

**SHARP**<sup>®</sup>

# Handbok till Box Connector

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

OM DENNA BRUKSANVISNING.....	2
INNAN DU ANVÄNDER Box Connector .....	4
ANVÄNDA Box Connector .....	6

## OM DENNA BRUKSANVISNING

I denna bruksanvisning beskrivs funktionerna i "Box Connector", t.ex. att ladda upp scannade data och skriva ut filer från molnet, vilket blir möjligt om maskinen länkas till onlinieförvaringstjänsten "Box" som tillhandahålls av Box, Inc.

### OBS!

- Denna bruksanvisning förutsätter att den person som installerar och använder produkten har grundläggande kunskaper om sin dator och webbläsare.
- För ytterligare information om ditt operativsystem eller din webbläsare hänvisar vi till bruksanvisningen för operativsystemet eller webbläsaren. Alternativt kan du använda funktionen för onlinehjälp.
- Stor omsorg har ägnats åt utarbetandet av denna bruksanvisning. Om du har några kommentarer om bruksanvisningen kan du kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicerepresentant.
- Denna produkt har genomgått kvalitetskontroll och inspektion enligt strikta rutiner. I den osannolika händelse av att ett fel eller något annat problem upptäcks ber vi dig kontakta din återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicerepresentant.
- Förutom de fall som regleras enligt lag ansvarar SHARP ej för fel som uppstår vid användning av produkten eller dess tillbehör, eller för fel på grund av felaktig användning av produkten eller dess tillbehör, eller övriga fel eller för någon annan skada som uppstår på grund av användning av produkten.

### Varning!

- Mångfaldigande, bearbetning eller översättning av handbokens innehåll utan föregående skriftligt medgivande är förbjudet förutom i den utsträckning detta tillåts enligt lagen om upphovsrätt.
- All information i denna handbok kan ändras utan tillkännagivande.

### Illustrationer, kontrollpanelen, pekpanelen och skärmen för inställningar av webbsidor visas i denna handbok

Kringutrustning är generellt valfri. En del modeller har dock viss kringutrustning som standard.

För vissa funktioner och procedurer förutsätts att andra apparater än de som nämns ovan är installerade.

Detta kanske inte kan användas beroende på innehållet, modellen och kringutrustningarna som är installerade. Mer information finns i användarhandboken.

Visningsskärmarna, meddelanden och tangentnamn kan eventuellt skilja sig från de som visas på din maskin på grund av löpande produktförbättringar och ändringar.

Informationen i handboken förutsätter att en multifunktionsmaskin i flerfärg används.

Delar av innehållet kanske inte finns på en svartvit multifunktionsmaskin.

Box och logotypen till Box är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Box, Inc.

### Försiktighetsåtgärder när du använder funktionen Box Connector

- Utskriftsresultaten när du använder funktionen Box Connector kanske inte har samma kvalitet som när du använder andra utskriftsmetoder (via skrivardrivrutinen osv.).  
Innehållet i en del filer kan göra att det blir fel i utskriften eller att det inte går att skriva ut.
- I en del länder och regioner kanske det inte går att använda några funktioner alls i Box Connector eller bara en del.
- Det kanske inte går att använda Box Connector i vissa nätverksmiljöer. Även om funktionen Box Connector kan användas, kan bearbetningen ta längre tid och den kan avbrytas.
- Vi ger inga garantier angående kontinuiteten eller anslutningens stabilitet när funktionen Box Connector används. Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå på grund av att funktionen används utom då detta anges i lagen.

# INNAN DU ANVÄNDER Box Connector

Innan du använder Box Connector, måste programmet Box Connector installeras på multifunktionsmaskinen. Kontakta en återförsäljare eller närmaste auktoriserade servicerepresentant för mer information om hur du installerar programmet Box Connector.

## Grundkrav och systemkrav för Box Connector

Objekt		Beskrivning
Multifunktionsmaskin	Sharp OSA (BP-AM10)	Obligatoriskt
	Portkontroll	Följande portar är aktiverade. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Serverport: Sharp OSA (Utökad plattform): HTTP</li> <li>• Klientport: HTTPS</li> </ul>
	Expansionssats för direkt utskrift	Obligatoriskt när du skriver ut xlsx- docx-, och pptx-filer.
	Övriga inställningar för nätverk	Ändra inställningarna, t.ex. IP-adress, Nätmask, Standardgateway, DNS-server och Proxyserver vid behov.

## Inställningar för startvärden på Box Connector

Klicka på tangenten [Detalj] på sidan som visas efter att du har valt Box Connector från [Systeminställningar] → [Sharp OSA-inställningar] → [Inställningar för inbäddat program] under "Inställningar (administratör)" så konfigureras följande objekt.

Objekt	Beskrivning
Filnamn	Ställ in startvärdet på Filnamn för scanningsdata som ska sparas.
Inkludera datum i filnamnet	Ställ in om datum och tid ska ingå i Filnamn.

## Importera eller exportera filen för startvärde

Nedan beskrivs hur du exporterar startvärdena för en Box Connector som används av en multifunktionsmaskin för att tillämpa dem på en annan kontakt som sitter på den andra maskinen, samt hur du importerar en exporterad fil som innehåller en inställning för startvärde.

Välj Box Connector från [Systeminställningar] → [Sharp OSA-inställningar] → [Inställningar för inbäddat program] under "Inställningar (administratör)".


Importera filen för startvärde för att registrera följande objekt i de detaljerade inställningarna till Box Connector.

	Objekt	Beskrivning
Scanningsinställningar	Filnamn	Specificera startvärdet på Filnamn för scanningsdata som ska sparas.
	Inkludera datum i filnamnet	Ställ in om datum och tid ska ingå i Filnamn.
	Färgläge	Ange färgläget.
	Upplösning	Ange upplösningen.
	Filformat	Ställ in filformat för data som ska sparas.
	Original	Ange originalen.
	Exponering	Ange bildens densitet.
	Arbets-Uppbyggnad	Ange att Jobbuppbyggnad ska användas.
	Hoppa över tomma sidor	Ange att Hoppa över tomma sidor ska användas.
Utskriftsinställningar	Pappersstorlek	Ange pappersformat.
	Dubbelsidig Utskrift	Specificera dubbelsidig utskrift.
	N-Upp utskr.	Specificera utskrift med N-upp.
	Sortera/gruppera	Det går att ställa in sortering och grupper för utmatning.
	Häftningssortering*	Specificera sortering vid häftning.
	Hålslagning*	Specificera hålslagning.
	Svartvit utskrift	Skriv ut filen i svartvitt.
	Sidanpassning	Skriv ut filen anpassad efter pappersformatet.


\* Du måste installera en inre efterbehandlare, en efterbehandlare eller en efterbehandlare med sadelhäftning för att använda "Häftningssortering".

Du måste installera en hålslagningsmodul plus en inre efterbehandlare, en efterbehandlare eller en efterbehandlare med sadelhäftning för att använda "Hålslagning".

# ANVÄNDA Box Connector



1



Tryck på [Box Connector] på startskärmen.




Om du inte hittar ikonen Box Connector på Hemsidans namn, kan du registrera Box Connector till Hemsidans namn i Hemskaäms- inställning för maskinens Systeminställningar.

2

När inloggningsskärmen för Box visas fyller du i e-postadress och lösenord för inloggning och trycker på knappen [OK].


3



Om du vill scanna original och ladda upp skannade data trycker du på fliken [Skanna ett dokument].

Om du vill skriva ut filen trycker du på fliken [Skriv ut] och växlar till utskriftsskärmen.

4



När du är klar och vill logga ut trycker du på  och [Växla konton].


Du kommer tillbaka till inloggningsskärmen.s

## Skriva ut data

Välj de filer som du vill skriva ut.

Upp till 10 filer kan skrivas ut samtidigt. Upp till 16 utskriftsjobb kan reserveras.


1



I skärmen som visas efter inloggningen växlar du till utskriftsskärmen och väljer den mapp som innehåller den fil som du vill skriva ut.

Filerna som ligger i den mappen visas.

2



Tryck på de filer som du vill skriva ut.

Utskriftsinställningarna kan ändras från menyn på höger sida av skärmen.

3

Tryck på [Start].

Den valda filen skrivs ut.

## Utskriftsinställningar


Om du vill skriva ut en fil kan du ändra följande inställningar. När flera filer är valda går det endast att ändra antal kopior. Till de andra inställningarna används startvärden.

Objekt	Startvärde	Beskrivning
Antal kopior	1	Det går att ställa in från 1 till 9 999 kopior.
Pappersstorlek	Auto	Ange pappersformat.
Dubbelsidig Utskrift	Av	Specificera dubbelsidig utskrift.
N-Upp utskr.	Av	Specificera utskrift med N-upp.
Häftningsortering*	Av	Specificera sortering vid häftning.
Sortera/gruppera	Sorter.	Det går att ställa in sortering och grupper för utmatning.
Hålslagning*	Av	Specificera hålslagning.
Skriv ut vad*	Valt blad	Visas endast vid utskrift av Excel-filer. Välj om du ska skriva ut ett ark i en arbetsbok eller hela arbetsboken.
Sidanpassning	På	Skriv ut filen anpassad efter pappersformatet.
S/V utskrift	Av	Skriv ut filen i svartvitt.

\* Du måste installera en inre efterbehandlare, en efterbehandlare eller en efterbehandlare med sadelhäftning för att använda "Häftningsortering".

\*Du måste installera en hålsagningsmodul plus en inre efterbehandlare, en efterbehandlare eller en efterbehandlare med sadelhäftning för att använda "Hålslagning".

Det kan krävas en Expansionssats för direkt utskrift för att använda "Skriv ut vad", beroende på modell.



Tryck på ▼ så visas alla utskriftsinställningar som kan användas.



## Scanna/ladda upp data

Ladda upp data som scannats på maskinen till Box. Välj mappen där du vill lagra filen.


Du kan ladda upp scannade data upp till storleken som är inställd i "Maximal storlek på bifogad data (FTP/skrivbord/nätverksmapp)" eller Systeminställningar (administratör) eller upp till 9 999 ark (sidor) per fil.

1

### Ställ in originalet i maskinen.

Information om proceduren för att ställa in originalet finns i maskinens bruksanvisning.


2



### Tryck på Mappnamn.

Mappen som är registrerad i Box visas.

3



### Välj den mapp som du vill spara.

Tryck på den mapp som du vill spara och tryck på knappen [OK]. Skärmen från steg 2 visas på nytt.

Namnet på den valda mappen visas som mappnamn.

4

### Tryck på [Start].

Den valda filen scannas.

## Scanningsinställningar


### Basskärm

Objekt	Beskrivning
Filnamn	Ställ in filnamnet. Från början visas det "Filnamn" som är inställt i de detaljerade inställningarna till Box Connector. Scannade datum och tid visas i inmatningsrutan Filnamn om "Inkludera datum i filnamnet" är aktiverat.
Mappnamn	Ställ in mappen där en fil ska lagras.
Duplexinställning	Utför inställningarna för en dubbelsidig scanning.
Bildorientering	Ställ in bildens riktning.

### Skärm för scanningsinställningar


När du skannar kan följande inställningar konfigureras.

Objekt	Startvärde	Beskrivning
Färgläge	Auto	Ange färgläget.
Upplösning	200 dpi	Ange upplösningen.
Filformat	PDF	Ställ in filformat för data som ska sparas.
Original	Auto	Ange originalen.
Exponering	Auto	Ange bildens densitet.
Arbets-Uppbyggnad	Av	Ange att Jobbuppbyggnad ska användas.
Hoppa över tomma sidor	Av	Ange att Hoppa över tomma sidor ska användas.
Förhandsgr.	-	En förhandsvisning av scannade data visas innan originalen scannas.



Tryck på ▼ så visas alla scanningsinställningar som kan användas.

## Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

När du har ändrat inställningarna trycker du på  och sedan på [Apply the current value as the default value] för att ställa in det aktuella värdet på standardvärdet när du loggar in.

Tryck på [Return default value to factory default] för att återställa inställningens standardvärde till fabriksinställningen. Om en skärm för lösenordsinmatning visas anger du maskinens administratörlösenord.

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION