



本手冊說明如何安裝與設定軟體,使機器作為電腦的印表機或掃描器使用。

如欲取得本手冊所述軟體,請聯絡經銷商或附近的合格服務代 理商。 在部分國家與地區,產品隨附「Software CD-ROM」。	目錄	●第2頁
	Windows	●第3頁
軟體授權合約 下載軟體 ^{*1} 或使用光碟安裝軟體 ^{*2} 時,將顯示軟體授權。如下載並使用軟 體,即表示您同意受軟體授權條款之約束。 *1如果從我們的網站取得軟體。	Mac OS	●第18頁
*2如果產品隨附「Software CD-ROM」。	問題排解	⑤第21頁

安裝軟體之前,請確定已設定機器的 IP 位址和網路設定,且機器已連線到網路。

- · IP 位址的原廠預設設定:機器在 DHCP 環境下使用時,會自動接收 IP 位址。
- 若將機器用於 DHCP 環境,機器的 IP 位址可能會變化。如發生此情況,將無法進行列印。可為機器指派一永久 IP 位址,即能避免此問題發生。
- ·使用配備無線 LAN 的型號時,設定方式請參閱隨附手冊。

目錄

Windows / 選擇要安裝的軟體...第3頁

安裝列印驅動程式 / PC-Fax 驅動程式 (共通程序)…第4頁 ・標準安裝 / 進階安裝…第5頁

- ・自訂安裝...第7頁
 - ·透過指定機器位址的方式安裝...第8頁
 - ·搜尋機器並安裝驅動程式...第10頁
 - ・使用 IPP 功能或 SSL 功能列印...第11頁
 - ·使用現有的連接埠安裝驅動程式...第12頁
 - ・僅安裝驅動程式...第13頁
- · 啟用選配項目及週邊裝置...第14頁
- ・變更連接埠...第15頁

安裝 Printer Status Monitor...第16頁 安裝掃描驅動程式...第17頁

Mac OS / 安裝列印驅動程式...第18頁

Mac OS / 安裝列印驅動程式...第18頁 使用 IPP 功能列印...第20頁

問題排解...第21頁

安裝有問題 (Windows/Mac OS)...第22頁 設定本機器方式...第22頁 Windows 問題...第23頁 Mac OS 的問題...第24頁

請注意

- ·本手冊內的說明資訊是以您已具備 Windows 或 Mac OS 電 腦相關基礎知識為前提。
- ·若欲取得更多有關作業系統的資訊,請參閱作業系統手冊或線上說明功能。
- ·本手冊內的畫面及程序說明資訊主要以 Windows® 環境下的 Windows® 10 以及 Mac OS 環境下的 Mac OS X v10.13 為準。螢幕畫面可能因作業系統版本而有所不同。
- ·請將本手冊中出現「MX-xxxx」之處,替換為您的型號名稱「MX-xxxx」。
- 本手冊所述的軟體在某些情況下可能無法使用。此取決於型 號和安裝的擴充套件。
- 本手冊包含傳真功能的參考資訊。但請注意,傳真功能不適用於某些國家和地區。
- 本手冊以謹慎態度編製。若對手冊有任何意見或疑慮,請聯絡經銷商或附近的合格服務代理商。
- ·本產品已執行嚴格的品質控制及檢查程序。若是發現故障或 其他問題,請聯絡經銷商或附近的合格服務代理商。
- 除法律規定的情況外,SHARP 對產品或其選購配件使用期間 出現的故障,或是因不當產品及其選購配件操作而造成的故 障或其他故障,或任何因產品使用出現的損壞,一概不予負 責。

警告

- ·除著作權法允許外,手冊內容之重製、改寫或翻譯若未事先 取得書面許可,一律禁止。
- ·本手冊中所有資訊若有任何變更, 恕不另行通知。
- 連接此機器的網路線應為符合規格的屏蔽纜線。
- ·產品可能經改進及修正,因此手冊中所示之顯示畫面、訊息 及按鍵名稱與機器實際顯示的資訊可能稍有差異。
- 本手冊內的說明資訊是以繁體中文及北美版軟體為準。其他 國家及地區版本軟體與北美版稍有不同。

Windows / 選擇要安裝的軟體



系統需求

安裝本手冊所述的軟體之前,請確定電腦符合以下需求。

作業系統*	Windows 7 \ Windows 8.1 \ Windows 10 Windows Server 2008 \ Windows Server 2012
電腦類型	IBM PC/AT 相容電腦 配備 LAN 介面卡
顯示器	建議使用 1024 × 768 解析度和 16 位元色彩或更高。
其他硬體需求	

* 不支援 Windows OS Starter Edition 與 Embedded Edition。 支援其他版本與 Service Packs,但建議將 Service Pack 更新為最新版本。 包括 64 位元版本的作業系統。

🖊 • 若要進行本手冊所述的程序,例如安裝軟體及在安裝後進行設定,需有系統管理員權限。

相關主題

列印驅動程式: 這些可使機器作為印表機使用。 Printer Status Monitor: 這可讓您在電腦螢幕上監控機器的狀態。 掃描驅動程式 (TWAIN 驅動程式): 這可讓您從 TWAIN 相容軟體應用程式使用機器的掃描器功能。 PC-Fax 驅動程式: 這可讓您使用跟列印檔案時相同的程序將電腦作為傳真機傳送 檔案。(已安裝傳真選配項目時。) 即使未安裝傳真功能,仍可使用網際傳真擴充套件中的 CD-ROM 更新 PC-Fax 驅動程式,以讓您用跟列印檔案相同的 方式將電腦作為網際傳真機傳送檔案。

安裝列印驅動程式 / PC-Fax 驅動程式 (共通程序)

雖然這些說明聚焦於列印驅動程式,但本節的安裝程序同時適用於列印驅動程式與 PC-Fax 驅動程式。

若您從我們的網站或經銷商處取得軟體 選擇一個安裝方法。 請將您取得的安裝程式解壓縮,然後按兩下[印表機]資料夾中 的 [安裝程式] 圖示 (瓢)。 獲得一個安装方法・ 若已安裝相似類型的驅動程式,將會出現安裝類型選擇畫面。 標準安裝 ·若要安裝列印驅動程式,請按一下[新增印表機]。 同 自動搜尋連接到網路的MFP並安裝。 此PCL6驅動程式將被安裝。 ·若要更新之前安裝的驅動程式,請按一下[更新印表機]。 進階安装 E. 新增印表機 自動搜尋連接到網路的MFP並安裝。 此PCL6,PS驅動程式將被安裝. 自訂安裝 更新印表機 Ec Ť 由設定連接方式來執行安裝。 如果你執行 SSL列印 (加密傳輸),請選擇它。 如果機器隨附「Software CD-ROM」 (1) 請將光碟放入電腦、瀏覽至光碟,然後按兩下[安裝程式] 返回 (B) 取消 圖示 (11)。 (2) 接著會顯示「軟體授權」視窗。請確定您瞭解授權合約的 標準安裝 > 第5頁 內容,然後按一下[是]鍵。 快速安裝 PCL6 列印驅動程式。 · 從語言選單選擇所需語言,便可以不同語言顯示「軟體 授權」。若要以所選語言安裝軟體,請在選擇該語言的 淮階安裝* 狀態下繼續安裝。 (3) 請閱讀「歡迎使用」視窗中的訊息,然後按一下[下一個] 選擇要安裝的列印驅動程式。 鍵。 不會針對 PC-Fax 驅動程式設定。 (4) 按一下 [列印驅動程式] 鍵。 自訂安裝 (▶) 第7頁 若要安裝 PC-Fax 驅動程式,請按一下[公用程式軟體]鍵, 再按一下 [PC-Fax 驅動程式] 鍵。 指定 IP 位址或 IPP 功能/SSL 功能等詳細設定。

相關主題

PCL6 列印驅動程式

機器支援 Hewlett-Packard PCL6 印表機控制語言。

PS 列印驅動程式*

PS 列印驅動程式支援 Adobe Systems Incorporated 所研發的 PostScript 3 分頁描述語言。

PPD 驅動程式*

- PPD 驅動程式使機器能夠使用標準 Windows PS 列印驅動程式。
- * 視使用型號而定,可能需要 PS3 擴充套件。

·本手冊包含 PC-Fax 驅動程式與 PPD 驅動程式的說明。然而,請注意,在某些國家和地區,PC-Fax 驅動程式與 PPD 驅動程式會無法使用,也不會在軟體上出現。在此情況下, 若您想要使用這些驅動程式,請安裝英文版。

標 1	進安裝 按一下[標準 如需顯示「選择 「安裝列印驅動 頁)」。	を / 道 (安装) 鍵或 (業一個安裝方) (程式 / PC-Fa	生 皆 安 [進階安裝] 法。」 畫面的 ax 驅動程式 (共	提。 「式,請參閱 ⁽⁾ (第4	3	選擇欲安裝 個]鍵。(僅 按一下欲安裝	的列印驅動 適用於進陷 之列印驅動程	〕程式, 」 【安裝】 式的核取7	立按一下 [^{5塊,} 使核即	下一
2	選擇機器,名 您也可以按一下 名稱)或IP位均		[下一個] 鍵 鍵,並輸入機制 期間來搜尋機制	。 器的名稱 (主機 器。 SHARP		從目錄中獲擇欲安裝 產品名稱 SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx	的 驱動程式。 名稱或IP位址 192.168.1.15 192.168.1.30	PCL6 I I I I I	SH/	
	■ 重品名稱 ✓ SHARP MX-xxxx ✓ SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx ()	名稿 Test Printer 1 Test Printer 2 Test Printer 3 Test Printer 4	名稱或 IP位址 192.168.1.15 192.168.1.45 192.168.1.60	MAC位址 A1-82-C3-D4 BB-11-CC-22- 11-22-33-44- AA-8B-CC-DD		・安裝 PC-Fa;	^{返回 ®} × 驅動程式時	下-風心, 不會顯示	:此畫面。	取満
	· 指定條件	(S) 返回 (B)	重新授导(下一個 (<u>U</u>)	<u>R)</u> 取満	4	查看內容 [,]	然後按一下	「下一個]] 鍵。	

相關主題

・只在搜尋結果中找到1部裝置時,不會顯示此畫面。
 ・若未找到機器,請確定機器已開機且連線到網路,然後

選擇 [標準安裝] 或 [進階安裝]* 時,安裝將會如下所示。

- ・機器連線方法:LPR 直接列印(自動搜尋)
- ・列印驅動程式*: 標準安裝: PCL6

按一下 [重新搜尋] 鍵。

- 進階安裝:從 PCL6、PS、PPD 選擇
- •列印驅動程式名稱:無法變更
- •顯示字型*:已安裝
- 不會針對 PC-Fax 驅動程式設定。

・自訂安裝 (第7頁)

5 請依照螢幕上指示進行。

請閱讀在視窗中出現的訊息,然後按一下 [下一個] 鍵。 安裝開始。

將 [執行選項自動設定] 核取方塊設為 ☑ 並安裝。設定 會反映出本機器的選配項目及週邊裝置狀況。

		SHARP
確認要安裝的MFP資訊。		
1: 產品名稱 SHARP MX-xxxx	^	選擇 '下一步' 來安裝所有驅動程式或 '取減' 來離
驅動程式名稱·		用头收。
SHARP MX-xxxx PCL6		
SHARP MX-xxxx PS		
们実機之稱·		函安裝驅動程式ト列訊息可能出現 '數位簽認未 #教現: '無注通過Windows Logo 測驗' 或
SHARP MX-xxxx PCL6		Windows 無法驗證此 驅動程式軟體發行者'。
SHARP MX-xxxx PS		
· 連接塢名種·		
192.168.1.15		在此案例選擇 '是', '無論如何繼續', 或 '無論如何
		女装따蚁帽 米底埋瓜輻動程式女装。
2: 產品名稱		
SHARP MX-xxxx		
節動码式交接。		✓執行選項自動設定(A)
SHARP MX-xxxx PCL6		
SHARP MX-xxxx PS		
们実榉之繙·	~	
100 KA 19 KA		
	返回 (B)	下一個 (N) 取消
若顯示安全性相關	翻警示視窗	窗,請按一ト [安裝]。

🔓 出現安裝完成畫面時,請按一下 [已完成] 鍵。

- ·若要將安裝的驅動程式設為預設印表機,請從「設定 為預設印表機」選擇機器名稱。若您不想要變更預設 印表機,請選擇[不變更]。
- ·若要列印測試頁面,請按一下[列印測試頁]。(僅適用 於列印驅動程式)

安裝到此完成。

安裝後,可能會出現提示您重新啟動電腦的訊息。若此訊息出現,請按一下[是] 鍵重新啟動電腦。

相關主題

- ・Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)
- ・啟用選配項目及週邊裝置(第14頁)

- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ・如何查看本機器的 IP 位址 (第22頁)
- 未偵測到機器(第23頁)

自訂安裝

自訂安裝用以進行詳細設定。



2 請選擇MFP連接方法。



請指定MFP位址。

因為機器未開機或其他原因而找不到機器時,可輸入機器的名稱(主機名稱)或 IP 位址來進行安裝。

自動搜尋MFP的位址並連接

找到連線到網路的機器,並安裝驅動程式。尋找機器的程序跟「標準安裝」相同,但您也可以進行進階設定。

通過IPP埠連接。

即使印表機置於遠端,使用 IPP 功能可將其作為傳真機使用,並可進行高品質列印。於同一時間使用 SSL 功能,便可傳送加密資料。

通過現有埠連接。

使用電腦上現有的連接埠安裝驅動程式。您也可以建立新的連接埠。

在電腦上登錄驅動程式

即使印表機未連接至 LAN,仍可安裝列印驅動程式。



▶ 第 10 頁

▶ 第 8 頁



) 第 11 頁





透過指定機器位址的方式安裝

1 系統詢問您印表機如何連線時,請選擇[請指 定MFP位址。],然後按一下[下一個]鍵。

如需顯示自訂安裝畫面,請參閱「自訂安裝(第7頁)」。

2 請輸入機器的名稱 (主機名稱) 或 IP 位址, 然 後按一下 [下一個] 鍵。

盲定MFP位址・					
輸入指定MFP的	名稱(主機名稱)	或IP位址。(M)			
192.168.0.1					
			範例:prn1,192.16	8.1.15	
連接埠設定			你是否想要使用'	串聯列印'功能?(T)	
Raw	~		否	~	
塩號(P):	9100				
伯利之報(の)。					

- · 視需要進行連接埠設定。(通常不需要變更。)
- ·若您將使用匯接列印功能,請選擇[是]。(僅適用於列 印驅動程式)



您可以使用部分型號名稱、色彩類型或速度來篩選清單。

文字篩選(F):		產品名稱	
	-	SHARP MX-XXXX	
	 0	SHARP MX-xxxx	
功能篩選		SHARP MX-xxxx	
		SHARP MX-xxxx	
顏色(O):		SHARP MX-xxxx	
(m. Bit		SHARP MX-xxxx	
这種目	 ~	SHARP MX-XXXX	
		SHARP MX-xxxx	
速度(E):		SHARP MX- xxxx	
	_	SHARP MX-xxxx	
忽略	~	SHARP MX-xxxx	

相關主題

·Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)

- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ・如何查看本機器的 IP 位址 (第22頁)

4 列印驅動程式選擇視窗出現時,請選擇欲安裝的列印驅動程式,然後按一下 [下一個] 鍵。

按一下欲安裝之列印驅動程式的核取方塊,使核取記號 (☑)出現。

	SHARP
欲安裝的驅動程式詳細設定 → SHARP MX-xxxx PCL6 → 速速率:192.168.01 → D素響者係:SHARP MX-xxxx PCL6 (複製 1) → □ 二共用 → SHARP MX-xxxx PS ④ 透速率:192.168.0.1 → 印表響者係:SHARP MX-xxxx PS (復製 1) ④ □ 共用	SHARP 回復原販預設値(R) 添加印表機(P)
	-遼 (N) 現256

- ·您可以按一下[印表機名稱] 變更印表機名稱。
- ·從清單中選擇型號名稱,並按一下[添加印表機]後, 即可複製驅動程式設定並安裝相同型號的多個驅動程 式,每個都有不同的名稱。(僅適用於列印驅動程式)
- ・若要共用印表機,請選取[共用]核取方塊
 ご
 ご
 若用戶端電腦執行的作業系統版本與您的版本不同, 請選取[安裝附加驅動程式]核取方塊
 ④。(僅適用於 列印驅動程式)

依照畫面上的指示繼續進行安裝。

- · 確認顯示畫面中的內容。按一下 [下一個] 鍵繼續進行 安裝。
- ・將[執行選項自動設定]核取方塊設為 ✓ 並安裝。設 定會反映出本機器的選配項目及週邊裝置狀況。(僅適 用於列印驅動程式)
- ・若安裝了顯示字型,請將[安裝顯示字型]核取方塊設 為 √。(僅適用於列印驅動程式)
- 🖊 ・ 若顯示安全性相關警示視窗,請按一下 [安裝]。

<mark>6</mark> 按一下 [已完成] 鍵。

- ·若要將安裝的驅動程式設為預設印表機,請從「設定 為預設印表機」選擇機器名稱。若您不想要變更預設 印表機,請選擇[不變更]。
- · 若要列印測試頁面,請按一下[列印測試頁]。(僅適用 於列印驅動程式)

安裝到此完成。

安裝後,可能會出現提示您重新啟動電腦的訊息。若此訊息出現,請按一下[是] 鍵重新啟動電腦。

相關主題

- ·Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)
- ・啟用選配項目及週邊裝置(第14頁)
- ・變更連接埠(第15頁)

問題排解

・無法安裝軟體(第22頁)

搜尋機器並安裝驅動程式 3 型號選擇視窗出現時,請選擇機器的型號名 系統詢問您印表機如何連線時,請選擇[自動 稱,然後按一下 下一個 鍵。 搜尋MFP的位址並連接],然後按一下[下一個] 鍵。 您也可以按一下 [指定條件] 鍵, 並輸入機器的名稱 (主機 如需顯示自訂安裝畫面,請參閱「自訂安裝(第7頁)」。 名稱) 或 IP 位址或選擇搜尋期間來搜尋機器。 SHARP 2 選擇搜尋方法。 由列表中選擇一個MFP進行安裝。 選擇本機器名稱 (主機名稱) 或 IP 位址,再按一下 [下 一個] 鍵。 □ 産品名稱 名稱或 IP位址 名稱 MAC位址 SHARP I SHARP MX-xxxx Test Printer 2 192 168 1 30 BB-11-CC-22 SHARP SHARP MX-xxxx Test Printer 3 192.168.1.45 11-22-33-44-Test Printer 4 192.168.1.60 AA-BB-CC-DD 自動搜尋MFP的位址並連接 選擇塩號位址的類型,以識別此MFP.(S) MFP名稱(主機名稱)的優先權 ~ < 連接埠設定 你是否想要使用'串聯列印'功能?(T) 重新搜尋(R) 指定條件...(S) Raw ~ 否 ~ 返回 (B) 下一個 (N) 埠號(P): 9100 佇列名稱(Q) 依照畫面上的指示繼續進行安裝。 Δ 返回 (B) 下一個 (N) 如需詳細程序,請自「透過指定機器位址的方式安裝(第 取減 8頁)」步驟 4 開始參閱。 · 視需要進行連接埠設定。(通常不需要變更。) ·若您將使用匯接列印功能,請選擇[是]。(僅適用於列

安裝到此完成。

相關主題

- ·Windows / 選擇要安裝的軟體 (第3頁)
- ・啟用選配項目及週邊裝置(第14頁)

印驅動程式)

問題排解

取消

- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ・如何查看本機器的 IP 位址 (第22頁)

使用 IPP 功能或 SSL 功能列印

若要使用 SSL 功能,請設定本機器的「SSL 設定」。如需指示說明,請從機器網站下載手冊。

*2連接埠號碼通常應輸入「631」。若已在機器上變更 系統詢問您印表機如何連線時,請選擇 [通過 IPP 連接埠號碼,請輸入新的連接埠號碼。 IPP埠連接。],然後按一下[下一個]鍵。 *3通常可忽略連接埠號碼與在連接埠號碼之前的冒號 「:」。若已在機器上變更 SSL 的 IPP 連接埠號碼,請 如需顯示自訂安裝書面,請參閱「自訂安裝(第7頁)」。 輸入新的連接埠號碼。 SHARP 2 苦使用 Proxy 伺服器,請指定 Proxy 伺服器並 按一下[下一個]鍵。 書寫此MFP的URL來連接 若要指定 Proxy 伺服器,請選擇 [透過以下代理伺服器進 行列印],然後輸入[位址]與[埠號]。 http://xxx.xxx.com:631/ipp MEP的URI (U)· SHARP 節例・ http://xxx.xxx.com:631/ipp 通過IPP埠連接・ https://xxx.xxx.com/ipp (當使用 SSL) 注意: 指定此 URL, 加入 'https://' 來啟動 SSL-保安列印。 你是否透過代理伺服器(proxy server)列印? 只有支援SSL的MFP 及MFP的 SSL 設定啟動, SSL-保安列印將可使用。 如果你想要透過代理伺服器(proxy server), 你必須設定proxy。 搜尋(<u>S</u>) 如果你不知如何設定proxy,請詢問你的網路管理員。 列印不需透過代理伺服器 若電腦與機器連線到相同的區域網路,您可以按一下 [搜尋] 鍵來搜尋機器。將會出現機器的 URL。選擇 URL,然後按一下[下一個]鍵。 依照畫面上的指示繼續進行安裝。 3 輸入機器的 URL, 然後按一下 [下一個] 鍵。 如需詳細程序,請自「透過指定機器位址的方式安裝(第8頁)」 步驟3開始參閱。 輸入以下格式的 URL: 標準格式: http://<機器的網域名稱或 IP 位址*1>:631*2/ipp 安裝到此完成。 使用 SSL 時: https://<機器的網域名稱或 IP 位址*1>:<連接埠號碼*3>/ipp *1 輸入 IPv6 位址時,請用括弧 [] 括住 IP 位址。 範例:IP 位址 2001:1::a → http://[2001:1::a]:631/ipp

相關主題

・Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)

· 啟用選配項目及週邊裝置(第14頁)

- 問題排解
- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ・如何查看本機器的 IP 位址 (第22頁)

使用現有的連接埠安裝驅動程式

使用電腦上現有的連接埠安裝驅動程式。您也可以建立新的連接埠。

1	選擇 [通過現有埠連接。] 鍵。	並	按一下 [下一個]	3
	如需顯示自訂安裝畫面,請參閱	1	「自訂安裝(第7頁)」。	
2	型號選擇視窗出現時,請 稱,然後按一下 [下一個]	選選	擇機器的型號名 。	
	您可以便用部分型號名稱、色彩	彡 類	型或速度來篩選清單。	
			SHARP	
	由列表中選擇一個MFP進行安裝。			
	文字師選(F):		董品名稱 SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx	
	功能篩邏		SHARP MX-xxxx	
	顏色(O):		SHARP MX-xxxx	
	忽略 ~		SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx	
	速度(E):		SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx SHARP MX-xxxx	
	忽略 ~		SHARP MX-xxxx	
		<	>	. 1
	返回(B) 下一	値 (N	〕	Λ

選擇連接埠。

- ·您可以按一下您要在清單上變更的[連接埠],然後選 擇所需的連接埠。
- ·若要建立新連接埠,請按一下[新增連接埠]。如需詳細程序,請自「變更連接埠(第15頁)」步驟4開始參閱。

- SHARP MX-xxxx - ○ SHARP MX-xxxx PCL6 - □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	建振爆設定:

依照畫面上的指示繼續進行安裝。 如需詳細程序,請自「透過指定機器位址的方式安裝(第 8頁)」步驟5開始參閱。

安裝到此完成。

相關主題

- ・Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)
- ・啟用選配項目及週邊裝置(第14頁)
- ・變更連接埠(第15頁)

問題排解

·無法安裝軟體(第22頁)

僅安裝驅動程式

無法在 PC-Fax 驅動程式上僅安裝驅動程式。選單僅會顯示列印驅動程式。

 選擇[在電腦上登錄驅動程式]並按一下[下一 個]鍵。
 如需顯示自訂安裝畫面,請參閱「自訂安裝(第7頁)」。
 CHARP
 建環陳MFP選接方法・

「電気上算業局影覧案

2 確認畫面內容,然後按一下[下一個]鍵。 安裝開始。顯示完成畫面時,請按一下[已完成]。
✓ ·若顯示安全性相關警示視窗,請按一下[安裝]。

相關主題

·Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)

啟用選配項目及週邊裝置

按一下 [開始] 鍵,選擇 [設定] → [裝置] → [裝 置和印表機]。

若為 Windows 8.1/Windows Server 2012, 請在 [開始] 鍵上按滑鼠右鍵,選擇[控制台]→[檢視裝置和印表機] (或[裝置和印表機])。 若為 Windows 7/Windows Server 2008, 請按一下 [開始] 鍵、按一下 [控制台], 然後按一下 [檢視裝置和印 表機]。

- 2 開啟印表機內容視窗。
 - (1)在機器的列印驅動程式圖示上按滑鼠右鍵。 (2) 選擇 [印表機內容]。

3 按一下 [設定] 標籤。



按一下 [自動設定] 鍵。 此時會根據偵測到的機器狀態,自動進行設定。

按一下印表機內容視窗中的 [確定] 鍵。 5 使用 PPD 驅動程式時,若步驟 2 中顯示「印表機屬性畫

面」,請進行下列步驟:

(1)按一下 [裝置設定] 標籤。

(2) 根據機器設定來設定各項目。 項目與設定項目的程序會隨著作業系統版本而改變。

相關主題

- ·Windows / 選擇要安裝的軟體 (第3頁)
- ・變更連接埠(第15頁)

- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ·如何查看週邊裝置的狀態(第22頁)
- ・Windows 問題 (第23頁)
- ・無法自動設定本機器的選配項目及週邊裝置(第23頁)

變更連接埠

1	 按一下 [開始] 鍵,選擇 [設定] → [裝置] → [裝置和印表機]。 若為 Windows 8.1/Windows Server 2012,請在 [開始] 鍵上按滑鼠右鍵,選擇 [控制台] → [檢視裝置和印表機] (或 [裝置和印表機])。 若為 Windows 7/Windows Server 2008,請按一下 [開始] 鍵、按一下 [控制台],然後按一下 [檢視裝置和印表機]。 	若您將在 IPv4 網路上使用匯接列印,則使用此連接埠。 (1) 輸入機器的 IP 位址。 (2) 請確定已選擇 [LPR]。 (3) 請確定已輸入 [Ip]。 (4) 按一下 [OK] 鍵。 • SC-Print2005 連接埠 若在選擇「通過IPP埠連接。」時使用「自訂安裝」安 裝列印驅動程式,便會新增「SC-Print2005 連接埠」。 請依照螢幕上指示進行。
2	開啟印表機內容視窗。 (1)在機器的列印驅動程式圖示上按滑鼠右鍵。 (2)選擇[印表機內容]。	 若在選擇「請指定MFP位址。」或「自動搜尋MFP的 位址並連接」時使用「自訂安裝」安裝列印驅動程式, 便會新增「SC2 TCP/IP 連接埠」。 若機器連線到 IPv6 網路,即無法使用「SC2 TCP/IP 連 接埠」。
3	新增或變更連接埠。	5 按一下步驟 4 畫面中的 [關閉] 鍵。
	(1)按一下[連接埠]標籤。 (2)按一下[新增連接埠]鍵。	6 按一下步驟 3 畫面中的 [套用] 鍵。
	·若要變更為現有連接埠,請從清單選擇連接埠,然後按 一下 [套用] 鍵。	 ・使用以「標準 TCP/IP 連接埠」建立的連接埠時,請在
4	選擇連接埠類型,並按一下[新連接埠]鍵。 ·標準 TCP/IP 連接埠 這是作業系統提供的標準印表機連接埠。 (1)按一下「下一個]鍵。	上確認未選取 [啟用 SNMP 狀態] 核取方塊 (□)。若選 取 [啟用 SNMP 狀態] 核取方塊 (☑),可能會無法正確 列印。

相關主題

(2) 在 [印表機名稱或 IP 位址] 中輸入機器的 IP 位址,

・Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)

並按一下[下一個] 鍵。 (3) 按一下[已完成] 鍵。

·使用現有的連接埠安裝驅動程式(第12頁)

- 問題排解
- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ・如何查看本機器的 IP 位址 (第22頁)

・SC2 TCP/IP 連接埠

・Windows 問題 (第23頁)

安裝 Printer Status Monitor

有了本軟體,您便可在電腦畫面上查看列印狀態、是否配備分頁機、紙張尺寸及剩餘紙張。 使用 IPP 功能時,無法使用 Status Monitor。



如需更多資訊,請洽經銷商或當地授權服務代表。

2 請依照螢幕上指示進行。

3 出現安裝完成畫面時,請按一下[已完成]鍵。
若要讓 Printer Status Monitor 在電腦啟動時自動啟動,請 選取[新增此程式至您的啟動資料夾]核取方塊 ☑ 並按 一下[已完成]鍵。

安裝到此完成。

安裝後,可能會出現提示您重新啟動電腦的訊息。若此訊息出現,請按一下[是] 鍵重新啟動電腦。

 如需使用 Printer Status Monitor 的程序,請參閱說明 檔。按一下 Windows [開始] 鍵、選擇 [所有應用程式] (或 [所有程式])、選擇 [SHARP Printer Status Monitor], 然後選擇 [說明]。(若為 Windows 8.1,請從應用程式視 窗中的「SHARP Printer Status Monitor」選單選擇 [說 明]。)

相關主題

·Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)

- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ・Windows 問題 (第23頁)



在 [安裝程式] 圖示 (瓢) 上按兩下。 若您從我們的網站或經銷商處取得軟體 請將您取得的安裝程式解壓縮,然後按兩下資料夾中的 [安裝程式] 圖示。繼續接下來的步驟。 如果機器隨附「Software CD-ROM」 請將「Software CD-ROM」放入電腦、瀏覽至光碟、按 兩下 [安裝程式] 圖示, 然後按一下 [公用程式軟體] - [掃 描驅動程式 (TWAIN)]。 · 從語言選單選擇所需語言,便可以不同語言顯示「軟體 授權」。若要以所選語言安裝軟體,請在選擇該語言的 狀態下繼續安裝。 請依照螢幕上指示進行。 請閱讀在視窗中出現的訊息,然後按一下[下一個]鍵。 3 出現完成安裝視窗時,請按一下 [OK] 鍵。 安裝後,可能會出現提示您重新啟動電腦的訊息。若此訊 息出現,請按一下[是] 鍵重新啟動電腦。

4 按一下 Windows [開始] 鍵、選擇 [所有應用程式] (或 [所有程式])、選擇 [SHARP MFP TWAIN K*],然後選擇 [選擇設備裝置]。

若為 Windows 8.1,請從應用程式視窗中的「SHARP MFP TWAIN K*」選單選擇[選擇設備裝置]。 * 字元與數字可能會隨著型號改變。



若您知道 IP 位址,您可以按一下 [輸入] 鍵並輸入 IP 位址,不要搜尋。

- 6 從「位址」選單選擇機器 IP 位址,並按一下 [確定] 鍵。
 - ·請務必咨詢系統管理員 (網路管理員)本機器的 IP 位址。
 - ·您可直接在「位址」中輸入機器的名稱(主機名稱)或 IP 位址。
 - · 若機器的掃描器功能所使用的連接埠號碼已變更,請
 在 IP 位址後方輸入冒號「:」,接著再輸入連接埠號碼。(通常不需要輸入連接埠號碼。)



掃描器驅動程式設定到此完成。

相關主題

・Windows / 選擇要安裝的軟體(第3頁)

- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ・如何查看本機器的 IP 位址 (第22頁)
- ・Windows 問題 (第23頁)

Mac OS / 安裝列印驅動程式

本節說明在 Mac OS 環境下使用本機器時,安裝並設定列印驅動程式的方式。



相關主題

系統需求(作業系統):

- Mac OS X 10.6 -10.13
- · 視使用型號而定,可能需要安裝 PS3 擴充套件。
- · 掃描驅動程式與 PC-Fax 驅動程式無法於 Mac OS 環境中使用。

- 問題排解
- ・無法安裝軟體 (第22頁)
- ・設定本機器方式(第22頁)
- ・Mac OS 的問題 (第24頁)

・使用 IPP 功能列印 (第20頁)

11 按一下[預設值]圖示。



12 按一下機器的型號名稱。 型號名稱通常顯示如下: <型號名稱>(<序號>)

- 13 請確定已選擇您型號的 PPD 檔案。 會自動選擇機器的 PPD 檔案。
- 14 按一下 [加入] 鍵。
 - PPD 檔案安裝於啟動磁片的下列資料夾中。
 [程式庫] [印表機] [PPD] [內容] [資源]

15 按一下印表機圖示、按一下 [選配項目與耗材] 鍵並按一下 [選配項目](或 [驅動程式])標 籤。

16 符合本機器的產品設定。 若已自動偵測本機器狀況,請確認設定是否正確。

若設定錯誤,或需要手動設定,請依照下列步驟: (1)選擇連接至機器的週邊裝置 (2)按一下[確定]鍵

列印驅動程式設定到此完成。

 ◆ 您可以列印「機器狀態清單」,檢查安裝在機器上的選 配項目。
 若要列印[機器狀態清單]:[設定]→[狀態]→[用戶用 目錄]→[列印]

相關主題

・使用 IPP 功能列印 (第20頁)

- ・無法安裝軟體(第22頁)
- ・設定本機器方式 (第22頁)
- ・Mac OS 的問題 (第24頁)

使用 IPP 功能列印

可藉在遠端設置的機器上列印資料,將本機器當作傳真機使用。

1 顯示 [印表機瀏覽器] 畫面。 如需顯示畫面的方式,請參閱「Mac OS / 安裝列印驅動 程式 (第18頁),的生際 1-10。	6 請確定已選擇您型號的 PPD 檔案。 會自動選擇機器的 PPD 檔案。
2 按一下 [IP] 圖示。	7 按一下 [加入] 鍵。
● ● 加入 ② ◎ ● 加入 預設値 P Windows 損辱	8 繼續進行設定。
位址: 192.168.3.23 ☆ 正在驗證位址… 通訊協定: Internet 列印通訊協定 - IPP 伊列: Ipp	
名稱: 192.168.3.23 位置: [使用: 通用 PostScript 印表键	
所選的印表機軟體不是來自製道商,因此包可能無法使用印表機的所有功能。 加入	
3 「通訊協定」請選擇 [IPP]。	
4 請輸入機器的位址 (IP 位址或網域名稱) 及佇列 名稱。	
5 在「佇列」中輸入「ipp」。	

相關主題

・使用 IPP 功能列印 (第20頁)

- 問題排解
- ・無法安裝軟體(第22頁)・設定本機器方式(第22頁)
- ・Mac OS 的問題 (第24頁)

問題排解

本節說明安裝列印驅動程式或軟體時的常見重要事項、問題及對策。

安裝有問題 (Windows/Mac OS)...第22頁

・無法安裝軟體...第22頁

設定本機器方式...第22頁

- ・如何查看本機器的 IP 位址...第22頁
- ・如何查看週邊裝置的狀態...第22頁

Windows 問題...第23頁

- ·未偵測到機器...第23頁
- ·無法自動設定本機器的選配項目及週邊裝置...第23頁
- ・移除軟體…第24頁

Mac OS 的問題...第24頁

- ・未偵測到機器…第24頁
- ・移除軟體…第24頁

安裝有問題 (Windows/Mac OS)

無法安	裝軟體
檢查	硬碟是否有足夠的可用空間?
解決方式	刪除任何不需要的檔案和應用程式,以增加硬 碟的可用空間。
檢查	您是否使用不支援的作業系統?
解決方式	請確定軟體可以在作業系統上執行。 ⇒ Windows / 選擇要安裝的軟體 (第3頁)

⇒ Mac OS / 安裝列印驅動程式 (第18頁)

設定本機器方式

如何查看本機器的 IP 位址		
檢查	您可於機器中查看 IP 位址。	
解決方式		

如何查看週邊裝置的狀態		
檢查	依照下列步驟查看週邊裝置的狀態:	
解決方式	將列印 「機器狀態清單」。輕按 [設定] → [狀	
	態] 標籤 → [用戶用目錄] → [機器狀態清單], 列印機器設定中的「 機器狀態清單」。	

Windows 問題

未偵測到機器	無法自動設定本機器的選配項目及週邊裝置
檢查電腦與本機器是否連接至相同網路?	檢查 若選配項目及週邊裝置無法自動設定,請手動
解決方式 電腦與本機器需連接至相同的 LAN 才可偵測 到。電腦與機器連接至不同子網路時,請按一 下[指定條件] 鍵並輸入本機器名稱(主機名 稱)或 IP 位址,並再次搜尋。	設定。 設定選配項目 ⇒ 啟用選配項目及週邊裝置(第 14頁) 解決方式 依照下列步驟檢查安裝的週邊裝置狀態,並設 定選配項目。
檢查 電腦是否正確連接至機器?	1)於本機器設定中列印「機器狀態清單」,並 檢查週邊裝置與紙盤設定。
確認纜線確實連接全電腦及機器的 LAN 接孔。 也請檢查集線器上的連接。	右要列印」 ' 機器狀態清単 」,請輕按 [設定] 鍵,然後輕按 [狀態]標籤 → [用戶用目錄] → [機器狀態清單]。
檢查 機器是否開機?	2)若是 [設定紙匣狀態]、[紙張類型名稱] 及 [設定串聯列印],請按一下各自的按鍵,然
	後檢查設定詳細資訊。 設定紙匣狀態: 機器的系統設定會套用[一般設定]→[紙張 設定]→[紙匣設定]中的設定。指定針對各 紙盤設定的紙張尺寸及類型。 紙張類型名稱: 機器的系統設定會套用[一般設定]→[紙張 設定]→[紙張類型登錄]中的設定。若已變 更用戶類型名稱,請輸入新名稱。 設定串聯列印:

般設定]→[裝置控制]→[串聯設定] 設定 (用戶端 IP 位址)。選擇[自訂安裝] 畫面 (僅在安裝時)中的[請指定MFP位址。] 或 [自動搜尋MFP的位址並連接],即可設定 [串聯設定]。

移除軟體	<u>曲</u> 19
檢查	若要移除使用安裝程式安裝的軟體,請依照以 下步驟進行。
解決方式	 按一下 [開始] 鍵,選擇 [設定] → [App] → [應用程式與功能]。 (若為 Windows 8.1/Windows Server 2012, 請在 [開始] 鍵上按滑鼠右鍵,選擇 [控制台] → [解除安裝程式]。) (若為 Windows 7/Windows Server 2008, 請按一下 [開始] 鍵、選擇 [控制台] → [應用 程式與功能]。) 選擇 [SHARP Driver Uninstall Tool] 並按一下 [解除安裝]。 選擇您要從清單中刪除的列印驅動程式或 PC-Fax 驅動程式,然後按一下 [刪除] 鍵。
	SHARP
選擇欲劃除的	印表機•

選擇欲劃餘的印表機・		
□ 已安裝的印表機		
SHARP MX-xxxx		
SHARP MX-xxxx PCL6		
L		
☑ 它刪除不必要的打印機的信息(U)		
	_	
	刪除(<u>R</u>)	關閉(<u>C</u>)

4)按一下 [關閉] 鍵。5)選擇要從清單刪除的其他軟體,並刪除。6)重新啟動電腦。

Mac OS 的問題

未偵測到機器		
檢查	機器是否開機?	
解決方式	若未開啟機器,則無法偵測到。開啟主電源開 關,並在機器開機後再次搜尋。	
檢查	電腦是否正確連接至機器?	
解決方式	確認纜線確實連接至電腦及機器的 LAN 接孔。 也請檢查集線器上的連接。	
┃ 移除軟體		

解決方式

從印表機清單刪除使用機器 PPD 檔案的印表 機。若要顯示印表機清單,請參閱「Mac OS /安裝列印驅動程式(第18頁)」的步驟 9。 註



SHARP CORPORATION