

DIGITAALINEN TÄYSVÄRIMONITOIMILAITE

Käyttöohje

MALLI: BP-10C20 BP-20C20 BP-20C25

Napsauta hypätäksesi haluamasi luvun sisällysluetteloon.





JÄRJESTELMÄASETUKSET

Asetusten määrittäminen, jotta laitteen käyttö on helpompaa



TÄMÄN OPPAAN KÄYTTÄMINEN

Napsauta alla olevaa painiketta siirtyäksesi sivulle, jota haluat katsella. Seuraava kuvaus olettaa, että on käytettävissä Adobe Acrobat Reader (Jotkut painikkeet eivät ole näkyvissä oletustilassa.).



- (1) Palaa ensimmäiselle sivulle -painike Jos toimenpide ei etene oletetulla tavalla, napsauta tätä painiketta aloittaaksesi alusta.
- (2) Yksi sivu taaksepäin -painike Näyttää edellisen sivun.
- (3) Yksi sivu eteenpäin -painike Näyttää seuraavan sivun.

(4) Palaa aiemmin näytetylle sivulle -painike

Näyttää sivun, joka näytettiin ennen tämänhetkistä sivua.

(5) Otsikkopainike

Näyttää painikkeen osoittaman otsikon mukaisen sivun.

(6) Sisältöjen painike

Näyttää kunkin luvun sisällöt. Esimerkiksi jos tämänhetkinen sivu on kuuluu tulostinta käsittelevään lukuun, avautuu tulostimen luvun sisällysluettelo.



Jos painike ei ole näkyvissä, tutustu Adobe Readerin ohjeeseen painikkeen näyttämiseksi.

TIETOJA KÄYTTÖOPPAASTA

Tässä oppaassa kuvataan miten käyttää BP-10C20/BP-20C20/BP-20C25 digitaalista täysvärimonitoimijärjestelmää.

Huomaa

- Tietoa tässä käyttöoppaassa mainittujen ajureiden ja ohjelmien asennuksesta on Ohjelmiston asennusohjeessa.
- Tietoja käyttöjärjestelmästäsi saat käyttöjärjestelmän käyttöohjeesta tai käytönaikaisella Ohje-toiminnolla.
- Näyttöjen ja menettelytapojen selitykset Windows-ympäristössä on tarkoitettu lähinnä Windows[®] 10:lle. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän tai ohjelmistosovelluksen version mukaan.
- Macintosh-ympäristön näyttöjen ja menettelytapojen selitykset pohjautuvat macOS 10.12 -käyttöjärjestelmään, jos kyseessä on macOS. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän tai sovellusohjelmiston version mukaan.
- Kun tässä oppaassa esiintyy mallinimi xx-xxxxx, korvaa se oman laitteesi mallinimellä.
- Tässä ohjeessa on viitteitä faksitoimintoon. Ota kuitenkin huomioon, että faksitoiminto ei ole saatavana joissakin maissa tai joillakin alueilla.
- Tämän oppaan valmisteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Jos sinulla on tästä oppaasta jotakin huomautettavaa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
- Tämä tuote on läpikäynyt tiukan laadunvalvonnan ja tarkastusmenettelyt. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ilmenee vika tai muu ongelma, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa häiriöistä, jotka ilmenevät tuotteen tai sen lisälaitteiden käytön aikaisista häiriöistä, jotka aiheutuvat tuotteen, sen lisälaitteiden asiattomasta käytöstä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.

Varoitus

- Oppaan sisällön jäljentäminen, sovittaminen tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslain sallimalla tavalla.
- Kaikkia tässä oppaassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Oppaassa olevat kuvitukset, käyttöpaneeli ja näyttö

Lisävarusteet ovat yleensä valinnaisia, mutta joihinkin malleihin saattaa kuulua I isävarusteita vakiovarusteina. Tämän oppaan kuvaukset olettavat, että on asennettu 500 arkin paperinsyöttötaso ja Vakio/2x500 arkin paperilaatikko malliin BP-20C25.

Eräiden toimintojen ja toimenpiteiden selityksissä edellytetään, että muita kuin edellä mainittuja laitteita on asennettu.

Oppaassa mainitut näyttöruudut, viestit, ja näppäinten nimet saattavat poiketa itse laitteessa olevista johtuen tuotteeseen tehdyistä parannuksia ja muutoksia.

Oppaassa käytetyt kuvakkeet

Oppaiden kuvakkeet osoittavat seuraavat tietojen tyypit:

	Tämä varoittaa tilanteesta, joka saattaa aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman. Tämä varoittaa tilanteesta, joka saattaa aiheuttaa vamman tai omaisuusvahingon.	Ð	Tämä selittää, miten toiminnon voi pysäyttää tai korjata.
(!)	Varoittaa tilanteesta, jossa on laite voi vaurioitua tai siihen voi tulla toimintahäiriö.		Tämä kuvaa asetustilaan liittyvän rutiinitehtävän.
	Tämä täydentää toimintoa tai käyttötoimenpidettä.		



ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

OSIEN NIMET JA TOIMINNOT	1-2
• ULKOISET OSAT	1-2
• DESTÄ, SIVULTA, TAKAA	1-3
AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE JA VALOTUSLASI	1-4
• KÄYTTÖPANEELI	1-5
LISÄVARUSTEET	1-8
ΝӒΥΤΤӦ	1-9
• VASEN VALIKKO JA OIKEA VALIKKO	1-9
• NÄYTÖN KÄYTTÖ	1-10
VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE	1-12
Есо	1-13
LAITTEEN ECO-TOIMINNOT	1-13
• AUTOMAATTINEN SAMMUTUSTILA	1-13
• ESILÄMMITYSTILA	1-14
ASETA AUTOVIRTA SAMMUTA ETÄTYÖN JÄLKEEN	1-14
KÄYTTÄJÄN TODENNUSTILA	1-15
• KÄYTTÄJÄN TODENNUSTILAN KÄYTTÖ	1-15

PAPERIN LISÄÄMINEN

TÄRKEITÄ PAPERIA KOSKEVIA TIETOJA	1-16
• TASOJEN NIMET JA SIJAINNIT	1-16
• "R"-KIRJAIN PAPERIKOON YHTEYDESSÄ	1-16
• KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT	1-16
TASO 1	1-20
TASO 2 - 4 (kun 500 arkin paperinsvöttötaso ja	
vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu)	1-22
vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu) PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE	1-22 1-24
vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu) PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE KAUKALOASETUKSET	1-22 1-24 1-29

AKUPERÄISEN ASIAKIRJAN ASETTAMINEN

ALKUPERÄISASIAKIRJAN SIJOITTAMISTAVAN VALINTA ALKUPERÄISASIAKIRJAN TYYPIN JA	
TILAN MUKAAN	1-31
AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE	1-31
VALOTUSLASI	1-33

HUOLTO

KOKONAISTULOSTEMÄÄRÄN JA JÄLJELLÄ OLEVAN VÄRIAINEEN TARKISTUS	1-34
NÄYTÖN KONTRASTIN SÄÄTÄMINEN	1-34
SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO	1-35
	1-35
TASON 1 SYOTTOTELAN PUHDISTUS OHISYÖTTÖTASON RULLAN PUHDISTAMINEN	1-37 1-37
• PAPERINSYÖTTÖRULLAN PUHDISTAMINEN	1-37
LASERYKSIKÖN PUHDISTAMINEN	1-38
VÄRIAINEKASETIN VAIHTAMINEN	1-42
HUKKAVÄRISÄILIÖN VAIHTAMINEN	1-45

MERKIN SYÖTTÖ

VALITTAVISSA OLEVAT KIRJOITUSMERKIT... 1-47

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ

OSIEN NIMET JA TOIMINNOT

ULKOISET OSAT



(1) Ulostulotaso (ulostulolaatikko)

Vastaanotetut faksit ja tulostetut paperit toimitetaan tälle tasolle

(2) Automaattinen syöttölaite Se syöttää ja skannaa automaattisesti useita alkuperäisiä asiakirjoja. 2-puoleiset alkuperäiset voi skannata automaattisesti.

► AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)

(3) USB-portti (A-tyyppi) Liitäntää käytetään USB-laitteen, kuten USB-muistin, kytkemiseen laitteeseen. Tukee USB 2.0:aa (suurinopeuksinen).

Käyttöpaneeli

- (4) Tässä paneelissa on merkkivalot ja toimintonäppäimet.
 - KÄYTTÖPANEELI (sivu 1-5)

(5) Ohisyöttötaso

Käytä tätä tasoa paperin syöttämiseen manuaalisesti. Kun asetat koneeseen suurta paperia, avaa jatkotaso. ► PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE (sivu 1-24)

- (6) Kahva
 - Tartu siihen, kun liikutat laitetta.
- (7) Taso 1 Säilytä paperia tällä tasolla. ▶ TASO 1 (sivu 1-20)
- (8) Taso 2 (kun 500 arkin paperinsyöttötaso on asennettu)*

Säilytä paperia tällä tasolla.

- TASO 2 4 (kun 500 arkin paperinsyöttötaso ja vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu) (sivu 1-22)
- Taso 3 4 (kun vakio/2x500 arkin paperilaatikko on (9) asennettu)*

Säilytä paperia tällä tasolla.

- TASO 2 4 (kun 500 arkin paperinsyöttötaso ja vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu) (sivu <u>1-22)</u>
- (10) Etukansi
 - Avaa tämä kansi, kun vaihdat väriainekasetin. VÄRIAINEKASETIN VAIHTAMINEN (sivu 1-42)

* Valinnainen

DESTÄ, SIVULTA, TAKAA



(1) Lämpöyksikkö

Lämpöyksikössä syntyy lämpöä, joka auttaa siirtämään kuvan paperille.



Lämpöyksikkö on kuuma. Varo polttamasta itseäsi, kun poistat tukoksia.

(2) LAN-liitin

Yhdistä LAN-johto tähän liittimeen silloin, kun laitetta käytetään verkossa. Käytä suojattua LAN-johtoa.

(3) USB-portti (B-tyyppi)

Laite ei käytä tätä liitintä.

(4) Väriainekasetti

Tämä kasetti sisältää väriainetta. Kun kasetin väriaine loppuu, vaihda uusi kasetti. VÄRIAINEKASETIN VAIHTAMINEN (sivu 1-42)

(5) Hukkavärisäiliö

Tulostuksen jälkeen jäljelle jäänyt ylimääräinen väriaine kerätään tähän säiliöön.

HUKKAVÄRISÄILIÖN VAIHTAMINEN (sivu 1-45)

(6) Kahva

Tartu siihen, kun liikutat laitetta.



(7) Oikeanpuoleinen kansi Paperitukokset poistetaan avaamalla tämä kansi.

(8) Puhelinlinjan liitäntä (LINE)

Kun käytetään laitteen faksitoimintoa, puhelinlinja voidaan kytkeä tähän liitäntään.

(9) Ulkoisen puhelimen liitäntä (TEL) Kun käytetään laitteen faksitoimintoa, ulkoinen puhelin voidaan kytkeä tähän liitäntään.

(10) Päävirtakytkin

Laitteen virta kytketään tästä katkaisijasta. Kun käytät faksia, pidä tämä kytkin " ┃ "-asennossa. ▶ <u>VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE (sivu 1-12)</u>

(11) Virtapistoke

AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE JA VALOTUSLASI

BP-10C20



BP-20C20/BP-20C25



(1) Asiakirjakansi

Avaa, jos haluat kopioida valotuslasilta.

(2) Asiakirjan syötön kansi

Avaa tämä kansi alkuperäisen tukoksen poistamiseksi. Myös tämä kansi avataan paperinsyöttötelan puhdistusta varten.

PAPERINSYÖTTÖRULLAN PUHDISTAMINEN (sivu 1-37)

(3) Alkuperäisen ohjaimet

Nämä ohjaimet auttavat skannaamaan alkuperäisen asiakirjan oikein. Säädä ohjaimet alkuperäisen asiakirjan leveyden mukaan.

(4) Asiakirjan syöttötaso

Aseta alkuperäinen paikalleen.

Aseta alkuperäinen tulostuspuoli ylöspäin.

AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)

(5) Alkuperäisen ulostulotaso

Alkuperäinen lähetetään skannauksen jälkeen tälle tasolle.

(6) Skannausalue

Automaattiseen syöttölaitteeseen asetetut alkuperäiset skannataan täällä.

 VALOTUSLASIN JA AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN PUHDISTAMINEN (sivu 1-35)

(7) Valotuslasi

Skannataksesi kirjoja ja muita paksuja alkuperäisiä, joita ei voi syöttää automaattisen asiakirjan syöttölaitteen kautta, aseta ne valotuslasille. VALOTUSLASI (sivu 1-33)

(8) Paperinsyöttöpyörästö

Tämä pyörästö kääntyy automaattisesti alkuperäiskappaleen syöttämiseksi.

KÄYTTÖPANEELI

Tässä osassa kuvataan käyttöpaneelin osien nimet ja toiminnot.

Maan ja alueen mukaan, käyttöpaneelin näyttö on jaettu symbolityyppiseen ja englanninkieliseen näyttötyyppiin.



(1) Näyttö

- Näyttää eri sanomat. NÄYTTÖ (sivu 1-9)
- (2) [FAX]-näppäin / -merkkivalo ((())* Valitse faksitila painamalla tätä.
- (3) [SKANNAUS]-näppäin / -merkkivalo (////.) Valitse skannaustila painamalla tätä.
- (4) [KOPIO]-näppäin / -merkkivalo () Valitse kopiointitila painamalla tätä. Kun haluat tarkistaa tulostetun kokonaissivumäärän kopiointi-, tulostus- ja faksitiloissa, pidä painettuna [KOPIO]-näppäintä ()), kun laite on valmiustilassa. Luvut näkyvät, kun painike on pohjassa. Väriaineen määrä näkyy näytön alareunassa.

(5) Nuolinäppäimet

Paina tätä, jos haluat vaihtaa korostettuna näkyvää valintaa.

(6) [OK]-näppäin

Valitse asetus painamalla tätä näppäintä.

(7) Numeronäppäimet Syötä merkkejä/numeroita.

(8) [C]-näppäin

Voit nollata kopiomäärän tai lopettaa kopioinnin painamalla tätä näppäintä.

(9) [ENERGIANSÄÄSTÖ]-näppäin / -merkkivalo (()) Siirry energiansäästötilaan painamalla tätä.

- (10) [OHJELMA 1 / OHJELMA 2] -näppäin (월 1/22) Käytä valmiiksi tallennettuja skanneriasetuksia painamalla tätä.
 - TALLENNETTUJEN ASETUSTEN KÄYTTÖ (OHJELMA) (sivu 5-20)
- (11) [ZOOM]-näppäin () Tällä näppäimellä valitaan suurennos- tai pienennössuhde.
 - SUURENNA/PIENENNÄ (sivu 2-10)
- (12) [KORTTIKOPIOINTI]-näppäin (□→□)
 Ota käyttöön henkilökortin kopiointi.
 KORTTIKOPIOINTI (sivu 2-19)
- (13) [ERIKOISTOIMINTO]-näppäin (Fn) Painamalla valitse erikoistilat.
- (14) [VALOTUS]-näppäin ()) Käytetään valotustilan valitsemiseen.
 <u>VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN KUVATYYPIN</u> <u>MUUTTAMINEN (sivu 2-8)</u>
- (15) [PYSÄYTYS]-näppäin () Pysäytä kopiointityö tai alkuperäisen skannaus painamalla tätä näppäintä.
- (16) [M/V ALOITA]-näppäin / -merkkivalo Kopioi tai skannaa alkuperäinen mustavalkoisena painamalla tätä näppäintä. Tätä näppäintä käytetään myös faksin lähetykseen faksitilassa.
- (17) [VÄRI ALOITA]-näppäin / -merkkivalo Kopioi tai skannaa alkuperäinen värillisenä painamalla tätä näppäintä.
- (18) [CA]-näppäin

Tyhjentää kaikki valitut asetukset ja palauttaa laitteen oletusasetukset.

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ►ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ



- (19) [KOMM. ASETUKSET] -näppäin ((())* Tätä käytetään, kun halutaan vaihtaa muistilähetyksen ja suoran lähetyksen välillä ja vaihtaa automaattisen ja manuaalisen vastaanoton välillä.
 - <u>Lähetysasetukset (muistilähetystila ja suora</u> <u>lähetystila) (sivu 4-15)</u>
- (20) [LYHYT]-näppäin (□)* Tätä käytetään valintaan lyhytvalinnalla.
 - LÄHETYS AUTOMAATTISELLA VALINNALLA. (LYHYTVALINTA JA RYHMÄVALINTA) (sivu 4-12)
- (21) [FAKSIN TILA] -näppäin ((1))* Tätä käytetään faksilähetyksen tai tallennetun faksin lähetyksen peruuttamiseen.
 FAKSILÄHETYKSEN PERUUTTAMINEN (sivu 4-21)
- (22) [OSOITE]-näppäin (
) Käytetään automaattista valintaa varten tallennettujen

osoitteiden, numeroiden ja muiden yhteystietojen hakuun.

OHJELMOIDUN KOHTEEN HAKU ([OSOITE]-NÄPPÄIMEN AVULLA) (sivu 4-13)

- (23) [PALUU]-näppäin ([↑]) Voit palata edelliseen näyttöön painamalla tätä näppäintä.
- (24) [ULOSKIRJAUS]-näppäin (★) Kirjaudu ulos painamalla tätä näppäintä sen jälkeen, kun olet käyttänyt laitetta. Käytettäessä faksitoimintoa tätä näppäintä voidaan painaa myös lähettämään äänisignaaleja pulssivalintalinjalla.

(25) Tulostintilan merkkivalot

 TIETO-merkkivalo () Vilkkuu, kun tulostustietoja vastaanotetaan. Palaa pysyvästi tulostuksen aikana.

- (26) FAKSI-tilan merkkivalot ((信))*
 LINJA-merkkivalo (①) Syttyy, kun faksi lähetetään tai vastaanotetaan.
 - TIETO-merkkivalo (^{na}) Vilkkuu, kun faksia ei voi tulostaa, koska ei ole paperia tai muusta syystä. Palaa pysyvänä, kun on olemassa lähettämätön faksi.
- (27) Tietojen ilmoituksen merkkivalo Merkkivalo palaa kiinteästi tai vilkkuu osoittaen työn tilan.
- (28) [KAIUTIN]-näppäin (□)* Tätä käytetään, kun valitaan nostamatta laitteeseen kytkettyä rinnakkaispuhelinta. (▶ sivu 4-16)
- (29) [UUDELL.VALINTA/TAUKO]-näppäin (]])* Tätä käytetään viimeisen valitun numeron uudelleenvalintaan ja tauon lisäykseen syötettäessä faksinumeroa.
 - <u>HELPPOKÄYTTÖISET NUMERONVALINTATAVAT</u> (<u>AUTOMAATTINEN NUMERONVALINTA</u>) (sivu <u>4-6</u>),
- (30) [KAKSIPUOLINEN]-näppäin (²) Valitse kaksipuolinen kopiointi-/faksaus-/skannaustila.
- (31) [READ-END]-näppäin (#) Kun kopioit valotuslasilta lajittelutilaa käyttäen, paina tätä näppäintä, kun alkuperäisten sivujen skannaus on valmis ja kopioinnin voi aloittaa.
- (32) Virheen merkkivalo Se palaa kiinteästi tai vilkkuu osoittaen virheen tilan.
- * Mallissa BP-10C20 ei ole faksitoiminnon näppäintä tai merkkivaloja. Faksitoiminnon näppäintä tai merkkivaloja voidaan käyttää, kun asennetaan faksin laajennuspaketti malliin BP-20C20/BP-20C25.







LISÄVARUSTEET

Laitteeseen voidaan asentaa lisävarusteita laitteen toimivuuden lisäämiseksi. Lisävarusteet ovat yleensä valinnaisia. Joihinkin malleihin saattaa kuitenkin kuulua lisävarusteita vakiovarusteina.

(Tilanne toukokuussa 2019)

Tuotenimi	Tuotenumero	Kuvaus
500 arkin paperinsyöttötaso	BP-CS10	Lisätaso. Tasolle voidaan asettaa enintään 500 paperiarkkia. Voidaan asentaa yksi paperinsyöttötaso.
Vakio/2x500 arkin paperilaatikko	BP-DE10	Lisätaso. Tasolle voidaan asettaa enintään 500 paperiarkkia. Voidaan asentaa yksi paperinsyöttötaso. (kun 500 arkin paperinsyöttötaso on asennettu)
Korkea jalusta	BP-DS10	Tämä on oritvinon lisäialusta
Matala jalusta	BP-DS11	i ama on entymen iisajalusta.
PS3-laajennus	MX-PK11	Sallii laitteen käytön Postscript-yhteensopivaan tulostimena.
Faksin laajennuspaketti*	BP-FX10	Ottaa käyttöön faksin.
Langattoman lähiverkon sovitin	MX-EB18	Voit käyttää sitä työalustana tai laittaa sille tilapäisesti alkuperäisiä tai mobiililaitteen.
Sharpdesk 1 -lisenssipaketti	MX-USX1	Tämä ohjelmisto mahdollistaa asiakirjojen ja tietokoneen
Sharpdesk 5 -lisenssipaketti	MX-USX5	tiedostojen yhdistetyn hallinnan.
Sharpdesk 10 -lisenssipaketti	MX-USX10	
Sharpdesk 50 -lisenssipaketti	MX-USX50	
Sharpdesk 100 -lisenssipaketti	MX-USXA0	

* Faksitoimintoa voidaan käyttää, kun faksin laajennuspaketti on asennettu malliin BP-20C20/BP-20C25.



Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.



NÄYTTÖ

Tässä osassa selitetään näytön käyttö.

VASEN VALIKKO JA OIKEA VALIKKO

Laitteen näytössä on oikea valikko, joka sisältää usein käytettävät asetukset, ja vasen valikko kunkin toiminnon asetusten ja asetusnäyttöjen esitystä varten.



Vasen valikko

Vasen valikko (Esimerkki: Kopiointitila)

(1)	Valmis kopi	ioimaan	
(2) —	Θ	🖆 A4 ———	— (6)
(3) —	∍ш∎A4	AUTO	
(4) —	- Valotus	E AUTO	
(5) —	-1 00%		

(1) Viestinäyttö

Tässä esitetään laitteen tilaan ja käyttöön liittyviä viestejä.

(2) Erikoistoiminnon kuvakkeen näyttö

Käyttöönotettujen erikoistilojen kuvakkeet tulevat esiin.

192	1-puolisesta 2-puoliseksi -kopio	-2-	2 otos kopio
242	2-puolisesta 2-puoliseksi -kopio	4	4 otos kopio
201	2-puolisesta 1-puoliseksi -kopio	ದ	Hid.skan.tila
Ð	Lajittelu	.C.	Korttitoiminto
핀	Käännön lajittelu	Ċ	Korttikopiointi
11	Estä tausta	ß	RGB-säätö
		Ά	Terävyys

(3) Paperikoon näyttö

valikko

Näyttää valitun paperikoon.

Valotuksen näyttö (4) Osoittaa valitun valotustilan.

(5) Kopiosuhteen näyttö Näyttää pienennyksen tai suurennuksen kopiosuhteen.

(6) Alkuperäisen koon näyttö

Kun alkuperäisen koko määritetään kohdassa "Alkup.koko" oikealla olevassa valikossa ja asiakirja ladataan automaattisella syöttölaitteella, tämä osoittaa määritellyn koon.

Seuraavat kuvakkeet tulevat esiin, kun alkuperäinen asetetaan.

Ei mitään:Valotuslasi

- **@**: Automaattinen syöttölaite (yksipuolinen skannaus)
- @: Automaattinen syöttölaite (kaksipuolinen skannaus)

Oikeanpuoleinen valikko



(7) Yhteyden tilan näyttö

(Mallit, joissa on vain langaton LAN-toiminto) Näytetään, kun langaton LAN on päällä.



(8) Kopiomäärän näyttö

Näyttää asetetun kopiomäärän.

(9) Toimintonäyttö

Näyttää kunkin tilan perustoiminnot.

NÄYTÖN KÄYTTÖ

Kohteen valinta suuntanäppäimillä (ylös/alas)

Siirrä ja valitse (korosta) asetuskohde valintanäytössä käyttämällä ylös/alas-suuntanäppäimiä (jotka osoitetaan tässä oppaassa merkinnöillä [♥] [▲]). Näytä vjalitun asetuskohteen näyttö painamalla [OK]-näppäintä. Tallenna asetukset painamalla [OK] asetusnäytössä.

Valmis kopi	oimaan	ſ	[1]	
A	🖻 A4		Alkup.koko	
∎Щ≣A4	AUTO		Paperi	┃
 Valotus 	周 AUTO		Jlostulo	
1 00%		Ŧ	Dhjelma	
P		-	-	4

I [▼] [▲] -kuvakkeet tulevat esiin valintanäyttöön asetuksille, jotka käyttävät ylös/alas-suuntanäppäimiä.

Kohteen valinta suuntanäppäimillä (vasen/oikea)

Oikea/vasen-suuntanäppäimiä (osoitetaan tässä oppaassa merkinnöillä [◀] [►]) käytetään valotuksen ja numeroiden asettamiseen asetusnäytöissä. Tallenna asetukset painamalla [OK]-näppäintä.





Palaa edelliseen asetusnäyttöön [PALUU]-näppäimellä (≤).

1-10



Tietojen ilmoitusvalo ja virheen merkkivalo

Tietojen ilmoituksen merkkivalo ja virheen merkkivalo palaa kiinteästi tai vilkkuu osoittaen laitteen tilan.

	Virheen merkkivalo	Tietojen ilmoituksen merkkivalo (vihreä)		
	(punainen)	Kuvio 1	Kuvio 2	
Kiinteästi	Virheet, jotka eivät pysäytä laitteen toimintaa kuten väriaine lähes loppunut.	Työ käynnissä, kuten paperi syöttö Valmiustila tai muu tila, jossa tai tulostus. voidaan hyväksyä.		
Vilkkuu	Virheet, jotka pysäyttävät laitteen toimintaa kuten tukokset tai väriaineen loppuminen.	On vastaanotettu faksi (Faksin vastaanoton pito, tulostuksen valmiustila, faksin tulostus)		
Päällä/ Vilkkuu prioriteetti	Vilkkuu prioriteetti	Vilkkuu prioriteetti	Vilkkuu prioriteetti	



Asettaaksesi tietojen ilmoituksen merkkivalon osoittama tila

Valitse "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Laitteen Hallinta] → [Tilavalon asetus].

Asettaaksesi virheen ilmaisimen

 $\label{eq:Valitse} Valitse "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)" \rightarrow [Laitteen Hallinta] \rightarrow [Virhevalon asetus].$

 Määritä vilkkuuko tietojen ilmoitusvalo, kun vastaanotetaan faksia Valitse "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Laitteen Hallinta] → [Vilkun asetus vastaanotetuille tiedoille].



VIRRAN KYTKEMINEN PÄÄLLE

Tässä osassa kerrotaan, miten laitteen virta kytketään päälle ja pois päältä ja miten laite käynnistetään uudelleen. Virtakytkin sijaitsee laitteen vasemmalla puolella.

Virran kytkeminen

Kytke päävirtakatkaisin " | "-asentoon.

Virran katkaiseminen

Kytke päävirtakatkaisin "O"-asentoon.

Laitteen uudelleenkäynnistäminen

Kytke päävirtakytkin pois ja sitten päälle.



Kytke päävirtakytkin pois ja irrota sähköjohto pistorasiasta, jos laitteessa saattaa olla jokin vika, ulkona on ukkosmyrsky tai siirrät laitetta.

- Kun käytät faksitoimintoa, pidä päävirtakytkin aina " 📘 "-asennossa.
- Tulostusta ja muita toimintoja ei voi käyttää lyhyeen aikaan virran takaisin kytkemisen jälkeen tai sen jälkeen kun laite aktivoidaan lepotilasta. Tämä aika tarvitaan, jotta laite voi valmistautua normaaliin tulostukseen ja sitä kutsutaan lämpenemisajaksi.



Eco

LAITTEEN ECO-TOIMINNOT

Nämä toiminnot pienentävät virrankulutusta, sillä ne hallitsevat paljon virtaa kuluttavia osia. Laitteessa on kaksi virransäästötilaa.

Toiminto	Kuvaus	Sivu
AUTOMAATTINEN SAMMUTUSTILA	Jos ei tapahdu mitään toimenpiteitä, tämä tila sammuttaa virran käyttöpaneelista ja lämpöyksiköstä sekä siirtää laitteen odotustilaan, joka kuluttaa virtaa mahdollisimman vähän. Tällöin virransäästösuhde on korkeampi ja aktivointiaika on pidempi. Kun "ASETA AUTOVIRTA SAMMUTA ETÄTYÖN JÄLKEEN" otetaan käyttöön, laite palautuu automaattiseen virrankatkaisutilaan sen jälkeen, kun se aktivoidaan automaattisesta virrankatkaisutilasta ja tulostetaan työ.	1-13
ESILÄMMITYSTILA	Tämä tila alentaa lämmitysyksikön lämpötilaa. Laitteen odotustila kuluttaa virtaa mahdollisimman vähän. Ajastinsammutukseen verrattuna energiaa säästyy vähemmän, mutta aktivointiaika on lyhyempi.	1-14

AUTOMAATTINEN SAMMUTUSTILA

Toiminto sammuttaa käyttöpaneelin ja lämpöyksikön virran. Laitteen odotustila kuluttaa virtaa mahdollisimman vähän. Ajastinsammutus kytkeytyy päälle ennalta määrätyn ajanjakson kuluttua odotustilassa, kun laitetta ei käytetä. Esilämmitystilaan verrattuna virtaa säästyy huomattavasti enemmän, mutta käynnistysaika on pidempi.

[ENERGIANSÄÄSTÖ]-näppäin (() vilkkuu, kun laitteen tila on Ajastinsammutus.

Ajastinsammutus aktivoidaan myös painamalla [ENERGIANSÄÄSTÖ]-näppäintä (() silloin, kun [ENERGIANSÄÄSTÖ]-näppäin (() ei pala.

Tämä tila poistuu käytöstä, kun vastaanotetaan tulostustietoja, tulostetaan faksitietoja tai kun [ENERGIANSÄÄSTÖ]-näppäintä () painetaan sen vilkkuessa.





Ajastinsammutuksen asettaminen:

Kohdassa "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Virransäästö] → [Autom. Ajast. Virran Katkaisu].



ESILÄMMITYSTILA

Tämä tila alentaa lämmitysyksikön lämpötilaa. Laitteen odotustila kuluttaa virtaa mahdollisimman vähän. Esilämmitystila kytkeytyy päälle ennalta määrätyn ajanjakson kuluttua odotustilassa, kun laitetta ei käytetä. Automaattiseen sammutustilaan verrattuna energiaa säästyy vähemmän ja aktivointiaika on lyhyempi. Esilämmitystilassa näyttö sammuu. Normaalitoiminta palautuu automaattisesti, kun painetaan käyttöpaneelin näppäintä, asetetaan alkuperäinen tai vastaanotetaan tulostustyö tai faksi.



Esilämmitystilan asettaminen:

Kohdassa "Järj. Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Virransäästö] \rightarrow [Esilämmitystila].

ASETA AUTOVIRTA SAMMUTA ETÄTYÖN JÄLKEEN

Kun tulostetaan vastaanotettuja faksitietoja ajastinsammutustilassa, laitteen virta kytkeytyy päälle, ja laite palaa sitten automaattiseen virransammutustilaan heti, kun tulostustyö on valmis.



Asettaaksesi "Aseta Autovirta Sammuta etätyön jälkeen":

Kohdassa "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Virransäästö] → [Aseta Autovirta Sammuta etätyön jälkeen].



KÄYTTÄJÄN TODENNUSTILA

Kun käyttäjän todennustila on otettu käyttöön, kunkin tilin tulostamien sivujen määrästä pidetään lukua. Sivulaskuria voidaan tarkastella näytössä. Ne voivat lähettää fakseja (enintään 30), joiden lähetysajat ja muut tiedot voidaan paikantaa tilikohtaisesti. <u>Os.Käyttölista (sivu 6-17)</u> voidaan tulostaa, se näyttää lähetysajat ja kunkin tilin lähettämät sivumäärät.

Tämä toiminto otetaan käyttöön järjestelmäasetuksissa. (Käyttäjän vahvistus (sivu 6-12))

KÄYTTÄJÄN TODENNUSTILAN KÄYTTÖ

Kun käyttäjän todennustila on käytössä, näkyvissä on osastotunnuksen syöttöruutu. Anna osastotunnuksesi (viisinumeroinen tunnusnumero) alla olevien ohjeiden mukaisesti ennen kopiointia, faksausta tai skannausta.

Anna osastotunnus.

Osastono: -----



Syötä tilinumerosi (viisi numeroa) numeronäppäimillä.

Kun osaston numeroa syötetään viivat (-) muuttuvat tähtimerkeiksi (*). Jos annat väärän numeron, paina [C]-näppäintä ja anna sitten oikea numero.



Kun kopiointityö on valmis, paina [ULOSKIRJAUS]-näppäintä (\times).

- Kun kelvollinen osastotunnus on annettu, osaston senhetkinen lukema tulee näkyviin perusnäkymän viestinäyttöön. 6 sekunnin kuluttua (tehdasasetus) perusnäyttö tulee esiin. (> sivu 1-9)
 Konjaistitilaasa päytöttään myös jäljellä elova arkkin määrä on
 - Kopiointitilassa näytetään myös jäljellä oleva arkkien määrä ennen rajan saavuttamista, jos <u>Toiminnonrajoitusasetus (sivu 6-12)</u> on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa.

Kokonaismäärä	Kopiota: 000, 000, 000 Jäljellä: 000, 000, 222
Kokonaismäärä	Kopiota: 000, 000, 000 Jäljellä: 000, 000, 666

 Jos annat käyttäjätunnuksen kopiointitilassa, joka on myös ohjelmoitu faksitilalle, voit vaihtaa faksitilaan sen jäljeen, kun olet kopioinut, ja voit jatkaa faksausta antamatta käyttäjätunnusta uudelleen. Jos annat kopiointitilalle käyttäjätunnuksen, jota ei ole ohjelmoitu faksitilaa varten, vaihda faksitilaan antamalla oma käyttäjätunnus faksitilalle sen jälkeen, kun painat [FAKSI]-näppäintä ((fe)).

• Jos vaiheessa 1 annettu osastotunnus ei kelpaa, osastotunnuksen syöttöikkuna palaa näyttöön.

• Kun "<u>Kirj. epäon. varoitus (sivu 6-12)</u>" on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa, näkyviin tulee varoitussanoma. Toimintoa ei voi suorittaa minuuttiin, jos virheellinen osastotunnus syötetään kolme kertaa peräkkäin.

PAPERIN LISÄÄMINEN

TÄRKEITÄ PAPERIA KOSKEVIA TIETOJA

TASOJEN NIMET JA SIJAINNIT



"R"-KIRJAIN PAPERIKOON YHTEYDESSÄ

Paperikoon nimessä oleva "R"-kirjain osoittaa vaakasuuntaista tulostusta, kun paperikokoa voi käyttää sekä vaaka- että pystysuuntaiseen tulostukseen.

Paperi, joka voidaan asettaa pysty- tai vaakasuuntaan		Paperi, joka voidaan asettaa vain vaakasuuntaan	
A4, B5, 8-1/2" x 11"		A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	
Paperi asetettu vaakasuuntaan Paperi asetettu pystysuuntaan A4R (8-1/2" x 11"R) A4 (8-1/2" x 11")		Voidaan asettaa vain vaakasuuntaan A3 (11" x 17")	

KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT

Tässä osassa kerrotaan, mitä paperityyppejä voi ja mitä ei voi käyttää. Kaikkia muita paperityyppejä kuin tavallista paperia pidetään erikoismateriaaleina.

- Kaupallisesti on saatavilla useita eri paperityyppejä ja joitain niistä ei voida käyttää tässä laitteessa.
- Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.
- Kuvan laatu ja väriaineen jakautuminen paperille saattaa vaihdella ympäröivien olosuhteiden, käyttöolosuhteiden ja paperin ominaisuuksien mukaan, jolloin lopputuloksena on heikompi kuvanlaatu kuin Sharp-vakiopaperia käytettäessä. Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöö.
- Ei-suositeltavan paperin tai ei-käytettävän paperin käyttö saattaa aiheuttaa vinon paperinsyötön, paperitukoksen, huonon väriaineen jakautumisen (väriaine ei tartu paperiin hyvin ja voidaan irrottaa hankaamalla) tai laitteen toimintahäiriön.
- Suositusten vastaisen paperin käyttäminen voi aiheuttaa paperitukoksia tai huonon kuvalaadun. Ennen suositusten vastaisen paperin käyttämistä tarkista, voidaanko tulostus suorittaa asianmukaisesti.

Käytettävä paperi

Tavallisen paperin, paksun paperin ja ohuen paperin määritykset

Tavallinen paperi*	Tavallinen paperi 1	60 g/m ² - 89 g/m ² (16 lbs. bond - 24 lbs. bond)
	Tavallinen paperi 2	90 g/m ² - 105 g/m ² (24 lbs. bond - 28 lbs. bond)
Paksu paperi	Paksu paperi 1	106 g/m ² - 176 g/m ² (28 lbs. bond - 65 lbs. kansi)
	Paksu paperi 2	177 g/m² - 220 g/m² (65 lbs. kansi - 80 lbs. kansi)
	Paksu paperi 3	221 g/m ² to 256 g/m ² (80 lbs. kansi - 140 lbs. index)
Ohut paperi		55 g/m² - 59 g/m² (13 lbs - 16 lbs)

Jos normaalisti käytettäväksi paperiksi on asetettu Kierrätetty, Esirei'itetty, Esitulostettu, Kirjelomake tai Värillinen, aseta sopiva paperin paino kohdassa [Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)] \rightarrow [Laitteen Hallinta] \rightarrow [Paperin paino].



• "Käytettävissä oleva paperi" pohjautuu Sharpin vakiopaperiin.

- Jos käytetään muuta kuin suositeltua paperia, tulostuslaatu saattaa heiketä, vaikka valitaan paperityypin asetus edellä kuvattujen paperin jaottelujen mukaan. Kyseisessä tapauksessa kokeile asettaa paperityypin asetus tyyppiin, joka on hieman raskaampi tai kevyempi kuin normaali paperi. Kysy tarkempia tietoja jälleenmyyjältä tai lähimmältä valtuutetulta huoltoedustajalta.
- Jos haluat lisätietoja papereista, katso määritykset Aloitusoppaasta.
- Kierrätetyn paperin, värillisen paperin ja esirei'itetyn paperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin. Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.
- Jos tulostettava paperi on huomattavasti taipunut, poista paperi laatikosta, käännä paperi ja jatka käyttöä.

Paperi, jota voidaan käyttää faksitoimintoa varten

AB-tyyppi: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R Tuumatyyppi: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R

Määritykset paperille, jota voidaan käyttää kaksipuoliseen tulostukseen

Paperityyppi	Tavallinen, Kierrätetty, Värillinen, Kirjelomake, Esitulostettu, Rei'itetty
Paperin koko	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11R", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2R", 8K, 16K, 16KR



Paperityypit, jotka voidaan asettaa tasoille



 Jos haluat tarkempia tietoja laitteen eri tasoille laitettavista paperityypeistä sekä niiden koosta, katso kohtaa "MÄÄRITYKSET" "Aloitusohjeessa".

• Kierrätetyn paperin, värillisen paperin ja esirei'itetyn paperin on täytettävä samat vaatimukset kuin tavallisen paperin. Kysy jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja ennen paperin käyttöä.

	Taso 1	Taso 2 - 4 ^{*1}	Ohisyöttötaso	
Tavallinen Paperi 1* ²	Sallittu	Sallittu	Sallittu	
Tavallinen Paperi 2*2	Sallittu	Sallittu	Sallittu	
Paksu paperi 1* ³	-	Sallittu	Sallittu	
Paksu paperi 2* ³	-	Sallittu	Sallittu	
Paksu paperi 3* ³	-	-	Sallittu	
Ohut paperi	-	-	Sallittu	
Esitulostettu	Sallittu	Sallittu	Sallittu	
Kierrätyspaperi	Sallittu	Sallittu	Sallittu	
Kirjelomake	Sallittu	Sallittu	Sallittu	
Esirei'itetty	Sallittu	Sallittu	Sallittu	
Värillinen	Sallittu	Sallittu	Sallittu	
Tarrat	-	-	Sallittu	
Kiiltävä pap	-	-	Sallittu	
Kalvo	-	-	Sallittu	
Kirjekuori	-	-	Sallittu	

*1 kun 500 arkin paperinsyöttötaso ja vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu

*2 "Tavallinen Paperi 1" on tavallinen paperi 60–89 g/m² (16–24 lbs. bond), "Tavallinen Paperi 2" on tavallinen paperi 90–105 g/m² (24–28 lbs. bond).

*3 "Paksu paperi 1" on paksua paperia, jonka paino on enintään 176 g/m² (65 lbs. kansi), "Paksu paperi 2" on paksua paperia, jonka paino on enintään 220 g/m² (80 lbs. kansi). "Paksu paperi 3" on paksua paperia, jonka paino on enintään 256 g/m² (140 lbs. index).

Automaattisesti havaittavissa oleva paperikoko

(Kun 500 arkin paperinsyöttötaso ja vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu)

Tasolle 2 - 4, valitse "AutoAB" tai "AutoIn" kohdassa "Paper Size Set" ja paperin koko tunnistetaan automaattisesti. Katso asetusten valintaa koskevat tarkat menettelytavat kohdasta "<u>KAUKALOASETUKSET (sivu 1-29)</u>".

AutoAB	A3, B4, A4, A4R, B5, 8-1/2" x 13"
AutoIn (Auto-Inch)	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R



Paperin asettaminen tulostuspuolen mukaan

Paperin asettaminen sen tulostuspuolen mukaan vaihtelee riippuen siitä, mitä tasoa käytetään. Kohdille "Kirjelomake" ja "Esitulostettu", aseta paperi käänteisesti.

Aseta tulostuspuoli alla osoitettuun suuntaan.

Taso	Tavallisessa tilassa	Kirjelomake tai esitulostettu paperi tai esirei'itetty paperi asetettu
Taso 1 - 4	Etupuoli ylöspäin	Etupuoli alaspäin
Ohisyöttötaso	Etupuoli alaspäin	Etupuoli ylöspäin

Paperi, jota ei voi käyttää

- Kohokuvioitu paperi
- Sarkainpaperi
- Mustesuihkutulostimeen tarkoitettu erikoismateriaali (hieno paperi, kiiltävä paperi, kiiltävä kalvo jne.)
- Hiilipaperi tai lämpöpaperi
- Liimattu paperi
- Paperi, jossa on paperiliittimiä
- Paperi, jossa on taitteita
- Repeytynyt paperi
- Öljysyöttöinen piirtoheitinkalvo
- Ohut paperi, joka painaa alle 55 g/m² (15 lbs)
- Paksu paperi, joka painaa vähintään 257 g/m² (140 lbs. Index) yli
- Epäsäännöllisen muotoinen paperi
- Niitattu paperi
- Kostea paperi
- Rypistynyt paperi
- Paperi, jonka tulostuspuolelle tai vastakkaiselle puolelle on tulostettu toisella tulostimella tai monitoimilaitteella
- Paperi, jossa on kosteuden imeytymisestä johtuvia aaltomaista kuviota.
- Taitettu paperi
- Pölyinen paperi

Suositusten vastainen paperi

- Siirtokuvapaperi
- Rei'itetty paperi



TASO 1

Tasolle 1 voidaan lisätä enintään 250 arkkia A5R - A3 (5-1/2" x 8-1/2"R - 11" x 17") -kokoista paperia.



Jos lisäsit erityyppistä tai -kokoista paperia kuin aiemmin ladattu, muista tarkistaa asetukset kohdassa "<u>KAUKALOASETUKSET (sivu 1-29)</u>". Väärät asetukset vaikuttavat automaattiseen paperinvalintaan. Ne saattavat aiheuttaa tulostusvirheitä, tulostuksen vääränkokoiselle tai -tyyppiselle paperille tai paperisyöttöhäiriöitä.



Saat lisätietoja paperikoon muuttamisesta jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta.



Paperin tyypin tai koon asettaminen

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (**Fn**) ja aseta kohdassa [Paperikoon asetus] tai [Paperityypin asetus]. <u>KAUKALOASETUKSET (sivu 1-29)</u>



Vedä paperitaso ulos.

Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy. Työnnä painelevyn keskiosaa alas, kunnes se lukkiutuu paikalleen.



Säädä ohjainlevyjä A ja B sovittaaksesi vaaka- ja pystymitat lisättävään paperiin.

Ohjainlevyjä A ja B voidaan liu'uttaa. Purista erotinlevyn vipua ja siirrä haluttuun paperikokoon.



Paperin tuulettaminen

Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.









Työnnä paperi tasolle.

- Lisää paperia tulostuspuoli ylöspäin. Varmista, että paperipino on suorassa ennen sen lisäämistä.
- Aseta paperi rullan alle tason oikealle puolelle.
- Paperin lisäämisen jälkeen sulje ohjaimet paperin leveyteen niin, ettei jätetä väliä ohjaimista A ja B.
 Älä aseta paperia kuten osoitetaan alla.



Paperin lisääminen - 11" x 17" -paperi

Poista jakolevy. Siirrä jakolevy kokonaan paperin syöttöaukon puolelle (oikealla puolella) ja vedä se ylös irrottamiseksi. Aseta irrotettu jakolevy A:han.



• Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi.

Älä lisää paperia.

5



Työnnä paperitaso varovasti laitteeseen.

Työnnä taso hitaasti kunnolla laitteen sisälle. Paperin lisääminen väkisin voi aiheuttaa vinon paperinsyötön ja paperitukoksia.

TASO 2 - 4 (kun 500 arkin paperinsyöttötaso ja vakio/2x500 arkin paperilaatikko on asennettu)

Tasoille 2 - 4 voidaan lisätä enintään 500 arkkia A5R - A3 (5-1/2" x 8-1/2"R - 11" x 17") -kokoista paperia.

Jos lisäsit erityyppistä tai -kokoista paperia kuin aiemmin ladattu, muista tarkistaa asetukset kohdassa "<u>KAUKALOASETUKSET (sivu 1-29)</u>". Väärät asetukset vaikuttavat automaattiseen paperinvalintaan. Ne saattavat aiheuttaa tulostusvirheitä, tulostuksen vääränkokoiselle tai -tyyppiselle paperille tai paperisyöttöhäiriöitä.



Älä aseta tasolle painavia esineitä äläkä paina tasoa alaspäin.



Paperin tyypin tai koon asettaminen
 Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) ja aseta kohdassa [Paper Size Set] tai [Paperi tp. aset.].
 ▶ KAUKALOASETUKSET (sivu 1-29)



Vedä paperitaso ulos.

Vedä tasoa varovasti, kunnes se pysähtyy. Siirry vaiheeseen 3 lisätäksesi paperia. Siirry seuraavaan vaiheeseen lisätäksesi erikokoista paperia.



Säädä ohjainlevyjä A ja B sovittaaksesi vaaka- ja pystymitat lisättävään paperiin.

Ohjainlevyjä A ja B voidaan liu'uttaa. Purista erotinlevyn vipua ja siirrä haluttuun paperikokoon.

3



Paperin tuulettaminen

Tuuleta paperinippua hyvin, ennen kuin asetat sen paperitasolle. Jos paperia ei tuuleteta, yhteen jäänet arkit voivat aiheuttaa paperitukoksen.





5



Työnnä paperi tasolle.

Lisää paperia tulostuspuoli ylöspäin. Paperipino ei saa olla merkkiviivaa korkeampi (Enintään 500 arkkia).

• Jos tapahtuu paperitukos, käännä paperi ylösalaisin ja/tai ympäri, ja aseta se uudelleen.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

- · Jos paperi on käpertynyt, korjaa virhe ennen paperin lisäämistä.
- Säädä jakolevy siten, että paperin ja jakolevyn väliin ei jää väliä.
- Älä lisää paperia.
- Älä aseta paperia kuten osoitetaan alla.





Työnnä paperitaso varovasti laitteeseen.

Työnnä taso hitaasti kunnolla laitteen sisälle. Paperin lisääminen väkisin voi aiheuttaa vinon paperinsyötön ja paperitukoksen.



PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE

Voit käyttää ohisyöttötasoa tavalliselle paperille, kirjekuorille, tarra-arkeille ja muille erikoismateriaaleille tulostamiseen. Voidaan lisätä jopa 100 paperiarkkia (Paksua paperia, paino välillä 106 g/m² - 220 g/m² (28 lbs. kansi - 80 lbs. index): 40 arkkia, 221 g/m² - 256 g/m² (80 lbs. kansi - 140 lbs. index): 20 arkkia ja kirjekuoria, kalvoja: 20 arkkia) jatkuvaa tulostusta varten, kuten muita tasoja käytettäessä.



 Jos käytät muuta tavallista paperia kuin Sharpin vakiopaperia tai muuta erikoismateriaalia kuin SHARPIN suosittelemaa piirtoheitinkalvoa tai jos tulostat paperille, Kiiltävä pap, jonka kääntöpuolelle on jo tulostettu, paperi on syötettävä arkki kerrallaan. Useamman kuin yhden arkin syöttäminen kerrallaan aiheuttaa paperitukoksia.

- Suorista paperista kaikki rypyt, ennen kuin lisäät sen tasolle.
- Lisää paperia painamalla painelevyä, kunnes se lukkiutuu, poista kaikki ohisyöttötasolle jäävä paperi, yhdistä se lisättävään paperiin ja aseta ohisyöttötasolle uudelleen. Jos paperia lisätään poistamatta tasolla ollutta paperia, seurauksena voi olla paperitukos. Jos arkkeja ladataan enemmän kuin määritetty lukumäärä tai raja, se voi aiheuttaa paperin syöttövirheen.
- Kun paperi on lisätty ohisyöttökaukaloihin, tarkista aina paperin tyyppi ja koko.

Alkuperäisen asiakirjan sijoittaminen

Lataa paperi vaakasuuntaan.



Piirtoheitinkalvon lisääminen

- Käytä SHARPIN suosittelemia piirtoheitinkalvoja.
- Kun asetat ohisyöttötasolle useita piirtoheitinkalvoarkkeja, tuuleta arkkeja useita kertoja.
- Kun tulostetaan kalvolle, poista jokainen kalvoarkki sen tulostuksen jälkeen. Jos sallitaan useampien kalvoarkkien pinoaminen ulostulotasolle, arkit voivat tarttua yhteen tai rypistyä.





Kirjekuorien lisääminen

Kun asetat ohisyöttötasolle kirjekuoria, kohdista ne alla osoitetulla tavalla.

Vain kirjekuorien etupuolelle voidaan tulostaa tai kopioida. Aseta kirjekuori laitteeseen etupuoli alaspäin. Taivuta läppä ja tee terävä taitos.





Kun asetetaan DL

- Avaa kirjekuoren läppä.
- Aseta siten, että läppä on oikealla.



Kun asetetaan C4, C5 tai C6

- Sulje kirjekuoren läppä.
- Aseta siten, että läppä on taustapuolella.







Tärkeää kirjekuorien käytössä

- Älä tulosta kirjekuoren kummallekin puolelle. Tämä voi johtaa paperitukokseen tai huonoon tulostuslaatuun.
- Joillekin kirjekuorityypeille on olemassa rajoituksia. Lisätietoja saat pätevältä huoltoteknikolta.
- Tietyt käyttöympäristöt voivat aiheuttaa rypistymistä, tahrautumista, tukoksia, huonoa tulostuslaatua tai laitevian.
- Taivuta kirjekuoren läppä ja tee terävä taitos. Ylhäällä oleva läppä voi aiheuttaa syöttövirheen.
- Älä käytä seuraavanlaisia kirjekuoria:
- Metalliosalliset, muovihakaselliset tai kumihakaselliset kirjekuoret
- Nyörillä suljetut kirjekuoret
- Ikkunalliset kirjekuoret
- Vuorilliset kirjekuoret
- · Pinnaltaan epätasaiset kirjekuoret, joissa on kohotekstiä tai -leima
- · Kaksinkertaiset tai liimatulla tai muulla synteettisellä materiaalilla varustetut kirjekuoret
- · Käsintehdyt kirjekuoret
- Ilmaa sisältävät kirjekuoret
- Ryppyjä, taitteita tai repeämiä sisältävät kirjekuoret.



- Kirjekuoria, joiden selkäpuolen nurkan liimaus on asemoitu huonosti, ei voi käyttää, koska ne voivat rypistyä.
- Tulostuslaatua ei voida taata 10 mm:n tai 13/32":n säteellä kirjekuorien kulmista.
- Tulostuslaatua ei voida taata kirjekuorien osissa, joissa kirjekuorien paksuus muuttuu, esim. nelikerroksiset osat tai osat, joissa on alle kolme kerrosta.
- Hyvää tulostuslaatua ei voida taata kirjekuorille, joissa on tarrasulkija.

Huomautuksia kirjekuoria asetettaessa

- Poista rypyt
- Varmista, että ne ovat tasaisia eikä niiden sisällä ole ilmaa
- Varmista, että neljästi taitetut reunat on painettu tasaiseksi (läpällisille kolme reunaa)
- Kohdista tasaiselle pinnalle
- Jos sallitaan useampien kalvoarkkien pinoaminen ulostulotasolle, arkit voivat tarttua yhteen tai rypistyä.



Tärkeitä tietoja, kun käytetään tarra-arkkeja

- Kysy jälleenmyyjältä tai lähimmältä valtuutetulta huoltoedustajalta lisätietoja.
- Jotkin tarrat on lisättävä ohisyöttötasoon määritetyssä suunnassa. Noudata ohjeita.
 Jos lomake on jo tulostettu tarroille ja tulosteet ja esipainetut lomakkeet eivät osu kohdilleen, säätä sovelluksen tai tulostinajurin asetuksia ja pyöritä tulostuskuvaa.
- · Älä käytä seuraavan tyyppisiä tarra-arkkeja.
- Tarra-arkit, joissa ei ole liimattavaa kopiota tai tarrakopiota
- Tarra-arkit, joissa on avoin liimapinta
- Tarra-arkit, joiden syöttösuunnaksi on määritetty syöttösuunta, jota laite ei tue
- · Jo kertaalleen syötetty tarra-arkki tai tarra-arkki, josta on poistettu tarroja
- Useista arkeista koostuvat tarra-arkit
- Tarra-arkit, jotka eivät tue lasertulostusta
- Tarra-arkit, jotka eivät kestä kuumuutta
- Tarra-arkit, joissa on rei'itetty taustapaperi
- Tarra-arkit, joiden taustapaperissa on aukkoja
- Ei-standardit tarra-arkit
- Tarra-arkit, joiden liima on heikentynyt pitkällisen varastoinnin tai muun syyn vuoksi
- Tarra-arkit, joissa on taustapaperin paljastavia aukkoja
- · Käpristyneet tai muutoin muotoaan muuttaneet tarra-arkit
- · Repeytyneet tai taittuneet tarra-arkit
- · Kolmesta arkista tai useammasta koostuvat tarra-arkit.

Paperin lisääminen



Avaa ohisyöttötaso.

Jos olet lisäämässä paperia, joka on pidempi kuin 250 mm (9-27/32"), avaa jatkotaso.

Älä aseta ohisyöttötasolle painavia esineitä äläkä paina sitä alaspäin.



Työnnä painelevyn keskiosaa alas, kunnes se lukkiutuu paikalleen.







Lisää paperia ohisyöttötason ohjaimia pitkin ohisyöttötason sisälle, kunnes paperi pysähtyy hitaasti.

Lisää paperia ohisyöttötason ohjaimia pitkin ohisyöttötason sisälle, kunnes paperi pysähtyy hitaasti. Paperin lisääminen väkisin voi aiheuttaa etureunan taittumisen. Paperin lisääminen liian löyhästi voi aiheuttaa vinon paperinsyötön ja paperitukoksen.

Papereita ei saa olla arkkien maksimimäärää enempää eivätkä ne saa olla merkkiviivan yläpuolella.

4



Säädä ohisyöttötason ohjaimet sopiviksi paperin leveyden mukaan.

Säädä ohisyöttötason ohjaimia niin, että ne koskettavat kevyesti ladattuun paperiin.

- · Älä pakota lataamaasi paperia. Tämä voi johtaa syöttövirheeseen.
- Jos ohisyöttötason ohjaimet ovat paperia leveämmät, siirrä ohjaimia, kunnes ne sopivat kunnolla paperin leveyteen. Jos ohisyöttötason ohjaimet on säädetty liian leveiksi, paperi voi kulkea vinossa tai rypistyä.
- Ohisyöttötason sulkeminen.
 Poista mahdollinen ohisyöttötasolle jäänyt paperi ja paina alas painelevyn keskikohtaa, kunnes se lukkiutuu. Sen jälkeen kun olet lukinnut painelevyn, sulje jatkotaso ja sulje sitten ohisyöttötaso.



KAUKALOASETUKSET

Näitä ohjelmia käytetään tason paperikoon ja -tyypin asetuksen muuttamista varten sekä automaattiseen kaukalon vaihtoon.

Tason paperikoon asetuksen muuttaminen

Jos lisätyn paperin koko poikkeaa näytössä ilmoitetusta koosta, vaihda tason paperikoon asetus alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Paperikokoasetusta ei voi muuttaa kopioinnin, tulostuksen, faksin tulostuksen (kun faksivaihtoehto on asennettuna) aikana

tai kun on tapahtunut paperitukos. Paperikokoasetuksen voi kuitenkin muuttaa kopioinnin, tulostuksen ja faksin tulostuksen aikana, jos paperi tai väriaine on loppunut.

Katso lisätietoja paperikaukaloihin asetettavien papereiden tyyppien ja kokojen määrityksistä kohdasta <u>KÄYTETTÄVÄT</u> <u>PAPERITYYPIT (sivu 1-16)</u>.

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (**Fn**), ja valitse "PAPERIKOON ASETUS" ja painamalla [♥] tai [▲].

Paperikoon Asetus			
≛⊔A4 ►	▲A3		
≌B5R	B4		
ı⊠ B5R	A4		
₹14 1 B5R	₹ A4R		

Valitse paperikaukalo, jonka paperikokoa muutetaan, painamalla [♥] tai [▲]. Paina [▶]-näppäintä ja valitse paperikoko painamalla [♥] [▲]-näppäimiä. Paina [OK]-näppäintä.

1 : Näyttää tason "1".

2: Näyttää tason "2".

- Sin 12 I: Näyttää tason "3".
- l<u>4 |</u>: Näyttää tason "4".
- : Näyttää ohisyöttötason.

Katso paperikaukalot ja tasojen numerot kohdasta Paperityypit, jotka voidaan asettaa tasoille (sivu 1-18).

Automaattisen tason vaihdon poistaminen käytöstä (käyttöönotto)

Automaattinen tason vaihto Kun automaattinen tason vaihto on käytössä, ja paperi loppuu kopioinnin tai tulostuksen aikana, työtä jatketaan käyttämällä jonkin toisen tason paperia, jos kyseiselle tasolle on asetettu samankokoista ja samantyyppistä paperia. (Tämä toiminto ei toimi ohisyöttötasoa käytettäessä tai faksia tulostettaessa.) Tämä toiminto on käytössä tehdasasetusten mukaan. Jos haluat poistaa toiminnon käytöstä, noudata alla olevia ohjeita. Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (**Fn**), valitse "Paperikoon asetus", ja paina [▼]-näppäintä toistuvasti, kunnes esiin tulee "Autom. tason vaihto".

Paperikoon Asetus	Auto kauk. vaih.
Autom. Tason	Pois
Vaihto	Päällä
Ohisy. Asetukset	Päällä (pois lu-
	kien ohisyöttöt)

Jos valitset "Päällä (pois lu- kien ohisyöttöt)", käytetään muulla tasolla kuin ohisyöttötasolla olevaa paperia.



Tason paperityypin vaihto

Kun haluat vaihtaa kaukalon paperityyppiasetukset, noudata alla olevia ohjeita.

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (**Fn**), valitse "Paperityypin asetus", valitse taso [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä. Valitse haluttu paperityyppi ja paina [OK]-näppäintä.

Katso lisätietoja paperikaukaloihin asetettavien papereiden tyyppien ja kokojen määrityksistä kohdasta <u>KÄYTETTÄVÄT</u> <u>PAPERITYYPIT (sivu 1-16)</u>.



AKUPERÄISEN ASIAKIRJAN ASETTAMINEN

ALKUPERÄISASIAKIRJAN SIJOITTAMISTAVAN VALINTA ALKUPERÄISASIAKIRJAN TYYPIN JA TILAN MUKAAN

Aseta alkuperäisasiakirja automaattiseen syöttölaitteeseen. Käytä valotuslasia, jos alkuperäisasiakirjan tyyppi ja tila sen sallivat. Valitse alkuperäisen asiakirjan sijoittamismenetelmä noudattamalla ohjeita. Asettaminen automaattiseen syöttölaitteeseen, katso "<u>AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)</u>".

AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE

(BP-20C20/BP-20C25)

Tässä osassa kerrotaan, kuinka alkuperäiset asiakirjat asetetaan automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen.



- Poista kaikki niitit ja paperiliittimet, ennen kuin asetat alkuperäiset asiakirjat asiakirjan syöttötasolle.
- Jos alkuperäisissä asiakirjoissa on korjausnesteen, musteen tai liiman aiheuttamia kosteita kohtia, anna niiden kuivua ennen kopiointia. Muutoin laitteen sisäosa tai valotuslasi voi likaantua.
- Älä käytä seuraavia alkuperäisiä asiakirjoja. Seurauksena saattaa alkuperäisen asiakirjan aiheuttamat tukokset ja tahroja. Piirtoheitinkalvoja tai muita kalvomateriaaleja varmuuskopioita varten, jäljennyspaperia, hiilipaperia, lämpöpaperia tai lämmönsiirtomusteella tulostettuja alkuperäisiä asiakirjoja ei saa syöttää asiakirjan syöttölaitteeseen. Asiakirjan syöttölaitteeseen syötettävät alkuperäiset asiakirjat eivät saa olla vaurioituneita, rypistyneitä, taittuneita tai löysästi toisiinsa kiinnittyneitä eikä niissä saa olla leikattuja reikiä. Alkuperäiset asiakirjat, joissa on enemmän kuin kaksi tai kolme rei'itettyä reikää, eivät ehkä syöty oikein.
- Joidenkin käyntikorttien kunto, materiaali, muoto tai valmistusmenetelmä voi estää oikean syötön tai skannauksen.
- Kun käytät alkuperäisiä asiakirjoja, joissa on kaksi tai kolme reikää, aseta ne niin, että rei'itetty reuna sijaitsee kauimpana asiakirjan syöttötason aukosta. Määritä alkuperäisen suunta [Alkup.] -kohdassa.





Alkuperäisasiakirjojen sallitut koot

Pienin alkuperäiskoko	Suurin alkuperäiskoko		
Standardikoko 210 mm (pitkittäissuunta) × 148 mm, tai A5 5-1/2" (pitkittäissuunta) × 8-1/2" (poikittaissuunta) Muu kuin vakiokoko (Minimikoko, joka voidaan määrittää manuaalisesti) 131 mm (pitkittäissuunta) × 140 mm (poikittaissuunta) 5-1/8" (pitkittäissuunta) × 5-1/2" (poikittaissuunta)	Standardikoko297 mm (pitkittäissuunta) × 420 mm (poikittaissuunta) tai A311" (pitkittäissuunta) × 17" (poikittaissuunta)Muu kuin vakiokoko(Maksimikoko, joka voidaan määrittää manuaalisesti)Kopiointitila/Skanneritila:297 mm (pitkittäissuunta) × 432 mm (poikittaissuunta)11-5/8" (pitkittäissuunta) × 17" (poikittaissuunta)Faksitila:297 mm (pitkittäissuunta) × 10 5/0" (poikittaissuunta)		
	11-5/8" (pitkittaissuunta) × 19-5/8" (poikittaissuunta)		

Jos alkuperäisasiakirja ei ole vakiokokoa, katso jäljempänä olevat lisätiedot asiakirjalle sopivasta asetuksesta.

- ► KOPIOKONE: "ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN (sivu 2-12)"
- ► FAKSI: "TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8)"
- SKANNERI: "TAVALLINEN LÄHETYS (sivu 5-5)"

Sallitut alkuperäisten asiakirjojen painot

1-puolinen skannaus: 50–128 g/m² (13–32 lbs bond)

2-puolinen skannaus: 50–105 g/m² (13–28 lbs bond)

Ohut paperi(1-puolinen): 35 - 49 g/m² (9 - 13 lbs Bond)

Skannaa alkuperäiset painovälillä 35 g/m² - 49 g/m² käyttämällä "Hid.skan.tila" -toimintoa kohdassa Erikoistoiminnot. Jos yritetään skannata käyttämättä "Hid.skan.tila" -toimintoa, saattaa tapahtua alkuperäisen tukos.

Alkuperäisen 2-puolista skannausta ei suoriteta, kun otetaan käyttöön "Hid.skan.tila".





VALOTUSLASI

Tässä osassa kerrotaan, kuinka alkuperäinen asiakirja asetetaan valotuslasille.



• Sulje automaattisen asiakirjan syöttölaite hitaasti. Automaattisen asiakirjan syöttölaite saattaa vahingoittua, jos se suljetaan äkkinäisesti.

• Varo jättämästä sormiasi puristuksiin, kun suljet automaattista asiakirjan syöttölaitetta.

Alkuperäisasiakirjojen sallitut koot

-					
	irin	alki	inora	IIEK(
Out		and	10010		JNU

Standardikoko

297 mm (pitkittäissuunta) x 420 mm (poikittaissuunta) tai A3

11" (pitkittäissuunta) x 17" (poikittaissuunta)

Muu kuin vakiokoko

297 mm (pitkittäissuunta) x 432 mm (poikittaissuunta)

11-5/8" (pitkittäissuunta) x 17" (poikittaissuunta)

Jos alkuperäisasiakirja ei ole vakiokokoa, katso jäljempänä olevat lisätiedot asiakirjalle sopivasta asetuksesta.

- ► KOPIOKONE: "ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN (sivu 2-12)"
- ► FAKSI: "TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8)"
- SKANNERI: "<u>TAVALLINEN LÄHETYS (sivu 5-5)</u>"



Avaa automaattinen syöttölaite.



Lisää paperia tulostuspuoli alaspäin.

Aseta alkuperäisasiakirja tulostuspuoli alaspäin ja vasen yläkulma kohdistettuna valotuslasin vasemman takakulman kanssa (merkin 🔺 kärjen kohdalla).



Sulje automaattinen asiakirjan syöttölaite.

Sulje automaattinen syöttölaite, kun olet asettanut alkuperäisen paikalleen. Jos laite jätetään auki, alkuperäisen asiakirjan ulkopuoliset osat kopioituvat mustana, mikä lisää väriaineen kulutusta.



Jos alkuperäisissä asiakirjoissa on korjausnesteen, musteen tai liiman aiheuttamia kosteita kohtia, anna niiden kuivua ennen kopiointia. Muutoin laitteen sisäosa tai valotuslasi voi likaantua.
HUOLTO

Tässä osassa kerrotaan miten tarkastaa kokonaismäärä tai jäljellä oleva väriaine sekä miten säätää näytön kontrastia, puhdistaa laite tai vaihtaa väriainekasetti.

KOKONAISTULOSTEMÄÄRÄN JA JÄLJELLÄ OLEVAN VÄRIAINEEN TARKISTUS

Kun haluat tarkistaa tulostetun kokonaissivumäärän kopiointi-, tulostus- ja faksitiloissa, pidä painettuna [KOPIO]-näppäintä (言), kun laite on valmiustilassa. Luvut näkyvät, kun painike on pohjassa. Kokonaistulostemäärää voidaan käyttää ohjeena puhdistusta varten. Kun kokonaistulostemäärä ylittää "99 999 999", laskurit palaavat arvoon "0". Väriaineen määrä näkyy näytön alareunassa.

Kokonais	määrä
	57,600
Väriain jä	ljell (%)
₿100-75	C 100-75
M 100-75	100-75



- Kukin kaksipuolinen arkki, joka on tullut laitteesta ulos, lasketaan kahdeksi sivuksi.
- Tyhjät kopiot ja tyhjät tulosteet lasketaan mukaan.
- Jos kaksipuolisen tulostustyön viimeinen sivu on tyhjä, sitä ei lasketa määrään.

NÄYTÖN KONTRASTIN SÄÄTÄMINEN

Näytön kontrastia voi säätää alla kuvatulla tavalla.



Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn).

Esiin tulee "Erikoistoiminto"-näyttö.





Paina [OK]-näppäintä.

Esiin tulee "Näytön kontrasti"-näyttö.



Säädä kontrastia [◀]- tai [▶]-näppäimellä.

Voit palauttaa kontrastin oletusasetukseksi painamalla [C]-näppäintä.



Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn).

Palaat perusnäyttöön.



SÄÄNNÖLLINEN HUOLTO

Laite on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimisi moitteettomasti.



Älä puhdista laitetta helposti syttyvillä suihkeilla. Jos suihkeen kaasu pääsee kosketukseen kuumien sähkökomponenttien tai laitteen lämpöyksikön kanssa, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.

- · Älä puhdista laitetta tinnerillä, bensiinillä tai muilla haihtuvilla puhdistusaineilla. Ne voivat haalistaa tai aiheuttaa värivaurioita laitteen koteloon.
- Pyyhi pehmeällä liinalla lika pois käyttöpaneelin peilikiillotetulta pinnalta (näkyy oikealla). Jos käytät jäykkää liinaa tai hankaat voimakkaasti, pinta voi vahingoittua.

Peilikiillotuksella viimeistelty alue osoitetaan merkinnällä



VALOTUSLASIN JA AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN PUHDISTAMINEN

Jos valotuslasi tai asiakirjan taustalevyn arkki likaantuvat, lika näkyy likapisteinä, värillisinä raitoina tai valkoisina raitoina skannatussa kuvassa. Pidä nämä osat aina puhtaina.

Pyyhi osat puhtaalla ja pehmeällä liinalla.

Kostuta liinaa tarvittaessa vedellä tai pienellä määrällä neutraalia pesuainetta. Pyyhi alue tämän jälkeen puhtaaksi kuivalla liinalla.

Esimerkki viivoista kuvassa





Mustat raidat



Valotuslasi



Asiakirjan taustalevyn arkki





SKANNAUSALUE

Jos näkyy mustia tai valkoisia raitoja automaattisella syöttölaitteella skannatuissa kuvissa, puhdista skannausalue (ohut pitkä lasi valotuslasin vieressä).

Kun käytetään mallia BP-20C20/BP-20C25



Avaa automaattinen asiakirjan syöttölaite ja irrota lasinpuhdistin.



Puhdista lasinpuhdistimella valotuslasin skannausalue.



Aseta lasinpuhdistin takaisin.



TASON 1 SYÖTTÖTELAN PUHDISTUS

Jos tasolla 1 oleva paperi tukkeutuu usein, paina alas painelevyn keskikohtaa, kunnes se lukkiutuu, ja pyyhi syöttötelan pinta puhtaalla ja pehmeällä veteen kostutetulla liinalla.



OHISYÖTTÖTASON RULLAN PUHDISTAMINEN

Jos paperitukoksia sattuu usein, kun kirjekuoria tai painavaa paperia syötetään ohisyöttötasolle, pyyhi syöttötelan pinta puhtaalla ja pehmeällä veteen kostutetulla liinalla.



PAPERINSYÖTTÖRULLAN PUHDISTAMINEN

Jos skannatussa alkuperäisessä näkyy viivoja tai muuta likaa käytettäessä automaattista asiakirjan syöttölaitetta, pyyhi telan pinta puhtaalla ja pehmeällä veteen kostutetulla liinalla.





2

LASERYKSIKÖN PUHDISTAMINEN

Kun laitteen sisällä oleva laseryksikkö likaantuu, tulostetussa kuvassa voi näkyä viivakuvioita (värillisiä raitoja).

Likaisen laseryksikön aiheuttamien valkoisten raitojen (värillisten raitojen) tunnistus

- Värilliset raidat tulevat aina samaan kohtaan. (Raidat eivät ole koskaan mustia.)
- Värilliset raidat kulkevat paperin syöttösuuntaan.
- Värilliset raidat näkyvät paitsi kopiokoneen tuottamissa tulosteissa myös tietokoneesta tulostetuissa tulosteissa. (Samat viivat näkyvät sekä kopioissa että tulosteissa.)

Jos tapahtuu edellä kuvattuja tilanteita, puhdista laseryksikkö seuraavassa kuvatulla tavalla.



Avaa etukansi.



Poista hukkavärisäiliö.

Kallista hukkavärisäiliötä eteenpäin ja alaspäin ja vedä se hitaasti ulos.

(2) (1)

Poista laseryksikön puhdistustyökalu.

Puhdistustyökalu on kiinnitetty etukanteen.

- (1) Vedä puhdistustyökalun oikeaa puolta sen irrottamiseksi koukusta.
- (2) Vie se koukun yli ja aseta se taakse.
- (3) Käännä puhdistusvälinettä kohouman ympärillä sen irrottamiseksi vasemmanpuoleisesta koukusta.





Varmista, että puhdistustyökalun päässä oleva puhdistin ei ole likainen.

Jos puhdistin on likainen, poista se puhdistustyökalusta ja vaihda puhtaaseen. Puhdistimen vaihtotoimenpiteitä varten, katso vaiheita 5-7. Jos puhdistin ei ole likainen, siirry vaiheeseen 8.

Ota uusi puhdistin hukkavärisäiliöstä.

Vaihtopuhdistimia säilytetään hukkavärisäiliössä. Tartu puhdistimen päähän ja vedä se irti hukkavärisäiliöstä.



Irrota likainen puhdistin puhdistintyökalun päästä.

- (1) Tartu tukevasti työkaluun kohdasta, johon puhdistin on kiinnitetty.
- (2) Paina toisella kädellä puhdistimen paikallaan pitävää koukkua ja irrota puhdistin.



5





Aseta poistettu puhdistin takaisin hukkavärisäiliöön.



Kiinnitä uusi puhdistin puhdistustyökaluun.

- (1) Kohdista puhdistimen koukku puhdistustyökalun kiinnitysreikään.
- (2) Pidä tiukasti puhdistimesta kiinni ja työnnä puhdistustyökalu paikalleen.

8

9





Laseryksikön puhdistaminen

 (1) Suuntaa puhdistin alaspäin ja työnnä työkalu hitaasti puhdistettavaan aukkoon.
 Puhdistin on suunnattava alaspäin.

Merkit, kuten (A), ilmaisevat alueita, jotka tulee puhdistaa.

(2) Työnnä puhdistustyökalu kokonaan aukkoon ja vedä sitten takaisin ulos.

Vedä puhdistustyökalua ulospäin, kunnes tunnet työkalun pään irtoavan laseryksikön puhdistuspinnasta.

(3) Toista vaihe 2 kaksi tai kolme kertaa ja poista sitten puhdistustyökalu.

Puhdista laseryksikön kaikki aukot (4 aukkoa) toistamalla vaihetta 8.

Laseryksikkö puhdistetaan neljästä paikasta, mukaan lukien vaiheessa 8 puhdistetut paikat. Puhdista kaikki aukot.



Puhdistettavat sijaintipaikat

Aseta puhdistustyökalu takaisin.

- (1) Kiinnitä puhdistustyökalu kohoumaan ja käännä sitä sen ympäri sekä aseta sitten reuna (puhdistimen puoli) vasempaan koukkuun.
- (2) Aseta puhdistustyökalin oikea puoli koukun yli sen laittamiseksi lähellä olevalle puolelle.
- (3) Käännä puhdistin koukkuun.







Työnnä hukkavärisäiliö laitteeseen.

Työnnä, kunnes kuulet "napsahtavan" äänen, joka osoittaa, että vasen ja oikea lukitus on kiinnittynyt.



Sulje etukansi.



VÄRIAINEKASETIN VAIHTAMINEN

Vaihda väriainekasetti aina sen jälkeen, kun viesti "Vaihda värisäiliö." ilmestyy. Säilytä kunkin värin täyttä väriainekasettia lähettyvillä, jotta voit vaihtaa väriainekasetin heti, kun väriaine loppuu.

Vaihtoviesti

Väri lopussa (Vaihda patruuna vasta pyydettäessä)	
MMCIB	

Kun tämä viesti tulee esiin, valmistele väriainekasetti vaihtoa varten.

Valmistetut väriaineet osoitetaan merkillä (□□□□).

Y: keltainen väriaine, M: magenta väriaine, C: syaani väriaine ja Bk: Musta väriaine

Kun painat mitä tahansa näppäintä, edellä oleva valintaikkuna poistetaan ja esille tulee seuraava näyttö.

Valmis kopi	oimaan	í í 1
	A4	Alkup.koko
■ I <u>≡</u> I A4	Alusta 1	Paperi
Valotus	周 AUTO	Ulostulo
1 00%		🗧 Ohjelma

Jos jatkat laitteen käyttöä, seuraava viesti näytetään, kun väriaine loppuu. Loppuneet väriaineet osoitetaan merkillä (□□□□). Vaihda väriainekasetti kyseiseen väriin.

Vaihda väriainekasetti.





Avaa etukansi.







Vedä väriainekasettia itseesi päin.

Vedä väriainekasetti varovasti ulos vaakatasossa.



(Esimerkki) Keltaisen väriainekasetin vaihto Pidä väriainekasetista kiinni molemmin käsin kuvan osoittamalla tavalla ja vedä se ulos laitteesta hitaasti.



Jos sitä nykäistään, väriainetta saattaa roiskua kasetista.



Ota uusi väriainekasetti pakkauksesta ja ravistele sitä vaakasuunnassa viisi tai kuusi kertaa.



Aseta uusi väriainekasetti laitteeseen vaakatasossa hitaasti.



Paina voimakkaasti, kunnes kuulet "napsahtavan" äänen.



6



Sulje etukansi.

Laite siirtyy automaattisesti kuvansäätötilaan, kun väriainekasetti on vaihdettu. Älä avaa etukantta tämän aikana.

- Älä heitä väriainekasettia tuleen. Väriainetta voi lentää ympäristöön ja se voi aiheuttaa palovammoja.
- Säilytä väriainekasetteja pienten lasten ulottumattomissa.
- Jos väriainekasettia säilytetään pystyssä, väriaine voi kovettua ja muuttua käyttökelvottomaksi. Säilytä väriainekasetteja aina kyljellään.
- Jos käytät muuta kuin SHARPin suosittelemaa väriainekasettia, laitteen tuottama laatu ja suorituskyky voivat heikentyä. Olemassa on lisäksi laitteen vahingoittumisen vaara. Käytä aina SHARPin suosittelemaa väriainekasettia.
- Jos jokin väriaineista loppuu, väritulostus ei onnistu.
- Jos Y-, M- tai C-väri loppuu, mutta jäljellä on yhä Bk-väriä, tulostus tapahtuu mustavalkoisena.
- Värit saattavat haalistua tai kuvat muuttua epätarkoiksi käyttöolosuhteiden mukaan.
- Neljä väriainekasettia (Y, M, C ja Bk) on asennettava.
- Huoltoteknikko kerää käytetyt väriainekasetit.
- Näytä väriaineen likimääräinen jäljellä oleva määrä (prosentteina) pitämällä [KOPIO]-näppäintä painettuna tulostuksen aikana tai valmiustilassa. Jos määrä on alle 25 prosenttia, pidä täyttä väriainekasettia lähettyvillä siltä varalta, että väriaine loppuu.



HUKKAVÄRISÄILIÖN VAIHTAMINEN

Tässä osassa kuvataan hukkavärisäiliön vaihtamismenetelmä.

Hukkavärisäiliö kerää tulostuksen aikana yli jäävän väriaineen. Kun hukkavärisäiliö täyttyy, tulee näkyviin viesti "Vaihda hukkavärisäiliö.".

Kun tämä viesti tulee esiin, valmistele uusi hukkavärisäiliö ja vaihda se. Kun tämä viesti tulee esiin, tulostus ei ole mahdollista ennen kuin hukkavärisäiliö on vaihdettu.

Sulje kyseinen näyttö painamalla mitä tahansa näppäintä.





Avaa etukansi.



Vedä ulos hukkavärisäiliö. Vedä väriainekasetti varovasti ulos vaakatasossa.

Kallista hukkavärisäiliötä eteenpäin ja alaspäin ja vedä se hitaasti ulos.



Aseta hukkavärisäiliö tasaiselle pinnalle.

Levitä sanomalehti kyseiselle pinnalle ennen hukkavärisäiliön asettamista.

- · Älä kallista osaa siten, että reikä on alaspäin, koska käytetty väriaine valuu ulos.
- Älä heitä pois hukkavärisäiliötä. Laita se muovipussiin ja varastoi se. Huoltoteknikko kerää hukkavärisäiliön seuraavalla huoltokäynnin yhteydessä.





5

<u>[]</u>



Asenna uusi hukkavärisäiliö.

Laita vasen ja oikea kieleke paikalleen ja työnnä hukkavärisäiliö kunnolla sisään.



Sulje etukansi.

Et voi sulkea etukantta, kun hukkavärisäiliötä ei ole kiinnitetty.

• Älä heitä hukkavärisäiliötä tuleen. Väriainetta voi lentää ulos ja se voi aiheuttaa palovammoja.

• Säilytä hukkavärisäiliötä lasten ulottumattomissa.

MERKIN SYÖTTÖ

Tässä osassa kerrotaan miten syöttää ja muokata merkkejä pikavalintanumeroiden nimissä, lyhytvalintanumeroissa ja ryhmänäppäimissä sekä osaston nimissä, ohjelmien nimissä ja osoiteluettelon hakumerkeissä.

VALITTAVISSA OLEVAT KIRJOITUSMERKIT

Nimissä käytettävissä olevat merkit

Seuraavat kirjoitusmerkit ovat valittavissa:

- Nimikohtaisesti enintään 36 merkkiä.
- Osastotunnusten ja lähettäjien nimien pituus voi olla kuitenkin enintään 18 merkkiä.
- Isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot, erikoismerkit ja symbolit.

Hakumerkkijonoissa käytettävissä olevat kirjoitusmerkit

Seuraavat kirjoitusmerkit ovat käytettävissä:

- Hakumerkkijonokohtaisesti voidaan kirjoittaa enintään 10 merkkiä.
- · Isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot ja erikoismerkit.

• Hakumerkkijono koostuu tavallisesti kohteen nimessä käytetyistä 10 ensimmäisestä merkistä.

- Hakumerkkijonoja käytetään automaattisten numeronvalintanäppäinten ja numeroiden tallentamisen ja käytön yhteydessä.
- · Jos osoitteen nimessä on käytetty symbolia, tätä ei voida tallentaa hakumerkkijonoon.
- Hakumerkkijonoja voidaan muokata.

Merkit syötetään painamalla käyttöpaneelin numeronäppäimiä. Kullakin numeronäppäimellä syötettävät kirjaimet esitetään alla.



Syötettävissä olevat merkit				
Näppä	pä Nimissä käytettävissä olevat Hakumerkkijonoissa käytettäv			
in	merkit	olevat kirjoitusmerkit		
1	1 Välilyönti	1 Välilyönti		
2	abc2ABC	abc2ABC		
3	d e f 3 D E F	d e f 3 D E F		
4	ghi4GHI	ghi4GHI		
5	jkI5JKL	jk15JKL		
6	m n o 6 M N O	m n o 6 M N O		
7	7 pqrs7PQRS pqrs7PQRS			
8	tuv8TUV	tuv8TUV		
9	w x y z 9 W X Y Z	w x y z 9 W X Y Z		
*	*}{][?>=;:,+)('&%\$"!/@#			
0	0	0		
#	Syötä erikoismerkkejä käyttämällä tätä.	Syötä erikoismerkkejä käyttämällä tätä.		



Kun haluat syöttää peräkkäin kaksi merkkiä, jotka ovat samassa näppäimessä, siirrä kohdistinta ensimmäisen merkin syöttämisen jälkeen painamalla [▶]-näppäintä.

Esimerkki: Kirjainten "ab" syöttäminen (kun syötetään sähköpostiosoite suoraan) Paina [2]-näppäintä kerran, siirrä kohdistinta painamalla [▶]-näppäintä ja paina sitten [2]-näppäintä kaksi kertaa.



KOPIOKONE

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ KOPIOKONEENA

	2-2
KOPIOINTIJÄRJESTYS	2-3
PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA	2-4

KOPIOINNIN PERUSPROSESSI

KOPIOINTI	2-5
AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÄMINEN KOPIOINNISSA VALOTUSLASIN KÄYTTÄMINEN	2-5
KOPIOINNISSA	2-6
KOPIOINTITYÖN PERUUTTAMINEN	2-6
AUTOMAATTINEN KAKSIPUOLINEN KOPIOINTI.	2-7
VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN KUVATYYPIN MUUTTAMINEN	2-8
 VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN TYYPIN AUTOMAATTINEN SÄÄTÄMINEN VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN TYYPIN 	2-8
MANUAALINEN SÄÄTÄMINEN	2-8
SUURENNA/PIENENNÄ	2-10
AUTOMAATTINEN SUHTEEN VALINTA	2-11
ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN	2-12
KOPIOIMINEN OHISYÖTTÖTASOLTA • OHISYÖTTÖTASOLLE LISÄTYN PAPERIN	2-14
TYYPIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN	2-14

ΚΆΤΕΥΆΤ ΚΟΡΙΟΙΝΤΙΤΟΙΜΙΝΝΟΤ

ULOSTULO	2-16
 Kopiointikuvan automaattinen kääntö 	
(Kääntökopiointi)	2-16
• LAJITTELUASETUS	2-17
KORTTIKOPIOINTI	2-19
• TARKKUUSASETUKSET	2-20

ERIKOISTOIMINNOT

USEIDEN ALKUPERÄISTEN KOPIOINTI YHDELLE PAPERIARKILLE (2 otosta / 4 otosta -KOPIOINTI)	2-21
OHUIDEN ALKUPERÄISTEN SKANNAAMINEN (HIDAS SKANNAUSTILA)	2-23
KORTIN KUMMANKIN PUOLEN KOPIOIMINEN YHDELLE SIVULLE (KORTTITOIMINTO)	2-24
PUNAISEN, VIHREÄN JA SINISEN SÄÄTÄMINEN KOPIOISSA (RGB-SÄÄTÖ)	2-25
KUVAN TERÄVYYDEN SÄÄTÖ (TERÄVYYS)	2-27
TAUSTAN SÄÄTÄMINEN TEKEMÄLLÄ ALKUPERÄISEN VAALEISTA ALUEISTA TUMMEMPIA TAI VAALEAMPIA (ESTÄ TAUSTA)	2-28

OHJELMAT

USEIN KÄYTETYT ASETUKSET (OHJELMAT)	2-29
OHJELMAN TALLENNUS	2-29
OHJELMAN MUUTTAMINEN	2-30
OHJELMAN POISTAMINEN	2-31
• OHJELMAN KÄYTTÖ	2-31

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ KOPIOKONEENA

KOPIOINTITILA

ŧ

Vaihda kopiointitilaan painamalla käyttöpaneelin [KOPIO]-näppäintä (





KOPIOINTIJÄRJESTYS

Tässä osassa selitetään kopioinnin perusmenettely. Valitse asetukset alla esitetyssä järjestyksessä varmistaaksesi kopiointitoiminnon kitkattoman sujumisen.

Löydät tässä luvussa yksityiskohtaiset asetusten valintamenettelyjen selitykset kullekin asetukselle.

Vaihda kopiotilaan.

KOPIOINTITILA (sivu 2-2)



Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- ► AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)
- VALOTUSLASI (sivu 1-33)



Valitse toiminnot.

Määritä alkuperäinen skannauskoko, valotus, tarkkuus, jne. Tarvittaessa voit käyttää seuraavia toimintoja asetuksen viitteinä.

- Paperin Val. <u>> sivu 2-4</u>
- 2-Puol.Kopio <a>sivu 2-7
- Valotus <u>sivu 2-8</u>
- Kopiosuhde <a>sivu 2-10
- Alkuperäinen **bivu 2-12**
- Ulostulo <u>> sivu 2-17</u>
- Korttikopiointi sivu.2-19
- Moniotos ▶ sivu 2-21
- Korttikopio <u>▶ sivu 2-24</u>
- RGB-säätö <u>sivu 2-25</u>
- Terävyys <u>> sivu 2-27</u>
- Estä tausta ▶ sivu 2-28



Aloita kopiointi painamalla [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.

- Peruuta kaikki asetukset painamalla [CA]-näppäintä.
- Kun [CA]-näppäintä painetaan, kaikki sillä hetkellä valittuna olevat asetukset tyhjennetään ja perusnäyttö avautuu.



- Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:
 - Määritä kopioiden määrä painamalla kopioiden näyttönäppäintä.



PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA

Vaihda käytettävä taso, jotta voit käyttää ohisyöttötasoa tai tasoa 2 (jos asennettu), valitsemalla "Paperin val." kopiointitilan perusnäytön oikeassa valikossa ja painamalla [OK]-näppäintä.

Valitse taso painamalla [♥][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.

Jos haluat tarkempia tietoja paperin lisäämisestä tasolle, katso <u>TASO 1 (sivu 1-20)</u>, <u>PAPERIN LISÄÄMINEN</u> <u>OHISYÖTTÖTASOLLE (sivu 1-24)</u>.





- Jos valitusta tasosta loppuu paperi kopiointityön aikana ja toisessa tasossa on samankokoista ja -tyyppistä paperia, tämä taso valitaan automaattisesti ja kopiointityö jatkuu.
- Jos "Valmis kopioimaan"-viesti ei tule näkyviin kopiointitilan perusnäytössä Jos ollaan tulostamassa luetteloa järjestelmäasetuksissa, kopiointi ei ole mahdollista. Odota, kunnes luettelon tulostus päättyy ja aloita kopiointi sitten.



Tason oletusasetuksen muuttaminen

- Muuta oletustaso kohdassa [Järj.Asetukset] → [Oletustasoasetus].
- Automaattisen paperin valinnan käyttöönotto tai käytöstä poistaminen Valitse asetus kohdassa [Järj.Asetukset] → [Kopiokone] → [Autom. pap. val.]. Kun tämä asetus otetaan käyttöön, valitaan automaattisesti taso, jolla on samankokoinen paperi kuin alkuperäinen asiakirja.

KOPIOINNIN PERUSPROSESSI

KOPIOINTI

AUTOMAATTISEN SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÄMINEN KOPIOINNISSA



톝

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen syöttötasolle.

► AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)



Automaattisessa asiakirjan syöttölaitteessa tunnistetaan automaattisesti lisätyn alkuperäisen koko.

Valmis kopioimaan			
Θ	🖻 A4		
∎IJ≣A4	AUTO		
 Valotus 	🗐 AUTO		
1 00%			

Tarkista paperi (taso), jota haluat käyttää kopiointiin ja paina muiden asetusten näppäimiä, joita haluat valita.

- Paperin Val. <u>▶ sivu 2-4</u>
- 2-Puol.Kopio <a>sivu 2-7
- Valotus <u>▶ sivu 2-8</u>
- Kopiosuhde <a>sivu 2-10
- Alkuperäinen <a>sivu 2-12
- Ulostulo <a>sivu 2-17
- Korttikopiointi <a>b sivu 2-19
- Moniotos <u>► sivu 2-21</u>
- Korttikopio ► sivu 2-24
- RGB-säätö > sivu 2-25
- Terävyys <u>sivu 2-27</u>
- Estä tausta <a>sivu 2-28



Aloita kopiointi painamalla [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.



Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

Määritä kopioiden määrä painamalla kopioiden määrä -näppäintä.



VALOTUSLASIN KÄYTTÄMINEN KOPIOINNISSA



Aseta alkuperäinen valotuslasille.

VALOTUSLASI (sivu 1-33)



Valotuslasilla ei tunnisteta automaattisesti lisätyn alkuperäisen kokoa. Jos haluat kopioida valotuslasin avulla, on määritettävä manuaalisesti alkuperäisen koko.

ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN (sivu 2-12)

2	ioimaan	
2	🔁 A4	
	■11≡A4	AUTO
	 Valotus 	🗄 AUTO
	= 100%	

- Tarkista paperi (taso), jota haluat käyttää kopiointiin ja paina muiden asetusten näppäimiä, joita haluat valita.
- Paperin Val. <u>> sivu 2-4</u>
- 2-Puol.Kopio
 <u>▶ sivu 2-7</u>
- Valotus <u>► sivu 2-8</u>
- Kopiosuhde sivu.2-10
- Alkuperäinen sivu.2-12
- Ulostulo ▶ sivu 2-17
- Korttikopiointi <u>sivu 2-19</u>
- Moniotos ▶ sivu 2-21
- Korttikopio ► sivu 2-24
- RGB-säätö <u>sivu 2-25</u>
- Terävyys <u>▶ sivu 2-27</u>
- Estä tausta <a>sivu 2-28



Aloita kopiointi painamalla [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

Jos teet vain yhdet kopiot, kopioiden määrää ei tarvitse määrittää.



Kahden tai useamman kopiosarjan kopioiminen:

Määritä kopioiden määrä painamalla kopioiden määrä -näppäintä.

KOPIOINTITYÖN PERUUTTAMINEN

Voit peruuttaa kopioinnin painamalla [C]-näppäintä tai [CA]-näppäintä. Kun painetaan [C]-näppäintä, kopiointiasetukset säilytetään, ja kun painetaan [CA]-näppäintä, kopiointiasetukset poistetaan. Kun painetaan [PYSÄYTYS]-näppäintä (🐼), kun kopiointi on käynnissä, tulee näkyviin vahvistusnäyttö siitä peruutetaanko kopiointi vai ei.

AUTOMAATTINEN KAKSIPUOLINEN KOPIOINTI

Laite kykenee suorittamaan seuraavan tyyppisen automaattisen kaksipuolisen kopioinnin. Kun kopioidaan, laite kääntää automaattisesti alkuperäiset ja paperin sallien sinun tehdä 2-puolisia kopioita helposti.

	Alkuperäinen → Paperi			Käytettävä paperi
Valotuslasi	Yksipuo	linen alkuperäinen → Kak	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K,16KR (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)	
Syöttölaite	Yksipuolinen alkuperäinen → Kaksi puolta	Kaksipuolinen alkuperäinen → Kaksi puolta	Kaksipuolinen alkuperäinen → Yksi puoli	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K,16KR (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)

Muuta 2-puolinen kopiointinäyttö painamalla [KAKSIPUOLINEN]-näppäintä (2) käyttöpaneelissa, kun näytetään kopiointitilan perusnäyttö.

Kopiointitila	
▲ 1 → 1	
$1\mathbb{R}^2 \to 2$	
<mark>▼^{2№}2 → 2</mark>	
Nidonnan Muut.	⊣ Ei ⊧

Valitse "1 \rightarrow 2", "2 \rightarrow 2" tai "2 \rightarrow 1" käyttämällä [$\mathbf{\nabla}$][\mathbf{A}]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä. Kun skannaat alkuperäisen valotuslasilla, paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä skannattuasi etupuolen, käännä alkuperäinen valotuslasilla ja paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä. Kaksipuolinen kopiointi alkaa.

Muuta kopioidun kuvan suuntaa paperin etu- ja taustapuolilla asettamalla "Nidonnan Muut." asentoon "On" käyttämällä [◀][▶]-näppäimiä.





Asetetun alkuperäisen suunta

Nidonnan Muutos käytössä

|--|

Nidonnan Muutos ei käytössä

A	2

kuvien ylä- ja alaosa ovat kuvien ylä- ja alaosa ovat käänteiset.

Etupuolen ja taustapuolen Etupuolen ja taustapuolen samanlaiset.

VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN KUVATYYPIN MUUTTAMINEN

VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN TYYPIN AUTOMAATTINEN SÄÄTÄMINEN

Automaattinen valotussäätö toimii oletusasetuksena automaattisesti säätäen valotustason ja alkuperäisen tyypin kopioitavan alkuperäisen mukaan. (Näytössä näkyy [Autom.].)

Valmis kopioimaan	
A	🖻 A4
■11 🗏 A4	AUTO
 Valotus 	周 AUTO
1 00%	



팉

Oletusvalotuksen muuttaminen:

Valitse kohdassa "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)" [Kopiokone] → [Oletusvalotus].

VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN TYYPIN MANUAALINEN SÄÄTÄMINEN

Tässä osassa selitetään, miten kopioitava alkuperäinen vaikuttaa alkuperäisen tyypin valintaan tai miten valotusta voi säätää manuaalisesti.



Oletusvalotuksen muuttaminen:

Valitse kohdassa "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)" [Kopiokone] → [Oletusvalotus].



Paina [Valotus]-näppäintä.

KOPIOINTITILA (sivu 2-2)





Valitse alkuperäisen tyyppi.

Valitse alkuperäisen tyyppi [♥][▲]-näppäimillä. Käytettävissä on kolme valotustilaa: "Teksti", "Txt/tul. kuva" ja "Kuva".

Alkuperäisen kuvatyypin valintanäppäimet

- Teksti......Käytä tätä tilaa tavallisiin tekstiasiakirjoihin.
- Txt/tul. kuva......Tämä tila antaa parhaan tasapainon kopioitaessa alkuperäistä, jossa on sekä tekstiä että painettuja valokuvia. Tällainen on esimerkiksi aikakauslehti tai myyntiluettelo.
- ValokuvaKäytä tätä tilaa valokuvien kopiointiin.



ŧ

Säädä valitun alkuperäistyypin valotus.

Aseta "Auto" tai "Manual" (5 tasoa) valotusta varten. Tarvittaessa säädä valotus [◀][▶]-näppäimillä.

Suuntaviivat valotustasolle, kun [Teksti] on valittu kohdassa "Alkuperäisen Kuvan Tyyppi"

- 1 2: tummat alkuperäiset, esimerkiksi sanomalehti
- 3: Normaalin tiheyden alkuperäiset
- 4 5: lyijykynällä kirjoitetut tai vaaleatekstiset alkuperäiset



Paina [OK]-näppäintä.



SUURENNA/PIENENNÄ

Aseta alkuperäinen ja vaihda suhteen valintanäyttöön painamalla [ZOOM]-näppäintä (F) käyttöpaneelissa. Suhteen määritys välillä 25 % - 400 %: Esiasetetut suhteet/zoomaus. (Kun käytetään asiakirjan syöttölaitetta, zoomauksen kopiosuhde on välillä 25 % - 200 %.)





Paina [ZOOM]-näppäintä (F).

KOPIOINTITILA (sivu 2-2)





Aseta suhde 1 %:n askeleen lisäyksillä ja aseta numeroarvo [◀][▶]-näppäimillä.



Paina [OK]-näppäintä.



AUTOMAATTINEN SUHTEEN VALINTA

Tässä osassa kerrotaan, miten paperikokoa vastaava sopiva suhde valitaan automaattisesti, kun paperitaso valitaan manuaalisesti kopioitaessa paperille, joka on eri kokoinen kuin alkuperäinen.



Jos alkuperäisasiakirja ei ole vakiokokoinen, koko on syötettävä, jotta Autom. kuva -toimintoa voi käyttää.



Automaattisen suhteen valinnan asettaminen:

Valitse kohdassa "Järj. Asetukset (pääkäyttäjä)" [Kopiokone] \rightarrow [Autom. kuva].



Valitse paperitaso manuaalisesti ja aseta alkuperäinen asiakirja laitteeseen.

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- PAPERITASON VALINTA KOPIOINNISSA (sivu 2-4)
- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)
- VALOTUSLASI (sivu 1-33)



Paina [ZOOM]-näppäintä (F).



Valitse "Autom." [▼][▲] näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.

Valitaan automaattisesti alkuperäisen kokoon ja valittuun paperikokoon sopiva suurennos-/pienennössuhde. Automaattisesti valittu kopiosuhde näkyy kopiosuhteen näytössä.



ALKUPERÄISEN KOON MÄÄRITTÄMINEN

Jos haluat määrittää alkuperäisen kooksi muun kuin näytetyn koon, valitse "Alkup.koko" oikeanpuoleisesta valikosta.



- · Aseta alkuperäisen suunta ja koko ennen alkuperäisen skannaamista.
- Jos haluat määrittää alkuperäisen kooksi muun kuin näytetyn koon, valitse "Alkup.koko" oikeanpuoleisesta valikosta.
- Kun valitaan "Ei määritetty" kohdassa "Alkup. Koko" järjestelmäasetuksissa, alkuperäinen skannataan valitun tason paperikoon mukaan.

Alkuperäisen suunta

Aseta alkuperäinen seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla.



Alkuperäisen koon määrittäminen

Valitse "Alkup. koko" kopiointitilan perusnäytön oikeanpuolisesta valikosta ja paina [OK]-näppäintä.

2	Alkup. Koko	∣ Valitse tuumakoko tai AB [◀][▶]-näppäimillä.
4	I AB ►	
	▲ A4	
	A4R	
	▼ B5	



Valitse koko [▼][▲]-näppäimillä.

Alkuperäisen vakiokoolle, valitse Alkup. koko, paina [OK]-näppäintä ja määritä alkuperäisen koko. Asetettu alkuperäisen koko tulee näkyviin Alkup. koko -kenttään perusnäytöllä. Jos käytät erityistä alkuperäisen kokoa, siirry vaiheeseen 4.



Α	lkup. Ko	oko		
		AB	•	
	B6R			
	A6R			
17	Koon	syöttö)	

Erityistä paperikokoa varten, valitse "Koon syöttö" ja paina [OK]-näppäintä.



5	
$\mathbf{\nabla}$	

Koon syöttö			
Kok ≜X: ◀ ▼Y: ∛	o (mm 297 210	1)]⊧ ≫	¥ → ¥ ×

Määrittele alkuperäiskoko.

- (1) Valitse "X" (leveys) käyttämällä [▼]- tai [▲]-näppäintä.
- (2) Syötä leveys [◀]- tai [▶]-näppäimellä ja toimi sitten samalla tavalla pituutta (Y) varten.
- (3) Paina [OK]-näppäintä.

Alkuperäisen asiakirjan koko on asetettu. "Mukautettu" tulee näkyviin alkuperäisen koko -kenttään perusnäytöllä.



KOPIOIMINEN OHISYÖTTÖTASOLTA

Tavallisen paperin lisäksi voit ohisyöttötason avulla kopioida kalvoille, kirjekuorille ja muille erikoispapereille.



Lisätietoja ohisyöttötasolla käytettävistä papereista on kohdassa "KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT (sivu 1-16)". Lisätietoja varotoimista paperin lataamisesta ohisyöttötasolle, katso "PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE (sivu 1-24)".

OHISYÖTTÖTASOLLE LISÄTYN PAPERIN TYYPIN JA KOON MÄÄRITTÄMINEN



Aseta paperi ohisyöttötasolle.

Kun lisäät paperia ohisyöttötasolle, näytetään "Paperi tp. aset.". Jos paperi on jo lisätty ohisyöttötasolle ja haluat vaihtaa paperin koon tai paperin tyypin, paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Paperikoon aset." tai "Paperi tp. aset." ja paina [OK]-näppäintä.



 Kun "Ohisyöttökaukalon asetukset" kohdassa "Paperikoon aset." poistetaan käytöstä, kohtaa "Paperi tp. aset." ei näytetä automaattisesti.

• Kun "Aseta Paperikoon Asetus Pois" otetaan käyttöön järjestelmäasetuksissa, "Paperikoon aset." ei tule esiin.



Valitse ohisyöttötasolla käytettävän paperin tyyppi ja koko.

Valitse paperin tyyppi [◀][▶]-näppäimillä. Kun olet valmis, paina [OK]-näppäintä.



Kirjekuoren käyttäminen

[OK]: Sarja valmis

Valitse käytettävän kirjekuoren koko [♥][▲]-näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä. Kirjekuoren koko on asetettu. "Kirjekuori" tulee näkyviin paperikoon kenttään perusnäytöllä.

3	

-		
Paperikoon Asetus		
▲ല A4	▲ A3	
凹B5R	B4	
∎B5R	A4	
– 🛄 A4	-l ▼ A4R	

Valitse ohisyöttötasolla käytettävän paperin koko.

Valitse paperin koko [◀][▶]-näppäimillä. Jos paperin koko on vakiokoko, valitse Paperikoko, paina [OK]-näppäintä ja määritä paperin koko. Määritetty paperikoko tulee näkyviin paperikoon kenttään perusnäytöllä.

Kun painetaan [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) kohdan "Paperikoon aset." asettamiseksi, näyttö palautuu perusnäytölle painamalla [OK]-näppäintä.





Erityisen paperikoon käyttäminen

Koon syöttö	
Koko (mm) ▲X: ◀ <u>297</u> ► ▼Y: [≪] 210 [×]	¥ <u>→</u> ¥ ∰

- (1) Valitse "mm" tai "tuuma" ja paina [OK]-näppäintä.
- (2) Valitse "X" (vaakasuuntainen) tai "Y" (pystysuuntainen)
 [▼][▲]-näppäimillä.

(3) Määritä kunkin koko [◄][►]-näppäimillä.

Kohdassa "mm" voit määrittää koon 1 mm:n askelkoon lisäyksillä. Kohdassa "tuuma", voit määrittää koon 1/8 tuuman lisäyksillä. Minimikoko:

131 mm (pitkittäissuunta) x 140 mm (poikittaissuunta)
5-1/8" (pitkittäissuunta) x 5-1/2" (poikittaissuunta)
Maksimikoko:
297 mm (pitkittäissuunta) x 432 mm (poikittaissuunta)
11-5/8" (pitkittäissuunta) x 17" (poikittaissuunta)

(4) Paina [OK]-näppäintä.

Paperikoko on asetettu. "Kustom" tulee näkyviin paperikoon kenttään perusnäytöllä.

KÄTEVÄT KOPIOINTITOIMINNOT

ULOSTULO

鲾

Kopiointikuvan automaattinen kääntö (Kääntökopiointi)

Kun alkuperäisen ja paperin suunta eroavat toisistaan, alkuperäistä kuvaa kierretään automaattisesti 90 astetta, jotta se vastaa paperin suuntaa.



- Jos haluat käyttää tätä toimintoa, Autom. pap. val. tai Autom. kuva on otettava käyttöön.
 - Tätä toimintoa ei voi käyttää, jos syötetään suoraan alkuperäisen koko tai otetaan käyttöön Korttikopio.



Kääntökopioinnin peruuttaminen:

Valitse kohdassa "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)" [Kopiokone] → [Kop. Kiertoaset.].



LAJITTELUASETUS

- Tämä toiminto ryhmittää skannatut alkuperäiset sivu kerrallaan ja tulostaa ne. (Ei Lajit.)
- Tämä toiminto lajittelee skannatut alkuperäiset sarja kerrallaan ja tulostaa ne. (Lajittelu)
- Lajittelee skannatut alkuperäiset sarjoihin ja vaihtaa suunnan (pystykuva/vaakakuva). (Tulost. kierret.)



Paperi kohdalle Tulost. kierret.

Tulost. kierret. voidaan valita ainoastaan, kun täytetään seuraavat kolme ehtoa.

- Lisää yksi tuetuista paperikoista.
- *Ainoat paperikoot, joita voidaan käyttää toiminnolle Tulost. kierret., ovat B5, B5R, A4, A4R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R.
- Lisää paperi eri suuntiin (pystykuva ja vaakakuva) vähintään kahdelle tasolle. Lisää sama paperikoko.
- Lataa sama paperityyppi.

Lataa esimerkiksi A4-kokoinen tavallinen paperi 1 pystysuunnassa lokeroon 1 ja aseta A4-kokoinen tavallinen paperi 1 vaakasuoraan ohisyöttötasolle.



1

Valitse "Tulostus" kopiointitilan perusnäytön oikeanpuolisesta valikosta ja paina [OK]-näppäintä.



Ulostulo Ei Lajit. 回 Lajittelu 吧 Tulost. kierret. Valitse "Ei Lajit." tai "Lajittelu" tai "Tulost. kierret." [▼] [▲] näppäimillä.



Paina [OK]-näppäintä.



• Jos muisti täyttyy alkuperäisasiakirjoja skannattaessa, näytölle näkyviin tulee viesti "Muisti on täynnä.".

Aloita kyseiseen pisteeseen skannattujen alkuperäisten kopiointi painamalla [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä. Peruuta kopiointityö painamalla [CA]-näppäintä.

 Automaattisen syöttölaitteen lajittelutoiminnon automaattisen valinnan asetus voidaan muuttaa kohdassa "Lajitt. Aut.Val." järjestelmäasetuksissa (> sivu 6-19).



KORTTIKOPIOINTI

Voit kopioida henkilökortin etu- ja taustapuolen yhdelle sivulla tällä toiminnolla. Henkilökortin asettelua varten aseta "Korttiasetukset (sivu 6-19)" kohdassa JÄRJESTELMÄASETUKSET.





Esimerkki A4 (8-1/2" x 11") -kokoisesta pystykuvan kopioinnista



-kokoisesta vaakakuvan kopioinnista



Paina [KORTTIKOPIOINTI]-näppäintä (匣→⊑) käyttöpaneelissa.



Aseta henkilökortti valotuslasin ylävasempaan kulmaan ja paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.



Käännä henkilökortti ylösalaisin ja paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

- Korttikopiointitoimintoa ei voi käyttää samanaikaisesti 2-puolisen kopioinnin, 2 otosta/4 otosta -kopioinnin, lajittelukopioinnin ja korttitoiminnon kanssa.
- Korttikopioinnin kanssa käytettävissä olevat paperikoot ovat vakiokoot.
- Korttikopiointitilassa, skannausaluetta ja skannausmäärää (1 sivu) ei voida muuttaa. Skannausalue on: X: 86 + 5 mm (1/4") (marginaali), Y: 54 + 5mm (1/4") (marginaali).
- Automaattinen tason vaihto ei ole käytössä korttikopiointitilassa. Valitse paperi ja taso manuaalisesti.



TARKKUUSASETUKSET

Voit säätää alkuperäisen skannauksen resoluutiota valotuslasilla tai automaattisessa syöttölaitteessa ja valita korkean kuvanlaadun tai suuren nopeuden tarpeittesi mukaan.



Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Tarkkuus" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



Valitse "Valotuslasi" tai "Asiakirjan syöttö" [▼] [▲] näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.





Valitse "600×400dpi" tai "600×600dpi" [▼] [▲] näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä. Í.

ERIKOISTOIMINNOT

Näytä Erikoistilojen valikko painamalla [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (**Fn**) kopiointitilan perusnäytöstä ja painamalla [▼][▲]-näppäimiä valitse "Erikoistilat".

USEIDEN ALKUPERÄISTEN KOPIOINTI YHDELLE PAPERIARKILLE (2 otosta / 4 otosta -KOPIOINTI)

Useita alkuperäissivuja voidaan kopioida yhdelle paperiarkille valitulla asettelumallilla. Tämä toiminto on kätevä kerättäessä monisivuisia viitemateriaaleja kompaktiin muotoon tai kun halutaan katsaus asiakirjan kaikista sivuista yhdellä sivulla.

2 otoksen kopiointi	4 otoksen kopiointi
2 OTOS KOPIOINTI 2 I Kuvio 1 Kuvio 2	4 OTOS KOPIOINTI $1 2$ $1 3$ $2 1$ $3 1$ $3 4$ $2 4$ Kuvio 1Kuvio 2Kuvio 3Kuvio 4

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Erikoistilat" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.





Peruuta 2 otos/4 otos:

Valitse "Pois" näppäimillä [♥] [▲] ja paina [OK]-näppäintä.




Korttitoiminto, korttikopiointi

Valitse asettelu käyttämällä [▼] [▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.

Katso yllä asettelut, jotka voidaan valita.

- Jos Korttikopiointi asetetaan myöhemmin, toiminto valitaan ensin.
- Erityistä paperikokoa ei voi käyttää 2 otosta / 4 otosta -kopioinnin kanssa.
- Asianmukainen suhteen asetus valitaan automaattisesti alkuperäisen koon, paperikoon ja valittujen kuvien määrän mukaan.

• 2 otosta / 4 otosta -kopiointia ei voi käyttää yhdessä seuraavien toimintojen kanssa. Ensin valittu toiminta saa etusijan.

- Tietyt alkuperäisen koon, paperikoon ja kuvien määrän yhdistelmät saattavat johtaa kuvien leikkautumiseen pois.
- 2 otos/4 otos kopiointia ei voi käyttää, jos alkuperäisen kokoa ei ole asetettu.

OHUIDEN ALKUPERÄISTEN SKANNAAMINEN (HIDAS SKANNAUSTILA)

Tämä toiminto estää virhesyötöt skannattaessa ohuita alkuperäisiä asiakirjoja. Sitä voidaan käyttää, kun halutaan skannata ohuita alkuperäisiä automaattisen syöttölaitteen avulla.





E,

Hid.skan.tila on määritettävä ennen alkuperäisen skannausta.

Automaattisen kaksipuolisen kopiointitiloja "2-Sided→2-Sided" ja "2-Sided→1-Sided" ei voida käyttää.



Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Erikoistilat" [▼][▲] näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.





▶ AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)

Jos alkuperäisasiakirjat asetetaan liiallisella voimalla, ne saattavat rypistyä ja tulla väärinsyötetyksi.



Aloita kopiointi painamalla [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

KORTIN KUMMANKIN PUOLEN KOPIOIMINEN YHDELLE SIVULLE (KORTTITOIMINTO)

Tämän toiminnon avulla voit kopioida kortin etu- ja taustapuolen yhdelle arkille erillisten arkkien sijasta. Tämä toiminta on hyödyllinen kopioiden tunnistamista ajatellen sekä toiminto auttaa säästämään paperia.

Etupuoli





Esimerkki A4 (8-1/2" x 11") -kokoisesta pystykuvan kopioinnista



Esimerkki A4 (8-1/2" x 11") -kokoisesta vaakakuvan kopioinnista

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Erikoistilat" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.

Valitse "Korttitoiminto" käyttämällä [▼] [▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



Määritä kortin koko korttitoiminnon näytöllä.

Valitse vaakasuora (X) tai pystysuora (Y) käyttämällä [♥][▲]-näppäimiä, määritä mitta [◀][▶]-näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä. Toista muille mitoille.



圓

Peruuta Korttikopio: Paina [★]-näppäintä.

• Vaakasuorat ja pystysuorat mitat voidaan kukin asettaa arvoon välillä 25 - 210 mm (1" - 8-1/2").

- Korttitoimintoa ei voi käyttää yhdessä 2 otosta / 4 otosta -kopioinnin kanssa ja korttikopioinnin kanssa.
- Tämän näytön vaaka- ja pystymittojen oletusasetukset tällä näytöllä voidaan asettaa kohdassa Korttitoim. Oletus (sivu <u>6-19)</u> järjestelmäasetuksissa.

PUNAISEN, VIHREÄN JA SINISEN SÄÄTÄMINEN KOPIOISSA (RGB-SÄÄTÖ)

Tämä ominaisuus korostaa tai heikentää jotakin kolmesta värikomponentista: R (punainen), G (vihreä) tai B (sininen).





E,

RGB on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Erikoistilat" [▼][▲] näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.



Valitse "RGB-säätö" [▼][▲] näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.

Valitse säädettävä väri [♥][▲] näppäimillä ja paina [OK]-näppäimellä.



Säädä väriä painamalla [◄] [►].

Kun asetukset on tehty, paina [OK]-näppäimiä.



 Voit säätää ainoastaan yhtä väriä. (Jos säädät ensin yhden värin ja valitse sitten toisen värin, ensimmäisen värin säätö peruuntuu.)

• Peruuta RGB-säätö: Paina [CA]-näppäintä.



Aseta alkuperäinen.

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen asiakirjan syöttötasolle tai valotuslasille.

- AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)
- VALOTUSLASI (sivu 1-33)



Kaikkien asetusten peruuttaminen: Paina [CA]-näppäintä.



6

Aloita kopiointi painamalla [VÄRI ALOITA]-näppäintä.



KUVAN TERÄVYYDEN SÄÄTÖ (TERÄVYYS)

Toiminto tarkentaa tai pehmentää kuvaa säätämällä terävyyttä.





Terävyys on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Erikoistilat" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



Valitse "Terävyys" käyttämällä [▼] [▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



TAUSTAN SÄÄTÄMINEN TEKEMÄLLÄ ALKUPERÄISEN VAALEISTA ALUEISTA TUMMEMPIA TAI VAALEAMPIA (ESTÄ TAUSTA)

Voit säätää taustaa tekemällä alkuperäisen vaaleista alueista tummempia tai vaaleampia.



Sinun täytyy valita Taustan säätö ennen alkuperäisen skannaamista.



Ē

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Erikoistilat" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



Kun valitaan taustan säätö, kopioinnin valotusasetusta ei sovelleta.

▶ VALOTUKSEN JA ALKUPERÄISEN KUVATYYPIN MUUTTAMINEN (sivu 2-8)

OHJELMAT

USEIN KÄYTETYT ASETUKSET (OHJELMAT)

Kopiointiasetusten ryhmä voidaan tallentaa yhteen ohjelmaksi. Tallennettu ohjelma voidaan kutsua helposti.

OHJELMAN TALLENNUS

Seuraavat kopiointiasetukset ovat tallennettavissa.

Kaksipuolinen, Zoom, Valotus, Tarkkuus, Alkup. Koko, Paperin Val., Lajittelu, 2 otos/4 otos, Hid.skan.tila, Korttikopio, RGB-säätö, Terävyys, Taustan säätö

1

톝

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) ja valitse "Rekist. ohjelma" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.





Valitse tallennettavan ohjelman numero käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.

"No Stored" tulee näkyviin paikoissa, joihin ohjelmaa ei ole tallennettu. "Ohjelma 1 - 3" tulee näkyviin paikoissa, joihin ohjelma on jo tallennettu.





Katso kopiointiasetusten menetelmiä valittujenkohtien asetusten määrittämistä varten.

Valintamerkki tulee näkyviin kunkin valitsemasi asetuksen eteen. Kun olet päättänyt asetusten valinnan, paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.



Jos haluat poistaa ohjelmasta kohdan, joka on asetettu (valintamerkillä varustettu kohta), paina [ULOSKIRJAUS]-näppäintä (\bigstar).





3

- Voidaan tallentaa enintään kolme ohjelmaa.
- Jotkut asetusyhdistelmät eivät ole mahdollisia. (Esimerkiksi 2 otosta/4 otosta ja korttitoiminto)

OHJELMAN MUUTTAMINEN

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) ja valitse "Rekist. ohjelma" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.

painamalla [OK]-näppäintä.



Valitse muutettavan ohjelman numero käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä. Muuta asetuksia kuten kuvataan vaiheessa 4

Valitse "Change" käyttämällä [♥] [▲]-näppäimiä ja

kohdassa OHJELMAN TALLENNUS (sivu 2-29) ja tallenna ohjelma uudelleen.



OHJELMAN POISTAMINEN

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) ja valitse "Rekist. ohjelma" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



Valitse "Poista" käyttämällä [▼] [▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



Valitse poistettava ohjelma [▼][▲]-näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.

OHJELMAN KÄYTTÖ

Valitse "Ohjelma" kopiointitilan perusnäytön oikeanpuolisesta valikosta ja paina [OK]-näppäintä.



Valitse käytettävän ohjelman numero käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.

Valitun ohjelman asetuksia sovelletaan kopiointityöhön.



LAITTEEN TULOSTUSTOIMINTO

TULOSTAMINEN WINDOWS-YMPÄRISTÖSSÄ

• TULOSTINOHJAIMEN ASETUNÄYTTÖ /	3-4
	3-6
KIRJEKUORILLE TULOSTAMINEN	3-8
TULOSTAMINEN KUN KÄYTTÄJÄN TODENNUS	
-TOIMINTO ON KÄYTÖSSÄ	3-9
USEIN KÄYTETYT TOIMINNOT	3-10
AIKANA • TALLENNETTUJEN ASETUSTEN	3-10
	3-11
MUUTTAMINEN	3-11

TULOSTAMINEN macOS -ympäristössä

PERUSTULOSTUSTOIMENPIDE	3-13
PAPERIN VALITSEMINEN	3-14
• KIRJEKUORILLE TULOSTAMINEN	3-15
TULOSTAMINEN KUN KÄYTTÄJÄN TODENNUS -TOIMINTO ON KÄYTÖSSÄ	3-16

USEIN KÄYTETYT TOIMINNOT

VÄRITILAN VALITSEMINEN	3-18
TARKKUUDEN VALITSEMINEN	3-20
KAKSIPUOLINEN TULOSTUS	3-21
TULOSTUSKUVAN SOVITTAMINEN PAPERILLE	3-22
USEIDEN SIVUJEN TULOSTAMINEN YHDELLE SIVULLE	3-24
Jos haluat tulostaa reunaviivat, valitse haluamasi reunaviiva	3-25

KÄTEVIÄ TULOSTUSTOIMINTOJA

VIHKOJEN JA JULISTEIDEN LUOMISESSA KÄTEVÄT TOIMINNOT	3-26
• LUO VIHKO (KIRJANEN)	3-26
MARGINAALIN SIIRTO -ASETUS TULOSTUKSESSA(MARGINAALI)	3-28
LUOMINEN(JULISTETULOSTUS)	3-30
TOIMINNOT JOILLA SÄÄDETÄÄN KUVAN	
KOKOA JA SUUNTAA	3-31
 TULOSTUSKOHDAN SÄÄTÖ ERIKSEEN PARITTOMILLA JA PARILLISILLA SIVUILLA 	
(TULOSTUSKOHTA) • TULOSTUSKUVAN KÄÄNTÄMINEN 180	3-31
ASTETTA (180 ASTEEN KÄÄNTÖ)	3-32
TULOSTUSKUVAN SUURENTAMINEN/PIENENTÄMINEN (ZOOMAUSASETUS/SUURENTAMINEN TAI PIENENTÄMINEN)	3-33
PEILIKUVAN TULOSTAMINEN (KÄÄNTEINEN PEILIKUVA/ERIKOISTEHOSTEET)	3-35
	3-36
• KUVAN KIRKKAUDEN JA KONTRASTIN SÄÄTÄMINEN (VÄRIEN SÄÄTÖ/RGB-SÄÄTÖ)	3-36
HAALEAN TEKSTIN JA VIIVOJEN TULOSTAMINEN MUSTANA (TEKSTI MUSTALLE/VEKTORI MUSTALLE)	3-37
VÄRIASETUSTEN VALINTA KUVATYYPPIIN SOPIVAKSI (VÄRIN LISÄASETUKSET)	3-38
TEKSTIN JA KUVAT YHDISTÄVÄT TOIMINNOT	3-41
VESILEIMAN LISÄÄMINEN TULOSTETUILLE SIVUILLE (VESILEIMA)	3-41
KUVAN TULOSTUS TULOSTUSTIETOJEN PÄÄLLE (KUVALEIMA)	3-43
 ASETA TULOSTUSTIETOJEN PÄÄLLE KIINTEÄ LOMAKE (PÄÄLLEKKÄISKUVAT) 	3-44





ERIKOISTOIMINTOJEN TULOSTUSTOIMINNOT	3-46
• KANSIEN LISÄÄMINEN (KANSISIVU)	3-46
MÄÄRITETTYJEN TIETOJEN LISÄÄMINEN IOKAISEN SIVUN EDELLE TAL JÄLKEEN	
(SIVUN VÄLIARKKI)	3-48
HAHMONNUSMENETELMÄN VAIHTO JA JPEG-KUVIEN TULOSTUS (KÄYTÄ	
OHJAINTA JPEGIEN HAHMONNUKSEEN)	3-49
KÄTEVÄT TULOSTUSTOIMINNOT	3-50
TULOSTUSTIEDOSTOJEN TALLENNUS JA KÄYTTÖ (SÄILYTYS)	3-50

TULOSTAMINEN ILMAN TULOSTINAJURIA

TULOSTETTAVIEN TIEDOSTOJEN TIEDOSTOTUNNISTEET	3-53
TIEDOSTON TULOSTAMINEN SUORAAN USB-MUISTISTA	3-54
TULOSTAMINEN SUORAAN TIETOKONEESTA	3-56
• FTP-TULOSTUS	3-56

LIITE

TULOSTINAJURIN MÄÄRITTELYLUETTELO	3-57
GOOGLE CLOUD PRINT -TULOSTUS	3-60
GOOGLE CLOUD -TULOSTUSASETUKSET	3-62



PCL6

LAITTEEN TULOSTUSTOIMINTO

Tulostinajurin on oltava asennettuna tulostuksen mahdollistamiseksi tietokoneeltasi. Määritä alla olevasta taulukosta mikä tulostinajuri sopii parhaiten ympäristöösi.

Windows-ympäristö

Tulostinajurityyppi

Laite tukee Hewlett-Packardin PCL6-tulostinohjainkieliä.

PS (Tarvitaan PS3-laajennuspaketti.)

- Tämä tulostinajuri tukee Adobe Systems Incorporatedin kehittämää PostScript[®] 3™ -sivunkuvauskieltä ja mahdollistaa laitteen käytön PostScript[®] 3™ -yhteensopivana tulostimena.
- Jos sen halutaan käyttävän Windowsin vakio-PS-tulostinohjainta, PPD-tiedostoa on käytettävä.

Ohjeet tulostinajurin asentamiseksi ja asetusten määrittämiseksi Windows-ympäristössä löydät Ohjelmiston asennusohje.
Käyttäjän oppaassa käytetään lähinnä PCL6-tulostinajurin näyttökuvia havainnollistamaan tulostusta

Windows-ympäristössä. Tulostinajurin näyttökuvat saattavat vaihdella hieman käytettävän tulostinajurin mukaan.

macOS -ympäristö

Tulostinajurityyppi

PS (Tarvitaan PS3-laajennuspaketti.)

Tämä tulostinajuri tukee Adobe Systems Incorporatedin kehittämää PostScript[®] 3[™] -sivunkuvauskieltä ja mahdollistaa laitteen käytön PostScript[®] 3[™] -yhteensopivana tulostimena.

• Jos haluat asentaa tulostinajurin ja määrittää asetukset macOS-ympäristössä, katso Ohjelmiston asennusohje.

 Näyttöjen ja menettelyjen selitykset, jotka on tarkoitettu käytettäväksi macOS -ympäristössä, olettavat yleensä, että käytetään macOS 10.12 -versiota ja PPD-ohjain on asennettu. Näytöt voivat olla erilaisia käyttöjärjestelmän tai ohjelmistosovelluksen version mukaan.

TULOSTAMINEN WINDOWS-YMPÄRISTÖSSÄ

PERUSTULOSTUSTOIMENPIDE

Seuraava esimerkki selittää asiakirjan tulostuksen "WordPad"-ohjelmasta, joka on Windowsiin vakiona kuuluva apuohjelma.

- Tulostuksessa käytettävä valikko voi vaihdella sovelluksen mukaan.
- Painike, jolla avataan tulostinohjaimen ominaisuusikkuna (tavallisesti [Ominaisuus] tai [Määritykset]), saattaa vaihdella sovelluksen mukaan.
- Laitteen nimi, joka näkyy tavallisesti [Tulostus]-valikossa on [xx-xxxxx]. ("xxxxx" on merkkijono, joka vaihtelee laitemalleittain.)



Valitse [Tulosta] WordPadin [Tiedosto]-valikosta.



Tulosta	
iset	
Valitse tulostin	
SHARP xx-xxxxx	
¢	
Tila: Valmis	Tulosta tiedostoon Määritykset
Sijainti:	
Kommentti:	Etsi t <u>u</u> lostin
Tulostettavat sivut	
Kaikki	Kopioiden määrä: 1 🖨
○ Valinta ○ Nykyin	ien sivu
O Sivut: 1-65535	
Anna yksittäinen sivunume tulostettavat sivut. Esimerki	ro tai ki: 5-12

Valitse laitteen tulostinohjain ja napsauta [Määritykset]-painiketta.

Painike, jolla avataan tulostinohjaimen ominaisuusikkuna (tavallisesti [Ominaisuus] tai [Määritykset]), saattaa vaihdella sovelluksen mukaan.



Pääasetuko	H 🗄	Paperikasetti	1 2 Rake	inne 🍵	Työn halinta	Vällehdet	t i
Suosikit: Nimetön	(1)	Ialenna				Qietuka	et
Kopjota:	+ -			Moniotos:	~		
Alkuperäisen Koko: A4	210 x 297 mm	<u>U</u> lostulokoko: Sama kuin alkuperäisen	210 x 297 mm koko ~				
A Pysty	~	Apetukset	(2	Sälytys: Pois	~		
2puolinen tulostus:	~			Vertile:	inen ~		
1		c₽ © ₽]]			1	(3)	

Valitse tulostusasetukset.

(1) Napsauta [Pääasetukset]-välilehteä.

(2) Valitse alkuperäisen asiakirjan koko.

- Voit rekisteröidä jopa seitsemän käyttäjän määrittämää kokoa valikkoon. Voit tallentaa paperikoon valitsemalla [Mukautettu paperi] tai yhden pudotusvalikon kohdista [Käyttäjä1] -[Käyttäjä7] ja napsauttamalla [OK]-painiketta.
- Pääset valitsemaan asetukset muilla välilehdillä napsauttamalla haluamaasi välilehteä ja valitsemalla sitten asetukset.
- <u>TULOSTINOHJAIMEN ASETUNÄYTTÖ /</u> <u>VIITTAA OHJEESEEN (sivu 3-6)</u>
- Jos alkuperäinen koko on asetettu suuremmaksi kuin suurin paperikoko, jota laite tukee, valitse paperin koko tulostusta varten kohdassa "Ulostulokoko".
- Jos valitaan "Ulostulokoko", joka on muu kuin "Alkuperäisen Koko", tulostuskuva asetetaan valitulle paperikoolle sopivaksi
- (3) Napsauta [OK]-painiketta.



Napsauta [Tulosta]-painiketta.

Tulostus alkaa.



TULOSTUSTYÖN PERUUTUS LAITTEESTA

Kun [PYSÄYTYS]-näppäintä ()) painetaan samalla, kun näytössä näkyy "Tulostaa" tulostustyön käynnistämisen jälkeen, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka pyytää vahvistamaan peruutetaanko tulostustyö. Peruuta sitten tulostus valitsemalla "Kyllä".





TULOSTINOHJAIMEN ASETUNÄYTTÖ / VIITTAA OHJEESEEN

Tulostinohjaimen asetusnäyttö koostuu 8 välilehdestä. Napsauta välilehteä ja valitse asetukset kyseisellä välilehdellä. Voit tarkistaa kunkin asetuksen tiedot ohjenäytöltä. Napsauta [Ohje]-painiketta näytön oikeassa alareunassa.

	🖶 Tulostusasetukset				×
	Tulostusmääritykset				
(1)——	Pääasetukset	Paperikasetti	1 2 Rakenne	Työn hallinta	V Välilehdet ≥
(2)	Suosikit:	<u>T</u> allenna			Qletukset
(4)	Kopiota:		Moniotos:	tosta 🗸	-
	Alkuperäisen Koko: 210 x 297 mm A4 ~ Kuvasuunta:	Ulostulokoko: Sama kuin alkuperäisen Zoomaa Asetukset.	210 x 297 mm 1 koko ~ 	~	
(5) ——	2 puolinen tulostus:		<u>V</u> ärtila:	tomaattinen 🗸	
(6)	1 2	₽ ₽ ■			~
(7)					OK Peruuta Ohje
(8) —					

(1) Välilehdet: Voit vaihtaa näytetyt välilehdet napsauttamalla 🖆 ≥ .

- · [Pääasetukset]:
- äytetyt välilehdet napsauttamalla 🔟 ≥ . sein käytetyt toiminnot on rybmitelty tällä välilehdellä. Asetu
- : Usein käytetyt toiminnot on ryhmitelty tällä välilehdellä. Asetukset ovat myös muilla välilehdillä ja kukin asetus tällä välilehdellä liittyy vastaavaan asetukseen toisella välilehdellä.
- [Paperikasetti]: Aseta tulostamiseen käytetyn paperin koko ja tyyppi ja paperitaso.
- [Rakenne]: Valitse asetteluun liittyvät toiminnot, esimerkiksi kaksipuolinen tulostus ja vihko.
- [Työn hallinta]: Aseta säilytys ja käyttäjän tunnistus.
- [Välilehdet]: Valitse kannen lisäystoiminnot.
- [Leima]: Valitse vesileima- tai leimatoiminto.
- [Kuvan laatu]: Valitse eri kuvanlaatuasetukset.
- [Tarkat asetukset]: Valitse tandemtulostus ja muita yksityiskohtaisia tulostusasetuksia.

(2) Suosikit

Kullekin välilehdelle määritetyt asetukset voidaan tallentaa suosikkiasetuksina tulostushetkellä. <u>USEIN KÄYTETYT TOIMINNOT (sivu 3-10)</u>

(3) [Oletukset]

Palauta asetukset valitulle välilehdelle niiden oletustilaan.

(4) Asetuskohteet

Näyttää kunkin välilehden asetukset.

(5) Tietokuvake(🚺)

On olemassa joitakin rajoituksia koskien asetusyhdistelmiä, joita voidaan valita tulostinajurin ominaisuusikkunassa. Kun jokin rajoitus on voimassa, tietokuvake () tulee näkyviin asetuksen viereen. Napsauta kuvaketta saadaksesi tietoa rajoituksesta.



(6) Tulostuskuva

Näin voit visuaalisesti tarkistaa, miten nykyiset asetukset vaikuttavat tulostuskuvaan. Viimeistelyasetukset on esitetty kuvakkeilla.

(7) Laitekuva

Tämä osoittaa vaihtoehdot, jotka on asennettu koneeseen ja käytettävät paperitasot ja lähtötasot.

(8) [Ohje]-painike

Näyttää tulostinohjaimen ohjenäytön.

- Asetuksen ohje voidaan tuoda näkyviin napsauttamalla asetusta ja painamalla [F1]-näppäintä.
- Voit napsauttaa ? -painiketta asetusnäytön oikeassa yläkulmassa ja valita sitten kyseisen asetuksen Ohjeen näytön alaikkunassa.

PAPERIN VALITSEMINEN

Tarkista paperikoot, paperityypit ja laitteen tasoille jäävä paperi ennen tulostusta. Jos haluat katsoa viimeisimpiä tasotietoja, napsauta [Tason tila] -painiketta [Paperikasetti]-välilehdellä. "Ulostulokoko"-asetus ja "Paperikaukalo"-asetus liittyvät toisiinsa seuraavasti:

• Kun "Paperikaukalo" on asetettu asentoon [Automaattinen valinta]

Taso, joka sisältää kyseisen kokoista ja tyyppistä paperia, mikä on valittu kohdassa "Ulostulokoko" ja "Paperityyppi" valitaan automaattisesti.

- Kun "Paperikaukalo" asetettu muuhun asentoon kuin [Automaattinen valinta] Määritettyä tasoa käytetään tulostukseen riippumatta asetuksesta "Ulostulokoko". Kun "Paperityyppi"-asetukseksi on asetettu [Ohisyöttötaso], muista valita "Paperityyppi". Tarkista laitteen ohisyöttötason paperityypin asetus ja varmista, että kyseistä paperityyppiä on asetettuna ohisyöttötasolle. Valitse sitten sopiva paperityyppiasetus.
- Kun "Paperityyppi" on asetettu asentoon [Automaattinen valinta] Valitaan automaattisesti taso, joka sisältää tavallista tai kierrätettyä paperia, jonka koko on määritetty kohdassa "Ulostulokoko". (Oletusasetus on ainoastaan tavallista paperia.)
- Kun "Paperityyppi" asetettu muuhun asentoon kuin [Automaattinen valinta]

Tulostamiseen valitaan automaattisesti taso, joka sisältää määritettyä paperityyppiä ja -kokoa, jotka on määritetty kohdassa "Ulostulokoko".



Ohisyöttötasolle voi asettaa myös erikoismateriaaleja, kuten kirjekuoria. Löydät ohjeita paperin lisäämisestä ohisyöttötasolle kohdassa "<u>PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE (sivu 1-24)</u>".

9

Kun [Järjestelmänvalvojan asetukset (pääkäyttäjä)] \rightarrow [Oletusasetukset] \rightarrow [Ohisy. asetukset] \rightarrow [Salli tunnistettu paperikoko ohisyöttökaukalossa] (pois käytöstä tehdasasetuksena) tai [Salli valittu paperikoko ohisyöttökaukalossa] (pois käytöstä tehdasasetuksena) otetaan käyttöön "verkkosivulla", tulostusta ei suoriteta, jos tulostinajurissa määritetty paperikoko tai -tyyppi on erilainen kuin ohisyöttötason asetuksissa määritetty paperikoko tai -tyyppi.



KIRJEKUORILLE TULOSTAMINEN

Kirjekuoria voi tulostaa ohisyöttötasolta.



- Löydät lisätietoja ohisyöttötasolla käytettävistä paperityypeistä kohdassa "KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT (sivu 1-16)".
- Löydät ohjeita paperin lisäämisestä ohisyöttötasolle kohdassa "<u>PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE (sivu</u> <u>1-24)</u>".
- · Löydät lisätietoja paperin lisäämismenettelystä kohdassa "PAPERIN VALITSEMINEN (sivu 3-7)".
- On suositeltavaa testata tulostusjälki tekemällä testitulostus ennen kirjekuoren tulostamista.
- Kun tulostamiseen käytetään materiaalia, kuten kirjekuoria, jonka tulostussuuntaa ei voi vaihtaa, voit kääntää kuvaa 180 astetta. Löydät lisätietoja kohdassa "<u>TULOSTUSKUVAN KÄÄNTÄMINEN 180 ASTETTA (180 ASTEEN KÄÄNTÖ) (sivu</u> <u>3-32)</u>".



(1) Napsauta [Paperikasetti]-välilehteä.

(2) Valitse kirjekuoren koko "Ulostulokoko"-valikosta.

Kun [Ulostulokoko] on asetettu kirjekuoreksi, [Paperityyppi] on asetettu automaattisesti kohtaan [Kirjekuori]. Kun "Alkuperäisen Koko" on asetettu kirjekuoreksi [Pääasetukset]-välilehdellä ja "Ulostulokoko" on asetettu asentoon [Sama kuin alkuperäisen koko], "Paperityyppi" on asetettu automaattisesti kohtaan [Kirjekuori].

(3) Valitse [Ohisyöttötaso] kohdassa "Paperikaukalo"

Kun [Järjestelmänvalvojan asetukset (pääkäyttäjä)] → [Oletusasetukset] → [Ohisy. asetukset] → [Salli valittu paperikoko ohisyöttökaukalossa] (pois käytöstä oletusasetuksena) otetaan käyttöön "verkkosivulla", aseta ohisyöttötason paperityypiksi [Kirjekuori].

TULOSTAMINEN KUN KÄYTTÄJÄN TODENNUS -TOIMINTO ON KÄYTÖSSÄ

Tarkista laitteen pääkäyttäjän kanssa etukäteen käyttäjätiedot (Käyttäjänumero), joita tarvitaan laitteen käyttämiseksi.



- Jos olet määrittänyt "Tul. Käytäntö"-asetuksen [Kokoonpano]-välilehdessä niin, että käyttäjän tunnistus on aina käytössä, käyttäjiltä edellytetään todentamista kunkin tulostustyön yhteydessä. Tämä tapahtuu syöttämällä todennustiedot valintaikkunassa, joka avautuu aina tulostusta suoritettaessa.
- Koneen käyttäjän todennus -toimintoa ei voida käyttää, kun PPD ohjain^{*} on asennettu ja käytetään Windowsin vakiota PS-tulostinajuria. Tästä syystä kone voidaan konfiguroida kieltämään käyttäjiltä tulostaminen, ellei heidän käyttäjätietojaan ole tallennettu koneeseen.
 - * PPD-ohjaimen avulla laite voi tulostaa käyttäen Windowsin vakio-PS-tulostinajuria. (Tarvitaan PS3-laajennuspaketti.)

Tulostuksen estäminen, jos käyttäjän tietoja ei ole tallennettu laitteeseen: Kohdassa "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Käyttäjän hallinta] → [Pois.käyt.tul.näkym. käyt].



Valitse sovelluksessa koneen tulostinohjaimen tulostinohjain ominaisuuksien ikkunassa ja napsauta [Määritykset]-painiketta.



Painike, jolla avataan tulostinohjaimen ominaisuusikkuna (tavallisesti [Ominaisuus] tai [Määritykset]), saattaa vaihdella sovelluksen mukaan.



Syötä käyttäjätietosi.

- (1) Napsauta [Työn hallinta]-välilehteä.
- (2) Syötä käyttäjätietosi.

Kun todennus suoritetaan käyttäjänumeron mukaa, valitse [Käyttäjänumero] ja syötä 5-8-numeroinen käyttäjänumerosi.

- (3) Syötä tarvittaessa käyttäjänimi ja työn nimi.
 - Napsauta [Käyttäjänimi]-valintaruutua ja syötä käyttäjänimi (korkeintaan 32 merkkiä). Syötetty käyttäjän nimi näkyy laitteen näytöllä. Jollet syötä käyttäjänimeä, näkyvissä on tietokoneen käyttäjätunnus.
 - Napsauta [Työn nimi] -valintaruutua ja syötä työn nimi (korkeintaan 80 merkkiä). Syötetty työn nimi näkyy tiedostonimenä laitteen näytöllä. Jollet syötä työn nimeä, näkyviin tulee sen sijaan sovelluksessa asetettu tiedostonimi.
 - Jotta vahvistusikkuna näkyy ennen tulostuksen alkamista, valitse [Autom. Työnoh]. seuranta] -valintaruutu.
- (4) Käynnistä tulostus painamalla [OK]-painiketta.

USEIN KÄYTETYT TOIMINNOT

ASETUSTEN TALLENNUS TULOSTAMISEN AIKANA

Kullakin välilehdellä konfiguroidut asetukset voidaan tallentaa suosikkiasetuksina. Usein käytettyjen asetusten tai monimutkaisten väriasetusten tallennus määritetyllä nimellä helpottaa näiden asetusten uudelleenvalitsemista tarvitessasi niitä seuraavan kerran.

Asetukset voidaan tallentaa miltä tahansa tulostinajurin ominaisuuksien ikkunan välilehdeltä. Jokaisella välilehdellä konfiguroidut asetukset luetteloidaan tallennuksen aikana, joten voit tarkistaa asetukset tallentaessasi niitä.



Tallennettujen asetusten poistaminen

Valitse kohdan <u>TALLENNETTUJEN ASETUSTEN KÄYTTÄMINEN (sivu 3-11)</u>-vaiheessa 2 ne käyttäjäasetukset, jotka haluat poistaa ja napsauta [poista]-painiketta.



Valitse koneen tulostinohjain sovelluksen tulostusikkunasta ja napsauta [Määritykset]-painiketta.

Painike, jolla avataan tulostinohjaimen ominaisuusikkuna (tavallisesti [Ominaisuus] tai [Määritykset]), saattaa vaihdella sovelluksen mukaan.



Rekisteröi tulostusasetukset

- (1) Konfiguroi kunkin välilehden asetukset.
- (2) Napsauta [Tallenna]-painiketta.



Tarkista ja tallenna asetukset.

- (1) Tarkista näytetyt asetukset.
- (2) Syötä asetuksille nimi käyttäen korkeintaan 20 merkkiä.
- (3) Napsauta [OK]-painiketta.



TALLENNETTUJEN ASETUSTEN KÄYTTÄMINEN

Voit määrittää tallennetut suosikkiasetukset siten, että voit valita usein käytettävät asetukset tai monimutkaiset asetukset vain yhdellä napsautuksella.



Valitse koneen tulostinohjain sovelluksen tulostusikkunasta ja napsauta [Määritykset]-painiketta.



Painike, jolla avataan tulostinohjaimen ominaisuusikkuna (tavallisesti [Ominaisuus] tai [Määritykset]), saattaa vaihdella sovelluksen mukaan.



Valitse suosikkiasetukset.

- (1) Valitse suosikkiasetukset, joita haluat käyttää.
- (2) Napsauta [OK]-painiketta.



TULOSTINAJURIN OLETUSASETUSTEN MUUTTAMINEN

Voit muuttaa tulostinajurin oletusasetuksia.

Tulostinajurin ominaisuuksien ikkunassa sovelluksesta tulostamisen aikana tekemäsi muutokset palautuvat tässä määritettyihin oletusasetuksiin, kun poistut sovelluksesta.



Napsauta [Käynnistä]-painiketta, valitse [Asetukset] \rightarrow [Laite] \rightarrow [Laitteet ja tulostimet].



Jos käytössä on Windows 8.1/Windows Server 2012, napsauta hiiren oikealla painikkeella [Käynnistä]-painiketta, valitse [Ohjauspaneeli] → [Näytä laitteet ja tulostimet] (tai [Laitteet ja tulostimet]). Jos käytössä on Windows 7/Windows Server 2008, napsauta [Käynnistä]-painiketta, valitse [Laitteet ja tulostimet].





te catter ja tuios	timet					-
+ + + +	Pin > Ohjaus	opaneeli > Laitteisto ja äänet > Laitteet ja	tulostimet		v õ	н
Listă laite Li	sää tulostin	Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan 👻	Tulostinpalvelimen asetukset	Poista laite		
Laitteet						
Multimediala	itteet					
Tulostimet						
Fax	SHARP	Näytä, mitä tulostetaan parhaillaan Määritä oletustulostimekri	>			
		T 1 1 1 1 1				
	- L	Tulostusasetukset				
	-	Poista tulostusjono				
	-	Poista tulostusjono Luo pikakuvake	<u> </u>			
	-	Poista tulostusiono Luo pikakuvake Poista laite				

Napsauta laitteen tulostinajurin kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Tulostusasetukset].

Konfiguroi asetukset ja napsauta [OK]-painiketta.

Lisätietoa asetuksista saat tulostinajurin Ohjeesta.



TULOSTAMINEN macOS -ympäristössä

PERUSTULOSTUSTOIMENPIDE

Seuraava esimerkki selittää asiakirjan tulostuksen "TextEdit"-sovelluksessa, joka on macOS :n vakioapuohjelma.

- Jos haluat asentaa tulostinajurin ja määrittää asetukset MacOS-ympäristössä, katso Ohjelmiston asennusohje.
- Näyttöjen ja menettelyjen selitykset, jotka on tarkoitettu käytettäväksi macOS -ympäristössä, olettavat yleensä, että käytetään macOS 10.12 -versiota ja PPD-ohjain on asennettu. Näytöt voivat olla erilaisia käyttöjärjestelmän tai ohjelmistosovelluksen version mukaan.
- Tulostuksessa käytettävä valikko voi vaihdella sovelluksen mukaan.



Valitse [Arkisto]-valikosta [Arkin määritys] ja valitse tulostin.

Jos tulostinajurit näkyvät luettelona, valitse luettelosta sen tulostinajurin nimi, jota haluat käyttää.

Muoto		\$
Paperiko Suur Skaala	ko A4 210 x 297 mm Ita 10 x 297 mm	\$

Valitse paperiasetukset.

- (1) Varmista, että oikea tulostin on valittu.
- (2) Valitse paperiasetukset. Paperikoko, paperin suunta, ja suurenna-/pienennä-asetukset voidaan valita.
- (3) Paina [OK]-painiketta.

Valitse [Arkisto]-valikosta [Tulosta].

3

Arkisto	Muokkaa	Muoto
Uusi		ЖN
Avaa		жo
Avaa ä	skeinen	•
Sulje		жw
Tallenr	na	жs
Monist	а	企 第S
Nimeä	uudelleen	
Siirrä k	ohteeseen	
Palauta	3	•
Vie PD	F:nä	
Näytä	ominaisuudet	: \% ₽
Arkin r	nääritve	<u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>
Tulost	1	ЖР





Valitse tulostusasetukset.

- (1) Varmista, että oikea tulostin on valittu.
- (2) Valitse kohde valikosta ja määritä asetukset tarpeen mukaan.
- (3) Napsauta [Tulosta]-painiketta.



TULOSTUSTYÖN PERUUTUS LAITTEESTA

Kun [PYSÄYTYS]-näppäintä ()) painetaan samalla, kun näytössä näkyy "Tulostaa" tulostustyön käynnistämisen jälkeen, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka pyytää vahvistamaan peruutetaanko tulostustyö. Peruuta sitten tulostus valitsemalla "Kyllä".

PAPERIN VALITSEMINEN

Tässä osassa kuvataan [Paperinsyöttö]-asetukset tulostusasetusten ikkunassa.

Kun [Automaattinen valinta] on valittu:

Automaattinen valinta on taso, jonka asetuksena on tavallinen paperi tai kierrätyspaperi (oletusasetus on pelkästään tavallinen paperi), jonka koko on määritetty Arkin määrittely -näytössä kohdassa "Paperin koko".

Kun paperitaso on määritetty:

Määritettyä tasoa käytetään tulostukseen Arkin määrittely -näytössä olevasta "Paperikoko"-asetuksesta huolimatta. Määritä paperityyppi myös ohisyöttötasolle. Tarkista laitteen ohisyöttötason paperityypin asetus ja varmista, että kyseistä paperityyppiä on asetettuna ohisyöttötasolle. Valitse sitten sopiva ohisyöttötaso (paperityyppi).

• Kun paperityyppi on määritetty:

Taso, jolla on Arkin määrittely -näytön "Paperikoko"-kohdassa määritetyn kokoista ja tyyppistä paperia, valitaan tulostukseen.



Ohisyöttötasolle voi asettaa myös erikoismateriaaleja, kuten kirjekuoria. Löydät ohjeita paperin lisäämisestä ohisyöttötasolle kohdassa "<u>PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE (sivu 1-24)</u>".



Kun [Järjestelmänvalvojan asetukset (pääkäyttäjä)] → [Oletusasetukset] → [Ohisy. asetukset] → [Salli tunnistettu paperikoko ohisyöttökaukalossa] (pois käytöstä tehdasasetuksena) tai [Salli valittu paperikoko tai -tyyppi] (pois käytöstä tehdasasetuksena) tai [Salli valittu paperikoko tai -tyyppi] (pois käytöstä tehdasasetuksena) tai [Salli valittu paperikoko tai -tyyppi] (pois käytöstä tehdasasetuksena) tai [Salli valittu paperikoko tai -tyyppi] (pois käytöstä tehdasasetuksena) tai [Salli valittu paperikoko tai -tyyppi] (pois kä



KIRJEKUORILLE TULOSTAMINEN

Kirjekuoria voi tulostaa ohisyöttötasolta.

- Löydät lisätietoja ohisyöttötasolla käytettävistä paperityypeistä kohdassa "KÄYTETTÄVÄT PAPERITYYPIT (sivu 1-16)".
- Löydät ohjeita paperin lisäämisestä ohisyöttötasolle kohdassa "<u>PAPERIN LISÄÄMINEN OHISYÖTTÖTASOLLE (sivu</u> 1-24)".
- · Löydät lisätietoja paperin lisäämismenettelystä kohdassa "PAPERIN VALITSEMINEN (sivu 3-14)".
- Kun tulostamiseen käytetään materiaalia, kuten kirjekuoria, jonka tulostussuuntaa ei voi vaihtaa, voit kääntää kuvaa 180 astetta. Löydät lisätietoja kohdassa "<u>TULOSTUSKUVAN KÄÄNTÄMINEN 180 ASTETTA (180 ASTEEN KÄÄNTÖ) (sivu</u> <u>3-32)</u>".
- Tulostuksen jälkeen kirjekuoressa voi olla ryppyjä kirjekuoren tyypin ja muodon sekä tulostusympäristön mukaan. Ennen korkealaatuista tulostamista suositellaan suorittamaan testitulostus.

Valitse sovelluksessa kirjekuoren koko (monissa sovelluksissa asetuksen nimi on "Sivun asetukset") ja suorita sitten seuraavat vaiheet.

1	Tulostin: xx	XXXXX	\$
	Esiasetukset: Ole	etusasetukset	٥
	Tulosteita: 1	🗌 Kaksipuolinen	
	Sivut: 💽 K	aikki	
	<u> </u>	listä: 1 mihin: 1 (1)	
	Paperikoko:	-kirjekuori 🗘 110 x 2	20 mm
	Suunta: 1	(2)	
	Pap	erinsyöttö	
	Kaikki sivut:	Ohisyöttötaso(Kirjekuori)	(3)
	O Ensimmäinen siv	u: Ohisyöttötaso(Tavallinen-1)	٢
	Loput sivut:	Ohisyöttötaso(Tavallinen-1)	٢
	vähissä	Kumoa	Tulosta

Valitse tulostusasetukset.

- (1) Valitse kirjekuoren koko "Paperikoko"-valikosta.
- (2) Valitse [Paperinsyöttö].
- (3) Valitse "Kaikki sivut"-valikosta [Ohisyöttötaso (Kirjekuori)].



Kun [Järjestelmänvalvojan asetukset (pääkäyttäjä)] \rightarrow [Oletusasetukset] \rightarrow [Ohisy. asetukset] \rightarrow [Salli valittu paperikoko ohisyöttökaukalossa] (pois käytöstä oletusasetuksena) otetaan käyttöön "verkkosivulla", aseta ohisyöttötason paperityypiksi [Kirjekuori].



TULOSTAMINEN KUN KÄYTTÄJÄN TODENNUS -TOIMINTO ON KÄYTÖSSÄ

Tarkista laitteen pääkäyttäjän kanssa etukäteen käyttäjätiedot (Käyttäjänumero), joita tarvitaan laitteen käyttämiseksi.



Tulostuksessa käytettävä valikko voi vaihdella sovelluksen mukaan.



Tulostuksen estäminen, jos käyttäjän tietoja ei ole tallennettu laitteeseen: Kohdassa "Järj.Asetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Käyttäjän hallinta] → [Pois.käyt.tul.näkym. käyt].



Arkisto	Muokkaa	Muoto	١
Uusi		ال ا	N
Avaa		*	0
Avaa ä	skeinen	•	•
Sulje		æ	w
Tallenr	na	*	S
Monist	а	企 第:	S
Nimeä	uudelleen		
Siirrä k	ohteeseen		
Palauta		•	•
Vie PD	F:nä		
Näytä	ominaisuude	t TH	P
Arkin n	nääritve	ት ሦ	D
Tulosta	a	۴I	P

Sovelluksessa, valitse kohta [Arkisto] valikosta [Tulosta].

2

Tulostin:	xx-xxxxx (1)
Esiasetukset: Tulosteita: Sivut:	Oletusasetukset Kaikki Mistä: 1 mihin: 1
Paperikoko: Suunta:	A4 © 210 x 297 mm 1 1 (2) Työn hallinta (2)
(4) Käyttäjänur	saliytys odennus (3) Työtunnus (5) Käyttäjänimi: USER Työn nimi: JOB
	Kumoa Tulosta (6)

Syötä käyttäjätietosi.

- (1) Varmista, että laitteen tulostinnimi on valittu.
- (2) Valitse [Työn hallinta].
- (3) Napsauta [Todennus]-välilehteä.
- (4) Syötä käyttäjätietosi.

Syötä käyttäjänumerosi (5 - 8 numeroa) kohtaan "Käyttäjänumero".

- (5) Syötä tarvittaessa käyttäjänimi ja työn nimi.
 - Käyttäjänimi

Anna käyttäjänimesi (korkeintaan 32 merkkiä). Syötetty käyttäjän nimi näkyy laitteen näytöllä. Jollet syötä käyttäjänimeä, näkyvissä on tietokoneen käyttäjätunnus.

• Työn nimi

Anna työn nimi (korkeintaan 80 merkkiä). Syötetty työn nimi näkyy tiedostonimenä laitteen näytöllä. Jollet syötä työn nimeä, näkyviin tulee sen sijaan sovelluksessa asetettu tiedostonimi.

(6) Napsauta [Tulosta]-painiketta.



USEIN KÄYTETYT TOIMINNOT

VÄRITILAN VALITSEMINEN

Seuraavat kolme vaihtoehtoa ovat käytettävissä kohdassa "Väritila" (tulostukseen käytettävät värit):

Automaattinen	Laite määrittää automaattisesti, onko kukin sivu värillinen vai mustavalkoinen ja tulostaa sivun sen mukaisesti. Muut kuin mustavalkoiset värilliset sivut tulostetaan käyttämällä Y (keltainen), M (magenta), C (syaani) ja Bk (musta) -värejä. Mustavalkoiset sivut tulostetaan käyttämällä vain Bk (musta) -väriä. Tämä helpottaa tulostettaessa asiakirjaa, jossa on sekä värillisiä että mustavalkoisia sivuja, tulostusnopeus on kuitenkin hitaampi.
Väri	Kaikki sivut tulostetaan värillisinä. Sekä värilliset että mustavalkoiset sivut tulostetaan käyttämällä Y (keltainen), M (magenta), C (syaani) ja Bk (musta) -värejä.
Mustavalkoinen	Kaikki sivut tulostetaan mustavalkoisena. Väritiedot, esimerkiksi esityksen kuvat tai materiaalit, tulostetaan ainoastaan mustaa väriä käyttäen. Tämä toiminto auttaa säästämään väriainetta silloin, kun sinun ei tarvitse tulostaa väreissä, esimerkiksi oikolukua tai asiakirjan asettelun tarkistusta varten.



Vaikka tulosteen tulos on mustavalkoinen, seuraavan tyyppiset tulostustyöt lasketaan neliväritulostustöiksi: (Y (keltainen), M (magenta), C (syaani) ja Bk (musta)).

Jos haluat käsitellä nämä tulostustyöt aina mustavalkoisina, valitse [Mustavalkoinen].

- Kun tiedot luodaan väritiedoiksi.
- · Kun sovellus käsittelee tietoja väritietoina, vaikka tiedot ovat mustavalkoisia.
- Kun kuva on piilotettu mustavalkoisen kuvan alle.

Windows

ostusmääritykset			
Pääasetukset	Paperikasetti 12 R	takenne 🎽 Työn hallinta	Välilehdet >
Suosikit: (************************************) Tallenna		Oletukset
Kopiota:		Moniotos:	
Akuperaisen koko: 210 x 297 mm	Sama kuin alkuperäisen koko v		
Kuvasuunta:	Zoomaa	Säilytys:	
A Pysty ~	Asetukset	Pois	2)
2-puolinen tulostus:		Väritila:	
Ei mitään v		Automaattinen 🕔	

- (1) Napsauta [Pääasetukset]-välilehteä.
- (2) Valitse "Väritila"



[Pääasetukset]-välilehden lisäksi [Väritila] voidaan myös asettaa [Kuvan laatu]-välilehdellä.



macOS

Kuvan laatu	(1)
Kuvan laatu	Lisäasetukset (2)
Tulostustila:	Väritila:
600 dpi (Korkea laatu) 🗘	Väri
Suodatus:	Neutraali harmaa:
Oletukset 🗘	Vain musta
	Pelkän mustan tulostus:
Väriaineen säästö	Vain musta Väri

- (1) Valitse [Kuvan laatu].
- (2) Valitse "Väritila".



TARKKUUDEN VALITSEMINEN

Seuraavat kaksi vaihtoehtoa ovat käytettävissä kohdassa "Tulostustila" (tarkkuus):

600 dpi	Tämä tila sopii tavallisen tekstin tai taulukon kaltaisen datan tulostamiseen.
600 dpi (Korkea laatu)	Värivalokuvien ja tekstin tulostuslaatu ovat korkea.

Windows

🖶 Tulostusasetukset			×
Tulostusmääritykset (1)			
< 🚔 Leima	Kuvan laatu 🗙 Tarkat	asetukset	>
Suosikit: Nimetön ~ (2)	Tallenna		Oletukset
Tulostustila: 600 dpi (Korkea laatu)	Suodatus: Oletukset ~	Väritila:	Värin säätö
Grafiikkatila:		Kuvatyyppi	

- (1) Napsauta [Kuvan laatu]-välilehteä.
- (2) Valitse "Tulostustila"

macOS	
	(1) Kuvan laatu (2) Kuvan laatu Lisäasetukset Tulostustila: Väritila: 600 dpi (Korkea laatu) Suodatus: Neutraali harmaa: Oletukset Väri
	Pelkän mustan tulostus: Väriaineen säästö Vain musta Väri

- (1) Valitse [Kuvan laatu].
- (2) Valitse "Tulostustila".



KAKSIPUOLINEN TULOSTUS

Laite voi tulostaa paperin kummallekin puolelle. Tätä toimintoa käytetään useaan tarkoitukseen, ja se on erityisen hyödyllinen silloin, kun haluat luoda yksinkertaisen vihkosen. Kaksipuolinen tulostus auttaa myös säästämään paperia.

Paperin suunta	Tulostustulokset	
	Pitkä sivu	Lyhyt sivu
Pysty	<u>2</u> 3	
	Lyhyt sivu	Pitkä sivu
Vaaka		
	Sivut tulostuvat niin, että ne voidaan sitoa vasemmalta tai oikealta puolelta.	Sivut tulostuvat niin, että ne voidaan sitoa ylhäältä.

Windows

🖶 Tulostusasetukset	×
Tulostusmääritykset (1)	
C Pääasetukset	Rakenne 🍦 Työn hallinta 🗐 Välilehdet >
Suosikit:	
Nimetön V Tallenna	Oletukset
Kopiota:	Moniotos:
Alkuperäisen Koko: 210 x 297 mm Ulostulokoko: 210 x 297 mm	a
A4 V Sama kuin alkuperäisen koko V	
Kuvasuunta: A Pysty ~ Asetukset	Sāilytys: Pois ~
2-puolinen tulostus: Pītkā sivu	Väritila:

- (1) Napsauta [Pääasetukset]-välilehteä.
- (2) Valitse paperin suunta.
- (3) Valitse [Pitkä sivu] tai [Lyhyt sivu].



Tarvittaessa voit valita kaksipuolisen tulostuksen menetelmän. Napsauta [Muut asetukset]-painiketta [Tarkat asetukset]-välilehdellä ja valitse muoto kohdasta "Kaksipuoleistyyli".



macOS



- (1) Valitse [Asettelu].
- (2) Valitse [Pitkän reunan sidonta] tai [Lyhyen reunan sidonta].

TULOSTUSKUVAN SOVITTAMINEN PAPERILLE

Tämä toiminto suurentaa tai pienentää tulostuskuvan automaattisesti laitteeseen lisättyyn paperikokoon sopivaksi. Tämä toiminto on kätevä suurennettaessa A4- tai Letter-kokoista asiakirjaa A3- tai Ledger-kokoon tarkastelun helpottamiseksi tai tulostettaessa asiakirjaa paperille, jonka koko poikkeaa alkuperäisasiakirjan koosta.





Jos koko A0, A1 tai A2 valitaan kohdassa "Alkuperäisen Koko", A4 (tai Letter) valitaan automaattisesti kodassa "Ulostulokoko".

Seuraavassa esimerkissä kuvataan kuinka voit tulostaa A4 (tai Letter) -kokoisen asiakirjan A3 (tai Ledger) -kokoiselle paperille.



Windows

🖶 Tulostusasetukset		×
Tulostusmääritykset (1)		
Pääasetukset	Paperikasetti 12 Rakenne 👙 Työn hallinta	Välilehdet >
Suosikit:		
Nimetön 🗸	Tallenna	Oletukset
Kanista:	Manistan	
1 + -	1 Bimitään v	
Alkuperäisen Koko: 210 x 297 mm	Ulostulokoko: 297 x 420 mm	
(2) ruvasuunta:	(3) Säilytys:	

- (1) Napsauta [Pääasetukset]-välilehteä.
- (2) Valitse alkuperäisen asiakirjan koko kohdassa [Alkuperäisen Koko] (esimerkiksi: A4).
- (3) Valitse tulostuksessa käytettävän paperin todellinen koko kohdasta [Ulostulokoko] (esimerkiksi: A3). Jos tulostuskoko on suurempi kuin alkuperäisen asiakirjan, tulostettava kuva suurennetaan automaattisesti.

macOS

Esiasetukset:	Oletusasetukset
Tulosteita:	1 Caksipuolinen
Sivut:	Kaikki Mistä: 1 mihin: 1
Paperikoko:	A4 (1) 210 x 297 mm
Suunta:	
	Paperin käsittely
	🗹 Järjestä sivut
Tulostett	avat sivut: 🛛 Kaikki sivut ᅌ
Siv	ujärjestys: Automaattinen 🗘 😩
Kohdepap	erin kokc A3 (4) Skaalaa vain pienemmäksi

- (1) Tarkista tulostuskuvan paperikoko (esimerkiksi: A4).
- (2) Valitse [Paperin käsittely].
- (3) Valitse [Sovita paperikokoon]
- (4) Valitse tulostuksessa käytettävän paperin todellinen koko (esimerkiksi: A3).



USEIDEN SIVUJEN TULOSTAMINEN YHDELLE SIVULLE

Toiminto pienentää tulostuskuvaa ja tulostaa useita sivuja yhdelle paperiarkille. Voit tulostaa vain ensimmäisen sivun alkuperäisen kokoisena ja tulostaa useita pienennettyjä sivuja seuraaville arkeille.

Esimerkiksi kun valitaan [2 otosta] (2 sivua arkilla) ja [4 otosta] (4 sivua arkilla), saavutetaan seuraavat tulostuksen tulokset valitun sivujärjestyksen mukaisesti.

Tämä sopii hyvin silloin, kun haluat tulostaa useita kuvia kuten valokuvia yhdelle paperiarkille ja silloin kun haluat säästää paperia. Yhdessä kaksipuolisen tulostuksen kanssa tämä toiminto säästää paperia vieläkin enemmän.

		Tulostustulokset			
Moniotos (Sivua arkille)	Vasemmalta oike	alle O	Oikealta vasemmalle		ältä alas ı tulostussuunta on xasuora)
2 otosta (2 sivua arkille)	123	4	2143		$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$
Moniotos (Sivua arkille)	Oikea ja alas	Alas ja oikea	Vasen ja ala	IS	Alas ja vasen
4 otosta (4 sivua arkille)	12 34	13 24	2 4	1 3	31 42

- [Moniotos], joka voidaan asettaa [Rakenne]-välilehdellä, voidaan asettaa myös [Pääasetukset]-välilehdellä. ("Järjestys" voidaan asettaa vain [Rakenne]-välilehdellä)
- Pidä mielessä seuraavat seikat, kun tulostat useita sivuja yhdelle arkille:
 - Sivujärjestys 6 otosta, 8 otosta, 9 otosta, ja 16 otosta on samat kuin 4 otosta.
 - Windows-ympäristössä sivujärjestystä voidaan katsella tulostuskuvassa tulostinajurin ominaisuuksien ikkunassa.
 - macOS -ympäristössä sivujärjestykset näkyvät valintoina.
 - macOS -ympäristössä yksittäiselle sivulle tulostettavien sivujen määrä on 2, 4, 6, 9, tai 16. Kahdeksan sivun tulostamista yhdelle arkille ei tueta.00949



Vain ensimmäisen sivun normaaliin tulostamiseen tarkoitettu toimintoa voidaan käyttää vain PCL6-tulostinohjainta.



Windows

🖶 Tulostusasetukset	×
Tulostusmääritykset	(1) akenne Jyön hallinta Jilehdet >
Suosikit: Nimetôn ~ Tallenna	Oletukset (3)
2-puolinen tulostus:	Monictos: Järjestys: Järjestys: Järjestys: Dikealle ja alas
Kirjanen:	2) Reunus Kannellinen moniotos
	Julistetulostus: G mitään (4)

- (1) Napsauta [Rakenne]-välilehteä.
- (2) Valitse sivujen lukumäärä arkkia kohti.
- (3) Valitse sivujen järjestys.
- (4) Jos haluat tulostaa reunukset, napsauta [Reunus]-valintaruutua niin, että valintamerkki 🗹 tulee näkyviin.
 - Jos haluat tulostaa ensimmäisen sivun normaalisti (kantena), valitse [Kannellinen moniotos]-valintaruutu (🗹). (vain PCL6)
 - Kun [100 % moniotos] valitaan (🗹) töihin kahden A5-kokoisen sivun N-Up-kopioimiseksi yhdelle A4-arkille, sivut tulostetaan alkuperäisen asiakirjan kokoisina. Jos valitset [Reunus] silloin, vain reuna tulostuu.

m		

	Asettelu	(1)	
	Sivuja arkille	4) ⁽²⁾
	Asemointi	2 5 N N	(3)
	Reunus	Hiusviiva 🗘	(4)
	Kaksipuolisuus:	Pois 🗘	
	(Käännä sivun suunta Vaakapeilikuva	
e vähissä		Kumoa	Tulosta

- (1) Valitse [Asettelu].
- (2) Valitse sivujen lukumäärä arkkia kohti.
- (3) Valitse sivujen järjestys.
- (4) Jos haluat tulostaa reunaviivat, valitse haluamasi reunaviiva.

KÄTEVIÄ TULOSTUSTOIMINTOJA

VIHKOJEN JA JULISTEIDEN LUOMISESSA KÄTEVÄT TOIMINNOT

LUO VIHKO (KIRJANEN)

Vihkotoiminto tulostaa jokaisen paperiarkin etu- ja takapuolelle niin, että arkit voidaan taittaa ja sitoa vihkoksi.



Windows

🖶 Tulostusasetukset		×
Tulostusmääritykset		
Pääasetukset	Paperikasetti 12 Rakenne	↓ Välilehdet ≥
<u>S</u> uosikit: Nimetön	(1) V Ialenna	<u>Q</u> letukset
2-puolinen tulostus: E mitään	✓ Moniatos:	
Kijanen:	(3)	
	Sigorta: Vasen Valent Va	

- (1) Napsauta [Rakenne]-välilehteä.
- (2) Valitse [Vakio] kohdassa "Kirjanen"
 - Tulostettu kuva suurennetaan tai pienennetään sopivaksi kohdassa "Ulostulokoko" valitulle paperille.
- (3) Valitse määritetty tulostekoko ja nidontareuna.


macOS

(1)	Tulostimen ominaisuu	idet ᅌ	
Om	ninaisuusjoukot: Ulos	tulo ᅌ	
Sidontareuna	: Vasen ᅌ		
(2) ^{Aarginaalin si}	iirto: 🛛 Ei mitään ᅌ		
Kirjanen: 2	otosta 🗘		
vähissä		Kumoa	Tulosta

- (1) Valitse [Tulostimen ominaisuudet] ja sitten [Ulostulo].
- (2) Valitse [2 otosta] tai [Vierekkäin].



MARGINAALIN SIIRTO -ASETUS TULOSTUKSESSA(MARGINAALI)

Tämä toiminto siirtää tulostuskuvaa marginaalin lisäämiseksi paperin vasemmassa tai oikeassa reunassa tai yläreunassa.



Siirtämällä kuvaa, sitä osaa kuvasta, joka on tulostusalueen ulkopuolella, ei tulosteta.

Windows

	🖶 Tulostusasetukset	×
·	Total and the second second	(1)
Tulostuskohta (3) Tulostuskohta	(4) Marginaalin siito:	Työn hallinta
A Marginaalin siito	↓ ↓	Moniotos:
	OK Perusta	(2)

- (1) Napsauta [Rakenne]-välilehteä.
- (2) Napsauta [Tulostuskohta]-painiketta.
- (3) Valitse [Marginaalin siirto].
- (4) Valitse siirtoleveys.

Valitse "Marginaalin siirto"-valikosta. Jos haluat määrittää toisen numeerisen asetuksen, valitse asetus ja napsauta + - -painikkeita tai suoraan syötä numero.



macOS

	Tulostimen ominaisuudet \$ Ominaisuusjoukot: Ulostulo
Sidontar	reuna: Vasen ᅌ (2)
Margina	alin siirto: 0.4 in. ᅌ (3)
Kirjanen	Pois
hissä	Kumoa Tulosta

- (1) Valitse [Tulostimen ominaisuudet] ja sitten [Ulostulo].
- (2) Valitse "Sidontareuna".
- (3) Valitse "Marginaalin siirto".



SUUREN JULISTEEN LUOMINEN(JULISTETULOSTUS)

Tulostustietojen yksi sivu suurennetaan ja tulostetaan osissa useille paperiarkeille (4 arkkia [2 x 2], 9 arkkia [3 x 3] tai 16 arkkia [4 x 4]). Nämä arkit voidaan yhdistää suureksi julisteeksi.

Arkkien reunojen tarkan kohdistamisen mahdollistamiseksi yhdistämisen yhteydessä voidaan tulostaa reunaviivat tai luoda limittäiset rajat (limitystoiminto).





Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.

Windows

			(1)			
Pääasetukset		Paperikasetti 12	Rakenne	Työn hallinta	Välilehdet	
<u>S</u> uosikit:						
Nimetön	~	<u>T</u> allenna			<u>O</u> letukset	
2-puolinen tulostus:			Moniotos:			
E mitään	\sim		1 Ei mitään	~		
Kirjanen:						
	\sim					$\langle 0 \rangle$
Ei mitään						_(2)
E mitään			lulistatulostus:			
Ei mitään			Julistetulostus:	,	Katkov <u>i</u> ivareuna	

(1) Napsauta [Rakenne]-välilehteä.

(2) Valitse arkkien määrä käytettäväksi kohdassa "Julistetulostus".

Jos haluat tulostaa reunaviivat ja/tai käyttää limitystoimintoa, rastita vastaavat valintaruudut siten, että valintamerkki 🗹 tulee näkyviin.

TOIMINNOT JOILLA SÄÄDETÄÄN KUVAN KOKOA JA SUUNTAA

TULOSTUSKOHDAN SÄÄTÖ ERIKSEEN PARITTOMILLA JA PARILLISILLA SIVUILLA (TULOSTUSKOHTA)

Tämä toiminto määrittää eri tulostuskohdat (marginaalit) erikseen parittomille ja parillisille sivuille ja tulostaa sivut.

D Toim	intoa voi käyttää Windows-ympäristössä.
Windo	ows
	Tulostusasetukset X
	Se Pääasetukset Paperikasetti Paperikasetti Pap
	Suosikit: (1) Suosikit: (1) Nimetön
	Moniotos:
	V: (30.30) (30.30) (30.30) V: 0 • • • V:: 0 • • • • V:: 0 • • • • • V:: 0 •<

- (1) Napsauta [Rakenne]-välilehteä.
- (2) Napsauta [Tulostuskohta]-painiketta.
- (3) Valitse [Mukautettu].
- (4) Aseta parittomien ja parillisten sivujen tulostuskohdan siirron määrä.
- (5) Napsauta [OK]-painiketta.



TULOSTUSKUVAN KÄÄNTÄMINEN 180 ASTETTA (180 ASTEEN KÄÄNTÖ)

Tämän ominaisuuden avulla kuvaa voidaan kääntää 180 astetta niin, että se voidaan tulostaa oikein paperille, jota voidaan asettaa laitteeseen ainoastaan yhdessä suunnassa (kuten kirjekuoret tai rei'itetty paperi).

	ABCD	→	ABCD		
Windows					
Tulostusasetukset Tulostusmääritykset Suosikit: (1	Paperikasetti 112	Rakenne	Työn hallinta	Väliehdet	×
Nimetön Kopjota: 1 Akuperäisen Koko: 210 x 297 r A4 Kuvasuunta:	rm Ulostulokoko: 2: Sama kuin alkuperäisen kok	10 x 297 mm co ~ Sällytys:	nitään v	Qletukset	_

- (1) Napsauta [Pääasetukset]-välilehteä.
- (2) Valitse [Pystysuunta (Kierretty)] tai [Vaakasuunta (Kierretty)] kohdassa "Kuvasuunta"

macOS

Sivuja arkille:	1
Asemointi:	* * *
Reunus:	Ei mitään ᅌ
Kaksipuolisuus:	Pois
	🗹 Käännä sivun suunta 🛛 (2)
C	✓ Käännä sivun suunta (2) ○ Vaakapeilikuva

- (1) Valitse [Asettelu]
- (2) Valitse [Käännä sivun suunta] valintaruutu niin, että 🔽 tulee näkyviin.



TULOSTUSKUVAN SUURENTAMINEN/PIENENTÄMINEN (ZOOMAUSASETUS/SUURENTAMINEN TAI PIENENTÄMINEN)

Tämä toiminto suurentaa tai pienentää kuvan valittuun prosenttilukuun.

Sitä käytetään suurentamaan pientä kuvaa tai lisäämään paperiin marginaali pienentämällä kuvaa hiukan.





Jos käytät PS-tulostinajuria (Windows), voit asettaa leveys- ja pituusprosentit erikseen, jolloin kuvan suhteet muuttuvat. (Tarvitaan PS3-laajennuspaketti.)

Windows

🖶 Tulostusasetukset	×
Tulostusmääritykset	
< Pääasetukset	Työn hallinta 🗍 Välilehdet >
Suosikit:(1)	
Nimetön V Tallenna	
Kopiota:	Zoomausasetukset ? X
	Oletukset
Alkuperäisen Koko: 210 x 297 mm Ulostulokoko: 210 x 297 mm	Zoomaa: [25., 400]
A4 ~ A4 ~	FICO + - %
Kuvasuunta: Zoomaa Sãa	Vittaus:
A Pysty V Asetukset	1 Yāvasen ~
2-puolinen tulostus: (2)	
	(4) OK Peruuta

- (1) Napsauta [Pääasetukset]-välilehteä.
- (2) Napsauta [Zoomaa]-valintaruutua siten, että 🗹 tulee näkyviin, ja napsauta [Asetukset]-painiketta.

(3) Syötä prosenttiluku.

Napsauttamalla + --painiketta voit määrittää arvon 1 %:n asteissa. Valitse lisäksi [Ylävasen] tai [Keskitä] peruspisteeksi paperilla.

(4) Napsauta [OK]-painiketta.



- (1) Valitse [Sivun asetus] [Tiedosto]-valikosta ja näppäile suhde (%).
- (2) Paina [OK]-painiketta.



PEILIKUVAN TULOSTAMINEN (KÄÄNTEINEN PEILIKUVA/ERIKOISTEHOSTEET)

Kuva voidaan kääntää peilikuvaksi.

Tätä toimintoa voidaan käyttää tulostamaan malli Woodblock-puupiirrostulosteelle tai muulle tulostusvälineelle.



Windows-ympäristössä tätä toimintoa voidaan käyttää vain käytettäessä PS-tulostinajuria. (Tarvitaan PS3-laajennuspaketti.)

Windows

macOS

ostusmääritykset					(1)	
K Eima		Kuvan laatu	Tarka	at asetukset		
Suosikit:						
Tehdasasetukset	(2)	Tallenna				Oletukset
Peilikuva:		·				
Ei peilikuvaa	~				Muut asetukset	
PS-virbetietoia:						

- (1) Napsauta [Tarkat asetukset]-välilehteä.
- (2) Jos haluat kääntää kuvan vaakasuorassa asennossa, valitse [Vaaka]. Jos haluat kääntää kuvan pystysuorassa asennossa, valitse [Pysty].

As	ettelu	
Sivuja a	rkille: 1	
Asem	nointi: 🔁 💲 🙀	
Re	unus: Ei mitään ᅌ	
Kaksipuoli	suus: Pois	(2)
	 Käännä sivun suunta Vaakapeilikuva]
vähissä	Kumoa	Tulosta

- (1) Valitse [Asettelu].
- (2) Valitse [Vaakapeilikuva]-valintaruutu (

KUVAN SÄÄTÖTOIMINNOT

KUVAN KIRKKAUDEN JA KONTRASTIN SÄÄTÄMINEN (VÄRIEN SÄÄTÖ/RGB-SÄÄTÖ)

Tämä toiminto säätää kirkkautta ja kontrastia tulostusasetuksissa tulostettaessa valokuvaa tai muuta kuvaa. Tämä toiminto tekee yksinkertaisia korjauksia silloinkin, kun tietokoneellesi ei ole asennettu kuvankäsittelyohjelmaa.

Toimintoa voi käyttää W	indows-ympäristössä.			
Vindows	Kuvan laatu	(1) * Tarkat asetukset		×
Subsikit: Nimetön Tulostustila: 600 dpi (Korkea laatu) Grafiikkattila: Vektori Bittikartan taso: Erittäin korkea laatu		to	Oletukset	(2)-
		Ponterio sado Sistidi julcianis kohdetta Millioni Politika kohdetta Millioni Continue Sistidi julcianis kohdetta Koretastit Sistidi julcianis Continue Sistidi julcianis Koretastit Sistidi julcianis Punament Sistidi julcianis Koretastit Koretastit Koretastit Koretastit Koretastit Koretastit Koretastit Koretastit Koretastit Koretastit <td>(4)</td> <td></td>	(4)	

- (1) Napsauta [Kuvan laatu]-välilehteä.
- (2) Napsauta [Värin säätö]-painiketta. Kun käytetään PS-tulostinajuria, napsauta [RGB-säätö]-painiketta. Siirry vaiheeseen (4).
- (3) Säädä kohteita (teksti, grafiikka, valokuvat) yksitellen, valitse [Säädä jokaista kohdetta]-valintaruutu (
- (4) Voit säätää kuvaa vetämällä liukupalkkia 🔲 tai napsauttamalla < 🕥 -painikkeita kuvan säätämiseksi.



HAALEAN TEKSTIN JA VIIVOJEN TULOSTAMINEN MUSTANA (TEKSTI MUSTALLE/VEKTORI MUSTALLE)

Tulostettaessa värikuvaa harmaasävyisenä väriltään haalea teksti ja haaleat viivat tulostuvat mustina. Tämän toiminnon avulla voit korostaa väritekstiä ja vaimeita viivoja, joita on vaikea nähdä tulostettaessa harmaasävyisenä.



- **(**)
- Rasteritietoja kuten bittikarttakuvia ei voida säätää.
- Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.

Windows

Tulostusasetukset ostusmääritykset	(1)		
< 📔 Leima	🖃 Kuvan laatu 🔦	Tarkat asetukset	>
Suosikit: Nimetön	∼ Tallenna		Oletukset
Tulostustila:	Suodatus:	Väritila:	
600 dpi (Korkea laatu)	∽ Oletukset	∽ Mustavalkoinen ∽	Värin säätö
Grafiikkatila: Vektori	→ ✓ Teksti mustalle	2) UKuvaływypi	Fontti
Bittikartan taso: Erittäin korkea laatu	Vektori mustalle	Värien lisäominaisuudet	

(1) Napsauta [Kuvan laatu]-välilehteä.

(2) Valitse [Teksti mustalle]-valintaruutu ja [Vektori mustalle]-valintaruutu niin, että 🗹 tulee näkyviin.

- Kun [Teksti mustalle] on valittu, kaikki muu teksti kuin valkoinen teksti tulostuu mustana.
- Kun [Vektori mustalle] on valittu, kaikki muu vektorigrafiikka kuin valkoiset viivat ja alueet tulostuvat mustana.



VÄRIASETUSTEN VALINTA KUVATYYPPIIN SOPIVAKSI (VÄRIN LISÄASETUKSET)

Esiasetetut väriasetukset ovat käytettävissä koneen tulostinohjaimessa. Nämä mahdollistavat tulostuksen käyttäen värikuvatyypille kaikkein sopivimpia väriasetuksia.

Lisäksi värikuvatulostuksen tarpeita varten on käytettävissä värin lisäasetuksia, esimerkiksi värinhallinta-asetukset ja rasterointiasetus värisävyjen voimakkuuden säätämiseksi.

Seuraavat värinhallinta-asetukset ovat käytettävissä.

Windows ICM	Värinhallintamenetelmä Windows-ympäristössä
ColorSync	Värinhallintamenetelmä MacOS-ympäristössä
Lähdeprofiili	Valitse värintäsmäytyksen lähdeväriprofiili.
Värien sovitus	Seuraavilla valinnoilla voit muokata värikuvan sopimaan haluttuihin vaatimuksiin. (Värintäsmäytysmenetelmä: Näytön RGB-värien värinmuuntomenetelmä, esim. tulostimen CMYK-väreihin)
Ulostuloprofiili	Valitse väriprofiili tulostettavalle kuvalle
CMYK-korjaus* ¹	Korjaa kuva optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi tulostettaessa CMYK-kuvaa.
Suodatus	Valitse rasterointi kuvan muuttamiseksi vastaamaan erityisiä asetuksia sopivan kuvankäsittelymenetelmän mukaan.
Neutraali harmaa	Valitse neutraalin harmaan luontimenetelmä.
Pelkän mustan tulostus	Valitse haluatko tulostaa mustat data-alueet pelkästään mustalla väriaineella.
Mustan päälletulostus* ² :	Estää mustan tekstin ääriviivojen haalenemisen.
CMYK-simulaatio ^{*2}	Säätää värit simuloimalla tulostusta, joka saavutettaisiin painokoneissa käytettävillä prosessiväreillä.
Simulointiprofiili*2	Valitse simulaatiokohde.

*1 Voidaan käyttää vain käytettäessä PCL6-tulostinajuria.

*2 Voidaan käyttää vain käytettäessä PS-tulostinajuria (Windows/MacOS).



Windows

tusmaantykset		(1)		
Eeima	Kuvan laatu	🔦 🛛 Tarkat asetukset		
Suosikit:				
Nimetön ~	Tallenr	na		Oletukset
Tulostustila:	Suodatus:	Väritila:		
600 dpi (Korkea laatu) \sim	Oletukset	~ 🛃 AL	utomaattinen 🗸	Värin säätö
Grafiikkatila:		Kuvatyyp	pi	
Vektori ~		Те	eksti 🗸 (2)	Fontti
Bittikartan taso:				
Erittäin korkea laatu 🗸	Vektori mustalle	Vä	ärien lisäominaisuudet (3)	
	Väriaineen säästö			
		Varien liskauetukset	7 ×	
			Oletukset	
		RGB Windows ICM	Neutrael hermae:	
		Lähteen profili	Vain musta Väri	
		Gamma2.2 v	2 State = 2	
		Visien zevitu:	Pelkän mustan tuloatus: Vain musta Vain	
		Hot formilie		
		Cletukset ~	, <u> </u>	

(1) Napsauta [Kuvan laatu]-välilehteä.

(2) Valitse [Kuvatyyppi].

- Teksti: Tieto, joka koostuu enimmäkseen tekstistä
- Esitys: Tieto, joka sisältää paljon piirroksia tai kuvitusta
- Valokuva: Valokuvatietoa tai valokuvia sisältävä tieto
- CAD: Teknisten piirrosten tieto
- Skannaus: Skannerin skannaama tieto
- Värimetrinen: Tietoa, joka väritulostetaan näytössä näkyviä värejä käyttäen
- Mukautettu: Tieto, joka tulostetaan erikoisasetuksia käyttäen

(3) Napsauta [Värien lisäominaisuudet] -välilehteä ja määritä asetukset.

Voit konfiguroida värinhallinnan käyttäen Windows OS ICM_:ää asettamalla asetuksen "Kuvatyyppi" kohtaan [Mukautettu] vaiheessa (2). Napsauta sitten [Windows ICM]-valintaruutua niin, että valintamerkki 🗹 tulee näkyviin. Voit määrittää "Lähteen profiili" ja muita tarkkoja värin-hallinnan tehtäviä valitsemalla haluamasi asetukset valikoista.



macOS



(1) Valitse [Kuvan laatu].

(2) Napsauta [Lisäasetukset]-välilehteä.

Voit käyttää MacOS:n värinhallintatoimintoa valitsemalla [ColorSync]-valintaruudun niin, että valintamerkki 🗹 tulee näkyviin. Tässä tapauksessa "Kuvatyyppi" ei ole valittavissa.

(3) Valitse [Kuvatyyppi].

Voit konfiguroida värihallinnan asetuksia valitsemalla haluamasi asetukset valikoista. Voit valita "CMYK-simulaatio" -asetuksen, valitsemalla [Mukautettu] kohdassa "Kuvatyyppi", valitsemalla [CMYK -simulaatio]-valintaruudun () ja valitsemalla sitten haluamasi asetus.

- Teksti: Tieto, joka koostuu enimmäkseen tekstistä
- Esitys: Tieto, joka sisältää paljon piirroksia tai kuvitusta
- Valokuva: Valokuvatietoa tai valokuvia sisältävä tieto
- CAD: Teknisten piirrosten tieto
- Skannaus: Skannerin skannaama tieto
- Värimetrinen: Tietoa, joka väritulostetaan näytössä näkyviä värejä käyttäen
- Mukautettu: Tieto, joka tulostetaan erikoisasetuksia käyttäen

(4) Määritä asetukset.



TEKSTIN JA KUVAT YHDISTÄVÄT TOIMINNOT

VESILEIMAN LISÄÄMINEN TULOSTETUILLE SIVUILLE (VESILEIMA)

Tämä toiminto lisää haalean, varjontapaisen tekstin vesileimana tulostettujen kuvien taustalle. Vesileiman tekstikokoa ja kulmaa voidaan säätää.

Vesileiman teksti voidaan valita luetteloon aiemmin rekisteröidystä tekstistä. Tarvittaessa voit kirjoittaa tekstin ja luoda uuden vesileiman.



Windows

🖶 Tulostusasetukset	(3) Vesileima	? ×
Tulostusmääritykset (1)		Oletukset
< 😂 Leima 🖾 Kuvan laatu 🔧 Ta	arkat asetukset	Vesileima: Ei mitään – V
Suosikit: Nimetön ~ Tallenna		Lisää poista
Leima:		Muokkaa
Päällekkäiskuvat: Ei mitään V Asetukset	Sgarth: x: 0 y: 0 Keskāā Koko: 80 Kulma: 45 < > < >	
		OK Peruuta

- (1) Napsauta [Leima]-välilehteä.
- (2) Valitse [Vesileima] kohdasta "Leima" ja napsauta [Asetukset]-painiketta.
- (3) Valitse käytettävä vesileima ja napsauta [OK]-painiketta.

Napsauta [Muokkaa]-painiketta, jos haluat muokata fontin väriä ja valita muita yksityiskohtaisia asetuksia





macOS

Suunta:	t		(1)	
🔽 Vesileima				
Teksti:				
TOP SECRET		0		
TOP SECRET				
Koko:	48	Kulma:		45
, 0		1 1	· •	1
Fontti:		Fontin väri:		
Helvetica	0	Punainen	0	
Ääriviivateksti		Läpikuultava tek	sti:	
Vain 1. sivulle		50%		\$

(1) Valitse [Vesileimat].

(2) Napsauta [Vesileima]-valintaruutua ja määritä vesileima-asetukset.

• Määritä yksityiskohtaiset vesileima-asetukset, esimerkiksi tekstin valinta.

• Säädä tekstin kokoa ja kulmaa vetämällä liukupalkkia $igsiremsize{0}$.



KUVAN TULOSTUS TULOSTUSTIETOJEN PÄÄLLE (KUVALEIMA)

Tämä toiminto tulostaa koneellesi tallennetun bittikartan tai JPEG-kuvan tulostustietojen päälle.

Tämä toiminto tulostaa usein käytettävän kuvan tai itse luomasi kuvakkeen ikään kuin se leimattaisiin tulostustietojen päälle. Kuvan kokoa, sijaintia ja kulmaa voidaan säätää.





Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.

Windows

Tulostusasetukset Tulostusmääritykset	(1)				(3) Kuvaleima		? ×
Cuosikit:		Kuvan laatu Tallen	na	Tarkat asetukset	Eskatselu		Cletukset Kuvaleima: E mitään Lisää poista
Päällekkäiskuvat	~	Asetuks	et	(2)	< Sjaint: x: 0 y: Kesktä Koko: 100 Kulma:	> 0	Kuvatiedosto
						,	OK Peruuta

- (1) Napsauta [Leima]-välilehteä.
- (2) Valitse [Kuvaleima] kohdasta "Leima" ja napsauta [Asetukset]-painiketta.

(3) Valitse käytettävä kuvaleima ja napsauta [OK]-painiketta.

- Jos kuvaleima on jo tallennettu, se voidaan valita valikosta.
- Jollet ole tallentanut kuvaleimaa, napsauta [Kuvatiedosto], valitse tiedosto, jota haluat käyttää kuvaleimana, ja napsauta [Lisää]-painiketta.



ASETA TULOSTUSTIETOJEN PÄÄLLE KIINTEÄ LOMAKE (PÄÄLLEKKÄISKUVAT)

Tämä toiminto asettaa tiedot valmistelemasi kiinteän lomakkeen päälle.

Luomalla taulukkoviivoja tai koristeellisia kehyksiä tekstistä poikkeavassa sovelluksessa ja rekisteröimällä tiedot päällekkäiskuvatiedostona voidaan helposti saada tyylikäs tulostustulos ilman monimutkaisia asetteluja.



6

Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.

Windows

Päällekkäiskuvatiedoston luominen

🖶 Tulostusasetukset			×
Tulostusmääritykset			
< 😂 Leima	Kuvan laatu 🔧 Tarkat asetuk	(4)	
Suosikit: (2)		Päällekkäiskuvat	? × =
Nimetön v	Tallenna	Lomake	Oletukset
Leima:			
😜 Kuvaleima 🗸	Asetukset		
Päällekkäiskuvat:		Uusi Avaa	poista
E mităân 🗸 🗸	Asetukset	Tulostustapa: Päällekkäiskuva V	
		Vahvista sivun päällekkäiskuva	
		ок	Peruuta

- (1) Avaa tulostinohjaimen ominaisuusikkuna sovelluksessa, jota käytetään päällekkäiskuvatietojen luomiseen.
- (2) Napsauta [Leima]-välilehteä.
- (3) Napsauta [Asetukset]-painiketta.
- (4) Napsauta [Uusi]-painiketta ja määritä nimi ja kansio, joita käytetään päällekkäiskuvatiedostolle, jonka haluat luoda.

Tiedosto muodostuu, kun asetukset on valittu ja tulostus käynnistetään.





- Kun tulostus käynnistetään, näyttöön tulee vahvistusviesti. Päällekkäiskuvatiedostoa ei luoda ennen kuin [Kyllä]-painiketta napsautetaan.
- Olemassa oleva päällekkäiskuvatiedosto rekisteröityy, kun napsautat [Avaa]-painiketta.

Tulostus päällekkäiskuvatiedoston kanssa

-		
🖶 Tulostusasetukset		×
Tulostusmääritykset		
< Leima	Kuvan laatu 🔧 Tarkat asetukset	>
Suosikit: (2) Nimetõn ~	Tallenna	Oletukset
Leima:	Asetukset	
Päällekkäiskuvat: Ei mitään V	Asetukset	

- (1) Avaa tulostinajurin ominaisuusikkuna sovelluksessa, jota käytetään tulostamiseen päällekkäiskuvatiedoston kanssa.
- (2) Napsauta [Leima]-välilehteä.
- (3) Valitse päällekkäiskuvatiedosto. Aiemmin luodun tai tallennetun päällekkäiskuvatiedoston voi valita valikosta.



ERIKOISTOIMINTOJEN TULOSTUSTOIMINNOT KANSIEN LISÄÄMINEN (KANSISIVU)

Asiakirjan etukansi tulostetaan paperille, joka poikkeaa muista sivuista. Käytä tätä toimintoa, kun haluat tulostaa ainoastaan etukannen paksulle paperille.



Windows

luiostusasetukset										,
ostusmääritykset									(1)	
Pääasetukset		Paperikasetti	1 2	Rakenne	(3)	Työn hallinta	P	Välileho	det	>
Suosikit:) [,	2	~		
Nimetön	~	Tallenn	na		ĸ	lansisivu	ſ	×	et	
Välilehtivaihtoehdot:					-		Oletuk	set		
	~	Asetuks	et 🔍			Kansisivu				
		/ DOCURON		~	1	D				
(2)						Paperin valinta Paperikaukalo:				
					۱.	Ohisyöttötaso		~		
						Papathamai				
						Tavalimen-1		<u> </u>		
						Tulostustapa:		_		
						1-puoleinen		~		
						L				
						ОК	Peru	.ta		

- (1) Napsauta [Välilehdet]-välilehteä.
- (2) Valitse [Kansisivu] kohdasta [Välilehtivaihtoehdot] ja napsauta [Asetukset]-painiketta.
- (3) Valitse paperin lisäysasetukset.

Ota käyttöön [Kansisivu] ja valitse paperitaso ja paperityyppi, joita käytät.



Kun [Ohisyöttötaso] on valittu "Paperikaukalo"-kohdassa, muista valita "Paperityyppi" ja lataa kyseisen tyypin paperia ohisyöttötasolle.



macOS

	(1) Tulostimen ominaisuudet	`
	(2) Ominaisuusjoukot: Kansisivu	
(3)	Kansisivu: Pois 🗘	
	Paperikaukalo: Automaattinen valinta ᅌ	
	Paperityyppi: Automaattinen valinta ᅌ	
		Kumoa Tulosta

- (1) Valitse [Tulostimen ominaisuudet].
- (2) Valitse [Kansisivu].
- (3) Valitse kannen lisäysasetukset.

Valitse tulostusasetus, paperitaso ja paperityyppi etukantta varten.



MÄÄRITETTYJEN TIETOJEN LISÄÄMINEN JOKAISEN SIVUN EDELLE TAI JÄLKEEN (SIVUN VÄLIARKKI)

Tämä toiminto lisää esiasetetun tieto-osan jokaiselle sivulle tulostuksen aikana. Voit luoda helposti asiakirjoja, joiden avatut aukeamat muodostuvat tekstistä vasemmalla sivulla ja muistiinpanotilasta oikealla puolella.



Ennalta asetettu tieto

6

• Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.

• Käytettävissä oleva tulostinajuri on PCL6-tulostinajuri.

Windows



Lisättävät sivutiedot on luotava etukäteen.

]Löydät menettelyn sivun tietojen luomiseksi katsomalla "<u>Päällekkäiskuvatiedoston luominen (sivu 3-44)</u>" kohdassa "<u>ASETA</u> <u>TULOSTUSTIETOJEN PÄÄLLE KIINTEÄ LOMAKE (PÄÄLLEKKÄISKUVAT) (sivu 3-44)</u>".

🖶 Tulostusasetukset			×
Tulostusmääritykset (1) <	Kuvan laatu 🔦 Tarkat asetu Tallenna	Pasilekkäiskuvat ? × Oteukeet Emitäise	>
Leima:	Asetukset	(3) Uuti Avea pointa (4) Tulostuutapa: Svittikohta: Svittikohta:	
Päällekkäiskuvat: Eimitään	Asetukset (2)	Tāši tometos šāveitānis kurkin kulvetetus tavuna lomitamiseen identinaisā liatājās invalu, kirta kali konnetas vaidastata, liatītāvian sudeedotan valmitekun on kajvetāva Paallekkaiekuvat tomintoa.	

- (1) Napsauta [Leima]-välilehteä.
- (2) Napsauta [Asetukset]-painiketta.
- (3) Valitse [Sivun lomittaminen]-valikosta "Tulostustapa".
- (4) Määritä lisättävät päällekkäiskuvatiedot ja määritä niiden lisäyskohta.



HAHMONNUSMENETELMÄN VAIHTO JA JPEG-KUVIEN TULOSTUS (KÄYTÄ OHJAINTA JPEGIEN HAHMONNUKSEEN)

Joissakin tilanteissa JPEG-kuvan sisältävä asiakirja ei tulostu oikein. Tämä ongelma voidaan ratkaista muuttamalla JPEG-kuvan hahmonnusmenetelmää.

Tulostettaessa JPEG-kuvia sisältävää alkuperäisasiakirjaa tämä toiminto antaa mahdollisuuden valita, hahmonnetaanko kuvat tulostinajurissa vai laitteessa.

_	-

Toimintoa voi käyttää Windows-ympäristössä.

• Jos kuvat hahmonnetaan tulostinajurissa, tulostaminen saattaa kestää jonkin aikaa.

Windows

🖶 Tulostusasetukset		×
Tulostusmääntykset	(1)	>
Suosikit: Nimetön (2) Muut asetukset	Muut asetukset	? × Oletukset

- (1) Napsauta [Tarkat asetukset]-välilehteä.
- (2) Napsauta [Muut asetukset]-painiketta.
- (3) Napsauta [Käyt.ohj.JPEG-tied.hahmon.]-valintaruutua niin, että näkyviin tulee 🗹.
- (4) Napsauta [OK]-painiketta.



KÄTEVÄT TULOSTUSTOIMINNOT

TULOSTUSTIEDOSTOJEN TALLENNUS JA KÄYTTÖ (SÄILYTYS)

Tätä toimintoa käytetään tulostustyön tallennukseen tiedostona laitteeseen, jolloin työ voidaan tulostaa käyttöpaneelista.

Kun tulostetaan tietokoneelta, voidaan asettaa pin-koodi (4 - 8 merkkiä) tallennetun tiedoston tietojen salaisuuden säilyttämiseksi.

Kun pin-koodi on asetettu, on syötettävä pin-koodi, jotta laitteeseen tallennettu tiedosto voidaan tulostaa.



- Enintään 200 megatavun tulostustiedot voidaan tallentaa.
- Enintää 30 tiedostoa voidaan tallentaa.

Windows

🖶 Tulostusasetukset			×
Tulostusmääritykset			(1)
< Pääasetukset	Paperikasetti 12 Rakenne	Työn hallinta	Välilehdet >
Suosikit: Nimetön	Tallenna		Oletukset
Sällytys:] PIN-koodi Tunnistus: E mitään	~	
	☐ Kāyttāji ☐ Autom.	ānimi Työnohj. seuranta	Työn nimi

(1) Napsauta [Työn hallinta]-välilehteä.

(2) Valitse [Päällä] kohdassa "Säilytys".

Syötä pin-koodi (5 - 8 numeroa) napsauttamalla [PIN-koodi]-valintaruutua 🗹.



macOS

(1) Valitse [Työn hallinta].

(2) Valitse [Säilytys].

Kun olet antanut pin-koodin (4–8 numeroa), lukitse pin-koodi napsauttamalla 🝙 -painiketta. Siten voit asettaa saman pin-koodin helposti seuraavalla käyttökerralla.

Säilytyksellä tallennetun työn tulostus

Kun säilytys suoritetaan, näyttö näyttää seuraavalta:

(1) Valitse tulostustyö [▲][▼]-näppäimillä.

Jos tulee esiin alla oleva näyttö, painamalla [▶]-näppäintä näytä Lajittelutavan asetus.

Lajittelutavan asetus (sivu 3-52)

1	ulostuksen viivelista
▲.	10:15 2018/04/10
	User1
Ŧ	file_name_1234
[]	▶]:SortMethodSet [#]:Peruuta

Jos tulee esiin alla oleva näyttö, painamalla [▶]-näppäintä näytä tulostuspidossa olevien töiden luettelo.

Työdataa	tulostus-
pidossa.	E.
∎IJ≣A4	AUTO
Valotus	🗄 AUTO
= 100%	

(2) Paina [OK]-näppäintä.



(3) Tulosta tai poista tulostustyö [▲][▼]-näppäimillä.

_	
[_	Tulostuksen viivelista
Ā	Tuloste
	Poisto
Ŧ	Ei tulostetta

Tulosta työ valitsemalla "Tuloste".

Poista työ tulostamatta sitä valitsemalla "Poisto". Kun valitaan "Ei tulostetta", palataan vaiheeseen 1.

(4) Paina [OK]-näppäintä.

Tulostustyö tulostetaan tai poistetaan. Jos pin-koodi on asetettu, työ tulostetaan tai poistetaan sen jälkeen, kun syötät pin-koodin numeronäppäimillä ja painat [OK]-näppäintä.

Tulostuksen viivelista		
Syötä salasar	าล.	
Salasana	:	
[#]:Peruuta		

Lajittelutavan asetus

Aseta lajittelumenetelmä, jota käytetään toiminnolle Tulostuksen viivelista. Valitse "Pvm. (nouseva)", "Pvm. (laskeva)", "Käyttäjänimi (nouseva)", "Käyttäjänimi (laskeva)", "Tie.nm (nouseva)" tai "Tie.nm (laskeva)".



TULOSTAMINEN ILMAN TULOSTINAJURIA

TULOSTETTAVIEN TIEDOSTOJEN TIEDOSTOTUNNISTEET

Kun tietokoneellesi ei ole asennettu tulostinajuria tai kun sitä sovellusta ei ole käytettävissä, jota olet käyttänyt avaamaan tiedoston, jonka haluat tulostaa, voit tulostaa suoraan laitteelle ilman tulostinajurin käyttöä. Tiedostotyypit (ja vastaavat tiedostotunnisteet), jotka voidaan tulostaa, näkyvät alla.

Tiedostotyyppi	TIFF	JPEG	PCL	PS*	PDF*, Kompakti PDF*, PDF/A*, Kompakti PDF/A*
Tiedostotunniste	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl, prn, txt	ps, prn	pdf

Tarvitaan PS3-laajennuspaketti.

• Jotkut tiedostot eivät ehkä tulostu oikein, vaikka ne ovat yllä olevassa taulukossa.

Salasanalla varustettua PDF-tiedostoa ei voi tulostaa.



TIEDOSTON TULOSTAMINEN SUORAAN USB-MUISTISTA

Laitteeseen liitetyssä USB-muistissa olevat tiedostot tulostuvat laitteen käyttöpaneelista ilman tulostinajurin käyttöä. Jos tietokoneellesi ei ole asennettu laitteen tulostinajuria, voit kopioida tiedoston yleisesti saatavilla olevaan USB-muistiin ja liittää muistin laitteeseen tulostaaksesi tiedoston suoraan.



Käytä FAT32 USB -muistia, jonka kapasiteetti on korkeintaan 32 Gt.





Liitä USB-muisti koneeseen.



Muistilaite on liitetty.

Skannaa muistilaite

Valitse "Tulosta muistilaitteelta" [▲]tai [▼]-näppäimellä, ja valitse tulostettavan tiedoston avain.

Nimi, jossa on vasemmalla puolella "/", on USB-muistissa olevan kansion nimi. Kun haluat näyttää tiedostot ja kansiot kansiossa, valitse kansio ja paina [OK]-näppäintä.

- Yhteensä 100 tiedostoa ja kansiota voidaan näyttää.
- Siirry yksi kansiotaso ylöspäin painamalla [LUKU LOPPU] -näppäimen (#).

Paina [OK]-näppäintä.

[#1:Peruuta



Valitse "Tulosta" käyttämällä [▲]- tai [▼]-näppäintä ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Kun valitun tiedoston edelleenlähetys on valmis, tulostus alkaa. Tulostusasetukset voidaan valita laitteen verkkosivulla. Jos valitaan kuitenkin tiedosto, joka sisältää tulostusasetukset (PCL, PS), tiedoston tulostusasetuksia sovelletaan.



TULOSTUSTYÖN PERUUTUS LAITTEESTA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kun [PYSÄYTYS]-näppäintä ()) painetaan samalla, kun näytössä näkyy "Tulostaa" tulostustyön käynnistämisen jälkeen, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka pyytää vahvistamaan peruutetaanko tulostustyö. Peruuta sitten tulostus valitsemalla "Kyllä".







Poista USB-muistilaite koneesta.



TULOSTAMINEN SUORAAN TIETOKONEESTA

FTP-TULOSTUS

Voit tulostaa tiedoston tietokoneeltasi vetämällä ja pudottamalla tiedoston laitteen FTP-palvelimelle.

FTP-tulostus

Kirjoita "ftp://" ja laitteen IP-osoite tietokoneesi Internet-selaimen osoiteriville alla osoitetun mukaisesti. **Esimerkki ftp://192.168.1.28**

Windowsissa, syötä ftp://<laitteen IP-osoite> Exploreriin ja vedä ja pudota tulostettava tiedosto kyseiseen ikkunaan. Tulostus alkaa automaattisesti.



TULOSTUSTYÖN PERUUTUS LAITTEESTA

Kun [PYSÄYTYS]-näppäintä () painetaan samalla, kun näytössä näkyy "Tulostaa" tulostustyön käynnistämisen jälkeen, näkyviin tulee vahvistusnäyttö, joka pyytää vahvistamaan peruutetaanko tulostustyö. Peruuta sitten tulostus valitsemalla "Kyllä".

- Tulostusasetukset voidaan valita laitteen verkkosivulla. Jos valitaan kuitenkin tiedosto, joka sisältää tulostusasetukset (PCL, PS), käytetään tiedoston tulostusasetuksia.
- Kun käyttäjän tunnistus on asetettu käyttöön laitteen asetuksissa, tulostustoiminto voi olla rajoitettu. Kysy lisätietoja pääkäyttäjältä.



LIITE

TULOSTINAJURIN MÄÄRITTELYLUETTELO

Löydät lisätietoja asetuksista tulostinohjaimen Ohjeesta. <u>TULOSTINOHJAIMEN ASETUNÄYTTÖ / VIITTAA OHJEESEEN (sivu 3-6)</u>

Toiminto			PCL6	PS	Windows	macOS
Välilehti	Kohta	Sivu			PPD ^{*1}	PPD ^{*1}
(Windows)						
	Kopiota	-	1 - 999	1 - 999	1 - 999	1 - 999
	Lajittele	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Alkuperäisen Koko	3-4	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Ulostulokoko	3-4	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
	Kuvasuunta	3-32	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Sovita paperikokoon	3-22	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Pääasetukset	Zoomaa	3-33	Kyllä* ²	Kyllä	Ei	Ei
	2-puoleinen	3-21	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Moniotos	3-24	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
	Nidonta	-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Asiakirjan arkistointi	-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Säilytys	3-50	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä
	Väritila	3-18	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Ulostulokoko	3-4	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
Paparikasatti	Paperikaukalo	3-7	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
i aperikasetti	Paperityyppi	3-7	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Tason tila	3-7	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
	Nidonta	-	Ei	Ei	Ei	Ei
Viimaiatalu	Rei'itys	-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Taitto	-	Ei	Ei	Ei	Ei
viincisiciy	Ladonta	-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Ulostulo	-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Sivuerottelu	-	Ei	Ei	Ei	Ei



Toiminto			PCL6	PS	Windows	macOS	
Välilehti	Kohta		Sivu			PPD*1	PPD ^{*1}
(Windows)							
	2-puoleinen		3-21	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Kappaleen välilel	ndet	-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Kirjanen		3-26	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
		Sivu nro.	3-24	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
		Toista	-	Ei	Ei	Ei	Ei
		Järjestys	3-24	Kyllä	Kylläf	Kyllä	Kyllä
	Moniotos	Reunus	3-24	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
Rakenne		Kannellinen moniotos	3-24	Kyllä	Ei	Ei	Ei
		100 % moniotos	3-24	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
	Julistetulostus		3-30	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
		Marginaalin siirto	3-28	10 mm - 30 mm (0" - 1,2")	10 mm - 30 mm (0" - 1,2")	Kyllä	Kyllä
	Tulostuskohta	Tab-siirto	-	Ei	Ei	Ei	Ei
		Mukautettu	3-31	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
	Tulostuksen julkaisu		-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Asiakirjan arkistointi		-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Luo PDF tietokoneella selausta varten		-	Ei	Ei	Ei	Ei
Työn hallinta	Tulosta ja lähetä		-	Ei	Ei	Ei	Ei
Ilmoita työn loppumisesta		umisesta	-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Säilytys		3-50	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä
	Tunnistus		3-9	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä
	Kansi		3-46	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
\/älilobdot	Kalvojen välilehd	et	-	Ei	Ei	Ei	Kyllä
valliendet	Jäljennös		-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Välilehti		-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Vesileima		3-41	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Kuvaleima		3-43	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
Leima	Päällekkäiskuva		3-44	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
	Piilotettu malli		-	Ei	Ei	Ei	Ei
Kopioleima		-	Ei	Ei	Ei	Ei	
	Tulostustila		3-20	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Grafiikkatila		-	Kyllä	Ei	Ei	Ei
	Bittikartan taso		-	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei
Kuvan laatu	Terävyys		-	Ei	Ei	Ei	Ei
	Suodatus		3-38	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
	Tasoittaminen		-	Ei	Ei	Ei	Ei
Teksti mustalle		3-37	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	



Toiminto			PCL6	PS	Windows	macOS		
Välilehti	Kohta	Sivu			PPD ^{*1}	PPD ^{*1}		
(Windows)								
	Vektori mustalle	3-37	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei		
	Väriaineen säästö *3	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		
	Väritila	3-18	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		
	Kuvatyyppi	3-38	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä		
Kuvan laatu	Värien lisäominaisuudet	3-38	Kyllä	Kyllä	Ei	Kyllä		
	Kuvan säätö/	3-36	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei		
	Fontti	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei		
	Viivapaksuus	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	Paksuuden säätö	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	Peilikuva	3-35	Ei	Kyllä	Kyllä	Kyllä		
	PS-virhetietoja	-	Ei	Kyllä	Kyllä	Ei		
	PS-välitys	-	Ei	Kyllä	Ei	Ei		
	Työn pakkaaminen	-	Ei	Kyllä	Ei	Ei		
	Tandemtulostus	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	Estä Tyhjän Sivun Tulostus	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	Mukautetun kuvan rekisteröinti	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	Muut asetukset							
	 Sisääntulotarkkuus 	-	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei		
	• Varjokuvio	-	Kyllä	Ei	Ei	Ei		
	Taustatulostuksen tietomuoto	-	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei		
Tarkat	Tulostusalue	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
asetukset	• Jaettu tyyli	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	 Kaksipuoleistyyli 	3-21	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei		
	CMYK-kuvanparannus	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	Työn nimen lyhennys	-	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei		
	 Käyt.ohj.JPEG-tied.hahmon. 	3-49	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei		
	 Ohenna hienoja viivoja 	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	 Hieno teksti 	-	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä		
	• Hieno reuna	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	 Teksti/Rivi tarkastus 	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	 Teksti/Rivi ohitustarkastus 	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	• Valokuva	-	Ei	Ei	Ei	Ei		
	• Kuvan parannus	-	Ei	Ei	Ei	Ei		

*1 Jokaisen toiminnon määrittely Windows PPD:ssä ja macOS PPD:ssä vaihtelee käyttöjärjestelmäversiosta ja sovelluksesta riippuen.

*2 Vaaka- ja pystysuorasuhdetta ei voida asettaa erikseen.
*3 Tämä asetus ei välttämättä toimi kaikissa sovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä.



GOOGLE CLOUD PRINT -TULOSTUS

Google Cloud Print on tulostuspalvelu, jonka avulla voit tulostaa PC-tietokoneella, mobiililaitteessa tai muussa asiakkaassa olevan tiedoston Google LLC:n pilvipalvelimen kautta pilvipalvelimeen liitetyllä tulostimella. Määritä laitteen yhteysasetukset Internetiin (välityspalvelimen asetukset, ym.) verkkoympäristön vaatimusten mukaisesti.

Google Cloud Print -tulostuksen toimenpiteet selitetään tässä.

Ennen tämän toiminnon käyttöä sinun on ensin avattava Google-tili.



Laitteen asetukset

Ennen tämän toiminnon käyttämistä määritä alla olevat asetukset kohdassa "Asetukset (pääkäyttäjä)".

- Jos laitteen käyttäjän tunnistustoiminto on otettu käyttöön, kytke pois "Asetukset (pääkäyttäjä)" → [Käyttäjän hallinta]
 → [Pois.käyt.tul.näkym. Käytt (sivu 6-12)].
- Määritä seuraavat asetukset kohdassa "Pääkäyttäjän asetukset (pääkäyttäjä)" → "Verkkosivulla", valitse [Verkon asetukset], jotta ne vastaavat Google Cloud Print -asetuksia.
- IP-osoite, aliverkon peite, oletusyhdyskäytävä
- DNS-palvelimen IP-osoite
- Välityspalvelimen asetukset



Google Cloud tulostus voidaan määrittää kohdassa Google Cloud -tulostusasetukset. Google Cloud -tulostusasetuksia varten katso "<u>GOOGLE CLOUD -TULOSTUSASETUKSET (sivu 3-62)</u>".



Tulostusasetukset

Voit tulostaa sovelluksesta, joka tukee Google Cloud Print -toimintoa. Sovelluksesta voi ottaa käyttöön seuraavat toiminnot.

Kohta	Kuvaus
Tulosta väri	Autom., Mustavalkoinen, Väri
2-Puoleinen Tuloste	Ei mitään, Kirja, Lehtiö
Suunta	Pysty, Vaaka
Kopiota	1-999
Tarkkuus	600x600
Sovita sivu	Päällä, Pois
Sivuvalinta	-
Paperin koko	A4, A3, A5, B4, B5, A3W, Ledger, Legal, Letter, Invoice, Executive, Foolscap, 8-1/2 x 13-2/5, 216 x 343, 8K, 16K
Paperikaukalo	Vaihtelee koneen määrityksistä riippuen
Tulosta sarja kerrallaan.	Päällä, Pois



Google Cloud Print käyttää XMPP (5222) -porttia tai HTTPS (443) -porttia tiedonsiirrossa.

Tarvittaessa tarkasta Internetin käytön rajoituksia koskevat asetukset, laitteen pääkäyttäjän salasana ja mDNS-asetukset.

Varoituksia, kun käytetään Googlen Cloud Print -toimintoa

- Joissain tapauksissa tulostuslaatu käytettäessä Google Cloud Print -palvelua ei ehkä vastaa tulostuslaadun osalta muita tulostusmenetelmiä (tulostin ajuri jne.).
- Joidenkin tiedostojen sisältö ei ehkä tulostu oikein tai ei ole tulostettavissa.
- Kone ei ehkä pysty joissain maissa tai alueilla käyttämään osaa tai mitään Google Cloud Print -yhteystoimintoja.
- Kone ei ehkä pysty joissain verkkoympäristöissä käyttämään Google Cloud Print -yhteystoimintoja, tai tulostus voi olla hidasta tai pysähtyä ennen kuin työ on valmis.
- Sharp Corporation ei takaa millään tavoin Google Cloud Print -yhteystoimintojen jatkuvuutta tai vakautta. Laissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta Sharp Corporation ei ole vastuussa asiakkaan näiden toimintojen käytöstä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.



GOOGLE CLOUD -TULOSTUSASETUKSET

Jos haluat käyttää Google Cloud Print-toiminnon kanssa, kun koneen käyttäjän tunnistustoiminto on käytössä, poista käytöstä [Pois.käyt.tul.näkym. Käytt (sivu 6-12)] kohdassa "Järjestelmäasetukset (Pääkäyttäjä)" → [Käyttäjän hallinta]. Google Cloud Print Ota käyttöön tai poista käytöstä Google Cloud Print -toiminto. Tila......"Ei asetettu", "Rekisteröidään", "Rekisteröity" tai "Offline" tulee näkyviin. käyttäjän Google-tilin sähköpostiosoitteen. Laitteen nimi Aseta asiakaslaitteella näkyvä laitteen nimi. Tämä asetus on sama kuin tilan laitteen tietosivulla oleva laitteen nimi. **Rekisteröidy Google Cloud -tulostuksella** Tämä näkyy, kun "Tila" on "Ei asetettu". Napsauta tätä näppäintä, kun haluat tulostaa luettelon Google Cloud Print -palveluun rekisteröintiä varten. Käynnistä laitteen verkkoselain ja siirry URL-osoitteeseen tai QR-koodiin luettelossa. Rekisteröinnin URL tulee näkyviin myös asetettavalle verkkosivulle. Kun verkkoselaimelle avautuu Google-tilin kirjautumissivu, syötä koneen pääkäyttäjän Google-tilin tiedot. Noudata ohjeita, jotka tulevat näkyviin kirjauduttuasi sisään ja viimeistele koneen rekisteröimistoimenpide. Kun rekisteröinti on valmis kohta "Tila" muuttuu asentoon "Rekisteröity". Tee rekisteröintitoimenpide 10 minuutin sisällä siitä, kun rekisteröintitiedot on näytetty. Jollet tee rekisteröintiä loppuun tässä

jajassa, tila muuttuu asennosta "Rekisteröidään" takaisin asentoon "Ei asetettu".

Poista Google Cloud -tulostuksesta Tämä näkyy, kun "Tila" on "Rekisteröity".

Kosketa tätä näppäintä poistaaksesi koneen tiedot Cloud-palvelimelta ja Google Cloud Print -asetukset koneelta.

Suora tulostus
 AirPrint-asetukset
 Google Cloud -tulostusasetukset
 LDAP
 Yhteystesti.
 Välityspalvelimen asetus

Syötä tarvittavat tiedot kohtaan "Google Cloud Print", "Rekisteröidy Google Cloud -tulostuksella" ja "Poista Google Cloud -tulostuksesta".




Portin hallinta.

"XMPP"-portti lisätään kohdassa [Järjestelmänvalvojan asetukset (pääkäyttäjä)] → [Tietoturva- Asetukset] → [Portin hallinta.] → [Asiakasportti] "verkkosivulla".

Tämä asetus otetaan käyttöön tehdasasetuksissa.



"XMPP"-portti vaihdetaan automaattisesti Google Cloud -tulostusasetusten mukaan.



ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ FAKSINA

LAITTEEN ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ FAKSINA	4-2
ASENTAMISEN JÄLKEINEN OHJELMOIMINEN	4-3

PERUSLÄHETYSMENETELMÄI

FAKSAUSTILA (PÄÄIKKUNA)	4-4
ALKUPERÄISET	4-5
• FAKSATTAVISSA OLEVAT ALKUPERÄISET .	4-5
• ALKUPERÄISEN SUUNTA	4-5
HELPPOKÄYTTÖISET NUMERONVALINTATAVAT (AUTOMAATTINEN NUMERONVALINTA)	4-6
FAKSIN SIIRTOTAVAT	4-7
OSOITTEEN TARKISTUSTOIMINTO	4-7
FAKSIN LÄHETTÄMINEN	4-8
• TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN	4-8
 LÄHETYS AUTOMAATTISELLA VALINNALLA (LYHYTVALINTA JA RYHMÄVALINTA) OHJELMOIDUN KOHTEEN HAKU 	4-12
([OSOITE]-NÄPPÄIMEN AVULLA)	4-13
• KAKSIPUOLISEN ALKUPERÄISEN FAKSAUS	4-14
• TARKKUUDEN VALINTA	4-19
VALOTUKSEN MUUTTAMINEN	4-20
• FAKSILÄHETYKSEN PERUUTTAMINEN	4-21

FAKSIN VASTAANOTTO

FAKSIEN VASTAANOTTAMINEN		
FAKSIN VASTAANOTTAMINEN	4-25	

• MANUAALINEN FAKSIN VASTAANOTTO.... 4-27

KÄTEVÄT FAKSITOIMINNOT

TOIMINTONÄPPÄIN	4-28
• FAKSIN TULOSTUKSEN PITOTOIMINTO	4-28
 OHUEN ALKUPERÄISEN FAKSAAMINEN 	
(HIHAS SKANNAUSTILA)	4-29
AUTOMAATTINEN LÄHETYS TIETTYYN	
AIKAAN	4-30
SAMAN ASIAKIRJAN LAHETYS USEISIIN KOHTEISIIN YHDELLÄ TOIMINNOLLA	4-31

• LÄHETYSTAVAT	4-33
 POLLAUSMUISTI. AUTOMAATTISEN VALINNAN NUMEROIDEN (LYHYTVALINTANUMEROIDEN JA RYHMÄVALINTOJEN) TALLENNUS, MUOKKAUS JA POISTO. OHJELMIEN TALLENNUS, MUOKKAUS JA 	4-35 4-38
POISTO	4-44
OHJELMOITUJEN TIETOJEN JA ASETUSTEN LUETTELOIDEN TULOSTUS	4-46 4-47
• EDELLEENLÄHETYSTOIMINTO	4-48
OHJELMAAN TALLENNETTUJEN ASETUSTEN KÄYTTÖ	4-50
• OHJELMAN KÄYTTÖ	4-50
VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN ETEENPÄIN VERKKO-OSOITTEESEEN (SAAPUVIEN REITITYKSEN ASETUKSET)	4-51
• PERUSASETUSTEN KONFIGUROINTI	4-51
• LÄHETYSOSOITTEIDEN ASETUKSET	4-53
FAKSIN LÄHETYS SUORAAN TIETOKONEESTA	
(PC-faksi)	4-55

RINNAKKAISPUHELIMEN KÄYTTÖ

ALANUMEROPUHELIMEN LISÄÄMINEN	4-56
-------------------------------	------

- ALANUMEROPUHELIMEN LISÄÄMINEN.... 4-56
- RINNAKKAISPUHELIMEN KÄYTTÖ 4-57

MUUT TOIMINNOT

4-59
4-59
4-61
4-61
4-61
4-62



ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ FAKSINA

Faksitoimintoa ei voi käyttää joissain malleissa ja tietyillä alueilla.

• Faksitoimintoa voidaan käyttää, kun faksin laajennuspaketti on asennettu malliin BP-20C20/BP-20C25.

LAITTEEN ASIANMUKAINEN KÄYTTÖ FAKSINA

Laitteen käyttämiseen faksina liittyy useita huomionarvoisia seikkoja. Huomioi seuraavat:

Linjan liitäntä

Käytä ainoastaan toimitettua puhelinjohtoa, kun liität laitteen puhelinlinjan liitäntään. Kytke puhelinjohdon toinen pää kuvan mukaisesti laitteen vasemmalla puolella olevaan LINJA-liitäntään. Kytke puhelinjohdon toinen pää puhelinlinjan liitäntään.

Aseta pistoke rasiaan siten, että kuulet napsahduksen.

Joissain maissa tarvitaan sovitin puhelinlinjan johdon yhdistämiseksi seinässä olevaan puhelinpistorasiaan kuvan osoittamalla tavalla.

Päivämäärän ja kellonajan asetus ja lähettäjän nimen ja numeron ohjelmointi

Ennen kuin käytät faksitoimintoa, päivämäärä ja kellonaika on asetettava ja lähettäjän nimi ja numero on ohjelmoitava laitteeseen. Tämä toimenpide on kuvattu tämän käyttöohjeen kohdassa <u>ASENTAMISEN JÄLKEINEN OHJELMOIMINEN (sivu 4-3)</u>.

Litiumparisto

Laitteen litiumparisto suojaa päivämäärän ja kellonajan asetusta.

• Pariston jännitteen loppuessa ota yhteys paikalliseen Sharp-jälleenmyyjään tai valtuutettuun edustajaan, joka voi neuvoa, miten paristo tulee hävittää. Pariston jännitteen loputtua laite ei toimi.

Huomio

Ukkosmyrskyn tapauksessa varmista käyttöturvallisuus irrottamalla virtajohto pistorasiasta. Tiedot pysyvät muistissa, vaikka virtajohto on irrotettu.



Yhdistynyttä kuningaskuntaa varten Australia Uusi-Seelanti



ASENTAMISEN JÄLKEINEN OHJELMOIMINEN

Kun laite on asennettu ja ennen kuin se otetaan faksina käyttöön, tarkista seuraavat kohdat ja ohjelmoi tarvittavat tiedot.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Laitteessa on sisäinen kello. Päivämäärä ja kellonaika on syytä asettaa oikein, koska näitä tietoja käytetään mm. ajastetussa lähetyksessä. (▶ sivu 4-30)

Päivämäärä ja kellonaika asetetaan järjestelmäasetuksissa. (> sivu 6-10)

Päivämäärä ja aika näkyvät näytöllä. Varmista, että näkyvät tiedot ovat oikein. Korjaa päivämäärän ja kellonajan asetukset tarvittaessa.

Lähettäjän nimen ja numeron ohjelmointi

Laitteen käyttäjän nimi ja faksinumero ohjelmoidaan järjestelmäasetuksiin kohdassa <u>Oman No:N Asetus (sivu 6-21)</u>. (Vain nimi ja numero voidaan ohjelmoida.)

Ohjelmoitu nimi ja numero tulostetaan kunkin lähetetyn faksisivun yläreunaan. Lähettäjän numeroa käytetään myös tunnistenumerona, kun pyydetään lähetystä toisesta faksilaitteesta käyttämällä pollaustoimintoa (katso LÄHETYSTAVAT (sivu 4-33)).



Voit tarkistaa ohjelmoidun nimesi ja numerosi tulostamalla järjestelmäasetusten "Järjestelmänvalvojan asetusten luettelo". Listaa Asetukset (sivu 6-20)

Faksitilassa käytettävät paperikoot

Tulostusta varten laite voi käyttää paperikokoja AB-tyyppi: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R Tuumatyyppi: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A4R

Tämän vuoksi jos laitteeseen on asetettu vain paperikokoja, joita voi käyttää vain muissa tiloissa mutta ei faksitilassa, vastaanotettavia fakseja ei voi tulostaa.

(Katso muita tietoja faksivastaanotosta kohdasta FAKSIEN VASTAANOTTAMINEN (sivu 4-25).)



Katso lisätietoja paperin lisäämisen toimenpiteistä tasoille kohdasta PAPERIN LISÄÄMINEN (sivu 1-16).

PERUSLÄHETYSMENETELMÄT

FAKSAUSTILA (PÄÄIKKUNA)

Faksaustilan pääikkuna avautuu painamalla [FAKSAA]-näppäintä ((信), kun kopiointi- tai skannaustilan näyttö tulee esiin.

Faksaustilan pääikkuna



Vasen valikko

(1) Viestinäyttö

Koneen kulloisestakin tilasta kertovat viestit näkyvät tällä näytöllä.

(2) Päivämäärä- ja kellonaikanäyttö

Ikkuna näyttää päiväyksen ja kellonajan.

(3) Lähetystilan näyttö <u>▶ sivu 4-15</u>

Lähetystiloja on kolme: muistilähetys, suoralähetys ja manuaalinen lähetys. Tämä ikkuna näyttää kulloinkin valittuna olevan lähetystilan.

(4) Valotuksen näyttö

Tässä näkyy alkuperäisen skannauksen valotus.

(5) Tarkkuusnäyttö

Tässä näkyy alkuperäisen skannauksen tarkkuus.

(6) Käytettävissä olevan muistimäärän näyttö

Näyttää faksilaitteen vapaana olevan muistin määrän prosentteina.

(7) Vastaanottotilan näyttö

Faksien vastaanottoon on olemassa kaksi tilaa: automaattinen ja manuaalinen vastaanotto. Tämä ikkuna näyttää kulloinkin valittuna olevan vastaanottotilan.



Oikeanpuoleinen valikko

(8) Alkuperäinen näyttö

Tässä näkyy kuvake, joka ilmaisee alkuperäisen skannaustilan silloin, kun alkuperäinen on asetettu paikoilleen.

- Asiakirjan syöttölaitteessa ei havaita yhtään asiakirjaa ja alkuperäisen koko on asetettu järjestelmäasetuksissa tai oikeanpuoleisessa valikossa.
- Yksipuolisen alkuperäisen skannaus syöttölaitteessa.
- I: Kaksipuolisen alkuperäisen skannaus syöttölaitteessa.
- Ei mitään: Alkuperäinen on asetettu valotuslasille tai kohtaa Alkup. Koko ei ole asetettu järjestelmäasetuksissa tai oikeanpuoleisessa valikossa.

Tämä näyttää myös tällä hetkellä valitun alkuperäisen skannauskoon.

(9) Alkup. Koko <u>sivu 4-8</u>

Tätä käytetään alkuperäisen skannauskoon asetukseen.

- (10) Resoluutio ▶ sivu 4-19 Tätä valikkoa käytetään tarkkuusasetusten valintaan.
- (11) Sarjalähetys <u>sivu 4-31</u>

Tätä käytetään sarjalähetyksen suoritukseen.

(12) Ohjelma <u>▶ sivu 4-44</u>

Valitse tämä valikko ohjelman käyttöä varten.

Seuraavat toiminnot toimivat myös, kun muu kuin faksitila on valittuna:

- Automaattivastaanotto
- Manuaalinen vastaanotto
- Ajastettu lähetys
- Muistiin tallennettujen lähetystöiden lähettäminen
- · Äänipuhelut (kun rinnakkaispuhelin on asennettu)
- Etävastaanotto

ALKUPERÄISET

FAKSATTAVISSA OLEVAT ALKUPERÄISET

Asetettavissa olevia alkuperäisiä varten, katso AKUPERÄISEN ASIAKIRJAN ASETTAMINEN (sivu 1-31).

* Pitkät alkuperäiset

Tarkkuusasetuksen ja alkuperäisen leveyden mukaan muistia ei saata olla riittävästi pitkän alkuperäisen käsittelyyn. Kun pitkää alkuperäistä ei voi skannata täysin, käytä suoraa lähetystä tai manuaalista lähetystä (linja vapaana -numeronvalinta).

Automaattiseen asiakirjan syöttölaitteeseen voidaan asettaa alkuperäisiä, joiden pituus on 297 mm (11-45/64") ja leveys on enintään 500 mm (19-11/16").

ALKUPERÄISEN SUUNTA

Kun A4-kokoinen (8-1/2" × 11") alkuperäinen asetetaan pystysuuntaisesti (📄) ja skannataan, sitä käännetään automaattisesti 90 astetta ja se lähetetään vaakasuuntaisena (📺) (Kiertolähetys). Jos alkuperäinen asetetaan vaakasuuntaisesti (💷), se lähetetään samansuuntaisesti (💷) ilman kääntämistä.



A4 (8-1/2" x 11")

Käännetty A4R (8-1/2" x 11") -suuntaan

A4R (8-1/2" x 11") kuvan lähetetään

Kiertolähetys ei ole käytettävissä, jos alkuperäisen koko on A4R, B5 tai A5 (8-1/2" x 11"R tai 5-1/2" x 8-1/2").



Kiertolähetyksen asetuksen peruuttaminen:

Kohdassa "Järjestelmäasetukset (pääkäyttäjä)", valitse [Faksi] → [Lähetys Toiminto] → [Käännetty Läh.]. Jos tämä asetus on poistettu käytöstä, alkuperäiset lähetetään sen suuntaisesti, kun ne on asetettu. Tämän seurauksena jotkin vastaanotinlaitteet voivat pienentää vastaanotettuja tietoja.

HELPPOKÄYTTÖISET NUMERONVALINTATAVAT (AUTOMAATTINEN NUMERONVALINTA)

Faksitoimintoon sisältyy kätevät automaattinen numeronvalintatoiminto (lyhytvalinta ja ryhmävalinta). Ohjelmoimalla usein käytetyt numerot käyttäjä voi soittaa ja lähettää fakseja kyseisiin kohteisiin käyttämällä yksinkertaista numeronvalintatoimintoa.
 LÄHETYS AUTOMAATTISELLA VALINNALLA (LYHYTVALINTA JA RYHMÄVALINTA) (sivu 4-12)

Automaattisia numeronvalintatyyppejä on kaksi: Lyhytvalinta ja ryhmävalinta Katso lisätietoja automaattisen numerovalinnan numeroiden ohjelmoinnista kohdasta <u>AUTOMAATTISEN VALINNAN NUMEROIDEN</u> (LYHYTVALINTANUMEROIDEN JA RYHMÄVALINTOJEN) TALLENNUS, MUOKKAUS JA POISTO (sivu 4-38).

 Lyhytvalinta (300 asemaa) Tallennettuun kohteeseen voidaan soittaa painamalla [LYHYT]-näppäintä (), antamalla 3-numeroinen luku (000-299) ja painamalla [M/V ALOITA]-näppäintä. Kunkin numeron yhteyteen voidaan tallentaa enintään 36 merkkiä pitkä nimi. 	ABC S SOO1 Muisti SOO1 Kont MITO A4 Standard
 Ryhmävalinta Useita numeroita voidaan tallentaa lyhytvalintanumeroon. Tämä on kätevää, kun ollaan yhteydessä muiden faksilaitteiden ryhmän kanssa. 	XYZ Gr
 • Uudelleenvalinta Laite pitää viimeksi käytetyn faksi- tai puhelinnumeron muistissa. Tämä numero voidaan valita uudelleen painamalla [UUDELL.VALINTA/TAUKO]-näppäintä (□]) ja sitten [M/V ALOITA]-näppäintä. • Jos painoit numeronäppäintä edellisen soiton aikana, [UUDELL.VALINTA/TAUKO]-näppäin (□]) saattaa soittaa väärään numeroon. • Uudelleenvalinta ei ole mahdollinen sarjalähetyksen (▶ sivu 4-31), sarjapollauksen (▶ sivu 4-33), ajastinlähetyksen (▶ sivu 4-30) tai ryhmälähetyksen (▶ sivu 4-12) kohteille.	Uudell.Valinta 12345678901234 Manual Kont ■Kont ■Call A4 ■Standard
 Linja vapaana -numeronvalinta Tämän ominaisuuden avulla käyttäjä voi valita numeron nostamatta laitteeseen kytketyn alanumeropuhelimen kuuloketta. Paina [KAIUTIN]-näppäintä(Input Dial # Manual • & Autom. Kont IIII • A4 • Standard

- Kuhunkin ryhmävalintanumeroon voidaan tallentaa enintään 100 kohdetta ja yhteensä 300 lyhytvalinta- ja ryhmävalintanumeroa voidaan tallentaa.
- Laitteeseen tallennetut ryhmävalinta- ja lyhytvalintaosoitteet voidaan noutaa käyttämällä näppäimen tai osoitteen tallennuksen yhteydessä annettua hakunimeä.
 - LÄHETYS AUTOMAATTISELLA VALINNALLA (LYHYTVALINTA JA RYHMÄVALINTA) (sivu 4-12)
- Soittaminen tai faksin lähettäminen väärään numeroon voidaan estää tarkistamalla viestinäyttö huolellisesti numeron tallentamisen yhteydessä. Voit tarkistaa tallennetut numerot myös tulostamalla ohjelmoidut tiedot numeroiden tallennuksen jälkeen.
 - OHJELMOITUJEN TIETOJEN JA ASETUSTEN LUETTELOIDEN TULOSTUS (sivu 4-46)



FAKSIN SIIRTOTAVAT

Faksin lähettämiseksi on kolme perusmenetelmää: muistilähetys, suoralähetys ja manuaalinen lähetys. Kun muistilähetystä käytetään, asiakirja on väliaikaisesti tallennettuna muistiin ennen sen lähetystä. Käytettäessä suoraa tai manuaalista lähetystä asiakirja lähetetään tallentamatta sitä ensin muistiin.

Oletuslähetysasetukseksi voidaan valita "Muistilähetys" tai "Suora lähetys" käyttämällä "Lähetystapa"-asetusta (<u>> sivu</u> <u>6-22</u>) järjestelmäasetuksista.

Voit vaihtaa "Muistilähetys"- ja "Suora lähetys" -tavan välillä käyttämällä [KOMM. ASETUKSET] -näppäintä ((() (Katso Faksaus suoralla lähetyksellä (sivu 4-15).)

Seuraavissa ohjeissa oletetaan yleisesti, että muistilähetys on käytössä.

OSOITTEEN TARKISTUSTOIMINTO

Osoitteen tarkistustoiminnon avulla voidaan tarkistaa faksiosoitteet, jotta vältetään lähetys väärään osoitteeseen. Kun faksinumero on annettu numeronäppäimillä tai valittu [UUDELL.VALINTA]-näppäimellä, numeron antamisen jälkeen tulee esiin näyttö, jossa kehotetaan vahvistamaan numero antamalla se uudelleen.

- Kun lähetykseen käytetään lyhytvalintanumeroa (▶ sivu 4-12), esiin tulee näyttö tallennetun nimen ja numeron vahvistamista varten.
- Kun lähetykseen käytetään ryhmävalintanumeroa (▶ sivu 4-12), esiin tulee näyttö ryhmään tallennettujen nimien ja numeroiden vahvistamista varten.

Tämä toiminto voidaan asettaa kohdassa "Osoitteen tark." järjestelmäasetuksissa (>sivu 6-23).



 Kun osoitteen tarkistustoiminto on päällä, [KAIUTIN]-näppäintä (()) voidaan käyttää vain manuaaliseen vastaanottoon (<u>> sivu 4-16</u>). Jos painat [KAIUTIN]-näppäintä (), kun laite soi merkiksi tulevasta puhelusta, tulee näkyviin näyttö, jonka avulla voit vahvistaa haluatko aloittaa vastaanoton. Liitetyn rinnakkaispuhelimen kaiutinnäppäintä voidaan käyttää.

• Jos "Sovella vain suoraan syöttöön" -valintaruutu on valittu, kun osoitteen tarkistustoiminto kytketään päälle, osoitteen tarkistusnäyttö tulee esiin vain, kun numero annetaan numeronäppäimillä tai [UUDELL.VALINTA]-näppäimellä.



FAKSIN LÄHETTÄMINEN

TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN

Syöttölaitteen käyttö









Valotuslasin käyttö



Varmista, että laite on faksaustilassa.

FAKSAA-merkkivalo palaa, kun laite on faksaustilassa. Jos merkkivalo ei pala, paina [FAKSI]-näppäintä((()). Jos käyttäjän todennus on otettu käyttöön järjestelmäasetuksista, näyttöön tulee viesti, jossa pyydetään antamaan osastotunnus, kun siirryt faksaustilaan. Anna osastotunnus (5 numeroa) numeronäppäimistöä käyttäen.

Käyttäjän vahvistus (sivu 6-12)



Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.

Aseta alkuperäinen valotuslasille.

VALOTUSLASI (sivu 1-33)



Tämä on yksittäinen lähetystoiminto ja sen vuoksi alkuperäisiä ei voi skannata peräkkäin syöttölaitteelta eikä valotuslasilta.



Alkup.	Kc	oko		_
	•	AB	Þ	_
A4				ï
A4R				
B5				

Määrittele alkuperäiskoko.

Valitse "Alkup.koko" oikeanpuoleisesta valikosta. Paperikoon voi valita. **AB-tyyppi:** A3, B4, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R **Tuumatyyppi:** 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"



Määritä usein käytetyn alkuperäisen koko. Valitse asetus kohdassa [Järj.Asetukset] → [Faksi] → [Lähetys Toiminto] → [Alkup. Koko].





Valitse faksinumero.

- Annettu numero näkyy viestinäytöllä. Voit syöttää enintään 50 numeroa. Virheen sattuessa valitse [C]-näppäin ja anna numero uudelleen.
- Uudelleenvalinta ja automaattinen valinta ovat myös käytettävissä (<u>▶ sivu 4-6</u>, <u>▶ sivu 4-12</u>).
- Taukotilaan siirtyminen, katso Tauon lisääminen (sivu 4-11).





Jos tarvitaan taukoa, kun soitetaan kansainväliseen numeroon, paina [TAUKO]-näppäintä. (Tämä näppäin toimii [TAUKO]-näppäimenä, kun syötetään numeroa.)

Jos painat [TAUKO]-näppäintä yhden kerran, tavuviiva ("-") tulee esiin ja 2 sekunnin tauko* lisätään.

Kun numero on annettu, voit painaa myös [TAUKO]-näppäintä tavuviivan syöttämiseksi ja antaa sitten toisen numeron käyttämällä numeronäppäimiä. (Tämä yhdistää numerot toisiinsa ja tätä kutsutaan ketjutukseksi.)

* Kunkin tauon kestoa voidaan muuttaa järjestelmäasetuksissa. (Katso <u>Tauko (sivu 6-21)</u>.)



Ryhmävalintoja ei voi käyttää ketjutuksessa.



LÄHETYS AUTOMAATTISELLA VALINNALLA (LYHYTVALINTA JA RYHMÄVALINTA)

Sen sijaan että syötetään koko faksinumero numeronäppäimillä, faksi voidaan lähettää painamalla [LYHYT]-näppäintä () ja syöttämällä 3-numeroinen luku. Kun haluat käyttää automaattista valintaa, 3-numeroinen luku ja nimi sekä osoitteen faksinumero on ensin tallennettava. Katso lisätietoja automaattisesta valinnasta kohdasta <u>HELPPOKÄYTTÖISET NUMERONVALINTATAVAT (AUTOMAATTINEN NUMERONVALINTA) (sivu 4-6)</u> ja automaattisen valinnan osoitteiden ohjelmoinnista kohdasta <u>AUTOMAATTISEN VALINNAN NUMEROIDEN</u> (LYHYTVALINTANUMEROIDEN JA RYHMÄVALINTOJEN) TALLENNUS, MUOKKAUS JA POISTO (sivu 4-38).



Anna 3-numeroinen luku numeronäppäimillä.

- Anna 3-numeroinen luku, joka syötettiin, kun lyhytvalintanumero tai ryhmävalinta ohjelmoitiin.
- Virheen sattuessa valitse [C]-näppäin ja anna numero uudelleen. Jos annettua kolminumeroista lyhytvalintanumeroa ei ole ohjelmoitu laitteeseen, paina [C]-näppäintä ja anna asianmukainen numero. Jos et tiedä lyhytvalintanumeroa, tulosta "LYHYTval. Lista" tai "Ryhmäluettelo".
 - ▶ OHJELMOITUJEN TIETOJEN JA ASETUSTEN LUETTELOIDEN TULOSTUS (sivu 4-46).



Paina [OK]-näppäintä.

Tarkista osoite. Jos se on oikein, paina [OK]-näppäintä uudelleen.



Lähetyksen peruuttaminen

Kun haluat peruuttaa lähetyksen, kun näytöllä on viesti "LUKU" tai ennen [LUKU LOPPU] -näppäimen (#) painamista, paina [C]- tai [CA]-näppäintä. Peruuta jo tallennettu siirtotyö painamalla [FAKSIN TILA] -näppäintä ((\underline{f})) ja peruuttamalla se kohdassa <u>Faksilähetyksen peruuttaminen (sivu 4-21)</u> kuvatulla tavalla.

 Lähetyksen päätteeksi näyttöön ilmestyy kolminumeroinen työn tunnus sekä teksti "LUK LOPPU." Merkitsemällä numeron muistiin sarjalähetyksen suorituksen jälkeen voit tarkistaa numeron avulla lähetyksen tulokset lähetys- tai toimintaraportista.



OHJELMOIDUN KOHTEEN HAKU ([OSOITE]-NÄPPÄIMEN AVULLA)

Numeronvalinnan yhteydessä käyttäjä voi hakea lyhyt- ja ryhmävalintanumeroihin tallennettuja osoitteita syöttämällä kirjaimia.



Paina [OSOITE]-näppäintä (1) ja anna hakukirjaimet (käyttäjä voi myös ohittaa hakukirjainten antamisen ja siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen, joka näyttää osoiteluettelon ensimmäisen osoitteen).

Voit antaa enintään 10 seuraavan tyyppistä merkkiä. Isot kirjaimet, pienet kirjaimet, numerot, erikoismerkit. ► MERKIN SYÖT<u>TÖ (sivu 1-47)</u>



Paina [OK]-näppäintä ja valitse haluttu osoite [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

- Hakutulokset näytetään seuraavassa järjestyksessä: isot kirjaimet, pienet kirjaimet, erikoismerkit ja numerot.
- Jos kaikki osoitteen nimen kirjaimet eivät tule esiin, näytä koko nimi painamalla [READ END]-näppäintä. Palaa alkuperäiseen näyttöön painamalla [READ END] -näppäintä vielä kerran.



- Kun haluat peruuttaa lähetyksen, kun näytöllä on viesti "LUKU" tai ennen [LUKU LOPPU] -näppäimen (#) painamista, paina [C]- tai [CA]-näppäintä. Peruuta jo tallennettu siirtotyö painamalla [FAKSIN TILA] -näppäintä ((1) ja peruuttamalla se kohdassa Faksilähetyksen peruuttaminen (sivu 4-21) kuvatulla tavalla.
- Lähetyksen päätteeksi näyttöön ilmestyy kolminumeroinen työn tunnus sekä teksti "LUK LOPPU." Merkitsemällä numeron muistiin sarjalähetyksen suorituksen jälkeen voit tarkistaa numeron avulla lähetyksen tulokset lähetys- tai toimintaraportista.



KAKSIPUOLISEN ALKUPERÄISEN FAKSAUS

Lähetä kaksipuolisen alkuperäisen molemmat puolet toimimalla seuraavasti.



Paina [KAKSIPUOLINEN]-näppäintä (浮) käyttöpaneelilla, valitse "2-Puol." [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.



Valitse "Pystyvihko", "Pystylehtiö", "Vaakavihko" ja "Vaakalehtiö" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

- Vihkot ja lehtiöt: Kaksipuoliset alkuperäiset, jotka sidotaan sivuilta, ovat vihkoja, ja kaksipuoliset alkuperäiset, jotka sidotaan ylhäältä, ovat lehtiöitä.
- Kaksipuolinen skannaaminen peruutetaan lähetyksen jälkeen tai käyttäjän painaessa [CA]-näppäintä.
- Kaksipuolisten alkuperäisten kaksipuolinen skannaus on mahdollista vain, kun käytetään syöttölaitetta. Molempien puolten automaattinen skannaus ei ole mahdollista, kun valotuslasi on käytössä.



- Alkuperäisen selkäpuolta voidaan kiertää 180 astetta tarpeen mukaan lähettämisen yhteydessä, mistä syystä suuntaa ei tarvitse vaihtaa vastaanottavan laitteen päässä.
- Peruuta kaksipuolinen skannaaminen valitsemalla "1-PUOLEINEN" vaiheessa 1 ja paina sitten [OK]-näppäintä.
- Älä käytä muuta kuin vakiokokoista alkuperäisen kokoa. Tämä voi aiheuttaa skannausvirheen tai kuvan leikkautumisen. Laitteen kanssa käytettävissä olevia paperikokoja varten, katso <u>Faksitilassa käytettävät</u> paperikoot (sivu 4-3).



Paina [OK]-näppäintä.



Lähetysasetukset (muistilähetystila ja suora lähetystila)

Lähetystiloihin kuuluvat muistilähetys, jossa alkuperäinen skannataan väliaikaisesti muistiin ennen lähetystä, ja suora lähetys, jossa alkuperäinen lähetetään suoraan skannaamatta sitä ensin muistiin.

Muistilähetystyyppejä on kaksi: <u>Lähetystöiden tallennus (muistilähetys) (sivu 4-17)</u>, jossa kaikki alkuperäisen sivut skannataan muistiin ennen lähetyksen alkamista, ja <u>Online-pikavalinta (sivu 4-17)</u>, jossa osoite valitaan ensimmäisen sivun skannauksen lähetyksen jälkeen ja jäljellä olevat sivut lähetetään samalla, kun niitä skannataan.

Muistilähetyksen aikana voi tapahtua niin, että muisti täyttyy, kun alkuperäisiä ollaan skannaamassa. Katso <u>Jos muisti täyttyy tallennetun lähetystyön lähetyksen aikana (sivu 4-17)</u>, ja katso <u>Muistin loppuessa</u> online-pikavalintalähetyksen aikana (sivu 4-17)

Jos sivuja on liikaa ja muistilähetys ei ole mahdollinen, voit painaa [KOMM. ASETUS]-näppäintä ((() ja siirtyä muistilähetyksestä suoraan lähetykseen. Kun käytössä on suora lähetys, lähetys alkaa, kun nykyinen työ on valmis, jolloin voit priorisoida lähetyksen. Siten suora lähetys on kätevä tapa suorittaa keskeytetty lähetys, kun on olemassa suuri määrä tallennettuja lähetystöitä.

Kun haluat vaihtaa muistilähetyksen ja suoran lähetyksen välillä, katso seuraavaa kappaletta "Faksaus suoralla lähetyksellä".

Kun lähetys suoritetan manuaalisesti käyttämällä rinnakkaispuhelinta, joka on kytketty laitteeseen, tai käyttämällä linja vapaana -numeronvalintaa, suoralähetys valitaan automaattisesti. (Muistilähetys ei ole mahdollinen.)

Faksaus suoralla lähetyksellä

Paina [KOMM. ASETUKSET]-näppäintä .

Yhteysasetusten näyttö tulee esiin.





Yhteysasetusten näyttö voidaan tuoda esiin myös toimintojen valintanäytöstä. Tuo esiin erikoistoimintojen valintanäyttö painamalla [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (**Fn**) ja valitse "KOMM. ASETUS" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.





Valitse "Suora lähetys" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.



Valitse faksinumero ja paina [M/V ALOITA]-näppäintä.

Kun käytössä on valotuslasi, useita alkuperäisiä sivuja ei voi lähettää yhdellä lähetyksellä. Faksien lähettämien perusmenetelmiä varten, katso "<u>TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8)</u>".



• Kun haluat muuttaa "Suora lähetys" -tilasta takaisin "Muistilähetykseen", valitse "MuistilÄhetys" vaiheessa 3.

• Voit peruuttaa suoran lähetyksen painamalla [C]-näppäintä.



Faksaus manuaalisella lähetyksellä (käyttämällä [KAIUTIN]-näppäintä (🛒))

Paina [KAIUTIN]-näppäintä (🛒).

Kun tätä näppäintä painetaan, viesti äänenvoimakkuuden säädöstä tulee esiin lyhyesti ja sitä seuraa numerovalinnan näyttö. Voit säätää kaiuttimen äänenvoimakkuutta (korkea, keskitasoinen tai hiljainen) painamalla [▼]- tai [▲]-näppäintä.

Huomaa, että tämä ei muuta äänenvoimakkuuden asetusta järjestelmäasetuksista. Soitto kuullaan laitteen takapuolella sijaitsevasta kaiuttimesta, kun [KAIUTIN]-näppäintä (🗹) käytetään valintaan.

Valitse faksinumero ja paina [M/V ALOITA]-näppäintä.

Faksien lähettämien perusmenetelmiä varten, katso "TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8)".

- Kun Osoitteen tark. (sivu 6-23) -toiminto kytketään päälle, [KAIUTIN]-näppäintä (🗹) ei voi käyttää lähetykseen.
- Kun haluat peruuttaa valinnan käyttämällä [KAIUTIN]-näppäintä (🗹), kun numero on valittava uudelleen tai koska lähetys keskeytyi, paina [KAIUTIN]-näppäintä (🗹) uudelleen.
- Koska alkuperäistä ei tallenneta muistiin, kun käytössä on suora lähetys tai manuaalinen lähetys, seuraavia toimintoja ei voi käyttää. Sarjalähetys <u>SAMAN ASIAKIRJAN LÄHETYS USEISIIN KOHTEISIIN YHDELLÄ TOIMINNOLLA (sivu 4-31)</u>, <u>AUTOMAATTINEN LÄHETYS TIETTYYN AIKAAN (sivu 4-30)</u>, <u>Toiston Asetus (Varattu) (sivu 6-24)</u>, kaksipuolinen skannaus, osoitteen tarkistus ja muut.
- Kun faksi lähetetään suoran lähetyksen tai manuaalisen lähetyksen avulla, faksi lähetään sen jälkeen, kun yhteys vastaanottavaan koneeseen on perustettu.

3

Lähetys Vastaanotto

Valitse Toiminto

Valitse "Lähetys" ja paina [OK]-näppäintä.



Lähetystöiden tallennus (muistilähetys)

Kun linja on käytössä, lähetystyö on tallennettu väliaikaisesti muistiin. Kun nykyinen työ ja aikaisemmin tallennetut työt ovat valmiit, lähetys alkaa automaattisesti. (Tätä kutsutaan automaattivastaanotoksi.)

Tämä tarkoittaa, että lähetystöitä voidaan tallentaa muistiin suorittamalla lähetys, kun laite on suorittamassa toista lähetys-/vastaanottotoimintoa. Yhteensä 50 muistilähetystyötä ja ajastinlähetystyötä (▶sivu 4-30) voidaan tallentaa samanaikaisesti. Lähetyksen jälkeen skannatun asiakirjan tiedot tyhjennetään muistista.

Voit tarkistaa muistiin tallennetut lähetystyöt faksityön tilanäytöstä. (> sivu 4-21)

- Huomaa, että muistiin ei voida ehkä tallentaa 50 työtä muistiin tallennetun sivumäärän ja lähetysasetusten mukaan. • Lähetystöiden tallennuksen toimenpiteet ovat samat kuin toimenpiteet kohdassa <u>TAVALLINEN FAKSIEN</u>
- LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8).
- Jos et ole vielä painanut [M/V ALOITA]-näppäintä, voit peruuttaa lähetystyön painamalla [C]-näppäintä.
- Jos olet jo painanut [M/V ALOITA]-näppäintä, katso Faksilähetyksen peruuttaminen (sivu 4-21).
- Jos alkuperäistä skannataan edelleen sen jälkeen, kun [M/V ALOITA]-näppäintä on painettu, voit peruuttaa lähetyksen painamalla [C]-näppäintä.

• Jos tallennat lähetystyön suoran lähetyksen tilassa, et pysty tallentamaan lisää lähetystöitä.

Lähetyksen jälkeen skannatun asiakirjan tiedot tyhjennetään muistista. Voit tarkistaa muistiin tallennetut lähetystyöt faksityön tilanäytöstä. (<u>> sivu 4-21</u>)

Jos muisti täyttyy tallennetun lähetystyön lähetyksen aikana

Jos muisti täyttyy asiakirjan ensimmäisen sivun skannauksen aikana, siirtotyö peruutetaan automaattisesti. Jos muisti täyttyy, kun skannataan toista tai seuraavia sivuja, skannaus loppuu. Tässä tapauksessa voit peruuttaa lähetyksen joko painamalla [C]-näppäintä tai lähettää vain ne sivut, jotka skannattiin kokonaan, painamalla [OK]-näppäintä.

Online-pikavalinta

Kun syöttötasoa käytetään monisivuisen asiakirjan lähetykseen eikä aikaisemmin tallennettuja töitä ole odottamassa tai kesken (ja linja on vapaa), laite valitsee lähetyskohteen numeron, kun ensimmäinen sivu on skannattu ja aloittaa skannattujen sivujen lähetyksen samalla jäljellä olevien sivujen skannauksen jatkuessa. Tästä siirtotavasta käytetään nimitystä Online-pikavalinta. Online-pikavalintalähetyksen käytön yhteydessä näytöllä on viesti "Luku" - "Valinta" - "Komm." - "Lähetys" tässä järjestyksessä siihen asti, kunnes jäljellä olevat sivut on skannattu. Kun kaikki sivut on skannattu, edellä mainittujen näytön viestien yläpuolelle tulee esiin "Luku loppu".

Jos vastaanottava laite on varattu, online-pikavalintalähetys vaihtuu tallennetuksi lähetystyöksi (muistilähetys).

Lähetystöiden tallennus (muistilähetys) (sivu 4-17)

Muistin loppuessa online-pikavalintalähetyksen aikana

Jos muisti täyttyy asiakirjan ensimmäisen sivun skannauksen aikana, siirtotyö peruutetaan automaattisesti. Mikäli käytettävissä oleva muisti loppuu toisen tai tätä seuraavan sivun skannaamisen aikana, täysin skannatut sivut lähetetään.



Laite pyrkii oletusarvoisesti Online-pikavalintalähetykseen. Toiminto voidaan haluttaessa poistaa käytöstä järjestelmäasetuksista. (Katso Nopea Kytky (sivu 6-23).) Kun alkuperäinen lähetetään seuraavin tavoin, työ tallennetaan

- muistiin. (Online-pikavalintalähetystä ei suoriteta.)
- Faksin lähettäminen valotuslasilta.
- SAMAN ASIAKIRJAN LÄHETYS USEISIIN KOHTEISIIN YHDELLÄ TOIMINNOLLA (sivu 4-31)
- AUTOMAATTINEN LÄHETYS TIETTYYN AIKAAN (sivu 4-30)



Jos vastaanottaja on varattu

Jos vastaanottava laite on varattu, lähetys peruutetaan tilapäisesti ja sitä yritetään uudelleen automaattisesti hetken kuluttua. (Kaksi yritystä tehdään 3 minuutin välein.*1)

Jos et halua laitteen yrittävän yhteyden uudelleenmuodostamista, valitse [FAKSIN TILA] -näppäin (【①) ja peruuta työ. (▶sivu 4-21)

*1 Asetuksia voidaan muuttaa järjestelmäasetuksissa. (Katso Toiston Asetus (Varattu) (sivu 6-24))

Jos tapahtuu lähetyksen estävä virhe

Jos tapahtuu virhe, joka estää lähetyksen tai vastaanottava laite ei vastaa puheluun 45 sekunnin kuluessa^{*2}, lähetys pysähtyy ja sitä yritetään sitten uudelleen myöhemmin. Suoritetaan yksi yritys 1 minuutin välein.^{*2} Jos et halua laitteen yrittävän uudelleen lähetystä, peruuta työ painamalla [FAKSIN TILA] -näppäintä ((()). (> sivu 4-21) Tämä laite tukee myös virheenkorjaustilaa (ECM). Se on asetettu siten, että se lähettää automaattisesti uudelleen faksin osan, joka on laadultaan heikko linjalla esiintyvien häiriöiden vuoksi.^{*3}

*2 Asetuksia voidaan muuttaa järjestelmäasetuksissa. (Katso <u>Soiton Kesk Autom. Läh. (sivu 6-25)</u> ja <u>Toisto(Häiriö)</u> (sivu 6-24).)

*3 Jos toinen faksilaite ei tue ECM-tilaa tai ECM ei toimi, virheen korjausta ei tapahdu.



TARKKUUDEN VALINTA

Tarkkuus voidaan muuttaa sopimaan alkuperäisen tekstin kokoon ja alkuperäisen tyyppiin, kuten valokuvaan. Valitse "Tarkkuus" faksitilan perusnäytön oikeasta valikosta ja paina [OK]-näppäintä.

Valmiustila. 10 LOK La	100% 22 : 25	Alkup koko
🛯 💕 Manual	∎e≝Autom.	Resoluutio
■Kont AUTO ■Standard	∎ ≘ A4	Lähetys _➡ Ohjelma

Std	Valitse alkuperäiselle, jossa on normaalin kokoista tekstiä.				
Fine	Valitse alkuperäiselle, jossa on pientä tekstiä tai yksityiskohtaisia kuvioita. Alkuperäinen skannataan vakiolaatuun verrattuna kaksinkertaisella tarkkuudella.				
Super Fine	Valitse alkuperäiselle, jossa on monimutkaisia kuvia tai diagrammeja. Lopputuloksena saadaan korkealaatuisempi kuva kuin "Fine"-asetuksella.				
Ultra Fine	Valitse alkuperäiselle, jossa on monimutkaisia kuvia tai diagrammeja. Lähettää tarkimman kuvan. Vaatii hieman enemmän aikaa lähetystä varten kuin muut tarkkuudet.				
Fine/Half Tone S-Fine/H.Sävy U-Fine/H.Sävy	Käytä valokuville tai varjostetun värisille alkuperäisille (värilliset asiakirjat jne.). Lähettää tarkemman kuvan kuin pelkästään "Fine", "Super Fine" tai "Ultra Fine". Lähetysaika on hieman pidempi, kun valitaan rasteri.				



Tarkkuuden ja kontrastin tehdasasetukset ovat "Standard" ja "Auto" vastaavasti.
 Tarkkuuden ja kontrastin oletusasetuksia voidaan muuttaa järjestelmäasetuksissa <u>Aseta Er./Kont. Kont. (sivu 6-22)</u>.
 Skannattaessa useita alkuperäissivuja valotuslasilta voit muuttaa tarkkuutta ja kontrastia joka kerta, kun vaihdat sivuja.
 Kun käytössä on syöttölaite, et voi muuttaa tarkkuutta ja kontrastia sen jälkeen, kun skannaus on käynnistynyt.

• Vaikka lähetät faksin "Fine", "Super Fine" tai "Ultra Fine" tarkkuudella, vastaanottava faksi ei ehkä pysty vastaanottamaan ja tulostamaan faksia kyseisellä tarkkuudella.

• Voit peruuttaa tarkkuusasetuksen painamalla [CA]-näppäin.



VALOTUKSEN MUUTTAMINEN

Valotusta voidaan muuttaa sopimaan alkuperäisen tummuuteen.



Valitse [VALOTUS]-näppäin ()).

2	Faksin	valotus		ן Säädä valotusta.		
2	•	AUTO	•	 (1) Säädä valotus [◄]- tai [▶]-näppäimellä. Kun haluat tummentaa valotusta, valitse [▶]-näppäin. Kun haluat vaalentaa valotusta, valitse [◄]-näppäin. 		
				(2) Valitse [OK]-näppäin.		



FAKSILÄHETYKSEN PERUUTTAMINEN

Peruuta käynnissä oleva lähetys tai tallennettu lähetystyö seuraavan ohjeen mukaan. Meneillään oleva lähetys tai tallennettu lähetystyö peruutetaan faksin tilanäytöltä. (Vastaanotetun faksin tulostamista ei voi peruuttaa.)



Kun haluat peruuttaa lähetyksen alkuperäisen skannauksen ollessa kesken (viestinäytössä on "LUKU") tai ennen kuin näppäintä painetaan ([LUKU LOPPU] -näppäintä (#) skannattaessa alkuperäistä valotuslasilta), voit painaa [C]- tai [CA]-näppäintä.

Faksilähetyksen peruuttaminen

1

Paina [FAKSIN TILA] -näppäintä (((1)).

Lähetyksen ollessa meneillään lähetettävä työ näkyy näytöllä. Mikäli näytettävä työ ei ole työ, jonka haluat peruuttaa, on todennäköistä, että peruutettava työ on muistiin tallennettu

työ, joka odottaa lähettämistä. Painamalla [PALUU]-näppäintä (⊃) näytä faksin tilan valintanäyttö ja peruuta sitten työ noudattamalla menettelyä "Tallennetun lähetystyön peruuttaminen" kohdassa <u>Tallennetun lähetystyön peruuttaminen</u> (sivu 4-23).



Kun lähetys ei ole kesken, esillä on oheinen faksin tilanvalintanäyttö.





Paina [C]-näppäintä.



Valitse "RAPORTTI" käyttämällä [▼]- tai [▲]-näppäintä.





- Jos et halua peruuttaa lähetystä, paina vaiheen 3 ikkunan [♥]- tai [▲]-näppäintä, valitse "Ei" ja paina [OK]-näppäintä.
- Toimenpideraportti näyttää peruutetut toimenpiteet. Raportin "TAPA/HUOM."-sarakkeessa näkyy tällöin "Poisto". Näytöllä lähetyksen aikana näkyvät lisätiedot.

	Komm.	
(A)	- = 12345678901234 = Muistilähotys	
(C)	■ Mulsulanetys ■ P-XXX ■ No. XXX —	_(D)

- (A) Osoitteen nimi Kohteen nimi näkyy näytöllä, jos ohjelmoitu.
- (B) Siirtotavan nimi
- Ajastinlähetyksen tapauksessa siirtotavan nimen edessä näkyy ajastimen kuvake "🕒".
- (C) Tällä hetkellä lähetettyjen sivujen määrä
- (D) Asiakirjan numero

Skannauksen yhteydessä asiakirjalle annettu numero näkyy muistilähetystilassa.



Tallennetun lähetystyön peruuttaminen

Jos et halua peruuttaa tallennettua lähetystä ja haluat vain tarkistaa sen tilan, poistu painamalla [PALUU]-näppäintä (≤) [C]-näppäimen sijasta vaiheessa 4.



Paina [FAKSIN TILA] -näppäintä (((1)).

Faksityön tilanäyttö tulee esiin.



■001/003



Valitse "RAPORTTI" käyttämällä [▼]- tai [▲]-näppäintä.



Paina [OK]-näppäintä.

Ensimmäinen tallennettu lähetystyö tulee näkyviin. Paina [▼]- tai [▲]-näppäintä, kunnes peruutettava lähetystyö tukee esiin.



Paina [C]-näppäintä.

Lähetyksen peruutuksen vahvistusnäyttö tulee esiin.



Valitse "RAPORTTI" käyttämällä [▼]- tai [▲]-näppäintä.



Paina [OK]-näppäintä.

Valittu lähetystyö on peruutettu. Jos haluat peruuttaa toisen lähetystyön, toista vaiheet 1 - 6.





Toimenpideraportti näyttää peruutetut toimenpiteet. Raportin "TAPA/HUOM."-sarakkeessa näkyy tällöin "Poisto".

Tallennetun työn näytön sisältö (vaiheen 3 näyttö)



(A) Nykyinen tila

Tallennettujen lähetystöiden ja ajastintöiden vieressä on merkintä "Odottaa". Toistotilassa olevien töiden vieressä on merkintä "Toisto".

(B) Kohde

Kohteen nimi näkyy näytöllä, jos ohjelmoitu.

(C) Siirtotavan nimi

Ajastinlähetyksen tapauksessa siirtotavan nimen edessä näkyy ajastimen kuvake "()".

(D) Tallennettujen sivujen määrä

Tallennetun lähetystyön tapauksessa skannauksen yhteydessä annettu asiakirjanumero tulee esiin.

- (E) Ajastinlähetyksen tapauksessa ajastimen työnumero tulee esiin.
- (F) Kun on kyse ajastinlähetyksestä, määritetty varausaika tulee esiin. "Valmis" tulee esiin tallennetulle lähetystyölle.

Valmiiden töiden tila

Kun haluat tarkistaa valmiiden töiden tilan, valitse "Läh/V.Otto Valm." vaiheessa 2 ja paina [OK]-näppäintä vaiheessa 3.

FAKSIN VASTAANOTTO

FAKSIEN VASTAANOTTAMINEN

Toisen faksilaitteen lähettäessä faksia tähän laitteeseen jälkimmäinen soittaa merkkiäänen*, ottaa faksin automaattisesti vastaan ja aloittaa tulostuksen. (Tätä kutsutaan automaattivastaanotoksi.) Jos et halua tulostaa vastaanotettuja fakseja välittömästi, voit asettaa tulostamisen pitoon, jolloin vastaanotetut faksit tallennetaan muistiin myöhempää tulostamista varten (kaikki vastaanotetut faksit tulostetaan kerralla). Kun haluat ottaa tämän toiminnon käyttöön ja tulostaa vastaanotetut faksit, katso <u>FAKSIN TULOSTUKSEN PITOTOIMINTO (sivu 4-28</u>).

- Siirtotyö voidaan tallentaa faksin vastaanoton aikana. (Katso Lähetystöiden tallennus (muistilähetys) (sivu 4-17))
- Voit liittää puhelimen faksin vastaanottamista varten puhumisen jälkeen tai kytkeä automaattisesti puhelimen ja faksin välillä vastaanotetun puhelun tyypin mukaan. (<u>sivu 4-57</u> - <u>sivu 4-58</u>)
- Kun haluat tulostaa vastaanotetut faksit paperin molemmille puolille, ota käyttöön <u>Kaksip Vast.Otto (sivu 6-26)</u> järjestelmäasetuksissa.
- Mikäli laitteeseen ei ole liitetty alanumeropuhelinta, käytä automaattivastaanottoa.
- Jos <u>Kaksip Vast.Otto (sivu 6-26)</u>-toiminto on päällä, voit valita, vastaanotetaanko faksi painamalla [KAIUTIN]-näppäintä ([]), kun laitteen soittoääni kuuluu. Ota faksi vastaan valitsemalla "Kyllä" tai hylkää se valitsemalla "Ei" [▼]
 [▲]-näppäimillä ja painamalla [OK]-näppäintä.
- Faksien vastaanottamiseksi paperikaukalossa on oltava riittävästi paperia. Aseta asianmukaista paperia kohdan <u>PAPERIN LISÄÄMINEN (sivu 1-16)</u> mukaisesti.

FAKSIN VASTAANOTTAMINEN



Laite soittaa merkkiäänen* ja vastaanotto alkaa automaattisesti.

LINJA-merkkivalo ((



Jos rinnakkaispuhelin on kytketty ja toinen osapuoli on lähettämässä faksia manuaalisella lähetyksellä (<u>> sivu 4-58</u>), voit nostaa kuulokkeen ennen faksin vastaanoton aloitusta ja puhua toiselle osapuolelle.

* Merkkiäänien lukumäärä

Laitteen oletusasetuksen mukaan kuuluu kaksi merkkiääntä ennen automaattivastaanoton aloittamista. Järjestelmäasetuksissa kaikkiin numeroihin tehtävien soittokertojen määrää voidaan muuttaa 0 – 15.

▶ #Sign. määrä Vastaanotto (sivu 6-25)

Jos merkkiäänten lukumääräksi valitaan 0, laite ottaa faksit vastaan soittamatta merkkiääntä.



Vastaanotto päättyy.

- Kun vastaanotto päättyy, laite antaa merkkiäänen.
- Vastaanotetut faksit tulostetaan tulostustaso.



Faksin vastaanoton / tietojen merkkivalo

Kun faksi vastaanotetaan muistiin tai aloittaa vastaanotetun faksin tulostuksen, faksin vastaanoton / tietojen merkkivalo vilkkuu.

Ajoitus, jolloin tämä merkkivalo alkaa vilkkua, riippuu järjestelmäasetuksista. (Katso <u>Vilkkumisen asetus vastaanotetuille</u> <u>tiedoille (sivu 6-14)</u>)

Jos vastaanotettuja tietoja ei voi tulostaa

Jos laitteesta loppuu paperi tai väriaine tai tapahtuu paperitukos tai jos laite on tulostamassa tulostus- tai kopiotyötä, vastaanotetut faksit säilytetään muistissa, kunnes niiden tulostus on mahdollista. Vastaanotetut faksit tulostetaan automaattisesti, kun tulostus on mahdollista. Kun vastaanotettuja fakseja säilytetään muistissa, FAKSIN [DATA]-merkkivalo vilkkuu. Voit myös antaa faksit toisen faksilaitteen tulostettaviksi käyttämällä edelleenlähetystoimintoa.

▶ EDELLEENLÄHETYSTOIMINTO (sivu 4-48)



Faksien vastaanottamiseksi paperikaukalossa on oltava riittävästi paperia. Lisää asianmukaista paperia kohdan <u>PAPERIN</u> <u>LISÄÄMINEN (sivu 1-16)</u> mukaisesti.

 Jos vastaanotat faksin, joka on suurempi kuin asetettu paperi, järjestelmäasetus käyttää kohdan <u>V.Otettu Tieto</u> <u>Tulostustila (sivu 6-25)</u> asetusta ja laite tulostaa sen seuraavalla tavalla: Jos asetetaan "Pienennös", kuva pienennetään automaattisesti ennen tulostusta.*1

Jos "Jaottelu" on määritetty, kuva jaetaan useille paperiarkeilla ja tulostetaan todellisessa koossa.*1

Jos "Todellinen Koko" on määritetty, kuva tulostetaan todellisessa koossa ilman jakamista.*2

*1 Jos asetettu paperi B5-kokoinen tai pienempi, vastaanotettua kuvaa ei ehkä tulosteta kuvatietojen leveyden ja pituuden mukaan.

*2 Vastaanotettua kuvaa ei tulosteta, ennen kuin lisäät todellista kokoa suurempaa paperia.

Faksitilassa tulostusta varten, laite voi käyttää paperikokoja AB-tyyppi:
A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R Tuumatyyppi:

11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A4R

- Jos paperi loppuu faksin tulostuksen aikana, tulostus jatkuu automaattisesti käyttämällä paperia lähinnä olevaa paperikokoa toiselta tasolta.
- Jos vaihdat tasolle asetetun paperin kokoa, vaihda tason paperikoon asetus.
- Fakseja ei voi tulostaa oikein, jos todellinen paperikoko poikkeaa paperikokoasetuksesta. Varmista, että määrität tason paperikokoasetuksen tasolle asetettua paperia vastaavalle paperikoolle. Jos esimerkiksi vastaanotat B4 (11" x 17")
 -kokoisen faksin, kun tasolle on asetettu A4 (8-1/2" x 14") -paperia ja tason paperikokoasetus on B4 (11" x 17"), faksi tulostetaan A4 (8-1/2" x 14") -paperille ja osa kuvasta saattaa leikkautua pois. Jos tasolle asetettu paperi on suurempi kuin paperikokoasetus, käytetään tunnistettua faksikokoa suurempaa paperia. (Tason paperikokoasetuksen tarkistamiseen kehottava viesti tulee näkyviin.)
- Vastaanotettuja fakseja ei voi tulostaa paperille, joka on asetettu ohisyöttötasolle.
- Vastaanotettuja tietoja ei voida tulostaa lähetysoriginaalin skannauksen aikana. Se tulostetaan automaattisesti skannauksen päätyttyä.



MANUAALINEN FAKSIN VASTAANOTTO

Voit päättää haluatko vastaanottaa faksin (tätä kutustaan tässä ohjeessa nimellä "manuaalinen vastaanotto".

Vastaanottotilan asetus

1	Paina [KOMM. ASETUKSET]-näppäintä (🕼) faksitilan alkuvaiheessa.	
	Yhteysasetusten näyttö voidaan tuoda esiin myös toimintojen valintanäytöstä. Tuo esiin toimintojen valintanäyttö painamalla [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) ja valitse "KOMM. Asetus" [▼] [▲]-näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.	
2	Valitse "Manual" ja paina [OK]-näppäintä.	
	Kun haluat palata automaattiseen vastaanotoon, valitse "Auto" yllä olevassa vaiheessa 1.	

Faksin vastaanotto manuaalisesti

Vastaanota faksi painamalla [M/V ALOITA]-näppäintä ja valitse "Vastaanotto".

KÄTEVÄT FAKSITOIMINNOT

TOIMINTONÄPPÄIN

Tämä on alkuasetus, joka tulee esiin, kun [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) painetaan faksitilassa.

FAKSIN TULOSTUKSEN PITOTOIMINTO

Faksit tulostetaan normaalisti heti, kun ne vastaanotetaan.

Tätä toimintoa käytetään pitämään vastaanotetut faksit muistissa sen sijaan, että ne tulostetaan heti, kun ne vastaanotetaan.

Kaikki muistissa säilytetyt faksit tulostetaan manuaalisesti samalla kertaa.



- Kun faksitulostuksen pito on käytössä ja vastaanotettuja fakseja säilytetään muistissa, DATA-merkkivalo (催白) [FAKSI]-näppäimen ((信白) yläpuolella käyttöpaneelissa vilkkuu ja viesti tulee näyttöön. (Kun vastaanotetut faksit tulostetaan, merkkivalo lopettaa vilkkumisen ja viesti ei ole enää näkyvissä.)
- Jos jäljellä oleva vapaan muistin määrä saavuttaa 0 %, faksin vastaanotto ei ole enää mahdollista. Tämän vuoksi on tärkeää varmistaa jatkuvasti, että vapaata muistitilaa on riittävästi, ja tulostaa säännöllisesti vastaanotetut faksit. Vapaan muistitilan prosentuaalinen määrä näkyy faksitilan perusnäytössä. (> sivu 4-4)

Valitse "Faksitul. Pito" -toiminto.



Faksitulostuksen pidon käyttöönotto

Jos faksitulostuksen pito on kielletty Poista Käytöstä Faksitul. Pito (sivu 6-22) järjestelmäasetuksissa, sen käyttöönotto ei ole mahdollista.

Valitse "Asetus" ja valitse sitten "Päällä".

Poista faksitulostuksen pito käytöstä valitsemalla "POIS".

Muistissa säilytettyjen vastaanotettujen faksien tulostus

Valitse "FAKSITUL. PITO" ja valitse sitten "Tulosta".

OHUEN ALKUPERÄISEN FAKSAAMINEN (HIHAS SKANNAUSTILA)

Käytä tätä toimintoa, kun haluat skannata ohuita alkuperäisasiakirjoja automaattisella asiakirjan syöttölaitteella. Tämä toiminto auttaa estämään ohuiden alkuperäisasiakirjojen aiheuttamat paperitukokset.





Kun Hid.skan.tila on valittu, 2-puolinen skannaus ja Pollaus ei ole mahdollista.





Valitse "Hid.skan.tila" [▼][▲] näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.

Valintamerkki tulee näkyviin kuvakkeeseen. Kun asetukset on tehty, paina [PALUU] -näppäintä (♪).



Hid.skan.tila-asetuksen peruuttaminen Poista valinta valitsemalla "Hid.skan.tila".



Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen syöttötasolle.

► <u>AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)</u> Säädä alkuperäisasiakirjojen ohjaimet varovasti.

Jos alkuperäisasiakirjat asetetaan liiallisella voimalla, ne saattavat rypistyä ja tulla väärinsyötetyksi.



Syötä vastaanottajan faksinumero.



Käynnistä alkuperäisen skannaus painamalla [M/V ALOITA]-näppäintä.

Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.



AUTOMAATTINEN LÄHETYS TIETTYYN AIKAAN

Tämän toiminnon avulla voit korkeintaan viikkoa aikaisemmin asettaa lähetys- tai pollaustoiminnon suoritettavaksi automaattisesti tiettyyn aikaan. Tämä on kätevää, kun olet poissa toimistosta tai kun haluat hyödyntää lähetykseen alempia yöajan yhteyshintoja. Yhteensä 50 ajastinlähetystyötä ja muistilähetystyötä voidaan tallentaa.

- Kun ajastinlähetys on suoritettu, tiedot (kuva, kohde jne.) tyhjennetään automaattisesti muistista.
- Kun halutaan suorittaa ajastinlähetys, alkuperäinen on skannattava muistiin. Alkuperäistä ei voi jättää syöttölaitteeseen tai valotuslasille, jotta se skannattaisiin tiettyyn lähetysaikaan.
- Päivämäärä ja kellonaika asetetaan järjestelmäasetuksissa. (Katso <u>Pvm&Ajan Asetus (sivu 6-10)</u>.)
- Kerrallaan voidaan määrittää vain yksi pollauksen ajastintoiminto. Jos haluat asettaa useita pollauksen ajastintoimintoja, yhdistä pollattavat laitteet yhdeksi sarjapollauksen toiminnoksi ajastinasetuksella (katso <u>Sarjapollaustila (sivu 4-34)</u>).



Valitse "TIMER MODE" ja paina [OK]-näppäintä.

Jos aika on määritetty, valintaruutu tulee esiin "TIMER MODE" -kohdan eteen. Kun haluat peruuttaa tietyn ajan, paina [ULOSKIRJAUS]-näppäintä (-★) yllä olevassa näytössä "Timer Mode" korostettuna. Nykyinen aika tulee esiin näyttöön. Jos nykyinen aika ei ole oikein, peruuta toiminto painamalla [CA]-näppäintä ja korjaa ajan asetus kohdan <u>Pvm&Ajan Asetus (sivu 6-10)</u> mukaan.



Vaitse viikonpäivä [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

Valittu tarkkuus näkyy korostettuna. Jos valitset "Pvm Ei Valittu", lähetys suoritetaan kyseiseen aikaan. heti kun määritetty aika saavutetaan. Palaa "Ajan asetus" -näyttöön painamalla [PALUU]-näppäintä (ጏ).



- Kun haluat peruuttaa ajastintoiminnon, kun yllä oleva toimenpide on suoritettu, noudata kohdan <u>FAKSILÄHETYKSEN</u> <u>PERUUTTAMINEN (sivu 4-21)</u> toimenpiteitä.
- Toiminnolle määritetään automaattisesti ajastintyön numero. Tätä numeroa voidaan käyttää tallennetun työn peruuttamiseen. (Katso huomautuksen Tallennetun lähetystyön peruuttaminen näyttöä (vaiheen 3 näyttö) kohdassa sivu 4-23.)
- Muita toimintoja voidaan suorittaa, kun ajastintoiminto on asetettu. Jos toinen toiminto on käynnissä, kun tietty ajankohta saavutetaan, ajastinlähetys alkaa, kun käynnissä oleva työ on valmis.

SAMAN ASIAKIRJAN LÄHETYS USEISIIN KOHTEISIIN YHDELLÄ TOIMINNOLLA

Tämän toiminnon avulla voidaan faksi lähettää useaan kohteeseen yhdellä toimenpiteellä. Lähetettävä alkuperäinen skannataan muistiin ja lähetetään sitten järjestyksessä valittuihin kohteisiin. Toiminto on käyttökelpoinen mm. raportin jakelussa yrityksen eri toimipisteiden välillä. Kohteita voidaan valinta enintään 100.

Kun lähetys on valmis kaikkiin kohteisiin, asiakirja poistetaan automaattisesti muistista.

• Jos käytät usein sarjalähetystä faksien lähetykseen samalle kohderyhmälle, kyseiset kohteet on kätevää ohjelmoida ryhmävalinnaksi. Ryhmävalintojen ohjelmointitoimenpiteet on kuvattu kohdassa sivu 4-38.

• Käytettäessä ryhmävalintaa faksin lähettämiseen kyseinen faksi lähetetään (sarjana) kyseiseen ryhmävalintaan ohjelmoituihin osoitteisiin. Jos ryhmävalintaan on ohjelmoitu esimerkiksi viisi osoitetta ja sarjalähetys aloitetaan painamalla kyseistä näppäintä, kyseinen faksi lähetetään viiteen osoitteeseen.



Valitse ensimmäinen lähetyskohde antamalla koko faksinumero käyttäen numeronäppäimiä tai paina automaattista numeronvalintanäppäintä (lyhytvalintanumero tai ryhmävalintanäppäintä).

▶ LÄHETYS AUTOMAATTISELLA VALINNALLA (LYHYTVALINTA JA RYHMÄVALINTA) (sivu 4-12)

Näyttöön avautuu kohteenvalintaikkuna. Korjaa täyden numeron numeronäppäimistöltä antamisen yhteydessä tapahtunut syöttövirhe painamalla [C]-näppäintä, joka tyhjentää yhden numeron kerrallaan. Lyhytvalintanumerolla tai ryhmävalintanäppäimellä valittu kohde näkyy kuvakkeena ja numerona. Poista syöte painamalla [C]-näppäintä.



Paina [OK]-näppäintä ja valitse sitten seuraava lähetyskohde antamalla täysi faksinumero tai painamalla automaattista numeronvalintanäppäintä.

Kun olet antanut koko numeron numeronäppäimillä, päätä syöte painamalla [OK]-näppäintä. Jos painoit automaattista numeronvalintanäppäintä vaiheessa 1, [OK]-näppäimen painaminen ei ole tarpeen. Voit antaa seuraavan lähetyskohteen painamalla toista automaattista numeronvalintanäppäintä välittömästi. Valitse loput lähetyskohteet toistamalla vaiheet 1 ja 2.





- Jos on tarve poistaa numero, joka on jo vahvistettu painamalla [OK]-näppäintä, valitse kyseinen numero [◀]- tai
 [▶]-näppäimellä ja paina sitten [C]-näppäintä.
- Jos valitut lähetyskohteet eivät mahdu viestinäyttöön, tarkista osoitteet ja vieritä näyttöä painamalla [◀]- tai
 [▶]-näppäintä.
- Lähetyskohteet voidaan valita myös käyttämällä osoitehakemistoa ja [UUDELL.VALINTA]-näppäintä. Käyttäjän on kuitenkin huomioitava, että [UUDELL.VALINTA]-näppäimellä voidaan valita vain ensimmäinen osoite (sitä on käytettävä ennen minkään muun osoitteen valintaa).
- Jos käytät kahta ryhmävalintaa, joihin kumpaankin on ohjelmoitu 50 osoitetta, lähetyskohteiden kokonaismäärä on 100.

Jatka vaiheesta 7 kohdassa <u>TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu</u> <u>4-8)</u>.

Kun olet antanut koko numeron numeronäppäimillä, päätä syöte painamalla [OK]-näppäintä. Jos painoit automaattista numeronvalintanäppäintä vaiheessa 1, [OK]-näppäimen painaminen ei ole tarpeen. Voit antaa seuraavan lähetyskohteen painamalla toista automaattista numeronvalintanäppäintä välittömästi. Valitse loput lähetyskohteet toistamalla vaiheet 1 ja 2.



Sarjalähetyksen peruuttaminen

Peruuta sarjalähetys kohteiden valinnan yhteydessä painamalla [CA]-näppäintä. Peruuta lähetys toimintojen suorittamisen jälkeen kohdan <u>FAKSILÄHETYKSEN PERUUTTAMINEN (sivu 4-21)</u> mukaan.

LÄHETYSTAVAT

Tämän toiminnon avulla laite voi muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen ja aloittaa asiakirjan vastaanottamisen kyseiseltä laitteelta. Toimenpide voidaan myös suorittaa ajastetusti esimerkiksi yöllä tai muuhun haluttuun kellonaikaan. (Katso <u>AUTOMAATTINEN LÄHETYS TIETTYYN AIKAAN (sivu 4-30)</u>.)



Ryhmävalintoja ja <u>SAMAN ASIAKIRJAN LÄHETYS USEISIIN KOHTEISIIN YHDELLÄ TOIMINNOLLA (sivu 4-31)</u>-toimintoa voidaan käyttää useiden faksilaitteiden peräkkäiseen pollaukseen yhdellä toiminnolla (tätä kutsutaan sarjapollaukseksi"). Valittavissa olevia laitteita voi olla 100.

Tässä tapauksessa edellä olevan kaavion toimenpidesarja toistetaan kunkin valitun lähettävän laitteen suhteen. Kun käytössä on julkisen postilaatikon toiminto, älä aseta faksivastaanoton tilaksi "Manual". (Katso <u>MANUAALINEN</u> <u>FAKSIN VASTAANOTTO (sivu 4-27)</u>.)

Jos toinen laite käyttää pollaussuojausta (katso <u>Pollauskäytön rajoitus (pollaussuojaus) (sivu 4-37)</u>), faksinumerosi (lähettäjän numero) on ohjelmoitava järjestelmäasetuksiin (katso <u>Oman No:N Asetus (sivu 6-21)</u>) ja numerosi on ohjelmoitava myös toiseen (vastaanottavaan) laitteeseen.

1	Lähetystavat	Valitse "Lähetystavat".
	▲ Pollaus	
	 Sarjapollaus 	



Valitse "Pollaus".

Paina [OK]-näppäintä ja anna toisen laitteen faksinumero numeronäppäimillä ja määritä lyhytvalintanumero (ryhmävalintaa ei voi käyttää).



4

Paina [OK]-näppäintä. Paina [M/V ALOITA]-näppäintä.

"Poll. Varaus on asetettu" tulee esiin näyttöön. Laitteesi tulostaa vastaanotetun faksin sen jälkeen, kun se on ollut yhteydessä toiseen laitteeseen.

Faksien lähettämien perusmenetelmiä varten, katso "TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8)".

()

Toiminnan peruutus

Kommunikoinnin aikana:Peruuta kohdan <u>Faksilähetyksen peruuttaminen (sivu 4-21)</u> ohjeiden mukaan.Kun työ on tallennettu:Peruuta kohdan <u>Tallennetun lähetystyön peruuttaminen (sivu 4-23)</u> ohjeiden mukaan.

Sarjapollaustila

Pollausvastaanoton asetus useista faksilaitteista.

Valitse pollaustoimenpiteiden "Sarjapollaus" -vaiheet 1 - 2<u>LÄHETYSTAVAT (sivu 4-33)</u>. Ennen kuin painat [M/V ALOITA]-näppäintä vaiheessa 3, toista vaiheet 1 ja 2 kullekin laitteelle, jota haluat pollata.



Pollauslähetyksen kulut (puhelinmaksut) laskutetaan vastaanottavalta laitteelta. Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos toinen laite on Super G3- tai G3-yhteensopiva ja sisältää pollaustoiminnon.



POLLAUSMUISTI

Tämän ominaisuuden avulla laite voi lähettää aikaisemmin muistiin skannatun asiakirjan automaattisesti, kun toinen laite muodostaa yhteyden ja pollaa sitä.



Lähetyksen kuluista (puhelinmaksut) vastaa lähetyksen aloittamista pyytävä (vastaanottava) laite. Kun käytössä on julkisen postilaatikon toiminto, älä aseta faksivastaanoton tilaksi "Manual". (Katso <u>MANUAALINEN FAKSIN</u> <u>VASTAANOTTO (sivu 4-27)</u>.)

Asiakirjan skannaus pollausmuistiin

Tässä osassa kuvataan, kuinka asiakirja skannataan pollausmuistiin. Jos pollausmuistiin on tallennettu jo muita asiakirjoja, uusi asiakirja liitetään kyseisiin asiakirjoihin. Jos aikaisempia asiakirjoja ei enää tarvita, ne voidaan korvata.



Valitse "Memory Polling".





Paina [OK]-näppäintä ja valitse "Kerran" tai "Toisto".

Jos valitset "Kerran", asiakirjojen tiedot tyhjennetään automaattisesti muistista sen jälkeen, kun laitetta on pollattu kerran. Jos valitset "Toisto", muistissa olevia asiakirjan tietoja voidaan käyttää toistuvasti.

- Jos pollausmuistissa ei ole aikaisemmin tallennettuja asiakirjoja, yllä oleva näyttö tulee esiin.
- Jos pollausmuistissa on aikaisemmin tallennettuja asiakirjoja, esiin tulee näyttö, josta voit valita halutun toiminnon.

Α	Alkuperäinen		
	Lisää		
	Change		
	Delete		
Ŧ	Print		

- Jos haluat liittää uuden asiakirjan, valitse "Lisää" [♥]- tai [▲]-näppäimelle, paina [OK]-näppäintä ja siirry sitten vaiheeseen 2.
- (2) Jos haluat korvata aikaisemman asiakirjan uudella asiakirjalla, valitse "Change" [▼]-tai [▲] -näppäimellä, paina [OK]-näppäintä ja siirry sitten vaiheeseen 2.




Paina [OK]-näppäintä ja paina [M/V ALOITA]-näppäintä.

- Skannaus alkaa.
- Jos skannaat valotuslasilta ja toinen sivu odottaa skannausta, vaihda sivuja ja paina [M/V ALOITA]-näppäintä. Toista, kunnes kaikki sivut on skannattu, ja paina sitten [READ-END]-näppäintä (**#**).
- Faksien lähettämien perusmenetelmiä varten, katso "TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8)".



Varmista, että vastaanottotilaksi on asetettu automaattinen vastaanotto. (Vastaanottotilan asetus (sivu 4-27))

Lähetys alkaa, kun toinen laite soittaa ja pollaa laitettasi.

Skannauksen peruutus

Kun haluat peruuttaa asiakirjan skannauksen sen ollessa käynnissä, paina [CA]-näppäintä. Kun haluat poistaa asiakirjat julkisesta postilaatikosta, noudata kohdan <u>Asiakirjojen poisto pollausmuistista (sivu 4-37)</u> ohjeita.



Pollausmuistissa olevien asiakirjojen tulostus

Kun haluat tarkistaa asiakirjan, joka on tallennettu julkisen postilaatikkoon, tulosta se seuraavien ohjeiden mukaisesti.



Noudata kohdan <u>Asiakirjan skannaus pollausmuistiin (sivu 4-35)</u> vaiheita 1 ja sitten alla olevia ohjeita.

-2	

Valitse "Print" käyttämällä [▼]- tai [▲]-näppäintä ja paina [OK]-näppäintä. Tulostus alkaa automaattisesti.

Asiakirjojen poisto pollausmuistista

Näillä toimenpiteillä poistetaan asiakirjoja pollausmuistista, kun niitä ei enää tarvita.



Pollauskäytön rajoitus (pollaussuojaus)

Jos haluat estää valtuuttamattomia faksikoneita pollaamasta laitettasi, ota käyttöön pollaussuojauksen toiminto. Kun tämä toiminto on käytössä, pollauslupa annetaan vain, jos pollaavan laitteen faksinumero (ohjelmoitu laitteeseen lähettäjän numerona) vastaa yhtä niistä faksinumeroista, jotka olet ohjelmoinut laitteeseesi tunnuskoodin numeroina. Jopa 10 faksinumeroa voidaan ohjelmoida tunnuskoodin numeroina.

Kun haluat ottaa käyttöön pollaussuojauksen toiminnon ja ohjelmoida tunnuskoodin numerot, katso <u>Pollaus Salakoodit</u> (<u>sivu 6-27</u>) järjestelmäasetuksissa.



• Jos et käytä pollaussuojauksen toimintoa, asiakirja lähetetään mille tahansa laitteelle, joka pollaa laitettasi.

• Kun käytetään pollausmuistia pollaussuojauksen ollessa käytössä, pollauslaitteen lähettäjän numero on ohjelmoitava kyseiseen laitteeseen ja omaan laitteeseesi.

AUTOMAATTISEN VALINNAN NUMEROIDEN (LYHYTVALINTANUMEROIDEN JA RYHMÄVALINTOJEN) TALLENNUS, MUOKKAUS JA POISTO

Automaattisen valinnan numerot tallennetaan automaattisen valinnan tallennusnäyttöön. Tuo esiin automaattisen valinnan tallennusnäyttö alla olevien ohjeiden mukaisesti, ja tallenna sitten automaattisen valinnan numero.

Valitse "Syötä" ja paina sitten [OK]-näppäintä.



Valinta
 Rekist. ohjelma

Valitse "Valinta" käyttämällä [▼]- tai [▲]-näppäintä ja painamalla [OK]-näppäintä.

3

Valitse "Lyhyt", "Ryhmä" tai "VAIHDA/POISTA" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.



Paina [LYHYT]-näppäintä (___) ja anna kohteen faksinumero numeronäppäimillä.

- Syötä haluttu lyhytvalintanumero (000 299) numeronäppäimillä.
- Nimikohtaisesti enintään 50 merkkiä. Jos tarvitsee lisätä tauko merkkien väliin, paina [UUDELL.VALINTA/TAUKO]-näppäintä (]]). Tauko tulee esiin väliviivana (-). Katso tiedot tauon keston asetuksesta kohdasta <u>Tauko (sivu 6-21)</u>.

Syötä hakumerkit (katso MERKIN SYÖTTÖ (sivu 1-47)).

6

Päätä tallennusmenettely painamalla [M/V ALOITA]-näppäintä. Jos haluat ohjelmoida vaihtoehdon kuten ketjuvalinnan, lähetysnopeuden tai kansainvälisen lähetystilan, paina [OK]-näppäintä.

- Jos painoit [M/V ALOITA]-näppäintä, palaat vaiheeseen 3. Jos haluat tallentaa toisen numeron tai Lyhyt numeron, toista vaiheet 3 6. Jos olet lopettanut automaattisen valinnan numeroiden tallennuksen, paina [PALUU]-näppäintä (う).
- Jos painoit [OK]-näppäintä, siirry asianmukaiselle ohjelmoitavan valinnan sivulle.
- Katso ohjeet "KETJUTUS"-valinnalle kohdasta Ketjutus (sivu 4-39).
- Katso ohjeet "SIIRTONOPEUS" -asetukselle kohdasta Siirtonopeusasetus (sivu 4-39).
- Katso "KANSAINVÄLINEN LÄHETYSTILA" -toiminnon ohjeet kohdasta <u>Kansainvälisen lähetystilan asetus (sivu</u> <u>4-40</u>).





Tietoja asetusvalinnoista

Kun tallennetaan ja muokataan lyhytvalintanumeroita, voit valita myös asetusvalinnat alla. Ketjuvalintaa ei voi yhdistää mihinkään muuhun asetusvaihtoehtoon.

Kun valitset asetusvalinnan, valintamerkki tulee esiin asetusvalinnan näyttöön.

Ketjutus	.Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä ketjutuksen pikanäppäimelle tai
	lyhytvalintanumerolle. <u>(▶ sivu 4-39)</u>
Siirtonopeus	.Voit asettaa siirtonopeudeksi 33 600 b/s (maksiminopeus), 14 400 b/s (suuri
	nopeus), 9600 b/s (keskimääräinen nopeus) tai 4800 b/s (alhainen nopeus).
	Alustava asetus on 33 600 b/s (maksiminopeus). (<u>> sivu 4-39)</u>
Kansainvälinen lähetystila	.Kansainvälisen lähetystilan asetus voi olla "POIS" tai jokin tiloista 1 - 3.
	Alkuasetus on "POIS". <u>(▶sivu 4-40)</u>

Ketjutus

Kun haluat asettaa automaattisen valinnan numeron ketjutusnumeroksi, suorita Automaattisen valinnan numeroiden muokkaus ja poisto (sivu 4-42).



Kun numero on asetettu ketjutusnumeroksi, kohteen faksinumero voi olla jopa 48 merkin pituinen.



Valitse "Ketjutus" [♥]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.

· Jos "Ketjutus"-kohdan vasemmalle puolelle tulee valintamerkki, se on jo valittu.

• Poistu painamalla [M/V ALOITA]-näppäintä.



Valitse "Päällä" tai "Pois" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

Siirtonopeusasetus

Aseta siirtonopeus suorittamalla kohdan Automaattisen valinnan numeroiden muokkaus ja poisto (sivu 4-42) vaiheet.

Aseta siirtonopeus vain, kun tiedät, mikä nopeus on sopivin, kuten lähettäessäsi faksia vieraaseen maahan ja puhelinlinjojen kunto on heikko. Jos et tiedä linjan kuntoa, älä muuta tätä asetusta.



Valitse "Lähetysnopeus" [♥]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.



Valitse haluttu siirtonopeus [V]- tai [▲]-näppäimellä.





Jos valitset muun siirtonopeuden kuin 33 600 b/s (maksiminopeus), valintamerkki tulee esiin "Lähetysnopeus"-kohdan viereen, kun palaat valinnan asetusten näyttöön. Tämä asetus ei ole voimassa pollauslähetykselle. Kun haluat poistaa valintamerkin ja palauttaa siirtonopeusasetukseksi "33 600 b/s (maksiminopeus)", paina [ULOSKIRJAUS] -näppäintä (★).

Kansainvälisen lähetystilan asetus

Kun haluat asettaa kansainvälisen lähetystilan, suorita <u>Automaattisen valinnan numeroiden muokkaus ja poisto (sivu</u> <u>4-42</u>).



• Kun lähetetään faksia toiseen maahan, puhelinlinjojen kunto saattaa joskun vääristää faksia tai keskeyttää lähetyksen. Sopivan kansainvälisen lähetystilan valinta voi helpottaa näitä ongelmia.

 Jos tapahtuu usein virheitä, kun fakseja lähetetään toiseen maahan, kokeile kutakin tiloista 1 - 3 ja valitse tila, joka mahdollistaa parhaan lähetyksen.



Valitse "Kansainv.Läh." [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.

2	Kansainv.Läh.	Valitse haluamasi osoite käyttämällä [♥]- tai [▲]-näppäintä.
	Mode 1 Mode 2	
	▼ Mode 3	



Jos valitset muun asetuksen kuin "Ei", valintamerkki tulee esiin kohdan "Kansainv.Läh." viereen, kun palaat valinnar asetusten näyttöön.

Kun haluat poistaa valintamerkin ja palauttaa kansainväliseksi lähetystilaksi "Pois", paina [ULOSKIRJAUS] -näppäintä (★).



Ryhmävalinnan tallennus

Kun haluat tallentaa ryhmävalinnan numeron, suorita alla olevat vaiheet automaattisen valinnan tallennusnäytössä.



Paina [LYHYT]-näppäintä (____).

Anna haluttu ryhmävalintanumero (000 - 299) numeronäppäimillä. Jos painat numeroa, joka on jo tallennettu, varoitusviesti tulee esiin.



Ryhmävalinta on automaattinen valintatoiminto, jossa useat osoitteet on ohjelmoitu yhteen pikanumeroon. Jos lähetät fakseja usein samaan osoitteiden ryhmään käyttämällä sarjalähetystä, jota käytetään saman asiakirjan lähetykseen useisiin osoitteisiin yhdellä toiminnolla (<u>> sivu 4-31</u>), on kätevää ohjelmoida kyseiset osoitteet ryhmäavaimeen.



Anna ryhmän nimi (katso MERKIN SYÖTTÖ (sivu 1-47)).



Tallenna osoitteet käyttämällä lyhytvalintanumeroita ja numeronäppäimiä.

- Kun haluat tallentaa lyhytvalintanumerot, paina [LYHYT]-näppäintä (299) numeronäppäimillä. Jos painat väärän näppäimen, paina [C]-näppäintä ja sitten oikeaa näppäintä.
- Ketjuvalinnan, siirtonopeuden ja kansainvälisen lähetyksen vaihtoehtoja ei voi valita. Jos on valittava vaihtoehto osoitteelle, tallenna kohde lyhytvalintanumeroon ja tallenna sitten osoite ryhmävalintaan. Nimikohtaisesti enintään 50 merkkiä. Jos on asetettava tauko merkkien väliin, lisää tauko painamalla [UUDELL.VALINTA/TAUKO]-näppäintä
 (1). Tauko tulee esiin väliviivana (-). Katso tiedot tauon keston asetuksesta kohdasta <u>Tauko (sivu 6-21)</u>. Kun olet antanut faksinumeron, paina [OK]-näppäintä.



Toista vaihe 3 kaikille kohteille, jotka haluat tallentaa ryhmävalintaan, ja paina [M/V ALOITA]-näppäintä.

Ryhmävalintaan voidaan tallentaa jopa 100 osoitetta.



Automaattisen valinnan numeroiden muokkaus ja poisto

Kun haluat muokata tai poistaa tallennetun numeron, suorita alla olevat vaiheet automaattisen valinnan tallennusnäytössä.



Jos lyhytvalintanumeroa käytetään käynnissä olevassa lähetyksessä tai tallennetussa lähetyksessä, lyhytvalintanumeroa ei voi muokata tai poistaa.

Lyhytvalintanumeron muokkaus

Valitse "Lyhyt" käyttämällä [♥]- tai [▲] -näppäintä ja valitse "Muuta" käyttämällä [♥]- tai [▲] -näppäintä.



Paina [LYHYT]-näppäintä (___) ja muokkaa kohteen faksinumeroa numeronäppäimillä.

- Paina [LYHYT]-näppäintä () ja anna sitten numeronäppäimillä lyhytvalintanumero (000 299), jota haluat muokata.
- Siirrä kohdistin niiden lukujen kohdalle, joita haluat muuttaa [◀]- tai [▶]-näppäimellä ja anna sitten oikeat luvut numeronäppäimillä.
- Kun haluat poistaa luvun, siirrä kohdistin poistettavan luvun kohdalle [◀]- tai [▶]-näppäimellä ja paina sitten [C]-näppäintä.

Päätä tallennusmenettely painamalla [M/V ALOITA]-näppäintä. Jos haluat ohjelmoida vaihtoehdon kuten ketjuvalinnan, lähetysnopeuden tai kansainvälisen lähetystilan, paina [OK]-näppäintä. (katso <u>MERKIN SYÖTTÖ</u> (sivu 1-47))

Lyhytvalintanumeron poisto



Valitse "Poista" ja paina [LYHYT]-näppäintä (___).

Paina [LYHYT]-näppäintä (📮) ja syötä sitten numeronäppäimillä lyhytvalintanumero (000 - 299), jonka haluat poistaa.



Valitse "POISTA" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.



Jos valitset "Ei", voit tarkistaa kohteen nimen painamalla näppäintä. Jos olet poistamassa kohdetta, tarkista kohteen nimi ja poista sitten kyseinen kohde.



Ryhmävalintojen muokkaus ja poisto

Kun haluat muokata ryhmävalintaa tai poistaa sen, noudata vaiheita 1 - 3 sivuilla <u>AUTOMAATTISEN VALINNAN</u> <u>NUMEROIDEN (LYHYTVALINTANUMEROIDEN JA RYHMÄVALINTOJEN) TALLENNUS, MUOKKAUS JA POISTO (sivu 4-38)</u> ja noudata sitten alla olevia ohjeita.



Ryhmävalintaa ei voi muokata tai poistaa seuraavissa tapauksissa.

Ryhmävalinta on tallennettu ohjelmaan

Ryhmävalinnan muokkaus



Paina ryhmävalintanumeroa, jota haluat muokata ja muokkaa ryhmän nimiä, hakumerkkejä. (katso <u>MERKIN SYÖTTÖ (sivu 1-47)</u>)



Ryhmävalinnan poisto



VValitse "POISTA" [▼]- tai [▲] -näppäimellä ja paina ryhmää, jonka haluat poistaa.



Valitse "POISTA" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

Jos valitset "Ei", voit tarkistaa kohteen nimen painamalla näppäintä. Jos olet poistamassa kohdetta, tarkista kohteen nimi ja poista sitten kyseinen kohde.



OHJELMIEN TALLENNUS, MUOKKAUS JA POISTO

Voit tallentaa osoiteasetuksen ja siirtotavan*, alkuperäisen koon, kaksipuolisen skannauksen, tarkkuuden ja valotuksen, Hid.skan.tila, oman numeron lähetyksen ja lähetyksen asetukset.

Tämän ansiosta voit käyttää asetuksia lähetykseen yksinkertaisella toiminnolla (katso OHJELMAAN

TALLENNETTUJEN ASETUSTEN KÄYTTÖ (sivu 4-50)).

* Siirtotavat: normaalilähetys, sarjalähetys, pollaus, sarjapollaus.



Näytön asetusta ja ajastinlähetyksen asetusta ei voi tallentaa ohjelmaan.

Kun haluat rekisteröidä ohjelman, suorita alla olevat vaiheet automaattisen valinnan tallennusnäytössä.

Valitse "Syöttö" ja valitse "Rekist. ohjelma" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.



Rekist. ohjelma Enter Change

Delete

Valitse "Enter", "Change" tai "Delete" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

- Kun haluat tallentaa ohjelman, valitse "Enter" ja paina [OK]-näppäintä. Jatka vaiheesta 3 kohdassa Ohjelma tallennus (sivu 4-44).
- Voit muokata ohjelmaa valitsemalla "Change" ja painamalla [OK]-näppäintä. Noudata seuraavaksi ohjeita kohdassa <u>Ohjelmien muokkaus (sivu 4-45)</u>.
- Voit poistaa ohjelman valitsemalla "Poista" ja painamalla [OK]-näppäintä. Noudata seuraavaksi ohjeita kohdassa <u>Ohjelmien poistaminen (sivu 4-45)</u>.

Ohjelma tallennus



Valitse tallennettava ohjelma [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja syötä ohjelman nimi. (katso <u>MERKIN SYÖTTÖ (sivu 1-47)</u>)

Jos valitset ohjelman, joka on jo tallennettu, viesti tulee näkyviin. Valitse ohjelma, jota ei ole tallennettu, tai tyhjennä ohjelma (▶sivu 4-45) ja valitse se sitten.

Λ	Rekist. ohjelma
-	Lähetystapa
	Alkup. Koko
	[x]:Poisto

[Start]:Lopetus

Valitse ohjelmaan tallennettava kohde [▼]- tai [▲]-näppäimellä

- Lähetystapa, alkuperäisen koko, kaksoissivut, tarkkuus-/valotusasetukset, Hid.skan.tila, lähettäjän nimi ja lähetyksen asetukset voidaan tallentaa.
- Siirtotapa on tallennettava. Tallennustoimenpiteitä ei voi suorittaa loppuun, ellei siirtotapaa ole tallennettu.
- Katso lisätietoja kunkin asetuksen valinnan toimenpiteistä asetusten kuvauksista.
- Kun haluat peruuttaa asetuksen valinnan, valitse asetus, jonka haluat peruuttaa ja paina sitten 💌 -näppäintä.
- Joitakin asetuksia ei voi käyttää yhdessä toisten asetusten kanssa. Jos valitset asetusten kielletyn yhdistelmän, näyttöön tulee viesti.



Ohjelmien muokkaus

Jos tarvitaan aikaisemmin tallennetun ohjelman muokkausta, noudata näitä ohjeita.



Valitse muokattava ohjelma [♥]- tai [▲]-näppäimellä.



Muokkaa ohjelman nimeä (katso MERKIN SYÖTTÖ (sivu 1-47)).

- Katso vaihetta 3 kohdassa Ohjelma tallennus (sivu 4-44).
- Jos et halua muokata ohjelman nimeä, siirry seuraavaan vaiheeseen.



Valitse muokattava tallennettu asetus [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

- Katso vaiheita 4 kohdassa Ohjelma tallennus (sivu 4-44).

Ohjelmien poistaminen

Ennen ohjelman poistoa, tarkista sisältö tulostamalla "Ohjelmalista". (▶ sivu 4-46) Kun haluat poistaa aikaisemmin tallennetun ohjelman, noudata näitä ohjeita.

Valitse poistettava ohjelma [▼]- tai [▲]-näppäimellä.



Valitse "POISTA" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.



OHJELMOITUJEN TIETOJEN JA ASETUSTEN LUETTELOIDEN TULOSTUS

Voit tulostaa luetteloja, joissa on ohjelmoituja tietoja, asetuksia ja tietoliikennetapahtumia. Seuraavat luettelot voidaan tulostaa.

- Osoiteluettelot: Näyttää automaattisen valinnan numeroihin tallennetut osoitteet niiden hakumerkkien järjestyksessä.
- Ryhmäluettelo: Näyttää kuhunkin ryhmävalintanumeroon tallennetut osoitteet.
- Ohjelmalista: Näyttää kuhunkin ohjelmaan tallennetut toiminnot.
- Ajastus Lista: Näyttää ajastinlähetykset ja uudelleenvalintalähetykset.
- Muisti poll. lista: Näyttää muistipollaukseen tallennetut asiakirjat.

Katso lisätietoja muista tulostettavista luetteloista kohdasta Tul.lista (sivu 6-17).

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn). Valitse "Tietolistan tulostus" ja valitse "Faksi" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

Valitse tulostettava luettelo [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

Katso yllä olevat tulostettavien luetteloiden selitykset.



LÄHETTÄJÄN TIETOJEN LISÄYS FAKSEIHIN (OMAN NUMERON LISÄYS)

Tällä toiminnolla tulostetaan päivämäärä, kellonaika, ohjelmoitu nimi, ohjelmoitu faksinumero ja lähetetty sivunumero jokaisen faksattavan sivun yläreunaan keskelle. Kaikissa faksaamissasi sivuissa on nämä tiedot.

Esimerkki vastaanottavan laitteen tulostamasta faksisivusta

	4-AP-2018-WED 03:00 PM	SHARP PLANNING DIV. (2)	FAKSINRO 0666211221 ↑ (3)	S. 001/001 ↑ (4)
(1 (2 (3 (4) Päivämäärä ja kellonaika:) Lähettäjän nimi:) Lähettäjän numero:) Lähetetty sivunumero:	ohjelmoitu järjestelmäase ohjelmoitu järjestelmäase ohjelmoitu järjestelmäase 3-numeroinen luku, joka e (Vain sivunumero näkyy, online-pikavalintalähetyst	tuksissa (katso <u>Pvm&Ajan Ase</u> tuksissa (katso <u>Oman No:N As</u> tuksissa (katso <u>Oman No:N As</u> esitetään muodossa "sivunume jos käytät manuaalista lähetys ä.)	etus (sivu 6-10)). setus (sivu 6-21)). setus (sivu 6-21)). ero/kokonaissivumäärä". tä, suoraa lähetystä tai

Lähettäjän tietojen paikka

Voit valita järjestelmäasetuksissa, lisätäänkö lähettäjän tiedot asiakirjan tietojen ulkopuolelle vai sisäpuolelle (katso <u>Tulosta Asemat V.O. Tiedossa (sivu 6-23)</u>). Tehdasasetus on asiakirjan tietojen ulkopuolelle.



Skannattujen tietojen ulkopuolella (asiakirjan tiedot)

Mitään lähetetyistä kuvista ei leikata pois. Kuitenkin lähetetty kuva on pidempi kuin skannattu kuva, joten kun sekä lähettäjä että vastaanottaja käyttää

samaa paperia, tulostettu faksi voidaan joko pienentää tai jakaa se ja tulostaa kahdelle sivulle.

Lähettäminen ilman lähettäjän tietoja



Skannattujen tietojen sisäpuolella (asiakirjan tiedot)

Lähettäjän tiedot leikkaavat pois skannatun kuvan yläreunan. Kuitenkin koska sekä lähettäjä että vastaanottaja käyttävät

samankokoista paperia, tulostettua faksia ei pienennetä eikä jaeta ja tulosteta kahdelle sivulle.

Voit valita lisätäänkö lähettäjän tiedot joka kerta, kun lähetetä faksin. Seuraavassa kuvataan menettely miten lähettää yksi faksi ilman lähettäjän tietoja, kun järjestelmäasetuksissa on asetettu, että lähettäjän tiedot lisätään jokaiseen faksilähetykseen (tehtaan oletusasetus). (Kun suoritetaan sarjalähetys (▶sivu 4-31) tämän asetuksen määrittämisen jälkeen, faksi lähetetään kaikkiin kohteisiin ilman lähettäjän tietoja.)



Valitse "Oman No Lähetys" käyttämällä [▼]- tai [▲]-näppäintä ja painamalla [OK]-näppäintä.

Kun valintamerkki tulee näkyviin "Oma # Lähetys" -valintaruutuun, tämä toiminto on otettu käyttöön. Jos painat [OK] valintamerkki valintaruudussa, toiminto poistetaan käytöstä.



EDELLEENLÄHETYSTOIMINTO

Tilanteissa, joissa tulostus ei ole mahdollista paperin tai väriaineen loppumisen vuoksi tai muun ongelman takia, voit lähettää vastaanotetut faksit edelleen toiseen faksilaitteeseen, jos kyseinen laite on asianmukaisesti ohjelmoitu laitteessasi. Tämä on käyttökelpoinen toiminto toimistossa tai muussa työympäristössä, jossa toinen faksilaite on kytketty eri puhelinlinjaan. Kun faksi on vastaanotettu muistiin, FAKSIN [DATA]-merkkivalo vilkkuu (katso <u>Jos</u> <u>vastaanotettuja tietoja ei voi tulostaa (sivu 4-26)</u>).



- Kaikki vastaanotetut faksit välitetään edelleen; yhden valitun faksin lähettäminen edelleen ei ole mahdollista.
- Faksitulostuksen pitotoiminnolla (▶ sivu 4-28) vastaanotetut faksit välitetään myös edelleen.
- Edelleenlähetyksen lopputulos näkyy toimenpideraportissa (katso <u>RAPORTTI SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN</u> (<u>TIETOLIIKENNETAPAHTUMIEN RAPORTTI) (sivu 4-61</u>).



EDELLEENLÄHETYSTOIMINNON KÄYTTÄMINEN

Edelleenlähetyskohteen faksinumeron ohjelmointi

Edelleenlähetyskohteen faksinumero on ohjelmoitu järjestelmäasetuksiin (katso <u>V.Otettu Tieto Siirtoas. Asetus (sivu</u> <u>6-26</u>)). Vain yksi faksinumero voidaan ohjelmoida. Edelleenlähetystoimintoa voidaan käyttää vain, jos kyseinen numero on ohjelmoitu.

Vastaanotettujen faksien lähettäminen edelleen





Valitse "SIIRTO" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.

Edelleenlähetystoimenpiteen peruuttaminen

• Paina [FAKSIN TILA] -näppäintä (((1), ja peruuta sitten edelleenlähetys samalla tavalla kuin tavallisessa faksilähetyksessä.

```
(Katso FAKSILÄHETYKSEN PERUUTTAMINEN (sivu 4-21).)
```

Edelleenlähetettäväksi aiottu faksi palaa tulostuksen valmiustilaan laitteellasi.

- Jos edelleenlähetys ei ole mahdollista, koska toinen laite on varattu tai lähetyksen aikana tapahtuu virhe, toistoyrityksiä tehdään toistojen määräasetuksen mukaisesti. Jos edelleenlähetys ei onnistu sen jälkeenkään, kun on suoritettu määrätty määrä toistoja, faksit palaavat tulostuksen valmiustilaan laitteessasi.
- Kun edelleenlähetys on suoritettu, kaikki siihen mennessä muistiin vastaanotetut faksit lähetetään edelleen. Sivu, jonka tulostus oli kesken ongelman ilmetessä sekä kaikki seuraavat sivut, lähetetään edelleen.
- Faksin edelleenlähetyksen jälkeen faksin tiedot poistetaan laitteen muistista automaattisesti.



OHJELMAAN TALLENNETTUJEN ASETUSTEN KÄYTTÖ

Tällä toiminnolla voit tallentaa ohjelmaan toimenpiteen vaiheet, mukaan lukien osoitteen ja skannausasetukset. Tämä on kätevä toiminto, kun lähetät usein samaan osoitteeseen asiakirjoja, kuten päivittäisiä raportteja. Faksin lähetykselle voidaan tallentaa enintään 9 ohjelmaa.

Kun ohjelma tallennetaan, sille voidaan määrittää nimi (enintään 36 kirjainta).

Katso lisätietoja ohjelmien tallennuksesta, muokkauksesta ja poistamisesta kohdasta <u>OHJELMIEN TALLENNUS,</u> <u>MUOKKAUS JA POISTO (sivu 4-44)</u>.

Ohjelmaan voidaan tallentaa seuraavat asetukset:

- (1) Osoiteasetus
- (2) Siirtotapa

Normaali lähetys <u>> sivu 4-4</u>, sarjalähetys <u>> sivu</u>

- <u>4-31</u>, pollaus <u>▶ sivu 4-33</u>, sarjapollaus <u>▶ sivu 4-34</u>
- (4) Kaksipuolinen skannaus
- (5) Tarkkuus ja valotus
- (6) Oman numeron lähetykset bivu 4-47
- (7) Lähetysasetukset ► sivu 4-15

(3) Alkuperäisen koko

Kun sarjalähetyksen tai sarjapollauksen toimintoa tallennetaan ohjelmaan, jopa 200 faksinumeroa voidaan tallentaa.

 Ohjelma poikkeaa ajastinlähetyksestä (> sivu 4-30) siinä, että sitä ei tyhjennetä muistista sen jälkeen, kun lähetys on suoritettu. Ohjelman avulla voit siten suorittaa toistuvasti saman tyyppisen lähetyksen. Huomaa, että ohjelmien avulla et voi kuitenkaan määrittää lähetykselle ajastinasetuksia.

- Asetusta, joka voidaan tallentaa ohjelmaan, ei voi muuttaa samaan aikaan, kun ohjelmaa käytetään lähetykseen, vaikka asetusta ei tallenneta ohjelmaan.
- Ainoat asetukset, jotka voidaan valita ohjelman käytön aikana, ovat alkuperäisen koko, kaksipuolinen skannaus ja ajastinasetus.

OHJELMAN KÄYTTÖ



Aseta faksitilassa alkuperäinen ja valitse "Ohjelma" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.



Valitse ohjelma, jota haluat käyttää.

Jos kaikki ohjelman kirjaimet eivät tule esiin, näytä kaikki kirjaimet painamalla [LUKU LOPPU] -näppäintä (#). Palaa alkuperäiseen näyttöön painamalla [LUKU LOPPU] -näppäintä (#) vielä kerran.



Valitse tarpeen mukaan alkuperäisen koko ja muut asetukset ja paina sitten [M/V ALOITA]-näppäintä.

- Lähetys suoritetaan ohjelman mukaisesti.
- Jos valitsit ohjelman, johon ei kuulu lähetystapaa, aseta lähetystapa ja valittavat kohteet ennen [M/V ALOITA]-näppäimen painamista.



Valitse asetukset, joita ei voi tallentaa ohjelmaan, ennen kuin painat [M/V ALOITA]-näppäintä vaiheessa 3. Näitä asetuksia ovat alkuperäisen koko (katso <u>TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8)</u>), kaksipuolinen skannaus (katso <u>KAKSIPUOLISEN ALKUPERÄISEN FAKSAUS (sivu 4-14)</u>) ja ajastinasetus (katso <u>AUTOMAATTINEN LÄHETYS</u> <u>TIETTYYN AIKAAN (sivu 4-30)</u>).

VASTAANOTETTUJEN TIETOJEN LÄHETTÄMINEN ETEENPÄIN VERKKO-OSOITTEESEEN (SAAPUVIEN REITITYKSEN ASETUKSET)

Vastaanotetut faksit voidaan lähettää edelleen automaattisesti määritettyyn sähköpostiosoitteeseen tai jaettuun kansioon. Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi vastaanotettujen faksien reititykseen tiettyyn sähköpostiosoitteeseen tai kansioon tulostamatta niitä.

Kaikki saapuvien viestien reititysasetukset määritetään Internet-sivulla.

Seuraavassa kuvauksessa oletetaan, että verkkosivua käytetään järjestelmänvalvojan oikeuksin.

Katso ohjeet verkkosivujen käytöstä kohdasta Käyttöohje (Verkkosivuston asetukset).

Aktivoidaksesi saapuvien viestien reitityksen, konfiguroi perusasetukset ennen määränpään määrittämistä.

Klikkaa valikosta [Saapuvien reitityksen asetukset]. Napsauta [Lähetä]-painiketta asetusten jälkeen

PERUSASETUSTEN KONFIGUROINTI

Konfiguroi saapuvien viestien reitityksen perusasetukset.

Saapuvien viestien reitityksen ottaminen käyttöön

Valitse [Ota päälle] kohdassa [Saapuvien reititys].

Vastaanotettujen tietojen tulostustyylin muuttaminen

Valitse tulostustyyli kohdassa [Tulostustyylin asetus].

Toiminto	Asetukset	Kuvaus
Saapuva reititys	Ota päälle, Ota pois päältä	Ota saapuvien viestien reititystoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
Tulostustyylin asetus	Tulostus Aina , Tulosta virheessä	Valitse vastaanotettujen tietojen tulostustyyli.



Määritä tiedostonimi vastaanotettujen tietojen eteenpäin lähettämistä varten

Valitse tiedostonimien kohteille käytetystä pudotusvalikosta.

Kun haluat lisätä tietyn tekstipätkän, valitse "Merkit"-valintaruutu ja kirjoita teksti "Merkin esiasetus"-kohdassa käyttäen enintään 64:ää SBCS-merkkiä.

Valitse kohdasta "Tiedostonimen asetukset" kohde, jota käytetään tiedostonimenä.

Toiminto	Kuvaus
Sarjanumero	Kun valitset Sarjanumero, laitteen sarjanumero lisätään tiedostonimeen.
Lähettäjä	Kun valitset Lähettäjän nimi, lähettäjän nimi lisätään tiedostonimeen.
Päivämäärä & aika	Kun valitset Päivä & aika, päivämäärä ja kellonaika lisätään tiedostonimeen.
Istunnon sivulaskuri	Kun valitset Istunnon sivulaskuri, laskuri lisätään tiedostonimeen.
Tunniste	Kun valitset Tunniste, yksilöllinen tunniste lisätään tiedostonimeen.
Merkit	Kun haluat lisätä tiedostonimeen merkkijonon, valitse tämä valintaruutu ja kirjoita teksti "Merkin esiasetus" -kohdassa käyttäen enintään 64 merkkiä.
Merkin esiasetus	Kirjoita "Merkit"-kohdassa käytettävä merkkijono käyttäen enintään 64 merkkiä.

Määritä lähetetäänkö toimintaraportti

Valitse lähetetäänkö toimintaraportti vastaanotettuja tietoja edelleen lähetettäessä.

Määrittele tiedostonimi kohdassa "Toimintaraportin Asetukset".

Toiminto	Asetukset	Kuvaus
Tapahtumaraportin Asetukset	Tulosta aina, Tulosta virheessä , Älä tulosta	Valitse toimintaraportin tulostustyyli.



LÄHETYSOSOITTEIDEN ASETUKSET

Määritä edelleenlähetyksen taulukko määrittämällä vastaanotettujen tietojen lähetyslähde ja edelleenlähetyskohteen S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio.

Eteenpäinlähetystaulukoita voidaan konfiguroida enintään 10.

Määritä seuraavat toiminnot kullekin eteenpäinlähetystaulukolle:

- Välitysehto (ota eteenpäinlähetys käyttöön/pois käytöstä ja eteenpäinlähettämisen määrittelevät olosuhteet)
- · Lähettäjän numero (faksinumero)
- Edelleenlähetyskohteet (verkkokansio)
- FTP
- Työpöytä
- · Edelleenlähetyskohteet (sähköpostiosoite)

• Kohdenumeron nimiä (Eteenpäinlähetyskohde 1-10) ei voida muuttaa.

 S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio voidaan määritellä edelleenlähetyksen kohteeksi. Kohtia Skannaa FTP:lle, Skannaa työpöydälle ja faksinumero ei voi määrittää.

Kohdeluettelon katselu



Klikkaa [Osoitte].

Kohdeluettelo tulee näkyviin.

Toiminto	Kuvaus
Saapuva reititys	Näyttää, onko saapuvien viestien reititys käytössä.
Numero	Näyttää edelleenlähetyksen kohteen numeron (Edelleenlähetyksen kohde 1-10). Kun klikkaat tästä, näkyviin tulee "Edelleenlähetyskohteen asetukset" -näyttö.
Välitysehto	Näyttää kohteen edelleenlähetyksen ehdon (käyttöönotto/käytöstä poisto ja kohdeasetuksen määritys).
[Poista]-painike	Kun haluat poistaa kohdenumeroon tallennetun edelleenlähetystilan, valitse kohdenumeron "Numero"-valintaruutu ja napsauta [Poista]-painiketta.
[Poista Tarkistettu]-painike	Tämän klikkaaminen tyhjentää kaikki "Numero"- Valintaruudut.

Lähetysosoitteiden asetukset

Napsauta [Kohde] ja napsauta asetettavan kohteen numeroa.



Valitse [Ota käyttöön] kohdassa "Edelleenlähetystila" ja valitse määrittävä ehto edelleenlähetykselle.

Valitse [Eeenpäin (Kaikk)] tai [Eeenpäin (Lähettäjä)].



Jos haluat edelleenlähettää vastaanotetut tiedot tietyltä lähettäjältä, syötä lähettäjän faksinumero kohtaan "Lähettäjän numero".

Anna faksinumero käyttäen enintään 20 numeroa. Jos haluat syöttää faksinumeron laitteeseen tallennetuista faksiosoitteista, napsauta [Valitse osoitekirjasta] -painiketta. Näkyviin tulee "Faksin kohteet" -näyttö, ja voit valita lähettäjän numeron faksiosoiteluettelosta.

4-53



Syötä kohde S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio kohtaan "Edelleenlähetyskohde (Maks.10)".

Enintään kymmenen S-postiosoite-, FTP-, Työpöytä- tai Verkkokansio-kohdetta voidaan määrittää kohteeksi. Kohteen syöttämiseen on kaksi erilaista tapaa. Asetettu S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio näytetään kohdassa "Edelleenlähetyskohteen asetukset".

- Kohdan S-postiosoite tai Verkkokansio syöttäminen suoraan Napsauta [Suora syöttö]-painiketta. Kun "Edelleenlähetyskohteen asetukset (Suora syöttö)" tulee esiin, syötä S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio tiedot ("Isäntänimi tai IP-osoite", "Käyttäjänimi", "Salasana", "Sähköposti", "S-postiosoite"), ja napsauta [Lähetä]-painiketta.
- Kohdan S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio valitseminen osoitekirjasta Napsauta [Valitse osoitekirjasta]-painiketta. Tulee esiin "Osoiteluettelot" ja haluttu S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio voidaan valita luettelosta.



Poista asetettu S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio valitsemalla valintaruutu, joka on kohdan S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio vasemmalla, jos haluat poistaa ja napsauta sitten [Poista]-painiketta.

Välitysehto

Toiminto	Asetukset	Kuvaus
Välitysehto	Ota päälle, Ota pois päältä	Ota käyttöön tai pois käytöstä kohde, joka määritetään tässä näytössä.
	Välitä edelleen (Kaikki) , Edelleen (Lähettäjä)	Valitse välitysehto vastaanotettujen FAKSI-tietojen edelleenlähetykselle.

Lähettäjän numero

Toiminto	Kuvaus
Faxnr.	Syötä lähettäjän faksinumero, jos olet valinnut kohdan "Edelleenlähetys (Lähettäjä)" asetuksesta "Edelleenlähetysehto". Voit syöttää enintään 20 numeroa.
[Valitse osoitekirjasta] -painike	Valitse faksinumero tälle laitteelle tallennetuista faksinumeroista painamalla tätä painiketta.

Edelleenlähetyksen kohde (Maks. 10)

Toiminto	Kuvaus
Edelleenlähetyskohteen asetukset	Näyttää tallennetut lähetysosoitteet. Jos lähetysosoitteita ei ole tallennettu, näkyviin tulee "Ei asetettu".
[Poista]-painike	Poistaa valitun osoitteen.
[Suora syöttö] -painike	Syötä S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio suoraan napsauttamalla tätä painiketta.
[Valitse osoitekirjasta] -painike	Valitse S-postiosoite, FTP, Työpöytä tai Verkkokansio osoiteluettelosta, joka on tallennettu laitteeseen, napsauttamalla tätä painiketta.

FAKSIN LÄHETYS SUORAAN TIETOKONEESTA (PC-faksi)

Tietokoneella oleva asiakirja voidaan lähettää koneen kautta faksina. Faksit lähetetään PC-faksitoiminnon kautta samalla tavalla kuin asiakirjat tulostetaan. Valitse PC-faksiohjain tietokoneelta tulostinohjaimeksi ja valitse ohjelmasovelluksesta Tulosta-komento. Lähetettävä kuvadata luodaan ja lähetetään faksina.



- PC-faksiohjaimen on oltava asennettuna PC-faksitoiminnon käyttöä varten. Katso lisätietoja Ohjelmiston asennusoppaasta.
- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain Windows-tietokoneelta.
- Tätä toimintoa voidaan käyttää vain lähetykseen. Fakseja ei voi vastaanottaa tietokoneelle.



RINNAKKAISPUHELIMEN KÄYTTÖ

ALANUMEROPUHELIMEN LISÄÄMINEN

Voit liittää laitteeseen puhelimen ja käyttää sitä alanumeropuhelimena, josta voi soittaa ja vastaanottaa puheluja normaalin puhelimen tapaan. Faksien vastaanottaminen voidaan ottaa käyttöön laitteeseen liitetyn puhelimen alaliittymän avulla. (etäkäyttö)

ALANUMEROPUHELIMEN LISÄÄMINEN

Kytke rinnakkaispuhelimen kaapeli laitteen vasemmalla puolella olevaan alanumeropuhelimen liittimeen.



Varmista, että kuulet napsahtavan äänen, joka ilmaisee johdon olevan asianmukaisesti paikallaan.





RINNAKKAISPUHELIMEN KÄYTTÖ

Alanumeropuhelimen käyttäminen tavallisiin puheluihin

Laitteeseen liitetty alanumeropuhelin toimii normaalin puhelimen tapaan siten, että sillä voidaan soittaa ja ottaa puheluita vastaan.

Rinnakkaispuhelinta voidaan käyttää, kun samanaikaisesti käytetään toista tilaa (kopiointi jne.).

- Linjan käyttö puheluun ei saata olla mahdollinen sähkökatkon aikana. Tämä riippuu puhelinlinjan tyypistä (optinen linja jne.).
- Jos faksin vastaanottotilaksi on asetettu automaattinen vastaanotto, käyttäjän tulee nostaa puhelimen kuuloke ennen kuin laite aloittaa automaattisen vastaanoton. Laitteen alkuperäinen oletusasetus on vastata puheluihin kahden merkkiäänen jälkeen. Järjestelmäasetuksissa kaikkiin numeroihin tehtävien soittokertojen määrää voidaan muuttaa välillä 0 – 15.
 - Sign.(Man V.O.) (sivu 6-25)
- Puhelua ei voi asettaa pitoon.

Faksin vastaanoton aktivointi rinnakkaispuhelimesta (etävastaanotto)

Kun on saatu puhelu rinakkaispuhelimeen, faksin vastaanotto voidaan aktivoida rinnakkaispuhelimesta. (Tätä kutsutaan automaattivastaanotoksi.) Kun puhelu päättyy tai kun kuulet faksin äänen rinnakkaispuhelimesta, tee seuraavaa rinnakkaispuhelimen kuulokkeen ollessa edelleen nostettuna. (Jos soitit itse, etävastaanotto ei ole mahdollinen.)



Seuraava toimenpide ei ole mahdollinen, jos käytät pulssivalintalinjaa ja rinnakkaispuhelin ei pysty tuottamaan äänisignaaleja. Katso rinnakkaispuhelimen käyttöohjeesta lisätietoja siitä, pystyykö se tuottamaan äänisignaaleja.



Jos käytössä on pulssivalintalinja, aseta puhelin tuottamaan äänisignaaleja.

Katso puhelimen käyttöohjeesta tietoja siitä, kuinka puhelin asetetaan tuottamaan äänisignaaleja. Jos puhelin on jo asetettu tuottamaan äänisignaaleja, siirry seuraavaan vaiheeseen.



Paina ⓑ -näppäintä kerran ja ⊛ -näppäintä kahdesti rinnakkaispuhelimessa. Faksin vastaanotto aktivoidaan.



Aseta kuuloke takaisin.



Yksinumeroista lukua, jota käytetään faksin vastaanottoon rinnakkaispuhelimesta (alustavasti asetettu arvoon "5"), kutsutaan "etävastaanoton numeroksi". Järjestelmäasetuksissa kaikkiin numeroihin tehtävien soittokertojen määrää voidaan muuttaa 0 – 9.

Kauko-Ohjaus (sivu 6-22)



Faksin lähetys puhelukeskustelun jälkeen (manuaalinen lähetys)

Jos toinen faksilaite on asetettu manuaaliselle vastaanotolle, voit puhua toisen osapuolen kanssa ja lähettää sitten faksin katkaisematta yhteyttä.



Automaattista uudelleenvalintaa (> sivu 4-18) ei tapahdu, jos linja on varattu.

1	Noudata kohdan <u>TAVALLINEN FAKSIEN LÄHETTÄMINEN (sivu 4-8)</u> vaiheita 1 - 4 ja sitten alla olevia ohjeita.
2	Nosta rinnakkaispuhelin.
3	Valitse toisen osapuolen numero.
4	Puhu toisen osapuolen kanssa, kun hän vastaa.
	Kun toinon osanuoli vaibtaa faksin vastaanottoon, naina IM/V
5	ALOITA]-näppäintä. Lähetys alkaa.
5	ALOITA]-näppäintä. Lähetys alkaa. Jos olet asettanut alkuperäisen valotuslasille, voit lähettää vain yhden sivun manuaalisella lähetyksellä.
5	ALOITA]-näppäintä. Lähetys alkaa. Jos olet asettanut alkuperäisen valotuslasille, voit lähettää vain yhden sivun manuaalisella lähetyksellä. Faksilähetyksen peruuttaminen Paina [C]-näppäintä. Esiin tulee näyttö, jossa pyydetään peruuttamaan faksilähetys. Valitse "Kyllä" [▼] [▲]-näppäimillä, ja paina sitten [OK]-näppäintä.

Faksin vastaanotto puhelinkeskustelun jälkeen (manuaalinen vastaanotto)

Kun laitteeseen on kytketty rinnakkaispuhelin ja olet asettanut manuaalisen vastaanottotilan (<u>> sivu 4-27</u>), voit puhua henkilölle, joka lähettää faksia manuaalisesti, ja voit sitten aloittaa faksin vastaanoton katkaisematta yhteyttä.

MUUT TOIMINNOT

KUN TOIMINTARAPORTTI TULOSTETAAN

Laite on asetettu tulostamaan automaattisesti toimintaraportti, jossa ilmoitetaan lähetyksen tuloksista, jos lähetys ei onnistunut tai kun sarjalähetystoiminto on käytössä.

Kun lähetys ei onnistunut ja tulostetaan seuraavaa raporttia vastaava toimintaraportti,

"SEURAAVIA TIETOJA EI VOI LÄHETTÄÄ. ANNA TÄMÄ RAPORTTI XXX:LLE.", lue raportti ja tee asianmukaiset toimenpiteet.

Tapahtumaraportti on asetettu tehtaalla tulostumaan alla harmaalla korostuksella merkittyinä ajankohtina. Kuitenkin raportin tulostusajankohdat voidaan muuttaa järjestelmäasetuksissa.

- Listaa Asetukset (sivu 6-20)
- Normaali lähetys:
- Sarjalähetys:
- Alkuperäisen kuvan tulostusasetus*: TULOSTUS AINA / KUITTIVIRHEISTÄ /EI TULOSTUSTA

TULOSTUS AINA / KUITTIVIRHEISTÄ/EI TULOSTUSTA TULOSTUS AINA / KUITTI VIRHEISTÄ/EI TULOSTUSTA

TULOSTUS AINA / KUITTI VIRHEISTA/EI TULOSTUSTA TULOSTUS AINA /KUITTI VIRHEISTÄ/EI TULOSTUSTA

Vastaanotto:

Toimintaraportissa on lähetyspäivä, lähetyksen alkamisaika, toisen osapuolen nimi, toiminnan kesto, sivumäärä, lähetyksen tyyppi, lopputulos, osasto ja muita tietoja.

* Voit valita, tulostetaanko osa lähetetyistä alkuperäisistä toimintaraporttien kanssa, jotka tulostetaan normaaleille lähetyksille ja sarjalähetyksille.

Luettelon määrä näkyy toimintaraportin "#"-sarakkeessa ja sarjanumero näkyy TIEDOSTO-sarakkeessa. (Nämä numerot eivät liity tapahtumaan.)

TAPA/HUOM.-SARAKKEESSA NÄKYVÄT TIEDOT

Kohdan RAPORTTI SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN (TIETOLIIKENNETAPAHTUMIEN RAPORTTI) (sivu 4-61)

TAPA/HUOM.-sarakkeessa näkyy tietoja, kuten lähetyksen tyyppi ja virheen tyyppi. Sarake voi sisältää seuraavia merkintöjä.

Lähetyksen lopputulos	Selitys
ОК	Lähetys onnistui.
OPTAGET	Lähetys epäonnistui, koska linja oli varattu.
KESKEYTÄ	Lähetys peruutettiin sen ollessa käynnissä tai tallennettu lähetystyö peruutettiin.
VIRTAKATKOS	Laitteesta katkaistiin virta tai tapahtui sähkökatkos.
EI POLLAUSTA	Pollauspyyntöön ei suostuttu, koska pollaavan laitteen faksinumeroa ei oltu ohjelmoitu.
SUOJ. NO VIRHE	Pollauspyyntöön ei suostuttu, koska toisen laitteen faksinumeroa ei oltu tallennettu oman laitteen pollauksen tunnuskoodiksi.
ALKUP. TUKOS	Kun yrität lähettää faksin syöttölaitteesta suoran lähetyksen tilassa, tapahtuu paperitukos.
VIRHE XXXXXX Kaksi ensimmäistä numeroa Neljä viimeistä numeroa	Linjaan liittyvät olosuhteet estivät normaalin lähetyksen. Esiin tulee huoltoteknikoiden käyttämä koodi.
XX-XX OK	Kun suoritettiin ryhmävalinta tai sarjalähetys , xxx- : Ilmoittaa lähetysten kokonaismäärän. xxx OK: Ilmoittaa suoritetut lähetykset.



Vastaanoton lopputulos	Selitys
ОК	Vastaanotto suoritettiin onnistuneesti
VIRTAKATKOS	Laitteesta katkaistiin virta tai tapahtui sähkökatkos.
MUISTI TÄYNNÄ	Kuvamuisti loppui vastaanoton muistiin tallentamisen varatoiminnon aikana.
YLIPITKÄ	Lähetetyn asiakirjan pituus oli yli 800 mm ja sen vuoksi sitä ei voitu ottaa vastaan.
NO RX POLL	Pollausyrityksen yhteydessä oma faksinumeroa (lähettäjän numeroa) ei oltu ohjelmoitu omaan laitteeseen Omaa faksinumeroa ei oltu ohjelmoitu toisessa laitteessa pollauksen tunnuskoodinumeroksi.
EI POLLAUSTA	Pollausyrityksen yhteydessä toinen laite ei tue pollaustoimintoa asiakirjaa ei oltu tallennettu toisen laitteen pollausmuistiin.
VIRHE XXXXXX Kaksi ensimmäistä numeroa Neljä viimeistä numeroa	Linjaan liittyvät olosuhteet estivät normaalin vastaanottamisen. Esiin tulee huoltoteknikoiden käyttämä koodi.
XX-XX OK	Sarjapollauksen päätyttyä normaalisti xxx- : Ilmoittaa lähetysten kokonaismäärän. xxx OK: Ilmoittaa suoritetut lähetykset.
ESTO VIRHE	Vastaanoton estotoiminto esti faksin vastaanoton.

RAPORTTI SÄÄNNÖLLISIN VÄLIAJOIN (TIETOLIIKENNETAPAHTUMIEN RAPORTTI)

Laite taltioi tiedot 50 viimeisestä suoritetusta tapahtumasta (sekä lähetyksestä ja vastaanotosta). Taltioon sisältyvät tapahtuman päivämäärä, toisen osapuolen nimi, tapahtuman kesto ja lopputulos.

Raportti voidaan määrittää tulostettavaksi automaattisesti tiettyyn aikaan tai kun tapahtumien määrä ylittää 50. Näin voit tarkistaa laitteen toiminnan säännöllisin väliajoin.

Laitteen alustavana asetuksena (tehdasasetuksena) on, että raporttia ei tulosteta. Kun haluat tulostaa raportin, muuta asetusta järjestelmäasetuksissa.

Listaa Asetukset (sivu 6-20)



 Katso taulukosta <u>KUN TOIMINTARAPORTTI TULOSTETAAN (sivu 4-59)</u> lisätietoja TAPA/HUOM.-sarakkeen merkinnöistä.

• Toimintaraportti voidaan tulostaa myös pyynnöstä.

▶ OHJELMOITUJEN TIETOJEN JA ASETUSTEN LUETTELOIDEN TULOSTUS (sivu 4-46)

KUN LAITE ANTAA ÄÄNIMERKKEJÄ JA NÄYTETÄÄN VAROITUSVIESTI

Virheen sattuessa tapahtuman suorituksen aikana, laite antaa äänimerkin ja näytölle ilmestyy viesti. Jos näytölle ilmestyy jokin seuraavista viesteistä, toimi taulukon ohjeiden mukaan. Jos näytölle tulee muista viestejä, katso Vianmääritys.

Meddelelse (laite antaa äänimerkin)	Viestin merkitys	Ratkaisu	Sivu
XXXXXX Linja häiriö.	Virhe keskeytti tapahtuman suorituksen.	Yritä uudelleen.	-

AUTOMAATTINEN VIANMÄÄRITYSTOIMINTO

Laitteessa on automaattinen vianmääritystoiminto, joka automaattisesti pysäyttää laitteen toiminnan ongelman sattuessa. Mikäli ongelma tapahtuu faksaustilassa, näytöllä on seuraava viesti.

Viestinäyttö	Toimenpide
åOta yhteys huoltoon. koodi:xx xx. ⊤ ⊤ Pääkoodi Alakoodi	Katkaise virta ja kytke se sitten uudelleen päälle. Jos virhekoodi ei poistu, merkitse muistiin 2-numeroinen pääkoodi ja 2-numeroinen alakoodi ja ota yhteyttä jälleenmyyjään.

NORMAALIN TOIMINNAN AIKANA NÄKYVÄT VIESTIT

Meddelelse		Viestin merkitys
LÄHETETTY No.001	xx% P-xxx	Näkyy suoran lähetyksen päättyessä, missä "xx" ilmoittaa sivumäärän).
LUKU No.001	xx% P-xxx	Alkuperäistä skannataan muistiin (muistilähetyksen aikana).
Valmiustila. ELO 22 PER 10:25	100%	Laite on valmiustilassa.
ANNA VALINTANRO		Tämä viesti näkyy [KAIUTIN]-näppäimen (🗹) painamisen jälkeen.



ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ VERKKOSKANNERINA

SKANNERIN TOIMINNOISTA	5-2
SKANNAUSJÄRJESTYS	
SKANNAUSTILAN PERUSNÄYTTÖ	5-4
KUVAN LÄHETYS	5-5
• TAVALLINEN LÄHETYS • KOHTEEN VALINTA (KÄYTTÄMÄLLÄ	5-5
[OSOITE]-NÄPPÄINTÄ) • KAKSIPUOLISEN ALKUPERÄISEN	5-9
	5-11
SKANNAUSASETUSTEN TALLENNUS	5-12
SKANNAUSKOON ASETUS	5-12
• TARKKUUDEN VALINTA	5-13
TIEDOSTOMUODON VALINTA	5-14
 KOHDAN Mono2/harmaasävy VALITSEMINEN 	5-14
 • SKANNAUKSEN VALOTUKSEN SÄÄTÖ • SKANNAUSREUNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTO 	5-15
(TYHJÄ ALUE)	5-15
SKANNAUSTILA) • TAUSTAN SÄÄTÄMINEN TEKEMÄLLÄ ALKUPERÄISEN VAALEISTA ALUEISTA TUMMEMPIA TAI VAALEAMPIA (ESTÄ	5-16
TAUSTA)	5-18
 • KUVAN TERÄVYYDEN SÄÄTÖ (TERÄVYYS). • OHJELMAN TALLENNUS JA 	5-19
MUOKKAUS/POISTO	5-20
(OHJELMA)	5-20

SKANNAAMINEN TIETOKONEESTA (PC-SKANNAUS)

SKANNAUS TWAIN-YHTEENSOPIVASTA	
SOVELLUKSESTA	5-21

TALLENNUS USB-MUISTILAITTEESEEN

USB-MUISTISKANNAUS	5-25
 USB-MUISTISKANNAUSTOIMINNON 	
КӒҮТТӦ	5-25

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ VERKKOSKANNERINA

SKANNERIN TOIMINNOISTA

Tällä laitteella voidaan asiakirja tai valokuva skannata kuvatiedostoksi. Voit lähettää sitten datatiedoston tiedostopalvelimeen tai tietokoneeseesi käyttämällä yhtiön sisäistä verkkoa (Intranet) tai Internetiä. Kun lähetät alkuperäisiä skannaustoiminnon avulla, määritä tallennettu kohde (lähetysosoitteen nimi) laitteen toimintopaneelista (-näytöltä).



1. Skannaus TWAIN-yhteensopivasta sovelluksesta

3. Skannattujen tietojen lähettäminen FTP-palvelimelle

5. Skannattujen tietojen lähettäminen sähköpostilla



Skannaus TWAIN-yhteensopivasta sovelluksesta

TWAIN-yhteensopivaa sovellusta tietokoneessa, joka on kytketty samaan verkkoon laitteen kanssa, käytetään asiakirjan tai kuvan skannaukseen.

Kun haluat käyttää PC-skannausta, skanneriohjain on ensin asennettava toimitukseen kuuluvalta "Ohjelmisto-CD-ROM"-levyltä.

Lisätietoja skannauksesta TWAIN-yhteensopivasta sovelluksesta on kohdassa <u>SKANNAAMINEN TIETOKONEESTA</u> (<u>PC-SKANNAUS</u>) (sivu 5-21).

Skannatun kuvan tallentaminen USB-muistiin

Skannattu kuva voidaan tallentaa laitteeseen asennettuun USB-muistiin. Tätä kutsutaan tässä käyttöohjeessa nimityksellä "USB Skannaus". Katso lisätietoja USB-muistiskannauksesta kohdasta <u>USB-MUISTISKANNAUS (sivu 5-25)</u>.

Skannattujen tietojen lähettäminen FTP-palvelimelle

Skannattu kuva voidaan lähettää verkossa olevalle muistitallennuslaitteelle (nimettyyn hakemistoon FTP-palvelimella). (Tässä käyttöohjeessa tästä käytetään nimitystä "Skannaa FTP:lle".)

Skannattujen tietojen lähettäminen tietokoneelle, joka on liitetty samaan verkkoon

Skannattu tiedosto lähetetään jaettuun kansioon Windows-tietokoneess, joka on laitteen kanssa samassa verkossa. (Tässä käyttöohjeessa tästä käytetään nimitystä "Skannaa verkkokansioon".)

Skannattu tiedosto lähetetään määrättyyn kansioon tietokoneessa. (Tässä käyttöohjeessa tästä käytetään nimitystä "Skannaa työpöydälle".)

Jos haluat lisätietoja Skannaa työpöydälle -toiminnosta, jota käytetään lähettämään skannattu tiedosto tietokoneen tiettyyn kansioon, ota yhteys jälleenmyyjään.

Skannattujen tietojen lähettäminen sähköpostilla

Skannattu kuva voidaan lähettää sähköpostitse vastaanottajalle. (Tässä käyttöohjeessa tästä käytetään nimitystä "Skannaa sähköpostiin".)

SKANNAUSJÄRJESTYS

SKANNAUSTILAN PERUSNÄYTTÖ

Skannaustilan perusnäyttö näkyy painamalla [SKANNAA]-näppäintä (/) kopiointitilan tai faksaustilan perusnäytöstä.





Jos näytössä on kysymys siitä, minkä tyyppistä yhteyttä käytät painettuasi [SKANNAA]-näppäintä (🖄), valitse "VERKKO" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.

Skannaustilan perusnäyttö



(1) Viestinäyttö

Koneen kulloisestakin tilasta kertovat viestit näkyvät tällä näytöllä.

(2) Kohteen näyttö

Tässä näkyy valitun kohteen osoite.

Skannerin lähetystiloja ovat:

Skannaa sähköpostiin, Skannaa verkkokansioon, Skannaa FTP:lle, Skannaa työpöydälle ja USB Skannaus.

Tässä näkyy sillä hetkellä valittuna oleva kohde ja lähetystila.

(3) Alkuperäisen skannaustila / Alkuperäisen koon näyttö

Näyttää tällä hetkellä valitun skannaustilan ja skannuskoon.

- Asiakirjan syöttölaite on tunnistanut, että alkuperäinen on laitettu (yksipuolisen alkuperäisen skannaus syöttölaitteessa)
- I ≤ Kaksipuolinen skannaus syöttölaitteessa.

Ei mitään:Valotuslasi

(4) Tiedostomuodon näyttö

Tässä näytetään kuvatietojen tiedostotyyppi ja luotava tiedostomenetelmä.

(5) Tarkkuusnäyttö

Tässä näkyy skannaustarkkuus.

- (6) Alkup. Koko <u>▶ sivu 5-12</u>
 Tällä asetetaan lähetettävän alkuperäisen koko.
- (7) Resoluutio <u>▶ sivu 5-13</u>Tällä valitaan skannaustarkkuus.
- (8) Muoto <u>▶ sivu 5-13</u>
 Tällä valitaan kuvatietojen tiedostotyy

Tällä valitaan kuvatietojen tiedostotyyppi ja luotava tiedostomenetelmä.

(9) Mono2/harmaasävy ► sivu 5-14

Painettuasi [M/V ALOITA]-näppäintä valitse haluatko skannata kuvan tilassa "Mono2" vai "Harmaasävy".

KUVAN LÄHETYS

TAVALLINEN LÄHETYS

Skannerin lähetystyötä ei voida hyväksyä, kun tulostetaan faksin vastaanottotietoja. Aloita skannaus, kun faksitiedot on tulostettu.

Syöttölaitteen käyttö



Varmista, että laite on skannaustilassa.

Käyttäjän vahvistus (sivu 6-12)



Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen syöttötasolle.

AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)



Tarkasta alkuperäisen koko.

Kun haluat muuttaa alkuperäisen kokoa, muuta kohdassa <u>SKANNAUSASETUSTEN TALLENNUS (sivu 5-12)</u> kuvatulla tavalla.

4

Valitse tarvittaessa tarkkuusasetus.

<u>TARKKUUDEN VALINTA (sivu 5-13)</u>
 Alustava tehdasasetus on [200dpi].



Valitse tarvittaessa muoto.

TIEDOSTOMUODON VALINTA (sivu 5-14)

Alustava tehdasasetus

Väri / harmaasävy: PDF M
 M/V: PDF G4



Tarvittaessa valitse "Mono/harm.".

KOHDAN Mono2/harmaasävy VALITSEMINEN (sivu 5-14)



Paina [OSOITE]-näppäintä (👔).



Valitse kohteen valintamenetelmä.

- ▶ KOHTEEN VALINTA (KÄYTTÄMÄLLÄ [OSOITE]-NÄPPÄINTÄ) (sivu 5-9)
- Valitse seuraavista osoitteen valintamenetelmistä:
- <u>Osoitekirja (sivu 5-9)</u>
- Valitse yksi tallennetuista osoitteista suoraan ohjauspaneelista.
- <u>Osoitteen syöttäminen (sivu 5-9)</u>
- Syötä sähköpostiosoite suoraan. (Ainoastaan Skannaa sähköpostiin-toiminnossa.)
- <u>Osoitteen haku (sivu 5-10)</u> Mene hakemistotietopankkiin Internetissä tai intranetissä, ja etsi kohteen sähköpostiosoite.

Yleisen osoitteen haun aikana useita osoitteita voidaan syöttää lähetyksen suorittamiseksi. Kun olet päättänyt kohteen etsimisen, palaat seuraavaan perusnäyttöön.

- Tietoa osoitteesta voidaan tallentaa Internet-sivulle.
- Lähettäjän nimi asetetaan tavallisesti nimeen, joka on tallennettu "Vastaussähköpostiosoite"-kohtaan Internet-sivun "SMTP-asetukset"-kohdassa.



Paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

Skannaus alkaa.

Jos skannaus loppuu normaalisti, seuraava ikkuna näkyy lyhyesti näytössä, minkä jälkeen näyttö palautuu perusnäyttöön.



Lähetyksen peruminen

Lähetyksen peruminen (sivu 5-8)



Jos tapahtuu paperitukos skannauksen aikana skannaustilassa, skannaus peruutetaan ja skannatut tiedot poistetaan. Poista tukkeutunut alkuperäinen ja lataa uudelleen alkuperäiset alusta alkaen.

Valotuslasin käyttö



Varmista, että laite on skannaustilassa.

Käyttäjän vahvistus (sivu 6-12)

2



Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.

Aseta alkuperäinen valotuslasille.

VALOTUSLASI (sivu 1-33)



Alkup.	Kc	ko		
	•	AB	•	
A4				
A4R				
B5				

Määrittele alkuperäiskoko.

Valitse "Alkup.koko" oikeanpuoleisesta valikosta. Paperikoon voi valita. **AB-tyyppi:** A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, Ei määritetty **Tuumatyyppi:** 11" x 17" , 8-1/2" x 14" , 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2",

5-1/2"x8-1/2"R, Ei määritetty



Määritä usein käytetyn alkuperäisen koko.

 $\label{eq:Valitse} \mbox{Valitse asetus kohdassa} \ \mbox{[Jär].Asetukset]} \rightarrow \ \mbox{[Skanneri]} \rightarrow \ \mbox{[Jusi Oletus]} \rightarrow \ \mbox{[Alkup. Koko]}.$



5

Valitse tarvittaessa tarkkuusasetus.

<u>TARKKUUDEN VALINTA (sivu 5-13)</u>
 Alustava tehdasasetus on [200dpi].

Valitse tarvittaessa muoto.

<u>TIEDOSTOMUODON VALINTA (sivu 5-14)</u>
 Alustava tehdasasetus

Väri / harmaasävy:

• M/V:

avy: PDF M PDF G4



Tarvittaessa valitse "Mono/harm.".

KOHDAN Mono2/harmaasävy VALITSEMINEN (sivu 5-14)



Paina [OSOITE]-näppäintä (👔).



Valitse kohteen valintamenetelmä.

▶ KOHTEEN VALINTA (KÄYTTÄMÄLLÄ [OSOITE]-NÄPPÄINTÄ) (sivu 5-9)

Valitse seuraavista osoitteen valintamenetelmistä:

- Osoitekirja (sivu 5-9)
 - Valitse yksi tallennetuista osoitteista suoraan ohjauspaneelista.
- <u>Osoitteen syöttäminen (sivu 5-9)</u>
- Syötä sähköpostiosoite suoraan. (Ainoastaan Skannaa sähköpostiin-toiminnossa.)
- Osoitteen haku (sivu 5-10)

Mene hakemistotietopankkiin Internetissä tai intranetissä, ja etsi kohteen sähköpostiosoite. Yleisen osoitteen haun aikana useita osoitteita voidaan syöttää lähetyksen suorittamiseksi. Kun olet päättänyt kohteen etsimisen, palaat seuraavaan perusnäyttöön.



- Tietoa osoitteesta voidaan tallentaa Internet-sivulle.
- Lähettäjän nimi asetetaan tavallisesti nimeen, joka on tallennettu "Vastaussähköpostiosoite"-kohtaan Internet-sivun "SMTP-asetukset"-kohdassa.





Paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

Skannaus alkaa.



Jos haluat skannata toisen sivun, vaihda sivuja ja paina sitten [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

- Toista tämä kunnes kaikki sivut on skannattu.
- Jos minuutin aikana ei suoriteta mitään toimintoa ([VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä ei paineta), skannaus loppuu automaattisesti ja lähetys alkaa.



Kun viimeinen alkuperäinen sivu on skannattu, paina [LUKU LOPPU] -näppäintä (#).

Avaa syöttölaite ja poista asiakirja. Kun alkuperäinen sivu on poistettu ja jotain näppäintoimintoa suoritetaan, näyttö palautuu perusnäyttöön.



Lähetyksen peruminen

Lähetyksen peruminen (sivu 5-8)

Lähetyksen peruminen

- Kun haluat peruuttaa lähetyksen, kun näytöllä on viesti "Luku" tai ennen [LUKU LOPPU] -näppäimen (#) painamista, paina [C]- tai [CA]-näppäintä.
- Jos virta sammutetaan tai tapahtuu sähkökatkos silloin, kun asiakirjaa skannataan syöttölaitteessa, laite pysähtyy ja syntyy paperitukos. Virran palauttamisen jälkeen katso kohdasta Vianmääritys miten poistaa alkuperäinen.
- Kun suoritat Skannaa sähköpostiin-toimintoa, ota seuraavat seikat huomioon:
 Varo lähettämästä liian suuria kuvadatatiedostoja. Postipalvelimen pääkäyttäjä on saattanut rajoittaa sähköpostina lähetettävän tiedon määrää. Jos tämä raja ylitetään, sähköpostia ei toimiteta vastaanottajalle. Vaikka ei ole mitään rajaa ja sähköposti lähetetään onnistuneesti, suurikokoisten tiedostojen vastaanottaminen saattaa kestää pitkään ja rasittaa vastaanottajan verkkoa, vastaanottajan verkkoympäristöstä (Internet) riippuen. Suurien kuvatietotiedostojen lähettäminen toistuvasti saattaa hidastaa muiden tietolähetysten siirtonopeutta, sekä aiheuttaa jopa postipalvelimen tai verkon kaatumisen. Jos sinun tarvitsee lähettää suuria tiedostoja tai useita kuvia, yritä alentaa tarkkuutta ja pienentää alkuperäisen skannatun datan kokoa.



KOHTEEN VALINTA (KÄYTTÄMÄLLÄ [OSOITE]-NÄPPÄINTÄ)

Kohde voidaan valita yhdellä kolmesta seuraavasta tavasta: Valitsemalla "OSOITEKIRJASTA", käyttämällä "OSOITTEEN SYÖTTÖÄ" tai "OSOITTEEN HAKUA".



• Useita osoitteita voidaan valita Skannaa sähköpostiin -lähetykseen. (Sähköposti- ja ryhmä (sähköposti) -kohteeksi voi valita enintään 20 kohdetta, minkä ansiosta sarjalähetys on mahdollista enintään 300 yksittäiseen kohteeseen.)

• Vain yksi osoite voidaan valita Skannaa verkkoon-, Skannaa FTP:lle- tai Skannaa työpöydälle -lähetykseen.

Osoitekirja



Paina [OSOITE]-näppäintä (🚯), ja valitse "Osoitekirja".



-	•	Käytt	<u></u> •	
.	AAAAA	١A		-
Ŧ	BBBBB	3B		
[#]	:Listat≑	⇒Det.		
[*]	:Valitse			

Vaihda välilehteä tarpeen mukaan [◀]- tai [▶]-näppäimellä ja valitse haluamasi kohde [♥]- tai [▲]-näppäimellä.

Voit siirtyä valitun osoitteen tietojen ja osoitelistan välillä painamalla [LUKU LOPPU] -näppäintä (**#**).



Paina [READ-END]-näppäintä (#).

Valitun osoitteen kohdalle tulee näkyviin valintamerkki. Jos haluat peruuttaa valinnan, poista valintamerkki painamalla [LUKU LOPPU] -näppäintä (#) uudelleen. Voit valita useita osoitteita toistamalla vaiheet.

Osoitteen syöttäminen

1

Paina [OSOITE]-näppäintä (≦), ja valitse "Osoitteen anto" [▼]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.



Anna kohteen osoite.



Paina [OK]-näppäintä.


Osoitteen haku

1

Paina [OSOITE]-näppäintä (≩) ja valitse "Yleinen osoitteen haku" käyttämällä [▼]-näppäintä ja painamalla [OK]-näppäintä.

2	Syötä hakumerkit.
3	Valitse haluamasi osoite [▼]- tai [▲]-näppäimellä.
4	Paina [OK]-näppäintä.



KAKSIPUOLISEN ALKUPERÄISEN LÄHETTÄMINEN

Näytön alkuperäisen kenttä näyttää alkuperäisen skannauskoon. Nykyisen alkuperäisen skannaustilan asetus ilmoitetaan kuvakkeella.

ē 4∃ Yksipuolisen alkuperäisen skannaus syöttölaitteessa.

Kaksipuolinen skannaus syöttölaitteessa.

Valotuslasi

Ei mitään:

Noudata näitä vaiheita lähettääksesi automaattisesti kaksipuolinen alkuperäinen.

_2 ለለለ	
С. ннн	Alkup.koko
■CE A4 ■200dpi	Resoluutio
■Väri PDF Norm.	Muoto
M/V PDF G4	[™] _♥ Mono/harm.

Vain seuraavia kaksipuolisia asiakirjakokoja voidaan käyttää: **Vakiokoot** AB-tyyppi: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 8K, 16K, 16KR Tuumatyyppi: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R **Muut kuin vakiokoot** AB-koot X: 140 - 432mm, Y: 131 - 297mm Tuumakoot X: 5-1/2 - 17 tuumaa, Y: 5-1/8 - 11-5/8 tuumaa



Aseta alkuperäinen (alkuperäiset) syöttölaitteeseen ja tarkista alkuperäisen koko.

Lisätietoja alkuperäisen asiakirjan asettamisesta paikoilleen saat oppaan <u>AKUPERÄISEN ASIAKIRJAN</u> <u>ASETTAMINEN (sivu 1-31)</u>.



Paina [KAKSIPUOLINEN]-näppäintä (⊉), ja valitse "2-Puol." [▼]- tai [▲]-näppäimellä, ja paina [OK]-näppäintä.



Valitse "Valokuva-Vihko", "Valokuva-Lehtiö", "Maisema-Vihko", "Maisema-Lehtiö" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.

Paina [OK]-näppäintä.

- Vihkot ja lehtiöt: Kaksipuoliset alkuperäiset, jotka sidotaan sivuilta, ovat vihkoja, ja kaksipuoliset alkuperäiset, jotka sidotaan ylhäältä, ovat lehtiöitä.
- Kaksipuolinen skannaaminen peruutetaan lähetyksen jälkeen tai käyttäjän painaessa [CA]-näppäintä.
- Kaksipuolisten alkuperäisten kaksipuolinen skannaus on mahdollista vain, kun käytetään syöttölaitetta. Molempien puolten automaattinen skannaus ei ole mahdollista, kun valotuslasi on käytössä.
- Alkuperäisen selkäpuolta voidaan kiertää 180 astetta tarpeen mukaan lähettämisen yhteydessä, mistä syystä suuntaa ei tarvitse vaihtaa vastaanottavan laitteen päässä.
- Peruuta kaksipuolinen skannaaminen valitsemalla "1-PUOLEINEN" vaiheessa 1 ja paina sitten [OK]-näppäintä.





SKANNAUSASETUSTEN TALLENNUS

Skannausasetusten sarjoja (skannauskoko, tarkkuus, tiedostotyyppi jne.) voidaan muuttaa erilaisiin skannaussovelluksiin sopiviksi.

SKANNAUSKOON ASETUS

Jos muutat alkuperäisen kokoa, muuta asetusta alla olevien ohjeiden mukaan sen jälkeen, kun olet asettanut alkuperäisen syöttölaitteeseen tai valotuslasille (▶ sivu 1-31).



Valitse "Alkup. Koko" [▼]- tai [▲]-näppäimellä, ja valitse alkuperäisen koko.

Valitse tuumakoko painamalla [▶] -näppäintä.



Alkuperäisen skannauskoko voidaan asettaa manuaalisesti. Valitse [Koon syöttö] alkuperäisen tuumakoon valintanäytössä ja tuo esiin alla oleva näyttö painamalla [OK]-näppäintä. Valitse leveys (X) tai pituus (Y) [♥]- tai [▲]-näppäimellä ja säädä 1 mm:n tai 1/8 tuuman askelin [◀]- tai [▶]-näppäimellä. **Syöttöalue** X: 140 - 432 mm / 5-1/2" - 17"* Y: 131 - 297 mm / 5-1/8" - 11-5/8"

* X: 25 - 432 mm / 1" - 17"

Y: 25 - 297 mm / 1" - 11-5/8", kun käytetään valotuslasia



Peruuttaaksesi manuaalisen alkuperäisen koon asetuksen, paina [CA]-näppäintä.

Jos sen hetkisen alkuperäisen kokoa ei ole mahdollista valita, valitse koko, joka on suurempi kuin sen hetkinen alkuperäisen koko.

Jos valitset pienemmän koon, osaa alkuperäisestä ei lähetetä.



TARKKUUDEN VALINTA

Skannaustarkkuus voidaan valita. Skannaustilan valinnan ja alkuperäisen asettamisen jälkeen (vaiheet 1 - 3, <u>sivu 5-5</u>), suorita seuraavat vaiheet.

Tarkkuuden tehdasasetus on "200dpi".

Jos haluat muuttaa tarkkuutta, suorita seuraavat vaiheet.



Valitse "Tarkkuus" [▼]- tai [▲]-näppäimellä, ja valitse sitten tarkkuus.



Paina [OK]-näppäintä.



Resolution

- Tarkkuuden oletusasetus on 200dpi. Tavallisille tekstiasiakirjoille 200dpi:n tai 300dpi:n tarkkuus on riittävä kunnollisen kuvadatan aikaansaamiseksi. (200 dpi:n tarkkuus vastaa yleisesti käytettyä "FINE"-asetusta faksaustilassa.) Tästä syystä 600 dpi:n asetusta tulisi käyttää ainoastaan tilanteissa, joissa vaaditaan hyvin selkeää kuvakopiota, kuten valokuvia tai kuvitusta sisältävät alkuperäiset.
- Oletusasetusta voidaan muuttaa järjestelmäasetuksista. (>sivu 6-28)



TIEDOSTOMUODON VALINTA

Skannaustilan valinnan ja alkuperäisen asettamisen jälkeen (vaiheet 1 - 3, <u>sivu 5-5</u>), suorita seuraavat vaiheet. Tiedostomuodon oletusasetus on "PDF" ja tiedoston luomismenetelmän oletusasetus on "MONISIV" (useita skannattuja kuvia yhdistetään yhteen tiedostoon).

Jos haluat muuttaa tiedostomuotoa, suorita seuraavat vaiheet.



Valitse "Muoto" [♥]- tai [▲]-näppäimellä ja valitse "Väri/Harmaasävy" tai "Mono2", ja paina [OK]-näppäintä.

tiedoston luontitapa.

Valitse tiedostotyyppi [▼]- tai [▲]-näppäimellä, ja valitse

Kun "Yksisiv" on valittu, skannatulle kuvalle luodaan yksisivuinen tiedosto. Kun on valittu "Multi", kaikki skannatut kuvat voidaan yhdistää yhteen tiedostoon.





Kaikki sivut ⇒1 tiedosto



Paina [OK]-näppäintä.

- Kun tiedostotyypiksi on asetettu "TIFF", tiedoston luontitapa voi olla vain tietty.
- Skannatun kuvan avaamiseksi ilman CD-ROM-levyllä toimitettua ohjelmaa vastaanottajalla täytyy olla katseluohjelma, joka voi avata kuvamuodon (tiedostotyypin), joka valittiin yllä kuvatun mukaisesti. Jos vastaanottaja ei pysty avaamaan kuvaa, yritä lähettää kuva toisessa muodossa.

KOHDAN Mono2/harmaasävy VALITSEMINEN

Painettuasi [M/V ALOITA]-näppäintä valitse haluatko skannata kuvan tilassa "Mono2" vai "Harmaasävy". Tehtaan oletusarvo väritilalle on "Mono2".

Mono2

Alkuperäisasiakirjan värit skannataan mustavalkoisina.

Harmaasävy

Alkuperäisen asiakirjan värit skannautuvat mustavalkoisina harmaan eri sävyinä (harmaasävyt).



Valitse "Mono/harm." [▼]- tai [▲]-näppäimellä.



Valitse "Harmaasävy" tai "Mono2" ja paina [OK]-näppäintä.



SKANNAUKSEN VALOTUKSEN SÄÄTÖ

Kuvan valotusta voidaan säätää. Mitä suurempi on arvo, sitä tummempi on kuva. Valitse skannaustila, aseta alkuperäinen (vaiheet 1 - 3 <u>sivu 5-5</u>) ja suorita seuraavat vaiheet. Skannauksen valotuksen asetus on "Txt/tul. kuva Auto" tehdasasetuksena.

Paina [VALOTUS]-näppäin ()) ja valitse alkuperäisen tyypiksi "Teksti", "Txt/tul. kuva" tai "Kuva" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

2	Skannausvalotus
4	▲ 🔄 Teksti
	Txt/tul. kuva
	🛪 🖪 Kuva
	Auto

Valitse, muuta tasoa (5 tasoa käytettävissä) [◄] [▶]-näppäimillä.



Paina [OK]-näppäintä.

SKANNAUSREUNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTO (TYHJÄ ALUE)

Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, reunukset (tyhjät alueet, joita ei skannata) muodostuvat laitteen maksimi skannausalueen reunoille.

Valitse skannaustila, aseta alkuperäinen (vaiheet 1 - 3 sivu 5-5) ja suorita seuraavat vaiheet.

Tyhjän alueen oletusasetus on "Pois" (poistettu käytöstä).

Jos haluat muuttaa tyhjän alueen asetusta, suorita seuraavat vaiheet.

Tyhjä alue: 2,5 mm (7/64 tuumaa) ylä- ja alareunasta

3,0 mm (1/8 tuumaa) vasemmasta ja oikeasta reunasta



Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) ja valitse "Tyhjä alue" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.



3

Valitse "Päällä" tai "Pois" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

Paina [OK]-näppäintä.

OHUEN ALKUPERÄISEN SKANNAUS (HIDAS SKANNAUSTILA)

Käytä tätä toimintoa, kun haluat skannata ohuita alkuperäisasiakirjoja automaattisella asiakirjan syöttölaitteella. Tämä toiminto auttaa estämään ohuiden alkuperäisasiakirjojen aiheuttamat paperitukokset.





Käynnistä alkuperäisen skannaus painamalla [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

Skannauksen ja lähetyksen päätteeksi kuuluu merkkiääni.

TAUSTAN SÄÄTÄMINEN TEKEMÄLLÄ ALKUPERÄISEN VAALEISTA ALUEISTA TUMMEMPIA TAI VAALEAMPIA (ESTÄ TAUSTA)

Voit säätää taustaa tekemällä alkuperäisen vaaleista alueista tummempia tai vaaleampia.



Sinun täytyy valita Taustan säätö ennen alkuperäisen skannaamista.

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Erikoistilat" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.

Valitse "Estä tausta" käyttämällä [▼] [▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



Valitse tason säätö käyttämällä [▼] [▲]-näppäimiä ja säädä [◀][▶]-näppäimillä.

Jos haluat valita, muuta taso (saatavilla on 3 tasoa) [◀][▶]-näppäimillä ja painamalla [OK]-näppäintä.

-) : Vain vaaleat taustat estetään.
- []: Vaaleista tummiin taustat estetään.





KUVAN TERÄVYYDEN SÄÄTÖ (TERÄVYYS)

Toiminto tarkentaa tai pehmentää kuvaa säätämällä terävyyttä.





Terävyys on määritettävä ennen alkuperäisasiakirjan skannausta.

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "Erikoistilat" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.





Valitse "Pois", "Pehmeä" tai "Terävä" käyttämällä [▼][▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.

Terävyys-asetuksen peruuttaminen: Valitse "Pois" käyttämällä [▼] [▲]-näppäimiä ja painamalla [OK]-näppäintä.



OHJELMAN TALLENNUS JA MUOKKAUS/POISTO

Tällä toiminnolla voit tallentaa lähetysosoitteen ja skannausasetukset. Osoite ja asetukset voidaan hakea muistista, kun skannaat asiakirjan, jolloin niitä ei tarvitse valita joka kerta. Skannaukselle voidaan tallentaa enintään kaksi ohjelmaa. • Osoitteen asetus • Alkuper. Koko • Tarkkuus • Muoto • Valotus • Alkuperäisen skannaustapa • Hid.skan.tila voidaan tallentaa ohjelmaan.





(2) Valitse "Poista" ja paina [OK]-näppäintä.

TALLENNETTUJEN ASETUSTEN KÄYTTÖ (OHJELMA)

Paina [Ohjelma 1]- tai [Ohjelma 2]-näppäintä ($\pm 1/\pm 2$). Katso <u>TAVALLINEN LÄHETYS (sivu 5-5)</u>.

SKANNAAMINEN TIETOKONEESTA (PC-SKANNAUS)

SKANNAUS TWAIN-YHTEENSOPIVASTA SOVELLUKSESTA

Laite tukee TWAIN-standardia, joka mahdollistaa skannauksen TWAIN-yhteensopivista sovelluksista. Skannaus PC-skannaustilassa on mahdollista vain, kun skanneriohjain on asennettu "Ohjelmisto-CD-ROM"-levyltä käyttämällä integroitua asennusohjelmaa. Tiedot skanneriohjaimen asennusmenettelyistä ja asetusten määrittämisestä löytyvät Ohjelmiston asennusoppaassa.



PC-skannaus Älä poista alkuperäistä.

IP-osoite : 000.000.000.000 [Back]:Poistu Aseta valotuslasille/syöttölaitteeseen alkuperäinen tai alkuperäiset, jotka haluat skannata. Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn), valitse "PC-SKANNAUS" ja paina [OK]-näppäintä.



TWAIN-yhteensopivan ohjelman käynnistämisen jälkeen napsauta "Tiedosto"-valikkoa ja valitse valikko skannaukseen.



Menetelmä skannerin valinnan valikkoon pääsemiseksi riippuu sovelluksesta. Lisätietoa saat oppaasta tai sovelluksen ohjetiedostosta.



Valitse "SHARP MFP TWAIN K" ja napsauta "Valitse"-painiketta.

Järjestelmän mukaan "SHARP MFP TWAIN K 1.0 (32-32)" saattaa tulla näkyviin "Valitse lähde" -näytön yläpuolelle.



Valitse valikko hankkiaksesi kuvan sovelluksen "Tiedosto"-valikosta.

Skannerin ajurin asetusnäyttö tulee esiin. SKANNERIAJURIN ASETUKSET (sivu 5-23)



5	

2018	-		×
Skannauskohta :			
Lasilevy		•	•

Valitse "Skannauskohta"-valikossa paikka, johon asetit alkuperäisen vaiheessa 1.

Jos asetit syöttölaitteeseen kaksipuolisen alkuperäisen, valitse "SPF(kaksipuolinen - kirja)" tai "SPF(kaksipuolinen lehtiö)" alkuperäisen sidontakohdan mukaan.



Jos valitsit "SPF(kaksipuolinen - kirja)" tai "SPF(kaksipuolinen - lehtiö)" "Skannauskohta"-valikossa, valitse, onko asetetun alkuperäisen suunta "Vasen reuna edellä" vai "Yläreuna edellä".



Napsauta "Esikatselu"-painiketta.

Esikatselukuva tulee esiin.

- Jos kuva ei ole oikeassa kulmassa, aseta alkuperäinen uudelleen ja napsauta "Esikatselu"-painiketta uudelleen.
- Mikäli esikatselukuva ei ole oikeassa kulmassa, napsauta "Kierrä"-painiketta esikatselunäytöllä. Tämä kääntää kuvaa 90 astetta myötäpäivään, mikä mahdollistaa suunnan korjaamisen ilman, että alkuperäistä täytyy asettaa uudelleen.
 Esikatselu näyttö (sivu 5-24)
- Jos asetit useita sivuja syöttölaitteeseen, laite näyttää esikatselukuvan ainoastaan alkuperäisten ensimmäisestä sivusta ja lähettää sen sitten alkuperäisten luovutusalueelle. Palauta esikatseltu alkuperäinen syöttölaitteeseen ennen skannaustyön aloittamista.



Määritä skannausalue ja skannausasetukset.

Tietoa skannausalueen määrittämisestä ja skannausasetusten tekemisestä saat skannerin ajurin Ohjeesta. <u>SKANNERIAJURIN ASETUKSET (sivu 5-23)</u>



Suuren alueen skannaaminen korkealla resoluutiolla tuottaa suuren määrän dataa ja aiheuttaa pitkittyneen skannausajan.

On suositeltavaa määrittää skannattavan alkuperäisen tyypille sopivat skannausasetukset, esimerkiksi verkkosivu (näyttö), valokuva, faksi tai OCR.



Kun olet valmis aloittamaan skannauksen, napsauta "Skannaus"-painiketta.

Skannaus alkaa ja kuva tuodaan käyttämääsi sovellukseen. Anna sovelluksessa kuvalle tiedostonimi ja tallenna se.



Kun haluat peruuttaa skannaustyön sen jälkeen kun "Skannaus"-painiketta on painettu, paina näppäimistön [Esc]-painiketta tai käyttöpaneelin [C]-näppäintä tai [CA]-näppäintä.



Paina käyttöpaneelin [PALUU]-näppäintä (≤).



SKANNERIAJURIN ASETUKSET

Skanneriohjaimen asetusnäytössä on "Asetusnäyttö", jossa voit valita skannausasetukset, ja "Esikatselunäyttö", joka näyttää skannatun kuvan. Saat lisätietoja skannausasetuksista, kun tuot esiin ohjeen napsauttamalla "Ohje"-painiketta esikatselunäytössä.

Asetusnäyttö



(1) "Skannauskohta"-valikko

("Skannauslähde" joillakin alueilla)

Valitse paikka, jonne alkuperäinen asiakirja on asetettu. Valinnat ovat "Lasilevy" (valotustaso), "SPF(yksipuolinen)", "SPF(kaksipuolinen - kirja)" tai

"SPF(kaksipuolinen - lehtiö)".

SKANNAUS TWAIN-YHTEENSOPIVASTA SOVELLUKSESTA (sivu 5-21)

(2) "Skannaustila"-valikko

Valitse skannaustilaksi "Esiasetus" tai "Asiakaskohtaiset asetukset" ("Vakio" tai "Ammattimainen" joillakin alueilla). "Vakio"-näytössä voit valita alkuperäisen asiakirjan tyypin sekä katsella, kuvata, faksata tai suorittaa

tekstintunnistusta (OCR) skannaustarkoituksen mukaan. Jos haluat muuttaa näiden neljän painikkeen oletusasetusta tai valita asiakasasetuksia kuten kuvatyypin tai –resoluution ennen skannausta, vaihda "Ammattimainen"-näyttöön. Kun haluat lisätietoja asetuksista, napsauta

"Ohje"-painiketta esikatselunäytössä saadaksesi Ohjeen näkyviin.

(3) "Kuva-alue"-valikko

Aseta skannausalue. Jos haluat skannata laitteen havaitseman alkuperäiskoon, valitse "Auto". Skannausalue voidaan myös määritellä halutun mukaisesti esikatselunäytössä.

(4) "Zoomaa esikatselu"-valintaruutu

Kun tämä on valittuna, valitut esikatselukuvat suurennetaan painamalla [Esikatselu]-painiketta. Kun haluat palata tavalliseen näyttöön, poista merkki valintaruudusta.

[Zoomaa esikatselu] ei ole käytettävissä kun [SPF] on valittu "Skannauskohta"-valikossa.

(5) "Esikatselu"-painike

Näyttää asiakirjan esikatselun. Jos [Esikatselu] peruutetaan välittömästi painamalla näppäimistön [Esc]-näppäintä, mitään ei tule esikatselunäyttöön.

(6) "Skannaus"-painike

("Skannaus" joillakin alueilla)

Napsauta skannataksesi alkuperäinen käyttämällä valittuja asetuksia. Ennen kuin napsautat "Skannaus"-painiketta, varmista, että asetukset ovat oikein.

Kun haluat peruuttaa skannaustyön sen jälkeen, kun "Skannaus"-painiketta on napsautettu, paina näppäimistön [Esc]-näppäintä.

(7) "Sulje"-painike

Napsauta sulkeaksesi skanneriajurin asennusnäyttö.

Esikatselu näyttö



(1) Esikatselu näyttö

Napsauta "Esikatselu"-painiketta asetusnäytöllä näyttääksesi skannatun kuvan. Voit määrittää skannausalueen raahaamalla hiirtä ikkunan sisällä. Hiiren raahaamisen seurauksena syntyneen raamin sisäpuolelle jäävä alue skannataan. Peruaksesi määritetyn skannausalueen ja tyhjentääksesi rajauksen napsauta mitä tahansa kohtaa rajauksen ulkopuolella.

(2) "Kierrä"-painike

Napsauta kääntääksesi esikatselukuvaa 90 astetta myötäpäivään. Tämä mahdollistaa suunnan korjaamisen ilman alkuperäisen uudelleen asettamista. Skannatessa kuvatiedosto luodaan esikatselunäytöllä näytetyssä suunnassa.

(3) "Kuvakoko"-painike

Napsauta avataksesi valintaikkunan, jossa voit määrittää skannausalueen syöttämällä lukuja. Lukujen yksiköiksi voidaan valita kuvapisteet, millimetrit tai tuumat. Määrittämällä skannausalueen alussa, numeroita voidaan syöttää alueen muuttamiseksi suhteellisesti, kun vasen yläkulma on kiinnitetty alkupisteeksi. (4) "Automaattinen skannausalueen arvostelu" -painike Napsauta, kun esikatselukuva on näytössä asettaaksesi skannausalueen kattamaan koko esikatselukuvan automaattisesti.



Napsauta "Automaattinen skannausalueen arvostelu" asettaaksesi skannausalueen kattamaan koko esikatselukuvan automaattisesti.

Esikatselukuva

- Esikatselunäyttö

(5) "Ohje"-painike

Napsauta tätä painiketta näyttääksesi skannerin ajurin ohjetiedoston.

TALLENNUS USB-MUISTILAITTEESEEN

USB-MUISTISKANNAUS

USB-MUISTISKANNAUSTOIMINNON KÄYTTÖ

Skannattu kuva voidaan lähettää (tallentaa) kaupallisesti saatavana olevaan USB-muistilaitteeseen, joka on kytketty laitteeseen.

Syöttölaitteen käyttö



Varmista, että laite on skannaustilassa.

Käyttäjän vahvistus (sivu 6-12)



Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.

Aseta alkuperäinen automaattisen syöttölaitteen syöttötasolle.

► AUTOMAATTINEN SYÖTTÖLAITE (sivu 1-31)



Et voi asettaa alkuperäisiä sekä asiakirjan syöttölaitteeseen että valotuslasille ja lähettää niitä yhdellä lähetyskerralla.



Paina [OSOITE]-näppäintä (🚯).

4

Kohteen Valinta ▲ Osoitekirja Osoitteen Anto Osoitteen Haku ▼ USB Skannaus Valitse "USB Skannaus" käyttämällä [▼]-näppäintä ja paina [OK]-näppäintä.



5

Kytke USB-muistilaite laitteeseen.

Jos USB-muistilaite liitetään laitteeseen ennen vaihetta 4, seuraava näyttö tulee esiin.

Muistilaite on liitetty. Tulosta muistilaitteelta Skannaa muistilaite [#]:Peruuta

Sen sijaan että suoritetaan vaiheet 3 ja 4 voit valita "Skannaa muistilaite" [♥]- tai [▲]-näppäimellä yllä olevassa näytössä ja valita USB-muistilaite kohteeksi painamalla [OK]-näppäintä.



Paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

Skannaus alkaa.

Jos skannaus suoritetaan loppuun normaalisti, näyttöön tulee lyhyesti "Valmis." ja sitten näyttö palautuu perusnäytöksi.

Valotuslasin käyttö



Varmista, että laite on skannaustilassa.

Kun SKANNAA-merkkivalo palaa, laite on skannaustilassa. Jos merkkivalo ei pala, paina [SKANNAA]-näppäintä (/ Jos laskuritoiminto on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa skannaustoimintoa varten, näyttöön tulee viesti, joka kehottaa syöttämään osastotunnuksen, kun siirrytään skannaustilaan. Syötä tilinumerosi (viisi numeroa) numeronäppäimillä.

Käyttäjän vahvistus (sivu 6-12)



Aseta alkuperäinen asiakirja paikalleen.

Aseta alkuperäinen valotuslasille.

VALOTUSLASI (sivu 1-33)



Tarkasta alkuperäisen koko.

Kun haluat muuttaa alkuperäisen kokoa, muuta kohdassa <u>SKANNAUSASETUSTEN TALLENNUS (sivu 5-12)</u> kuvatulla tavalla.



Et voi asettaa alkuperäisiä sekä asiakirjan syöttölaitteeseen että valotuslasille ja lähettää niitä yhdellä lähetyskerralla.





Paina [OSOITE]-näppäintä (👔).

5	Kohteen Valinta		
	Osoitekirja		
	Osoitteen Anto		
	Osoitteen Haku		
	USB Skannaus		

Valitse "USB Skannaus" käyttämällä [▼]-näppäintä ja paina [OK]-näppäintä.





Kytke USB-muistilaite laitteeseen.



Jos USB-muistilaite liitetään laitteeseen ennen vaihetta 4, seuraava näyttö tulee esiin.

- Muistilaite on liitetty.
- Tulosta muistilaitteelta
- Skannaa muistilaite

[#]:Peruuta

Sen sijaan että suoritetaan vaiheet 3 ja 4 voit valita "Skannaa muistilaite" [♥]- tai [▲]-näppäimellä yllä olevassa näytössä ja valita USB-muistilaite kohteeksi painamalla [OK]-näppäintä.



Paina [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

Skannaus alkaa.

8

Jos haluat skannata toisen sivun, vaihda sivuja ja paina sitten [VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä.

- Toista tämä kunnes kaikki sivut on skannattu.
- Jos minuutin aikana ei suoriteta mitään toimintoa ([VÄRI ALOITA]- tai [M/V ALOITA]-näppäintä ei paineta), skannaus loppuu automaattisesti ja lähetys alkaa.



Kun viimeinen alkuperäinen sivu on skannattu, paina [LUKU LOPPU] -näppäintä (#).

Avaa syöttölaite ja poista asiakirja. Kun alkuperäinen sivu on poistettu ja jotain näppäintoimintoa suoritetaan, näyttö palautuu perusnäyttöön.



X JÄRJESTELMÄASETUKSET

JÄRJESTELMÄASETUSTEN TARKOITUS

KAIKKIIN LAITTEEN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT OHJELMAT	
PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN OHJELMOINTI	6-2
 PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN OHJELMOINTI 	6-2

JÄRJESTELMÄASETUSTEN LUETTELO

JÄRJESTELMÄASETUSTEN KÄYTTÖ

JÄRJESTELMÄASETUKSET

• Vaihda Salasana	6-10
• Perusasetus	6-10
• Verkko	6-10
• Käytön valvonta	6-12
Laitteen Hallinta	6-13
Toimintoasetukset	6-15
• Energiansäästö	6-16
• Tul.lista	6-17
• Aut. värikalibr	6-17
• Suojausasetukset	6-18
Kopiokone	6-19
• Tulostin	6-20
• Faksi	6-20
• Skanneri	6-28

JÄRJESTELMÄASETUSTEN TARKOITUS

Koneen pääkäyttäjä käyttää järjestelmäasetuksia ja ottaa niiden avulla käyttöön toimintoja ja poistaa niitä käytöstä työpaikan tarpeiden mukaan.

KAIKKIIN LAITTEEN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT OHJELMAT

Näiden ohjelmien avulla otetaan käyttöön käyttäjän todennustila, säädetään virrankulutusta ja hallitaan oheislaitteita. Kun käyttäjän todennustila otetaan käyttöön tietyn toiminnon kohdalla, toiminnon käyttö edellyttää voimassa olevan osastotunnuksen antamista. (Jos voimassaolevaa osastotunnusta ei anneta, toimintoa ei voida käyttää.) Kun käyttäjän todennustila otetaan käyttöön tulostintoiminnolle, osastotunnus on annettava käyttäjän tietokoneella, kun tulostustoiminto valitaan. (Asiakirja voidaan tulostaa väärästä osastotunnuksesta huolimatta järjestelmäasetuksista riippuen. Siksi tulostimen sivumääristä on huolehdittava tarkasti.) Jos "Poist.käyt.tul.näkym.käyt. Jos "Pois.käyt.tul.näkym.käyt." on otettu käyttöön järjestelmäasetuksissa, tulostus estetään, jos käyttäjä syöttää virheellisen osastotunnuksen.)

PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN OHJELMOINTI

Pääkäyttäjän salasana on 5-numeroinen luku, joka on syötettävä, jotta päästään käyttämään järjestelmäasetuksia. Pääkäyttäjän (laitteen järjestelmänvalvojan) tulisi muuttaa tehtaalla säädetyn pääkäyttäjän salasanan tilalle toinen 5-numeroinen luku. Uusi pääkäyttäjän salasana tulee pitää muistissa, koska se on syötettävä uudelleen aina, kun järjestelmäasetuksia vastedes käytetään. (Laitteeseen voidaan ohjelmoida vain yksi pääkäyttäjän salasana.) Katso Aloitusoppaasta tehdasasetettu pääkäyttäjän salasana.

Jos haluat muuttaa pääkäyttäjän salasanan, katso "PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN OHJELMOINTI (sivu 6-2)".

PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN OHJELMOINTI



Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn).

Näyttöön tulee erikoistoimintojen valintanäyttö.



Valitse "JÄRJ.ASETUKSET" [▼]- tai [▲]-näppäimellä.



Paina [OK]-näppäintä.

Näyttöön tulee pääkäyttäjän salasanan syöttöikkuna.



4

Anna viisinumeroinen pääkäyttäjän salasana numeronäppäimillä.

- Jos ohjelmoit pääkäyttäjän salasanaa ensimmäistä kertaa, anna tehdasasetuskoodi. (Katso Aloitusoppaasta)
- " X " näkyy kunkin luvun kohdalla.
- Erikoistilojen näyttö tulee näkyviin kohta "Muuta pääkäyttäjän PIN" valittuna.



Paina [OK]-näppäintä.

Näyttöön tulee pääkäyttäjän salasanan muuttamisikkuna.

6	Vaihda Salasana			Anna uusi viisinumeroinen pääkäyttäjän salasana numeronäppäimillä.		
	Nykyinen Uusi	:	00000	Pääkäyttäjän salasanassa voi käyttää mitä tahansa numeroita.		



Paina [OK]-näppäintä.

- Aikaisemmin ohjelmoitu pääkäyttäjän salasana korvataan uudella pääkäyttäjän salasanalla.
- Palaa perusnäkymään painamalla [CA]-näppäintä.



JÄRJESTELMÄASETUSTEN LUETTELO

Koneen yleiseen käyttöön tarkoitetut ohjelmat

Ohjelman nimi	Sivu
Vaihda Salasana	
Vaihda Salasana	6-10
Perusasetus	
Pvm&Ajan Asetus	6-10
Kesäaika	6-10
Verkko	
Verkon vahvistus	6-10
Yhteyden tyyppi	6-10
Langalliset asetukset	6-10
Langaton (infrastruktuuri)	6-11
Langaton (tukiasema)	6-11
Käytön valvonta	
Käyttäjän vahvistus	6-12
Käyttäjän rekisteröinti	6-12
Toiminnonrajoitusasetus	6-12
Tilinrajoitusasetus	6-12
Käyttäjämäärän näyttö	6-12
Käyttäjämäärän palautus	6-12
Kirj. epäon. varoitus	6-12
Pois.käyt.tul.näkym. Käytt	6-12
Laitteen Hallinta	
Syöttölaite Tunnista aset. (BP-20C20/BP-20C25)	6-13
Alkuper. koko Asennus (BP-10C20)	<mark>6-1</mark> 3
Paperin paino	6-14
Yhdist. puhdistus	6-14
Alueen säätö	6-14
Tavall. paperin asetukset	6-14
Tilavalon asetus	6-14
Virhevalonasetus	6-14
Vilkkumisen asetus vastaanotetuille tiedoille	6-14
Toimintoasetukset	
Autom. Tyhjennys	6-15
Näytön Sammutus Pois Käytöstä	6-15
Kieliasetus	6-15
Viestiaika	6-15
Näppäinääni	6-15
Näppäinääni Aloituskohdassa	6-15
Painallusaika	6-15
Aseta Autom. Toisto Pois	6-15
Aseta Paperikoon Asetus Pois	6-16

Ohjelman nimi	Sivu
Energiansäästö	
Autom.Virtakatkaisu	6-16
Autom. Ajast. Virran katkaisu	6-16
Esilämmitystila	6-16
Aseta Autovirta Sammuta etätyön jälkeen	6-16
Värinsäästötila (Kopio)	6-16
Värinsäästötila (Tuloste)	6-16
ECO skannausaset	6-16
Tul.lista	
Faksiasetukset	6-17
Saapuvien reititys	6-17
Os.Käyttölista	6-17
Toimintaraportti	6-17
Salli/hylkää numeroluettelo	6-17
Käyttäjän tiedot Tuloste	6-17
Aut. värikalibr.	
Aut. värikalibr.	6-17
Suojausasetukset	
IPsec-asetukset	<mark>6-1</mark> 8
Suodatin käyttöön	<mark>6-1</mark> 8
Alusta yksit. data/ koneen data	<mark>6-1</mark> 8

Kopiotilan ohjelmat

Ohjelman nimi	Sivu
Kopiokone	
Korttiasetukset	6-19
Korttitoim. Oletus	6-19
Alkup. Koko	6-19
Oletustasoasetus	6-19
Autom tason val. Pap. täytetty	6-19
Autom. pap. val.	6-19
Paperityyppi Autom. pap. val.	6-19
Oletusvalotus	6-19
Kop. Kiertoaset.	6-19
Lajitt. Aut.Val.	6-19
Autom. kuva	6-19
Kopioraja	6-19



Ohjelmat tulostintilalle

Ohjelman nimi	Sivu
Tulostin	
Erotinsivu	6-20
Pois. kaik. tul. Säilytä tiedot	6-20

Ohjelmat faksitilalle

Ohjelman nimi	Sivu
Faksi	
Listaa Asetukset	
Tulostuk.Valinta	6-20
Raport. Tulostus	6-21
Perusasetus	
No:N Valinta	6-21
Tauko	6-21
Oman No:N Asetus	6-21
Aseta Äänenvoim.	6-21
TX/RX Loppu Ääni	6-22
TX/RX Loppu Äänen Pituus	6-22
Erikoishälytys	6-22
Kauko-Ohjaus	6-22
Vaihdeasetus	6-22
Poista Käytöstä Faksitul. Pito	6-22
Lähetys Toiminto	
Alkup. koko	6-22
Aseta Er./Kont. Kont.	6-22
Läh. pienennös	6-22
Käännetty Läh.	6-22
Lähetystapa	6-22
Nopea Kytky	6-23
Tulosta Asemat V.O. Tiedossa	6-23
Osoitteen tark.	6-23
Toiston Asetus (Varattu)	6-24
Toisto(Häiriö)	6-24
Soiton Kesk Autom. Läh.	6-25
V.otto Toiminto	
#Sign. määrä Vastaanotto	6-25
Sign.(Man V.O.)	6-25
Kasetin Valinta	6-25
V.Otettu Tieto Tulostustila	6-25
V.Oton Pienennös Norm Kokoon	6-26
Kaksip Vast.Otto	6-26
8-1/2x11 Pienennös	6-26
Pienennä A3	6-26

Ohjelman nimi	Sivu
Siirtoas. tuleva data	6-26
V.Otettu Tieto Siirtoas. Asetus	6-26
Salli/hyl. aset.	6-27
Salli/hyl. num.	6-27
Poll.Suojaus	
Poll.Suojaus	6-27
Pollaus Salakoodit	6-27

Ohjelmat skanneritilalle

Ohjelman nimi	Sivu
Skanneri	
USB-Skann. Pois	6-28
Uusi Oletus	
Alkup. Koko	6-28
Tarkkuus	6-28
Muoto	6-28
Mono2/harmaasävy	6-28



Pääkäyttäjän asetusten valikko

Järjestelmäasetuksia käytetään seuraavan valikkorakenteen kautta.

Käytä tätä valikkoa viitteenä, kun otat käyttöön tai poistat käytöstä asetuksia, jotka kuvataan kohdan <u>JÄRJESTELMÄASETUKSET (sivu 6-10)</u> alussa.

Jotkin asetukset sisältävän asetusten lisätason (asetusnäyttö).

	Taso 1	Taso 2	Taso 3
\square	Vaihda Salasana		
	Perusasetus	Pvm&Ajan Asetus	
		- Kesäaika	
pod		Rodalita	
N-Ko	Kopiokone	Korttiasetukset	
ר PI		– Korttitoim. Oletus	
täjäı		– Alkup. Koko	
κäyt		Oletustasoasetus	
Pääk		Autom tason val. Pap. täytetty	
		Autom. pap. val.	
		Paperityyppi Autom. pap. val.	
		Oletusvalotus	
		– Kop. Kiertoaset.	
		Lajitt. Aut.Val.	
		Autom. kuva	
		- Kopioraia	
			-
	- Tulostin	Erotinsivu	
		Pois. kaik. tul. Säilytä tiedot	
	Skanneri	USB-Skann. Pois	
		Uusi Oletus	Alkup. Koko
			Tarkkuus Muoto
			Mono2/harmaasävv
	– Faksi	Listaa Asetukset	Tulostuk.Valinta
		– Perusasetus	No:N Valinta
			Tauko Oman Na:N Asetus
			Aseta Äänenvoim
			TX/RX Loppu Ääni
			TX/RX Loppu Äänen Pituus
			Erikoishälytys
			Kauko-Ohjaus
			Vaihdeasetus
			Poista Käytöstä Faksitul. Pito



Taso 1	Taso 2		Taso 3
	Lähetys Toiminto	Н	Alkup. koko
		┙┝	Aseta Er./Kont. Kont.
		Ē	Läh. pienennös
		Ē	Käännetty Läh.
		Ē	Lähetystapa
			Nopea Kytky
			Tulosta Asemat V.O. Tiedossa
		Γ	Osoitteen tark.
			Toiston Asetus (Varattu)
		Γ	Toisto(Häiriö)
			Soiton Kesk Autom. Läh.
	V.otto Toiminto	Н	#Sign. määrä Vastaanotto
			Sign.(Man V.O.)
			Kasetin Valinta
			V.Otettu Tieto Tulostustila
			V.Oton Pienennös Norm Kokoon
		Γ	Kaksip Vast.Otto
		Γ	8-1/2x11 Pienennös
		Γ	Pienennä A3
			Siirtoas. tuleva data
			V.Otettu Tieto Siirtoas. Asetus
			Salli/hyl. aset.
			Salli/hyl. num.
	Poll.Suojaus	Н	Poll.Suojaus
		-	Pollaus Salakoodit
Verkko	Verkon vahvistus	- 7	
Veikko]	
	– Yhteyden tyyppi	┢	Langallinen
		-	
	Langalliset asetukset	H	IPv4-asetukset
		_ L	IPvo-aseluksel
	– Langaton (infrastruktuuri)		SSID:n manuaalinen syöte
	Langaton (tukiasema)	-	SSID-asetukset
		_	Suojausasetukset
		Ļ	Laitteen IP-osoiteasetukset
		-	Kanava-asetukset
		-	l ulosteasetuksia lanetetaan
		-	
		L	
Käytön valvonta	Käyttäjän vahvistus]	
	Käyttäjän rekisteröinti]	
	Toiminnonrajoitusasetus]	
	Tilinrajoitusasetus]	
	Käyttäjämäärän näyttö]	
	– Käyttäjämäärän palautus]	
	– Kirj. epäon. varoitus]	
	Pois.käyt.tul.näkym. Käytt	1	



Taso 1		Taso 2
Laitteen Hallinta	┠	Syöttölaite Tunnista aset. (BP-20C20/BP-20C25)
	_	Alkuper. koko Asennus (BP-10C20)
	-	Paperin paino
	_	Yhdist. puhdistus
	L	Alueen säätö
	L	Tavall. paperin asetukset
	_	Tilavalon asetus
	L	Virhevalonasetus
		Vilkkumisen asetus vastaanotetuille tiedoille
Toimintoasetukset	┣┯	Autom. Tyhjennys
	, -	Näytön Sammutus Pois Käytöstä
	L	Kieliasetus
		Viestiaika
	L	Näppäinääni
		Näppäinääni Aloituskohdassa
		Painallusaika
		Aseta Autom. Toisto Pois
		Aseta Paperikoon Asetus Pois
Energiansäästö	┠┯	Autom.Virtakatkaisu
	, -	Autom. Ajast. Virran katkaisu
	_	Esilämmitystila
	_	Aseta Autovirta Sammuta etätyön jälkeen
	_	Värinsäästötila (Kopio)
	_	Värinsäästötila (Tuloste)
	L	ECO skannausaset
Tul.lista	┠┯	Faksiasetukset
	_	Saapuvien reititys
	-	Os.Käyttölista
	-	Toimintaraportti
	-	Salli/hylkää numeroluettelo
	L	Käyttäjän tiedot Tuloste
Aut. värikalibr.]	
Suojausasetukset	┠╌	IPsec-asetukset
	'	Suodatin käyttöön
		Alusta yksit. data/ koneen data

Taso 3



JÄRJESTELMÄASETUSTEN KÄYTTÖ





JÄRJESTELMÄASETUKSET

Vaihda Salasana

Tällä toiminnolla vaihdetaan järjestelmänvalvojan salasana. Jos haluat muuttaa pääkäyttäjän salasanan, katso "<u>PÄÄKÄYTTÄJÄN SALASANAN OHJELMOINTI</u> (sivu 6-2)".

Perusasetus

Oletusasetukset laitteen käyttöön voidaan määrittää. Määritä asetukset valitsemalla [Perusasetus].

Pvm&Ajan Asetus

Määritä laitteen sisäisen kellon päivämäärä ja kellonaika tällä asetuksella.

Kesäaika

Ota käyttöön kesäaika.

Verkko

Verkkoasetukset kuvataan alla. Määritä asetukset valitsemalla [Verkko].

	/erkko
F	Verkon vahvistus
	Yhteyden tyyppi
	Langalliset asetukset
l ,	Langaton (infrastruktuuri)

Verkon vahvistus

Vahvista verkkoasetukset.

Yhteyden tyyppi

Voit muuttaa laitteen verkkoyhteyden tyyppiä.

Langalliset asetukset

IPv4-asetukset

Kun laitetta käytetään TCP/IP (IPv4) -verkossa, tällä asetuksella määritetään laitteen IP-osoite. Asetukset näytetään alla.

DHCP Käyttöön

Tämän asetuksen avulla hankit IP-osoitteen automaattisesti käyttämällä DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokollaa. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, IP-osoitetta ei tarvitse antaa manuaalisesti.

IPv4-osoite Anna laitteen IP-osoite.

Aliverkon Peite Syötä aliverkon peite.

Oletusyhdyskäyt. Anna oletusyhdyskäytävä.

IPv6-asetukset

Kun laitetta käytetään TCP/IP (IPv6) -verkossa, tällä asetuksella määritetään laitteen IP-osoite. Asetukset näytetään alla.

Ota käyttöön IPv6-protokolla Ota kyseinen ohjelma käyttöön.

Ota käyttöön DHCPv6

Tämän asetuksen avulla hankit IP-osoitteen automaattisesti käyttämällä DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -protokollaa. Kun tämä asetus on otettu käyttöön, IP-osoitetta ei tarvitse antaa manuaalisesti.

Manuaalinen osoite Anna laitteen IP-osoite.

Etuliitteen pituus Anna etuliitteen pituus (0 - 128).

Oletusyhdyskäyt.

Anna IP-yhdyskäytävän osoite.



 Jos käytössä on DHCP, laitteelle määritetty IP-osoite voi muuttua automaattisesti. Jos IP-osoite muuttuu, tulostus ei ole mahdollista.

• IPv6-ympäristössä laite voi käyttää LPD-, Raw(9100)-, ja IPP-protokollaa.



Langaton (infrastruktuuri)

(Tämä asetus tulee esiin, kun asennetaan langattoman lähiverkon sovitin.)

Tämä asettaa yhteyden langattomassa infrastruktuuritilassa.

SSID:n manuaalinen syöte

Anna 32 puolileveää merkkiä SSID:lle.

Suojaustyypin asetukset

Valitse suojaustapa. (Ei mitään, WEP, WPA/WPA2-sekoitettu henkilökohtainen, WPA2-henkilökohtainen)

Salaa asetukset

Valitse salausmenetelmä, joka perustuu "Suojaustyypin asetukset" -asetukseen. (Ei mitään, WEP, AES/TKIP, AES)

Turva-avainasetukset

Aseta langattomalle yhteydelle käytetty suojausavain.

WEP	5 puolileveää numeerista lukua, 10 heksadesimaalista (64-bittistä) lukua, 13 puolileveää numeerista lukua tai 26 heksadesimaalista (128-bittistä) lukua
WPA/WPA2- sekoitettu henkilökohtai nen	8 - 63 puolileveää numeerista lukua tai 64 heksadesimaalilukua
WPA2-henkil ökohtainen	

Langaton (tukiasema)

(Tämä asetus tulee esiin, kun asennetaan langattoman lähiverkon sovitin.)

Tämä asettaa yhteyden langattomassa tukiasematilassa.

SSID-asetukset

Anna 32 puolileveää merkkiä SSID:lle.

Suojausasetukset

Suojaustyypin asetukset Valitse suojaustapa.
(Ei mitään, WEP, WPA/WPA2-sekoitettu henkilökohtainen, WPA2-henkilökohtainen)

Salaa asetukset

Valitse salausmenetelmä, joka perustuu "Suojaustyypin asetukset" -asetukseen. (Ei mitään, WEP, AES/TKIP, AES)

Turva-avainasetukset

Aseta langattomalle yhteydelle käytetty suojausavain.

WEP	5 puolileveää numeerista lukua, 10 heksadesimaalista (64-bittistä) lukua, 13 puolileveää numeerista lukua tai 26 heksadesimaalista (128-bittistä) lukua
WPA/WPA2- sekoitettu henkilökohtai nen	8 - 63 puolileveää numeerista lukua tai 64 heksadesimaalilukua
WPA2-henkil ökohtainen	

Laitteen IP-osoiteasetukset

Aseta tukiaseman IP-osoite.

Kanava-asetukset

Aseta tukiaseman käyttämä kanava.

Tulosteasetuksia lähetetään

Aseta tukiaseman lähetyksen ulostulo.

Kaistanleveyden asetukset

Aseta tukiaseman taajuuskaista.

IP-osoitteen jakelualue

Aseta tukiasemalle käytetyn IP-osoitteen vuokra-alue ja vuokra-aika.



Käytön valvonta

Käyttäjän hallintaa käytetään käyttäjän todennuksen asetusten määritykseen. Määritä asetukset valitsemalla [Käyttäjän hallinta].

Osastolaskuri Käyttäjän vahvistus

- Käyttäjän rekisteröinti
- Toiminnonrajoitusasetus
- Tilinrajoitusasetus

Käyttäjän vahvistus

Näillä asetuksilla otetaan käyttäjän todennus käyttöön tai poistetaan se käytöstä sekä määritetään todennusmenetelmä.

Kun käyttäjän todennus on otettu käyttöön, laitteen kukin käyttäjä rekisteröidään. Kun käyttäjä kirjautuu sisään, kyseisen käyttäjän asetuksia sovelletaan.

Käyttäjän rekisteröinti

Käyttäjiä voidaan lisätä, poistaa ja muuttaa.



 Kun annetaan käyttäjänumero, [OK]-näppäin ei ole käytössä, ennen kuin on annettu 5 merkkiä.

 Jos käyttäjänumeron syöttämisen yhteydessä painetaan [C]-näppäintä, näytetyksi käyttäjänumeroksi muuttuu "-----".

Toiminnonrajoitusasetus

Määritä toimintoja, joita kaikki käyttäjät tai tietyt käyttäjät voivat käyttää.

- Kopiota(Värillinen/M/V)
- (Värillinen/M/V/USB-muisti suora tulostus)
- Skanneri
- Faksi

Tilinrajoitusasetus

Kopioinnin ja tulostuksen paperirajoitukset voidaan asettaa kaikille käyttäjille tai tietyille käyttäjille.

- Kopiota(Värillinen)
- Kopiota(M/V)
- Tulostin(Värillinen)
- Tulostin(M/V)

Asettaa paperirajoitukset kopioinnille ja tulostukselle.

Käyttäjämäärän näyttö

Tämä asetus näyttää sivumäärät kullekin tilille kopiointi-, tulostus- ja faksitilassa sekä käyttörajoitukset kopiointija tulostustiloissa. Tukkeutuneita papereita ei sisällytetä sivumäärään.

Verkkoskanneritoiminnolle näytetään lähetettyjen sivujen määrä.

Voit vaihtaa sivulaskuriin muille tiloille samassa tilissä sekä sivurajoituksiin [◀]- tai [▶]-näppäimellä. Kun haluat vaihtaa eri osastotunnukseen, paina [▼]- tai [▲]-näppäintä.

Käyttäjämäärän palautus

Tätä asetusta käytetään palauttamaan yksittäisen tilin tai kaikkien tilien kopioinnin, tulostuksen ja skannauksen sivulaskurit nollaan.

Kirj. epäon. varoitus

Kun tämä asetus on otettu käyttöön, laite ei salli mitään toimintoa yhteen minuuttiin, jos väärä osastotunnus annetaan kolme kertaa peräkkäin. Tänä aikana näytössä on teksti "Toiminto on poissa käytöstä. Ota yhteyttä valvojaan".

Tämä asetus on voimassa vain, kun "Käyttäjän todennus" on otettu käyttöön tulostustilassa.

Pois.käyt.tul.näkym. Käytt

Kun tämä on käytössä, tämä asetus peruuttaa tulostustyön, jos osastotunnusta ei anneta tai annetaan väärä osastotunnus. Tämä asetus on voimassa vain, kun "Käyttäjän todennus" on otettu käyttöön tulostustilassa.

Tämä toiminto on oletusarvoisesti käytössä (tehdasasetus).



Väärillä osastotunnuksilla tulostetut sivut lisätään "MUUT" (osastotunnus) -tunnuksen sivumäärään.



Laitteen Hallinta

Näitä asetuksia käytetään laitteen laitteistotoimintojen asetusten määrittämiseen. Voit siirtyä käyttämään jotakin näistä asetuksista valitsemalla "Laitteen hallinta" tilanvalintanäytöstä, valitsemalla sitten halutun asetuksen laitehallintanäytöstä ja painamalla sitten [OK]-näppäintä.



Syöttölaite Tunnista aset. (BP-20C20/BP-20C25)

Yksi seuraavista 8:sta alkuperäisen vakiokokojen ryhmistä voidaan valita "alkuperäisen koon tunnistus" -toiminnon tunnistettavaksi.

Valinnat	Tunnistettavat alkuperäisen koot
AB-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A3, A4, A4R, A5, B4, 11" x 17", 8-1/2 " x 11 ", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4
Inch-2	11"x17", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2", A3, A4
Inch-3	11"x17", 8-1/2"x13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2", A3, A4

Alkuper. koko Asennus (BP-10C20)

Alkuper. koko Asennus
▲ 8K - 16K - 16KB
8½×13½
Ŧ

Aseta alkuperäisten koot, jotka näkyvät alkuperäisten koon määritysnäytöllä.



Paperin paino

Väriaineen kiinnityksen lämpötilaa ohjataan käytetyn paperin painon mukaan.

Käytä tätä asetusta tavalliseen, kierrätettyyn, rei'itettyyn, esitulostettuun, kirjelomakkeeseen ja värilliseen. Valitse välillä 60g/m² - 79g/m² ja 80g/m² - 105g/m².



- Varmista, että käytetään vain paperia, jonka painoalue vastaa tässä asetettua painoaluetta. Älä sekoita muuta vakiopaperia, joka poikkeaa asetetusta alueesta.
- Kun asetuksia muutetaan, muutokset tulevat voimaan sen jälkeen, kun laite on käynnistetty uudelleen. Käynnistä laite kohdan <u>VIRRAN</u> <u>KYTKEMINEN PÄÄLLE (sivu 1-12)</u> ohjeiden mukaisesti.

Yhdist. puhdistus

Puhdista laitteen lämpöyksikkö, kun paperin tulostepuolelle tulee näkyviin pisteitä tai likaa. Kun tämä toiminto suoritetaan, laite tulostaa "V"-tulostetun paperin ja kiinnitysyksikkö puhdistuu.

Jos parannusta ei havaita toiminnon ensimmäisen käyttökerran jälkeen, yritä suorittaa toiminto uudelleen.

Alueen säätö

Jos tulostetut värit siirtyvät pois paikaltaan, kun tulostat väritulostuksella, voit säätää kunkin värin tulostusasentoa värin siirtymisen vähentämiseksi.

Tavall. paperin asetukset

Tässä laitteessa paperityyppi on jaettu tavalliseen paperiin 1 ja tavalliseen paperiin 2. Kun tulostetaan tavalliselle paperille tulostinajurilla, joka ei ole yhteensopiva tavallisen paperin 1 ja tavallisen paperin 2 kanssa, voit asettaa mitä paperityyppiä käytetään tulostusta varten

Tilavalon asetus

Aseta laitteessa olevan tietojen ilmoitusmerkkivalon toiminta. Valitse "Malli 1", "Malli 2" tai "Ei käytössä". Katso mallien selitykset kohdasta <u>Tietojen ilmoitusvalo ja</u> <u>virheen merkkivalo (sivu 1-11)</u>.

Virhevalonasetus

Aseta virheen merkkivalon toiminta, kun laitteessa tapahtuu virhe. Valitse syttyykö vai vilkkuuko merkkivalo virheen tilan mukaan, vilkkuuko ainoastaan tai ei ole käytössä.

Vilkkumisen asetus vastaanotetuille tiedoille

Aseta vilkkuuko tietojen ilmoitusvalo, kun faksitiedot on vastaanotettu tai vastaanotettuja tietoja säilytetään.



Toimintoasetukset

Näitä asetuksia käytetään erilaisten käyttöpaneeliin liittyvien asetusten määrittämiseen. Voit siirtyä käyttämään jotakin näistä ohjelmista valitsemalla "Käyttöasetukset" tilanvalintanäytöstä, valitsemalla haluttu ohjelma toimintoasetusnäytöstä ja painamalla sitten [OK]-näppäintä.

T	pimintoasetukset
*	Autom. Tyhjennys
	Näytön Sammutus
	Pois Käytöstä
Ŧ	Kieliasetus

Autom. Tyhjennys

Tämä toiminto palauttaa kopiointiasetukset oletusasetuksiin, jos käyttöpaneelia ei käytetä tässä asetuksessa määritetyn ajan kuluessa kopiointityön päättymisestä. Aikavalinnat ovat "0 sek.", "10 sek.", "20 sek.", "60 sek.", "90 sek." ja "120 sek." Tehdasasetus on 60 sekuntia.

Valitse "Autom. Tyhjennys" ja paina [OK]-näppäintä.

Valitse haluamasi ajankohta [◀]- tai [▶]-näppäimellä. Jos et halua käyttää automaattista tyhjennystä, valitse 0.



Automaattista tyhjennystoimintoa ei voida käyttää silloin, kun skannattu data on tallennettu seuraavassa tilassa: Kun viimeistä sivua ei ole skannattu 2 otosta tai 4 otosta -kopiointiprosessin aikana (yksi sivu on skannattu 2-sivun asetuksessa tai kolme sivua 4-sivun asetuksessa) tai vain yksi puoli on skannattu henkilökortin kopiointiprosessissa.

Näytön Sammutus Pois Käytöstä

Tätä asetusta käytetään valittaessa palaako näyttö automaattisesti perusnäyttöön, jos näppäimiä ei paineta ohjauspaneelissa edellä "Autom. Tyhjennys" -toiminnossa asetettuun aikaa skannaus- tai faksitilassa. Tehdasasetuksen mukaan perusnäkymä tulee näkyviin automaattisesti.

Kieliasetus

Tällä asetuksella valitaan näytön kieli.

Viestiaika

Tällä asetuksella asetetaan aika, jonka viestit näkyvät näytöllä (tämä on voimassa viesteille, jotka näkyvät määräajan ja häviävät sitten automaattisesti). Valitse ajaksi "Lyhyt (3 sek.)", "Normaali (6 sek.)" tai "Pitkä (9 sek.)". Tehdasasetus on "Normaali (6 sek.)".

Näppäinääni

Tällä asetuksella määritetään pituus merkkiäänelle, joka kuuluu aina näppäintä painettaessa.

Tehdasasetus on "Lyhyt".

Valitse haluttu pituus [♥]- tai [▲]-näppäimellä. Jos haluat poistaa näppäinäänen käytöstä, valitse "POIS".

Näppäinääni Aloituskohdassa

Tällä asetuksella voit valita, kuuluuko asetusta valittaessa näppäinääntä perusasetuksissa. Tehdasasetuksen mukaan äänimerkkiä ei kuulu.

Painallusaika

Tällä asetuksella voi määrittää ajan, joka näppäintä on painettava, jotta asetus tulee voimaan. Kun asetuksen määrittää normaalia hieman pidemmäksi, voi estää vahingossa tapahtuvat näppäinpainallukset. Kun aika-asetusta pidennetään, näppäimiä on painettava huolellisemmin, jotta painallus rekisteröityy.

Tehdasasetus on "Minimi".

Aseta Autom. Toisto Pois

Tällä asetuksella estetään asetuksen jatkuva muuttuminen, kun [♥]- tai [▲]-näppäintä pidetään painettuna. Muuttuvia asetuksia ovat esimerkiksi zoomaussuhde ja alkuperäiskappaleen koko. (Automaattinen näppäintoisto ei toimi.) Kun tämä asetus on käytössä, näppäintä on painettava toistuvasti sen sijaan, että sitä pidettäisiin painettuna. Automaattinen näppäintoisto on oletusarvoisesti käytössä (tehdasasetus).



Aseta Paperikoon Asetus Pois

Tällä asetuksella poistetaan "Paperikoon Asetus" käytöstä erikoistilojen valikossa. Kun "Paperikoon Asetus" on poistettu käytöstä, sitä ei voi käyttää, kun [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn) painetaan, mikä estää käyttäjiä, pääkäyttäjää lukuun ottamatta, muuttamasta paparikoon asotusta

muuttamasta paperikoon asetusta.

"Aseta Paperikoon Asetus Pois" on oletusarvoisesti pois käytöstä (tehdasasetus).

Energiansäästö

Näillä asetuksilla määritetään energiansäästöasetukset. Voit siirtyä käyttämään jotakin näistä asetuksista valitsemalla "Energiansäästö" tilanvalintanäytöstä, valitsemalla haluttu asetus energiansäästönäytöstä ja painamalla sitten [OK]-näppäintä.



Autom.Virtakatkaisu

(Euroopan ulkopuoliset alueet)

Tällä asetuksella otetaan käyttöön automaattinen virrankatkaisutila, joka sammuttaa kiinnitysyksikön virran automaattisesti, jos käyttöpaneelia ei käytetä tietyn ajanjakson kuluessa.

Automaattisen virrankatkaisutoiminnon käyttöönotto auttaa säästämään energiaa sekä luonnonresursseja ja vähentämään ympäristön saastumista. Toiminto on oletusarvoisesti käytössä.



Mieluummin kuin että automaattisen

virrankatkaisuominaisuus poistetaan käytöstä, suositellaan, että yrität ensin pidentää aikaa, joka asetetaan kohdassa "Autom. Ajast. Virran katkaisu" (katso alle). Useimmissa tapauksissa sopiva ajastinasetus sallii sinun työskennellä vähäisellä viiveellä ja silti voit nauttia virransäästön hyödyistä.

Autom. Ajast. Virran katkaisu

Tällä asetuksella määritetään aika, jonka laite odottaa ennen virran katkaisemista, kun käyttöpaneelia ei käytetä. Tämä toiminto auttaa säästämään energiaa sekä luonnonresursseja ja vähentämään ympäristön saastumista.

"1 - 60 min." voidaan valita kestoajaksi. Valitse työolosuhteisiisi sopiva asetus.

Tehtaan oletusasetus on "11 min." (Euroopalle)/"1 min." (Eurooppaa lukuun ottamatta).

Esilämmitystila

Tällä asetuksella määritetään aika, jonka laite odottaa ennen lämpöyksikön lämpötilaa automaattisesti laskevaan esilämmitystilaan siirtymistä, kun käyttöpaneelia ei käytetä. Tämä toiminto auttaa säästämään energiaa sekä luonnonresursseja ja vähentämään ympäristön saastumista. "1 - 60 min." voidaan valita kestoajaksi. Valitse työolosuhteisiisi sopiva asetus.

Tehtaan oletusasetus on "1 min.".

Aseta Autovirta Sammuta etätyön jälkeen

Tämä toiminto toimii automaattisen virrankatkaisun tilassa. Kun laite suorittaa tulostustyön, joka on saatu tietokoneesta, tai tulostaa vastaanotettuja faksitietoja, laite palaa heti automaattisen virrankatkaisun tilaan.

Värinsäästötila (Kopio) Värinsäästötila (Tuloste)

Voit vähentää kopiointiin/tulostukseen käytetyn väriaineen määrää.



Värinsäästötila (Tuloste) on voimassa vain, kun laitteen tulostinohjainta ei käytetä. Kun tulostinohjainta käytetään, tulostinohjain on ensisijainen. Tämä toiminto ei välttämättä toimi kaikissa ohjelmistosovelluksissa ja käyttöjärjestelmissä.

ECO skannausaset

Tämä asetus pitää lämpöyksikön sammutettuna, kun suoritat toimenpiteen, johon ei sisälly tulostusta kuten skannatun asiakirjan lähettäminen.

Kopiointi (tehtaan oletusasetus: Pois käytöstä) Skannerin lähetys (tehtaan oletusasetus: Käytössä) Faksin lähetys (tehtaan oletusasetus: Käytössä)



Tul.lista

Tällä toiminnolla tulostetaan luetteloita ja raportteja laitteen järjestelmänvalvojalle.

Valitse [Luettelon tulostus] tulostettavan luettelon ja raportin valintaa varten.

Faksiasetukset	Näyttää nykyisen järjestelmäasetusten tilan sekä lähettäjän nimen, lähettäjän numeron, pollauksen salakoodin numerot ja edelleenlähetyksen numerot.
Saapuvien reititys	Näyttää laitteella aikaisemmin suoritetun tiedonsiirron lokin (tiedonsiirron päivämäärä, osapuolen nimi, vaadittu aika, tulos jne.).
Os.Käyttölista	Näyttää saapuvan reitityksen asetukset vastaanotettujen faksien reitittämiseksi verkossa.
Toimintaraportti	Näyttää laitteen aiemman viestinnän lokin (viestin päivämäärä, toisen osapuolen nimi, tarvittu aika, tulos ym.).
Salli/hylkää numeroluettelo	Näyttää tallennetut faksinumerot, joista vastaanotto kohdassa <u>Salli/hyl. aset. (sivu</u> <u>6-27)</u> on sallittu tai estetty.
Käyttäjän tiedot Tuloste	Käyttäjän nimi, käyttäjänumero, käytetty paperi, paperirajoitukset ja toiminnon lupa-asetukset voidaan tulostaa kullekin käyttäjälle.

Aut. värikalibr.

Jos tulostussävyt ovat pois päältä, voit korjata sävyjä. Skannaamalla tulostetun testimallin, sävyjä voidaan korjata automaattisesti.

Kun on valittu [OK] ja testituloste on tulostettu, esiin tulee viesti, joka kehottaa aloittamaan automaattisen kalibroinnin. Aseta testisivu valotuslasille kuten osoitetaan alla.



Kohdista alkuperäisen vasen ylänurkka 📥-merkkiin.

Aseta kopiopaperia (noin viisi arkkia), joka on samankokoista kuin testituloste, asetetun testitulosteen päälle, sulje automaattinen syöttölaite varovasti ja valitse [OK].



Jos sävyt ovat edelleen pois päältä "Autom kalibroinnin" suorituksen jälkeen, toista Autom. kalibrointi saattaa auttaa.



Suojausasetukset

Seuraavat asetukset liittyvät suojaukseen. Määritä asetukset valitsemalla [Suojausasetukset].

Suojausasetukse	ſ
-----------------	---

IPsec-asetukset

- □ Suodatin käyttöön
- Alusta Yksityinen data
- 🔻 ja koneen data

IPsec-asetukset

IPsec-protokollaan voidaan käyttää tietojen lähetykseen/vastaanottoon verkossa.

Ota käyttöön lpsec

Määritä käytetäänkö lähetyksessä IPsec-protokollaa.

IKEv1-asetukset

Määritä IKEv1-asetukset.

Ennalta jaettu koodi Syötä IKEv1-protokollassa käytettävä esijaettu avain.

SA-elinikä (aika) Aseta SA-elinikä.

IKE-elinikä Aseta IKE-elinikä.

Suodatin käyttöön

Ota käyttöön IP-osoitteen suodatin tai Mac-osoitteen suodatin, joka asetetaan kohdassa "Suodatin" verkkosivuilla.

Kun tämä asetus otetaan käyttöön laitteessa, asetus otetaan käyttöön myös verkkosivuilla.

Tehtaan oletusasetus on "Pois käytöstä".

Alusta yksit. data/ koneen data

Järjestelmän asettamat arvot voidaan palauttaa tehdasasetustilaan sen jälkeen, kun poistetaan laitteeseen tallennetut tiedot.

- Kaikki faksitilassa näytetyt tiedot
- Kuvatiedot muistilokeroissa
- Lähettämättömät faksitiedot
- Pid. Työn Tulost
- Nykyiset järjestelmäasetuksiin asetetut arvot
- Nykyiset verkkoasetuksille asetetut arvot
- Käyttäjätiedot > Käyttäjän rekisteröintitiedot
- Käyttäjätiedot > Paperirajoitukset
- Käyttäjätiedot > Toiminnan käyttörajoitukset
- Käyttäjätiedot > Käyttäjälaskurit (ei sisällä oletuskäyttäjiä)
- Faksi- / skanneriosoitteet
- Ryhmät
- Käyttäjäindeksi (skanneri)
- Ohjelmat
- Vastaan otettujen faksien automaattinen edelleenlähetys
- Julkisen laatikon tiedot
- Lähettäjän tiedot
- Salli/hylkää numeroluettelo
- Edelleenlähetystiedot
- Tuoteavain


Kopiokone

Näitä asetuksia käytetään eri kopiointitoimintojen käyttöönottoon. Voit siirtyä käyttämään jotakin näistä ohjelmista valitsemalla "Kopiokone" tilanvalintanäytöstä, valitsemalla halutun asetuksen kopiointiasetusnäytöstä ja painamalla sitten [OK]-näppäintä.

Kopiokone		
4	Korttiasetukset	
	Korttitoiminnon	
	Oletuasetus	
Ŧ	Alkup. Koko	

Korttiasetukset

Henkilökortin kopioinnissa käytettävää sivunasettelutyyliä voidaan vaihtaa henkilökortin kopiointiprosessin aikana.

Käytettävissä olevat sivunasettelutyylit näet kohdassa KORTTIKOPIOINTI (sivu 2-19) olevasta kuvasta.

Korttitoim. Oletus

Tällä asetuksella voi määrittää näyttöön tulevat oletusmitat, kun korttitoiminnon koonmääritysnäyttö tulee näkyviin.

Tehdasasetukset ovat seuraavat: leveys (X) 86 mm ja pituus (Y) 54 mm.

Valitse X tai Y ja säädä vastaavaa oletusarvoa [◀]- tai [▶]-näppäimellä.

Alkup. Koko

Aseta alkuperäisen oletuskoko valotuslasia varten. Paperikoon voi valita. AB-tyyppi:

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, Ei määritetty

Tuumatyyppi:

11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2"x8-1/2"R, Ei määritetty Tehtaan oletusasetus on "A4".

Oletustasoasetus

Tällä asetuksella määritetään, mikä taso toimii oletustasona. Valittavissa olevien tasojen määrä riippuu laitteeseen asennetuista tasoista.

Tehdasasetus on "Taso 1".

Autom tason val. Pap. täytetty

Tämä asetus valitsee automaattisesti tason, jolle paperi lisättiin.

Tehtaan oletusasetus on "Pois käytöstä".

Autom. pap. val.

Valitse automaattisen paperinvalinnan asetus. Kun asetetaan [Päällä], automaattista paperinvalintaa käytetään kaikilla tasoilla. Kun asetetaan [Päällä (pois lu- kien ohisyöttöt)], automaattista paperinvalintaa käytetään kaikilla tasoilla lukuun ottamatta ohisyöttötasoa.

Tehtaan oletusasetus on "Päällä".

Paperityyppi Autom. pap. val.

Aseta paperityypit, joille käytetään automaattista paperinvalintaa.

- Tavallinen paperi 1 (tehtaan oletusasetus: käytössä)
- Tavallinen paperi 2 (tehtaan oletusasetus: käytössä)
- Kierrätetty paperi (tehtaan oletusasetus: pois käytöstä)

Oletusvalotus

Tällä asetuksella valitaan alkuperäisen tyyppi ja valotustila, joka valitaan alustavasti, kun

[VALOTUS]-näppäintä painetaan.

Käytettävissä on kolme valotustilaa: "Teksti", "Txt/tul. kuva" ja "Kuva".

Aseta valotukselle asetusten mukaan "Autom." tai jokin viidestä tasosta.

Valitse alkuperäisen tyyppi [♥][▲]-näppäimillä, säädä valotusta tarvittaessa [◀][▶]-näppäimillä ja paina [OK]-näppäintä.

Kop. Kiertoaset.

Aseta, käytetäänkö Kääntökopiointi toimintoa vai ei. Tehtaan oletusasetus on "PÄÄLLÄ".

Lajitt. Aut.Val.

Tällä asetuksella valitaan oletustulostustila, kun kopiointiin käytetään syöttölaitetta. Tehdasasetus on "Lajittelu".

Autom. kuva

Aseta suoritetaanko Autom. kuva, kun paperitaso (paperin koko) valitaan manuaalisesti. Tehtaan oletusasetus on "Pois käytöstä".

Kopioraja

Tätä asetusta käytetään yhden kopiointityön kopiomäärän rajoittamiseen (määrä, jonka voi näyttää näytössä).

Tehdasasetus on 999.



Tulostin

Tulostintoimintoon liittyvät asetukset voidaan määrittää. Määritä asetukset valitsemalla [Tulostin].



Erotinsivu

Määritä, tulostetaanko ilmoitussivu, kun tulostusta ei tapahdu virheen vuoksi, kuten jos muisti on täynnä.

Pois. kaik. tul. Säilytä tiedot

Tämä toiminto poistaa kaikki säilytetyt tulostustiedot, joita säilytetään laitteessa.

Seuraavat tiedot on suljettu pois:

- Parhaillaan tulostettava työ
- Säilytettävät tulostustiedot, joita tallennetaan parhaillaan

Faksi

Järjestelmäasetukset faksitoiminnolle kuvataan alla.

Listaa Asetukset

Tällä asetuksella tulostetaan luetteloita, joissa esitetään nykyiset järjestelmäasetukset ja muita ohjelmoituja tietoja.

Määritä asetukset valitsemalla [Listaa Asetukset].

Tulostuk.Valinta

Ei Tulostusta

Tällä asetuksella valitaan ehdot toimintaraporttien tulostukselle normaalia lähetystä,

sarjalähetystä, alkuperäisen tulostusta ja vastaanottoa varten.

Lähetys	Sarjal.	Alkuperäinen kuva Tulostusasetu s
Tulostus Aina	Tulostus Aina	Tulostus Aina
Kuitti Virheistä	Kuitti Virheistä	Kuitti Virheistä
Ei Tulostusta	Ei Tulostusta	Ei Tulostusta
Vastaaanotto		
Tulostus Aina		
Kuitti Virheistä		

Normaalisti valitaan asetukset, jotka osoitetaan varjostuksella yllä.

"Lähetys", "Sarjalähetys", "Alkup. Tulostus

Toim.Raporttiin" tai "Vastaanotto" voidaan valita.

- Jos valitsit "Lähetys", valitse "Tulostus Aina", "Kuitti Virheistä" tai "Ei Tulostusta".
- Jos valitsit "Sarjalähetys", valitse "Tulostus Aina", "Kuitti Virheistä" tai "Ei Tulostusta".
- Jos valitsit "Alkup. Tulostus Toim.Raporttiin", valitse "Tulostus Aina", "Kuitti Virheistä" tai "Ei Tulostusta".
- Jos valitsit "Vastaanotto", valitse "Tulostus Aina", "Kuitti Virheistä" tai "Ei Tulostusta".



"Alkup. Tulostus Toim.Raporttiin" -toimintoa käytetään, kun halutaan saada osa lähetetyn asiakirjan ensimmäistä sivua tulostetuksi toimintaraporttiin. Tämä asetus ei ole voimassa, kun toimintaraporttia ei ole asetettu tulostettavaksi.



Raport. Tulostus

Tällä asetuksella voidaan tulostaa laitteen muistiin tallennettu toimintaraportti säännöllisin väliajoin. Raportti voidaan määrittää tulostettavaksi automaattisesti, kun tapahtumien määrä ylittää 50 tai tiettyyn aikaan päivästä (vain kerran päivässä). Voit ottaa myös käyttöön molemmat tulostusmenetelmät. Raportti on normaalisti määritetty siten, ettei sitä tulosteta. Kun haluat tulostaa raportin automaattisesti, kun tallennettujen tapahtumien määrä (yhdistetty lähetysten ja vastaanottojen määrä) ylittää 50, valitse "Autom. Tulostus Muistin Täyt.(50)".

Kun haluat tulostaa raportin tiettyyn aikaan, ota käyttöön "Tulostusaika" ja anna haluttu kellonaika.

- Asetus otetaan käyttöön ja valintamerkki tulee esiin valintaruutuun.
- Jos tämä toimenpide suoritetaan, kun asetus on käytössä, valintamerkki poistetaan ja samalla asetus poistetaan käytöstä.

Peruuta "Tulostusaika"-asetus valitsemalla
 "PERUUTA":

- Valitse "RAPORTTI" käyttämällä [▼]- tai [▲]-näppäintä.
- Jos "Autom. Tulostus Muistin Täyt.(50)" ei ole otettu käyttöön ja tallennettujen tapahtumien määrä ylittää 50, kukin uusi tapahtuma poistaa vanhimman tapahtuman.
- Toimintaraportti voidaan tulostaa myös pyynnöstä. (Katso <u>OHJELMOITUJEN TIETOJEN JA</u> <u>ASETUSTEN LUETTELOIDEN TULOSTUS (sivu</u> <u>4-46)</u>.)

Perusasetus

Näiden asetusten avulla voidaan muuttaa oletusasetukset (asetettu alustavasti tehtaalla) eri faksitoiminnoille asetuksiin, jotka vastaavat paremmin käyttötarkoitusta.

Määritä asetukset valitsemalla [Perusasetus].

No:N Valinta

(Riippuu maasta ja alueesta)

Tällä asetuksella asetetaan sopiva valintatila linjalle, joka on yhdistetty laitteeseen. Valitse äänitaajuus äänitaajuusvalintalinjalle tai pulssi pulssivalintalinjalle.

Tauko

Tällä asetuksella valitaan kohteen faksinumeroihin lisättävien taukojen kesto.

Normaalisti asetus on 2 sekuntia, mikä tarkoittaa sitä, että joka kerta [TAUKO]-näppäintä painettaessa, kun valitaan tai tallennetaan faksinumeroa, lisätään 2 sekunnin tauko.

Tauon ajaksi voidaan asettaa mikä tahansa sekuntimäärä 1 - 15.

Oman No:N Asetus

Tällä asetuksella asetetaan laitteen oma faksinumero ja käyttäjän nimi. Ohjelmoitu nimi ja numero tulostetaan kunkin lähetettävän faksisivun yläreunaan. Numeroa käytetään myös salakoodina, kun suoritetaan pollausvastaanottoa <u>LÄHETYSTAVAT (sivu 4-33)</u>. Voit tarkistaa ohjelmoidun nimen ja numeron

tulostamalla <u>Tul.lista (sivu 6-17)</u>

Enintään 20 merkkiä voidaan tallentaa faksinumerolle. Nimeä varten voidaan tallentaa enintään 18 kirjainta.



Voit tyhjentää ohjelmoidun faksinumeron ja nimen seuraavasti:

- (1) Valitse "Poista" ja paina sitten [OK]-näppäintä.
- (2) Valitse "Poista" käyttämällä [♥]- tai
 [▲]-näppäintä ja painamalla sitten
 [OK]-näppäintä.

Aseta Äänenvoim.

Tällä asetuksella säädetään Linja vapaana -tilan äänenvoimakkuus, soittoäänen voimakkuus, linjamonitorin voimakkuus, lähetyksen/vastaanoton loppumisäänen voimakkuus ja alkuperäisen skannauksen loppumisäänen voimakkuus.

- Linja vapaana -äänenvoimakkuudelle voidaan valita "Korkea", "KESKITASO" tai "Alh.".
- Muille kuin Linja vapaana -äänenvoimakkuudelle voidaan valita "Korkea", "Keskitaso" tai "Alh." tai "Pois".

Toiminto	Tehtaan oletusasetus
Kaiutin Voim.	Keski-
Hälytin Voim.	Matala pakkaus
Monitori Voim.	Off
TX/RX Loppu Voim	Matala pakkaus
Skan. Loppu Voim	Keski-



TX/RX Loppu Ääni

Tällä asetuksella valitaan äänimerkki, joka kuuluu lähetyksen tai vastaanoton lopussa. Valittavissa ovat "Kuvio 1", "Kuvio 2" tai "Kuvio 3". Ennen kuin tallennat valinnan [OK]-näppäimellä, voit kuunnella kuviota painamalla ⊛-näppäintä.

TX/RX Loppu Äänen Pituus

Tällä asetuksella valitaan loppuäänen pituus sekunneissa. Valinnat ovat "2,0 sek", "2,5 sek", "3,0 sek", "3,5 sek" ja "4,0 sek". Tavallisesti valitaan "3,0 sek".

Erikoishälytys (Riippuu maasta ja alueesta)

Jos puhelinlinjaan on kytketty useita puhelinnumeroita, soitettu numero voidaan tunnistaa soittokuvion perusteella. Jos äänipuheluille käytetään yhtä numeroa ja toista fakseille, puhelutyyppi voidaan tunnistaa soittokuvion perusteella. Voit asettaa laitteesi vastaanottamaan fakseja automaattisesti faksinumeroon soitettaessa asettamalla faksinumeroasi vastaavan kuvion. Tavallisesti valitaan "Pois päältä".

Kauko-Ohjaus

(Vain kun rinnakkaispuhelin on kytketty)

Kauko-ohjausnumeroksi asetetaan tavallisesti "5".



Jos kauko-ohjausnumero on tallennettu aikaisemmin, uusi kauko-ohjausnumero korvaa vanhan numeron.

Vaihdeasetus

(Riippuu maasta ja alueesta)

Ottaa käyttöön/poistaa käytöstä yhteyden PBX-linjaan ja asettaa käytetäänkö soitettaessa Flashia vai tunnusta, kun ollaan yhdistettynä PBX:hen. FLASH tai TUNNUS voidaan valita ainoastaan, kun PBX on otettu käyttöön. TUNNUKSEN koodin asetus vaaditaan, kun valitaan TUNNUS.

Poista Käytöstä Faksitul. Pito

Tällä asetuksella poistetaan käytöstä faksitulostuksen pitotoiminto, joka säilyttää fakseja muistissa sen sijaan, että tulostaisi niitä, kun ne vastaanotetaan. (▶ sivu 4-28) Normaalisti faksitulostuksen pitotoiminto on poistettu käytöstä.

- Asetus (joka poistaa käytöstä faksitulostuksen pidon) on käytössä ja valintaruudussa on valintamerkki.
- Jos tämä toimenpide suoritetaan, kun asetus on käytössä, valintamerkki poistetaan ja samalla asetus poistetaan käytöstä (faksitulostuksen pito on käytössä).

Lähetys Toiminto

Näiden asetusten avulla voidaan muuttaa oletusasetukset (asetettu alustavasti tehtaalla) eri faksilähetyksen toiminnoille asetuksiin, jotka vastaavat paremmin käyttötarkoitusta. Määritä asetukset valitsemalla [Lähetys Toiminto].

Alkup. koko

Aseta valotuslasilla skannattujen alkuperäisten koko. Paperikoon voi valita.

AB-tyyppi:

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, Ei määritetty Tuumatyyppi:

11" x 17", 8"-1/2 x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, Ei määritetty Tehtaan oletusasetus kohdalle Alkup. Koko on "Ei määritetty".

Aseta Er./Kont. Kont.

Tällä asetuksella säädetään tarkkuutta javalotustasoa, kun skannataan faksattavaa alkuperäistä. Alustava asetus on vakiotarkkuus ja automaattinen valotustila.

Läh. pienennös

Aseta pienennetäänkö lähetettävä kuva, jotta se sopii paperin kokoon vastaanottavassa faksilaitteessa. Tavallisesti valitaan "PÄÄLLÄ".

Käännetty Läh.

Aseta käännetäänkö lähetyskuva vai ei, jotta vähennetään paperinkoon virheellistä tunnistamista kuten tulostettaessa A4-kokoinen kuva A3 paperille vastaanottavassa laitteessa.

Lähetystapa

Tällä asetuksella valitaan, onko faksien oletuslähetystapa muistilähetys vai suora lähetys. Alustava asetus on "MUISTILÄHETYS".



Nopea Kytky

Tällä asetuksella valitaan, tehdäänkö online-pikavalintalähetys (lähetys, jossa alkuperäiset sivut skannataan muistiin), kun muistilähetys suoritetaan.

Jos online-pikavalintalähetys on poistettu käytöstä, lähetys ei ala, kunnes alkuperäiset sivut on skannattu muistiin.

Online-pikavalintalähetys on tavallisesti käytössä. Kun tämä toiminto on poistettu käytöstä, lähetys ei ala, kunnes kaikki asiakirjan sivut on skannattu. Huomaa, että tämä asetus ei ole voimassa manuaaliselle lähetykselle. (Katso <u>Lähetystöiden tallennus</u> (muistilähetys) (sivu 4-17).)

- Online-pikavalinta on käytössä ja valintamerkki näkyy valintaruudussa.
- Jos tämä toiminto tehdään, kun online-pikavalinta on käytössä, valintamerkki poistetaan ja samalla online-pikavalinta poistetaan käytöstä.

Tulosta Asemat V.O. Tiedossa

Tällä asetuksella valitaan paikka päivämäärälle ja lähettäjän tiedoille (alkuperäisen kuvan sisä- tai ulkopuolella), jotka tulostetaan kunkin lähetettävän faksisivun yläreunaan. Tavallisesti valitaan paikka alkuperäisen kuvan ulkopuolella. Jos haluat, että nimi ja numero tulostetaan alkuperäisen kuvan sisäpuolelle, valitse "Sisäp.".

Katso lisätietoja kunkin asetuksen sijainnista kohdasta <u>LÄHETTÄJÄN TIETOJEN LISÄYS FAKSEIHIN (OMAN</u> <u>NUMERON LISÄYS) (sivu 4-47)</u>.

Osoitteen tark.

Voit määrittää, tuleeko kohteen vahvistusnäyttö esiin faksia lähetettäessä.



Jos "Sovella vain suoraan syöttöön" -valintaruutu on valittuna, osoitteen tarkistusnäyttö tulee esiin vain, jos faksinumero syötetään numeronäppäimillä tai [UUDELL.VALINTA]-näppäimellä.



Toiston Asetus (Varattu)

Tällä asetuksella asetetaan toistoyritysten määrä ja toistoyritysten välinen aika, kun lähetys ei onnistu linjan ollessa varattu tai muusta syystä.

Maakohtainen taulukko

	Uudelleens oittokertoje n määrä	Uudelleenso ittokertojen välinen aika
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Tanska, Norja, Suomi, Portugali, Belgia, Luxemburg, Sveitsi, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä, Vietnam	0 – 10 (oletus: 2)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 1–15 (oletus: 3)
Kanada, Korea	0 – 14 (oletus: 2)	
Australia, Uusi Seelanti, Singapore, Thaimaa, Malesia, Intia, Brasilia	0 – 9 (oletus: 2)	
Kiina, Hongkong	0 – 3 (oletus: 2)	
Taiwan	0 - 15 (oletus: 2)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 4–15 (oletus: 4)

Vaikka tämä asetus on otettu käyttöön, laite ei yritä toistaa soittoa, kun faksi lähetetään manuaalisella lähetyksellä.

Toisto(Häiriö)

Kun lähetetään faksia, tällä asetuksella valitaan, yrittääkö laite automaattisesti toistaa soittoa, jos lähetys epäonnistuu linjahäiriön vuoksi.

Maakohtainen taulukko

	Uudelleens oittokertoje n määrä	Uudelleenso ittokertojen välinen aika
Yhdistynyt kuningaskunta, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Tanska, Norja, Suomi, Portugali, Belgia, Luxemburg, Sveitsi, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä, Vietnam	0 – 5 (oletus: 1)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 0 –15 (oletus: 1)
Australia, Kanada, Korea	0– 1 (oletus: 1)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 0 –15 (oletus: 3)
Uusi-Seelanti	0 – 1 (oletus: 1)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 1 –15 (oletus: 3)
Singapore, Brasilia	0 – 9 (oletus: 2)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 0 –15 (oletus: 1)
Malesia, Thaimaa, Intia	0 – 9 (oletus: 2)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 1 –15 (oletus: 1)
Kiina, Hongkong	0 – 3 (oletus: 2)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 0 –15 (oletus: 1)
Taiwan	0 - 15 (oletus: 2)	Mikä tahansa minuuttimäär ä 4 –15 (oletus: 4)



Jos toistoväliksi on asetettu "0", laite soittaa heti uudelleen, kun yhteys katkeaa linjahäiriön vuoksi.
Vaikka tämä asetus on otettu käyttöön, laite ei yritä taistaa asittaa luur falsi lähetettään manuaaliaalla.

toistaa soittoa, kun faksi lähetetään manuaalisella lähetyksellä.



Soiton Kesk Autom. Läh.

Kun faksi lähetetään automaattisella lähetyksellä (katso <u>Lähetystöiden tallennus (muistilähetys) (sivu 4-17)</u>), tällä asetuksella voit valita ajan, jonka laite odottaa, kunnes ne katkaisee yhteyden, kun toinen laite ei vastaa sen soittoon. Jos toinen laite ei vastaa asetetussa ajassa, laite katkaisee yhteyden automaattisesti.

Aikavalinnat ovat "30 sek.", "45 sek." ja "60 sek.". Tavallisesti valitaan "45 sek.".

Asetettavissa olevat sisällöt vaihtelevat maan ja alueen mukaan.

V.otto Toiminto

Näiden asetusten avulla voidaan muuttaa

oletusasetukset (asetettu alustavasti tehtaalla) eri faksin vastaanottotoiminnoille asetuksiin, jotka vastaavat paremmin käyttötarkoitusta.

Valitsemalla [V.otto Toiminto] määritä asetukset.

#Sign. määrä Vastaanotto

Kun vastaanottotilaksi on asetettu automaattinen, tällä asetuksella valitaan soittojen määrä, jonka jälkeen laite vastaanottaa puhelun automaattisesti ja aloittaa faksin vastaanoton. (Katso <u>FAKSIEN VASTAANOTTAMINEN</u> (sivu 4-25).)

• Mikä tahansa soittomäärä väliltä 0 ja 15 voidaan valita.

"#Sign määrä vastaanotto" joka voidaan asettaa kussakin maassa, näytetään seuraavassa taulukossa.

Toiminto	Soittojen määrä
Iso-Britannia, Ranska, Saksa, Ruotsi, Italia, Espanja, Alankomaat, Thaimaa, Hongkong, Saudi-Arabia, Etelä-Afrikka, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakia, Puola, Kreikka, Venäjä, Filippiinit, Indonesia	0 – 9
Australia, Uusi-Seelanti	2 – 4
Singapore	0 - 3
Malesia, Intia, Kanada, Taiwan	0 - 15

Jos teet virheen, siirrä kohdistin virheen kohdalle [◀]
[▶] -näppäimillä ja anna kirjain uudelleen.



 Jos merkkiäänten lukumääräksi valitaan 0, laite ottaa faksit vastaan soittamatta merkkiääntä.

• Kun soittojen määräksi on asetettu 14 tai 15, vastaanotto ei saata olla mahdollista toisen laitteen toimintojen ja asetusten mukaan.

Sign.(Man V.O.)

(Toiminto ei ehkä ole käytettävissä joillakin alueilla.)

Voit asettaa soittojen määrän, jonka jälkeen laite vaihtaa automaattiseen vastaanottoon, kun tuleva faksipuhelu on manuaalisessa vastaanottotilassa.

Kasetin Valinta

Tällä asetuksella valitaan, mitä ulostulotasoa käytetään vastaanotettaville fakseille. Kaikki ulostulotasot ovat alustavasti käytössä.

- Valittu taso otetaan käyttöön ja valintamerkki tulee esiin valintaruutuun.
- Jos tämä toimenpide suoritetaan, kun taso on käytössä, valintamerkki poistetaan ja samalla asetus poistetaan käytöstä.



• Tasot, jotka voidaan ottaa käyttöön, vaihtelevat asennettujen lisävarusteiden mukaan.

Kaikkia tasoja ei voi poistaa käytöstä.

V.Otettu Tieto Tulostustila

Tämä asetus määrittää paperin valintaehdon, kun tulostetaan vastaanotettuja asiakirjoja. Valitse yksi alla olevasta kolmesta ehdosta. Tavallisesti valitaan "Pienennös".

Pienennös

Jokainen vastaanotettu kuva tulostetaan todellisessa koossa, jos tämä on mahdollista. Jos tämä ei ole mahdollista, kuva pienennetään automaattisesti ennen tulostusta.

Jaottelu

Jokainen vastaanotettu kuva tulostetaan todellisessa koossa.

Tarpeen mukaan kuva jaetaan useille paperiarkeille. • Todellinen Koko

Vastaanotettu faksikuva tulostetaan todellisessa koossa (jakamatta sitä useille paperiarkeille). Jos samankokoista tai suurempaa paperia ei aseteta, faksi vastaanotetaan muistiin eikä sitä tulosteta, ennen kuin sopivan kokoista paperia asetetaan.



V.Oton Pienennös Norm Kokoon

Kun vastaanotat faksin, joka sisältää lähettäjän nimen ja numeron, vastaanotettu kuva on hieman suurempi kuin vakiokoko*. Tämän asetuksen avulla voit valita, pienennetäänkö vastaanotettu kuva automaattisesti, ennen kuin se tulostetaan sopimaan vakiokokoon. Tavallisesti tämä asetus on käytössä.

* Vakiokokoja ovat esim. A4 and B5 (8-1/2" x 11" ja 5-1/2" x 8-1/2").



 Jos tämä asetus ei ole käytössä (ei pienennystä) ja vastaanotettujen tietojen tulostusehdoksi asetetaan jako, osa kuvasta saattaa leikkautua pois.

 Jos automaattisen vastaanoton pienennys on poistettu käytöstä, vakiokokoa suuremmasta kuvasta osa leikkautuu pois. Kuva on kuitenkin selkeämpi, koska se tulostetan samankokoisena kuin alkuperäinen.

Kaksip Vast.Otto

Tällä asetuksella valitaan, tulostetaanko vastaanotetut faksit paperin molemmille puolille. Kun kaksipuolinen tulostus on otettu käyttöön ja vastaanotetaan faksi, jossa on vähintään kaksi sivua (sivujen on oltava samankokoisia), faksi tulostetaan paperin molemmille puolille.

Vaikka sivut ovat eri suunnissa, ne käännetään asianmukaisesti, jotta paperin molemmille puolille tulostus on mahdollista.

- Asetus on otettu käyttöön (tulostetaan kaksipuolisesti) ja valintamerkki tulee esiin valintaruutuun.
- Jos toimenpide suoritetaan, kun asetus on käytössä, valintamerkki poistetaan ja samalla asetus poistetaan käytöstä.

8-1/2x11 Pienennös

(Tämä ei ole ehkä käytettävissä joillakin alueilla.)

Tällä asetuksella valitaan pienennetäänkö vastaanotettavat 8-1/2" x 11"-kokoiset faksit. Kun vastaanotetaan 8-1/2" x 11" -faksi, osa asiakirjasta leikkautuu pois tavallisesti. Tämä asetus voidaan kytkeä päälle ja saada 8-1/2" x 11" -kokoiset faksit pienennetyiksi sopimaan A4-kokoiselle paperille. Asetus on alustavasti pois päältä.

- Asetus kytketään päälle ja valintamerkki tulee esiin valintaruutuun.
- Jos tämä toimenpide suoritetaan, kun asetus on päällä, valintamerkki poistetaan ja samalla asetus kytketään pois päältä.



Jos tämä asetus on pois päältä, osa kuvasta saattaa leikkautua pois. Kaikkia tasoja ei voida poistaa käytöstä.

Pienennä A3

Kun A3-koon faksi vastaanotetaan, tämä asetus pienentää faksin ledger (11" x 17") -kokoon.



Siirtoas. tuleva data

Tällä asetuksella valitaan, lähetetäänkö vastaanotetut faksit edelleen faksilaitteeseen, joka on ohjelmoitu kohdan <u>V.Otettu Tieto Siirtoas. Asetus (sivu 6-26)</u> mukaisesti, siinä tapauksessa, ettei laite pysty tulostamaan fakseja. Tämä asetus on alustavasti pois käytöstä.

- Asetus otetaan käyttöön ja valintamerkki tulee esiin valintaruutuun.
- Jos toimenpide suoritetaan, kun asetus on käytössä, valintamerkki poistetaan ja samalla asetus poistetaan käytöstä.



Tämä asetus toimii vain, kun edelleenlähetettyjä fakseja vastaanottavan laitteen faksinumero on ohjelmoitu.

V.Otettu Tieto Siirtoas. Asetus

Kun laite ei pysty tulostamaan vastaanotettua faksia ongelman vuoksi, faksin edelleenlähetyksen toiminnolla (▶ sivu 4-48) faksi voidaan lähettää edelleen toiseen faksilaitteeseen. Aseta kohdefaksilaitteen faksinumero tällä toiminnolla. Vain yksi faksinumero voidaan ohjelmoita (enintään 50 numeroa).

	-			
4		10		
"			\gg	١
U	IC.			

Poista numero näiden ohjeiden mukaan:

- (1) Valitse "Poista" ja paina sitten [OK]-näppäintä.
- (2) Valitse "Poista" käyttämällä [♥]- tai
 [▲]-näppäintä ja painamalla sitten
 [OK]-näppäintä.



Salli/hyl. aset.

Kun tämä asetus on otettu käyttöön, vastaanotto estetään faksinumeroista, jotka on ohjelmoitu "<u>Salli/hyl.</u> <u>num. (sivu 6-27)</u>" -asetuksen avulla.

Tämän asetuksen normaali määritys on "Kaikki virheel.", siten kaikki faksit vastaanotetaan riippumatta siitä, onko lähettävä faksinumero ohjelmoitu sallimaan/hylkäämään faksinumeron.

- Asettamalla "Salli vastaanot.", voit vastaanottaa faksit ainoastaan numeroista, jotka on ohjelmoitu kohtaan salli/hylkää faksinumero. Kaikista muista numeroista tulevat faksit hylätään. Tätä asetusta ei voi käyttää, jos ei ole ohjelmoitu yhtään salli/hylkää faksinumerot.
- Asettamalla "Hylkää vastaanot", hylätään faksit, jotka tulevat kohtaan salli/hylkää faksinumero ohjelmoiduista faksinumeroista, ja kaikki muut faksit vastaanotetaan.

Salli/hyl. num.

Ohjelmoi käytettävät faksinumerot toiminnolla Salli/hyl. aset.. Kohdasta Salli/hyl. aset. riippuen, voit vastaanottaa fakseja tai hylätä faksit numeroista, jotka on ohjelmoitu täällä. Enintään 50 faksinumeroa voidaan tallentaa (enintään 20 numeroa kussakin).



Kun haluat poistaa numeron, noudata seuraavia ohjeita: Ennen numeron poistamista tarkista kohdan <u>Listaa Asetukset (sivu 6-20)</u> avulla hallintanumero, joka ilmaisee poistettavan faksinumeron (01 - 50). Hallintanumero on annettava faksinumeron poistamiseksi. (Faksinumero ei tule esiin näyttöön. Jos annetaan vahingossa väärä hallintanumero, poistetaan muu faksinumero kuin se, joka halutaan poistaa.)

- (1) Valitse "Poista" ja paina sitten [OK]-näppäintä.
- (2) Valitse 2-numeroinen hallintanumero (01 50), joka tunnistaa poistettavan faksinumeron, [♥]- tai
 [▲]-näppäimellä ja paina sitten [OK]-näppäintä.
- (3) Valitse "Poista" käyttämällä [♥]- tai
 [▲]-näppäintä ja painamalla sitten
 [OK]-näppäintä.

Poll.Suojaus

Näitä asetuksia käytetään julkiselle laatikolle. Määritä asetukset valitsemalla [Poll.Suojaus].

Poll.Suojaus

Kun suoritetaan pollausmuistia (katso <u>Pollauskäytön</u> <u>rajoitus (pollaussuojaus) (sivu 4-37)</u>), tämän asetuksen avulla voidaan valita sallitaanko kaikkien laitteiden pollata laitettasi vai ainoastaan niiden, jotka on ohjelmoitu laitteellesi. Tavallisesti tämä asetus on käytössä.

- Asetus otetaan käyttöön ja valintamerkki tulee esiin valintaruutuun.
- Jos tämä toimenpide suoritetaan, kun asetus on käytössä, valintamerkki poistetaan ja samalla asetus poistetaan käytöstä.

Pollaus Salakoodit

Kun "Poll.Suojaus" on otettu käyttöön, tällä asetuksella voi ohjelmoida (tai poistaa) niiden laitteiden faksinumerot, jotka saavat pollata laitettasi. Ohjelmoituja faksinumeroita kutsutaan salakoodeiksi. Enintään 10 faksinumeroa voidaan ohjelmoida. Kun haluat tarkistaa ohjelmoidut numerot, tulosta <u>Tul.lista (sivu 6-17)</u>. Jos teet virheen, siirrä kohdistin virheen kohdalle [◀]tai [▶]-näppäimillä ja anna oikea numero.



Kun haluat tyhjentää salakoodin numeron, noudat näitä ohjeita:

- (1) Valitse "Poista" ja paina sitten [OK]-näppäintä.
- (2) Syötä hallintanumero, joka tunnistaa tyhjennettävän numeron, ja paina sitten [OK]-näppäintä.
- (3) Valitse "Poista" käyttämällä [♥]- tai
 [▲]-näppäintä ja painamalla sitten
 [OK]-näppäintä.



Skanneri

Järjestelmäasetukset skanneritoiminnolle kuvataan alla. Määritä asetukset valitsemalla [Skanneri].

USB-Skann. Pois

Valitse, otetaanko skannaus tietokoneesta ja skannaus laitteesta käyttöön vai ei, kun käytössä on USB-kytkentä. Oletusasetus on "Ei" (poistettu käytöstä).

Uusi Oletus

Tätä käytetään, kun halutaan vaihtaa oletusasetukset seuraaville: alkuperäisen koko, tarkkuus, Mono2/harmaasävy ja muoto.

Alkup. Koko

Paperikoon voi valita. AB-tyyppi: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, Ei määritetty Tuumatyyppi: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2"x8-1/2"R, Ei määritetty Tehtaan oletusasetus kohdalle Alkup. Koko on "Ei määritetty".

Tarkkuus

Skannaustarkkuus voidaan valita. Tehtaan oletusasetus tarkkuudelle on "200dpi".

Muoto

Aseta lähetysmuodon oletusasetus. Tehtaan oletusasetus on "PDF: keski" värille/harmaasävylle ja "PDF: G4" mustavalkoiselle.

Mono2/harmaasävy

Painettuasi [M/V ALOITA]-näppäintä valitse haluatko skannata kuvan tilassa "Mono2" vai "Harmaasävy". Tehtaan oletusarvo väritilalle on "Mono2".

LISENSSITIEDOT

Information on the Software License for This Product

Software composition

The software included in this product is comprised of various software components whose individual copyrights are held by SHARP or by third parties.

Software developed by SHARP and open source software

The copyrights for the software components and various relevant documents included with this product that were developed or written by SHARP are owned by SHARP and are protected by the Copyright Act, international treaties, and other relevant laws. This product also makes use of freely distributed software and software components whose copyrights are held by third parties. These include software components covered by a GNU General Public License (hereafter GPL), a GNU Lesser General Public License (hereafter LGPL) or other license agreement.

Obtaining source code

Some of the open source software licensors require the distributor to provide the source code with the executable software components. GPL and LGPL include similar requirements. For information on obtaining the source code for the open source software and for obtaining the GPL, LGPL, and other license agreement information, visit the following website:

http://sharp-world.com/products/copier/source/download/index.html

We are unable to answer any questions about the source code for the open source software. The source code for the software components whose copyrights are held by SHARP is not distributed.

Software Copyrights

Copyright (c) 2000 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213-3890 (412) 268-4387, fax: (412) 268-7395 tech-transfer@andrew.cmu.edu
- 4.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.

All rights reserved. Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you must label your software as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "**AS IS**" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, OpenVision, Oracle, Sun Soft, FundsXpress, and others.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). No commercial use of these trademarks may be made without prior written permission of MIT.

"Commercial use" means use of a name in a product or other for-profit manner. It does NOT prevent a commercial firm from referring to the MIT trademarks in order to convey information (although in doing so, recognition of their trademark status should be given).

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact <u>openssl-core@openssl.org.</u>
- 5.Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<u>http://www.openssl.org/</u>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (<u>eay@cryptsoft.com</u>). This product includes software written by Tim Hudson (<u>tjh@cryptsoft.com</u>).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (<u>eay@cryptsoft.com</u>). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, hash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (<u>eay@cryptsoft.com</u>)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (<u>tjh@cryptsoft.com</u>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version orderivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply becopied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

D3DES License

Copyright (c) 1988,1989,1990,1991,1992 by Richard Outerbridge. (GEnie : OUTER; CIS : [71755,204]) Graven Imagery, 1992.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same

sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You

may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the

library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. ">http://fsf.org/> Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section

7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its

Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits

relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

 libtif	f
IINCLI	

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
OHJELMISTOLISENSSI

LUE TÄMÄ LISENSSI HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON KÄYTTÖÄ. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ OHJELMISTOA SUOSTUT NOUDATTAMAAN TÄMÄN LISENSSIN EHTOJA.

1. Lisenssi

SHARP antaa käyttäjälle käyttöoikeuden tämän Lisenssin mukana toimitettavaan sovellukseen, esittelyyn, järjestelmään ja muuhun ohjelmistoon joko levyllä, vain luku -muistissa tai jollain muulla välineellä ("Ohjelmisto") ja niihin liittyviin asiakirjoihin. Käyttäjä omistaa levyn, jolle Ohjelmisto on tallennettu, mutta SHARP ja/tai SHARPin lisenssinantajat pitävät itsellään omistusoikeuden Ohjelmistoon ja siihen liittyviin asiakirjoihin. Tämä Lisenssi antaa käyttäjälle oikeuden käyttää Ohjelmistoa yhdessä tai useammassa tietokoneessa, jotka on yhdistetty yhteen tulostimeen, sekä tehdä Ohjelmistosta yhden kopion konekoodisessa muodossa vain varmuuskopiona. Käyttäjän täytyy jäljentää kopioon SHARPin tekijänoikeuslauseke, SHARPin lisenssinantajien tekijänoikeuslauseke sekä SHARPin ja/tai sen lisenssiantajien mahdolliset tuotemerkkiselitykset, jotka sisältyivät Ohjelmiston alkuperäiseen kopioon. Käyttäjä saa lisäksi siirtää kakki lisenssioikeutensa Ohjelmistoon, Ohjelmiston varmuuskopion, Ohjelmistoon liittyvät asiakirjat sekä kopion tästä lisenssistä toiselle osapuolelle sillä ehdolla, että toinen osapuoli lukee ja hyväksyy tämän lisenssin ehdot.

2. Rajoitukset

Ohjelmisto sisältää tekijänoikeuden alaista materiaalia, liikesalaisuuksia ja muuta omistusoikeudellista materiaalia, jonka omistaa SHARP ja/tai sen lisenssinantajat. Niiden suojelemiseksi käyttäjä ei saa purkaa Ohjelmistoa, selvittää sen rakennetta tai muulla tavoin pelkistää Ohjelmistoa ihmisten käsitettävissä olevaan muotoon. Käyttäjä ei saa muokata, verkostoida, vuokrata, lainata eikä jakaa Ohjelmistoa eikä luoda Ohjelmistoon osittain tai kokonaan perustuvia johdannaisteoksia. Käyttäjä ei saa siirtää Ohjelmistoa elektronisesti tietokoneesta toiseen tai verkon kautta.

3. Päättyminen

Tämä Lisenssi on voimassa, kunnes se päätetään. Käyttäjä voi päättää tämän Lisenssin milloin tahansa tuhoamalla Ohjelmiston ja siihen liittyvät asiakirjat ja kaikki niiden kopiot. Tämä Lisenssi päättyy välittömästi ilman SHARPin ja/tai SHARPin lisenssinantajien antamaa ilmoitusta, jos käyttäjä ei noudata tämän Lisenssin ehtoja. Päättymisen yhteydessä käyttäjän on tuhottava Ohjelmisto ja siihen liittyvät asiakirjat ja kaikki niiden kopiot.

4. Vientilakivakuutukset

Käyttäjä hyväksyy ja vakuuttaa, että Ohjelmistoa tai muita SHARPilta saatuja teknisiä tietoja tai niiden suoraa tuotetta ei viedä Yhdysvaltojen ulkopuolelle muuten kuin Yhdysvaltojen lakien ja säädösten sallimissa rajoissa. Jos käyttäjä on hankkinut Ohjelmiston laillisesti Yhdysvaltojen ulkopuolella, käyttäjä hyväksyy, ettei hän vie Ohjelmistoa tai muita SHARPilta saatuja teknisiä tietoja tai niiden suoraa tuotetta muuten kuin Yhdysvaltojen lakien ja säädösten sekä sen hallintoalueen, jolla Ohjelmisto hankittiin, lakien ja säädösten sallimissa rajoissa.

5. Loppukäyttäjät hallituksen palveluksessa

Jos käyttäjä hankkii Ohjelmiston Yhdysvaltojen hallituksen jonkin yksikön tai viraston puolesta, seuraavat ehdot ovat voimassa. Hallitus hyväksyy, että:

- (i) jos Ohjelmisto toimitetaan puolustusministeriölle (Department of Defense eli DoD), Ohjelmisto luokitellaan "kaupalliseksi tietokoneohjelmistoksi" ja hallitus saa vain "rajoitetut oikeudet" Ohjelmistoon ja sen asiakirjoihin siten kuin tämä termi on määritetty DFARS:n lausekkeessa 252.227-7013 (c)(1) (lokakuu 1988)
- (ii) jos Ohjelmisto toimitetaan jollekin muulle Yhdysvaltojen hallituksen yksikölle tai virastolle kuin DoD:lle, Ohjelmisto luokitellaan "kaupalliseksi" siten kuin tämä termi on määritetty laissa 48 C.F.R. 2.101 ja "kaupalliseksi tietokoneohjelmistoksi" siten kuin tämä termi on määritetty laissa 48 C.F.R. 12.212 ja hallituksen oikeudet Ohjelmistoon ja sen asiakirjoihin määräytyvät FAR:n lausekkeen 52.227-19 (c)(2) mukaan tai NASAn tapauksessa FAR:n NASA-liitteen lausekkeen 18-52.227-86 (d) mukaan.

6. Tallennusvälineiden rajoitettu takuu.

SHARP takaa, että Ohjelmistolevyissä ei ole materiaali- tai valmistusvikoja, jotka ilmenisivät tavanomaisessa käytössä. Takuu on voimassa yhdeksänkymmenen (90) päivän ajan ostopäivästä, joka on ostokuitissa oleva päivä. SHARPin ja/tai sen toimittajien koko vastuu ja asiakkaan kaikki oikeudet rajoittuvat siihen, että levy, joka ei vastaa tässä 6. pykälässä määritetyn rajoitetun takuun vaatimuksia, vaihdetaan uuteen. Levy vaihdetaan uuteen, kun asiakas palauttaa sen ja kuittijäljennöksen SHARPille tai SHARPin valtuuttamalle jälleenmyyjälle. SHARPilla ei ole velvollisuutta vaihtaa levyä, jonka vahingoittuminen johtuu onnettomuudesta, väärinkäytöstä tai väärästä käyttöympäristöstä.

KAIKKI LEVYJEN OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KAUPALLISESTA HYÖDYNNETTÄVYYDESTÄ TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, RAJOITTUVAT YHDEKSÄÄNKYMMENEEN (90) PÄIVÄÄN OSTOPÄIVÄSTÄ LUKIEN. TÄMÄ TAKUU ANTAA ASIAKKAALLE TIETYT LAIN MUKAISET OIKEUDET, JA ASIAKKAALLA VOI OLLA MYÖS MUITA OIKEUKSIA ERI VALTIOIDEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISESTI.

7. Ohjelmiston takuun vastuuvapauslauseke

Käyttäjä hyväksyy nimenomaisesti, että Ohjelmiston käyttö tapahtuu yksinomaisesti käyttäjän omalla riskillä. Ohjelmisto ja siihen liittyvät asiakirjat toimitetaan "SELLAISENAAN" ja ilman minkäänlaista takuuta, ja SHARP sekä SHARPin lisenssinantajat (ehtojen 6 ja 7 tarkoitusta varten SHARPista ja SHARPin lisenssiantajista käytetään yhteisnimitystä "SHARP") KIISTÄVÄT NIMENOMAISESTI KAIKKI SUORAT JA EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAUPANKÄYNTIIN JA SOPIVUUTEEN LIITTYVÄT EPÄSUORAT TAKUUT. SHARP EI TAKAA. ETTÄ TÄMÄN OHJELMISTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TÄYTTÄVÄT KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSET TAI ETTÄ OHJELMISTO TOIMII KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI TAI ETTÄ OHJELMISTON VIRHEET KORJATAAN. SHARP EI MYÖSKÄÄN TAKAA OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN KÄYTTÖÄ TAI KÄYTÖN TULOKSIA EIKÄ ANNA MITÄÄN KUVAUKSIA NIITÄ KOSKIEN NIIDEN VIRHEETTÖMYYDEN, TARKKUUDEN, LUOTETTAVUUDEN TAI MUIDEN TEKIJÖIDEN OSATA. MITKÄÄN SHARPIN TAI SHARPIN VALTUUTETUN EDUSTAJAN ANTAMAT SUULLISET TAI KIRJALLISET TIEDOT TAI NEUVOT EIVÄT MUODOSTA TAKUUTA TAI LAAJENNA TÄMÄN TAKUUN KATTAVUUTTA. MIKÄLI OHJELMISTO OSOITTAUTUU VIRHEELLISEKSI, KÄYTTÄJÄ (EI SHARP EIKÄ SHARPIN VALTUUTETTU EDUSTAJA) VASTAA KAIKKIEN TARVITTAVIEN HUOLTO- TAI KORJAUSTÖIDEN KAIKISTA KUSTANNUKSISTA. JOILLAIN HALLINTOALUEILLA EI SALLITA EPÄSUORIEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA, JOTEN YLLÄMAINITTU POIKKEUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ.

8. Vastuunrajoitus

SHARP EI OLE MISSÄÄN TILANTEISSA, MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS, VASTUUSSA MISTÄÄN SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, JOTKA AIHEUTUVAT OHJELMISTON TAI SIIHEN LIITTYVIEN ASIAKIRJOJEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ, VAIKKA SHARP TAI SHARPIN VALTUUTETTU EDUSTAJA OLISI TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. JOILLAIN HALLINTOALUEILLA EI SALLITA SATUNNAISTEN TAI SEURAAMUKSELLISTEN VAHINKOJEN VASTUUN RAJOITTAMISTA TAI POIKKEUKSIA, JOTEN YLLÄMAINITTU RAJOITUS TAI POIKKEUS EI VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ. SHARPin kokonaiskorvausvastuu kaikista käyttäjän vahingoista, tappioista ja kanteen perusteista (oli sitten kysymys sopimusalaisista vastuista, rangaistuskorvauksista [mukaan lukien huolimattomuus] tai muusta) ei missään tilanteessa voi ylittää käyttäjän Ohjelmistosta maksamaa summaa.

9. Lain ja erotettavuuden valvonta

Apple Macintoshiin ja Microsoft Windowsiin liittyvän Ohjelmiston osan osalta tämä lisenssi on Kalifornian (Apple Macintosh) ja Washingtonin (Microsoft Windows) osavaltioiden lakien alainen ja sitä tulkitaan sen mukaisesti. Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin tämän Lisenssin ehdon tai sen osan täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen Lisenssin ehto pannaan täytäntöön sallituissa rajoissa siten kuin osapuolet ovat tarkoittaneet, ja tämän Lisenssin muut osat pysyvät täysin voimassa.

10. Koko sopimus

Tämä Lisenssi muodostaa ainoan sopijapuolten välisen sopimuksen, joka koskee Ohjelmiston ja siihen liittyvien asiakirjojen käyttöä. Lisenssi korvaa kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopijapuolten väliset kirjalliset tai suulliset sopimukset, jotka koskevat tätä aihepiiriä. Mitkään tämän Lisenssin muutokset tai muokkaukset eivät ole sitovia, elleivät ne ole kirjallisessa muodossa ja asianmukaisesti valtuutetun SHARPin edustajan allekirjoittamia.



SHARP CORPORATION