

Kullanım Kılavuzu

MODEL: BP-20M22 **BP-21M22 BP-20M24 BP-20M24L BP-20M28 BP-20M31**

İstediğiniz bölümün içindekiler tablosuna atlamak için tıklayın.



FOTOKOPİ MAKİNESİ in the second se

Fotokopi işlevini kullanma



YAZICI Yazıcı işlevini kullanma



TARAYICI Tarama işlevini kullanma



SİSTEM AYARLARI

Makinenin kullanımını kolaylaştırmak için ayarları yapılandırma



BU KILAVUZUN KULLANIMI

Görüntülemek istediğiniz sayfaya ilerlemek için bir düğmeyi tıklayın.

Aşağıdaki açıklamada Adobe Acrobat Reader'in kullanıldığı varsayılmaktadır (Bazı düğmelere varsayılan durumunda görüntülenmez).



- (1) İlk sayfaya geri dön düğmesi Bir işlem beklenen şekilde ilerlemiyorsa, baştan başlamak için bu düğmeyi tıklayın.
- (2) Bir sayfa geri git düğmesi Bir önceki sayfayı görüntüler.
- (3) Bir sayfa ileri git düğmesi Bir sonraki sayfayı görüntüler.

- (4) Daha önce görüntülenen sayfaya geri dön düğmesi Geçerli sayfadan önce görüntülenen sayfayı görüntüler.
- (5) Başlık düğmesi

Düğme ile gösterilen başlığın sayfasını görüntüler.

(6) İçindekiler düğmesi

Her bölümün içindekileri görüntüler Örneğin, geçerli sayfa yazıcı bölümünün bir bölümüyse, yazıcı bölümüne ait içindekiler tablosu açılır.



Bir düğme görünmüyorsa, düğmeyi görüntülemek için Adobe Reader Yardım kısmına başvurun.

KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA

Bu kılavuzda BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M24L/BP-20M28/BP-20M31 dijital çok işlevli sistemin nasıl kullanıldığı açıklanmaktadır.

Lütfen dikkat

- Bu kılavuzda belirtilen sürücüleri ve yazılımı kurmaya ilişkin bilgi için Yazılım Kurulum Kılavuzuna bakın.
- İşletim sisteminize ilişkin bilgiler için lütfen işletim sisteminizin kılavuzuna veya çevrimiçi Yardım işlevine başvurun.
- Windows ortamındaki ekran ve prosedürlerin açıklamaları öncelikle Windows[®] 10 içindir. Ekranlar işletim sisteminin veya yazılım uygulamasının sürümüne bağlı olarak değişebilir.
- Macintosh ortamındaki ekran ve prosedürlerin açıklamaları macOS durumunda macOS 10.12'u temel alarak açıklamaktadır. Ekranlar, işletim sisteminin sürümüne veya kullanılan yazılım uygulamasına bağlı olarak değişebilir.
- Bu kılavuzda xx-xxxxx görülen yerlerde, model numaranız olduğunu varsayın.
- Bu kılavuzun hazırlanmasında büyük özen gösterilmiştir. Kılavuz hakkında görüşleriniz veya endişeleriniz olursa, lütfen bayınize veya en yakın yetkili servis temsilcinize başvurun.
- Bu ürün sıkı kalite kontrol ve inceleme işlemlerinden geçmiştir. Küçük bir olasılık da olsa, bir kusur ya da diğer bir sorunun tespit edilmesi durumunda, lütfen bayinize veya en yakın yetkili servis temsilcinize başvurun.
- Kanunda belirtilenler haricinde, SHARP ürünün veya opsiyonlarının kullanımı sırasında meydana gelen arızalardan veya ürünün ve opsiyonlarının yanlış kullanımından kaynaklanan arızalardan veya diğer arızalardan veya ürünün kullanımından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

Uyarı

- Kılavuzun ön yazılı izin olmadan çoğaltılması, uyarlanması veya tercüme edilmesi, telif hakkı yasalarında izin verilenin dışında yasaktır.
- Bu kılavuzdaki bütün bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir.

Bu kılavuzda gösterilen çizimler, kontrol paneli ve ekran

Çevresel cihazlar genellikle opsiyonel olmakla birlikte bazı modellerde belirli çevresel cihazlar standart donanım olarak bulunmaktadır.

Bu kılavuzdaki açıklamalarda, otomatik belge beslemeli BP-20M24 üzerine 500 sayfalık bir kağıt besleme tablasının ve Stand/2x500 sayfa kağıt çekmecesinin takıldığı varsayılmaktadır.

Bazı işlev ve prosedürler için, açıklamalarda yukarıda verilen cihazların haricinde cihaz takıldığı varsayılmaktadır.

Kılavuzda gösterilen görüntü ekranları, mesajlar ve tuş adları, ürün değişiklikleri ve geliştirmelerinden dolayı gerçek makinedekilerden farklı olabilir.

Kılavuzlarda kullanılan simgeler

Kılavuzlardaki simgeler aşağıdaki bilgi türlerini gösterir:

	Bu, sizi ölüm ya da ciddi yaralanmalara yol açabilecek durumlara karşı uyarır. Bu, sizi yaralanmalara ya da mala zarar verecek durumlara karşı uyarır.	Ð	Bu, bir işlemin nasıl durdurulacağını veya düzeltileceğini açıklar.
(!)	Bu, makine hasarı veya arızası riskinin bulunduğu bir duruma karşı sizi uyarır.		Bu, ayar modu ile ilgili rutin bir işlemi betimler.
	Bu işleve ya da prosedürlere ek yapar.		



MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE

MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE

PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ	1-2
• DIŞ	1-2
• İÇ, YAN VE ARKA KISIM	1-3
OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ VE BELGE	
CAMI	1-4
• KONTROL PANELİ	1-5
ÇEVRESEL CİHAZLAR	1-7
EKRAN	1-8
• SOL MENÜ VE SAĞ MENÜ	1-8
• EKRAN NASIL KULLANILIR	1-9
GÜCÜ AÇMA	1-11
Eko	1-12
• MAKİNENİN EKO İŞLEVLERİ	1-12
• OTOMATİK GÜÇ KAPATMA MODU	1-12
• ÖNISITMA MODU	1-13
• OTO GÜCÜ GİR UZAK İŞTEN SONRA KAPAT.	1-13
KULLANICI DOĞRULAMASI MODU.• KULLANICI DOĞRULAMASI MODUNU	1-14
KULLANMA	1-14

KAĞIT YÜKLEME

KAĞIT HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR	1-15
• TABLALARIN İSİMLERİ VE YERLERİ • KAĞIT BOYUTUNDAKİ "R" İFADESİNİN	1-15
ΤΑΝΙΜΙ	1-15
• KULLANILABİLİR KAĞIT TÜRLERİ	1-15
TABLA 1	1-19
TABLA 2 - 4 (500 sayfalık bir kağıt besleme tablası ve stand/2x500 sayfa kağıt çekmecesi	
takıldığında)	1-21
BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME	1-23
TEPSİ AYARLARI	1-28

ORİJİNALİ YERLEŞTİRME

ORİJİNALİN TÜRÜNE VE DURUMUNA BAĞLI OLARAK BİR ORİJİNALİ YERLEŞTİRME	
PROSEDÜRÜNÜ SEÇME	1-30
OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ	1-30
BELGE CAMI	1-32

BAKIM

TOPLAM ÇIKTI SAYISINI VE KALAN TONERİ	
KONTROL ETME	1-34
GÖSTERGENİN KARŞITLIĞINI AYARLAMA	1-35
DÜZENLİ BAKIM	1-35
 BELGE CAMINI VE OTOMATİK BELGE 	
BESLEYİCİYİ TEMİZLEME	1-35
 BAYPAS BESLEME MERDANESINI 	
TEMİZLEME	1-37
 KAĞIT BESLEME MERDANESİNİ 	
TEMİZLEME	1-37
TONER KARTUŞUNU DEĞİŞTİRME	1-38

KARAKTER GİRİŞİ

GİRİLEBİLECEK KARAKTERLER..... 1-40

MAKİNEYİ KULLANMADAN ÖNCE PARÇA ADLARI VE İŞLEVLERİ DIŞ



- (1) Çıktı tablası (çıkış tablası kabini) Yazdırılan kağıtlar bu tablaya iletilir.
- (2) Otomatik belge besleyici (BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31) Bu ünite, çoklu orijinalleri besler ve tarar. 2 taraflı orijinaller otomatik olarak taranabilir.
 <u>OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)</u>
- (3) USB portu (A Tipi) USB bellek gibi bir USB cihazını makineye bağlamak için kullanılır. USB 2.0 (Yüksek Hız)'ı destekler.

(4) Kontrol paneli

- Bu panelde göstergeler ve işlem tuşları yer alır.
- KONTROL PANELİ (sayfa 1-5)

(5) Baypas tablası

Kağıdı manüel olarak beslemek için bu tablayı kullanın. Büyük kağıt yüklerken, uzatma açın.

BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME (sayfa <u>1-23)</u>

- (6) Taşıma kolu Makinevi taşırken
 - Makineyi taşırken bu kolu tutun. **) Tabla 1**

(7) Tabla 1 Kağıtları bu tablada saklayın.

TABLA 1 (sayfa 1-19)

(8) Tabla 2 (500 sayfalık kağıt besleme tablası takıldığında)^{*1}

Kağıtları bu tablada saklayın.

TABLA 2 - 4 (500 sayfalık bir kağıt besleme tablası ve stand/2x500 sayfa kağıt çekmecesi takıldığında) (sayfa 1-21)

(9) Tabla 3 - 4 (stand/2x500 sayfalık kağıt çekmecesi takılıyken)^{*2}

Kağıtları bu tablada saklayın.

- TABLA 2 4 (500 sayfalık bir kağıt besleme tablası ve stand/2x500 sayfa kağıt çekmecesi takıldığında) (sayfa 1-21)
- (10) Ön kapak
 - Toner kartuşunu değiştirmek için bu kapağı açın.
 <u>TONER KARTUŞUNU DEĞİŞTİRME (sayfa 1-38)</u>
- *1 BP-20M22/BP-20M24/BP-20M24L: isteğe bağlı, BP-21M22/BP-20M28/BP-20M31: standart

*2 Opsiyonel

(4)

İÇ, YAN VE ARKA KISIM



(1) Isı ünitesi

Aktarılan görüntüyü kağıda kaynatmak için buraya ısı uygulanır.

lsı ünitesi sıcaktır. Sıkışan kağıdı çıkarırken ellerinizi yakmamaya dikkat ediniz.

(2) Taşıma kolu

Makineyi taşırken bu kolu tutun.

(3) LAN konektörü

Makine bir ağa bağlı olduğu zaman bu konektöre bir LAN kablosu bağlayın. Blendajlı LAN kablosu kullanın.

(4) USB portu (B Tipi)

Makine bu konektörü kullanmıyor.

(5) Toner kartuşu

Bu kartuş toner doludur.

Kartuştaki toner bittiğinde yenisi ile değiştirin.

TONER KARTUŞUNU DEĞİŞTİRME (sayfa 1-38)

(7) (8) (2) (6) Yan kapak

0

Sıkışan kağıdı çıkarmak için bu kapağı açın.

0

0

B

(7) Ana güç anahtarı

Makineye giden gücü açmak için bu anahtarı kullanın.
 <u>GÜCÜ AÇMA (sayfa 1-11)</u>

(8) Güç kodu

B

OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ VE BELGE CAMI

BP-20M24L



BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31



(1) Belge kapağı

Belge camından fotokopi çekmek için açın.

(2) Belge besleme kapağı

Sıkışan orijinali çıkarmak için bu kapağı açın. Bu kapak ayrıca kağıt besleme silindirini temizlemek için de açılır.

KAĞIT BESLEME MERDANESİNİ TEMİZLEME (sayfa 1-37)

(3) Orijinal kılavuzları

Bu kılavuzlar orijinalin doğru olarak taranmasını sağlar. Kılavuzları orijinalin genişliğine göre ayarlayın.

(4) Belge besleyici tablası

Orijinali yerleştirin.

Orijinali, yazdırılacak tarafı yukarı gelecek şekilde yerleştirin.

OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)

(5) Orijinal çıkış tablası Orijinal tarama sonrasında bu tablaya çıkartılır.

(6) Tarama alanı

Otomatik belge besleyiciye yerleştirilen orijinaller burada taranır.

<u>BELGE CAMINI VE OTOMATIK BELGE</u>
 <u>BESLEYICIYI TEMIZLEME (sayfa 1-35)</u>

(7) Belge cami

Otomatik belge besleyiciden beslenemeyen kitapları veya farklı kalın orijinalleri bu cama yerleştirin. <u>BELGE CAMI (sayfa 1-32)</u>

(8) Kagit besleme merdanesi

Bu merdane orijinali otomatik olarak beslemek için döner.



KONTROL PANELİ

Bu bölümde, kontrol panelindeki parçaların adları ve işlevleri açıklanmaktadır.

Ülke veya bölgeye bağlı olarak, işlem panelindeki görüntü sembol tipi ve İngilizce görüntüleme tipi olarak ikiye ayrılmıştır.



(1) Ekran

Farklı mesajlar gösterir.
 <u>EKRAN (sayfa 1-8)</u>

- (2) [TARAMA] tuşu / göstergesi (🖄) Tarama modunu seçmek için basın.
- (3) [KOPYA] tuşu / göstergesi () Kopya modunu seçmek için basın. Kopyalama ve yazdırma modlarında toplam çıktı sayfası sayısını kontrol etmek için, makine standby durumundayken [KOPYA] tuşunu () basılı tutun. Tuş basılı tutulduğunda sayılar görünür. Toner seviyesi ekranın altında gösterilir.

(4) Yön tuşu

Göstergedeki (bir öğenin seçili olduğunu belirten) vurgulamayı kaydırmak için basın.

(5) [OK] tuu Seçilen ayarı girmek için basın.

(6) Say tular

Karakter/numara girme.

(7) [C] tuu

Ayarlanan kopya sayısını silmek veya bir kopyalama işlemini durdurmak için basın.

(8) [ENERJİ TASARRUFU] tuşu / göstergesi (() Enerji tasarruf moduna girmek için dokunun.

- (9) [PROGRAM 1 / PROGRAM 2] tuşu (⊇1/⊇2) Kayıtlı tarayıcı ayarlarını kullanmak için basın.
 ► KAYITLI AYARLARI KULLANMA (PROGRAM) (sayfa 4-19)
- (10) [POZ] tuşu (
 - Poz modunu seçmek için kullann.
 - POZ VE ORIJINAL GÖRÜNTÜ TÜRÜNÜ DEĞIŞTIRME (sayfa 2-8)
- (11) [ÖZEL İŞLEV] tuşu (Fn) Özel modları seçmek için basın.
- (12) [ZOOM] tuşu ()
 Bir küçültme veya büyültme kopya oranını seçmek için basın.
 <u>BÜYÜTME/KÜÇÜLTME (sayfa 2-10)</u>
- (13) [KİMLİK KART KOPYA] tuşu (□→) Kimlik Kartı Kopyayı Etkinleştir.
 - KİMLİK KARŢI KOPYALAMA (sayfa 2-19)
- (14) [DUR] tuşu ()
 Bir kopyalama işlemini ya da bir orijinali taramayı durdurmak için bu tuşa basın.
- (15) [Baslama] tuşu / göstergesi Bir kopyalama işlemini ya da bir orijinali taramayı durdurmak için bu tuşa basın.
- (16) [CA] tuu Seçilen tüm ayarları temizler ve makineyi varsayılan ayarlarına geri döndürür.



(17) [ADRES] tuşu (🚺)

Hedef adresi seçmek için kullanın.

- (18) [GERİ] tuşu ()
 Göstergeyi bir önceki ekrana döndürmek için basın.
- (19) [OTURUMU KAPAT] tuşu (★) Oturum açıp makineyi kullandıktan sonra oturumu kapatmak için bu tuşa basın.

(20) Yazıcı modu göstergeleri

VERİ göstergesi ()
 Baskı verisi alındığında yanıp söner. Yazdırma sırasında sabit bir şekilde yanar.

- (21) Veri bildirim göstergesi Bu gösterge, bir işin durumunu göstermek için sabit şekilde yanar veya yanıp söner.
- (22) [ÇİFT YÜZLÜ] tuşu (²) Çift yönlü kopyalama/tarama modunu seçin.

(23) [OKUMA SONU] tuşu (#)

Belge camından sıralama modunda kopyalama yaparken, orijinal sayfaların taramasını bitirdikten ve kopyalamayı başlatmaya hazır olduktan sonra bu tuşa basın.

(24) Hata göstergesi

Hatanın durumunu göstermek için sabit şekilde yanar veya yanıp söner.



ÇEVRESEL CİHAZLAR

Makinenin işlevlerini arttırmak için makineye çevresel cihazlar takılabilir.

Çevresel cihazlar genellikle opsiyoneldir. Ancak, bazı modellerde belirli çevresel cihazlar standart ekipman olarak bulunur.

(Ocak 2022 itibarıyla)

Ürün adı	Ürün numarası	Açıklama
500 kağıtlık kağıt besleme tablası	BP-CS11	İlave tabla. Tablaya maksimum 500 yaprak kağıt yüklenebilir. Bir kağıt besleme tablası takılabilir.
Stand/2x500 sayfa kağıt çekmecesi	BP-DE11	İlave tabla. Tablaya maksimum 500 yaprak kağıt yüklenebilir. Bir kağıt besleme tablası takılabilir. (500 sayfalık kağıt besleme tablası takıldığında)
Yüksek stand	BP-DS12	Bu ek hir özel standdır
Alçak stand	BP-DS13	Du, ek bli ozel stalluull.
PS3 genişletme kiti	MX-PK11	Makinenin bir Postscript uyumlu yazıcı olarak kullanılabilmesini sağlar.
Kablosuz LAN Adaptörü	MX-EB18	Makineye kablosuz LAN işlevi ekler.



Bazı seçenekler, bazı ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir.

EKRAN

Bu bölüm monitörün nasıl kullanılacağını açıklar.

SOL MENÜ VE SAĞ MENÜ

Makinenin üzerindeki monitörün sık kullanılan ayarları içeren bir sağ menüsü ve ayarları ve her işlevin ayar ekranlarını gösteren bir sağ menüsü vardır.



Sol Menü (Örnek: Fotokopi modu)

(1)	Kopyalama	ya hazır	(6)
(2)	- <u>⊡</u> ⊐∐≣A4		(0)
(4) —	Pozlama	🗄 (AUTO)	
(5) —	⊨ 100%		

(1) Mesaj ekranı

Makine durumu ve işlem ile ilgili mesajlar görüntülenir.

(2) Özel işlev simge ekranı

Etkinleştirilen Özel Modların simgeleri görünecektir.

192	1-yüzlüden 2-yüzlü kopya	2	2-Üst kopya
292	2-yüzlüden 2-yüzlü kopya	4	4-Üst kopya
211	2-yüzlüden 1-yüzlü kopya	pprox	Yavaş Tara Mod
A	Harmanla	<u>C</u> -	Kart Atişi
围	Döndür sırala	Ċ	Kİmlİk Kart Kopya
μ.	Gösterme BG	Ά	Keskinlik

(3) Kağıt boyutu ekranı

Seçili kağıt boyutunu görüntüler.

(4) Poz ekranı

Seçili poz modunu gösterir.

(5) Kopya oranı ekranı

Azaltma ya da büyütme için kopya oranını görüntüler.

(6) Orijinal boyut ekranı

Sağ menüde "Orj. Boyut" bölümünde orijinal boyutu belirtildiğinde ve belge otomatik belge besleyiciye yüklendiğinde, bu belirtilen boyutu gösterir. Orijinal yerleştirildiğinde aşağıdaki simge görüntülenir.

- Yok: Belge Camı
- Ctomatik belge besleyici (bir yüzlü tarama).
- Dtomatik belge besleyici (iki yüzlü tarama)

Sağ Menü



(7) Bağlantı durumu ekranı

(Yalnızca kablosuz LAN işlevi olan modeller) Kablosuz LAN açık olduğunda görüntülenir.



(8) Kopya sayısı ekranı Ayarlı kopya sayısını gösterir.

(9) İşlev ekranı Her modun temel işlevlerini gösterir.

EKRAN NASIL KULLANILIR

Yön tuşları (yukarı/aşağı) ile bir öğe seçme

Yukarı/aşağı tuşlarını (bu kılavuzda [♥] [▲] ile gösterilen) seçim ekranındaki bir ayar öğesine gitmek ve seçmek (vurgu) için kullanın. Seçili ayar öğesinin ekranını görüntülemek için [OK] tuşuna basın. Ayarlarınızı kaydetmek için ayar ekranında [OK] basın.



Yukarı/aşağı yön tuşlarını kullanan ayarların seçim ekranında [♥][▲] simgeleri görüntülenir.

Yön tuşları (sol/sağ) ile bir öğe seçme

Sol/sağ yön tuşları (bu kılavuzda [◀] [▶] ile gösterilir) ayar ekranlarındaki pozu ve numaraları ayarlamak için kullanılır. Ayarlarınızı kaydetmek için [OK] tuşuna basın.



Sol/sağ yön tuşlarını kullanan ayar ekranlarında [◀] [▶] simgeleri görüntülenir.

Bir önceki ayar ekranına dönmek için [GERİ] tuşunu (౨) kullanın.



Veri bildirim göstergesi ve hata göstergesi

Veri bildirim göstergesi ve hata göstergesi, makinenin durumunu göstermek için sabit şekilde yanar veya yanıp söner.

	Hata göstergesi (kırmızı)	Veri bildirim göstergesi (yeşil)	
		Şekil 1	Şekil 2
Sabit yanar	Makinenin çalışmasını durdurmayan hatalar, örneğin tonerin bitmek üzere olması.	Devam eden işler, örneğin kağıt beslemesi veya çıktısı.	İşlerin kabul edilebildiği hazır durum veya diğer durumlar.
Yanıp söner	Makinenin çalışmasını durduran hatalar, örneğin kağıt sıkışmaları ve tonerin bitmesi.		-
Açma/ Yanıp sönme önceliği	Yanıp sönme önceliği	Yanıp sönme önceliği	Yanıp sönme önceliği



Veri bildirim göstergesi ile gösterilen durumu ayarlayın

"Sistem Ayarlari (yönetici)" → [Cİhaz Kontrolü] → [Durum Işığı Ayarı] seçin.

Hata göstergesini ayarlamak için

Sistem Ayarlari (yönetici)" \rightarrow [Cİhaz Kontrolü] \rightarrow [Hata Işığı Ayarı] seçin.



GÜCÜ AÇMA

Bu bölümde, makine gücünün nasıl açılacağı/kapatılacağı ve makinenin nasıl yeniden başlatılacağı açıklanmaktadır. Güç anahtarı makinen sol yanında yer alır.

Gücü açma

Güç anahtarını " | " konumuna getirin.

Gücü kapatma

Güç anahtarını "O" konumuna getirin.

Makineyi yeniden başlatın

Ana güç anahtarını kapatıp yeniden açın.





Bir makine arızasından kuşkulanırsanız, yakınlarda fırtınalı gök gürültülü hava varsa veya makineyi başka bir yere taşıyacağınız zaman ana güç anahtarını kapatın ve fişi prizden çıkarın.

Yazdırma ve diğer işlevler makinenin gücü açıldıktan veya makine uyku modundan uyandırıldıktan sonra kısa süreyle kullanılamaz. Bu süre makinenin normal yazdırmaya hazırlanmasına izin vermek için gereklidir ve ısınma süresi olarak adlandırılır.



Eko

MAKİNENİN EKO İŞLEVLERİ

Bu işlevler, yüksek güç tüketimine neden olan kısımların işlemlerini yöneterek güç tüketiminden tasarruf etmeye yardımcı olur. Makinede iki güç tasarruf modu bulunmaktadır.

İşlev	Açıklama	Sayfa
OTOMATİK GÜÇ KAPATMA MODU	Hiçbir işlem yapılmıyorsa, bu mod, kontrol paneline ve ısı ünitesine giden elektriği keser ve makinenin en düşük güç tüketimi modunda beklemesini sağlar. Önemli ölçüde güç tasarrufu sağlansa da, uyanma süresi daha uzundur. "OTO GÜCÜ GİR UZAK İŞTEN SONRA KAPAT" etkinleştirildiğinde, otomatik güç kapatma modundan uyandırıldıktan ve bir işi yazdırdıktan sonra otomatik güç kapatma moduna geri döner.	1-12
ÖNISITMA MODU	Bu mod ısıtma ünitesinin sıcaklığını düşürür ve makinenin düşük güç tüketim durumunda beklemesini sağlar. Otomatik Güç Kapatma Moduna kıyasla, enerji tasarrufu miktarı daha azdır, ancak uyanma süresi daha kısadır.	1-13

OTOMATİK GÜÇ KAPATMA MODU

Bu mod, kontrol paneline ve ısıtma ünitesine giden elektriği keser ve makinenin en düşük güç tüketimi modunda beklemesini sağlar.

Bir iş yapılmadan bekleme durumunda belirtilen süre geçtiğinde, Otomatik Güç Kapatma Kronometresi etkinleşecektir. Önısıtma moduna kıyasla, önemli ölçüde güç tasarrufu sağlanır, ancak uyanma süresi daha uzundur.

Makine Otomatik Güç Kapatma Modunu kullanırken, [ENERJİ TASARRUFU] tuşu (**(**) yanıp söner.

Otomatik Güç Kapatma Modu aynı zamanda [ENERJİ TASARRUFU] tuşu () yanmıyorken [ENERJİ TASARRUFU] tuşuna () basılarak da etkinleştirilir.





ÖNISITMA MODU

Bu mod ısıtma ünitesinin sıcaklığını düşürür ve makinenin düşük güç tüketim durumunda beklemesini sağlar. Bir iş yapılmadan bekleme durumunda belirtilen süre geçtiğinde, önısıtma modu etkinleşecektir. Otomatik Güç Kapatma Moduna kıyasla, enerji tasarrufu miktarı daha azdır ve uyanma süresi daha kısadır. Ön ısıtma modunda, ekran kapanır. İşlem panelindeki bir tuşa basıldığında, bir orijinal yerleştirildiğinde veya bir yazdırma işi alındığında normal işlem otomatik olarak devam eder.



Önısıtma modunu ayarlamak için:

"Sistem Ayarlari (yönetici)" bölümünde, [Enerjı Tasarrufu] → [Ön Isıtma Modu] seçin.

OTO GÜCÜ GİR UZAK İŞTEN SONRA KAPAT

Otomatik Güç Kapatma Modu ile yazdırma işlemi, gücü açar ve yazdırma işi tamamlandıktan sonra makine derhal Otomatik Güç Kapatma Moduna geri döner.



(

"Oto Gücü Gir Uzak Isten sonra kapat" ayarını yapmak için:

"Sistem Ayarlari (yönetici)" bölümünde, [Enerji Tasarrufu] → [Oto Gücü Gir Uzak İşten sonra kapat] seçin.

KULLANICI DOĞRULAMASI MODU

Kullanıcı doğrulaması modu etkinleştirildiğinde, her hesaptan basılan sayfa sayısı tutulur. Sayfa sayıları monitörden görüntülenebilir. Her hesabın kullandığı iletim süresini ve sayfaları gösteren <u>Kull Klnm Listes (sayfa 5-16)</u> yazdırılabilir. Bu işlev, sistem ayarlarından etkinleştirilir. (<u>Kullanıcı Doğrulaması (sayfa 5-12)</u>)

KULLANICI DOĞRULAMASI MODUNU KULLANMA

Kullanıcı doğrulama modu açık olduğunda, hesap numarası giriş ekranı görüntülenir. Bir kopyalama ya da tarama işlemini gerçekleştirmeden önce hesap numaranızı (5 haneli kimlik numarası) yukarıda açıklandığı gibi girin.

Hesap numaranızı	
girin.	
Kull No.	



Sayı tuşlarıyla hesap numaranız (beş basamak) girin.

Hesap numarası girildiğinde, çizgiler (-) yıldız olarak değişir (🕇). Yanlış bir rakam girdiğinizde [C] tuşuna basın ve doğru rakamı yeniden girin.



Kopyalama işlemi bittiğinde, [OTURUMU KAPAT] tuşuna (★) basın.

- Geçerli bir hesap numarası girildiğinde, ana ekranın mesaj göstergesinde hesabın geçerli sayısı görünür. 6 saniye sonra (varsayılan fabrika ayarı), ana ekran görüntülenir. (<u>> sayfa 1-8</u>)
 - Kopya modunda, sistem ayarlarından İşlev Kısıtlama Ayarı (sayfa <u>5-12)</u> etkinleştirilmişse, limite ulaşana kadar kalan sayfa sayısı görüntülenir.
- admda geçersiz bir hesap numaras girildiğinde, hesap numaras giri ekran yeniden görünür.

Kopyalar: 000, 000, 000 Kalan: 000, 000, 222

• Sistem ayarlarında <u>Giriş olmazsa gelen uyarı (sayfa 5-12)</u> etkinleştirildiğinde, geçersiz bir hesap numarası arka arkaya 3 kere girildiğinde bir uyarı mesajı görüntülenecek ve işleme 1 dakika boyunca izin verilmeyecektir.

KAĞIT YÜKLEME

KAĞIT HAKKINDA ÖNEMLİ HUSUSLAR

TABLALARIN İSİMLERİ VE YERLERİ



KAĞIT BOYUTUNDAKİ "R" İFADESİNİN TANIMI

Yatay ayarı belirtmek için, hem yatay hem de dikey ayarlar için etkinleşmiş bir kağıt boyutunun adının sonuna "R" eklenir.

Hem dikey hem de yatay olarak ayarlanabilen kağıt		Sadece yatay olarak ayarlanabilen kağıt
A4, B5, 8-1/2" x 11"	A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	
Yatay olarak ayarlanmış kağıt Dikey olarak ayarlanmış kağıt A4R A4		Sadece yatay olarak yerleştirilebilir
(8-1/2" x 11"R)	(0-1/2 X 11)	(11" x 17")

KULLANILABİLİR KAĞIT TÜRLERİ

Bu bölümde, kullanılabilen ve kullanılamayan kağıt türleri açıklanmaktadır. Düz kağıt haricindeki tüm kağıtlar, özel medya olarak nitelendirilmektedir.

• Piyasada çeşitli türlerde kağıt bulunmaktadır ve bunlardan bazıları makinede kullanılamaz.

- Herhangi bir kağıdı kullanmadan önce, bayinize veya en yakın yetkili servis temsilcisine danışın.
- Kağıdın görüntü kalitesi ve toner kaynaştırma özelliği ortam koşullarına, çalışma şartlarına ve kağıt özelliklerine bağlı olarak değişebilir ve bu durum Sharp standart kağıdınkinden düşük bir görüntü kalitesi ile sonuçlanabilir. Herhangi bir kağıdı kullanmadan önce, bayinize veya en yakın yetkili servis temsilcisine danışın.
- Tavsiye edilmeyen veya kullanılamayan kağıtların kullanımı, kağıtların eğri olarak yerleşmesine, sıkışmasına, tonerin tam yapışmamasına (toner kağıda iyice yapışmaz ve ovalandığında çıkabilir) veya makinenin arızalanmasına yol açabilir.
- Tavsiye edilmeyen kağıt kullanımı kağıt sıkışmasına veya görüntü kalitesinin düşmesine yol açabilir. Tavsiye dışı bir kağıt kullanmadan önce, baskının düzgün yapılıp yapılmayacağını test edin.

Kullanılabilir kağıt

*

Düz kağıt, ağır kağıt ve ince kağıt özellikleri

Düz Kağıt*	Düz Kağıt 1	60 g/m² ila 89 g/m² (16 lb kaliteli ila 24 lb kaliteli)
	Düz Kağıt 2	90 g/m ² ila 105 g/m ² (24 lb kaliteli ila 28 lb kaliteli)
Ağır kağıt	Ağır kağıt 1	106 g/m² ila 176 g/m² (28 lbs. yazı ila 65 lbs. kapak)
	Ağır kağıt 2	177 g/m ² ila 200 g/m ² (65 lbs. kapak ila 110 lbs. indeks)
İnce kağıt		55 g/m² ila 59 g/m² (13 lbs. kaliteli ila 16 lbs. kaliteli)

Normalde kullandığınız kağıt G.dönüşt., Ön-Delgılı, Ön Baskili, Antetlı veya Renklı ise, [Sistem Ayarlari (yönetici)] → [Cİhaz Kontrolü] → [Kağ. Ağırlığı] bölümünde uygun kağıt ağırlığını ayarlayın.



 Önerilmeyen kağıt kullanılırsa, yukarıdaki kağıt bölümlerine uygun bir kağıt türü ayarı seçilse dahil baskı kalitesi olumsuz etkilenebilir. Bu durumda, kağıt türünü normalden biraz daha ağır veya daha hafif bir tür olarak ayarlamayı deneyin. Ayrıntılar için, bayinize veya en yakın yetkili servis temsilcisine başvurun.

- Kağıt özellikleri için, "Başlangıç Kılavuzu" içinde verilen özelliklere bakın.
- Geri dönüştürülmüş kağıt, renkli kağıt ve önceden delinmiş kağıt, düz kağıtla aynı özellikleri taşımalıdır. Herhangi bir kağıdı kullanmadan önce, bayinize veya en yakın yetkili servis temsilcisine danışın.
- Çıkartılan kağıt kayda değer şekilde kırışmışsa, kağıdı kasetten çıkarın, kağıdı ön yüzü aşağı bakacak şekilde çevirin ve kullanmaya devam edin.

İki yüzlü yazdırmada kullanılabilecek kağıdın teknik özellikleri

Kağıt Türü	Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Antet, Ön Baskılı, Delinmiş
Kağıt Boyutu	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11R", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2R", 8K, 16K, 16KR



Her tablada kullanılabilen kağıt türleri



Makinenin her bir tablasına yüklenebilen kağıt boyutları ve türleri konusunda ayrıntılı bilgi için, "Başlangıç Kılavuzundaki"
 "ÖZELLİKLER" bölümünü inceleyin.

• Geri dönüştürülmüş kağıt, renkli kağıt ve önceden delinmiş kağıt, düz kağıtla aynı özellikleri taşımalıdır. Herhangi bir kağıdı kullanmadan önce, bayinize veya en yakın yetkili servis temsilcisine danışın.

	Tabla 1	Tabla 2 - 4 ^{*1}	Baypas tablası
Normal Kağit 1* ²	Kullanılabilir	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Normal Kağit 2* ²	Kullanılabilir	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Ağır Kağıt 1* ³	-	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Ağır Kağıt 2* ³	-	Kullanılabilir	Kullanılabilir
İnce Kağıt	-	-	Kullanılabilir
Ön Baskili	Kullanılabilir	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Gerı Dönüşümlü Kağit	Kullanılabilir	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Antetlı	Kullanılabilir	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Ön-Delgılı	Kullanılabilir	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Renklı	Kullanılabilir	Kullanılabilir	Kullanılabilir
Etiket	-	-	Kullanılabilir
Kuşe Kağıdı	-	-	Kullanılabilir
Saydam	-	-	Kullanılabilir
Zarf	-	-	Kullanılabilir

*1 500 sayfalık bir kağıt besleme tablası ve stand/2x500 sayfa kağıt çekmecesi takıldığında

*2 "Normal Kağit 1" 60 ila 89 g/m² (16 ila 24 lbs. kaliteli) düz kağıttır, "Normal Kağit 2" 90 ila 105 g/m² (24 ila 28 lbs. kaliteli) düz kağıttır.

*3 "Ağır Kağıt 1" 176 g/m² (65 lbs. kapak) değerine kadar olan ağır kağıttır, "Ağır Kağıt 2" 200 g/m² (110 lbs. indeks) değerine kadar olan ağır kağıttır.



Yazdırılacak tarafın yönünü ayarlama

Kağıdın yazdırılacak tarafının ayar yönü, kullanılan tablaya göre farklılık gösterir. "Antetlı" ve "Ön Baskili" kağıt için, kağıdı ters yönde ayarlayın.

Yazdırılacak taraf aşağıda gösterilen yöne bakacak şekilde yerleştirin.

Tabla	Normal durumda	Antetli veya önceden yazdırılmış veya önceden delinmiş kağıt ayarlı
Tabla 1 - 4	Yukarı dönük	Aşağı dönük
Baypas	Aşağı dönük	Yukarı dönük

Kullanılamayan kağıt

- Kabartmalı kağıt
- Sekme Kağidi
- Ink-jet yazıcı özel medyası (ince kağıt, parlak kağıt, parlak film, vb.)
- Karbon kağıdı veya termal kağıt
- Yapıştırılmış kağıt
- Ataçlı kağıt
- Kat izi bulunan kağıt
- Yırtık kağıt
- Yağlı şeffaf film
- 55 g/m²'den (15 lbs) daha hafif ince kağıt
- 201 g/m² (110 lbs. indeks) kadar kalın ağır kağıt
- Düzensiz şekilli kağıt
- Zımbalı kağıt
- Nemli kağıt
- Kıvrık kağıt
- Yazdırma yüzü veya ters yüzü farklı bir yazıcı veya çok fonksiyonlu cihaz ile önceden yazdırılmış kağıt.
- Nemlenme nedeniyle dalgalı bir görünümü olan kağıt
- Kırışık kağıt
- Tozlu kağıt

Önerilmeyen kağıt

- Ütülenmiş transfer kağıdı
- Delikli kağıt



TABLA 1

Tepsi 1'e A5R ila A3 (5-1/2" x 8-1/2"R ila 11" x 17") boyutunda maksimum 500 yaprak (BP-20M22, BP-21M22 veya BP-20M24: 250 yaprak) yerleştirilebilir.



Önceden yüklenenden farklı bir tür veya boyutta kağıt yüklediyseniz, "<u>TEPSİ AYARLARI (sayfa 1-28)</u>" içindeki ayarları kontrol ettiğinizden emin olun. Hatalı ayarlar, otomatik kağıt seçme eylemini etkiler. Yazdırma hatasına, hatalı boyutta kağıda yazdırmaya veya kağıt sıkışmalarına neden olabilir.



Tabla üzerine ağır cisimler koymayın ve üzerine bastırmayın.



Kağıt tipini veya boyutunu ayarlamak için

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (**Fn**) basın ve ayarı [Kağıt Boyu Ayarı] veya [Kağıt Tipi Ayarı] içinde yapın. <u>TEPSİ AYARLARI (sayfa 1-28)</u>



Kağıt tablasını dışarı çekin.

Durana kadar tablayı yavaşça çekin. Basınç plakasının ortasını yerine kilitlenene kadar bastırın.



A ve B kılavuz plakalarını, yüklenecek olan kağıdın dikey ve yatay boyutlarına uyacak şekilde ayarlayın.

A ve B kılavuz plakaları kaydırılabilir. Ayırıcı plaka kolunu sıkın ve istediğiniz kağıt boyutuna kadar kaydırın.







Kağıdı tablaya yerleştirin.

- Kağıt paketini açın ve kağıdı yüklemeden önce üfleyerek havalandırın.
- Kağıdı, yazdırılacak tarafı yukarı gelecek şekilde yükleyin. Yüklemeden önce kağıt destesinin düz olduğundan emin olun.
- Kağıdı tablanın sağ tarafındaki silindirin altına yerleştirin.
- Kağıdı yükledikten sonra, kılavuz A ve B'de açıklık bırakmayacak şekilde kılavuzları kağıda kapatın.
 Kağıdı aşağıda gösterildiği gibi yüklemeyin.



• Kağıt destesi, gösterge çizgisinden daha yüksek olmamalıdır.

Kağıt eklemeyin.



Kağıt tablasını makineye yavaşça itin.

Tablayı yavaşça makineye doğru sonuna kadar itin. Kağıdın zorla yerleştirilmesi yamuk şekilde beslenmesine ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.

TABLA 2 - 4 (500 sayfalık bir kağıt besleme tablası ve stand/2x500 sayfa kağıt çekmecesi takıldığında)

Tabla 2 ila 4'e, A5R ila A3 (5-1/2" x 8-1/2"R ila 11" x 17") boyutunda, maksimum 500 sayfa kağıt yerleştirilebilir.



• Ülke, bölge ve modele bağlı olarak, tepsi 2 varsayılan olarak takılır.

 Önceden yüklenenden farklı bir tür veya boyutta kağıt yüklediyseniz, "<u>TEPSİ AYARLARI (sayfa 1-28)</u>" içindeki ayarları kontrol ettiğinizden emin olun. Hatalı ayarlar, otomatik kağıt seçme eylemini etkiler. Yazdırma hatasına, hatalı boyutta kağıda yazdırmaya veya kağıt sıkışmalarına neden olabilir.



Tabla üzerine ağır cisimler koymayın veya üzerine bastırmayın.



Kağıt tipini veya boyutunu ayarlamak için

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (**Fn**) basın ve [Kağıt Boy.Ayarla] ya da [Kağıt Türü Ayarı] içinde ayarlayın. ▶ <u>TEPSİ AYARLARI (sayfa 1-28)</u>





Kağıt tablasını dışarı çekin.

Durana kadar tablayı yavaşça çekin. Kağıt yüklemek için adım 3'e geçin. Farklı boyutta kağıt yüklemek için bir sonraki adıma geçin.

2



A ve B kılavuz plakalarını, yüklenecek olan kağıdın dikey ve yatay boyutlarına uyacak şekilde ayarlayın.

A ve B kılavuz plakaları kaydırılabilir. Ayırıcı plaka kolunu sıkın ve istediğiniz kağıt boyutuna kadar kaydırın.





Δ



Kağıdı tablaya yerleştirin.

- Kağıt paketini açın ve kağıdı yüklemeden önce üfleyerek havalandırın.
- Kağıdı, yazdırılacak tarafı yukarı gelecek şekilde yükleyin. Kağıt destesi, gösterge çizgisinden daha yüksek olmamalıdır (En fazla 500 yaprak).
- Kağıt sıkışması durumunda, kağıdı ters çevirin ve/veya etrafında döndürün ve yeniden yükleyin.
- Kağıt kırışmışsa, kağıdı yüklemeden önce kırışıklığı giderin.
- Ayırma plakasını, kağıt ile ayırma plakası arasında boşluk kalmayacak şekilde ayarlayın.
- Kağıt eklemeyin.
- Kağıdı aşağıda gösterildiği gibi yüklemeyin.





Kağıt tablasını makineye yavaşça itin.

Tablayı yavaşça makineye doğru sonuna kadar itin. Kağıdın zorla yerleştirilmesi yamuk şekilde beslenmesine ve kağıt sıkışmasına neden olabilir.

BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME

Düz kağıt, zarf, etiket ve diğer özel ortamlar üzerine baskı için, baypas tablasını kullanın. Maksimum 100 yaprak kağıt yüklenebilir (Ağırlığı 106 g/m² ile 200 g/m² (28 lbs. kapak ile 110 lbs. indeks) arasında olan ağır kağıt: 30 yaprak) ve zarf (AB sistemi: 10 yaprak, İnç sistemi: 5 yaprak), şeffaf film: 40 yaprak) arasında olan ağır kağıt).



 Sharp standart kağıdı dışında düz kağıt veya SHARP'ın tavsiye ettiği şeffaf film dışında özel kağıt türleri kullanırken, kuşe kağıdı, veya önceden kullanılmış kağıdın arka tarafına yazdırırken, kağıtları teker teker yükleyin. Bir defada birden fazla kağıt yüklenmesi kağıt sıkışmasına yol açabilir.

- Kağıdı yüklemeden önce kağıttaki kırışıklıkları düzeltin.
- Kağıt eklemek için, baskı plakasını kilitlenene kadar bastırın, baypas tablasında kalan kağıdı çıkarın, eklenecek kağıt ile birleştirin ve baypas tablasını yeniden yerleştirin. Kalan kağıdı çıkarmadan kağıt ekleyecek olursanız, kağıt sıkışabilir. Belirtilen kağıt sayısından veya sınır değerden fazla sayfa yüklenmesi kağıt sıkışmalarına neden olabilir.
- Baypas tablasına kağıt yüklendikten sonra, mutlaka kağıt türünü ve boyutunu kontrol edin.

Orijinali yerleştirme

Kağıdı yatay yönde yükleyin.



Şeffaf film yerleştirme

- SHARP'ın tavsiye ettiği şeffaf film kullanın.
- Baypas tablasına birden çok şeffaf film yaprağı yüklerken, yüklemeden önce yaprakları birkaç kez havalandırın.
- Şeffaf film üzerine yazdırırken, her film yaprağını yazdırıldıkça çıkarın. Çıktı tablasının üzerine birden fazla film yaprağının istiflenmesine izin veriliyorsa, yapraklar birbirine yapışabilir ve kırışabilir.



Zarf yükleme

Zarfları baypas tepsisine yerleştirirken, aşağıda gösterilen yönde sol tarafa hizalanmış olarak yerleştirin. Zarfların sadece ön yüzüne yazdırılabilir veya ön yüzünün fotokopisi çekilebilir. Zarfları ön tarafı aşağıya bakacak şekilde yerleştirin. Kanadı katlayın ve katlama yerinde keskin bir kıvrım yapın.





DL yerleştirirken

- Zarfın kanadını açın.
- · Kanat sağda olacak şekilde yerleştirin.



C4, C5 veya C6 yerleştirirken

- Zarfın kanadını kapatın.
- Kanat arka tarafta olacak şekilde yerleştirin.





Zarfları kullanırken dikkat edilecek noktalar

- Zarfın iki yüzüne baskı yapmayın. Bu durum kağıt sıkışması veya düşük yazdırma kalitesi ile sonuçlanabilir.
- Bazı zarf türleri için kısıtlamalar söz konusudur. Daha fazla bilgi için, yetkili servise başvurunuz.
- Bazı çalışma ortamları, kat izine, lekelere, kağıt sıkışmasına, tonerin tam olarak yapışmamasına veya makinenin arızalanmasına yol açabilir.
- Bazı zarflar, kapak boyutuna bağlı olarak yanlış beslemeye neden olabilir.
- Zarfın kanadını katlayın ve katlama yerinde keskin bir kıvrım yapın. Kanat kalkık olursa kağıt sıkışması olabilir.
- Şu zarfları kullanmayın:
- Metal parçası, plastik kancası veya kurdelesi olan zarflar
- Kapatma şeridi olan zarflar
- Kesik kısmı olan zarflar
- Çizgili süslemeleri olan zarflar
- Baklava deseni veya kabartma gibi özellikleri olan, yüzeyi düz olmayan zarflar
- Çift yüzlü zarflar veya yapışkanlı ya da yapıştırma için farklı sentetik materyal bulunan zarflar
- El yapımı zarflar
- İçinde hava bulunan zarflar
- · Kırışıklık, kat izi veya yırtık bulunan zarflar



- Arkadaki köşe yapıştırma konumu köşe kenarla aynı hizaya gelmeyen zarflar kullanılmamalıdır, bu durum kırışmaya neden olabilir.
- Zarfın kenarları etrafında 10 mm'lik (13/32") alanda yazdırma kalitesi garanti edilmez.
- Zarfların dört katlı bölümlerde veya en fazla üç katlı kısımlarda olduğu gibi geniş adım gibi kalınlık değişiklikleri olan kısımlarında yazdırma kalitesi garanti edilmez.
- Zarfları yapıştırmak için kapakları bulunan zarflarda yazdırma kalitesi garanti edilmez.

Zarfları yerleştirirken dikkat edilmesi gereken hususlar

- Kırışıklıkları giderme
- Bunların düz olduğundan, hava içermediğinden emin olun
- Dörde katlı kenarların düz bastırıldığından emin olun (kanatlı öğeler için, üç kenar)
- Düz bir yüzey üzerinde hizalayın
- Çıktı tablasının üzerine birden fazla film yaprağının istiflenmesine izin veriliyorsa, yapraklar birbirine yapışabilir ve kırışabilir.



Etiket kullanırken dikkat edilecek noktalar

- Daha fazla bilgi için, bayinize veya en yakın yetkili servis temsilcisine danışın.
- Bazı etiketlerin baypas tablasına belirtilen yönde yüklenmesi gerekebilir. Talimatları izleyin.
 Etiketlerin üzerine bir form yazdırılmış ancak baskı görüntüleri ile önceden yazdırılmış form aynı hizada değilse baskı görüntülerini döndürmek için uygulamayı veya yazıcı sürücüsü ayarlarını ayarlayın.
- Aşağıdaki türde etiket kağıdı kullanmayın
- Yapışkan kopya veya etiket kopyası bulunmayan etiket kağıtları
- Yapışkanı açıkta olan etiket kağıtları
- Makine tarafından desteklenmeyen belirli besleme yönüne sahip etiket kağıtları
- Daha önce besleme yapılmış veya bazı etiketleri çıkarılmış bir etiket kağıdı
- Birden fazla yapraktan oluşan etiket kağıtları
- · Lazer yazdırmayı desteklemeyen etiket kağıtları
- Isıya dayanıklı olmayan etiket kağıtları
- Arka kağıdında delikleri olan etiket kağıtları
- Arka kağıdında yarıkları olan etiket kağıtları
- Standart dışı etiket kağıtları
- Uzun süreli saklama veya başka nedenler yüzünden bozulmuş yapışkanlı etiket kağıtları
- Kesikler yüzünden arka kağıdı açıkta kalan etiket kağıtları
- · Kıvrılmış ya da başka şekilde deforme olmuş etiket kağıtları
- Yırtık veya buruşuk etiket kağıtları
- Üç yaprak veya daha fazlasından oluşan etiket yaprakları.

Kağıt yükleme



Baypas tablasının üzerine ağır cisimler koymayın ve üzerine bastırmayın.

2



Kağıdı, yazdırılacak tarafı aşağı gelecek şekilde yükleyin.





Kağıdı, yazdırılacak tarafı aşağı gelecek şekilde yükleyin.

Kağıdı yavaşça baypas tablasının kılavuzları boyunca durana kadar baypas tablasına yerleştirin. Kağıdın aşırı güç ile yerleştirilmesi, ön kenarının geri katlanmasına neden olabilir. Kağıdın çok gevşek yerleştirilmesi, yamuk şekilde beslenmesine veya sıkışmalara neden olabilir. Kağıt, maksimum yaprak sayısını geçmemelidir.

4



Baypas tablası kılavuzlarını kağıdın genişliğine göre doğru ayarlayın.

Baypas tablası kılavuzlarını yüklenen kağıda hafifçe değecek şekilde ayarlayın.

- Yükleme yaptığınız kağıdı zorlayarak itmeyin. Bu durum kağıt sıkışmalarına yol açabilir.
 - Baypas tablası kılavuzları kağıttan daha geniş ayarlanırsa baypas tablası kılavuzlarını kağıdın genişliği ile doğru olarak hizalanana kadar içeri doğru itin. Baypas tablası kılavuzları çok geniş bırakılırsa kağıt eğrilebilir veya kıvrılabilir.
 - Baypas tablası nasıl kapatılır. Varsa baypas tablasında kalan kağıdı çıkarın ve baskı plakasının ortasına, kilitlenene kadar bastırın. Baskı plakasını kilitledikten sonra, uzatma tablasını ve ardından baypas tablasını kapatın.



TEPSİ AYARLARI

Bu programlar bir tablanın kağıt boyutu ve tipi ayarını değiştirmek için ve otomatik tabla değişimi için kullanılır.

Bir tablanın kağıt boyutu ayarını değiştirme

Yüklü kağıtların boyutu, göstergede gösterilen boyuttan farklıysa, tepsinin kağıt boyutu ayarını değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

Kopyalama, yazdırma sırasında veya yanlış besleme meydana geldiğinde kağıt boyutu ayarı değiştirilemez. Ancak makinenin kağıdı veya toneri bittiğinde, kağıt boyutu ayarı kopyalama ve yazdırma sırasında değiştirilebilir. Kağıt tepsilerine yüklenebilecek kağıt türleri ve boyutları üzerine bilgi için bkz. KULLANILABİLİR KAĞIT TÜRLERİ (savfa 1-15).

"Kağit Boyu Ayari"nı seçmek için [ÖZEL İŞLEV] tuşuna (**Fn**), ve [▼] ya da [▲] tuşuna basın.

Kağit Boyu Ayari				
≛⊔A4 ►	▲A3			
121B5R	B4			
◎ B5R	A4			
₹ ⊎́B5R	▼ A4R			

Kağıt boyutunu değiştirdiğiniz kağıt tepsisini seçmek için [▼] ya da [▲] tuşuna basın. Kağıt boyutunu seçmek için [▶] tuşuna basın ve [♥][▲] tuşlarına basın. [OK] tuşuna basın.



2 : Tepsi "2"i gösterir.

3 : Tepsi "3"i gösterir.

4 : Tepsi "4"i gösterir. W: Bypass tepsisini gösterir.

Kağıt tepsileri ve tepsi numaraları için, bkz. <u>KULLANILABİLİR KAĞIT TÜRLERİ (sayfa 1-15)</u>.

Otomatik tabla değiştirmeyi devre dışı bırakma (etkinleştirme)

Otomatik tepsi değiştirme etkinleştirildiğinde ve kopyalama veya yazdırma sırasında kağıt bittiğinde, farklı bir tepside aynı boyutta ve aynı türde kağıt varsa, bu tepsideki kağıtlar kullanılacaktır. (Baypas tepsisi kullanıldığında bu islev çalışmaz.)

Bu işlev fabrikada etkinleştirilmiştir. Bu işlevi etkisiz kılmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları uygulayın.

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Kağıt Boyu Ayarı" seçin ve [▼] tuşuna "Ot. Tepsi Değ." görüntülenene kadar art arda basın.



"Açık (Baypas Tepsisi hariç)" seçerseniz, baypas tablası dışındaki bir tabladaki kağıt kullanılır.



Bir tepsinin kağıt türünü değiştirme

Bir tepsinin kağıt türü ayarını değiştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayın.

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (**Fn**) basın, "Kağıt Tipi Ayarı" seçin, [♥] ya da [▲] tuşu ile tepsiyi seçin, ve [OK] tuşuna basın. İstenilen kağıt türünü seçin ve [OK] tuşuna basın.

Kağıt tepsilerine yüklenebilecek kağıt türleri ve boyutları üzerine bilgi için bkz. KULLANILABİLİR KAĞIT TÜRLERİ (sayfa 1-15).



ORİJİNALİ YERLEŞTİRME

ORİJİNALİN TÜRÜNE VE DURUMUNA BAĞLI OLARAK BİR ORİJİNALİ YERLEŞTİRME PROSEDÜRÜNÜ SEÇME

Orijinali otomatik belge besleyiciye yerleştirin. Orijinalin türüne ve durumuna göre, belge camını kullanın. Orijinali yerleştirme yöntemini seçmek için ilgili talimatları uygulayın. Otomatik belge besleyiciye yerleştirmek için, bkz. "<u>OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (savfa 1-30)</u>".

OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ

Bu bölümde, orijinallerin otomatik belge besleyiciye nasıl yerleştirileceği açıklanmıştır. Otomatik belge besleme işlevi, BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31 kullanıldığında kullanılabilir.

- Orijinalleri belge besleyici tablasına yerleştirmeden önce, zımba tellerini ve ataçları çıkardığınızdan emin olun.
- Orijinal üzerinde tipeks, mürekkep lekesi veya tutkal yüzünden nemli noktalar varsa, fotokopi çekmeden önce bunların tamamen kurumasını bekleyin. Aksi taktirde, makinenin içi veya belge camı kirlenebilir.
- Aşağıda belirtilen orijinalleri kullanmayın. Hatalı orijinal boyutu algılama, orijinal hatalı besleme ve lekeler oluşabilir.
 Şeffaf film veya yedek kopya amaçlı farklı şeffaf kağıtlar, tarama kağıdı, karbon kağıdı, termal kağıdı veya termal transfer mürekkep şeridi ile yazdırılan orijinaller belge besleyici ile beslenmemelidir. Besleyiciden beslenecek orijinaller, hasarlı, kıvrılmış, katlanmış, birbirine yapışmış veya kesikli-delikli olmamalıdır. İki delikli veya üç delikli kağıt dışında birçok deliği bulunan orijinaller düzgün şekilde beslenemeyebilir.
- Bazı kartvizitlerin durumu, malzemesi, şekli veya üretim yöntemi doğru besleme veya taramayı engelleyebilir.
- İki veya üç delikli orijinalleri kullanırken delikli kenarı belge besleme tablasının besleme deliğinden uzakta olacak şekilde yerleştirin. Orijinal yönünü, [Orj. Boyut]'nı kullanarak belirtin.





İzin verilen orijinal boyutları

Minimum orijinal boyutu	Maksimum orijinal boyutu
Standart boyut	Standart boyut
210 mm (boyuna) × 148 mm veya A5	297 mm (boyuna) × 420 mm (enine) veya A3
5-1/2" (boyuna) × 8-1/2" (enine)	11" (boyuna) × 17" (enine)
Standart dışı boyut	Standart dışı boyut
(Manuel olarak belirtilebilen minimum boyut)	(Manuel olarak belirtilebilen maksimum boyut)
131 mm (boyuna) × 140 mm (enine)	Fotokopi modu/Tarayıcı modu:
5-1/8" (boyuna) × 5-1/2" (enine)	297 mm (boyuna) × 432 mm (enine)
	11-5/8" (boyuna) × 17" (enine)

Orijinal standart olmayan bir boyutta ise, aşağıdaki kullandığınız mod için uygun açıklamaya bakınız.

- ► FOTOKOPİ MAKİNESİ: "ORİJİNALİN BOYUTUNU BELİRLEME (sayfa 2-12)"
- ► TARAYİCİ: "TEMEL AKTARIM PROSEDÜRÜ (sayfa 4-5)"

İzin verilen orijinal ağırlıkları

1 taraflı tarama: 50 ila 128 g/m², (13 ila 32 lbs Kaliteli)

2 taraflı tarama: 50 ila 105 g/m², (13 ila 28 lbs Kaliteli)

İnce kağıt(1 taraflı): 35 ila 49 g/m², (9 ila 13 lbs Kaliteli)

35 g/m² ile 49 g/m² arasındaki orijinali taramak için, Özel Modlar işlevinde "Yavaş Tara Mod" kullanın. "Yavaş Tara Mod" kullanmadan tarama girişimi orijinalin sıkışmasına neden olabilir.

"Yavaş Tara Mod" etkinleştirildiğinde orijinalin 2 taraflı taraması gerçekleşmez.

Belge camı üzerinde orijinal olmadığından emin olun.



2 Gösterge çizgisinin altında

Kenarları düz olarak hizalayın ve yüzlerini yukarı çevirin Uca kadar yerleştirin Orijinal Boyuta sığdırın

Orijinali yerleştirin.

En fazla 100 sayfa konulabilir. Otomatik belge besleyicide tarama tamamlandığında, orijinal çıkış tablasından orijinalleri çıkarın.



BELGE CAMI

Bu bölümde, orijinalin belge üzerinde ayarlanması ile ilgili adımlar açıklanmaktadır.



Otomatik belge besleyiciyi yavaşça kapatın. Otomatik belge besleyicinin aniden kapatılması üniteye hasar verebilir.
Otomatik belge besleyiciyi kapatırken parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.

İzin verilen orijinal boyutları

Maksimum orijinal boyutu

Standart boyut 297 mm (boyuna) x 420 mm (enine) veya A3 11" (boyuna) x 17" (enine) Standart dışı boyut 297 mm (boyuna) x 432 mm (enine)

11-5/8" (boyuna) x 17" (enine)

Orijinal standart olmayan bir boyutta ise, aşağıdaki kullandığınız mod için uygun açıklamaya bakınız.

- ► FOTOKOPİ MAKİNESİ: "ORIJİNALİN BOYUTUNU BELİRLEME (sayfa 2-12)"
- ► TARAYİCİ: "TEMEL AKTARIM PROSEDÜRÜ (sayfa 4-5)"



Otomatik belge besleyiciyi açın.



Kağıdı, yazdırılacak tarafı aşağı gelecek şekilde yükleyin.

Orijinali yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve orijinalin sol üst köşesini belge camının sol arkasıyla (**d** işaretinin ucu) hizalayın.



Otomatik belge besleyiciyi kapatın.

Orijinali yerleştirdikten sonra, otomatik belge besleyiciyi kapatın. Ünite açık bırakılırsa, orijinalin dışında kalan kısımlar siyah olarak kopyalanacak ve aşırı toner kullanımına neden olacaktır.



Orijinal üzerinde tipeks, mürekkep lekesi veya tutkal yüzünden nemli noktalar varsa, fotokopi çekmeden önce bunların tamamen kurumasını bekleyin. Aksi taktirde, makinenin içi veya belge camı kirlenebilir.



Belge cami kapaðýni çýkarma (BP-20M24L)

Gazete gibi büyük orijinallerin fotokopisini çekmek için belge kapaðýný çýkartýn. Çýkartmak için, belge kapaðýný açýn ve biraz geriye doðru açýyla kaldýrýn. Kapaðý tekrar yerine takmak için ters sýrayý izleyin.



Otomatik belge besleyici (BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31) çýkartýlamaz.


BAKIM

Bu bölümde toplam sayının veya kalan tonerin nasıl kontrol edileceği, ekran kontrastının nasıl ayarlanacağı, makinenin nasıl temizleneceği ve toner kartuşunun nasıl değiştirileceği açıklanmaktadır.

TOPLAM ÇIKTI SAYISINI VE KALAN TONERİ KONTROL ETME

Kopyalama ve yazdırma modlarında toplam çıktı sayfası sayısını kontrol etmek için, makine standby durumundayken [KOPYA] tuşunu (雪) basılı tutun. Tuş basılı tutulduğunda sayılar görünür. Toplam çıktı sayısı temizleme için kılavuz olarak kullanılabilir. Çıktı sayısı "99.999.999"a ulaştığında, sayı tekrar "0"a döner. Toner seviyesi ekranın altında gösterilir.

Toplam Sayı	
	57,600
Kalan Toner B 100-75	(%)

• İşlev menüsü ekranından [ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basıp "Toplam Sayi"yı seçerek de kontrol edebilirsiniz.

- Çıkışı yapılan Çift yüzlü her sayfa, iki sayfa sayılır.
- Bu sayıya boş kopyalar ve boş çıktılar da dahildir.
- Çift yüzlü bir yazdırma işinin son sayfası boşsa, sayıya dahil edilmez.

GÖSTERGENİN KARŞITLIĞINI AYARLAMA

Göstergenin karşıtlığı, aşağıda açıklandığı şekilde ayarlanabilir.



[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın.

Kontrastı [◄] ya da [►] tuşuyla seçin.

Kontrastı varsayılan ayara sıfırlamak için, [C] tuşuna basın.

"Özel İşlev" ekranı açılacaktır.





[OK] tuşuna basın.

"Görüntü Kontrast" ekranı açılacaktır.



[OK] tuşuna basın.

Ana ekrana döneceksiniz.



DÜZENLİ BAKIM

Makinenin üstün kalite performans sunmaya devam ettiğinden emin olmak için, makineyi düzenli olarak temizleyin.



Makineyi temizlemede yanıcı sprey kullanmayın. Spreydeki gazlar sıcak elektrikli bileşenlerle veya makinenin içindeki sigorta birimiyle temas ederse, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

- Makineyi temizlemede tiner, benzin veya benzer uçucu maddeler kullanmayın. Bunlar kasanın rengini bozabilir veya ömrünü kısaltabilir.
- Yumuşak bir bez ile kontrol panelindeki kiri temizleyerek parlak bir görünüm elde edin (sağda gösterilmektedir). Sert bir bez kullanır veya çok fazla ovalarsanız, yüzeye hasar verebilirsiniz.
 Parlak bir görünümü olan alan, renkli alandır:



BELGE CAMINI VE OTOMATİK BELGE BESLEYİCİYİ TEMİZLEME

Belge camı veya belge arka plaka levhası kirlenirse, kir taranan görüntü üzerinde kirli noktalar, renkli çizgiler veya beyaz çizgiler olarak görünür. Bu parçaları her zaman temiz tutun.

Parçaları temiz, yumuşak bir bezle silin.

Gerekirse bezi biraz su veya az miktarda doğal deterjan ile nemlendirin. Ardından, temiz ve kuru bir bezle silin. **Görüntüde çizgi örneği**





Siyah çizgiler

Belge camı



Belge arka plaka levhası





TARAMA ALANI (BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31)

Otomatik belge besleyicisi kullanılarak taranan görüntülerde siyah çizgiler veya beyaz çizgiler görünüyorsa, tarama alanını (belge camının yanındaki ince uzun cam) temizleyin.



Otomatik belge besleyiciyi açın ve cam temizleyiciyi çıkarın.



Belge camının belge tarama alanını cam temizleyicisi ile temizleyin.



Cam temizleyiciyi geri yerleştirin.



BAYPAS BESLEME MERDANESINI TEMIZLEME

Baypas tablasını kullanarak zarf veya ağır kağıt beslerken sık sık kağıt sıkışması meydana gelirse suyla nemlendirilmiş temiz bir bez ile besleme merdanesinin yüzeyini silin.



KAĞIT BESLEME MERDANESİNİ TEMİZLEME

(BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31)

Otomatik belge besleyici kullanırken taranan orijinal üzerinde çizgiler veya farklı lekeler oluşursa, merdane yüzeyini suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.





TONER KARTUŞUNU DEĞİŞTİRME

"Toner kartuşunu değiştir." mesajı görüntülendikten sonra mutlaka toner kartuşunu değiştirin. Bir takım toner kartuşunu hazırda bulundurun; böylece, toner bittiğinde toner kartuşu hemen değiştirebilirsiniz.

Değiştirme mesajı

Bu mesaj görüntülendiğinde, değiştirmek için bir toner kartuşu hazırlayın.



Bu mesaj görüntülendiğinde, değiştirmek için bir toner kartuşu hazırlayın.

Yazdırmaya devam ederseniz aşağıdaki mesaj görüntülenir. Mesaj görüntülendiğinde, değiştirmek için bir toner kartuşu hazırlayın ve değiştirin. Bu durumda, yazdırma yapılabilir. Ancak, bu mesaj yazdırma sırasında gösterilmez.

Kopyalamaya hazır ∴ A4 ■I≣IA4 Tepsi 1 Kağıt	
<u>.∴ A4</u> ■ l <u>≡</u> l A4 Tepsi 1 Kağıt	1
■ 🗐 A4 Tepsi 1 Kağıt	
Itagit	
■ Pozlama 🗐 💷 Çikti ■ 100% 🚽 Program	

Makineyi kullanmaya devam ederseniz, toner bittiğinde aşağıdaki mesaj görüntülenecektir ve başlatma göstergesi sönecektir. Makine bu duruma girdiğinde, toner kartuşu değiştirilene kadar baskı gerçekleştirilemez. Toner kartuşunu yenileyin.



İşlem panelinde herhangi bir tuşa bastığınızda yukarıdaki mesajlar kaybolur.



Ön kapağı açın.



Kilit açma koluna basarken toner kartuşunu çekip çıkarın.

Toner kartuşunu çekip çıkarırken, diğer elinizi kartuşun girintisine yerleştirin.



Kartuş hızlı şekilde çekilirse, toner dökülebilir.



Yeni toner kartuşunu ambalajından çıkartın ve 4 ya da 5 defa yatay olarak sallayın.



Kilit açma kolunu iterken, toner kartuşunu, yerine kilitlenene kadar kılavuzlar boyunca yerleştirin.

Toner kartuşu üzerinde kir veya toz varsa, kartuşu yerleştirmeden önce bunları giderin.



Ön kapağı kapatın.

Toner kartuşu değiştirildikten sonra, makine otomatik olarak görüntü ayarlama moduna girer. Bu esnada ön kapağı açmayın.

- Toner kartuşunu ateşe atmayın. Toner uçucudur ve yanığa neden olabilir.
- Toner kartuşlarını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Toner kartuşu dik olarak saklanırsa, sertleşerek kullanılamaz hale gelebilir. Toner kartuşlarını daima yan tarafı üzerinde saklayın.
- SHARP tarafından önerilenler dışında bir toner kartuşu kullanılırsa, makine tam kaliteye ve performansa ulaşamayabilir ve makinenin zarar görmesi riski doğar. SHARP tarafından önerilen bir toner kartuşu kullandığınızdan emin olun.
- Servis teknisyeniniz kullanılmış toner kartuşlarını sizden alacaktır.
- Kalan yaklaşık toner miktarını (% olarak belirtilir) görüntülemek için, baskı veya bekleme modunda [KOPYA] tuşuna basın. Yüzde "25-0%" oranına gerilerse, toner bitmeden önce değiştirmek üzere bir toner kartuşu hazır bulundurun.



KARAKTER GİRİŞİ

Bu bölümde, hesap adları için karakterlerin, program adlarının ve adres listesi için arama karakterinin nasıl girildiği açıklanmaktadır.

GİRİLEBİLECEK KARAKTERLER

Adlar için girilebilecek karakterler

Şu karakterler girilebilir:

- Bir ad için en fazla 36 karakter girilebilir.
- Ancak, bir hesap adı veya gönderen adı için en fazla 18 karakter girilebilir.
- Büyük harf, küçük harf, rakam, özel karakterler, simgeler.

Arama karakteri olarak kullanılabilen karakterler

Şu karakterler kullanılabilir:

- Arama karakterleri için en fazla 10 karakter girilebilir.
- · Büyük harf, küçük harf, rakam, özel karakterler
 - Arama karakterleri normalde bir hedef için girilen adın ilk 10 karakteridir.
 - Arama karakterleri, istenen hedef seçilirken ve saklanırken kullanılır.
 - Bir hedef adı bir simge içerdiğinde, bu simge arama karakteri olarak kaydedilemez.
 - Arama karakterleri düzenlenebilir.

Karakterler, işlem paneli üzerindeki sayısal tuşlara basılarak girilir. Her bir sayısal tuş ile girilen harfler aşağıda gösterilir.



Girilebilen karakterler			
Tuş	Adlar için girilebilecek karakterler	Arama karakteri olarak kullanılabilen karakterler	
1	1 Boşluk	1 Boşluk	
2	abc2ABC	abc2ABC	
3	d e f 3 D E F	d e f 3 D E F	
4	ghi4GHI	ghi4GHI	
5	jkI5JKL	jkI5JKL	
6	m n o 6 M N O	m n o 6 M N O	
7	7 pqrs7PQRS pqrs7PQRS		
8	t u v 8 T U V	t u v 8 T U V	
9	w x y z 9 W X Y Z	w x y z 9 W X Y Z	
*	*}{][?>=;:,+)('&%\$"!/@#		
0	0 0		
#	Özel karakter girmek için kullanın.	Özel karakter girmek için kullanın.	

Aynı tuşun kullanımını gerektiren iki karakteri arka araya girmek için, ilk karakteri girdikten sonra imleci taşımak için [▶] tuşuna basın.

Örnek: "ab" girişi (doğrudan e-posta adresi girerken)

[2] tuşuna bir kez basın, imleci taşımak için [>] tuşuna basın, daha sonra [2] tuşuna iki kez basın.



Ε FOTOKOPI MAKINESI

ΜΑΚΙΝΕΥΙ ΓΟΤΟΚΟΡΙ ΜΑΚΙΝΕSΙ **OLARAK KULLANMADAN ÖNCE**

FOTOKOPİ MODU	2-2
FOTOKOPİ SIRASI	2-3
FOTOKOPİ İÇİN KAĞIT TABLASINI SEÇME	2-4

FOTOKOPİ ÇEKMEK İÇİN TEMEL PROSEDÜR

FOTOKOPİ	2-5
BESLEYİCİYİ KULLANMA	2-5
• FOTOKOPİ İÇİN BELGE CAMINI KULLANMA	2-6
• BIR KOPYALAMA IŞINI IPTAL ETME	2-6
OTOMATİK İKİ YÜZLÜ KOPYALAMA	2-7
POZ VE ORİJİNAL GÖRÜNTÜ TÜRÜNÜ	
DEĞİŞTİRME	2-8
POZ VE ORIJINAL TURUNU OTOMATIK	<u> </u>
	2-8
OLARAK AYARLAMA	2-8
BÜYÜTME/KÜÇÜLTME	2-10
• OTOMATİK ORAN SEÇİMİ	2-11
ORİJİNALİN BOYUTUNU BELİRLEME	2-12
BAYPAS TABLASI KULLANARAK FOTOKOPİ	
ÇEKME	2-14
	0.44
I UKUNU VE BOYU I UNU BELIKLEME	2-14

KOLAYLIK SAĞLAYAN YAZICI FONKSIYONLARI

ÇIKTI	2-16
 Otomatik fotokopi görüntüsü döndürme (Kopya 	
Dönüşü)	2-16
• SIRALAMA AYARI	2-17
• KİMLİK KARTI KOPYALAMA	2-19

ÖZEL MODLAR

BİRDEN ÇOK ORİJİNALİ TEK YAPRAK KAĞIDA KOPYALAMA (2-Üst/4-Üst FOTOKOPİ)	2-20
İNCE ORİJİNALLERİ TARAMA (YAVAŞ TARAMA MODU)	2-22
BİR KARTIN HER İKİ TARAFININ FOTOKOPİSİNİ BİR TEK SAYFAYA ÇEKME (KART FİLM)	2-23
BİR GÖRÜNTÜNÜN KESKİNLİĞİNİ AYARLAMA (Keskinlik)	2-24
ORİJİNALİN AÇIK BÖLÜMLERİNİ KOYULAŞTIRARAK VEYA AÇIKLAŞTIRARAK ARKA PLANIN AYARLANMASI (SUPPRESS BG	
AYARI)	2-25

PROGRAMLAR

SIK KULLANILAN AYARLAR (PROGRAMLAR)	2-26
• BİR PROGRAMI KAYDETME	2-26
• PROGRAM DEĞİŞTİRME	2-27
• BİR PROGRAMI SİLME	2-28
• BİR PROGRAMI KULLANMA	2-28

MAKİNEYİ FOTOKOPİ MAKİNESİ OLARAK KULLANMADAN ÖNCE

FOTOKOPİ MODU

龟

Kopya moduna geçmek kontrol panelinde [KOPYA] tuşuna (🗐) basın.





FOTOKOPİ SIRASI

Bu bölümde kopyalama işleminin temel prosedürü açıklanmıştır. Kopyalama işleminin sorunsuz yürümesi için ayarları, aşağıda gösterilen sırayla seçin.

Ayarların seçilmesine ilişkin ayrıntılı prosedürler için, her ayarın bu bölümde yer alan açıklamasına bakın.

Fotokopi moduna geçin.

FOTOKOPİ MODU (sayfa 2-2)



Orijinali yerleştirin.

Orijinali otomatik belge besleyicinin belge besleyici tablasına veya belge camına yerleştirin.

- OTOMATIK BELGE BESLEYICI (sayfa 1-30)
- BELGE CAMI (sayfa 1-32)

3

İşlevleri seçin.

Orijinal tarama boyutunu, pozlamayı, çözünürlüğü vb. belirtin. Gerekirse, ayarla ilgili aşağıdaki işlevlere de başvurabilirsiniz.

- Kağit Seç <u>▶ sayfa 2-4</u>
- 2 Tarafl.Kopya <a>sayfa 2-7
- Poz <u>> sayfa 2-8</u>
- Kopya. Orani <u>> sayfa 2-10</u>
- Orijinal <u>► sayfa 2-12</u>
- Çikti <u>► sayfa 2-17</u>
- Kİmlİk Kart Kopya <a>sayfa 2-19
- N-Üst <u>▶ sayfa 2-20</u>
- Yavaş Tara Mod <a> sayfa 2-22
- Kart Film ► sayfa 2-23
- Keskinlik <u>> sayfa 2-24</u>
- Gösterme BG <u>▶ sayfa 2-25</u>



Kopyalama işlemini başlatmak için [BASLAMA] tuşuna basın.

Sadece bir takım fotokopi çekerken, fotokopi sayısını belirtmenize gerek yoktur.

- Bütün ayarları iptal etmek için [CA] tuşuna basın.
- [CA] tuşuna basıldığı zaman, o noktaya kadar seçilmiş olan bütün ayarlar silinir ve ana ekrana dönersiniz.
- Kopyalama işlemini iptal etmek için, [C] tuşuna veya [CA] tuşuna basın. [C] tuşuna basarsanız, kopyalama ayarları saklanır. [CA] tuşuna basarsanız, ayarlar iptal edilir. [DUR] tuşuna (
) basarsanız, kopyalama işlemini iptal etmek isteyip istemediğinizi soran bir onay ekranı belirir.



• İki veya daha fazla sayıda fotokopi takımı oluşturmak için: Fotokopi görüntüleme tuşuna basarak, fotokopi sayısını belirtin.



FOTOKOPİ İÇİN KAĞIT TABLASINI SEÇME

Baypas tepsisi veya tepsi 2 ila 4'ü (takılıysa) kullanmak için kullanmak istediğiniz tablayı değiştirmek üzere, kopyalama modunun ana ekranındaki sağ menüde "Kağıt" öğesini seçin ve [OK] tuşuna basın.

Tepsiyi seçmek için [OK] tuşuna basın.

Kağıdın tablaya yerleştirilmesiyle ilgili ayrıntılar için, bkz. <u>TABLA 1 (sayfa 1-19)</u>, <u>BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME</u> (sayfa 1-23).



- Fotokopi çekimi sırasında seçilen tablada kağıt kalmaz ve aynı boyut ve türde kağıda sahip başka bir tabla bulunursa, o tabla otomatik olarak seçilecek ve fotokopi çekimi devam edecektir.
- Kopya modunun ana ekranında "Kopyalamaya hazır" mesajı görünmüyorsa
 Sistem ayarlarında bir liste yazdırılıyorsa, kopyalama mümkün değildir. Liste yazdırma işlemi bitene kadar bekleyin ve ardından kopyalama işlemini başlatın.



Varsayılan tabla ayarını değiştirme

Varsayılan tablayı [Sistem Ayarlari] → [Geç. Tabla Ayar.] bölümünde değiştirin.

Otomatik kağıt seçimini etkinleştirme veya devre dışı bırakma
 Ayarı [Sistem Ayarlari] → [Fotokopİ] → [Otom. Kağıt Seç] bölümünde seçin.
 Bu ayar etkinleştirildiğinde, orijinalle aynı boyutta kağıt içeren bir tabla otomatik olarak seçilir.

FOTOKOPİ ÇEKMEK İÇİN TEMEL PROSEDÜR

FOTOKOPİ

FOTOKOPİ İÇİN OTOMATİK BELGE BESLEYİCİYİ KULLANMA

(BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31)



톝

Orijinalleri otomatik belge besleyicinin belge besleyici tablasına yerleştirin.

OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)



Otomatik belge besleyicide, yerleştirilen orijinalin boyutu otomatik olarak algılanır.

Kopyalamaya hazır		
Θ	🔁 A4	
■11目A4	AUTO	
 Pozlama 	🗄 AUTO	
1 00%		

Kopyalama işleminde kullanmak istediğiniz kağıdı (tablayı) işaretleyin ve seçmek istediğiniz diğer ayarların tuşlarına basın.

- Kağit Seç <u>▶ sayfa 2-4</u>
- 2 Tarafl.Kopya <u>▶ sayfa 2-7</u>
- Poz <u>> sayfa 2-8</u>
- Kopya. Orani <u>▶ sayfa 2-10</u>
- Orijinal <u>> sayfa 2-12</u>
- Çikti <u>► sayfa 2-17</u>
- Kİmlik Kart Kopya <u>> sayfa 2-19</u>
- N-Üst <u>► sayfa 2-20</u>
- Yavaş Tara Mod <u>► sayfa 2-22</u>
- Kart Film <a>sayfa 2-23
- Keskinlik <a>sayfa 2-24
- Gösterme BG <u>► sayfa 2-25</u>



Kopyalama işlemini başlatmak için [BASLAMA] tuşuna basın.

Sadece bir takım fotokopi çekerken, fotokopi sayısını belirtmenize gerek yoktur.



İki veya daha fazla sayıda fotokopi takımı oluşturmak için: Kopya sayısı tuşuna basarak kopya sayısını belirtin.



FOTOKOPİ İÇİN BELGE CAMINI KULLANMA



Orijinali belge camına yerleştirin.

BELGE CAMI (sayfa 1-32)



Belge camında, yerleştirilen orijinalin boyutu otomatik olarak algılanmaz. Belge camını kullanarak bir kopya almak için, orijinalin boyutunu manuel olarak belirtmeniz gerekir.
 <u>ORİJİNALİN BOYUTUNU BELİRLEME (sayfa 2-12)</u>

2

Kopyalama	aya hazır
	A4
■비国A4	AUTO
Pozlama	🗄 (AUTO)
= 100%	

Kopyalama işleminde kullanmak istediğiniz kağıdı (tablayı) işaretleyin ve seçmek istediğiniz diğer ayarların tuşlarına basın.

- Kağit Seç <u>►sayfa 2-4</u>
- 2 Tarafl.Kopya <a> sayfa 2-7
- Poz <u>> sayfa 2-8</u>
- Kopya. Orani <u>> sayfa 2-10</u>
- Orijinal <u>> sayfa 2-12</u>
- Çikti <u>> sayfa 2-17</u>
- Kİmlİk Kart Kopya <u>> sayfa 2-19</u>
- N-Üst <u>▶ sayfa 2-20</u>
- Kart Film <u>▶ sayfa 2-23</u>
- Keskinlik <a>sayfa 2-24
- Gösterme BG <u>▶ sayfa 2-25</u>



Kopyalama işlemini başlatmak için [BASLAMA] tuşuna basın.

Sadece bir takım fotokopi çekerken, fotokopi sayısını belirtmenize gerek yoktur.



İki veya daha fazla sayıda fotokopi takımı oluşturmak için: Kopya sayısı tuşuna basarak kopya sayısını belirtin.

BIR KOPYALAMA IŞINI IPTAL ETME

Kopyalama işlemini iptal etmek için, [C] veya [CA] tuşuna basın. [C] tuşuna basıldığında kopyalama ayarları korunur ve [CA] tuşuna basıldığında kopyalama ayarlarının tümü silinir.

Kopyalama devam ederken [DUR] tuşuna () basıldığında, kopyalama işleminin iptal edilip edilmeyeceğini soran onay ekranı görüntülenir.

OTOMATİK İKİ YÜZLÜ KOPYALAMA

Makine aşağıdaki iki yüzlü kopyalama türünü gerçekleştirebilir. Kopyalama sırasında, makine orijinalleri ve kağıdı otomatik olarak ters çevirerek 2 taraflı kopyaları kolaylıkla yapmanıza imkan sağlar.

Otomatik belge besleme işlevi, BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31 kullanıldığında kullanılabilir.

		Orijinal → Kağıt		Kullanılabilir kağıt
Belge Cami		Bir yüzlü orijinal → İki yüz	<u>z</u>	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K,16KR (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)
Belge besleyici	Bir yüzlü orijinal → İki yüz	Çift yüzlü orijinal → İki yüz	Çift yüzlü orijinal → Bir yüz	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8K, 16K,16KR (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R)

2 yüzlü kopya ekranına geçmek için, kontrol panelinden kopya modu görüntülenen ana ekrandaki [ÇİFT YÜZLÜ] tuşuna

Kopya Modu	
1'Den 1'E	
1№ <u>1'Den 2'Ye</u>	
<mark>∓2№</mark> 2'Den 2'Ye	
Cİlt Değişimi	⊲ Kapa ⊧

[♥][▲] tuşları ile "1'Den 1'E", "1'Den 2'Ye" ya da "2'Den 2'Ye" seçin ve [OK] tuşuna basın. Belge camında orijinali tararken, ön tarafı taradıktan sonra [BASLAMA] tuşuna basın ve orijinali camın üzerinde ters çevirin ve [BASLAMA] tuşuna basın. Çift yüzlü kopyalama başlar.



BP-20M24L kullanıldığında, "2'Den 2'Ye" ve "2'Den 1'E" kopyalama modu kullanılamaz.

Kağıdın ön ve arka yüzlerindeki kopya görüntüsünün yönünü değiştirmek için, "Cİlt Değİşİmİ"ni [◀][▶] tuşu ile "AÇIK" olarak ayarlayın.

Dikey orijinal





Yerleştirilen orijinalin yönü Cilt Değişimi kullanılırsa



Öndeki ve arkadaki görüntülerin üstü ve altı ters çevrilmiştir.

Cilt Değişimi kullanılmazsa

Α	2

Öndeki ve arkadaki görüntülerin üstü ve altı aynıdır.

POZ VE ORİJİNAL GÖRÜNTÜ TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRME

POZ VE ORİJİNAL TÜRÜNÜ OTOMATİK OLARAK AYARLAMA

Otomatik poz ayarı, varsayılan olarak fotokopisi çekilen orijinal için uygun şekilde poz düzeyini ve orijinal türünü otomatik olarak ayarlamak için çalışır. ([Otomtk] görüntülenir.)

Kopyalamaya hazır	
B	🖻 A4
■11≡A4	AUTO
Pozlama	E AUTO
1 00%	



睻

Varsayılan pozu değiştirmek için:

"Sistem Ayarlari (yönetici)" altında, [Fotokopİ] → [Vars. Ekspozür] öğelerini seçin.

POZ VE ORİJİNAL TÜRÜNÜ MANÜEL OLARAK AYARLAMA

Bu bölümde, fotokopisi çekilecek orijinal türünün nasıl ayarlanacağı veya pozun manüel olarak nasıl ayarlanacağı açıklanmaktadır.



Varsayılan pozu değiştirmek için:

"Sistem Ayarlari (yönetici)" altında, [Fotokopİ] \rightarrow [Vars. Ekspozür] öğelerini seçin.

[Poz] ()) tuşuna dokunun.

FOTOKOPİ MODU (sayfa 2-2)





Orijinal türünü seçin.

[♥][▲] tuşlarıyla orijinal türü seçin. Üç poz modu bulunmaktadır: "Metİn", "Mtn/Bskı Foto" ve "Fotoğraf".

- Orijinal görüntü türü seçme tuşları
- MetinNormal metin belgeleri için bu modu kullanın.
- Mtn/Bskı Foto.....Bu mod, hem metin hem de yazdırılan fotoğraflar içeren bir dergi veya katalog gibi bir orijinalin fotokopisini çekmek için en iyi dengeyi sağlar.
- Foto Fotoğrafların fotokopisini çekmek için bu modu kullanın.





Seçilen orijinal türünün pozunu ayarlayın.

Poz için "Oto" veya "Manuel" (5 seviye) seçeneğini ayarlayın. Gerekirse, pozlamayı [◀][▶] tuşlarıyla ayarlayın.



"Orıjınal Görüntü Türü" için [Metİn] seçildiğinde poz seviyesini ayarlama talimatları



- 3: Normal yoğunlukta orijinaller
- 4 ilâ 5: Açık renkli yazı veya kurşun kalemle yazılmış yazı



[OK] tuşuna basın.



BÜYÜTME/KÜÇÜLTME

Orijinali yerleştirin, ve oran seçim ekranına geçmek için kontrol panelinde [ZOOM] tuşuna (🖬) basın. %25 ila %400 arasında bir oran belirleme: Mevcut oran/zoom. (Belge besleyici kullanıldığında, kopya zoom oranı aralığı %25 ila %200'dür.)

Kopya Orani
Otomatik
100%
4 00%
Zoom 🖣 100% 🕨



[ZOOM] tuşuna (🛐) basın.

FOTOKOPİ MODU (sayfa 2-2)





Oranı %1 artışlar ile ayarlamak için, [◄][►] tuşlarıyla sayısal bir değer ayarlayın.



[OK] tuşuna basın.



OTOMATİK ORAN SEÇİMİ

Bu bölümde, orijinalden farklı boyutta bir kağıda fotokopi çekmek için kağıt tablasını değiştirirken kağıt boyutunun uygun olması için uygun oranın nasıl otomatik olarak seçileceği açıklanmaktadır.



Standart dışı boyuttaki bir orijinalde Otomatik Görüntü kullanabilmek için boyut girilmelidir.



Otomatik oran seçimini ayarlamak için:

"Sistem Ayarlari (yönetici)" altında, [Fotokopİ] → [Otomatik Görüntü] öğelerini seçin.



Kağıt tablasını manuel olarak seçin ve orijinali yerleştirin.

Orijinali otomatik belge besleyicinin belge besleyici tablasına veya belge camına yerleştirin.

- FOTOKOPİ İÇİN KAĞIT TABLASINI SEÇME (sayfa 2-4)
- OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)
- BELGE CAMI (sayfa 1-32)



[ZOOM] tuşuna (🛐) basın.



[▼][▲] tuşlarıyla "Otomatik" seçeneğini seçin ve [OK] tuşuna basın.

Ayarlanan orijinal boyutu ve seçilen kağıt boyutu için uygun olan bir büyütme/küçültme oranı otomatik olarak seçilir.

Otomatik olarak seçilen oran, oran ekranında görülecektir.



ORİJİNALİN BOYUTUNU BELİRLEME

Görüntülenen boyut dışında bir orijinal boyutu belirtmek isterseniz, sağ menüden "Orj. Boyut" seçin.



- Orijinali taramadan önce orijinalin yönlendirmesini ve boyutunu belirleyin.
- Görüntülenen boyut dışında bir orijinal boyutu belirtmek isterseniz, sağ menüden "Orj. Boyut" seçin.
- Sistem ayarlarında "Orj. Boyut GIr" bölümünde "Belirtilmemiş" seçilirse, orijinal seçilen tablanın kağıt boyutuna göre taranır.

Orijinalin yönü

Orijinali aşağıda gösterildiği şekilde yerleştirin.



Orijinalin boyutunu belirleme



Kopya modunun ana ekranındaki sağ menüden "Orj. Boyut"nu seçin ve [OK] tuşuna basın.

2	Orj. Boyut GIr	[◀][▶] tuşlarıyla İnç veya AB seçeneğini seçin.
	▲ A4 A4R ▼ B5	



Boyutu [▼][▲] tuşları ile seçin.

Standart bir orijinal boyut için, Orijinal Boyutu seçin, [OK] tuşuna basın ve orijinal boyutu belirleyin. Ayarlanan orijinal boyutu ana ekranın Orijinal Boyutu alanında görünür. Özel bir orijinal boyutu kullanıyorsanız, 4. adıma gidin.



0	rj. Boyı	ut GIr		
		AB	×.	
*	B6R			
	A6R			
. ₹	Boyut	Girişi		

Özel bir kağıt boyutu için, "Boyut Girişi" öğesini seçin ve [OK] tuşuna basın.



5 Boyut Girişi ▲X: 420 mm ▼Y: 297 mm (25-432)



Orijinal boyutunu belirleyin.

- (1) Sayı tuşları veya [▼] ya da [▲] tuşu ile "X" (genişlik) seçin.
- (2) Genişliği sayı tuşları ya da [◀] veya [▶] tuşuyla girin, ardından aynı işlemi uzunluk (Y) için yapın.
- (3) [OK] tuşuna basın.

Orijinal boyutu ayarlanır. Ana ekrandaki orijinal boyutu alanında "Özel" görülür.

BAYPAS TABLASI KULLANARAK FOTOKOPİ ÇEKME

Normal kâğıdın yanı sıra, baypas tablası saydam film, zarf ve diğer özel baskı malzemelerinin üzerine fotokopi çekmenize olanak sağlar.

Geçiş tepsisine yüklenebilecek kağıtlar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için, bkz. "<u>KULLANILABİLİR KAĞIT TÜRLERİ (sayfa</u> <u>1-15)</u>". Geçiş tepsisine kağıt yüklemeye ilişkin önlemler için, bkz. "<u>BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME (sayfa 1-23)</u>".

BAYPAS TABLASINA YÜKLENEN KAĞIDIN TÜRÜNÜ VE BOYUTUNU BELİRLEME



Kağıdı geçiş tepsisine yükleyin.

Baypas tablasına kağıt yüklediğinizde, "Kağıt Türü Ayarı" görüntülenir. Baypas tablasına bir kağıt zaten yerleştirilmişse ve kağıt boyutunu veya kağıt türünü değiştirmek istiyorsanız, [ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Kagit Boyu Ayari" veya "Kağıt Türü Ayarı" seçin ve [OK] tuşuna basın.

- "Kagit Boyu Ayari" içindeki "Baypas Tepsi Ayarları" öğesi devre dışıyken, "Kağıt Türü Ayarı" otomatik olarak görüntülenmez.
- Sistem ayarlarında "Kağit Boyutu Ayarlamayi Kapat" etkinleştirildiğinde, "Kagit Boyu Ayari" görünmez.



<u> </u>	Kağıt Türü Ayarı
٠	Düz 1
	Düz 2
Ŧ	A. Kağıt 1
][()K]: Dizi Tamam

Baypas tablasında kullanılacak kağıt türünü seçin.

[▼][▲] tuşlarıyla kağıt türünü seçin. Bittiğinde [OK] tuşuna basın.



Zarf kullanmak için

Kullanılacak zarf boyutunu [♥][▲] tuşları ile seçin ve [OK] tuşuna basın. Zarf boyutu ayarlanır. Ana ekrandaki kağıt boyutu alanında "Zarf" görülür.

_			
	Kağit Boy	u A	yari
	▲ ല A4		▲ A3
	ା B5R		B4
	I⊈IB5R		A4
	T 🛄 A4	-	₹A4R

Baypas tablasında kullanılan kağıt boyutunu seçin.

[♥][▲] tuşlarıyla kağıt boyutunu seçin. Kağıt boyutu standart bir boyut ise, Kağit Boyutu seçin, [OK] tuşuna basın ve kağıt boyutunu belirleyin. Belirlenen orijinal boyutu ana ekranın kağıt boyutu alanında görünür.

"Kagit Boyu Ayari" ayarı için [ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basıldığında, [OK] tuşuna basılarak ekran ana ekrana döner.





Özel bir kağıt boyutu kullanmak için

Boyut Girişi	
▲X: <mark>4</mark> 20 mm	××
▼ Y: 297 mm	A Tr
(25-432)	LE

- (1) "mm" veya "inç" seçin ve [OK] tuşuna basın.
- (2) [▼][▲] tuşlarıyla "X" (yatay) veya "Y" (Dikey) seçeneğini seçin.
- (3) Her biri boyutu sayı tuşları ya da [◄][▶] tuşları ile belirleyin.

"mm" seçeneğinde, boyutu 1 mm'lik artışlarla belirleyebilirsiniz. "inç" seçeneğinde, boyutu 1/8 inçlik artışlarla belirleyebilirsiniz.
Minimum boyut:
131 mm (boyuna) x 140 mm (enine)
5-1/8" (boyuna) x 5-1/2" (enine)
Maksimum boyut:
297 mm (boyuna) x 432 mm (enine)

11-5/8" (boyuna) x 17" (enine)

(4) [OK] tuşuna dokunun.

Kağıt boyutu ayarlanır. Ana ekrandaki kağıt boyutu alanında "Özel" görülür.

KOLAYLIK SAĞLAYAN YAZICI FONKSİYONLARI

ÇIKTI

亀

Otomatik fotokopi görüntüsü döndürme (Kopya Dönüşü)

Orijinal ve kağıdın yönü farklıysa, orijinal kağıt ile uyum sağlaması için otomatik olarak 90 derece döndürülecektir.



• Bu işlevi kullanmak için, Otom. Kağıt Seç veya Otomatik Görüntü etkinleştirilmelidir.

• Doğrudan orijinal boyutunu girerseniz veya Kart Film işlevini etkinleştirirseniz bu işlev kullanılamaz.



Fotokopi Döndürmeyi iptal etmek için:

"Sistem Ayarlari (yönetici)" altında, [Fotokopl] \rightarrow [Kop. Dönd. Ayarı] öğelerini seçin.



SIRALAMA AYARI

- Taranan orijinalleri sayfaya göre gruplar ve çıkarır. (Harmanlama Yok)
- Taranan orijinalleri takım olarak sıralar ve çıkarır. (Harmanla)
- Taranmış orijinalleri setler halinde sıralar ve yönü (dikey/yatay) değiştirir. (Döndürül. Kağıt)



Döndürül. Kağıt için kağıt

Döndürül. Kağıt sadece aşağıdaki üç koşul yerine getirildiğinde seçilebilir.

- Desteklenen kağıt türlerinden birini yükleyin.
- *Döndürül. Kağıt için kullanılabilen kağıt türleri yalnızca şunlardır: B5, B5R, A4, A4R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R.

• En az iki tablaya kağıdı farklı yönlerde (dikey ve yatay) yükleyin. Aynı türde kağıt yükleyin.

Örneğin, A4 boyutunda düz kağıdı 1 tepsi 1'e dikey olarak yerleştirin ve A4 boyutunda düz kağıdı 1 yatay olarak bypass tepsisine yerleştirin.



1 Kopya modunun ana ekranındaki sağ menüde "Çikti" seçin ve [OK] tuşuna basın.



[▼] [▲] tuşlarıyla "Harmanlama Yok" veya "Harmanla" veya "Döndürül. Kağıt" seçin.



[OK] tuşuna basın.

• Orijinaller taranırken bellek dolarsa, ekranda "Bellek dolu." görünür.

O zamana kadar taranmış orijinalleri kopyalamaya başlamak için, [Baslama] tuşuna basın. Kopyalama işini iptal etmek için [CA] tuşuna basın.

 Otomatik belge besleyicinin, seçili otomatik sıralama ayarı, sistem ayarlarından "Otomatik Sıralama Seç" ile değiştirilebilir (>sayfa 5-18).



KİMLİK KARTI KOPYALAMA

Bu işlev ile kimik kartının ön ve arka yüzlerini bir sayfaya kopyalayabilirsiniz. Kimlik kartı kopyasının düzeni, SİSTEM AYARLARINDA"<u>Kİmlİk Kart Ayar (sayfa 5-17)</u>" öğesini ayarlayın.







A4 (8-1/2" x 11") boyutlu yatay kopya örneği

A4 (8-1/2" x 11") boyutlu dikey kopya örneği





Kimlik kartını belge camının sol üst köşesine yerleştirin ve [Baslama] tuşuna basın.



Kartı ters çevirin ve [Baslama] tuşuna basın.

- Kimlik kartı kopyalama fonksiyonu 2 yüzlü fotokopi, 2-Üst/4-Üst fotokopi, sıralı fotokopi ve kart çekim fonksiyonlarıyla aynı anda kullanılamaz.
- Kimlik Kartı Kopyalama ile kullanılan kağıt boyutları standart boyutlardır.
- Kimlik kartı kopyalama modunda tarama alanı ve tarama numarası (1 sayfa) değiştirilemez. Tarama bölgesi: X: 86 + 5 mm (1/4") (kenar boşluğu), Y: 54 + 5mm (1/4") (kenar boşluğu).
- Otomatik tepsi değiştirme, kimlik kartı kopyalama modunda geçersizdir. Lütfen kağıdı ve tepsiyi elle seçin.

ÖZEL MODLAR

Özel Modlar menüsünü görüntülemek için, ana kopyalama ekranı görüntülenirken [ÖZEL İŞLEV] tuşuna (**Fn**) basın ve "Özel Modlar" öğesini seçmek için [▼][▲] tuşlarına basın.

BİRDEN ÇOK ORİJİNALİ TEK YAPRAK KAĞIDA KOPYALAMA (2-Üst/4-Üst FOTOKOPİ)

Birden fazla orijinal, seçilen yerleşim deseninde tek bir sayfa kağıda kopyalanabilir.

Bu işlev, çok sayfalı referans maddelerini kompakt bir biçimde derlemek veya tek bir sayfada bir belgenin tüm sayfalarının genel bakışını sunmak için uygundur.

2-Üst fotokopi çekme	4-Üst fotokopi çekme	
2'SI 1 KOPYASI I Desen 1 Desen 2	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Özel Modlar" seçeneğini seçmek için [▼][▲] tuşlarını kullanın ve [OK] tuşuna basın.





 \bigcirc

2-Üst/4-Üst'ı iptal etmek için:

[♥] [▲] ile "Kapa" seçin ve [OK] tuşuna basın.





Yerleşimi [▼][▲] tuşları ile seçin ve [OK] tuşuna basın.

Seçilebilen yerleşimler için yukarı bakın.

- 2-Üst / 4-Üst fotokopi aşağıdaki işlevlerle beraber kullanılamaz. İlk seçilen işlev öncelik kazanacaktır.
- Kart atışı, Kimlik kartı kopya
- Kİmlİk Kart Kopya daha sonra ayarlanırsa, işlev önce seçilir.
- 2-Üst / 4-Üst fotokopi için özel kağıt boyutu kullanılamaz.
- Orijinal boyuta, kağıt boyutuna ve seçili görüntü numarasına göre uygun bir oran ayarı otomatik olarak seçilecektir. Bazı orijinal boyut, kağıt boyutu ve görüntü sayısı birleşimleri görüntülerin kesilmesi ile sonuçlanabilir.
- Orijinal boyutu ayarlanmadığı takdirde 2-Üst/4-Üst kopyalama kullanılamaz.

İNCE ORİJİNALLERİ TARAMA (YAVAŞ TARAMA MODU)

Otomatik belge besleyiciyi kullanarak ince orijinalleri taramak istediğinizde, ince orijinallerin hatalı beslenmesini engelleyen bu işlevi kullanabilirsiniz.



Bu işlev, BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31 kullanıldığında kullanılabilir.



Otomatik 2 taraflı fotokopinin "2-Yüzlü→2-Yüzlü" ve "2-Yüzlü→1-Yüzlü" modları kullanılamaz.





[▼][▲] tuşlarıyla "Yavaş Tara Mod" seçeneğini seçin ve [OK] tuşuna basın.

Simge üzerinde bir onay işareti görüntülenir. Ayarlar tamamlandıktan sonra, [GERİ] tuşuna (♪) basın. ▶ <u>OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)</u>



Yavaş Tara Mod işlevini iptal etmek için: Onay işaretini kaldırmak üzere "Yavaş Tara Mod" seçin.



Orijinalleri otomatik belge besleyicinin belge besleyici tablasına yerleştirin. OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)



Orijinaller çok fazla zorlanarak yerleştirilecek olursa, kırışabilir ve sıkışabilir.



Kopyalama işlemini başlatmak için [Baslama] tuşuna basın.

BİR KARTIN HER İKİ TARAFININ FOTOKOPİSİNİ BİR TEK SAYFAYA ÇEKME (KART FİLM)

Bu işlev, bir kartın ön ve arka taraflarının fotokopisini ayrı sayfalar yerine tek bir sayfaya çeker. Bu fonksiyon, tanımlama amacıyla kopya yapmak için elverişlidir ve kağıt tasarrufuna yardım eder.







A4 (8-1/2" x 11") boyutlu yatay kopya örneği

dikey kopya örneği

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Özel Modlar" seçeneğini seçmek için [▼][▲] tuşlarını kullanın ve [OK] tuşuna basın.

[▼] [▲] tuşları ile "Kart Film" seçin ve [OK] tuşuna basın.



Kart Atışı ekranından kart boyutunu belirleyin.

[♥][▲] tuşları ile yatay (X) ya da dikey (Y) seçin, sayı tuşlar ya da [◀][▶] tuşu ile boyutları belirleyin ve [OK] tuşuna basın. Diğer boyut için tekrarlayın.



Kart Film işlevini iptal etmek için: [⊛] tuşuna dokunun.



- Yatay ve dikey boyutların her ikisi de 25 ila 210 mm (1" ila 8-1/2") arasında ayarlanabilir.
- Kart çekimi işlevi 2-Üst / 4-Üst fotokopi ve kimlik kartı fotokopisi ile beraber kullanılamaz.
- Bu ekrandaki yatay ve dikey boyutlar için varsayılan ayarlar, sistem ayarlarından <u>Çİft Taraf Varsay. (sayfa 5-17)</u> ile ayarlanabilir.

BİR GÖRÜNTÜNÜN KESKİNLİĞİNİ AYARLAMA (Keskinlik)

Bu işlev, daha keskin veya daha yumuşak bir görüntü elde etmek için keskinliği ayarlar.





Í.

Orijinali taramadan önce, keskinlik belirtilmiş olmalıdır.

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Özel Modlar" seçeneğini seçmek için [▼][▲] tuşlarını kullanın ve [OK] tuşuna basın.

| [▼] [▲] tuşları ile "Keskinlik" seçin ve [OK] tuşuna basın.



Keskinlik Kapa Yumuşark Keskin [▼][▲] tuşları ile "Kapa", "Yumuşark" ya da "Keskin"i seçin ve [OK] tuşuna basın.



Keskinlik ayarını iptal etmek için: [▼] [▲] tuşları ile "Off" seçin ve [OK] tuşuna basın.

ORİJİNALİN AÇIK BÖLÜMLERİNİ KOYULAŞTIRARAK VEYA AÇIKLAŞTIRARAK ARKA PLANIN AYARLANMASI (SUPPRESS BG AYARI)

Orijinalin açık kısımlarını koyulaştırarak veya açıklaştırarak arka planı ayarlayabilirsiniz.



Orijinali taramadan önce Arka plan Ayarı seçilmelidir.

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Özel Modlar" seçeneğini seçmek için [▼][▲] tuşlarını kullanın ve [OK] tuşuna basın.



Arka Plan Ayarı seçiliyken, kopya pozu ayarı uygulanmaz.

▶ POZ VE ORİJİNAL GÖRÜNTÜ TÜRÜNÜ DEĞİŞTİRME (sayfa 2-8)

PROGRAMLAR

SIK KULLANILAN AYARLAR (PROGRAMLAR)

Bir grup kopya ayarı, program olarak beraber kaydedilebilir. Kaydedilen bir programa kolayca başvurulabilir.

BİR PROGRAMI KAYDETME

Aşağıdaki kopya ayarları kaydedilebilir:

İki Taraflı, Zoom, Poz, Çözünürlük, Orj. Boyut GIr, Kağit Seç, Harmanla, 2-Üst/4-Üst, Yavaş Tara Mod, Kart Film, Keskinlik, Arkaplan Ayarı



팉

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Programı kaydet" seçeneğini [▼][▲] tuşlarıyla seçin ve [OK] tuşuna basın.





[▼][▲] tuşları ile kaydetmek istediğiniz programın numarasını seçin ve [OK] tuşuna basın.

Bir programın kaydedilmediği yerlerde "Kaydedilmedi" belirir. Bir programın daha önce kaydedildiği yerlerde "Program 1 - 3" belirir.



Seçilen öğelere ait ayarları yapılandırmak için fotokopi ayarlama işlemlerine başvurun.

Seçtiğiniz her ayarın önünde bir onay imi belirir. Ayar seçimi bittiğinde, [Baslama] tuşuna basın.



Ayarlanmış bir öğeyi (onay işaretli öğe) programdan kaldırmak istiyorsanız, [OTURUMU KAPAT] tuşuna (🗙) basın.





En fazla üç program kaydedilebilir.Bazı ayar birleşimleri uygun değildir.

(Örneğin, 2-Üst / 4-Üst ve Kart Çekimi)

PROGRAM DEĞİŞTİRME



[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Programı kaydet" seçeneğini [▼][▲] tuşlarıyla seçin ve [OK] tuşuna basın.

2	Programı kaydet ▲ Gir Değiştir ▼ Sıl	[▼] [▲] tuşları ile "Değiştir" seçin ve [OK] tuşuna basın.
	 Gir Değiştir ▼ Sıl 	

[▼][▲] tuşları ile değiştirmek istediğiniz programın numarasını seçin ve [OK] tuşuna basın. Ayarları BİR PROGRAMI KAYDETME (sayfa 2-26) bölümündeki 4. adımda açıklanan şekilde değiştirin ve programı yeniden kaydedin.



BİR PROGRAMI SİLME

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Programı kaydet" seçeneğini [▼][▲] tuşlarıyla seçin ve [OK] tuşuna basın.



[▼] [▲] tuşları ile "Sıl" seçin ve [OK] tuşuna basın.



[▼][▲] tuşları ile silmek istediğiniz programı seçin ve [OK] tuşuna basın.



[▼] [▲] tuşları ile "Delete" seçin ve [Tamam] tuşuna basın.

BİR PROGRAMI KULLANMA





[▼][▲] tuşları ile kullanmak istediğiniz programın numarasını seçin ve [OK] tuşuna basın.

Seçili programdaki ayarlar kopya görevine uygulanır.


MAKİNENİN YAZICI İŞLEVİ

WINDOWS ORTAMINDA YAZDIRMA

• YAZICI SÜRÜCÜSÜ AYARLARI EKRANI /	3-4
	3-6
• KAGIT SEÇME	3-7
• ZARFLARA YAZDIRMA	3-8
KULLANICI KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEVİ	
DEVREDEYKEN YAZDIRMA	3-9
DEVREDEYKEN YAZDIRMA SIK KULLANILAN İŞLEVLER	3-9 3-10
DEVREDEYKEN YAZDIRMA SIK KULLANILAN İŞLEVLER • YAZDIRMA ANINDA AYARLARI KAYDETME	3-9 3-10 3-10
DEVREDEYKEN YAZDIRMA SIK KULLANILAN İŞLEVLER • YAZDIRMA ANINDA AYARLARI KAYDETME • KAYDEDİLEN AYARLARI KULLANMA	3-9 3-10 3-10 3-11

macOS ORTAMINDA YAZDIRMA

TEMEL BASKI PROSEDÜRÜ	3-13
• KAĞIT SEÇME	3-14
• ZARFLARA YAZDIRMA	3-15
KULLANICI KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEVİ DEVREDEYKEN YAZDIRMA	3-16

SIK KULLANILAN İŞLEVLER

2 TARAFLI YAZDIRMA	3-18
YAZDIRMA GÖRÜNTÜSÜNÜ KAĞIDA SIĞDIRMA	3-20
BİRDEN ÇOK SAYFAYI TEK SAYFAYA	
YAZDIRMA	3-22

ELVERİŞLİ YAZICI FONKSİYONLARI

KİTAPÇIK VE POSTER OLUŞTURMAK İÇİN	2 24
	3-24
KITAPÇIK ÖLÜŞTÜRMA (KITAPÇIK) KENAR BOŞLUĞU KAYDIRARAK YAZDIRMA	3-24
	3-26
(POSTER/AFİŞ YAZDIRMA)	3-28
GÖRÜNTÜ BOYUTU VE YÖNÜ AYARLAMA	
• TEK VE ÇİFT SAYFALARDA GÖRÜNTÜ KONUMUNU AYRI AYRI AYARLAMA	3-29
	3-29
 PAZDIRMA GORUNTUSUNU 180 DERECE DÖNDÜRME (180 DERECE DÖNDÜR) 	3-30
 YAZDIRMA GÖRÜNTÜSÜNÜN BÜYÜTÜLMESİ/KÜCÜLTÜLMESİ (ZUM 	
	3-31
• YANSIMA GORUNTUSU YAZDIRMA (YANSIMA GÖRÜNTÜ TERSTEN/GÖRSEL	
EFEKTLER)	3-33
 GÖRÜNTÜ AYARLAMA İŞLEVİ BİR GÖRÜNTÜNÜN PARLAKLIĞINI VE KONTRASTINI AYARI AMA (GÖRÜNTÜ 	3-34
AYARLAMA)	3-34
 SOLUK METİN VE ÇİZGİLERİ SİYAH YAZDIRMA (METNİ KOYULAŞTIR/VEKTÖRÜ 	
	3-35
AYARLARINI SEÇME	3-36
METİN VE GÖRÜNTÜLERİ BİRLEŞTİREN	2 20
YAZDIRILAN SAYFALARA BİR FİLİGRAN	5-50
EKLEME (FILIGRAN).	3-38
 YAZDIRILAN VERİ ÜZERINE BAŞKA BIR GÖRÜNTÜ YAZDIRMA (GÖRÜNTÜ 	
	3-40
• YAZDIRILAN VERILER UZERINE SABIT BIR FORM BİNDİRME (YER PAYLAŞIMLARI)	3-41





ÖZEL AMAÇLI BASKI İŞLEVLERİ	3-43
• KAPAKLAR EKLEME (KAPAK SAYFASI)	3-43
 HER SAYFADAN ÖNCE VEYA SONRA ÖNAYARLI VERİ EKLEME (SAYFA ARALIĞI) 	3-45
 OLUŞTURMA YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRME VE JPEG RESİM YAZDIRMA (SÜRÜCÜYÜ 	
KULLANARAK JPEG GÖRÜNTÜLERİNİ İŞLE)	3-46
ELVERİŞLİ YAZICI FONKSİYONLARI	3-47
YAZDIRILMIŞ DOSYALARI KAYDETME VE KULLANMA (BELLEK)	3-47

YAZICI SÜRÜCÜSÜZ YAZDIRMA

YAZDIRILABİLİR DOSYA UZANTISI	3-50
USB BELLEKTEKİ BİR DOSYAYI DOĞRUDAN	
YAZDIRMA	3-51
BİLGİSAYARDAN DOĞRUDAN YAZDIRMA	3-53
• FTP YAZDIRMA	3-53

EK

YAZICI SÜRÜCÜSÜ ÖZELLİKLERİ LİSTESİ 3-54



MAKİNENİN YAZICI İŞLEVİ

Bilgisayardan yazdırmayı kullanabilmek için yazıcı sürücüsü kurulmalıdır. Ortamınızda hangi yazıcı sürücüsünü kullanacağınızı belirlemek için aşağıdaki tabloya bakın.

Windows ortami

Yazıcı sürücü türü

PCL6

Makine, Hewlett-Packard PCL6 yazıcı kontrol dillerini destekler.

PS (PS3 genişletme kiti gerekir.)

- Bu yazıcı sürücüsü, Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilen PostScript[®] 3™ sayfa açıklama dilini destekler ve makinenin bir PostScript[®] 3™ uyumlu yazıcı olarak kullanılmasını sağlar.
- Windows standart PS yazıcı sürücüsünü kullanmak isterseniz, PPD sürücüsü kullanılmalıdır.



• Windows ortamında yazıcı sürücüsünü kurmak ve ayarları yapılandırmak için Yazılım Kurulum Kılavuzu'na bakın.

 Kullanım Kılavuzu içinde, Windows ortamında yazdırma açıklanırken temel olarak PCL6 yazıcı sürücü ekranları kullanılmaktadır. Yazıcı sürücüsü ekranları kullandığınız yazıcı sürücüsüne bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir.

macOS ortamında

Yazıcı sürücü türü

PS (PS3 genişletme kiti gerekir.)

Bu yazıcı sürücüsü, Adobe Systems Incorporated tarafından geliştirilen PostScript[®] 3™ sayfa açıklama dilini destekler ve makinenin bir PostScript[®] 3™ uyumlu yazıcı olarak kullanılmasını sağlar.

• macOS ortamında, yazıcı sürücüsünü kurmak ve ayarları yapılandırmak için, bkz. Yazılım Kurulum Kılavuzu.

macOS ortamında kullanım için ekran ve işlemlerin açıklamalarında genelde macOS 10.12'nin kullanıldığı ve bir PPD sürücüsünün yüklendiği varsayılır. Ekranlar işletim sisteminin veya yazılım uygulamasının sürümüne bağlı olarak farklı olabilir.



WINDOWS ORTAMINDA YAZDIRMA

TEMEL BASKI PROSEDÜRÜ

Aşağıdaki örnekte, Windows'ta standart bir yardımcı uygulama olan "WordPad" programından bir belgenin nasıl yazdırılacağı açıklanmaktadır.



• Yazdırma için kullanılan menü, uygulamaya bağlı olarak değişebilir.

- Yazıcı sürücüsü özellikleri penceresini açmak için kullanılan düğme (genellikle [Özellikler] veya [Tercihler]) uygulamaya bağlı olarak değişebilir.
- [Yazıcı] menüsünde görünen makine adı normalde [xx-xxxxx] şeklindedir. ("xxxxx", makinenin modeline bağlı olarak değişen bir karakter dizisidir.)



WordPad'in [Dosya] menüsünden [Yazdır]'ı seçin.

enel		
Yazıcı Sec		
SHARP	xx-xxxxx	
<		3
Durum:	Hazır	Dosyaya yaz <u>d</u> ır Ter <u>c</u> ihler
Konum:		Variat Pul
		I dzici bul
Açıklama:		_
Açıklama: Sayfa aralığı		
Açıklama: Sayfa aralığı		Kopya sayısı: 1 🜩
Açıklama: Sayfa aralığı O Tü <u>m</u> ü Seçim	_ <u>G</u> eçerli sayfa	Коруа зауня:
Açıklama: Sayfa aralığı Tü <u>m</u> ü Seçim O Sayfa:	<u>G</u> eçerli sayfa 1-65535	Kogya sayısı: 1 👻

Makinenin yazıcı sürücüsünü seçin ve [Tercihler] düğmesini tıklatın.

Yazıcı sürücüsü özellikleri penceresini açmak için kullanılan düğme (genellikle [Özellikler] veya [Tercihler]) uygulamaya bağlı olarak değişebilir.



3

□ *•	Kağı Keynağı	Düsen	ligh lighters	P *	efa Biler
Sek kullanlarlar: Vanseylan Değerler	Sector.				(janaylarlar
Kgpus Sayar		848 []]		10	
Dramal Bowst 8,50 x 11,00 mil	c Cith Bowley 8.50 a	11.00 mc		1	
Neitup v	Original Boyutia Aym	-			
longione	TT The control	Tutna		1	
A Dikey ~	Syster-	(Z) Kasal	6 - S	-	
2 Tarafi Yazdima:					
🚺 Usun Kenar 🗸 🗸					
	6 Q		_	2	
	10				

Yazdırma ayarlarını seçin.

- (1) [Ana] sekmesini tıklatın.
- (2) Orijinal boyutunu seçin.
 - Menüde, maksimum yedi kullanıcı tanımlı boyut kaydedebilirsiniz. Bir orijinal boyutunu kaydetmek için menüden [Özel Kağıt] veya [Kullanıcı1] ila [Kullanıcı7]'den birini seçin ve [OK] düğmesini tıklatın.
 - Diğer sekmelerdeki ayarları seçmek için ilgili sekmeyi tıklatın ve ardından ayarları seçin.
 - YAZICI SÜRÜCÜSÜ AYARLARI EKRANI / YARDIMDAN YARARLANMA (sayfa 3-6)
 - Orijinal boyutu, makinenin desteklediği en büyük kağıt boyutundan daha büyük bir boyuta ayarlanırsa "Çıktı Boyutu" ayarında yazdırılacak kağıt boyutunu seçin.
 - "Orijinal Boyut" boyutundan farklı bir "Çıktı Boyutu" ayarı seçilirse yazdırılacak görüntü, seçilen kağıt boyutuna göre ayarlanır.
- (3) [OK] düğmesini tıklatın.



[Yazdır] düğmesini tıklatın.

Yazdırma işlemi başlar.



MAKİNEDEN BİR YAZDIRMA İŞİNİ İPTAL ETME

Bir yazdırma işi başladıktan sonra ekranda "Yazdiriliyor" yazısı varken [DUR] tuşuna (😡) basıldığında, yazdırma işinin iptal edilmeyeceğini soran onay ekranı görüntülenir. Yazdırmayı iptal etmek için "Evet" seçeneğini seçin.



YAZICI SÜRÜCÜSÜ AYARLARI EKRANI / YARDIMDAN YARARLANMA

Yazıcı sürücüsü ayarları ekranı, 8 sekmeden oluşur. Bir sekmedeki ayarları seçmek için o sekmeyi tıklatın. Yardım ekranında, her ayar hakkında bilgi alabilirsiniz. Ekranın sağ alt tarafındaki [Help] düğmesini tıklatın.

Ya	azdıma Tercihleri	hleri			
	< Ana	Kağıt Kaynağı 12	Düzen	işin İdaresi	Sayfa Ekleri
	Sik kullanilanlar: Başlık yok v	<u>K</u> aydet			Varsayılarılar
	Kopya Sayısı:		<u>N</u> -Up:)st v	
	Otijinal Boyut: 8.50 x 11.00 inc Mektup ~ Yönl <u>e</u> ndirme: A Dikey ~	: <u>Qikti Boyutu: 8.5(</u> Orijinal Boyutla Aynı <u>Y</u> akınlaştır Ayarlar	x 11.00 inç V Tutma: Kapalı	~	
	2 Tarafli Yazdıma:				
	1 2				-
				Tamam	iptal <u>U</u> ygula Yan

(1) Sekmeler: Gösterilen sekmeleri değiştirmek için 🔽 😢 seçeneğini tıklatın.

- [Ana]:
 - : Sık kullanılan işlevler, bu sekmede yer alır. Bu ayarlar diğer sekmelerden alınmıştır ve bu sekmedeki her ayar, öteki sekmedeki aynı ayarla birbirine bağlıdır.
- [Kağıt Kaynağı]: Yazdırma işleminde kullanılacak kağıt boyutunu ve türünü ve kullanılacak kağıt kasetini belirleyin.
- [Düzen]: İki taraflı yazdırma ve kitapçık gibi, yerleşim düzeniyle ilgili ayarları seçin.
- [İşin İdaresi]: Bellek ve kullanıcı kimlik doğrulamasını ayarlayın.
- [Sayfa Ekleri]: Kapak yerleştirme işlevlerini seçin.
- [Damga]: Filigran veya damga işlevini seçin.
- [Görüntü Kalitesi]: Çeşitli görüntü kalitesi ayarlarını yapın.
- [Ayrıntılı Ayarlar]: Paralel yazdırma ve diğer ayrıntılı yazdırma ayarlarını yapın.

(2) Sık kullanılanlar

Yazdırma anında her sekmede yapılandırılan ayarlar Sık Kullanılan olarak kaydedilebilir. <u>SIK KULLANILAN İŞLEVLER (sayfa 3-10)</u>

(3) [Varsayılanlar]

O sırada seçili olan sekmedeki ayarları, varsayılan ayarlara geri döndürür.

(4) Ayar Öğeleri

Her sekmedeki ayarları görüntüler.

(5) Bilgi simgesi (🚺)

Yazıcı sürücüsü özellikleri penceresinde seçilebilen ayarların kombinasyonları ile ilgili bazı kısıtlamalar bulunmaktadır. Bir kısıtlama varsa, ayarın yanında bir bilgi simgesi (1) görünecektir. Bu kısıtlamanın açıklamasını görüntülemek için simgeyi tıklatın.



(6) Yazdırılacak görüntü

Seçilen ayarların, yazdırılacak görüntüyü nasıl etkilediğini görsel olarak kontrol etmenize olanak sağlar. Son işlem ayarları simgelerle gösterilmiştir.

(7) Makine görüntüsü

Makineye takılı olan isteğe bağlı seçenekleri ve kullanılan kağıt kasetlerini ve çıktı tablalarını gösterir.

(8) [Yardım] düğmesi

Yazıcı sürücüsünün Yardım penceresini görüntüler.

- Bir ayarı tıklatıp [F1] tuşuna basarak ayar ile Yardım görüntülenebilir.
- Ayarlar ekranının sağ üst köşesindeki ? düğmesini tıklatıp ardından bir ayarı tıklatarak, bir alt pencere içinde o ayarla ilgili Yardım'ı görüntüleyebilirsiniz.

KAĞIT SEÇME

Yazdırmadan önce, kağıt boyutlarını, kağıt türlerini ve makinenin tablalarında kalan kağıdı kontrol edin. En son tabla bilgilerini kontrol etmek için, [Kağıt Kaynağı] sekmesindeki [Tepsi Durumu] düğmesini tıklatın. "Çıktı Boyutu" ayarıyla "Kağıt Tepsisi" ayarı birbiriyle şöyle bir ilişki içindedir:

"Kağıt Tepsisi" ayarı [Otomatik Seç] olarak yapılmışsa

"Çıktı Boyutu" ve "Kağıt Tipi" ayarlarında seçilmiş olan kağıt boyutunu ve türünü içeren tabla otomatik olarak seçilir.

- "Kağıt Tepsisi" ayarı [Otomatik Seç] dışında başka herhangi bir ayardaysa
 "Çıktı Boyutu" ayarı ne olursa olsun belirlenen tabla kullanılır.
 "Kağıt Tipi" ayarını [Geçiş Tepsisi] olarak yaptıysanız mutlaka "Kağıt Tipi" ayarını da yapın. Makinenin geçiş tepsisi için belirlenen kağıt türünü kontrol edin, geçiş tepsisine gerçekten belirtilen kağıt türünün konmuş olup olmadığını kontrol edin ve uygun kağıt türünü seçin.
- "Kağıt Tipi" ayarı [Otomatik Seç] olarak yapılmışsa
 "Çıktı Boyutu" ayarında seçilmiş olan boyuttaki düz kağıdı veya geri dönüştürülmüş kağıdı içeren tabla otomatik olarak seçilir. (Fabrika varsayılan ayarı sadece düz kağıt şeklindedir.)
- "Kağıt Tipi" ayarı [Otomatik Seç] dışında başka herhangi bir ayara getirilmişse

Yazdırma işleminde, belirlenen türde ve "Çıktı Boyutu" ayarında belirlenen boyutta kağıdı içeren tabla kullanılır.



Geçiş tepsisine zarf gibi özel malzemeler de yerleştirilebilir. Geçiş tepsisine kağıt yükleme prosedürü için, bkz. "<u>BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME (sayfa 1-23</u>)".



"Web sayfasında" [İdareci Ayarları (yönetici)] → [Varsayılan Ayarlar] → [Baypas Ayarları] → [Baypas Tepsisinde Saptanan Kağıt Boyutunu Etkinleştir] (varsayılan fabrika ayarında devre dışıdır) veya [Baypas Tepsisinde Seçilen Kağıt Türünü Etkinleştir] (varsayılan fabrika ayarında devre dışıdır) veya [Baypas Tepsisinde Seçilen Kağıt Türünü Etkinleştir] (varsayılan fabrika ayarında devre dışıdır) etkinleştirildiğinde, yazıcı sürücüsünde belirtilen kağıt boyutu veya kağıt türünden farklı ise yazdırma işlemi gerçekleşmez.



ZARFLARA YAZDIRMA

Zarfa yazdırma için geçiş tepsisi kullanılabilir.

- Geçiş tepsisinde kullanılabilen kağıt türleri için, bkz. "KULLANILABİLİR KAĞIT TÜRLERİ (sayfa 1-15)".
- Geçiş tepsisine kağıt yükleme prosedürü için, bkz. "BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME (sayfa 1-23)".
- Kağıt yükleme prosedürüyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "KAĞIT SEÇME (sayfa 3-7)".
- Bir zarf kullanmadan önce yazdırma sonucunu kontrol etmek amacıyla bir yazdırma testi yapmanız tavsiye edilir.
- Zarf gibi sadece belirli bir yönde yüklenebilen medya kullanırken, görüntüyü 180 derece döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. "<u>YAZDIRMA GÖRÜNTÜSÜNÜ 180 DERECE DÖNDÜRME (180 DERECE DÖNDÜR) (sayfa 3-30)</u>".



(1) [Kağıt Kaynağı] sekmesini tıklatın.

(2) "Çıktı Boyutu" menüsünden zarf boyutunu seçin .

[Çıktı Boyutu] ayarı zarf boyutu olarak seçildiğinde [Kağıt Tipi] ayarı otomatik olarak [Zarf] olur. [Ana] sekmesinde "Orijinal Boyut" ayarı zarf boyutu olarak seçildiğinde ve "Çıktı Boyutu" ayarı [Orijinal Boyutla Aynı] olarak seçildiğinde, "Kağıt Tipi" ayarı otomatik olarak [Zarf] olur.

(3) "Kağıt Tepsisi" ayarında [Geçiş Tepsisi] seçin.

"Web sayfasında" [İdareci Ayarları (yönetici)] → [Varsayılan Ayarlar] → [Baypas Ayarları] → [Baypas Tepsisinde Seçilen Kağıt Türünü Etkinleştir] (varsayılan fabrika ayarında devre dışıdır) etkinleştirildiğinde, baypas tepsisinin kağıt türünü [Zarf] olarak değiştirin.



KULLANICI KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEVİ DEVREDEYKEN YAZDIRMA

Makineyi kullanmak için ihtiyacınız olan kullanıcı bilgilerini (Kullanıcı Numarası) daha önceden makine yöneticisiyle kontrol edin.

- 6
- [Yapılandırma] sekmesindeki "Yazdirma Kurali" ayarını her zaman kullanıcı kimlik doğrulaması yapılacak şekilde yapılandırdıysanız, kullanıcı kimliklerinin her yazdırma işi için doğrulanması gerekir. Kimlik doğrulaması, her yazdırma işlemi yapıldığında açılan bir iletişim kutusunda kimlik doğrulama bilgileri girilerek yapılır.
- PPD sürücüsü^{*} yüklü olduğunda ve Windows standart PS yazıcı sürücüsü kullanıldığında, makinenin kullanıcı doğrulama işlevi kullanılamaz.

Bu nedenle, kullanıcıların kullanıcı bilgileri makineye kaydedilmemişse makine, kullanıcıların yazdırma işlemi yapmalarını yasaklayacak şekilde yapılandırılabilir.

* PPD sürücüsü, makinenin Windows standart PS yazıcı sürücüsü ile yazdırabilmesini sağlar. (PS3 genişletme kiti gerekir.)



Kullanıcı bilgileri makinede kayıtlı olmayan kullanıcıların yazdırmasını yasaklamak için: "Sistem Ayarları (yönetici)" bölümünde, [Kullanıcı Kontrolü] → [Yazdır Etk Kul göre kaldır] seçin.

Uygulamanın yazıcı özellikleri penceresinde, makinenin yazıcı sürücüsünü seçin ve [Tercihler] düğmesini tıklatın.



Yazıcı sürücüsü özellikleri penceresini açmak için kullanılan düğme (genellikle [Özellikler] veya [Tercihler]) uygulamaya bağlı olarak değişebilir.



Kullanıcı bilgilerinizi girin.

- (1) [İşin İdaresi] sekmesini tıklatın.
- (2) Kullanıcı bilgilerinizi girin.

Kimlik doğrulaması, kullanıcı numarası aracılığıyla yapılıyorsa, [Kullanıcı Numarası] şıkkını seçip 5 ilâ 8 basamaklı kullanıcı numarasını girin.

- (3) Gerektiği şekilde kullanıcı adı ve iş adını girin.
 - [Kullanıcı Adı] onay kutusunu tıklatın ve kullanıcı adınızı (en fazla 32 karakter) girin. Girilen kullanıcı adı, makinenin ekranında görüntülenecektir. Bir kullanıcı adı girmezseniz, bilgisayar oturum açma adınız gözükecektir.
 - [İş Adı] onay kutucuğunu tıklatın ve iş adını (en fazla 80 karakter) girin. Girilen iş adı, makinenin ekranında dosya adı olarak görüntülenecektir. Bir iş adı girmezseniz, uygulamada ayarlanan dosya adı gözükecektir.
 - Yazdırma başlamadan önce bir onay penceresinin açılması için, bir [Otomatik iş Kontrolü] onay kutusunu seçin.
- (4) Yazdırma işleminin gerçekleştirilmesi için [OK] düğmesini tıklatın.



SIK KULLANILAN İŞLEVLER

YAZDIRMA ANINDA AYARLARI KAYDETME

Yazdırma anında her sekmede yapılandırılan ayarlar Sık Kullanılan olarak kaydedilebilir. Sık kullanılan ayarları veya karmaşık renk ayarlarını atanan bir ad ile kaydetmek bu ayarları ihtiyaç duyduğunuz anda kolayca seçme imkanı sunar. Ayarlar, yazıcı sürücü özellikleri penceresinin herhangi bir sekmesinden kaydedilebilir. Her sekmede yapılandırılan ayarlar kaydetme anında listelenir ve bu sayede bu ayarları kaydederken kontrol edebilirsiniz.



Kaydedilmiş olan ayarların silinmesi

"KAYDEDİLEN AYARLARI KULLANMA (sayfa 3-11)" bölümündeki 2. adımda, silmek istediğiniz kullanıcı ayarlarını seçip [Sil] düğmesini tıklatın.



Uygulamanın yazdırma penceresinden makinenin yazıcı sürücüsünü seçin ve [Tercihler] düğmesini tıklatın.



Yazıcı sürücüsü özellikleri penceresini açmak için kullanılan düğme (genellikle [Özellikler] veya [Tercihler]) uygulamaya bağlı olarak değişebilir.



.....

8 **4**

1 Dil Dilaty Kapali Yok 2-Ost Adk

DL Gegs Tepsisi Otomatik Sec

(2)

1 2

Yazdırma Ayarlarını Kaydedin.

- (1) Her sekmedeki yazdırma ayarlarını yapılandırın.
- (2) [Kaydet] düğmesini tıklatın.



- (1) Görüntülenen ayarları kontrol edin.
- (2) Ayarlar için bir ad girin (maksimum 20 karakter).
- (3) [OK] düğmesini tıklatın.

(3)



KAYDEDİLEN AYARLARI KULLANMA

Yazdırma işlemlerinizde sık kullanılan ayarları veya karmaşık ayarları uygulamak için, kaydedilen sık kullanılan ayarları belirleyebilirsiniz.



Uygulamanın yazdırma penceresinden makinenin yazıcı sürücüsünü seçin ve [Tercihler] düğmesini tıklatın.



Yazıcı sürücüsü özellikleri penceresini açmak için kullanılan düğme (genellikle [Özellikler] veya [Tercihler]) uygulamaya bağlı olarak değişebilir.



Sık kullanılan ayarları seçin.

- (1) Kullanmak istediğiniz sık kullanılan ayarları seçin.
- (2) [OK] düğmesini tıklatın.



Yazdırmaya başlayın.

YAZICI SÜRÜCÜSÜ VARSAYILAN AYARLARININ DEĞIŞTIRILMESI

Yazıcı sürücüsünün varsayılan ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Uygulamadan yazdırma işlemini yaparken yazıcı özellikleri penceresinde yaptığınız değişiklikler, uygulamadan çıktıktan sonra burada belirtilen varsayılan ayarlara döner.



[Başlat] düğmesini tıklayın, [Ayarlar] → [Aygıt] → [Aygıtlar ve Yazıcılar] öğelerini seçin.



Windows 11'de [Başlat] düğmesine tıklayın, [Bluetooth ve cihazlar] → [Yazıcılar ve tarayıcılar] öğesini seçin. Windows 8.1/Windows Server 2012'de, [Başlat] düğmesini sağ tıklayın, [Denetim Masası] → [Aygıtları ve yazıcıları görüntüle] (veya [Aygıtlar ve Yazıcılar]) öğelerini seçin.

Windows 7/Windows Server 2008'de, [Başlat] düğmesini tıklayın, [Aygıtlar ve Yazıcılar] öğesini seçin.





-📆 Aygetlar ve Yazıcılar ↑ 👫 → Denetim Masasi → Donanim ve Ses → Aygitlar ve Vaziolar V Č A Aygıt ekle Yazıkır ekle Yazılınları öğeyi göster Yazılırma sunucusu özellikleri Avests kalde Aygıtlar Multimedya Cihazlari Yazıcılar S rılan öğeyi göster Yazdırma tercihler Kisavol olustu Aygıtı kaldır Sorun gider

Makinenin yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklatıp [Yazdirma tercihleri] şıkkını seçin.

Ayarları yapılandırın ve [OK] düğmesini tıklatın. 3

Ayar açıklamaları için yazıcı sürücüsü Yardım bölümünü inceleyin.



macOS ORTAMINDA YAZDIRMA

TEMEL BASKI PROSEDÜRÜ

Aşağıdaki örnekte, macOS 'te standart bir yardımcı program olan "TextEdit" programı ile bir belgenin nasıl yazdırılacağı açıklanmaktadır.

- macOS ortamında, yazıcı sürücüsünü kurmak ve ayarları yapılandırmak için, bkz. Yazılım Kurulum Kılavuzu.
- macOS ortamında kullanım için ekran ve işlemlerin açıklamalarında genelde macOS 10.12'nin kullanıldığı ve bir PPD sürücüsünün yüklendiği varsayılır. Ekranlar işletim sisteminin veya yazılım uygulamasının sürümüne bağlı olarak farklı olabilir.
- Yazdırma için kullanılan menü, uygulamaya bağlı olarak değişebilir.



[File] menüsünde [Page Setup] şıkkını seçin ve yazıcıyı seçin.

Yazıcı sürücüleri bir liste şeklinde görünürse, kullanılacak olan yazıcı sürücüsünün adını bu listeden seçin.



3

File	Edit	Format	View		
Ne	New				
Op	en		жo		
Ор	Open Recent				
Clo	se		₩W		
Sav	/e		ЖS		
Du	plicate	企業S			
Rei	name				
Мо	ve To				
Rev	vert To		•		
Exp	port as	PDF			
Sh	ow Pro	perties	₹₩Р		
Par	ne Seti	ID	Λ₩P		
Pri	nt		ЖР		

Kağıt ayarlarını seçin.

- (1) Doğru yazıcının seçili olduğundan emin olun.
- (2) Kağıt ayarlarını seçin. Kağıt boyutu, kağıt yönü ve büyütme/küçültme ayarları seçilebilir.
- (3) [OK] düğmesini tıklatın.

[File] menüsünden [Print] şıkkını seçin.





xx-xxxxx (1)Default Settings Two-Sideo Copies: 1 Pages: O All From: 1 to: 1 Paper Size: A4 210 by 297 mm 11 1. (2) Color Matching Paper Handling Paper Feed Cover Page Job Handling Watermarks Printer Features Supply Levels

Yazdırma ayarlarını seçin.

- (1) Doğru yazıcının seçili olduğundan emin olun.
- (2) Menüden bir öğe seçip gereken ayarlarını yapın.
- (3) [Print] düğmesini tıklatın.



MAKİNEDEN BİR YAZDIRMA İŞİNİ İPTAL ETME

Bir yazdırma işi başladıktan sonra ekranda "Yazdiriliyor" yazısı varken [DUR] tuşuna (🕥) basıldığında, yazdırma işinin iptal edilip edilmeyeceğini soran onay ekranı görüntülenir. Yazdırmayı iptal etmek için "Evet" seçeneğini seçin.

KAĞIT SEÇME

Bu bölümde yazıcı ayarları penceresindeki [Paper Feed] ayarları açıklanmaktadır.

[Auto Select] seçildiği zaman:

Page setup ekranının "Paper Size" kısmında belirtilen boyutta düz veya geri dönüştürülmüş kağıt (fabrika varsayılan ayarında sadece düz kağıt) bulunan bir tabla otomatik olarak seçilir.

Bir kağıt tablası belirtildiği zaman:

Belirlenen tabla, kağıt ayarları ekranında "Paper Size" ayarına bakılmaksızın yazdırma için kullanılır. Geçiş tepsisi için, kağıt türünü de belirtin. Makinenin geçiş tepsisi için belirlenen kağıt türünü kontrol edin, geçiş tepsisine gerçekten belirtilen kağıt türünün konmuş olup olmadığını kontrol edin ve uygun kağıt türünü seçin.

• Bir kağıt türü belirtildiği zaman:

Kağıt ayarları ekranında "Paper Size" menüsünde belirlenen tür ve boyutta kağıt bulunan bir tabla yazdırma için kullanılır.



Geçiş tepsisine zarf gibi özel medyalar da yerleştirilebilir. Geçiş tepsisine kağıt yükleme prosedürü için, bkz. "<u>BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME (sayfa 1-23</u>)".



"Web sayfasında" [İdareci Ayarları (yönetici)] → [Varsayılan Ayarlar] → [Baypas Ayarları] → [Baypas Tepsisinde Saptanan Kağıt Boyutunu Etkinleştir] (varsayılan fabrika ayarında devre dışıdır) veya [Baypas Tepsisinde Seçilen Kağıt Türünü Etkinleştir] (varsayılan fabrika ayarında devre dışıdır) veya [Baypas Tepsisinde Seçilen Kağıt Türünü Etkinleştir] (varsayılan fabrika ayarında devre dışıdır) etkinleştirildiğinde, yazıcı sürücüsünde belirtilen kağıt boyutu veya kağıt türünden farklı ise yazdırma işlemi gerçekleşmez.



ZARFLARA YAZDIRMA

Zarfa yazdırma için geçiş tepsisi kullanılabilir.

- Geçiş tepsisinde kullanılabilen kağıt türleri için, bkz. "KULLANILABİLİR KAĞIT TÜRLERİ (sayfa 1-15)".
- Geçiş tepsisine kağıt yükleme prosedürü için, bkz. "BAYPAS TABLASINA KAĞIT YÜKLEME (sayfa 1-23)".
- Kağıt yükleme prosedürüyle ilgili daha fazla bilgi için, bkz. "KAĞIT SEÇME (sayfa 3-14)".
- Zarf gibi sadece belirli bir yönde yüklenebilen medya kullanırken, görüntüyü 180 derece döndürebilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek için, bkz. "<u>YAZDIRMA GÖRÜNTÜSÜNÜ 180 DERECE DÖNDÜRME (180 DERECE DÖNDÜR) (sayfa 3-30)</u>".
- Yazdırma sonrasında, zarf türü, biçimi ve yazdırma ortamında bağlı olarak zarfta kırışıklıklar olabilir. Yüksek kaliteli yazdırma öncesinde, bir yazdırma testi yapmanız önerilir.

Uygulamanın ayarlarında (çoğu uygulamada "Page Setup") zarf boyutunu seçin ve ardından aşağıdaki adımları uygulayın.



Yazdırma ayarlarını seçin.

- (1) "Paper Size" menüsünden zarf boyutunu seçin.
- (2) [Paper Feed] şıkkını seçin.
- (3) "All Pages From" menüsünden [Bypass Tray (Envelope)] şıkkını seçin.



"Web sayfasında" [İdareci Ayarları (yönetici)] → [Varsayılan Ayarlar] → [Baypas Ayarları] → [Baypas Tepsisinde Seçilen Kağıt Türünü Etkinleştir] (varsayılan fabrika ayarında devre dışıdır) etkinleştirildiğinde, baypas tepsisinin kağıt türünü [Zarf] olarak değiştirin.



KULLANICI KİMLİK DOĞRULAMA İŞLEVİ DEVREDEYKEN YAZDIRMA

Makineyi kullanmak için ihtiyacınız olan kullanıcı bilgilerini (Kullanıcı No) daha önceden makine yöneticisiyle kontrol edin.



Yazdırma için kullanılan menü, uygulamaya bağlı olarak değişebilir.



Kullanıcı bilgileri makinede kayıtlı olmayan kullanıcıların yazdırmasını yasaklamak için: "Sistem Ayarları (yönetici)" bölümünde, [Kullanıcı Kontrolü] → [Yazdır Etk Kul göre kaldır] seçin.





Uygulamada, [File] menüsünden [Print]'i seçin.



2

Printer:	XX-XXXXX	[] (1)
Presets:	Default Settings	0
Copies:	1 Two-Sided	
Pages:	All From: 1 to: 1	
Paper Size:	A4 210 b	y 297 mm
Orientation:		(2)
	Job Handling	0
	Retention Authent	tication (3)
) User Num	ber Job	DID (
	U	SER
	oL	b Name:
	J	ОВ

Kullanıcı bilgilerinizi girin.

- (1) Makinenin yazıcı adının seçilmiş olduğundan emin olun.
- (2) [Job Handling] şıkkını seçin.
- (3) [Authentication] sekmesini tıklatın.
- (4) Kullanıcı bilgilerinizi girin.

Kullanıcı numaranızı (5 ila 8 haneli) "User Number" alanına girin.

(5) Gerektiği şekilde kullanıcı adı ve iş adını girin.

• User Name

Kullanıcı adınızı girin (maksimum 32 karakter). Girilen kullanıcı adı, makinenin ekranında görüntülenecektir. Bir kullanıcı adı girmezseniz, bilgisayar oturum açma adınız gözükecektir.

Job Name

Bir iş adı girin (maksimum 80 karakter). Girilen iş adı, makinenin ekranında dosya adı olarak görüntülenecektir. Bir iş adı girmezseniz, uygulamada ayarlanan dosya adı gözükecektir.

(6) [Print] düğmesini tıklatın.



SIK KULLANILAN İŞLEVLER

2 TARAFLI YAZDIRMA

Makine, kağıdın her iki tarafına yazdırabilir. Bu işlev, birçok amaç için kullanılır ve özellikle basit bir kitapçık oluşturmak istediğiniz zaman elverişlidir. 2 taraflı yazdırma ayrıca kağıt tasarrufuna yardımcı olur.

Kağıt yönü	Yazdırma sonuçları					
	Uzun Kenar	Kısa Kenar				
Dikey						
	Kısa Kenar	Uzun Kenar				
Yatay	23					
	Sayfalar, sol veya sağ tarafından ciltlenebilecek şekilde yazdırılır.	Sayfalar, üst tarafından ciltlenebilecek şekilde yazdırılır.				

Windows

🖶 SHARP BP-20M31 PCL6 Yazdırma Tercihleri	×
Yazdıma Tercihleri (1)	
≤ Ana Sağt Kaynağı 112 Düzen işin idaresi	Sayfa Ekleri ≥
Sik kullanilanian:	Verendenter
Dayak yok V <u>K</u> ayuet	varsayllarilar
Kgpya Sayısı: N-Up: 1 + -	
Otijinal Boyut: 8.50 x 11.00 inç Qiktr Boyutu: 8.50 x 11.00 inç	
Mektup V Orijinal Boyutla Aynı	
Yönlendimme: (2) Yakınlaştır Tutma: A Dikey Vakınlaştır İ Açık Vakınlaştır	PIN Kodu
2 Tarafli Yazdıma: Uzun Kenar ✓ (3)	

- (1) [Ana] sekmesini tıklatın.
- (2) Kağıt yönlendirmesini seçin.
- (3) [Uzun Kenar] veya [Kısa Kenar]'i seçin.



Gerekirse, 2 taraflı yazdırma uygulama yöntemini seçebilirsiniz. [Ayrıntılı Ayarlar] sekmesindeki [Diğer Ayarlar] düğmesini tıklatın ve "Duplex Stili" bölümünden modu seçin.

macOS

Layout	(1)
Pages per Sheet	: 1
Layout Direction	* 2 5 19 19
Border	r: None
Two-Side	✓ Off (2)
Two-Side	✓ Off Long-Edge binding Short-Edge binding

- (1) [Layout] şıkkını seçin.
- (2) [Long-Edge binding] veya [Short-Edge binding] şıkkını seçin.



YAZDIRMA GÖRÜNTÜSÜNÜ KAĞIDA SIĞDIRMA

Bu işlev, yazdırılacak görüntüyü makineye konulan kağıt boyutuna sığacak şekilde otomatik olarak büyütür veya küçültür.

Bu işlev, A4 veya Letter boyutlu bir belgenin daha kolay okunabilmesi için A3 veya Ledger boyutlu belgeye yazdırılmasında veya bir belgeyi orijinal belge boyutundan farklı boyutta kağıda yazdırırken kullanışlıdır.



"Orijinal Boyut" şıkkında A0, A1 veya A2 seçildiğinde "Çıktı Boyutu" şıkkında otomatik olarak A4 (veya Letter) seçilir.

Aşağıdaki örnekte A4 (veya Letter) boyutundaki belgenin A3 (veya Ledger) boyutunda kağıda yazdırılması açıklanmıştır.

Windows

🖶 Yazdırma Tercihleri		×
Yazdıma Tercihleri (1)		
Ana	Kağıt Kaynağı 12 Düzen 👙 İşin İdaresi	Sayfa Ekleri >
Sik kullanilar: Başlık yok V	Kaydet	Varsayılanlar
Kopya Sayısı:	N-Up:	
Orijinal Boyut: 210 x 297 mm. A4 ~	Çikti Boyutu: 297 x 420 mm A3	
(2) Yoniendime:	∐ Yakınlaştır (3) Tutma:	

- (1) [Ana] sekmesini tıklatın.
- (2) [Orijinal Boyut] şıkkında orijinal boyutu (örneğin A4) seçin.
- (3) [Çıktı Boyutu] şıkkında, yazdırma işleminde seçilecek gerçek kağıt boyutunu (örneğin A3) seçin. Belirtilen çıktı boyutu orijinal boyuttan daha büyükse, basılacak görüntü otomatik olarak büyütülür.





Printer:	xx-xxxxx	0	
Presets:	Default Settings	0	
Copies:	1 Two-Sided		
Pages:			
	From: 1 to: 1	(1)	
Paper Size	A4	210 by 297 mm	
Orientation:	1 1		
	Paper Handling	٢	(2)
		Collate pages	
	Pages to Print:	All pages	0
	Page Order:	Automatic	(3)
		Scale to fit paper size	
	Destination Paper Size	A3	
	1	Scale down only	

- (1) Yazdırılacak görüntü için kağıt boyutunu (örneğin A4) seçin.
- (2) [Paper Handling] şıkkını seçin.
- (3) [Scale to fit paper size] şıkkını seçin.
- (4) Yazdırma işleminde seçilecek gerçek kağıt boyutunu (örneğin A3) seçin.



BİRDEN ÇOK SAYFAYI TEK SAYFAYA YAZDIRMA

Bu işlev, yazdırma görüntüsünü küçültür ve birçok sayfayı tek bir sayfaya yazdırır. Sadece ilk sayfayı orijinal boyutta yazdırıp ardından gelen sayfaları çoklu olarak küçültüp tek yaprağa yazdırarak devam edebilirsiniz. Örneğin [2-Üst] (yaprak başına 2 sayfa) ve [4-Üst] (yaprak başına 4 sayfa) seçildiğinde, seçilen sayfa sırasına bağlı olarak aşağıdaki yazdırma sonuçları elde edilir.

Bu işlev, fotoğraflar gibi çoklu görüntüleri bir tek kağıt yaprağına yazdırmak ve kağıt tasarrufu yapmak istediğiniz zaman uygundur. Bu işlev, 2 taraflı yazdırma ile bir arada kullanıldığında daha fazla kağıt tasarrufu sağlar.

Nillo		Yazdırma sonuçları				
(Yaprak başına sayfa)	Soldan Sağa	Sağdan S	ola	Yukarıdan Aşağıya (Baskı yönü yatay ise)		
2-Üst (Yaprak başına 2 sayfa)	123	2	143	$\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$		
N-Up (Yaprak başına sayfa)	Sağ ve Aşağıya	ya Aşağıya ve Sağa Sola ve Aşağıya		Aşağıya ve Sola		
4-Üst (Yaprak başına 4 sayfa)	12 34	13 24	21 43	31 42		

• [N-Up] sekmesinden ayarlanabilen [Düzen], aynı zamanda [Ana] sekmesinden de ayarlanabilir. ("Sıra" seçeneği sadece [Düzen] sekmesinde ayarlanabilir.)

• Birden fazla sayfayı tek sayfaya yazdırırken, aşağıdaki hususlara dikkat edin:

• 6-Üst, 8-Üst, 9-Üst ve 16-Üst seçeneklerindeki sayfa düzeni, 4-Üst ile aynıdır.

- Windows ortamında sayfa düzeni, yazıcı sürücüsü özellikler penceresinde yazdırma görüntüsünde görüntülenebilir.
- macOS ortamında sayfa düzenleri seçim olarak görüntülenir.
- macOS ortamında tek bir yaprağa yazdırılabilecek sayfa sayısı 2, 4, 6, 9 veya 16'dır. Tek yaprağa 8 sayfa yazdırma desteklenmez.



Sadece ilk sayfanın yazdırılması işlevi normalde sadece PCL6 yazıcı sürücüsünde kullanılabilir.



Windows

🖶 Yazdırma Tercihleri								×
Yazdırma Tercihleri				(1)				
< 📤 Ana		Kağıt Kaynağı	1 2 Dü	zen	İşin İdaresi	P	Sayfa Ekleri	>
Sık kullanılanlar:								
Başlık yok	~	Kaydet					Varsayılanlar	(3)
27				Nul				
2 Taranii Yazdima:	~			N-Up:		Sira:	2ă2 ve Aczăwa	
	~			312 4-051	Ť		aya ve Aşayıya	
Kitapçık:			(2)		Kena	rlik	
Yok	~					N-Up	kapakla birlikte	
				Poster/Afis Yazdırma		100%	N-Up	
								(4)
				TOR				

- (1) [Düzen] sekmesini tıklatın.
- (2) Her yapraktaki sayfa sayısını seçin.
- (3) Sayfaların sırasını seçin.
- (4) Kenar çizgilerini yazdırmak isterseniz, bir 🗹 işaretinin görünmesi için [Kenarlık] onay kutusunu tıklatın.
 - İlk sayfayı normal şekilde (kapak olarak) yazdırmak için, [N-Up kapakla birlikte] onay kutusunu işaretleyin (Image). (Sadece PCL6)
 - A5 boyutunda iki sayfanın A4 boyutunda tek yaprağa N-Up kopya olarak basılması gibi işler için [100% N-Up] seçildiğinde
 (I) sayfalar, orijinalin tam boyutunda basılır. Aynı zamanda [Kenarlık] şıkkını da seçerseniz sadece kenarlık basılır.

macOS

Layout	(1)
Pages per Sheet:	(2)
Layout Direction:	Z S N N ⁽³⁾
Border:	Single Thin Line 🚺 (4)
Two-Sided:	Off 🗘
	 Reverse page orientation Flip horizontally
	Cancel Print

- (1) [Layout] şıkkını seçin.
- (2) Her yapraktaki sayfa sayısını seçin.
- (3) Sayfaların sırasını seçin.
- (4) Kenar çizgilerini yazdırmak isterseniz istediğiniz kenar çizgisi türünü seçin.

ELVERİŞLİ YAZICI FONKSİYONLARI

KİTAPÇIK VE POSTER OLUŞTURMAK İÇİN KULLANIŞLI İŞLEVLER

KİTAPÇIK OLUŞTURMA (KİTAPÇIK)

Kitapçık işlevi, bir kitapçık oluşturmak için yapraklar katlanıp ciltlenecek şekilde kağıdın her yaprağının ön ve arkasına yazdırır.



Windows

🖶 Ya	azdırma Tercihleri	i								×
Yazd	ıma Tercihleri									
<	•	Ana		Kağıt Kaynağı	12	Düzen	ė	İşin İdaresi	Sayfa Ekleri	>
	Sık kullanılanlar:			(1)					
	Başlık yok		\sim	Kay	det				Varsayılanlar	
0	2 Taraflı Yazdırma					N-Up:			 	
	Yok		~			1 Yo	k	~		
(2)	Kitapok:			Cikti Boyutu:	210 x 297 n	(3)				
	Standart		~	A4		~				
				Ciltleme:		B Poster/Af	is Yazdırma:			
				A Sol			k	~		

(1) [Düzen] sekmesini tıklatın.

- (2) "Kitapçık" bölümünde [Standart] şıkkını seçin. Basılan görüntü, "Çıktı Boyutu" şıkkında seçilen kağıda sığdırılacak şekilde büyütülür veya küçültülür.
- (3) Belirlenen çıktı boyutunu ve cilt kenarını seçin.



macOS

	Feature Sets:	Output	
inding Edg	ge: Left ᅌ		
largin Shif	t: None 😂		
	2-Un		

- (1) [Printer Features] ve ardından [Output] öğesini seçin
- (2) [2-Up] veya [Tiled] seçin.



KENAR BOŞLUĞU KAYDIRARAK YAZDIRMA AYARI (KENAR BOŞLUĞU)

Bu işlev, kağıdın sol, sağ ve üstünde kenar boşluğunu arttırmak için yazdırma görüntüsünü kaydırır.



Görüntü kaydırılınca, resmin yazdırma alanının dışında kalan bölümleri basılmaz.



Hazdırn	na Tercihleri		×
Vardena T	antha	(1)	
Yazdirma Konumu	? × (4) Varsavilaniar	112 Düzen işin idaresi	Sayfa Ekleri >
Yazdima Konumu	Kenar Boşluğu Kaydıma:	det	Varsayılanlar
1	Genişliği: [030] 10 + - mm. Birim: milmetre - Monum:	N-Up: Yok ~	
	A Sol	Poster/Afiş Yazdıma: Yok (2 Yazdıma Konumu	2)

- (1) [Düzen] sekmesini tıklatın.
- (2) [Yazdirma Konumu] düğmesini tıklatın.
- (3) [Kenar Boşluğu Kaydırma] öğesini seçin.
- (4) Kaydırma genişliğini seçin.

"Kenar Boşluğu Kaydırma" menüsünden seçim yapın. Başka bir sayısal değeri yapılandırmak istiyorsanız, istediğiniz ayarı seçin ve + - düğmelerini tıklatın veya istediğiniz sayıyı doğrudan girin.



macOS

	Printer Features	(1)	
Binding Edd	re: Left		
Margin Shif	t: 0.4 in. (3)		
Booklet:	Off (2)		
		Cancel	Print

- (1) [Printer Features] ve ardından [Output] öğesini seçin
- (2) "Binding Edge" şıkkını seçin.
- (3) "Margin Shift" şıkkını seçin.



BÜYÜK BİR POSTER OLUŞTURMA (POSTER/AFİŞ YAZDIRMA)

Yazdırma verilerinin bir sayfası büyütülebilir ve birden fazla yaprak kullanarak yazdırılabilir (4 yaprak (2 x 2), 9 yaprak (3 x 3) veya 16 yaprak (4 x 4)). Daha sonra yapraklar daha büyük bir poster oluşturmak için birleştirilebilir.

Birleştirme sırasında yaprakların kenarlarının kusursuz bir şekilde hizalanması için, kenar çizgileri yazdırılabilir ve üst üste binen kenarlar oluşturulabilir (üst üste bindirme fonksiyonu).





Bu işlev, Windows ortamında kullanılabilir.

Windows

dırma Tercihleri			(1)			
Ana Ana	-	Kağıt Kaynağı	Düzen	işin İdaresi	Sayfa Ekleri	
<u>Sik kullanılar</u> :						
Başlık yok	~	<u>K</u> aydet			<u>V</u> arsayılanla	ar
1 <u>2</u> Taraflı Yazdırma:			<u>N</u> -Up:			
Yok	~		1 Yok	~		
Kitapçık:						
Yok	~					(2)
			Poster/Afis Ya	zdima:		ר ⁽²⁾
			2 x 2	~	Kesik Çizgili Kenarlık	

(1) [Düzen] sekmesini tıklatın.

(2) "Poster/Afiş Yazdırma" bölümünde, kullanılacak yaprak sayısını seçin.

Kenar çizgilerini yazdırmak ve/veya üst üste bindirme işlevini kullanmak isterseniz, ilgili onay kutularını tıklatarak 🗹 koyun.

GÖRÜNTÜ BOYUTU VE YÖNÜ AYARLAMA İŞLEVLERİ

TEK VE ÇİFT SAYFALARDA GÖRÜNTÜ KONUMUNU AYRI AYRI AYARLAMA (YAZDIRMA KONUMU)

Bu işlev, tek ve çift sayfalar için ayrı ayrı yazdırma konumları (kenar boşlukları) ayarlar ve sayfaları yazdırır.

Bu işi	lev, Windows ortamında kullanılabilir.
Windo	DWS
	🖶 Yazdırma Tercihleri X
	Yazdıma Tercihleri
	< Ana 🗮 Kağıt Kaynağı 12 Düzen 🛊 İşin İdaresi 🗐 Sayfa Ekleri >
	Sik kullanılanlar: (1) Başlık yok v Kaydet Varsayılanlar
	2 Vardima Konumu Vardima Konumu Vardima Konumu Vardima Konumu Vardima Konumu (3) (4)
	Tot Sofa (2) X (30.30) 0 (-) Y (-) 0 (-) 10 (-) 10 (-) 10 (-)<

- (1) [Düzen] sekmesini tıklatın.
- (2) [Yazdirma Konumu] düğmesini tıklatın.
- (3) [Özel] öğesini seçin.
- (4) Çift numaralı sayfalar ve tek numaralı sayfalar için yazdırma konumunun kaydırma miktarını belirleyin.
- (5) [OK] düğmesini tıklatın.



YAZDIRMA GÖRÜNTÜSÜNÜ 180 DERECE DÖNDÜRME (180 DERECE DÖNDÜR)

Bu özellik, (zarflar veya delikli kağıt gibi) tek bir yönde yüklenebilen kağıt üzerine doğru olarak yazdırılabilmesi için, görüntüyü 180 derece döndürür.



Windows

🖶 Yazdırma Tercihleri	×
Yazdıma Tercihleri	
≤ Ana 🗄 Kağıt Kaynağı 112 Düzen 🗯 İşin İdaresi	Sayfa Ekleri ≥
Sik kullanlariar: (1) Başlık yok V <u>K</u> aydet	Varsayılanlar
Kopya Sayisi: N-Up: 1 + -	
Orjijinal Boyut: 210 x 297 mm. <u>Ç</u> iktı Boyutu: 210 x 297 mm.	
A4 V Orijinal Boyutla Aynı V	
Yönlendime: <u>Y</u> akınlaştır Tutma:	
Potre (Döndürülmüş) V Ayarlar Kapalı V	

- (1) [Ana] sekmesini tıklatın.
- (2) "Yönlendirme" bölümünde [Portre (Döndürülmüş)] veya [Manzara (Döndürülmüş)] şıkkını seçin.

macOS

Dagaa par Shaati	
Pages per Sneet:	
Layout Direction:	
Border:	None
Two-Sided:	Off
ſ	Reverse page orientation (2)
	Flip horizontally

- (1) [Layout] şıkkını seçin.
- (2) [Reverse page orientation] onay kutusunu işaretleyerek 🗹 koyun.



YAZDIRMA GÖRÜNTÜSÜNÜN BÜYÜTÜLMESİ/KÜÇÜLTÜLMESİ (ZUM AYARI/BÜYÜTME VEYA KÜÇÜLTME)

Bu işlev, görüntüyü seçilen yüzde ile büyütür veya küçültür. Bu işlev, görüntüyü birazcık küçülterek kağıda cilt payı eklemek veya küçük bir görüntüyü büyütmek için kullanılır.





Windows

🖶 Yazdırma Tercihleri					×
Yazdıma Tercihleri					
Ana	Kağıt Kaynağı	Düzen	işin İdaresi	Sayfa Ekleri	2
<u>Sik kullanılanlar:</u> (1)		_			
Başlık yok 🗸 🗸	<u>K</u> aydet			\/	
Konua Saura:			Yakınlaştırma Ayarları	? ×	
1 + -				Varsayılanlar	
Orijinal Boyut: 210 x 297 mm.	<u>Cikti Boyutu:</u> 210 x 2	97 mm.	Yakınlaştır:	[25., 400]	
A4 ~	A4	~	100	+ - %	
Yönl <u>e</u> ndime:	⊻ <u>Y</u> akınlaştır		Referans Noktası:		
A Dikey ~	Ayarlar	- upoli	Sol Üst	~	
2 Taraflı Yazdıma:	2)	1			
			(4)	TAMAM İptal	

- (1) [Ana] sekmesini tıklatın.
- (2) [Yakınlaştır] onay kutusunu işaretleyip 🗹 koyun ve [Ayarlar] düğmesini tıklatın.
- (3) Yüzdeyi girin.

+ - düğmesini tıklatarak, % 1'in katları şeklinde bir değer belirtebilirsiniz. Ayrıca, kağıdın temel noktası olarak [Sol Üst] veya [Orta]'yı da seçebilirsiniz.

(4) [OK] düğmesini tıklatın.



- (1) [File] menüsünde [Page Setup] şıkkını seçin ve oranı girin (%).
- (2) [OK] düğmesini tıklatın.



YANSIMA GÖRÜNTÜSÜ YAZDIRMA (YANSIMA GÖRÜNTÜ TERSTEN/GÖRSEL EFEKTLER)

Görüntü, bir yansıma görüntü oluşturacak şekilde ters çevrilir. Bu işlev, bir ahşap bloka yazdırma veya diğer yazdırma ortamı üzerine bir deseni yazdırmak için elverişli olarak kullanılabilir.





Windows ortamında, bu işlev sadece PS yazıcı sürücüsü ile kullanılabilir. (PS3 genişletme kiti gerekir.)

Windows

macOS

Yazdıma Tercihleri		(1)	
< 🚔 Damga	Görüntü Kalitesi 🔾 Aynın	itili Ayarlar	>
Sık kullanılar:			
Başlık yok	Kaydet	Varsayılanlar	
Yansıma:			
Dikey	~	Diğer Ayarlar	
PS Hata Bilgileri:	_		

- (1) [Ayrıntılı Ayarlar] sekmesini tıklatın.
- (2) Görüntüyü yatay olarak ters çevirmek için [Yatay] şıkkını seçin. Görüntüyü düşey olarak ters çevirmek için [Dikey] şıkkını seçin.



- (1) [Layout] şıkkını seçin.
- (2) [Flip horizontally] onay kutusunu (V) seçin.



GÖRÜNTÜ AYARLAMA İŞLEVİ

BİR GÖRÜNTÜNÜN PARLAKLIĞINI VE KONTRASTINI AYARLAMA (GÖRÜNTÜ AYARLAMA)

Bu işlev, bir fotoğraf veya farklı bir görüntü yazdırılırken yazdırma ayarlarında görüntünün parlaklığını ve kontrastını ayarlar.

Bu işlev, bilgisayarınızda görüntü düzenleme yazılımı yüklü olmasa bile basit düzeltmeler yapar.

Bu işlev, Windows o	ortamında kullanılabilir.	
Windows		
B SHARP BP-20M31	1 PCL6 Yazdırma Tercihleri X	
Yazdıma Tercihleri Sik kullanılarılar: Varsayılan Değe Grafik Modu: Vektör Bit Eşlem Sıkıştım Çok Yüksek Kal	(1) Danga Gorüntü Kaltesi Ayıntılı Ayarlar ≥ erler <u>Kaydet</u> <u>V</u> arsayılanlar Bkranlama: Varsayılanlar v Bkranlama: Uarsayılanlar v Pag Tipi slite v I Meţni Siyahlaştır ☐ Tgner Tasamıfu	
	(3) Nesne Ayafama Her bir nesnenin ayafanmasi Metin (4) Parlaklik: 50 Karetik: 50	

- (1) [Görüntü Kalitesi] sekmesini tıklatın.
- (2) [Görüntü Ayarlama] düğmesini tıklatın.
- (3) Nesneleri (metin, grafik, fotoğraflar) ayrı ayrı ayarlamak için [Her bir nesnenin ayarlanması] onay kutusunu (☑) seçin ve nesneyi seçin.

>

(4) Görüntüyü ayarlamak için kaydırma çubuğunu 🔜 sürükleyin veya < 🗩 düğmelerini tıklatın.



SOLUK METİN VE ÇİZGİLERİ SİYAH YAZDIRMA (METNİ KOYULAŞTIR/VEKTÖRÜ KOYULAŞTIR)

Renkli bir görüntüyü gri ölçekli yazdırırken, soluk renkli metin ve satırlar siyah olarak yazdırılabilir. Bu işlev, gri ölçekli modunda yazdırıldığında soluk ve okunması zor olan metin ve satırları belirginleştirmek için kullanılır.



- 6
- Bitmap görüntüsü gibi grafik veriler ayarlanamaz.Bu işlev, Windows ortamında kullanılabilir.

Windows

🖶 SHARP BP-20M31 PCL6 Yazdırma Ter	cihleri	>
Yazdırma Tercihleri S Damga	Görüntü Kalitesi (1)	2
<u>Si</u> k kullanılar: Başlık yok v	<u>K</u> aydet	<u>V</u> arsayılanlar
Grafik Modu: Vektör	Ekţanlama: Varsayılanlar ~ Resi <u>m</u> Ayarlama	
<u>p</u> it Eyenn Sindyanması. Çok Yüksek Kalite ∽	(2) Yazı Tipi ✓ Meţni Siyahlaştır ✓ Vektğrü Siyahlaştır	
	L Toner Tasamufu	

(1) [Görüntü Kalitesi] sekmesini tıklatın.

(2) [Metni Siyahlaştır] onay kutusunu ve/veya [Vektörü Siyahlaştır] onay kutusunu seçerek koyun.

- [Metni Siyahlaştır] seçildiğinde, beyaz metin haricindeki tüm metinler siyah yazdırılır.
- [Vektörü Siyahlaştır] seçildiğinde, beyaz çizgiler ve alanlar haricindeki tüm vektör grafikleri siyah yazdırılır.



GÖRÜNTÜ TÜRÜNE UYGUN GÖRÜNTÜ AYARLARINI SEÇME

Çeşitli amaçlar için makinenin yazıcı sürücüsünde önceden yapılmış ayarlar bulunmaktadır.

Mevcut renk yönetimi ayarları aşağıdadır.

Grafik modu	Grafik modunu "Raster" veya "Vektör" olarak seçin.	
Bit eşlem sıkıştırma	Bit eşleminin veri sıkıştırma oranı ayarlanır. Oran yüksek ise, görüntü kalitesi düşer.	
Ekranlama	Uygun görüntü işleme yöntemine göre, görüntüyü özel tercihlere uyacak şekilde değiştirmekte kullanılacak ekranlamayı seçin.	

Windows

🖶 SHARP BP-20M31 PCL6 Yazdırma Tercihl	eri		×
Yazdıma Tercihleri	(1)		
≤ 😜 Damga	Görüntü Kalitesi 🔦 Aynntılı A	yarlar	2
<u>S</u> ik kullanilanlar: Başlık yok v	<u>K</u> aydet		<u>V</u> arsayılanlar
Grafik Modu: Vektör v	Ek <u>r</u> anlama: Varsayılanlar v	Resi <u>m</u> Ayarlama	
<u>B</u> it Eşlem Sıkıştırması: Çok Yüksek Kalite v	Matri Sivahlastir	Ya <u>z</u> ı Tipi	
(2)	Wettörü Siyahlaştır		
	☐ T <u>o</u> ner Tasarrufu		

- (1) [Görüntü Kalitesi] sekmesini tıklatın.
- (2) Ayarları belirleyin.


macOS

Printer Features
Feature Sets: Image Quality 😂
Screening: Default 🗘
Toner Save
Cancel Print

- (1) [Printer Features] şıkkını seçin.
- (2) [Görüntü Kalitesi] sekmesini tıklatın.
- (3) Ayarları belirleyin.



METİN VE GÖRÜNTÜLERİ BİRLEŞTİREN İŞLEVLER

YAZDIRILAN SAYFALARA BİR FİLİGRAN EKLEME (FİLİGRAN)

Bu işlev, yazdırılan metnin arka planına gölge gibi soluk bir metni filigran olarak ekler. Filigran metninin boyutu ve açısı ayarlanabilir.

Filigran metni, listede önceden kayıtlı metinler arasından seçilebilir. Gerekirse, orijinal bir filigran oluşturmak için metin girebilirsiniz.



Windows



(1) [Damga] sekmesini tıklatın.

(2) "Damga" bölümünde [Filigran] seçip [Ayarlar] düğmesini tıklatın.

(3) Kullanılacak filigranı seçip [OK] düğmesini tıklatın.

Yazı tipi rengini düzenlemek ve diğer ayrıntılı ayarları seçmek için [Düzenle] düğmesini tıklayın.





macOS

Orientation:		(1)	
🗹 Watermark			(2
Text:			
TOP SECRET		•	
TOP SECRET			
Size:	48	Angle:	45
· · ·	1	· · · · · · · · · · ·	
Font:			
Helvetica	\$		
Outline Text		Transparent Text:	
On First Page Only		50%	0

(1) [Watermarks] şıkkını seçin.

(2) [Watermark] onay kutusunu tıklatın ve filigran ayarlarını yapılandırın.

- Metin seçimi gibi ayrıntılı filigran ayarlarını yapılandırın.
- Metnin boyutu ve açısını, kaydırma çubuğunu 💭 kullanarak ayarlayın.



YAZDIRILAN VERİ ÜZERİNE BAŞKA BİR GÖRÜNTÜ YAZDIRMA (GÖRÜNTÜ DAMGASI)

Bu işlev, yazdırılan verinin üstüne bir bitmap veya JPEG görüntüsü yazdırır.

Bu işlev, sık kullanılan bir görüntüyü veya kendi oluşturduğunuz bir simgeyi, yazdırma verilerinin üzerine damgalanmış gibi yazdırır. Görüntünün boyutu, konumu ve açısı ayarlanabilir.





Bu işlev, Windows ortamında kullanılabilir.

Windows

HARP BP-20M31 PCL6 Yazdırma Tercihleri	(3)	:
Yazdıma Tercihleri Sik kullanılarıları Başlık yok V Kaydet Damga: Sorüntü Damgası V Ayarlar Yer Pavlasımları Yer Pavlasımları (2)	Görüntü Damgası	? × <u>Varsaylanlar</u> <u>G</u> örintü Dangas: Yok ✓ Bele Sel Gğüntü Donyas Gğüntü Donyas Gğüntü Donyas

(1) [Damga] sekmesini tıklatın.

- (2) "Damga" bölümünde [Görüntü Damgası] seçip [Ayarlar] düğmesini tıklatın.
- (3) Kullanılacak görüntü damgasını seçip [OK] düğmesini tıklatın.
 - Daha önceden kaydedilmiş bir görüntü damgası varsa menüden seçilebilir.
 - Görüntü damgası kaydetmediyseniz [Görüntü Dosyası]'nı tıklatın, görüntü damgası olarak kullanmak istediğiniz dosyayı seçin ve [Ekle] düğmesini tıklatın.



YAZDIRILAN VERİLER ÜZERİNE SABİT BİR FORM BİNDİRME (YER PAYLAŞIMLARI)

Bu işlev, hazırladığınız sabit bir formdaki verileri yazdırma verilerinin üstüne bindirir. Bir uygulamada metin dosyasınınkinden farklı tablo kenarları veya dekoratif bir çerçeve oluşturup verileri bir bindirme dosyası olarak kaydederek, karmaşık uygulamalara gerek olmadan göze hoş görünen bir çıktı kolayca elde edilebilir.



Bu işlev, Windows ortamında kullanılabilir.

Windows

Yer paylaşımı dosyası oluşturma

🖶 SHARP BP-20M31 PCL6 Yazdırma Terc	ihleri		×
Yazdıma Tercihleri			
≤ Damga	Z Görüntü Kalitesi 🔧 Ayınıtılı Ayarla 🥰		ł
Sik kullanılanlar: (2)		Yer Paylaşımları ? ×	=
Başlık yok 🗸 🗸	<u>K</u> aydet	Yarsaylarlar Eom	
Damga: Yok ~			_
Y <u>e</u> r Paylaşımları:		Yeni Aqk Si	
Yok ~	Ayadar (3)	Yagdıma Yöntemi: Yer Paylaşım Sayfa Ygr Paylaşımını Sorgula	
		TAMAM (ptal	

- (1) Yer paylaşımı verilerini oluşturmak için kullanılan uygulamadan, yazıcı sürücüsü özellikleri penceresini açın.
- (2) [Damga] sekmesini tıklatın.
- (3) [Ayarlar] düğmesini tıklatın.
- (4) [Yeni] düğmesini tıklatın ve yaratmak istediğiniz yer paylaşımı dosyası için kullanılacak olan adı ve klasörü belirleyin.

Ayarlar tamamlanınca bu dosya yaratılır ve yazdırma başlar.





Yazdırma başlayınca, bir onay mesajı ekrana gelir. [Evet] düğmesi tıklatılmadıkça yer paylaşımı dosyası oluşturulmaz.
[Açık] düğmesini tıklattığınızda, yer paylaşımı dosyası kaydedilir.

Bir yer paylaşımı dosyasıyla yazdırma

🖶 Yazdırma Tercihleri		×
Yazdıma Tercihleri		
S Damga	Görüntü Kalitesi 🔦 Ayınıtılı Ayarlar	2
<u>Sik kullanılanlar:</u> (2)		
Başlık yok 🗸 🗸	<u>K</u> aydet	<u>V</u> arsayılanlar
<u>D</u> amga:		
😜 Görüntü Damgası 🗸 🗸	<u>A</u> yarlar	
Y <u>e</u> r Paylaşımlan:		
Yok 🗸	Aya <u>r</u> lar	
	(3)	

- (1) Yer paylaşımı dosyasıyla yazdırmak için kullanılan uygulamadan, yazıcı sürücüsü özellikleri penceresini açın.
- (2) [Damga] sekmesini tıklatın.
- (3) Bir yer paylaşımı dosyası seçin.

Önceden oluşturulan veya kaydedilen yer paylaşımı dosyası, menüden seçilebilir.



ÖZEL AMAÇLI BASKI İŞLEVLERİ

KAPAKLAR EKLEME (KAPAK SAYFASI)

Bir belgenin ön kapağı, diğer sayfalardan farklı bir kağıt üzerine yazdırılabilir. Bu işlevi sadece ön kapağı ağır kağıt üzerine yazdırmak istediğinizde kullanın.



- (1) [Sayfa Ekleri] sekmesini tıklatın.
- (2) [Sayfa Ekleri seçeneği] bölümünde [Kapak Sayfası] seçip [Ayarlar] düğmesini tıklatın.
- (3) Kağıt ekleme ayarlarını seçin.

[Kapak Sayfası] seçeneğini etkinleştirin ve kullanacağınız kağıt tepsisi ve kağıt türünü seçin.



"Kağıt Tepsisi" bölümünde [Geçiş Tepsisi] seçildiğinde mutlaka "Kağıt Tipi" seçeneğini de belirleyin ve geçiş tepsisine o türden kağıt yükleyin.



macOS

	(1) Printer Features
	(2) Feature Sets: Cover Page
(3)	Cover Page: Off
	Paper Tray: Auto Select ᅌ
	Paper Type: Auto Select ᅌ
	Cancel Print

- (1) [Printer Features] şıkkını seçin.
- (2) [Cover Page] şıkkını seçin.
- (3) Kapak ekleme ayarlarını seçin.

Ön kapak için yazdırma ayarını, kağıt kasetini ve kağıt türünü seçin.



HER SAYFADAN ÖNCE VEYA SONRA ÖNAYARLI VERİ EKLEME (SAYFA ARALIĞI)

Bu işlev, yazdırma sırasında her sayfaya önayarlı bir veri öğesi ekler.

Soldaki sayfada bulunan metinden oluşan bir sayfa notu ve sağdaki sayfada bir not sayfası bulunan belgeleri kolayca oluşturabilirsiniz.



9

• Bu işlev, Windows ortamında kullanılabilir.

• Bu işlev, PCL6 yazıcı sürücüsü kullanıldığı zaman kullanılabilir.

Windows



Yerleştirilecek sayfa verisini önceden oluşturmanız gerekir. Sayfa verisi oluşturmak için gereken prosedür için, "<u>Yer paylaşımı dosyası oluşturma (sayfa 3-41)</u>" bölümündeki "<u>YAZDIRILAN VERİLER ÜZERİNE SABİT BİR FORM BİNDİRME (YER PAYLAŞIMLARI) (sayfa 3-41)</u>" başlığına bakın.

G SHARP BP-20M31 PCL6 Yazdırma Tercihleri	×
Yazdırma Tercihleri (1) ≤ Damga Görüntü Kalitesi Ayınıtılı Ayar Sık kullanılarılar: Başlık yok ✓ <u>K</u> aydet	Yer Paylapmlan ? X ∑ersaylanlar Eom Ifos Ifos Ifos Ifos
Damga: Yok ~	(3) ⊻eri ≦ (4) Yagdma Yortem: Sayfa BJeme ∨ Korum Yorleptr: Tek Sayfa ↓
Yer Paylaşımlar: Yok	Bu forköyon, vazdrálan her sayfadan sorra isztes bir inset sayfasi elidenok (gin kullenii: Bu forkoyon (gin, bir inset sayfa dogyasi haartamak (gin Yer Paylasmian' fonksyonu gerekildir.

- (1) [Damga] sekmesini tıklatın.
- (2) [Ayarlar] düğmesini tıklatın.
- (3) "Yazdırma Yöntemi" bölümünde [Sayfa Ekleme] şıkkını seçin.
- (4) Eklenecek yer paylaşımı verisini belirleyin ve ekleme konumunu ayarlayın.



OLUŞTURMA YÖNTEMİNİ DEĞİŞTİRME VE JPEG RESİM YAZDIRMA (SÜRÜCÜYÜ KULLANARAK JPEG GÖRÜNTÜLERİNİ İŞLE)

Bazı durumlarda, JPEG görüntüsü içeren bir belge düzgün şekilde yazdırılamayabilir. Bu durum, JPEG görüntüsünün oluşturulma şeklini değiştirerek çözülebilir.

JPEG görüntüleri içeren bir orijinali yazdırırken, bu işlev görüntülerin yazıcı sürücüsünde veya makinede oluşturulmasını tercih etmenize izin verir.

-	-
	=)

- Bu işlev, Windows ortamında kullanılabilir.
- Görüntüler yazıcı sürücüsünde oluşturulduğunda, yazdırmanın tamamlanması zaman alabilir.

Windows

SHAPP PD 20M21 DCI 6 Varduma Tarsiblari		
		^
Yazdıma Tercihleri	(1)	
≤ 🎒 Damga 🖾 (Sörüntü Kaltesi Ayınıtılı Ayarlar	2
Sik kullanıları		
Başlık yok 🗸 🗸	Diğer Ayarlar	? ×
(2)		Varsayılanlar
Diğer Ayarlar	Giging Colorinit □ js Ad Kreatman Giging Dizeni: □ js Ad Kreatman Standart □ [PEGi igin survicei Kultanin] Beklemedeki Ven Format: (3) Duplex Stit: □ Stil 3 □	TAMAM

- (1) [Ayrıntılı Ayarlar] sekmesini tıklatın.
- (2) [Diğer Ayarlar] düğmesini tıklatın.
- (3) [JPEG için sürücü kullanın] onay kutusunu tıklatıp 🗹 koyun.
- (4) [OK] düğmesini tıklatın.



ELVERİŞLİ YAZICI FONKSİYONLARI

YAZDIRILMIŞ DOSYALARI KAYDETME VE KULLANMA (BELLEK)

Bu işlev, bir yazdırma işinin makineye dosya olarak kaydedilmesi ve işin kontrol panelinden yazdırılabilmesini sağlamak için kullanılır.

Bir bilgisayardan yazdırırken, kaydedilen bir dosya içerisindeki bilgilerin gizliliğini korumak için bir pin kodu (4 ila 8 basamaklı) ayarlanabilir.

Bir pin kodu ayarlandığında, makineden, kayıtlı bir dosyanın yazdırılabilmesi için pin kodu girilmelidir.



- 200 MB üzeri boyutta baskı verisi kaydedilemez.
- Maksimum 30 dosya kaydedilebilir.

Windows

🖶 Yazdırma Tercihleri	×
Yazdırma Tercihleri	(1)
< Ana 📮 Kağıt Kaynağı 112	Vüzen 🙀 İşin İdaresi 🗍 Sayfa Ekleri >
Sik kullanilariar: Başlık yok (2)	Varsayılanlar
Tutma:	Kimlik Doğrulama: Yok ~
	☐ Kullanıcı Adı ☐ Otomatik iş Kontrolü

(1) [İşin İdaresi] sekmesini tıklatın.

(2) "Tutma" kısmında [Açık] seçin.

Bir pin kodu (4 ila 8 basamaklı sayı) girmek için, [PIN Kodu] onay kutusunu 🗹 tıklayın .



macOS

Orientation:	Job Handling		(1)
	Retention	Authentication	
Retention			
Retention Settings			
PIN Code:			
-			

- (1) [Job Handling] şıkkını seçin.
- (2) [Retention] şıkkını seçin.

Bir PIN kodu girdiniz (4 ila 8 haneli sayı).

Belleğe kaydedilen bir işi yazdırma

Bellek çalıştırıldığında, aşağıdaki ekran belirir:

(1) Yazdırma işini [▲][▼] tuşları ile seçin.

Aşağıdaki ekran açılırsa, Sıralama Yöntemi Ayarı görüntülemek için [▶] tuşuna basın.

Sıralama Yöntemi Ayarı (sayfa 3-49)

	Yazdırma Bekleme Listesi
*	10:15 2020/10/10
	User1
Ŧ	file_name_1234
	▶]:SortMethodSet [#]:İptal

Aşağıdaki ekran açılırsa, kayıtlı yazdırma işleri listesini görüntülemek için [▶] tuşuna basın.

İş verisi ya	zdır. ⊳r ⊾
∎ป∎A4	AUTO
■Pozlama	🗄 AUTO
= 100%	

(2) [OK] tuşuna basın.



(3) Yazdırma işini [▲][▼] tuşları ile yazdırın ya da silin.

_	
[_	Yazdırma Bekleme Listesi
×.	Yazdır
	Sil
Ŧ	Yazdırma Yok

İşi yazdırmak için "Yazdır" ı seçin.

İşi yazdırmadan silmek için "Sil" i seçin. "Yazdırma Yok" u seçmek sizi adım 1'e götürür.

(4) [OK] tuşuna basın.

Yazdırma işi yazdırıldı ya da silindi. Bir PIN kodu ayarlandıysa, sayı tuşları ile PIN kodunu girip [OK] tuşuna bastıktan sonra, iş yazdırılacak ya da silinecektir.

Yazdırma Bekleme Listesi					
Lütfen Parolanızı girin.					
Parola	:				
[#]:İptal					

Sıralama Yöntemi Ayarı

Yazdırma Bekleme Listesi için kullanılan sıralama yöntemini ayarlayın. "Tarih (Yükselen)", "Tarih (Azalan)", "Kullanıcı Adı (Yükselen)", "Kullanıcı Adı (Azalan)", "Dosya Adı (Yükselen)" veya "Dosya Adı (Azalan)" arasından seçim yapın.

S	Sıralama Yöntemi Ayarı
•	Tarih (Yükselen)
	Tarih (Azalan)
	Kullanıcı Adı (Yükselen)
Ŧ	Kullanıcı Adı (Azalan)

YAZICI SÜRÜCÜSÜZ YAZDIRMA

YAZDIRILABİLİR DOSYA UZANTISI

Bilgisayarınızda yazıcı sürücüsü yüklü değilse veya yazdırmak istediğiniz bir dosyayı açmak için kullanılan uygulama mevcut değilse, yazıcı sürücüsü kullanmadan doğrudan makineden yazdırabilirsiniz. Doğrudan yazdırılabilen dosya türleri (ve ilgili uzantıları) aşağıda gösterilmiştir.

Dosya Türü	TIFF	JPEG	PCL	PS*	PDF*, Kompakt PDF*, PDF/A*, Kompakt PDF/A*	PNG
Uzantı	tiff, tif	jpeg, jpg, jpe, jfif	pcl, prn, txt	ps, prn	pdf	png

* PS3 genişletme kiti gerekir.



• Bazı dosyalar, yukarıdaki tabloda yer alsa bile düzgün şekilde yazdırılamayabilir.

• Şifreli PDF dosyaları yazdırılamaz.



USB BELLEKTEKİ BİR DOSYAYI DOĞRUDAN YAZDIRMA

Makineye bağlı bir USB bellek cihazındaki dosyalar, yazıcı sürücüsünü kullanmadan makinenin kontrol panelinden yazdırılabilir. Makinenin yazıcı sürücüsü bilgisayarınıza yüklü olmadığı zaman, bir dosyayı doğrudan yazdırmak için bu dosyayı piyasada satılan bir USB bellek cihazına aktarıp cihazı makineye bağlayabilirsiniz.



Kapasitesi 32 GB'dan fazla olmayan bir FAT32 USB bellek cihazı kullanın.



USB bellek cihazını makineye takın.



B	ellek aygıtı bağlı
•	Bellek aygitindan yazdir
Ŧ	Bellek aygitini tara
[#]	:İptal

Toplam 100 dosya ve klasör görüntülenebilir.

• [SONU OKU] tuşuna (#) basarak bir klasör yukarı çıkın.

"Bellek aygitindan yazdir"ı [▲] ya da [▼] tuşu ile seçin ve yazdırmak istediğiniz dosyanın tuşunu seçin.

Solunda "/" bulunan bir isim, USB belleğin içindeki bir dosyanın ismidir. Bir klasörün içindeki dosyaları ve klasörleri görüntülemek için, klasörü seçin ve [OK] tuşuna basın.

OK1 tugung bagin



[OK] tuşuna basın.



[▲] ya da [▼] tuşu ile "Yazdır"ı seçin ve [OK] tuşuna basın.

Seçili dosyanın iletimi tamamlandığında, yazdırma başlar. Yazdırma ayarları makinenin Web sayfasından yapılabilir. Ancak, (PCL, PS) yazdırma ayarları içeren bir dosya seçildiyse, dosyanın yazdırma ayarları uygulanacaktır.



MAKİNEDEN BİR YAZDIRMA İŞİNİ İPTAL ETME

Bir yazdırma işi başladıktan sonra ekranda "Yazdiriliyor" yazısı varken [DUR] tuşuna (🕥) basıldığında, yazdırma işinin iptal edilip edilmeyeceğini soran onay ekranı görüntülenir. Yazdırmayı iptal etmek için "Evet" seçeneğini seçin.







USB bellek cihazını makineden çıkarın.



BİLGİSAYARDAN DOĞRUDAN YAZDIRMA

FTP YAZDIRMA

Bilgisayarınızdan bir dosyayı, sadece makinenin FTP sunucusuna yükleyerek yazdırabilirsiniz.

FTP yazdırma yapılması

Makineye bağlanmak için makinenin IP adresini FTP istemci uygulamasının sunucu adı alanına yazın. Yazdırmayı otomatik olarak başlatmak için yazdırmak istediğiniz dosyayı makinenin FTP sunucusundaki "Ip" klasörüne sürükleyip bırakın.



• MAKINEDEN BİR YAZDIRMA İŞİNİ İPTAL ETME

- Bir yazdırma işi başladıktan sonra ekranda "Yazdiriliyor" yazısı varken [DUR] tuşuna () basıldığında, yazdırma işinin iptal edilip edilmeyeceğini soran onay ekranı görüntülenir. Yazdırmayı iptal etmek için "Evet" seçeneğini seçin.
- Yazdırma ayarları makinenin Web sayfasından seçilebilir. Ancak, (PCL, PS) yazdırma ayarları içeren bir dosya seçildiyse, dosyanın yazdırma ayarları uygulanacaktır.
- Makine ayarlarında kullanıcı doğrulama etkinleştirildiği zaman, yazdırma işlevi kısıtlanabilir. Daha fazla bilgi için, yöneticinize danışın.



ΕK

YAZICI SÜRÜCÜSÜ ÖZELLİKLERİ LİSTESİ

Ayar öğeleri hakkında bilgi edinmek için, yazıcı sürücüsünün Yardım'ına bakın. YAZICI SÜRÜCÜSÜ AYARLARI EKRANI / YARDIMDAN YARARLANMA (sayfa 3-6)

	İşlev	PCL6	PS	Windows	macOS	
Sekme	Öğe	Sayfa			PPD ^{*1}	PPD ^{*1}
(Windows)						
	Kopya Sayısı	-	1 - 999	1 - 999	1 - 999	1 - 999
	Harmanla	-	Evet	Evet	Evet	Evet
	Orijinal Boyut	3-4	Evet	Evet	Evet	Evet
	Çıktı Boyutu	3-4	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Yönlendirme	3-30	Evet	Evet	Evet	Evet
	Kağıt Boyutuna Ayarla	3-20	Hayır	Hayır	Hayır	Evet
Ana	Yakınlaştır	3-31	Evet*2	Evet	Evet	Evet
7.010	2-Taraflı	3-18	Evet	Evet	Evet	Evet
	N-Up	3-22	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
	Zımbala	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Belge Dosyalama	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Tutma	3-47	Evet	Evet	Hayir	Evet
	Renk Modu	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Çıktı Boyutu	3-4	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Kağıt	Kağıt Tepsisi	3-7	Evet	Evet	Evet	Evet
Kaynağı	Kağıt Tipi	3-7	Evet	Evet	Evet	Evet
	Tepsi Durumu	3-7	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Zımbala	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Delme	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Cilt	Katla	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Circ	Dengeleme	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Çıkış	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Ayraç Sayfası	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır



İşlev				PCL6	PS	Windows	macOS
Sekme	Öğe		Sayfa			PPD ^{*1}	PPD ^{*1}
(Windows)	Ŭ						
	2-Taraflı		3-18	Evet	Evet	Evet	Evet
	Bölüm Eklemeleri		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Kitapçık		3-24	Evet	Evet	Evet	Evet
		Sayfa No.	3-22	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 8, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16	2, 4, 6, 9, 16
		Tekrarla	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
		Sıra	3-22	Evet	Evet	Evet	Evet
	N-Up	Kenarlık	3-22	Evet	Evet	Evet	Evet
Düzen		N-Up kapakla birlikte	3-22	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
		%100 N-Up	3-22	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Poster/Afiş Yazdı	rma	3-28	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Yazdirma	Kenar Boşluğu Kaydırma	3-26	10mm - 30mm (0 inç - 1,2 inç)	10mm - 30mm (0 inç - 1,2 inç)	Evet	Evet
	Konumu	Sekme Kaydırma	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
		Özel	3-29	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Yazdırma Serbest		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Belge Dosyalama		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	PC Tarama için PDF oluşturun		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
İşin İdaresi	Yazdır ve Gönder		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	İş Bitişini Bildir		-	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Tutma		3-47	Evet	Evet	Hayir	Evet
	Kimlik Doğrulama		3-9	Evet	Evet	Hayır	Evet
	Kapak		3-43	Evet	Evet	Hayır	Evet
Souto Eklari	Asetat Eklemeler		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Sayla Ekleri	Bilgi		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Sekme Kağıdı		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Filigran		3-38	Evet	Evet	Evet	Evet
	Görüntü Damgası	I	3-40	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Damga	Yer Paylaşımı		3-41	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Gizli Desen		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Kopya Mührü		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Yazdırma Modu		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Grafik Modu		-	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
	Bit Eşlem Sıkıştırı	ması	-	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Görüntü Kalitesi	Keskinlik		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Namesi	Ekranlama		3-36	Evet	Evet	Evet	Evet
	Düzleştirme		-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Metni Siyahlaştır		3-35	Evet	Evet	Hayır	Hayır



İşlev			PCL6	PS	Windows	macOS
Sekme	Öğe Sayfa				PPD ^{*1}	PPD ^{*1}
(Windows)						
	Vektörü Siyahlaştır	3-35	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Toner Tasarrufu ^{*3}	-	Evet	Evet	Evet	Evet
	Renk Modu	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Oxecuto	Görüntü Tipi	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Kalitesi	Gelişmiş Renk	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Resim Ayarlama	3-34	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Yazı Tipi	-	Evet	Evet	Evet	Hayır
	Satır Genişliği	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Kalınlık Ayarı	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Yansıma	3-33	Hayır	Evet	Evet	Evet
	PS Hata Bilgileri	-	Hayır	Evet	Evet	Hayır
	PS Düzgeçiş	-	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
	İş Sıkıştırması	-	Hayır	Evet	Hayır	Hayır
	Paralel Baskı	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Boş Sayfa Yazdırma Etkinliğini Kaldır.	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Özel Görünüm Kaydı* ⁴	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Diğer Ayarlar					
	 Giriş Çözünürlüğü 	-	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	Gölge Düzeni	-	Evet	Hayır	Hayır	Hayır
	 Beklemedeki Veri Formatı 	-	Evet	Evet	Hayır	Hayır
Ayrıntılı Avərlər	• Yazdırılabilir Alan	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Луапа	• Rip Stili	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	• Duplex Stili	3-18	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	 CMYK Görüntü İyileştirme 	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	• İş Adı Kısaltması	-	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	 JPEG için sürücü kullanın 	3-46	Evet	Evet	Hayır	Hayır
	 İnce Çizgileri Kalınlaştır 	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	Ince Metin	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	• İnce Kenar	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	 Metin/Satır kontrolü 	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	 Metin/Satır Alt Boşaltma kontrolü 	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	 Fotoğraf Görüntüsü 	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
	 Görüntü İyileştirme 	-	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır

*1 Windows PPD ve macOS PPD'de her işlevin özellikleri, işletim sistemi sürümüne ve yazılım uygulamasına bağlı olarak değişir.

*2 Dikey ve yatay oranlar ayrı ayrı ayarlanamaz.*3 Bu ayar, bazı uygulamalarda ve işletim sistemlerinde çalışmayabilir.



MAKİNEYİ AĞ TARAYICIYI OLARAK KULLANMADAN ÖNCE

TARAYICI İŞLEVLERİ HAKKINDA	4-2
-----------------------------	-----

TARAYICI SIRASI

TARAYICI MODUNUN TEMEL EKRANI	4-4
BİR GÖRÜNTÜ GÖNDERME	4-5
TEMEL AKTARIM PROSEDÜRÜ BİR HEDEF SEÇME ([ADRES] TUŞUNU	4-5
KULLANARAK)	4-9
• ÇİFT YÜZLÜ BİR ORİJİNALİ AKTARMA	4-11
TARAMA AYARLARINI KAYDETME	4-12
• TARAMA BOYUTUNU AYARLAMA	4-12
• ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ SEÇME	4-13
RENK MODUNUN SEÇİLMESİ	4-13
• DOSYA BİÇİMİNİ SEÇME	4-14
	4-15
(BOŞ ALAN)	4-15
INCE ORIJINAL TARAMA (YAVAŞ TARAMA MODU)	1 16
ORİJİNALİN ACIK BÖLÜMLERİNİ	4-10
KOYULAŞTIRARAK VEYA AÇIKLAŞTIRARAK ARKA PI ANIN AYARI ANMASI (SUPPRESS	
BG AYARI).	4-17
BIR GORUNTUNUN KESKINLIGINI AYARLAMA (Keskinlik)	4-18
• BİR PROGRAMI KAYDETME VE	
DÜZENLEME/SİLME	4-19
• KAYITLI AYARLARI KULLANMA (PROGRAM)	4-19

BILGISAYARINIZDAN TARAMA (PC TARAMA)

TWAIN UYUMLU BİR UYGULAMADAN TARAMA ... 4-20

USB BELLEK CİHAZINA KAYDETME

USB BELLEK TARAMA	4-24
• USB BELLEK TARAMA İŞLEVİNİ KULLANMA	4-24

MAKİNEYİ AĞ TARAYICIYI OLARAK KULLANMADAN ÖNCE

TARAYICI İŞLEVLERİ HAKKINDA

Bu makineyle bir belge veya fotoğraf bir görüntü dosyasına taranabilir. Sonra şirket içi ağı (Intranet) veya Internet'i kullanarak, veri dosyasını dosya sunucusuna veya bilgisayarınıza gönderebilirsiniz. Tarayıcı işlevini kullanarak orijinalleri göndermek için, makinenin kumandasından (gösterge) saklı hedefi (teslimat adres bilgileri adı) belirtin.



1. TWAIN-uyumlu uygulamadan tarama

3. Taranan verileri FTP sunucusuna gönderme

5. Taranan verileri E-postayla gönderme



TWAIN-uyumlu uygulamadan tarama

Makine ile aynı ağa bağlı olan bir bilgisayarda TWAIN uyumlu uygulama bir belge ya da görüntüyü taramak için kullanılır.

PC Tarama kullanmak için, tarayıcı sürücüsü, makine ile beraber gelen "Yazılım CD-ROM" undan kurulmuş olmalıdır. TWAIN-uyumlu uygulamadan tarama ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. <u>BİLGİSAYARINIZDAN TARAMA (PC TARAMA)</u> (sayfa 4-20)

Taranmış görüntüyü bir USB belleğe kaydetme

Taranan görüntüler, makineye takılı olan bir USB belleğine kaydedilebilir. Buna bu el kitabında "USB Bellek Taraması" denmektedir. USB Bellek Taraması üzerine daha fazla bilgi için, bkz. <u>USB BELLEK TARAMA (sayfa 4-24)</u>.

Taranan verileri FTP sunucusuna gönderme

Taranan görüntü, ağdaki bir bellek depolama cihazına gönderilebilir (bir FTP sunucusundaki belirli bir dizin). (Buna bu el kitabında "FTP'ye Tarama" denmektedir.)

Taranan verileri, aynı ağa bağlı bir bilgisayara gönderme

Taranan dosya, makine ile aynı ağı kullanan bir Windows bilgisayarındaki ortak dosyaya gönderilir. (Buna bu el kitabında "Ağ Klasörüne Tarama" denmektedir.)

Taranan dosya bilgisayarınızdaki belirtilen bir dosyaya gönderilir. (Buna bu el kitabında "Masaüstüne tara" denmektedir.)

Taranan dosyayı bilgisayarınızın belirli bir klasörüne göndermek için kullanılan Masaüstüne Tara özelliği hakkında bilgi için, satıcınıza başvurun.

Taranan verileri E-postayla gönderme

Taranan görüntü bir e-posta alıcısına gönderilebilir. (Buna bu el kitabında "E-postaya Tarama" denmektedir.)

TARAYICI SIRASI

TARAYICI MODUNUN TEMEL EKRANI

Tarama modunun temel ekranı, kopyalama modunun temel ekranında [TARAMA] tuşuna (🛺) basılarak görüntülenir.





[TARAYICI] (∠) tuşuna bastıktan sonra, hangi bağlantı tipini kullandığınızı soran bir ekran görünürse, [♥] veya [▲] tuşuyla "AG" seçeneğini seçin ve [OK] tuşuna basın.

Tarama modunun temel ekranı





(1) Mesaj ekranı

Makinenin geçerli durumunu gösteren mesajlar burada gösterilir.

(2) Hedef göstergesi

Bu, seçilen hedefi gösterir.

Tarayıcı aktarımı modları vardır:

E-postaya Tara, Ağ Klasörüne Tara, FTP'ye Tara, Masaüstüne Tara ve USB Bellek Taraması.

Bu, seçili olan hedef ve aktarım modunu gösterir.

(3) Orijinal tarama modu / Orijinal boyut ekranı

Geçerli seçili orijinal tarama modunu ve tarama boyutunu gösterir.

- Belge besleyici bir orijinalin yerleştirildiğini algıladı (belge besleyicide bir yüzlü tarama)
- 🕮 : Belge besleyicisinde iki yüzlü tarama.
- Yok: Belge Cami

(4) Renk modu ekranı

Bu, renk modunu gösterir.

- (5) Dosya biçimi ekranı Bu, oluşturulacak görüntü veri dosyası türünü ve yöntemini gösterir.
- (6) Çözünürlük ekranı Tarama çözünürlüğünü gösterir.
- (7) Orijinal boyutu <u>► sayfa 4-12</u>
 Aktarılacak orijinalin boyutunu ayarlamak için kullanılır.
- (8) Çözünürlük <u>► sayfa 4-13</u> Tarama çözünürlüğünü seçmek için kullanılır.
- (9) Renk <u>> sayfa 4-13</u>
 Bu, renk modunu seçmek için kullanılır.

(10) Biçim <u>► sayfa 4-13</u>

Oluşturulacak görüntü veri dosyasının türünü ve yaratılacak dosya yöntemini gösterir.

BİR GÖRÜNTÜ GÖNDERME

TEMEL AKTARIM PROSEDÜRÜ

Belge besleyicisini kullanma

(BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31)

Makinenin tarama modunda olduğundan emin olun.

TARAMA göstergesi yandığında makine tarama modundadır. Gösterge yanmıyorsa, [TARAMA] tuşuna basın. (/////.). Sistem ayarlarında tarama işlevi için denetleme modu etkinleştirildiğinde, tarama moduna geçtiğinizde hesap numaranızı girmenizi isteyen bir mesaj görünür. Sayı tuşlarıyla hesap numaranız (beş basamak) girin.

Kullanıcı Doğrulaması (sayfa 5-12)



Orijinali yerleştirin.

Orijinalleri otomatik belge besleyicinin belge besleyici tablasına yerleştirin.

▶ OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)



Orijinal boyutunu kontrol edin.

Orijinal boyutunu, TARAMA AYARLARINI KAYDETME (sayfa 4-12) içinde açıklandığı şekilde değiştirin.



Gerekirse çözünürlük ayarını seçin.

<u>ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ SEÇME (sayfa 4-13)</u>
 Varsayılan fabrika ayarı [200dpi].

Gerekirse biçimi seçin.

► <u>DOSYA BİÇİMİNİ SEÇME (sayfa 4-14)</u> Varsayılan fabrika ayarı [Tam Renk] şeklindedir.



5

Gerekirse biçimi seçin.

- DOSYA BİÇİMİNİ SEÇME (sayfa 4-14)
- Varsayılan fabrika ayarı
- Renkli / Gri tonlamalı : PDF M
- Siyah Beyaz : PDF G4



[ADRES] tuşuna (🔝) basın.





- <u>Adres Defteri (sayfa 4-9)</u>
 Saklanan hedeflerden birini doğrudan kumanda panosundan seçin.
- <u>Adres girişi (sayfa 4-9)</u> E-posta adresini doğrudan girin. (Sadece E-postaya Tarama için.)
- <u>Adres arama (sayfa 4-10)</u>
 Internet'teki veya intranetinizdeki bir dizin veri tabanına erişin ve bir hedef e-posta adresi arayın.

Küresel adres arama sırasında geniş bir aktarım gerçekleştirmek için birden fazla adres girilebilir. Hedefi aramayı tamamladığınızda, aşağıdaki temel ekrana dönersiniz.

- Hedef bilgileri Web sayfasında saklanabilir.
- Gönderen adı normalde Web sayfasındaki "SMTP Ayarındaki" "Cevaplama E-posta Adresi" altında kayıtlı ad olarak ayarlanır.



8

[Baslama] tuşuna dokunun.

Tarama başlar.

Tarama normal şekilde tamamlanırsa, kısa süreliğine aşağıdaki ekran görüntülenir ve ardından ana ekran geri gelir.

Aktarım iptal ediliyor

Aktarım iptal ediliyor (sayfa 4-8)



Tarama modunda tarama yapılırken bir hatalı besleme oluşursa, tarama iptal edilir ve taranan veriler silinir. Hatalı beslenen orijinali çıkarın ve orijinalleri baştan yeniden yükleyin.

Belge camını kullanma



Makinenin tarama modunda olduğundan emin olun.

TARAMA göstergesi yandığında makine tarama modundadır. Gösterge yanmıyorsa, [TARAMA] tuşuna basın. (////). Sistem ayarlarında tarama işlevi için denetleme modu etkinleştirildiğinde, tarama moduna geçtiğinizde hesap numaranızı girmenizi isteyen bir mesaj görünür. Sayı tuşlarıyla hesap numaranız (beş basamak) girin.

Kullanıcı Doğrulaması (sayfa 5-12)





Orijinali yerleştirin.

Orijinali belge camına yerleştirin. BELGE CAMI (sayfa 1-32)



	Orj. Boyut GIr				
		•	AB	Þ	
	A3				
	B4				
Ŧ	A4				

Orijinal boyutunu belirleyin.

Sağ menüden "Orj. Boyut" seçin. Kağıt boyutu seçilebilir. **AB türü:** A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, Belirtilmemiştir **İnç türü:** 11" x 17" , 8-1/2" x 14" , 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R, Belirtilmemiştir



Sık kullanılan bir orijinal boyutunu belirtin.

Ayarı [Sistem Ayarlari] → [Tarayici] → [Yenİ Varsayilan] → [Orj. Boyut GIr] bölümünde seçin.



Gerekirse çözünürlük ayarını seçin.

<u>ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ SEÇME (sayfa 4-13)</u>
 Varsayılan fabrika ayarı [200dpi].



<u>DOSYA BİÇİMİNİ SEÇME (sayfa 4-14)</u>
 Varsayılan fabrika ayarı

- Renkli / Gri tonlamalı : PDF M
- S/B : PDF G4



Gerekirse renk modu ayarını seçin.

<u>RENK MODUNUN SEÇİLMESİ (sayfa 4-13)</u>
 Varsayılan fabrika ayarı [Tam Renk] şeklindedir.



[ADRES] tuşuna (🚯) basın.



Hedef seçimi yöntemini seçin.

▶ BİR HEDEF SEÇME ([ADRES] TUŞUNU KULLANARAK) (sayfa 4-9)

- Aşağıdaki üç hedef seçimi yöntemi arasından birini seçin:
- Adres Defteri (sayfa 4-9)
- Saklanan hedeflerden birini doğrudan kumanda panosundan seçin.
- Adres girişi (sayfa 4-9)
- E-posta adresini doğrudan girin. (Sadece E-postaya Tarama için.)
- Adres arama (sayfa 4-10)

Internet'teki veya intranetinizdeki bir dizin veri tabanına erişin ve bir hedef e-posta adresi arayın. Küresel adres arama sırasında geniş bir aktarım gerçekleştirmek için birden fazla adres girilebilir. Hedefi aramayı tamamladığınızda, aşağıdaki temel ekrana dönersiniz.



- Hedef bilgileri Web sayfasında saklanabilir.
- Gönderen adı normalde Web sayfasındaki "SMTP Ayarındaki" "Cevaplama E-posta Adresi" altında kayıtlı ad olarak ayarlanır.





[Baslama] tuşuna dokunun.

Tarama başlar.



Taranacak başka sayfanız varsa, sayfaları değiştirin ve ardından [Baslama] tuşuna basın.

- Tüm sayfalar taranana kadar bu adımı tekrarlayın.
- Bir dakika boyunca hiçbir eylem yapılmazsa ([Baslama] tuşuna basılmamışsa) tarama otomatik olarak sona erer ve aktarım başlar.



Son orijinal sayfa tarandıktan sonra [SONU OKU] tuşuna (#) basın.

Belge besleyiciyi açın ve belgeyi çıkarın. Orijinal çıkarıldığında veya herhangi bir tuş işlemi yapıldığında, ekran ana ekrana geri döner.



Aktarım iptal ediliyor

Aktarım iptal ediliyor (sayfa 4-8)

Aktarım iptal ediliyor

- "Okunuyor" mesajı görüntülendiğinde ya da [SONU OKU] tuşuna (#) basılmadan önce iletimi iptal etmek için, [C] veya [CA] tuşuna basın.
- Bir belge, belge besleyicisinde taranırken güç kapandığında veya bir güç hatası oluştuğunda makine durur ve bir belge sıkışması oluşur. Elektrik geri geldikten sonra, orijinali çıkarmak için bkz. Sorun Giderme.
- E-postaya tara aktarımı yaparken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

Çok büyük görüntü verisi dosyalarını göndermemeye dikkat edin. Posta sunucunuzun sistem yöneticisi, tek bir e-posta aktarımında gönderilebilecek veri miktarına bir sınırlama getirmiş olabilir. Bu sınır aşıldığında, e-posta alıcıya teslim edilmez. Sınırlama yoksa ve e-postanız başarıyla gönderilse bile, büyük veri doysasını almak uzun sürebilir ve alıcının ağ ortamına (internetine) bağlı olarak, alıcının ağına büyük bir yük olur. Üst üste büyük görüntü veri dosyaları gönderildiğinde, bundan dolayı ağ üzerindeki yük, ilişkisiz başka veri aktarımlarının hızını yavaşlatabilir ve bazı durumlarda posta sunucusunun veya ağın çökmesine bile neden olabilir. Büyük bir dosya veya birden fazla görüntü göndermeniz gerektiği durumlarda, çözünürlüğü düşürmeyi veya taranan orijinal boyutunu azaltmayı deneyin.



BİR HEDEF SEÇME ([ADRES] TUŞUNU KULLANARAK)

Bir hedef, üç yöntemden biri kullanılarak seçilebilir: "ADRES GİRİŞİ" veya "ADRES ARAMA" kullanarak "ADRES DEFTERI" seçme.



- Bir E-postaya Tarama aktarımı için birden fazla tarama hedefi seçilebilir. (E-posta ve Grup (E-posta) hedefleri maksimum 20 hedefte seçilebilir; bu ise toplamda 300 ayrı hedefin iletimine imkan verir.)
- Ağa Tarama, FTP'ye Tarama veya Masaüstüne Tarama aktarımı için sadece tek bir hedef seçilebilir.

Adres Defteri





Sekmeleri [◀] veya [▶] tuşuyla gerektiği gibi değiştirin ve istediğiniz hedefi [▼] veya [▲] tuşuyla seçin.

[SONU OKU] (**#**) basarak, seçilen hedefteki bilgilerle hedef listesi arasında geçiş yapabilirsiniz.



[OTURUMU KAPAT] tuşuna (🗙) basın.

Seçilen hedefin yanında bir onay işareti görünür. Seçimi iptal etmek için, onay işaretini kaldırmak üzere bir kez daha [OTURUMU KAPAT] tuşuna (关) basın. Birden çok hedef seçmek için, adımları tekrarlayın.

Adres girişi

1

[ADRES] tuşuna (≩) basın ve "Adres Gririşi" ni [▼] tuşu ile seçin ve [OK] tuşuna basın.

Hedef adresi girin.



[OK] tuşuna basın.



Adres arama



[ADRES] tuşuna (ⓐ) basın ve "Küresel Adres Defteri" ni [▼] tuşuna basarak açın ve [OK] tuşuna basın.

2	

Arama karakterlerini girin.

3 [♥] veya [▲] tuşuyla istediğiniz hedefi seçin.



[OK] tuşuna basın.



ÇİFT YÜZLÜ BİR ORİJİNALİ AKTARMA

Ekranın orijinal alanı, orijinal tarama boyutunu gösterir. Mevcut orijinal tarama modu ayarı bir simge ile gösterilir.

- e j Belge besleyicisinde bir yüzlü tarama.
- 4≣ : Belge besleyicisinde iki yüzlü tarama.

Yok: Belge Cami Taramaya hazır. ් AAA _•► Orj. Boyut 200dpi • 🗖 A4 Çözünürlük Tam Renk Renk Format PDF Orta

Bu işlev, BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31 kullanıldığında kullanılabilir. Çift yüzlü bir orijinali otomatik olarak aktarmak için bu adımları izleyin.

Yalnızca aşağıdaki iki yüzlü belge boyutları kullanılabilir. Standart boyutlar AB Türü: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, 8K, 16K, 16KR

İnc Türü: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2" x 8-1/2"R Standart olmayan boyutlar

AB boyutları X: 140 ila 432mm, Y: 131 ila 297mm İnç boyutları X: 5-1/2 ila 17 inç, Y: 5-1/8 ila 11-5/8 inç



Orijinalleri belge besleyici tepsisine yerleştirin ve orijinal boyutunu kontrol edin. Bir orijinali verlestirme hakkında bilgi için, bakın ORİJİNALİ YERLEŞTİRME (sayfa 1-30).





[▼] veya [▲] tuşlarıyla "Portre-Kitapçık", "Portre-Tablet", "Manzara-Kitapçık", "Manzara-Tablet" seçin ve [OK] tuşuna basın.

[OK] tuşuna basın.

- orijinaller ise tablettir. · İletim tamamlandığında veya [CA] tuşuna basıldığında, çift taraflı tarama iptal edilir.

Kenardan ciltli kitapçıklar ve tabletler İki yüzlü orijinaller kitapçık, üstten ciltli iki yüzlü

- İki yüzlü orijinallerin çift yönlü taraması, yalnızca bir Belge besleyici kullanıldığında mümkündür. Bir orijinalin otomatik olarak çift yüzlü taranması, belge camı kullanıldığında mümkün değildir.
- · Gerekirse iletim sırasında orijinalin arka yüzü görüntüsü 180 derece döndürülür ve bu sayede, alıcı makinede yönün değiştirilmesine gerek kalmaz.
- · Çift taraflı taramayı iptal etmek için, adım 2'te "1 TARAFLI" yı seçin ve ardından [OK] tuşuna basın.





TARAMA AYARLARINI KAYDETME

Tarama ayarları setleri (tarama boyutu, çözünürlük, dosya türü, vb.) birçok tarama uygulamasında kullanmak için değiştirilebilir.

TARAMA BOYUTUNU AYARLAMA

Orijinal boyutunu değiştirirseniz, orijinali belge besleyicisine ya da belge camına koyduktan sonra ayarı değiştirmek için aşağıdaki aşamaları uygulayın (<u>▶ sayfa 1-30)</u>.



[▼] ya da [▲] tuşuyla "Orj. Boyut" bölümünü seçin ve sonra orijinal boyutunu seçin.

Bir inç boyutunu seçmek için [▶] tuşuna basın.



Orijinal tarama boyutu manuel olarak ayarlanabilir. İnç orijinal boyut seçim ekranında, [Size Input] bölümünü seçin ve aşağıdaki ekranı görüntülemek için [OK] tuşuna basın. Genişliği (X) ya da uzunluğu (Y) [▲] ya da [▼] tuşları ile seçin ve artışları 1 mm ya da 1/8" olarak sayı tuşları veya [◀] ya da [▶] tuşuyla ayarlayın. **Giriş alanı** X: 140 ila 432 mm / 5-1/2" ila 17"* Y: 131 ila 297 mm / 5-1/8" ila 11-5/8"

- * X: 25 ila 432 mm / 1" ila 17"
- Y: 25 ila 297 mm / 1" ila 11-5/8", belge camı kullanıldığında



Manüel olarak yapılan bir orijinal boyutu ayarını iptal etmek için, [CA] tuşuna basın. Geçerli orijinal boyutu seçilemediğinde, geçerli orijinal boyuttan daha büyük olan bir boyut seçin. Daha küçük bir boyut seçildiğinde, orijinalin bir kısmı aktarılmaz.



ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ SEÇME

Tarama çözünürlüğü seçilebilir. Tarama modunu seçip, orijinali yerleştirdikten sonra (<u>sayfa 4-5</u> içindeki adım 1 - 3), aşağıdaki prosedürü izleyin.

Çözünürlük için varsayılan fabrika ayarı "200dpi".

Çözünürlüğü değiştirmeniz gerekirse, bu adımları izleyin.



[▼] ya da [▲] tuşu ile "Çözünürlük" seçeneğini seçin ve çözünürlüğü ayarlayın.



[OK] tuşuna basın.



Çözünürlük

- Çözünürlük için varsayılan fabrika ayarı 200 dpi. Tipik metin belgeleri için, 200 dpi ila 300 dpi arasında bir çözünürlük yeteri derecede okunaklı bir görüntü verisi sunar. Bu yüzden, 600 dpi ayarı, fotoğraf ya da çizimlerin bulunduğu orijinaller gibi yüksek netlik görüntü üretimi gerektiğinde kullanılmalıdır.
- Orijinal boyut A4 veya üzeri olduğunda 600 dpi çözünürlüğü kullanılamaz.
- Varsayılan ayarlar sistem ayarlarından değiştirilebilir. (> sayfa 5-19)

RENK MODUNUN SEÇİLMESİ

Tarama rengi seçilebilir.

Çözünürlük için varsayılan fabrika ayarı "Tam Renk" şeklindedir. Renk modunu değiştirmeniz gerekirse, bu adımları izleyin.

[▼] ya da [▲] tuşu ile "Renk" seçeneğini seçin ve renk modunu ayarlayın.



[OK] tuşuna basın.



Varsayılan ayar sistem ayarlarından değiştirilebilir. (> sayfa 5-19)



DOSYA BİÇİMİNİ SEÇME

Tarama modunu seçip, orijinali yerleştirdikten sonra (<u>sayfa 4-5</u> içindeki adım 1 - 3), aşağıdaki prosedürü izleyin. Dosya tipinin varsayılan fabrika ayarı "PDF", dosya oluşturma yöntemininki ise "Çoklu" şeklindedir (taranan birden fazla görüntü, tek bir dosya olarak birleştirilir).

Dosya biçimini değiştirmeniz gerekirse, bu adımları izleyin.



[▼] ya da [▲] tuşuyla "Format" seçeneğini seçin ve "Renklı/Griölçek" ya da "B/W" seçtikten sonra [OK] tuşuna basın.





Dosya tipini [♥] ya da [▲] tuşuyla seçin ve dosya oluşturma yöntemini seçin.

"Tek" seçildiğinde, taranan görüntü için tek sayfalık bir dosya oluşturulur. "Çoklu" seçildiğinde, tüm taranan görüntüler tek bir dosyada toplanabilir.



[OK] tuşuna basın.

- Dosya tipi "TIFF" olarak ayarlandığında, ancak dosya oluşturma yöntemi ayarlanabilir.
- Taranan görüntüyü verilen CD-ROM içerisindeki yazılımı kullanmadan açmak için, alıcının yukarıda açıklandığı şekilde seçilen görüntü formatını (dosya türünü) açabilen bir görüntüleme programının olması gerekir. Alıcı görüntüyü açamıyorsa, görüntüyü başka bir formatta göndermeyi deneyin.



TARAMA POZUNU AYARLAMA

Bir görüntünün pozu ayarlanabilir. Değer ne kadar yüksekse, görüntü o kadar kararır.

Tarama modunu seçin, orijinali yerleştirin (<u>sayfa 4-5</u> içindeki adım 1 - 3), ve ardından aşağıdaki prosedürü izleyin. Tarama pozu fabrika ayarlarında "Mtn/Bsk Foto Oto" olarak ayarlıdır.



[POZ] tuşunu () basın, ve orijinal türü için "Metin", "Mtn/Bsk Foto" ya da "Fotoğraf" seçeneğini seçin, [♥] ya da [▲] tuşu ile seçin.

2	Tarama Pozlandrma	Seçin, s
	▲ 🗐 Metin	değiştir
	🖪 Mtn/Bskı Foto	
	🛪 🖪 Fotoğraf	
	Auto	

Seçin, seviyeyi (5 seviye mevcuttur) [◀] [▶] tuşları ile değiştirin.



[OK] tuşuna basın.

TARAMA KENARLIKLARINI ETKİNLEŞTİRME (BOŞ ALAN)

Bu işlev etkinleştirildiğinde, makinenin maksimum tarama alanı etrafına kenarlıklar (taranmayacak olan boş alanlar) oluşturulur.

Tarama modunu seçin, orijinali yerleştirin (<u>sayfa 4-5</u> içindeki adım 1 - 3), ve ardından aşağıdaki prosedürü izleyin. Boş alanın varsayılan fabrika ayarı "Kapalı" (devre dışı) şeklindedir.

Boş alan ayarlarını değiştirmeniz gerekirse, bu adımları izleyin.

Boş alan: Üst ve alt kenarlardan 7/64" (2,5 mm)

3,0 mm (1/8") sağ ve sol kenarlardan



[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Boş Alan" seçeneğini seçmek için [▼] ya da [▲] tuşlarını kullanın ve [OK] tuşuna basın.



3

[▼] ya da [▲] tuşuyla "Açık veya "Kapalı" seçeneğini seçin.





INCE ORİJİNAL TARAMA (YAVAŞ TARAMA MODU)

Otomatik belge besleyiciyi kullanarak ince orijinalleri taramak için bu işlevi kullanın. Bu işlev, ince orijinallerin sıkışmasını önlemeye yardımcı olur.



Bu işlev, BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31 kullanıldığında kullanılabilir.



Yavaş Tara Mod seçildiğinde 2 yüzlü tarama yapılamaz.



[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın ve [♥][▲] tuşlarıyla "Yavaş Tara Mod" seçin ve [OK] tuşuna basın.

Simge üzerinde bir onay işareti görüntülenir. Ayarlar tamamlandıktan sonra, [GERİ] tuşuna (善) basın.



Yavaş Tara Mod ayarını iptal etmek için "Yavaş Tara Mod" seçerek işaretini kaldırın.



Orijinalleri otomatik belge besleyicinin belge besleyici tablasına yerleştirin.

Orijinal kılavuzlarını yavaşça ayarlayın.

OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)



Orijinaller çok fazla zorlanarak yerleştirilecek olursa, kırışabilir ve sıkışabilir.



Hedefi belirleyin.


Orijinali taramaya başlamak için, [Baslama] tuşuna basın.

Taramanın ve iletimin bittiğini göstermek üzere bir bip sesi duyulacaktır.

ORİJİNALİN AÇIK BÖLÜMLERİNİ KOYULAŞTIRARAK VEYA AÇIKLAŞTIRARAK ARKA PLANIN AYARLANMASI (SUPPRESS BG AYARI)

Orijinalin açık kısımlarını koyulaştırarak veya açıklaştırarak arka planı ayarlayabilirsiniz.



Orijinali taramadan önce Arka plan Ayarı seçilmelidir.

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Özel Modlar" seçeneğini seçmek için [▼][▲] tuşlarını kullanın ve [OK] tuşuna basın.



[▼] [▲] tuşları ile "Off" seçin ve [OK] tuşuna basın.



BİR GÖRÜNTÜNÜN KESKİNLİĞİNİ AYARLAMA (Keskinlik)

Bu işlev, daha keskin veya daha yumuşak bir görüntü elde etmek için keskinliği ayarlar.





2

Orijinali taramadan önce, keskinlik belirtilmiş olmalıdır.

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Özel Modlar" seçeneğini seçmek için [▼][▲] tuşlarını kullanın ve [OK] tuşuna basın.

[▼] [▲] tuşları ile "Keskinlik" seçin ve [OK] tuşuna basın.





Keskinlik ayarını iptal etmek için: [♥] [▲] tuşları ile "Off" seçin ve [OK] tuşuna basın.



2

BİR PROGRAMI KAYDETME VE DÜZENLEME/SİLME

Bu işlev, bir aktarım adresini ve tarama ayarlarını kaydetmenizi sağlar. Adres ve ayarlar bir belgeyi tararken çağrılabilir, sizi adres ve ayarları seçme zahmetinden kurtarır. Tarama için en fazla iki program kaydedilebilir.

• Adres ayari • Orijinal Boyut • Çözünürlük • Renk Modu • Format • Poz • Orijinal tarama modu* • Yavaş Tara Mod* bir programda saklanabilir.

* BP-20M24L kullanıldığında, bu mod kullanılamaz.



[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın, "Programı Kaydet" seçeneğini [▼] ya da [▲] tuşuyla seçin ve [OK] tuşuna basın.

Orijinal boyutu kartvizit boyutuna (özel) ayarlıdır.

"Gir", "Değiştir", "Sil" seçeneğini seçin ve [OK] tuşuna basın.

Programi kaydet

- (1) "Kayıt Yok" seçeneğini seçin ve [OK] tuşuna basın.
- (2) [▼] ya da [▲] tuşları ile kaydetmek istediğiniz programın numarasını seçin ve [OK] tuşuna basın.

Her ayar ekranı görüntülenecektir.

- (3) Gerekli ayarlarınzı gerçekleştirmek için [OK] tuşuna basın. Adım 2'ye geri dönün.
- (4) [Baslama] tuşuna dokunun. Programlar kaydedildi.
- Program değiştirme
 - (1) Değiştirmek istediğiniz programı seçin ve [OK] tuşuna basın. Ayarları değiştirmek için kayıt işleminin aynısını uygulayın.
- Program silme
 - (1) Silmek istediğiniz programı seçin ve [OK] tuşuna basın.
 - (2) "Sil"i seçin ve [OK] tuşuna basın.

KAYITLI AYARLARI KULLANMA (PROGRAM)

[Program 1] ya da [Program 2] tuşuna ($\pm 1/\pm 2$) basın. Bkz. <u>TEMEL AKTARIM PROSEDÜRÜ (sayfa 4-5)</u>.

BİLGİSAYARINIZDAN TARAMA (PC TARAMA)

TWAIN UYUMLU BİR UYGULAMADAN TARAMA

Makine TWAIN standartını destekleyerek TWAIN uyumlu uygulamalardan taramayı mümkün kılar. PC tarama modunda tarama, yalnızca tarama sürücüsü "Yazılım CD-ROM" içindeki kurucu kullanılarak kurulduğunda mümkündür. Tarayıcı Sürücüsü yükleme ve ayarları yapılandırma prosedürleri için, bkz. Yazılım Kurulum Kılavuzu.



Pc tarama					
Orijinali çık	arma	ayın.			
IP adresi:	0.	0.	0.	0	
[Arka]: Çik	iş				

Taramak istediğiniz orijinal(ler)i belge camı/belge besleyicisi üzerine koyun. [ÖZEL İŞLEV] tuşuna basın (Fn), "PC TARAMA" seçeneğini seçin ve [OK] tuşuna basın.



Tarayıcı seçmek için menüye erişim yöntemi uygulamaya bağlıdır. Daha fazla bilgi için, el kitabına veya uygulamanızın yardım dosyasına başvurun.

"SHARP MFP TWAIN K" seçeneğini seçin ve "Seç" düğmesine tıklayın.

Sisteminize bağlı olarak, "SHARP MFP TWAIN K 1.0 (32-32)" yukarıdaki "Kaynak Seç" ekranında görünebilir.



Uygulamanın "Dosya" menüsünden bir resim almak için menüyü seçin. Tarayıcı sürücüsü yapılandırma ekranını açılır.

<u>Taravıcı sürücüsü ayarları (sayfa 4-22)</u>



5		

WP	-	х
Tarama Kaynagi:		
Platen		-

"Kaynak Taranıyor" menüsünde, adım 1'de orijinali yerleştirdiğiniz yeri seçin.

Belge besleyicisine iki yüzlü bir orijinal koyduysanız, "SPF(Çift Yönlü - Cilt)" ya da "SPF(Çift Yönlü - Levha)" seçeneğini, orijinalin bağlanma konumuna göre seçin.



"Tarama Kaynağı" menüsünde "SPF(Çift Yönlü - Cilt)" ya da "SPF(Çift Yönlü - Levha)" seçtiyseniz, konulan orijinalin yönünü "Kaynak Taranıyor" ya da "Üst kenar önce beslenir" seçeneğini seçerek ayarlayın.



- Önizleme görüntüsü gösterilir.
- Görüntünün açısı doğru değilse, orijinali yeniden yerleştirin ve "Önizleme" düğmesine yeniden tıklayın.
- Önizleme görüntüsünün doğrultusu doğru değilse, önizleme ekranında "Döndür" düğmesine basın. Bu, önizleme görüntüsünü saat yönünde 90 derece döndürerek orijinali yeniden yerleştirmeden doğrultuyu düzeltmenizi sağlar.
 <u>Önizleme ekranı (sayfa 4-23)</u>
- Belge besleyicisine birden fazla orijinal yerleştirirseniz, cihaz orijinallerin sadece en üstteki sayfanın önizlemesini görüntüler ve bunu orijinal çıkış alanına gönderir. Tarama görevini başlatmadan önce, önizlemesi gerçekleşen orijinali geri verin.



Tarama alanını belirtin ve tarama tercihlerini ayarlayın.

Tarama alanını belirleme ve tarama tercihlerini ayarlama hakkındaki bilgiler için bakın tarayıcı sürücüsü Yardımı. <u>Tarayıcı sürücüsü ayarları (sayfa 4-22)</u>



Büyük bir alanı yüksek çözünürlükte taramak, çok miktarda veriye ve uzun bir tarama süresine neden olur. Taranan orijinal tipi için uygun tarama tercihleri ayarlamanız tavsiye edilir, örneğin Web sayfası (ekranı), Fotoğraf, FAKS veya OCR.



Taramayı başlatmaya hazır olduğunuzda "Tarama" düğmesine tıklayın.

Tarama başlar ve görüntü, kullandığınız uygulamaya alınır. Uygulamada bir dosya adı atayın ve dosyayı kaydedin.



"Tara" düğmesi tıklandıktan sonra bir tarama işini iptal etmek için, klavyenizdeki [Esc] tuşuna veya kumanda panosundaki [C] tuşuna veya [CA] tuşuna basın.



Kontrol panelinde [SİYAH] tuşuna (≤) basın.



Tarayıcı sürücüsü ayarları

Tarayıcı sürücü kurulum ekranı, tarama ayarlarını seçmenizi sağlayan "Kurulum ekranı" ile taranan görüntüyü gösteren "Ön izleme ekranı"ndan oluşur. Tarama ayarları hakkındaki ayrıntılar için önizleme ekranındaki "Yardım" düğmesini tıklatın ve Yardım görüntüleyin.

Ayarlama ekranı



(1) "Scanning Position" menüsü (Bazı bölgelerde "Scanning Source")

Orijinalin yerleştirildiği konumu seçin. "Platen" (belge camı), "SPF (Tek yönlü)", "SPF (Çift Yönlü Kitap)" veya "SPF (Çift Yönlü Tablet)" arasında seçim yapılabilir.

TWAIN UYUMLU BİR UYGULAMADAN TARAMA (sayfa 4-20)

(2) "Scanning Mode" menüsü

Tarama modu için "Standart" veya "Özel Ayarlar" (bazı bölgelerde "Standart" veya "Profesyonel") seçeneğini seçin.

"Önceden Ayarlanan (veya Standart)" ekranı, orijinal tipini ve taramanın amacına bağlı olarak ekran, fotoğraf, faks veya OCR seçeneğini seçmenizi sağlar.

Bu dört düğmenin varsayılan ayarlarını değiştirmek veya taramadan önce görüntü tipi ve çözünürlük gibi özel ayarlar seçmek istiyorsanız, "Özel Ayarlar (veya Profesyonel)" ekranına geçin.

Ayarlar hakkındaki ayrıntılar için önizleme ekranındaki "Yardım" düğmesini tıklatın ve Yardımı görüntüleyin.

(3) "Image Area" menüsü

Tarama alanını ayarlayın. Makinenin algıladığı orijinal boyutunu taramak için "Otomatik" seçeneğini seçin. Tarama alanı, önizleme penceresinde de istediğiniz gibi belirtilebilir.

(4) "Zoom Preview" onay kutusu

Bu seçildiğinde, "Önizleme" düğmesi tıklandığında önizleme görüntüsünün seçilen kısmı büyütülür. Normal görünüme dönmek için, onay işaretini kaldırın. "Yakınlaştırma Önizleme" menüsünde [SPF] seçildiğinde [Zum Önizlemesi] kullanılamaz.

(5) "Preview" düğmesi

Belgenin önizlemesini yapar. [Önizleme] iptal edildiyse, tuş takımınızda hemen [Esc] tuşuna basın, ön izleme ekranında bir şey belirmeyecektir.

(6) "Scan" düğmesi (Bazı bölgelerde "Scanning")

Seçilen ayarları kullanarak bir orijinali taramak için tıklatın. "Tarama" düğmesini tıklatmadan önce, ayarlar doğru olduğundan emin olun.

"Tara" düğmesine basıldıktan sonra bir tarama işlemini iptal etmek için tuş takımınızdan [Esc] tuşuna tıklayın.

(7) "Close" düğmesi

Tarayıcı sürücü kurulum ekranını kapatmak için tıklatın.

Önizleme ekranı



(1) Önizleme ekranı

Taranan görüntüyü görüntülemek için Ayar ekranındaki "Önizleme" tuşunu tıklatın. Taranacak alanı fareyi pencerenin içinde sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Fareyi sürükleyerek oluşturduğunuz çerçevenin içi taranacak alan olur. Belirtilen tarama alanını iptal etmek ve çerçeveyi silmek için, çerçevenin dışında herhangi bir yeri tıklatın.

(2) "Döndür" düğmesi

Önizleme görüntüsünü saat yönünde 90 derece döndürmek için tıklatın. Bu, orijinalin konumunu değiştirmeden doğrultunun düzeltilmesini sağlar. Tarama işleminden sonra, görüntü dosyası önizleme ekranında gösterilen doğrultuda oluşturulur.

(3) "Görüntü Boyutu" düğmesi

Rakamlar girerek tarama alanını belirlemenizi sağlayan bir iletişim penceresini açmak için tıklatın. Rakam birimi olarak piksel, mm veya inç seçilebilir. İlk olarak bir tarama alanı belirlenerek, bu alanı sabit bir orijin olarak üst sol köşeye göre değiştirmek için rakamlar girilebilir.

(4) "Auto Scan Area Judgement" düğmesi

Tarama alanını otomatik olarak önizleme görüntüsünün tamamına ayarlamak için önizleme ekranı görüntülendiğinde tıklatın.



Tarama alanını otomatik olarak önizleme görüntüsünün tamamına ayarlamak için "Otomatik Tarama Alanı Kararı" tuşunu tıklatın.

Önizleme görüntüsü

— Önizleme ekranı

(5) "Yardım" düğmesi

Tarayıcı sürücüsü için yardım dosyasını görüntülemek için tıklatın.

USB BELLEK CİHAZINA KAYDETME

USB BELLEK TARAMA

USB BELLEK TARAMA İŞLEVİNİ KULLANMA

Taranan bir görüntü, makineye bağlanmış olan, piyasada satılan bir USB bellek aygıtına gönderilebilir (kaydedilebilir).

Belge besleyicisini kullanma

(BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31)



Makinenin tarama modunda olduğundan emin olun.

Kullanıcı Doğrulaması (sayfa 5-12)



Orijinali yerleştirin.

Orijinalleri otomatik belge besleyicinin belge besleyici tablasına yerleştirin.

OTOMATİK BELGE BESLEYİCİ (sayfa 1-30)



Hem belge besleyicisi tepsisine, hem de belge camına orijinaller yerleştirip, bunları tek bir aktarımda gönderemezsiniz.



Δ

[ADRES] tuşuna (👔) basın.

Hedef Seç Adres Defterı Adres Girişi Adres Arama VSB Memory Tarama

"USB Memory Tarama" seçeneğini [♥] tuşunu kullanarak seçin ve [OK] tuşuna basın.





USB bellek aygıtını makineye bağlayın.

Bir USB bellek aygıtı adım 4'den önce makineye takıldıysa, aşağıdaki ekran belirecektir.

Bellek aygıtı bağlı Bellek aygitindan yazdir 4 Bellek aygitini tara [#]:Iptal

Adım 3 ve 4'ü gerçekleştirmek yerine, ekranın üst tarafındaki [▼] ya da [▲] tuşu ile "Bellek aygitini tara" seçeneğini seçebilir ve [OK] tuşuna basarak USB bellek aygıtını hedef olarak seçebilirsiniz.



[Baslama] tuşuna dokunun.

Tarama başlar.

Tarama normal şekilde tamamlanırsa, kısa bir süre "Tamamlandı." ekranı görüntülenir ve ardından ana ekran geri gelir.

Belge camını kullanma



Makinenin tarama modunda olduğundan emin olun.

TARAMA göstergesi yandığında makine tarama modundadır. Gösterge yanmıyorsa, [TARAMA] tuşuna basın. (/··//). Sistem ayarlarında tarama işlevi için denetleme modu etkinleştirildiğinde, tarama moduna geçtiğinizde hesap numaranızı girmenizi isteyen bir mesaj görünür. Sayı tuşlarıyla hesap numaranız (beş basamak) girin. Kullanıcı Doğrulaması (sayfa 5-12)



Orijinali yerleştirin.

Orijinali belge camına yerleştirin. BELGE CAMI (sayfa 1-32)



Orijinal boyutunu kontrol edin.

Orijinal boyutunu, TARAMA AYARLARINI KAYDETME (sayfa 4-12) içinde açıklandığı şekilde değiştirin.



Hem belge besleyicisi tepsisine, hem de belge camına orijinaller yerleştirip, bunları tek bir aktarımda gönderemezsiniz.





[ADRES] tuşuna (🔝) basın.

5	Hedef Seç
<u> </u>	Adres Defteri
	Adres Girişi
	Adres Arama
	USB Memory Tarama

"USB Memory Tarama" seçeneğini [♥] tuşunu kullanarak seçin ve [OK] tuşuna basın.



USB bellek aygıtını makineye bağlayın.



Bir USB bellek aygıtı adım 4'den önce makineye takıldıysa, aşağıdaki ekran belirecektir.

Bellek aygıtı bağlı ■ Bellek aygitindan yazdir ■ Bellek aygitini tara [#]:lptal

Adım 3 ve 4'ü gerçekleştirmek yerine, ekranın üst tarafındaki [♥] ya da [▲] tuşu ile "Bellek aygitini tara" seçeneğini seçebilir ve [OK] tuşuna basarak USB bellek aygıtını hedef olarak seçebilirsiniz.



[Baslama] tuşuna dokunun.

Tarama başlar.



Taranacak başka sayfa varsa, sayfaları değiştirin ve ardından [Baslama] tuşuna basın.

- Tüm sayfalar taranana kadar bu adımı tekrarlayın.
- Bir dakika boyunca hiçbir eylem yapılmazsa ([Baslama] tuşuna basılmamışsa) tarama otomatik olarak sona erer ve aktarım başlar.



Son orijinal sayfa tarandıktan sonra [SONU OKU] tuşuna (#) basın.

Belge besleyiciyi açın ve belgeyi çıkarın. Orijinal çıkarıldığında veya herhangi bir tuş işlemi yapıldığında, ekran ana ekrana geri döner.



SİSTEM AYARLARININ AMACI

MAKINENIN TÜM FONKSIYONLARI İLE İLGİLİ	
BIR YÖNETICI PAROLASI PROGRAMLAMA	5-2 5-2
• BİR YÖNETİCİ PAROLASI PROGRAMLAMA	5-2

SISTEM AYARLARI LİSTESİ

SİSTEM AYARLARINI KULLANMA

SİSTEM AYARLARI

• İda Parola Değiş	5-10
• Varsayılan Ayar	5-10
• Ağ	5-10
Kullancı Kontrol	5-12
Cİhaz Kontrolü	5-13
Operasyon Ayari	5-14
• Enerjı Tasarrufu	5-15
• Yazd List	5-16
• Güvenlik Ayarlari	5-16
• Fotokopİ	5-17
• Yazici	5-19
• Tarayici	5-19



SİSTEM AYARLARININ AMACI

Sistem ayarları, makinenin yöneticisi tarafından iş yerinizin ihtiyaçlarına uygun olarak fonksiyonları etkinleştirmek veya etkisizleştirmek için kullanılır.

MAKİNENİN TÜM FONKSİYONLARI İLE İLGİLİ PROGRAMLAR

Bu programlar kullanıcı kimlik doğrulama modunu etkinleştirmek, güç tüketimini ayarlamak ve çevre aygıtlarını yönetmek için kullanılır.

Bir fonksiyon için kimlik doğrulama modu etkinleştirildiğinde, fonksiyonu kullanmak için geçerli bir hesap numarası girilmelidir. (Geçerli bir hesap numarası girilmezse, fonksiyon kullanılamaz.)

Yazıcı fonksiyonu için kullanıcı kimlik doğrulama etkinleştirildiğinde, yazdırma komutu seçildiğinde kullanıcının bilgisayarına hesap numarası girilmelidir. (Sistem ayarlarına bağlı olarak, yanlış bir hesap numarası girilmiş olsa da iş yazdırılabilir ve dolayısıyla yazıcı sayfa sayımları yönetilirken dikkatli olunmalıdır.) Sistem ayarlarında "Disable Print by Inv. User" etkinleştirilmişse, geçersiz bir hesap numarası girildiği takdirde yazdırma yasaklanır.

BİR YÖNETİCİ PAROLASI PROGRAMLAMA

Yönetici parolası sistem ayarlarına erişmek için girilmesi gereken 5 haneli bir sayıdır. Yönetici (makinenin yöneticisi) fabrikada belirlenen varsayılan yönetici parolasını yeni bir 5 haneli sayı ile değiştirmelidir. Yeni yönetici parolasını unutmayın, çünkü daha sonra sistem ayarları her kullanıldığında bunun girilmesi gerekir. (Sadece bir yönetici parolası programlanabilir.)

Fabrika varsayılan yönetici parolası için Başlangıç Kılavuzuna başvurun.

Yönetici parolasını değiştirmek için, bkz. "BİR YÖNETİCİ PAROLASI PROGRAMLAMA (sayfa 5-2)".

BİR YÖNETİCİ PAROLASI PROGRAMLAMA



[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın.

Özel işlev ekranı açılacaktır.



[▼] veya [▲] tuşuyla "System Settings" seçin.



[OK] tuşuna basın.

Yönetici parola giriş ekranı açılır.



4

Beş haneli yönetici parolasını girmek için sayı tuşlarını kullanın.

- Yönetici parolasını ilk kez programlıyorsanız, fabrika varsayılan kodunu girin. (Başlangıç Kılavuzuna başvurun)
- Girdiğiniz her hane için " **X** " görüntülenir.
- "Change Admin PIN" seçiliyken özel modlar ekranı açılır.



[OK] tuşuna basın.

Yönetici parola değiştirme ekranı açılır.

6	İda Parola	Değiş	Sayı tuşlarını kullanarak yeni bir 5 haneli yönetici parolası girin.
	Mevcut Yenİ	: 00000	Yönetici parolası için herhangi 5 rakam girilebilir.



[OK] tuşuna basın.

- Daha önce programlanan yönetici parolasının yerine yeni yönetici parolası getirilir.
- Ana ekrana geri dönmek için [CA] tuşuna dokunun.



SİSTEM AYARLARI LİSTESİ

Makinen genel kullanımına yönelik programlar

Program adı	Sayfa
İda Parola Değiş	
İda Parola Değiş	5-10
Varsayılan Ayar	
Tarih-Zaman Ayar	5-10
Gün Işığından Yararlanma Saati	5-10
Ağ	
Ağ Doğrulaması	5-10
Bağlantı Tipi	5-10
Kablolu ayarlar	5-10
Kablosuz (Altyapı)	5-11
Kablosuz (Erişim Noktası)	5-11
Kullancı Kontrol	
Kullanıcı Doğrulaması	5-12
Kullanıcı Kaydı	5-12
İşlev Kısıtlama Ayarı	5-12
Hesap Kısıtlama Ayarı	5-12
Kullanıcı Sayaç Görüntüsü	5-12
Kullanıcı Sayaç Sıfırlama	5-12
Giriş olmazsa gelen uyarı	5-12
Yazdır Etk Kul göre kaldır Kul.	5-12
Cİhaz Kontrolü	
Belge Besleyici Algıl. Ayarları	5-13
(BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-2 0M28/BP-20M31)	
Orijinal Boyut Kurulum (BP-20M24L)	5-13
Kağ. Ağırlığı	5-14
Düz Kağıt Ayarları	5-14
Durum Işığı Ayarı	5-14
Hata Işığı Ayarı	5-14
Operasyon Ayari	
Otomatik Sil	5-14
Görüntüleme Zaman Aşımı Kapat	5-14
DİI Ayari	5-14
Mesaj Süresİ	5-15
Tuş Sesİ	5-15
İlk Seviyede Tuş Sesi	5-15
Tuş Basma Zamani	5-15
Otomatİk Tuş Tekrarini Kapat	5-15
Kağit Boyutu Ayarlamayı Kapat	5-15

Program adı	Sayfa
Enerji Tasarrufu	
Otomatık Güç Kapatma Kronometresı	5-15
Ön Isitma Modu	5-15
Oto Gücü Gir Uzak İşten sonra kapat	5-16
Toner Tsrf. Modu (Kopya)	5-16
Toner Tsrf. Modu (Baskı)	5-16
Eko Tarama Ayarı	5-16
Sleep Mode Power Level	5-16
Yazd List	
Kull KInm Listes	5-16
Kullanıcı Bilgisi Baski	5-16
Güvenlik Ayarlari	
IPsec Ayarları	5-16
Filtreyi Etkinleştir	5-16
Özel ve Makine İçindeki Veriyi Başlat	5-17

Fotokopi Modu için Programlar

Program adı	Sayfa
Fotokopİ	
Kİmlİk Kart Ayar	5-17
Çİft Taraf Varsay.	5-17
Orj. Boyut GIr	5-17
Geç. Tabla Ayar.	5-17
Otom. Seç. Teps. Kağıt Beslenmiş	5-17
Otom. Kağıt Seç	5-18
Kağıt Türü Otom. Kağıt Seç	5-18
Vars. Ekspozür	5-18
Kop. Dönd. Ayarı	5-18
Oto.Sinifla Seç.	5-18
Otomatik Görüntü	5-18
Kopya Sınırı	5-18



Yazıcı Modu için Programlar

Program adı	Sayfa
Yazici	
Uyari Sayfasi	5-19
Tüm Baskı Tut Verilerini Sil	5-19

Tarayıcı Modu için Programlar

Program adı	Sayfa
Tarayici	
USB Tarama Kapat	5-19
Yenİ Varsayilan	
Orj. Boyut GIr	5-19
Çözünürlük	5-19
Renk Modu	5-19
Format	5-19



Yönetici ayarları menüsü

Sistem ayarlarına aşağıdaki menü yapısı yoluyla erişilir.

<u>SİSTEM AYARLARİ (sayfa 5-10)</u>'dan itibaren açıklanan ayarları etkinleştirirken veya etkisizleştirirken bu menüye başvurun.

Bazı ayarlar ek ayar kademesi içerir (bir ayarlar ekranı).

	1inci Kademe	2nci Kademe	3ncü Kademe
	İda Parola Değiş		
	Varsayılan Ayar	Tarih-Zaman Ayar	
		Gün Işığından Yararlanma Saati	
npc	– Fotokopi	Kimlik Kart Ayar	
NK		Çİft Taraf Varsay.	
ci PI		Orj. Boyut GIr	
neti		Geç. Tabla Ayar.	
Υö		– Otom. Seç. Teps. Kağıt Beslenmiş	
		Otom. Kağıt Seç	
		Kağıt Türü Otom. Kağıt Seç	
		Vars. Ekspozür	
		Kop. Dönd. Ayarı	
		Oto.Sinifla Seç.	
		Otomatik Görüntü	
		Kopya Sınırı	
	- Yazici	Uyari Sayfasi	
		Tüm Baskı Tut Verilerini Sil	
	- Tarayici	USB Tarama Kapat	
		Yeni Varsayilan	Orj. Boyut Glr
			Çözünürlük
			Renk Modu
			Format



1inci Kademe	2nci Kademe	3ncü Kademe
– Ağ	Ağ Doğrulaması	
	- Bağlantı Tipi	— Kablolu
	5	Kablosuz Altyapı
		Kablolu + Kablosuz AP
	– Kablolu ayarlar	- IPv4 Ayarları
		IPv6 Ayarları
	Kablosuz (Altyapı)	SSID Manüel Giriş
	Kablosuz (Erişim Noktası)	SSID Ayarları
		Güvenlik Ayarlari
		Aygıt IP Adres Ayarları
		Kanal Ayarları
		Çıktı Ayarları Gonderiliyor Bant Genişliği Ayarları
		IP Addr. Dağıtım Aralığı
- Kullancı Kontrol	Kullanıcı Doğrulaması	
	Kullanıcı Kaydı	
	İşlev Kısıtlama Ayarı	
	Hesap Kısıtlama Ayarı	
	Kullanıcı Sayaç Görüntüsü	
	Kullanıcı Sayaç Sıfırlama	
	Giriş olmazsa gelen uyarı	
	Yazdır Etk Kul göre kaldır Kul.	
Cİhaz Kontrolü	Belge Besleyici Algıl. Ayarları (BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24 /BP-20M28/BP-20M31) Orijinal Boyut Kurulum (BP-20M24L)	
	Kağ. Ağırlığı	
	Yapisma Temzleme	
	Düz Kağıt Ayarları	
	Durum İşığı Ayarı	
	Hata Işığı Ayarı	
Operasyon Ayari	Otomatik Sil	
	Görüntüleme Zaman Aşımı Kapat	
	- DİI Ayari	
	Mesaj Süresi	
	- Tuş Sesi	
	- İlk Seviyede Tuş Sesi	
	Tuş Basma Zamani	
	Otomatİk Tuş Tekrarini Kapat	
	Kağit Boyutu Ayarlamayı Kapat	



1inci Kademe	2nci Kademe
Enerji Tasarrufu	Otomatık Güç Kapatma Kronometresi
	– Ön Isitma Modu
	Oto Gücü Gir Uzak İşten sonra kapat
	– Toner Tsrf. Modu (Kopya)
	Toner Tsrf. Modu (Baskı)
	Eko Tarama Ayarı
	Sleep Mode Power Level
- Yazd List	Kullanıcı Bilgisi Baski
- Güvenlik Ayarlari	IPsec Ayarları
	- Filtreyi Etkinleştir
	Özel ve Makine İçindeki Veriyi Başlat

3ncü Kademe



SİSTEM AYARLARINI KULLANMA

[ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basın.



4	Mod Seç ▲ Ida Parola Deŏis	İstediğiniz modu [▼] veya [▲] tuşuyla seçin.
	Varsayılan Ayar Fotokopİ • Yazici	



[OK] tuşuna basın.

6

[▼] veya [▲] tuşuyla istediğiniz ayarı seçin.

7

[OK] tuşuna basın ve ayar ekranındaki talimatları uygulayın.

Birçok ayarın önünde onay kutuları olacaktır. Bir fonksiyonu etkinleştirmek (onay işaretinin belirmesini sağlamak) için, [OK] tuşuna basın. Ayarı etkisizleştirmek için, onay işaretini kaldırmak üzere bir kez daha [OK] tuşuna basın. Onay kutusu olan bir ayarı yapılandırmak için 8. adıma gidin.

8

Aynı mod için başka bir ayar kullanmak için, istediğiniz ayarı [▼] veya [▲] tuşuyla seçin.

Farklı bir mod için ayar kullanmak için, [GERİ] tuşuna (☎) basın ve istediğiniz modu seçin. Sistem ayarlarından çıkmak için, [CA] tuşuna basın.



SISTEM AYARLARI

İda Parola Değiş

Bu fonksiyonu yönetici parolasını değiştirmek için kullanın. Yönetici parolasını değiştirmek için, bkz. "<u>BİR</u> <u>YÖNETİCİ PAROLASI PROGRAMLAMA (sayfa 5-2)</u>".

Varsayılan Ayar

Makinenin çalıştırılması için varsayılan ayarlar yapılandırılabilir. Ayarları yapılandırmak için [Initial Setting] öğesini seçin.

Tarih-Zaman Ayar

Makinenin dahili saatinin tarih ve saatini ayarlamak için bunu kullanın.

Gün Işığından Yararlanma Saati

Gün ışığından yararlanmayı etkinleştirin.



Ayar, bazı ülkelerde ve bölgelerde kullanılamayabilir.

Ağ

Ağ Ayarlari aşağıda açıklanmıştır. Ayarları yapılandırmak için [Ağ] öğesini seçin.

[/	۸ğ
I ▲	Ağ Doğrulaması
	Bağlantı Tipi
	Kablolu Ayarlar
Ŧ	Kablosuz (Altyapı)

Ağ Doğrulaması

Ağ ayarlarını onaylayın.

Bağlantı Tipi

Makinenin ağ bağlantı türünü değiştirebilirsiniz.

Kablolu ayarlar

IPv4 Ayarları

Makineyi bir TCP/IP (IPv4) ağı üzerinde kullandığınız zaman makinenin IP adresini yapılandırmak için bu ayarı kullanın. Ayarlar aşağıda gösterilmiştir.

DHCP Etkin

Bu ayar, DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) kullanılarak IP adresinin otomatik olarak alınması için kullanılır. Bu ayar etkinleştirildiğinde, manüel olarak bir IP adresinin girilmesine gerek yoktur.

IPv4 adresi

Makinenin IP adresini girin.

Alt Ağ Maskesİ Alt ağ maskesini girin

Vars. Ağ Geçidi Varsayılan Ağ Geçidini girin.

IPv6 Ayarları

Makineyi bir TCP/IP (IPv6) ağı üzerinde kullandığınız zaman makinenin IP adresini yapılandırmak için bu ayarı kullanın.

Ayarlar aşağıda gösterilmiştir.

IPv6 Protokolünü Etkinleştir Bu ayarı etkinleştirin.

DHCPv6'yı Etkinleştir

Bu ayar, DHCP (Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü) kullanılarak IP adresinin otomatik olarak alınması için kullanılır. Bu ayar etkinleştirildiğinde, manüel olarak bir IP adresinin girilmesine gerek yoktur.

Elle Adres

Makinenin IP adresini girin.

Belirlenmş Uzunluk

Ön ek uzunluğunu girin (0 ila 128).

Vars. Ağ Geçİdİ

Ağ Geçidi IP adresini girin.



 DHCP kullanıldığı zaman, makineye atanan IP adresi otomatik olarak değişebilir. IP adresi değişirse, yazdırma yapılamaz.

 Bir IPv6 ortamında makine LPD, Raw(9100) ve IPP protokolünü kullanabilir.



Kablosuz (Altyapı)

(Bu ayar, bir kablosuz LAN adaptörü kurulduğunda görülür.)

Bu, kablosuz altyapı modunu kullanarak bağlantıyı ayarlar.

SSID Manüel Giriş

SSID için en fazla 32 yarı geniş karakter girin.

Güvenlik Tipi Ayarları

Güvenlik türünü seçin. (Yok, WEP, WPA/WPA2-karışık Kişisel, WPA2 Kişisel)

Şifreleme Ayarları

"Güvenlik Tipi Ayarları" ayarına bağlı olarak şifreleme yöntemini seçin.

(Yok, WEP, AES/TKIP, AES)

Güvenlik Anahtarı Ayarları

Kablosuz bağlantı için kullanılan güvenlik anahtarını ayarlayın.

WEP	5 yarı geniş rakam, 10 onaltılı (64 bit) hane, 13 yarı geniş rakam veya 26 onaltılı (128 bit) hane
WPA/WPA2- karışık Kişisel	8 ila 63 yarı geniş rakam veya 64 onaltılı hane
WPA2 Kişisel	

Kablosuz (Erişim Noktası)

(Bu ayar, bir kablosuz LAN adaptörü kurulduğunda görülür.)

Bu, kablosuz erişim noktası modunu kullanarak bağlantıyı ayarlar.

SSID Ayarları

SSID için en fazla 32 yarı geniş karakter girin.

Güvenlik Ayarlari

Güvenlik Tipi Ayarları

Güvenlik türünü seçin. (Yok, WEP, WPA/WPA2-karışık Kişisel, WPA2 Kişisel)

Şifreleme Ayarları

"Güvenlik Tipi Ayarları" ayarına bağlı olarak şifreleme yöntemini seçin.

(Yok, WEP, AES/TKIP, AES)

Güvenlik Anahtarı Ayarları

Kablosuz bağlantı için kullanılan güvenlik anahtarını ayarlayın.

WEP	5 yarı geniş rakam, 10 onaltılı (64 bit) hane, 13 yarı geniş rakam veya 26 onaltılı (128 bit) hane
WPA/WPA2- karışık Kişisel	8 ila 63 yarı geniş rakam veya 64 onaltılı hane
WPA2 Kişisel	

Aygıt IP Adres Ayarları

Erişim noktasının IP adresini ayarlayın.

Kanal Ayarları

Erişim noktası için kullanılan kanalı ayarlayın.

Çıktı Ayarları Gönderiliyor

Erişim noktasının iletim çıktısını ayarlayın.

Bant Genişliği Ayarları

Erişim noktasının frekans bandını ayarlayın.

IP Addr. Dağıtım Aralığı

Erişim noktası için kullanılan IP adresinin kira aralığını ve kira dönemini ayarlayın.



Kullancı Kontrol

Kullanıcı Kontrolü kimlik doğrulama ayarlarını yapmak için kullanılır. Ayarları yapılandırmak için [User Control] öğesini seçin.

Hesap Kontrolü ▲⊠ Kullanıcı Doğrulaması

Kullanıcı Kaydı

- İşlev Kısıtlama Ayarı
- Hesap Kısıtlama Ayarı

Kullanıcı Doğrulaması

Bu ayarlar, Kullanıcı kimlik doğrulayı etkinleştirmek veya etkisizleştirmek ve doğrulama yöntemini belirlemek için kullanılır.

Kullanıcı Kimlik Doğrula zaman, makinenin her bir kullanıcısı kaydedilir. Bir kullanıcı giriş yapınca bu kullanıcının ayarları uygulanır.

Kullanıcı Kaydı

Kullanıcılar eklenebilir, silinebilir ve değiştirilebilir.



• Bir kullanıcı numarası girerken, 5 hane girilene kadar [OK] tuşu etkin değildir.

 Bir kullanıcı numarası girildiği sırada [C] tuşuna basılırsa, görüntülenen kullanıcı numarası "-----" olarak değişir.

İşlev Kısıtlama Ayarı

Tüm kullanıcıların veya belirli bir kullanıcının kullanabileceği fonksiyonları ayarlayın.

- Kopyalar
- Yazdır/USB Bellek Doğrudan Baskı
- Tarayici

Hesap Kısıtlama Ayarı

Kopyalama ve yazdırma kağıt limitleri tüm kullanıcılar veya belirli bir kullanıcı için ayarlanabilir.

- Kopyalar
- Yazici

Kopyalama ve yazdırma için kağıt limitlerini ayarlayın.

Kullanıcı Sayaç Görüntüsü

Bu ayar, kopyalama, yazdırma ve tarama modlarında her hesap için sayfa sayımlarını ve kopyalama ve yazdırma modları için kullanım limitlerini görüntülemek için kullanılır. Sıkışan sayfalar sayfa sayılarına dahil edilmez.

Ağ tarama fonksiyonu için, iletilen sayfa sayısı görüntülenir.

 [▲] veya [♥] tuşu ile aynı hesap için diğer modlardaki sayfa sayılarına ve sayfa limitlerine geçiş yapın.
 Farklı bir hesap numarasına geçmek için, [◀] veya [▶] tuşuna basın.

Kullanıcı Sayaç Sıfırlama

Bu ayar, belirli bir hesabın veya tüm hesapların kopyalama, yazdırma ve tarama sayfa sayılarını sıfırlama için kullanılır.

Giriş olmazsa gelen uyarı

Bu ayar etkinleştirildiğinde, art arda üç kez hatalı hesap numarası girildiği takdirde makine bir dakika süreyle işleme izin vermez. Bu süre içinde, ekranda "Bu işlem etkisiz konuma getirildi. Lütfen yöneticinize başvurun." görünür.

Bu ayar sadece yazdırma modu için "Kullanıcı Doğrulaması" etkinleştirildiğinde etkindir.

Yazdır Etk Kul göre kaldır Kul.

Etkinleştirildiğinde bu ayar, hesap numarası girilmediğinde veya geçersiz bir hesap numarası girildiğinde yazdırma işini iptal eder. Bu ayar sadece yazdırma modu için "Kullanıcı Doğrulaması" etkinleştirildiğinde etkindir.

Fonksiyon ilk başta etkinleştirilmiştir (varsayılan fabrika ayarı).



Geçersiz hesap numaralarıyla yazdırılan sayfalar "Dığerlerı" (hesap numarası) sayfa sayısına eklenir.



Cİhaz Kontrolü

Bu ayarlar makinenin donanım fonksiyonlarına yönelik ayarları yapılandırmak için kullanılır. Bu ayarlardan birine erişmek için, mod seçim ekranında "Cİhaz Kontrolü" öğesini seçin, cihaz kontrol ekranında istediğiniz ayarı seçin ve [OK] tuşuna basın.

Cİhaz Kontrolü	
A Belge Beslevici	
Alaıl Avarları	
Koă Aărria	

Kağ. Ağırlığı

Yapisma Temzleme

Belge Besleyici Algıl. Ayarları (BP-20M22/BP-21M22/BP-20M24/BP-20M28/BP-20M31)

Orijinal boyutu algılama işlevi tarafından algılanmak üzere aşağıdaki 8 standart orijinal boyutu grubundan birisi seçilebilir.

Seçimler	Algılanabilen orijinal boyutları
AB-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")
AB-3	A3, A4, A4R, A5, B4, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8K, 16K, 16KR
AB-4	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 340 mm (8-1/2"x13-2/5")
AB-5	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11"x17", 8-1/2"x11", 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2")
Inch-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4
Inch-2	11"x17", 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13"), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2", A3, A4
Inch-3	11"x17", 8-1/2"x13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 5-1/2"x8-1/2", A3, A4

Orijinal Boyut Kurulum (BP-20M24L)

Ο	rijinal Boyut
K	urulum
٠	8K,16K,16KR
	8½×13½
Ŧ	

Orijinal boyutu belirtme ekranında görünen orijinal boyutlarını ayarlayın.



Kağ. Ağırlığı

Toner fiksajı sıcaklığı kullanılan kağıdın ağırlığına göre kontrol edilir.

Bu ayarı düz, geri dönüştürülmüş, delinmiş, önceden yazdırılmış, antetli ve renkli kağıda uygulayın.

60g/m² - 79g/m² ve 80g/m² - 105g/m² arasında seçim yapın.



 Sadece burada ayarladığınız ağırlık aralığı ile aynı ağırlık aralığında kağıt kullanın. Ayarlanan aralıktan farklı olan diğer standart kağıtları karıştırmayın.

 Ayarlar değiştirildiğinde değişiklikler makine yeniden başlatıldıktan sonra etkili olacaktır. Makineyi yeniden başlatmak için, bkz. <u>GÜCÜ</u> <u>AÇMA (sayfa 1-11)</u>.

Yapisma Temzleme

Kağıdın basılı tarafında noktalar veya başka lekeler göründüğü zaman, makinenin sigorta birimini temizlemek için bu işlevi kullanın. Bu işlev kullanıldığında, "V" basılı kağıt çıktı olur ve sigorta birimi temizlenir.

|--|

İşlevi ilk kez kullandıktan sonra iyileşme gözlemlerseniz, işlevi tekrar kullanmayı deneyin.

Düz Kağıt Ayarları

Bu makinede, kağıt türü düz kağıt 1 ile düz kağıt 2 arasında bölünmüştür.

Düz kağıt 1 ile düz kağıt 2 ile uyumlu olmayan bir yazıcı sürücüsü ile düz kağıt üzerine yazdırırken, yazdırma için hangi kağıt türünün kullanılacağını ayarlayabilirsiniz.

Durum İşığı Ayarı

Makine üzerinde veri bildirim göstergesinin çalışma şeklini ayarlayın. "Desen 1", "Desen 2" veya "Kullanmayın" seçin. Düzenlerin açıklamaları için, bkz. <u>Veri bildirim göstergesi ve hata göstergesi (sayfa 1-10)</u>.

Hata Işığı Ayarı

Makinede bir hata oluştuğunda hata göstergesinin çalışma şeklini ayarlayın. Hata durumuna bağlı olarak, gösterge ışığının yanması veya yanıp sönmesi, sadece yanıp sönmesi ve kullanılmaması arasında seçim yapın.

Operasyon Ayari

Bu ayarlar kontrol paneliyle ilgili çeşitli ayarların yapılandırılması için kullanılır. Bu programlardan birine erişmek için, mod seçim ekranında "Operasyon Ayari" öğesini seçin, işlem ayarlama ekranında istediğiniz ayarı seçin ve [OK] tuşuna basın.



Otomatik Sil

Bu fonksiyon, kontrol paneli bir fotokopi işinden sonra bu ayar ile belirlenen süre boyunca kullanılmadığı takdirde fotokopi ayarlarını varsayılan ayarlara geri döndürür. Süre seçimleri "0 Saniye", "10 Saniye", "20 Saniye", "60 Saniye", "90 Saniye" ve "120 Saniye" şeklindedir. Varsayılan fabrika ayarı 60 saniyedir. "Auto Clear" seceneğini seçin ve [OK] tuşuna başın

"Auto Clear" seçeneğini seçin ve [OK] tuşuna basın.

[◀] veya [▶] tuşuyla istediğiniz süreyi seçin.
 Otomatik silme fonksiyonunu istemiyorsanız, "0" seçin.

Aşağıdaki durumda taranan veriler kaydedildiğinde Otomatik Silme fonksiyonu etkisizleşir: 2-Üst veya 4-Üst kopyalama işlemi sırasında son sayfa taranmadığında (iki sayfalık bir sette bir sayfa tarandığında veya dört sayfalık bir sette üç sayfa tarandığında) ya da Kimlik kartı kopyalama işleminde sadece bir taraf tarandığında.

Görüntüleme Zaman Aşımı Kapat

Bu ayar, tarama veya faks modunda yukarıdaki "Otomatİk SİI" fonksiyonunda ayarlanan süre boyunca kontrol paneli üzerinde hiçbir tuşa basılmadığı takdirde ekranın ana ekrana geri dönüp dönmeyeceğini seçmek için kullanılır.

Varsayılan fabrika ayarı, ana ekrana otomatik geri dönüştür.

DİI Ayari

Bu ayar, ekran dilini seçmek için kullanılır.



Mesaj Süresİ

Bu ayar, mesajların ekranda görüntüleneceği süreyi ayarlamak için kullanılır (bu ayrıca belirli bir süre görüntülenen ve ardından otomatik olarak kaybolan mesajlar için de geçerlidir.)

"Kisa (3 saniye)", "Normal (6 saniye)" veya "Uzun (9 saniye)" arasında seçim yapın.

Varsayılan fabrika ayarı "Normal (6 saniye)" şeklindedir.

Tuş Sesİ

Bu ayar, bir tuşa her basıldığında işitilen tuşa dokunuş sesinin süresini ayarlamak için kullanılır.

İlk fabrika ayarı "Kisa" şeklindedir.

[♥] veya [▲] tuşuyla istediğiniz süreyi seçin.

Tuşa dokunma sesini kapatmak için, "Kapali" seçin.

İlk Seviyede Tuş Sesi

Bu ayar, bir ayarı seçmek üzere bir tuşa bastığınızda ön ayarlarda bir bip sesi çıkıp çıkmayacağını seçmek için kullanılır.

Fabrika varsayılan ayarında bip sesi yoktur.

Tuş Basma Zamani

Bu ayar, bir tuşun etki göstermesi için gereken sürenin uzunluğunu ayarlamak için kullanılır.

Yanlışlıkla basılan tuşların etki göstermemesi için daha uzun bir ayar seçilebilir. Ancak, daha uzun bir süre seçildiği taktirde, tuş girişinin kaydedilmesini sağlamak için tuşlara basarken daha dikkatli olunması gerektiği unutulmamalıdır.

İlk fabrika ayarı "Mİnİmum" şeklindedir.

Otomatİk Tuş Tekrarini Kapat

Bu ayar, yakınlaştırma oranı veya orijinal boyutu ayarlanırken (otomatik anahtar tekrarı çalışmaz) olduğu gibi [♥] veya [▲] tuşu basılı tutulduğunda bir ayarın sürekli değişmesini önlemek için kullanılır. Bu ayar etkinleştirildiğinde, tuşu basılı tutmak yerine tuşa art arda basılması gerekir.

Otomatik tuş tekrarı başta çalışacak şekilde ayarlanır (varsayılan fabrika ayarı).

Kağit Boyutu Ayarlamayı Kapat

Bu ayar, Özel Modlar menüsünde "Kağit Boyu Ayari" ayarını etkisizleştirmek için kullanılır. Etkisizleştirildiğinde, [ÖZEL İŞLEV] tuşuna (Fn) basıldığında "Kağit Boyu Ayari" kullanılamaz; bu da

yönetici dışındaki kullanıcıların kağıt boyutu ayarını kolayca değiştirmesine engel olur.

"Kağit Boyutu Ayarlamayi Kapat" başlangıçta etkisizdir (varsayılan fabrika ayarı).

Enerjı Tasarrufu

Bu ayarlar, enerji tasarruf ayarlarını yapılandırmak için kullanılır. Bu ayarlardan birine erişmek için, mod seçim ekranında "Enerji Tasarrufu" öğesini seçin, enerji tasarrufu ekranında istediğiniz ayarı seçin ve [OK] tuşuna basın.

En	erjİ Tasarrufu
	Oto Güç
	Kapama
	Oto Güç Kapama
Ŧ	Zamanlayicisi

Otomatık Güç Kapatma Kronometresı

Bu ayar, kontrol paneli kullanılmadığında otomatik güç kapatma modu etkinleşene kadar geçen süreyi ayarlamak için kullanılır. Bu fonksiyonun kullanılması enerji tasarrufu yapılmasına, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur.

Süre olarak "1 ila 60 dk." seçilebilir. Çalışma koşullarına uyan bir ayar seçin.

Varsayılan fabrika ayarı: "11 dak.".

Ön Isitma Modu

Bu ayar, kontrol paneli kullanılmadığında birleştirme ünitesinin sıcaklığını otomatik olarak azaltan ön ısıtma modu etkinleşene kadar geçen süreyi ayarlamak için kullanılır. Bu fonksiyonun kullanılması enerji tasarrufu yapılmasına, doğal kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olur. Süre olarak Süre olarak "1 ila 60 dk." seçilebilir. Çalışma koşullarına uyan bir ayar seçin.

Fabrika varsayılan ayarı: "1 dak.".



Oto Gücü Gir Uzak İşten sonra kapat

Bu işlev, Otomatik Güç Kapatma modunda çalışır. Makine, PC'den alınan bir baskı işini tamamladığında, hemen Otomatik Güç Kapatma moduna geri döner.

Toner Tsrf. Modu (Kopya) Toner Tsrf. Modu (Baskı)

Kopyalama/yazdırma için kullanılan toner miktarını azaltabilirsiniz.



Toner Tasarruf Modu (Yazdırma) sadece makinenin yazıcı sürücüsü kullanılmadığında etkindir. Yazıcı sürücüsü kullanıldığı zaman yazıcı sürücüsü ayarı öncelik kazanır.

Bu fonksiyon, bazı uygulamalarda ve işletim sistemlerinde çalışmayabilir.

Eko Tarama Ayarı

Bu ayar, taranan belgeyi gönderme gibi yazdırmanın yer almadığı bir işlem yaptığınız sırada ısı ünitesini kapalı tutar.

Fotokopi (varsayılan fabrika ayarı: Devre dışı) Tarayıcı iletimi (varsayılan fabrika ayarı: Etkin)

Sleep Mode Power Level

Low Power:

Makine, enerji tasarruf moduna geçer, ama yeniden uyanması zaman alır.

Fast Wake Up:

Düşük Güç ile karşılaştırıldığında, enerji değeri belli bir düzeyde yükselir ancak bu durum hızlı uyanma ile sonuçlanır.

Yazd List

Bu ayar, sadece makinenin ıdarecisi tarafından kullanılabilen listeleri ve raporları yazdırmak için kullanılır.

Yazdırmak istediğiniz raporu ve listeyi seçmek için [List Print] öğesini seçin.

Kull KInm Listes	Her kullanıcı tarafından iletilen sayfa sayısı ve iletişim süresini gösterir.
Kullanıcı Bilgisi Baski	Her kullanıcı için, kullanıcı adı, kullanıcı numarası, kullanılan kağıt, kağıt limitleri ve fonksiyon izin ayarları yazdırılabilir.

Güvenlik Ayarlari

Aşağıdaki ayarlar güvenlik ile ilgilidir. Ayarları yapılandırmak için [Security Settings] öğesini seçin.

Güvenlik Ayarlari	
▲ [Psec Ayarları
	Filtreyi Etkinleştir
Ó	Özel ve Makine İçindeki
▼ \	√eriyi Başlat

IPsec Ayarları

IPsec, bir ağ üzerinden veri gönderme/alma için kullanılabilir.

IPsec'i Etkinleştir

İletim için IPsec kullanılıp kullanılmayacağını belirleyin.

IKEv1 Ayarları

IKEv1 ayarlarını yapılandırın.

Paylaşılmş Anahtar

IKEv1 için kullanılacak önceden paylaşılmış anahtarı girin.

SA Yaş Sür (süre) SA ömrünü girin.

IKE Yaşam Süresi IKE ömrünü girin.

Filtreyi Etkinleştir

Web sayfalarında "Süzgeç" bölümünde ayarlanan IP adres filtresini veya Mac adres filtresini etkinleştirin. Bu ayar makinede etkinleştirildiğinde, cihaz Web sayfalarında ayarlama da etkinleştirilir. Fabrika varsayılan ayarı "Devre Dışı" şeklindedir.



Özel ve Makine İçindeki Veriyi Başlat

Sistem tarafından belirlenen değerler, makinede kayıtlı veriler kaldırıldıktan sonra fabrika varsayılan durumuna geri döndürülebilir.

- Ağ ayarları için ayarlanmış geçerli değerler
- Kullanıcı bilgileri > Kullanıcı kayıt bilgileri
- Kullanıcı bilgileri > Kağıt limitleri
- Kullanıcı bilgileri > Fonksiyon kullanım kısıtlamaları
- Kullanıcı bilgileri > Kullanıcı sayıları (Varsayılan kullanıcılar hariç)
- Tarayıcı adresleri
- Gruplar
- Kullanıcı dizini (tarayıcı)
- Programlar
- Ürün anahtarı

Fotokopİ

Bu ayarlar, çeşitli kopyalama fonksiyonlarını etkinleştirmek için kullanılır. Bu programlardan birine erişmek için, mod seçim ekranında "Fotokopİ" öğesini seçin, kopyalama ayarlama ekranında istediğiniz ayarı seçin ve [OK] tuşuna basın.

F	otokopl	
	Kİmlİk Kart Ayar	
	Çİft Taraf	
	Varsayilan	
Ŧ	Orj. Boyut GIr	

Kİmlİk Kart Ayar

Kimlik kartı fotokopisi için düzen yerleşimi kimlik kartı kopyalama işlemi sırasında değiştirilebilir.

Mevcut yerleşim düzenleri için <u>KİMLİK KARTI</u> <u>KOPYALAMA (sayfa 2-19)</u> bölümündeki çizime başvurun.

Çİft Taraf Varsay.

Bu ayar, kart çekim boyutu giriş ekranı görüntülendiğinde görünen varsayılan boyutları ayarlamak için kullanılır.

Varsayılan fabrika ayarları genişlik (X) için 86 mm (3-3/8") ve uzunluk (Y) için 54 mm (2-1/8") şeklindedir. X veya Y seçin ve ilgili varsayılan değeri [◀] ya da [▶] tuşuyla ayarlayın veya her öğenin varsayılan değerini ayarlamak için [10] tuşunu kullanın.

Orj. Boyut Glr

Belge camı için varsayılan orijinal boyutunu ayarlayın. Kağıt boyutu seçilebilir. AB türü: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, Belirtilmemiştir İnç türü: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2"x8-1/2"R, Belirtilmemiştir Varsayılan fabrika ayarı "A4" şeklindedir.

Geç. Tabla Ayar.

Bu ayar, varsayılan olarak hangi tablanın seçildiğini ayarlamak için kullanılır.

Seçim için görüntülenen tablalar, takılmış olan isteğe bağlı tablalara bağlı olarak değişiklik gösterir. Varsayılan fabrika ayarı "Tepsi 1" şeklindedir.

Otom. Seç. Teps. Kağıt Beslenmiş

Bu ayar kağıt eklenen tablayı otomatik olarak seçer. Fabrika varsayılan ayarı "Devre Dışı" şeklindedir.



Otom. Kağıt Seç

Otomatik kağıt seçim ayarını seçin. [Açik] ayarlandığında, otomatik kağıt seçimi tüm tablalara uygulanır. [Açık (Baypas Tepsisi hariç)] ayarlandığında, otomatik kağıt seçimi baypas tablası hariç tüm tablalara uygulanır. Varsayılan fabrika ayarı "Açik" şeklindedir.

Kağıt Türü Otom. Kağıt Seç

Otomatik kağıt seçiminin uygulanfığı kağıt türlerini ayarlayın.

- Düz kağıt 1 (varsayılan fabrika ayarı: etkin)
- Düz kağıt 2 (varsayılan fabrika ayarı: etkin)
- Geri dönüştürülmüş kağıt (varsayılan fabrika ayarı: devre dışı)

Vars. Ekspozür

Bu ayar, [POZ] tuşuna basıldığında başlangıçta seçilen poz modu ve orijinal türünü seçmek için kullanılır. Üç poz modu bulunmaktadır: "Metın", "Mtn/Bskı Foto" ve "Fotoğraf".

Ayarlara bağlı olarak, "Otomatik" ya da beş poz seviyesinden birini ayarlayın.

[▼][▲]tuşları ile orijinal türünü seçin, gerektiğinde pozu

[◀][▶] tuşları ile ayarlayın ve [OK] tuşuna basın.

Kop. Dönd. Ayarı

Kopya Dönüşü kullanılıp kullanılmadığını belirtin. Varsayılan fabrika ayarı "AÇIK" şeklindedir.

Oto.Sinifla Seç.

Bu ayar, kopyalama için belge besleyici kullanıldığında varsayılan çıktı modunu seçmek için kullanılır. İlk fabrika ayarı "Sirala" şeklindedir.

Otomatik Görüntü

Kağıt tablası (kağıt boyutu) manuel olarak seçildiğinde Otomatik Görüntünün yapılıp yapılmayacağını ayarlayın. Fabrika varsayılan ayarı "Devre Dışı" şeklindedir.

Kopya Sınırı

Bu ayar, bir kopyalama işi için ayarlanabilen (ve ekran görüntülenebilen) kopya sayısına ait limiti ayarlamak için kullanılır.

Varsayılan fabrika ayarı "999 kopya" şeklindedir.



Yazici

Yazıcı işleviyle ilgili ayarlar yapılandırılabilir. Ayarları yapılandırmak için [Yazici] öğesini seçin.



Uyari Sayfasi

Belleğin dolması gibi bir nedenle yazdırma işleminin gerçekleşmemesi durumunda bir uyarı sayfasının yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlayın.

Tüm Baskı Tut Verilerini Sil

Bu işlev, makinede tutulan tüm yazdırma bekletme verilerini siler.

Aşağıdaki veriler hariçtir:

- O anda yazdırılmakta olan bir iş
- Kaydedilme aşamasında olan yazdırma bekletme verileri

Tarayici

Tarayıcı fonksiyonu için sistem ayarları aşağıda açıklanmaktadır. Ayarları yapılandırmak için [Tarayici] öğesini seçin.

USB Tarama Kapat

USB bağlantısı kullanıldığında bir bilgisayardan tarama ve makineden taramanın etkisizleştirilip etkisizleştirilmeyeceğini seçin. Varsayılan ayar "Hayir" şeklindedir (etkisiz).

Yenİ Varsayilan

Bu ayar orijinal boyutu, çözünürlük, renk modu ve biçime yönelik varsayılan ayarları değiştirmek için kullanılır.

Orj. Boyut Glr

Kağıt boyutu seçilebilir. AB türü: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6R, A6R, Belirtilmemiştir İnç türü: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", 5-1/2"x8-1/2"R, Belirtilmemiştir Orj. Boyut GIr için varsayılan fabrika ayarı "Belirtilmemiştir" şeklindedir.

Çözünürlük

Tarama çözünürlüğü seçilebilir. Çözünürlük için varsayılan fabrika ayarı "200dpi" şeklindedir.

Renk Modu

Renk modu seçilebilir. Çözünürlük için varsayılan fabrika ayarı "Tam Renk" şeklindedir.

Format

Varsayılan iletim biçimini ayarlayın. Varsayılan fabrika ayarı renkli/gri tonlamalı için "PDF: Orta" ve siyah-beyaz için "PDF: G4" şeklindedir.

LISANS BILGILERI

Information on the Software License for This Product

Software composition

The software included in this product is comprised of various software components whose individual copyrights are held by SHARP or by third parties.

Software developed by SHARP and open source software

The copyrights for the software components and various relevant documents included with this product that were developed or written by SHARP are owned by SHARP and are protected by the Copyright Act, international treaties, and other relevant laws. This product also makes use of freely distributed software and software components whose copyrights are held by third parties. These include software components covered by a GNU General Public License (hereafter GPL), a GNU Lesser General Public License (hereafter LGPL) or other license agreement.

Obtaining source code

Some of the open source software licensors require the distributor to provide the source code with the executable software components. GPL and LGPL include similar requirements. For information on obtaining the source code for the open source software and for obtaining the GPL, LGPL, and other license agreement information, visit the following website:

http://sharp-world.com/products/copier/source/download/index.html

We are unable to answer any questions about the source code for the open source software. The source code for the software components whose copyrights are held by SHARP is not distributed.

Software Copyrights

Copyright (c) 2000 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213-3890 (412) 268-4387, fax: (412) 268-7395 tech-transfer@andrew.cmu.edu
- 4.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University (http://www.cmu.edu/computing/)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.

All rights reserved. Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you must label your software as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "**AS IS**" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, OpenVision, Oracle, Sun Soft, FundsXpress, and others.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). No commercial use of these trademarks may be made without prior written permission of MIT.

"Commercial use" means use of a name in a product or other for-profit manner. It does NOT prevent a commercial firm from referring to the MIT trademarks in order to convey information (although in doing so, recognition of their trademark status should be given).

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact <u>openssl-core@openssl.org.</u>
- 5.Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<u>http://www.openssl.org/</u>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (<u>eay@cryptsoft.com</u>). This product includes software written by Tim Hudson (<u>tip@cryptsoft.com</u>).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (<u>eay@cryptsoft.com</u>). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, hash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (<u>tip@cryptsoft.com</u>).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: "This product includes cryptographic software written by Eric Young (<u>eay@cryptsoft.com</u>)" The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4.If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (<u>tjh@cryptsoft.com</u>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The licence and distribution terms for any publically available version orderivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply becopied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

D3DES License

Copyright (c) 1988,1989,1990,1991,1992 by Richard Outerbridge. (GEnie : OUTER; CIS : [71755,204]) Graven Imagery, 1992.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same

sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You

may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO
THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989 Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the

library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990 Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. Everyone">http://fsf.org/>Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section

7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its

Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or

b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits

relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>

This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.

This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see http://www.gnu.org/licenses/.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

1:1		 2.2	
	וס	Π-	

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

YAZILIM LİSANSI

LÜTFEN ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BU LİSANSI DİKKATLİCE OKUYUN. BU YAZILIMI KULLANARAK, BU LİSANSIN ŞARTLARINA UYACAĞINIZI KABUL EDİYORSUNUZ.

1. Lisans

Bu Lisans'a ilişik uygulama, gösterim, sistem ve diğer yazılım, diskte, salt okunur bellekte ya da herhangi başka bir ortamda ("Yazılım") ve ilgili belgelerde size SHARP tarafından lisanslanmıştır. Yazılımın kayıtlı olduğu disk size aittir, ancak Yazılım ve ilgili belgelerin hakları SHARP ve/veya SHARP'ın Lisansörlerine aittir. Bu Lisans sizin, Yazılımı tek bir yazıcıya bağlı bir veya birden çok bilgisayarda kullanmanıza izin verir ve yalnızca yedekleme amaçlı olarak Yazılımın makine tarafından okunabilir formda bir kopyasını oluşturur. Söz konusu kopyada, SHARP telif hakkı bildirimini, SHARP Lisansörlerinin telif hakkı bildirimini ve Yazılımın orijinal kopyasında bulunan SHARP ve/veya Lisansörlerinin diğer tescilli açıklamalarını çoğaltmalısınız. Ayrıca Yazılımdaki tüm haklarınızı, Yazılımın yedek kopyasını, ilgili belgeleri ve Lisansın bir kopyasını üçüncü bir kişiye, kişinin Lisans dosyasını okuması ve bu Lisansın şart ve koşullarını kabul etmesi durumunda, devredebilirsiniz.

2. Kısıtlamalar

Yazılım, telif kapsamında malzeme, ticari gizlilik ve SHARP ve/veya Lisansörlerinin sahip olduğu tescilli malzeme içerir ve bu malzemeleri korumak adına, bir insanın erişebileceği şekilde Yazılımı kaynak koda dönüştüremez, tersine mühendislik yapamaz, parçalarına ayıramaz ya da başka şekilde indirgeyemezsiniz. Yazılımın tamamı ya da bir parçası üzerinde değişiklik, ağ, kiralama, ödünç verme, dağıtma ya da türevi işlemler yapamazsınız. Yazılımı elektronik olarak bir bilgisayardan diğerine ya da ağ üzerinden aktaramazsınız.

3. İptal

Lisans iptal edilene kadar geçerlidir. Bu Lisansı, Yazılımı ve ilgili belgelerini ve bütün kopyalarını yok ederek istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bu Lisans, SHARP ve/veya SHARP Lisansörleri tarafından, Lisansın herhangi bir hükmüne uymadığınızda, bir uyarı olmaksızın iptal edilecektir. İptal üzerine, Yazılımı ve ilgili belgeleri ve tüm kopyalarını yok etmelisiniz.

4. İhracat Yasası Teminatları

SHARP'dan alınan yazılımın ya da diğer teknik verinin ya da ürünün kendisinin Amerika Birleşik Devletleri dışına, Amerika Birleşik Devletleri yasaları ve yönetmelikleri gereğince izin verilip yetkilendirilmemesi halinde, ihraç edilmeyeceğini kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri'nin dışında, tarafınızca yasal olarak elde edilmişse, Yazılımı ya da SHARP'dan alınan herhangi bir diğer teknik veriyi ya da doğrudan ürünü, Amerika Birleşik Devletleri yasaları ve kanunları tarafından ve Yazılımı aldığınız bölgenin kanun ve yasaları tarafından izin verilmediği sürece, tekrar ihraç etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

5. Devlet içindeki Nihai Kullanıcılar

Yazılımı, Amerika Birleşik Devletleri Hükümetinin herhangi bir birimi ya da ajansı adına alıyorsanız, aşağıdaki hükümler geçerlidir. Hükümet şunları kabul eder:

- (i) Yazılım, Savunma Bakanlığı'na sunuluyorsa, Yazılım, "Ticari Bilgisayar Yazılımı" olarak sınıflandırılır ve Hükümet, DFARS 'ın 252.227-7013 (c)(1) (Ekim, 1988) Bendinde belirlenen koşullarca, Yazılımda ve belgelerinde yalnızca "sınırlı haklar" elde eder;
- (ii) Yazılım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı dışında herhangi bir birimine ya da ajansına sunuluyorsa, Yazılım, "Ticari" olarak sınıflandırılır ve 48 C.F.R. 2.101 içindeki koşullar geçerlidir ve "Ticari Bilgisayar Yazılımı" olarak sınıflandırılır ve 48 C.F.R. 12.212 içindeki koşullar geçerlidir; Hükümetin, Yazılım ve belgeleri üzerindeki hakları, FAR'ın 52.227-19 (c)(2) Bendinde ya da NASA'nın kullanması durumunda FAR'ın NASA Eki'ndeki 18-52.227-86 (d) Bendinde belirlendiği şekilde tanımlanır.

6. Ortam İle İlgili Sınırlı Garanti.

SHARP Yazılımın, ürünün satın alınmasından itibaren, satın alma tarihinin faturayla kanıtlanması koşuluyla, doksan (90) gün boyunca hatasız sabit disklerde ve normal şartlar altında kusursuz çalışacağını garanti eder. Madde No. 6 uyarınca, bozuk çıkan veya belirtilen doksan gün içinde hata veren yazılım yenisi ile değiştirilecektir. Böyle bir durumda SHARP bayiine veya yetkili SHARP temsilcisine, faturanız ile birlikte yapacağınız başvuru sonucunda sorunlu disk yenisiyle değiştirilecektir. SHARP, değiştirme, yanlış kullanım, kaza sonucu hasar veya kötü kullanım sonucu meydana gelen hasarları karşılamakla yükümlü değildir.

DİSKLERDEKİ TÜM GARANTİLER, ÜRÜNÜN SATIŞA VE KULLANIMA UYGUNLUĞU DA DAHİL OLMAK ÜZERE, FATURADA BELİRTİLDİĞİ ÜZERE ÜRÜNÜN ALINDIĞI GÜNDEN İTİBAREN DOKSAN (90) GÜN İÇİN GEÇERLİDİR. BU GARANTİ MÜŞTERİYE BELLİ YASAL HAKLAR TANIR. BUNUNLA BİRLİKTE MÜŞTERİNİN YASAL HAKLARI ÜLKESİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN YASALARA GÖRE DEĞİŞECEKTİR.

7. Yazılım Garantisinin Reddi

Yazılımı, riski size ait olma üzere kullandığınızı açıkça onaylar ve kabul edersiniz. Yazılım ve ilgili belgeleri "OLDUĞU GİBİ" ve herhangi bir garanti olmadan sunulur ve SHARP ve SHARP Lisansörü(leri) (6 ve 7 no'lu hükümlere istinaden, SHARP ve SHARP Lisansörü(leri) toplu olarak "SHARP" diye anılacaktır) AÇIK YA DA ZIMNİ, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK GARANTİLERİ DAHİL, AMA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE BÜTÜN GARANTİLERİ KESİNLİKLE REDDEDER. SHARP, YAZILIMIN İÇERDİĞİ İŞLEVLERİN SİZİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI YA DA YAZILIMIN ÇALIŞMASININ KESİNTİSİZ YA DA HATASIZ OLACAĞINI YA DA YAZILIMDAKİ BOZUKLUKLARIN GİDERİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEZ. AYRICA, SHARP, YAZILIMIN KULLANIMI YA DA KULLANIM SONUÇLARI İLE İLGİLİ YA DA İLGİLİ DOKÜMANLARIN DOĞRULUKLARI, GEÇERLİLİKLERİ, GÜVENİLİRLİKLERİ VE DİĞER KONULARDA HİÇBİR GARANTİ VERMEZ YA DA İBRAZDA BULUNMAZ. SHARP YA DA SHARP YETKİLİ TEMSİLCİSİ TARAFINDAN SÖZLÜ YA DA YAZILI VERİLEN HİÇBİR BİLGİ YA DA TAVSİYE BİR GARANTİ OLUŞTURMAZ YA DA BU GARANTİNIN ETKİ ALANINI GENİŞLETMEZ. YAZILIMIN HATALI OLDUĞU KANITLANIRSA, SİZ (VE SHARP YA DA SHARP YETKİLİ TEMSİLCİSİ DEĞİL) GEREKLİ TÜM SERVİS ÜCRETLERİNİN, TAMİRLERİN YA DA DÜZELTMELERİN TAMAMINI ÜSTLENİRSİNİZ, BAZI YARGI BÖLGELERİ, BELİRTİLEN GARANTİLERİ MARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEZ, BU NEDENLE SÖZ KONUSU HARİÇ BIRAKILMA SİZİ ETKİLEMEYEBİLİR.

8. Sorumluluk Kısıtlaması

İHMAL DAHİL, HİÇBİR DURUMDA, SHARP, YAZILIM YA DA İLGİLİ DOKÜMAN KULLANIMI YA DA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN TESADÜFİ, ÖZEL YA DA DOLAYLI HASARDAN, SHARP YA DA SHARP YETKİLİ TEMSİLCİSİ BU TİP HASARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA UYARILMIŞ OLSALAR BİLE, SORUMLU DEĞİLDİR. BAZI YARGI BÖLGELERİ, ARIZİ YA DA DOLAYLI ZARARLAR İÇİN SORUMLULUĞUN KISITLANMASINA YA DA HARİÇ BIRAKILMASINA İZİN VERMEZ, BU YÜZDEN YUKARIDAKİ KISITLAMA YA DA HARİÇ BIRAKILMA SİZE UYGULANMAYABİLİR.

Hiçbir şekilde, SHARP'ın sizin hasarlarınıza, kayıplarınıza ve dava hakkınıza (sözleşmede, haksızlıkta (ihmalkarlık dahil) ya da diğer) olan sorumluluğu Yazılım için ödediğiniz miktarı aşmaz.

9. Geçerli Yasa ve Bölünebilirlik

Yazılımın, Apple Macintosh ve Microsoft Windows ile ilgili bir kısmı için, bu lisans, sırasıyla California ve Washington eyaletleri yasalarıyla uyum içinde yürütülmeli ve oluşturulmalıdır. Herhangi bir nedenle yetkili bir mahkeme, bu Lisansın herhangi bir hükmünü ya da bir kısmını dava edilemez bulursa, tarafların amaçlarını yerine getirmek ve Lisansın kalan kısmının tüm gücü ve etkisi ile devam etmesi için, Lisansın söz konusu hükmü, mümkün olan en yüksek düzeyde icra edilecektir.

10. Anlaşmanın Tamamı

Bu Lisans, taraflar arasındaki, Yazılım ve ilgili belgelerin kullanımına ilişkin bütün anlaşmayı oluşturur ve konu ile ilgili önceki ve eşzamanlı tüm yazılı ve sözlü mutabakatların ya da anlaşmaların yerine geçer. Bu Lisansa yapılan hiçbir ekleme ya da değiştirme, yazılı olarak SHARP'ın yetkili bir temsilcisi tarafından imzalanmadığı sürece geçerli olmayacaktır.



SHARP CORPORATION