DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MX-B467F

Brukerhåndbok

November 2021

Maskintype
7017
Modell:
6H9

Innhold

Sikkerhetsinformasjon	6
- Konvensjoner	6
Produkterklæringer	6
Bli kjent med skriveren	9
Velge en plassering for skriveren	9
Skriverkonfigurasjoner	
Koble til kabler	11
Ved hjelp av kontrollpanelet	
Lære om status for av/på-knappen og indikatorlampen	13
Skrive ut nettverksoppsettsiden	14
Konfigurere og bruke programmer på startbi	ldet 15
Bruke startsiden	15
Tilpasse startbildet	
Konfigurere Kortkopiering	
Bruke Snarveissenter	
Bruke Skjermtilpasning	16
Konfigurere Scan Center	
Administrere kontakter	17
Legge i papir og spesialpapir	
Angi papirstørrelse og -type	
Konfigurere innstillinger for universalpapir	
Legge i skuffer	
Legge papir i flerbruksmateren	
Koble sammen skuffer	
Papirstøtte	24
Egnede papirstørrelser	
Egnede papirtyper	
Egnede papirvekter	
utskrift	
Skrive ut fra en datamaskin	

Skrive ut ita en mobilermet	27
Skrive ut fra en flash-stasjon	
Støttede flash-stasjoner og filtyper	
Konfigurere konfidensielle jobber	
Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber	
Skrive ut en liste med skrifteksempler	31
Avbryte en utskriftsjobb	31
kopiering	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate	32
Kopiere	
Kopiere fotografier	
Kopiere på papir med brevhode	
Skrive ut på begge sider av papiret	
Forminske eller forstørre kopier	
Sortere kopier	
Legge skilleark mellom kopiene	
Kopiere flere sider til et enkeltark	34
Lage en snarvei	34
Sende via e-post	35
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate	35
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post	35 35
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding	35 35 43
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei	35 35 43 43
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks .	35
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks. Konfigurere skriveren til å fakse	35
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Sende en faks.	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Sende en faks Planlegge en faks	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks. Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Sende en faks Planlegge en faks Opprette faksmålsnarvei	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Sende en faks Planlegge en faks Opprette faksmålsnarvei Endre oppløsning	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks. Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Sende en faks Planlegge en faks Opprette faksmålsnarvei Endre oppløsning Justere faksmørkheten	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Sende en faks Planlegge en faks Opprette faksmålsnarvei Endre oppløsning Justere faksmørkheten Skrive ut en fakslogg	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Sende en faks Planlegge en faks Opprette faksmålsnarvei Endre oppløsning Justere faksmørkheten Skrive ut en fakslogg Blokkere søppelfakser	
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post Sende en e-postmelding Opprette en e-postsnarvei faks Konfigurere skriveren til å fakse Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate Sende en faks Planlegge en faks Opprette faksmålsnarvei Endre oppløsning Justere faksmørkheten Skrive ut en fakslogg Blokkere søppelfakser Fakser som venter	

Videresende en faks	53
Skanne	54
Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate	54
Skanne til en datamaskin	
Skanne til en FTP-server	
Skanne til en nettverksmappe	55
Opprette FTP-snarvei	55
Skanne til en flash-enhet	56
Forstå skrivermenyene	58
Menyoversikt	
Enhet	59
Skriv ut	71
Papir	79
Kopier	81
Faks	84
E-post	96
FTP	103
USB-stasjon	107
Nettverk/porter	112
Sikkerhet	
Rapporter	131
Hjelp	133
Feilsøking	
Skrive ut menyinnstillingssiden	
Sikre skriveren	134
Finne sikkerhetssporet	134
Slette skriverminne	134
Slette innholdet på skriverens harddisk	134
Kryptere skriverens harddisk	135
Gjenopprette fabrikkinnstillingene	135
Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne	135
Vedlikeholde skriveren	137
Justere høyttalervolumet	137

Inde	eks	230
Mei	rknader	
N/	ylyn o doy	222
F	astvare	
Р	rogramvare	
N	1askinvare	
Орр	ogradering og flytting	205
K	ontakte forhandleren	
S	kanneproblemer	
F	akseproblemer	
Ρ	roblemer med papirmating	
Ρ	roblemer med rekvisita	
Ν	lettverkstilkoblingsproblemer	
U	ltskriftsproblemer	
Ρ	roblemer med utskriftskvalitet	171
Feil	søking	
Р	apirstopp i den automatiske dokumentmateren	1/0
P	apirstopp i flerbruksmateren	
P	apirstopp i skutter	
P	apirstopp i tosidigenheten	
P	apirstopp i standardskuffen	
P	apirstopp i bakdekselet	
P	apirstopp i deksel A	
lc	lentifisere hvor papiret har kjørt seg fast	
U	Inngå papirstopp	
Fjei	rne fastkjørt papir	
S	pare energi og papir	
F	lytte skriveren	
В	ytte ut deler og rekvisita	
В	estille deler og rekvisita	
R	engjøre skriverdelene	141
N	lettverksutskrift	

Sikkerhetsinformasjon

Konvensjoner

Merk: En merknad viser til informasjon som kan hjelpe deg.

Advarsel: En advarsel viser til noe som kan skade produktets maskinvare eller programvare.

FORSIKTIG: Forholdsregelen Forsiktig viser til en potensielt farlig situasjon som kan skade deg.

Det finnes ulike typer forholdsregler, blant annet:

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Angir fare for personskade.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Angir fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Angir fare for forbrenning ved berøring.

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Angir fare for knusing.

🛕 FORSIKTIG – KLEMFARE: Angir fare for å bli sittende fast mellom bevegelige deler.

Produkterklæringer

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Koble strømledningen til en jordet og lett tilgjengelig stikkontakt med riktig klassifisering i nærheten av produktet for å unngå fare for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Ikke bruk dette produktet med skjøteledninger, grenuttak med flere kontakter, skjøteledninger med flere kontakter eller UPS-enheter. Denne typen tilbehør kan fort bli overbelastet av en laserskriver, noe som kan føre til brannfare, skade på eiendom og dårlig skriverytelse.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Ikke bruk dette produktet med et innebygd overspenningsvern. Bruk av overspenningsvern kan føre til brannfare, skade på eiendom og dårlig skriverytelse.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann eller fuktige områder, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Ikke kutt, vri, knyt eller klem sammen strømledningen, og ikke plasser tunge gjenstander på den. Strømledningen må ikke utsettes for unødvendig slitasje eller belastning. Pass på at strømledningen ikke kommer i klem, for eksempel mellom møbler og vegger. Hvis strømledningen utsettes for slike situasjoner, kan det forårsake brann eller gi elektrisk støt. Kontroller strømledningen jevnlig. Koble strømledningen fra stikkontakten før den kontrolleres.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Kontroller at alle eksterne tilkoblinger (for eksempel Ethernet- og telefonsystemtilkoblinger) er riktig koblet til de riktige portene, for å unngå fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du skal bruke kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Hvis du har koblet andre enheter til skriveren, må du slå av disse også og trekke ut alle ledninger som er koblet til skriveren.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis skriveren veier mer enn 20 kg (44 pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis du skal flytte skriveren, må du følge du disse retningslinjene for å unngå personskade og skade på skriveren:

- Kontroller at alle dører og skuffer er lukket.
- Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
- Koble alle ledninger og kabler fra skriveren.
- Hvis skriveren har separate, ekstra gulvskuffer eller andre festede utskuffer, må du koble fra disse før skriveren flyttes.
- Hvis skriveren har en hjulsokkel, ruller du skriveren forsiktig dit du vil plassere den. Utvis forsiktighet ved flytting over terskler og mellomrom i gulvet.
- Hvis skriveren ikke har en hjulsokkel, men er konfigurert med tilleggsskuffer eller andre utskuffer, fjerner du utskuffene og løfter skriveren av skuffene. Ikke løft skriveren og tilleggsutstyret samtidig.
- Bruk alltid håndtakene på skriveren når du løfter den.
- Hvis skriveren flyttes på en vogn eller lignende, må denne vognen ha en overflate som har plass til hele bunnplaten på skriverkabinettet.
- Vogner som brukes til å flytte tilleggsutstyr, må ha en overflate som er stor nok til tilleggsutstyret.
- Hold skriveren i oppreist posisjon.
- Unngå kraftig risting og sammenstøt.
- Pass på at fingrene dine ikke kommer under skriveren når du setter den ned.
- Sørg for at det er nok ledig plass rundt skriveren.

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Hvis du skal installere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjoner som støttes, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren.



FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.



FORSIKTIG – KLEMFARE: For å unngå fare for klemskader må du være forsiktig i områder merket med denne etiketten. Klemskader kan oppstå rundt bevegelige deler, for eksempel tannhjul, skuffer og deksler.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Dette produktet bruker en laser. Bruk av andre kontroller, justeringer eller prosedyrer enn det som er angitt i *brukerhåndboken*, kan utsette deg for farlig stråling.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Litiumbatteriet i dette produktet er ikke beregnet for å byttes. Det kan føre til eksplosjonsfare hvis et litiumbatteri ikke byttes på riktig måte. Du må aldri lade opp, ta fra hverandre eller destruere et litiumbatteri. Kast brukte litiumbatterier i henhold til produsentens instruksjoner og lokale regelverk.

Dette produktet er utviklet, testet og godkjent i henhold til strenge, globale sikkerhetsstandarder ved bruk av komponenter fra spesifikke produsenter. Sikkerhetsfunksjonene til delene kan være skjult. Produsenten er ikke ansvarlig for bruk av andre reservedeler.

Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner utenom det som er beskrevet i brukerhåndboken.

TA GODT VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.

Bli kjent med skriveren

Velge en plassering for skriveren

- La det være nok plass rundt skriveren til å kunne åpne skuffer og deksler og til å installere tilleggsutstyr.
- Plasser skriveren i nærheten av et strømuttak.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke plasser dette produktet i nærheten av vann eller fuktige områder, da dette medfører fare for elektrisk støt.

- Det må være tilstrekkelig luftsirkulasjon i rommet til å oppfylle de nyeste kravene i ASHRAE 62-standarden eller CEN Technical Committee 156-standarden.
- Sett skriveren på en flat, solid og stabil overflate.
- Hold skriveren
 - ren, tørr og fri for støv
 - borte fra løse stifter og binders
 - borte fra den direkte luftstrømmen fra klimaanlegg, ovner eller vifter
 - slik at den ikke utsettes for direkte sollys eller svært tørre eller fuktige forhold
- Vær oppmerksom på de anbefalte temperaturene, og unngå temperatursvingninger.

Romtemperatur	10 til 32°C (50 til 90°F)
Lagringstemperatur	0 til 40°C (32 til 104°F)

• La det være god nok plass rundt skriveren til at lufttilførselen blir god. Se følgende mål:



1	Торр	737 mm (29 tommer)
2	Bak	203 mm (8 tommer)
3	Høyre side	305 mm (12 tommer)
4	Front	510 mm
5	Venstre side	203 mm (8 tommer)

Skriverkonfigurasjoner

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Hvis du skal installere ett eller flere tilleggsutstyr på skriveren eller flerfunksjonsskriveren, må du kanskje bruke en hjulsokkel, et møbel eller annet utstyr for at skriveren skal stå støtt. Dette bidrar til å unngå personskader. Hvis du vil ha mer informasjon om konfigurasjoner som støttes, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren.



Du kan konfigurere skriveren ved å legge til ekstra skuffer for 250 eller 550 ark. Se <u>Montere tilleggsskuffer på</u> side 218 hvis du vil ha mer informasjon.



-	
1	Kontrollpanel
2	Automatisk dokumentmater (ADM)
3	Standard utskuff
4	Deksel til kontrollerkortet
5	Standard 250-arks skuff
6	250- eller 550-arks skuff (tilleggsutstyr)
7	Flerbruksmater
8	deksel A

Koble til kabler

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt. FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.

Advarsel – mulig skade: For å unngå skriverfeil eller tap av data må du ikke ta på USB-kabelen, eventuelle trådløse nettverkskort eller de viste områdene på skriveren under utskrift.



	Skriverport	Funksjon
1	Kontakt for strømledning	Koble skriveren til en stikkontakt.
2	Ethernet-port	Koble skriveren til et Ethernet-nettverk.
3	LINE-port Merk: Bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.	Koble skriveren til en aktiv telefonlinje med en standard veggkontakt (RJ-11), et DSL-filter, en VoIP-adapter eller en annen adapter som gir tilgang til telefonlinjen, slik at du kan sende og motta fakser.
4	EXT-port Merk: Bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller	Koble til flere enheter (telefon eller telefonsvarer) til skriveren og telefonlinjen. Bruk denne porten hvis du ikke har en dedikert fakslinje for skriveren, og hvis denne tilkoblingsmetoden støttes i ditt land eller din region.
5	USB-port Merk: Bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.	Koble til et tastatur eller noe annet som er kompatibelt.
6	USB-skriverport	Koble skriveren til en datamaskin.

Ved hjelp av kontrollpanelet



	Bruk	ТІІ	
1	Skjerm	Vise skrivermeldinger og rekvisitastatus.	
		Konfigurere og bruke skriveren.	
2	Hjem	Gå til startskjermbildet.	
3	Numerisk tastatur	Angi tall eller symboler i et inndatafelt.	
4	På/av-knapp	Slå skriveren av eller på.	
		Merk: Trykk på og holde nede av/på-knappen i fem sekunder for å slå av skriveren.	
5	Fjern alle/tilbakestill	Tilbakestill standardinnstillingene for en funksjon, for eksempel kopiering, faksing eller skanning.	
6	Stopp- eller avbryt-knapp	Stoppe gjeldende skriveroppgave.	
7	Start-knapp	Start en skriveroppgave, avhengig av hvilken modus som er valgt.	
8	Pause	Legg inn en pause i et faksnummer.	
9	Tilbakeknapp	Flytt markøren bakover, og slett et tegn i et inndatafelt.	
10	Lampe	Kontroller skriverstatusen.	
11	Volumknapper	Juster høyttalervolumet.	

Lære om status for av/på-knappen og indikatorlampen

Lampe	Skriverstatus		
Av	Skriveren er slått av eller i dvalemodus.		
Blått	Skriveren er klar eller behandler data.		
Rødt	Skriveren trenger tilsyn.		
Lampe på av/på-knapp			
Lampe	på av/på-knapp	Skriverstatus	
Lampe Av	på av/på-knapp	Skriverstatus Skriveren er av, klar elle	er behandler data
Lampe Av Lyser gi	på av/på-knapp ult	Skriverstatus Skriveren er av, klar elle Skriveren er i hvilemod	er behandler data us.

Skrive ut nettverksoppsettsiden

Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > > Rapporter > Nettverk > > Nettverksoppsettside.

Konfigurere og bruke programmer på startbildet

Bruke startsiden

Merk: Startbildet kan variere avhengig av innstillingene som er definert for startbildet, administratoroppsettet og aktive innebygde løsninger.



Trykk på:		For å:
1	Status/rekvisita	• Vise en advarsel eller en feilmelding når det kreves en handling fra brukeren for at skriveren skal kunne fortsette behandlingen av en jobb.
		• Vise mer informasjon om skriveradvarselen eller -meldingen og om hvordan du fjerner den.
		Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.
2	Jobbkø	Viser alle de gjeldende utskriftsjobbene.
		Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.
3	Endre språk	Endre språket på skjermen.
4	Innstillinger	Vise skrivermenyene.
5	Miljøinnstillinger	Administrere innstillingene for strømforbruk, støy, toner og papirbruk.
6	Holdte jobber	Vise utskriftsjobbene som ligger i skriverminnet.
7	USB-stasjon	Skrive ut fotografier og dokumenter fra en flash-enhet.
8	Adressebok	Administrere en kontaktliste som andre programmer på skriveren har tilgang til.

Tilpasse startbildet

- 1 Klikk på Innstillinger > Enhet > Synlige ikoner på startsiden på kontrollpanelet.
- 2 Velg ikonene som du vil skal vises på startbildet.
- 3 Bruk endringene.

Konfigurere Kortkopiering

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Klikk på Apper > Kortkopiering > Konfigurer.

Merknader:

- Kontroller at visningsikonet er aktivert.
- Kontroller at e-postinnstillingene og innstillingene for nettverksdeling er konfigurert.
- Når du skanner ett kort, må du sørge for at skanneoppløsningen ikke overskrider 200 dpi for farge og 400 dpi for svart/hvitt.
- Når du skanner flere kort, må du sørge for at skanneoppløsningen ikke overskrider 150 dpi for farge og 300 dpi for svart/hvitt.
- **3** Bruk endringene.

Merk: Du trenger en skriverharddisk for å skanne flere kort.

Bruke Snarveissenter

- 1 Gå til startsiden, trykk på Snarveissenter, og velg deretter en skriverfunksjon.
- 2 Trykk på Opprett snarvei, og konfigurer deretter innstillingene.
- 3 Trykk på Lagre, og skriv deretter inn et unikt navn på snarveien.
- 4 Bruk endringene.

Bruke Skjermtilpasning.

Gjør følgende før du bruker programmet:

- Gå til Embedded Web Server, og klikk på Programmer > Skjermtilpasning > Konfigurer.
- Aktiver og konfigurer innstillinger for skjermbeskytter, lysbildefremvisning og bakgrunn.

Administrere skjermbeskytter og lysbildefremvisning

1 Legg til, rediger eller slett et bilde i skjermsparer eller lysbildevisning.

Merknader:

- Du kan legge til opptil ti bilder.
- Når dette er aktivert, vises statusikonene på skjermbeskytteren bare når det er feil, advarsler eller nettskybaserte varsler.
- 2 Bruk endringene.

Endre bakgrunnsbilde

- 1 Trykk på Endre bakgrunnsbilde på startsiden.
- **2** Velg et bilde du vil bruke.
- **3** Bruk endringene.

Kjøre en lysbildefremvisning fra en flash-enhet

- **1** Sett inn en flash-stasjon i USB-porten.
- 2 Trykk på Kopier på startskjermen.

Bildene vises i alfabetisk rekkefølge.

Merk: Du kan fjerne flash-enheten når lysbildefremvisningen har startet, men bildene lagres ikke i skriveren. Hvis lysbildefremvisningen stopper, må du sette inn flash-enheten på nytt for å vise bildene.

Konfigurere Scan Center

- 1 Trykk på Scan Center på startsiden.
- 2 Velg og opprett et mål, og konfigurer deretter innstillingene.

Merknader:

- Når du oppretter et nettverksmål, må du sørge for å validere og justere innstillingene til det ikke forekommer noen feil.
- Bare mål som er opprettet fra Embedded Web Server, blir lagret. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med løsningen.
- **3** Bruk endringene.

Administrere kontakter

Legge til kontakter

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

• Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.

- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Klikk på Adressebok.
- 3 Legg til en kontakt fra delen Kontakter.

Merk: Du kan tilordne kontakten til én eller flere grupper.

- 4 Angi en påloggingsmetode ved behov for å tillate programtilgang.
- 5 Bruk endringene.

Legge til grupper

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Klikk på Adressebok.
- 3 Fra delen Kontaktgrupper kan du legge til et gruppenavn.

Merk: Du kan tilordne én eller flere kontakter til gruppen.

4 Bruk endringene.

Redigere kontakter eller grupper

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Klikk på Adressebok.
- **3** Gjør ett av følgende:
 - I delen Kontakter klikker du på en kontakt og redigerer informasjonen.
 - I delen Kontaktgrupper klikker du på et gruppenavn og redigerer informasjonen.
- **4** Bruk endringene.

Slette kontakter eller grupper

1 Åpne en nettleser og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.

2 Klikk på Adressebok.

- **3** Gjør ett av følgende:
 - I delen Kontakter velger du en kontakt som du vil slette.
 - I delen Kontaktgrupper velger du et gruppenavn som du vil slette.

Legge i papir og spesialpapir

Angi papirstørrelse og -type

1 Velg følgende på startsiden:

Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type > velg en papirkilde

2 Angi papirstørrelse og -type.

Konfigurere innstillinger for universalpapir

- 1 Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Papir > Papirtypekonfigurering > Universaloppsett.
- **2** Konfigurer innstillingene.

Legge i skuffer

FORSIKTIG – FARE FOR VELTING: Fyll papir i hver papirskuff separat for å redusere risikoen for at utstyret kan velte. La de andre skuffene være lukket til de må åpnes.

1 Ta ut skuffen.

Merk: For å unngå papirstopp må du ikke ta ut skuffene mens skriveren er i bruk.



2 Juster papirskinnene slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.



3 Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.



4 Legg i papirbunken med utskriftssiden ned, og kontroller at sideskinnene ligger tett inntil papiret.



Merknader:

- For ensidig utskrift legger du i brevpapir med utskriftssiden ned og den øverste kanten mot forsiden av skuffen.
- For tosidig utskrift legger du i brevpapir i med utskriftssiden opp og den nederste kanten mot forsiden av skuffen.
- Ikke skyv papir inn i skuffen.
- Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket for å unngå at papir setter seg fast.
- **5** Sett inn skuffen.

Hvis det er nødvendig, angir du papirstørrelsen og -typen på kontrollpanelet, slik at de samsvarer med papiret som er lagt i.

Legge papir i flerbruksmateren

1 Åpne flerbruksmateren.



2 Juster skinnen slik at de samsvarer med størrelsen på papiret du legger i.



3 Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.



4 Legg i papir med utskriftssiden opp.

Merknader:

- For ensidig utskrift legger du i brevpapir med utskriftssiden opp og den øverste kanten mot forsiden av skuffen.
- For tosidig utskrift legger du i brevpapir med utskriftssiden ned og den nederste kanten mot forsiden av skuffen.

- Legg i konvolutter med klaffsiden ned på venstre side.
- Legg i europeiske konvolutter med klaffsiden ned og først inn i skriveren.

Advarsel – mulig skade: Ikke bruk konvolutter med frimerker, klips, klemmer, vinduer, foring eller selvklebende lim.

5 Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i skuffen, på skriverens kontrollpanel.

Koble sammen skuffer

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurering > velg en papirkilde.
- 2 Angi samme papirstørrelse og -type for skuffene du kobler sammen.
- 3 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfig.meny > Skuffkonfigurering > Skuffkobling.
- 4 Trykk på Automatisk.

Hvis du vil koble fra skuffer, må du kontrollere at ingen av skuffene har samme innstillinger for papirstørrelse og -type.

Advarsel – mulig skade: Temperaturen i fikseringsenheten varierer i samsvar med den angitte papirtypen. For å unngå problemer med utskrift må du sørge for at innstillingene for papirtype i skriveren stemmer overens med papiret som ligger i skuffen.

Papirstøtte

Egnede papirstørrelser

Papirstørrelse	Skuff	Flerbruksmater	Tosidig utskrift	Automatisk dokumentmater	Skannerens glassplate
A4 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 tommer)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
A5 210 x 148 mm (5,8 x 8,3 tommer)	\checkmark	\checkmark	Х	\checkmark	\checkmark
A5 LEF * 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 tommer)	\checkmark	\checkmark	x	\checkmark	\checkmark
A6 * 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 tommer)	\checkmark	\checkmark	x	\checkmark	\checkmark
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 tommer)	\checkmark	\checkmark	х	\checkmark	\checkmark
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 tommer)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Hagaki 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 tommer)	X	\checkmark	x	x	\checkmark
Visittkort 50,8 x 88,9 mm (2 x 3,5 tommer)	X	x	x	x	\checkmark
Statement 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 tommer)	\checkmark	\checkmark	х	\checkmark	\checkmark
Executive 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 tommer)	\checkmark	\checkmark	х	\checkmark	\checkmark
Letter 216 x 279 mm (8,5 x 11 tommer)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
* Denne papirstørrelsen støttes ikke i papirskuffen som er ekstrautstyr.					

Papirstørrelse	Skuff	Flerbruksmater	Tosidig utskrift	Automatisk dokumentmater	Skannerens glassplate
Legal 216 x 356 mm (8,5 x 14 tommer)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 tommer)	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Universal* 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer til 8,5 x 14 tommer)	x	\checkmark	X	x	\checkmark
Universal* 105 x 148 mm til 216 x 356 mm (4,13 x 5,83 tommer til 8,5 x 14 tommer)	\checkmark	x	x	\checkmark	\checkmark
Universal 148 x 210 mm til 216 x 356 mm (5,83 x 8,27 tommer til 8,5 x 14 tommer)	x	x	x	\checkmark	\checkmark
7 3/4-konvolutt (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tommer)	X	\checkmark	X	x	\checkmark
9-konvolutt 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 tommer)	x	\checkmark	X	x	\checkmark
10-konvolutt 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 tommer)	x	\checkmark	x	x	\checkmark
DL-konvolutt 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 tommer)	x	\checkmark	x	x	\checkmark
C5-konvolutt 162 x 229 mm (6,4 x 9 tommer)	x	\checkmark	X	x	\checkmark
B5-konvolutt 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 tommer)	X	\checkmark	X	x	\checkmark
Annen konvolutt 76,2 x 127 mm til 216 x 356 mm (3 x 5 tommer til 8,5 x 14 tommer) * Denne papirstørrelsen støttes ikke	X		X	X	\checkmark

Egnede papirtyper

Papirtype	Skuff	Flerbruksmater	Tosidig utskrift	ADF	Skannerglassplate
Vanlig papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Kartong	x	\checkmark	x	x	\checkmark
Transparent	\checkmark	\checkmark	x	x	\checkmark
Resirkulert	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Papiretiketter ¹	\checkmark	\checkmark	x	x	\checkmark
Bankpostpapir ²	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Brevpapir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Fortrykt	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Farget papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Lett papir	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Tungt papir ²	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Grovt/bomull	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Konvolutt	x	\checkmark	x	X	\checkmark
Grov konvolutt	X	\checkmark	x	X	\checkmark

¹ Ensidige papiretiketter laget for laserskrivere støttes ved sporadisk bruk. Det anbefales at du skriver ut 20 eller færre sider med papiretiketter i måneden. Vinyl-, apotek- og tosidige etiketter støttes ikke.

² Tosidig utskrift støtter papirvekter for bankpostpapir og tungt papir på opptil 90 g/m² (24-lb).

Egnede papirvekter

		Skuff	Flerbruksmater	Tosidig utskrift	ADF
Pa	pirvekt	60–120 g/m ²	60-216 g/m ²	60-90 g/m ²	52–120 g/m ²
		(16–32 lb)	(16-58 lb)	(16-24 lb)	(14–32 lb)

utskrift

Skrive ut fra en datamaskin

Merk: For etiketter, kartong og konvolutter angir du papirstørrelsen og -typen på skriveren før du skriver ut dokumentet.

- 1 Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, og åpne dialogboksen Skriv ut.
- 2 Endre innstillingene ved behov.
- 3 Skriv ut dokumentet.

Skrive ut fra en mobilenhet

Utskrift fra en mobil enhet med AirPrint



Programvarefunksjonen AirPrint er en mobil utskriftsløsning som gjør det mulig å skrive ut direkte fra Appleenheter til en AirPrint-sertifisert skriver.

Merknader:

- Kontroller at Apple-enheten og skriveren er koblet til samme nettverk. Hvis nettverket har flere trådløse hubber, må du kontrollere at begge enhetene er koblet til samme subnett.
- Dette programmet støttes bare på enkelte Apple-enheter.
- **1** Fra den mobile enheten din velger du et dokument fra filbehandlingsverktøyet eller starter et kompatibelt program.
- 2 Trykk på delingsikonet, og trykk deretter på Skriv ut.
- 3 Velge en skriver.

Endre innstillingene ved behov.

4 Skriv ut dokumentet.

Utskrift fra en mobilenhet ved hjelp av Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct[®] er en utskriftstjeneste som gjør det mulig å skrive ut til enhver Wi-Fi Direct-klar skriver.

Merk: Kontroller at mobilenheten er koblet til skriverens trådløse nettverk. Se Koble en mobilenhet til skriveren på side 139 hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Start et kompatibelt program fra mobilenheten din, eller velg et dokument fra filbehandlingsverktøyet.
- **2** Gjør ett av følgende, avhengig av mobilenheten:
 - Trykk på > Skriv ut.
 - Trykk på 🗂 > Skriv ut.
 - Trykk på 🚥 > Skriv ut.
- 3 Velg en skriver, og juster innstillingene om nødvendig.
- 4 Skriv ut dokumentet.

Skrive ut fra en flash-stasjon

1 Sett inn flash-enheten.



Merknader:

- Hvis du setter inn flash-stasjonen mens det vises en feilmelding, vil skriveren ignorere flashstasjonen.
- Hvis du kobler til flash-enheten mens skriveren behandler andre utskriftsjobber, vises meldingen **Opptatt** på skjermen.
- 2 Trykk på dokumentet du vil skrive ut, på skjermen.

Endre eventuelt utskriftsinnstillingene.

3 Send utskriftsjobben.

For å skrive ut et annet dokument må du trykke på USB-stasjon.

Advarsel – mulig skade: For å unngå tap av data eller feil på skriveren må du ikke ta på flash-enheten eller skriveren i området som vises nedenfor, mens du aktivt skriver ut, leser eller skriver fra minneenheten.



Støttede flash-stasjoner og filtyper

Flash-stasjoner

Merknader:

- Skriveren støtter høyhastighets USB flash-stasjoner med fullhastighetsstandard.
- USB flash-stasjonene må støtte FAT-filsystemet (File Allocation Tables).

Mange flash-stasjoner er testet og godkjent for bruk med skriveren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte stedet der du kjøpte skriveren.

Filtyper

Dokumenter

- PDF (versjon 1.7 eller eldre)
- XPS
- Microsoft-filformater (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)

Bilder

- .dcx
- .gif
- .JPEG eller *.jpg
- .bmp

- .pcx
- .TIFF eller *.tif
- .png

Konfigurere konfidensielle jobber

- 1 Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Sikkerhet > Oppsett for konfidensiell utskrift.
- **2** Konfigurer innstillingene.

Innstilling	Beskrivelse		
Maks. ugyldig PIN-kode	Angi grensen for å skrive inn en ugyldig PIN-kode.		
	Merk: Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet.		
Konfidensiell utskrift-jobb utløper	Angi en individuell utløpstid for hver holdte jobb før den slettes automatisk fra skriverminnet eller harddisken.		
	Merk: En holdt jobb er enten Konfidensiell, Gjenta, Reserver, eller Kontroller.		
Gjenta utskrift-jobb utløper	Angi utløpstidspunktet for utskriftsjobber du ønsker å gjenta.		
Bekreft utskrift-jobb utløper	Angi utløpstidspunktet for utskrift av en kopi av en jobb, slik at du kan kontrollere kvaliteten på utskriften før du skriver ut de gjenværende kopiene.		
Utsett utskrift-jobb utløper	Angi utløpstidspunktet for jobber du vil lagre i skriveren for utskrift senere.		
Krev at alle jobber skal holdes	Angi at skriveren skal holde tilbake alle utskriftsjobber.		
Behold like dokumenter	Angi at skriveren skal beholde alle dokumenter med samme filnavn.		

Skrive ut konfidensielle og andre holdte jobber

For Windows-brukere

- 1 Åpne et dokument, og klikk på Fil > Skriv ut.
- 2 Klikk på Egenskaper, Innstillinger, Alternativer eller Oppsett.
- 3 Klikk på Skriv ut og hold.
- 4 Velg Bruk utskrift og hold, og tilordne deretter et brukernavn.
- 5 Velg type utskriftsjobb (Konfidensiell, Gjenta, Reserver eller Bekreft).Hvis utskriftsjobben er konfidensiell, angir du deretter en firesifret PIN-kode.
- 6 Klikk på OK eller Skriv ut.
- 7 Frigi utskriftsjobben fra skriverens startside.
 - For konfidensiell utskrift trykker du påHoldte jobber > velg brukernavn > Konfidensiell > angi PIN-kode
 > velg utskriftsjobb > konfigurer innstillingene > Skriv ut.
 - For andre utskriftsjobber trykker du på Holdte jobber > velg brukernavn > velg utskriftsjobb > konfigurer innstillingene > Skriv ut.

For Macintosh-brukere:

- 1 Velg Arkiv > Skriv ut med et dokument åpent.
- 2 Velg PIN-utskrift på menyen Forhåndsvisning eller Medier og kvalitet.
- 3 Aktiver Skriv ut med PIN-kode, og angi deretter en firesifret-PIN-kode.
- 4 Klikk på Skriv ut.
- 5 Frigi utskriftsjobben fra skriverens startside. Trykk på Holdte jobber > velg navnet på datamaskinen din > Konfidensiell > angi PIN-koden > velg utskriftsjobben > Skriv ut.

Skrive ut en liste med skrifteksempler

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Rapporter > Skriv ut > Skriv ut skrifter.
- 2 Trykk på PCL-skrifter eller PS-skrifter.

Avbryte en utskriftsjobb

Fra skriverens kontrollpanel

1 Trykk på Jobbkø på startsiden.

Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

2 Velg jobben du vil avbryte.

Fra datamaskinen

- 1 Velg en av følgende fremgangsmåter avhengig av operativsystemet:
 - Åpne skrivermappen og velg skriver.
 - Gå til skriveren via systemvalgene i Apple-menyen.
- 2 Velg jobben du vil avbryte.

kopiering

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate



Kopiere

1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.

Merk: For å unngå at bildet beskjæres, må du kontrollere at originaldokumentet og utskriftsdokumentet har samme papirstørrelse.

- **2** Gå til startsiden, trykk på **Kopier**, og angi deretter antall kopier. Endre eventuelt kopieringsinnstillingene.
- **3** Kopier dokumentet.

Merk: Hvis du vil ta en rask kopi, trykker du på 🔯 på kontrollpanelet.

Kopiere fotografier

- 1 Legg et fotografi på skannerens glassplate.
- 2 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Kopier > Innstillinger > Innhold > Innholdstype > Fotografi

- 3 På menyen Innholdskilde velger du innstillingen som stemmer overens med originalbildet.
- 4 Kopier dokumentet.

Kopiere på papir med brevhode

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.
- 2 Gå til startsiden, trykk på Kopier > Kopier fra, og angi deretter størrelsen på originaldokumentet.
- 3 Trykk på Kopier til, og velg papirkilden som inneholder brevhodet.
 Hvis du lastet brevhodet inn i flerbruksmateren, går du til:
 Kopier til > Flerbruksmater > velg en papirstørrelse > Brevhode
- 4 Kopier dokumentet.

Skrive ut på begge sider av papiret

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.
- 2 Trykk på Kopier > Innstillinger > Sider fra startbildet.
- **3** Juster innstillingene.
- **4** Kopier dokumentet.

Forminske eller forstørre kopier

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.
- 2 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Kopier > Innstillinger > Skaler > angi en skaleringsverdi

Merk: Hvis du endrer størrelsen på originaldokumentet eller utskriften etter at Skaler er angitt, gjenopprettes skaleringsverdien til Auto.

3 Kopier dokumentet.

Sortere kopier

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.
- 2 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Kopier > Innstillinger > Sorter > På [1,2,1,2,1,2]

3 Kopier dokumentet.

Legge skilleark mellom kopiene

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.
- 2 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Kopier > Innstillinger > Skilleark > juster innstillingene

3 Kopier dokumentet.

Kopiere flere sider til et enkeltark

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller ned på skannerglassplaten.
- **2** Gå til følgende på kontrollpanelet:

Kopier > Innstillinger > Sider per side > juster innstillingene

3 Kopier dokumentet.

Lage en snarvei

- 1 Trykk på Kopier på startbildet.
- 2 Konfigurer innstillingene, og trykk på 🜟.
- **3** Opprett en snarvei.

Sende via e-post

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate



Konfigurere SMTP-innstillinger for e-post

Konfigurer SMTP-innstillingene (Simple Mail Transfer Protocol) for å sende et skannet dokument via e-post. Innstillingene varierer fra leverandør til leverandør av e-posttjenester.

Før du begynner, må du kontrollere at skriveren er koblet til et nettverk og at nettverket er koblet til Internett.

Bruke EWS (Embedded Web Server)

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Klikk på Innstillinger > E-post.
- **3** Fra seksjonen Oppsett av e-post konfigurerer du innstillingene.

Merknader:

• Hvis du vil ha mer informasjon om passordet, kan du se listen over e-postleverandører.

- Hvis du har en e-postleverandør som ikke er på listen, kan du kontakte leverandøren og be om innstillingene.
- 4 Klikk på Save (Lagre).

Bruke menyen Innstillinger på skriveren

- 1 Trykk på Innstillinger > E-post > E-postoppsett på startbildet.
- **2** Konfigurer innstillingene.

Merknader:

- Hvis du vil ha mer informasjon om passordet, kan du se listen over e-postleverandører.
- Hvis du har en e-postleverandør som ikke er på listen, kan du kontakte leverandøren og be om innstillingene.

E-postleverandører

- AOL Mail
- Comcast Mail
- Gmail
- iCloud Mail
- Mail.com
- NetEase Mail (mail.126.com)
- <u>NetEase Mail (mail.163.com)</u>
- NetEase Mail (mail.yeah.net)
- Outlook Live eller Microsoft 365
- QQ Mail
- Sina Mail
- Sohu Mail
- Yahoo! Mail
- Zoho Mail

Merknader:

- Hvis det oppstår feil ved bruk av innstillingene, må du kontakte e-postleverandøren.
- For å kontakte e-postleverandører som ikke er på listen, ta kontakt med leverandøren din.

AOL Mail

Innstilling	Verdi	
Primær SMTP-gateway	smtp.aol.com	
Primær SMTP-gatewayport	587	
Bruk SSL/TLS	Nødvendig	
Krever klarert sertifikat	fikat Deaktivert	
Svaradresse	E-postadressen din	
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig	
Innstilling	Verdi	
-----------------------	--	
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon	
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din	
Passord for enhet	Programpassord Merk: Hvis du vil opprette et programpassord, går du til siden <u>AOL-kontosikkerhet,</u> logger deg på kontoen og klikker deretter på Generer programpassord .	

Comcast Mail

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.comcast.net
Primær SMTP-gatewayport	587
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din
Passord for enhet	Passord for konto

Gmail™

Merk: Kontroller at to-trinnsbekreftelse er aktivert på Google-kontoen. Hvis du vil aktivere totrinnsbekreftelse, går du til siden <u>Google Account Security</u>, logger på kontoen din og fra «Signing in to Google» klikker du deretter på **2-Step Verification**.

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.gmail.com
Primær SMTP-gatewayport	587
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din
Passord for enhet	Programpassord
	Merknader:
	 Hvis du vil opprette et programpassord, går du til siden <u>Google Account Security</u>, logger på kontoen og fra «Signing in to Google» klikker du deretter på Programpassord.
	 «Legg til passord» vises bare hvis to-trinn-verifisering er aktivert.

iCloud Mail

Merk: Kontroller at to-trinnsbekreftelse er aktivert på kontoen.

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.mail.me.com
Primær SMTP-gatewayport	587
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din
Passord for enhet	Programpassord
	Merk: Hvis du vil opprette et programpassord, går du til siden <u>iCloud Account Management</u> og logger på kontoen, deretter fra Security klikker du på Generate Password .

Mail.com

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.mail.com
Primær SMTP-gatewayport	587
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din
Passord for enhet	Passord for konto

NetEase Mail (mail.126.com)

Merk: Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, fra startsiden til NetEase, klikker du på **Settings** > **POP3/SMTP/IMAP**, og aktiverer enten **IMAP/SMTP service** eller **POP3/SMTP service**.

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.126.com
Primær SMTP-gatewayport	465
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din

Innstilling	Verdi
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din
Passord for enhet	Passord for godkjenning
	Merk: Godkjenningspassordet oppgis når IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service er aktivert.

NetEase Mail (mail.163.com)

Merk: Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, fra startsiden til NetEase, klikker du på **Settings** > **POP3/SMTP/IMAP**, og aktiverer enten **IMAP/SMTP service** eller **POP3/SMTP service**.

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.163.com
Primær SMTP-gatewayport	465
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din
Passord for enhet	Passord for godkjenning
	Merk: Godkjenningspassordet oppgis når IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service er aktivert.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Merk: Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, fra startsiden til NetEase, klikker du på **Settings** > **POP3/SMTP/IMAP**, og aktiverer enten **IMAP/SMTP service** eller **POP3/SMTP service**.

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.yeah.net
Primær SMTP-gatewayport	465
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din

Innstilling	Verdi
Passord for enhet	Passord for godkjenning
	Merk: Godkjenningspassordet oppgis når IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service er aktivert.

Outlook Live eller Microsoft 365

Disse innstillingene gjelder for e-postdomenene outlook.com og hotmail.com, samt Microsoft 365-kontoer.

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.office365.com
Primær SMTP-gatewayport	587
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din
Passord for enhet	Passord for konto eller program
	Merknader:
	For kontoer med to-trinnsbekreftelse deaktivert, bruker du kontopassordet.
	 Hvis kontoer på outlook.com eller hotmail.com med to-trinnsbekreftelse er aktivert, må du bruke et app-passord. Hvis du vil opprette et app-passord, går du til siden <u>Outlook Live Account Management</u> og logger deretter på kontoen.

Merk: Hvis du ønsker flere oppsettsalternativer for bedrifter som bruker Microsoft 365, kan du gå til <u>hjelpesiden for Microsoft 365</u>.

QQ Mail

Merk: Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. For å aktivere tjenesten går du til startsiden til QQ Mail og klikker på **Settings** > **Account**. Fra POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service aktiverer du enten **POP3/SMTP service** eller **IMAP/SMTP service**.

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.qq.com
Primær SMTP-gatewayport	587
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din

Innstilling	Verdi
Passord for enhet	Autorisasjonskode
	Merk: Hvis du vil generere en autorisasjonskode går du til startsiden til QQ Mail og klikker på Settings > Account , og deretter fra POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service klikker du på Generate authorization code .

Sina Mail

Merk: Kontroller at POP3/SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, går du til startsiden til Sina Mail og klikker på **Settings** > **More settings** > **User-end POP/IMAP/SMTP**, og aktiverer deretter **POP3/SMTP service**.

Innstilling	Verdi	
Primær SMTP-gateway	smtp.sina.com	
Primær SMTP-gatewayport	587	
Bruk SSL/TLS	Nødvendig	
Krever klarert sertifikat	Deaktivert	
Svaradresse	E-postadressen din	
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig	
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon	
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din	
Passord for enhet	Autorisasjonskode	
	Merk: Hvis du vil opprette en autorisasjonskode, går du til startsiden for e-post og klikker på Settings > More settings > User-end POP/IMAP/SMTP , og deretter aktiverer du Authorization code status .	

Sohu Mail

Merk: Kontroller at SMTP-tjenesten er aktivert på kontoen. Hvis du vil aktivere tjenesten, går du til startsiden til Sohu Mail og klikker på **Options** > **Settings** > **POP3/SMTP/IMAP**, og deretter aktiverer du enten **IMAP/SMTP service** eller **POP3/SMTP service**.

Innstilling	Verdi	
Primær SMTP-gateway	smtp.sohu.com	
Primær SMTP-gatewayport	465	
Bruk SSL/TLS	Nødvendig	
Krever klarert sertifikat	Deaktivert	
Svaradresse	E-postadressen din	
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig	
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon	
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din	

Innstilling	Verdi	
Passord for enhet	Uavhengig passord	
	Merk: Det uavhengige passordet oppgis når IMAP/SMTP service eller POP3/SMTP service er aktivert.	

Yahoo! Mail

Innstilling	Verdi
Primær SMTP-gateway	smtp.mail.yahoo.com
Primær SMTP-gatewayport	587
Bruk SSL/TLS	Nødvendig
Krever klarert sertifikat	Deaktivert
Svaradresse	E-postadressen din
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din
Passord for enhet	Programpassord
	Merk: Hvis du vil opprette et programpassord, går du til siden <u>Yahoo Account Security</u> , logger deg på kontoen og klikker deretter på Generate app password.

Zoho Mail

Innstilling	Verdi	
Primær SMTP-gateway	smtp.zoho.com	
Primær SMTP-gatewayport	587	
Bruk SSL/TLS	Nødvendig	
Krever klarert sertifikat	Deaktivert	
Svaradresse	E-postadressen din	
SMTP-servergodkjenning	Pålogging/vanlig	
Enhetsinitiert e-post	Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon	
Bruker-ID for enhet	E-postadressen din	
Passord for enhet	Passord for konto eller program	
	Merknader:	
	For kontoer med to-trinnsbekreftelse deaktivert, bruker du kontopassordet.	
	 Hvis kontoer med to-trinnsbekreftelse er aktivert, må du bruke et programpassord. For å opprette et programpassord, går du til siden Zoho Mail <u>Account Security</u> og logger på kontoen din, og fra Application-Specific Passwords klikker du på Generate New Password. 	

Sende en e-postmelding

Før du begynner, må du kontrollere at SMTP-innstillingene er konfigurert. Se <u>Konfigurere SMTP-innstillinger for</u> <u>e-post på side 35</u> hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke kontrollpanelet

- **1** Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.
- 2 På startsiden trykker du på **E-post** og angir deretter nødvendig informasjon.
- **3** Konfigurer eventuelt innstillinger for utskriftens filtype.
- **4** Send e-postmeldingen.

Bruke et snarveisnummer

- **1** Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.
- 2 Trykk på Snarveier > E-post på startbildet.
- **3** Velg hurtignummeret.
- **4** Send e-postmeldingen.

Opprette en e-postsnarvei

- 1 Trykk på E-post på startbildet.
- 2 Konfigurer innstillingene, og trykk på 🔭.
- **3** Opprett en snarvei.

faks

Konfigurere skriveren til å fakse

Merknader:

- Følgende tilkoblingsmetoder gjelder bare i enkelte land eller regioner.
- Når du konfigurerer skriveren første gang, opphever du valget av Faks og andre funksjoner du planlegger å konfigurere senere. Velg deretter **Fortsett**.
- Hvis faksfunksjonen er aktivert og ikke fullstendig konfigurert, så kan indikatorlampen blinke rødt.

Advarsel – mulig skade: Hvis du vil unngå tap av data eller feilfunksjon på skriveren, må du ikke berøre ledninger eller skriveren i området som vises, mens du aktivt sender eller mottar en faks.



Konfigurere faksfunksjonen ved hjelp av analog faks

Merknader:

- Denne funk. er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.
- Noen tilkoblingsmetoder gjelder bare i enkelte land eller regioner.
- Hvis faksfunksjonen er aktivert og ikke fullstendig konfigurert, så kan indikatorlampen blinke rødt.
- Hvis du ikke har et TCP/IP-miljø, må du bruke kontrollpanelet for å sette opp faks.

Advarsel – mulig skade: Hvis du vil unngå tap av data eller feilfunksjon på skriveren, må du ikke berøre ledninger eller skriveren i området som vises, mens du aktivt sender eller mottar en faks.



Ved bruk av menyen Innstillinger på skriveren

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Generelle faksinnstillinger.
- **2** Konfigurer innstillingene.

Bruke EWS (Embedded Web Server)

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startbildet. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Klikk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Generelle faksinnstillinger.
- **3** Konfigurer innstillingene.
- 4 Bruk endringene.

Konfigurer faks ved hjelp av en standard telefonlinje

Merk: Disse instruksjonene gjelder bare for skrivere som støtter analog faks.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.



FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

faks

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.

Oppsett 1: Skriveren er koblet til en dedikert fakslinje



- **1** Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.
- 2 Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog telefonkontakt i veggen.

Merknader:

- Du kan konfigurere skriveren slik at fakser mottas automatisk (sett Automatisk svar til På) eller manuelt (sett Automatisk svar til Av).
- Hvis du vil motta fakser automatisk, angir du at skriveren skal svare etter et bestemt antall ringesignaler.

Oppsett 2: Skriveren deler linje med en telefonsvarer

Merk: Hvis du abonnerer på en tjeneste for bestemt ringemønster, må du velge det riktige ringemønsteret for skriveren. Hvis ikke, vil ikke skriveren motta fakser selv om du har angitt at den skal motta fakser automatisk.

Koblet til den samme veggkontakten



Merk: Disse instruksjonene gjelder bare for skrivere som har EXT- og LINE-porter.

- Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.
- Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog veggkontakt.
- Koble telefonsvareren til skriverens telefonport.

Koblet til forskjellige veggkontakter



- **1** Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.
- 2 Koble den andre enden av ledningen til en aktiv analog veggkontakt.

Merknader:

- Hvis du bare har ett telefonnummer på linjen, må du angi at skriveren skal motta fakser automatisk.
- Angi at skriveren skal besvare anrop to ringesignaler etter telefonsvareren. Hvis for eksempel telefonsvareren besvarer anrop etter fire ring, kan du sette skriverens innstilling for Antall ring før svar til
 6.

Konfigurer faks i land eller regioner med forskjellige telefonveggkontakter og -plugger

Merk: Disse instruksjonene gjelder bare for skrivere som støtter analog faks.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke installer dette produktet eller utfør noe elektrisk arbeid med tilkoblinger, for eksempel strømledningen, faksfunksjonen eller telefonen, i tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Ikke bruk faksfunksjonen når det er tordenvær, da dette medfører fare for elektrisk støt.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare en 26 AWG eller bedre telefonledning (RJ-11) ved tilkobling av produktet til det offentlige telenettet for å redusere brannfaren. For brukere i Australia må ledningen godkjennes av the Australian Communications and Media Authority.

Standardveggkontakten som brukes i de fleste land eller regioner, er RJ-11. Hvis veggkontakten eller utstyret på stedet ikke er kompatibelt med denne typen tilkobling, må du bruke en telefonadapter. En adapter for ditt land eller din region følger kanskje ikke med skriveren, og du må kanskje kjøpe den i tillegg.

En adapterplugg kan være installert i skriverens telefonport. Ikke fjern adapterpluggen fra skriverens telefonport hvis du kobler til et serie- eller toportssystem.



Koble skriveren til en annen type veggkontakt enn RJ-11



- 1 Koble den ene enden av telefonledningen til skriverens LINE-port.
- 2 Koble den andre enden av ledningen til RJ-11-adapteren, og koble deretter adapteren til veggkontakten.
- **3** Hvis du vil koble en annen enhet til den samme veggkontakten, og hvis enheten har en annen type kontakt enn RJ-11, må du koble den direkte til telefonadapteren.

Koble til en tjeneste for bestemt ringemønster

En tjeneste for bestemt ringemønster gjør det mulig å ha flere telefonnumre på én telefonlinje. Hvert telefonnummer tildeles et eget ringemønster.

Merk: Disse instruksjonene gjelder bare for skrivere som støtter analog faks.

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Innstillinger for mottak av faks > Adminkontroller > Svar ved.
- 2 Velg et ringemønster.

Angi dato og klokkeslett for faks

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser > Dato og klokkeslett > Konfigurer.
- **2** Konfigurer innstillingene.

Konfigurere sommertid

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser > Dato og klokkeslett > Konfigurer.
- 2 I menyen Tidssone velger du (UTC + bruker) Tilpasset.
- **3** Konfigurer innstillingene.

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate

Automatisk dokumentmater (ADM)	Skannerglassplate
 Bruk den automatiske dokumentmateren hvis du har flersidige eller tosidige dokumenter. Legg i et originaldokument med utskriftssiden opp. For dokumenter med flere sider må du sørge for å justere forkanten før dokumentet legges i. Sørg for å justere papirskinnene i den automatiske dokumentmateren slik at de samsvarer med bredden på papiret du legger i. 	 Bruk skannerglassplaten for enkeltsidige dokumenter, boksider, små elementer (for eksempel postkort eller fotografier), transparenter, fotopapir eller tynne materialer (for eksempel magasinutklipp). Legg i dokumentet med forsiden ned i hjørnet med pilen.

Sende en faks

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

Bruke kontrollpanelet

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.
- På startbildet trykker du på Faks og angir deretter nødvendig informasjon.
 Endre innstillingene ved behov.
- **3** Send faksen.

Ved hjelp av datamaskinen

Før du begynner, må du kontrollere at faksdriveren er installert. Se <u>Installere faksdriveren på side 220</u> hvis du vil ha mer informasjon.

For Windows-brukere

- 1 Fra dokumentet du prøver å fakse, åpner du dialogboksen Skriv ut.
- 2 Velg skriveren, og klikk på Egenskaper, Innstillinger, Valg eller Oppsett.
- **3** Klikk på **Faks** > **Aktiver faks** > **Vis alltid innstillinger før faksing**, og angi deretter mottakerens nummer. Hvis det er nødvendig, kan du konfigurere andre faksinnstillinger.
- 4 Send faksen.

For Macintosh-brukere:

- 1 Velg Arkiv > Skriv ut med et dokument åpent.
- 2 Velg skriveren som har Faks lagt til etter navnet.
- 3 Skriv inn mottakerens nummer i Til-feltet.Hvis det er nødvendig, kan du konfigurere andre faksinnstillinger.
- 4 Send faksen.

Planlegge en faks

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.
- 2 På startbildet trykker du på Faks > Til > angi faksnummeret > Ferdig.
- **3** Trykk på **Sendetidspunkt**, konfigurer datoen og klokkeslettet, og trykk deretter på **OK**.
- **4** Send faksen.

Opprette faksmålsnarvei

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 På startbildet trykker du på Faks > Til.
- 2 Angi mottakerens nummer, og trykk deretter på Ferdig.
- 3 Trykk på 🏋
- 4 Opprett en snarvei.

Endre oppløsning

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.
- 2 På startbildet trykker du på **Faks** og angir deretter nødvendig informasjon.
- **3** Velg **Oppløsning**, og juster deretter innstillingen.
- 4 Send faksen.

Justere faksmørkheten

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.
- 2 På startbildet trykker du på Faks og angir deretter nødvendig informasjon.
- 3 Trykk på Mørkhet, og juster deretter innstillingen.
- 4 Send faksen.

Skrive ut en fakslogg

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Rapporter > Faks.
- 2 Trykk på Faksjobblogg eller Faksanropslogg.

Blokkere søppelfakser

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Innstillinger for mottak av faks > Adminkontroller.
- 2 Sett Blokker faks uten navn til På.

Fakser som venter

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Innstillinger for mottak av faks > Holde fakser.
- 2 Velg en modus.

Videresende en faks

Merk: Kontroller at faksen er konfigurert. Se <u>Konfigurere skriveren til å fakse på side 44</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Opprette en målsnarvei
 - a Trykk på Snarveisenteret på startsiden.

Merk: Ikonet og navnet kan ha blitt endret. Kontakt administratoren for mer informasjon.

- b Velg en skriverfunksjon, og trykk deretter på Opprett snarvei.
- c Konfigurer innstillingene, og trykk deretter på Lagre.
- d Skriv inn et unikt navn på snarveien.
- e Trykk på OK.

Merk: Noter deg snarveisnummeret.

- 2 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Innstillinger for mottak av faks > Adminkontroller.
- 3 Trykk på Videresending av faks, og trykk deretter på Videresend eller Skriv ut og videresend.
- 4 Trykk på Videresend til, og velg deretter et mål.
- 5 Velg en måltype, og angi deretter snarveisnummeret for målet.

Skanne

Bruke den automatiske dokumentmateren og skannerens glassplate



Skanne til en datamaskin

Før du starter, kontrollerer du at:

- Fastvaren til skriveren er oppdatert. Se Oppdatere fastvare på side 222 hvis du vil ha mer informasjon.
- Kontroller at datamaskinen og skriveren er koblet til samme nettverk.

For Windows-brukere

Merk: Kontroller at skriveren er lagt til på datamaskinen. Se <u>Legge skrivere til en datamaskin på side 220</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Legg et originaldokumentet i den automatiske dokumentmateren eller på skannerens glassplate.
- 2 Åpne Windows Faksing og skanning på datamaskinen.
- 3 Velg en skanner på Kilde-menyen.
- 4 Endre skanneinnstillingene om nødvendig.
- 5 Skann dokumentet.

For Macintosh-brukere:

Merk: Kontroller at skriveren er lagt til på datamaskinen. Se <u>Legge skrivere til en datamaskin på side 220</u> hvis du vil ha mer informasjon.

- 1 Legg et originaldokumentet i den automatiske dokumentmateren eller på skannerens glassplate.
- **2** Gjør ett av følgende fra datamaskinen:
 - Åpne Ta bilde.
 - Åpne Skrivere og skannere, og velg deretter en skriver. Klikk på Skann > Åpne skanner.
- **3** Gjør ett eller flere av følgende fra Skanner-vinduet:
 - Velg hvor du vil lagre det skannede dokumentet.
 - Velg størrelsen på originaldokumentet.
 - Hvis du vil skanne fra den automatiske dokumentmateren, må du velge **Dokumentmater** fra Skannemenyen eller aktivere **Bruk dokumentmater**.
 - Konfigurer skanneinnstillingene om nødvendig.
- 4 Klikk på Skann.

Skanne til en FTP-server

- 1 Legg originaldokumentet i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.
- 2 På startsiden trykker du på FTP og angir deretter nødvendig informasjon.
- **3** Konfigurer eventuelt andre FTP-innstillinger.
- 4 Send FTP-jobben.

Skanne til en nettverksmappe

- 1 Legg dokumentet i skuffen til den automatiske dokumentmateren eller på skannerglassplaten.
- 2 Trykk på Skannesenteret på startsiden.

Merk: Dette programmet støttes bare på enkelte skrivermodeller.

- **3** Gjør ett av følgende:
 - Velg et mål

Merk: For SFTP må du angi portnummeret til 22.

- Bruk en snarvei. Trykk på ★, og velg deretter snarveien fra listen.
- 4 Skann dokumentet.

Opprette FTP-snarvei

- 1 Trykk på FTP på startskjermen.
- 2 Angi FTP-serveradressen, og trykk deretter på 🔭.
- **3** Opprett en snarvei.

Skanne til en flash-enhet

Denne funksjonen er bare tilgjengelig på enkelte skrivermodeller.

- 1 Legg et originaldokument i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.
- **2** Sett inn flash-enheten.



3 Trykk på Skann til USB, og juster innstillingene ved behov.

Merknader:

- Hvis du vil lagre det skannede dokumentet til en mappe, trykker du på **Skann til**, velger en mappe og trykker deretter på **Skann her**.
- Hvis skjermbildet for USB-stasjon ikke vises, trykker du på USB-stasjon på kontrollpanelet.

4 Skann dokumentet.

Advarsel – mulig skade: For å unngå tap av data eller feil på skriveren må du ikke ta på flash-enheten eller skriveren i området som vises nedenfor, mens du aktivt skriver ut, leser eller skriver fra minneenheten.



Forstå skrivermenyene

Menyoversikt

Enhet	• Innstillinger	• <u>Tilgjengelighet</u>
	• Øko-modus	Gjenopprett standardinnstillinger
	Eksternt kontrollpanel	Vedlikehold
	• Varsler	Synlige ikoner på startsiden
	Strømstyring	Om denne skriveren
	• Anonym datasamling	
Skriv ut	• <u>Oversikt</u>	• PDF
	• <u>Oppsett</u>	<u>PostScript</u>
	• <u>Kvalitet</u>	• <u>PCL</u>
	• Jobbstatistikk	• <u>HTML</u>
	• <u>XPS</u>	• <u>Bilde</u>
Papir	<u>Skuffkonfigurering</u>	Papirtypekonfigurering
Kopier	Kopistandardverdier	
Faks	Faksstandardverdier	
E-post	• <u>E-postoppsett</u>	Webkoblingoppsett
	<u>Standardinnstillinger for e-post</u>	
FTP	Standardinnstillinger for FTP	
USB-stasjon	<u>Skann til flash-stasjon</u>	• Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon)
Nettverk/porter	<u>Nettverksoversikt</u>	• <u>802.1x</u>
	• <u>Trådløs</u>	LPD-konfigurasjon
	<u>Wi-Fi Direct</u>	<u>HTTP-/FTP-innstillinger</u>
	• <u>Ethernet</u>	<u>ThinPrint</u>
	• <u>TCP/IP</u>	• <u>USB</u>
	• <u>SNMP</u>	Begrens tilgang til eksternt nettverk
	• <u>IPSec</u>	
Sikkerhet	<u>Påloggingsmetoder</u>	Diskkryptering
	Planlegg USB-enheter	<u>Slett midlertidige datafiler</u>
	<u>Sikkerhetskontrollogg</u>	Løsninger LDAP-innstillinger
	<u>Påloggingsbegrensninger</u>	<u>Mobile Services Management</u>
	Oppsett for konfidensiell utskrift	• <u>Diverse</u>
Rapporter	• Menyinnstillingsside	• <u>Snarveier</u>
	• <u>Enhet</u>	• <u>Faks</u>
l	• <u>Skriv ut</u>	• <u>Nettverk</u>

Hjelp	 Skriv ut alle veiledningene Tilkoblingsveiledning Kopieringsveiledning E-postveiledning Faksveiledning FTP-veiledning 	 Utskriftsmateriale Kvalitetsveiledning for svart/hvitt Flytteveiledning Veiledning om utskriftskvalitet Skanneveiledning Rekvisitaveiledning
	Informasjon	
<u>Feilsøking</u>	Skriv ut testside	Rengjøre skanneren

Enhet

Innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Kontrollpanelspråk [Liste over språk]	Angi språket for teksten som vises på skjermen.
Land/region [Liste over land eller regioner]	ldentifiserer landet eller regionen som skriveren er konfigurert til å operere i.
Kjør innledende oppsett På Av*	Kjør installeringsveiviseren.
Tastatur Tastaturtype [Liste over språk]	Velge et språk som en tastaturtype. Merk: Det kan hende at ikke alle verdiene for Tastaturtype vises, eller at spesiell maskinvare kreves for at de skal vises.
Vist informasjon Skjermtekst 1 [IP-adresse*] Skjermtekst 2 [dato/tid*] Tilpasset tekst 1 Tilpasset tekst 2	Velg informasjonen som skal vises på startsiden.
Dato og klokkeslett Konfigurer Aktuell dato og klokkeslett Angi dato og klokkeslett manuelt Datoformat [MM-DD-YYYY*] Klokkeslettformat [12-timers A.M./P.M.*] Tidssone [Eastern Time*]	Still inn datoen og klokkeslett på skriveren.
Dato og klokkeslett Nettverkstidsprotokoll (NTP) Aktiver NTP [På*] NTP-server Aktiver godkjenning	Konfigurer innstillingene for Nettverkstidsprotokoll (NTP). Merk: Når Aktiver autentisering er satt til MD5-nøkkel, vises Nøkkel-ID og Passord.

Menyelement	Beskrivelse
Papirstørrelser	Angi måleenheten for papirstørrelser.
USA* Metrisk	Merk: Landet eller regionen du valgte under den opprinnelige installeringsveiviseren, avgjør den opprinnelige innstillingen for papirstørrelse.
Lysstyrke på skjermen 20–100 % (100*)	Justere lysstyrken på skjermen.
Tilgang til flash-stasjon Aktivert* Deaktivert	Aktiver tilgang til flash-stasjonen.
Tillat fjerning av bakgrunn På* Av	Angi om bakgrunn kan fjernes.
Tillat skanninger av tilpasset jobb	Skanner flere jobber til én fil.
På* Av	Merk: Denne menyinnstillingen vises bare når en harddisk er installert.
Planskanning på én side På Av*	Angi at kopier fra skannerglasset bare skal utføres til én side om gangen.
Lydtilbakemelding Knapptilbakemelding På* Av	Aktiver bruk av lydtilbakemelding for knappetrykk, panelinteraksjoner, meldinger om papir lagt i og feilmeldinger.
Lydtilbakemelding	Juster volumet på skriverhøyttalerne.
Volum 1–10 (5*)	Merk: Volumendringer tas i bruk etter at den gjeldende brukerøkten avsluttes.
Tidsavbrudd skjerm 10-300 (60*)	Angir tidsavbrudd i sekunder før skjermen viser startsiden, eller før skriveren automatisk logger av en brukerkonto.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Øko-modus

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut	Angi om det skal skrives ut på én eller begge sider av papiret.
Sider	
1-sidig*	
2-sidig	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut	Skriv ut flere sider på ett ark.
Sider pr. side	
Av*	
2 sider per side	
3 sider per side	
4 sider per side	
6 sider per side	
9 sider per side	
12 sider per side	
16 sider per side	
Skriv ut	Fastslå hvor lys eller mørk en tekst er.
Tonermørkhet	
1-10 (8*)	
Kopier	Angi skanningsatferd basert på originaldokumentet.
Sider	
1-sidig til 1-sidig*	
1-sidig til 2-sidig	
2-sidig til 1-sidig	
2-sidig til 2-sidig	
Kopier	Angi skanningsatferd basert på originaldokumentet.
Sider pr. side	
Av*	
2 sider med stående papirretning	
4 sider med stående papirretning	
2 sider med liggende papirretning	
4 sider med liggende papirretning	
Kopier	Fastslå mørkhetsnivået for de skannede tekstbildene.
Mørkhet	
1-9 (5*)	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Eksternt kontrollpanel

Menyelement	Beskrivelse
Ekstern VNC-tilkobling Ikke tillat* Tillat	Koble til en ekstern VNC-klient (Virtual Network Computing) til det eksterne kontrollpanelet.
Autentiseringstype Ingen* Standard godkjenning	Angi godkjenningstypen ved tilgang til VNC-klientserveren.
VNC-passord	Angi passordet for å koble til VNC-klientserveren. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis Godkjenningstype er satt til Standard godkjenning.
Merk: Standardinnstillinge	n indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Varsler

Menyelement	Beskrivelse
Pip når det legges papir i papirmater	Aktiver en lyd når du legger i papir i den automatiske
Av	dokumentmateren.
På*	
Alarminnstilling	Angir antall ganger alarmen utløses når skriveren trenger tilsyn.
Av	
Enkel*	
Uavbrutt	
Rekvisita	Vise beregnet status for rekvisita.
Vis anslag for rekvisita	
Vis anslag*	
lkke vis anslag	
Rekvisita	Angir antall ganger alarmen utløses når det er lite toner igjen i
Kassettalarm	tonerkassetten.
Av*	
Enkelt	
Uavbrutt	
Rekvisita	Konfigurer varslingsinnstillinger for når skriveren trenger tilsyn.
Egendefinerte varsler for rekvisita	Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig fra
	Embedded Web Server.
Oppsett av e-postvarsling	Konfigurer skriveren til å sende e-postvarsler til en liste over
Primær SMTP-gateway	kontakter når skriveren trenger tilsyn.
Primær SMTP-gatewayport (25*)	
Sekundær SMTP-gateway	
Sekundær SMTP-gatewayport (25*)	
SMTP-tidsavbrudd (30 sekunder*)	
Svaradresse	
Bruk alltid standard SMTP-svaradresse (Av*)	
Bruk SSL/TLS (Deaktivert*)	
Krever klarert sertifikat (På*)	
SMTP-servergodkjenning (Krever ikke godkjenning*)	
Enhetsinitiert e-post (Ingen*)	
Brukerinitiert e-post (Ingen*)	
Bruk enhetsidentifikasjon for Active Directory (Av*)	
Bruker-ID for enhet	
Passord for enhet	
Kerberos 5-omrade	
NILM-domene	
Deaktiver feilen «SMTP-server ikke konfigurert» (Av*)	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Oppsett av e-postvarsling Oppsett av e-postlister og -varslinger E-postliste 1 E-postliste 2 Emnetekst E-post-hendelser	Angi e-postadressene, og aktiver e-postvarslingshendelsene. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig fra Embedded Web Server.
Forebygging av feil Papirstoppassistent Av På*	Angi at skriveren automatisk kjører ut tomme sider eller sider med delvis utskrift etter at et fastkjørt ark er fjernet.
Forebygging av feil Fortsett automatisk Aktivert 5–255 (5*)	Gjør at skriveren automatisk fortsetter behandlingen eller utskriften av en jobb etter å ha fjernet bestemte tilsynssituasjoner.
Forebygging av feil Automatisk omstart Automatisk omstart Start på nytt når inaktiv Alltid starte på nytt* Aldri starte på nytt	Angi at skal skriveren å starte på nytt når det oppstår feil.
Forebygging av feil Automatisk omstart Maks. antall automatiske omstarter 1–20 (2*)	Angi antall automatiske omstarter som skriveren kan utføre.
Forebygging av feil Automatisk omstart Vindu for automatisk omstart 1–525600 (720*)	Angir antall sekunder før skriveren utfører en automatisk omstart.
Forebygging av feil Automatisk omstart Autoomstartteller	Viser en skrivebeskyttet informasjon til omstartstelleren.
Forebygging av feil Automatisk omstart Tilbakestill autoomstartteller Avbryt Fortsett	Tilbakestill verdiene for autoomstarttelleren.
Forebygging av feil Vis feil med kort papir På Automatisk fjerning*	Angi at skriveren skal vise en melding når det oppstår en feil med kort papir. Merk: Kort papir refererer til størrelsen på papiret som er lagt i skriveren.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*)	ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Forebygging av feil Sidebeskyttelse Av* På	Angir at skriveren skal hente hele siden inn i minnet før jobben skrives ut.
Gjenopprett papirstopp Gjenopprett v/stopp Av På Auto*	Angi at skriveren skal skrive ut fastkjørte sider på nytt.
Gjenopprett papirstopp Gjenopprette ved papirstopp i skanner Jobbnivå Sidenivå*	Angi hvordan du skal starte en skannejobb etter at du har løst en papirstopp.

Strømadministrasjon

Menyelement	Beskrivelse
Hvilemodusprofil Skriv ut fra hvilemodus Forbli aktiv etter utskrift Aktiver hvilemodus etter utskrift*	Angi at skriveren skal forbli i klarmodus eller gå tilbake i hvilemodus etter utskrift.
Tidsavbrudd Hvilemodus 1-120 minutter (15*)	Angi inaktiv tid før skriveren starter drift i hvilemodus.
Tidsavbrudd for dvale Tidsavbrudd for dvale Deaktivert 1 time 2 timer 3 timer 6 timer 1 dag 2 dager 3 dager* 1 uke 2 uker 1 måned	Angi hvor lang tid det skal gå før skriveren slår seg av.
Tidsavbrudd Tidsavbrudd for dvale ved tilkobling Dvale Ikke gå i dvale*	Angi Tidsavbrudd for dvale for å slå av skriveren når det finnes en aktiv Ethernet- tilkobling.

Menyelement	Beskrivelse
Planlegg moduser for strøm	Angi når skriveren skal gå inn i hvilemodus eller dvalemodus.
Planer	
Legg til ny plan	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Anonym datasamling

Menyelement	Beskrivelse
Anonym datasamling Informasjon om enhetsbruk og ytelse Ingen*	Send informasjon om skriverbruk og -ytelse til produsenten. Merk: Sendetid for anonyme data vises bare når du setter Anonym datasamling til Enhetsbruk og ytelse.
Sendetid for anonyme data Startklokkeslett Stoppklokkeslett	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Tilgjengelighet

Menyelement	Beskrivelse
Dobbelinntastingsintervall 0-5 (0*)	Angi hvor lenge, i sekunder, skriveren skal ignorere like tastetrykk på tastaturet.
Første forsink gjentakelse tast	Angi første forsinkelsen, i sekunder, før en gjentatt tast blir gjentatt.
0,25–5 (1*)	Merk: Dette menyelementet vises bare når et tastatur er koblet til skriveren.
Frekvens for gjentakelse av tast	Angi antall trykk per sekund for en gjentagende tast.
0,5–30 (30*)	Merk: Dette menyelementet vises bare når et tastatur er koblet til skriveren.
Forleng tidsavbrudd for skjerm Av* På	La brukeren forbli på samme sted, og tilbakestill tidtakeren for Tidsavbrudd skjerm ved utløp i stedet for gå tilbake til startbildet.
Hodetelefonvolum 1–10 (5*)	Justere hodetelefonvolumet.
	Merk: Dette menyelementet vises bare når hodetelefoner er koblet til skriveren.
Aktiver taleveiledning når hodetelefonene er koblet til Av*	Aktiver taleveiledning når hodetelefoner er koblet til skriveren.
På	
Les passord/PIN-koder	Angi at skriveren skal lese opp passord eller PIN-numre høyt.
Av* På	Merk: Dette menyelementet vises bare når hodetelefoner eller høyttalere er koblet til skriveren.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Talehastighet	Angi talehastigheten for taleveiledningen
Svært sakte	Merk: Dette menyelementet vises bare når hodetelefoner eller
Langsom	høyttalere er koblet til skriveren.
Normal*	
Rask	
Raskere	
Svært raskt	
Hurtig	
Svært hurtig	
Raskest	
Marke Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi	

Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Gjenopprett standardinnstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Gjenopprett innstillinger	Gjenopprett standardinnstillingen for skriveren.
Gjenopprett alle innst.	
Gjenopprett skriverinnst.	
Gjenopprett nettverksinnst.	
Gjenopprett faksinnst.	
Gjenopprett programinnst.	

Vedlikehold

Konfigureringsmeny

Menyelement	Beskrivelse
USB-konfigurasjon USB PnP 1* 2	Endrer USB-drivermodusen til skriveren for å forbedre skriverens kompatibilitet med en datamaskin.
USB-konfigurasjon USB skann til lokal På* Av	Angi om USB-enhetsdriveren regnes som en enkel USB-enhet (ett grensesnitt) eller som en sammensatt USB-enhet (flere grensesnitt).
USB-konfigurasjon USB-hastighet Full Auto*	Tvinger USB-porten til å kjøre i full hastighet, og alle høyhastighetsfunksjoner deaktiveres.
Skuffkonfigurering Skuffkobling Automatisk* Av	Angi at skriveren skal koble sammen skuffer som har de samme innstillingene for papirtype og -størrelse.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Skuffkonfigurering Viser Skuffinnlegg-melding Av Bare for ukjente størrelser* Alltid	Vis en melding om å velge papirstørrelse og -type etter at du har satt inn skuffen.
Skuffkonfigurering A5 legges i Kortside* Langside	Angi sideretning når du legger i A5-papir.
Skuffkonfigurering Papirmeldinger Auto* Flerbruksmater Manuelt papir	Angi papirkilden som brukeren legger i når det vises en melding om å legge i papir.
Skuffkonfigurering Konvoluttmeldinger Auto* Flerbruksmater Manuell konvolutt	Angi papirkilden som brukeren legger i når det vises en melding om å legge i konvolutter.
Skuffkonfigurering Handl. ved meld. Spør bruker* Fortsett Bruk gjeldende	Angi at skriveren skal håndtere papir- eller konvoluttrelaterte endringsmeldinger.
Rapporter Menyinnstillingsside Hendelseslogg Sammendrag av hendelseslogg Statistikk for statuskontroll	Skriv ut rapporter om skrivermenyinnstillinger, status og hendelseslogger.
Rekvisitabruk og -tellere Slett logg for bruk av rekvisita Tilbakestill sort teller for tonerkassett Tilbakestill vedlikeholdsteller	Tilbakestill rekvisitatelleren eller vis det totale antallet utskrevne sider.
Skriveremuleringer PPDS-emulering Av* På	Angi at skriveren skal kjenne igjen og bruke PPDS-datastrømmen.
Skriveremuleringer PS-emulering Av På*	Angi at skriveren skal kjenne igjen og bruke PS-datastrømmen.

Menyelement	Beskrivelse
Skriveremuleringer Emulatorsikkerhet Tidsavbrudd for side 0–60 (60*)	Angi tidsavbrudd for siden under emulering.
Skriveremuleringer Emulatorsikkerhet Tilbakestill emulator etter jobb Av* På	Tilbakestill emulatoren etter en utskriftsjobb.
Skriveremuleringer Emulatorsikkerhet Deaktiver tilgang til skrivermelding På* Av	Deaktiver tilgang til skrivermeldingen under emulering.
Fakskonfigurasjon Faksstøtte, lite strøm Deaktiver hvilemodus Tillat hvilemodus Auto*	Angi faksen til å gå i hvilemodus når skriveren angir at den burde gjøre det. Merk: Dette menyelementet vises bare på enkelte skrivermodeller.
Utskriftskonfigurasjon Gjør skrift skarpere 0–150 (24*)	Angi en tekstpunktstørrelse under som høyfrekvensskjermen bruker når det skrives ut skriftdata.
Utskriftskonfigurasjon Tetthet på utskriften Deaktivert* 1-5 Tetthet på kopien Deaktivert* 1-5	Juster tonertettheten når du skriver ut eller kopierer dokumenter.
Enhetsoperasjoner Stillemodus Av* På	Angi at skriveren skal redusere mengden støy den lager når du skriver ut. Merk: Aktivering av denne innstillingen reduserer den totale ytelsen til skriveren.
Enhetsoperasjoner Panelmenyer Aktiver* Deaktiver	Angi at skriveren skal vise menyene på kontrollpanelet. Merk: Dette menyelementet er bare tilgjengelig fra Embedded Web Server.
Enhetsoperasjoner Sikker modus Av* På	Angi at skriveren skal bruke en spesialmodus hvor den prøver å fortsette med så mye funksjonalitet som mulig, på tross av kjente problemer. Når den for eksempel er satt til På og dupleksmotoren ikke fungerer, utfører skriveren enkeltsidig utskrift av dokumentene selv om jobben er tosidig utskrift.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Enhetsoperasjoner Minste kopieringsminne 20 MB* 30 MB 50 MB 80 MB 100 MB	Angi tildeling av minne for lagring av kopieringsjobber. Merk: Verdiene vises bare hvis mengden installert DRAM er minst dobbelt så høy som verdien.
Enhetsoperasjoner Fjern egendefinert status	Slett alle egendefinerte meldinger.
Enhetsoperasjoner Fjern alle eksternt installerte meldinger	Slett alle eksternt installerte meldinger.
Enhetsoperasjoner Vis feilmeldingsvinduer automatisk På* Av	Vis eksisterende feilmeldinger på skjermen selv om skriveren fortsatt er inaktiv på startbildet i et tidsrom som tilsvarer innstillingen Tidsavbrudd for skjerm.
Enhetsoperasjoner Følg retningen på rask bane-kopiering På Av*	Aktiverer skriveren til å bruke Retning-innstillingen under Kopi-menyen når du sender hurtigkopieringsjobber.
Skannerkonfigurasjon Skanner — manuell registrering Skriv ut - hurtigtest	Skrive ut en hurtigtest-målside. Merk: Sørg for at margbredden på målsiden er jevn hele veien rundt målet. Hvis ikke må du tilbakestille skriverens marger.
Skannerkonfigurasjon Skanner – manuell registrering Fremre ADM-registrering Bakre ADM-registrering Planregistrering	Registrere planskanneren og den automatiske dokumentmateren manuelt etter at du har byttet ut den automatiske dokumentmateren, skannerens glassplate eller kontrollerkortet.
Skannerkonfigurasjon Kantradering Kantradering i planskanner 0–6 (3*) Slett kant i ADM 0–6 (3*)	Angi størrelsen til området som ikke skal skrives ut rundt en skannejobb fra en automatisk dokumentmater eller en planskanner i millimeter.
Skannerkonfigurasjon ADM-forskyvning Mekanisk ADF-forskyvning Av På Auto*	Angi at skriveren skal utføre mekanisk forskyvningsjustering av den automatiske dokumentmateren.

Menyelement	Beskrivelse
Skannerkonfigurasjon	Deaktiver skanneren hvis den ikke fungerer som den skal.
Deakt skanner	
Aktivert*	
Deaktivert	
ADM deaktivert	
Skannerkonfigurasjon	Angi rekkefølgen for TIFF-byte for en TIFF-formatert skanning.
Rekkefølge for TIFF-byte	
CPU-byterekkefølge*	
Little Endian	
Big Endian	
Skannerkonfigurasjon	Angi etikettverdien for RowsPerStrip for en TIFF-formatert skanning.
Nøyaktig TIFF-RowsPerStrip	
På*	
Av	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Sletting – feil

Menyelement	Beskrivelse
Minne sist ryddet Harddisk sist ryddet	Vis informasjon om når skriverminnet eller harddisken sist ble ryddet.
	Merk: Harddisk sist ryddet vises bare når en harddisk er installert.
Rydd all informasjon på ikke-flyktig minne Slett alle skriver- og nettverksinnstillinger	Fjern all informasjon i det ikke-flyktige minnet og på harddisken.
Slett alle progr. og programinnst. Slett alle snarveier og snarveiinnstillinger	Merk: Rydde all informasjon på harddisken vises bare når en harddisk er installert.
Rydde all informasjon på harddisken	
Slett nedlastinger (slett alle makroer, skrifter, PFO osv.)	
Slett bufrede jobber	
Slett holdte jobber	

Synlige ikoner på startsiden

Meny	Beskrivelse
Synlige ikoner på startsiden	Angi hvilke ikoner som skal vises på startbildet.
Kopier	
E-post	
Faks	
Status/rekvisita	
Jobbkø	
Endre språk	
Snarveissenter	
Adressebok	
Bokmerker	
Holdte jobber	
USB	
FTP	
Skanneprofiler	
Programprofiler	
Scan Center	

Om denne skriveren

Menyelement	Beskrivelse
Identifikasjonsmerke	Vis serienummeret til skriveren.
Skriverens plassering	Identifiser skriverens plassering. Maksimal lengde er 63 tegn.
Kontakt	Tilpass skrivernavnet. Maksimal lengde er 63 tegn.
Eksporter konfigurasjonsfil til USB	Eksporter konfigurasjonsfilen til en flash-stasjon.
Eksporter komprimerte logger til USB	Eksporter de komprimerte loggfilene til en flash-stasjon.

Skriv ut

Layout

Menyelement	Beskrivelse
Sider	Angi om det skal skrives ut på én eller begge sider av papiret.
1-sidig*	
2-sidig	
Vendestil	Fastsett hvilken side av papiret som skal være innbundet ved tosidig utskrift.
Langside*	
Kortside	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Blanke sider Skriv ut Ikke skriv ut*	Skriv ut blanke sider som er inkludert i en utskriftsjobb.
Sorter Av (1,1,1,2,2,2) På (1,2,1,2,1,2)*	Legg sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge, spesielt når flere kopier av jobben skrives ut.
Skilleark Ingen* Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider	Sett inn tomme skilleark ved utskrift.
Skillearkkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater	Angi papirkilden for skillearkene.
Sider pr. side Av* 2 sider per side 3 sider per side 4 sider per side 6 sider per side 9 sider per side 12 sider per side 16 sider per side	Skriv ut flere sider på ett ark.
Rekkefølge for sider per side Vannrett* Omvendt vannrett Loddrett Omvendt loddrett	Angi posisjonen til flersidige bilder når du bruker menyen Sider pr. side.
Retning for sider per side Auto* Liggende Stående	Angi retningen til flersidige bilder når du bruker menyen Sider pr. side.
Ramme for sider per side Ingen* Heltrukket	Skriv ut en ramme rundt hvert bilde når du bruker menyen Sider pr. side.
Kopier 1-9999 (1*)	Angir antall kopier for hver utskriftsjobb.
Utskriftsområde Normal* Hele siden	Angi utskriftsområdet på et ark.
Merk: Standardinnstillingen in	dikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.
Oppsett

Menyelement	Beskrivelse
Skriverspråk	Angi skriverspråk.
PCL-emulering* PS-emulering	Merk: Selv om du angir et skriverspråk som standard, kan et program sende utskriftsjobber som bruker et annet skriverspråk.
Jobb venter Av*	Ta vare på jobber som krever rekvisita, slik at jobber som ikke krever manglende rekvisita, kan skrives ut.
På	Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Jobbholdingstidsavbrudd 0–255 (30*)	Angi tiden i sekunder som skriveren skal vente på at en bruker skal gjøre noe før jobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige, holdes tilbake, og andre jobber i skriverkøen skrives ut.
	Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Last ned til RAM*	Angi hvor du vil lagre alle permanente ressurser, for eksempel skrifter og makroer, som er lastet ned til skriveren.
Disk	Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Lagre ressurser Av*	Avgjøre hva skriveren skal gjøre med nedlastede ressurser, for eksempel skrifter og makroer, når den mottar en jobb som krever mer enn det tilgjengelige minnet.
På	Merknader:
	 Når dette er satt til Av, beholder skriveren bare nedlastede ressurser frem til det er behov for minnet. Ressursene som er knyttet til det inaktive skriverspråket er slettet.
	 Når dette er satt til På, bevarer skriveren alle permanent nedlastede ressurser på tvers av alle språkendringer. Når det er nødvendig, viser skriveren melding om fullt minne i stedet for å slette permanente ressurser.
Rekkefølge for Skriv ut alt	Angi rekkefølgen for utskrift av holdte og konfidensielle jobber når Skriv ut alle er valgt.
Alfabetisk*	Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Nyeste først	
Merk: Standardinnstillingen	indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Kvalitet

Menyelement	Beskrivelse
Utskriftsoppløsning	Angi oppløsningen for teksten og bildene på utskriftene.
300 dpi	Merk: Oppløsning er fastsatt i punkter pr. tomme eller bildekvalitet.
600 dpi*	
1200 bildekvalitet	
2400 bildekvalitet	
1200 dpi	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Pikselforsterkning Av* Skrifter Horisontalt Vertikalt Begge retninger	Hvis du angir at flere piksler skal skrives ut i grupper, øker du klarheten og kvaliteten til teksten og bildene.
Tonermørkhet 1-10 (8*)	Fastslå hvor lys eller mørk en tekst er.
Halvtone Normal* Detaljer	Forbedre utskriften med jevnere streker med skarpere kanter.
Lysstyrke –6 til 6 (0*)	Juster lysstyrken for utskriften.
Kontrast 0-5 (0*)	Juster kontrasten for utskriften.
Gråkorrigering Auto* Av	Justere kontrastforbedringen som er brukt i bilder.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Jobbstatistikk

Menyelement	Beskrivelse
Jobbstatistikk	Angi at skriveren skal opprette en logg for mottatte utskriftsjobber.
Av*	Merk: Dette menyelementet vises bare hvis et flash-minne eller en
På	harddisk er installert.
Statistikkloggfrekvens	Angi hvor ofte skriveren skal opprette en loggfil.
Daglig	
Ukentlig	
Månedlig*	
Logghandling ved frekvensslutt	Angi hva skriveren skal gjøre når frekvensterskelen er nådd.
Ingen*	Merk: Verdien som er definert i Statistikkloggfrekvens, angir når
Send gjeldende logg via e-post	handlingen skal utføres.
Send gjeldende logg via e-post og slett	
Legg ut gjeldende logg	
Legg ut gjeldende logg og slett	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Logghandling ved nesten full Ingen* Send gjeldende logg via e-post Send gjeldende logg via e-post og slett Send eldste logg via e-post og slett Legg ut gjeldende logg Legg ut gjeldende logg og slett Legg ut eldste logg og slett Slett gjeldende logg Slett eldste logg Slett alle unntatt gjeldende Slett alle logger	Angi hva skriveren skal gjøre når harddisken er nesten full.
Logghandling er full Ingen* Send gjeldende logg via e-post og slett Send eldste logg via e-post og slett Legg ut gjeldende logg og slett Legg ut eldste logg og slett Slett gjeldende logg Slett eldste logg Slett alle unntatt gjeldende Slett alle logger	Angi hva skriveren skal gjøre når harddiskbruken når maksimumsgrensen på 100 MB.
URL til postlogg	Angi hvor jobbstatistikklogger skal sendes.
E-postadresse til sendelogger	Angi e-postadressen som skriveren skal sende jobbstatistikklogger til.
Prefiks for loggfil	Angi prefikset for loggfilene. Merk: Det gjeldende vertsnavnet som er definert på menyen TCP/IP, brukes som standard prefiks for loggfilen.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med e	en stjerne (*) ved siden av en verdi.

XPS

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut feilsider Av* På	Skriv ut en testside med feilinformasjon.
Minste linjebredde 1-30 (2*)	Angi en minste linjebredde for enhver jobb skrives ut i 1200 dpi.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

PDF

Menyelement	Beskrivelse
Tilpass størrelse	Tilpasser innholdet på siden slik at det passer til den valgte papirstørrelsen.
Av*	
På	
Kommentarer Skriv ut Ikke skriv ut*	Angir om kommentarene i PDF-filen skal skrives ut.
Skriv ut PDF-feil A∨ På*	Aktiverer utskrift av PDF-feil.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

PostScript-

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut PS-feil	Skriv ut en side som beskriver PostScript [®] -feilen.
Av* På	Merk: Når det oppstår en feil, stopper behandlingen av jobb, skriveren skriver ut en feilmelding og resten av utskriftsjobben skrives ut blankt
Minste linjebredde	Angi den minimale strekbredden.
1-30 (2*)	Merk: Jobber som skrives ut i 1200 dpi bruker verdien direkte.
Lås PS-oppstartsmodus	Deaktiver filen SysStart.
Av	
På*	
Skriftprioritet	Angi søkerekkefølgen for skrifter.
Innebygget*	Merknader:
Flash/disk	
	 Innebygget angir at skriveren skal søke etter den forespurte skriften i skriverminnet før den søker i flash-minnet eller på skriverharddisken.
	 Flash/disk angir at skriveren skal søke etter den forespurte skriften i flash-minnet eller på skriverharddisken før den søker i skriverminnet.
	• Dette menyelementet vises bare hvis et flash-minne eller en harddisk er installert.
Tidsavbrudd venting	Gjør det mulig for skriveren å vente på mer data før en utskriftsjobb avbrytes.
Av	
På* (40 sekunder)	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

PCL

Menyelement	Beskrivelse
Skriftkilde Innebygget*	Velg kilden som inneholder den valgte standardskriften. Merknader:
Last ned Flash	• Disk og Flash vises bare hvis en harddisk eller et flash-minne som ikke er defekt eller beskyttet, er installert.
Alle	Nedlastet vises kun dersom det finnes nedlastede skrifter i skriverminnet.
Skriftnavn [Liste over tilgjengelige skrifter] (Courier*)	Velg en skrift fra den angitte skriftkilden.
Symbolsett	Angi symbolsettet for hvert skriftnavn.
[Liste over tilgjengelige symbolsett] (10U PC-8*)	Merk: Et symbolsett er et sett med alfabetiske og numeriske tegn, skilletegn og spesialtegn. Symbolsett støtter de ulike språkene eller bestemte programmer, for eksempel matematiske symboler for vitenskapelig tekst.
Tegnbredde 0,08-100,00 (10,00*)	Angi tegnavstand for skrifter med fast tegnbredde. Merk: Tegnbredde refererer til antallet faste mellomrom i en horisontal tomme.
Retning Stående* Liggende Snu stående Snu liggende	Angi retningen på teksten og grafikken på siden.
Linjer pr. side 1–255 (60*)	Angi antall linjer med tekst for hver side som skrives ut via PCL®-datastrømmen. Merknader:
	 Dette menyelementet aktiverer et vertikalt henverk som gjør at det valgte antallet linjer blir skrevet ut mellom standardmargene på siden. 60 er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er 64.
PCL5 – minste linjebredde 1–30 (2*)	Angi innledende minste linjebredde.
PCLXL – minste linjebredde 1–30 (2*)	
A4-bredde 198 mm* 203 mm	Angi bredden på den logiske siden for A4-papir. Merk: Den logiske siden er plassen på den fysiske siden der dataene blir skrevet ut.
Auto CR etter LF	Angi at skriveren skal utføre en vognretur etter et linjeskift.
På Av*	Merk: En vognretur er en mekanisme som kommanderer skriveren til å flytte plasseringen av markøren til første posisjon på samme linje.
Auto LF etter CR På Av*	Angi at skriveren skal utføre et linjeskift etter en vognretur.
Merk: Standardinnstillingen indikeres	med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Endre skuffnummer Angi skuff [x]	Konfigurere skriveren til å arbeide med et annet skriverdriveren eller egendefinert program som bruker et annet sett med kildetilordninger for å be om en gitt papirkilde.
Endre skuffnummer Vis fabrikkoppsett	Vis fabrikkverdiene som er tilordnet for hver papirkilde.
Endre skuffnummer Gjenopprett standarder	Gjenopprett alle skuff-tilordninger til fabrikkoppsettet.
Tidsavbrudd for utskrift Av På* (90 sekunder)	Angi at skriveren skal avslutte en utskriftsjobb etter at den har vært inaktiv i den angitte tidsperioden.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

HTML

Menyelement	Beskrivelse
Skriftnavn Times*	Angi skriften som skal brukes ved utskrift av HTML-dokumenter.
Skriftstørrelse 1-255 (12*)	Angi skriftstørrelsen som skal brukes ved utskrift av HTML-dokumenter.
Skalering 1–400 (100*)	Skaler HTML-dokumenter for utskrift.
Retning Stående* Liggende	Angi sideretningen for HTML-dokumenter.
Margstørrelse 8-255 mm (19*)	Angi sidemargen for HTML-dokumenter.
Bakgrunner Ikke skriv ut Skriv ut*	Skriv ut bakgrunnsinformasjon eller grafikk i HTML-dokumenter.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Bilde

Menyelement	Beskrivelse
Automatisk tilpassing På Av*	Velg den beste tilgjengelige innstillingen for papirstørrelse og retning for et bilde. Merk: Når innstillingen er satt til På, overstyrer dette menyelementet innstillingene for skalering og retning for bildet.
Inverter Av* På	Inverter bi-tonale sort/hvitt-bilder. Merk: Dette menyelementet gjelder ikke for GIF- eller JPEG-bilder.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
skalerings-	Juster bildet slik at det passer til det utskrivbare området.
Forankre topp venstre	Merk: Når innstillingen Automatisk tilpassing er satt til På, blir Skalering automatisk satt til
Som passer best*	Som passer best.
Forankre på midten	
Tilp. til høyde/bredde	
Tilpass til høyde	
Tilpass til bredde	
Retning	Angi retningen på teksten og grafikken på siden.
Stående*	
Liggende	
Snu stående	
Snu liggende	
Merk: Standardinnstillinge	n indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Papir

Skuffkonfigurering

Menyelement	Beskrivelse
Standardkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater Manuelt papir Manuell konvolutt	Angi papirkilden for alle utskriftsjobber.
Papirstørrelse/-type Skuff [x] Flerbruksmater Manuelt papir Manuell konvolutt	Angi hvilken papirstørrelse eller papirtype som er lagt i hver papirkilde.
Skift størrelse Av Statement/A5 Letter/A4 Alle på listen*	 Angi at skriveren skal erstatte en angitt papirstørrelse hvis den ønskede størrelsen ikke er lagt i en papirkilde. Merknader: Med innstillingen Av blir brukeren bedt om å fylle på papir i den forespurte papirstørrelsen. Statement/A5 skriver ut A5-dokumenter på Statement-papir når du legger i Statement-papir og jobber med Statement-størrelse på A5-papir når du legger i A5. Letter/A4 skriver ut A4-dokumenter på Letter-papir når du legger i Letter-papir og jobber med Letter-størrelse på A4-papir når du legger i Letter-papir. Alle på listen erstatter Letter/A4.
Merk: Standardinnstill	ingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse	
Konfigurer FB-mater Vanlig skuff* Manuelt Første	 Fastsetter virkemåten til flerbruksmateren. Merknader: Når innstillingen Vanlig skuff er valgt, konfigureres flerbruksmateren som den automatiske papirkilden. Når Manuelt er valgt, kan flerbruksmateren bare brukes til utskriftsjobber med manuell mating. Når innstillingen Første er valgt, konfigureres flerbruksmateren som den primære 	
рарігкіїden. Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.		

Meny for papirtypekonfigurering

Universaloppsett

Menyelement	Beskrivelse
Måleenhet	Angi måleenheten for universalpapir.
Tommer Millimeter	Merk: Tommer er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er Millimeter.
Stående bredde 3,00–14,17 tommer (8,50*) 76–360 mm (216*)	Angi bredden for stående utskrift for universalpapiret.
Stående høyde 3,00–14,17 tommer (14*) 76–360 mm (356*)	Angi høyden for stående utskrift for universalpapiret.
Materetning Kortside* Langside	Angi at skriveren skal hente papir fra kortsiden eller langsiden. Merk: Langside vises bare hvis den lengste kanten er kortere enn den maksimale bredden som støttes.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Egendefinerte skannestørrelser

Menyelement	Beskrivelse
Tilpasset skannestørrelse [x]	Tilordne et navn på skannestørrelse og konfigurer skanneinnstillingene.
Navn på skannestørrelse	
Bredde	
1-8,5 tommer (8,5*)	
25,4-215,9 mm (215,9*)	
Høyde	
1–25 tommer (14*)	
25,4–635 mm (355,6*)	
Retning	
Stående*	
Liggende	
2 skanninger per side	
Av*	
På	

Papirtyper

Menyelement	Beskrivelse
Vanlig	Angi teksturen, vekten og retningen til papiret som er lagt i.
Transparent	
Resirkulert	
Etiketter	
Bankpost	
Konvolutt	
Brevpapir	
Fortrykt	
Farget papir	
Lett	
Tungt	
Tilpasset type [X]	

Kopier

Kopistandardverdier

Menyelement	Beskrivelse
Innholdstype	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet.
Tekst	
Tekst/foto*	
Foto	
Grafikk	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Innholdskilde	Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet.
Sort/hvitt-laser*	
Fargelaser	
Blekkskriverpapir	
Foto/film	
Magasin	
Avis	
Annet	
Sider	Angi skanningsatferd basert på originaldokumentet.
1-sidig til 1-sidig*	
1-sidig til 2-sidig	
2-sidig til 1-sidig	
Skilleark	Angi om det skal settes inn tomme skilleark ved utskrift.
Ingen*	
Mellom kopier	
Mellom jobber	
Mellom sider	
Skillearkkilde	Angi papirkilden for skillearkene.
Skuff [x] (1*)	
Flerbruksmater	
Sider pr. side	Angi antallet sider som skal skrives ut på én side av ett ark.
Av*	
2 sider med stående papirretning	
4 sider med stående papirretning	
2 sider med liggende papirretning	
4 sider med liggende papirretning	
Skriv ut siderammer	Plasser en ramme rundt hvert bilde når flere bilder skrives ut på én side.
På	
Sorter	Skriv ut flere kopier i rekkefølge.
Av [1,1,1,2,2,2]	
På [1,2,1,2,1,2]*	
«Kopier fra»-størrelsen	Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.
	Merk: Letter er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
«Kopier til»-kilden	Angi papirkilden for kopieringsjobben.
Skuff [x] (1*)	
Flerbruksmater	
Automatisk størrelsestilpasning	
Mørkhet	Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.
1 til 9 (5*)	
Merk: Standardinnstillingen indikeres	med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Antall kopier 1-9999 (1*)	Angi antall kopier.
Topptekst/Bunntekst	Angi topptekst- eller bunntekstinformasjon på det skannede bildet.
Venstre topptekst	
Midtre topptekst	
Høyre topptekst	
Venstre bunntekst	
Midtre bunntekst	
Høyre bunntekst	
Mal	Angi malteksten som skal skrives ut på hver kopi.
Konfidensielt	
Kopier	
Kladd	
Haster	
Tilpasset	
Av*	
Tilpasset mal	Skriv inn teksten for det tilpassede valget i menyen Mal.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Avansert bilde

Menyelement	Beskrivelse
Fargefjerner Fargefjerner (Ingen*) Standard grense for rødt (128*) Standard grense for grønt (128*) Standard grense for blått (128*)	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.
Kontrast Best for innhold* 0–5	Angi kontrasten for bildet som skannes.
Fjerning av bakgrunn Bakgrunnsregistrering (Innholdsbasert*) Nivå (0*)	Fjern bakgrunnsfargen eller bildestøyen fra originaldokumentet. Merknader: • Innholdsbasert fjerner bakgrunnsfargen fra originaldokumentet. • Fast fjerner bildestøyen fra et fotografi.
Midtstill automatisk A∨* På	Juster innholdet midt på siden.
Speilvend bilde Av* På	Opprett et speilbilde av originaldokumentet.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med e	en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Negativt bilde Av* På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.
Skyggedetalj -4 til 4 (0*)	Juster skyggedetaljene i originaldokumentet.
Skann fra kant til kant Av* På	Skann originaldokumentet fra kant til kant.
Skarphet 1-5 (3*)	Juster skarpheten for det skannede bildet.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Admin-kontroller

Menyelement	Beskrivelse
Transparentskilleark Av På*	Sett inn et blankt ark mellom transparenter.
Tillat prioriterte kopier Av På*	Stopp en utskriftsjobb midlertidig for å ta kopier.
Skanning av tilpasset jobb Av* På	Angi at skriveren skal skanne det første settet med originaldokumenter ved hjelp av de angitte innstillingene, og deretter skanne det neste settet med samme eller andre innstillinger. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Tillat lagring som snarvei Av På*	Lagre kopiinnstillinger som en snarvei.
Prøvekopi	Skriv ut en prøvekopi for å kontrollere kvaliteten før du skriver ut resten av kopiene.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Faks

Faksmodus

Menyelement	Beskrivelse
Faksmodus	Velg en faksmodus.
Faks	Merk: Fabrikkinnstillingene kan variere avhengig av skrivermodellen.
Faksserver	
Deaktivert	

Faksoppsett

Generelle faksinnstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Faksnavn	Identifiser faksmaskinen din.
Faksnummer	Identifiser faksnummeret ditt.
Faks-ID Faksnavn Faksnummer*	Informer faksmottakere om faksnavnet eller faksnummeret ditt.
Aktiver manuell faks	Angi at skriveren skal fakse manuelt.
På Av*	Merk: Bruk en vanlig telefonlinje til å besvare en innkommende faksjobb og til å slå et faksnummer.
Minnebruk Bare mottak Det meste mottatt Lik*	Angi mengden internt skriverminne som tildeles for faksing. Merk: Dette menyelementet forhindrer feil med minnebufferen og mislykkede fakser.
Bare sending	
Avbryt fakser Tillat* Ikke tillat	Avbryt utgående fakser før de sendes, eller avbryt innkommende fakser før de skrives ut.
anroper-ID	Viser telefonnummeret til personen som sender faksen.
Av På* Alternativ	Merk: Dette menyelementet vises bare hvis mønstre for flere oppringer-ID-er støttes og Faksmodus er satt til Analog.
Faksnummermaskering Av* Fra venstre Fra høyre	Angi formatet for maskering av et utgående faksnummer.
Sifre som skal maskeres 0–58 (0*)	Angi antallet sifre som skal maskeres i et utgående faksnummer.
Aktiver påvisning for Linje tilkoblet På* Av	Finn ut om telefonlinjen er koblet til skriveren. Merk: Gjenkjenning finner sted når du slår på skriveren og før hver samtale.
Aktiver støtte for Utvidelse i bruk På	Finn ut om en telefonlinje brukes av en annen enhet, for eksempel en annen telefon på samme linje.
Av*	Merk: Dette menyelementet overvåkes kontinuerlig etter at du har slått på skriveren.
Optimaliser fakskompatibilitet	Konfigurer skriverens faksfunksjonalitet for optimal kompatibilitet med andre faksmaskiner.
Merk: Standardinnstillingen indikere	s med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Fakstransport	Angi transportmetode for faks.
Analog*	
etherFAX	
Ingen	
HTTPS-faks	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stierne (*) ved siden av en verdi.	

Innstillinger for sending av faks

Menyelement	Beskrivelse
Oppløsning	Angi oppløsningen for det skannede bildet.
Standard*	Merk: Høyere oppløsning øker faksoverføringstiden og krever mer minne.
Fin	
Ultrafin	
Original Size (originalstørrelse)	Angi størrelsen på originaldokumentet.
[Liste over papirstørrelser]	Merk: Blandede størrelser er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
Retning	Angi retningen på originaldokumentet.
Stående*	
Liggende	
Sider	Angi sideretningen til tekst og grafikk ved skanning av et tosidig dokument.
Av*	
Langside	
Konside	
Innholdstype	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet.
lekst*	
Fotografi	
Grafikk	
Innholdskilde	Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet.
Sort/hvitt-laser*	
Fargelaser	
Blekkskriverpapir	
Foto/film	
Magasin	
Avis	
Trykk	
Annet	
Mørkhet	Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.
1–9 (5*)	
Merk: Standardinnstillingen indi	keres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Bak en PABX Av* På	Angi at skriveren skal slå faksnummeret uten å vente på å gjenkjenne ringetonen. Merk: En telefonsentraltjeneste (PBX) er et telefonnettverk som gjør at ett enkelt tilgangsnummer kan gi flere linjer til personer som ringer utenfra.
Oppringingsmodus Tone* Puls	Angi oppringingsmodusen for innkommende eller utgående fakser.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Avansert bilde

Menyelement	Beskrivelse
Fargebalanse —4 til 4 (0*)	Juster mengden toner som brukes for hver farge.
Fargefjerner Ingen* Rødt Grønt Blått	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.
Standard grense for rødt 0-255 (128*)	
Standard grense for grønt 0-255 (128*)	
Standard grense for blått 0-255 (128*)	
Kontrast Best for innhold* 0 1 2 3 4 5	Angi kontrasten for utskriften.
Fjerning av bakgrunn Bakgrunnsregistrering Innholdsbasert* Fast Nivå -4 til 4 (0*) Speilvend bilde Av* På	 Juster mengden av bakgrunn som er synlig på et skannet element. Merknader: Hvis du vil fjerne bakgrunnsfargen fra originaldokumentet, må du stille Bakgrunnsregistrering til Innholdsbasert. Hvis du vil fjerne bildestøy fra et bilde, må du stille Bakgrunnsregistrering til Fast. Opprett et speilbilde av originaldokumentet.
Merk: Standardinnstillingen	indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Negativt bilde Av* På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.
Skyggedetalj –4 til 4 (0*)	Juster hvor mye skyggedetalj som skal være synlig på et skannet bilde.
Skann fra kant til kant Av* På	Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet.
Skarphet: 1–5 (3*)	Juster skarpheten for det skannede bildet.
Temperatur -4 til 4 (0*)	Angi om det skal genereres en utskrift som er kjøligere eller varmere.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Admin-kontroller

Menyelement	Beskrivelse
Automatisk ny oppringing 0-9 (5*)	Juster antallet oppringingsforsøk basert på aktivitetsnivået til mottakeres faksmaskiner.
Hyppighet for ny oppringing 1-200 minutter (3*)	Øk tiden mellom hvert nye oppringingsforsøk for å øke sannsynligheten for at faksen blir sendt.
Aktiver ECM	Aktiver ECM (Error Correction Mode) for faksjobber.
Av På*	Merk: ECM oppdager og korrigerer feil i prosessen for faksoverføring som skyldes støy på telefonlinjen og dårlig signalstyrke.
Aktiver faksskanninger Av På*	Faks dokumenter som er skannet til skriveren.
Driver til faks Av På*	Lar skriverdriveren sende faksjobber.
Tillat lagring som snarvei Av På*	Lagre faksnumre som snarveier i skriveren.
Maksimal hastighet 33600* 14400 9600 4800 2400	Angi maksimal hastighet for å sende faksen.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse	
Skanning av tilpasset jobb Av* På	Slå på skanning av tilpassede jobber som standard. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.	
Forhåndsvisning av skanning Av* På	Vis en forhåndsvisning av skanningen på skjermen. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.	
Aktiver fargefaksskanninger Av som standard [*] På som standard Bruk aldri Bruk alltid	Aktiver fargeskanninger for faks.	
Automatisk konverter fargefakser til sorthvittfakser Av På*	Konverter alle utgående fargefakser til sort/hvitt.	
Bekreft faksnummer Av* På	Be brukeren om å bekrefte faksnummeret.	
Oppringingsprefiks	Angi et oppringingsprefiks.	
Regler for foranstilt siffer Prefiksregel [x]	Opprett en regel for foranstilt siffer (oppringingsprefiks).	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.		

Innstillinger for mottak av faks

Deskiveise
Fjern faksjobber som krever ressurser som ikke er tilgjengelige, fra utskriftskøen.
Angi antallet ringesignaler for innkommende fakser.
Skalerer innkommende fakser så de passer på siden.
Angi papirkilden for utskrift av innkommende fakser.
Skriv ut på begge sider av papiret.

Menyelement	Beskrivelse
Skilleark Ingen* Før jobb Etter jobb	Angi om det skal settes inn tomme skilleark ved utskrift.
Skillearkkilde Skuff [x] (1*) MP-mater	Angi papirkilden for skillearkene.
Utskuff Standard utskuff* Utskuff [x]	Angi utskuffen for mottatte fakser.
Faksbunntekst På Av*	Skriv ut overføringsinformasjonen i bunnteksten på hver side i en mottatt faks.
Faksbunntekst, tidsstempel Motta* Skriv ut	Skriv ut tidspunkt nederst på hver side i en mottatt faks.
Holde fakser Modus for holdt faks Av* Alltid på Manuelt Planlagt	Sett mottatte fakser på vent uten at de skrives ut, inntil de blir frigitt.
Merk: Standardinnstillingen in	ndikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Admin-kontroller

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver mottak av faks På* Av	Angi at skriveren mottar faks.
Aktiver mottak av fargefaks På* Av	Angi at skriveren skal motta fargefaks.
Aktiver anroper-ID På* Av	Vis nummeret som sender innkommende fakser.
Blokker faks uten navn På Av*	Blokker innkommende fakser som er sendt fra enheter uten angitt stasjons-ID eller faks-ID.
Liste for forbudt faks Legg til blokkerte faks	Angi telefonnumrene som du vil blokkere.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Svar ved Alle ring* Enkeltring Dobbeltring Trippelring Enkelt- eller dobbeltring Enkelt- eller trippelring Dobbelt- eller trippelring	Angi et bestemt ringesignal for innkommende fakser.
Automatisk svar På* Av	Angi at skriveren mottar faks automatisk.
Manuell svarkode 0-9 (9*)	 Angi en kode på telefonnummertastaturet manuelt for å begynne å motta en faks. Merknader: Dette menyelementet vises bare når skriveren deler linjen med en telefon. Dette menyelementet vises bare hvis du angir at skriveren skal motta faks manuelt.
Videresending av faks Skriv ut* Skriv ut og videresend Videresend	Angi hvordan mottatte fakser skal videresendes.
Videresend til Mål [x] Type Hurtignummer	Angi hvor mottatte fakser skal videresendes.
Bekreftelses-e-post	Send en e-postbekreftelse når videresending av faks er vellykket. Merk: E-posten sendes bare ved videresending til FTP- eller nettverkdelingsmål.
Maksimal hastighet 33600* 14400 9600 4800 2400	Angi maksimal hastighet for å sende faksen.

Faksforside

Menyelement	Beskrivelse
Faksforside Av som standard* På som standard* Bruk aldri Bruk alltid	Konfigurer innstillingene for faksforsiden.
Ta med til-felt Av* På	
Ta med fra-felt A∨* På	
Fra	
Inkluder meldingsfelt Av* På	
Melding:	
Av* På	
Inkluder bunntekst [x] Av* På	
Bunntekst [x]	
Merk: Standardinnstillingen in	dikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Innstillinger for fakslogg

Menyelement	Beskrivelse
Hyppighet for overføringslogg	Angi hvor ofte skriveren skal opprette en overføringslogg.
Alltid*	
Never (aldri)	
Kun for feil	
Handling for overføringslogg	Send per epost eller skriv ut en logg for vellykket faksoverføring eller overføringsfeil.
Skriv ut	
Av	
På*	
E-post	
Av*	
På	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Logg for mottaksfeil Skriv aldri ut* Skriv ut ved feil	Skriv ut en logg for feil med faksmottak.
Skriv ut logger automatisk På* Av	Skriv ut all faksaktivitet.
Logg papirkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater	Angi papirkilden for utskrift av logger.
Logger skjerm Eksternt faksnavn* Oppringt nummer	ldentifiser senderen med eksternt faksnavn eller faksnummer.
Aktiver jobblogg På* Av	Vis et sammendrag av alle faksjobbene.
Aktiver anropslogg På* Av	Vis et sammendrag av faksoppringingshistorikk.
Log Output Bin (Utskuff for logg) Standard utskuff* Utskuff [x]	Angi utskuffen for utskrift av logger.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Innstillinger for høyttaler

Menyelement	Beskrivelse
Høyttalermodus Alltid av Alltid på På til tilkoblet*	Angi fakshøyttalermodusen.
Høyttalervolum Lavt* Medium (Middels) Høyt	Juster volumet for fakshøyttaleren.
Ringevolum Av På*	Aktiver ringevolumet.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi	

Oppsett av faksserver

Generelle faksinnstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Til-format	Angi en faksmottaker.
	Merk: Hvis du vil bruke faksnummeret, skriver du inn nummertegnet (#) før et tall.
Svaradresse	Angi en svaradresse for å sende faksen.
Emne	Angi faksemnet og meldingen.
Melding	
Aktiver analogt mottak	Angi at skriveren mottar analoge fakser.
Av*	
På	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

E-postinnstillinger for faksserver

Menyelement	Beskrivelse
Bruk SMTP-server for e-post Av På*	Bruk SMTP-serveren for e-post når du konfigurerer e-postinnstillingene for faksserveren.
Primær SMTP-gateway	Skrive inn IP-adressen eller vertsnavnet til den primære SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) for å sende e-post.
Primær SMTP-gatewayport 1–65535 (25*)	Angi portnummeret for den primære SMTP-serveren.
Sekundær SMTP-gateway	Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den sekundære SMTP- serveren eller SMTP-reserveserveren.
Sekundær SMTP-gatewayport 1–65535 (25*)	Angi serverportnummeret til den sekundære SMTP-server eller SMTP-reserveserveren.
SMTP-tidsavbrudd 5–30 (30*)	Angi hvor lang tid det tar før det inntreffer et tidsavbrudd hvis SMTP- serveren ikke svarer.
Svaradresse	Angi en svaradresse for å sende faksen.
Bruk alltid standard SMTP-svaradresse Av* På	Angi SMTP-svaradressen for sending av faks.
Bruk SSL/TLS Deaktivert* Forhandle Nødvendig	Angi om du vil sende faks ved hjelp av en kryptert kobling.
Krever klarert sertifikat Av På*	Angi et klarert sertifikat ved tilgang til SMTP-serveren.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
SMTP-servergodkjenning Krever ikke godkjenning* Pålogging/vanlig NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Angi godkjenningstypen for SMTP-serveren.
Enhetsinitiert e-post Ingen* Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon	Angi om identifikasjon kreves for enhetsinitiert e-post.
Brukerinitiert e-post Ingen* Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon Bruk bruker-ID og passord for økt Bruk e-postadresse og passord fra økt Spør bruker	Angi om identifikasjon kreves for brukerinitiert e-post.
Bruk enhetsident. for Active Directory Av* På	Aktiver påloggingsopplysninger og gruppemål for å koble til SMTP- serveren.
Bruker-ID for enhet Passord for enhet	Angi bruker-ID og passord for å koble til SMTP-serveren.
Kerberos 5-område	Angi området for godkjenningsprotokollen for Kerberos 5.
NTLM-domene	Angi domenenavnet for sikkerhetsprotokollen NTLM.
Deaktivere feilen «SMTP-server ikke konfigurert» Av* På	Skjule feilmeldingen «SMTP-server ikke konfigurert».

Skanneinnstillinger for faksserver

Menyelement	Beskrivelse
Bildeformat	Angi filformatet for bildet som skannes.
PDF (.pdf)*	
TIFF (.tif)	
XPS (.xps)	
Innholdstype	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdet til originaldokumentet.
Tekst*	
Tekst/foto	
Fotografi	
Grafikk	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Innholdskilde Sort/hvitt-laser* Fargelaser Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet	Forbedre utskriftsresultatet basert på kilden til originaldokumentet.
Faksoppløsning Standard* Fin Superfin Ultrafin	Angi faksoppløsningen.
Sider Av* Kortside Langside	Angi sideretningen til tekst og grafikk ved skanning av et tosidig dokument.
Mørkhet 1 til 9 (5*)	Angi mørkhetsnivået for utskriften.
Retning Stående* Liggende	Angi retningen på teksten og grafikken på siden.
Original Size (originalstørrelse) [Liste over papirstørrelser]	Angi papirstørrelsen til originaldokumentet. Merk: Blandede størrelser er den amerikanske standardinnstillingen. Den internasjonale standardinnstillingen er A4.
Bruk flersiders TIFF Av På*	Velg mellom TIFF-filer med én eller flere sider.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

E-post

E-postoppsett

Menyelement	Beskrivelse
Primær SMTP-gateway	Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den primære SMTP-serveren som brukes til å sende e-post.
Primær SMTP-gatewayport Angi portnummeret for den primære SMTP-serveren. 1–65535 (25*) Angi portnummeret for den primære SMTP-serveren.	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Sekundær SMTP-gateway	Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet til den sekundære SMTP- serveren eller SMTP-reserveserveren.
Sekundær SMTP-gatewayport 1–65535 (25*)	Angi serverportnummeret til den sekundære SMTP-server eller SMTP- reserveserveren.
SMTP-tidsavbrudd 5–30 sekunder (30*)	Angi hvor lang tid det tar før det inntreffer et tidsavbrudd hvis SMTP- serveren ikke svarer.
Svaradresse	Angi en svaradresse i e-posten.
Bruk alltid standard SMTP-svaradresse På* Av	Bruk alltid standard svaradresse i SMTP-serveren.
Bruk SSL/TLS Deaktivert* Forhandle Nødvendig	Angi om du vil sende e-post ved hjelp av en kodet kobling.
Krever klarert sertifikat Av På*	Krever et klarert sertifikat når du bruker SMTP-serveren.
SMTP-servergodkjenning Krever ikke godkjenning* Pålogging/vanlig NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Angi godkjenningstypen for SMTP-serveren.
Enhetsinitiert e-post Ingen* Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon	Angi om identifikasjon kreves for enhetsinitiert e-post.
Brukerinitiert e-post Ingen* Bruk SMTP-enhetsidentifikasjon Bruk bruker-ID og passord for økt Bruk e-postadresse og passord fra økt Spør bruker	Angi om identifikasjon kreves for brukerinitiert e-post.
Bruk enhetsident. for Active Directory Av* På	Aktiver påloggingsopplysninger og gruppebetegnelser for å koble til SMTP-serveren.
Bruker-ID for enhet	Angi bruker-ID og passord for å koble til SMTP-serveren.
Passord for enhet	
Kerberos 5-område	Angi området for godkjenningsprotokollen for Kerberos 5.
NTLM-domene	Angi domenenavnet for sikkerhetsprotokollen NTLM.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stje	erne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Deaktiver feilen «SMTP-server ikke konfigurert»	Skjule feilmeldingen «SMTP-server ikke konfigurert».
Av*	
På	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stierne (*) ved siden av en verdi.	

Standardinnstillinger for e-post

Menyelement	Beskrivelse
Emne:	Angi e-postemne og melding.
Melding:	
Filnavn	Angi filnavnet for det skannede dokumentet.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (*.txt) RTF (*.rtf) DOCX (.docx) CSV (.csv)	Angi filformatet for det skannede dokumentet. Merk: Menyelementene kan variere, avhengig av skrivermodellen.
Globale OCR-innstillinger Gjenkjente språk Auto-roter Fjern støy Auto-kontrastforbedring	Konfigurere innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR). Merk: Dette menyelementet vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning.
PDF-innstillinger PDF-versjon (1.5*) Arkivversjon (A-1a*) Svært komprimert (Av*) Sikker (Av*) Arkivering (PDF/A) (Av*)	Konfigurer PDF innstillingene for det skannede dokumentet. Merknader: • Arkivversjon og Arkivering (PDF/A) støttes bare når PDF-versjon er satt til 1.4. • Svært komprimert vises bare når en harddisk er installert.
Innholdstype Tekst Tekst/foto* Fotografi Grafikk	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdstypen til originaldokumentet.

Menyelement	Beskrivelse
Innholdskilde Sort/hvitt-laser* Fargelaser Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdskilden til originaldokumentet.
Farge Sort/hvitt Grå Farge* Auto	Angi at skriveren skal registrere filinnhold i farger eller sort/hvitt.
Oppløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angi oppløsningen for det skannede bildet.
Mørkhet 1–9 (5*)	Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.
Retning Stående* Liggende	Angi retningen på originaldokumentet.
Original Size (originalstørrelse) Blandede størrelser*	Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.
Sider Av* Kortside Langside	Angi retningen til originaldokumentet når du skanner på begge sider av dokumentet.

Avansert bilde

Menyelement	Beskrivelse
Fargebalanse Cyan (0*) Magenta (0*) Gul (0*)	Juster fargeintensiteten for cyan, magenta og gul.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Fargefjerner Fargefjerner Ingen* Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0-255 (128*) Standard grense for grønt 0-255 (128*) Standard grense for blått 0-255 (128*)	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.
Automatisk fargeregistrering Fargefølsomhet 1–9 (5*) Områdefølsomhet 1–9 (5*) Bitdybde for e-post 1-biters* 8-biters Minimum skanneoppløsning 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Konfigurer innstillingen Automatisk fargeregistrering.
JPEG-kvalitet Best for innhold* 5-95	Angi JPEG-kvaliteten for det skannede bildet.
Kontrast Best for innhold* 0-5	Angi kontrasten for bildet som skannes.
Fjerning av bakgrunn Bakgrunnsregistrering Innholdsbasert* Fast Nivå -4 til 4 (0*)	Fjern bakgrunnsfargen eller bildestøyen fra originaldokumentet. Merknader: • Innholdsbasert fjerner bakgrunnsfargen fra originaldokumentet. • Fast fjerner bildestøyen fra et fotografi.
Speilvend bilde Av* På	Opprett et speilbilde av originaldokumentet.
Negativt bilde Av* På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.
Skyggedetalj -4 til 4 (0*) Merk: Standardinnstillingen indike	Juster skyggedetaljene i det skannede bildet. res med en stierne (*) ved siden av en verdi

Menyelement	Beskrivelse
Skann fra kant til kant A∨* På	Skann originaldokumentet fra kant til kant.
Skarphet: 1–5 (3*)	Juster skarpheten i det skannede bildet.
Temperatur —4 til 4 (O*)	Generer en blåere eller rødere variant av originaldokumentet.
Blanke sider Fjern blanke sider (Ikke fjern*) Følsomhet for blanke sider (5*)	Angi følsomheten for skanninger i forhold til blanke sider i originaldokumentet.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Admin-kontroller

Menyelement	Beskrivelse	
Maks e-poststørrelse 0-65535 (0*)	Angi den tillatte filstørrelsen for hver e-post.	
Melding om størrelsesfeil	Angi en feilmelding som skriveren sender når en e-post overstiger den tillatte filstørrelse.	
	Merk: Du kan angi opptil 1024 tegn.	
Begrens mål	Begrens sending av e-posten til bare den angitte liste over domenenavn. Merk: Bruk komma for å skille hvert domene.	
Send meg en kopi Vises aldri* På som standard Av som standard Alltid på	Send en kopi av e-posten til deg selv.	
Tillat bare e-post til meg selv Av* På	Angi at skriveren skal sende e-post bare til deg selv.	
Bruk cc:/bcc: Av* På	Aktiver kopi og blindkopi i e-post.	
Bruk flersiders TIFF Av På*	Aktiver skanning av flere TIFF-bilder i én TIFF-fil.	
TIFF-komprimering JPEG LZW*	Angi komprimeringstypen for TIFF-filer.	
Tekststandard 5–95 (75*)	Angi tekstkvaliteten i innholdet som skannes.	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.		

Menyelement	Beskrivelse
Tekst-/fotostandard 5–95 (75*)	Angi tekst- og fotokvaliteten i innholdet som skannes.
Fotostandard 5–95 (50*)	Angi fotokvaliteten i innholdet som skannes.
Juster ADF-forskyvning Av* På	Angi at skriveren skal justere skjeve bilder fra dokumenter som er skannet fra den automatiske dokumentmateren.
Overføringslogg Skriv ut logg* Ikke skriv ut logg Skriv ut kun ved feil	Skriv ut en overføringslogg for e-postskanninger.
Logg papirkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater	Angi papirkilden for utskrift av e-postlogger.
Skanning av tilpasset jobb Av* På	Angi at skriveren skal skanne det første settet med originaldokumenter ved hjelp av de angitte innstillingene, og deretter skanne det neste settet med samme eller andre innstillinger.
Forhåndsvisning av skanning Av På*	Vis en forhåndsvisning av skanning av originaldokumentet. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Tillat lagring som snarvei Av På*	Lagre en e-postadresse som en snarvei.
E-postbilder sendes som Vedlegg* Webkobling	Angi hvordan du vil sende bildene som er inkludert i e-posten.
Tilbakestill e-postinformasjon etter sending Av På*	Tilbakestill feltene Til, Emne, Melding og Filnavn til standardverdiene etter sending av e-post.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en	stjerne (*) ved siden av en verdi.

Webkoblingoppsett

Menyelement	Beskrivelse
Server	Angi identifikasjonen for serveren som er vert for bildene som er inkludert i e-posten.
Pålogging	
Passord	
Bane	
Filnavn	
Webkobling	

FTP

Standardinnstillinger for FTP

Menyelement	Beskrivelse
Format	Angi filformatet for bildet som skannes.
JPEG (.jpg)	Merk: Menyelementene kan variere, avhengig av skrivermodellen.
PDF (.pdf)*	
TIFF (.tif)	
XPS (.xps)	
TXT (*.txt)	
Globale OCR-innstillinger	Konfigurere innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR).
Gjenkjente språk	Merk: Dette menyelementet vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning.
Auto-roter	
Fjern støy	
Auto-kontrastforbedring	
PDF-innstillinger	Konfigurer PDF-innstillingene for det skannede bildet.
PDF-versjon (1.5*)	Merknader:
Arkivversjon (A-1a*)	• Arkiwarsion og Arkivaring (PDE/A) støttes hare når PDE-version er satt til 1.4
Svært komprimert (Av*)	 Arkiversjon og Arkivering (PDF/A) støttes bare har PDF-versjon er satt til 1.4. Svært komprimert vises bare pår en barddick er installert.
Sikker (Av*)	• Svært komprimert vises bare nar en narddisk er installert.
Arkivering (PDF/A) (Av*)	
Innholdstype	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdstypen til originaldokumentet.
Tekst	
Tekst/foto*	
Fotografi	
Grafikk	
Innholdskilde	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdskilden til originaldokumentet.
Sort/hvitt-laser*	
Fargelaser	
Blekkskriverpapir	
Foto/film	
Magasin	
Avis	
l Irykk	
Annet	
Farge	Angi at skriveren skal registrere filinnhold i farger eller sort/hvitt.
Sort/hvitt	
Grå	
Farge*	
Auto	
Merk: Standardinnstillingen indi	keres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Oppløsning	Angi oppløsningen for det skannede bildet.
75 dpi	
150 dpi*	
200 dpi	
300 dpi	
400 dpi	
600 dpi	
Mørkhet	Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.
1–9 (5*)	
Retning	Angi retningen på originaldokumentet.
Stående*	
Liggende	
Original Size (originalstørrelse)	Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.
Blandede størrelser*	
Sider	Angi retningen når du skanner på begge sider av dokumentet.
Av*	
Langside	
Kortside	
Filnavn	Angi filnavnet for det skannede bildet.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Avansert bilde

Menyelement	Beskrivelse
Fargebalanse Cyan (0*) Magenta (0*)	Juster fargeintensiteten for cyan, magenta og gul.
Gul (0*)	
Fargefjerner Fargefjerner Ingen* Rødt* Grønt* Blått* Standard grense for rødt 0-255 (128*) Standard grense for grønt 0-255 (128*) Standard grense for blått 0-255 (128*)	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Automatisk fargeregistrering Fargefølsomhet 1–9 (5*) Områdefølsomhet 1–9 (5*) Bitdybde for FTP 1-biters* 8-biters Minimum skanneoppløsning 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Konfigurer innstillingen Automatisk fargeregistrering.
JPEG-kvalitet Best for innhold* 5-95	Angi JPEG-kvaliteten for det skannede bildet.
Kontrast Best for innhold* 0 1 2 3 4 5	Angi kontrasten for bildet som skannes.
Fjerning av bakgrunn Bakgrunnsregistrering Innholdsbasert* Fast Nivå -4 til 4 (0*)	Fjern bakgrunnsfargen eller bildestøyen fra originaldokumentet. Merknader: • Innholdsbasert fjerner bakgrunnsfargen fra originaldokumentet. • Fast fjerner bildestøyen fra et fotografi.
Speilvend bilde Av* På	Opprett et speilbilde av originaldokumentet.
Negativt bilde Av* På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.
Skyggedetalj -4 til 4 (0*)	Juster skyggedetaljene i det skannede bildet.
Skann fra kant til kant Av* På	Tillat kant-til-kant-skanning for originaldokumentet.
Skarphet: 1–5 (3*) Merk: Standardinnstillingen indil	Juster skarpheten i det skannede bildet. keres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Temperatur -4 til 4 (0*)	Generer en blåere eller rødere variant av originaldokumentet.
Blanke sider Fjern blanke sider Ikke fjern* Fjern Følsomhet for blanke sider 1–9 (5*)	Angi følsomheten for skanninger i forhold til blanke sider i originaldokumentet.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Admin-kontroller

Menyelement	Beskrivelse
Tekststandard 5–95 (75*)	Angi tekstkvaliteten for det skannede bildet.
Tekst-/fotostandard 5–95 (75*)	Angi tekst- eller fotokvaliteten for det skannede bildet.
Fotostandard 5–95 (50*)	Angi fotokvaliteten for det skannede bildet.
Bruk flersiders TIFF På* Av	Aktiver skanning av flere TIFF-bilder i én TIFF-fil.
TIFF-komprimering LZW* JPEG	Angi komprimeringstypen for TIFF-filer.
Overføringslogg Skriv ut logg* Ikke skriv ut logg Skriv ut kun ved feil	Skriv ut en overføringslogg for FTP-skanninger.
Logg papirkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater	Angi papirkilden for utskrift av FTP-logger.
Skanning av tilpasset jobb Av* På	Slå på skanning av tilpassede jobber som standard. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Forhåndsvisning av skanning Av På*	Vis en forhåndsvisning av skanningen på skjermen. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Tillat lagring som snarvei Av På*	Lagre en FTP-adresse som en snarvei.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Juster ADF-forskyvning Av* På	Angi at skriveren skal justere skjeve bilder fra dokumenter som er skannet fra den automatiske dokumentmateren.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

USB-stasjon

Skann til flash-stasjon

Menyelement	Beskrivelse
Format	Angi filformatet for bildet som skannes.
JPEG (.jpg)	Merk: Menyelementene kan variere, avhengig av skrivermodellen.
PDF (.pdf)*	
TIFF (.tif)	
XPS (.xps)	
TXT (*.txt)	
RTF (*.rtf)	
DOCX (.docx)	
CSV (.csv)	
Globale OCR-innstillinger	Konfigurere innstillingene for optisk tegngjenkjenning (OCR).
Gjenkjente språk	Merk: Dette menyelementet vises bare hvis du har kjøpt og installert en OCR-løsning.
Auto-roter	
Fjern støy	
Auto-kontrastforbedring	
PDF-innstillinger	Angi PDF-innstillingene for det skannede bildet.
PDF-versjon (1.5*)	Merknader:
Arkivversjon (A-1a*)	
Svært komprimert (Av*)	• Arkivversjon og Arkivering (PDF/A) støttes bare nar PDF-versjon er satt til 1.4.
Sikker (Av*)	 Svært komprimert vises bare når en harddisk er installert.
Arkivering (PDF/A) (Av*)	
Innholdstype	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdstypen til originaldokumentet.
Tekst	
Tekst/foto*	
Fotografi	
Grafikk	
Merk: Standardinnstillingen ind	keres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Innholdskilde Sort/hvitt-laser* Fargelaser Blekkskriverpapir Foto/film Magasin Avis Trykk Annet	Forbedre utskriftsresultatet basert på innholdskilden til originaldokumentet.
Farge Sort/hvitt Grå Farge* Auto	Angi at skriveren skal registrere filinnhold i farger eller sort/hvitt.
Oppløsning 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Angi oppløsningen for det skannede bildet.
Mørkhet 1–9 (5*)	Juster mørkhetsnivået for det skannede bildet.
Retning Stående* Liggende	Angi retningen på originaldokumentet.
Original Size (originalstørrelse) Blandede størrelser*	Angi papirstørrelsen til originaldokumentet.
Sider Av* Langside Kortside	Angi retningen til originaldokumentet når du skanner på begge sider av dokumentet.
Filnavn	Angi filnavnet for det skannede bildet.
Merk: Standardinnstillingen indil	keres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Avansert bilde

Menyelement	Beskrivelse
Fargebalanse	Juster fargeintensiteten for cyan, magenta og gul.
Cyan (0*)	
Magenta (0*)	
Gul (0*)	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	
Menyelement	Beskrivelse
---	---
Fargefjerner Fargefjerner Ingen* Rødt Grønt Blått Standard grense for rødt 0-255 (128*) Standard grense for grønt 0-255 (128*) Standard grense for blått 0-255 (128*)	Angi hvilken farge som skal droppes under skanning, og juster fargefjernerinnstillingen for den fargen.
Automatisk fargeregistrering Fargefølsomhet 1–9 (5*) Områdefølsomhet 1–9 (5*) Bitdybde for skanning 1-biters* 8-biters Minimum skanneoppløsning 75 dpi 150 dpi 200 dpi 300 dpi*	Konfigurer innstillingen Automatisk fargeregistrering.
JPEG-kvalitet Best for innhold* 5-95	Angi JPEG-kvaliteten for det skannede bildet.
Kontrast Best for innhold* 0-5	Angi kontrasten for bildet som skannes.
Fjerning av bakgrunn Bakgrunnsregistrering Innholdsbasert* Fast Nivå (0*)	 Fjern bakgrunnsfargen eller bildestøyen fra originaldokumentet. Merknader: Innholdsbasert fjerner bakgrunnsfargen fra originaldokumentet. Fast fjerner bildestøyen fra et fotografi.
Speilvend bilde Av* På	Opprett et speilbilde av originaldokumentet.
Negativt bilde Av* På	Opprett et negativt bilde av originaldokumentet.
Skyggedetalj -4 til 4 (0*)	Juster skyggedetaljene i det skannede bildet.
Merk: Standardinnstillingen indil	keres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Skann fra kant til kant	Skann originaldokumentet fra kant til kant.
Av*	
På	
Skarphet:	Juster skarpheten i det skannede bildet.
1–5 (3*)	
Temperatur	Generer en blåere eller rødere variant av originaldokumentet.
-4 til 4 (0*)	
Blanke sider	Angi følsomheten for skanninger i forhold til blanke sider i originaldokumentet.
Fjern blanke sider	
lkke fjern*	
Fjern	
Følsomhet for blanke sider	
1–9 (5*)	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Admin-kontroller

Menyelement	Beskrivelse
Tekststandard 5–95 (75*)	Angi tekstkvaliteten for det skannede bildet.
Tekst-/fotostandard 5–95 (75*)	Angi tekst- eller fotokvaliteten for det skannede bildet.
Fotostandard 5–95 (50*)	Angi fotokvaliteten for det skannede bildet.
Bruk flersiders TIFF Av På*	Aktiver skanning av flere TIFF-bilder i én TIFF-fil.
TIFF-komprimering LZW* JPEG	Angi komprimeringstypen for TIFF-filer.
Skanning av tilpasset jobb Av* På	Slå på skanning av tilpassede jobber som standard. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Forhåndsvisning av skanning Av På*	Vis en forhåndsvisning av skanningen på skjermen. Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Juster ADF-forskyvning Av* På	Angi at skriveren skal justere skjeve bilder fra dokumenter som er skannet fra den automatiske dokumentmateren.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Skriv ut fra flash-stasjon

Menyelement	Beskrivelse
Antall kopier 1-9999 (1*)	Angi antall kopier.
Papirkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater Manuelt papir Manuell konvolutt	Angi papirkilden for utskriftsjobben.
Sorter (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Legg sidene i en utskriftsjobb i riktig rekkefølge, spesielt når flere kopier av jobben skrives ut.
Sider 1-sidig* 2-sidig	Angi om det skal skrives ut på én eller begge sider av papiret.
Vendestil Langside* Kortside	Fastsett hvilken side av papiret som skal være innbundet ved tosidig utskrift.
Sider pr. side Av* 2 sider per side 3 sider per side 4 sider per side 6 sider per side 9 sider per side 12 sider per side 16 sider per side	Skriv ut flere sider på ett ark.
Rekkefølge for sider per side Vannrett* Omvendt vannrett Omvendt loddrett Loddrett	Angi posisjonen til flersidige bilder når du bruker menyen Sider pr. side.
Retning for sider per side Auto* Liggende Stående	Angi retningen til flersidige bilder når du bruker menyen Sider pr. side.
Ramme for sider per side Ingen* Heltrukket	Skriv ut en ramme rundt hvert bilde når du bruker menyen Sider pr. side.
Skilleark Av* Mellom kopier Mellom jobber Mellom sider	Sett inn tomme skilleark ved utskrift.

Menyelement	Beskrivelse	
Skillearkkilde Skuff [x] (1*) Flerbruksmater	Angi papirkilden for skillearkene.	
Blanke sider Ikke skriv ut* Skriv ut	Skriv ut blanke sider i en utskriftsjobb.	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.		

Nettverk/porter

Nettverksoversikt

Menyelement	Beskrivelse	
Aktiv adapter Auto* Standardnettverk Trådløs	Angi typen nettverkstilkobling. Merk: Trådløs er bare tilgjengelig for skrivere som er koblet til et trådløst nettverk.	
Nettverksstatus	Vis tilkoblingsstatusen for skrivernettverket.	
Vise nettverksstatus på skriver Av På*	Viser nettverksstatusen på skjermen.	
Hastighet, tosidig utskrift	Viser hastigheten til nettverkskortet som for tiden er aktiv.	
IPv4	Viser IPv4-adressen.	
Alle IPv6-adresser	Viser alle IPv6-adresser.	
Tilbakestill printserver	Tilbakestill alle de aktive nettverksforbindelsene til skriveren. Merk: Denne innstillingen fjerner alle konfigurasjonsinnstillingene for nettverket.	
Tidsavbrudd for nettverksjobb Av På* (90 sekunder)	Angi hvor lang tid det skal ta før skriveren avbryter en nettverksutskriftsjobb.	
Bannerside Av* På	Skriv ut en bannerside.	
Portrekkevidde for skanning til PC	Angi et gyldig portområde for skrivere bak en portblokkerende brannmur.	
Aktiver nettverkstilkoblinger Av På*	Gjør det mulig for skriveren å koble til et nettverk.	
Aktiver LLDP Av* På	Aktive LLDP (Link Layer Discovery Protocol) på skriveren.	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.		

Trådløs

Merk: Denne menyen er bare tilgjengelig på skrivere som er koblet til et Wi-Fi-nettverk, eller skrivere som har en trådløs nettverksadapter.

Menyelement	Beskrivelse
Oppsett på skriverkontrollpanelet Velg nettverk Legg til et Wi-Fi-nettverk Nettverksnavn Nettverksmodus Infrastruktur Sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling Deaktivert* WEP WPA2/WPA – Personlig WPA2 – Personlig 802.1X – RADIUS	Konfigurerer Wi-Fi-tilkoblingen via kontrollpanelet. Merk: 802.1x – RADIUS kan bare endres fra Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup WPS Auto Detect (automatisk) Av På* Start trykknappmetoden Start PIN-metode	 Oppretter et Wi-Fi-nettverk og aktiverer nettverkssikkerhet. Merknader: WPS Auto Detect (automatisk) vises bare når sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling er satt til WEP. Start trykknapp-metoden kobler skriveren til et Wi-Fi-nettverk når du trykker på knapper både på skriveren og på tilgangspunktet (den trådløse ruteren) innen en viss tid. Start PIN-metoden kobler skriveren til et Wi-Fi-nettverk når du bruker en PIN-kode på skriveren og taster den inn i innstillingene for trådløs tilkobling på tilgangspunktet.
Nettverksmodus BSS-type Infrastruktur*	Angi nettverksmodus.
Aktiver Wi-Fi Direct På Av*	Aktiverer enheter med Wi-Fi Direct-innstillingen for å koble direkte til skriveren.
Kompatibilitet 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Angir standard for Wi-Fi-nettverket. Merk: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz) og 802.11a/n/ac (5 GHz) vises bare når det er installert et Wi-Fi-tilleggsutstyr.
Sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling Deaktivert* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1X – RADIUS	Angir sikkerhetsmodusen for tilkobling av skriveren til Wi-Fi-enheter. Merk: 802.1x – RADIUS kan bare endres fra Embedded Web Server.

	Deskivelse
EP Authentication Mode odkjenningsmodus)	Angir WEP-typen (Wireless Encryption Protocol) som brukes med skriveren.
Auto*	Merk: Dette menyelementet vises bare når sikkerhetsmodus for trådløs
Åpen	tilkobling er satt til WEP.
Delt	
ngi WEP-nøkkel	Angir et WEP-passord for sikker Wi-Fi-tilkobling.
PA2/WPA-Personal	Aktiverer Wi-Fi-sikkerhet via WPA (Wi-Fi Protected Access).
AES	Merk: Dette menyelementet vises bare når sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling er satt til WPA2/WPA-Personal.
ngi forhåndsdelt nøkkel	Angir passordet for sikker Wi-Fi-tilkobling.
PA2-Personal	Aktiverer Wi-Fi-sikkerhet via WPA2.
AES	Merk: Dette menyelementet vises bare når sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling er satt til WPA2-Personal.
)2.1x-krypteringsmodus	Aktiverer Wi-Fi-sikkerhet via 802.1x-standarden.
WPA+	Merknader:
WPA2*	 Dette menyelementet vises bare når sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling er satt til 802.1x – RADIUS.
	 802.1x – RADIUS kan bare endres fra Embedded Web Server.
v4	Aktiver og konfigurer IPv4-innstillinger i skriveren.
Aktiver DHCP	
Angi statisk IP-adresse	
IP-adresse	
Nettmaske	
Gateway	
v6	Aktiver og konfigurer IPv6-innstillinger i skriveren.
Aktiver IPv6	5 5 5
På*	
Av	
Aktiver DHCPv6	
På	
Av*	
Automatisk konfigurasjon av tilstandsløs	
adresse	
Pa*	
DNS-serveradresse	
Manuelt tilordnet IPV6-adresse	
Manuelt tiloranet IPV6-ruter	
Alle IPv6-ruteradresser	
PA2/WPA-Personal AES 1gi forhåndsdelt nøkkel PA2-Personal AES D2.1x-krypteringsmodus WPA+ WPA2* v4 Aktiver DHCP På* Av Angi statisk IP-adresse IP-adresse Nettmaske Gateway v6 Aktiver DHCPv6 På* Av Aktiver IPv6 På* Av Aktiver DHCPv6 På* Av Aktiver IPv6 På* Av Aktiver DHCPv6 På Av* Automatisk konfigurasjon av tilstandsløs adresse På* Av DNS-serveradresse Manuelt tilordnet IPv6-adresse Manuelt tilordnet IPv6-ruter Adresseprefiks Alle IPv6-adresser Alle IPv6-ruteradresser	Aktiver wi-Fi-sikkerhet via WPA (Wi-Fi Protected Access). Merk: Dette menyelementet vises bare når sikkerhetsmodus for trådlør tilkobling er satt til WPA2/WPA-Personal. Angir passordet for sikker Wi-Fi-tilkobling. Aktiverer Wi-Fi-sikkerhet via WPA2. Merk: Dette menyelementet vises bare når sikkerhetsmodus for trådlør tilkobling er satt til WPA2-Personal. Aktiverer Wi-Fi-sikkerhet via 802:1x-standarden. Merknader: • Dette menyelementet vises bare når sikkerhetsmodus for trådløs tilkobling er satt til 802:1x – RADIUS. • 802:1x – RADIUS kan bare endres fra Embedded Web Server. Aktiver og konfigurer IPv4-innstillinger i skriveren. Aktiver og konfigurer IPv6-innstillinger i skriveren.

Menyelement	Beskrivelse
Nettverksadresse UAA LAA	Vis nettverksadressene.
PCL SmartSwitch	Angi at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
På*	Merk: Hvis PCL SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett.
PS SmartSwitch	Angi at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
På*	Merk: Hvis PS SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett.
Jobbufring	Lagre utskriftsjobber midlertidig på harddisken før de skrives ut.
På Av*	Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Binær PS for Mac Auto*	Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh.
På	Merknader:
	 Innstillingen På behandler ubehandlede binære PostScript- utskriftsjobber.
	 Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.

Wi-Fi Direct

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver Wi-Fi Direct	Angir at skriveren skal kobles direkte til Wi-Fi-enheter.
På	
Av*	
Navn for Wi-Fi Direct	Angi navn for Wi-Fi-Direct-nettverket.
Wi-Fi Direct-passord	Angi et passord for å autentisere og bekrefte brukerne på en Wi-Fi-tilkobling.
Vis passord på oppsettsiden	Vis Wi-Fi Direct-passordet på nettverksoppsettsiden.
Av	
På*	
Foretrukket kanalnummer	Angi ønsket kanal for Wi-Fi-nettverket.
1–11	
Auto*	
IP-adresse for gruppeeier	Angi IP-adressen for gruppeeieren.
Godta trykknappforespørsler automatisk	Godta forespørsler om å koble til nettverket automatisk.
Av*	Merk: Automatisk godtakelse av klienter er ikke sikret.
På	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Ethernet

Menyelement	Beskrivelse
Nettverkshastighet	Vis hastigheten til en aktiv nettverksadapter.
IPv4	Aktivere DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
Aktiver DHCP	Merk: DHCP er en standardprotokoll som gjør at en server kan distribuere IP-
AV På*	adressering og konfigurasjonsinformasjon dynamisk til klienter.
IPv4	Angi den statiske IP-adressen til skriveren
Angi statisk IP-adresse	
IP-adresse	
Nettmaske	
Gateway	
IPv6	Aktiver IPv6 i skriveren.
Aktiver IPv6	
På*	
IPv6	Aktiver DHCPv6 i skriveren
Aktiver DHCPv6	
Av*	
På	
IPv6	Sett nettverkskortet til å godta oppføringer om automatisk konfigurering av
Automatisk konfigurasjon av	IPv6-adresser fra en ruter.
tilstandsløs adresse	
På*	
	Angi DNS convoradrosson
DNS-serveradresse	
IPv6	Tilordne IPv6-adressen
Manuelt tilordnet IPv6-adresse	
IPv6	Tilordne IPv6-adressen
Manuelt tilordnet IPv6-ruter	
IPv6	Angi adresseprefiksen.
Adresseprefiks	
0–128 (64*)	
IPv6	Viser alle IPv6-adresser.
Alle IPv6-adresser	
IPv6	Vise alle IPv6-ruteradresser.
Alle IPv6-ruteradresser	
Nettverksadresse	Vis skriverens MAC-adresser (Media Access Control): IAA (Locally
UAA	Administered Address) og UAA (Universally Administered Address).
LAA	Merk: Du kan endre skriverens LAA-manuelt.
Merk: Standardinnstillingen indikeres me	d en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
PCL SmartSwitch	Angi at skriveren automatisk skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
På*	Merk: Hvis PCL SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett.
PS SmartSwitch	Angi at skriveren automatisk skal bytte til PS-emulering når en utskriftsjobb krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
På*	Merk: Hvis PS SmartSwitch er av, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt i menyen Oppsett.
Jobbufring	Lagre jobber midlertidig på harddisken før de skrives ut.
Av På*	Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Binær PS for Mac Auto*	Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh.
På	Merknader:
Av	 Innstillingen På behandler ubehandlede binære PostScript- utskriftsjobber.
	• Innstillingen Av filtrerer utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.
Energieffektivt Ethernet Av På*	Redusere strømforbruket når skriveren ikke mottar data fra Ethernet- nettverket.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

TCP/IP

Merk: Denne menyen vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement	Beskrivelse
Angi vertsnavn	Angi det gjeldende TCP/IP-vertsnavnet.
Domenenavn	Angi domenenavnet.
Tillat at DHCP/BOOTP oppdaterer NTP-server På* Av	Tillat at DHCP- og BOOTP-klienter oppdaterer NTP-innstillingene for skriveren.
Nullkonfigurasjonsnavn	Angi et navn for nullkonfigurasjonsnettverket.
Aktiver Auto IP På* Av	Tilordne en IP-adresse automatisk.
DNS-serveradresse	Angi gjeldende DNS-serveradresse (Domain Name System).
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Reserve DNS-serveradresse	Angi DNS-reserveserveradressene.
Sikkerhetskopi av DNS-serveradresse 2	
Sikkerhetskopi av DNS-serveradresse 3	
Domenesøkerekkefølge	Spesifiser en liste over domenenavn for å finne skriveren og ressursene som befinner seg i forskjellige domener i nettverket.
Aktiver DDNS Av* På	Oppdater Dynamic DNS-innstillingen.
DDNS TTL 300–31536000 sekunder (3600*)	Angi gjeldende DDNS-innstillinger.
Standard TTL 5–254 sekunder (254*)	
DDNS-oppdateringstid 300–31536000 sekunder (604800*)	
Aktiver mDNS På* Av	Oppdater Multicast DNS-innstillingene.
WINS-serveradresse	Angi en serveradresse for WINS (Windows Internet Name Service).
Aktiver BOOTP Av* På	Tillat at BOOTP tilordner en IP-adresse for skriver.
Begrenset serverliste	Angi en IP-adresse for TCP-tilkoblingene.
	Merknader:
	Bruk komma til å skille hver IP-adresse.Du kan legge til opptil 50 IP-adresser.
Alternativer for begrenset serverliste Blokker alle porter* Blokker bare utskrift Blokker bare utskrift og HTTP	Angi hvordan IP-adresser i listen kan få tilgang til skriverens funksjonalitet.
MTU 256–1500 (1500*)	Angi en parameter for maksimal overføringsenhet (MTU) for TCP- tilkoblinger.
Raw Print Port 1-65535 (9100*)	Angi et raw-portnummer for skrivere som er koblet til i et nettverk.
Maksimal hastighet for utgående trafikk Deaktivert* Aktivert 100–1000000 (100000*)	Aktiver skriveren maksimale overføringshastighet.
Aktiver TLSv1.0 På* Av	Aktiver TLSv1.0-protokollen.

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver TLSv1.1	Aktiver TLSv1.1-protokollen.
På*	
Av	
SSL-chifferliste	Angi chifferalgoritmene som skal brukes for SSL- eller TLS-tilkoblingene.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

SNMP

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement	Beskrivelse
SNMP-versjoner 1 og 2c	Konfigurer SNMP (Simple Network Management Protocol)-versjon 1 og
Aktivert	2c for å installere skriverdrivere og programmer.
Av	
På*	
Tillat SNMP-kringkasting	
Av	
På*	
Aktiver PPM MIB	
Av	
På*	
SNMP-gruppe	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
PDF-versjon 3	Konfigurer SNMP-versjon 3 for å installere og oppdatere
Aktivert	sikkerhetsfunksjonene til skriveren.
Av	
På*	
Kontekstnavn	
Angi legitimasjon for lese-/skriverettigheter	
Brukernavn	
Passord for godkjenning	
Passord for personvern	
Angi legitimasjon for skrivebeskyttelse	
Brukernavn	
Passord for godkjenning	
Passord for personvern	
Godkjenningskode	
MD5	
SHA1*	
Laveste godkjenningsnivå	
lkke godkjenning, ikke personvern	
Godkjenning, ikke personvern	
Godkjenning, personvern*	
Personvernalgoritme	
DES	
AES-128*	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en s	tjerne (*) ved siden av en verdi.

IPSec

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver IPSec	Aktiver IPSec (Internet Protocol Security).
Av*	
På	
Basiskonfigurasjon	Angi grunnkonfigurasjonen for IPSec.
Standard*	Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver IPSec er satt til På.
Kompatibilitet	
Sikker	
Forslag for DH Group (Diffie-Hellman)	Angi grunnkonfigurasjonen for IPSec.
modp2048 (14)*	Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt
modp3072 (15)	til Kompatibilitet.
modp4096 (16)	
modp6144 (17)	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en st	jerne (*) ved siden av en verdi.

Menyelement	Beskrivelse
Foreslått krypteringsmetode	Angi krypteringsmetoden.
3DES AES*	Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt til Kompatibilitet.
Foreslått godkjenningsmetode	Angi godkjenningsmetoden.
SHA1	Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt
SHA256*	til Kompatibilitet.
SHA512	
IKE SA-levetid (timer)	Angi utløpstid for IKE SA.
1	Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt
2	til Sikker.
4	
8	
24*	
IPSec SA-levetid (timer)	Angi utløpstid for IPSec SA.
1	Merk: Dette menyelementet vises bare når Basiskonfigurasjon er satt
2	til Sikker.
4	
8*	
24	
IPSec-enhetssertifikat	Angi et IPsec-sertifikat.
	Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver IPSec er satt til På.
Autentiserte tilkoblinger med forhåndsdelt	Konfigurer de autentiserte tilkoblingene på skriveren.
nøkkel	Merk: Disse menyelementene vises bare når Aktiver IPSec er satt til
Vert [x]	På.
Autentiserte tilkoblinger med sertifikat	
Vert [x] Adresse[/subnett]	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en st	ijerne (*) ved siden av en verdi.

802.1x

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement	Beskrivelse
Aktiv	Gjør at skriveren kobler til nettverk som krever godkjenning før det gis tilgang.
Av*	
På	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

LPD-konfigurasjon

Merk: Denne menyen vises bare på nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.

Menyelement	Beskrivelse
LPD Timeout (LPD-tidsavbrudd) 0–65535 sekunder (90*)	Angi verdien for tidsavbrudd for å stoppe LPD-serveren (Line Printer Daemon) fra å vente i ubestemt tid på ugyldige utskriftsjobber eller utskriftsjobber som har hengt seg.
LPD Banner Page (LPD-bannerside)	Skriv ut en bannerside for alle LPD-utskriftsjobber.
Av* På	Merk: En bannerside er den første siden av en utskriftsjobb og som brukes som skilletegn mellom utskriftsjobber og til å identifisere opphavsmann for utskriftsforespørselen.
LPD Trailer Page (LPD-sluttside)	Skrive ut en sluttside for alle LPD-utskriftsjobber.
Av* På	Merk: En sluttside er den siste siden av en utskriftsjobb.
LPD Carriage Return Conversion	Aktiver vognreturkonvertering.
(LPD-konvertering av vognretur)	Merk: En vognretur er en mekanisme som kommanderer skriveren til å flytte
AV*	plasseringen av markøren til første posisjon på samme linje.
Merk: Standardinnstillingen indikeres i	med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

HTTP-/FTP-innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver HTTP-server Av På*	Få tilgang til Embedded Web Server for å overvåke og administrere skriveren.
Aktiver HTTPS Av På*	Aktiver HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) for å kryptere dataoverføring til og fra utskriftsserveren.
Tving HTTPS-tilkoblinger På Av*	Tving skriveren til å bruke HTTPS-tilkoblinger.
Aktiver FTP/TFTP Av På*	Send filer ved hjelp av FTP/TFTP.
Lokale domener	Angi domenenavn for HTTP- og FTP-servere.
IP-adresse for HTTP-proxy	Konfigurer HTTP- og FTP-serverinnstillingene.
IP-adresse for FTP-proxy	
Standard IP-port for HTTP	
HTTPS-enhetssertifikat	
Standard IP-port for FTP	
Tidsavbrudd for HTTP/FTP-forespørsler 1-299 (30*)	Angi tidsrommet før servertilkoblingen stopper.
Nye forsøk for HTTP/FTP-forespørsler 1-299 (3*)	Angi antall nye forsøk på å koble til HTTP/FTP-serveren.
Merk: Standardinnstillingen indikeres me	d en stjerne (*) ved siden av en verdi.

ThinPrint

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver ThinPrint A∨* På	Skriv ut med ThinPrint.
Portnummer 4000-4999 (4000*)	Angi portnummeret for ThinPrint-serveren.
Båndbredde (biter/sek) 100-1000000 (0*)	Angi hastigheten for å overføre data i et ThinPrint-miljø.
Pakkestørrelse (kB) 0-64000 (0*)	Angi pakkestørrelsen for dataoverføring.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

USB

Menyelement	Beskrivelse
PCL SmartSwitch	Angir at skriveren skal bytte til PCL-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB-port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
På*	Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på menyen Oppsett.
PS SmartSwitch	Angir at skriveren skal bytte til PostScript-emulering når en utskriftsjobb som er mottatt via en USB- port, krever det, uavhengig av standard skriverspråk.
På*	Merk: Hvis denne innstillingen er deaktivert, undersøker ikke skriveren innkommende data, og den bruker standard skriverspråk slik det er angitt på menyen Oppsett.
Jobbufring	Lagre jobber midlertidig på harddisken før utskrift.
Av* På	Merk: Dette menyelementet vises bare når en harddisk er installert.
Binær PS for Mac	Angi at skriveren kan behandle binære PostScript-utskriftsjobber for Macintosh.
Auto*	Merknader:
Pă Av	 Auto behandler utskriftsjobber fra datamaskiner som kjører Windows- eller Macintosh- operativsystemer.
	 Av filtrerer PostScript-utskriftsjobber ved hjelp av standardprotokollen.
Aktiver USB-port	Aktiver den fremre USB-porten.
Av På*	
Merk: Standardinn	stillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.

Begrens tilgang til eksternt nettverk

Menyelement	Beskrivelse
Begrens tilgang til eksternt nettverk Av* På	Begrens tilgangen til nettverksområder.
Adresse til eksternt nettverk	Angi nettverksadressene med begrenset tilgang.
E-postadresse for varsel	Angi e-postadressen din for å sende et varsel om loggførte hendelser.
Ping-frekvens 1–300 (10*)	Angi tidsintervall for nettverksforespørsel i sekunder.
Emne	Angi emnet for og meldingen i e-postvarselet.
Melding	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Sikkerhet

Påloggingsmetoder

Behandle tillatelser

Menyelement	Beskrivelse
Funksjonstilgang	Kontroller tilgang til skriverfunksjoner.
Få tilgang til adressebøker i apper	
Endre adressebok	
Administrer snarveier	
Lag profiler	
Behandle bokmerker	
Skriv ut fra flash-stasjon	
Skann til flash-stasjon	
Kopier funksjon	
Fargefjerner	
E-postfunksjon	
Faksfunksjon	
FTP-funksjon	
Frigi holdte fakser	
Held Jobs Access (Tilgang til holdte jobber)	
Brukerprofiler	
Avbryt jobber på enheten	
Endre språk	
IPP (Internet Printing Protocol)	
Start skanning eksternt	
S/H utskrift	
Nettverksmappe – skanning	

Menyelement	Beskrivelse
Administrative menyer Menyen Sikkerhet	Kontroller tilgang til skrivermenyinnstillinger.
Menyen Nettverk/porter	
Papirmeny Manyon Bannartar	
Menyeri Rappollei Monyer for funkcionskonfigurasion	
Menyer Rekvisita	
Tilleggskortmeny	
SE-menv	
Enhetsmeny	
Enhetsbehandling	Kontroller tilgang til alternativene for printeradministrasjon.
Fjernadministrasjon	
Fastvareoppdateringer	
Programkonfigurasjon	
Kontrollpanellås	
Innstillinger for Importer/eksporter alt	
Sletting – feil	
Tilgang til Embedded Web Server	
Programmer	Kontroller tilgangen til skriverprogrammer.
Nye programmer	
Scan Center	
Scan Center egendefinert 1	
Scan Center egendefinert 2	
Scan Center egendefinert 3	
Scan Center egendefinert 4	
Scan Center egendefinert 5	
Scan Center egendefinert 6	
Scan Center egendefinert /	
Scan Center egendefinert 8	
Scan Center egendefinert 10	

Lokale kontoer

Menyelement	Beskrivelse
Behandle grupper/tillatelser Legg til gruppe Importer tilgangskontroller Funksjonstilgang Administrative menyer Enhetsadmin. Prog Alle brukere Importer tilgangskontroller Funksjonstilgang Administrative menyer	Kontrollgruppe- eller brukertilgang til skriverens funksjoner, programmer og innstillinger for sikkerhet.
Prog Administrator	
Legg til bruker Brukernavn/Passord User Name (Brukernavn) Passord PIN-kode	Opprett lokale kontoer for å administrere tilgang til skriverens funksjoner.
Brukernavn-/Passord-kontoer Legg til bruker	
Brukernavn-kontoer Legg til bruker	
Passord-kontoer Legg til bruker	
PIN-kontoer Legg til bruker	

Planlegg USB-enheter

Menyelement	Beskrivelse
Planer	Planlegg tilgang til de fremre USB-portene.
Legg til ny plan	

Sikkerhetskontrollogg

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver kontroll Av* På	Register hendelsene i sikkerhetskontrolloggen og den eksterne systemloggen.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse
Aktiver ekstern systemlogg	Send kontrolloggene til en ekstern server.
Av*	
	Angi dan akatarna ayatamlaggaan aran
	Angi den eksterne systemloggserveren.
Ekstern systemloggport 1-65535 (514*)	Angi den eksterne systemloggporten.
Ekstern systemloggmetode Normal UDP* Stunnel	Angi en systemloggmetode for å sende loggførte hendelser til en ekstern server.
Ekstern systemlogg-funksjon 0 – Kjernemeldinger 1 – Meldinger på brukernivå 2 – Postsystem 3 – Systemdaemoner 4 – Sikkerhets-/autoriseringsmeldinger* 5 – Meldinger generert internt av systemlogger 6 – Delsystem for linjeskriver 7 – Delsystem for nettverksnyheter 8 – UUCP-delsystem 9 – Klokkedaemon 10 – Sikkerhets-/autoriseringsmeldinger 11 – FTP-daemon 12 – NTP-delsystem 13 – Loggrevisjon 14 – Loggvarsling 15 – Klokkedaemon 16 – Lokal bruk 0 (lokal 0) 17 – Lokal bruk 1 (lokal 1) 18 – Lokal bruk 2 (lokal 2) 19 – Lokal bruk 3 (lokal 3) 20 – Lokal bruk 4 (lokal 4) 21 – Lokal bruk 5 (lokal 5) 22 – Lokal bruk 6 (lokal 6) 23 – Lokal bruk 7 (lokal 7)	Angi en områdekode som skriveren bruker når den sender logghendelser til en ekstern server.
Alvorlighetsgrad på hendelsene som skal logges 0 – Nødstilfelle	Angi grenseverdien for prioritetsnivået for logging av meldinger og hendelser.
1 – Varsel	
2 – Kritisk 3 Foil	
$\begin{array}{c} 5 - ren \\ 4 - Advarsel^* \end{array}$	
5 – Merknad	
6 – Til informasion	
7 – Feilsøk	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Menyelement	Beskrivelse	
Ikke-loggførte hendelser i ekstern systemlogg Av* På	Send alle hendelser, uavhengig av alvorlighetsgrad, til en ekstern server.	
Administrators e-postadresse	Send et e-postvarsel om loggførte hendelser til administratoren.	
E-postvarsel for fjernet logg Av* På	Send et e-postvarsel til administratoren når en loggoppføring slettes.	
E-postvarsel for overskrevet logg Av* På	Send et e-postvarsel til administratoren når loggen er full og begynner å overskrive de eldste oppføringene.	
Logg full virkemåte Skriv over de eldre oppføringene* Send logg via e-post, og slett alle oppføringer	Løs lagringsproblemer for logger når loggen fyller opp det tildelte minnet.	
E-postvarsel for % fullt Av* På	Send et e-postvarsel til administratoren når loggen fyller opp det tildelte minnet.	
Varslingsnivå % full 1-99 (90*)		
E-postvarsel for eksportert logg Av* På	Send et e-postvarsel til administratoren når en logg eksporteres.	
E-postvarsel for endrede innstillinger Av* På	Send et e-postvarsel til administratoren når Aktiver kontroll er angitt.	
Logglinjeavslutninger LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Angi hvordan loggfilen avslutter enden av hver linje.	
Eksporter av digitale signaturer Av* På	Legg til en digital signatur for hver eksporterte loggfil.	
Fjern logger	Slett alle kontrolloggene.	
Eksporter logg Systemlogg (RFC 5424) Systemlogg (RFC 3164) CSV	Eksporter en sikkerhetslogg til en flash-stasjon.	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.		

Påloggingsbegrensninger

Menyelement	Beskrivelse
Mislykkede pålogginger 1–10 (3*)	Angi antallet mislykkede påloggingsforsøk før brukeren blir utestengt.
Tidsramme for mislykket pålogging 1–60 minutter (5*)	Angi tidsrommet mellom mislykkede påloggingsforsøk før brukeren blir utestengt.
Varighet for sperre 1–60 minutter (5*)	Angi blokkeringsperioden.
Tidsramme for webpålogging 1–120 minutter (10*)	Angi forsinkelsen for en ekstern pålogging før brukeren automatisk logges av.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Oppsett for konfidensiell utskrift

Menyelement	Beskrivelse	
Maks. ugyldig PIN-kode	Angi antallet ganger en ugyldig PIN-kode kan angis.	
2–10	Merknader:	
	 Verdien null slår av denne innstillingen. 	
	 Når grensen er nådd, slettes utskriftsjobbene for det brukernavnet og PIN- koden. 	
Konfidensiell utskrift-jobb utløper	Angi utløpstidspunktet for konfidensielle utskriftsjobber.	
Av*	Merknader:	
1 time 4 timer 24 timer 1 uke	 Hvis dette menyelementet endres mens konfidensielle utskriftsjobber ligger i skriverens minne eller på skriverens harddisk, endres ikke utløpstidspunktet for disse utskriftsjobbene til den nye standardverdien. 	
	 Hvis skriveren slås av, slettes alle konfidensielle jobber som ligger i skriverens internminne. 	
Gjenta utskrift-jobb utløper	Angi utløpstidspunktet for en utskriftsjobb du ønsker å gjenta.	
Av*		
1 time		
4 timer		
1 uke		
Polyzoft utolyjift jobb utlanov	Anni utlanatidanunktat attar utakriftan ay an kani aam brukaran kan undaragka	
	kvaliteten på før resten av kopiene skrives ut.	
1 time		
4 timer		
24 timer		
1 uke		
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.		

Menyelement	Beskrivelse
Utsett utskrift-jobb utløper Av* 1 time 4 timer 24 timer 1 uke	Angi utløpstidspunktet for hvor lenge utskriftsjobber som skal utføres senere, lagres på skriveren.
Krev at alle jobber skal holdes Av* På	Angi at skriveren skal holde tilbake alle utskriftsjobber.
Behold like dokumenter A∨* På	Angi at skriveren skal skrive ut andre dokumenter med samme filnavn uten å overskrive noen av utskriftsjobbene.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Diskkryptering

Merk: Denne menyen vises bare når det er installert en harddisk.

Menyelement	Beskrivelse
Status	Aktiver diskkryptering.
Aktivert	
Deaktivert	
Start kryptering	

Slett midlertidige datafiler

Menyelement	Beskrivelse
Lagret i innebygd minne	Slett alle filene som er lagret i skriverminnet.
Av*	
På	
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Løsninger LDAP-innstillinger

Menyelement	Beskrivelse
Følg LDAP-henvisninger Av* På	Søk etter den påloggede brukerkontoen på de ulike serverne i domenet.
LDAP-sertifikatgodkjenning Ja Nei*	Aktiver verifisering av LDAP-sertifikater.

Administrasjon av mobiltjenester

k	Til
Print	Aktivere funksjoner i AirPrint-programvarefunksjonen.
Skriv ut	
Skann	
Faks	
	k Print Skriv ut Skann Faks

Diverse

Menyelement	Beskrivelse
Beskyttede funksjoner Vis*	Vis alle funksjonene som funksjonstilgangskontrollen (FAC) beskytter uavhengig av sikkerhetstillatelsen som brukeren har.
Skjul	Merk: Skjul viser bare FAC-beskyttede funksjoner som brukeren har tilgang til.
Utskriftstillatelse Av* På	La brukeren logge på før utskrift.
Pålog. for std. utskriftstillatelse Brukernavn/Passord* Brukernavn	Angi standard pålogging for Utskriftstillatelse.
Maskinvarebryter for tilbakestilling av sikkerhet Aktiver gjestetilgang* Ingen virkning	 Angi brukerens tilgang til skriveren. Merknader: Bryteren er plassert ved siden av et låseikon på kontrollerkortet. Aktiver gjestetilgang gir alle tilgang til alle aspekter ved skriveren. Ingen virkning gjør kanskje tilgang til skriveren umulig når den nødvendige sikkerhetsinformasjonen er utilgjengelig.
Minimumslengde på passordet 0-32	Angi passordlengden.
Merk: Standardinnstillingen indikeres med en stjerne (*) ved siden av en verdi.	

Rapporter

Menyinnstillingsside

Menyelement	Beskrivelse
Menyinnstillingsside	Skriv ut en rapport som inneholder skrivermenyene.

Enhet

Menyelement	Beskrivelse
Enhetsinformasjon	Skriv ut en rapport som inneholder informasjon om skriveren.

Menyelement	Beskrivelse
Enhetsstatistikk	Skriv ut en rapport om skriverbruk og rekvisitastatus.
Profiler-liste	Skriv ut en liste over profiler som er lagret i skriveren.
Aktivarapport	Skriv ut en rapport som inneholder serienummeret og modellnavnet for skriveren.

Skriv ut

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut skrifter PCL-skrifter PS-skrifter	Skrive ut fargeprøver og informasjon om skriftene som er tilgjengelige i hvert skriverspråk.
Skriv ut demo Demo Page (Demoside)	Skriv ut en side som viser skriverens egenskaper og støttede løsninger.
Skriv ut katalog	Skrive ut ressursene som er lagret i flash-enheten eller på harddisken. Merk: Dette menyelementet vises bare hvis det er installert en flash-enhet eller skriverharddisk.

Snarveier

Menyelement	Beskrivelse
Alle snarveier	Skriv ut en rapport som viser snarveiene som er lagret i skriveren.
Fakssnarveier	Merk: Fakssnarveier vises bare på enkelte skrivermodeller.
Kopier snarveier	
E-postsnarveier	
FTP-snarveier	
Nettverksmappesnarvei	

Faks

Merk: Denne menyen vises bare på enkelte skrivermodeller.

Menyelement	Beskrivelse
Faksjobblogg	Skriv ut en rapport om de siste 200 fullførte faksjobbene.
	Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg er satt til På.
Faksanropslogg	Skriv ut en rapport med informasjon om de siste 100 oppringte, mottatte og blokkerte anropene.
	Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver jobblogg er satt til På.

Nettverk

Menyelement	Beskrivelse
Nettverksoppsettside	Skriv ut en side som viser de konfigurerte innstillingene for nettverk og trådløst nettverk på skriveren.
	Merk: Dette menyelementet vises bare for nettverksskrivere eller skrivere som er koblet til utskriftsservere.
Klienter tilkoblet Wi-Fi Direct	Skriv ut en side som viser listen over enheter som er koblet til skriveren via Wi-Fi Direct.
	Merk: Dette menyelementet vises bare når Aktiver Wi-Fi Direct er satt til På.

Hjelp

Menyelement	Beskrivelse
Skriv ut alle veiledningene	Skriver ut alle veiledningene
Tilkoblingsveiledning	Gir informasjon om hvordan du kobler til skriveren lokalt (USB) eller til et nettverk
Kopieringsveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du kopierer og konfigurerer innstillingene
E-postveiledning	Inneholder informasjon om hvordan sender e-post og konfigurerer innstillingene
Faksveiledning	Inneholder informasjon om hvordan du sender fakser og konfigurerer innstillingene
FTP-veiledning	Inneholder informasjon om hvordan du skanner dokument og konfigurerer innstillingene
Informasjon	Viser flere informasjonskilder om skriveren
Utskriftsmateriale	Gir informasjon om hvordan du legger i papir og spesialpapir
Kvalitetsveiledning for svart/hvitt	Gir informasjon om kvalitetsinnstillingene for svart/hvitt-utskrift
Flytteveiledning	Gir informasjon om å flytting, plassering og transport av skriveren
Veiledning om utskriftskvalitet	Gir informasjon om hvordan du løser problemer med utskriftskvaliteten
Rekvisitaveiledning	Inneholder informasjon om bestilling av rekvisita

Feilsøking

Menyelement	Beskrivelse
Testsider for utskriftskvalitet	Skriv ut eksempelsider for å finne og rette opp feil i utskriftskvaliteten.
Rengjøre skanneren	Skriv ut informasjon om hvordan du skal rengjøre skanneren.

Skrive ut menyinnstillingssiden

Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Rapporter > Menyinnstillingsside.

Sikre skriveren

Finne sikkerhetssporet

Skriveren er utstyrt med en sikkerhetssperrefunksjon. Fest en sikkerhetssperre som er kompatibel med de fleste bærbare datamaskiner, på skriveren som vist for å sikre skriveren.



Slette skriverminne

For å slette flyktig minne eller bufrede data i skriveren må du slå av skriveren.

Hvis du vil slette ikke-flyktig minne eller individuelle innstillinger, enhets- og nettverksinnstillinger, sikkerhetsinnstillinger og innebygde løsninger, gjør du følgende:

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Sletting feil.
- 2 Velg avmerkningsboksen Rydd all informasjon på ikke-flyktig minne, og trykk deretter på OK.
- 3 Velg enten Start førsteoppsettet eller La skriver være frakoblet, og trykk deretter på OK.

Slette innholdet på skriverens harddisk

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Sletting feil.
- 2 Merk av for Rydde all informasjon på harddisken, og trykk deretter på SLETT.
- **3** Velg en metode for å slette data.
- 4 Start operasjonen.

Merk: Denne prosessen kan ta opptil en drøy time, og skriveren vil ikke være tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.

Kryptere skriverens harddisk

Denne prosessen sletter alt innholdet på harddisken. Hvis det er nødvendig, kan du sikkerhetskopiere viktige data fra skriveren før du begynner med kryptering.

- 1 Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Sikkerhet > Diskkryptering > Start kryptering.
- 2 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Merknader:

- For å unngå tap av data må du ikke slå av skriveren mens krypteringen pågår.
- Denne prosessen kan ta opptil en drøy time, og skriveren vil ikke være tilgjengelig for andre oppgaver mens krypteringen pågår.
- Skriveren startes på nytt automatisk etter krypteringen.

Gjenopprette fabrikkinnstillingene

- 1 Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Enhet > Gjenopprett standardinnstillinger.
- 2 På menyen Gjenopprett innstillinger velger du innstillingene du vil gjenopprette.
- 3 Trykk på GJENOPPRETT.
- 4 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Erklæring om flyktig og ikke-flyktig minne

Minnetyper	Beskrivelse
Flyktig minne	Skriveren bruker standard RAM: (Random Access Memory) til å bufre brukerdata midlertidig for enkle utskrifts- og kopieringsjobber.
ikke-flyktig minne	Skriveren kan bruke to typer ikke-flyktig minne: EEPROM og NAND (flash-minnekort). Begge typene brukes til å lagre operativsystemet, skriverinnstillinger, nettverksinformasjon, skanner- og bokmerkeinnstillinger og innebygde løsninger.
Skriverharddisk	Enkelte skrivere kan ha en harddisk installert. Skriverens harddisk er konstruert for skriverspesifikk funksjonalitet. Harddisken kan beholde bufrede brukerdata fra komplekse utskriftsjobber samt skjema- og skriftdata.

Slett innholdet av installert skriverminne under følgende omstendigheter:

- Skriveren skal trekkes tilbake.
- Skriverharddisken skal skiftes ut.
- Skriveren skal flyttes til en annen avdeling eller til et annet sted.
- Det skal utføres service på skriveren av en person utenfor organisasjonen.
- Skriveren skal fjernes fra lokalene for å få utført service.
- Skriveren skal selges til en annen organisasjon.

Avhending av skriverharddisk

- Avmagnetisering: Sletter harddisken med et magnetisk felt som fjerner lagrede data.
- Knusing: Komprimerer harddisken fysisk slik at den brekker komponentdeler og gjør dem uleselige.

• **Oppkutting**: River fysisk harddisken til mindre metallbiter.

Merk: For å garantere at alle dataene blir slettet fullstendig, må du fysisk ødelegge hver harddisk med lagrede data.

Vedlikeholde skriveren

Advarsel – mulig skade: Hvis du ikke bytter deler og rekvisita når du bes om det, kan dette skade skriveren eller hindre at skriveren fungerer optimalt.

Justere høyttalervolumet

Justere standardvolumet for den innebygde høyttaleren

Høyttalervolumet tilbakestilles til standardverdien etter at hver økt logges ut, når skriveren vekkes fra hvilemodus eller dvalemodus, eller etter en tilbakestilling ved oppstart.

1 Gå til følgende på kontrollpanelet:

Innstillinger > Enhet > Preferanser > Lydtilbakemelding

2 Velge ønsket volum.

Merk: Hvis Stillemodus er aktivert, er lydvarsler er slått av.

Konfigurere innstillinger for fakshøyttaler

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Høyttalerinnstillinger.
- 2 Gjør følgende:
 - Sett Høyttalermodus til Alltid på.
 - Sett Høyttalervolum til Høy.
 - Aktiver Ringevolum.

Nettverksutskrift

Merk: Du finner mer informasjon om hvordan du installerer den trådløse nettverksadapteren i installeringsanvisningnene som fulgte med adapteren.

Koble skriveren til et Wi-Fi-nettverk

Kontroller at Aktiv adapter er satt til Auto. Gå til startbildet og trykk på **Innstillinger** > **Nettverk/porter** > **Nettverksoversikt** > **Aktiv adapter**.

- 1 Gå til startbildet og trykk på Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløs > Oppsett på skriverkontrollpanelet > Velg nettverk.
- 2 Velg et Wi-Fi-nettverk, og skriv deretter inn nettverkspassordet.

Merk: Det vises en melding om oppsett av Wi-Fi-nettverk ved første oppsett av Wi-Fi-nettverksklare skrivermodeller.

Koble skriveren til et trådløst nettverk ved å bruke Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Før du starter, kontrollerer du at:

- Tilgangspunktet (den trådløse ruteren) er WPS-sertifisert eller WPS-kompatibelt. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
- Det er installert et trådløst nettverkskort i skriveren. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med adapteren.
- Aktiv adapter er satt til Auto. Gå til startbildet og trykk på Innstillinger > Nettverk/porter > Nettverksoversikt
 Aktiv adapter.

Bruke trykknappmetoden

- 1 Fra startbildet trykker du på Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start trykknappmetoden.
- 2 Følg instruksjonene i vinduet på skjermen.

Bruke PIN-metoden

- 1 Fra startbildet trykker du på Innstillinger > Nettverk/porter > Trådløst > Wi-Fi Protected Setup > Start PINmetode.
- 2 Kopier den åttesifrede WPS-PIN-koden.
- **3** Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til tilgangspunktet i adressefeltet.

Merknader:

- Du finner IP-adressen i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 4 Åpne WPS-innstillingene. Du finner mer informasjon i dokumentasjonen som fulgte med tilgangspunktet.
- 5 Angi den åttesifrede PIN-koden, og lagre endringene.

Konfigurere Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct er en Wi-Fi-basert node-til-node-teknologi som gjør at trådløse enheter kan kobles direkte til en Wi-Fi Direct-kompatibel skriver uten å måtte bruke et tilgangspunkt (trådløs ruter).

- 1 Fra startbildet trykker du på Innstillinger > Nettverk/Porter > Wi-Fi Direct.
- **2** Konfigurer innstillingene.
 - Aktiver Wi-Fi Direct Gjør at skriveren kan kringkaste sitt eget Wi-Fi Direct-nettverk.
 - Wi-Fi Direct-navn Tilordner et navn til Wi-Fi Direct-nettverket.
 - Wi-Fi Direct-passord Tilordner passordet for å forhandle frem trådløs sikkerhet ved bruk av node-tilnode-tilkoblingen.
 - Vis passord på oppsettsiden Viser passordet på siden for nettverksoppsett.
 - Godta trykknappforespørsler automatisk Skriveren kan godta tilkoblingsforespørsler automatisk.

Merk: Godta trykknappforespørsler automatisk er ikke sikkert.

Merknader:

- Som standard vises ikke Wi-Fi Direct-nettverkspassordet på skriverskjermen. Hvis du vil vise passordet, aktiverer du ikonet for passordoversikt. På startbildet trykker du på Innstillinger > Sikkerhet > Diverse > Aktiver vis passord/PIN-kode.
- Hvis du vil vite passordet for Wi-Fi Direct-nettverket uten å vise det på skriverskjermen, trykker du på Innstillinger > Rapporter > Nettverk > Nettverksoppsettside på startbildet.

Koble en mobilenhet til skriveren

Før du kobler til mobilenheten, må du kontrollere at Wi-Fi Direct er konfigurert. Se <u>Konfigurere Wi-Fi Direct på</u> side 138 hvis du vil ha mer informasjon.

Koble til med Wi-Fi Direct

Merk: Disse instruksjonene gjelder bare for Android-mobilenheter.

- **1** Gå til menyen for innstillinger på mobilenheten.
- 2 Aktiver Wi-Fi, og trykk deretter på Wi-Fi Direct.
- **3** Velg skriverens Wi-Fi Direct-navn.
- 4 Bekreft tilkoblingen på skriverkontrollpanelet

Koble til med Wi-Fi

- **1** Gå til menyen for innstillinger på mobilenheten.
- 2 Klikk på Wi-Fi, og velg deretter skriverens Wi-Fi Direct-navn.

Merk: Strengen DIRECT-xy (der x og y er to tilfeldige tegn) legges til foran Wi-Fi Direct-navnet.

3 Tast inn Wi-Fi Direct-passordet.

Koble en datamaskin til skriveren

Før du kobler til datamaskinen, må du kontrollere at Wi-Fi Direct er konfigurert. Se <u>Konfigurere Wi-Fi Direct på</u> side 138 hvis du vil ha mer informasjon.

For Windows-brukere

- 1 Åpne Skrivere og skannere, og klikk deretter på Legg til en skriver eller skanner.
- 2 Klikk på Vis Wi-Fi Direct-skrivere, og velg deretter skriverens Wi-Fi Direct-navn.
- 3 På skriverskjermen ser du en åttesifret PIN-kode for skriveren.
- 4 Angi PIN-koden på datamaskinen.

Merk: Hvis skriverdriveren ikke allerede er installert, laster Windows ned den riktige driveren.

For Macintosh-brukere:

1 Klikk på trådløsikonet, og velg deretter skriverens Wi-Fi Direct-navn.

Merk: Strengen DIRECT-xy (der x og y er to tilfeldige tegn) legges til foran Wi-Fi Direct-navnet.

2 Tast inn Wi-Fi Direct-passordet.

Merk: Bytt tilbake til det forrige nettverket på datamaskinen når du har koblet den fra Wi-Fi Direct-nettverket.

Deaktivere Wi-Fi-nettverket

- 1 Gå til startsiden og trykk på Innstillinger > Nettverk/porter > Nettverksoversikt > Aktiv adapter > Standard nettverk.
- 2 Følg instruksjonene i vinduet på kontrollpanelet.

Endre skriverportinnstillingene etter installering av en port for interne løsninger

Merknader:

- Hvis skriveren har en statisk IP-adresse, må du ikke endre konfigurasjonen.
- Hvis datamaskinene er konfigurert til å bruke nettverksnavnet i stedet for en IP-adresse, må du ikke endre konfigurasjonen.
- Hvis du installerer en trådløs port for interne løsninger (internal solutions port, ISP) på en skriver som tidligere har vært konfigurert for en Ethernet-tilkobling, må du koble skriveren fra Ethernet-nettverket.

For Windows-brukere

- 1 Åpne mappen Skrivere.
- 2 Åpne Skriveregenskaper fra hurtigmenyen på skriveren med den nye løsningsporten.
- 3 Konfigurer porten på listen.
- **4** Oppdater IP-adressen.
- 5 Bruk endringene.

For Macintosh-brukere:

- 1 Fra Systemvalg i Apple-menyen navigerer du til listen over skrivere og velger + > IP.
- 2 Skriv inn IP-adressen i adressefeltet.
- **3** Bruk endringene.

Konfigurere seriell utskrift (bare Windows)

- **1** Angi parameterne i skriveren.
 - **a** Fra kontrollpanelet navigerer du til menyen for portinnstillinger.
 - **b** Finn menyen for innstillinger for seriellporten, og juster eventuelt innstillingene.
 - **c** Bruk endringene.

- 2 Fra datamaskinen åpner du mappen Skrivere og velger deretter skriveren.
- **3** Åpne egenskapene for skriveren, og velg COM-porten på listen.
- **4** Angi parameterne for COM-porten i Enhetsbehandling.

Merknader:

- Seriell utskrift reduserer utskriftshastigheten.
- Kontroller at seriellkabelen er koblet til seriellporten på skriveren.

Rengjøre skriverdelene

Rengjøre skriveren

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Koble strømledningen fra strømuttaket og koble alle kabler fra skriveren for å unngå elektrisk støt under rengjøring av utsiden av skriveren.

Merknader:

- Du bør utføre denne oppgaven med noen måneders mellomrom.
- Skader på skriveren som skyldes feil håndtering, dekkes ikke av garantien.
- 1 Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
- 2 Fjern alt papir fra standardskuffen og fra flerbruksmateren.
- 3 Bruk en myk børste eller en støvsuger for å fjerne støv, lo og papirrester rundt skriveren.
- 4 Rengjør skriveren utvendig med en fuktig, lofri og myk klut.

Merknader:

- Ikke bruk rengjøringsmidler fordi det kan skade overflaten på skriveren.
- Kontroller at hele skriveren er tørr etter rengjøringen.
- 5 Koble strømledningen til stikkontakten igjen, og slå deretter på skriveren.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

Rengjøre skanneren

1 Åpne skannerdekselet.



- 2 Bruk en fuktig, myk klut som ikke loer, og tørk av følgende områder:
 - Den automatiske dokumentmaterens glassplate



• ADM-glassplate



Skannerglassplate



• Skannerens glassplate



3 Lukk skannerdekselet.

4 Åpne dekselet til den automatiske dokumentmateren.



- 5 Bruk en fuktig, myk klut som ikke loer, og tørk av følgende områder:
 - ADM-glassplaten i ADM-dekselet



• ADM-glasset i ADM-dekselet



6 Lukk dekselet til den automatiske dokumentmateren.
Bestille deler og rekvisita

Merk: Alle anslagene om levetiden for skriverrekvisita forutsetter utskrift på vanlig papir i Letter- eller A4størrelse.

Kontrollere status for deler og rekvisita

- 1 Trykk på Status/rekvisita på startskjermen.
- 2 Velg deler eller rekvisita som du vil kontrollere.

Merk: Du kan også få tilgang til denne innstillingen ved å trykke på den øverste delen på startskjermen.

Bestille en tonerkassett

Merknader:

- Beregnet kapasitet for tonerkassetter er basert på ISO/IEC 19752-standarden.
- Ekstremt lav skriverdekning i lengre perioder kan påvirke faktisk kapasitet negativt.

Kontakt forhandleren for å bestille tonerkassetter.

Bestille en bildeenhet

Kontakt forhandleren for å bestille en ny bildeenhet.

Konfigurere varsler for rekvisita

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Klikk på Innstillinger > Enhet > Varsler.
- 3 Klikk på Tilpassede varsler for rekvisita på Rekvisita-menyen.
- 4 Velg et varsel for hver rekvisitaenhet.
- **5** Bruk endringene.

Bytte ut deler og rekvisita

Bytte tonerkassetten

1 Åpne deksel A.



2 Ta ut den brukte tonerkassetten.



3 Pakk ut den nye tonerkassetten, og rist den tre ganger for å fordele toneren.



4 Sett inn den nye tonerkassetten.

Merk: Bruk pilene inne i skriveren som veiledning.



5 Lukk deksel A.

Bytte bildeenhet

1 Åpne deksel A.



2 Ta ut tonerkassetten.



3 Ta ut den brukte bildeenheten.



4 Pakk ut den nye bildeenheten, og rist den tre ganger for å fordele toneren.



Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

Advarsel – mulig skade: Du må aldri berøre fotoledertrommelen. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.



5 Sett inn den nye bildeenheten.

Merk: Bruk pilene inne i skriveren som veiledning.



6 Sett inn tonerkassetten.

Merk: Bruk pilene inne i skriveren som veiledning.



7 Lukk deksel A.

Skifte ut hentevalshjulet

- 1 Slå av skriveren.
- **2** Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- **3** Ta ut skuffen.



4 Fjern de brukte hentevalshjulene én etter én.



5 Pakk ut de nye hentevalshjulene.

6 Sett inn de nye hentevalshjulene.



- 7 Sett inn skuffen.
- 8 Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

9 Slå på skriveren.

Skifte ut hentevalsenheten

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- 3 Fjern skuffen (ekstrautstyr).





4 Fjern skuffinnlegget, og vipp deretter skuffsokkelen.



5 Fjern den brukte hentevalsenheten.



6 Pakk ut den nye hentevalsenheten.

7 Sett inn den nye hentevalsenheten.



8 Vipp skuffsokkelen, og sett inn skuffinnlegget.

9 Tilpass skriveren med tilleggsskuffen, og senk deretter skriveren slik at den *klikker* på plass.



- **10** Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.
 - FORSIKTIG POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.
- 11 Slå på skriveren.

Tilbakestille rekvisitaforbrukstellere

- 1 Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Rekvisitabruk og -tellere.
- 2 Velg den telleren du vil tilbakestille.

Advarsel – mulig skade: Deler og rekvisita uten vilkår for bruk-og-retur-program kan tilbakestilles og omfabrikeres. Produsentens garanti dekker imidlertid ikke skader forårsaket av uoriginale rekvisita eller deler. Tilbakestilling av tellere på rekvisita eller del uten riktig omfabrikering kan føre til skade på skriveren. Etter tilbakestilling av teller for rekvisita eller del viser skriveren kanskje en feil om det tilbakestilte elementet.

Flytte skriveren

Flytte skriveren til et annet sted

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis skriveren veier mer enn 20 kg (44 pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.



FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Bruk bare strømledningen som følger med dette produktet, eller en strømledning som er godkjent av produsenten, for å unngå risiko for brann eller elektrisk støt.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis du skal flytte skriveren, må du følge du disse retningslinjene for å unngå personskade og skade på skriveren:

- Kontroller at alle dører og skuffer er lukket.
- Slå av skriveren, og koble strømledningen fra strømuttaket.
- Koble alle ledninger og kabler fra skriveren.
- Hvis skriveren har separate, ekstra gulvskuffer eller andre festede utskuffer, må du koble fra disse før skriveren flyttes.
- Hvis skriveren har en hjulsokkel, ruller du skriveren forsiktig dit du vil plassere den. Utvis forsiktighet ved flytting over terskler og mellomrom i gulvet.
- Hvis skriveren ikke har en hjulsokkel, men er konfigurert med tilleggsskuffer eller andre utskuffer, fjerner du utskuffene og løfter skriveren av skuffene. Ikke løft skriveren og tilleggsutstyret samtidig.
- Bruk alltid håndtakene på skriveren når du løfter den.
- Hvis skriveren flyttes på en vogn eller lignende, må denne vognen ha en overflate som har plass til hele bunnplaten på skriverkabinettet.
- Vogner som brukes til å flytte tilleggsutstyr, må ha en overflate som er stor nok til tilleggsutstyret.
- Hold skriveren i oppreist posisjon.
- Unngå kraftig risting og sammenstøt.
- Pass på at fingrene dine ikke kommer under skriveren når du setter den ned.
- Sørg for at det er nok ledig plass rundt skriveren.

Merk: Skade på skriveren som forårsakes av feilaktig flytteprosedyre, dekkes ikke av skrivergarantien.

Transportere skriveren

Når du skal sende skriveren, må du bruke originalemballasjen eller kontakte stedet hvor du kjøpte skriveren.

Spare energi og papir

Konfigurerer innstillinger for strømsparingsmodus

Hvilemodus

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Tidsavbrudd > Hvilemodus.
- 2 Angi hvor lenge skriveren skal være inaktiv før den går inn i Hvilemodus.

Dvalemodus

- 1 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Strømstyring > Tidsavbrudd > Tidsavbrudd for dvalemodus.
- **2** Angi hvor lenge skriveren skal være inaktiv før den går inn i dvalemodus.

Merknader:

- Hvis Tidsavbrudd for dvale skal fungere, må du sette Tidsavbrudd for dvale ved tilkobling til Dvale.
- Embedded Web Server er deaktivert når skriveren er i Dvalemodus.

Justere lysstyrken på skriverskjermen

- 1 Gå til startsiden og trykk på Innstillinger > Enhet > Preferanser > Lysstyrke for skjerm.
- **2** Juster innstillingen.

Spare rekvisita

• Skriv ut på begge sider av papiret.

Merk: Tosidig utskrift er standardinnstillingen for skriverdriveren.

- Skrive ut flere sider på ett enkelt ark.
- Bruk forhåndsvisningsfunksjonen for å se hvordan dokumentet ser ut, før du skriver det ut.
- Skriv ut én kopi av dokumentet, og undersøk at innhold og format er helt riktig.

Fjerne fastkjørt papir

Unngå papirstopp

Legg papiret riktig i

• Kontroller at papiret ligger rett i skuffen.



- Ikke legg noe i eller fjern skuffer mens skriveren skriver ut.
- Ikke legg i for mye papir. Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket.
- Ikke skyv papir inn i skuffen. Legg i papir slik det vises i illustrasjonen.



- Kontroller at papirskinnene er plassert riktig, og at de ikke presses hardt mot papiret eller konvoluttene.
- Skyv skuffen helt inn i skriveren når du har lagt i papir.

Bruk anbefalt papir

- Bruk bare anbefalt papir eller spesialpapir.
- Ikke legg i krøllet, brettet eller fuktig papir.

• Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.



- Ikke bruk papir som er klippet eller beskåret for hånd.
- Ikke bland ulike papirstørrelser, -tykkelser eller -typer i samme skuff.
- Kontroller at papirstørrelse og -type er riktig angitt på datamaskinens eller skriverens kontrollpanel.
- Oppbevar papiret i henhold til produsentens anbefalinger.

Identifisere hvor papiret har kjørt seg fast

Merknader:

- Når Papirstoppassistent er satt til På, kjører skriveren automatisk tomme sider eller sider med delvis utskrift etter at en fastkjørt side har blitt fjernet. Kontroller om utskriften har blanke sider.
- Når Gjenopprett v/stopp er angitt som På eller Auto, skriver skriveren ut fastkjørt papir på nytt.



	Plassering av papirstopp
1	Automatisk dokumentmater
2	Standard utskuff
3	Bakdeksel
4	Standard 250-arks skuff
5	250- eller 550-arks skuff (ekstrautstyr)
6	Flerbruksmater
7	deksel A

Papirstopp i deksel A

1 Ta ut skuffen.



2 Åpne deksel A.



3 Ta ut tonerkassetten.



4 Ta ut bildeenheten.



Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.

Advarsel – mulig skade: Du må aldri berøre fotoledertrommelen. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.



5 Ta ut det fastkjørte papiret.

FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.



6 Sett inn bildeenheten.

Merk: Bruk pilene inne i skriveren som veiledning.



7 Sett inn tonerkassetten.

Merk: Bruk pilene inne i skriveren som veiledning.



- 8 Lukk deksel A.
- 9 Sett inn skuffen.

Papirstopp i bakdekselet

1 Åpne bakdekselet.

FORSIKTIG – VARM OVERFLATE: Skriveren kan være varm innvendig. Hvis du vil redusere risikoen for skader, må du la overflaten kjøles ned før du berører den.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



3 Lukk bakdekselet.

Papirstopp i standardskuffen

Ta ut det fastkjørte papiret.



Papirstopp i tosidigenheten

1 Ta ut skuffen.

Advarsel – mulig skade: For å unngå skade som følge av elektrostatisk utladning må du berøre metallplaten på baksiden av skriveren der kablene kobles til, før du åpner eller berører innvendige områder på skriveren.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Sett inn skuffen.

Papirstopp i skuffer

1 Ta ut skuffen.

Advarsel – mulig skade: For å unngå skade som følge av elektrostatisk utladning må du berøre metallplaten på baksiden av skriveren der kablene kobles til, før du åpner eller berører innvendige områder på skriveren.



2 Ta ut det fastkjørte papiret.



3 Sett inn skuffen.

Papirstopp i flerbruksmateren

- **1** Fjern papir fra flerbruksmateren.
- **2** Ta ut det fastkjørte papiret.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



3 Bøy, luft og juster papirkantene før du legger det i.



4 Legg i papiret på nytt, og juster deretter papirførerne.



Papirstopp i den automatiske dokumentmateren

- **1** Fjern alle originaldokumenter fra skuffen til den automatiske dokumentmateren.
- 2 Åpne dekselet til den automatiske dokumentmateren.



3 Ta ut det fastkjørte papiret.

Merk: Kontroller at alle papirrester er fjernet.



4 Lukk dekselet til den automatiske dokumentmateren.

Feilsøking

Problemer med utskriftskvalitet

Finn bildet som ligner på problemet med utskriftskvaliteten du har, og klikk deretter på koblingen nedenfor for å få informasjon om hvordan problemet kan løses.



Heldekkende svarte sider side 183

<u>på side 183</u>

Avkuttet tekst eller bilder på

Toneren sverter lett av på side 184

Vertikale mørke striper på

side 184





<u>Mørke loddrette striper</u> <u>eller streker på side 185</u>



Vertikale mørke streker med manglende utskrift på side 186



Vertikale lyse striper på side 186



Loddrette hvite streker på side 186

Utskriftsproblemer

Utskriftskvaliteten er dårlig

Blanke eller hvite sider



Kontakt forhandleren.

mørk utskrift



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.		
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften mørk?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
a Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.		
b Reduser tonermørkheten. Gå til følgende på kontrollpanelet:		
Innstillinger > Utskrift > Kvalitet		
c Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften mørk?		
Trinn 3	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
a Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.		
Merknader:		
 Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. 		
 Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til kontrollpanelet, og gå til Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type. 		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften mørk?		
Trinn 4	Gå til trinn 5.	Gå til trinn 6.
Sjekk om papiret er strukturert eller har en grov overflate.		
Skriver du ut på papir som er strukturert eller har grov overliate?		
Trinn 5	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.
a Skift ut strukturert papir med vanlig papir.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften mørk?		
Trinn 6	Gå til trinn 7.	Problemet er løst.
a Legg i papir fra en nyåpnet pakke.		
Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften mørk?		

Handling	Ja	Nei
Trinn 7 a Ta ut bildeenheten, og sett den inn igjen.	Ta kontakt med din <u>forhandler</u> .	Problemet er løst.
Advarsel – mulig skade: Ikke utsett bildeenheten for direkte lys i mer enn ti minutter. Lengre eksponering for lys kan føre til problemer med utskriftskvaliteten.		
Advarsel – mulig skade: Ikke ta på fotoledertrommelen under bildeenheten. Gjør du det kan utskriftskvaliteten bli dårlig i fremtiden.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften mørk?		

Fine linjer blir ikke skrevet ut riktig



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.		
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Ble ikke fine linjer skrevet ut riktig?		
Trinn 2	Ta kontakt med din	Problemet er løst.
a Juster utskriftskvalitetsinnstillingene.	forhandler.	
1 Gå til følgende på kontrollpanelet:		
Innstillinger > Utskrift > Kvalitet > Pikselforsterkning > Skrifter		
2 Juster tonermørkhet til 7. Gå til følgende på kontrollpanelet:		
Innstillinger > Utskrift > Kvalitet		
b Skriv ut dokumentet.		
Ble ikke fine linjer skrevet ut riktig?		

Brettet eller krøllete papir



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett. Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, setter du inn en som støttes. b Skriv ut dokumentet. Er papiret brettet eller krøllete? 	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
 Trinn 2 a Legg i papir fra en nyåpnet pakke. Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det. b Skriv ut dokumentet. Er papiret brettet eller krøllete? 	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
 Trinn 3 Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurering > Papirstørrelse/-type. Skriv ut dokumentet. Er papiret brettet eller krøllete? 	Ta kontakt med din forhandler.	Problemet er løst.

Grå bakgrunn



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Slå av skriveren, vent i ti sekunder, og slå den på igjen. b Reduser tonermørkheten. Gå til følgende på kontrollpanelet: Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Tonermørkhet c Skriv ut dokumentet. Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn? 	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
 Trinn 2 a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett. Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet. b Skriv ut dokumentet. Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn? 	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
 Trinn 3 Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. Merknader: Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurering > Papirstørrelse/-type. Skriv ut dokumentet. Har utskriftene fortsatt grå bakgrunn? 	Ta kontakt med din forhandler	Problemet er løst.

Horisontale lyse striper



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.

Handling	Ja	Nei
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.	Ta kontakt med din <u>forhandler</u> .	Problemet er løst.
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er det horisontale lyse striper på utskriftene?		

Feilplasserte marger



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
a Juster papirskinnene slik at de har riktig posisjon for papiret som er lagt i.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er margene riktige?		

Handling	Ja	Nei
 Trinn 2 a Angi papirstørrelsen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker. 	Problemet er løst.	Kontakt <u>forhandleren</u> .
Merknader:		
• Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.		
 Du kan også endre innstillingen fra skriverens kontrollpanel. Gå til Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurering > Papirstørrelse/-type 		
b Skriv ut dokumentet.		
Er margene riktige?		

Lys utskrift



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på 墜 for å bla gjenno	m
innstillingene.	

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.		
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, setter du inn en som støttes.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften lys?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
a Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen.		
b Øk tonermørkheten. Gå til følgende på kontrollpanelet:		
Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Tonermørkhet		
c Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften lys?		

Handling	Ja	Nei
Trinn 3	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
a Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.		
Merknader:		
• Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.		
 Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurering > Papirstørrelse/-type 		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften lys?		
Trinn 4	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
Kontroller at utskriftsoppløsningen er satt til 600 dpi.		
a Gå til følgende på kontrollpanelet:		
Innstillinger > Skriv ut > Kvalitet > Utskriftsoppløsning		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften lys?		
Trinn 5	Ta kontakt med din	Problemet er løst.
Kontroller statusen til tonerkassetten, og bytt den om nødvendig.	forhandler.	
a Gå til følgende på kontrollpanelet:		
Status/rekvisita > Rekvisita		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften lys?		

Flekkete utskrift og prikker



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.		
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften flekkete?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Ta kontakt med din
Sjekk om det har lekket ut toner i skriveren.		forhandler.
Har det ikke lekket ut toner i skriveren?		
Trinn 3	Gå til trinn 4.	Ta kontakt med din
a Kontroller statusen til bildeenheten.		forhandler.
Gå til følgende på kontrollpanelet:		
Innstillinger > Rapporter > Enhet > Enhetsstatistikk		
b Fra delen Rekvisitainformasjon for sidene som skrives ut		
kontrollerer du statusen til bildeenheten.		
Er bildeenhetens levetid nesten utløpt?		
Trinn 4	Ta kontakt med din	Problemet er løst.
a Bytt bildeenheten.	forhandler.	
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften flekkete?		

Papiret krøller seg



Ha	andling	Ja	Nei
Trinn 1		Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
а	Kontroller om papiret som er lagt i skriveren, støttes.		
	Merk: Hvis papiret ikke støttes, må du legge i papir som er støttet.		
b	Skriv ut dokumentet.		
Er	papiret krøllete?		
Handling	Ja	Nei	
---	--------------------	--------------------	
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.	
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.			
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet.			
b Skriv ut dokumentet.			
Er papiret krøllete?			
Trinn 3	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.	
a Juster skinnene i skuffen til de er i riktig posisjon for papiret i skuffen.			
b Skriv ut dokumentet.			
Er papiret krøllete?			
Trinn 4	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.	
a Angi papirstørrelse og -type i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.			
Merknader:			
• Kontroller at innstillingene samsvarer med papiret i skuffen.			
 Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Gå til Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurering > Papirstørrelse/-type. På skrivermodeller uten 			
berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.			
b Skriv ut dokumentet.			
Er papiret krøllete?			
Trinn 5	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.	
a Ta ut papiret, snu det, og legg i papiret på nytt.			
b Skriv ut dokumentet.			
Er papiret krøllete?			
Trinn 6	Ta kontakt med din	Problemet er løst.	
a Legg i papir fra en nyåpnet pakke.	forhandler.		
Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.			
b Skriv ut dokumentet.			
Er papiret krøllete?			

Utskriften er skjev



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

på kontrollpanelet. For skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Juster papirskinnene i skuffen til de er i riktig posisjon for papiret i skuffen.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften skjev eller skråstilt?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
a Legg i papir fra en nyåpnet pakke.		
Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften skjev eller skråstilt?		
Trinn 3	Kontakt	Problemet er løst.
a Kontroller om papiret som er lagt i skriveren, støttes.	forhandleren.	
Merk: Hvis papiret ikke støttes, må du legge i papir som er støttet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er utskriften skjev eller skråstilt?		

Gjentatte feil



Kontakt forhandleren.

Heldekkende svarte sider



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.

Handling	Ja	Nei
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.	Ta kontakt med din <u>forhandler</u> .	Problemet er løst.
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Skriver skriveren ut heldekkende sorte sider?		

Avkuttet tekst eller bilder



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.

Handling	Ja	Nei
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.	Ta kontakt med din <mark>forhandler</mark> .	Problemet er løst.
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er tekst eller bilder avkuttet?		

Toneren sverter lett av



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.		
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, setter du inn en som støttes.		
b Skriv ut dokumentet.		
Sverter toneren lett av?		
Trinn 2	Ta kontakt med din	Problemet er løst.
a Angi papirtypen i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.	forhandler.	
Merknader:		
• Sørg for at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen.		
 Du kan også endre innstillingen i skriverens kontrollpanel. Gå til Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurering > Papirstørrelse/-type. 		
b Skriv ut dokumentet.		
Sverter toneren lett av?		

Vertikale mørke striper



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.

Handling	Ja	Nei
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.	Ta kontakt med din <u>forhandler</u> .	Problemet er løst.
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet.b Skriv ut dokumentet.		
Er det vertikale mørke striper på utskriftene?		

Mørke loddrette striper eller streker



Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Gå til følgende på kontrollpanelet: Innstillinger > Feilsøking > Rengjøre skanneren b Skriv ut dokumentet. Er det mørke loddrette striper eller streker på utskriftene? 	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
 Trinn 2 a Rengjør skanneren med en fuktig, myk klut som ikke loer. Se <u>Rengjøre skanneren på side 142</u> hvis du vil ha mer informasjon. b Kopier dokumentet ved hjelp av den automatiske dokumentmateren. Er det mørke loddrette striper eller streker på utskriftene? 	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
 Trinn 3 a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett. Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, installerer du en tonerkassett som støttet. b Skriv ut dokumentet. Er det mørke loddrette striper eller streker på utskriftene? 	Ta kontakt med din <u>forhandler</u> .	Problemet er løst.

Vertikale mørke streker med manglende utskrift



Ta kontakt med din **forhandler**.

Vertikale lyse striper



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.

Ha	Indling	Ja	Nei
а	Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.	Ta kontakt med din <u>forhandler</u> .	Problemet er løst.
	Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, setter du inn en som støttes.		
b	Skriv ut dokumentet.		
Er	det vertikale lyse striper på utskriftene?		

Loddrette hvite streker



Merk: Før du løser problemet, skriver du ut en testside. Gå til Innstillinger > Feilsøking > Skriv ut testsider

fra kontrollpanelet. På skrivermodeller uten berøringsskjerm trykker du på OK for å bla gjennom innstillingene.

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Kontroller om skriveren er ekte ved hjelp av en ekte og støttet tonerkassett.		
Merk: Hvis tonerkassetten ikke støttes, setter du inn en som støttes.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er det loddrette hvite striper på utskrifter?		
Trinn 2	Ta kontakt med din	Problemet er løst.
Løs problemer med treg utskrift. Se <u>Treg utskriftsprosess på side 189</u> hvis du vil ha mer informasjon.	forhandler.	
Er det loddrette hvite striper på utskrifter?		

Utskriftsjobber skrives ikke ut

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Åpne dialogboksen Skriv ut fra dokumentet du prøver å skrive ut, og kontroller deretter at du har valgt riktig skriver. b Skriv ut dokumentet. Blir dokumentet skrevet ut? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
 Trinn 2 a Kontroller at skriveren er på. b Løs eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen. c Skriv ut dokumentet. Blir dokumentet skrevet ut? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
 Trinn 3 a Kontroller at portene fungerer, og at kablene er godt koblet til datamaskinen og skriveren. Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon. b Skriv ut dokumentet. Blir dokumentet skrevet ut? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
 Trinn 4 a Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen. b Skriv ut dokumentet. Blir dokumentet skrevet ut? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 5.

Handling	Ja	Nei
 Trinn 5 a Fjern skriverdriveren, og installer den på nytt. b Skriv ut dokumentet. 	Problemet er løst.	Kontakt <u>forhandleren</u> .
Blir dokumentet skrevet ut?		

Konfidensielle og andre holdte dokumenter skrives ikke ut

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Fra kontrollpanelet kontrollerer du at dokumentene vises i listen Holdte jobber. Merk: Hvis dokumentene ikke er oppført, kan du skrive ut dokumentene ved å bruke alternativene for Skriv ut og hold. b Skriv ut dokumentene. Blir dokumentene skrevet ut? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 Utskriftsjobben kan inneholde formateringsfeil eller ugyldige data. Slett utskriftsjobben og send den på nytt. Blir dokumentene skrevet ut?	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
 Trinn 3 Hvis du skal skrive ut fra Internett, kan det hende at skriveren tolker flere jobbtitler som duplikater. For Windows-brukere Åpne dialogboksen Utskriftsinnstillinger: Gå til fanen Skriv ut og hold, klikk på Bruk Skriv ut og hold, og klikk deretter på Behold like dokumenter. C Angi PIN-koden, og lagre endringene. d Send utskriftsjobben. For Macintosh-brukere: Lagre og gi et eget navn til hver jobb. Send jobben enkeltvis. 	Problemet er løst.	Gå til trinn 4.
Trinn 4 a Slett noen holdte jobber for å frigjøre skriverminne. b Skriv ut dokumentene. Blir dokumentene skrevet ut?	Problemet er løst.	Ta kontakt med din forhandler.

Jobben skrives ut fra feil skuff eller på feil papir

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Kontroller at du skriver ut på riktig papir. b Skriv ut dokumentet. Er dokumentet skrevet ut på riktig papir? 	Gå til trinn 2.	Legg inn riktig papirstørrelse og papirtype.
Trinn 2	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
a Angi papirstørrelse og -type i dialogboksen Utskriftsinnstillinger eller Skriv ut, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.		
Merk: Du kan også endre innstillingene i skriverens kontrollpanel. Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type .		
b Kontroller at innstillingene samsvarer med papiret i skuffen.		
c Skriv ut dokumentet.		
Er dokumentet skrevet ut på riktig papir?		
Trinn 3	Problemet er løst.	Kontakt
a Undersøk om skuffene er koblet sammen.		forhandleren.
Se <u>Koble sammen skuffer på side 23</u> hvis du vil ha mer informasjon.		
b Skriv ut dokumentet.		
Skrives dokumentet ut fra riktig skuff?		

Treg utskriftsprosess

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Koble skriverkabelen til skriveren og datamaskinen, utskriftsserveren, tilleggsutstyret eller annen nettverksenhet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er skriveren treg med å skrive ut?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
a Kontroller at skriveren ikke er i Stillemodus.		
Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Enhetsoperasjoner > Stillemodus.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er skriveren treg med å skrive ut?		

Handling	Ja	Nei
Trinn 3	Gå til trinn 4.	Problemet er løst.
avhengig av hvilket operativsystem du bruker.		
Merknader:		
 Kontroller at innstillingen samsvarer med papiret i skuffen. 		
 Du kan også endre innstillingen fra skriverens kontrollpanel. Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Papir > 		
Skuttkontigurasjon > Papirstørreise/-type.		
Skiv di dokumentet.		
Er skriveren treg med å skrive ut?		
Trinn 4	Gå til trinn 5.	Problemet er løst.
a Reduser antallet sider som skal skrives ut.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er skriveren treg med å skrive ut?		
Trinn 5	Gå til trinn 6.	Problemet er løst.
 a Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Kvalitet > Utskriftsoppløsning. 		
b Sett oppløsningen til 600 dpi .		
c Skriv ut dokumentet.		
Er skriveren fortsatt treg med å skrive ut?		
Trinn 6	Ta kontakt med din	Problemet er løst.
a Kontroller at skriveren ikke er overopphetet.	forhandler.	
Merknader:		
 La skriveren avkjøles etter en lang utskriftsjobb. 		
 Legg merke til standardtemperaturen til skriveren. Se <u>Velge</u> <u>en plassering for skriveren på side 9</u> hvis du vil ha mer informasjon. 		
b Skriv ut dokumentet.		
Er skriveren fortsatt treg med å skrive ut?		

Skriveren svarer ikke

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Kontroller om strømledningen er satt inn i stikkontakten. Image: Statistic strømledningen er strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig. Reagerer skriveren?	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Trinn 2 Kontroller om stikkontakten er slått av med en bryter eller sikring. Er stikkontakten slått av med en bryter eller sikring?	Slå på bryteren eller tilbakestill sikringen.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 Kontroller at skriveren er på. Er skriveren slått på?	Gå til trinn 4.	Slå på skriveren.
Trinn 4 Kontroller om skriveren er i hvilemodus eller dvalemodus. Er skriveren i hvilemodus eller dvalemodus?	Trykk på av/på- knappen for å aktivere skriveren.	Gå til trinn 5.
Trinn 5 Kontroller om kablene som kobler samme skriveren og datamaskinen, er koblet til de riktige portene. Er kablene koblet til de riktige portene?	Gå til trinn 6.	Sett kablene inn i de riktige portene.
Trinn 6 Installer riktig skriverdriver. Reagerer skriveren?	Problemet er løst.	Gå til trinn 7.
Trinn 7 Slå av skriveren, vent i ca. ti sekunder, og slå den på igjen. Reagerer skriveren?	Problemet er løst.	Kontakt forhandleren.

Justere tonermørkhet

- **1** Gå til startsiden, og trykk på **Innstillinger** > **Utskrift** > **Kvalitet**.
- **2** Juster innstillingen for tonermørkhet.
- **3** Bruk endringene.

Nettverkstilkoblingsproblemer

Kan ikke åpne Embedded Web Server

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Slå på skriveren.
Kontroller at skriveren er på.		
Er skriveren slått på?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Skriv inn riktig IP-
Kontroller at IP-adressen til skriveren er riktig.		adresse for skriveren i
Merknader:		
• Vis IP-adressen på startbildet.		
• En IP-adresse vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.		
Er IP-adressen til skriveren riktig?		
Trinn 3Kontroller at du bruker en støttet nettleser:Internet Explorer versjon 11 eller nyereMicrosoft Edge	Gå til trinn 4.	Installer en nettleser som støttes.
Safari versjon 6 eller nyere		
Google Chrome™ versjon 32 eller nyere		
Mozilia Firefox versjon 24 eller nyere		
Støttes nettleseren din?		
Trinn 4	Gå til trinn 5.	Kontakt administrator.
Kontroller om nettverkstilkoblingen fungerer.		
Fungerer nettverkstilkoblingen?		
Trinn 5	Gå til trinn 6.	Fest kablene
Kontroller at kablene til skriveren og utskriftsserveren er riktig koblet til. Se dokumentasjonen som fulgte med skriveren, hvis du vil ha mer informasjon.		skikkelig.
Er kabeltilkoblingene i orden?		
Trinn 6	Gå til trinn 7.	Kontakt administrator.
Kontroller om nettproxy-serverne er deaktivert.		
Er nettproxy-serverne deaktivert?		
Trinn 7	Problemet er løst.	Kontakt
Åpne Embedded Web Server.		forhandleren.
Fikk du åpnet Embedded Web Server?		

Kan ikke lese flash-stasjon

Handling	Ja	Nei
Trinn 1 Kontroller at skriveren ikke er opptatt med å behandle en annen jobb. Er skriveren klar?	Gå til trinn 2.	Vent til skriveren er ferdig med å behandle den andre jobben.
Trinn 2 Kontroller at flash-stasjonen er satt inn i USB-porten på forsiden. Merk: Flash-stasjonen fungerer ikke når den er satt inn i USB-porten på baksiden. Er flash-stasjonen satt inn i den riktige porten?	Gå til trinn 3.	Sett flash-stasjonen inn i den riktige porten.
Trinn 3 Kontroller at flash-stasjonen støttes. Se <u>Støttede flash-stasjoner og</u> <u>filtyper på side 29</u> hvis du vil ha mer informasjon. Støttes flash-enheten?	Gå til trinn 4.	Sett inn en flash- stasjon som støttes.
 Trinn 4 a Kontroller at USB-porten er aktivert. Se <u>Aktivere USB-porten på</u> side 193 hvis du vil ha mer informasjon. b Ta ut flash-stasjonen og sett den inn på nytt. Gjenkjenner skriveren flash-stasjonen? 	Problemet er løst.	Kontakt forhandleren.

Aktivere USB-porten

Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Nettverk/porter > USB > Aktivere USB-port.

Kontrollere skriverens tilkobling

- 1 Gå til startsiden, trykk på Innstillinger > Rapporter > Nettverk > Nettverksoppsettside.
- 2 Kontroller den første delen av nettverksoppsettsiden, og kontroller at statusen er tilkoblet.

Hvis statusen er Ikke tilkoblet, kan det hende at nettverkskontakten ikke er aktiv, eller at det er feil på nettverkskabelen. Kontakt administrator for å få hjelp.

Problemer med rekvisita

Bytt kassetten, feil region for skriveren

Sett i riktig tonerkassett.

Ikke originalrekvisita fra skriverprodusenten

Skriveren har oppdaget en ukjent rekvisita eller del i skriveren.

Skriveren fungerer best med originale deler og rekvisita fra skriverprodusenten. Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke skriverens og bildekomponentenes ytelse, pålitelighet eller levetid.

Alle indikatorer for levetid er utviklet for bruk med rekvisita og deler fra skriverprodusenten, og kan gi vilkårlige resultater hvis du bruker rekvisita eller deler fra tredjeparter. Bruk av bildekomponenter utover beregnet levetid kan skade skriveren eller komponentene.

Advarsel – mulig skade: Bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter kan påvirke garantidekningen. Skade som følge av bruk av rekvisita eller deler fra tredjeparter dekkes kanskje ikke av garantien.

Hvis du godtar alle disse risikoene og ønsker å fortsette å bruke uoriginale deler og rekvisita i skriveren, trykker du på og holder inne **X** og **#** på kontrollpanelet samtidig i 15 sekunder.

Hvis du ikke godtar disse risikoene, fjerner du tredjepartens rekvisita/deler fra skriveren og installerer originale deler/rekvisita fra skriverprodusenten.

Skannervedlikehold nødvendig, bruk ADM-sett

Det må utføres periodisk vedlikehold på skriveren. Ta kontakt med kundestøtte eller servicerepresentanten, og rapporter meldingen.

Problemer med papirmating

Konvolutten limes igjen ved utskrift

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Bruk en konvolutt som har vært lagret tørt.		
Merk: Hvis du skriver ut på konvolutter med høy fuktinnhold, kan konvolutten klebes igjen.		
b Send utskriftsjobben.		
Klebes konvolutten igjen ved utskrift?		
Trinn 2	Kontakt	Problemet er løst.
a Kontroller at papirtypen er satt til Konvolutt.	<u>forhandleren</u> .	
På kontrollpanelet trykker du på Innstillinger > Papir >		
Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type > velg en papirkilde		
b Send utskriftsjobben.		
Klebes konvolutten igjen ved utskrift?		

Sortert utskrift fungerer ikke

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
a Trykk på Innstillinger > Skriv ut > Layout > Sorter > På [1,2,1,2,1,2] på kontrollpanelet.		
b Skriv ut dokumentet.		
Er sidene sortert riktig?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
a Gå til dokumentet du prøver å skrive ut, åpne dialogboksen Skriv ut, og velg deretter Sorter .		
b Skriv ut dokumentet.		
Er sidene sortert riktig?		
Trinn 3	Problemet er løst.	Kontakt
a Reduser antallet sider som skal skrives ut.		forhandleren.
b Skriv ut dokumentet.		
Er sidene sortert riktig?		

Sammenkobling av skuffer fungerer ikke

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 a Kontroller at skuffene har samme papirstørrelse og papirtype. b Kontroller at papirskinnene er riktig plassert. c Skriv ut dokumentet. Er skuffene sammenkoblet på riktig måte? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
 Trinn 2 a Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type. b Angi papirstørrelse og papirtype i henhold til papiret som er lagt i de sammenkoblede skuffene. c Skriv ut dokumentet. Er skuffene sammenkoblet på riktig måte? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
 Trinn 3 a Kontroller at Skuffkobling er satt til Automatisk. Se Koble sammen skuffer på side 23 hvis du vil ha mer informasjon. b Skriv ut dokumentet. Er skuffene sammenkoblet på riktig måte? 	Problemet er løst.	Kontakt forhandleren.

Papiret kjører seg ofte fast

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Dra ut skuffen.		
b Kontroller at papir er lagt i på riktig måte.		
Merknader:		
Kontroller at papirførerne er riktig posisjonert.		
 Kontroller at papirbunken ikke er høyere enn kapasitetsmerket. 		
 Kontroller at du skriver ut på en anbefalt papirstørrelse og papirtype. 		
c Sett inn skuffen.		
d Skriv ut dokumentet.		
Kjører papiret seg ofte fast?		
Trinn 2	Gå til trinn 3.	Problemet er løst.
 a Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Papir > Skuffkonfigurasjon > Papirstørrelse/-type. 		
b Angi riktig papirstørrelse og -type.		
c Skriv ut dokumentet.		
Kjører papiret seg ofte fast?		
Trinn 3	Kontakt	Problemet er løst
a Legg i papir fra en nyåpnet pakke.	forhandleren.	
Merk: Papir absorberer fuktighet på grunn av høy luftfuktighet. Oppbevar papiret i originalemballasjen til du skal bruke det.		
b Skriv ut dokumentet.		
Kjører papiret seg ofte fast?		

Fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt

Handling	Ja	Nei
 Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Enhet > Varsler > Gjenopprett papirstopp. 	Problemet er løst.	Kontakt <u>forhandleren</u> .
b I menyen Gjenopprett v/stopp velger du På eller Auto .		
c Skriv ut dokumentet.		
Er de fastkjørte sidene skrevet ut på nytt?		

Fakseproblemer

Kan ikke sende eller motta fakser

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Løs eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen.		
Ken de sende ellen mette en fele?		
kan du sende eller moπa en taks?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Sørg for at kabeltilkoblingene for følgende utstyr er godt festet:		
telefon		
telefonrør		
telefonsvarer		
Kan du sende eller motta en faks?		
Trinn 3	Gå til trinn 5.	Gå til trinn 4.
Lytt etter en summetone.		
• Ring faksnummeret for å kontrollere at det fungerer som det skal.		
 Hvis du bruker funksjonen for oppringing med røret på, kan du øke volumet for å kontrollere at du har en ringetone. 		
Hører du en summetone?		
Trinn 4	Problemet er løst.	Gå til trinn 5.
Kontroller telefonveggkontakten.		
a Koble den analoge telefonen direkte til veggkontakten.		
b Lytt etter en summetone.		
c Hvis du ikke hører noen summetone, må du bruke en annen telefonledning.		
d Hvis du fortsatt ikke hører noen summetone, må du koble den analoge telefonen til en annen veggkontakt.		
e Hvis du hører en summetone, kan du koble skriveren til kontakten.		
Kan du sende eller motta en faks?		

Handling	Ja	Nei
Trinn 5	Problemet er løst.	Gå til trinn 6.
Kontroller at skriveren er koblet til en analog telefontjeneste eller til riktig digitaltilkobling.		
• Hvis du bruker en ISDN-telefontjeneste, må du koble skriveren til en analog telefonport på en ISDN-terminaladapter. Kontakt ISDN- leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.		
• Hvis du bruker DSL, må du koble til et DSL-filter eller en ruter som støtter analog bruk. Kontakt DSL-leverandøren hvis du vil ha mer informasjon.		
 Hvis du bruker en telefonsentraltjeneste (PBX), må du kontrollere at du har en analog tilkobling på telefonsentralen. Hvis det ikke er noen analog tilkobling, må du vurdere å installere en analog telefonlinje for faksmaskinen. 		
Kan du sende eller motta en faks?		
Trinn 6	Problemet er løst.	Gå til trinn 7.
Koble midlertidig fra annet utstyr, og deaktiver andre telefontjenester.		
 a Koble fra annet utstyr (som telefonsvarere, datamaskiner, modemer eller telefonlinjesplittere) mellom skriveren og telefonlinjen. 		
b Deaktiver samtale venter og telefonsvar. Kontakt telefonselskapet for mer informasjon.		
Kan du sende eller motta en faks?		
Trinn 7	Problemet er løst.	Kontakt
Skann en side av originaldokumentet om gangen.		forhandleren.
a Ring faksnummeret.		
b Skann dokumentet.		
Kan du sende eller motta en faks?		

Kan motta, men ikke sende fakser

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Legg originaldokumentet i skuffen til den automatiske dokumentmateren, eller på skannerglassplaten.		
Kan du sende fakser?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Kontakt
Konfigurer hurtignummeret på riktig måte.		forhandleren.
• Kontroller at hurtignummeret er konfigurert for telefonnummeret du vil ringe.		
Slå telefonnummeret manuelt.		
Kan du sende fakser?		

Kan sende, men ikke motta fakser

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Kontroller at papirskuffen ikke er tom.		
Kan du motta fakser?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Kontroller innstillingene for ringeforsinkelse.		
Gå til startbildet, og trykk på Innstillinger > Faks > Faksoppsett > Innstillinger for faksmottak > Ring før svar.		
Kan du motta fakser?		
Trinn 3	Problemet er løst.	Kontakt
Hvis skriveren skriver ut blanke sider, kan du se <u>Blanke eller hvite sider</u> <u>på side 172</u> .		forhandleren.
Kan du motta fakser?		

Dårlig utskriftskvalitet på fakser

Handling	Ja	Nei
 Trinn 1 Forbedre utskriftskvaliteten. a Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Utskrift > Kvalitet. b Juster innstillingene. Er utskriftskvaliteten på faksen tilfredsstillende? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
 Trinn 2 Reduser overføringshastigheten for innkommende fakser. a Gå til startsiden, og trykk på Innstillinger > Faks > Oppsett av faks > Innstillinger for mottak av faks > Admin-kontroller > Maks. hastighet. b Velg en lavere overføringshastighet. Er utskriftskvaliteten på faksen tilfredsstillende? 	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Trinn 3 Skift tonerkassetten. Du finner mer informasjon i instruksjonene som fulgte med rekvisitaenheten. Er utskriftskvaliteten på faksen tilfredsstillende?	Problemet er løst.	Ta kontakt med din forhandler.

Skanneproblemer

Kan ikke skanne fra en datamaskin

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
a Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den på igjen.		
b Send skannejobben på nytt.		
Kan du sende skannejobben?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Kontakt
a Kontroller at kablene mellom skriveren og utskriftsserveren er ordentlig festet.		forhandleren.
Se installeringsdokumentasjonen som fulgte med skriveren hvis du vil ha mer informasjon.		
b Send skannejobben på nytt.		
Kan du sende skannejobben?		

Ufullstendige kopier av dokumenter eller bilder

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
a Kontroller at dokumentet eller bildet er lagt med forsiden ned i øvre venstre hjørne på skannerglassplaten.		
b Kopier dokumentet eller bildet.		
Ble dokumentet eller fotografiet kopiert på riktig måte?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Kontakt
a Er innstillingen for papirstørrelse i samsvar med papiret som ligger i skuffen?		forhandleren.
b Kopier dokumentet eller bildet.		
Ble dokumentet eller fotografiet kopiert på riktig måte?		

Dårlig kopikvalitet

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
a Rengjør skannerglassplaten og ADF-glassplaten med en fuktig, myk og lofri klut. Hvis skriveren har en ekstra ADM-glassplate inne i den automatiske dokumentmateren, må du også rengjøre denne glassplaten.		
Se <u>Rengjøre skanneren på side 142</u> hvis du vil ha mer informasjon.		
b Kontroller at dokumentet eller bildet er lagt med forsiden ned i øvre venstre hjørne på skannerglassplaten.		
c Kopier dokumentet eller bildet.		
Er konikvaliteten tilfredsstillende?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Kontakt
a Kontroller kvaliteten til det originale dokumentet eller bildet.		forhandleren.
b Juster skannekvalitetsinnstillingen.		
c Kopier dokumentet eller bildet.		
Er kopikvaliteten tilfredsstillende?		

Vertikale mørke striper på utskriften når du skanner fra den automatiske dokumentmateren (ADF)



Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Gå til trinn 2.	Problemet er løst.
a Åpne skannerdekselet.		
b Bruk en fuktig, myk klut som ikke loer, og tørk av ADF-glasset og den hvite undersiden på dekselet til den automatiske dokumentmateren.		
c Lukk skannerdekselet.		
Er det fortsatt vertikale striper på skannede dokumenter?		

Handling	Ja	Nei
 Trinn 2 a Åpne deksel C. b Bruk en fuktig, myk klut som ikke loer, og tørk av ADF-glasset og den hvite undersiden på dekselet til den automatiske dokumentmateren. c Lukk dekselet. 	Ta kontakt med din <u>forhandler</u> .	Problemet er løst.
Er det fortsatt vertikale striper på skannede dokumenter?		

Skannejobben ble ikke fullført

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
Sjekk kabeltilkoblingene.		
a Kontroller at Ethernet- eller USB-ledningen er satt ordentlig inn i datamaskinen og skriveren.		
b Send skannejobben på nytt.		
Er skannejobben vellykket?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
Kontroller filen du vil skanne.		
a Kontroller at filnavnet ikke allerede er i bruk i målmappen.		
b Kontroller at dokumentet eller bildet du vil skanne, ikke er åpent i et annet program.		
c Send skannejobben på nytt.		
Er skannejobben vellykket?		
Trinn 3	Problemet er løst.	
a Kontroller at det er merket av for Bruk tidsstempel eller Overskriv eksisterende fil i innstillingene for målkonfigurasjon.		
b Send skannejobben på nytt.		
Er skannejobben vellykket?		

Skanneren kan ikke lukkes

Handling	Ja	Nei
Fjern hindringer som holder skannerenheten åpen. Ble skannerenheten lukket på riktig måte?	Problemet er løst.	Kontakt <u>forhandleren</u> .
Ble skannerenheten lukket på riktig måte?		

Skanningen tar lang tid, eller datamaskinen krasjer

Handling	Ja	Nei
Lukk alle programmer som forstyrrer skanningen.	Kontakt <u>forhandleren</u> .	Problemet er løst.
Tar det for lang tid å skanne, eller krasjer datamaskinen?		

Skanneren svarer ikke

Handling	Ja	Nei
Trinn 1	Problemet er løst.	Gå til trinn 2.
a Kontroller stikkontakten og at strømledningen er trygt koblet til skriveren.		
FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.		
b Kopier eller skann dokumentet.		
Svarer skanneren?		
Trinn 2	Problemet er løst.	Gå til trinn 3.
a Kontroller at skriveren er slått på.		
b Løs eventuelle feilmeldinger som vises på skjermen.		
c Kopier eller skann dokumentet.		
Svarer skanneren?		
Trinn 3	Problemet er løst.	Kontakt
 a Slå av skriveren, vent i cirka ti sekunder, og slå den deretter på igjen. 		forhandleren.
b Kopier eller skann dokumentet.		
Svarer skanneren?		

Justere skannerregistrering

- 1 På startsiden trykker du på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Skannerkonfigurasjon > Skanner manuell registrering.
- 2 Trykk på Start i Skriv ut hurtigtest-menyen.
- 3 Plasser Skriv ut hurtigtest-siden på skannerens glassplate, og trykk deretter på Planregistrering.
- 4 Trykk på Start i Kopier hurtigtest-menyen.
- 5 Sammenlign Kopier hurtigtest-siden med originaldokumentet.

Merk: Hvis margene på testsiden er forskjellig fra originaldokumentet, kan du justere den venstre margen og toppmargen.

6 Gjenta trinn 4 og trinn 5 til margene på Kopier hurtigtest-siden samsvarer med originaldokumentet.

Justere ADM-registreringen

- 1 På startsiden trykker du på Innstillinger > Enhet > Vedlikehold > Konfigurasjonsmeny > Skannerkonfigurasjon > Skanner manuell registrering.
- 2 Trykk på Start i Skriv ut hurtigtest-menyen.
- **3** Plasser Skriv ut hurtigtest-siden i skuffen for den automatiske dokumentmateren.
- 4 Trykk på Fremre ADM-registrering eller Bakre ADM-registrering.

Merknader:

- For å justere Fremre ADM-registrering plasserer du testsiden med utskriftssiden opp og kortsiden først i dokumentmateren.
- For å justere Bakre ADM-registrering plasserer du testsiden med utskriftssiden ned og kortsiden først i dokumentmateren.
- 5 Trykk på Start i Kopier hurtigtest-menyen.
- 6 Sammenlign Kopier hurtigtest-siden med originaldokumentet.

Merk: Hvis margene på testsiden er forskjellig fra originaldokumentet, kan du utføre en vannrett justering og justere toppmargen.

7 Gjenta trinn 5 og trinn 6 til margene på Kopier hurtigtest-siden samsvarer med originaldokumentet.

Kontakte forhandleren

Sørg for at du har følgende informasjon før du kontakter forhandleren:

- Skriverproblem
- Feilmelding
- Skriverens modelltype og serienummer

Du kan også dra til forhandleren.

Oppgradering og flytting

Maskinvare

Tilgjengelig internt tilleggsutstyr

- flash-minne
- Skriftkort
- fastvarekort
 - skjemaer og strekkode
 - IPDS
 - PRESCRIBE
- Port for interne løsninger
 - Grensesnittkort med RS-232C-seriellport
 - Grensesnittkort med 1284-B-parallellport
 - MarkNet[™] N8230 fiber-Ethernet
- MarkNet N8372 grensesnittkort for trådløs utskriftsserver
- Skriverharddisk

Få tilgang til kontrollerkortet

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- 3 Åpne skriverdekselet til kontrollerkortet ved hjelp av en flat skrutrekker.

Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.



- **4** Lukk skriverdekselet.
- **5** Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

6 Slå på skriveren.

Installere et minnekort

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- 3 Åpne luken til kontrollerkortet.

Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.



4 Pakk ut minnekortet.

Advarsel – mulig skade: Ikke ta på tilkoblingspunktene på kanten av kortet.

5 Sett inn minnekortet til den klikker på plass.



- 6 Lukk tilgangsdekselet til kontrollerkortet.
- 7 Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

8 Slå på skriveren.

Installere et tilleggskort

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- 3 Åpne luken til kontrollerkortet.

Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene.



4 Pakk ut tilleggskortet.

Advarsel – mulig skade: Ikke ta på tilkoblingspunktene på kanten av kortet.

5 Skyv kortet skikkelig på plass.



Merk: Hele kontaktlengden på kortet må berøre og stå parallelt med kontrollerkortet.

Advarsel – mulig skade: Hvis kortet ikke installeres på riktig måte, kan det føre til skade på kortet og kontrollerkortet.

- 6 Lukk skriverdekselet.
- 7 Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

8 Slå på skriveren.

Installere en harddisk på skriveren

- FORSIKTIG FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.
- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- 3 Åpne luken til kontrollerkortet.

Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.



- **4** Pakk opp harddisken.
- 5 Fest harddisken til kontrollerkortet

Advarsel – mulig skade: Ikke trykk ned midt på harddisken.



6 Koble harddiskens grensesnittkabel til kontrollerkortet.



- 7 Lukk skriverdekselet.
- 8 Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.
 - FORSIKTIG POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.
- **9** Slå på skriveren.

Installere en intern løsningsport

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- **3** Pakk ut det interne løsningsportsettet (ILP).

Merk: Fjern den forhåndsinstallerte grensesnittkabelen fra ISP.

ISP



5 Hold ISP-en på plass, og fest ISP-ledningen.



6 Åpne og deretter fjern dekselet til kontrollerkortet.

Advarsel – mulig skade: De elektroniske komponentene på kontrollerkortet kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. Ta på en metalloverflate på skriveren før du tar på de elektroniske komponentene eller kontaktene på kontrollerkortet.



7 Koble ISP-settet til skriveren.



Hvis en harddisk er installert på skriveren, må du ta ut harddisken før du installerer ISP-en.

a Koble harddiskens grensesnittkabel fra kontrollerkortet.



b Koble ISP-ledningen til ISP-kontakten.


c Installer harddisken.



- **8** Lukk skriverdekselet.
- 9 Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

10 Slå på skriveren.

Montere tilleggsskuffer

FORSIKTIG – FARE FOR STØT: Hvis du vil ha tilgang til kontrollerkortet eller installere ekstra maskinvare eller minneenheter etter installering av skriveren, må du slå av skriveren og trekke ut strømledningen av strømuttaket før du fortsetter. Unnlatelse av å gjøre dette medfører fare for elektrisk støt. Dersom andre enheter er tilkoblet skriveren, må disse også slås av, og alle ledninger som er tilkoblet skriveren, må trekkes ut.

- 1 Slå av skriveren.
- 2 Koble strømledningen fra strømuttaket og deretter fra skriveren.
- **3** Pakk ut tilleggsskuffen, og fjern all emballasje.

Merk: Hvis det allerede er installert tilleggsskuffer, må du frigjøre dem fra skriveren før du løfter opp skriveren. Ikke løft skriveren og skuffene samtidig.

4 Tilpass skriveren med tilleggsskuffen, og senk deretter skriveren slik at den klikker på plass.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Hvis skriveren veier mer enn 20 kg (44 pund), trengs det to eller flere personer for å løfte den på en sikker måte.



5 Koble strømledningen til skriveren og deretter til stikkontakten.

FORSIKTIG – POTENSIELLE SKADER: Unngå risiko for brann eller elektrisk støt. Koble strømledningen til en riktig vurdert og ordentlig jordet stikkontakt som er i nærheten av produktet og lett tilgjengelig.

6 Slå på skriveren.

Legg skuffen til i skriverdriveren for å gjøre den tilgjengelig for utskriftsjobber. Se <u>Slik legger du til alternativer</u> <u>i skriverdriveren på side 221</u> hvis du vil ha mer informasjon.

Programvare

Operativsystemer som støttes

Du kan installere skriverprogramvaren på følgende operativsystemer ved å bruke CD-en med programvaren:

- Windows 10
- Windows 8,1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X versjon 10.7 eller nyere
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Merknader:

- For Windows-operativsystemer støttes skriverdriverne og -verktøyene i både 32-biters og 64-biters versjoner.
- Hvis du vil vite mer om hvilke drivere og verktøy som er kompatible med Mac OS X versjon 10.6 og tidligere versjoner, og om støttede versjoner av Linux- eller UNIX-operativsystemet, kan du gå til nettstedet vårt.
- Kontakt brukerstøtte for informasjon om programvarekompatibilitet med andre operativsystemer.

Installere skriverprogramvaren

Merknader:

• Skriverdriveren er inkludert i installeringsprogrammet for programvaren.

- For Macintosh-maskiner med macOS versjon 10.7 eller nyere trenger du ikke å installere driveren for å skrive ut på en AirPrint-sertifisert skriver. Hvis du vil ha egendefinerte utskriftsfunksjoner, laster du ned skriverdriveren.
- 1 Skaff en kopi av installeringspakken for programvaren.
 - Fra CD-en med programvare som ble levert med skriveren.
 - Fra hjemmesiden vår eller stedet der skriveren ble kjøpt
- **2** Kjør installasjonsprogrammet, og følg instruksjonene på skjermen.

Installere faksdriveren

- **1** Gå til nettsiden vår eller stedet der du kjøpte skriveren, og få tak i installeringspakken.
- 2 Kjør installasjonsprogrammet, og følg instruksjonene på skjermen.

Legge skrivere til en datamaskin

Gjør ett av følgende før du begynner:

- Koble skriveren og datamaskinen til det samme nettverket. For mer informasjon om tilkobling av skriveren til et nettverk, kan du se Koble skriveren til et Wi-Fi-nettverk på side 137.
- Koble datamaskinen til skriveren. Se <u>Koble en datamaskin til skriveren på side 139</u> hvis du vil ha mer informasjon.
- Koble skriveren til datamaskinen med en USB-kabel. Se <u>Koble til kabler på side 11</u> hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: USB-kabelen selges separat.

For Windows-brukere

1 Installer skriverdriveren fra en datamaskin.

Merk: Se Installere skriverprogramvaren på side 219 hvis du vil ha mer informasjon.

- 2 Åpne Skrivere og skannere, og klikk deretter på Legg til en skriver eller skanner.
- **3** Gjør ett av følgende, avhengig av skrivertilkoblingen din:
 - Velg en skriver fra listen, og klikk deretter på Legg til.
 - Klikk på Vis Wi-Fi Direct-skrivere, velg en skriver, og klikk deretter på Legg til enhet.
 - Klikk på Skriveren jeg vil ha er ikke listet, og deretter, fra Legg til skriver-vinduet, gjør du følgende:
 - a Velg Legg til en skriver ved å bruke en TCP/IP-adresse eller et vertsnavn, og klikk deretter på Neste.
 - **b** Skriv inn IP-adressen til skriveren i feltet Vertsnavn eller IP-adresse, og klikk deretter på **Neste**.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startbildet til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- c Velg en skriverdriver, og klikk deretter på Neste.
- d Velg Bruk skriverdriveren som er installert (anbefales), og klikk deretter på Neste.

- e Skriv inn et skrivernavn, og klikk deretter på Neste.
- f Velg et skriverdelingsvalg, og klikk på Neste.
- g Klikk på Fullfør.

For Macintosh-brukere:

- 1 Åpne Skrivere og skannere på en datamaskin.
- 2 Klikk på 🕂, og velg deretter en skriver.
- **3** Velg en skriverdriver fra Bruk-menyen.

Merknader:

- Hvis du vil bruke skriverdriveren for Macintosh, velger du enten AirPrint eller Secure AirPrint.
- Hvis du vil ha egendefinerte utskriftsfunksjoner, velger du produsentens skriverdriver. For informasjon om å installere driveren kan du se <u>Installere skriverprogramvaren på side 219</u>.
- 4 Legg til skriveren.

Slik legger du til alternativer i skriverdriveren

For Windows-brukere

- 1 Åpne mappen Skrivere.
- 2 Velg skriveren du vil oppdatere, og gjør ett av følgende:
 - Hvis du har Windows 7 eller nyere, velger du Skriveregenskaper.
 - Hvis du har en eldre versjon, velger du **Egenskaper**.
- **3** Gå til fanen Konfigurasjon, og velg deretter **Oppdater nå spør skriver**.
- 4 Bruk endringene.

For Macintosh-brukere:

- 1 Gå til Systemvalg på Apple-menyen, naviger til skriveren, og velg Alternativer og rekvisita.
- 2 Gå til listen over tilleggsutstyr, og legg til installert tilleggsutstyr.
- 3 Bruk endringene.

Fastvare

Eksportere eller importere en konfigurasjonsfil

Du kan eksportere skriverens konfigurasjonsinnstillinger til en tekstfil, og deretter importere filen for å bruke innstillingene på andre skrivere.

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Eksporter eller importer en konfigurasjonsfil for ett eller flere programmer.

For ett program

- a Fra den innebygde webserveren klikker du på Programmer > programmet som du vil ha > Konfigurer.
- **b** Klikk på **Eksporter** eller **Importer**.

For mange programmer

- a Fra den innebygde webserveren klikker du på Eksporter konfigurasjon eller Importer konfigurasjon.
- **b** Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdatere fastvare

Hvis du vil forbedre skriverytelsen og løse problemer, må du oppdatere fastvaren til skriveren regelmessig.

Kontakt en salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppdaterer fastvaren.

1 Åpne en nettleser, og skriv inn IP-adressen til skriveren i adressefeltet.

Merknader:

- Vis IP-adressen til skriveren på startsiden til skriveren. IP-adressen vises som fire sett med tall atskilt med punktum, for eksempel 123.123.123.123.
- Hvis du bruker en proxyserver, må den deaktiveres midlertidig, slik at nettsiden kan lastes inn på riktig måte.
- 2 Klikk på Innstillinger > Enhet > Oppdater fastvare.
- 3 Gjør ett av følgende:
 - Klikk på Se etter oppdateringer > Jeg godtar, start oppdateringen.
 - Last opp flash-filen.
 - a Bla deg frem til flash-filen.
 - b Klikk på Last opp > Start.

Merknader

Produktinformasjon

Produktnavn:

DIGITALT FLERFUNKSJONSSYSTEM MX-B467F

Maskintype:

7017

Modell:

6H9

Utgivelsesmerknad

November 2021

Det følgende avsnittet gjelder ikke i land der slike bestemmelser er i strid med gjeldende lovgivning. DENNE PUBLIKASJONEN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL. Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av eksplisitt eller implisitt garantiansvar i visse transaksjoner. Denne erklæringen gjelder derfor kanskje ikke for deg.

Denne publikasjonen kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Informasjonen i dette dokumentet endres regelmessig, og disse endringene vil bli tatt med i senere utgaver. Forbedringer eller endringer i produktene eller programmene som beskrives, kan gjennomføres når som helst.

Rekvisita

Standard rekvisita for dette produktet kan erstattes av brukeren, inkludert tonerkassettene.

Pass på at du bruker bare SHARP-spesifiserte produkter for tonerkassettene.



Støynivåer

Målingene nedenfor er utført i samsvar med ISO 7779 og rapportert i overensstemmelse med ISO 9296.

Merk: Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Gjennomsnittlig lydtrykk på 1 meter, dBA			
Skriver ut	Enkeltsidig: 56 Tosidig: 55		
Skanne	51		
Kopiere	57		
Klar	14		

WEEE-direktiv (Waste of Electrical and Electronic Equipment)



EE-logoen står for bestemte resirkuleringsprogrammer og prosedyrer for elektroniske produkter for land i EU. Vi oppfordrer til resirkulering av våre produkter. Hvis du har flere spørsmål om alternativer for resirkulering, kan du kontakte det lokale salgskontoret.

Oppladbart litiumionbatteri



Dette produktet kan inneholde et oppladbart litiumionbatteri i myntcelleform, som bare skal fjernes av en kvalifisert tekniker. Søppelkassen med kryss over betyr at produktet ikke skal kasseres som usortert avfall, men må sendes til et separat innsamlingssted for gjenvinning og resirkulering. Hvis batteriet fjernes, må du ikke kaste det i husholdningsavfallet. Det kan finnes innsamlingssystemer for batterier i lokalsamfunnet ditt, for eksempel et bestemt sted der du kan levere batterier til resirkulering. Den separate innsamlingen av brukte batterier sikrer riktig behandling av avfall, inkludert gjenbruk og resirkulering, og forhindrer potensielle negative virkninger på menneskers helse og miljø. Kvitt deg med batteriene på en forsvarlig måte.

Informasjon om kassering for privatbrukere

Informasjon om avfallshåndtering av dette utstyret og batteriet

DERSOM DU ØNSKER Å KVITTE DEG MED DETTE UTSTYRET – BRUK IKKE ORDINÆR SØPPELKASSE. AVFALLET MÅ HELLER IKKE KASTES I OVN/PEIS.

Brukt elektronisk avfall og batteri skal alltid sorteres separat og kastes i henhold til lokale lover.

Innsamling fremmer en miljøvennlig behandling, resirkulering av materialer og et minimum av endelig avfall FEILAKTIG HÅNDTERING AV AVFALL kan være skadelig for menneskers helse og miljøet grunnet skadelige stoffer! Lever brukt utstyr til en lokal miljøstasjon der dette er tilgjengelig. Dette utstyret inneholder et BATTERI som ikke kan fjernes av bruker. Vennligst kontakt din forhandler for batteribytte.

Dersom du er i tvil om avfallshåndteringen, kan du kontakte myndighetene eller din lokale forhandler for informasjon.

KUN FOR BRUKERE INNENFOR EU, OG ENKELTE ANDRE LAND; BLANT ANNET NORGE OG SVEITS: Din deltakelse i separat avfallshåndtering er fastsatt i loven.



Brukere fra PRIVATE HUSHOLDNINGER blir bedt om å bruke eksisterende returfasiliteter for brukt utstyr. Utstyret kan kostnadsfritt leveres til utsalgssteder.

Symbolet ovenfor vises på elektroniske produkter og utstyr som en påminnelse for bruker. Dersom utstyret har blitt brukt i forretningsøyemed, kan du ta kontakt med din SHARP-forhandler som vil informere deg om retur. Du kan bli fakturert for returkostnaden. Lite utstyr (og få kvanta) kan i noen tilfeller leveres til lokal avfallshåndtering. For Spania: Vennligst kontakt det etablerte innsamlingssystemet eller lokale myndigheter for retur av dine brukte produkter.

Avhending og håndtering av tonerkassetter

Hva angår brukte Sharp-tonerkassetter og andre forbruksvarer fra Sharp-

kopieringsmaskiner/flerfunksjonsmaskiner, må du være oppmerksom på at slike avfallsprodukter skal håndteres i henhold til gjeldende lovforskrifter i ditt område. Vi anbefaler at du rådfører deg med kompetente tjenesteleverandører (f.eks. bedrifter som spesialiserer seg på avfallsgjenvinning) og om nødvendig lokale myndigheter. Hvis du vil ha informasjon om eksisterende Sharp-programmer for innsamling og gjenvinning, som er tilgjengelig i enkelte land, kan du gå til <u>www.sharp.eu</u>.

Blå engel

For Sharp multifunksjonsmaskiner/-skrivere som er sertifisert med det tyske miljømerket Blue Angel, er detaljert informasjon tilgjengelig på nettsidene til vårt respektive nasjonale salgsselskap: <u>http://www.sharp.eu</u>

Varsel om statisk elektrisitet



Dette symbolet identifiserer statisk følsomme deler. Ikke ta på områdene nær disse symbolene uten å først berøre en metalloverflate i et område borte fra symbolet.

For å unngå skade på grunn av elektrostatisk utladning når du utfører vedlikeholdsoppgaver, for eksempel fjerning av fastkjørt papir eller bytting av rekvisita, må du berøre en eksponert metallramme på skriveren før du åpner eller berører innsiden av skriveren, selv om symbolet ikke vises.

ENERGY STAR

Alle produkter som er merket med ENERGY STAR[®] -symbolet på selve produktet eller på oppstartskjermbildet, er sertifisert til å være i samsvar med ENERGY STAR-kravene til Environmental Protection Agency (EPA) per produksjondatoen.



Temperaturinformasjon

Driftstemperatur og relativ fuktighet	10 til 32,2 °C (50 til 90 °F) og 15 til 80 % relativ luftfuktighet	
	15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 80 % relativ luftfuktighet	
	Maksimal temperatur for våt pære ² : 22,8 °C (73 °F)	
	lkke-kondenserende miljø	
Skriver/tonerkassett/bildeenhet langsiktig oppbevaring ¹	15,6 til 32,2 °C (60 til 90 °F) og 8 til 80 % relativ luftfuktighet	
	Maksimal temperatur for våt pære ² : 22,8 °C (73 °F)	
Skriver/tonerkassett/bildeenhet kortvarig frakt	–40 til 40 °C (–40 til 104 °F)	
¹ Rekvisitas holdbarhet er cirka 2 år. Dette er basert på lagring i et vanlig kontormiljø ved 22 °C (72 °F) og 45 % luftfuktighet.		
² Duggpunktstemperatur bestemmes av lufttemperatur og relativ fuktighet.		

Lasermerknad

Skriveren er sertifisert i USA for samsvar med kravene i DHHS 21 CFR, kapittel I, underkapittel J for laserprodukter av klasse I (1) og er andre steder sertifisert som et laserprodukt av klasse I som samsvarer med kravene i IEC 60825-1: 2014.

Laserprodukter av klasse I anses ikke som helseskadelige. Lasersystemet og skriveren er utformet slik at mennesker ikke utsettes for laserstråling utover nivået i klasse I under normal drift, vedlikehold eller foreskrevet service. Skriveren har en skrivehodeenhet som ikke kan vedlikeholdes, som inneholder en laser med følgende spesifikasjoner:

Klasse: IIIb (3b) AlGaInP

Nominell utgangseffekt (milliwatt): 15

Bølgelengde (nanometer): 650-670

Strømforbruk

Strømforbruk

Tabellen viser strømforbruket til maskinen.

Merk: Det er ikke sikkert at alle modusene gjelder for ditt produkt.

Modus	Beskrivelse	Strømforbruk (watt)
Skriver ut	Maskinen genererer trykt materiale fra elektroniske signaler.	Enkeltsidig: 620 Tosidig: 385
Сору (Корі)	Maskinen genererer trykt materiale fra trykte originaler.	630
Skann	Maskinen skanner trykte dokumenter.	20
Klar	Maskinen venter på en utskriftsjobb.	14,5
strømsparingsmodus	Maskinen er i strømsparingsmodus.	1,41
Dvalemodus	Maskinen er i dvalemodus.	0,1
Av	Maskinen er koblet til et strømuttak, men er slått av.	0,1

Strømforbruksnivåene i tabellen er basert på registrert gjennomsnittlig strømforbruk. Momentaneffekter kan være betydelig høyere enn gjennomsnittlig forbruk.

Strømsparingsmodus

Dette produktet er utviklet med en strømsparingsmodus som kalles *Hvilemodus*. Hvilemodusen sparer strøm ved å redusere strømforbruket når produktet ikke brukes over lengre tid. Hvilemodusen aktiveres automatisk når produktet ikke brukes over en viss tid, og dette kalles *tidsavbrudd for hvilemodus*.

Fabrikkoppsettet for tidsavbrudd for hvilemodus for dette produktet (i minutter): 15

Ved hjelp av konfigureringsmenyene kan tidsavbruddet for hvilemodus endres til mellom 1 minutt og 120 minutter. Hvis utskriftshastigheten er mindre enn eller lik 30 sider per minutt, kan du bare angi tidsavbrudd opptil 60 minutter. Hvis du angir en lav verdi for tidsavbruddet for hvilemodus, reduseres strømforbruket, men produktets responstid kan øke. Hvis du angir en høy verdi for tidsavbruddet for hvilemodus, opprettholder du rask responstid, men det brukes mer strøm.

dvalemodus

Dette produktet er laget med en driftsmodus som bruker veldig lite strøm, som blir kalt *dvalemodus*. Ved drift i dvalemodus slås alle andre systemer og enheter trygt av.

Enheten kan settes i dvalemodus med en av følgende metoder:

- Med Tidsavbrudd for dvale
- Med Planlegg moduser for strøm

Tidsavbrudd for dvale er standardinnstilling for dette produktet i alle land og regioner 3 dager

Hvor lenge skriveren venter etter en jobb er skrevet ut før den går i dvalemodus, kan varieres fra én time til én måned.

Merknader om produkter med EPEAT-registrert bildebehandlingsutstyr:

- Ventemodus finner sted i dvalemodus eller av-modus.
- Produktet slås automatisk av til et effektnivå i ventemodus på ≤ 1 W. Den automatiske ventefunksjonen (dvalemodus eller av-modus) skal være aktivert ved produktforsendelse.

Av-modus

Hvis maskinen har en av-modus der den bruker litt strøm, må den kobles fra strømuttaket for at den overhodet ikke skal bruke strøm.

Totalt energiforbruk

Noen ganger kan det være nyttig å beregne energiforbruket til produktet. Strømforbruket angis i watt, og må derfor multipliseres med den tiden maskinen er i de forskjellige modusene for å gi det totale energiforbruket. Det totale energiforbruket til produktet er summen av energiforbruket i hver modus.

Miljøinformasjon

Les denne delen nøye. Den vil hjelpe deg med å redusere innvirkningen du har på miljøet og bidrar til å redusere kostnadene samtidig.

Spare papir

- 1 Funksjonen for automatisk dupleksutskrift er for å skrive ut på begge sider av papiret automatisk uten å måtte vende papiret manuelt. Hvis maskinen er utstyrt med funksjonen for automatisk dupleksutskrift, kan du konfigurere utskriftsinnstillingene på datamaskinen for å skrive ut på begge sider automatisk. Bruk denne maskinens funksjon for automatisk dupleksutskrift så ofte som mulig.
- **2** Ved å skrive ut på resirkulert papir og tynt 64 g/m² papir som oppfyller standarden EN12281:2002 og lignende kvalitetsstandarder, kan du redusere innvirkningen på miljøet.

Spare energi

ENERGY STAR[®]-programmet er et frivillig program for å fremme utviklingen og kjøp av energieffektive modeller, noe som bidrar til å redusere innvirkningen på miljøet. Produkter som oppfyller de strenge kravene til ENERGY STAR-programmet med tanke på både miljø og strømforbruk, kan være merket med ENERGY STAR-logoen hvis de er registrert i et ENERGY STAR-program.

Spesielle bestemmelser for telekommunikasjonsutstyr

Denne delen inneholder spesielle bestemmelser angående produkter som inneholder det analoge fakskortet:

Forskrifter, type/modellnummer:

LEX-M14-002

Samsvar med EU-direktiver

Dette produktet er i samsvar med krav til beskyttelse i EU-direktivene 2014/30/EU, 2014/35/EU og 2011/65/EU som endret av (EU) 2015/863 om tilnærming og harmonisering av lovgivningen til medlemslandene i forbindelse med elektromagnetisk kompatibilitet, sikkerhet for elektronisk utstyr utformet for bruk innen bestemte spenningsgrenser og om begrensningene for bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

Dette produktet tilfredsstiller klasse A-grensene i EN 55032 og sikkerhetskravene i EN 62368-1.

Radiointerferens

Advarsel

Dette er et produkt som er i samsvar med utslippskravene i EN 55022 og EN 55032 klasse A og immunitetskravene i EN 55024. Dette produktet er ikke beregnet på bruk i boliger / private husholdningsmiljøer.

Dette er et klasse A-produkt. I privatboliger kan dette produktet forårsake radiointerferens. I slike tilfeller må brukeren selv forsøke å løse problemene.

Indeks

Α

adapterplugg 48 ADM-registrering justere 204 administrere skjermbeskytter 16 AirPrint bruke 27 aktivere USB-porten 193 aktivere Wi-Fi Direct 139 analog faks konfigurere 44 angi papirstørrelse 20 angi papirtype 20 angi universal papirstørrelse 20 Automatisk dokumentmater (ADM) bruke 32, 35, 50, 54 avbryte en utskriftsjobb fra datamaskinen 31 fra skriverens kontrollpanel 31

В

bestille bildeenhet 145 tonerkassett 145 bildeenhet bestille 145 bytte 148 blokkere søppelfakser 53 brettet papir 175 brevpapir kopiere på 33 bruke den automatiske dokumentmateren kopiere 32 bruke den automatiske dokumentmateren (ADM) 32, 35, 50, 54 bruke kontrollpanelet 13 bruke skannerglassplaten 32, 35, 50, 54 kopiere 32 bruke startsiden 15 bruke Vis tilpasning 16 Bytt tonerkassett, feil region for skriveren 193 bytte hentevalshjul 150

bytte rekvisita bildeenhet 148 tonerkassett 146

D

datamaskin koble til skriveren 139 datamaskin, skanne til 54 dato og klokkeslett faksinnstillinger 50 deaktivere Wi-Fi-nettverket 140 delestatus kontrollere 145 dokumenter, skrive ut fra datamaskin 27 Dvalemodus konfigurere 157 dårlig kopikvalitet 201 dårlig utskriftskvalitet på fakser 199

Ε

e-post sende 43 e-postfunksjon konfigurere 35 e-postserver konfigurere 35 e-postsnarvei opprette 43 e-postleverandører 35 egnede papirstørrelser 24 eksportere en konfigurasjonsfil bruke EWS (Embedded Web Server) 221 endre bakgrunnen 16 endre oppløsning faks 52 endre skriverportinnstillingene etter installering av ISP 140 erklæring om flyktig og ikkeflyktig minne 135 Ethernet-port 11

F

fabrikkoppsett gjenopprette 135 faks holde 53 planlegge klokkeslett og dato for sending 51 sende 51 videresende 53 faksdriver installere 220 fakse angi dato og klokkeslett 50 bruke den automatiske dokumentmateren (ADM) 50 bruke skannerglassplaten 50 fakshøyttaler konfigurere innstillingene 137 fakslogg vise 52 faksmottakersnarvei opprette 52 faksmørkhet justere 52 faksoppløsning endre 52 faksoppsett land- eller regionspesifikt 48 standard telefonforbindelse 45 faksport 11 fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt 196 fastvare, oppdatering 222 feilsøking kan ikke åpne Embedded Web Server 192 problemer med utskriftskvalitet 171 skriveren svarer ikke 191 feilsøking for faks kan ikke motta fakser 199 kan ikke sende eller motta fakser 197 kan ikke sende fakser 198 mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet 199 feilsøking, faks mottatt faks har dårlig utskriftskvalitet 199 feilsøking, kopiering dårlig kopikvalitet 201

skanneren svarer ikke 203 ufullstendige kopier av dokumenter eller foto 200 feilsøking, skanne dårlig kopikvalitet 201 skannejobben ble ikke fullført 202 skanneren svarer ikke 203 skannerenheten kan ikke lukkes 202 ufullstendige kopier av dokumenter eller foto 200 vertikale mørke striper på utskriften når du skanner fra den automatiske dokumentmateren 201 feilsøking, utskrift fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt 196 feilplasserte marger 177 jobben skrives ut fra feil skuff 189 jobben skrives ut på feil papir 189 konfidensielle jobber og andre holdte jobber skrives ikke ut 188 konvolutten limes igjen ved utskrift 194 lang tid på å skrive ut 189 papiret kjører seg ofte fast 196 sortert utskrift fungerer ikke 195 utskriftsjobber skrives ikke ut 187 feilsøking, utskriftskvalitet avkuttet tekst eller bilder 183 blanke sider 172 brettet eller krøllete papir 175 fine linjer blir ikke skrevet ut riktig 174 flekkete utskrift og prikker 179 gjentakende utskriftsfeil 182 grå bakgrunn på utskrifter 176 heldekkende sorte sider 183 hvite sider 172 loddrette hvite striper 186 loddrette lyse striper 186 loddrette mørke streker med manglende utskrift 186 loddrette mørke striper 184

loddrette mørke striper eller streker 185 lys utskrift 178 mørk utskrift 172 papiret krøller seg 180 skjev utskrift 182 skråstilt utskrift 182 toneren sverter lett av 184 vannrette lyse striper 177 filtyper som støttes 29 fine linjer blir ikke skrevet ut riktig 174 finne papirstopp 160 finne sikkerhetssporet 134 fjerne fastkjørt papir i deksel A 161 i dupleksenheten 167 i skuffer 168 fjerne papirstopp i dupleksenheten 167 flash-minneenhet skanne til 56 skrive ut fra 28 flekkete utskrift 179 flerbruksmater legge i 22 flyktig minne 135 slette 134 flytte skriveren 9, 156 forhandler kontakte 204 forminske en kopistørrelse 33 forskjellige papirstørrelser, kopiering 32 forstørre en kopistørrelse 33 fotografier kopiere 32 FTP-adresse opprette snarvei 55 FTP-server, skanne til bruke kontrollpanelet 55 fuktighet rundt skriveren 226

G

gjenopprette fabrikkoppsett 135 gjenta utskriftsjobber 30 gjentakende utskriftsfeil 182 grupper legge til 18 redigere 18 slette 18

Η

hentevalser bytte 152 hentevalshjul bytte 150 holde fakser 53 holdte dokumenter skrives ikke ut 188 holdte jobber angi utløpstid 30 utskrift 30 hvite striper 186 høyttaler standardvolum 137

I

identifisere hvor papiret har kjørt seg fast 160 Ikke originalrekvisita fra skriverprodusenten 193 ikke-flyktig minne 135 slette 134 ikoner på startbildet vise 16 importere en konfigurasjonsfil bruke EWS (Embedded Web Server) 221 informasjon om rekvisita konfigurere 145 installere alternativer skriverharddisk 210 installere en harddisk på skriveren 210 installere en intern løsningsport 212 Installere et tilleggskort 208 installere faksdriveren 220 Installere skriverdriveren 219 installere skriverprogramvaren 219 internt tilleggsutstyr fastvarekort 205 flash-minne 205 installere 208 minnekort 207 port for interne løsninger 205 Skriftkort 205 skriverharddisk 205, 210 internt tilleggsutstyr, legge til skriverdriver 221

J

jobben skrives ut fra feil skuff 189 jobben skrives ut på feil papir 189 justere skannerregistrering 203 justere ADM-registreringen 204 justere faksmørkheten 52 justere lysstyrken skriverskjerm 158 justere lysstyrken på skriverskjermen 158 justere standardvolum for høyttaler 137 justere tonermørkhet 191

Κ

kabler Ethernet 11 **USB 11** kan ikke lese flash-enhet feilsøking, utskrift 193 kan ikke sende eller motta fakser 197 kan ikke sende fakser 198 kan ikke skanne fra en datamaskin 200 kan ikke åpne Embedded Web Server 192 kan sende, men ikke motta fakser 199 kjøre en lysbildefremvisning 16 koble en datamaskin til skriveren 139 koble fra skuffer 23 koble sammen skuffer 23 koble skriver til tjeneste for bestemt ringemønster 49 koble til et trådløst nettverk bruke PIN-metoden 138 bruke trykknappmetoden 138 koble til kabler 11 koble til mobilenhet til skriver 139 koble til skriveren til et trådløst nettverk 137 konfidensielle dokumenter skrives ikke ut 188 konfidensielle utskriftsjobber konfigurere 30

utskrift 30 konfigurere analog faks 44 konfigurere e-postserverinnstillingene 35 konfigurere faks land-eller regionspesifikt 48 standard telefonforbindelse 45 konfigurere innstillingene fakshøyttaler 137 konfigurere seriell utskrift 140 konfigurere sommertid 50 konfigurere varsler for rekvisita 145 konfigurere Wi-Fi Direct 138 kontakte forhandleren 204 kontakter legge til 17 redigere 18 slette 18 kontrollere status for deler og rekvisita 145 kontrollere utskriftsjobber 30 kontrollerkort få tilgang til 205 kontrollpanel bruke 13 konvolutten limes igjen ved utskrift 194 kopiere 32 bruke den automatiske dokumentmateren (ADM) 32 bruke skannerglassplaten 32 fotografier 32 kopiere flere sider til et enkeltark 34 på begge sider av papiret 33 på brevpapir 33 skilleark mellom kopier 34 kopiere flere sider til et enkeltark kopiere 34 kopiere forskjellige papirstørrelser 32 kopiere fra velge skuff 32 kopiering, feilsøking dårlig kopikvalitet 201 skanneren svarer ikke 203 skannerenheten kan ikke lukkes 202 ufullstendige kopier av dokumenter eller foto 200

Kortkopi konfigurere 16 kryptere skriverharddisk 135 krøllete papir 175

L

lagre utskriftsjobber 30 lampe skriverstatus 13 lampe på av/på-knapp skriverstatus 13 lang tid på å skrive ut 189 legge i flerbruksmater 22 legge i konvolutter i flerbruksmateren 22 legge i skuffer 20 legge til en snarvei kopier 34 legge til grupper 18 legge til internt tilleggsutstyr skriverdriver 221 legge til kontakter 17 legge til skrivere på en datamaskin 220 legge til snarvei e-post 43 faksmottaker 52 FTP-adresse 55 legge til tilleggsmaskinvare skriverdriver 221 LINE-port 11 liste med skrifteksempler utskrift 31 loddrette streker på utskrifter 185 lære om status for av/påknappen og indikatorlampen 13

Μ

meny 802.1x 121 Anonym datasamling 65 Begrens tilgang til eksternt nettverk 124 Behandle tillatelser 124 Bilde 78 Diskkryptering 130 Diverse 131 E-postinnstillinger for faksserver 94 E-postoppsett 96 Egendefinerte skannestørrelser 81 Eksternt kontrollpanel 61 Enhet 131 Ethernet 116 Faks 132 Faksforside 92 Faksmodus 84 Feilsøking 133 Flash Drive Print (Utskrift fra flash-stasjon) 111 Generelle faksinnstillinger 85, 94 Gjenopprett standardinnstillinger 66 HTML 78 HTTP-/FTP-innstillinger 122 Innstillinger 59 Innstillinger for fakslogg 92 Innstillinger for høyttaler 93 Innstillinger for mottak av faks 89 Innstillinger for sending av faks 86 IPSec 120 Jobbstatistikk 74 Konfigureringsmeny 66 Kopistandardverdier 81 Kvalitet 73 Lokale kontoer 126 LPD-konfigurasjon 121 Løsninger LDAPinnstillinger 130 Menyinnstillingsside 131 Mobile Services Management 131 Nettverk 133 Nettverksoversikt 112 Om denne skriveren 71 **Oppsett** 73 Oppsett for konfidensiell utskrift 129 Oversikt 71 Papirtyper 81 **PCL 77 PDF 76** Planlegg USB-enheter 126 PostScript 76 Påloggingsbegrensninger 129

Sikkerhetskontrollogg 126 Skann til flash-stasjon 107 Skanneinnstillinger for faksserver 95 Skriv ut 132 Skuffkonfigurering 79 Slett midlertidige datafiler 130 Sletting – feil 70 Snarveier 132 **SNMP 119** Standardinnstillinger for epost 98 Standardinnstillinger for FTP 103 Strømstyring 64 Synlige ikoner på startsiden 71 **TCP/IP 117** ThinPrint 123 Tilgjengelighet 65 Universaloppsett 80 **USB 123** Varsler 62 Webkoblingoppsett 102 Wi-Fi Direct 115 **XPS 75** Øko-modus 60 Menyen Hjelp 133 Menyen Trådløs 113 menver Trådløs 113 Menvinnstillingsside utskrift 133 merknader 223, 227, 228 miljøinnstillinger 157 minnekort installere 207 mobil enhet koble til skriver 139 skrive ut fra 27, 28 mørke loddrette striper på utskrifter 185 mørkhet justere 191

Ν

nettverksmappe skanne til 55 nettverksoppsettside utskrift 193 Nettverksoppsettside utskrift 14

0

operativsystemer som støttes 219 operativsystemer som støttes 219 oppdatere fastvare 222 opprette en snarvei kopier 34 opprette snarvei e-post 43 faksmottaker 52 FTP-adresse 55

Ρ

papir Universalpapir, innstilling 20 papiret krøller seg 180 papirstopp unngå 159 papirstopp i bakdekselet på etterbehandleren 165 papirstopp i deksel A 161 papirstopp i den automatiske dokumentmateren 170 papirstopp i dupleksenheten 167 papirstopp i flerbruksmateren 169 papirstopp i skuffer 168 papirstopp, fjerne i bakdekselet 165 i den automatiske dokumentmateren 170 i flerbruksmateren 169 i standard utskuff 166 papirstørrelser som støttes 24 papirtyper som støttes 26 PIN-metode 138 planlegge en faks 51 plassere skilleark mellom kopier 34 port for interne løsninger installere 212 prikker på utskrift 179 problem med skannekvalitet 201 problemer med utskriftskvalitet 171

R

redigere grupper 18 redigere kontakter 18 reklamefakser blokkere 53 rekvisita ta vare på 158 rekvisita, bestille bildeenhet 145 rekvisitaforbrukstellere tilbakestille 156 rekvisitastatus kontrollere 145 rengjøre innsiden av skriveren 141 skriverens utside 141 rengjøre skanneren 142 Rengjøre skanneren 133 rengjøre skriveren 141 RJ-11-adapter 48

S

sammenkobling av skuffer fungerer ikke 195 sende e-post 43 bruke den automatiske dokumentmateren (ADM) 35 bruke skannerglassplaten 35 sende faks 51 seriell utskrift konfigurere 140 sette inn et minnekort 207 sikkerhetsinformasjon 7,8 sikkerhetsspor plassere 134 sikre skriverminne 135 skanne bruke den automatiske dokumentmateren (ADM) 54 bruke skannerglassplaten 54 til datamaskin 54 til en FTP-server 55 til en nettverksmappe 55 til flash-enhet 56 skanne til en FTP-server bruke kontrollpanelet 55 skanne, feilsøking dårlig kopikvalitet 201 kan ikke skanne fra en datamaskin 200 skanneren svarer ikke 203 skanning gjør at maskinen krasjer 203 skanning tar for lang tid 203

ufullstendige kopier av dokumenter eller foto 200 vertikale mørke striper på utskriften når du skanner fra den automatiske dokumentmateren 201 skannejobben ble ikke fullført 202 skanner rengjøre 142 skannerenheten kan ikke lukkes 202 skannerglassplate bruke 32, 35, 50, 54 Skannervedlikehold nødvendig, bruk ADM-sett 194 Skannesenteret konfigurere 17 skifte ut hentevalsenheten 152 Skjermtilpasning bruke 16 skjev utskrift 182 Skriv ut testside 133 skrive ut fra en datamaskin 27 skrive ut fra flash-enhet 28 skrive ut liste med skrifteksempler 31 skrive ut oppsettside for nettverk 193 skriver minimumsklarering 9 transportere 157 velge plassering 9 skriverdriver installere 219 tilleggsmaskinvare, legge til 221 skriveren svarer ikke 191 skriverens harddisk 135 skriverharddisk kryptere 135 slette 134 skriverinnstillinger gjenopprette standardinnstillinger 135 skriverkonfigurasjoner 10 skrivermeldinger Bytt tonerkassett, feil region for skriveren 193 Ikke originalrekvisita fra skriverprodusenten 193

Skannervedlikehold nødvendig, bruk ADM-sett 194 skrivermenver 58 skriverminne slette 134 skriverporter 11 skriverportinnstillinger endre 140 skriverprogramvare installere 219 skriverskjerm justere lysstyrken 158 skråstilt utskrift 182 skuffer frakobling 23 installere 218 legge i 20 sammenkobling 23 slette grupper 18 slette kontakter 18 slette skriverens harddisk 134 slette skriverminne 134, 135 slik får du tilgang til kontrollerkortet 205 SMTP-innstillinger konfigurere 35 snarvei, opprette e-post 43 faksmottaker 52 FTP-adresse 55 snarvei, opprette en kopier 34 Snarveissenter bruke 16 sommertid konfigurere 50 sortere kopier kopiere 33 sortert utskrift fungerer ikke 195 spare papir 34 standard høyttalervolum justere 137 startbildeikoner 15 vise 16 startsiden bruke 15 tilpasse 16 stopp, fjerne i den automatiske dokumentmateren 170 i flerbruksmateren 169 i standard utskuff 166

Strømsparemodus konfigurere 157 strømsparingsmoduser konfigurere 157 strålingsmerknader 223 støttede flash-stasjoner 29 støttede papirvekter 26 støynivåer 223

Т

ta vare på rekvisita 158 telefonsvarer konfigurere 45 temperatur rundt skriveren 226 tilbakestille rekvisitabrukstellere 156 tilleggskort installere 208 tilleggsmaskinvare skuffer 218 tilleggsmaskinvare, legge til skriverdriver 221 tilleggsutstyr port for interne løsninger 212 tilordne skriveren til et ringemønster 49 tilpasse skjermen 16 tjeneste for bestemt ringemønster, faks aktivere 49 tonerkassett bestille 145 bytte 146 tosidig kopiering 33 transportere skriveren 157 trykknappmetode 138 trådløs nettverkstilgang 137 trådløst nettverk koble skriveren til 137 Wi-Fi Protected Setup 138

U

ufullstendige kopier av dokumenter eller foto 200 Universalpapir, størrelse justere 20 unngå papirstopp 159 USB-port 11 aktivere 193 utskrift bruke Wi-Fi Direct 28

fra datamaskin 27 fra en mobilenhet 27, 28 fra flash-enhet 28 holdte jobber 30 konfidensielle utskriftsjobber 30 liste med skrifteksempler 31 Menyinnstillingsside 133 nettverksoppsettside 193 Nettverksoppsettside 14 utskrift, feilsøking fastkjørte sider skrives ikke ut på nytt 196 feilplasserte marger 177 jobben skrives ut fra feil skuff 189 jobben skrives ut på feil papir 189 kan ikke lese flash-enhet 193 konfidensielle jobber og andre holdte jobber skrives ikke ut 188 konvolutten limes igjen ved utskrift 194 lang tid på å skrive ut 189 papiret kjører seg ofte fast 196 sammenkobling av skuffer fungerer ikke 195 sortert utskrift fungerer ikke 195 utskriftsjobber skrives ikke ut 187 utskriftsjobb avbryte fra datamaskinen 31 avbryte fra skriverens kontrollpanel 31 utskriftsjobber skrives ikke ut 187 utskriftskvalitet, feilsøking avkuttet tekst eller bilder 183 blanke sider 172 brettet eller krøllete papir 175 fine linjer blir ikke skrevet ut riktig 174 flekkete utskrift og prikker 179 gjentakende utskriftsfeil 182 grå bakgrunn på utskrifter 176 heldekkende sorte sider 183 hvite sider 172 loddrette hvite striper 186 loddrette lyse striper 186 loddrette mørke streker med manglende utskrift 186

loddrette mørke striper 184 loddrette mørke striper eller streker 185 lys utskrift 178 mørk utskrift 172 papiret krøller seg 180 problemer med utskriftskvalitet 171 skjev utskrift 182 skråstilt utskrift 182 toneren sverter lett av 184 vannrette lyse striper 177

V

velge plassering for skriveren 9 vertikale mørke striper på utskriften når du skanner fra den automatiske dokumentmateren 201 videresende faks 53 vise en fakslogg 52

W

Wi-Fi Direct aktivere 139 konfigurere 138 skrive ut fra en mobil enhet 28 Wi-Fi Protected Setup trådløst nettverk 138 Wi-Fi-nettverk deaktivere 140