ЦИФРОВАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MX-C557F/MX-C607F

Руководство пользователя

Октябрь 2021 г.

Тип устройства: 7564 Модели: 5H6, 5H8

Содержимое

Информация по технике безопасности	7
Условные обозначения	7
Заявление о продукте	7
Подробнее о принтере	10
Выбор местоположения принтера	10
Конфигурации принтера	11
Подключение кабелей	
Использование панели управления	
Состояние кнопки и индикатора питания	16
Использование начального экрана	
Печать страницы настроек меню	17

Установка и использование приложений начального

экрана	18
Настройка начального экрана	
Настойка форм и избранного	
Настройка приложения "Копия карточки"	
Использование Центра ярлыков	19
Настройка Центра сканирования	19
Управление закладками	19
Управление контактами	20
Загрузка бумаги и специальных материалов для печати	23
Задание формата и типа специальной бумаги	
Настройка параметров для формата бумаги Universal	
Загрузка бумаги в лотки	
Загрузка в многоцелевое устройство подачи	

Связывание лотков	27

Держатель бумаги	28
Поддерживаемые форматы бумаги	28
Поддерживаемые типы бумаги	31
Поддерживаемая плотность бумаги	33

Печать	35
Печать с компьютера	35
Печать форм	35
Печать с мобильного устройства	35
Печать с флэш-накопителя	36
Поддерживаемые флэш-накопители и типы файлов	37
Настройка конфиденциальных заданий	38
Печать конфиденциальных и других отложенных заданий	39
Печать списка образцов шрифтов	40
Печать списка каталогов	40
Отмена задания на печать	40
Копирование	41
Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера	41
Получение копий	41
Копирование фотографий	41
Копирование на фирменный бланк	42
Копирование на обеих сторонах листа	42
Уменьшение и увеличение копий	42
Разбор по копиям	42
Добавление страниц-разделителей между копиями	42
Копирование нескольких страниц на один лист	43
Создание кода быстрого доступа копирования	43
Передача по электронной почте	. 44
Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера	44
Настройка параметров SMTP электронной почты	44
Отправка сообщения электронной почты	53
Создание кода быстрого доступа для электронной почты	53
Работа с факсом	. 54
Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера	54
Настройка принтера для отправки факса	54
Передача факса	61
Планирование задания факса	62
Создание кода быстрого доступа места назначения факса	62

	Изменение разрешения факса	62
	Настройка плотности тонера факса	62
	Печать журнала факсов	63
	Блокировка ненужных факсов	63
	Откладывание факсов	63
	Переадресация факса	63
С	канирование	65
	Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера	65
	Сканирование на компьютер	65
	Сканирование на сервер FTP	66
	Создание кода быстрого доступа для FTP	66
	Создание кода быстрого доступа сетевой папки	66
	Сканирование на флэш-накопитель	67
	Сканирование на факс-сервер	68
	Сканирование в сетевую папку	68
0	бщие сведения о меню принтера	69
	Карта меню	69
	Устройство	70
	Печать	82
	Бумага	91
	Копирование	94
	Факс	97
	Электронная почта	102
	FTP	108
	Накопитель USB	111
	Сеть/Порты	116
	Безопасность	129
	Отчеты	135
	Справка	137
	Устранение неполадок	137
0	беспечение безопасности принтера	139
	Расположение гнезда замка безопасности	139
	Очистка памяти принтера	139
	Очистка памяти жесткого диска принтера	140

Шифрование жесткого диска принтера	140
Восстановление значений по умолчанию, заданных изготовителем	140
Заявление об энергозависимости	140
Обслуживание принтера	142
Регулировка уровня громкости	
Сеть	142
Чистка деталей принтера	146
Заказ компонентов и расходных материалов	148
Замена компонентов и расходных материалов	
Хранение расходных материалов	
Перемещение принтера	
Экономия энергии и бумаги	193
Устранение замятий	194
Предотвращение замятия материалов для печати	194
Определение местоположения замятия	195
Замятие бумаги в лотках	196
Замятие в многоцелевом устройстве подачи	
Замятие бумаги в устройстве автоматической подачи документов	
Замятие бумаги в стандартном приемном лотке	
Замятие бумаги в дверце В	202
Замятие бумаги в лотке брошюровщика	
Затор скрепок в дверце G	
Замятие бумаги в дверце К	210
Замятие бумаги в дверце Ј	212
Замятие бумаги в дверце N	
Замятие бумаги в дверце L	214
Замятие бумаги в лотке брошюровщика со сшиванием	215
Затор скрепок в дверце Ј	
Устранение неполадок	
Проблемы с сетевым подключением	
Проблемы с дополнительными аппаратными модулями	
Проблемы с расходными материалами	220
Проблемы с подачей бумаги	221
Проблемы с печатью	225

Проблемы с качеством цветной печати	
Проблемы с факсом	
Проблемы при сканировании	
Обращение к дилеру	
Обновление и перемещение	254
Оборудование	
Программное обеспечение	
Микропрограммное обеспечение	
Примечания	281
Указатель	

Информация по технике безопасности

Условные обозначения

Примечание: В примечаниях приводятся важные для пользователя сведения.

Предупреждение: *Предупреждения* указывают на опасность повреждения аппаратного или программного обеспечения устройства.

ВНИМАНИЕ: Надписи *Внимание* указывает на возникновение потенциально опасной ситуации, в ходе которой есть риск получить травму.

Ниже представлены различные типы предупреждений о необходимости проявить внимательность.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Риск получения травмы.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Риск поражения электрическим током.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Риск получить ожог в случае прикосновения.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ! Опасность опрокидывания устройства.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Риск защемления между подвижными частями.

Заявление о продукте

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание поражения электрическим током следует использовать только кабель питания из комплекта поставки устройства или сменный кабель, одобренный изготовителем.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Не используйте с устройством удлинители, сетевые фильтры с несколькими розетками, удлинители с несколькими розетками или ИБП. Максимально допустимая нагрузка такого типа оборудования может быть превышена лазерным принтером и стать причиной возгорания, повреждения имущества или понижения производительности принтера.



ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Не используйте этот продукт со встроенным стабилизатором напряжения. Использование стабилизатора напряжения может стать причиной возгорания, повреждения оборудования или понижения производительности принтера.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Для снижения опасности возгорания при подключении данного устройства к телефонной сети общего пользования используйте только телекоммуникационный кабель 26 AWG (RJ-11) или большего сечения. При использовании в Австралии кабель должен быть сертифицирован Австралийским управлением связи и СМИ.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током не устанавливайте и не используйте данное устройство рядом с водой или в местах с высокой влажностью. 4

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током не устанавливайте устройство и не выполняйте никаких электрических или кабельных соединений (питания, факса или телефонной линии) во время грозы.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Не скручивайте, не сгибайте, не ударяйте и не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Не подвергайте кабель питания нагрузке и не допускайте его перетирания. Не защемляйте кабель питания между предметами мебели и стенами. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током. Регулярно проверяйте кабель питания на наличие признаков подобных проблем. Перед осмотром отключайте кабель питания от электрической розетки.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током убедитесь в том, что все внешние подключения (например, подключение сети Ethernet или телефона) установлены правильно с использованием соответствующих портов.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током при доступе к плате контроллера или установке дополнительного оборудования либо устройств памяти после настройки принтера сначала выключите принтер и отсоедините кабель питания от электрической розетки. Если к принтеру подключены другие устройства, отключите их, а также отсоедините кабели, идущие к принтеру.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током не работайте с факсом во время грозы.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током при чистке корпуса принтера, прежде чем продолжить, отсоедините кабель питания от электророзетки и отсоедините все кабели принтера.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Если вес принтера более 20 кг (44 фунтов), для его безопасного перемещения может потребоваться не менее двух человек.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! При перемещении принтера, действуйте в соответствии с данными рекомендациями во избежание травм или повреждения принтера:

- Все дверцы и лотки должны быть закрыты.
- Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от розетки.
- Отсоедините от принтера все кабели.
- Если у принтера есть отдельные устанавливаемые на полу опциональные лотки или закрепляемые на нем дополнительные устройства вывода, отсоедините их перед перемещением.
- Если принтер оснащен подставкой на колесиках, аккуратно откатите его на новое место. Следует соблюдать осторожность при пересечении порогов и других препятствий.
- Если принтер без подставки с колесиками, но с опциональными лотками или дополнительными устройствами вывода, уберите дополнительные устройства вывода и снимите принтер с лотков. Не пытайтесь поднимать принтер вместе с любыми дополнительными устройствами.
- Чтобы поднять принтер, всегда удерживайте его за ручки.
- Габариты тележки, используемой для перемещения принтера, должны соответствовать габаритам основания принтера.
- Габариты тележки, используемой для перемещения дополнительных устройств, должны соответствовать габаритам этих устройств.
- Принтер следует удерживать в вертикальном положении.
- Необходимо избегать резких движений.

- Следите за тем, чтобы при опускании принтера ваши пальцы не оказались под принтером.
- Убедитесь, что вокруг принтера имеется свободное пространство.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ! При установке одного или нескольких модулей на принтер или МФУ вам могут потребоваться напольная подставка, стойка или другие фиксирующие элементы, помогающие надежно закрепить устройство во избежание травм. Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых конфигурациях обратитесь по месту приобретения принтера. ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ! Для уменьшения риска нестабильной работы оборудования загружайте каждый лоток отдельно. Остальные лотки держите закрытыми до тех пор, пока они не понадобятся. ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет. ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления следует соблюдать осторожность в местах с таким знаком. Травмирования от защемления могут случаться в области движущихся частей, таких как зубчатые передачи, дверцы, лотки и крышки. ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! В изделии используется лазерное излучение. Использование органов управления, выполнение регулировок или любых других действий, не описанных в «Руководстве пользователя», может привести к опасному облучению.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Литиевая батарейка в данном устройстве не подлежит замене. При неправильном выполнении замены существует опасность взрыва литиевой батарейки. Не перезаряжайте, не разбирайте и не сжигайте литиевую батарейку. Утилизируйте использованные литиевые батарейки в соответствии с указаниями изготовителя батарейки или местными предписаниями.

Это устройство разработано, проверено и признано соответствующим строгим международным стандартам при использовании определенных компонентов данного изготовителя. Обеспечивающие безопасность конструктивные особенности некоторых деталей не всегда являются очевидными. Изготовитель не несет ответственности за последствия применения других запасных частей.

Обслуживание и ремонт, не описанные в документации пользователя, должны производиться опытным специалистом по поддержке.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Подробнее о принтере

Выбор местоположения принтера

При выборе места для принтера, оставьте достаточное пространство для открывания лотков, крышек и дверец, а также для установки дополнительных модулей.

• Принтер следует устанавливать вблизи электрической розетки.



ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током не устанавливайте и не используйте данное устройство рядом с водой или в местах с высокой влажностью.

- Убедитесь, что циркуляция воздуха отвечает требованиям стандарта ASHRAE 62 в последней редакции или стандарту 156 технического комитета по стандартизации.
- Необходимо подготовить горизонтальную, прочную и устойчивую поверхность.
- Принтер следует содержать в следующих условиях.
 - В чистом состоянии, сухом и незапыленном месте.
 - В принтере не должно оставаться скрепок.
 - Вдали от непосредственного воздействия воздушных потоков кондиционеров, нагревателей или вентиляторов.
 - Не допускайте воздействия прямого солнечного света, резких перепадов влажности или температуры.
- Соблюдайте рекомендуемый температурный режим и избегайте колебаний.

Температура окружающего воздуха	от 10 до 32,2 °С (от 50 до 90 °F)
Температура хранения	от -40 до 43,3°С (от -40 до 110°F)

• Обеспечьте наличие рекомендованного свободного пространства вокруг принтера для надлежащей вентиляции:



1	Сверху	330 мм (13")
2	Правая сторона	152 мм (6")
3	Спереди	381 мм (15")
4	Левая сторона	457 мм (18")
5	Сзади	203 мм (8")

Конфигурации принтера

Примечание: Принтер следует устанавливать на ровной, прочной, устойчивой поверхности.

Базовая модель



1	Устройство автоматической подачи документов (УАПД)
2	Панель управления
3	Стандартный выходной лоток
4	Стандартный лоток на 550 листов
5	Многоцелевое устройство подачи
6	Датчик приближения
	Примечание: Доступен только в некоторых принтерах.

Укомплектованная модель





ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ! Для уменьшения риска нестабильной работы оборудования загружайте каждый лоток отдельно. Все остальные лотки должны быть закрыты до тех пор, пока они не понадобятся.

Можно изменить конфигурацию принтера, установив дополнительный лоток на 2200 или комбинацию из трех или менее дополнительных лотков на 550 листов или лотков для конвертов.



1	Финишер с функцией сшивания	
	Примечание: Не поддерживается, если установлен другой финишер.	
2	2 Финишер с функцией многопозиционного сшивания и перфорации	
	Примечание: Не поддерживается, если установлен другой финишер.	
3	Почтовый ящик	
4	Дополнительный лоток на 2200 листов	
5	Основание	
6	Дополнительные лотки на 550 листов или лотки для конвертов	

Примечание: Некоторые дополнительные модули могут отсутствовать. За дополнительной информацией обратитесь по месту приобретения принтера.

Подключение кабелей





ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.



ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание поражения электрическим током следует использовать только кабель питания из комплекта поставки устройства или сменный кабель, одобренный изготовителем.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Для снижения опасности возгорания при подключении данного устройства к телефонной сети общего пользования используйте только телекоммуникационный кабель 26 AWG (RJ-11) или большего сечения. При использовании в Австралии кабель должен быть сертифицирован Австралийским управлением связи и СМИ.

Предупреждение – Риск повреждения! Во избежание потери данных или некорректной работы принтера не прикасайтесь к кабелю USB, сетевому беспроводному адаптеру, а также к указанным участкам на принтере, когда выполняется печать.



	Порт принтера	Функция
1	Порт ЕХТ	Подключение дополнительных устройств (телефона или автоответчика) к принтеру и телефонной линии. Этот порт используется при отсутствии выделенной линии факса для принтера и только в том случае, если этот способ подключения поддерживается в вашей стране или регионе. Примечание: Для доступа к порту снимите заглушку.
2		
-		(RJ-11), DSL фильтр, VoIP-адаптер или любой другой адаптер, который позволяет получить доступ к телефонной линии для передачи и приема факсов.
3	порт USB принтера	Подключите принтер к компьютеру.
4	порт Ethernet	Подключите принтер к проводной сети.
5	USB-порты	Установите клавиатуру или любые другие совместимые дополнительные модули.
6	Разъем кабеля питания	Подсоедините кабель питания к правильно заземленной электрической розетке.

Использование панели управления



	Использовать	Назначение
1	Отобразить	Просмотр сообщений принтера и состояния расходных материалов.Настройка и работа с принтером.
2	Кнопка "Начальный экран"	Возврат к начальному экрану.
3	Кнопка питания	 Включите или выключите принтер. Примечание: Чтобы выключить принтер, нажмите и удерживайте клавишу питания в течение пяти секунд. Пополод принтера в отдиний ромина и при ромина виборионни.
		 Перевод принтера в спящии режим или режим гиоернации. Перевод принтера из спящего режима или режима гибернации.
4	Клавиатура	Ввод цифр и символов в поля для ввода.
5	Кнопка паузы	Вставка паузы в номер факса.
6	Кнопка "Пуск"	Запуск задания в зависимости от выбранного режима.
7	Клавиши уровня громкости	Регулировка уровня громкости гарнитуры или динамиков.
8	Световой индикатор	Проверка состояния принтера.
9	Порт для гарнитуры или динамиков	Подключение гарнитуры или динамиков.
10	Кнопка "Стоп" или "Отменить"	Остановка текущего задания.
11	Кнопка "Очистить все" или "Сброс"	Восстановление значений параметров по умолчанию таких функций, как копирование, отправка факсов и сканирование.
12	Клавиша возврата на одну позицию	Перемещение курсора на одну позицию назад и удаление символов в полях для ввода.

Состояние кнопки и индикатора питания

Световой индикатор	Сост. при	Сост. принт.					
Выкл.	Принтер с	отключен или находится в режиме гибернации.					
Синий	Принтер н	Принтер находится в состоянии готовности или обрабатывает данные.					
Красный	Требуется вмешательство пользователя.						
Индикатор кнопки питания		Сост. принт.					
Выкл.		Принтер выключен или обрабатывает данные.					
Постоянно горит желть	ым цветом	Принтер находится в спящем режиме.					
Мигает желтым		Принтер находится в режиме гибернации.					

Использование начального экрана

Примечание: Ваш начальный экран может отличаться в зависимости от пользовательских параметров настройки экрана, административной настройки и активных встроенных решений.



Нажм	ите	Назначение
1	Копирование	Выполнение копирования.
2	Электронная почта	Отправка эл. почты.
3	Параметры	Доступ к меню принтера.
4	Факс	Передача факс
5	Адресная книга	Управление списком контактов, к которому имеют доступ другие прило- жения принтера.

Нажм	ите	Назначение
6	Состояние/расходные материалы	 Отображение предупреждений принтера или сообщений об ошибке каждый раз, когда требуется вмешательство пользователя для продолжения обработки задания на принтере.
		 Просмотр дополнительных сведений по предупреждениям принтера или сообщениям об ошибках, в том числе о том, как закрыть сообщения.
		Примечание: Этот параметр можно также открыть, коснувшись верхней части начального экрана.
7	Накопитель USB	• Печать фотографий и документов с флэш-диска.
		• Сканирование фотографий и документов на флэш-диск.
8	Очередь заданий	Отображение всех текущих заданий печати.
		Примечание: Этот параметр можно также открыть, коснувшись верхней части начального экрана.
9	Отложенные задания	Отображение заданий на печать, хранящихся в памяти принтера.
10	Центр ярлыков	Работа со всеми ярлыками.
11	Профили приложений	Доступ к профилям приложений.
12	Профили сканирования	Сканирование и сохранение документов сразу на компьютер.
13	FTP	Сканирование и сохранение документов сразу на FTP-сервер.
14	Закладки	Работа со всеми закладками.
15	Изменить язык	Изменение языка дисплея.

Печать страницы настроек меню

На начальном экране выберите Параметры > Отчеты > Страница параметров меню.

Установка и использование приложений начального экрана

Настройка начального экрана

- 1 На панели управления коснитесь Параметры > Устройство > Значки, отображаемые на начальном экране.
- 2 Выберите значки и кнопки для отображения на начальном экране.
- 3 Примените изменения.

Настойка форм и избранного

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Выберите Приложения > Формы и избранное > Настройка.
- 3 Нажмите Добавить и настройте параметры.

Примечания.

- Для проверки настроек местоположения закладки введите IP-адрес компьютера, на котором находится закладка.
- Убедитесь, что у принтера есть права доступа к папке, где находится закладка.
- 4 Примените изменения.

Настройка приложения "Копия карточки"

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Выберите Приложения > Копия карточки > Настройка.

Примечания.

- Убедитесь, что значок экрана включен.
- Убедитесь, что параметры электронной почты и сетевой папки настроены.

- При сканировании карточки убедитесь, что разрешение сканирования составляет не более 200 dpi для цветного изображения, и не более 400 dpi для черно-белого.
- При сканировании нескольких карточек убедитесь, что разрешение сканирования составляет не более 150 dpi для цветного изображения, и не более 300 dpi для черно-белого.
- 3 Примените изменения.

Примечание: Для сканирования нескольких карточек требуется жесткий диск принтера.

Использование Центра ярлыков

- 1 На начальном экране коснитесь Центра ярлыков, затем выберите функцию принтера.
- 2 Коснитесь Центра ярлыков, затем настройте параметры.
- 3 Коснитесь Сохранить, затем введите уникальное имя для ярлыка.
- 4 Примените изменения.

Настройка Центра сканирования

- 1 На начальном экране выберите Центр сканирования.
- 2 Выберите и создайте место назначения, затем настройте параметры.

Примечания.

- При создании сетевого назначения следует проверять и изменять параметры, пока не перестанут появляться ошибки.
- Сохраняются только назначения, созданные из встроенного веб-сервера. Для получения дополнительных сведений см. прилагаемую к решению документацию.
- 3 Примените изменения.

Управление закладками

Создание закладок

Используйте закладки для печати часто используемых документов, хранящихся на серверах или в Интернете.

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Закладки > Добавить закладку, затем введите название закладки.

- 3 Выберите тип протокола адреса, затем выполните одно из следующего:
 - Для HTTP и HTTPS введите URL-адрес, на который необходимо сделать закладку.
 - Для HTTPS следует использовать имя хоста вместо IP-адреса. Например, введите myWebsite.com/sample.pdf вместо ввода 123.123.123.123.123/sample.pdf. Убедитесь, что имя хоста также соответствует значению общего имени (CN) в сертификате сервера. Подробнее о получении значения CN в сертификате сервера см. в справочных материалах браузера.
 - Для FTP введите FTP-адрес. Например, **myServer/myDirectory**. Введите порт FTP. Порт 21 порт по умолчанию для передачи команд.
 - Для протокола SMB введите адрес сетевой папки. Например, myServer/myShare/myFile.pdf. Введите имя сетевого домена.
 - Если необходимо, выберите тип проверки подлинности для FTP и SMB.

Для ограничения доступа к закладке введите PIN-код.

Примечание: Приложение поддерживает следующие типы файлов: PDF, JPEG, TIFF и вебстраницы на основе HTML. Другие типы файлов, например XLXS и DOCX, поддерживаются только в некоторых моделях принтеров.

4 Нажмите Сохранить.

Создание папок

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Закладки > Добавить папку, затем введите имя папки.

Примечание: Для ограничения доступа к папке введите PIN-код.

3 Нажмите Сохранить.

Примечание: Вы можете создавать папки и закладки внутри папки. Чтобы создать закладку, см. <u>"Создание закладок" на стр. 19</u>.

Управление контактами

Добавление контактов

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

• ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Адресная книга.
- 3 Добавьте контакт в разделе "Контакты".

Примечание: Можно привязать контакт к одной или нескольким группам.

- 4 При необходимости укажите способ входа для доступа приложений.
- 5 Примените изменения.

Добавление групп

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Адресная книга.
- 3 В разделе "Группы контактов" добавьте название группы.

Примечание: К группе можно привязать один или несколько контактов.

4 Примените изменения.

Редактирование контактов и групп

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Адресная книга.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - В разделе "Контакты" нажмите имя контакта, затем измените информацию.
 - В разделе "Группы контактов" нажмите название группы, затем измените информацию.
- 4 Примените изменения.

Удаление контактов или групп

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.

2 Нажмите Адресная книга.

- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - В разделе "Контакты" выберите контакт, который следует удалить.
 - В разделе "Группы контактов" выберите группу, которую следует удалить.

Загрузка бумаги и специальных материалов для печати

Задание формата и типа специальной бумаги

Лотки автоматически определяют формат обычной бумаги. При использовании специальной бумаги (этикетки, карточки или конверты) выполните следующие действия.

1 На начальном экране откройте:

Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги > выберите устройство подачи бумаги

2 Задайте формат и тип специальной бумаги.

Настройка параметров для формата бумаги Universal

- 1 На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Настройка материала для печати > Настройка формата Universal.
- 2 Настройте параметры.

Загрузка бумаги в лотки

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ! Для уменьшения риска нестабильной работы оборудования загружайте каждый лоток отдельно. Остальные лотки держите закрытыми до тех пор, пока они не понадобятся.

1 Выдвиньте лоток.

Примечание: Не отсоединяйте лотки от принтера во время работы принтера во избежание замятий бумаги.



2 Отрегулируйте направляющие по формату загружаемой бумаги.

Примечание: Метки форматов на днище лотка упрощают настройку направляющих.



3 Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, пролистайте ее и выровняйте края.



4 Загружайте бумаги лицевой стороной вверх.

Примечание: Загружайте конверты только в дополнительный лоток для конвертов.

Предупреждение – Риск повреждения! При использовании дополнительного лотка для конвертов запрещается печатать на конвертах с марками, застежками, защелками, окнами, рельефным покрытием и самоклеящимися полосками.

Примечания.

- Загружайте фирменные бланки лицевой стороной вверх и верхним колонтитулом с левой стороны лотка при односторонней печати.
- Загружайте фирменные бланки лицевой стороной вниз и верхним колонтитулом с правой стороны лотка при двусторонней печати.

- Загружайте фирменные бланки лицевой стороной вверх и верхним колонтитулом с правой стороны лотка при односторонней печати со сшиванием.
- Загружайте фирменные бланки лицевой стороной вниз и верхним колонтитулом с левой стороны лотка при двусторонней печати со сшиванием.
- Загрузите перфорированную бумагу перфорацией вперед или с левой стороны лотка.
- Загрузите конверты клапаном вниз, прижимая к задней стороне лотка. Загрузите европейские конверты клапаном вниз, прижимая к левой стороне лотка.
- Не задвигайте бумагу в лоток.
- Убедитесь в том, что высота стопки ниже указателя максимальной загрузки бумаги. Переполнение лотка может вызывать замятия бумаги.



5 Вставьте лоток.

При загрузке бумаги, отличной от обычной, задайте формат и тип бумаги в меню "Бумага" для соответствия загруженной в лоток бумаге.

Загрузка в многоцелевое устройство подачи

1 Откройте многоцелевое устройство подачи.



2 Отрегулируйте направляющие по формату загружаемой бумаги.



3 Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, пролистайте ее и выровняйте края.



- 4 Загрузите бумагу.
 - Бумагу, карточки и прозрачные пленки следует загружать печатной стороной вниз, верхним краем к принтеру.



• Загрузите конверты клапаном вверх, прижимая к левой стороне направляющей бумаги. Загрузите европейские конверты клапанами вверх и в сторону принтера.



Предупреждение – Риск повреждения! Запрещается печатать на конвертах с марками, застежками, защелками, окнами, рельефным покрытием и самоклеящимися полосками.

5 На панели управления задайте тип и формат бумаги в соответствии загруженной в лоток.

Связывание лотков

- 1 На начальном экране нажмите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > выберите источник бумаги.
- 2 Приведите формат и тип бумаги в соответствии со связываемыми лотками.
- 3 На начальном экране нажмите Параметры > Устройство > Обслуживание > Меню "Конфигурация" > Конфигурация лотка > Связь лотков.

4 Нажмите Автоматически.

Чтобы отменить связывание лотков, убедитесь в том, что нет лотков того же формата и типа бумаги.

Предупреждение – Риск повреждения! Температура термоэлемента изменяется в зависимости от указанного типа бумаги. Во избежание проблем с печатью приведите параметр формата бумаги в принтере в соответствии с бумагой, загруженной в лоток.

Держатель бумаги

Поддерживаемые форматы бумаги

Поддерживаемые форматы подачи

Формат бумаги	Размеры	Лоток на 550 листов	Лоток на 2200 листов	Конверт лоток	Многоцелевое устройство подачи ¹	Двусто- ронняя печать	УАПД
3 x 5	76,2 x 127 мм (3 x 5 ")	x	X	X	~	X	x
4 x 6	101,6 x 152,4 мм (4 x 6 ")	X	X	X	\checkmark	X	x
A4	210 x 297 мм (8,3 x 11,7 ")	\checkmark	~	X	~	\checkmark	<
А5, альбомная ориентация	210 x 148 мм (8,3 x 5,8 ")	\checkmark	\checkmark	X	~	\checkmark	x
А5, книжная ориентация ²	148 x 210 мм (5,8 x 8,3 ")	\checkmark	X	X	~	\checkmark	\checkmark
A6	105 x 148 мм (4,1 x 5,8 ")	X	X	X	\checkmark	\checkmark	<
Транспарант	Максимальная ширина: 215,9 мм (8,5 ") Максимальная. длина: 1320,8 мм (52 ")	x	X	x	\checkmark	X	x
Executive	184,2 x 266,7 мм (7,3 x 10,5 ")	\checkmark	x	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Folio	215,9 x 330,2 мм (8,5 x 13 ")	~	~	X	~	~	√
JIS B5	182 x 257 мм (7,2 x 10,1 ")	~	X	X	~	\checkmark	~
Legal	215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 ")	\checkmark	\checkmark	X	~	\checkmark	✓
Letter	215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 ")	\checkmark	~	X	~	\checkmark	√
Oficio	216 x 340 мм (8,5 x 13,4 ")	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark

¹ Этот источник бумаги не поддерживает функцию автоматического распознавания формата.

² Формат А5 в книжной ориентации определяется как Universal в стандартном и дополнительном лотках на 550 листов.

Формат бумаги	Размеры	Лоток на 550 листов	Лоток на 2200 листов	Конверт лоток	Многоцелевое устройство подачи ¹	Двусто- ронняя печать	УАПД
Statement	139,7 x 215,9 мм (5,5 x 8,5 ")	\checkmark	x	X	~	~	~
Universal	От 139,7 x 148 мм до 215,9 x 355,6 мм 5,5 x 5,8 " до 8,5 x 14 ")	X	X	X	~	X	X
Universal	От 76,2 x 127 мм до 229 x 359,9 мм 3 x 5 " до 9 x 14,2 ")	1	X	X	√	1	X
Universal	98,4 x 162 мм до 176 x 250 мм 3,9 x 6,4 " до 6,9 x 9,8 дюйма).	X	X	~	x	X	X
Universal	От 210 x 215,9 мм до 210 x 1321 мм 8,27 x 8,5 " до 8,27 x 52 ")	X	X	X	√	X	X
Конверт 7 3/4	98 x 190,5 мм (3,9 x 7,5 ")	X	X	~	~	x	X
Конверт 9	98,4 x 225,4 мм (3,86 x 8,9 ")	X	X	~	~	X	X
Конверт 10	104,8 x 241,3 мм (4,1 x 9,5 ")	x	X	\checkmark	~	x	x
Конверт В5	176 x 250 мм (6,9 x 9,8 ")	x	X	~	~	X	x
Конверт С4	229 x 324 мм (9 x 13 ")	X	X	x	√	X	X
Конверт С5	162 x 229 мм (6,4 x 9 ")	X	x	\checkmark	~	X	X
Конверт DL	110 x 220 мм (4,3 x 8,7 ")	X	x	\checkmark	~	X	x
Другой конверт	От 98,4 x 162 мм до 229 x 359,9 мм 3,9 x 6,4 " до 9 x 14,2 ")	X	x	X	√	x	x

¹ Этот источник бумаги не поддерживает функцию автоматического распознавания формата.

² Формат А5 в книжной ориентации определяется как Universal в стандартном и дополнительном лотках на 550 листов.

Поддерживаемые форматы вывода

Формат бумаги	Размеры	Стандартный выходной	Брошюровщик		Брошюровщик с многопозиционным сшиванием и перфоратором			
		лоток	Сдвиг	Сшивание	Сдвиг	Сшивание	Перфо- ратор	2- лотковый почтовый ящик
3 x 5	76,2 x 127 мм (3 x 5 ")	~	X	X	\checkmark	X	X	\checkmark
4 x 6	101,6 x 152,4 мм (4 x 6 ")	~	X	X	\checkmark	X	X	\checkmark
A4	210 x 297 мм (8,3 x 11,7 ")	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
А5, альбомная ориен- тация	210 x 148 мм (8,3 x 5,8 ")	\checkmark	~	x	~	\checkmark	X	\checkmark
А5, книжная ориен- тация*	148 x 210 мм (5,8 x 8,3 ")	\checkmark	X	x	~	x	~	\checkmark
A6	105 x 148 мм (4,1 x 5,8 ")	~	X	X	\checkmark	x	X	x
Executive	184,2 x 266,7 мм (7,3 x 10,5 ")	~	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark	1
Folio	215,9 x 330,2 мм (8,5 x 13 ")	\checkmark	\checkmark	1	\checkmark	√	\checkmark	1
JIS B5	182 x 257 мм (7,2 x 10,1 ")	~	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark	1
Legal	215,9 x 355,6 мм (8,5 x 14 ")	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark
Letter	215,9 x 279,4 мм (8,5 x 11 ")	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Oficio	216 x 340 мм (8,5 x 13,4 ")	~	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Statement	139,7 x 215,9 мм (5,5 x 8,5 ")	~	X	X	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark
Universal	От 139,7 x 148 мм до 215,9 x 359,9 мм 5,5 x 5,8 " до 8,5 x 14,2 ")	✓	X	X	~	X	X	X

* Формат А5 в книжной ориентации определяется как Universal в стандартном и дополнительном лотках на 550 листов.

Формат бумаги	Размеры	Стандартный выходной	Брошн	Брошюровщик		Брошюровщик с многопозиционным сшиванием и перфоратором			
		лоток	Сдвиг	Сшивание	Сдвиг	Сшивание	Перфо- ратор	2- лотковый почтовый ящик	
Universal	От 76,2 x 127 мм до 229 x 359,9 мм 3 x 5 " до 9 x 14,2 ")	✓	X	~	\checkmark	X	x	X	
Universal	98,4 x 162 мм до 176 x 250 мм 3,9 x 6,4 " до 6,9 x 9,8 дюйма).	\checkmark	X	X	X	X	x	X	
Universal	От 210 x 215,9 мм до 210 x 1321 мм 8,27 x 8,5 " до (8,27 x 52 ")	\checkmark	X	x	X	x	x	X	
Конверт 7 3/4	98 x 190,5 мм (3,9 x 7,5 ")	~	X	X	X	X	X	x	
Конверт 9	98,4 x 225,4 мм (3,86 x 8,9 ")	~	X	X	X	X	X	X	
Конверт 10	104,8 x 241,3 мм (4,1 x 9,5 ")	~	X	X	X	X	X	X	
Конверт В5	176 x 250 мм (6,9 x 9,8 ")	~	X	x	X	X	x	X	
Конверт С4	229 x 324 мм (9 x 13 ")	~	X	X	X	X	X	X	
Конверт С5	162 x 229 мм (6,4 x 9 ")	~	X	X	X	X	x	X	
Конверт DL	110 x 220 мм (4,3 x 8,7 ")	√	X	x	X	X	X	X	
Другой конверт	От 98,4 x 162 мм до 229 x 359,9 мм 3,9 x 6,4 " до (9 x 14,2 ")	√	X	X	X	X	X	X	

* Формат А5 в книжной ориентации определяется как Universal в стандартном и дополнительном лотках на 550 листов.

Поддерживаемые типы бумаги

Поддерживаемые типы подачи

Примечание: Печать на этикетках, конвертах и открытках всегда выполняется с меньшей скоростью.

Тип бумаги	Лоток на 550 листов	Лоток на 2200 листов	Конверт лоток	Многоцелевое устройство подачи	Двусто- ронняя печать	УАПД
Обычная бумага	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	>
Открытки²	√ 1	X	Х	√ 1	\checkmark	X
Переработанная	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Глянцевая	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	X
Плотная глянцевая	\checkmark	\checkmark	x	\checkmark	~	X
Этикетки	\checkmark	X	X	\checkmark	X	x
Виниловые этикетки	\checkmark	X	x	\checkmark	x	X
Фирменные бланки	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Конверт	X	X	\checkmark	\checkmark	X	х
Грубый конверт	X	X	\checkmark	\checkmark	X	х
Прозрачные пленки	x	X	x	\checkmark	x	x
Бланки	\checkmark	\checkmark	X	~	\checkmark	\checkmark
Печатный бланк	\checkmark	\checkmark	X	~	\checkmark	\checkmark
Цветная бумага	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	>
Тонкая бумага	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Плотная бумага	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark
Грубая хлопковая	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	\checkmark

¹ Поддерживает открытки плотностью до 176 г/м².

² Открытки плотностью более 176 г/м² поддерживаются только при односторонней печати с использованием стандартного лотка на 550 листов.

Поддерживаемые типы вывода

Тип бумаги	Брошюровщик			Брошюровщик с многопозиционным сшиванием и перфоратором			
	Без брошю- ровки	Сдвиг	Сшивание	Стандартный выходной лоток (Обычная укладка и со смещением)	2-лотковый почтовый ящик	Сшивание и перфо- ратор	
Обычная бумага	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~	\checkmark	
Открытки	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	X	X	

Тип бумаги	Брошюровщі	ик		Брошюровщик с многопозиционным сшиванием и перфоратором			
	Без брошю- ровки	Сдвиг	Сшивание	Стандартный выходной лоток (Обычная укладка и со смещением)	2-лотковый почтовый ящик	Сшивание и перфо- ратор	
Прозрачные пленки	\checkmark	X	X	\checkmark	X	x	
Переработанная	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~	~	
Глянцевая	\checkmark	\checkmark	х	\checkmark	~	X	
Плотная глянцевая	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	\checkmark	x	
Этикетки	\checkmark	Х	X	\checkmark	x	X	
Виниловые этикетки	\checkmark	X	X	\checkmark	X	x	
Фирменные бланки	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	~	
Конверт	\checkmark	\checkmark	x	✓	X	X	
Грубый конверт	\checkmark	\checkmark	X	\checkmark	x	X	
Бланки	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Печатный бланк	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Цветная бумага	\checkmark	\checkmark	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Тонкая бумага	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Плотная бумага	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
Грубая хлопковая	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark	✓	

Поддерживаемая плотность бумаги

Тип бумаги	Стандартный лоток на 550 листов	Лоток на 2200 листов	Лоток для конвертов	Многоцелевое устройство подачи
Обычная	60-176 г/м ²	60–120 г/м² (16–	н.д.	60-176 г/м ²
бумага ^{1,2}	(16-47 фунтов) ³	32 фунтов)		(16-47 фунтов)

¹ Принтер поддерживает двустороннюю печать на бумаге с поперечным расположением волокон плотностью не менее 90 г/м² (24 фунта).

² Принтер поддерживает двустороннюю печать на бумаге из вторсырья плотностью 75-120 г/м² (от 20 до 32 фунтов).

³ Бумага с такой плотностью также используется при двусторонней печати.

⁴ Максимальная плотность продукции из 100% хлопковой бумаги составляет 24 фунта.

⁵ Конверты плотностью 28 фунтов состоят из хлопковой бумаги максимум на 25%.

Тип бумаги	Стандартный лоток на 550 листов	Лоток на 2200 листов	Лоток для конвертов	Многоцелевое устройство подачи
Бумага для транспаранта	Н.Д.	н.д.	Н.Д.	90-105 г/м ² (24-28 фунтов)
Глянцевая	88-176 г/м ² (60-120 фунтов)	н.д.	н.д.	88-176 г/м ² (60-120 фунтов)
Карточки	88-300 г/м ² (60-192 фунтов)	н.д.	н.д.	163-176 г/м ² (90-120 фунтов)
Этикетки	88-300 г/м ² (60-192 фунтов)	н.д.	н.д.	199-220 г/м ² (53-59 фунтов)
Конверты	н.д.	н.д.	60-105 г/м ² (16-28 фунтов) ^{4, 5}	60-105 г/м ² (16-28 фунтов)

¹ Принтер поддерживает двустороннюю печать на бумаге с поперечным расположением волокон плотностью не менее 90 г/м² (24 фунта).

² Принтер поддерживает двустороннюю печать на бумаге из вторсырья плотностью 75-120 г/м² (от 20 до 32 фунтов).

³ Бумага с такой плотностью также используется при двусторонней печати.

⁴ Максимальная плотность продукции из 100% хлопковой бумаги составляет 24 фунта.

⁵ Конверты плотностью 28 фунтов состоят из хлопковой бумаги максимум на 25%.

Печать

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления следует соблюдать осторожность в местах с таким знаком. Травмирования от защемления могут случаться в области движущихся частей, таких как зубчатые передачи, дверцы, лотки и крышки.

Печать с компьютера

Примечание: Для этикеток, открыток и конвертов перед печатью документа следует установить формат и тип бумаги на принтере.

- 1 Из окна документа, предназначенного для печати, откройте диалоговое окно "Печать".
- 2 При необходимости настройте параметры.
- 3 Распечатайте документ.

Печать форм

- На начальном экране откройте:
 Формы и избранное > выберите форму > Печать
- 2 При необходимости настройте параметры печати.
- 3 Отправьте задание на печать.

Печать с мобильного устройства

Печать с мобильного устройства с помощью AirPrint



Программа AirPrint — это решение мобильной печати, которое позволяет выполнять печать непосредственно с устройства Apple на любом принтере с поддержкой AirPrint.

Примечания.

- Убедитесь, что устройство Apple и принтер подключены к одной и той же сети. Если в сети несколько беспроводных концентраторов, убедитесь, что оба устройства подключены к одной подсети.
- Это приложение совместимо только с некоторыми устройствами Apple.
- **1** На мобильном устройстве выберите документ в диспетчере файлов или запустите совместимое приложение.
- 2 Коснитесь значка «Поделиться», затем коснитесь Печать.

3 Выберите принтер.

При необходимости настройте параметры.

4 Распечатайте документ.

Печать с мобильного устройства с помощью Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct[®] это служба печати, с помощью которой можно выполнять печать на любом принтере с поддержкой Wi-Fi Direct.

Примечание: Убедитесь, что мобильное устройство подключено к беспроводной сети принтера. Подробнее см. <u>"Подключение мобильного устройства к принтеру" на стр. 144</u>.

- **1** С вашего мобильного устройства запустите совместимое приложение или выберите документ в диспетчере файлов.
- 2 В зависимости от модели мобильного устройства выполните следующее:
 - Коснитесь > Печать.
 - Коснитесь 门 > Печать.
 - Коснитесь ••• > Печать.
- 3 Выберите принтер, затем настройте параметры, если необходимо.
- 4 Распечатайте документ.

Печать с флэш-накопителя

1 Вставьте флэш-диск.



Примечания.

- Если флэш-накопитель подключается при появлении сообщения об ошибке, флэшнакопитель игнорируется принтером.
- Если в момент установки флэш-накопителя на принтере обрабатываются другие задания, на дисплее отображается сообщение Занят.
2 На дисплее выберите документ для печати.

При необходимости настройте другие параметры печати.

3 Отправьте задание на печать.

Чтобы распечатать другие документы, коснитесь USB-накопитель.

Предупреждение – Риск повреждения! Во избежание потери данных или некорректной работы принтера не касайтесь флэш-накопителя или принтера в показанной области при выполнении печати, чтении или записи на устройство памяти.



Поддерживаемые флэш-накопители и типы файлов

Флэш-накопители

Примечания.

- В принтере есть поддержка высокоскоростных USB-накопителей стандарта высокоскоростной передачи.
- В USB-накопителях должна быть поддержка FAT-системы (File Allocation Tables).

Многие USB-накопители протестированы и рекомендованы для работы с данным принтером. За дополнительной информацией обратитесь по месту приобретения принтера.

Типы файлов

Документы:

- .doc или .docx
- .xls или .xlsx
- .ppt или .pptx
- .pdf
- .xps

Изображения:

- .dcx
- .gif
- .jpeg или .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff или .tif
- .png

Настройка конфиденциальных заданий

Использование панели управления

- На начальном экране выберите Параметры > Безопасность > Настройка конфиденциальной печати.
- 2 Настройте параметры.

Использование Embedded Web Server

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Выберите Настройки > Безопасность > Задать конфиденциальную печать.
- 3 Настройте параметры.

Параметр	Описание
Макс неверных PIN	Указание количества попыток ввода неверного PIN-кода.
	Примечание: По достижении предельного значения выполняется удаление заданий на печать для данного пользователя.
Истечение срока действия конфи- денциального задания	Установите время истечения срока действия для каждого отложенного задания до его автоматического удаления из памяти принтера или жесткого диска.
	Примечание: Отложенные задания могут быть «Конфиденциальными», «С повтором», «С резервированием» или «С проверкой».
Истечение срока действия задания на печать с повтором	Установка времени хранения заданий на печать, которые требуется повторить.
Истечение срока действия задания на печать с проверкой	Установка времени окончания срока действия для печати копии задания, которая выполняется для проверки качества перед печатью оставшихся копий.
Истечение срока действия задания на печать с резервированием	Установка времени окончания срока действия для печати заданий, которые необходимо сохранить в памяти принтера для выполнения печати позднее.

Параметр	Описание
Требуется преобразование всех заданий в отложенные задания печати	Настройка отсрочки всех заданий на печать.
Сохранить повторяющиеся документы	Настройте на принтере сохранение всех документов с одинаковым именем файла.

Печать конфиденциальных и других отложенных заданий

Для пользователей Windows

- 1 При открытом документе выберите Файл > Печать.
- 2 Выберите принтер, а затем нажмите Свойства, Настройки, Параметры или Настройка.
- 3 Выберите Удерживать после печати.
- 4 Выберите Удерживать после печати, затем присвойте имя пользователя.
- **5** Выберите тип задания на печать (конфиденциальное, с повтором, с резервированием или с проверкой).

Если выбран вариант **Конфиденциально**, то для задания на печать необходимо ввести персональный идентификационный номер (PIN-код).

- 6 Нажмите OK или Печать.
- 7 На начальном экране принтера активируйте задание печати.
 - Для печати конфиденциальных заданий нажмите Отложенные задания > выберите имя пользователя > Конфиденциально > введите PIN-код > выберите задание на печать > настройте параметры > Печать.
 - Для печати других заданий нажмите Отложенные задания > выберите имя пользователя > выберите задание на печать > настройте параметры > Печать.

Для пользователей Macintosh

Использование AirPrint

- 1 При открытом документе выберите Файл > Печать.
- 2 Выберите принтер, а затем в раскрывающемся меню Ориентация выберите Печать по PIN-коду.
- 3 Включите Печать по PIN-коду, а затем введите четырехзначный PIN-код.
- 4 Нажмите Печать.
- 5 На начальном экране принтера активируйте задание на печать. Нажмите Отложенные задания > выберите имя компьютера > Конфиденциально > введите PIN-код > выберите задание на печать > Печать.

Использование драйвера печати

- 1 При открытом документе выберите Файл > Печать.
- 2 Выберите принтер, а затем в раскрывающемся меню Ориентация выберите Отложенная печать.

- 3 Выберите Конфиденциальная печать, а затем введите четырехзначный PIN-код.
- 4 Нажмите Печать.
- 5 На начальном экране принтера активируйте задание печати. Нажмите Отложенные задания > выберите имя компьютера > Конфиденциально > выберите задание на печать > введите PIN-код > Печать.

Печать списка образцов шрифтов

- 1 На начальном экране выберите Параметры > Отчеты > Печать > Печать шрифтов.
- 2 Коснитесь Шрифты PCL или Шрифты PS.

Печать списка каталогов

На начальном экране выберите Параметры > Отчеты > Печать > Печать каталога.

Отмена задания на печать

С панели управления принтера

1 На начальном экране выберите Очередь заданий.

Примечание: Этот параметр можно также открыть, коснувшись верхней части начального экрана.

2 Выберите задание для отмены.

С компьютера

- 1 В зависимости от операционной системы выполните одно из следующих действий.
 - Откройте папку принтеров, затем выберите ваш принтер.
 - Из пункта "Настройки системы" меню Apple перейдите к своему принтеру.
- 2 Выберите задание для отмены.

Копирование

Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера



Получение копий

1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.

Примечание: Во избежание обрезки изображений оригинал документа и копии должны быть одного формата.

2 На начальном экране коснитесь Копировать, затем укажите количество копий.

При необходимости настройте параметры копирования.

3 Выполните копию документа.

Примечание: Для быстрого копирования на панели управления нажмите

Копирование фотографий

- 1 Поместите фотографию на стекло сканера.
- 2 На начальном экране коснитесь Копирование > Содержимое > Тип содержимого > Фото.
- **3** Коснитесь **Источник содержимого** и выберите параметр, который лучше всего подходит для исходной фотографии.
- 4 Сделайте копию фотографии.

Копирование на фирменный бланк

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- **2** На начальном экране коснитесь **Копировать** > **Копировать из** > выберите формат оригинала документа.
- **3** Коснитесь **Копировать на**, затем выберите источник бумаги с фирменными бланками. Если фирменные бланки загружены в многоцелевое устройство подачи, перейдите к:

Копировать на > Многоцелевое устройство подачи > выберите формат бумаги > Фирменные бланки

4 Выполните копию документа.

Копирование на обеих сторонах листа

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране нажмите Копирование > Стороны.
- 3 Задайте значения параметров.
- 4 Выполните копию документа.

Уменьшение и увеличение копий

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране откройте:

Копировать > Масштаб > укажите значение масштабирования

Примечание: При изменении формата оригинала документа или формата на выходе после настройки масштабирования восстанавливается значение "Авто".

3 Выполните копию документа.

Разбор по копиям

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране коснитесь Копировать > Разбор по копиям > Вкл. [1,2,1,2,1,2].
- 3 Выполните копию документа.

Добавление страниц-разделителей между копиями

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране коснитесь Копирование > Страницы-разделители.
- 3 Задайте значения параметров.
- 4 Отправьте задание копирования.

Копирование нескольких страниц на один лист

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране коснитесь Копирование > Страниц на стороне.
- 3 Задайте значения параметров.
- 4 Выполните копию документа.

Создание кода быстрого доступа копирования

- 1 На начальном экране нажмите Копировать.
- 2 Настройте параметры и коснитесь 🔭.
- 3 Создайте код быстрого доступа.

Передача по электронной почте

Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера



Настройка параметров SMTP электронной почты

Настройте параметры протокола SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) для передачи отсканированного документа по электронной почте. Настройки зависят от поставщика услуг электронной почты.

Прежде чем начать, убедитесь, что принтер подключен к сети и что сеть подключена к Интернету.

Использование Embedded Web Server

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Параметры > Электронная почта.
- 3 Настройте параметры в разделе «Настройка электронной почты».

Примечания.

 Для получения дополнительной информации о пароле см. список поставщиков услуг электронной почты.

- Если требуемого поставщика услуг электронной почты нет в списке, обратитесь к нему для получения информации о настройках.
- 4 Нажмите Сохранить.

Использование меню «Параметры» на принтере

- 1 На начальном экране нажмите Параметры > Электронная почта > Настройка электронной почты.
- 2 Настройте параметры.

Примечания.

- Для получения дополнительной информации о пароле см. список поставщиков услуг электронной почты.
- Если требуемого поставщика услуг электронной почты нет в списке, обратитесь к нему для получения информации о настройках.

Поставщики услуг электронной почты

- AOL Mail
- <u>Comcast Mail</u>
- Gmail
- iCloud Mail
- Mail.com
- <u>NetEase Mail (mail.126.com)</u>
- NetEase Mail (mail.163.com)
- NetEase Mail (mail.yeah.net)
- Outlook Live или Microsoft 365
- QQ Mail
- Sina Mail
- Sohu Mail
- Yahoo! Mail
- Zoho Mail

Примечания.

- Если при использовании предоставленных настроек возникают ошибки, обратитесь к поставщику услуг электронной почты.
- Если требуемого поставщика услуг электронной почты нет в списке, обратитесь к нему.

AOL Mail

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.aol.com
Порт первичного шлюза SMTP	587
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено

Параметр	Значение
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты
Пароль устройства	Пароль приложения Примечание: Чтобы создать пароль приложения, перейдите на веб-страницу <u>AOL Account Security</u> (Безопасность учетной записи AOL), войдите в свою учетную запись, а затем нажмите Generate app password (Создать пароль приложения).

Comcast Mail

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.comcast.net
Порт первичного шлюза SMTP	587
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты
Пароль устройства	Пароль учетной записи

Gmail™

Примечание: Убедитесь, что для учетной записи Google включена двухэтапная аутентификация. Чтобы включить двухэтапную аутентификацию, перейдите на веб-страницу

<u>Google Account Security</u> (Безопасность аккаунта Google), войдите в свою учетную запись, а затем в paзделе Signing in to Google (Bxog в аккаунт Google) нажмите **2-Step Verification** (Двухэтапная аутентификация).

Параметр	Значение	
Первичный шлюз SMTP	smtp.gmail.com	
Порт первичного шлюза SMTP	587	
Использовать SSL/TLS	Требуется	
Требовать доверенный серти- фикат	Отключено	
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты	
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная	

Параметр	Значение	
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP	
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты	
Пароль устройства	Пароль приложения	
	Примечания.	
	 Чтобы создать пароль приложения, перейдите на веб-страницу <u>Google Account Security</u> (Безопасность аккаунта Google), войдите в свою учетную запись, а затем в разделе Signing in to Google (Вход в аккаунт Google) нажмите App passwords (Пароли приложения). 	
	 Элемент App passwords (Пароли приложения) отображается только в том случае, если включена двухэтапная аутентификация. 	

iCloud Mail

Примечание: Убедитесь, что для учетной записи включена двухэтапная аутентификация.

Параметр	Значение	
Первичный шлюз SMTP	smtp.mail.me.com	
Порт первичного шлюза SMTP	587	
Использовать SSL/TLS	Требуется	
Требовать доверенный серти- фикат	Отключено	
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты	
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная	
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP	
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты	
Пароль устройства	Пароль приложения	
	Примечание: Чтобы создать пароль приложения, перейдите на веб- страницу <u>iCloud Account Management</u> (Управление учетными записями iCloud), войдите в свою учетную запись, а затем в разделе Security (Безопасность) нажмите Generate Password (Создать пароль).	

Mail.com

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.mail.com
Порт первичного шлюза SMTP	587
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная

Параметр	Значение
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты
Пароль устройства	Пароль учетной записи

NetEase Mail (mail.126.com)

Примечание: Убедитесь, что для вашей учетной записи включена служба SMTP. Чтобы включить службу, на начальной странице NetEase Mail нажмите **Settings** (Параметры) > **POP3/SMTP/IMAP**, а затем включите **IMAP/SMTP service** (Служба IMAP/SMTP) или **POP3/SMTP service** (Служба POP3/SMTP).

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.126.com
Порт первичного шлюза SMTP	465
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты
Пароль устройства	Пароль авторизации
	Примечание: Пароль авторизации предоставляется, если включена настройка IMAP/SMTP service (Служба IMAP/SMTP) или POP3/SMTP service (Служба POP3/SMTP).

NetEase Mail (mail.163.com)

Примечание: Убедитесь, что для вашей учетной записи включена служба SMTP. Чтобы включить службу, на начальной странице NetEase Mail нажмите **Settings** (Параметры) > **POP3/SMTP/IMAP**, а затем включите **IMAP/SMTP service** (Служба IMAP/SMTP) или **POP3/SMTP service** (Служба POP3/SMTP).

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.163.com
Порт первичного шлюза SMTP	465
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP

Параметр	Значение
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты
Пароль устройства	Пароль авторизации
	Примечание: Пароль авторизации предоставляется, если включена настройка IMAP/SMTP service (Служба IMAP/SMTP) или POP3/SMTP service (Служба POP3/SMTP).

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Примечание: Убедитесь, что для вашей учетной записи включена служба SMTP. Чтобы включить службу, на начальной странице NetEase Mail нажмите **Settings** (Параметры) > **POP3/SMTP/IMAP**, а затем включите **IMAP/SMTP service** (Служба IMAP/SMTP) или **POP3/SMTP service** (Служба POP3/SMTP).

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.yeah.net
Порт первичного шлюза SMTP	465
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты
Пароль устройства	Пароль авторизации
	Примечание: Пароль авторизации предоставляется, если включена настройка IMAP/SMTP service (Служба IMAP/SMTP) или POP3/SMTP service (Служба POP3/SMTP).

Outlook Live или Microsoft 365

Эти настройки применимы к доменам электронной почты outlook.com и hotmail.com, а также к учетным записям Microsoft 365.

Параметр	Значение	
Первичный шлюз SMTP	smtp.office365.com	
Порт первичного шлюза SMTP	587	
Использовать SSL/TLS	Требуется	
Требовать доверенный серти- фикат	Отключено	
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты	
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная	

Параметр	Значение	
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP	
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты	
Пароль устройства	Пароль учетной записи или пароль приложения	
	Примечания.	
	 Если для учетной записи отключена двухэтапная аутентификация, используйте пароль учетной записи. 	
	 Если для учетных записей outlook.com или hotmail.com включена двухэтапная аутентификация, используйте пароль приложения. Чтобы создать пароль приложения, перейдите на веб-страницу <u>Outlook Live Account Management</u> (Управление учетными записями Outlook Live) и войдите в свою учетную запись. 	

Примечание: Сведения о дополнительных параметрах настройки для бизнеса с помощью Microsoft 365 см. на <u>странице справки Microsoft 365</u>.

QQ Mail

Примечание: Убедитесь, что для вашей учетной записи включена служба SMTP. Чтобы включить службу, на начальной странице QQ Mail нажмите **Settings** (Параметры) > **Account** (Учетная запись). В разделе POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Служба POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Cлужба POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV)

POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) включите **POP3/SMTP service** (Служба POP3/SMTP) или **IMAP/SMTP service** (Служба IMAP/SMTP).

Параметр	Значение	
Первичный шлюз SMTP	smtp.qq.com	
Порт первичного шлюза SMTP	587	
Использовать SSL/TLS	Требуется	
Требовать доверенный сертификат	Отключено	
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты	
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная	
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP	
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты	
Пароль устройства	Код авторизации	
	Примечание: Чтобы создать код авторизации, на начальной странице QQ Mail нажмите Settings (Параметры) > Account (Учетная запись), а затем в разделе POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service (Служба POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV) нажмите Generate authorization code (Создать код авторизации).	

Sina Mail

Примечание: Убедитесь, что для вашей учетной записи включена служба POP3/SMTP. Чтобы включить службу, на начальной странице Sina Mail нажмите **Settings** (Параметры) > **More settings** (Дополнительные параметры) > **User-end POP/IMAP/SMT** (PPOP/IMAP/SMTP со стороны пользователя), а затем включите **POP3/SMTP service** (Служба POP3/SMTP).

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.sina.com
Порт первичного шлюза SMTP	587
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты
Пароль устройства	Код авторизации
	Примечание: Чтобы создать код авторизации, на начальной странице электронной почты нажмите Settings (Параметры) > More settings (Дополнительные параметры) > User-end POP/IMAP/SMTP (PPOP/IMAP/SMTP со стороны пользователя), а затем включите Authorization code status (Статус кода автори- зации).

Sohu Mail

Примечание: Убедитесь, что для вашей учетной записи включена служба SMTP. Чтобы включить службу, на начальной странице Sohu Mail нажмите Options (Настройки) > Settings (Параметры) > POP3/SMTP/IMAP, а затем включите IMAP/SMTP service (Служба IMAP/SMTP) или POP3/SMTP service (Служба POP3/SMTP).

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.sohu.com
Порт первичного шлюза SMTP	465
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты

Параметр	Значение
Пароль устройства	Независимый пароль
	Примечание: Независимый пароль предоставляется, если включена настройка IMAP/SMTP service (Служба IMAP/SMTP) или POP3/SMTP service (Служба POP3/SMTP).

Yahoo! Mail

Параметр	Значение	
Первичный шлюз SMTP	smtp.mail.yahoo.com	
Порт первичного шлюза SMTP	587	
Использовать SSL/TLS	Требуется	
Требовать доверенный сертификат	Отключено	
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты	
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная	
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP	
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты	
Пароль устройства	Пароль приложения	
	Примечание: Чтобы создать пароль приложения, перейдите на веб-страницу <u>Yahoo Account Security</u> (Безопасность учетной записи Yahoo), войдите в свою учетную запись, а затем нажмите Generate app password (Создать пароль для приложения).	

Zoho Mail

Параметр	Значение
Первичный шлюз SMTP	smtp.zoho.com
Порт первичного шлюза SMTP	587
Использовать SSL/TLS	Требуется
Требовать доверенный сертификат	Отключено
Обратный адрес	Ваш адрес электронной почты
Аутентификация на сервере SMTP	Вход / обычная
Сообщение электронной почты от устройства	Использовать учетные данные SMTP
Имя пользователя устройства	Ваш адрес электронной почты

Параметр	Значение	
Пароль устройства	Пароль учетной записи или пароль приложения	
	Примечания.	
	 Если для учетной записи отключена двухэтапная аутентификация, используйте пароль учетной записи. 	
	 Если для учетной записи включена двухэтапная аутентификация, используйте пароль приложения. Чтобы создать пароль приложения, перейдите на веб-страницу <u>Zoho Mail Account Security</u> (Безопас- ность учетной записи Zoho), войдите в свою учетную запись, а затем в разделе Application-Specific Passwords (Пароли для отдельных прило- жений) нажмите Generate New Password (Создать новый пароль). 	

Отправка сообщения электронной почты

Прежде чем начать, убедитесь, что параметры SMTP настроены. Для получения дополнительной информации см. <u>"Настройка параметров SMTP электронной почты" на стр. 44</u>.

Использование панели управления

- 1 Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране нажмите Электронная почта, затем введите необходимые сведения.
- 3 Если требуется, настройте параметры типа выходного файла.
- 4 Отправьте сообщение электронной почты.

Использование номера ярлыка

- 1 Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране нажмите Центр ярлыков > Эл. почта.
- 3 Выберите номер ярлыка.
- 4 Отправьте сообщение электронной почты.

Создание кода быстрого доступа для электронной почты

- 1 На начальном экране выберите Электронная почта.
- 2 Настройте параметры и коснитесь 🔭.
- 3 Создайте код быстрого доступа.

Работа с факсом

Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера



Настройка принтера для отправки факса

Примечания.

- В некоторых странах и регионах следующие методы подключения могут оказаться неприменимыми.
- Во время начальной настройки принтера снимите флажок с тех функций, которые планируете настроить позже, например «Факс», а затем нажмите **Продолжить**.

Предупреждение – Риск повреждения! Не дотрагивайтесь до кабелей или принтера в области, отмеченной белым, во время приема или передачи факсов.



Выбор типа подключения факса

Настройка факса со стандартной телефонной линией

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током не устанавливайте устройство и не выполняйте никаких электрических или кабельных соединений (питания, факса или телефонной линии) во время грозы.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током не работайте с факсом во время грозы.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Для снижения опасности возгорания при подключении данного устройства к телефонной сети общего пользования используйте только телекоммуникационный кабель 26 AWG (RJ-11) или большего сечения. При использовании в Австралии кабель должен быть сертифицирован Австралийским управлением связи и СМИ.



Настройка 1: Принтер подключен к выделенной линии факса

- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля к линейному порту принтера.
- 2 Подключите другой разъем кабеля к исправной аналоговой розетке.

Примечания.

- Принтер можно настроить на автоматический прием факсов (включить функцию автоответа) или на прием вручную (выключить функцию автоответа).
- Если требуется автоматический прием факсов, включите функцию автоответа. Затем можно настроить ответ после указанного числа звонков.

Настройка 2: Принтер подключен к той же телефонной линии, что и автоответчик

Примечание: Если вы подписаны на услугу отличительного звонка, следует настроить соответствующий шаблон звонка для принтера. В противном случае принтер не будет принимать факсы, даже если настроен автоматический прием факсов.

Подключение к разным настенным розеткам



- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля к линейному порту принтера.
- 2 Подключите другой разъем кабеля к исправной аналоговой розетке.

Примечания.

- Если на вашей линии только один телефонный номер, настройте принтер на автоматический прием факсов.
- Настройте принтер на прием вызовов после числа звонков, на два превышающего, указанное для автоответчика. Например, если автоответчик настроен на ответ через четыре звонка, настройте принтер так, чтобы он отвечал на вызовы после шести звонков.

Настройка факса в странах или регионах с другим стандартом телефонных розеток и разъемов



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током не устанавливайте устройство и не выполняйте никаких электрических или кабельных соединений (питания, факса или телефонной линии) во время грозы.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током не работайте с факсом во время грозы.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Для снижения опасности возгорания при подключении данного устройства к телефонной сети общего пользования используйте только телекоммуникационный кабель 26 AWG (RJ-11) или большего сечения. При использовании в Австралии кабель должен быть сертифицирован Австралийским управлением связи и СМИ.

RJ-11 – это стандартный разъем розетки, принятый в большинстве стран. Если розетка или оборудование в доме не совместимы с данным типом подключения, необходимо воспользоваться телефонным переходником (адаптером). Переходник для вашей страны или региона может не входить в комплект поставки принтера, возможно, его придется приобрести отдельно.

В порт принтера может быть установлена заглушка-адаптер. Не извлекайте заглушку-адаптер из порта принтера при подключении к последовательной или каскадной телефонной системе.



Подключение принтера к настенной розетке, отличной от RJ-11



- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля к линейному порту принтера.
- 2 Подключите другой разъем телефонного кабеля к переходнику RJ11, затем подсоедините адаптер к настенной розетке.
- **3** Если требуется подключить другое устройство с другим типом разъема (не RJ11) к той же настенной розетке, подключите его напрямую к телефонному переходнику.

Подключение принтера к настенной розетке в Германии

В Германии в настенных розетках имеется два вида портов. Порты N предназначены для факсимильных аппаратов, модемов и автоответчиков. Порт F предназначен для телефонов. Подсоедините принтер к любому из портов N.



- 1 Подсоедините один конец телефонного кабеля к линейному порту принтера.
- 2 Подключите другой разъем кабеля к переходнику RJ-11, затем подключите переходник к порту N.
- **3** Если требуется подключить телефон или автоответчик к той же настенной розетке, подключите устройства, как показано на рисунке.

Подключение к услуге специального звонка

Служба специальных звонков позволяет использовать несколько телефонных номеров на одной телефонной линии. Для каждого телефонного номера назначен свой шаблон звонка.

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Факс > Настройка факса > Параметры приема факсов > Средства управления администратора > Ответ включен.
- 2 Выберите шаблон звонка.

Установка даты и времени факса

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Настройки > Время и дата > Настроить.
- 2 Настройте параметры.

Настройка перехода на летнее времени

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Настройки > Время и дата > Настроить.
- 2 В меню Часовой пояс выберите (UTC+нестанд.) Пользовательский.
- 3 Настройте параметры.

Передача факса

Использование панели управления

- 1 Загрузите оригинал документа в устройство автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране нажмите Факс, затем введите необходимые данные.
- 3 При необходимости настройте другие параметры факса.
- 4 Отправьте задание факса.

Использование компьютера

Примечание: Убедитесь, что универсальный драйвер факса установлен.

Для пользователей Windows

- 1 Открыв документ, выберите Файл > Печать.
- 2 Выберите принтер, затем нажмите Свойства, Настройки, Параметры или Настройка.
- 3 Нажмите Факс > Включить факс, затем введите номер получателя.
- 4 При необходимости настройте другие параметры факса.
- 5 Отправьте задание факса.

Для пользователей Macintosh

- 1 При открытом документе выберите Файл > Печать.
- 2 Выберите принтер и введите номер получателя.
- 3 При необходимости настройте другие параметры факса.
- 4 Отправьте задание факса.

Планирование задания факса

- 1 Загрузите оригинал документа в устройство автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране откройте:

```
Факс > Кому > введите номер факса > Готово
```

- 3 Коснитесь Время передачи, настройте параметры, а затем коснитесь Готово.
- 4 Отправьте факс.

Создание кода быстрого доступа места назначения факса

- 1 На начальном экране коснитесь Факс > Кому.
- 2 Введите номер получателя, затем коснитесь Готово.
- 3 Коснитесь 🏋.
- 4 Создайте код быстрого доступа.

Изменение разрешения факса

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- **2** На начальном экране нажмите **Факс**, затем введите необходимые данные.
- 3 Коснитесь Разрешение, затем настройте параметр.
- 4 Отправьте факс.

Настройка плотности тонера факса

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- **2** На начальном экране нажмите **Факс**, затем введите необходимые данные.
- 3 Коснитесь Плотность, затем настройте параметр.
- 4 Отправьте факс.

Печать журнала факсов

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Отчеты > Факс.
- 2 Выберите Журнал заданий факса или Журнал вызовов факса.

Блокировка ненужных факсов

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Факс > Настройка факса > Параметры приема факсов > Средства управления администратора.
- 2 Включите функцию Блокировать факсы без имени.

Откладывание факсов

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Факс > Настройка факса > Параметры приема факсов > Откладывание факсов.
- 2 Выберите режим.

Переадресация факса

Использование панели управления

- 1 Создайте ярлык места назначения факса.
 - а На начальном экране коснитесь Факс > Кому.
 - б Введите номер получателя, затем коснитесь Готово.
 - в Коснитесь 🔭.
 - г Создайте ярлык.
- 2 На начальном экране коснитесь Параметры > Факс > Настройка факса > Параметры приема факсов > Средства управления администратора.
- **3** В меню Переадресация факса выберите **Переслать**.
- 4 Настройте назначение в меню Пересылка.

Использование Embedded Web Server

- 1 Создайте ярлык места назначения факса.
 - а Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- б Нажмите Ярлыки > Добавить ярлык.

- **в** В меню Тип ярлыка выберите **Факс**, а затем настройте параметры.
- г Примените изменения.
- 2 Нажмите Параметры > Факс > Настройка факса > Параметры приема факсов > Средства управления администратора.
- 3 В меню Переадресация факса выберите Переадресовать.
- 4 Настройте назначение в меню Пересылка.

Сканирование

Использование устройства автоматической подачи документов и стекла сканера



Сканирование на компьютер

Прежде чем начать, убедитесь в следующем.

- Микропрограммное обеспечение принтера обновлено. Для получения дополнительной информации см. <u>"Обновление микропрограммы" на стр. 280</u>.
- Компьютер и принтер подключены к одной сети.

Для пользователей Windows

Примечание: Убедитесь, что принтер добавлен на компьютер. Для получения дополнительной информации см. <u>"Добавление принтеров к компьютеру" на стр. 278</u>.

- 1 Загрузите оригинал в устройство автоматической подачи документов или поместите его на стекло сканера.
- 2 На компьютере откройте Факсы и сканирование Windows.
- 3 В меню Источник выберите источник сканера.
- 4 При необходимости измените параметры сканирования.
- 5 Отсканируйте документ.

Для пользователей Macintosh

Примечание: Убедитесь, что принтер добавлен на компьютер. Для получения дополнительной информации см. <u>"Добавление принтеров к компьютеру" на стр. 278</u>.

- 1 Загрузите оригинал в устройство автоматической подачи документов или поместите его на стекло сканера.
- 2 На компьютере выполните одно из следующих действий:
 - Откройте Захват изображений.
 - Откройте **Принтеры и сканеры**, а затем выберите принтер. Нажмите **Сканировать** > **Открыть сканер**.
- 3 В окне Сканер выполните одно или несколько из следующих действий:
 - Выберите место сохранения отсканированного документа.
 - Выберите размер оригинала.
 - Чтобы выполнить сканирование из УАПД, выберите Устройство подачи документов в Меню сканирования или включите Использовать устройство подачи документов.
 - При необходимости настройте параметры сканирования.
- 4 Нажмите Сканировать.

Сканирование на сервер FTP

- 1 Загрузите оригинал документа в устройство автоматической подачи или на стекло сканера.
- **2** На начальном экране нажмите **FTP**, затем введите необходимые сведения.
- 3 При необходимости настройте другие параметры FTP.
- 4 Отправьте задание FTP.

Создание кода быстрого доступа для FTP

- 1 На начальном экране коснитесь FTP.
- 2 Введите адрес сервера FTP, затем коснитесь 👚.
- 3 Создайте код быстрого доступа.

Создание кода быстрого доступа сетевой папки

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Коды быстрого доступа > Добавить код быстрого доступа.

- **3** В меню «Тип кода быстрого доступа» выберите **Сетевая папка**, а затем настройте параметры.
- 4 Примените изменения.

Сканирование на флэш-накопитель

- 1 Загрузите оригинал в лоток УАПД или на стекло сканера.
- 2 Вставьте флэш-накопитель.



3 Коснитесь Сканировать на USB-накопитель и при необходимости настройте нужные параметры.

Примечания.

- Чтобы сохранить отсканированный документ в папку, нажмите Сканировать в, выберите папку, а затем нажмите Сканировать сюда.
- Если USB-накопитель не появляется, выберите USB-накопитель на панели управления.
- 4 Отсканируйте документ.

Предупреждение – Риск повреждения! Во избежание потери данных или некорректной работы принтера не касайтесь флэш-накопителя или принтера в показанной области при выполнении печати, чтении или записи на устройство памяти.



Сканирование на факс-сервер

- 1 Загрузите оригинал документа в лоток устройства автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На главном экране коснитесь Центр сканирования, затем из списка назначений выберите Факс.
- 3 Выберите назначение факса.

Примечание: Для создания назначения факса коснитесь Создать факс.

4 Отсканируйте документ.

Сканирование в сетевую папку

- 1 Загрузите документ в устройство автоматической подачи или на стекло сканера.
- 2 На начальном экране выберите Центр сканирования.

Примечание: Значок и имя могли быть изменены. За дополнительными сведениями обратитесь к администратору.

- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Выберите место назначения.

Примечание: Для SFTP выберите номера порта 22.

- Чтобы использовать ярлык, коснитесь 🔭, затем выберите ярлык из списка.
- 4 Отсканируйте документ.

Общие сведения о меню принтера

Карта меню

Устройство Печать	 Предпочтения Экономичный режим Удаленная панель управления Уведомления Управление питанием Макет Настройка Качество 	 Сбор анонимных данных Восстановить заводские настройки по умолчанию Обслуживание Значки, отображаемые на начальном экране О принтере PDF PostScript PCL итами
	• <u>XPS</u>	• Изображение
Бумага	• Конфигурация лотка	• Настройка материала для печати
Копирование	Параметры копирования по умолчан	ию
Факс	Параметры факса по умолчанию	
Электронная почта	 Настройка электронной почты Параметры электронной почты по умолчанию 	• <u>Настройка Web Link</u>
FTP	Параметры FTP по умолчанию	
Накопитель USB	 <u>Сканирование на флэш-</u> накопитель 	• <u>Печать с флэш-накопителя</u>
Сеть/Порты	 Обзор сети Беспроводная связь Wi-Fi Direct Ethernet TCP/IP SNMP IPSec 	 <u>802.1x</u> <u>Конфигурация LPD</u> <u>Настройки HTTP/FTP</u> <u>ThinPrint</u> <u>Порт USB</u> <u>Ограничение доступа к внешней сети</u>
Безопасность	 Методы входа График устройств USB Журнал проверки безопасности Ограничения входа в систему Настройка конфиденциальной печати 	 Шифрование диска <u>Очистка временных файлов данных</u> <u>Параметры решений LDAP</u> <u>Разное</u>
Отчеты	 <u>Страница настроек меню</u> <u>Устройство</u> <u>Печать</u> 	• <u>Ярлыки</u> • <u>Факс</u> • <u>Сеть</u>

<u>Справка</u>	 Печать всех руководств Руководство по настройке качества цветной печати Руководство по подключениям Руководство по копированию Руководство по использованию электронной почты Руководство по использованию факса 	 Информационное руководство Руководство по материалам для печати Руководство по перевозке Руководство по качеству печати Руководство по сканированию Руководство по расходным материалам
<u>Устранение</u> неполадок	страницы проверки качества печати	Очистка сканера

Устройство

Предпочтения

Элемент меню	Описание	
Язык дисплея	Определяет язык отображаемого на дисплее текста.	
Страна/регион	Определение страны или региона, где принтер настроен на работу.	
Выполнить начальные настройки Выкл.* Вкл.	Запуск мастера настройки.	
Клавиатура	Выберите язык для типа клавиатуры.	
Тип клавиатуры	Примечание: Все варианты параметра Тип клавиатуры могут не отображаться или могут требовать установки специального оборудования.	
Отображаемая информация Отображаемый текст 1 ([IP-адрес*]) Отображаемый текст 2 (Дата и время*) Пользовательский текст 1 Пользовательский текст 2	Указание информации для отображения на начальном экране.	
Дата и время Настроить Текущие дата и время Установка даты и времени вручную Формат даты (ДД-ММ-ГГГГ [*]) Формат времени (12-часовой [*]) Часовой пояс (UTC-5:00 [*]) Протокол сетевого времени Включить NTP (Вкл. [*]) Сервер NTP Включить проверку подлинности	Настройка даты и времени принтера и сетевого протокола времени.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		

Элемент меню	Описание	
Форматы бумаги США* Метрическая система	Служит для задания единиц измерения для форматов бумаги. Примечание: Выбор страны или региона в мастере начальной установки определяет первоначальный параметр формата бумаги.	
Яркость экрана 20–100% (100*)	Настройка яркости дисплея	
Доступ к флэш-накопителю Включено* Отключено	Разрешение доступа к флэш-накопителю.	
Разрешить удаление фона Выкл. Вкл.*	Отображение разрешения удалить фон.	
Разрешить пользовательские задания сканирования Выкл.	Указывает, будет ли параметр Сканирование пользовательского задания отображаться для заданий копирования, сканирования и отправки по факсу.	
Вкл.*	Примечание: Этот пункт меню отображается только при установленном жестком диске.	
Одностраничное сканирование с планшета Выкл.* Вкл.	Настройка принтера на сканирование любого типа задания в качестве одной страницы (при сканировании на стекле сканера).	
	Примечание: Принтер возвращается на главный экран после выполнения одного сканирования на стекле вместо отобра- жения подсказок.	
Подсветка выходного лотка Выкл.* Вкл.	Включение встроенной подсветки выходного лотка или светового индикатора дополнительного выходного лотка.	
Звуковые сигналы Обратная связь кнопок (Вкл.*) Громкость (5*)	 Включение звука для нажатий кнопок, взаимодействия с панелью, запросов о загрузке бумаги и уведомлений об ошибках. Настройка громкости звуков. 	
Таймаут дисплея 5–300 сек. (60*)	Задайте время простоя, по истечении которого на дисплее отобразится начальный экран или принтер автоматически выйдет из учетной записи пользователя.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		

Экономичный режим

Элемент меню	Описание	
Печать	Настройка печати принтера.	
Стороны (1-сторонняя*)		
Страниц на листе (Выкл.*)		
Плотность тонера (4*)		
Экономия цветного тонера (Выкл.*)		
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		

Элемент меню	Описание	
Копирование Стороны (1-стор. на 1-стор.*) Страниц на листе (Выкл.*) Плотность (5*)	Настройка копирования принтера.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		

Удаленная панель управления

Элемент меню	Описание	
Внешнее подключение VNC Не разрешать* Разрешить	Подключение внешнего клиента Virtual Network Computing (VNC) к удаленной панели управления.	
Тип проверки подлинности Нет* Стандартная проверка подлинности	Настройка типа проверки подлинности при получении доступа к серверу клиента VNC.	
Пароль VNC	Указание пароля для соединения с сервером клиента VNC. Примечание: Этот элемент меню отображается только в том случае, если для параметра Тип проверки подлинности задано значение Стандартная проверка подлинности.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		

Уведомления

Элемент меню	Описание	
Индикация при ошибке	Индикатор загорается при возникновении ошибки	
Выкл.	на принтере.	
Вкл.*		
Звуковой сигнал загруженного УАПД	Включение звукового сигнала при загрузке бумаги в УАПД.	
Выкл.		
Вкл.*		
Аварийный сигнал	Задайте, сколько раз подается звуковой сигнал, когда необходимо вмешательство пользователя на принтере.	
Выкл.		
Одинарный*		
Непрерывный		
Расходные материалы	Просмотр приблизительного состояния расходных материалов.	
Показать расчетный ресурс расходных материалов		
Показать расчетный ресурс*		
Не показывать расчетный ресурс		
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		
Элемент меню	Описание	
---	---	
Расходные материалы Отображать расчетный ресурс Страницы* Процент	Определение устройства, которое принтер использует для расчета использования расходных материалов и запуска пользовательских уведо- млений, когда требуется вмешательство пользо- вателя. Примечание: Данный элемент меню отобра- жается только в Embedded Web Server.	
Расходные материалы Сигнал картриджа Выкл. Одинарный* Непрерывный	Задайте, сколько раз подается звуковой сигнал, когда в картридже низкий уровень тонера.	
Расходные материалы Пользовательский расчетный ресурс расходных материалов Показать расчетный ресурс Не показывать расчетный ресурс *	Установка настроек уведомлений, когда необходимо вмешательство пользователя. Примечание: Данный элемент меню отобра- жается только в Embedded Web Server.	
Настройка уведомлений по электронной почте Настройка электронной почты Основной шлюз SMTP Порт первичного шлюза SMTP (25*) Вторичный шлюз SMTP Порт вторичного шлюза SMTP (25*) Время ожидания для SMTP (30 секунд*) Обратный адрес Всегда использовать обратный адрес SMTP по умолчанию (Выкл.*) Использовать SSL/TLS (Отключено*) Требовать доверенный сертификат (Вкл.) SMTP: Аутентификация на сервере (Аутентификация не требуется*) Электронное сообщение от устройства (Нет*) Электронное сообщение от пользователя (Нет*) Использовать учетные данные устройства Active Directory (Выкл.*) Имя пользователя устройства Пароль устройства ОБЛАСТЬ Kerberos 5 Домен NTLM Отключить ошибку "Не настроен сервер SMTP" (Выкл.*)	Настройка электронной почты принтера.	
Настройка уведомлений по электронной почте Настройка списков адресов и сообщений о неполадках Список адресов электронной почты 1 Список адресов электронной почты 2 Отправить события по эл. почте	Укажите адреса электронной почты и включите оповещения о событиях по электронной почте. Примечание: Данный элемент меню отобра- жается только в Embedded Web Server.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки	по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Предотвращение ошибок Датчик подачи нескольких листов УАПД Выкл. Вкл.*	Позволяет сканеру определять, когда УАДП захва- тывает более одного носителя за раз.
Предотвращение ошибок Помощник при замятиях Выкл. Вкл.*	После извлечения замятой страницы принтер автоматически удаляет пустые или не полностью распечатанные страницы.
Предотвращение ошибок Автопродолжение Выкл. Вкл.* (5 сек.)	Разрешение принтеру автоматически продолжить обработку или печать задания после удаления определенных состояний принтера, которые требуют вмешательства пользователя.
Предотвращение ошибок Автоперезагрузка Автоперезагрузка Перезагружать при простое Перезагружать всегда* Не перезагружать никогда	Установка перезагрузки принтера при возникно- вении ошибки.
Предотвращение ошибок Автоперезагрузка Максимальное количество перезагрузок 1-20 (2*)	Настройка количества автоматических переза- грузок, которое может выполнить принтер.
Предотвращение ошибок Автоперезагрузка Окно автоперезагрузки 1-525600 сек. (720*)	Установка времени, по истечении которого принтер выполнит автоматическую перезагрузку.
Предотвращение ошибок Автоперезагрузка Счетчик автоперезагрузок	Отображение доступной только для чтения информации о счетчике автоперезагрузок.
Предотвращение ошибок Автоперезагрузка Сброс счетчика автоперезагрузок Отмена Продолжить	Выполните Сброс счетчика автоперезагрузок.
Предотвращение ошибок Показ ошибки "Короткая бумага" Вкл. Автоматический сброс*	Настройка отображения сообщения в случае возникновения ошибки «Короткая бумага». Примечание: «Короткая бумага» относится к размеру загруженной бумаги.
Предотвращение ошибок Защита страниц Выкл.* Вкл.	Настройка передачи принтером всей страницы в память перед печатью.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки	по умолчанию.

Элемент меню	Описание
Устранение замятий	Замятые страницы распечатываются на принтере
Восстановление после замятия	повторно.
Выкл.	
Вкл.	
Авто*	
Устранение замятий	Указание способа перезапуска задания сканиро-
Очистка замятия в сканере	вания после устранения замятия бумаги.
Уровень задания	
Уровень страницы*	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Управление питанием

Элемент меню	Описание
Профиль спящего режима Печать в спящем режиме Не переходить в спящий режим после завершения печати Переходить в спящий режим после завершения печати*	Этот параметр позволяет оставить принтер в состоянии готовности или перевести в спящий режим после завершения печати
Таймауты Датчик приближения Отключено Малая дальность Большая дальность*	Определяет приблизительное расстояние до объекта, на котором принтер распознает его.
Таймауты Спящий режим 1–120 минут (15*)	Настройка времени простоя до перехода принтера в спящий режим.
Таймаут режима гибернации Отключено 1 час 2 часа 3 часа 6 часов 1 день 2 дня 3 дня* 1 неделя 2 недели 1 месяц	Задание времени задержки до отключения принтера.
Таймауты Таймаут режима гибернации при подключении Гибернация Не переходить в режим гибернации*	Установите Таймаут режима гибернации, чтобы принтер отключался при наличии активного подключения Ethernet.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по у	умолчанию.

Сбор анонимных данных

Элемент меню	Описание	
Сбор анонимных данных Информация об использовании и	Отправка информации об использовании и производительности принтера производителю.	
производительности устройства Нет*	Примечание: «Время отправки анонимных данных» отображается только в том случае, если для параметра «Сбор анонимных данных»	
Время отправки анонимных данных	— задано значение «Использование и производительность устройства».	
Время начала		
Время остановки		
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		

Восстановить заводские настройки по умолчанию

Элемент меню	Описание
Восст. настройки	Восстановить заводские настройки по умолчанию.
Восстановить все параметры	
Восстановить параметры принтера	
Восстановить параметры сети	
Восстановить параметры факса	
Восстановить параметры приложений	

Обслуживание

Меню "Конфигурация"

Элемент меню	Описание
Конфигурация USB USB PnP 1* 2	Измените режим USB-драйвера принтера, чтобы улучшить его совместимость с персональным компьютером.
Конфигурация USB Скан. на лок. комп. через USB Вкл.* Выкл.	Задание того, будет ли драйвер USB-устройства считаться простым USB-устройством (один интерфейс) или составным (несколько интерфейсов).
Конфигурация USB Скорость USB Заполнен Авто*	Задайте для порта USB максимальную скорость и отключите все функции высокоскоростной передачи.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Конфигурация лотка Автоформат Распознавание [x] Лоток Выкл. Вкл.*	Установка лотка на автоматическое распознавание загру- женного формата бумаги.
Конфигурация лотка Связь лотков Автоматически* Выкл.	Настройка принтера на установку связи между лотками для бумаги одного типа и формата.
Конфигурация лотка Показать сообщение при уст. лотка Выкл. Только для неизвестных форматов* Всегда	Показать сообщение Установка лотка.
Конфигурация лотка Загрузка А5 Короткая сторона Длинная сторона*	Определение ориентации загрузки бумаги формата А5 по умолчанию во всех источниках бумаги.
Конфигурация лотка Запросы бумаги Авто* Многоцелевое устройство подачи Выбор бумаги вручную	Указание источника бумаги, в который необходимо загрузить бумагу после запроса на загрузку бумаги. Примечание: Для отображения параметра Многоцелевое устройство подачи в меню Бумага выберите для параметра Конфигурация МУП значение Кассета.
Конфигурация лотка Запросы конвертов Авто* Многоцелевое устройство подачи Конверт вручную	Указание источника бумаги, в который необходимо загрузить конверт после запроса на загрузку конверта. Примечание: Для отображения параметра Многоцелевое устройство подачи в меню Бумага выберите для параметра Конфигурация МУП значение Кассета.
Конфигурация лотка Операция для запр. Запрос пользователя* Продолжить Использовать текущее значение	Настройка обработки принтером запросов на замену бумаги или конвертов.
Отчеты Страница настроек меню Журнал событий Сводка журнала событий Статистика HealthCheck	Печать отчетов о параметрах меню принтера, его состоянии и журналах событий.
Эмуляции принтера Эмуляция PPDS Выкл.* Вкл.	Настройка принтера на распознавание и использование потока данных PPDS.

Элемент меню	Описание
Эмуляции принтера Эмуляция PS Выкл. Вкл.*	Настройка принтера на распознавание и использование потока данных PS.
Эмуляции принтера Безопасность эмулятора Время ожидания страницы 0–60 (60*)	Настройка времени ожидания страницы во время эмуляции.
Эмуляции принтера Безопасность эмулятора Сброс эмулятора после задания Выкл.* Вкл.	Сброс эмулятора после задания на печать.
Эмуляции принтера Безопасность эмулятора Отключить доступ к сообщениям принтера Выкл. Вкл.*	Отключение доступа к сообщениям принтера во время эмуляции.
Настройка факса Работа факса при энергосб. Отключить спящий режим Разрешить спящий режим Авто*	Настройка вхождения факса в спящий режим всякий раз, когда принтер определяет, что это следует сделать.
Настройка факса Папка сохр. факса NAND Диск*	Настройка папки для сохранения всех факсов. Примечание: Этот пункт меню отображается только при установленном жестком диске.
Конфигурация принтера Режим "Только черный" Выкл.* Вкл.	Печать заданий без копирования в оттенках серого.
Конфигурация принтера Совмещение цветов Выкл. 1 2* 3 4 5	Коррекция смещения цветов в принтере для улучшения результатов печати.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Конфигурация принтера Увел. резк. шрифта 0–150 (24*)	Задайте текстовое значение размера точки, ниже которого при печати данных шрифтов будут использоваться частотные экраны.
	Например, если значение составляет 24, то для всех шрифтов размером 24 точек и меньше будут использо- ваться частотные экраны.
Эксплуатация устройства	Перевод принтера в Тихий режим.
Тихий режим Выкл.* Вкл.	Примечание: Включение этого параметра снижает общую производительность принтера.
Эксплуатация устройства Безопасный режим Выкл.*	Принтер работает в специальном режиме и старается поддерживать наибольшее количество функций, несмотря на известные проблемы.
Вкл.	Например, если установлено значение Вкл., и двигатель двусторонней печати не работает, принтер выполняет одностороннюю печать документов, даже если задание на двустороннюю печать.
Эксплуатация устройства Минимальная память для копирования 80 МБ* 100 МБ	Установка минимального объема выделенной памяти для хранения заданий копирования.
Эксплуатация устройства Удалить настраиваемое состояние	Удаление определенных пользователем строк для сообщений По умолчанию или Альтернативных пользова- тельских сообщений.
Эксплуатация устройства Очистить все удаленно установленные сообщения	Удаление сообщений, которые были установлены удаленно.
Эксплуатация устройства Авт. показывать экраны ошибок Выкл. Вкл.*	Отображение сообщений об ошибке на дисплее после того, как принтер остается неактивным на начальном экране в течение времени, заданного в параметре Таймаут дисплея.
Эксплуатация устройства Учет ориентации при быстром копировании Выкл.* Вкл.	Настройка принтера на использование параметра «Ориен- тация» в меню Копирование при отправке заданий быстрого копирования.
Эксплуатация устройства Автоматическое определение типа печатного материала Выкл. Вкл.*	Настройка определения принтером загруженного типа бумаги.
Эксплуатация устройства Включить дополнительный параллельный порт Выкл.* Вкл.	Включение дополнительного параллельного порта.

Элемент меню	Описание
Настройка датчика меток тонера Настройка частоты калибровки Отключено Минимум настроек цвета Меньше настроек цвета Стандартная* Большая точность цветопередачи Макс. точность цветопер.	Настройка регистрации принтером требуемого количества тонера для обеспечения согласованности цветов.
Настройка датчика меток тонера Полная калибровка	Запуск полной калибровки цвета.
Настройка датчика меток тонера Печать страницы сведений TPS	Печать страницы диагностики, содержащей данные калибровки датчика меток тонера.
Настройка сканера	Печать страницы быстрой диагностики.
Ручная регистрация сканера Быстрая диагностика печати	Примечание: Убедитесь, что поля на целевой странице одинаковые вокруг изображения. Если это не так, возможно, необходимо сбросить поля принтера.
Настройка сканера Ручная регистрация сканера Регистрация переднего УАПД Регистрация заднего УАПД Регистрация планшетного сканера	Ручная регистрация сканера и УАПД после замены УАПД, стекла экспонирования сканера или платы контроллера.
Настройка сканера Стирание вдоль краев Очистка краев стекла экспонирования (3*) Очистка краев УАПД (3*)	Указание размера (в миллиметрах) области вокруг задания для сканирования с УАПД или со стекла экспонирования, на которой не будет выполняться печать.
Настройка сканера Устранение перекоса УАПД Механическое устранение перекоса УАПД (Вкл.*) Электронное устранение перекоса УАПД (Вкл.*)	Снижение частоты перекоса документов при сканировании из УАПД.
Настройка сканера Отключить сканер Включено* Отключено УАПД отключено	Отключение сканера в случае, если он не работает должным образом.
Настройка сканера Порядок байтов Tiff Порядок следования байтов ЦП* Обратный порядок байтов Прямой порядок байтов	Задание порядка байтов изображения в формате TIFF при сканировании.

Элемент меню	Описание
Настройка сканера Точное количество строк на полосу, формат Tiff Вкл.* Выкл.	Установка значения метки RowsPerStrip при сканировании изображения в формате TIFF.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Очистка при простое

Элемент меню	Описание
Очистка при простое Последняя очистка памяти	Отображение информации о времени последней очистки памяти принтера или жесткого диска.
Последняя очистка жесткого диска	Примечание: Параметр Последняя очистка жесткого диска появляется только при наличии жесткого диска.
Очистка при простое	Удаление всей информации из энергонезависимой
Очистить энергонезависимую память	памяти и с жесткого диска.
Стереть все параметры принтера и сети	Примечание: Параметр Стереть все данные с жесткого диска отображается только на принтерах с установленным жестким диском.
Стереть все приложения и параметры приложений	
Стереть все ярлыки и настройки ярлыков	
Стереть все данные с жесткого диска	
Стереть загрузки (все макросы, шрифты, РРО и т. д.)	
Стереть задания в буфере	
Стереть отложенные задания	

Значки, отображаемые на начальном экране

Меню	Описание
Копирование	Указание значков, которые должны отображаться на начальном экране.
Эл. почта	
Факс	
Состояние/расходные материалы	
Очередь заданий	
Изменить язык	
Центр ярлыков	
Адресная книга	
Закладки	
Отложенные задания	
USB	
FTP	
Профили сканирования	
Профили приложений	
Формы и избранное	
Центр сканирования	
Копия карточки	

О принтере

Элемент меню	Описание
Инвентаризационный номер	Просмотр серийного номера принтера.
Местоположение принтера	Определение местоположения принтера. Максимальная длина — 63 символа.
Обратитесь в	Настройка имени принтера. Максимальная длина — 63 символа.
Экспортировать файл конфигурации на USB	Экспорт файла конфигурации на флэш-диск.
Экспорт файла архива журналов на USB	Экспорт файлов архива журналов принтера на флэш-диск.

Печать

Компоновка

Элемент меню	Описание
Стороны 1-сторонняя* 2-сторонняя	Указывает, выполняется ли печать на одной или на обеих сторонах листа.
Способ переворачивания страниц Длинная сторона* Короткая сторона	Определите, какая сторона бумаги будет сгибаться при выполнении двусторонней печати.
Пустые страницы Печать Не печатать*	Печать пустых страниц, которые включены в задание на печать.
Разбор по копиям Выкл (1,1,1,2,2,2) Вкл. (1,2,1,2,1,2)*	При выполнении задания на печать обеспечивает сохранение порядка укладываемых страниц, особенно при печати нескольких копий документа.
Страницы-разделители Нет* Между копиями Между заданиями Между страницами	Вставка страниц-разделителей при печати.
Источник страницы-разделителя Лоток [x] (1*) Многоцелевое устройство подачи	Служит для указания источника бумаги, из которого подаются страницы- разделители.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Страниц на листе Выкл.* 2 стр. на сторону 3 стр. на сторону 4 стр. на сторону 6 стр. на сторону 9 стр. на сторону 12 стр. на сторону 16 стр. на сторону	Печать изображений нескольких страниц на одной стороне листа бумаги.
Порядок страниц на листе Горизонтальный* Обратный горизонтальный Вертикальный Обратный вертикальный	Указание положения многостраничных изображений при использовании меню Страниц на листе.
Ориентация стр. на сторону Авто* Альбомная Книжная	Указание ориентации многостраничных изображений при использовании меню Страниц на листе.
Границы страниц на листе Нет* Сплошные	Печать рамок вокруг каждого изображения страницы при использовании меню Страниц на листе.
Копии 1–9999 (1*)	Указание значения по умолчанию числа копий каждого задания на печать.
Область печати Стандартная* По размеру страницы Вся страница	Указание области печати на листе бумаги.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Настройка

Пункт меню	Описание
Язык принтера Эмуляция PCL	Служит для задания языка интерфейса принтера по умолчанию. Примечание: Задание языка принтера по умолчанию не препятствует передаче
Эмуляция PS Ожидание задания Выкл.*	из прикладных программ задании на печать с применением другого языка. Сохранение заданий с недостаточным расходным материалом для печати заданий, для которых отсутствующие материалы не нужны.
Вкл.	Примечание: Этот пункт меню отображается только при наличии установленного в принтер жесткого диска.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Пункт меню	Описание
Таймаут удержания задания 0–255 (30*)	Задание времени (в секундах), в течение которого принтер ожидает действий пользователя, после чего откладываются задания, требующие недоступных ресурсов, и продолжается печать других заданий из очереди.
	Примечание: Этот пункт меню отображается только при наличии установленного в принтер жесткого диска.
Режим принтера Максимальная скорость	Определение рабочих показателей цветного блока формирования изображения во время печати.
Макс. производитель-	Примечания.
ность^	 Если задано Макс. производительность, цветной блок формирования изобра- жения снижает темп или прекращает работу во время печати комплектов монохромных страниц.
	 Если задано Макс. скорость, цветной блок формирования изображения всегда будет работать во время печати, вне зависимости от цвета печатаемой продукции.
Загрузка в ОЗУ*	Укажите, куда следует сохранить все постоянные ресурсы, например шрифты и макросы, загруженные в принтер.
Диск	Примечание: Этот пункт меню отображается только при наличии установленного в принтер жесткого диска.
Сохранение ресурсов Выкл.* Вкл.	Укажите, что принтер должен делать с загруженными ресурсами, например шрифтами и макросами, при получении задания на печать, для выполнения которого требуется больше памяти, чем доступно.
	Примечания.
	 Если задано значение Выкл., принтер сохраняет загруженные объекты только до появления необходимости в освобождении дополнительной памяти. Ресурсы, связанные с неактивным языком принтера, удаляются.
	 Если задано значение Вкл., принтер сохраняет все загруженные ресурсы при переключении на другой язык. При необходимости принтер показывает сообщение о переполнении памяти вместо удаления постоянных ресурсов.
Порядок печати всех В алфавитном порядке*	Определение очередности при выборе печати всех отложенных и конфиден- циальных заданий.
Начиная с последних Начиная с первых	Примечание: Этот пункт меню отображается только при наличии установленного в принтер жесткого диска.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.

Качество

Элемент меню	Описание
Режим печати Монохромная Цветные*	Настройка способа создания цветного содержимого принтером.
Разрешение печати 4800 CQ* 1200 dpi	Установка разрешения для выходной печатной продукции. Примечание: Разрешение 4800 CQ обеспечит высокую производительность и отменное качество.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание	
Плотность тонера От 1 до 5 (4*)	Указание большей или меньшей плотности изображений текстов.	
Полутона Стандартная* Четкие	Повышение качества печати и сглаживание линий с острыми углами.	
Экон цв тонера Выкл.* Вкл.	Уменьшение количества тонера, используемого для печати графики и изображений. Примечание: Если установлено значение Вкл., этот параметр переопределяет значение параметра Плотность тонера.	
Яркость RGB От -6 до 6 (0*)	Регулировка яркости, контрастности и насыщенности цветных документов. Примечание: Этот параметр не влияет на файлы, в которых применяются цветовые	
Контрастность RGB От 0 до 5 (0*)	Схемы СМҮК.	
Насыщенность RGB От 0 до 5 (0*)		
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		

Доп. парам. обр. изобр.

Элемент меню	Описание
Цветовой баланс Голубой От -5 до 5 (0*) Пурпурный От -5 до 5 (0*) Желтый От -5 до 5 (0*) Черный От -5 до 5 (0*) Восст. по умолч.	Настройка расхода тонера для каждого цвета.
Цветокоррекция Выкл. Авто* Вручную	 Изменение настроек цвета, используемых для печати документов. Примечания. Если выбрано значение Выкл., принтер использует коррекцию цвета, заданную программным обеспечением. Если выбрано значение Авто, принтер применяет различные цветовые профили для каждого объекта на распечатываемой странице. Значение Вручную позволяет настроить преобразования цветов RGB или CMYK для каждого объекта на распечатываемой странице.
Образцы цветов Печать образцов цветов	Печать образцов страниц для каждой таблицы преобразования цветов RGB и CMYK, используемой в принтере.
Настройка цвета	Калибровка принтера для регулировки отклонений цветопередачи при печати.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Замена цветных пятен Настройка пользовательских значений СМҮК	Назначение специальных значений СМҮК для двадцати опреде- ленных дополнительных цветов.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Учет заданий

Описание
Настройка принтера на создание журнала полученных заданий печати.
Примечание: Этот элемент меню отображается только в том случае, если установлена флэш-память или жесткий диск.
Указание частоты создания принтером файлов журнала.
Указание настройки ответа принтера по завершении интервала периодичности.
Примечание: Значение, заданное для параметра Частота журнала учета, определяет порог.
Задает максимальный размер файла журнала до выполнения принтером Действия при заполнении диска.
Указание действия в случае, когда жесткий диск принтера практически заполнен.
Примечание: Значение, заданное для параметра Журнал почти заполнен, определяет порог.

Элемент меню	Описание
Действие журнала заполнено Нет* Отправить текущий журнал по эл. почте и удалить Отправить старый журнал по эл. почте и удалить Отправить текущий журнал по почте и удалить Отправить старый журнал по почте и удалить Удалить текущий журнал Удалить все кроме текущего Удалить все журналы	Указание действия принтера при достижении ограни- чения заполнения жесткого диска (100 МБ).
URL-адрес для журн.	Указание места публикации журналов учета заданий.
Адрес эл. почты для отправки журналов	Указание адреса электронной почты, на который устройство отправляет журналы учета заданий.
Префикс файла журнала	Ввод префикса для файлов журнала. Примечание: Текущее имя хоста, указанное в меню TCP/IP используется как префикс файла журнала по умолчанию.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские наст	гройки по умолчанию.

XPS

Элемент меню	Описание
Печ.стр. с ошибками Выкл.* Вкл.	Печать страниц ошибок, обнаруженных принтером при обработке файла XPS.
Минимальная ширина линии 1–30 (2*)	 Установка минимальной ширины штриха. Примечания. Задания печатаются в разрешении 1200 т/д, используя само значение. Задания печатаются в качестве цветопередачи 4800 CQ, используя половину значения.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

PDF

Элемент меню	Описание
Уместить на странице Выкл.*	Масштабирование содержимого страницы в соответствии с выбранным форматом бумаги.
ВКЛ.	
Пометки	Включение или отключение печати комментариев в документах PDF.
Печать	
Не печатать*	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Печать ошибки PDF	Включение печати ошибок PDF.
Выкл.	
Вкл.*	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

PostScript

Элемент меню	Описание
Печать ошибки PS Выкл.* Вкл.	Печать страницы с описанием ошибки PostScript®. Примечание: При возникновении ошибки обработка задания прекращается, принтер печатает сообщение об ошибке, и задание на печать сбрасывается.
Минимальная ширина линии 1–30 (2*)	Установка минимальной ширины штриха. Примечания. • Задания печатаются в разрешении 1200 т/д, используя само значение. • Задания печатаются в качестве цветопередачи 4800 CQ, используя половину значения.
Заблокировать режим запуска PS Выкл. Вкл.*	Отключить SysStart файл.
Сглаживание изображения Выкл.* Вкл.	Повышение контрастности и четкости изображений с низким разрешением. Примечание: Этот параметр не влияет на изображения с разрешением 300 точек на дюйм или выше.
Приоритет шрифта Резидентный* Флэш-память/диск	 Служит для задания порядка поиска шрифтов. Примечания. Если задано значение Резидентный, поиск требуемого шрифта выполняется сначала в памяти принтера, затем во флэш-памяти или на жестком диске принтера. Если задано значение Флэш-память/диск, поиск требуемого шрифта выполняется сначала на жестком диске и во флэш-памяти, а затем в памяти принтера. Этот элемент меню отображается только в том случае, если установлена флэш-память или жесткий диск.
Таймаут ожидания Выкл. Вкл.* (40 секунд)	Включить ожидание принтером дополнительных данных, по истечении которого отменяется выполнение задания на печать.

PCL

Элемент меню	Описание
Источник шрифта	Выберите источник, содержащий шрифт по умолчанию.
Резидентныи^ Диск Флэш-память Все	Примечания.
	 Элементы меню Флэш-память и Диск отображаются только в том случае, если установлена флэш-память или жесткий диск принтера.
	 Чтобы Флэш-память и Диск отображались, убедитесь, что они не защищены от чтения или записи.
Имя шрифта Courier*	Выберите шрифт из указанного источника.
Набор символов	Определяет набор символов для каждого имени шрифта.
10U PC-8*	Примечание: Набор символов состоит из алфавитно-цифровых символов, знаков препинания и специальных символов. Наборы символов поддер- живают различные языки и специальные приложения (например, для научных текстов применяется набор математических символов).
Шаг печати	Настройка шага для фиксированных и одношаговых шрифтов.
0,08-100 (10*)	Примечание: Шаг печати — это количество символов постоянной ширины на один дюйм по горизонтали.
Ориентация Книжная* Альбомная	Служит для задания ориентации текста и графики на странице.
Строк на страницу 1–255	Укажите количество строк текста для каждой печатаемой страницы в потоке данных PCL®.
	Примечания.
	 Этот пункт меню активирует вертикальное смещение, что приводит к печати выбранного количества строк между полей по умолчанию на странице.
	 В США — 60 настройка по умолчанию. Значение по умолчанию, заданное изготовителем для других стран — 64.
Минимальная ширина линии	Установка начальной минимальной ширины штриха.
PCL5	Примечания.
1–30 (2*) Минимальная ширина линии	 Задания печатаются в разрешении 1200 т/д, используя само значение. Задания печатаются в качество цветопорадаци 4800 СО, колоди ака
PCLXL 1–30 (2*)	половину значения.
Ширина А4	Залайте ширину погической страницы на бумаге формата А4.
198 мм*	Примечание: Логическая страница — это пространство на физической
203 мм	странице, где производится печать данных.
Авто CR после LF Выкл.*	Принтер выполняет команду возврата каретки после управляющей команды перевода строки.
Вкл.	Примечание: Возврат каретки — это механизм, который дает принтеру команду переместить курсор в первое положение на той же строке.
Примечание: Звездочкой (*) отм	ечены заводские настройки по умолчанию.

Элемент меню	Описание
Авто LF после CR Выкл.* Вкл.	Принтер выполняет команду перевода строки после управляющей команды возврата каретки.
Изменение номера лотка Назначить МУП Назначить лоток [x] Назначить ручнную подачу Назначить ручную подачу конвертов	Настройка принтера для работы с различными драйверами принтера или пользовательским приложением, в котором источникам бумаги присваи- ваются другие номера. Выберите один из следующих вариантов. Выкл.* — принтер использует заводские обозначения источников бумаги. Нет — принтер игнорирует команду «Выбрать режим подачи». 0–199 — выберите номер, которым будет обозначен источник бумаги.
Изменение номера лотка Просмотр заводских установок	Отображение заводских обозначений для каждого источника бумаги.
Изменение номера лотка Восстановить параметры по умолчанию	Восстановление номеров лотков к заводским значениям.
Время ожидания печати Выкл. Вкл.* (90 сек.)	Настройка принтера на завершение задания печати после после простоя в течение указанного периода времени.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

HTML

Элемент меню	Описание
Имя шрифта Times*	Установка шрифта для печати документов HTML.
Размер шрифта 1-255 (12*)	Установка размера шрифта для печати документов HTML.
Масштабирование 1–400% (100*)	Масштабирование документов HTML для печати.
Ориентация Книжная* Альбомная	Определяет ориентацию страниц для документов HTML.
Ширина поля 8-255 мм (19*)	Определяет поля страниц для документов HTML.
Фон Не печатать Печать*	Печать исходной информации или графики в документах HTML.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Изображение

Пункт меню	Описание
Автоподгонка	Выбор наиболее подходящего формата и ориентации бумаги для изображения.
Вкл. Выкл.*	Примечание: Если задано значение Вкл., этот элемент меню переопределяет значения масштабирования и ориентации изображения.
Инверсия	Инверсия монохромных изображений, содержащих два оттенка.
Выкл.* Вкл.	Примечание: Данный элемент меню не применяется к форматам изображений GIF и JPEG.
Масштабирование	Регулировка изображения по размеру области печати.
Привяз лев вер угол Наилучшее соответс.* Привязать центр Подгон выс и шир Подгон по высоте Подгон по ширине	Примечание: При установке для параметра Автоподгонка значения Вкл. для параметра Масштабирование автоматически задается значение Наилучшее соответс
Ориентация Книжная* Альбомная Обр. книжная Обр. альбомная	Служит для задания ориентации текста и графики на странице.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Бумага

Конфигурация лотка

Элемент меню	Описание
Устройство подачи по умолчанию Лоток [x] (1*) Многоцеперое устройство подаци	Указание устройства подачи бумаги для всех заданий на печать.
Выбор бумаги вручную Конверт вручную	
Формат и тип бумаги Лоток [x] Многоцелевое устройство подачи Выбор бумаги вручную Конверт вручную	Указание формата или типа бумаги, загруженной в каждый лоток.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Подстановка форм Выкл.	Установка возможности выполнения принтером замены указанного формата бумаги, если требуемый формат не загружен ни в один лоток.
Letter/A4	Примечания.
Все из списка*	 Если задано значение Выкл, пользователь получает сообщение с предложением загрузить бумагу требуемого формата.
	 Параметр Все из списка позволяет использовать все доступные замены форматов.
Настройка МУП	Определение поведения многоцелевого устройства подачи.
Кассета*	Примечания.
Вручную В первую очередь	 При выборе значения Кассета многоцелевое устройство подачи настраивается в качестве автоматического устройства подачи бумаги.
	 При выборе значения Вручную многоцелевое устройство подачи может использоваться только для заданий на печать с подачей бумаги вручную.
	 При выборе Первый многоцелевое устройство подачи настраивается в качестве первичного устройства подачи бумаги.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Конфигурация материалов для печати

Настройка формата Universal

Элемент меню	Описание
Единицы измерения	Указание единиц измерения для бумаги формата Universal.
Дюймы Миллиметры	Примечание: В США по умолчанию применяются дюймы настройка по умолчанию. В остальном мире по умолчанию применяются миллиметры.
Книжная - Ширина 3–52 " (8,5*) 76-1321 мм (216*)	Указание ширины для книжной ориентации бумаги формата Universal.
Книжная - Высота 3-52 " (14*) 76,2–1321 мм (356*)	Указание высоты для книжной ориентации бумаги формата Universal.
Направление подачи	Настройка захвата бумаги принтером с короткой или длинной стороны листа.
Короткая сторона* Длинная сторона	Примечание: Параметр Длинная сторона отображается только в том случае, если самая длинная сторона короче максимальной поддерживаемой ширины.
Примечание: Звездочко	ой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.

Пользовательские форматы сканирования

Элемент меню	Описание
Пользовательский размер сканирования [x]	Назначение имени формата сканирования и настройка
Имя формата сканирования	параметров сканирования.
Ширина	
1–8,5 " (8,5*)	
25,4–215,9 мм (215,9*)	
Высота	
1–25 " (11*)	
25,4–635 мм (279,4*)	
Ориентация	
Книжная*	
Альбомная	
2 сканирования на одной стороне листа	
Выкл.*	
Вкл.	

Типы материалов для печати

Элемент меню	Описание
Обычная	Указание текстуры, плотности и ориентации бумаги.
Открытки	
Переработанная	
Прозрачные пленки	
Глянцевая	
Плотная глянцевая	
Этикетки	
Виниловые этикетки	
Фирменные бланки	
Конверт	
Грубый конверт	
Бланки	
Печатный бланк	
Цветная бумага	
Тонкая	
Плотная	
Грубая/хлопковая	
Пользовательский тип [X]	

Копирование

Параметры копирования по умолчанию

Элемент меню	Описание
Тип содержимого Текст Текст/фото* Фото Графика	Улучшение результата печати в зависимости от содержимого исходного документа.
Источник содержимого Монохромная лазерная печать Цветной лазерный* Струйная печать Фото/Пленка Журнал Газета Пресса Другое	Улучшение результата печати в зависимости от источника исходного документа.
Стороны 1-сторона на 1-сторону* 1-сторона на 2-стороны 2-стороны на 1-сторону 2-стороны на 2-стороны	Указание параметров сканирования на основе исходного документа.
Страницы-разделители Нет* Между копиями Между заданиями Между страницами	Указывает на то, требуется ли вставлять страницы-разделители при печати.
Источник страницы-разделителя Лоток [x] (1*) Многоцелевое устройство подачи	Служит для указания источника бумаги, из которого подаются страницы- разделители.
Цветные Выкл. Вкл.* Автовыбор	Настройка принтера для генерирования цветного вывода из задания сканирования.
Страниц на листе Выкл.* 2 стр. в книжной ориентации 4 стр. в книжной ориентации 2 стр. в альбомной ориентации 4 стр. в альбомной ориентации	Служит для задания числа изображений страниц на одной стороне листа бумаги.
(примечание: звездочкои (^) отмечен	ы заводские настроики по умолчанию.

Элемент меню	Описание
Печать рамок Выкл.* Вкл.	Размещение рамки вокруг каждого изображения при печати нескольких страниц на одном листе.
Разбор по копиям Выкл [1,1,1,2,2,2] Вкл [1,2,1,2,1,2]*	Последовательная печать нескольких копий.
Формат оригинала	Указание формата оригинала документа.
[Список форматов бумаги]	Примечание: Для США Letter – настройка по умолчанию. Значение по умолчанию, заданное изготовителем для других стран — А4.
Источник бумаги для копий Лоток [x] (1*) Многоцелевое устройство подачи Автовыбор формата	Задание источника бумаги для задания копирования.
Температура От -4 до 4 (0*)	Создание изображений с теплыми или холодными оттенками.
Плотность От 1 до 9 (5*)	Настройка плотности отсканированного изображения.
Количество копий 1-9999 (1*)	Указание числа копий.
Верхний/нижний колонтитул Левый верхний колонтитул Центральный верхний колонтитул Правый верхний колонтитул Левый нижний колонтитул Центральный нижний колонтитул	Указание данных верхнего и нижнего колонтитула на отсканированном изображении.
Перекрытие Конфиденциальная Копирование Черновое Срочный Пользовательский Выкл.*	Указание текста наложения для печати на каждой копии.
Пользовательское наложение	Введите текст для параметра Пользовательский в меню Наложение.
Примечание: Звездочкой (*) отмечени	ы заводские настройки по умолчанию.

Дополнительные параметры обработки изображений

Элемент меню	Описание
Цветовой баланс	Настройка интенсивности цвета для голубого, пурпурного и
Голубой (0*	желтого.
Пурпурный (0*)	
Желтый (0*)	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Выпадение цвета Выпадение цвета (Нет*) Порог по умолчанию для красного цвета (128*) Порог по умолчанию для зеленого цвета (128*) Порог по умолчанию для синего цвета (128*)	Указание цвета для исключения при сканировании, а также настройка параметра выпадения для данного цвета.
Автообнаружение цвета Цветочувствительность (5*) Чувствительность области (5*)	Настройка параметра автоматического обнаружения цвета.
Контрастность Оптимизация в зависимости от содержимого* 0-5	Указание контрастности отсканированного изображения.
Удаление фона Определение фона (На основе содержимого*) Уровень (0*)	 Удаление цвета фона или шума изображения из оригинала. Примечания. Параметр На основе содержимого удаляет цвет фона из оригинала. Параметр Фиксировано устраняет шум изображения на фотографии.
Автоцентрирование Выкл.* Вкл.	Расположение содержимого по центру страницы.
Зеркальное отображение Выкл.* Вкл.	Создание зеркального отображения оригинала документа.
Негатив изображения Выкл.* Вкл.	Создание изображения негатива для оригинала.
Темные детали От -4 до 4 (0*)	Настройка темных деталей оригинала.
Сканировать от края до края Выкл.* Вкл.	Сканирование оригинала от края до края.
Резкость 1-5 (3*)	Настройка резкости отсканированного изображения.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские	настройки по умолчанию.

Средства управления администратора

Элемент меню	Описание
Разрешить цветное копирование	Печать цветных копий.
Выкл.	
Вкл.*	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Разделители прозрачных пленок Выкл. Вкл.*	Вставка пустого листа между прозрачными пленками.
Разрешить приоритетные копии Выкл. Вкл.*	Приостановка задания на печать для выполнения копирования.
Сканирование пользовательского задания Выкл.*	Настройка принтера на сканирование первого набора оригиналов с использованием указанных параметров и последующее сканирование с теми же или другими параметрами.
Вкл.	Примечание: Этот пункт меню отображается только при устано- вленном жестком диске.
Разрешить сохранение в виде кода быстрого доступа Выкл. Вкл.*	Сохранение параметров копирования в качестве кода быстрого доступа.
Настройка скоса в УАПД Выкл. Вкл.*	Настройка принтера для корректировки перекоса изображений из документов, отсканированных из УАПД.
Образец копии Выкл.*	Печать образца копии для проверки качества перед печатью остав- шихся копий.
Вкл.	Примечание: Этот пункт меню отображается только при устано- вленном жестком диске.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены за	водские настройки по умолчанию.

Факс

Параметры факса по умолчанию

Режим факса

Элемент меню	Описание
Режим факса	Выбор режима факса.
Факс*	
Сервер факсов	
Отключено	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Настр.факса

Элемент меню	Описание
Общие параметры факса	Настройка общих параметров факса.
Имя факса	
Номер факса	
Идентификатор факса (Номер факса*)	
Разрешить передачу факса вручную (Выкл.*)	
Использование памяти (Равно*)	
Отмена факсов (Разрешить*)	
Маскирование номеров факсов (Выкл/*)	
Маскируемые цифры	
Включить обнаружение подключения к линии (Вкл.*)	
Включить обнаружение подключения к неверному разъему (Вкл.*)	
Включить поддержку текущего добавочного номера (Вкл.*)	
Оптимизация совместимости факса	
Передача факса (Аналоговый*)	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчан	нию.

Элемент меню	Описание
Параметры передачи факсов	Настройка параметров передачи
Разрешение (Стандартный*)	факсов.
Исходный формат (Выбраны смешанные форматы*)	Примечание: Параметры Сканиро-
Ориентация (Книжная*)	вание пользовательского задания и
Стороны (Выкл.*)	Предварительный просмотр сканиро-
Тип содержимого (Текст*)	вания появляются, только если
Источник содержимого (Цветной лазерный*)	установлен жесткий диск.
Плотность (5*)	
Через УАТС (Выкл/*)	
Режим набора (Тоновый*)	
Доп. парам. обр. изобр.	
Цветовой баланс	
Выпадение цвета	
Контрастность (Оптимизация в зависимости от содержимого*)	
Удаление фона	
Определение фона (На основе содержимого*)	
Уровень (0*)	
Зеркальное отображение (Выкл.*)	
Негатив изображения (Выкл.*)	
Темные детали (0*)	
Сканировать от края до края (Выкл.*)	
Резкость (3*)	
Температура (0*)	
Средства управления администратора	
Автоматический повтор набора (5*)	
Частота повтора (3 минуты*)	
Включить ЕСМ (Вкл.*)	
Включить сканирование с передачей по факсу (Вкл.*)	
Драйвер на факс (Выкл.*)	
Разрешить сохранение в виде кода быстрого доступа (Вкл.*)	
Максимальная скорость (33600*)	
Сканирование пользовательского задания (Выкл.*)	
Предварительный просмотр сканирования (Выкл.*)	
Настройка скоса в УАПД (Вкл.*)	
Разрешить сканирование цветного факса (Выкл. по умолчанию*)	
Автопреобразование цветных факсов в черно-белые (Вкл.*)	
Подтвердите номер факса (Выкл.*)	
Префикс набора	
Правила набор префикса	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчан	ию.

Элемент меню	Описание
Параметры приема факсов	Настройка параметров приема факсов.
Звонков до ответа (3*)	
Автоматическое уменьшение (Выкл.*)	
Источник бумаги (Авто*)	
Стороны (Выкл.*)	
Страницы-разделители (Нет*)	
Источник страницы-разделителя (Лоток 1*)	
Выходной лоток (Стандартный выходной лоток*)	
Нижний колонтитул (Выкл.*)	
Метка времени нижнего колонтитула факса (Получить*)	
Откладывание факсов	
Режим отложенной факсимильной связи (Выкл.*)	
Средства управления администратора	
Разрешить прием факсов (Вкл.*)	
Разрешить получение цветного факса (Вкл.*)	
Включить идентификатор вызывающего абонента (Вкл.*)	
Блокировать факсы без имени (Выкл.*)	
Список запрещенных факсов	
Ответ включен (Все звонки*)	
Автоответ (Вкл.*)	
Код ответа вручную (*9*)	
Переадресация факса (Печать*)	
Максимальная скорость (33600*)	
Титульная страница факса	Настройка параметров титульной
Титульная страница факса (Выкл. по умолчанию*)	страницы факса.
Включить получателя (Выкл.*)	
Включить отправителя (Выкл.*)	
Включить сообщение (Выкл.*)	
Включить логотип (Выкл.*)	
Включить нижний колонтитул [x]	
Параметры журнала факсов	Настройка параметров журнала факса.
Частота журнала передачи (Всегда*)	
Действие журнала передачи	
Печать (Вкл.*)	
Электронная почта (Выкл.*)	
Журнал ошибок при приеме (Не печатать никогда*)	
Автоматическая печать отчетов (Вкл.*)	
Источник бумаги для журналов (Лоток 1*)	
Отображение журналов (Имя удаленного факса*)	
Включить журнал заданий (Вкл.*)	
Включить журнал вызовов (Вкл.*)	
Выходной лоток для журналов (Стандартный выходной лоток*)	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчан	нию.

Элемент меню	Описание
Параметры динамика Режим динамика (Всегда выкл.*) Громкость динамика (Низкий уровень*) Громкость звонка (Выкл.*)	Настройка режима динамика и громкости для входящего или исходящего факса.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Настройка факс-сервера

Элемент меню	Описание
Общие параметры факса	Настройка общих параметров факса.
В формат	
Обратный адрес	
Тема:	
Сообщ:	
Включить аналоговый прием (Вкл.*)	
Параметры электронной почты сервера факсов	Настройка параметров электронной
Использовать сервер SMTP электронной почты (Выкл.*)	почты сервера факсов.
Основной шлюз SMTP	
Порт первичного шлюза SMTP	
Вторичный шлюз SMTP	
Порт вторичного шлюза SMTP	
Время ожидания для SMTP (30 секунд*)	
Обратный адрес	
Использовать SSL/TLS (Отключено*)	
Требуемый доверенный сертификат (Вкл.*)	
SMTP: Аутентификация на сервере (Аутентификация не требуется*)	
Электронное сообщение от устройства (Нет*)	
Электронное сообщение от пользователя (Нет*)	
Использовать учетные данные устройства Active Directory (Выкл.*)	
Имя пользователя устройства	
Пароль устройства	
ОБЛАСТЬ Kerberos 5	
Домен NTLM	
Отключить ошибку "Не настроен сервер SMTP" (Выкл.*)	
Параметры сканирования сервера факсов	Настройка параметров сканирования
Формат изображения (PDF (.pdf)*)	сервера факсов.
Тип содержимого (Текст*)	
Источник содержимого (Цветной лазерный*)	
Разрешение факса (Стандартное*)	
Стороны (Выкл.*)	
Плотность (5*)	
Ориентация (Книжная*)	
Исходный формат (Выбраны смешанные форматы*)	
Использовать многостраничные файлы TIFF (Вкл.*)	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчан	ИЮ.

Электронная почта

Настройка электронной почты

Элемент меню	Описание
Основной шлюз SMTP	Введите IP-адрес или имя хоста основного сервера SMTP, который используется для отправки электронной почты.
Порт первичного шлюза SMTP 1–65535 (25*)	Введите номер порта основного сервера SMTP.
Вторичный шлюз SMTP	Введите IP-адрес сервера или имя хоста вторичного или резервного SMTP-сервера.
Порт вторичного шлюза SMTP 1–65535 (25*)	Введите номер порта вторичного или резервного сервера SMTP.
Время ожидания для SMTP 5–30 сек. (30*)	Установка времени ожидания принтера, если сервер SMTP не отвечает.
Обратный адрес	Указание обратного адреса в сообщениях электронной почты.
Всегда использовать обратный адрес SMTP по умолчанию Вкл.	Всегда используется адрес для ответа по умолчанию на сервере SMTP.
Выкл.*	
Использовать SSL/TLS Отключено* Согласование Требуется	Указание необходимости отправки сообщений электронной почты с использованием зашифрованной связи.
Требовать доверенный сертификат Выкл. Вкл.*	Запрос доверенного сертификата при доступе к серверу SMTP.
SMTP: Аутентификация на сервере Аутентификация не требуется* Вход / обычная NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Настройка типа проверки подлинности для сервера SMTP.
Электронное сообщение от устройства Нет* Использовать учетные данные SMTP	Указание необходимости запроса учетных данных для сообщений электронной почты, полученных от устройства.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание	
Эл. сообщение от пользователя Нет*	Указание необходимости запроса учетных данных для сообщений электронной почты, полученных от пользователя.	
Использовать учетные данные SMTP		
Использовать имя пользователя и пароль сеанса		
Использовать адрес эл. почты и пароль сеанса		
Запрос пользователя		
Исп. уч. данные уст-ва Active Directory	Указание необходимости запроса учетных данных для	
Выкл.*	сообщений электронной почты, полученных от пользователя.	
Вкл.		
Имя пользователя устройства	Указание идентификатора пользователя и пароля для	
Пароль устройства	подключения к серверу SMTP.	
ОБЛАСТЬ Kerberos 5	Указание области для протокола аутентификации Kerberos 5.	
Домен NTLM	Указание имени домена для протокола безопасности NTLM.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.		

Параметры эл. почты по умолчанию

Элемент меню	Описание
Тема:	Указание темы и информации сообщения электронной почты.
Сообщ:	
Имя файла	Указание имени файла отсканированного документа.
Формат JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Указание формата файла отсканированного документа.
Параметры PDF Версия PDF (1.5*) Архивная версия (А-1а*) Высокое сжатие (Выкл. *) С защитой (Выкл. *) Архивный (PDF/A) (Выкл. *)	 Настройка параметров PDF отсканированного документа. Примечания. Архивная версия и Архивный (PDF/A) поддерживаются, только если для параметра Версия PDF задано значение 1.4. Параметр Высокое сжатие отображается только при наличии жесткого диска.
Тип содержимого Текст Текст/фото* Фото Графика	Улучшение результата печати в зависимости от типа содержимого оригинала.

103

Элемент меню	Описание
Источник содержимого Монохромная лазерная печать Цветной лазерный* Струйная печать Фото/Пленка Журнал Газета Пресса Другое	Улучшение результата печати в зависимости от источника содержимого оригинала.
Цветные Монохромная Серый Цветные* Автовыбор	Настройка принтера на захват содержимого файла в цвете или в монохромном отображении.
Разрешение 75 т/д 150 т/д* 200 т/д 300 т/д 400 т/д 600 т/д	Настройка разрешения сканируемого изображения.
Плотность 1–9 (5*)	Настройка плотности отсканированного изображения.
Ориентация Книжная* Альбомная	Определяет ориентацию оригинального документа.
Исходный формат Выбраны смешанные форматы*	Указание формата оригинала документа.
Стороны Выкл.* Короткая сторона Длинная сторона	Указание ориентации оригинала при сканировании с обеих сторон документа.

Доп. парам. обр. изобр.

Элемент меню	Описание
Цветовой баланс Голубой (0*) Пурпурный (0*) Желтый (0*)	Настройка интенсивности цвета для голубого, пурпурного и желтого.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Выпадение цвета Выпадение цвета (Нет*) Порог по умолчанию для красного цвета (128*) Порог по умолчанию для зеленого цвета (128*) Порог по умолчанию для синего цвета (128*)	Указание цвета для исключения при сканировании, а также настройка параметра выпадения для данного цвета.
Автообнаружение цвета Цветочувствительность (5*) Чувствительность области (5*) Глубина цвета в битах при передаче по эл. почте (1 бит*)	Настройка параметра автоматического обнаружения цвета.
Качество JPEG Оптимизация в зависимости от содержимого* 5–95	Установка качества JPEG для отсканированного изображения.
Контрастность Оптимизация в зависимости от содержимого* 0-5	Указание контрастности отсканированного изобра- жения.
Удаление фона Определение фона (На основе содержимого*) Уровень (0*)	 Удаление цвета фона или шума изображения из оригинала. Примечания. Параметр На основе содержимого удаляет цвет фона из оригинала. Параметр Фиксировано устраняет шум изобра- укация на фотографии.
Зеркальное отображение Выкл.* Вкл.	Создание зеркального отображения оригинала документа.
Негатив изображения Выкл.* Вкл.	Создание изображения негатива для оригинала.
Темные детали От -4 до 4 (0*)	Настройка темных деталей отсканированного изобра- жения.
Сканировать от края до края Выкл.* Вкл.	Сканирование оригинала от края до края.
Резкость 1–5 (3*)	Настройка резкости отсканированного изображения.
Температура От -4 до 4 (0*)	Вывод оригинала в более синем или красноватом оттенке.
Пустые страницы Удаление пустых страниц (Удалить*) Чувствительность определения пустых страниц (5*)	Настройка чувствительности сканирования в отношении пустых страниц оригинала.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настр	ойки по умолчанию.

Средства управления администратора

Элемент меню	Описание
Максимальный размер сообщения электронной почты 0–65535 (0*)	Указание допустимого размера файла для каждого сообщения электронной почты.
Сообщение о недопустимом размере	Указание сообщения об ошибке, которое принтер отправляет в случае превышения допустимого размера файла.
	Примечание: Предусмотрен ввод до 1024 символов.
Ограничить получателей	Ограничение отправки сообщений электронной почты только указанным списком имен доменов.
	Примечание: В качестве разделителя доменов используйте запятую.
Отправлять мне копию Не отображается* Вкл. по умолчанию Выкл. по умолчанию Всегда вкл.	Отправлять копию сообщения электронной почты отправителю.
Разрешить только отправку электронной почты себе Выкл.* Вкл.	Настройка принтера для отправки сообщений электронной почты только себе.
Использовать сс:/bcc: Выкл.* Вкл.	Использование копий и скрытых копий в сообщениях электронной почты.
Использовать многостраничные файлы TIFF Выкл. Вкл.*	Включение сканирования нескольких изображений в формате TIFF в один файл TIFF.
Сжатие TIFF JPEG LZW*	Указание степени сжатия файлов TIFF.
Текст по умолчанию 5–95 (75*)	Настройка качества текста в сканируемом содержимом.
Текст/Фото по умолчанию 5–95 (75*)	Настройка качества текста и фотографий в сканируемом содер- жимом.
Фото по умолчанию 5–95 (50*)	Настройка качества изображения сканируемого содержимого.
Настройка скоса в УАПД Выкл. Вкл.*	Настройка принтера для корректировки перекоса изображений из документов, отсканированных из УАПД.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводс	кие настройки по умолчанию.

Элемент меню	Описание
Журнал передачи Печать журнала* Не печатать журнал Печатать только при ошибке	Печать журнала передачи при сканировании на электронную почту.
Источник бумаги для журналов Лоток [x] (1*) Многоцелевое устройство подачи	Определение источника бумаги для распечатываемых журналов электронной почты.
Сканирование пользовательского задания Выкл.* Вкл.	Настройка принтера на сканирование первого набора ориги- налов с использованием указанных параметров и последующее сканирование с теми же или другими параметрами. Примечание: Этот пункт меню отображается только при
Предварительный просмотр сканиро- вания Выкп	установленном жестком диске. Показывать предварительный просмотр сканирования оригинала.
Вкл.*	установленном жестком диске.
Разрешить сохранение в виде кода быстрого доступа Выкл. Вкл.*	Сохранение адреса электронной почты для быстрого доступа.
Отправлять изображения по эл. почте как Вложение* Web Link	Указание способа отправки изображений, прикрепленных к сообщению электронной почты.
Сброс информации эл. почты после отправки Выкл. Вкл.*	Восстановление исходных значений полей «Кому», «Тема», «Сообщение» и «Название файла» после отправки сообщения электронной почты.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводс	кие настройки по умолчанию.

Настройка Web Link

Элемент меню	Описание
Сервер	Указание учетных данных сервера, на котором размещены изображения, включенные в
Вход	сообщение электронной почты.
Пароль	
Путь	
Имя файла	
Web Link	

FTP

Параметры FTP по умолчанию

Элемент меню	Описание
Формат JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps)	Указание формата файла отсканированного изображения.
Параметры PDF Версия PDF (1.5*) Архивная версия (А-1а*) Высокое сжатие (Выкл. *) С защитой (Выкл. *) Архивный (PDF/A) (Выкл. *)	Настройка параметров PDF для отсканированного изображения. Примечание: Параметр Высокое сжатие отображается только при наличии жесткого диска.
Тип содержимого Текст Текст/фото* Графика Фото	Улучшение результата печати в зависимости от типа содержимого оригинала.
Источник содержимого Монохромная лазерная печать Цветной лазерный* Струйная печать Фото/Пленка Журнал Газета Пресса Другое	Улучшение результата печати в зависимости от источника содержимого оригинала.
Цветные Монохромная Серый Цветные* Автовыбор	Настройка принтера на захват содержимого файла в цвете или в монохромном отображении.
Разрешение 75 т/д 150 т/д* 200 т/д 300 т/д 400 т/д 600 т/д	Настройка разрешения сканируемого изображения.
Плотность 1–9 (5*)	Настройка плотности отсканированного изображения.
Элемент меню	Описание
---	--
Ориентация Книжная* Альбомная	Определяет ориентацию оригинального документа.
Исходный формат Выбраны смешанные форматы*	Указание формата оригинала документа.
Стороны Выкл.* Длинная сторона Короткая сторона	Указание ориентации при сканировании с обеих сторон документа.
Имя файла	Указание имени файла отсканированного изображения.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Доп. парам. обр. изобр.

Элемент меню	Описание
Цветовой баланс Голубой (0*) Пурпурный (0*) Желтый (0*)	Настройка интенсивности цвета для голубого, пурпурного и желтого.
Выпадение цвета Выпадение цвета (Нет*) Порог по умолчанию для красного цвета (128*) Порог по умолчанию для зеленого цвета (128*) Порог по умолчанию для синего цвета (128*)	Указание цвета для исключения при сканировании, а также настройка параметра выпадения для данного цвета.
Автообнаружение цвета Цветочувствительность (5*) Чувствительность области (5*) Битовая глубина при передаче по FTP (1 бит*)	Настройка параметра автоматического обнаружения цвета.
Качество JPEG Оптимизация в зависимости от содержимого* 5–95	Установка качества JPEG для отсканированного изображения.
Контрастность Оптимизация в зависимости от содержимого* 0 1 2 3 4 5	Указание контрастности отсканированного изобра- жения.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настр	ройки по умолчанию.

Элемент меню	Описание
Удаление фона Определение фона (На основе содержимого*)	Удаление цвета фона или шума изображения из оригинала.
Уровень (0*)	Примечания.
	 Параметр На основе содержимого удаляет цвет фона из оригинала.
	 Параметр Фиксировано устраняет шум изобра- жения на фотографии.
Зеркальное отображение Выкл.* Вкл.	Создание зеркального отображения оригинала документа.
Негатив изображения Выкл.* Вкл.	Создание изображения негатива для оригинала.
Темные детали От -4 до 4 (0*)	Настройка темных деталей отсканированного изобра- жения.
Сканировать от края до края Выкл.* Вкл.	Разрешение сканирования оригинального документа от края до края.
Резкость 1–5 (3*)	Настройка резкости отсканированного изображения.
Температура От -4 до 4 (0*)	Вывод оригинала в более синем или красноватом оттенке.
Пустые страницы Удаление пустых страниц (Удалить*) Чувствительность определения пустых страниц (5*)	Настройка чувствительности сканирования в отношении пустых страниц оригинала.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настр	ройки по умолчанию.

Средства управления администратора

Элемент меню	Описание
Текст по умолчанию 5–95 (75*)	Настройка качества текста на отсканированном изображении.
Текст/Фото по умолчанию 5–95 (75*)	Настройка качества текста и фото на отсканированном изобра- жении.
Фото по умолчанию 5–95 (50*)	Настройка качества фото на отсканированном изображении.
Использовать многостраничные файлы TIFF	Включение сканирования нескольких изображений в формате TIFF в один файл TIFF.
Вкл.*	
Выкл.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Сжатие TIFF LZW* JPEG	Указание степени сжатия файлов TIFF.
Журнал передачи Печать журнала* Не печатать журнал Печатать только при ошибке	Печать журнала передачи при сканировании на FTP.
Источник бумаги для журналов Лоток [x] (1*) Многоцелевое устройство подачи	Указание источника бумаги для распечатываемых журналов FTP.
Сканирование пользовательского задания Выкл.* Вкл.	Настройка принтера на сканирование первого набора ориги- налов с использованием указанных параметров и последующее сканирование с теми же или другими параметрами. Примечание: Этот пункт меню отображается только при установленном жестком диске.
Предварительный просмотр сканирования Выкл. Вкл.*	Показывать предварительный просмотр оригинала. Примечание: Этот пункт меню отображается только при установленном жестком диске.
Разрешить сохранение в виде кода быстрого доступа Выкл. Вкл.*	Сохранение адреса FTP в качестве кода быстрого доступа.
Настройка скоса в УАПД Выкл. Вкл.*	Настройка принтера для корректировки перекоса изображений из документов, отсканированных из УАПД.

Накопитель USB

Поиск на флэш-накопителе

Элемент меню	Описание
Формат	Указание формата файла отсканированного изображения.
JPEG (.jpg)	
PDF (.pdf)*	
TIFF (.tif)	
XPS (.xps)	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Параметры PDF Версия PDF (1.5*) Архивная версия (А-1а*) Высокое сжатие (Выкл. *) С защитой (Выкл. *) Архивный (PDF/A) (Выкл. *)	 Настройка параметров PDF отсканированного изображения. Примечания. Архивная версия и Архивный (PDF/A) поддерживаются, только если для параметра Версия PDF задано значение 1.4. Параметр Высокое сжатие отображается только при наличии жесткого диска.
Текст Текст/фото* Графика Фото	оригинала.
Источник содержимого Монохромная лазерная печать Цветной лазерный* Струйная печать Фото/Пленка Журнал Газета Пресса Другое	Улучшение результата печати в зависимости от источника содержимого оригинала.
Цветные Монохромная Серый Цветные* Автовыбор	Настройка принтера на захват содержимого файла в цвете или в монохромном отображении.
Разрешение 75 т/д 150 т/д* 200 т/д 300 т/д 400 т/д 600 т/д	Настройка разрешения сканируемого изображения.
Плотность 1–9 (5*)	Настройка плотности отсканированного изображения.
Ориентация Книжная* Альбомная	Определяет ориентацию оригинального документа.
Исходный формат Выбраны смешанные форматы*	Указание формата оригинала документа.
Стороны Выкл.* Длинная сторона Короткая сторона	Указание ориентации оригинала при сканировании с обеих сторон документа.
примечание: Звездочкой (*) отмече	ны заводские настроики по умолчанию.

Элемент меню	Описание
Имя файла	Указание имени файла отсканированного изображения.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Доп. парам. обр. изобр.

Элемент меню	Описание
Цветовой баланс Голубой (0*) Пурпурный (0*) Желтый (0*)	Настройка интенсивности цвета для голубого, пурпурного и желтого.
Выпадение цвета Выпадение цвета (Нет*) Порог по умолчанию для красного цвета (128*) Порог по умолчанию для зеленого цвета (128*) Порог по умолчанию для синего цвета (128*)	Указание цвета для исключения при сканировании, а также настройка параметра выпадения для данного цвета.
Автообнаружение цвета Цветочувст-ность (5*) Чувствительность области (5*) Битовая глубина при сканировании (1 бит*)	Настройка параметра автоматического обнаружения цвета.
Качество JPEG Оптимизация в зависимости от содержимого* 5–95	Установка качества JPEG для отсканированного изображения.
Контрастность Оптимизация в зависимости от содержимого* 0-5	Указание контрастности отсканированного изобра- жения.
Удаление фона Определение фона (На основе содержимого*) Уровень (0*)	 Удаление цвета фона или шума изображения из оригинала. Примечания. Параметр На основе содержимого удаляет цвет фона из оригинала. Параметр Фиксировано устраняет шум изображения на фотографии.
Зеркальное отображение Выкл.* Вкл.	Создание зеркального отображения оригинала документа.
Негатив изображения Выкл.* Вкл.	Создание изображения негатива для оригинала.
Темные детали От -4 до 4 (0*)	Настройка темных деталей отсканированного изобра- жения.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настр	ройки по умолчанию.

Элемент меню	Описание
Сканировать от края до края Выкл.* Вкл.	Сканирование оригинала от края до края.
Резкость 1–5 (3*)	Настройка резкости отсканированного изображения.
Температура От -4 до 4 (0*)	Вывод оригинала в более синем или красноватом оттенке.
Пустые страницы Удаление пустых страниц (Удалить*) Чувствительность определения пустых страниц (5*)	Настройка чувствительности сканирования в отношении пустых страниц оригинала.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Средства управления администратора

Элемент меню	Описание
Текст по умолчанию 5–95 (75*)	Настройка качества текста на отсканированном изображении.
Текст/Фото по умолчанию 5–95 (75*)	Настройка качества текста и фото на отсканированном изображении.
Фото по умолчанию 5–95 (50*)	Настройка качества фото на отсканированном изображении.
Использовать многостраничные файлы TIFF Выкл. Вкл.*	Включение сканирования нескольких изображений в формате TIFF в один файл TIFF.
Сжатие TIFF LZW* JPEG	Указание степени сжатия файлов TIFF.
Сканирование пользовательского задания Выкл.* Вкл.	Настройка принтера на сканирование первого набора оригиналов с использованием указанных параметров и последующее сканиро- вание с теми же или другими параметрами. Примечание: Этот пункт меню отображается только при устано- вленном жестком диске.
Предварительный просмотр сканиро- вания Выкл. Вкл.*	Показывать предварительный просмотр сканирования оригинала. Примечание: Этот пункт меню отображается только при устано- вленном жестком диске.
Настройка скоса в УАПД Выкл. Вкл.*	Настройка принтера для корректировки перекоса изображений из документов, отсканированных из УАПД.
примечание: Звездочкои (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Печать с флэш-накопителя

Элемент меню	Описание
Количество копий 1–9999 (1*)	Указание количества копий.
Источник бумаги Лоток [x] (1*) Многоцелевое устройство подачи Выбор бумаги вручную Конверт вручную	Присвоение источника бумаги к заданию на печать.
Цветные Выкл. Вкл.*	Печать файла с флэш-накопителя в цвете.
Разбор по копиям (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	При выполнении задания на печать обеспечивает сохранение порядка укладываемых страниц, особенно при печати нескольких копий документа.
Стороны 1-сторонняя* 2-сторонняя	Указывает, выполняется ли печать на одной или на обеих сторонах листа.
Способ переворачивания страниц Длинная сторона* Короткая сторона	Определите, какая сторона бумаги будет сгибаться при выполнении двусторонней печати.
Страниц на листе Выкл.* 2 стр. на сторону 3 стр. на сторону 4 стр. на сторону 6 стр. на сторону 9 стр. на сторону 12 стр. на сторону 16 стр. на сторону	Печать изображений нескольких страниц на одной стороне листа бумаги.
Порядок страниц на листе Горизонтальный* Обратный горизонтальный Обратный вертикальный Вертикальный	Указание положения многостраничных изображений при использовании меню Страниц на листе.
Ориентация стр. на сторону Авто* Альбомная Книжная	Указание ориентации многостраничных изображений при использовании меню Страниц на листе.
Границы страниц на листе Нет* Сплошные	Печать рамок вокруг каждого изображения страницы при использовании меню Страниц на листе.
Примечание: Звездочкой (*) отмечен	ы заводские настройки по умолчанию.

Элемент меню	Описание
Страницы-разделители Выкл.* Между копиями Между заданиями Между страницами	Вставка страниц-разделителей при печати.
Источник страницы-разделителя Лоток [x] (1*) Многоцелевое устройство подачи	Служит для указания источника бумаги, из которого подаются страницы- разделители.
Пустые страницы Не печатать* Печать	Печать пустых страниц в рамках задания на печать.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Сеть/Порты

Обзор сети

Элемент меню	Описание
Активный адаптер	Указание типа сетевого соединения.
Стандартная сеть	Примечание: Меню Беспроводная связь доступно только в принтерах. подключенных к беспроводной сети.
Беспроводная связь	
Состояние сети	Просмотр состояния подключения сети принтера.
Отображать состояние сети на принтере Выкл. Вкл.*	Просмотр состояния сети на дисплее.
Скорость, двусторонняя печать	Отображение скорости текущей активной сетевой платы.
IPv4	Отображение адреса IPv4.
Все адреса IPv6	Отображение всех адресов IPv6.
Сбр. сервера печати	Сброс всех активных сетевых подключений принтера.
	Примечание: Данный параметр удаляет все параметры конфигурации сети.
Время ожидания для сетевого задания Выкл. Вкл.* (90 сек.)	Время до отмены принтером сетевого задания печати.
Страница-разделитель Выкл.* Вкл.	Печать страницы-разделителя.
Сканировать в диапазон портов ПК	Задает допустимый диапазон портов для принтеров, находящихся за брандмауэром, блокирующим порты.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Включить сетевое подключение Выкл. Вкл.*	Позвольте принтеру подключиться к сети.
Включить протокол LLDP Выкл.* Вкл.	Включение протокола LLDP (Link Layer Discovery Protocol) в принтере.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Беспроводная связь

Примечание: Это меню доступно только в случае подключения принтеров к сети Wi-Fi или для принтеров, оснащенных адаптером беспроводной сети.

Элемент меню	Описание
Настройка на панели принтера Выбрать сеть Добавить сеть Wi-Fi Имя сети Сетевой режим Инфраструктура Режим безопасности беспро- водной сети Отключено* WEP WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal 802.1x - RADIUS	Настройка соединения Wi-Fi с помощью панели управления. Примечание: 802.1x - RADIUS можно изменять только из Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Автоопределение WPS Выкл. Вкл.* Запуск метода нажатия кнопки Запуск метода с PIN-кодом	 Установка сети Wi-Fi и включение сетевой безопасности. Примечания. Автоопределение WPS отображается, только когда для параметра Режим безопасности беспроводной сети установлено значение WEP. Параметр Настройка нажатием кнопки позволяет подключать принтер к сети Wi-Fi нажатием кнопок как на принтере, так и на точке доступа (беспроводном маршрутизаторе) в течение заданного времени. Параметр Запуск методом подключения по PIN-коду позволяет подключать принтер к сети Wi-Fi с использованием PIN-кода на принтере и вводом его в качестве настройки беспроводного соединения точки доступа.
Сетевой режим Тип BSS Инфраструктура*	Служит для задания режима сети.

Элемент меню	Описание
Совместимость 802.11b/g/n (2,4 ГГц)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 ГГц/5 ГГц) 802.11a/n/ac (5 ГГц)	Указание стандарта связи для сети Wi-Fi. Примечание: 802.11a/b/g/n/ac (2,4 ГГц/5 ГГц) и 802.11a/n/ac (5 ГГц) появляются только при установке дополнительного компонента Wi-Fi.
Режим безопасности беспроводной сети Отключено* WEP WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal 802.1x - RADIUS	Настройка режима безопасности для подключения принтера к устрой- ствам по сети Wi-Fi. Примечание: 802.1х - RADIUS можно изменять только из Embedded Web Server.
Режим проверки подлинности WEP Авто* Открытый Общий	Выбор типа шифрования беспроводной сети WEP (Wireless Encryption Protocol) для принтера. Примечание: Этот элемент меню отображается, только когда для параметра Режим безопасности беспроводной сети установлено значение WEP.
Задать ключ WEP	Установка пароля WEP для защиты соединения Wi-Fi.
WPA2/WPA Personal	Включение защиты сети Wi-Fi с помощью WPA (Wi-Fi Protected Access).
AES	Примечание: Этот элемент меню отображается, только когда для параметра Режим безопасности беспроводной сети установлено значение WPA2/WPA-Personal.
Set Pre-Shared Key (Установить общий ключ)	Установка пароля для обеспечения безопасности соединения Wi-Fi.
WPA2-Personal	Включение защиты сети Wi-Fi с помощью WPA2.
AES	Примечание: Этот элемент меню отображается, только когда для параметра Режим безопасности беспроводной сети установлено значение WPA2-Personal.
Режим шифрования 802.1х	Включение защиты сети Wi-Fi с помощью стандарта 802.1х.
WPA+ WPA2*	Примечания.
	 Этот элемент меню отображается, только когда для параметра Режим безопасности беспроводной сети установлено значение 802.1x - RADIUS. 802.1x - RADIUS можно изменять только из Embedded Web Server.
Включить DHCP Вкл.* Выкл. Указание статического IP-адреса IP-адрес Маска подсети Шлюз	выпочите и настроите параметры не v4 на принтере.

Элемент меню	Описание
IPv6	Включите и настройте параметры IPv6 на принтере.
Включить IР∨6	
Вкл.*	
Выкл.	
Включить DHCPv6	
Вкл.	
Выкл.*	
Автоматическая настройка	
адресов оез сохранения состояния	
вручную	
Префикс адреса	
Все адреса IPv6	
Все адреса маршрутизаторов IPv6	
Сетевой адрес	Просмотр сетевых адресов.
UAA-адрес	
LAA	
PCL SmartSwitch	Независимо от языка управления принтером по умолчанию принтер
Выкл.	автоматически переключается в режим эмуляции PCL при приеме
Вкл.*	задания на печать, требующего такого переключения.
	Примечание: Если PCL SmartSwitch отключен, принтер не анали-
	зирует поступающие данные и использует язык принтера по умопчанию, указанный в меню Настройка
PS SmartSwitch	
Выил	автоматически переключается в режим эмуляции PS при приеме
Вкл *	задания на печать, требующего такого переключения.
	Примечание: Если PS SmartSwitch отключен, принтер не анализирует
	поступающие данные и использует язык принтера по умолчанию,
	указанный в меню Настройка.
Буферизация заданий	Временное сохранение заданий на печать на жестком диске принтера
Вкл.	перед выполнением печати.
Выкл.*	Примечание: Этот элемент меню отображается только при устано- вленном жестком диске.
Двоичный PS-Mac	Настройка принтера для обработки двоичных заданий на печать
Авто*	PostScript с компьютеров Macintosh.
Вкл.	Примечания.
Выкл.	 При выборе значения Вкл. выполняется обработка заданий на печать PostScript с несформированными времиники должники.
	• При выборе значения Выил, выполняется фильтрония залочий но
	печать с применением стандартного протокола.

Wi-Fi Direct

Элемент меню	Описание
Включить Wi-Fi Direct Вкл. Выкл.*	Настройка прямого подключения принтера к устройствам с поддержкой Wi-Fi.
Имя Wi-Fi Direct	Указание имени сети Wi-Fi Direct.
Пароль Wi-Fi Direct	Настройка пароля для аутентификации и проверки подлинности пользователей соединения Wi-Fi.
Показать пароль на странице настройки Выкл. Вкл.*	Включение отображения «Пароля Wi-Fi Direct» на «Странице сетевых параметров».
Номер предпочтительного канала 1–11 Авто*	Настройка предпочтительного канала сети Wi-Fi.
IP-адрес владельца группы	Определение IP-адреса владельца группы.
Автоматически принимать запросы Push Button Выкл.* Вкл.	Автоматический прием запросов на подключение к сети. Примечание: Автоматический прием запросов небезопасен.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Ethernet

Элемент меню	Описание
Скорость передачи по сети	Отображение скорости активного адаптера сети.
IPv4	Настройка параметров IPv4.
Включить DHCP (Вкл.*)	
Указание статического IP-адреса	
IPv6	Настройка параметров IPv6.
Включить IPv6 (Вкл.*)	
Включить DHCPv6 (Выкл.*)	
Автоматическая настройка адресов без сохранения состояния (Вкл.*)	
Адрес сервера DNS	
Адрес IPv6, назначенный вручную	
Маршрутизатор IPv6, назначенный вручную	
Префикс адреса (64*)	
Все адреса IPv6	
Все адреса маршрутизаторов IPv6	
Сетевой адрес	Указание сетевого адреса.
UAA-адрес	
LAA	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
PCL SmartSwitch Выкл. Вкл.*	Независимо от языка управления принтером по умолчанию принтер автоматически переключается в режим эмуляции PCL при приеме задания, требующего такого переключения.
	Примечание: Если включен этот параметр, принтер не анали- зирует поступающие данные и использует язык принтера по умолчанию, указанный в меню Настройка.
PS SmartSwitch Выкл. Вкл.*	Независимо от языка управления принтером по умолчанию принтер автоматически переключается в режим эмуляции PostScript при приеме задания, требующего такого переключения.
	Примечание: Если включен этот параметр, принтер не анали- зирует поступающие данные и использует язык принтера по умолчанию, указанный в меню Настройка.
Буферизация заданий	Временное сохранение заданий на жестком диске перед печатью.
Выкл.* Вкл.	Примечание: Этот пункт меню отображается только при устано- вленном жестком диске.
Двоичный PS-Мас Авто*	Настройка принтера для обработки двоичных заданий на печать PostScript с компьютеров Macintosh.
Вкл.	Примечания.
Выкл.	 Автовыбор — принтер обрабатывает задания на печать, полученные с компьютеров с операционной системой Windows или Macintosh.
	 При выборе значения Выкл. выполняется фильтрация заданий на печать в формате PostScript с применением стандартного протокола.
Энергосбережение Ethernet Вкл. Выкл. Авто*	Уменьшение энергопотребления, когда принтер не получает данных по сети Ethernet.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены зав	⊥ одские настройки по умолчанию.

TCP/IP

Примечание: Этот элемент меню отображается только на сетевых принтерах и принтерах, подключенных к серверам печати.

Элемент меню	Описание
Задать имя узла	Задать текущее имя хоста TCP/IP.
Имя домена	Указание имени домена.
Разрешить DHCP/BOOTP обновлять сервер NTP	Клиенты DHCP и BOOTP могут обновлять настройки NTP принтера.
Вкл.*	
Выкл.	
Имя нулевой конфигурации	Указание имени службы для нулевой конфигурации сети.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Включить авто IP-адрес Выкл.* Вкл.	Автоматическое назначение IP-адреса.
Адрес сервера DNS	Указание текущего адреса сервера службы имен доменов (DNS).
Резервный адрес DNS	Указание адресов резервных серверов DNS.
Резервный адрес DNS 2	
Резервный адрес DNS 3	
Порядок поиска в доменах	Указание списка имен доменов для поиска принтера и ресурсов, которые находятся в разных доменах в сети.
Включить DDNS Выкл.* Вкл.	Обновление настроек динамического DNS.
DDNS TTL	Указание параметров текущего адреса DDNS.
ТТL по умолчанию	
Время обновления DDNS	
Включить mDNS Выкл. Вкл.*	Обновление настроек Multicast DNS.
Адрес сервера WINS	Указание адреса сервера службы Windows Internet Name Service (WINS).
Включить ВООТР Выкл.* Вкл.	Назначение IP-адреса принтера протоколом ВООТР.
Список огр. серверов	 Указание IP-адреса для связи с принтером по протоколу TCP/IP. Примечания. В качестве разделителя IP-адресов используйте запятую.
Параметры списка серверов с ограни- ченным доступом Блокировать все порты* Блокировать только печать Блокировать только печать и НТТР	 можно дооавить до эо IP-адресов. Указание параметра доступа для IP-адресов, которые не входят в список.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Указание максимального размера передаваемого блока данных (MTU) для TCP-подключений.
Raw Print Port 1-65535 (9100*)	Указание номера порта для печати в режиме Raw на принтерах, подключенных по сети.
Максимальная скорость передачи данных для исходящего трафика Выкл.* Вкл. Примечание: Звездочкой (*) отмечены завол	Установка максимальной скорости передачи данных принтера. Примечание: Если этот параметр включен, он составляет 100– 1000000 Кбит/с.

Элемент меню	Описание
Включить TLSv1.0	Включение протокола TLSv1.0.
Выкл.	
Вкл.*	
Включить TLSv1.1	Включение протокола TLSv1.1.
Выкл.	
Вкл.*	
Список алгоритмов шифрования SSL	Указание алгоритмов шифрования, используемых для SSL- или TLS-соединений.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

SNMP

Примечание: Это меню отображается только на сетевых моделях и принтерах, подсоединенных к серверам печати.

Пункт меню	Описание
SNMP версий 1 и 2с	Настройка простого протокола сетевого администриро-
Включено	вания (SNMP) версий 1 и 2с для установки драйверов
Выкл.	печати и приложений.
Вкл.*	
Разрешить управление по SNMP	
Выкл.	
Вкл.*	
Включить PPM MIB	
Выкл.	
Вкл.*	
Сообщество SNMP	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Пункт меню	Описание
SNMP версии 3	Настройка протокола SNMP версии 3 для установки и
Включено	обновления защиты принтера.
Выкл.	
Вкл.*	
Указание учетных данных для чтения/записи	
Имя пользователя	
Пароль	
Указание учетных данных только для чтения	
Имя пользователя	
Пароль	
Хэш аутентификации	
MD5	
SHA1*	
Минимальный уровень аутентификации	
Без аутентификации, без конфиденциальности	
Аутентификация, без конфиденциальности	
Аутентификация, конфиденциальность*	
Алгоритм конфиденциальности	
DES	
AES-128*	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские наст	ройки по умолчанию.

IPSec

Примечание: Это меню отображается только на сетевых моделях и принтерах, подсоединенных к серверам печати.

Элемент меню	Описание
Включить IPSec	Включение протокола Интернет-безопасности (IPSec).
Выкл.	
Вкл.*	
Базовая конфигурация	Установка базовой конфигурации IPSec.
По умолчанию*	
Совместимость	
С защитой	
Предложение в поле DH (алгоритм Диффи-	Установка базовой конфигурации IPSec.
Хеллмана) Group	Примечание: Этот параметр меню отображается только
modp2048 (14)*	при установке для параметра Базовая конфигурация
modp3072 (15)	значения Совместимость.
modp4096 (16)	
modp6144 (17)	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Предлагаемый метод шифрования 3DES AES*	Установка метода шифрования. Примечание: Этот параметр меню отображается только при установке для параметра Базовая конфигурация значения Совместимость
Предлагаемый способ аутентификации SHA1 SHA256* SHA512	Установка метода аутентификации. Примечание: Этот параметр меню отображается только при установке для параметра Базовая конфигурация значения Совместимость.
Срок службы IKE SA (часы) 1 2 4 8 24*	Указание срока действия IKE SA. Примечание: Этот параметр меню отображается только при установке для параметра Базовая конфигурация значения С защитой.
Срок службы IPSec SA (часы) 1 2 4 8* 24	Указание срока действия IPSec SA. Примечание: Этот параметр меню отображается только при установке для параметра Базовая конфигурация значения С защитой.
Серт. устройства IPsec Подключения, в которых для проверки подлин- ности используется общий ключ Хост [X]	Указание сертификата IPSec. Настройка подключений принтера с проверкой подлин- ности.
Сертификация соединений с проверкой подлинности Хост [x] Адрес[/подсеть] Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские на	астройки по умолчанию.

802.1x

Примечание: Это меню отображается только на сетевых моделях и принтерах, подсоединенных к серверам печати.

Пункт меню	Описание
Активный	Позволяет устанавливать соединение принтера с сетями, требующими аутентификации для разре-
Выкл.*	шения доступа.
Вкл.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Конфигурация LPD

Примечание: Это меню отображается только на сетевых моделях и принтерах, подсоединенных к серверам печати.

Пункт меню	Описание
Время ожидания LPD 0-65535 сек. (90*)	Установка времени ожидания остановки службы Line Printer Daemon (LPD) при зависших или недопустимых заданиях печати.
Баннерная страница LPD Выкл.* Вкл.	Печать баннерной страницы для всех заданий печати LPD. Примечание: Баннерная страница — это первая страница задания печати, используемая в качестве разделителя заданий печати и определения автора запроса задания на печать.
Последняя страница LPD Выкл.* Вкл.	Печать последней страницы для всех заданий печати LPD. Примечание: Последняя страница — это завершающая страница задания на печать.
Преобраз. возврата каретки LPD Выкл.* Вкл.	Включение преобразования возврата каретки. Примечание: Возврат каретки — это механизм, который дает принтеру команду переместить курсор в первое положение на той же строке.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Настройки HTTP/FTP

Элемент меню	Описание
Включить сервер НТТР Выкл. Вкл.*	Получение доступа к веб-серверу Embedded Web Server для мониторинга и управления принтером.
Включить HTTPS Выкл. Вкл.*	Включение протокола защищенной передачи гипертекста (HTTPS), чтобы зашифровать передачу данных на сервер печати и с него.
Принудительные подключения по протоколу HTTPS Вкл. Выкл.*	Принудительное использование принтером подключений HTTPS.
Включить FTP/TFTP Выкл. Вкл.*	Отправка файлов с помощью FTP/TFTP.
Локальные домены	Указание имен доменов для серверов НТТР и FTP.
IP-адрес прокси HTTP	Настройка параметров серверов НТТР и FTP.
IP-адрес прокси FTP	
IP-порт для HTTP по умолчанию	
Серт. устройства HTTPS	
IP-порт для FTP по умолчанию	
Время ожд. запросов HTTP/FTP 1–299 (30*)	Указание времени до отсоединения от сервера.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Число попыток запросов HTTP/FTP 1–299 (3*)	Указание количества повторных попыток соединения с сервером HTTP/FTP.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

ThinPrint

Элемент меню	Описание
Включить ThinPrint Выкл.* Вкл.	Печать фото с помощью ThinPrint.
Номер порта 4000-4999 (4000*)	Настройка номера порта сервера ThinPrint.
Скорость передачи данных (бит в секунду) 100-1000000 (0*)	Настройка скорости передачи данных в среде ThinPrint.
Размер пакета (кбайт) 0-64000 (0*)	Указание размера пакета для передачи данных.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

USB

Элемент меню	Описание	
PCL SmartSwitch Выкл. Вкл *	Если этот режим включен, независимо от языка управления принтером по умолчанию принтер переключается в режим эмуляции PCL при приеме через порт USB задания на печать, требующего такого переключения.	
	Примечание: Если включен этот параметр, принтер не анализирует поступающие данные и использует язык принтера по умолчанию, указанный в меню Настройка.	
PS SmartSwitch Выкл. Вкл.*	Если этот режим включен, независимо от языка управления принтером по умолчанию принтер переключается в режим эмуляции PostScript при приеме через порт USB задания на печать, требующего такого переключения.	
	Примечание: Если включен этот параметр, принтер не анализирует поступающие данные и использует язык принтера по умолчанию, указанный в меню Настройка.	
Буферизация заданий	ий Временное сохранение заданий на жестком диске перед печатью.	
Выкл.* Вкл.	Примечание: Этот пункт меню отображается только при установленном жестком диске.	
Двоичный PS-Мас Авто*	Настройка принтера для обработки двоичных заданий на печать PostScript с компьютеров Macintosh.	
Вкл.	Примечания.	
Выкл.	 Автовыбор — принтер обрабатывает задания на печать, полученные с компь- ютеров с операционной системой Windows или Macintosh. 	
	 При выборе значения Выкл. выполняется фильтрация заданий на печать в формате PostScript с применением стандартного протокола. 	
Примечание: Звездочко	ой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Включить порт USB	Включение порта USB на передней панели.
Выкл.	
Вкл.*	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Ограничение доступа к внешней сети

Элемент меню	Описание
Ограничение доступа к внешней сети Выкл.* Вкл.	Ограничение доступа к сетевым узлам.
Адрес внешней сети	Указание сетевых адресов с ограниченным доступом.
Адрес электронной почты для уведо- млений	Указание адреса электронной почты для отправки уведомления о зарегистрированных событиях.
Частота команды ping 1–300 (10*)	Указание интервала сетевого запроса в секундах.
Тема	Указание темы и текста сообщения уведомления электронной
Сообщение	почты.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Безопасность

Методы входа

Управление правами

Элемент меню	Описание
Доступ к функциям	Управление доступом к функциям принтера.
Доступ к адресной книге в приложениях	Примечание: Некоторые пункты меню отображаются
Изменить адресную книгу	только при установленном жестком диске.
Управление кодами быстрого доступа	
Создать профили	
Управление закладками	
Печать с флэш-накопителя	
Цветная печать с флэш-накопителя	
Поиск на флэш-накопителе	
Функция копирования	
Печать цветных копий	
Выпадение цвета	
Функция эл. почты	
Функция факса	
Функция FTP	
Освободить отложенные факсы	
Доступ к отложенным заданиям	
Использовать профили	
Отменить задания на устройстве	
Изменить язык	
Протокол ІРР	
Удаленный запуск сканирования	
Ч/б печать	
Цветная печать	
Сетевая папка — Печать	
Сетевая папка — Цветная печать	
Сетевая папка — Сканирование	
Жесткий диск — Печать	
Жесткий диск — Цветная печать	
Жесткий диск — Сканирование	
Административные меню	Управление доступом к параметрам меню принтера.
Меню "Безопасность"	
Меню "Сеть/Порты"	
Меню "Бумага"	
Меню "Отчеты"	
Меню настройки функций	
Меню "Расходные материалы"	
Меню "Дополнительная плата"	
Меню SE	
Меню "Устройство"	

Элемент меню	Описание
Управление устройствами	Управление доступом к параметрам управления принтера.
Удаленное управление	
Обновления микропрограммного обеспечения	
Настройка приложений	
Блокировка панели управления	
Импорт / экспорт всех параметров	
Очистка при простое	
"Приложения"	Управление доступом к приложениям принтера.
Новые приложения	
Копия карточки	
Центр сканирования	
Центр сканирования Пользовательский[x]	
Формы и избранное	

Локальные аккаунты

Элемент меню	Описание
Управление группами/правами	Отображение списка всех сохраненных групп на принтере.
Добавить пользователя Имя пользователя/пароль Имя пользователя Пароль PIN-код	Создание локальных аккаунтов и указание их доступа к функциям принтера, административным меню, параметрам управления принтером и прило- жениям.

График устройств USB

Элемент меню	Описание
Графики	Планирование доступа к переднему порту USB.
Добавить новый график	

Журнал проверки безопасности

Элемент меню	Описание
Включить проверку Выкл.* Вкл.	Запись событий в журнал проверки безопас- ности и удаленный системный журнал.
Включить удаленный системный журнал Выкл.* Вкл.	Отправка журналов проверки на удаленный сервер.
Удаленный сервер Syslog	Укажите сервер удаленного системного журнала.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умопчанию	

Элемент меню	Описание
Порт удаленного Syslog 1-65535 (514*)	Укажите порт удаленного системного журнала.
Удаленный метод Syslog Обычный UDP* Stunnel	Указание метода системного журнала для передачи зарегистрированных событий на удаленный сервер.
Функция удаленного системного журнала 0 - сообщения ядра 1 - сообщения уровня пользователя 2 - почтовая система 3 - сист. демоны 4 - сообщения безопасности/авторизации* 5 - сообщения, созданные системными журналами 6 - подсистема построчного принтера 7 - подсистема повостей сети 8 - подсистема новостей сети 8 - подсистема UUCP 9 - демон часов 10 - сообщения безопасности/авторизации 11 - демон FTP 12 - подсистема NTP 13 - регист. проверку 14 - регист. проверку 14 - регист. предупр. 15 - демон часов 16 - локальное использование 0 (local0) 17 - локальное использование 1 (local1) 18 - локальное использование 2 (local2) 19 - локальное использование 3 (local3) 20 - локальное использование 4 (local4) 21 - локальное использование 5 (local5) 22 - локальное использование 7 (local7)	Указание кода учреждения, используемого принтером при отправке событий журнала на удаленный сервер.
Важность регистрируемых событий 0 - срочное 1 - сообщение 2 - критическая 3 - ошибка 4 - предупреждение* 5 - уведомление 6 - информационное 7 - отладка Дистанционные не зарегистрированные события системного журнала Выкл.*	Указание уровня приоритета для сообщений и событий журнала. Отправка всех событий, независимо от уровня важности, на удаленный сервер.
Вкл.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по у	имолчанию.

Элемент меню	Описание
Адрес эл. почты администратора	Отправка по электронной почте админи- стратору уведомлений о зарегистрированных событиях.
Отправка по эл. почте уведомления об очистке журнала Выкл.* Вкл.	Отправка по электронной почте уведомления администратору в случае удаления записи из журнала.
Отправка по эл. почте уведомления об упаковке журнала Выкл.* Вкл.	Отправка по электронной почте уведомления администратору в случае заполнения журнала и начала перезаписи самых старых записей.
Регистр.все события Затирать самые старые записи* Отправка файла журнала по эл. почте и удаление всех записей	Решение проблем хранения записей в журнале в случае заполнения выделенной памяти.
Отправка по эл. почте уведомления о % заполнения памяти Выкл.* Вкл.	Отправка по электронной почте уведомления администратору в случае заполнения выделенной памяти журнала.
% зап. для предупр. 1-99 (90*)	
Отправка по эл. почте уведомления об экспорте журнала Выкл.* Вкл.	Отправка по электронной почте уведомления администратору в случае экспорта журнала.
Отправка по эл. почте уведомления об изменении параметров журнала Выкл.* Вкл.	Отправка по электронной почте уведомления администратору в случае активации параметра Включить проверку.
Регист. концы строк LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Указание способа завершения каждой строки в файле журнала.
Цифр. подпись экспорт. данных Выкл.* Вкл.	Добавление цифровой подписи к каждому экспортируемому файлу журнала.
Очистка журналов	Удалить все журналы проверки.
Журнал экспорта Системный журнал (RFC 5424) Системный журнал (RFC 3164) CSV	Экспорт журнала безопасности на флэш- накопитель.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по у	молчанию.

Ограничения входа в систему

Элемент меню	Описание
Вход в систему не выполнен 1–10 (3*)	Указание количества неудачных попыток входа до блокировки пользователя.
Ошибка временного интервала 1–60 минут (5*)	Указание временного интервала между неудачными попытками входа до блокировки пользователя.
Время блокировки 1–60 минут (5*)	Указание продолжительности блокировки.
Время ожидания удаленного входа в систему 1–120 минут (10*)	Указание времени задержки удаленного входа в систему до автоматического выхода.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Настройка конфиденциальной печати

Элемент меню	Описание
Макс. количество попыток ввода	Указание количества попыток ввода неверного PIN-кода.
неверного PIN-кода	Примечания.
2-10	 Нулевое значение отключает эту настройку.
	 По достижении предельного значения выполняется удаление заданий печати для данного сочетания имени пользователя и PIN-кода.
Истечение срока действия конфиден- циального задания	Установка времени хранения заданий на конфиденциальную печать.
Выкл.*	Примечания.
	• Если данный элемент меню был изменен, когда в памяти или
24 часа	на жестком диске принтера находились конфиденциальные
1 неделя	яется на новое значение по умолчанию.
	 Если принтер отключен, все конфиденциальные задания, хранящиеся в памяти принтера, удаляются.
Истечение срока действия задания на	Установка времени хранения заданий на печать, которые
печать с повтором	требуется повторить.
Выкл.*	
1 час	
4 часа	
24 часа	
1 неделя	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Элемент меню	Описание
Истечение срока действия задания на печать с проверкой	Установка времени хранения копий, которые принтер печатает, чтобы пользователь мог проверить качество перед печатью
Выкл.*	остальных копий.
1 час	
4 часа	
24 часа	
1 неделя	
Истечение срока действия задания на печать с резервированием	Установка времени хранения принтером заданий на печать, которые требуется выполнить позднее.
Выкл.*	
1 час	
4 часа	
24 часа	
1 неделя	
Требуется преобразование всех заданий в отложенные задания печати	Настройка отсрочки всех заданий печати.
Выкл.*	
Вкл.	
Сохранить повторяющиеся документы	Настройка печати документов с одинаковым названием файла без
Выкл.*	перезаписи задания печати.
Вкл.	
Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.	

Шифрование диска

Примечание: Этот пункт меню отображается только при наличии жесткого диска.

Элемент меню	Описание
Состояние	Включение шифрования диска.
Включено	
Отключено	
Начать шифрование	

Очистка временных файлов данных

Элемент меню	Описание
Сохранено во внутренней памяти	Удаление всех файлов, хранящихся в памяти принтера.
Выкл.*	
Вкл.	
Сохранено на жестком диске	Удаление всех файлов, хранящихся на жестком диске принтера.
1-проходное стирание*	Примечание: Этот пункт меню отображается только при наличии устано-
3-проходное стирание	вленного в принтер жесткого диска.
7-проходное стирание	
	·

Примечание: Звездочкой (*) отмечены заводские настройки по умолчанию.

Параметры решений LDAP

Элемент меню	Описание
Следовать ссылкам LDAP Выкл.* Вкл.	Поиск учетной записи пользователя, вошедшего в системе, в различных серверах домена.
Проверка сертификата LDAP Да Нет*	Включение проверки сертификатов LDAP.

Разное

Элемент меню	Описание
Защищенные функции Показ*	Показать все функции, которые защищает службы контроля доступа (FAC), независимо от полномочий этого пользователя.
Скрыть	Примечание: При выборе параметра Скрыть отображаются только функции, защищенные службами контроля доступа (FAC), к которым пользователь имеет доступ.
Полномочия печати Выкл.* Вкл.	Разрешение пользователю войти в систему перед выполнением печати.
Логин полномочий печати по умолчанию Имя пользователя/пароль* Имя пользователя	Настройка имени пользователя по умолчанию для параметра Полно- мочия печати.
Перемычка сброса параметров безопасности Включить доступ учетной записи "Гость"* Не влияет	 Указание пользователю прав доступа к принтеру. Примечания. Перемычка находится рядом со значком в виде замка на плате контроллера. Параметр Включить доступ учетной записи "Гость" предоставляет любому пользователю доступ ко всем функциям принтера. Параметр Не влияет может сделать доступ к принтеру невозможным, если отсутствуют необходимые сведения о безопасности.
Минимальная длина пароля 0–32	Указание длины пароля.
Примечание: Звездочкой (*) отмечены	заводские настройки по умолчанию.

Отчеты

Страница настроек меню

Пункт меню	Описание
Страница настроек меню	Печать отчета, содержащего меню принтера.

Устройство

Пункт меню	Описание
Информация об устройстве	Печать отчета, содержащего сведения о принтере.
Статистика устройства	Печать отчета об использовании принтера и состоянии расходных материалов.
Список профилей	Печать списка профилей, сохраненных в принтере.
Отчет по устройству	Печать отчета, содержащего серийный номер и название модели принтера.

Печать

Элемент меню	Описание
Печать шрифтов Шрифты PCL Шрифты PS	Печать образцов и информации о шрифтах, доступных для каждого языка принтера.
Печать каталога	Печать ресурсов, которые хранятся на флэш-диске или жестком диске. Примечание: Этот элемент меню отображается только в том случае, если установлен флэш-диск или жесткий диск.

Коды быстрого доступа

Пункт меню	Описание
Все коды быстрого доступа	Печать отчета, содержащего коды быстрого доступа, которые
Коды быстрого доступа для факсов	хранятся в принтере.
Копирование кодов быстрого доступа	
Коды быстрого доступа для электронной почты	
Коды быстрого доступа для FTP	
Коды быстрого доступа сетевой папки	

Факс

Пункт меню	Описание
Журнал заданий факсимильной связи	Печать отчета о последних 200 заданиях факса. Примечание: Это меню отображается, только когда для параметра Включить журнал заданий задано Вкл
Журнал вызовов факса	Печать отчета о последних 100 вызовах (попытках вызова, принятых и блокированных вызовах).
	Примечание: Это меню отображается, только когда для параметра Включить журнал заданий задано Вкл

Сеть

Пункт меню	Описание
Страница сетевых параметров	Печать страницы, на которой отображаются настроенные сети и параметры беспро- водного соединения принтера.
	Примечание: Этот пункт меню отображается только на сетевых принтерах и принтерах, подключенных к серверам печати.
Подключенные клиенты Wi-Fi Direct	Печать страницы, содержащей список устройств, подключенных к принтеру с помощью Wi-Fi Direct.
	Примечание: Это меню отображается, только когда для параметра Включить Wi-Fi Direct задано Вкл

Справка

Элемент меню	Описание
Печать всех руководств	Печать всех руководств
Руководство по настройке качества цветной печати	Содержит информацию об устранении неполадок, связанных с качеством цветной печати
Руководство по подключениям	Содержит информацию о локальном подключении принтера (через кабель USB) и о подключении принтера к сети
Руководство по копированию	Сведения о копировании и настройке параметров
Руководство по использованию электронной почты	Сведения о передаче сообщений эл. почты и настройке параметров
Руководство по использованию факса	Сведения о передаче факсимильных сообщений и настройке параметров
Информационное руководство	Предоставление сведений о принтере
Руководство по материалам для печати	Содержит информацию о загрузке бумаги и специальных материалов для печати
Руководство по перевозке	Сведения о перемещении, расположении или транспортировке принтера
Руководство по качеству печати	Содержит информацию об устранении неполадок, связанных с качеством печати
Руководство по сканированию	Сведения о сканировании документов и настройке параметров
Руководство по расходным материалам	Содержит сведения о заказе расходных материалов

Устранение неполадок

Поиск и устранение неисправностей

Пункт меню	Описание
Печать страниц проверки качества	Печать образцов страниц для выявления и исправления дефектов печати.

Пункт меню	Описание
Очистка сканера	Распечатайте инструкции по очистке сканера.

Обеспечение безопасности принтера

Расположение гнезда замка безопасности

В принтере предусмотрена возможность установки секретного замка. В указанном месте прикрепите замок безопасности, совместимый с большинством портативных компьютеров, чтобы защитить принтер.



Очистка памяти принтера

Чтобы очистить энергонезависимую память или буферизованные данные принтера, выключите принтер.

Чтобы очистить энергонезависимую память или отдельные параметры, параметры устройства и сети, параметры безопасности и встроенные решения, выполните следующие действия:

- 1 На начальном экране выберите Параметры > Устройство > Обслуживание > Очистка при простое.
- 2 Поставьте флажок Очистить энергонезависимую память и коснитесь СТЕРЕТЬ.
- **3** Выберите **Запустить мастер первоначальной установки** или **Оставить принтер в автономном режиме**, а затем нажмите **Далее**.
- 4 Запустите операцию.

Очистка памяти жесткого диска принтера

- 1 На начальном экране выберите Параметры > Устройство > Обслуживание > Очистка при простое.
- 2 Поставьте флажок Стереть все данные с жесткого диска и коснитесь СТЕРЕТЬ.
- 3 Выберите метод удаления данных.
- 4 Запустите операцию.

Примечание: Данный процесс может занимать от нескольких минут до часа. В течение этого времени принтер будет не доступен для выполнения других задач.

Шифрование жесткого диска принтера

При выполнении этого процесса все содержимое жесткого диска будет удалено. Если необходимо, создайте резервную копию важных данных, хранящихся на принтере, перед началом шифрования.

- 1 На начальном экране выберите Параметры > Безопасность > Шифрование диска > Начать шифрование.
- 2 Следуйте указаниям на дисплее.

Примечания.

- Во избежание потери данных не отключайте принтер во время шифрования.
- Данный процесс может занимать от нескольких минут до часа. В течение этого времени принтер будет не доступен для выполнения других задач.
- После завершения процесса шифрования принтер автоматически перезапустится.

Восстановление значений по умолчанию, заданных изготовителем

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Восстановить параметры по умолчанию.
- 2 Коснитесь Восст. настройки > выберите параметры, которые вы хотите восстановить > ВОССТАНОВИТЬ.
- 3 Запустите операцию.

Заявление об энергозависимости

Тип памяти	Описание
Энергозависимая память	В устройстве используется стандартная оперативная память (RAM) для временной буфери- зации пользовательских данных во время простых заданий печати и копирования.
Энергонезави- симая память	В устройстве может быть два типа энергонезависимой памяти: EEPROM и NAND (флэш- память). Оба типа памяти используются для операционной системы, параметров принтера, информации сети, параметров закладок и сканера, а также встроенных решений.

Тип памяти	Описание
Память жесткого диска	Не во всех принтерах установлен жесткий диск. Жесткий диск принтера предназначен для выполнения определенных функций на данном принтере. Жесткий диск позволяет сохранять буферизированные пользовательские данные сложных заданий печати, а также данные форм и шрифтов.

Удаляйте содержимое установленного в вашем принтере устройства памяти в следующих ситуациях.

- Принтер выведен из эксплуатации.
- Жесткий диск принтера заменен.
- Принтер перемещен в другой отдел или местоположение.
- Обслуживание принтера выполнено сторонними организациями.
- Принтер отправлен на сервисное обслуживание.
- Принтер продан другой организации

Утилизация жесткого диска принтера

- Размагничивание— Стирание данных с жесткого диска посредством магнитного поля.
- Раздавливание Механическое сжатие жесткого диска, чтобы сломать его компоненты и сделать физически невозможным считывание данных
- Измельчение Физическое измельчение жесткого диска на мелкие куски

Примечание: Для гарантии того, что все данные стерты, уничтожьте каждый жесткий диск, на которых хранились данные.

Обслуживание принтера

Предупреждение – Риск повреждения! Несоблюдение условий для поддержки оптимальной производительности принтера или несвоевременная замена деталей и расходных материалов может привести к повреждению принтера.

Регулировка уровня громкости

Регулировка уровня громкости по умолчанию встроенного динамика

1 На панели управления принтера выберите:

Параметры > Устройство > Предпочтения > Звуковые сигналы

2 Настройте уровень громкости.

Примечания.

- Если включен тихий режим, звуковые уведомления выключаются. Это также снижает производительность принтера.
- Уровень громкости будет сброшен до значения по умолчанию после завершения сеанса или после выхода принтера из спящего режима или режима гибернации.

Настройка параметров динамика факса

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Факс > Настройка факса > Параметры динамика.
- 2 Выполните следующие действия:
 - Для параметра Режим динамика выберите значение Всегда вкл.
 - Для параметра Громкость динамика выберите значение Высокая.
 - Активируйте Громкость звонка.

Сеть

Подключение принтера к сети Wi-Fi

Убедитесь, что для параметра Активный адаптер установлено значение Автовыбор. На начальном экране нажмите Настройки > Сеть/Порты > Обзор сети > Активный адаптер.

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Сеть/Порты > Беспроводная связь > Настройка на панели принтера > Выбрать сеть.
- 2 Выберите сеть Wi-Fi, а затем введите пароль сети.

Примечание: На моделях принтеров с поддержкой Wi-Fi во время начальной настройки появляется окно с настройкой сети Wi-Fi.

Подключение принтера к беспроводной сети с помощью защищенной настройки Wi-Fi (WPS)

Прежде чем начать, убедитесь в следующем.

- Точка доступа (беспроводной маршрутизатор) совместима со стандартом WPS или сертифицирована согласно этому стандарту. Подробнее см. прилагаемую к точке доступа документацию.
- Адаптер беспроводной сети установлен в принтере. Дополнительные сведения приводятся в инструкции, прилагаемой к адаптеру.
- Для параметра Активный адаптер установлено значение Автовыбор. На начальном экране нажмите Настройки > Сеть/Порты > Обзор сети > Активный адаптер.

Использование метода кнопки

- 1 На начальном экране нажмите Параметры > Сеть/Порты > Беспроводная связь > Настройка защищенной Wi-Fi > Запуск метода нажатия кнопки.
- 2 Следуйте указаниям на дисплее.

Метод личного идентификационного номера (PIN-код)

- 1 На начальном экране нажмите Параметры > Сеть/Порты > Беспроводная связь > Настройка защищенной Wi-Fi > Запуск метода с PIN-кодом.
- 2 Скопируйте PIN-код WPS, состоящий из 8 символов.
- **3** Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес точки доступа.

Примечания.

- Чтобы узнать IP-адрес, см. прилагаемую к точке доступа документацию.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 4 Откройте параметры WPS: Подробнее см. прилагаемую к точке доступа документацию.
- 5 Введите 8-значный PIN-код и сохраните изменения.

Настройка Wi-Fi Direct

- 1 На начальном экране нажмите Параметры > Сеть/Порты > Wi-Fi Direct.
- 2 Настройте параметры.
 - Включить Wi-Fi Direct позволяет принтеру предоставлять широковещательный доступ к сети Wi-Fi Direct .
 - Имя Wi-Fi Direct позволяет назначить имя сети Wi-Fi Direct.
 - Пароль Wi-Fi Direct позволяет назначить пароль для согласования безопасности беспроводной сети при использовании однорангового соединения.

- Показывать пароль на странице параметров обеспечивает отображение пароля на странице сетевых параметров.
- Автоматически принимать запросы Push Button определяет, что отображается на начальном экране при подключении клиентов с помощью Wi-Fi Direct. В целях безопасности этот параметр отключен по умолчанию. Если параметр отключен, у пользователя запрашивается разрешение на подключение.

Примечание: Автоматический прием запросов Push Button небезопасен.

Примечания.

- По умолчанию пароль сети Wi-Fi Direct не отображается на дисплее принтера. Для отображения пароля нажмите на начальном экране Параметры > Безопасность > Разное > Включить отображение пароля/PIN-кода.
- Чтобы узнать пароль сети Wi-Fi Direct без его отображения на дисплее принтера, на начальном экране нажмите **Параметры** > **Отчеты** > **Сеть** > **Страница сетевых параметров**.

Подключение мобильного устройства к принтеру

Перед подключением мобильного устройства убедитесь, что функция Wi-Fi Direct настроена. Для получения дополнительной информации см. <u>"Настройка Wi-Fi Direct" на стр. 143</u>.

Подключение с использованием Wi-Fi Direct

Примечание: Эти инструкции применимы только к мобильным устройствам Android.

- 1 На мобильном устройстве перейдите в меню настроек.
- 2 Включите Wi-Fi, а затем коснитесь Wi-Fi Direct.
- 3 Выберите имя принтера Wi-Fi Direct.
- 4 Подтвердите подключение на панели управления принтера.

Подключение по Wi-Fi

- 1 На мобильном устройстве перейдите в меню настроек.
- 2 Нажмите Wi-Fi, а затем выберите имя принтера с поддержкой Wi-Fi Direct.

Примечание: Перед именем Wi-Fi Direct добавляется строка DIRECT-ху (где х и у — два случайных символа).

3 Введите пароль Wi-Fi Direct.

Подключение компьютера к принтеру

Перед подключением компьютера убедитесь, что функция Wi-Fi Direct настроена. Для получения дополнительной информации см. <u>"Настройка Wi-Fi Direct" на стр. 143</u>.

Для пользователей Windows

- 1 Откройте Принтеры и сканеры, а затем нажмите Добавить принтер или сканер.
- 2 Нажмите Показать принтеры с поддержкой Wi-Fi Direct, а затем выберите имя принтера с поддержкой Wi-Fi Direct.
- 3 Запишите восьмизначный PIN-код принтера, который отображается на дисплее.
- 4 Введите PIN-код на компьютере.

Примечание: Если драйвер печати еще не установлен, ОС Windows загрузит соответствующий драйвер.

Для пользователей Macintosh

1 Нажмите значок беспроводной связи, а затем выберите имя принтера с поддержкой Wi-Fi Direct.

Примечание: Перед именем Wi-Fi Direct добавляется строка DIRECT-xy (где x и у — два случайных символа).

2 Введите пароль Wi-Fi Direct.

Примечание: После отключения от сети Wi-Fi Direct переключите компьютер обратно к предыдущей сети.

Отключение сети Wi-Fi

- 1 На начальном экране выберите пункт Настройки > Сеть/порты > Обзор сети > Активный адаптер > Стандартная сеть.
- 2 Следуйте указаниям на дисплее.

Изменение параметров порта принтера после установки порта ISP

Примечания.

- Если у принтера статический IP-адрес, не изменяйте конфигурацию.
- Если компьютер настроен на использование имени сети вместо IP-адреса, не изменяйте конфигурацию.
- В случае добавления беспроводного порта ISP на принтер, который ранее был настроен для Ethernet, отсоедините его от сети Ethernet.

Для пользователей Windows

- 1 Откройте папку "Принтеры".
- 2 Из меню быстрого доступа принтера с новым портом ISP откройте свойства принтера.
- 3 Настройте порт из списка.
- **4** Обновите IP-адрес.
- 5 Примените изменения.

Для пользователей Macintosh

- 1 В меню Apple выберите "Настройки системы", перейдите к списку принтеров и выберите + > IP.
- 2 Введите IP адрес в адресную строку.
- 3 Примените изменения.

Чистка деталей принтера

Чистка принтера

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током при чистке корпуса принтера, прежде чем продолжить, отсоедините кабель питания от электророзетки и отсоедините все кабели принтера.

Примечания.

- Эту процедуру следует выполнять раз в несколько месяцев.
- Повреждения принтера, возникшие вследствие несоблюдения правил обращения, не подпадают под действие гарантии на принтер.
- 1 Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от розетки.
- 2 Извлеките бумагу из стандартного лотка и многофункционального устройства подачи.
- 3 Удалите пыль, ворс, остатки бумаги вокруг принтера мягкой щеткой или пылесосом.
- 4 Протрите принтер снаружи влажной, мягкой, безворсовой тканью.

Примечания.

- Не используйте бытовые чистящие средства или растворы, поскольку они могут повредить покрытие принтера.
- После очистки все компоненты принтера должны быть сухими.
- 5 Подключите кабель питания к электрической розетке, затем включите принтер.
 - ВНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

Очистка сканера

1 Откройте крышку сканера.



- 2 Влажной, мягкой, безворсовой тканью протрите следующие области:
 - Стекло устройства автоматической подачи



• Прокладка стекла УАПД



• Стекло экспонирования сканера



• Прокладка стекла сканера



3 Закройте крышку сканера.

Заказ компонентов и расходных материалов

Проверка состояния компонентов и расходных материалов

- 1 На начальном экране нажмите Состояние/Расходные материалы.
- 2 Выберите компоненты или расходные материалы, которые необходимо проверить.

Примечание: Этот параметр можно также открыть, коснувшись верхней части начального экрана.

Заказ картриджей с тонером

Примечания.

- Расчетный ресурс картриджа указан в соответствии стандарту ISO/IEC 19798.
- Печать с очень малой областью покрытия в течение продолжительного времени может отрицательно повлиять на ресурс, а также стать причиной выхода из строя деталей картриджа раньше, чем закончится тонер.

Для заказа картриджей обратитесь по месту приобретения принтера.

Заказ контейнера для отработанного тонера

При заказе контейнера для отработанного тонера обратитесь по месту приобретения принтера.

Настройка уведомлений о расходных материалах

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

• ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.

- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Параметры > Устройство > Уведомления.
- **3** В меню "Расходные материалы" нажмите **Пользовательские уведомления о расходных материалах**.
- 4 Выберите уведомление для каждого расходного материала.
- 5 Примените изменения.

Замена компонентов и расходных материалов

Замена блока проявителя

1 Откройте дверцу А.



2 Извлеките емкость для отработанного тонера.



3 Извлеките копи-картридж.



4 Извлеките блок проявления.



- 5 Извлеките блок проявления из упаковки и удалите упаковочный материал.
- 6 Установите новый блок проявления.



7 Установите копи-картридж.



8 Установите емкость для отработанного тонера.



Замена термоэлемента

- 1 Выключите принтер.
- 2 Откройте дверцу В.
 - ВНИМАНИЕ ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.



3 Извлеките термоэлемент.



4 Распакуйте новый термоэлемент.

5 Очистите линзы термоэлемента ватными палочками из комплекта поставки.



6 Установите новый термоэлемент до защелкивания на месте.



- 7 Закройте дверцу В.
- 8 Включите принтер.

Замена блока фотобарабана

1 Откройте дверцу А.



2 Извлеките емкость для отработанного тонера.



3 Извлеките копи-картридж.



4 Извлеките фотобарабан.



5 Извлеките блок фотобарабана из упаковки и удалите упаковочный материал.

Предупреждение – Риск повреждения! Не оставляйте фотобарабан под воздействием света дольше 10 минут. Длительное воздействие света может привести к снижению качества печати.

Предупреждение – Риск повреждения! Не прикасайтесь к фотобарабану. Впоследствии это может привести к снижению качества печати.

6 Установите новый блок фотобарабана.



7 Установите копи-картридж.



8 Установите емкость для отработанного тонера.



Замена блока копи-картриджа

1 Откройте дверцу А.



2 Извлеките емкость для отработанного тонера.



3 Извлеките копи-картридж.



4 Извлеките блок копи-картриджа из упаковки и удалите упаковочный материал.

Предупреждение – Риск повреждения! Не оставляйте фотобарабан под воздействием света дольше 10 минут. Длительное воздействие света может привести к снижению качества печати.

Предупреждение – Риск повреждения! Не прикасайтесь к фотобарабану. Впоследствии это может привести к снижению качества печати.

5 Установите новый блок копи-картриджа.



6 Установите емкость для отработанного тонера.



7 Закройте дверцу А.

Замена картриджа с тонером

1 Откройте дверцу А.



2 Извлеките картридж с тонером.



- 3 Распакуйте новый картридж с тонером.
- 4 Установите новый картридж с тонером на место до защелкивания.



5 Закройте дверцу А.

Замена ролика захвата

Замена ролика захвата в лотке на 550 листов или лотке для конвертов

- 1 Выключите принтер.
- 2 Отсоедините лоток.



3 Извлеките ролик захват.



4 Распакуйте новый ролик захвата.

5 Установите новый ролик захвата до защелкивания на месте.





6 Вставьте лоток.



7 Включите принтер.

Замена ролика захвата в лотке на 2200 листов

- 1 Выключите принтер.
- 2 Потяните наружу и разблокируйте лоток.



- 3 Отсоедините лоток.
- 4 Извлеките ролик захват.



5 Распакуйте новый ролик захвата.

6 Установите новый ролик захвата до защелкивания на месте.



7 Вставьте лоток.



8 Включите принтер.

Замена разделительной пластины

1 Выдвиньте лоток.



2 Извлеките разделительную пластину.



- 3 Распакуйте новую разделительную пластину.
- 4 Установите новую разделительную пластину до защелкивания на месте.



5 Вставьте лоток.

Замена емкости для отработанного тонера

1 Откройте дверцу А.



2 Извлеките емкость для отработанного тонера.



3 Извлеките новую емкость для отработанного тонера из упаковки.

4 Вставьте новую емкость для отработанного тонера.



5 Закройте дверцу А.

Замена ленты переноса

- 1 Выключите принтер.
- 2 Откройте дверцу А.



3 Извлеките емкость для отработанного тонера.



4 Откройте дверцу А1.



5 Извлеките ленту переноса.



6 Распакуйте новую ленту переноса и удалите упаковочный материал.

Предупреждение – Риск повреждения! Не оставляйте ленту переноса под воздействием света дольше 10 минут. Длительное воздействие света может привести к снижению качества печати.

Предупреждение – Риск повреждения! Не прикасайтесь к ленте переноса изображения. Впоследствии это может привести к снижению качества печати.



7 Установите новую ленту переноса до защелкивания на месте.



8 Закройте дверцу А1.



9 Установите емкость для отработанного тонера.





- 10 Закройте дверцу А.
- 11 Включите принтер.

Замена валика переноса

1 Откройте дверцу В.



2 Извлеките ролик переноса.



3 Распакуйте новый валик переноса.

Примечание: Не убирайте белый упаковочный материал.

4 Установите новый ролик переноса.



5 Удалите белый упаковочный материал.



6 Закройте дверцу В.

Замена ролика захвата УАПД

- 1 Выключите принтер.
- 2 Откройте дверцу D.



3 Снимите крышку ролика захвата УАПД.



4 Извлеките ролик захвата УАПД.

Предупреждение – Риск повреждения! На некоторых компонентах принтера сохраняется небольшой электростатический заряд. Перед касанием любого компонента в области, отмеченной символом электростатически чувствительного оборудования, дотроньтесь до металлической поверхности вне области, отмеченной символом.



- 5 Распакуйте новый ролик захвата УАПД.
- 6 Установите новый ролик захвата УАПД до защелкивания на месте.

Предупреждение – Риск повреждения! На некоторых компонентах принтера сохраняется небольшой электростатический заряд. Перед касанием любого компонента в области, отмеченной символом электростатически чувствительного оборудования, дотроньтесь до металлической поверхности вне области, отмеченной символом.



7 Установите крышку ролика захвата УАПД до защелкивания на месте.



- 8 Закройте дверцу D.
- 9 Включите принтер.

Замена ролика подачи УАПД

- 1 Выключите принтер.
- 2 Откройте дверцу D.



3 Снимите крышку ролика захвата УАПД.



4 Извлеките ролик подачи УАПД.
Предупреждение – Риск повреждения! На некоторых компонентах принтера сохраняется небольшой электростатический заряд. Перед касанием любого компонента в области, отмеченной символом электростатически чувствительного оборудования, дотроньтесь до металлической поверхности вне области, отмеченной символом.



- 5 Распакуйте новый ролик подачи УАПД.
- 6 Установите новый ролик подачи УАПД до защелкивания на месте.



7 Установите крышку ролика захвата УАПД до защелкивания на месте.



- 8 Закройте дверцу D.
- 9 Включите принтер.

Замена ролика разделения УАПД

- 1 Выключите принтер.
- **2** Откройте дверцу D.



3 Снимите крышку ролика разделения УАПД.



4 Снимите ролик разделения УАПД.

Предупреждение – Риск повреждения! На некоторых компонентах принтера сохраняется небольшой электростатический заряд. Перед касанием любого компонента в области, отмеченной символом электростатически чувствительного оборудования, дотроньтесь до металлической поверхности вне области, отмеченной символом.



- 5 Распакуйте новый ролик разделения УАПД.
- 6 Установите новый ролик разделения УАПД до защелкивания на месте.



7 Установите крышку ролика разделения УАПД до защелкивания на месте.



- 8 Закройте дверцу D.
- 9 Включите принтер.

Сброс счетчика ТО

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Обслуживание > Меню конфигурации > Использование расходных материалов и счетчики.
- 2 Выберите Сброс термоблока или Сброс модуля переноса изображения.

Сброс счетчиков использования расходных материалов

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Обслуживание > Меню конфигурации > Использование расходных материалов и счетчики.
- 2 Выберите счетчик, который необходимо сбросить.

Предупреждение – Риск повреждения! Расходные материалы и компоненты, не относящиеся к программе использования и возврата, могут быть сброшены и восстановлены. Тем не менее, гарантийные обязательства производителя не распространяются на какие-либо повреждения, вызванные использованием не оригинальных расходных материалов или компонентов. Сброс счетчиков расходных материалов или компонента без их надлежащего восстановления может стать причиной повреждения принтера. После сброса показаний счетчика расходных материалов или компонента на принтере может отображаться сообщение об ошибке, указывая на присутствие элемента, для которого был выполнен сброс.

Замена блока картриджа со скрепками

Замена картриджа со скобами в брошюровщике со скобами

1 Откройте дверцу С.



2 Откройте дверцу G.



3 Извлеките картридж со скобами.



4 Распакуйте новый картриджа со скрепками.

- 5 Вставьте новый картридж со скрепками на место до защелкивания.

6 Закройте дверцы G и C.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления уберите руки из обозначенной области во время закрывания дверцы С.

Замена держателя картриджа со скрепками в брошюровщике со сшиванием

1 Откройте дверцу С.



2 Откройте дверцу G.



3 Вытяните держатель картриджа со скрепками.



4 Извлеките картридж со скобами.



- 5 Распакуйте новый держатель картриджа со скрепками.
- 6 Вставьте картридж со скрепками на место до защелкивания.



7 Вставьте держатель картриджа со скрепками на место до защелкивания.



8 Закройте дверцы G и C.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления уберите руки из обозначенной области во время закрывания дверцы С.

Замена картриджа со скобами многопозиционного сшивания в брошюровщике с перфоратором

1 Откройте дверцу J.



2 Извлеките картридж со скобами.

Примечание: Если требуется, удалите ленту с держателя картриджа со скрепками.



3 Распакуйте новый картриджа со скрепками.

- 4 Вставьте новый картридж со скрепками на место до защелкивания.

5 Закройте дверцу Ј.

Замена держателя картриджа со скобами многопозиционного сшивания в брошюровщике с перфоратором

1 Откройте дверцу Ј.



2 Извлеките держатель картриджа со скобами.



3 Извлеките картридж со скобами.



- 4 Распакуйте новый держатель картриджа со скрепками.
- 5 Вставьте картридж со скрепками на место до защелкивания.



6 Вставьте держатель картриджа со скрепками на место до защелкивания.



7 Закройте дверцу Ј.

Хранение расходных материалов

Расходные материалы для принтера следует хранить в чистом прохладном помещении. Неиспользованные расходные материалы храните в фирменной упаковке указанной стороной вверх.

Не допускайте воздействия на расходные материалы следующих факторов:

- прямой солнечный свет;
- температура выше 35°С;

- высокая влажность (более 80%);
- атмосфера с повышенным содержанием солей;
- агрессивные газы;
- пыль.

Перемещение принтера

Перемещение принтера

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Если вес принтера более 20 кг (44 фунтов), для его безопасного перемещения может потребоваться не менее двух человек.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание поражения электрическим током следует использовать только кабель питания из комплекта поставки устройства или сменный кабель, одобренный изготовителем.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание травм и повреждений принтера при его перемещении выполняйте следующие указания.

- Все дверцы и лотки должны быть закрыты.
- Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от розетки.
- Отсоедините от принтера все кабели.
- Если у принтера есть отдельные устанавливаемые на полу опциональные лотки или закрепляемые на нем дополнительные устройства вывода, отсоедините их перед перемещением.
- Если принтер оснащен подставкой на колесиках, аккуратно откатите его на новое место. Следует соблюдать осторожность при пересечении порогов и других препятствий.
- Если принтер без подставки с колесиками, но с опциональными лотками или дополнительными устройствами вывода, уберите дополнительные устройства вывода и снимите принтер с лотков. Не пытайтесь поднимать принтер вместе с любыми дополнительными устройствами.
- Чтобы поднять принтер, всегда удерживайте его за ручки.
- Габариты тележки, используемой для перемещения принтера, должны соответствовать габаритам основания принтера.
- Габариты тележки, используемой для перемещения дополнительных устройств, должны соответствовать габаритам этих устройств.
- Принтер следует удерживать в вертикальном положении.
- Необходимо избегать резких движений.
- Следите за тем, чтобы при опускании принтера пальцы не оказались под принтером.
- Убедитесь, что вокруг принтера имеется свободное пространство.

Примечание: Повреждения принтера, возникшие вследствие несоблюдения правил при перемещении, не подпадают под действие гарантии на принтер.

Транспортировка принтера

Для доставки принтера используйте первоначальную упаковку или обратитесь в магазин, где вы приобрели принтер.

Экономия энергии и бумаги

Настройка параметров режима энергосбережения

Спящий режим

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Управление питанием > Таймауты > Спящий режим.
- 2 Укажите продолжительность ожидания принтера до перехода в Спящий режим.

Режим гибернации

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Управление питанием > Таймауты > Таймаут режима гибернации.
- 2 Выберите продолжительность ожидания принтера до перехода в спящий режим.

Примечания.

- Для работы функции Таймаут режима гибернации установите для параметра Таймаут режима гибернации при подключении значение Гибернация.
- Embedded Web Server отключен, пока принтер находится в режиме Гибернации.

Настройка яркости дисплея принтера

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Предпочтения > Яркость экрана.
- 2 Задайте значение параметра.

Экономия расходных материалов

• Печатайте на обеих сторонах бумаги.

Примечание: Двусторонняя печать является параметром по умолчанию в драйвере печати.

- Печать нескольких страниц на одном листе бумаги.
- Для проверки макета документа перед печатью можно использовать функцию предварительного просмотра.
- Распечатайте одну копию документа, чтобы проверить точность содержимого и формата.

Устранение замятий

Предотвращение замятия материалов для печати

Загрузка бумагу надлежащим образом

• Убедитесь в том, что бумага лежит ровно в лотке.



- Не загружайте и не извлекайте лотки во время печати.
- Не загружайте слишком много бумаги. Убедитесь в том, что высота стопки ниже указателя максимальной загрузки бумаги.
- Не задвигайте бумагу в лоток. Загрузите бумагу, как показано на рисунке.



- Убедитесь в том, что направляющие бумаги расположены правильно и не слишком сильно сжимают бумагу или конверты.
- После загрузки бумаги задвиньте лоток в принтер до упора.

Необходимо использовать рекомендованную бумагу

- Используйте только рекомендованную бумагу или специальные материалы для печати.
- Не загружайте в принтер измятую, покоробленную, влажную и скрученную бумагу.

• Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, пролистайте ее и выровняйте края.



- Не используйте материалы, разрезанные или обрезанные вручную.
- Не помещайте в один лоток бумагу, различающуюся по формату, плотности или типу.
- Убедитесь, что формат и тип бумаги правильно указаны на компьютере или панели управления принтера.
- Следуйте рекомендациям изготовителя при хранении бумаги.

Определение местоположения замятия

Примечания.

- Если для функции Помощник при замятиях установлено значение Вкл., то после извлечения замятой страницы принтер автоматически удаляет пустые или не полностью распечатанные страницы. Проверьте, нет ли чистых страниц на выходе.
- Если параметр Восстановление после замятия установлен в положение Вкл. или Авто, тогда принтер снова печатает замятые страницы.

Местоположения замятий в принтере



1	Многоцелевое устройство подачи	
2	Дверца В	
3	Устройство автоматической подачи документов (УАПД)	
4	Стандартный выходной лоток	
5	Дверца G	
6	Лоток брошюровщика	

7	Потки
1	

Местоположения замятий в брошюровщике



1	Дверца L
2	Дверца J
3	Дверца К
4	Дверца N

Замятие бумаги в лотках

1 Выдвиньте лоток.



2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



- 3 Вставьте лоток.
- 4 Откройте крышку лотка.



5 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



6 Закройте крышку лотка.

Замятие в многоцелевом устройстве подачи

- 1 Извлеките бумагу из многоцелевого устройства подачи.
- 2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



3 Откройте дверцу В, затем извлеките все обрывки бумаги.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.



- 4 Закройте дверцу В.
- 5 Перед загрузкой изогните стопку бумаги в разные стороны, пролистайте ее и выровняйте края.



6 Повторно загрузите бумагу.

Замятие бумаги в устройстве автоматической подачи документов

- 1 Извлеките все исходные документы из лотка УАПД.
- **2** Откройте дверцу D.



3 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.

Предупреждение – Риск повреждения! На некоторых компонентах принтера сохраняется небольшой электростатический заряд. Перед касанием любого компонента в области, отмеченной символом электростатически чувствительного оборудования, дотроньтесь до металлической поверхности вне области, отмеченной символом.



- 4 Закройте дверцу D.
- 5 Откройте крышку сканера.



6 Откройте дверцу Е.



7 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



8 Закройте дверцу Е и крышку сканера.

Замятие бумаги в стандартном приемном лотке

1 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



2 Откройте дверцу В, затем извлеките все обрывки бумаги.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.



3 Закройте дверцу В.

Замятие бумаги в дверце В

Замятие в термоэлементе

1 Откройте дверцу В.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.



2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



3 Откройте дверцу доступа терболока.



4 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



5 Закройте дверцу В.

Замятие бумаги в устройстве двусторонней печати

1 Откройте дверцу В.

ВНИМАНИЕ – ГОРЯЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ! Внутренние детали принтера могут сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.



2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



3 Откройте крышку модуля двусторонней печати.



4 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



5 Закройте крышку модуля двусторонней печати и дверцу В.

Замятие бумаги в лотке брошюровщика

1 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



2 Откройте дверцу С.



3 Откройте дверцу F.



4 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



5 Закройте дверцы F и C.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления уберите руки из обозначенной области во время закрывания дверцы С.

Затор скрепок в дверце G

1 Откройте дверцу С.



2 Откройте дверцу G.



3 Вытяните держатель картриджа со скрепками.



4 Приподнимите направляющую скрепок, затем уберите выпавшие скрепки.



Примечание: Не устанавливайте выпавшие скрепки обратно в картридж.

5 Закройте ограничитель прошивочных скоб.



6 Установите держатель картриджа со скрепками.



7 Закройте дверцы G и C.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления уберите руки из обозначенной области во время закрывания дверцы С.

Замятие бумаги в дверце К

1 Откройте дверцы С и К.



2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.

• Использование ручки К1



• Использование ручки J2



3 Закройте дверцы К и С.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления уберите руки из обозначенной области во время закрывания дверцы С.

Замятие бумаги в дверце Ј

1 Откройте дверцу J.



2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.

• Область Ј1



• Области ЈЗ и Ј4



• Области Ј5 и Ј6



3 Закройте дверцу Ј.

Замятие бумаги в дверце N

1 Откройте дверцу N.



2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



3 Закройте дверцу N.

Замятие бумаги в дверце L

1 Откройте дверцу L.



2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



3 Закройте дверцу L.

Замятие бумаги в лотке брошюровщика со сшиванием

1 Откройте дверцу Ј.



2 Извлеките замятую бумагу.

Примечание: Убедитесь в полном извлечении обрывков бумаги.



3 Закройте дверцу Ј.

Затор скрепок в дверце Ј

1 Откройте дверцу Ј.



2 Извлеките держатель картриджа со скобами.



3 Откройте направляющую скрепок, затем уберите выпавшие скрепки.



Примечание: Не устанавливайте выпавшие скрепки обратно в картридж.
4 Закройте ограничитель прошивочных скоб.



5 Установите держатель картриджа со скрепками.



6 Закройте дверцу J.

Устранение неполадок

Проблемы с сетевым подключением

Невозможно открыть Embedded Web Server

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Включите принтер.
Убедитесь, что принтер включен.		
Принтер выключен?		
War 2	Перейти к шагу 3.	Введите IP-адрес
Убедитесь, что IP-адрес принтера правильный.		принтера в адресную строку.
Примечания.		
 IP-адрес принтера указан на начальном экране. 		
 IP-адрес отображается в виде четырех групп цифр, разде- ленных точками, например 123.123.123.123. 		
IP-адрес принтера верный?		
Шаг 3	Перейти к шагу 4.	Установите совме-
Проверьте, совместим ли ваш браузер:		стимый браузер.
Internet Explorer версии 11 или выше		
Microsoft Edge		
 Safari версии 10 или выше 		
 Google Chrome[™] версии 60 или выше 		
 Mozilla Firefox версии 54 или выше 		
Ваш браузер совместим?		
Шаг 4	Перейти к шагу 5.	Обратитесь к
Проверьте сетевое подключение принтера.		администратору.
Сетевое подключение работает?		
Шаг 5	Перейти к шагу 6.	Надежно
Проверьте надежность подключения кабелей к принтеру и		подключите кабели.
серверу печати. Подроонее см. прилагаемую к принтеру локументацию.		
Кабельные соединения надежны?		
Шаг 6	Перейти к шагу 7.	Обратитесь к
Проверьте, отключены ли прокси-серверы.		администратору.
Прокси-серверы отключены?		

Действие	Да	Нет
Шаг 7 Откройте Embedded Web Server.	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
Embedded Web Server открыт?		

Не удается чтение флэш-накопителя

Действие	Да	Нет
Шаг 1 Убедитесь, что принтер в настоящий момент не занят другим заданием. Принтер готов?	Перейти к шагу 2.	Подождите, пока принтер завершит обработку другого задания.
War 2	Перейти к шагу 3.	Подключите флэш-
Убедитесь, что флэш-накопитель вставлен в передний разъем USB.		накопитель к верному порту.
Примечание: Флэш-накопитель не работает при установке в разъем USB на задней панели.		
Флэш-накопитель вставлен в верный разъем?		
Шаг 3 Убедитесь в том, что флэш-накопитель поддерживается. Подробнее см. <u>"Поддерживаемые флэш-накопители и типы</u> файлов" на стр. 37.	Перейти к шагу 4.	Вставьте поддержи- ваемый флэш- накопитель.
	Нополалиа	
а Проверьте, не отключен ли USB-порт. Подробнее см. <u>"Активация порта USB" на стр. 219</u> .	устранена.	своему дилеру.
б Извлеките, затем вставьте флэш-накопитель.		
Принтер распознает флэш-накопитель?		

Активация порта USB

На начальном экране выберите Параметры > Сеть/Порты > USB > Включить порт USB.

Проверка подключения принтера

- 1 На начальном экране выберите Параметры > Отчеты > Сеть > Страница сетевых параметров.
- 2 Проверьте первый раздел страницы сетевых параметров и убедитесь в том, что в поле "Состояние" указано значение Подключен.

Если в поле "Состояние" указано значение "Не подключен", возможно, точка подключения к локальной сети не активна либо неисправен или отключен сетевой кабель. Обратитесь к администратору за помощью.

Проблемы с дополнительными аппаратными модулями

Обнаружена неисправная флэш-память

Обратитесь к своему дилеру.

Во флэш-памяти недостаточно места для ресурсов

Обратитесь к своему дилеру.

Обнаружена неотформатированная флэш-память

Попробуйте воспользоваться одним из следующих способов.

- На панели управления выберите **Продолжить** для остановки дефрагментации и продолжения печати.
- Выполните форматирование флэш-памяти.

Примечание: Если сообщение об ошибке не сбрасывается, возможно, флэш-память неисправна, и необходимо заменить ее.

Проблемы с расходными материалами

Замените картридж, несоответствие региона принтера

Установите отсутствующий тонер-картридж.

Расходный материал не от производителя принтера

Принтер обнаружил установленный нераспознанный расходный материал или деталь.

Принтер предназначен для работы с оригинальными расходными материалами и деталями от производителя принтера, при использовании которых обеспечивается максимальная производительность. Использование расходных материалов или деталей сторонних производителей может снизить производительность, надежность или срок службы принтера и его компонентов формирования изображения.

Все индикаторы срока службы предназначены для работы с расходными материалами и деталями производителя данного принтера и могут выдавать непредвиденные результаты при использовании расходных материалов или деталей сторонних производителей. Использование компонентов формирования изображения дольше предусмотренного срока службы может повредить принтер или связанные компоненты.

Предупреждение – Риск повреждения! Использование расходных материалов или деталей сторонних производителей может повлиять на действие гарантии. Ущерб, возникший в результате использования расходных материалов или деталей сторонних производителей, может не покрываться гарантией.

Для принятия на себя всех этих рисков и продолжения использования неоригинальных расходных материалов или деталей одновременно нажмите и удерживайте **X** и **#** в течение 15 секунд на панели управления принтера.

Если вы не хотите брать на себя подобные риски, извлеките из принтера расходные материалы или детали сторонних производителей и установите оригинальные расходные материалы или детали от производителя принтера.

Проблемы с подачей бумаги

Конверт заклеивается при печати

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Неполадка
а Используйте конверты, которые хранились в сухом месте.		устранена.
Примечание: Печать на конвертах с высоким содержанием влаги может привести к склеиванию клапанов.		
б Отправьте задание на печать.		
Конверт заклеивается при печати?		
Шаг 2	Обратитесь к	Неполадка
а Убедитесь в том, что параметру «Тип бумаги» присвоено значение Конверт.	своему <u>дилеру</u> .	устранена.
На панели управления коснитесь Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат и тип бумаги > выберите источник бумаги		
б Отправьте задание на печать.		
Конверт заклеивается при печати?		

Печать с разбором по копиям не выполняется

Действие	Да	Нет
Шаг 1 а На панели управления коснитесь Настройки > Печать > Компоновка > Разбор по копиям > Вкл. [1,2,1,2,1,2]. б Распечатайте документ.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
Страницы сгруппированы по порядку?		
 Шаг 2 а Из окна документа, предназначенного для печати, откройте диалоговое окно Печать, затем выберите Разбор по копиям. б Распечатайте документ. 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 3.
Страницы сгруппированы по порядку?		

Действие	Да	Нет
Шаг 3 а Уменьшите количество страниц для печати. б Распечатайте документ.	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
Страницы сгруппированы по порядку?		

Скручивание бумаги



Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а Отрегулируйте положение направляющих бумаги в лотке в соответствии с загруженной бумагой. б Распечатайте документ. 	Перейти к шагу 2.	Неполадка устранена.
	Перейти к шагу 3.	Непопалка
 a В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне Параметры печати или Печать. 		устранена.
Примечания.		
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загру- женной бумаге. 		
 Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 		
б Распечатайте документ.		
Происходит скручивание бумаги?		
Шаг 3	Перейти к шагу 4.	Неполадка
Выполните печать на другой стороне бумаги.		устранена.
а Извлеките бумагу, переверните ее, затем снова загрузите бумагу.		
б Распечатайте документ.		
Происходит скручивание бумаги?		

Действие	Да	Нет
Шаг 4 а Загрузите бумагу из новой пачки.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .	Неполадка устранена.
Примечание: Бумага может отсыреть вследствие повышенной влажности воздуха. До загрузки в принтер бумагу следует хранить в фирменной упаковке.		
б Распечатайте документ.		
Происходит скручивание бумаги?		

Не работает функция связывания лотков

Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а Убедитесь, что в лотках загружена бумага того же формата и типа. б Убедитесь, что направляющие бумаги расположены верно. в Распечатайте документ. Потки связаны правильно? 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
 Шаг 2 а На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. б Задайте формат и тип бумаги в соответствии с загруженной в связанные лотки. в Распечатайте документ. Лотки связаны правильно? 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 3.
 Шаг 3 а Убедитесь, что для параметра Связь лотков установлено значение Автоматически. Подробнее см. <u>"Связывание лотков" на стр. 27</u>. б Распечатайте документ. Лотки связаны правильно? 	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .

Частые замятия бумаги

Действие	Да	Нет
Шаг 1 а Выдвиньте лоток. б Убедитесь в том, что бумага загружена должным образом.	Перейти к шагу 2.	Неполадка устранена.
Примечания.		
 Убедитесь, что направляющие бумаги расположены верно. 		
 уоедитесь в том, что высота стопки ниже указателя максимальной загрузки бумаги. 		
 Для печати следует использовать рекомендованные формат и тип бумаги. 		
в Вставьте лоток.		
F Распечатайте документ.		
Замятия бумаги все еще происходят часто?		
Шаг 2	Перейти к шагу 3.	Неполадка
а На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги.		устранена.
б Задайте правильный формат и тип бумаги.		
в Распечатайте документ.		
Замятия бумаги все еще происходят часто?		
Шаг 3	Обратитесь к	Неполадка
а Загрузите бумагу из новой пачки.	своему <u>дилеру</u> .	устранена.
Примечание: Бумага может отсыреть вследствие повышенной влажности воздуха. До загрузки в принтер бумагу следует хранить в фирменной упаковке.		
б Распечатайте документ.		
Замятия бумаги все еще происходят часто?		

Замятые страницы повторно не распечатываются

Действие	Да	Нет
а На начальном экране выберите Параметры > Устройство > Уведомления > Устранение замятий.	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
б В меню Восстановление после замятия выберите Вкл. или Авто .		
в Распечатайте документ.		
Замятые страницы снова отпечатаны?		

Проблемы с печатью

Конфиденциальные и другие отложенные задания не распечатываются

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Неполадка	Перейти к шагу 2.
 а На панели управления принтера проверьте наличие документов в списке Отложенные задания. 	устранена.	
Примечание: Если документов нет в списке, затем распеча- тайте документы через меню Отложенная печать.		
б Выполните печать документов.		
Печать документов выполнена?		
Шаг 2 Возможно, задание на печать содержит ошибку форматирование или недопустимые данные.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 3.
 Удалите задание печати, затем повторно отправьте его на печать. 		
 Для файлов PDF создайте новый файл, затем выполните печать документов. 		
Печать документов выполнена?		
Шаг 3	Неполадка	Перейти к шагу 4.
Задания с одинаковыми названиями, распечатываемые из Интернета, могут быть распознаны как повторяющиеся.	устранена.	
а Откройте диалоговое окно «Настройка печати».		
б На вкладке «Отложенная печать» нажмите Использование функции отложенной печати, а затем нажмите Сохранить повторяющиеся документы.		
в В разделе «Конфиденциальная печать» введите PIN-код.		
г Выполните печать документов.		
Печать документов выполнена?		
Шаг 4	Неполадка	Обратитесь к
а Удалите некоторые отложенные задания, чтобы освободить память принтера.	устранена.	<u>дилеру</u> .
б Выполните печать документов.		
Печать документов выполнена?		

Медленная печать

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Неполадка
Убедитесь, что интерфейсный кабель надежно подсоединен и к принтеру, и к компьютеру, серверу печати или иному оборудо- ванию для компьютерных сетей.		устранена.
Процесс печати медленный?		
Шаг 2	Перейти к шагу 3.	Неполадка
а Убедитесь, что для принтера на установлен Тихий режим.		устранена.
На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Обслуживание > Меню "Конфиг." > Эксплуатация устройства > Тихий режим.		
б Распечатайте документ.		
Процесс печати медленный?		
Шаг 3	Перейти к шагу 4.	Неполадка
а В зависимости от операционной системы укажите разре- шение печати в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».		устранена.
б Установите разрешение "4800 CQ".		
В Распечатайте документ.		
Процесс печати медленный?		
Шаг 4	Перейти к шагу 5.	Неполадка
а На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Разрешение печати.		устранена.
б Установите разрешение "4800 CQ".		
в Распечатайте документ.		
Процесс печати медленный?		
Шаг 5	Перейти к шагу 6.	Неполадка
а В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».		устранена.
Примечания.		
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загру- женной бумаге. 		
 Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 		
• Печать на плотной бумаге выполняется дольше.		
 Печать на бумаге форматов уже, чем А4, Letter и Legal, может выполняться дольше. 		
б Распечатайте документ.		
Процесс печати медленный?		

Действие	Да	Нет
 Шаг 6 а Убедитесь, что параметры текстуры и плотности на принтере соответствуют загруженной бумаге. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Настройка материала для печати > Типы материалов для печати. Примечание: Печать на шероховатой бумаге и бумаге с высокой плотностью может выполняться дольше. б Распечатайте документ. 	Перейти к шагу 7.	Неполадка устранена.
Шаг 7 Удалить отложенные задания. Процесс печати медленный?	Перейти к шагу 8.	Неполадка устранена.
 Шаг 8 а Убедитесь, что принтер не перегревается. Примечания. Дайте принтеру остыть после выполнения долгого задания печати. Следите за рекомендуемой температурой окружающей среды. Подробнее см. <u>"Выбор местоположения принтера" на стр. 10</u>. б Распечатайте документ. 	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .	Неполадка устранена.

Задания печати не распечатываются

Действие	Да	Нет
Шаг 1 а Из окна документа, который вы пытаетесь вывести на печать, откройте диалоговое окно "Печать" и проверьте, выбран ли правильный принтер.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
6 Распечатайте документ. Документ распечатан?		
Шаг 2 а Убедитесь, что принтер включен. б Выполните необходимые действия, чтобы закрыть все сообщения об ощибках	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 3.
в Распечатайте документ. Документ распечатан?		

Действие	Да	Нет
 Шаг 3 а Проверьте, работают ли порты, и надежно ли подключены кабели к компьютеру и принтеру. Подробнее см. документацию по установке, входящую в комплект поставки принтера. б Распечатайте документ. 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 4.
 Шаг 4 а Выключите принтер и приблизительно через 10 секунд снова включите его. б Распечатайте документ. Документ распечатан? 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 5.
 Шаг 5 а Удалите и повторно установите драйвер принтера. б Распечатайте документ. Документ распечатан? 	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .

Для задания на печать применяется бумага неподходящего типа либо бумага загружена в неподходящий лоток

Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а Убедитесь в том, что печать выполняется на бумаге соответствующего типа. б Распечатайте документ. Документ распечатан на бумаге соответствующего типа? 	Перейти к шагу 2.	Загрузите бумагу соответствующего формата и типа.
 Шаг 2 а В зависимости от операционной системы укажите формат и тип бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать». 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 3.
Примечание: Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги.		
б Убедитесь в том, что параметры соответствуют загруженной бумаге.		
в Распечатайте документ.		
Документ распечатан на бумаге соответствующего типа?		

Действие	Да	Нет
 Шаг 3 а Проверьте, связаны ли лотки. Подробнее см. <u>"Связывание лотков" на стр. 27</u>. б Распечатайте документ. 	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
Документ распечатан из верного лотка?		

Принтер не отвечает

Действие	Да	Нет
Шаг 1 Проверьте, подключен ли кабель питания к электрической розетке.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответ- ствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.		
Принтер реагирует на запросы?		
Шаг 2 Убедитесь, что розетка электросети не выключена с помощью выключателя или прерывателя.	Включите выклю- чатель или сбросьте прерыватель.	Перейти к шагу 3.
Розетка электросети выключена с помощью выключателя или прерывателя?		
Шаг 3	Перейти к шагу 4.	Включите принтер.
Убедитесь, что принтер включен.		
Принтер выключен?		
Шаг 4 Проверьте, находится ли принтер в спящем режиме или режиме	Нажмите кнопку питания, чтобы вывести принтер и	Перейти к шагу 5.
Тибернации.	спящего режима.	
Принтер находится в спящем режиме или режиме гибернации?		
Шаг 5	Перейти к шагу 6.	Вставьте кабели в
Проверьте, чтобы кабели, подключенные к принтеру и компь- ютеру, были вставлены в правильные порты.		правильные порты.
Кабели вставлены в правильные порты?		
Шаг 6	Неполадка	Перейти к шагу 7.
Установите правильный драйвер печати.	устранена.	
Принтер реагирует на запросы?		

Действие	Да	Нет
Шаг 7 Выключите принтер и приблизительно через 10 секунд снова включите его.	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
Принтер реагирует на запросы?		

Низкое качество печати

Пустые или белые страницы

Обратитесь к своему дилеру.

Темная печать



Примечание: Перед решением проблемы напечатайте образцы качества печати, чтобы определить отсутствующий цвет. На начальном экране коснитесь **Параметры > Устранение проблем > Страницы проверки качества печати**.

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
а Выполните Настройку цвета.		
На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Дополнительные параметры обработки изображений > Настройка цвета.		
б Распечатайте документ.		
Печать слишком темная?		

Действие	Да	Нет
Шаг 2	Перейти к шагу 3.	Проблема решена.
а В зависимости от операционной системы уменьшите значение для плотности тонера в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».		
Примечание: Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Плотность тонера.		
б Распечатайте документ.		
Печать слишком темная?		
Шаг 3	Перейти к шагу 4.	Проблема решена.
а В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».		
Примечания.		
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загру- женной в лоток бумаге. 		
 Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 		
б Распечатайте документ.		
Печать слишком темная?		
Шаг 4	Перейти к шагу 5.	Перейти к шагу 6.
Не используйте тисненую или шероховатую бумагу.		
Выполняется печать на тисненой бумаге с шероховатой поверх- ностью?		
Шаг 5	Перейти к шагу 6.	Проблема решена.
а Замените тисненую бумагу или бумагу с шероховатой поверх- ностью на обычную.		
б Распечатайте документ.		
Печать слишком темная?		
Шаг 6	Обратитесь к	Проблема решена.
а Загрузите бумагу из новой упаковки.	своему <u>дилеру</u> .	
Примечание: Бумага может отсыреть вследствие повышенной влажности воздуха. До загрузки в принтер бумагу следует хранить в фирменной упаковке.		
б Распечатайте документ.		
Печать слишком темная?		

Повторное изображение



Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а Загрузите в лоток бумагу соответствующего типа и плотности. б Распечатайте документ. Нечеткий контур изображения при печати? 	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
 Шаг 2 а В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать». Примечания. Убедитесь в том, что параметры соответствуют загруженной в лоток бумаге. Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. б Распечатайте документ. 	Перейти к шагу 3.	Проблема решена.
 Нечеткий контур изображения при печати? Шаг 3 а Выполните Настройку цвета. На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Дополнительные параметры обработки изображений > Настройка цвета. б Распечатайте документ. Нечеткий контур изображения при печати? 	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .	Проблема решена.

Серый или цветной фон



Примечание: Перед решением проблемы распечатайте страницы проверки качества печати. На начальном экране коснитесь **Параметры > Устранение проблем > Страницы проверки качества печати**.

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
а В зависимости от операционной системы увеличьте значение для плотности тонера в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».		
Примечание: Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Плотность тонера.		
б Распечатайте документ.		
Серый или цветной фон присутствует на отпечатках?		
Шаг 2	Обратитесь к	Проблема решена.
а Выполните Настройку цвета.	своему <u>дилеру</u> .	
На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Дополнительные параметры обработки изображений > Настройка цвета.		
б Распечатайте документ.		
Серый или цветной фон присутствует на отпечатках?		

Неправильные поля



Примечание: Перед решением проблемы распечатайте страницы проверки качества печати. На панели управления перейдите к **Параметры > Поиск и устранение неисправностей > Печать**

страниц проверки качества. Для моделей принтеров без сенсорного экрана: нажмите 🕑 для перемещения между параметрами.

Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а Отрегулируйте положение направляющих бумаги в соответствии с загруженной бумагой. б Распечатайте документ. Поля отображаются верно? 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
Шаг 2 а В зависимости от операционной системы укажите формат бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загруженной бумаге. Также этот параметр можно изменить на панели управления принтера. Перейдите к Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат и тип бумаги. 6 Распечатайте документ. 		
Поля отображаются верно?		

Светлые распечатки



Примечание: Перед решением проблемы распечатайте страницы проверки качества печати. На панели управления выберите **Параметры > Поиск и устранение неисправностей > Печать страниц проверки качества**.

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
а Выполните Настройку цвета.		
На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Дополнительные параметры обработки изображений > Настройка цвета.		
б Распечатайте документ.		
S		
Печать слишком светлая?		

Действие	Да	Нет
Шаг 2	Перейти к шагу 3.	Проблема решена.
а В зависимости от операционной системы увеличьте значение для плотности тонера в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».		
Примечание: Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Плотность тонера.		
б Распечатайте документ.		
Печать спишком светпая?		
	Поройти к шору 4	
а В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».	переити к шагу 4.	проолема решена.
Примечания.		
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загру- женной в лоток бумаге. 		
 Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 		
б Распечатайте документ.		
Печать слишком светлая?		
Шаг 4	Перейти к шагу 5.	Перейти к шагу 6.
Не используйте тисненую или шероховатую бумагу.		
Выполняется печать на тисненой бумаге с шероховатой поверх- ностью?		
Шаг 5	Перейти к шагу 6.	Проблема решена.
а Замените тисненую бумагу или бумагу с шероховатой поверх- ностью на обычную.		
б Распечатайте документ.		
Печать слишком темная?		
Шаг 6	Обратитесь к	Проблема решена.
а Загрузите бумагу из новой упаковки.	своему дилеру.	
Примечание: Бумага может отсыреть вследствие повышенной влажности воздуха. До загрузки в принтер бумагу следует хранить в фирменной упаковке.		
б Распечатайте документ.		
Печать слишком светлая?		

Отсутствующие цвета



Обратитесь к своему дилеру.

Печать с пятнами или точками



Действие	Да	Нет
Шаг 1 Проверьте принтер на наличие загрязнений из-за утечки тонера.	Перейти к шагу 2.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
В принтере не происходило утечки тонера?		
 Шаг 2 а В зависимости от операционной системы укажите тип и формат бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать». Примечания. Убедитесь, что параметры соответствуют загруженной бумаге. Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. б Распечатайте документ. 	Перейти к шагу 3.	Проблема решена.
Печать с пятнами?		

Действие	Да	Нет
 Шаг 3 а Замените тисненую или шероховатую бумагу, загруженную в лоток, на обычную бумагу. б Распечатайте документ. 	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .	Проблема решена.
Печать с пятнами?		

Печать перекошена или искажена



Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
а Выдвиньте лоток.		
б Извлеките бумагу, а затем загрузите бумагу из новой упаковки.		
Примечание: Бумага может отсыреть вследствие повышенной влажности воздуха. До загрузки в принтер бумагу следует хранить в фирменной упаковке.		
в Сожмите и сдвиньте направляющие бумаги в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги.		
г Вставьте лоток.		
д Распечатайте документ.		
Печать перекошена или искажена?		
Шаг 2	Обратитесь к	Проблема решена.
а Убедитесь в том, что печать выполняется на поддерживаемой бумаге.	своему <u>дилеру</u> .	
б Распечатайте документ.		
Печать перекошена или искажена?		

Монохромная печать или черно-белые изображения



Обратитесь к своему дилеру.

Текст или изображения обрезаются



Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а Отрегулируйте положение направляющих бумаги в лотке в соответствии с загруженной бумагой. б Распечатайте документ. Страница или изображение обрезано? 	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
 Шаг 2 а В зависимости от операционной системы укажите формат бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать». Примечания. Убедитесь в том, что параметры соответствуют загруженной в лоток бумаге. Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > формат/тип бумаги. 6 Распечатайте документ. 	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .	Проблема решена.

Стирается тонер



Примечание: Перед решением проблемы распечатайте страницы проверки качества печати. На начальном экране коснитесь **Параметры > Устранение проблем > Страницы проверки качества печати**.

Действие	Да	Нет
 В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать». Примечания. 	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .	Проблема решена.
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загруженной бумаге. Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 2 Распечатайте документ. 		
Тонер стирается?		

Неравномерная плотность печати



Обратитесь к своему дилеру.

Горизонтальные темные линии



Примечания.

- Перед решением проблемы распечатайте страницы проверки качества печати. На начальном экране коснитесь Параметры > Устранение проблем > Страницы проверки качества печати.
- Если горизонтальные темные линии все равно появляются на отпечатках, см. раздел «Повторяющиеся дефекты».

Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а В зависимости от операционной системы укажите лоток подачи в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать». б Распечатайте документ. На отпечатках присутствуют горизонтальные темные полосы? 	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
Шаг 2 а В зависимости от операционной системы укажите тип бумаг в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».	Перейти к шагу 3.	Проблема решена.
Примечания.		
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загру- женной в лоток бумаге. 		
 Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 		
б Распечатайте документ.		
На отпечатках присутствуют горизонтальные темные полосы?		
Шаг 3	Обратитесь к	Проблема решена.
а Загрузите бумагу из новой упаковки.	своему <u>дилеру</u> .	
Примечание: Бумага может отсыреть вследствие повышенной влажности воздуха. До загрузки в принтер бумагу следует хранить в фирменной упаковке.		
б Распечатайте документ.		
На отпечатках присутствуют горизонтальные темные полосы?		

Темные вертикальные линии



Примечание: Перед решением проблемы распечатайте страницы проверки качества печати. На начальном экране коснитесь **Параметры > Устранение проблем > Страницы проверки качества печати**.

Действие	Да	Нет
Шаг 1 а В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
Примечания.		
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загру- женной в лоток бумаге. 		
 Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 		
б Распечатайте документ.		
Вертикальные темные линии или полосы появляются на отпечатках?		
Шаг 2	Обратитесь к	Проблема решена.
а Загрузите бумагу из новой упаковки.	своему дилеру.	
Примечание: Бумага может отсыреть вследствие повышенной влажности воздуха. До загрузки в принтер бумагу следует хранить в фирменной упаковке.		
б Распечатайте документ.		
Вертикальные темные линии или полосы появляются на отпечатках?		

Горизонтальные белые линии



Примечания.

- Перед решением проблемы распечатайте страницы проверки качества печати. На начальном экране коснитесь Параметры > Устранение проблем > Страницы проверки качества печати.
- Если горизонтальные белые линии все равно появляются на отпечатках, см. раздел «Повторяющиеся дефекты».

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
а В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне Параметры печати или Печать.		
Примечания.		
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загру- женной в лоток бумаге. 		
 Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 		
б Распечатайте документ.		
Белые горизонтальные линии присутствуют на отпечатках?		
Шаг 2	Обратитесь к	Проблема решена.
а Загрузите в указанный лоток подачи бумагу рекомендо- ванного типа.	своему <u>дилеру</u> .	
б Распечатайте документ.		
Белые горизонтальные линии присутствуют на отпечатках?		

Вертикальные белые линии



Действие	Да	Нет
Шаг 1	Перейти к шагу 2.	Проблема решена.
а В зависимости от операционной системы укажите тип бумаги в диалоговом окне «Параметры печати» или «Печать».		
Примечания.		
 Убедитесь в том, что параметры соответствуют загру- женной в лоток бумаге. 		
 Также эти параметры можно изменить на панели управления принтера. На начальном экране выберите Параметры > Бумага > Конфигурация лотка > Формат/тип бумаги. 		
б Распечатайте документ.		
Белые вертикальные линии присутствуют на отпечатках?		
Шаг 2	Обратитесь к	Проблема решена.
Убедитесь, что используется рекомендуемый тип бумаги.	своему дилеру.	
а Загрузите в указанный лоток подачи бумагу рекомендо- ванного типа.		
б Распечатайте документ.		
Белые вертикальные линии все еще присутствуют на отпечатках?		

Повторяющиеся дефекты



Обратитесь к своему дилеру.

Проблемы с качеством цветной печати

Настройка плотности тонера

- 1 На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество.
- 2 Настройте плотность тонера.
- 3 Примените изменения.

Изменение цветов при печати

- 1 На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Дополнительные параметры обработки изображений > Цветокоррекция.
- 2 В меню Цветокоррекция выберите Вручную > Содержимое параметра "Цветокоррекция".
- 3 Выберите соответствующий параметр преобразования цвета.

Тип объекта	Таблицы преобразования цветов
Изображение RGB Текст RGB	 Яркие — обеспечивает более яркие и насыщенные цвета, может применяться ко всем цветовым форматам на входе.
Графика RGB	 Дисплей sRGB — обеспечивает цвета, примерно соответствующие цветам, отобра- жаемым на экране монитора компьютера. Использование черного тонера оптими- зировано для печати фотографий.
	 Дисплей — истинный черный — обеспечивает цвета, примерно соответствующие отображаемым на экране монитора компьютера. При выборе данной настройки для передачи всех оттенков нейтрального серого цвета используется только черный тонер.
	 Яркие цвета sRGB — обеспечивается повышенная насыщенность цвета по сравнению с таблицей преобразования цветов Дисплей sRGB. Использование черного тонера оптимизировано для печати деловой графики.
	• Выкл.
СМҮК-изображение СМҮК-текст СМҮК-графика	 US CMYK — применяется цветокоррекция, обеспечивающая наилучшее соответ- ствие цветопередачи спецификации SWOP (спецификация для сетевой офсетной печати).
	 Euro CMYK — применяется цветокоррекция, обеспечивающая наилучшее соответ- ствие цветопередачи стандарту Euroscale.
	 Яркий СМҮК — обеспечивается повышенная насыщенность цвета по сравнению с таблицей преобразования цветов US СМҮК.
	• Выкл.

часто задаваемые вопросы о цветной печати

Что такое цвет RGB?

RGB — это способ описания цветов, при котором для задания конкретного цвета указывается интенсивность красной, зеленой и синей составляющих этого цвета. Смешивание красного, зеленого и синего цветов в различных соотношениях позволяет получить широкий диапазон естественных цветов. Такой способ используется при отображении цветов на экранах компьютеров, в сканерах и цифровых камерах.

Что такое цвет СМҮК?

СМҮК — это способ описания цветов, при котором для задания конкретного цвета указывается интенсивность голубой, пурпурной, желтой и черной составляющих этого цвета. При печати с применением чернил или тонера бирюзового, пурпурного, желтого и черного цветов в различных соотношениях можно получить широкий диапазон естественных цветов. Этот способ формирования цветов применяется при типографской печати, а также при печати на струйных и лазерных принтерах.

Как задается цвет в распечатываемом документе?

Определение и изменение цвета документа выполняется в прикладных программах с использованием цветовой схемы RGB или CMYK. Подробнее см. в разделе "Справка" прикладной программы.

Каким образом в принтер поступает информация о распечатываемом цвете?

В процессе печати документа информация о типе и цвете каждого объекта передается на принтер и обрабатывается с применением таблиц преобразования цветов. По каждому цвету рассчитывается количество голубого, пурпурного, желтого и черного тонера, необходимое для воспроизведения этого цвета. Применение таблиц преобразования цветов определяется информацией об объекте. Например, можно применять одну таблицу преобразования цветов к тексту, а другую – к фотографическим изображениям.

Что такое ручная цветокоррекция?

Когда включена ручная цветокоррекция, для обработки объектов принтер применяет заданные пользователем таблицы преобразования цветов. Параметры ручной цветокоррекции относятся к конкретному типу распечатываемого объекта (текст, графика или изображения). Также имеет значение способ задания цветов объекта в прикладной программе (цветовая схема RGB или CMYK). Для применения другой таблицы преобразования цветов вручную см. <u>"Изменение цветов при печати" на стр. 244</u>.

Если формирование цветов в прикладной программе выполняется без применения схем RGB или CMYK, задание режима ручной цветокоррекции не влияет на цветопередачей. Если управление цветопередачей осуществляется прикладной программой или операционной системой компьютера, режим ручной цветокоррекции также не действует. В большинстве случаев при установке для параметра "Цветокоррекция" значения "Авто" обеспечивается достоверная передача выбранных для документа цветов.

Можно ли обеспечить точное воспроизведение отдельного цвета (например, цвета логотипа компании)?

В меню "Качество" присутствует девять наборов образцов цветов. Наборы также доступны на странице с образцами цветов Embedded Web Server. При выборе какого-либо из наборов распечатывается несколько страниц, содержащих несколько сотен цветных квадратов. Для каждого квадрата применяется схема CMYK или RGB, соответствующая выбранной таблице. Цвет каждого квадрата формируется посредством применения выбранной таблицы преобразования цветов к указанной на квадрате комбинации цветов CMYK или RGB.

Просматривая наборы образцов цветов, можно выбрать квадрат, цвет которого наиболее близок к требуемому. Указанную на выбранном квадрате комбинацию цветов можно затем применить для изменения цвета объекта в прикладной программе. Подробнее см. в разделе "Справка" прикладной программы. Для применения выбранной таблицы преобразования цветов к конкретному объекту может потребоваться ручная цветокоррекция.

Выбор набора образцов цветов для настройки соответствия цветов зависит от следующих параметров.

- Заданное значение параметра "Цветокоррекция" ("Авто", "Выкл." или "Ручная")
- Тип распечатываемого объекта (текст, графика или изображения)
- Способ задания цветов объекта в прикладной программе (цветовая схема RGB или CMYK)

Если формирование цветов в прикладной программе выполняется без применения схем RGB или CMYK, настройка цветопередачи с помощью страниц с образцами цветов не оказывает влияния на цвета. Кроме того, в некоторых прикладных программах может быть предусмотрена коррекция цветов, заданных в программе посредством цветовых схем RGB или CMYK, с помощью системы управления цветом. В таких случаях распечатываемый цвет может не соответствовать цвету на страницах с образцами цветов.

На распечатках цвет другого оттенка

Действие	Да	Нет
Шаг 1 а. Вылодните Настройку цвета	Перейти к шагу 2.	Неполадка устранена.
 Выполните Пастроику цвета. На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Дополнительные параметры обработки изображений > Настройка цвета. 		
б Распечатайте документ.		
На распечатках цвет другого оттенка?		
Шаг 2	Обратитесь к	Неполадка
а На начальном экране выберите Параметры > Печать > Качество > Дополнительные параметры обработки изображений > Цветовой баланс.	своему <u>дилеру</u> .	устранена.
б Задайте значения параметров.		
в Распечатайте документ.		
На распечатках цвет другого оттенка?		

Проблемы с факсом

Невозможен прием или передача факсов

Действие	Да	Нет
Шаг 1 Выполните необходимые действия, чтобы закрыть все сообщения об ошибках.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
Не удается передать или принять факс?		
 Шаг 2 Убедитесь в надежности кабельных соединений для следующего оборудования: Телефон телефонная трубка автоответчик 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 3.
Не удается передать или принять факс?		

Действие	Да	Нет
Шаг 3	Перейти к шагу 5.	Перейти к шагу 4.
Проверьте наличие сигнала в линии.		
• Позвоните на номер факса, чтобы проверить его работу.		
 Если используется функция "Набор при неснятой трубке", увеличьте громкость, чтобы убедиться в наличии сигнала в линии. 		
Сигнал в линии слышен?		
Шаг 4	Неполадка	Перейти к шагу 5.
Проверьте настенную телефонную розетку.	устранена.	
а Подключите аналоговый телефон напрямую к телефонной розетке.		
б Дождитесь сигнала в линии.		
в Если сигнала нет, воспользуйтесь другим телефонным кабелем.		
 Если сигнала по-прежнему нет, подключите аналоговый телефон к другой настенной розетке. 		
д Если сигнал появился, подсоедините принтер к этой розетке.		
Не удается передать или принять факс?		
Шаг 5	Неполадка	Перейти к шагу 6.
Убедитесь, что принтер подключен к аналоговой телефонной линии или верному цифровому разъему.	устранена.	
 Если используется линия ISDN, подключитесь к аналоговому телефонному порту на адаптере терминала ISDN. За подробными сведениями обратитесь к провайдеру ISDN. 		
 Если используется линия DSL, подсоедините фильтр DSL или маршрутизатор с поддержкой аналогового сигнала. За подробными сведениями обратитесь к поставщику DSL. 		
 Если используется телефонная УАТС, убедитесь в том, что осуществляется аналоговое подключение к УАТС. Если такого подключения нет, рассмотрите возможность установки анало- говой телефонной линии для факсимильного аппарата. 		
Не удается передать или принять факс?		
Шаг 6	Неполадка	Перейти к шагу 7.
Временно отключите другое оборудование и услуги.	устранена.	
а Отключите другие устройства (например, автоответчики, компьютеры, модемы или сплиттеры), подключенные между принтером и телефонной линией.		
б Отключите услуги ожидания вызова и голосовой почты. За дополнительными сведениями обращайтесь в телефонную компанию.		
Не удается передать или принять факс?		

Действие	Да	Нет
Шаг 7 Отсканируйте оригинал документа по одной странице. а Наберите номер факса. б Отсканируйте документ.	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
Не удается передать или принять факс?		

Факсы принимаются, но не передаются

Действие	Да	Нет
Шаг 1 Загрузите оригинал документа должным образом в устройство автоматической подачи или на стекло сканера.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
Отправка факсов работает?		
Шаг 2	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему дилеру .
 Проверьте соответствие кода быстрого доступа требуемому номеру получателя. 		
• Вручную наберите телефонный номер.		
Отправка факсов работает?		

Факсы передаются, но не принимаются

Действие	Да	Нет
Шаг 1 Убедитесь, что в лотке есть бумага.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
Возможен прием факсов?		
 Шаг 2 Проверьте значение параметра задержки по числу звонков. На начальном экране коснитесь Параметры > Факс > Настройка факса > Параметры приема факсов > Звонков до ответа. Возможен прием факсов? 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 3.
Шаг 3 Если принтер печатает пустые страницы, см. <u>"Пустые или белые</u> <u>страницы" на стр. 230</u> . Возможен прием факсов?	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .

Низкое качество печати

Действие	Да	Нет
Шаг 1	Неполадка	Перейти к шагу 2.
Убедитесь, что дефекты качества печати отсутствуют.	устранена.	
 а На панели управления коснитесь Параметры > Поиск и устранение неисправностей > Печать страниц проверки качества. 		
б Устраните дефекты качества печати. Подробнее см. <u>"Низкое качество печати" на стр. 230</u> .		
Качество распечатки факса удовлетворительное?		
Шаг 2	Неполадка	Обратитесь к
Уменьшение скорость передачи входящего факса.	устранена.	своему <u>дилеру</u> .
а На панели управления коснитесь Параметры > Факс > Настройка факса > Параметры приема факсов > Средства управления администратора.		
б В меню Максимальная скорость выберите меньшее значение скорости передачи.		
Качество распечатки факса удовлетворительное?		

Проблемы при сканировании

Не удается выполнить сканирование с компьютера

Действие	Да	Нет
Шаг 1 а Выключите принтер и приблизительно через 10 секунд снова включите его.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
б Повторно отправить задание на сканирование.Удается отправить задание сканирования?		
Шаг 2	Неполадка	Обратитесь к
а Проверьте надежность подключения кабелей к принтеру и серверу печати.	устранена.	своему <u>дилеру</u> .
Подробнее см. документацию по установке, входящую в комплект поставки принтера.		
б Повторно отправить задание на сканирование.		
Удается отправить задание сканирования?		

Документ или фото копируется частично

Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а Убедитесь, что документ или фото расположены лицевой стороной вниз в верхнем левом углу стекла сканера. б Выполните копирование документа или фотографии. 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
Копирование документа или фотографии выполнено должным образом?		
Шаг 2	Неполадка	Обратитесь к
а Приведите параметр формата бумаги в соответствие с загруженной в лоток бумагой?	устранена.	своему <u>дилеру</u> .
б Выполните копирование документа или фотографии.		
Копирование документа или фотографии выполнено должным образом?		

Низкое качество печати

Действие	Да	Нет
 Шаг 1 а Очистите стекло сканера и УАПД влажной, мягкой, безворсовой тканью. Если на принтере имеется второе стекло УАПД внутри устройства УАПД, то очистите также и это стекло. Подробнее см. <u>"Очистка сканера" на стр. 146</u>. б Убедитесь, что документ или фото расположены лицевой стороной вниз в верхнем левом углу стекла сканера. в Выполните копирование документа или фотографии. Качество копирования удовлетворительное? 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
 Шаг 2 а Проверьте качество оригинала документа или фото. б Настройте параметры качества сканирования. в Выполните копирование документа или фотографии. Качество копирования удовлетворительное? 	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .

Сканирование не выполнено надлежащим образом

Действие	Да	Нет
 Шаг 1 Проверьте подключения кабелей. а Убедитесь, что кабель Ethernet или кабель USB надежно подключен к компьютеру и принтеру. б Повторно отправить задание на сканирование. Сканирование выполнено должным образом? 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
 Шаг 2 Проверьте файл для сканирования. а Убедитесь, что имя файла не используется в папке назначения. б Убедитесь, что файл документа или фото, в который будет выполняться сканирование, не используется другим приложением или пользователем. в Повторно отправить задание на сканирование. Сканирование выполнено должным образом? 	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 3.
 Шаг 3 а Убедитесь, что в параметрах настройки места назначения установлены флажки Добавить отметку времени или Заменить существующий файл. б Повторно отправить задание на сканирование. Сканирование выполнено должным образом? 	Неполадка устранена.	

Сканер не закрывается

Действие	Да	Нет
Уберите то, что препятствует закрытию сканера.	Неполадка устранена.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .
Модуль сканера плотно закрыт?		

Сканирование выполняется слишком долго или приводит к паузе в работе компьютера

Действие	Да	Нет
Закройте все приложения, которые мешают процессу сканирования.	Обратитесь к своему <u>дилеру</u> .	Неполадка устранена.
Сканирование выполняется очень медленно или приводит к "зависанию" компьютера?		

Сканер не отвечает

Действие	Да	Нет
Шаг 1 а Проверьте надежность подключения кабеля питания к принтеру и электрической розетке.	Неполадка устранена.	Перейти к шагу 2.
ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.		
б Выполните копирование или сканирование документа.		
Сканер реагирует?		
Шаг 2	Неполадка	Перейти к шагу 3.
а Убедитесь, что принтер включен.	устранена.	
б Выполните необходимые действия, чтобы закрыть все сообщения об ошибках.		
в Выполните копирование или сканирование документа.		
Сканер реагирует?		
Шаг 3	Неполадка	Обратитесь к
а Выключите принтер и приблизительно через 10 секунд снова включите его.	устранена.	своему <u>дилеру</u> .
б Выполните копирование или сканирование документа.		
Сканер реагирует?		

Регулировка выравнивания сканера

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Обслуживание > Меню конфигурации > Конфигурация сканера > Выравнивание сканера вручную.
- 2 В меню "Быстрая проверка печати" выберите Пуск.
- **3** Поместите страницу быстрой проверки печати на стекло сканера, затем выберите **Выравнивание планшета**.
- **4** В меню "Быстрая проверка копирования" выберите **Пуск**.
- 5 Сравните страницу быстрой проверки копирования с оригиналом.

Примечание: Если поля проверочной страницы отличаются от оригинала, отрегулируйте параметры "Левое поле" и "Верхнее поле".

6 Повторяйте <u>шаг 4</u> и <u>шаг 5</u> до тех пор, пока поля страницы быстрой проверки копирования будут максимально точно совпадать с оригиналом.
Регулировка выравнивания УАПД

- 1 На начальном экране коснитесь Параметры > Устройство > Обслуживание > Меню конфигурации > Конфигурация сканера > Выравнивание сканера вручную.
- 2 В меню "Быстрая проверка печати" выберите Пуск.
- 3 Поместите страницу быстрой проверки печати в лоток УАПД.
- 4 Выберите Выравнивания лицевой стороны УАПД или Выравнивания обратной стороны УАПД.

Примечания.

- Чтобы совместить "Выравнивания лицевой стороны УАПД", поместите проверочную страницу лицевой стороной вверх, короткой стороной в сторону УАПД.
- Чтобы совместить "Выравнивания обратной стороны УАПД", поместите проверочную страницу лицевой стороной вниз, короткой стороной в сторону УАПД.
- 5 В меню "Быстрая проверка копирования" выберите Пуск.
- 6 Сравните страницу быстрой проверки копирования с оригиналом.

Примечание: Если поля проверочной страницы отличаются от оригинала, отрегулируйте параметры "Подстройка по горизонтали" и "Верхнее поле".

7 Повторяйте <u>шаг 5</u> и <u>шаг 6</u> до тех пор, пока поля страницы быстрой проверки копирования будут максимально точно совпадать с оригиналом.

Обращение к дилеру

Перед обращением к дилеру убедитесь, что вы обладаете следующими сведениями:

- Проблема, связанная с принтером
- Сообщение об ошибке
- Модель принтера и серийный номер

Обратитесь по месту покупки принтера.

Обновление и перемещение

Оборудование

Доступные внутренние параметры

- Модуль памяти
 - DDR3 DIMM
 - Флэш-память
 - Шрифты
 - Прикладные платы
 - Формы и штрихкоды
 - PRESCRIBE
 - IPDS
- Порт ISP

Примечание: Некоторые функции есть только в определенных моделях принтеров. За дополнительной информацией обратитесь по месту приобретения принтера.

Установка карты памяти

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током при доступе к плате контроллера или установке дополнительного оборудования или устройств памяти после настройки принтера сначала выключите принтер и отсоедините кабель питания от электрической розетки. Если к принтеру подключены другие устройства, отключите их, а также отсоедините кабели, идущие к принтеру.

- 1 Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от розетки.
- 2 С помощью плоской отвертки снимите крышку доступа к плате контроллера.

Предупреждение – Риск повреждения! Электронные компоненты системной платы могут выйти из строя под действием статического электричества. Перед тем, как прикоснуться к какому-либо компоненту системной платы или разъему, дотроньтесь рукой до какой-нибудь металлической детали принтера.



3 Распакуйте карту памяти.

Предупреждение – Риск повреждения! Не прикасайтесь к контактам разъема вдоль края карты.

4 Вставьте карту памяти до защелкивания на месте.



5 Закрепите крышку доступа.



6 Подключите кабель питания к электрической розетке, затем включите принтер.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

Установка внутреннего порта ISP

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током при доступе к плате контроллера или установке дополнительного оборудования или устройств памяти после настройки принтера сначала выключите принтер и отсоедините кабель питания от электрической розетки. Если к принтеру подключены другие устройства, отключите их, а также отсоедините кабели, идущие к принтеру.

- 1 Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от розетки.
- 2 С помощью плоской отвертки снимите крышку доступа к плате контроллера.

Предупреждение – Риск повреждения! Электронные компоненты системной платы могут выйти из строя под действием статического электричества. Перед тем, как прикоснуться к какому-либо компоненту системной платы или разъему, дотроньтесь рукой до какой-нибудь металлической детали принтера.



3 Распакуйте комплект внутреннего порта ISP.



1	ISP
2	Крепежный кронштейн
3	Винты

- 4 Если необходимо, удалите жесткий диск принтера.
- 5 Установите кронштейна на плате до защелкивания на месте.



6 Закрепите ISP на кронштейне.



- 7 Если необходимо, прикрепите жесткий диск к ISP.
 - а Уберите кронштейн жесткого диска.



б Подключите жесткий диск к ISP.

Предупреждение – Риск повреждения! Не нажимайте на центральную часть жесткого диска.



8 Закрепите крышку доступа.



- 9 Подключите кабель питания к электрической розетке, затем включите принтер.
 - ВНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

Установка дополнительной платы

- ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током при доступе к плате контроллера или установке дополнительного оборудования или устройств памяти после настройки принтера сначала выключите принтер и отсоедините кабель питания от электрической розетки. Если к принтеру подключены другие устройства, отключите их, а также отсоедините кабели, идущие к принтеру.
- 1 Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от розетки.
- 2 С помощью плоской отвертки снимите крышку доступа к плате контроллера.

Предупреждение – Риск повреждения! Электронные компоненты системной платы могут выйти из строя под действием статического электричества. Перед тем, как прикоснуться к какому-либо компоненту или разъему, дотроньтесь рукой до какой-нибудь металлической детали принтера.



3 Распакуйте дополнительную плату.

Предупреждение – Риск повреждения! Не прикасайтесь к контактам разъема вдоль края карты.

4 С усилием вставьте плату в разъем.



Примечание: Разъем платы микропрограммного обеспечения должен соприкасаться с системной платой по всей длине и располагаться в одной плоскости с ней.

Предупреждение – Риск повреждения! Неправильная установка карты может привести к повреждению карты и системной платы.

5 Закрепите крышку доступа.



6 Подключите кабель питания к электрической розетке, затем включите принтер.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

Установка жесткого диска принтера

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током при доступе к плате контроллера или установке дополнительного оборудования или устройств памяти после настройки принтера сначала выключите принтер и отсоедините кабель питания от электрической розетки. Если к принтеру подключены другие устройства, отключите их, а также отсоедините кабели, идущие к принтеру.

- 1 Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от розетки.
- 2 С помощью плоской отвертки снимите крышку доступа к плате контроллера.

Предупреждение – Риск повреждения! Электронные компоненты системной платы могут выйти из строя под действием статического электричества. Перед тем, как прикоснуться к какому-либо компоненту системной платы или разъему, дотроньтесь рукой до какой-нибудь металлической детали принтера.



- 3 Распакуйте жесткий диск.
- 4 Присоедините жесткий диск к плате контроллера.

Предупреждение – Риск повреждения! Не нажимайте на центральную часть жесткого диска.



Если установлен порт ISP, выполните следующие действия:

а Снимите кронштейн жесткого диска.



б Закрепите жесткий диск на ISP.



5 Закрепите крышку доступа.



- 6 Подключите кабель питания к электрической розетке, затем включите принтер.
 - ВНИМАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

Установка дополнительных лотков



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ! Во избежание поражения электрическим током при доступе к плате контроллера или установке дополнительного оборудования или устройств памяти после настройки принтера сначала выключите принтер и отсоедините кабель питания от электрической розетки. Если к принтеру подключены другие устройства, отключите их, а также отсоедините кабели, идущие к принтеру.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ! При установке одного или нескольких дополнительных модулей на принтер или МФУ может потребоваться основание, стойка или другие фиксирующие элементы, помогающие надежно зафиксировать устройство во избежание травм. Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых конфигурациях обратитесь по месту приобретения принтера.

- 1 Выключите принтер.
- 2 Отключите кабель питания от розетки, затем отсоедините его от принтера.

- 3 Извлеките дополнительный лоток из упаковки и удалите все упаковочные материалы.
- 4 Приподнимите принтер за ручки, расположенные сбоку и сзади.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Если вес принтера более 20 кг (44 фунтов), для его безопасного перемещения может потребоваться не менее двух человек.



Примечание: Если дополнительные лотки уже установлены, открепите их от принтера перед тем, как приподнять принтер. Не пытайтесь поднимать принтер и лотки одновременно.

5 Совместите принтер с дополнительными лотками, затем опустите принтер до *защелкивания* на месте.



6 Подсоедините кабель питания к принтеру и к электрической розетке.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электрической розетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

7 Включите принтер.

Возможно, потребуется вручную добавить лоток в драйвер печати, чтобы сделать его доступным для заданий печати. Для получения дополнительной информации см. <u>"Добавление доступных</u> дополнительных модулей в драйвере печати" на стр. 279.

При установке нескольких аппаратных модулей следует соблюдать этот порядок установки.

- Основание
- Дополнительный лоток на 2200 листов

- Дополнительный лоток на 550 листов или лоток для конвертов
- Принтер
- Брошюровщик

Установка лотка клавиатуры

- 1 Выключите принтер.
- 2 Откройте дверцу А.



3 Снимите крышку клавиатуры.



4 Распакуйте лоток клавиатуры.

5 Закрепите клавиатуру на основании.



6 Установите лоток клавиатуры.





- 7 Закройте дверцу А.
- 8 Включите принтер.

Установка брошюровщика

- 1 Выключите принтер.
- 2 Откройте дверцу С.



3 Снимите прижимные планки.





4 Снимите крышки области перемещения бумаги и соединителя брошюровщика со скрепками.

- 5 Распакуйте брошюровщик со скрепками.
- 6 Вставьте брошюровщик со скрепками на место до защелкивания.



7 Закройте дверцу С.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления уберите руки из обозначенной области во время закрывания дверцы С.

8 Включите принтер.

Установка брошюровщика с многопозиционным сшиванием и перфоратором

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ОПРОКИДЫВАНИЯ! При установке одного или нескольких дополнительных модулей на принтер или МФУ может потребоваться напольная подставка, стойка или другие фиксирующие элементы, помогающие надежно зафиксировать устройство во избежание травм. Для получения дополнительных сведений о поддерживаемых конфигурациях обратитесь по месту приобретения принтера.

- **1** На панели управления нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы выключить принтер.
- 2 Отключите кабель питания от розетки, затем отсоедините его от принтера.
- 3 Зафиксируйте колесики напольной подставки, чтобы предотвратить перемещение принтера.



4 Откройте крышки, расположенные сбоку на напольной подставке.



5 Откройте дверцу С.



6 Снимите прижимные планки.



7 Снимите крышки.



8 Распакуйте модуль транспортировки бумаги, затем уберите клочки бумаги.

- 9 Приподнимите и совместите модуль транспортировки бумаги с принтером.

10 С усилием нажмите на модуль транспортировки бумаги до защелкивания на месте.



11 Закройте дверцу С.

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления уберите руки из обозначенной области во время закрывания дверцы С.



- 12 Распакуйте брошюровщик с многопозиционным сшиванием и перфоратором, затем уберите остатки упаковочной ленты.
- 13 Совмещение брошюровщика с принтером следует выполнять на ровной, прочной, устойчивой поверхности.

Примечание: Не следует устанавливать принтер на ковровые покрытия.



14 Придвиньте брошюровщик к принтеру, нажимая на нижнюю часть брошюровщика до *защелкивания* на месте.



Проверьте надежность крепления брошюровщика с принтером, с усилием потянув брошюровщик в сторону от принтера. Если брошюровщик отделяется от принтера, повторите <u>шаг 13</u> процедуру <u>шаг 14</u>, пока надежное крепление не будет достигнуто.



- 15 После закрепления брошюровщика выполните следующее:
 - а Откройте нижнюю переднюю дверцу брошюровщика.



б Поверните рычаги брошюровщика против часовой стрелки до ослабления рычагов.



в Закройте дверцу.

16 Проверьте зазор между принтером и брошюровщиком.



Если зазор неровный, выполните одно из следующего:

- а Чтобы выровнять зазор сверху, поверните боковые колесики брошюровщика по часовой стрелке.
- **б** Чтобы выровнять зазор снизу, поверните боковые колесики брошюровщика часовой против стрелки.
- **17** Подсоедините кабели питания к брошюровщику и принтеру, затем к электрической розетке с должным заземлением.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной электророзетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не затруднен.

ВНИМАНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ТРАВМЫ! Не используйте с устройством удлинители, сетевые фильтры с несколькими розетками, удлинители с несколькими розетками или ИБП. Максимально допустимая нагрузка такого типа оборудования может быть превышена лазерным принтером и стать причиной возгорания, повреждения имущества или понижения производительности принтера.

18 Включите принтер.

Возможно, потребуется вручную добавить брошюровщик в драйвере принтера, чтобы сделать его доступным для заданий печати.



ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТЬ ЗАЩЕМЛЕНИЯ! Во избежание риска травмирования от защемления уберите руки из обозначенной области во время выполнения заданий печати, для которых используется функция сшивания брошюровщика с многопозиционным сшиванием и перфоратором.

Программное обеспечение

Поддерживаемые операционные системы

С компакт-диска с ПО можно установить ПО принтера для указанных ниже операционных систем.

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 SP1
- Windows Server 2008 SP2
- Windows Vista SP2
- Mac OS X версии 10.7 или выше
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Примечания.

- Для операционных систем Windows драйверы печати и утилиты доступны в 32- и 64-разрядных версиях.
- Драйверы и утилиты для Mac OS X версии 10.6 или более ранней версии и операционных систем Linux или UNIX доступны на нашем веб-сайте.
- Подробнее о совместимости программ с другими операционными системами можно узнать в службе поддержки пользователей.

Установка программного обеспечения принтера

Примечания.

- Драйвер печати входит в пакет установки программного обеспечения.
- Для компьютеров Macintosh с macOS версии 10.7 или более поздней не требуется устанавливать драйвер для печати на принтере с поддержкой AirPrint. Если вам требуются пользовательские функции печати, загрузите драйвер печати.
- 1 Получите копию установочного пакета программы.
 - С компакт-диска с программным обеспечением из комплекта поставки принтера.
 - С нашего веб-сайта или по месту приобретения принтера.

2 Запустите установочный пакет программы и следуйте указаниям на экране компьютера.

Добавление принтеров к компьютеру

Прежде чем начать, выполните следующее:

- Подключите принтер и компьютер к одной сети. Для получения дополнительной информации о подключении принтера к сети см. <u>"Подключение принтера к сети Wi-Fi" на стр. 142</u>.
- Подключите компьютер к принтеру. Для получения дополнительной информации см. <u>"Подключение компьютера к принтеру" на стр. 144</u>.
- Подключите принтер к компьютеру с помощью кабеля USB. Для получения дополнительной информации см. <u>"Подключение кабелей" на стр. 13</u>.

Примечание: Кабель USB продается отдельно.

Для пользователей Windows

1 Установите драйвер печати на компьютер.

Примечание: Для получения дополнительной информации см. <u>"Установка программного</u> обеспечения принтера" на стр. 277.

- 2 Откройте Принтеры и сканеры, а затем нажмите Добавить принтер или сканер.
- **3** В зависимости от способа подключения принтера выполните следующее:
 - Выберите принтер в списке, а затем нажмите Добавить устройство.
 - Нажмите Показать принтеры Wi-Fi Direct, выберите принтер, а затем нажмите Добавить устройство.
 - Нажмите **Необходимый принтер отсутствует в списке**, а затем в окне «Установка принтера» выполните следующее:
 - а Выберите **Добавить принтер по его TCP/IP-адресу или имени узла**, а затем нажмите **Далее**.
 - **б** В поле «Имя или IP-адрес» введите IP-адрес принтера, а затем нажмите Далее.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- в Выберите драйвер печати, а затем нажмите Далее.
- г Выберите Использовать уже установленный драйвер (рекомендуется), а затем нажмите Далее.
- д Укажите имя принтера, а затем нажмите Далее.
- е Выберите опцию общего доступа к принтеру, а затем нажмите Далее.
- ж Нажмите кнопку Готово.

Для пользователей Macintosh

- 1 На компьютере откройте Принтеры и сканеры.
- 2 Нажмите +, а затем выберите принтер.
- **3** В меню «Использовать» выберите драйвер печати.

Примечания.

- Для использования драйвера печати Macintosh выберите AirPrint или Secure AirPrint.
- Если вам требуются пользовательские функции печати, выберите драйвер печати производителя. Инструкции по установке драйвера см. в разделе <u>"Установка программного обеспечения принтера" на стр. 277</u>.
- 4 Добавьте принтер.

Добавление доступных дополнительных модулей в драйвере печати

Для пользователей Windows

- 1 Откройте папку "Принтеры".
- 2 Выберите принтер, который нужно обновить, затем отредактируйте следующее:
 - В системе Windows 7 или более поздних версиях выберите Свойства принтера.
 - В более ранних версиях выберите Свойства.
- 3 Перейдите на вкладку конфигурации и выберите Обновить сейчас Опрос принтера.
- 4 Примените изменения.

Для пользователей Macintosh

- 1 Из пункта System Preferences (Настройки системы) меню Apple перейдите к своему принтеру, затем выберите Options & Supplies (Дополнения и расходные материалы).
- 2 Перейдите к списку аппаратных модулей, затем добавьте все установленные модули.
- 3 Примените изменения.

Микропрограммное обеспечение

Экспорт или импорт файла конфигурации

Можно экспортировать настройки конфигурации принтера в текстовый файл, затем импортировать его для применения настроек на другом принтере.

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- ІР-адрес принтера указан на начальном экране принтера. ІР-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 На встроенном веб-сервере выберите Экспорт настроек или Импорт настроек.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

- 4 Если принтер поддерживает приложения, выполните следующее:
 - а Нажмите Приложения > выберите приложение > Настроить.
 - б Нажмите Экспорт или Импорт.

Обновление микропрограммы

Для корректной работы некоторых приложений требуется минимальный уровень микропрограммы устройства.

Подробнее об обновлении микропрограммы устройства можно узнать у торгового представителя.

1 Откройте веб-браузер и в поле адреса введите IP-адрес принтера.

Примечания.

- IP-адрес принтера указан на начальном экране принтера. IP-адрес отображается в виде четырех наборов цифр, разделенных точками, например 123.123.123.123.
- Если используется прокси-сервер, временно отключите его, чтобы обеспечить правильную загрузку веб-страницы.
- 2 Нажмите Параметры > Устройство > Обновить микропрограммное обеспечение.
- 3 Выполните одно из следующих действий.
 - Нажмите Проверить наличие обновлений > Принимаю, начать обновление.
 - Загрузите флэш-файл.
 - а Перейдите к флэш-файлу.
 - **б** Нажмите Загрузить > Пуск.

Примечания

Информация по продукту

Наименование устройства:

ЦИФРОВАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА MX-C557F/MX-C607F

Тип устройства:

7564

Модели:

5H6, 5H8

Примечание о редакции

Октябрь 2021 г.

Следующий пункт не относится к тем странам, где подобное условие противоречит местному законодательству: ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАДАЧИ. В некоторых областях не разрешен отказ от оговоренных явно или подразумеваемых гарантий при определенных сделках, поэтому данное положение, возможно, к Вам не относится.

В настоящем издании могут содержаться технические неточности или типографские ошибки. Содержащаяся здесь информация периодически корректируется; данные изменения будут включены в последующие издания. В любое время в описываемые продукты или программы могут быть внесены изменения или усовершенствования.

Расходные материалы

Стандартные расходные материалы для данного устройства, которые могут быть заменены пользователем, включают в себя картриджи с тонером.

Используйте только те картриджи с тонером, которые соответствуют требованиям SHARP.

SHARP.	Для получения наилучших результатов копирования используйте только ориги- нальные расходные материалы Sharp, разработанные и протестированные для максимального увеличения срока службы и производительности продукции Sharp. Проверьте наличие этикетки «Оригинальные расходные материалы» на упаковке тонера.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	

Уровни шума

Следующие измерения были сделаны в соответствии с ISO 7779, а результаты предоставлены в соответствии с требованиями ISO 9296.

Примечание: Некоторые режимы могут отсутствовать на устройстве.

Среднее звуковое давление на расстоянии 1 м, дБА				
Выполняется печать	Односторонняя: 55 (моно), 56 (цвет.) Двусторонняя: 57 (моно), 57 (цвет.)			
Сканирование	56 (7564-5H6); 55 (7564-5H8)			
Копирование	58 (моно); 59 (цвет.)			
Готов	16 (7564-5H6); 14 (7564-5H8)			

Инструкция по обращению с отходами электрического и электронного оборудования (WEEE)



Логотип WEEE обозначает специальные программы и процедуры утилизации электронных изделий в странах Европейского союза. Мы призываем пользователей возвращать изделия для утилизации. Для получения дополнительной информации о способах утилизации изделий обратитесь в местное коммерческое представительство.

Литий-ионный аккумулятор



Данный продукт может содержать плоский круглый литий-ионный аккумулятор, извлечение которого должно выполняться только квалифицированным специалистом. Перечеркнутый мусорный контейнер означает, что продукт не следует утилизировать как несортированные отходы — его необходимо отправить в пункт раздельного сбора отходов для утилизации и переработки. В случае извлечения аккумулятора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. В месте вашего проживания может находиться несколько систем раздельного сбора аккумуляторов, например пункт приема аккумуляторов для утилизации. Раздельный сбор отработанных аккумуляторов обеспечивает надлежащую обработку отходов, включая повторное использование и переработку, а также предотвращает возможное негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Пожалуйста, подходите к утилизации аккумуляторов с должной ответственностью.

Предупреждение о чувствительности к разрядам статического электричества



Этим знаком обозначаются компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Перед тем, как прикасаться к поверхностям, отмеченным такими знаками, необходимо дотронуться до металлической поверхности вне области, отмеченной символом.

Для предотвращения повреждения электростатическим разрядом во время выполнения процедур технического обслуживания, таких как устранение замятий бумаги или замена расходных материалов, коснитесь любой металлической части корпуса принтера, прежде чем осуществлять доступ или прикасаться к внутренним компонентам принтера, включая компоненты, не отмеченные этим знаком.

Программа ENERGY STAR

Любое устройство, отмеченное эмблемой ENERGY STAR[®] на самом устройстве или на начальном экране, сертифицировано в соответствии с требованиями ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды (EPA) на дату изготовления.



Информация о температуре

Рабочая температура и относительная влажность	от 10 до 32,2°C (от 50 до 90°F) и от 15 до 80% отн. влажности от 15,6 до 32,2 °C (от 60 до 90 °F) и от 8 до 80% отн. влажности Макс. температура по влажному термометру ² : 22,8°C (73°F) Окружающие условия, исключающие образование конденсата			
Долгосрочное хранение блока формиро- вания изображения / картриджа / принтера ¹	от 15,6 до 32,2 °C (от 60 до 90 °F) и от 8 до 80% отн. влажности Макс. температура по влажному термометру ² : 22,8°C (73°F)			
Краткосрочная транспортировка блока формирования изображения / картриджа / принтера	от -40 до 40 °C (от -40 до 104 °F)			
¹ Срок хранения расходных материалов составляет примерно 2 года. При условии хранения в стандартной				

офисной среде: при 22°С (72°F) и 45%-й влажности воздуха.

² Температура влажного термометра определяется датчиком температуры воздуха и относительной влажности.

Уведомление о лазерном излучении

Принтер сертифицирован в США, как соответствующий требованиям DHHS 21 CFR, раздел I, подраздел J, для лазерных устройств класса I (1), а также сертифицирован в других странах как лазерное устройство класса I, соответствующее требованиям стандарта IEC 60825-1: 2014.

Лазерные устройства класса I считаются безопасными. Лазерная система и принтер сконструированы таким образом, что при нормальных условиях эксплуатации, техническом обслуживании и при соблюдении предписанных условий ремонта персонал не подвергается воздействию лазерного излучения, превышающего уровень класса I. В принтере имеется неразборный узел печатающей головки, который содержит лазер, имеющий следующие характеристики:

Класс: IIIb (3b) AlGaAs

Номинальная выходная мощность (мВт): 20

Длина волны (нм): 755-800

Потребляемая мощность

Потребление энергии устройством

В следующей таблице приведены характеристики потребляемой мощности устройства.

Примечание: Некоторые режимы могут отсутствовать на устройстве.

Режим	Описание	Потребляемая мощность (Вт)
Выполняется печать	Устройство создает печатный документ из электронных документов.	Односторонняя: 825 (7564-5H6), 870 (7564-5H8) Двусторонняя: 775 (7564-5H6), 820 (7564-5H8)
Копировать	Устройство создает печатные документы на основе печатных оригиналов.	650

Режим	Описание	Потребляемая мощность (Вт)
Сканировать	Устройство выполняет сканирование печатных документов.	110 (7564-5H6); 115 (7564-5H8)
Готов	Устройство ожидает задание на печать.	Повышенное энергопотребление: 71,9 (7564-5H6), 68,5 (7564-5H8) Сниженное энергопотребление: 63 (7564-5H6), 64,3 (7564-5H8)
Спящий режим	Устройство находится в режиме энергосбере- жения высокого уровня.	1,43 (7564-5H6); 1,46 (7564-5H8)
Гибернация	Устройство находится в режиме энергосбере- жения низкого уровня.	0,3
Выкл	Устройство подключено к электророзетке, но выключатель питания выключен.	0,2

Уровни энергопотребления, указанные в предыдущей таблице, представляют собой усредненные по времени измерения. Мгновенные значения потребляемой мощности могут быть существенно выше этого среднего значения.

Спящий режим

Это устройство имеет режим пониженного энергопотребления, который называется Слящий режим. Спящий режим позволяет экономить энергию, снижая уровень потребляемой энергии во время длительного простоя. Спящий режим включается автоматически, если устройство не используется в течение указанного периода, который называется Период ожидания спящего режима.

Стандартная заводская настройка периода ожидания спящего режима для данного продукта составляет (в минутах):

С помощью меню конфигурации время ожидания для перехода в спящий режим можно изменять в пределах от 1 до 120 минут. Если скорость печати меньше или равна 30 страницам в минуту, можно задать время ожидания только до 60 минут. После установки малого значения времени ожидания для перехода в спящий режим происходит сокращение энергопотребления, но увеличивается время отклика устройства. После установки большого значения времени ожидания для перехода в спящий режим для перехода в спящий режим происходит сокращение энергопотребления, но увеличивается время отклика устройства. После установки большого значения времени ожидания для перехода в спящий режим время отклика устройства уменьшается, но происходит увеличение энергопотребления.

Режима гибернации

Это устройство может работать в режиме с самым низким энергопотреблением, который называется *Режим гибернации*. При работе в режиме гибернации все другие системы и устройства безопасно переводятся в режим минимального потребления.

В режим гибернации можно перейти любым из следующих способов:

- По истечении таймаута режима гибернации
- С помощью планирования режимов питания

Значение по умолчанию для переключения принтера в режим гибернации для данного аппарата для всех 3 дня стран и регионов

Продолжительность времени ожидания, по истечении которого принтер переходит в режим гибернации после обработки задания печати, можно изменять в пределах от одного часа до одного месяца.

1

Примечания об оборудовании для обработки изображений, зарегистрированном в соответствии со стандартом EPEAT:

- Энергопотребление в режиме гибернации или в выключенном состоянии соответствует уровню потребления питания в режиме ожидания.
- Энергопотребление устройства автоматически снижается до уровня потребления питания в режиме ожидания и не превышает 1 Вт. Функция автоматического перехода в режим ожидания (режим гибернации или выключенное состояние) включается при поставке устройства.

Устройство выключено, но подключено к розетке

Если данное устройство, когда выключено, но подключено к розетке, потребляет некоторую небольшую энергию, то чтобы полностью прекратить потребление энергии устройством, отключите его от электрической розетки.

Суммарное энергопотребление

Бывают ситуации, когда необходимо рассчитать суммарное энергопотребление устройства. Поскольку потребляемая мощность измеряется в ваттах, то для определения энергопотребления это значение необходимо умножить на время, в течение которого устройство находится в каждом режиме. Суммарное энергопотребление устройства равно сумме энергий, потребленных им в каждом режиме.

Информация о воздействии на окружающую среду

Внимательно прочтите этот раздел! Это поможет вам снизить воздействие на окружающую среду и одновременно сократить затраты.

Экономия бумаги

- Функция автоматической двусторонней печати предназначена для автоматической печати обеих сторон листа без переворачивания бумаги вручную. Если устройство оснащено функцией автоматической двусторонней печати, настройте параметры печати на компьютере для автоматической печати с обеих сторон. По возможности используйте функцию автоматической двусторонней печати данного устройства.
- **2** Печать на переработанной и тонкой бумаге 64 г/м², соответствующей стандарту EN12281:2002 и аналогичным стандартам качества, позволяет снизить воздействие на окружающую среду.

Экономия энергии

Программа ENERGY STAR® является добровольной программой по продвижению разработки и приобретения энергосберегающих моделей, помогающей минимизировать воздействие на окружающую среду. Продукция, отвечающая строгим требованиям программы ENERGY STAR в отношении защиты экологии и количества потребляемой энергии, может быть отмечена логотипом ENERGY STAR, если она зарегистрирована в программе ENERGY STAR.

Уведомления о соответствии стандартам для терминального

телекоммуникационного оборудования

В данном разделе представлена информация о соответствии нормативам, относящаяся к устройствам с аналоговой факс-платой:

Тип/номер модель:

LEX-M03-002

Соответствие директивам Европейского сообщества (ЕС)

Данное устройство соответствует требованиям безопасности директив Совета EC 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2011/65/EU с учетом изменений и дополнений (EU) 2015/863 о приближении и согласовании законов стран-участников относительно электромагнитной совместимости и безопасности электрического оборудования, предназначенного для использования в указанном диапазоне напряжений, а также относительно ограничения концентрации вредных веществ для электрического и электронного оборудования.

Данное изделие соответствует ограничениям на оборудование класса A EN 55032 и требованиям по технике безопасности EN 62368-1.

Уведомление о радиопомехах

Предупреждение

Данное устройство соответствует требованиям к излучению для оборудования класса A, которые содержит стандарт EN 55032, а также требованиям к помехоустойчивости, которые содержит стандарт EN 55035. Данное устройство не предназначено для использования в жилых помещениях/зданиях.

Данное устройство относится к устройствам класса А. В жилых помещениях данное устройство может быть причиной радиопомех. В этом случае пользователю следует принять надлежащие меры.

Указатель

Α

AirPrint использование 35

F

FTP-адрес создание ярлыка 66

S

SMB сканирование 68

W

Wi-Fi Direct включение 144 настройка 143 печать с мобильного устройства 36 Wi-Fi Protected Setup беспроводная сеть 143

Α

автоответчику настройка 55 адаптер-заглушка 58

Б

беспроводная сеть 142 Wi-Fi Protected Setup 143 подключение принтера к 142 блока проявителя замена 149 блокировка ненужных факсов 63 бумага настройка формата Universal 23

В

вертикальные белые линии 242 вертикальные темные линии на отпечатках 240 включение Wi-Fi Direct 144 включение порта USB 219 влажность вокруг принтера 284 внутренний порт ISP установка 255 выбор места для установки принтера 10 выполнение копирования 41 выравнивание УАДП настройка 253

Г

гнездо замка безопасности поиск 139 горизонтальные белые линии 241 горизонтальные темные линии 239 группы добавление 21 изменение 21 удаление 21

Д

дата и время параметры факса 61 двустороннее копирование 42 держатель картриджа со скрепками замена 186, 190 дилеру обращение 253 динамик факса настройка параметров 142 Дисплей принтера настройка яркости 193 добавление групп 21 добавление дополнительных аппаратных модулей драйвер печати 279 добавление дополнительных внутренних модулей драйвер печати 279 добавление контакта 20 добавление принтеров к компьютеру 278 добавление ярлыка FTP-адрес 66 копирование 43

получатель факса 62 электронная почта 53 документы сканирование на факссервер 68 документы или фотографии копируются частично 250 документы, печать с компьютера 35 дополнительная плата установка 258 дополнительные аппаратные модули установка 262 дополнительные аппаратные модули, добавление драйвер печати 279 дополнительные внутренние модули 254 карта памяти 254 установка 258 дополнительные внутренние модули, добавление драйвер печати 279 дополнительные лотки установка 262 дополнительные модули беспроводная связь 254 карта памяти 254 платы с микропрограммным обеспечением 254 дополнительный модуль беспроводной связи 254 драйвер печати дополнительные аппаратные модули, добавление 279 установка 277

Ж

жесткий диск принтера шифрование 140 журнал факсов просмотр 63

3

заводские настройки по умолчанию восстановление 140
загрузка карточки 25 конверты 23 лотки 23 прозрачные пленки 25 загрузка бумаги многоцелевое устройство подачи 25 загрузка конвертов многоцелевое устройство подачи 25 задание на печать отмена с компьютера 40 отмена с панели управления принтера 40 задание распечатывается из неверного лотка 228 задание распечатывается на бумаге неверного типа 228 задания на печать не напечатаны 227 задания на печать с повтором 38 задания на печать с проверкой 38 заказ картриджи с тонером 148 заказ расходных материалов контейнер для отработанного тонера 148 закладки создание 19 создание папок для 20 замена лента переноса 172 замена блока проявителя 149 замена валика захвата 163 замена валика захвата УАПД 178 замена валика переноса 176 замена держателя картриджа со скрепками в финишере с функцией многопозиционного сшивания и перфорации 190 замена держателя картриджа со скрепками в финишере с функцией сшивания 186 замена картриджа с тонером 162 замена картриджа со скрепками в финишере с

функцией многопозиционного сшивания и перфорации 189 замена картриджа со скрепками в финишере с функцией сшивания 184 замена компонентов разделительная пластина 168 разделяющий валик УАПД 182 ролик захвата 163 ролик захвата УАПД 178 ролик подачи УАПД 180 замена контейнера для отработанного тонера 169 замена ленты переноса 172 замена модуля фотопроводника 155 замена разделительной пластины 168 замена разделяющего валика УАПД 182 замена расходных материалов держатель картриджа со скрепками 186, 190 картридж со скрепками 184, 189 контейнер для отработанного тонера 169 замена ролика подачи УАПД 180 замена термоэлемента 153 замена узла формирования изображения 159 Замените картридж, несоответствие региона принтера 220 замятие бумаги в выходном лотке финишера с функцией сшивания 206, 215 замятие бумаги в дверце B 202 замятие бумаги в дверце J 212 замятие бумаги в дверце K 210 замятие бумаги в дверце L 214 замятие бумаги в лотках 196

замятие бумаги в многоцелевом устройстве подачи 198 замятие бумаги в стандартном выходном лотке 201 замятие бумаги в устройстве автоматической подачи документов 199 замятие бумаги за дверцей N 213 замятие бумаги, очистка выходной лоток финишера 206 выходной лоток финишера с функцией сшивания 215 дверца Ј 212 дверца К 210 дверца L 214 дверца N 213 лотки 196 многоцелевое устройство подачи 198 стандартный выходной лоток 201 термоблок 202 устройство автоматической подачи документов 199 устройство двусторонней печати 202 замятие скрепки, устранение дверца G 208 дверца J 216 замятие, очистка выходной лоток финишера 206 выходной лоток финишера с функцией сшивания 215 дверца Ј 212 дверца К 210 дверца L 214 дверца N 213 картридж со скрепками 208, 216 лотки 196 многоцелевое устройство подачи 198 стандартный выходной лоток 201 термоблок 202 устройство автоматической подачи документов 199

устройство двусторонней печати 202 замятия предотвращение 194 замятия бумаги Местоположение 195 предотвращение 194 замятые страницы повторно не распечатываются 224 затор скрепок в дверце G 208 затор скрепок в дверце Ј 216 защита памяти принтера 140 заявление об энергозависимости 140 значки на начальном экране отображение 18 значки начального экрана использование 16 отображение 18

И

изменение параметров порта принтера после установки ISP 145 изменение разрешения факс 62 изменение цветной печати 244 имеющиеся дополнительные внутренние модули 254 импорт файла конфигурации с помощью Embedded Web Server 279 индикатор кнопки питания сведения о состоянии 16 информация по технике безопасности 8, 9 исключение лотков из цепочки связи 27 использование начального экрана 16 использование панели управления 15 использование стекла экспонирования сканера 41, 44, 54, 65 копирование 41 использование УАПД копирование 41 использование устройства для автоматической подачи документов (УАПД) 41, 44, 54, 65

К

карта памяти 254 установка 254 карточки загрузка 25 картридж с тонером замена 162 картридж со скрепками замена 184, 189 картриджи с тонером заказ 148 компьютер подключение к принтеру 144 компьютер, сканирование на 65 конверт заклеивается при печати 221 конверты загрузка 25 контакты добавление 20 изменение 21 удаление 21 контейнер для отработанного тонера заказ 148 замена 169 конфигурации принтера 11 конфиденциальные задания на печать настройка 38 печать 39 копирование использование стекла экспонирования сканера 41 использование устройства для автоматической подачи документов (УАПД) 41 на обеих сторонах бумаги 42 на фирменном бланке 42 фотографии 41 копирование на бумагу разных форматов 41 копирование нескольких страниц на одном листе 43 копирование с выбранный лоток 41 Копия карточки настройка 18 коррекция цвета 244

коррекция цвета вручную 244

Л

лента переноса замена 172 летнее время настройка 61 лотки загрузка 23 исключение из цепочки связи 27 связывание 27 лоток клавиатуры установка 264

Μ

медленная печать 226 меню 802.1x 125 Ethernet 120 HTML 90 IPSec 124 PCL 89 PDF 87 PostScript 88 **SNMP 123** TCP/IP 121 ThinPrint 127 Wi-Fi Direct 120 XPS 87 Беспроводная связь 117 Восстановить заводские настройки по умолчанию 76 График устройств USB 130 Журнал проверки безопасности 130 Значки, отображаемые на начальном экране 81 Изображение 91 Качество 84 Конфигурация LPD 125 Конфигурация лотка 91 Локальные аккаунты 130 Макет 82 Меню "Конфигурация" 76 Настройка 83 Настройка Web Link 107 Настройка конфиденциальной печати 133

Настройка режима «Сервер факсов» 101 Настройка факса 98 Настройка формата Universal 92 Настройка электронной почты 102 Настройки HTTP/FTP 126 О принтере 82 Обзор сети 116 Ограничение доступа к внешней сети 128 Ограничения входа в систему 133 Очистка временных файлов данных 134 Очистка при простое 81 Параметры FTP по умолчанию 108 Параметры копирования по умолчанию 94 Параметры решений LDAP 135 Параметры электронной почты по умолчанию 103 Печать 136 Печать с флэшнакопителя 115 Пользовательские форматы сканирования 93 Порт USB 127 Предпочтения 70 Разное 135 Режим факса 97 Сбор анонимных данных 76 Сеть 137 Сканирование на флэшнакопитель 111 Справка 137 Страница настроек меню 135 Типы материалов для печати 93 Уведомления 72 Удаленная панель управления 72 Управление питанием 75 Управление правами 129 Устранение неполадок 137 Устройство 136 Учет заданий 86 Факс 136 Шифрование диска 134

Экономичный режим 71 Ярлыки 136 меню принтера 69 местоположение замятий идентификация 195 метод нажатия кнопки 143 метод с PIN-кодом 143 многоцелевое устройство подачи загрузка 25 мобильное устройство печать 35.36 подключение к принтеру 144 модуль фотопроводника замена 155 монохромная печать или черно-белые изображения 238

Η

На флэш-памяти недостаточно места для ресурсов 220 назначение шаблона звонка принтеру 61 настройка выравнивание сканера 252 настройка Wi-Fi Direct 143 настройка летнего времени 61 настройка параметров динамик факса 142 настройка параметров сервера электронной почты 44 настройка плотности факс 62 настройка плотности тонера 243 настройка размера бумаги формата Universal 23 настройка типа бумаги 23 настройка уведомлений о расходных материалах 148 настройка факса для конкретной страны или региона 58 подключение по стандартной телефонной линии 55 настройка формата бумаги 23 настройка яркости Дисплей принтера 193 настройка яркости дисплея принтера 193 настройки для защиты экологии 193

начальный экран настройка 18 не закрывается блок сканера 251 не работает функция связывания лотков 223 не удается выполнить сканирование с компьютера 249 не удается выполнить чтение флэш-накопителя устранение неполадок, печать 219 не удается открыть Embedded Web Server 218 не удается отправить факсы 248 невозможен прием или передача факсов 246 нежелательные факсы блокировка 63 неравномерная плотность печати 239 нечеткий контур изображения при печати 232 низкое качество копирования 250 низкое качество печати факсов 249

0

Обнаружена неисправная флэш-память 220 Обнаружена неотформатированная флэшпамять 220 обнаружение зон замятия 195 обновление микропрограммного обеспечения 280 обращение к дилеру 253 операционные системы поддерживаемые 277 откладывание факсов 63 отключение сети Wi-Fi 145 отложенные задания настройка времени истечения срока действия 38 печать 39 отмена задания на печать с компьютера 40

с помощью панели управления принтера 40 отправка сообщения электронной почты 53 отправка факса использование компьютера 61 использование панели управления 61 очистка память принтера 139 очистка памяти жесткого диска 140 очистка памяти принтера 140 очистка сканера 146 Очистка сканера 137

Π

память жесткого диска очистка 140 память жесткого диска принтера 140 память принтера очистка 139 панель управления использование 15 параметры SMTP настройка 44 параметры порта принтера изменение 145 параметры принтера восстановление заводских настроек по умолчанию 140 передача сообщений электронной почты использование стекла экспонирования сканера 44 использование устройства для автоматической подачи документов (УАПД) 44 перекошенная печать 237 перемещение принтера 10, 192 переходник RJ11 58 печать использование Wi-Fi Direct 36 конфиденциальные задания на печать 39 отложенные задания 39 с компьютера 35

с мобильного устройства 35, 36 с флэш-накопителя 36 список каталогов 40 список образцов шрифтов 40 Страница настроек меню 17 печать выполняется с перекосом 237 печать с компьютера 35 печать с пятнами или точками 236 печать с разбором по копиям не выполняется 221 печать с флэш-накопителя 36 печать списка каталогов 40 печать списка образцов шрифтов 40 печать страницы сетевых параметров 219 печать форм 35 планирование задания факса 62 плата с микропрограммным обеспечением 254 плотность тонера настройка 243 плотность факса настройка 62 повторяющиеся дефекты печати 243 поддерживаемая плотность бумаги 33 поддерживаемые операционные системы 277 поддерживаемые типы бумаги 31 поддерживаемые типы файлов 37 поддерживаемые флэшнакопители 37 поддерживаемые форматы бумаги 28 подключение к беспроводной сети использование метода нажатия кнопки 143 с помощью PIN-кода 143 подключение кабелей 13 подключение компьютера к принтеру 144

подключение мобильного устройства к принтеру 144 подключение принтера к беспроводной сети 142 подключение принтера к службе специальных звонков 61 полосы на отпечатках 240 порт Ethernet 13 порт EXT 13 **ПODT LINE 13** порт USB включение 219 Порт USB принтера 13 порты принтера 13 поставщиков услуг электронной почты 44 посторонний оттенок на отпечатке 246 предотвращение замятия бумаги 194 примечания 282, 284, 285, 286 примечания о выбросах в атмосферу 282 принтер базовая модель 11 выбор места 10 минимальные зазоры 10 перемещение 10 полная конфигурация 11 транспортировка 192 принтер не отвечает 229 принятые факсы откладывание 63 принятый факс переадресация 63 проверка подключения принтера 219 проверка состояния компонентов и расходных материалов 148 программное обеспечение принтера установка 277 прозрачные пленки загрузка 25 просмотр журнала факсов 63

Ρ

работа с факсом использование стекла экспонирования сканера 54 использование устройства для автоматической подачи документов (УАПД) 54 установка даты и времени 61 разбор по копиям 42 разделительная пластина замена 168 разделяющий валик УАПД замена 182 размещение страницразделителей между копиями копирование 42 разные форматы бумаги, копирование 41 разрешение факса изменение 62 разъем кабеля питания 13 расположение гнезда замка безопасности 139 расходные материалы, заказ картриджи с тонером 148 контейнер для отработанного тонера 148 расходный материал не от производителя принтера 220 расходных материалов хранение 191 экономия 193 регулировка выравнивания УАПД 253 регулировка громкости по умолчанию динамик 142 редактирование групп 21 редактирование контактов 21 Режим гибернации настройка 193 режимы энергосбережения настройка 193 ролик захвата замена 163 ролик захвата УАПД замена 178 ролик переноса замена 176 ролик подачи УАПД замена 180

С

сброс счетчика обслуживания 184 сброс счетчика страниц модуля переноса 184 сброс счетчика страниц термоблока 184 сброс счетчиков использования расходных материалов 184 светлая печать 234 световой индикатор сведения о состоянии 16 связывание лотков 27 сервер FTP, сканирование на использование панели управления 66 сервер электронной почты настройка 44 серый или цветной фон 233 сетевая папка создание ярлыка 66 сеть Wi-Fi отключение 145 сканер чистка 146 сканирование использование стекла экспонирования сканера 65 использование устройства для автоматической подачи документов (УАПД) 65 на компьютер 65 на сервер FTP 66 на флэш-накопитель 67 сканирование в сетевую папку 68 сканирование на сервер FTP использование панели управления 66 сканирование на факссервер 68 сканирование не выполнено надлежащим образом 251 служба специальных звонков, факс включение 61 создание закладок 19 создание папок для закладок 20

создание ярлыка FTP-адрес 66 копирование 43 получатель факса 62 сетевая папка 66 электронная почта 53 сообщения принтера Замените картридж, несоответствие региона принтера 220 На флэш-памяти недостаточно места для ресурсов 220 Обнаружена неисправная флэш-память 220 Обнаружена неотформатированная флэш-память 220 расходный материал не от производителя принтера 220 сортировка нескольких копий 42 состояние компонентов проверка 148 состояние принтера 16 состояние расходных материалов проверка 148 список каталогов печать 40 список образцов шрифтов печать 40 Спящий режим настройка 193 стекло экспонирования сканера использование 41, 44, 54, 65 Страница настроек меню печать 17 страницы проверки качества печати 137 счетчик обслуживания восстановление 184 счетчики использования расходных материалов восстановление 184

Т

текст или изображения обрезаются 238 темная печать 230 температура вокруг принтера 284 термоблок замена 153 тип бумаги параметр 23 типы бумаги поддерживаемые 31 тонер легко стирается 239 Транспортировка принтера 192

У

уведомления о расходных материалах настройка 148 увеличение копий 42 удаление групп 21 удаление контактов 21 узел формирования изображения замена 159 уменьшение копий 42 уровень громкости динамика по умолчанию настройка 142 уровень шума 282 установка внутреннего порта **ISP 255** установка дополнительной платы 258 установка дополнительных лотков 262 установка дополнительных модулей внутренний порт ISP 255 жесткий диск принтера 260 установка драйвера печати 277 установка жесткого диска принтера 260 установка карты памяти 254 установка лотка клавиатуры 264 установка программного обеспечения принтера 277 установка финишера с функцией многопозиционного сшивания и перфорации 268 установка финишера с функцией сшивания 266

устранение неполадок не удается открыть Embedded Web Server 218 принтер не отвечает 229 часто задаваемые вопросы о цветной печати 244 устранение неполадок при копировании документы или фотографии копируются частично 250 не закрывается блок сканера 251 низкое качество копирования 250 сканер не отвечает 252 устранение неполадок при печати задание распечатывается из неверного лотка 228 задание распечатывается на бумаге неверного типа 228 задания на печать не распечатываются 227 замятые страницы повторно не распечатываются 224 конверт заклеивается при печати 221 конфиденциальные и другие отложенные задания не распечатываются 225 медленная печать 226 не работает функция связывания лотков 223 не удается выполнить чтение флэш-накопителя 219 неверные поля 233 печать с разбором по копиям не выполняется 221 частые замятия бумаги 224 устранение неполадок при работе с факсом не удается отправить факсы 248 невозможен прием или передача факсов 246 невозможен прием факсов 248 плохое качество печати 249 устранение неполадок при сканировании документы или фотографии копируются частично 250

не удается выполнить сканирование с компьютера 249 низкое качество копирования 250 процесс сканирования приводит к «зависанию» компьютера 251 сканер не отвечает 252 сканирование выполняется слишком долго 251 устранение неполадок, качество печати белые страницы 230 вертикальные белые линии 242 вертикальные темные линии или полосы на отпечатках 240 горизонтальные белые линии 241 горизонтальные темные линии 239 монохромная печать или черно-белые изображения 238 неравномерная плотность печати 239 нечеткий контур изображения при печати 232 отсутствующие цвета 236 перекошенная печать 237 печать выполняется с перекосом 237 печать с пятнами или точками 236 повторяющиеся дефекты печати 243 пустые страницы 230 светлая печать 234 серый или цветной фон 233 скручивание бумаги 222 текст или изображения обрезаются 238 темная печать 230 тонер легко стирается 239 устранение неполадок, копирование документы или фотографии копируются частично 250 низкое качество копирования 250

сканер не отвечает 252 устранение неполадок, печать задание распечатывается из неверного лотка 228 задание распечатывается на бумаге неверного типа 228 задания на печать не распечатываются 227 замятые страницы повторно не распечатываются 224 конверт заклеивается при печати 221 конфиденциальные и другие отложенные задания не распечатываются 225 медленная печать 226 неверные поля 233 печать с разбором по копиям не выполняется 221 частые замятия бумаги 224 устранение неполадок, связанных с качеством печати белые страницы 230 вертикальные белые линии 242 вертикальные темные линии или полосы на отпечатках 240 горизонтальные белые линии 241 горизонтальные темные линии 239 монохромная печать или черно-белые изображения 238 неравномерная плотность печати 239 нечеткий контур изображения при печати 232 отсутствующие цвета 236 перекошенная печать 237 печать выполняется с перекосом 237 печать с пятнами или точками 236 повторяющиеся дефекты печати 243 посторонний оттенок на отпечатке 246 пустые страницы 230 светлая печать 234 серый или цветной фон 233

скручивание бумаги 222 текст или изображения обрезаются 238 темная печать 230 тонер легко стирается 239 устранение неполадок, сканирование документы или фотографии копируются частично 250 не закрывается блок сканера 251 низкое качество копирования 250 сканер не отвечает 252 сканирование не выполнено надлежащим образом 251 устройство автоматической подачи документов (УАПД) использование 41, 44, 54, 65

Φ

факс настройка расписания для отправки 62 откладывание 63 переадресация 63 факсы передаются, но не принимаются 248 финишер с функцией многопозиционного сшивания и перфорации установка 268 финишер с функцией сшивания установка 266 фирменный бланк копирование на 42 флэш-накопитель печать 36 сканирование в 67 формат бумаги параметр 23 формат бумаги Universal параметр 23 форматы бумаги поддерживаемые 28 формы печать 35 Формы и Избранное настройка 18 фотографии, копирование 41 функция электронной почты настройка 44

Χ

хранение расходных материалов 191 хранение заданий на печать 38

Ц

Центр сканирования настройка 19 Центр ярлыков использование 19

Ч

часто задаваемые вопросы о цветной печати 244 чистка внутренняя часть принтера 146 корпус принтера 146 чистка принтера 146

Ш

шифрование жесткий диск принтера 140

Э

экономия бумаги 43 экономия расходных материалов 193 экономия тонера 43 экспорт файла конфигурации с помощью Embedded Web Server 279 электронная почта передача 53 энергозависимая память 140 очистка 139 энергонезависимая память 140 очистка 139

Я

ярлык места назначения факса создание 62 ярлык электронной почты создание 53 ярлык, создание FTP-адрес 66 копирование 43 получатель факса 62 электронная почта 53