

MX-M1056 MX-M1206

Beheerder Machine Aanpassing Gids

Bewaar de handleiding op een veilige plaats, waar hij niet verloren gaat.

Let op

Deze informatie over aanpassing van de machine wordt doorgegeven op basis van de veronderstelling dat de aanpassing wordt doorgevoerd door een beheerder die over voldoende kennis beschikt over machineonderhoud- en beheer en die ervoor verantwoordelijk is.

Indien aanpassingswaarden die door de aanpassing van de machine mogelijk worden gemaakt, worden aangepast zonder voldoende kennis, kan dat leiden tot onverwachte incidenten zoals onvoldoende afdrukkwaliteit of productprestaties, een stijging van het tonerverbruik en een invloed op de levensduur van de machine.

Inhoudstafel

1 Aan	passing beeldkwaliteit	6
1.1 A	Aanpassing laser	6
1.1.1	Aanpassing density afwijking (Auto aanpassing)	6
1.1.2	Aanpassing density afwijking (aanpassing densitometer)	7
1.1.3	Aanpassing density afwijking (visuele aanpassing)	8
1.2 A	Aanpassing density	10
1.2.1	Aanpassing density Frequentie automatische uitvoering	10
1.2.2	Instelling maximale density	10
1.2.3	Aanpassing density (gedwongen uitvoering)	11
1.3 F	Fixering	11
1.3.1	Fusing temperatuur instelling	11
1.4 <i>A</i>	Aanpassing beeldkwaliteit	12
1.4.1	Aanpassing grijsbalans kopieermachine	12
1.4.2	Afstelling grijsbalans printer	12
1.4.3	Gebruikerskalibratie	13
1.4.4	Kopieer kalibratie per scherm	13
1.4.5	Printer kalibratie per scherm	14
1.5 A	Andere functies	15
1.5.1	MC-reinigingsprocedure	15
1.5.2	Weergave temperatuur/vochtigheid	15
2 Aan	passing beeldpositie/verhouding/ gebied	
2.1 A	Aanpassing verhouding	16
2.1.1	Aanpassing scanverhouding	16
2.2 F	Randaanpassing	16
2.2.1	Scan aanpassing oorspronkelijke rand	16
2.2.2	Aanpass afdrukpositie invoerricht (Registratiemotor ON-timing)	17
2.2.3	Scan Origineel Rand afstelling (Duplex/Simplex Pass Feeder)	17
2.3 A	Aanpassing void gebied	17
2.3.1	Kopieer instellingen hoeveelheid beeldverlies	17
2.3.2	Print Void hoeveelheid instelling	18
2.3.3	Duplex/Simplex Pass Feeder Instellingen hoeveelheid beeldverlies	18
2.3.4	Instellingen hoeveelheid beeldverlies scanner	18
2.4 [Decentratieaanpassing	19
2.4.1	Decentratieaanpassing afdruk	19
2.4.2	Scan Origineel Off-Center aanpassing	19
2.4.3	Automatische centreeraanpassing	19

3 Pe	erifere aanpassing	20
3.1	Zadelnietfinisher (wanneer de zadelnietfinisher van 100 vel geïnstalleerd is)	20
3.1	.1 Aanpassing nietpositie	20
3.1	.2 Aanpassing breedte papieruitlijning voor nieten	21
3.1	.3 Aanpassing vouwpositie voor zadelvouw	21
3.1	.4 Aanpassing niet/vouwpositie voor zadelvouw	21
3.1	.5 Fijnaanpassing nietpositie voor zadelvouw	21
3.1	.6 Aanpassing breedte uitlijning papier voor zadelnieten/vouwen	22
3.2	Snijdmodule	22
3.2	2.1 Aanpassing snijpositie Origineel	22
3.3	Finisher (wanneer de finisher van 100 vel geïnstalleerd is)	22
3.3	3.1 Aanpassing nietpositie	22
3.3	Aanpassing breedte papieruitlijning voor nieten	23
3.4	Perforatiemodule (wanneer de zadelnietfinisher voor 100 vellen en de perforatiem	odule voor
de fi	nisher geïnstalleerd zijn)	23
3.4	Aanpassing perforatorpositie	23
3.4	.2 Perforatie mode switch	24
3.4	Perforatiehoek afstelling	24
3.5	Vouweenheid	24
3.5	5.1 Aanpassing zadelvouwpositie	24
3.5	5.2 Aanpassing positie C-vouw	25
3.5	5.3 Aanpassing positie accordeonvouw	25
3.5	5.4 Aanpassing dubbel vouwpositie	25
3.5	5.5 Aanpassing positie Z-vouw	26
4 In	stellen Waarde Lijst Afdrukken	26
5 La	y-out van het toetsenbord met 10 toetsen	27
5.1	Plaats van het toetsenbord met 10 toetsen op het scherm	27
5.2	Gedrag van het toetsenbord met 10 toetsen	27

Doel van dit document

Dit document is bedoeld om de inhoud, de procedure en de voorzorgsmaatregelen van elke aanpassing uit te leggen, zodat gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de machine de aanpassing van de machine goed begrijpen en goed kunnen uitvoeren.

Om de machine aan te passen, tikt u op de toets [Machine Aanpassing] in het Beginscherm om het scherm Aanpassing machine te openen.

∎Beginscherm



Wanneer de machine bezig is, kan de gebruiker het scherm [Machine Aanpassing] niet openen. Indien op [Machine Aanpassing] wordt getikt, verschijnt het volgende bericht met een piepsignaal: Aanpassing van de machine is niet beschikbaar als gevolg van de taak die momenteel is gereserveerd / wordt uitgevoerd.

Terminologie

Procescontrole

Densiteitsaanpassing wordt automatisch uitgevoerd, tijdens de taak of tussen taken door.

Aanpassing grijsbalans

Handmatige aanpassing voor gradatiedensiteit Deze aanpassing wordt uitgevoerd door specifieke aanpassingswaarden voor densiteitspunten van de gradatiedensiteit in te stellen.

Kalibratie

Automatische aanpassing voor gradatiedensiteit Deze aanpassing wordt uitgevoerd door een afgedrukt testpatroon op de originelenglasplaat te scannen.

Dithering

Dit verwijst naar de precisie van het scherm, namelijk het gradatieproces (halftoon), met inbegrip van foutdiffusie en dithering.

Hoofdlader

Hiermee wordt de drum elektrisch geladen.

Doorvoerlade

Handinvoer

Cassette met hoge capaciteit Dit verwijst naar MX-LC12.

LCT

Grotecapaciteitsladen Dit verwijst naar MX-LC13 N.

Void gebied

Niet-bedrukt gebied rond de randen van het vel bij het afdrukken

Beeldverlies

Niet-gescand gebied rond de randen van het origineel bij het scannen

Hoofdscanrichting

Richting van machine, voor- en achterzijde Loodrecht op richting van papierinvoer

Subscanrichting

Papierinvoerrichting

Jogger

Hiermee wordt de uitlijning aangepast van de vellen die in de finisher zijn opgestapeld in voorwaartse en achterwaartse richting voor het nieten.

Aanpassing van de machine

1 Aanpassing beeldkwaliteit

Selecteer [Aanpassing beeldkwaliteit] in het scherm Aanpassing van de machine.



1.1 Aanpassing laser

Selecteer [Aanpassing laser] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.



1.1.1 Aanpassing density afwijking (Auto aanpassing)

Hiermee wordt de densiteitsafwijking voor het afdrukken in de voorwaartse/achterwaartse richting (hoofdscanrichting) automatisch aangepast.

1) Selecteer [Automatisch Aanpassing] in het scherm Aanpassing laser.



2) Om een testpatch af te drukken, tikt u op de toets [Uitvoeren] in het scherm Aanpassing density afwijking (auto aanpassing). Als u de densiteit moet wijzigen, selecteert u de gewenste densiteit en tikt u op de toets [Uitvoeren].



 Het bericht "Instelwaarde ingest op eff dichtheid (densitometer/visueel) wordt gewist. indien uitgev. Dit uitvoeren? verschijnt wanneer u op de toets [Uitvoeren] tikt. Tik op de toets [Uitvoeren] om door te gaan als u geen probleem ziet. Tik op de toets [Annuleren] als u de waarde niet wilt wissen.

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen te zetten, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Density Smoothing Aanpassing)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. De machine wordt opnieuw opgestart om terug te keren naar de fabrieksinstellingen.

4) Er wordt een testdeel afgedrukt.



Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van testdeel mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11" voor deze bijstelling. Druk op [Uitvoeren] om het testdeel af te drukken.

5) Plaats het testdeel op de glasplaat en tik op de toets [Uitvoeren] om de aanpassing te starten.

Opmerking:

Wanneer het scannen van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Automatisch bijstellen mislukt. Controleer of het testdeel op juiste wijze op de glasplaat is geplaatst. Druk op [Uitvoeren] om verder te gaan met scannen.



 Wanneer de aanpassing voltooid is, verschijnt een voltooiingsbericht en wordt het aanpassingsresultaat afgedrukt.

Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een

aanpassingsresultaat mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van het aanpassingsresultaat mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11". Druk op [Uitvoeren] om het aanpassingsresultaat af te drukken.



7) Tik op de toets [Vorige] om terug te keren naar het laseraanpassingsscherm.

Opmerking:

Het wordt aanbevolen om de Automatische aanpassing meerdere keren uit te voeren. (2 tot 3 keer) 8) Voer [1.4.3 Gebruikerskalibratie] onder [Instellingen] uit als u niet de aanpassingswaarden wilt wissen die zijn ingesteld met [1.4.1 Aanpassing grijsbalans kopieermachine] en [1.4.2 Afstelling grijsbalans printer] na deze instelling. Kies bij de kalibratie zowel kalibratie van de kopieermachine als de printer.

1.1.2 Aanpassing density afwijking (aanpassing densitometer)

Hiermee wordt de densitetisafwijking voor het afdrukken in de voorwaartse/achterwaartse richting (hoofdscanrichting) aangepast door het testdeel te meten met een densitometer.

Opmerking:

De densitometer moet worden voorbereid door gebruikers.

1) Selecteer [Densitometer Aanpassing] in het scherm Aanpassing laser.

Aanpassing laser		Vorige
Density Smoothing Aanpassing		
	Automatisch Aanpaasing	
	Densitometer Aanpassing	
	Visueel Aenpassing	

 Om een testdeel af te drukken, tikt u op de toets [Uitvoeren] in het scherm Aanpassing density afwijking (aanpassing densitometer). Als u de densiteit moet wijzigen, selecteert u de gewenste densiteit en tikt u op de toets [Uitvoeren].

Aanpessing density afwijking (aanpassing densitometer)		Vorge
Selectear het densite tsbereik om aan te passen. Druk op [Uitvoeren] om testvlak af te drukken.		
	Donker	
	Middel	
	Licht	
Teruci naar uitosonswaarden		Llibuceren

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen te zetten, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Density Smoothing Aanpassing)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. De machine wordt opnieuw opgestart om terug te keren naar de fabrieksinstellingen.

3) Er wordt een testdeel afgedrukt met 1 kolommen van 28 delen (3-30).



Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van testdeel mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11" voor deze bijstelling. Druk op [Uitvoeren] om het testdeel af te drukken.

4) Meet de waarden van de vijf opgegeven posities op het testdeel met de densitometer.

Opmerking:

De vijf waarden moeten allemaal worden ingevoerd. De aanpassing wordt uitgevoerd via een verkleining van alle vijf punten.

5) Voer de vijf gemeten waarden in en tik op de toets [Uitvoeren] om de aanpassing te starten.

/oer de gemeten waarden van de			
lensitometer in en druk op [Uitvoeren].			
A POSITIE (4)	100	(0 - 300) 1=0.01	
B POSITIE (10)	100	(0 - 300) 1=0.01	
C: POSITIE (16)	100	(0 - 300) 1-0.01	
D. POSITIE (22)	100	(0 - 300) 1=0.01	
E POSITIE(28)	100	(0 - 300) 1=0.01	
Teruci paar uitoangswaarden			Library

Invoerbereik: [0] tot [300] (1 = 0,01) Standaard: elk [100]

6) Wanneer de aanpassing voltooid is, verschijnt een voltooiingsbericht en wordt het aanpassingsresultaat afgedrukt.



Opmerking:

Wanneer het afdrukken van de aanpassingsresultaten mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van het aanpassingsresultaat mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11". Druk op [Uitvoeren] om het aanpassingsresultaat af te drukken.

- 7) Controleer de densiteit in het aanpassingsresultaat.
- Wanneer de gewenste densiteit niet bereikt wordt, tikt u op de toets [Opn aanp] en herhaalt u stap 3) tot 7).
- Wanneer de gewenste densiteit bereikt wordt, tikt u op de toets [Vorige] om terug te keren naar het scherm Aanpassing laser.
- 8) Voer [1.4.3 Gebruikerskalibratie] onder [Instellingen] uit als u niet de aanpassingswaarden wilt wissen die zijn ingesteld met [1.4.1 Aanpassing grijsbalans kopieermachine] en [1.4.2 Afstelling grijsbalans printer] na deze instelling. Kies bij de kalibratie zowel kalibratie van de kopieermachine als de printer.

1.1.3 Aanpassing density afwijking (visuele aanpassing)

Hiermee wordt de densiteitsafwijking voor het afdrukken in de voorwaartse/achterwaartse richting (hoofdscanrichting) aangepast door het testdeel visueel te meten.

1) Selecteer [Visueel Aanpassing] in het scherm Aanpassing laser.

Aanpassing laser						Vorige
Density Smoothing Aanpassi	ng					
			Automatisch Aanj	paasing		
		L	ions tomotor Aan	passing		
			Visueel Asnpa:	ssing		
						-

 Om een testdeel af te drukken, tikt u op de toets [Uitvoeren] in het scherm Aanpassing density afwijking (visuele aanpassing). Als u de densiteit moet wijzigen, selecteert u de gewenste densiteit en tikt u op de toets [Uitvoeren].

Aanpessing density afwijking (visuele aanpassing)		Vorge
Selecteer het densite tsbereik om aan te passen. Druk op [Uitvoeren] om testvlak af te drukken		
	Donker	
	Middel	
	Licht	
Toruci paar uiteenewaarden		
(Density Smoothing Aanpassing)		Uitvoeren

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen te zetten, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Density Smoothing Aanpassing)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. De machine wordt opnieuw opgestart om terug te keren naar de fabrieksinstellingen.

3) Er wordt een testdeel afgedrukt met 1 kolommen van 28 delen (3-30).



Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van testdeel mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11" voor deze bijstelling. Druk op [Uitvoeren] om het testdeel af te drukken.

4) Selecteer [5] of [32] voor het aantal aanpassingspunten.

anpessing density afwijking risuele aanpassing)				Vorge
electeer het aantal aanpassingspur	iten.			
	_	5	_	
	_		_	
		32	_	

5) Voer de gewenste waarden in en tik op de toets [Uitvoeren] om de aanpassing te starten.

◆Wanneer [5] is geselecteerd in stap 4):

erpassing density anwiking isuele aanpassing)		Vorige
oer de aanpassingswaarden in ⊨druk op [Utvoaren].		
A POSITIE (4)	50	(25 - 75)
B POSITIE (10)	50	(25 + 75)
C: POSITIE (16)	50	(25 - 75)
D: POSITIE (22)	50	(25 - 75)
E POSITIE(28)	50	(25 - 75)
Terug naar uitgangswaarden		Uitvoeren

Invoerbereik: [0] tot [100] Standaard: 50 C: POSITIE (16) staat vast op [50].

♦Wanneer [32] is geselecteerd in stap 4):

Voorbeeld van het scherm Aanpassing density afwijking (visuele aanpassing)

Aanpessing density afwijking (visuole eenpassing)			Vorige
Voer de aanpessingswaarden in en druk op (Uilvoeren).			
A POSITIE (1)	50	(25 - 75)	1
B POSITIE (2)	50	(25 • 75)	6
C: POSITIE (3)	50	(25 - 75)	
D: POSITIE (4)	50	(25 - 75)	•
E. POSITIE (5)	50	(25 - 75)	
F: POSITIE (6)	50	(25 - 75)	
Torug near uitgangsweardon (Density Smoothing Aanpassing)			Uitvoeren

Invoerbereik: [0] tot [100] Standaard: 50 B: DOSITIE (16) staat voot op [

- P: POSITIE (16) staat vast op [50].
- Wanneer de aanpassing voltooid is, verschijnt een voltooiingsbericht en wordt het aanpassingsresultaat afgedrukt.

A	
Achterkant	
	88
	100
	100
	88
Voorkant	1
VOORAIII	

Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een aanpassingsresultaat mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van het aanpassingsresultaat mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11". Druk op [Uitvoeren] om het aanpassingsresultaat af te drukken.

- Wanneer de gewenste densiteit niet bereikt wordt, tikt u op de toets [Opn aanp] en herhaalt u stap 3) tot 6).
- In een aanpassing van 4 punten (uitgezonderd vaste waarden) kunnen 4 punten worden ingevoerd om alle resterende 32 punten te extrapoleren en aan te passen.
- In een aanpassing van 28 punten (uitgezonderd vaste punten) kan elk punt worden aangepast.
- Wanneer de gewenste densiteit bereikt wordt, tikt u op de toets [Vorige] om terug te keren naar het scherm Aanpassing laser.
- 7) Voer [1.4.3 Gebruikerskalibratie] onder [Instellingen] uit als u niet de aanpassingswaarden wilt wissen die zijn ingesteld met [1.4.1 Aanpassing grijsbalans kopieermachine] en [1.4.2 Afstelling grijsbalans printer] na deze instelling. Kies bij de kalibratie zowel kalibratie van de kopieermachine als de printer.

1.2 Aanpassing density

Selecteer [Aanpassing density] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

1.2.1 Aanpassing density Frequentie automatische uitvoering

Hiermee wordt een frequentie-instelling (voorwaarde) opgesteld om automatisch een densiteitsaanpassing (procescontrole) uit te voeren.

 Selecteer [Aanpassing density Frequentie automatische uitvoering] in het scherm Aanpassing density.



 Wanneer de taakefficiëntie het belangrijkst is, stelt u de densiteitsaanpassing tijdens de taak in op [Nee].
 Wanneer de beeldstabiliteit het belangrijkst is, stelt u de densiteitsaanpassing in op [Ja].

Opmerking:

Zelfs indien de densiteitsaanpassing tijdens de taak op [Nee] staat, is het mogelijk dat de densiteit wordt aangepast volgens de toestand van de machine.

3) Wanneer de densiteitsaanpassing tijdens de taak op [Ja] staat, tikt u op de toetsen [+] en [-] of gebruikt u het toetsenbord met 10 toetsen dat verschijnt wanneer u op een tekstvak tikt om de uitvoeringsfrequentie van de densiteitsaanpassing te wijzigen.



Densiteitsaanpassing tijdens taak:

[Ja]: De procescontroleaanpassing onderbreekt de taak in uitvoering.

[Nee]: De procescontroleaanpassing onderbreekt de taak in uitvoering niet.

Standaard: [Nee]

Uitvoeringsfrequentie:

Invoerbereik: [-2] tot [2] Standaard: [0]

Opmerking:

Wanneer de densiteitsaanpassing tijdens een taak in uitvoering op [Nee] wordt gezet, wordt de uitvoeringsfrequentie uitgegrijsd met de standaardwaarde weergegeven.

- 4) Om de instellingen toe te passen, moet de machine opnieuw worden opgestart. Wanneer op de toets [Registreren] wordt getikt, verschijnt een bericht waarmee u wordt gevraagd om de machine opnieuw op te starten.
- 5) Tik op de toets [OK] om de machine opnieuw op te starten.

1.2.2 Instelling maximale density

Hiermee wordt de maximale dichtheid aangepast.

- 1) Selecteer [Instelling maximale density] in het scherm Aanpassing density.
- Om de maximale densiteitsinstelling van de densiteitsaanpassing te wijzigen, tikt u op de toetsen [+] en [-].

Instelling maximale density		Annuleren	Registreren
De maximale density kan aangepast worden door de instelweerde te wijzigen.			
Max. density (K).	- 0	+ Veal	
	(-2 -	+2)	
Speciaal			

Invoerbereik: [-2] tot [2] Standaard: elk [0]

Opmerking: Het is mogelijk dat het tonerverbruik stijgt als gevolg van de instellingen.

- 3) Tik op de toets [Registreren] om de instelling te registreren.
- 4) Om de instellingen toe te passen, moet de machine opnieuw worden opgestart. Wanneer op de toets [Registreren] wordt getikt, verschijnt een bericht waarmee u wordt gevraagd om de machine opnieuw op te starten.
- 5) Tik op de toets [OK] om de machine opnieuw op te starten.
- Nadat de machine opnieuw is opgestart, voert u in plaats daarvan de Kleurkalibrering uit in de systeeminstellingen.
- 7) De instelling van stap 3) wordt toegepast.

Opmerking:

Wanneer deze aanpassing wordt uitgevoerd, moeten Aanpassing grijsbalans kopieermachine en Afstelling grijsbalans printer worden aangepast. Als [Gebruikerskalibratie] wordt uitgevoerd, worden de waarden die zijn ingevoerd met Aanpassing grijsbalans kopieermachine en Afstelling grijsbalans printer geïnitialiseerd. Als u deze waarden niet wilt initialiseren, moet u in plaats hiervan Kalibratie uitvoeren in de systeeminstellingen..

Wanneer deze afstelling wordt uitgevoerd, verschijnt een bericht in het aanraakscherm met de melding dat u Kalibratie in de systeeminstellingen dient uit te voeren.

1.2.3 Aanpassing density (gedwongen uitvoering)

Hiermee wordt de densiteitsaanpassing (procescontrole) gedwongen uitgevoerd.

- 1) Selecteer [Aanpassing density (gedwongen uitvoering)] in het scherm Aanpassing density.
- 2) Tik op de toets [Uitvoeren] in het scherm Aanpassing density (gedwongen uitvoering).
- Het volgende bericht verschijnt: Wanneer de modus voor Aanpassing beeld density wordt toegepast, wordt meer toner verbruikt en het duurt ongeveer 20 seconden. Dit uitvoeren? Tik op de toets [Uitvoeren] om het bericht te bevestigen.
- Wanneer de aanpassing voltooid is, verschijnt een voltooiingsbericht. Nadat een bepaalde periode verstreken is, begint de machine opnieuw op te starten.

(Er worden geen verzoeken door de machine aanvaard in de periode voordat de machine opnieuw opstart.)

1.3 Fixering

Selecteer [Fixering] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

1.3.1 Fusing temperatuur instelling

Hiermee wordt de fixeertemperatuur ingesteld. De goede resultaten van de fixering hangen in grote mate af van het basisgewicht van het papier. Selecteer de juiste papiersoort voor de aanpassing van de fixeertemperatuur. Wanneer papier wordt gebruikt dat niet wordt aanbevolen, moet u de eigenschappen van het papier instellen. Zie onder voor de details van de aanpassing.

Aanpassingsdetails

Symptomen om de temperatuur hoger te zetten

- Slechte fixering als gevolg van een lage temperatuur (toner bevindt zich niet op het papier)
- Er is niet voldoende glans toegepast.

Symptomen om de temperatuur lager te zetten

- Slechte fixering als gevolg van een hoge temperatuur (oppervlak van afbeeldingen is ruw, toner kan loskomen)
- Er is te veel glans toegepast.
- Het papier is gekruld.
- Het papier is gekreukt.
- Het papier loopt vast in het fixeergebied.
- De toner vormt blaren.
- Het papier vormt blaren.

Opmerking:

- Wanneer normaal papier of recycled papier wordt gebruikt, stelt u de [Instelling fusing-temperatuur] van [Apparaatbeheer] in bij [Systeeminstellingen].
- Wanneer niet-aanbevolen glossy papier wordt gebruikt, stelt u de papiereigenschappen in voor het afdrukken met dat specifieke papiergewicht.
- Wanneer een envelop niet goed in de lade geplaatst is, is het mogelijk dat de fixering mislukt of dat de enveloppe kreukt.
- Wanneer een nier-aanbevolen envelop wordt gebruikt, is het mogelijk dat de fixering mislukt of dat de enveloppe kreukt.
- 1) Selecteer [Fusing temperatuur instelling] in het scherm Fixering.



 Om de instelling van de fixeertemperatuur te wijzigen, tikt u op de toetsen [+] en [-] of gebruikt u het toetsenbord met 10 toetsen dat verschijnt wanneer u op een tekstvak tikt.



Invoerbereik: [-10] tot [10] Standaard: elk [0]

3) Tik op de toets [Registreren] om de instelling te registreren.

Opmerking:

Om de instellingen toe te passen, moet de machine opnieuw worden opgestart. Wanneer op de toets [Registreren] wordt getikt, verschijnt een bericht waarmee u wordt gevraagd om de machine opnieuw op te starten.

4) Tik op de toets [OK] om de machine opnieuw op te starten.

1.4 Aanpassing beeldkwaliteit

Selecteer [Aanpassing beeldkwaliteit] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

1.4.1 Aanpassing grijsbalans kopieermachine

Hiermee kan de gradatie-intensiteit voor het afdrukken in de kopieerfunctie worden aangepast door het testdeel visueel te meten.

1) Selecteer [Grijsbalans aanpassen (voor Kopie)] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

Densiteit/balans aanpassen		Vorge
	Grijsbalans aanpassen (voor Kopie)	
	Grijsbalans aanpassen (voor Afdruk)	_
	Standaard Kalibratie	
	Koplecelibratie vanaf Scherm	
	Printer Kalibrat e door Scherm	

- 2) Start de afstelling door te tikken op de toets [Uitvoeren] in het scherm Aanpassing grijsbalans kopieermachine.
- 3) Er wordt een aanpassingspatroon afgedrukt.
- 4) Raadpleeg het afstelpatroon en selecteer het dichtheidspunt dat u wilt aanpassen. Voer de gewenste waarde in en tik op de toets [Uitvoeren].

Voorbeeld van het scherm Aanpassing grijsbalans kopieermachine

rijsbalens aanpassen (voor Kopie)				Vorge
ber de aanpassingswaarden in h druk op [Uitvoeren].				
In batch instellen	500	(1.999)	_	1
Density punt 1:	500	(1-999)	Licht	5
Density punt 2:	500	(1-999)		
Density punt 3:	500	(1-999)		
Density punt 4:	500	(1-999)	Ļ	
			Donker	
Terug naar uitgangawaarden (Grijsbalans aanpassen)				Uitvoeren

- Om de densiteitspunten afzonderlijk te wijzigen De densiteitspunten kunnen afzonderlijk worden opgegeven.
 Invoerbereik: [1] tot [999]
 Standaard: elk [500]
- Om alle densiteitspunten tegelijkertijd te wijzigen De densiteitspunten kunnen ook allemaal tegelijkertijd worden opgegeven door het selectievakje [In batch instellen] aan te vinken. Invoerbereik: [1] tot [999]

Het selectievakje [In batch instellen] is standaard niet aangevinkt. Wanneer dit selectievakje aangevinkt is, verschijnt de waarde [500] in het tekstvak. Opmerking:

Wanneer het selectievakje [In batch instellen] aangevinkt is, zijn densiteitspunten 1-17 uitgegrijsd. Wanneer dit selectievakje niet aangevinkt is, is het tekstvak voor [In batch instellen] niet actief. (U hoort een piep wanneer op het tekstvak wordt getikt.)

5) Start de afstelling door te tikken op de toets [Uitvoeren] in het scherm Aanpassing grijsbalans kopieermachine.

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Grijsbalans aanpassen)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

1.4.2 Afstelling grijsbalans printer

Hiermee kan de gradatie-intensiteit voor het afdrukken in de afdrukfunctie worden aangepast door het testdeel visueel te meten.

- 1) Selecteer [Afstelling grijsbalans printer] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.
- 2) Start de afstelling door te tikken op de toets [Uitvoeren] in het scherm Afstelling grijsbalans printer.
- 3) Er wordt een aanpassingspatroon afgedrukt.
- Raadpleeg het aanpassingspatroon en selecteer de kleur en het densiteitspunt voor de aanpassing. Voer de gewenste waarde in en tik dan op de toets [Uitvoeren].

Voorbeeld van het scherm Afstelling grijsbalans printer



 Om de densiteitspunten afzonderlijk te wijzigen De densiteitspunten kunnen afzonderlijk worden opgegeven.
 Invoerbereik: [1] tot [999]

Standaard: elk [500]

• Om alle densiteitspunten tegelijkertijd te wijzigen De densiteitspunten kunnen ook allemaal tegelijkertijd worden opgegeven door het selectievakje [In batch instellen] aan te vinken. Invoerbereik: [1] tot [999]

Het selectievakje [In batch instellen] is standaard niet aangevinkt. Wanneer dit selectievakje aangevinkt is, verschijnt de waarde [500] in het tekstvak. Opmerking:

Wanneer het selectievakje [In batch instellen] aangevinkt is, zijn densiteitspunten 1-17 uitgegrijsd. Wanneer dit selectievakje niet aangevinkt is, is het tekstvak voor [In batch instellen] niet actief. (U hoort een piep wanneer op het tekstvak wordt getikt.)

5) Wanneer de aanpassing voltooid is, keert u terug naar het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

Tik na de aanpassing opnieuw op de knop [Uitvoeren], druk een testpatroon af en controleer de resultaten van de aanpassing.

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Grijsbalans aanpassen)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

1.4.3 Gebruikerskalibratie

Hiermee wordt automatisch een gradatiedensiteit uitgevoerd voor het afdrukken in de kopieer- en printerfuncties. Het is mogelijk om de aanpassing afzonderlijk uit te voeren voor de kopieer- en printerfuncties.

Met deze functie wordt de scanner gebruikt om de grijsbalans aan te passen.

Opmerking:

- Wanneer deze aanpassing uitgevoerd wordt, worden de waarden die zijn ingesteld bij Aanpassing grijsbalans kopieermachine (1.4.1.) / Afstelling grijsbalans printer (1.4.2) gewist.
 Voer Kalibratie in de Systeeminstellingen uit om kalibratie uit te voeren zonder die waarden te wissen.
- Wanneer [1.4.4 Kopieer kalibratie per scherm] of [1.4.5 Printer kalibratie per scherm] moet worden uitgevoerd, is deze aanpassing niet nodig.
- 1) Selecteer [Gebruikerskalibratie] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.
- Selecteer de gewenste kalibratie en tik op de toets [Uitvoeren] in het scherm Gebruikerskalibratie om een testafdruk te maken.

Standsard Kal bratie			Vorigo	
Gebruik 8 1/2x11- of A4-papier voor deze afstelling. Druk op [Uitvoeren] om testvlak af te drukken.				
Kopicer kal bratie				
Printerkalibratie				
			Utvoerer	r

Selectievakje Kopieer kalibratie*:

Wanneer dit selectievakje aangevinkt is en u tikt op de toets [Uitvoeren], wordt de kopieerkalibratie uitgevoerd.

Selectievakje Printerkalibratie*:

Wanneer dit selectievakje aangevinkt is en u tikt op de toets [Uitvoeren], wordt de printerkalibratie uitgevoerd. Opmerking:

Wanneer zowel [Kopieer kalibratie] als [Printerkalibratie] aangevinkt is, wordt eerst de kopieerkalibratie uitgevoerd en vervolgens de printerkalibratie.

- 3) Wanneer op de toets [Uitvoeren] wordt getikt, start de aangevinkte kalibratie.
- 4) Er wordt een testdeel afgedrukt.

Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van testdeel mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11" voor deze bijstelling. Druk op [Uitvoeren] om het testdeel af te drukken.

5) Plaats de testdeelprinter in stap 4) op de glasplaat (met de dunne lijn op de rand van de pagina aan de linkerkant).

Plaats (ongeveer vijf vel) kopieerpapier van hetzelfde formaat als de testpagina boven op de testpagina, sluit de automatische documentinvoereenheid en tik op [Uitvoeren].

Opmerking:

Wanneer het scannen van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Automatisch bijstellen mislukt. Controleer of het testdeel op juiste wijze op de glasplaat is geplaatst. Druk op [Uitvoeren] om verder te gaan met scannen.

- Wanneer de kalibratie voltooid is, verschijnt een voltooiingsbericht. Het voltooiingsbericht hangt af van de uitgevoerde kalibratie.
 - Tik op de toets [Vorige] om terug te keren naar het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.
 - Wanneer zowel [Kopieer kalibratie] als [Printerkalibratie] wordt uitgevoerd, tikt u op de toets [Uitvoeren] om door te gaan naar de uitvoering van de printerkalibratie. Herhaal stap 4) tot 6) voor de printerkalibratie.

1.4.4 Kopieer kalibratie per scherm

Hiermee wordt een gradatiedensiteit uitgevoerd voor het afdrukken in de kopieerfunctie voor elk scherm. De scanner kan worden gebruikt om de kopieerkleurbalans voor elk scherm fijn te stellen.

- 1) Selecteer [Kopieer kalibratie per scherm] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.
- Om de kopieerkalibratie per scherm te starten, tikt u op de toets [Uitvoeren] in het scherm Kopieer kalibratie per scherm.
- 3) Er wordt een testdeel afgedrukt.

Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van testdeel mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11" voor deze bijstelling. Druk op [Uitvoeren] om het testdeel af te drukken.

4) Plaats het afgedrukte testdeel op de glasplaat en tik op de toets [Uitvoeren] om de automatische aanpassing te starten.

Plaats het testdeel in staande richting.

Opmerking:

Wanneer het scannen van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Automatisch bijstellen mislukt. Controleer of het testdeel op juiste wijze op de glasplaat is geplaatst. Druk op [Uitvoeren] om verder te gaan met scannen.

- 5) Wanneer de aanpassing voltooid is, verschijnt het scherm voor de selectie van het ditherpatroon.
- 6) Voer het gewenste ditherpatroon en tik op de toets [Uitvoeren] om de kalibratie per scherm aan te passen.
- 7) Er wordt een testdeel afgedrukt.

Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van testdeel mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11" voor deze bijstelling. Druk op [Uitvoeren] om het testdeel af te drukken.

- Plaats het afgedrukte testdeel op de glasplaat. Druk op [Uitvoeren] om de automatische aanpassing te starten. Plaats het testdeel in staande richting.
- 9) Wanneer de kopieerkalibratie per scherm voltooid is, verschijnt een voltooiingsbericht.

Opmerking:

Wanneer het scannen van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Automatisch bijstellen mislukt. Controleer of het testdeel op juiste wijze op de glasplaat is geplaatst. Druk op [Uitvoeren] om verder te gaan met scannen.

- Tik op de toets [Patroonselectie] om terug te keren naar het scherm voor de selectie van het ditherpatroon.
- Tik op de toets [Vorige] om terug te keren naar het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

1.4.5 Printer kalibratie per scherm

Hiermee wordt een gradatiedensiteit uitgevoerd voor het afdrukken in de afdrukfunctie voor elk scherm. De scanner kan worden gebruikt om de printerkleurbalans voor elk scherm fijn te stellen.

- 1) Selecteer [Printer kalibratie per scherm] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.
- Om de printerkalibratie per scherm te starten, tikt u op de toets [Uitvoeren] in het scherm Printer kalibratie per scherm.
- 3) Er wordt een testdeel afgedrukt.

Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van testdeel mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11" voor deze bijstelling. Druk op [Uitvoeren] om het testdeel af te drukken.

- Plaats het afgedrukte testdeel op de glasplaat. Druk op [Uitvoeren] om de automatische aanpassing te starten. Plaats het testdeel in staande richting.
- 5) Wanneer de aanpassing voltooid is, verschijnt het scherm voor de selectie van het ditherpatroon.
- 6) Voer het gewenste ditherpatroon en tik op de toets [Uitvoeren] om de kalibratie per scherm aan te passen.
- 7) Er wordt een testdeel afgedrukt.

Opmerking:

Wanneer het afdrukken van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Afdrukken van testdeel mislukt. Gebruik A4-papier of papier van het formaat 8 1/2" x 11" voor deze bijstelling. Druk op [Uitvoeren] om het testdeel af te drukken.

- Plaats het afgedrukte testdeel op de glasplaat. Druk op [Uitvoeren] om de automatische aanpassing te starten. Plaats het testdeel in staande richting.
- Wanneer de printerkalibratie per scherm voltooid is, verschijnt een voltooiingsbericht.

Opmerking:

Wanneer het scannen van een testdeel mislukt, verschijnt het volgende bericht: Automatisch bijstellen mislukt. Controleer of het testdeel op juiste wijze op de glasplaat is geplaatst. Druk op [Uitvoeren] om verder te gaan met scannen.

- Tik op de toets [Patroonselectie] om terug te keren naar het scherm voor de selectie van het ditherpatroon.
- Tik op de toets [Vorige] om terug te keren naar het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

1.5 Andere functies

Selecteer [Andere functies] in het scherm Aanpassing beeldkwaliteit.

1.5.1 MC-reinigingsprocedure

Hiermee wordt de hoofdlader gereinigd.

1) Selecteer [MC Reiniging] in het scherm Andere functies.



- Om de reinigingsprocedure van de hoofdlader te starten, tikt u op de toets [Uitvoeren] in het scherm Reinigingsoperatie.
- 3) Wanneer de reinigingsprocedure voltooid is, verschijnt een voltooiingsbericht.
- 4) Tik op de toets [Vorige] om terug te keren naar het scherm Andere functies.

1.5.2 Weergave temperatuur/vochtigheid

Hiermee worden de temperatuur en de vochtigheid in de machine weergegeven.

- 1) Selecteer [Weergave temperatuur/vochtigheid] in het scherm Andere functies.
- 2) De temperatuur en de vochtigheid binnen de machine worden weergegeven (alleen weergave).

Voorbeeld van het scherm Weergave temperatuur/vochtigheid.



Let op:

De aanpassing van de fixeertemperatuur stopt wanneer u de aanpassingsmodus van de machine opent. Daarom is het mogelijk dat de weergegeven temperatuur niet overeenkomt met de fixeertemperatuur voor het afdrukken.

3) Tik op de toets [Vorige] om terug te keren naar het scherm Andere functies.

2 Aanpassing beeldpositie/verhouding/ gebied

Selecteer [Aanpassing beeldpositie/verhouding/gebied] in het scherm Aanpassing van de machine.

2.1 Aanpassing verhouding

Selecteer [Aanpassing verhouding] in het scherm Aanpassing beeldpositie/verhouding/gebied.



2.1.1 Aanpassing scanverhouding

Hiermee wordt een vergrotingsaanpassing uitgevoerd in de subscanrichting voor het scannen van het origineel in de kopieer- en de scanmodus.

1) Selecteer [Aanpassing scanverhouding] in het scherm Aanpassing verhouding.

Geef eerst de positie-aanpassing voor het afdrukken op.



2) Voer de gewenste waarden in en tik dan op de toets [Registreren].



Invoerbereik: [20] tot [80] (1 = 0,1 %) Standaard: elk [50]

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar

uitgangswaarden (Aanpassing scanverhouding)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Aanpassing verhouding.

2.2 Randaanpassing

Selecteer [Randaanpassing] in het scherm Aanpassing beeldpositie/verhouding/gebied.

2.2.1 Scan aanpassing oorspronkelijke rand

Hiermee wordt de positie van de rand (start van scannen) aangepast voor het scannen van het origineel op de glasplaat.

 Selecteer [Scan aanpassing oorspronkelijke rand (origineel glas)] in het scherm Randaanpassing. Geef eerst de positie-aanpassing voor het afdrukken op.

ndaanpassing		Vorige
	Scan aanpassing oorspronkelijke rand (crigineel glas)	000000
	Aanpass afdrukpositia invoerricht (Registratiemotor ON-timing)	
	Scan Origineel Rand ststelling (Duplex/Simplex Pass Feeder)	

 Voer de gewenste waarde in en tik dan op de toets [Registreren].

Scan asnoassing corspronkelijke rand (origineel glas)		Annuleren Regi	streren
Verhoog de aanpassingswaarde om de start van de soantijd te verhagen			
Orig. rand positie:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Terup naar standaardinstel ingen			
(Scan sanp. corspronkel, rand)			

Invoerbereik: [20] tot [80] (1 = 0,1 mm) Standaard: [50]

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar standaardinstellingen (Scan aanp. oorspronkel. rand)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Randaanpassing.

2.2.2 Aanpass afdrukpositie invoerricht (Registratiemotor ON-timing)

Hiermee wordt de startpositie voor afdrukken aangepast.

- Selecteer [Aanpass afdrukpositie invoerricht (Registratiemotor ON-timing)] in het scherm voor randaanpassing.
- 2) Voer de gewenste waarden in en tik op de toets [Registreren].

erhoog waarde om de AAN-timing van de registratierol wersnellen, nadat regi signalen zijn ontvangen		
Copier lade 1:	50	(20·80) 1=0.1mm
Copier lade 2:	50	(20-80) 1=0.1mm
Copier lade 3.	50	(20-80) 1=0.1mm
Copier lade 4:	50	(20-80) 1=0.1mm
Handinvoer	50	(20-80) 1=0.1mm

Het invoerbereik is [20] tot [80] (1 = 0,1 mm) en de standaardwaarde is telkens [50].

Opmerking:

[Handinvoer], [LCC] en [LCT] worden alleen weergegeven wanneer de opties zijn geïnstalleerd.

2.2.3 Scan Origineel Rand afstelling (Duplex/Simplex Pass Feeder)

Hiermee wordt de positie van de rand (start van scannen) aangepast voor het scannen van het origineel uit de origineelinvoer.

- Selecteer [Scan Origineel Rand afstelling (Duplex/Simplex Pass Feeder)] in het scherm Randaanpassing.
 Geef eerst de positie-aanpassing voor het afdrukken op.
- 2) Voer de gewenste waarden in en tik dan op de toets [Registreren].

Scan Origineel Rand afstelling (Duplex/Simplex Pass Feeder)		Annuleren Registreren
Verhoog de aanpessingswaerde om de start van de scantijd te vertragen.		
Kant 1:	50	(20-80) 1-0.1mm
Kant 2:	50	(20-80) 1=0.1mm
Terug naar standsardinstellingen (Scan aanp. oorspronkel rend)		

Invoerbereik: [20] tot [80] (1 = 0,1 mm) Standaard: elk [50]

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar standaardinstellingen (Scan aanp. oorspronkel. rand)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Randaanpassing.

2.3 Aanpassing void gebied

Selecteer [Aanpassing void gebied] in het scherm Aanpassing beeldpositie/verhouding/gebied.

2.3.1 Kopieer instellingen hoeveelheid beeldverlies

Hiermee wordt de hoeveelheid beeldverlies aangepast voor het scannen van een origineel in de kopieermodus.

 Selecteer [Kopieer instellingen hoeveelheid beeldverlies] in het scherm Aanpassing void gebied. Geef eerst de positie-aanpassing voor het afdrukken op.

Aanpassing void gebied		Vorigo
	Instellingen voor hoeveelheid beeldvarlies bij kopie (glasplaat)	
	Print Void hoovoolhoid instelling	
	Instellingen voor bældverlies bij kopie (Duplexinvoer met één gang)	
	Instellingen hoeveelhe d beeldverlies scanner	

2) Voer de gewenste waarden in en tik dan op de toets [Registreren].

Installingen voor heeveelheid beeldverlies bij kople (glasplaat)		Annuleren	Registreren
Verhoog aanpassingswaarde om beeldverlies te vergroten.			
Inst hoev beeldverlies rand.	30	(0-99) 1=0.1mm	
Instelling hoeveel beeldverlies zijde:	20	(0-99) 1=0.1mm	
Terug naar u tgangswaarden (Beeldverlies bij kopie)			

Invoerbereik: [0] tot [99] (1 = 0,1 mm) Standaardwaarden: Inst hoev beeldverlies rand: [30]

Instelling hoeveel beeldverlies zijde: [20]

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Beeldverlies bij kopie)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Aanpassing void gebied.

2.3.2 Print Void hoeveelheid instelling

Hiermee wordt de hoeveelheid print void aangepast voor het afdrukken.

- 1) Selecteer [Print Void hoeveelheid instelling] in het scherm Aanpassing void gebied.
- 2) Voer de gewenste waarden in en tik dan op de toets [Registreren].

Print Void hoeveelheid instelling		Annuleren	Registreren
Verhoog sanpassingswaarde om beeldverlies te vergroten.			
Aanpassing startrand wissen:	30	(30-99) 1=0.1mm	
Aanpassing achterrand wissen:	30	(30-99) 1=0.1mm	
Aanpassing VOOR/ACHTER rand wisser:	20	(20-99) 1=0.1mm	

Aanpassing startrand wissen:

Aanpassing achterrand wissen: Invoerbereik: [30] tot [99] (1 = 0,1 mm) Aanpassing VOOR/ACHTER rand wissen: Invoerbereik: [20] tot [99] (1 = 0,1 mm) Standaardwaarden:

Aanpassing startrand wissen: [30] Aanpassing achterrand wissen: [30] Aanpassing VOOR/ACHTER rand wissen: [20]

2.3.3 Duplex/Simplex Pass Feeder Instellingen hoeveelheid beeldverlies

Hiermee wordt de hoeveelheid beeldverlies aangepast voor het scannen van een origineel uit de origineelinvoer in de kopieermodus.

1) Selecteer [Duplex/Simplex Pass Feeder Instellingen hoeveelheid beeldverlies] in het scherm Aanpassing void gebied.

Geef eerst de positie-aanpassing voor het afdrukken / voor het scannen op.

2) Voer de gewenste waarden in en tik dan op de toets [Registreren].

Voorbeeld van het scherm Duplex/Simplex Pass Feeder Instellingen hoeveelheid beeldverlies

pie (Duplexinvoer met één gang)		Annuleren	Registreren
erhoog eenpassingsweerde om aeldvarlias te vergroten.			
Hoeveelh, beeldverl, starirand kant 1:	20	(0-99) 1=0.1mm	1
Hoeveelh, beeldvert zijde kant 1.	20	(0.99) 1=0.1mm	2
Hoeveelh. Beeldverl. achterrand kant 1:	20	(0-59) 1=0.1mm	
			•
Terug naar u tgangewaarden (Rooldvortion bij konie)			

Invoerbereik: [0] tot [99] (1 = 0,1 mm) Standaardwaarden: Hoeveelh. beeldverl. startrand kant 1: [20] Hoeveelh. beeldverl. zijde kant 1: [20] Hoeveelh. Beeldverl. achterrand kant 1: [30] Hoeveelh. beeldverl. startrand kant 2: [30] Hoeveelh. beeldverl. zijde kant 2: [20] Hoeveelh. Beeldverl. achterrand kant 2: [20]

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Beeldverlies bij kopie)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Aanpassing void gebied.

2.3.4 Instellingen hoeveelheid beeldverlies scanner

Hiermee wordt de hoeveelheid beeldverlies aangepast voor het scannen van een origineel in de scannermodus.

- Selecteer [Instellingen hoeveelheid beeldverlies scanner] in het scherm Aanpassing void gebied. Geef eerst de positie-aanpassing voor het afdrukken op.
- 2) Voer de gewenste waarden in en tik dan op de toets [Registreren].

Voorbeeld van het scherm Instellingen hoeveelheid beeldverlies scanner

eldverlies scanner		Annuleren	Registreren
erhoog senpassingsweerde om weldverlies te vergroten.			
Hoev beeldverlies voorzijde glasplaat	0	(0-100) 1=0.1mm	1
Hoev beeldverlies zijrand glasplaat	0	(0·100) 1=0.1mm	2
Hoev beeldverlies achterzijce glasplaat	0	(0-100) 1=0.1mm	
			•
Terug naar uitgangswearden (Booldvorios scannor)			

Invoerbereik: [0] tot [100] (1 = 0,1 mm) Standaard: elk [0]

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Beeldverlies scanner)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Aanpassing void gebied.

2.4 Decentratieaanpassing

Selecteer [Decentratieaanpassing] in het scherm Aanpassing beeldpositie/verhouding/gebied.

2.4.1 Decentratieaanpassing afdruk

Hiermee wordt de middenpositie voor het afdrukken aangepast.

1) Selecteer [Decentratieaanpassing afdruk] in het scherm Decentratieaanpassing.

Decentratieaanpassing		Vorigo
	Decentratieserpassing aldruk	
	Scan Origineel Off-Center aanpassing	
	Automatische centreereenpassing	

2) Voer de gewenste waarden in en tik dan op de toets [Registreren].

Voorbeeld van het scherm Decentratieaanpassing afdruk

Decentratieaanpassing afdruk		Annuleren	Registreren
Verhoog de waarde om de hooldscanaldruk- positie naar de achterzijde te verplaatsen.			
Copier lade 1:	50	(30-70) 1=0.1mm	1
Copier lade 2:	50	(30-70) 1=0.1mm	2
Copier lade 3:	50	(30-70) 1=0.1mm	
Copier lade 4:	50	(30-70) 1=0.1mm	•
LCT lade 1:	50	(30-70) 1=0.1mm	
Terug near uitgangswaardan (Decentratieaanpassing afdruk)			

Invoerbereik: [30] tot [70] (1 = 0,1 mm) Standaard: elk [50]

Opmerking:

- LCT lade 1, LCT lade 2, LCT lade 3, LCT lade 4, LCT-invoerlade en LCC worden alleen weergegeven wanneer de opties geïnstalleerd zijn.
- Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Decentratieaanpassing afdruk)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Decentratieaanpassing.

2.4.2 Scan Origineel Off-Center aanpassing

Hiermee wordt de middenpositie voor het scannen van het origineel aangepast.

 Selecteer [Scan Origineel Off-Center aanpassing] in het scherm Decentratieaanpassing. Geef eerst de positie-aanpassing voor het afdrukken op. 2) Voer de gewenste waarden in en tik dan op de toets [Registreren].

can Origineel Off-Center aanpassing		Annuleren	Registroren
erhoog de waarde om de positie van het cancentrum naar de achterzijde te verplaatsen			
Glasplast.	50	(20-80) 1=0.1mm	
Duplex/Simplex P. Feeder Kant 1:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Duplex/Simplex P. Feeder Kant 2:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Terug naar uitgangswaarden			

Invoerbereik: [20] tot [80] (1 = 0,1 mm) Standaard: elk [50]

Opmerking:

Om uw voorkeuren terug op de fabrieksinstellingen in te stellen, tikt u op de toets [Terug naar uitgangswaarden (Scan origineel Off-Center)]. Als het bevestigingsbericht wordt weergegeven, tikt u op de toets [OK]. Uw voorkeuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen en het scherm keert terug naar het scherm Decentratieaanpassing.

2.4.3 Automatische centreeraanpassing

Hiermee worden voorwaarde-instellingen gemaakt voor de automatische centreeraanpassing (functie om de papierpositie te detecteren en automatisch een centreeraanpassing uit te voeren).

- 1) Selecteer [Automatische centreeraanpassing] in het scherm Decentratieaanpassing.
- Selecteer [AAN] of [UIT] voor elke scanrichtingaanpassing en tik op de toets [Registreren].

	Annuleren	Registreren
AAN	TIU	
ÂÂN	TIU	
AAN (Allean 1e pg)	AAN (Alleen Z/W)	ŲIT
heid verfraagd worden.		
	AAN AAN AAN (Aleen 12 pg)	Annuleren AAN UIT AAN UIT AAN (Aleen 1e pg) AAN (Aleen ZW)

- Aanpassing hoofdscanrichting: Selecteer [AAN] of [UIT]. Standaard: [AAN]
- Aanpassing subscanrichting: Selecteer [AAN] of [UIT]. Standaard: [AAN]
- Aanpassing real-time hoofdscanrichting: Selecteer [AAN] of [UIT]. Standaard: [UIT]

Let op:

Als u de Aanpassing real-time hoofdscanrichting inschakelt, kan dat een invloed hebben op de afdruksnelheid en de levensduur van de drum.

3 Perifere aanpassing

Selecteer [Perifere aanpassing] in het scherm Aanpassing van de machine.

Aanpasbare opties:

De zadelnietfinisher, de snijdmodule, de finisher, de perforatiemodule en de vouweenheid kunnen worden aangepast:

De geïnstalleerde opties worden als volgt weergegeven:

• Wanneer de zadelnietfinisher van 100 vel, de snijdmodule en de perforatiemodule geïnstalleerd zijn:

Perifere aanpassing		Vorige
	Zade niet Finisher	
10000	Snijomodule	
	Perforstiernodu e	
	Vauwuhit	

3.1 Zadelnietfinisher (wanneer de zadelnietfinisher van 100 vel geïnstalleerd is)

3.1.1 Aanpassing nietpositie

Hiermee wordt de nietpositie in de richting van de papierbreedte aangepast.

1) Selecteer [Aanpassing nietpositie] in het scherm Zadelnietfinisher.



2) Pas de nietposities in de richting van de papierbreedte aan.

Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken wordt getikt. Voer de gewenste waarden in.

Asnpassing nietpositie		Annuleren Registreren
Verhoog de waarde om de nietpositie te verplaatsen naar de achterkant van de machine.		
1 Nietje voork. (pap: 245 mm of minder):	100	(70 130) 1=0.1mm
1 Nietje voork (pap meer dan 245 mm):	100	(70-130) 1=0.1mm
1 Niet achterz. (pap. 245mm of minder).	100	(70-130) 1=0.1mm
1 Niet achterz.(papier: meer dan 245mm):	100	(70-130) 1=0.1mm
2 Nieten:	100	(85-115) 1=0.1mm
2 Niaten:	100	(85-115) 1=0.1mm

Invoerbereik:

Eén nietje: [70]-[130] Twee nietjes: [85]-[115] (1 = 0,1 mm)

Standaard: elk 100

Opmerking:

De nietpositie in de papierinvoerrichting kan niet worden aangepast.

Functionele beperking

Voor 2 nietjes hangen de nietposities die kunnen worden aangepast af van het papierformaat en het aantal vellen in een te nieten set, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

Papierformaat	Aantal vellen in een set	Nietpositie die kan worden aangepast
AAD/Letter D	20 vellen of minder	Alleen het nietje aan de achterzijde
of kleiner	Meer dan 20 vellen	Nietjes zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde
Groter dan A4R/Letter R	-	Nietjes zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde

3.1.2 Aanpassing breedte papieruitlijning voor nieten

Hiermee wordt de joggerbreedte aangepast voor het nieten (papierbreedterichting).

Stel deze aanpassing in wanneer de geniete stapel papier niet goed uitgelijnd is.

- 1) Selecteer [Aanpassing breedte papieruitlijning voor nieten] in het scherm Zadelnietfinisher.
- Pas de afstand tussen de uitlijningsplaten in de richting van de papierbreedte aan voor het nieten. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op het tekstvak wordt getikt. Voer de gewenste waarde in.

erhoog de aanpass ssen uitlijningsplate	ingswaarde om de a en te vergroten.	rstand				
			100	(50-150) 1.	0.1mm	

Invoerbereik: [50] tot [150] (1 = 0,1 mm) Standaard: [100]

3.1.3 Aanpassing vouwpositie voor zadelvouw

Hiermee wordt de vouwpositie voor de zadelvouw (zonder nieten) aangepast.

- 1) Selecteer [Aanpassing vouwpositie voor zadelvouw] in het scherm Aanpassing van de machine.
- Pas de vouwposities in de richting van het papiertransport voor zadelvouwen aan. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken wordt getikt. Voer de gewenste waarden in.



Invoerbereik: [42] tot [58] (1 = 0,25 mm) Standaard: elk [50]

3.1.4 Aanpassing niet/vouwpositie voor zadelvouw

Hiermee worden de vouw- en nietposities voor zadelnieten (vouwen en nieten) aangepast (de vouw- en nietposities worden samen aangepast).

- 1) Selecteer [Aanpassing niet/vouwpositie voor zadelvouw] in het scherm Aanpassing van de machine.
- Pas de vouw- en nietposities in de richting van het papiertransport voor zadelnieten aan. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken wordt getikt. Voer de gewenste waarden in.

Aanpassing niet/vouwpositie voor zadelvouw		Annuleren Registreren
Verhoog de aanpassingswaarde om de positie van de vouwin et richting de papierrand te verplaatsen.		
A4R/Letter R (81/2x11R)	50	(42-58) 1=0.25mm
B4 / Legal(5 1/2x14) :	50	(42-58) 1=0.25mm
A3 / Ledger(11x17)	50	(42-58) 1=0.25mm
320x450 / 12x18 :	50	(42-58) 1=0.25mm
Anders.	50	(42-58) 1=0.25mm

Invoerbereik: [42] tot [58] (1 = 0,25 mm) Standaard: elk [50]

3.1.5 Fijnaanpassing nietpositie voor zadelvouw

Hiermee wordt een fijnaanpassing van de nietpositie uitgevoerd voor zadelnieten (vouwen en nieten) (alleen gebruikt voor de fijnaanpassing van de nietpositie).

- 1) Selecteer [Fijnaanpassing nietpositie voor zadelvouw] in het scherm Aanpassing van de machine.
- Stel de nietpositie bij in verhouding tot de vouwpositie voor zadelvouwen. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op het tekstvak wordt getikt. Voer de gewenste waarde in.

Fijn aanpassing rietpositie voor zadelvouw Vorhoog de waarde om de positie van het nietje naar het actietrand van het oop er te verplaatsen.		Annuleren	Registreren
	50	(20-80) 1=0.1mm	

Invoerbereik: [20] tot [80] (1 = 0,1 mm) Standaard: [50]

3.1.6 Aanpassing breedte uitlijning papier voor zadelnieten/vouwen

Hiermee wordt de joggerbreedte aangepast voor zadelnieten en zadelvouwen.

Stel deze aanpassing in wanneer de geniete stapel papier niet goed uitgelijnd is.

- 1) Selecteer [Aanpassing breedte uitlijning papier voor zadelnieten/vouwen] in het scherm Zadelnietfinisher.
- Pas de afstand tussen de uitlijningsplaten in de richting van de papierbreedte aan voor zadelnieten/zadelvouwen.

Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op het tekstvak wordt getikt. Voer de gewenste waarde in.



Invoerbereik: [80] tot [120] (1 = 0,20944 mm) Standaard: [100]

3.2 Snijdmodule

Selecteer [Snijdmodule] in het scherm Perifere aanpassing.

3.2.1 Aanpassing snijpositie Origineel

Hiermee wordt de nijpositie van het origineel voor zadelnieten (vouwen en nieten) aangepast. Hiermee wordt de afwijking van de eigenlijke snijhoeveelheid aangepast op basis van de hoeveelheid die is ingesteld bij de instellingen voor het snijden.

1) Selecteer [Aanpassing snijpositie Origineel] in het scherm Snijdmodule.



 Pas de snijpositie van het origineel aan voor zadelnieten. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken wordt getikt. Voer de gewenste waarden in.

Aanpassing snij positie Origineel		Annuleren Registr
Verhoog de aanpassingswaarde om de snijbreedte te vergroten.		
A3 (invoerrichting) of onder:	100	(50·150) 1=0.1mm
Over A3 (invoernahting) :	100	(50-150) 1=0.1mm

Invoerbereik: [50] tot [150] (1 = 0,1 mm) Standaard: elk [100]

3.3 Finisher (wanneer de finisher van 100 vel geïnstalleerd is)

Selecteer [Finisher] in het scherm Perifere aanpassing.

3.3.1 Aanpassing nietpositie

Hiermee wordt de nietpositie voor het nieten in de richting van de papierbreedte aangepast.

1) Selecteer [Aanpassing nietpositie] in het scherm Finisher.

Finisher		Vorigo
	Aanpassing meiposite	
	Aanpassing breedte papieruitijning voor nieten	

2) Pas de nietposities in de richting van de papierbreedte aan.

Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken wordt getikt. Voer de gewenste waarden in.

	Annuleren	Registreren
100	(70-130) 1-0.1mm	
100	(70-130) 1=0.1mm	
100	(70-130) 1=0.1mm	
100	(70-130) 1=0.1mm	
100	(85-115) 1=0.1mm	
	100 100 100 100	100 (/0.130i 1-0.1mm) 100 (/0.130i 1-0.1mm)

Invoerbereik:

```
Eén nietje: [70]-[130] (1 = 0,1 mm)
Twee nietjes: [85]-[115] (1 = 0,1 mm)
Standaard: elk [100]
```

Opmerking:

De nietpositie in de papierinvoerrichting kan niet worden aangepast.

Functionele beperking

Voor 2 nietjes hangen de nietposities die kunnen worden aangepast af van het papierformaat en het aantal vellen in een te nieten set, zoals weergegeven in de onderstaande tabel:

Papierformaat	Aantal vellen in een set	Nietpositie die kan worden aangepast
A4R/Letter R of kleiner	20 vellen of minder	Alleen het nietje aan de achterzijde
	Meer dan 20 vellen	Nietjes zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde
Groter dan A4R/Letter R	-	Nietjes zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde

3.3.2 Aanpassing breedte papieruitlijning voor nieten

Hiermee wordt de joggerbreedte aangepast voor het nieten (papierbreedterichting).

- 1) Selecteer [Aanpassing breedte papieruitlijning voor nieten] in het scherm Finisher.
- 2) Pas de afstand tussen de uitlijningsplaten in de richting van de papierbreedte aan voor het nieten.

Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op het tekstvak wordt getikt. Voer de gewenste waarde in.

erhoog de aanpassings ussen uitlijningsplaten te	waarde om de af a vergroten.	stand			
			100	(50·150) 1=0.1mm	

Invoerbereik: [50] tot [150] (1 = 0,1 mm) Standaard: [100]

3.4 Perforatiemodule (wanneer de zadelnietfinisher voor 100 vellen en de perforatiemodule voor de finisher geïnstalleerd zijn)

Selecteer [Perforatiemodule] in het scherm Perifere aanpassing.

3.4.1 Aanpassing perforatorpositie

Hiermee wordt de perforatiepositie vanaf de papierrand of in de richting van de papierbreedte uitgevoerd.

1) Selecteer [Aanpassing perforator positie] in het scherm Zadelnietfinisher.

Aampessing perforator positie	
Perforatile mode switch	
Perforatiehoek afstelling	

 Pas de positie van de perforaties aan in verhouding tot de startrand en in de richting van de papierbreedte. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op het tekstvak wordt getikt. Voer de gewenste waarde in.

npassing perforator positie		Annuleren	Registreren
erticaal: gat positie verschuift richting papierrand. prizontaal gat positie verschuift naar voork, mach			
Subscannchling:	100	(50-150) 1=0.1mm	
Hoofdscanrichting	100	(85-115) 1=0.1mm	

Subscanrichting: Invoerbereik: [50] tot [150] (1 = 0,1 mm) Standaard: [100]

Hoofdscanrichting: Invoerbereik: [85] tot [115] (1 = 0,1 mm) Standaard: [100]

3.4.2 Perforatie mode switch

Hiermee wordt van perforatiemodus gewisseld. Precisie mode: Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de nauwkeurigheid van de perforatiepositie bij het perforeren. Hoge productie mode: Hiermee wordt prioriteit gegeven aan de snelheid bij het perforeren.

- 1) Selecteer [Perforatie mode switch] in het scherm Zadelnietfinisher.
- 2) Selecteer [Precisie mode] of [Hoge productie mode] als perforatiemodus.

Perforstie mode switch		Annuleren	Registreren
Verander perforatiemodus.			
	Precisie mode		
	Hoge Productie mode		

Standaard: [Hoge productie mode]

Opmerking:

Selecteer [Precisie mode] wanneer de perforatie scheef in het papier zit.

3) Tik op de toets [Registreren] om naar de gewenste modus over te schakelen.

3.4.3 Perforatiehoek afstelling

Hiermee wordt de schuinstand (papierhelling) aangepast voor het perforeren in de Precisiemodus.

Voer deze aanpassing uit wanneer de perforatie scheef in het papier zit in de Precisiemodus.

- 1) Selecteer [Perforatiehoek afstelling] in het scherm Zadelnietfinisher.
- Pas de hoeveelheden van de papierknik voor de aanpassing van de schuinstand van het papier in de Precisiemodus aan.

Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken wordt getikt. Voer de gewenste waarden in.

Perforatiehoek afstelling		Annuleren	Registreren
Geef papier stoot hoevee held op voor de papier skew afstelling in Precisie mode.			
Behalve dun papier:	100	(80-120) 1=0.1mm	
Dun pacier	100	(80-120) 1=0.1mm	

Invoerbereik: [80] tot [120] (1 = 0,1 mm) Standaard: elk [100]

3.5 Vouweenheid

Selecteer [Vouweenheid] in het scherm Perifere aanpassing.

3.5.1 Aanpassing zadelvouwpositie

Hiermee wordt de vouwpositie voor het zadelvouwen aangepast.

1) Selecteer [Aanpassing zadelvouwpositie] in het scherm Vouweenheid.

Vouwunit		Vorigo
	Positie voor helfvouw aanpassen	
	Aanpassing positie C-vouw	
	Aanpassing positile accordeonvouw	
	Asrpassing dubbel vouwpositie	
	Aanpassing positie Z-veuw	

 Pas de zadelvouwpositie aan voor wanneer de vouweenheid geïnstalleerd is.

Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op het tekstvak wordt getikt. Voer de gewenste waarde in.

gistraren

Invoerbereik: [46] tot [54] (1 = 0,5 mm) Standaard: [50]

Diagram waarop de zadelvouwpositie is aangeduid



Bereik: -2 tot +2 mm Standaard: 0 mm Stappen: 0,5 mm

3.5.2 Aanpassing positie C-vouw

Hiermee wordt de vouwpositie voor het C-vouwen aangepast.

- 1) Selecteer [Aanpassing positie C-vouw] in het scherm Vouweenheid.
- Pas de C-vouwpositie aan voor wanneer de vouweenheid geïnstalleerd is. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op het tekstvak wordt getikt. Voer de gewenste waarde in.

Aanpassing positie C-vouw			Annuleren	Registreren
Verhoog de aanpassingswaarde tot lengte "A".				
A4R/Lotter R (81/2x11R) :		48	(35-60) 1=0.5mm	
		-		
	1	_	2	

Invoerbereik: [36] tot [60] (1 = 0,5 mm) Standaard: [48]

Diagram waarop de C-vouwpositie is aangeduid



Bereik: -7 tot +5 mm Standaard: -1 mm Stappen: 0,5 mm

3.5.3 Aanpassing positie accordeonvouw

Hiermee wordt de vouwpositie voor het accordeonvouwen aangepast.

- 1) Selecteer [Aanpassing positie accordeonvouw] in het scherm Vouweenheid.
- 2) Pas de accordeonvouwpositie aan voor wanneer de vouweenheid geïnstalleerd is.

Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op het tekstvak wordt getikt. Voer de gewenste waarde in.



Invoerbereik: [36] tot [60] (1 = 0,5 mm) Standaard: [48]

Diagram waarop de accordeonvouwpositie is aangeduid



Bereik: -7 tot +5 mm Standaard: -1 mm Stappen: 0,5 mm

3.5.4 Aanpassing dubbel vouwpositie

Hiermee wordt de vouwpositie voor het dubbelvouwen aangepast.

- 1) Selecteer [Aanpassing dubbel vouwpositie] in het scherm Vouweenheid.
- Pas de dubbelvouwpositie aan voor wanneer de vouweenheid geïnstalleerd is. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken wordt getikt. Voer de gewenste waarden in.



Invoerbereik:

A4R/Letter R (8 1/2 x 11R): [46] tot [60] (1 = 0,5 mm) Standaard: [48]

A4R/Letter R (8 1/2 x 11R): [50] tot [60] (1 = 0,5 mm) Standaard: [52]

Diagram waarop de dubbelvouwpositie is aangeduid



Bereik: -2 tot +5 mm Standaard: -1 mm Stappen: 0,5 mm Bereik: 0 tot +5 mm Standaard: 1 mm Stappen: 0,5 mm

3.5.5 Aanpassing positie Z-vouw

Hiermee wordt de vouwpositie voor het Z-vouwen aangepast.

- 1) Selecteer [Aanpassing positie Z-vouw] in het scherm Vouweenheid.
- Pas de Z-vouwpositie aan voor wanneer de vouweenheid geïnstalleerd is. Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken wordt getikt. Voer de gewenste waarden in.

Aanpassing positie accordeonvouw			Annularan	Registreren
Verhoog de sanpassingswaarde tot len;	jie "A".			
A4R/Letter R (81/2x11R) :		48	(36-60) 1=0.5mm	
	1	A	•	
			\mathbf{i}	

Invoerbereik: [46]-[53] De standaardinstelling is [50].

Diagram waarop de Z-vouwpositie is aangeduid



4 Instellen Waarde Lijst Afdrukken

De waarden van de huidige instellingen en de fabrieksinstellingen voor de items in de machineaanpassing kunnen worden afgedrukt.

Selecteer [Instellen Waarde Lijst Afdrukken] in het scherm Aanpassing van de machine.

Opmerking:

Instellingen die werden gewijzigd in vergelijking met de fabrieksinstellingen, zijn aangeduid met een sterretje.

1) Selecteer de af te drukken items.

ellen	Waarde Lijst Afdrukken	Vorige
ntrole drukki	er de af te cirukken items, druk daama en].	
~	Aanpassing booldkwalite t	
~	Aanpassing beeldpositie/verhouding/ gobiod	
~	Perifere aanpassing	
		Afdrukken

Standaard: Alles [aangevinkt]

 Als u de geselecteerde items wilt afdrukken, tikt u op de toets [Afdrukken].

Opmerking:

De toets [Afdrukken] is uitgegrijsd wanneer er geen item aangevinkt is.

5 Lay-out van het toetsenbord met 10 toetsen

- Het toetsenbord met 10 toetsen dat wordt gebruikt voor de machineaanpassing bestaat uit de cijfertoetsen 0 tot 9 en de toetsen [C] en [OK] en het cijferdisplay.
- De cijfertoetsen op het toetsenbord met 10 toetsen zijn gesorteerd van klein naar groot, vanaf de linkerbovenhoek. De volgorde kan niet worden gewijzigd.



5.1 Plaats van het toetsenbord met 10 toetsen op het scherm

Het toetsenbord met 10 toetsen verschijnt wanneer op een van de tekstvakken in het scherm wordt getikt.



5.2 Gedrag van het toetsenbord met 10 toetsen

Het toetsenbord met 10 toetsen gedraagt zich als volgt:

- Wanneer het toetsenbord met 10 toetsen wordt geopend, geeft het cijferdisplay standaard de waarde weer die momenteel in het tekstvak wordt weergegeven, of de standaardfabriekswaarde.
- Als een nieuwe waarde wordt ingevoerd met de cijfertoetsen van 0 tot 9, wordt de waarde die in het cijferdisplay staat, overschreven.
- Het toetsenbord met 10 toetsen wordt gesloten door op de toets [OK] te tikken. Wanneer het toetsenbord met 10 toetsen wordt gesloten, wordt de waarde van het cijferdisplay weergegeven in het tekstvak. Als een waarde hoger is dat de maximumwaarde, wordt ze niet aanvaard. Er weerklinkt dan een piepsignaal om u te waarschuwen wanneer u op een cijfertoets drukt die leidt tot een te hoge waarde. Wanneer de waarde in het cijferdisplay lager is dan de minimumwaarde, is de toets [OK] niet beschikbaar.
- De waarde in het cijferdisplay wordt gewist door op de toets [C] te drukken. Wanneer op de toets [OK] wordt getikt net nadat het cijferdisplay werd gewist, wordt de invoer geannuleerd en wordt ze niet in het tekstvak weergegeven. De oorspronkelijke waarde van de fabrieksinstelling blijft van toepassing.
- De toetsen [Annuleren] en [Vorige] in elk instellingenscherm zijn actief terwijl het toetsenbord met 10 toetsen wordt weergegeven. Wanneer op de toetsen [Annuleren] en [Vorige] wordt getikt, wordt de waarde die op dat moment wordt ingevoerd via het toetsenbord met 10 toetsen geannuleerd en wordt het toetsenbord met 10 toetsen gesloten. Het scherm keert terug naar het vorige scherm. De toetsen [Registreren], [Uitvoeren] en [Terug naar uitgangswaarden] in elk instellingenscherm zijn echter niet actief terwijl het toetsenbord met 10 toetsen wordt weergegeven.

