

MX-M1056 MX-M1206

Máquina do administrador Guia de ajustes

Guarde o manual num local seguro onde não se possa perder.

Cuidado

O Ajuste da máquina é fornecido para ser utilizado por um utilizador administrativo que tenha conhecimentos suficientes sobre a manutenção e gestão da máquina e seja responsável pelas mesmas.

A alteração dos valores de ajuste proporcionados pelo Ajuste da máquina sem os conhecimentos necessários pode provocar ocorrências imprevistas, como uma qualidade de impressão insatisfatória, um desempenho da máquina deficiente, um aumento do consumo de toner e influenciar negativamente na vida útil da máquina.

Índice

1 Ajus	te da qualidade de imagem	6
1.1 A	Ajuste do Laser	6
1.1.1	Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste automático)	6
1.1.2	Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste do densitómetro)	7
1.1.3	Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste visual)	8
1.2 A	Ajuste da densidade	10
1.2.1	Ajuste da densidade Frequência de execução automática	10
1.2.2	Definições da densidade máxima	10
1.2.3	Ajuste da densidade (Execução forçada)	11
1.3 F	usão	
1.3.1	Definições da temperatura de fusão	11
1.4 <i>A</i>	Ajuste da Qualidade de Imagem	
1.4.1	Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor	12
1.4.2	Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora	12
1.4.3	Calibração do utilizador	13
1.4.4	Calibração de cópia por ecrã	13
1.4.5	Calibração da impressora por ecrã	14
1.5 C	Dutras funções	
1.5.1	Operação do dispositivo de limpeza do carregador principal	
1.5.2	Exibição da temperatura/humidade	15
2 Ajus	te da posição/proporção/área da imagem	
2.1 A	Ajuste da Escala	
2.1.1	Ajuste da proporção de digitalização	16
••• •	Niusto do Extromidados	16
2.2 F		
2.2.1	Ai Pos Impressão Dir Aliment (Registo de Sincronização do Motor)	10
2.2.3	Aiuste Margem Orig. Digitaliz. (Recir. Doc. Pass. Única Duplex)	
23 I	Niusto da ároa om branço	17
2.3 F	Definições do valor de perda de imagem de cónia	
2.3.1	Definições da Quantidade de Anulação de Impressão	
2.3.2	Recirc Doc Pass L'Inica Dunley Def Otd Perda de Imagem	
2.3.4	Definições do valor de perda de imagem do digitalizador	
24	Viustar Doscontragom	40
2.4 / 241	Ajustar Descentragem de Impr	19 10
242	Aiuste de Desalinhamento do Original de Digitalização	19
2.4.3	Aiuste da Centralização Automática	
	,,,	

3	Ajust	e periférico	20
3.1	1 F	inalizador de Encadernação (Se estiver instalado o finalizador de encadernação	o de 100 folhas)
	2		
	3.1.1	Ajuste da posição do agrafo	20
	3.1.2	Ajuste da largura de alinhamento do papel para o agrafo	21
	3.1.3	Ajuste da posição de dobragem para a dobra de encadernação	21
	3.1.4	Ajuste da posição de dobragem/agrafo para o encadernador	21
	3.1.5	Ajuste preciso da posição do agrafo para o encadernador	21
÷	3.1.6	Ajuste largura de alinh. papel para união/dobra de encadernação	22
3.2	2 M	ódulo de corte	22
	3.2.1	Ajuste do ponto de corte do original	22
3.3	B F	inalizador (Se estiver instalado o finalizador de 100 folhas)	22
	3.3.1	Ajuste da posição do agrafo	22
;	3.3.2	Ajuste da largura de alinhamento do papel para o agrafo	23
3.4	4 M	ód. Perfurar (Se estiverem instalados o finalizador de encadernação de 100 fol	has e o módulo
ре	rfura	r para o finalizador)	23
	3.4.1	Ajuste da posição de perfuração	23
;	3.4.2	Comutação do modo de operação de perfuração	24
:	3.4.3	Ajuste da distorção da operação de perfuração	24
3.5	5 U	nidade de Dobra	24
;	3.5.1	Ajuste da posição da dobra de encadernação	24
	3.5.2	Ajuste da posição da dobra em C	25
	3.5.3	Ajuste da posição da dobra em acordeão	25
	3.5.4	Ajuste da posição da dobra dupla	25
:	3.5.5	Ajuste da posição da dobra em Z	26
4	Impri	mir Lista dos Valores das Definições	26
5	Dispo	osição do teclado de 10 teclas	27
5.1	1 L	ocalização do teclado de 10 teclas no ecrã	27
5.2	2 E	specificações do comportamento do teclado de 10 teclas	27

Objetivo do documento

Este documento destina-se a explicar o conteúdo, procedimento e cuidados a ter em cada ajuste para que os utilizadores responsáveis pela manutenção da máquina entendam e efetuem corretamente o ajuste respetivo.

Para ajustar a máquina, toque na tecla [Ajuste da máquina] no Ecrã Inicial, para abrir o ecrã Ajuste da máquina.

■Ecrã Inicial



«Quando a máquina está a funcionar, não pode entrar no ecrã [Ajuste da máquina]. Se tocar em [Ajuste da máquina] aparece a mensagem seguinte acompanhada de um sinal sonoro: O Ajuste da máquina não está disponível devido ao trabalho atualmente reservado/executado.

Terminologia

Controlo do processo

Ajuste da densidade efetuado automaticamente durante um trabalho ou entre trabalhos.

Ajuste do equilíbrio de cinzentos

Ajuste manual da densidade de gradação Este ajuste é efetuado definindo valores de ajuste específicos para pontos de densidade da densidade de gradação.

Calibração

Ajuste automático da densidade de gradação Este ajuste é efetuado digitalizando um padrão de teste impresso, no vidro de exposição.

Composição de cores

Destina-se a avaliar com precisão, qual é o processo de gradação (económico), incluindo a composição de cores e difusão de erros.

Carregador principal

Carrega eletricamente o tambor.

Alimentador manual

Multi-alimentador manual

LCC

Cassete de Grande Capacidade Refere-se a qualquer MX-LC12.

LCT

Cassetes de alta produção Refere-se à MX-LC13 N.

Área em branco

A área não impressa à volta das margens da folha que está a ser impressa

Perda de imagem

A área não digitalizada à volta das margens do original que está a ser digitalizado

- Direção de digitalização principal Direção frontal e traseira da máquina Perpendicular à direção de alimentação do papel
- Direção de digitalização secundária Direção de alimentação de papel

Alinhador basculante

Ajusta o alinhamento das folhas empilhadas no finalizador na direção frontal e traseira para agrafamento.

Ajuste da máquina

1 Ajuste da qualidade de

imagem

Selecione [Ajuste da qualidade de imagem] no ecrã Ajuste da máquina.

Ajuste da máquina		Anterior
	Ajuste da qualidade de imagem	
	Ajuste da posição/proporção/área da imagem	
	Ajuste periférico	
	Imprimir Lista dos Valores das Definições	
Voltar à Pré-Defin	ições	

1.1 Ajuste do Laser

Selecione [Ajuste do Laser] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.



1.1.1 Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste automático)

Efetua o ajuste da irregularidade da densidade para imprimir automaticamente na direção da frente/trás (digitalização principal).

1) Selecione [Ajuste automático] no ecrã Ajuste do Laser.



2) Para imprimir um teste, toque na tecla [Executar] no ecrã Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste automático). Se precisar de alterar a densidade, selecione a densidade desejada e toque na tecla [Executar].



 Se efetuado a mensagem "Valor definido em Ajuste da suavização da densidade (Densitómetro/Visual) é apagada. Executar?" aparece quando toca na tecla [Executar]. Se não detetar nenhum problema, toque na tecla [Executar] para continuar. Toque na tecla [Cancelar] se não desejar apagar o valor.

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições Ajuste de suavização de dens.]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. A máquina reinicia para voltar às predefinições.

4) É impresso um teste.



Nota.

Se a impressão do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão de teste falhou. Utilize papel 8 1/2" X 11" ou A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.

5) Coloque o teste no vidro de exposição e toque na tecla [Executar] para iniciar o ajuste.

Nota:

Se a digitalização do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Ajuste automático falhou. Verifique se o teste está colocado corretamente no vidro de exposição. Prima [Executar] para retomar a digitalização.



 Quando o ajuste estiver concluído, aparece uma mensagem de conclusão e o resultado do ajuste é impresso.

Nota:

Se a impressão do resultado do ajuste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão do resultado do ajuste falhou. Utilize papel 8 1/2" X 11" ou A4. Prima [Executar] para imprimir o resultado do ajuste.



7) Prima a tecla [Anterior] para voltar ao ecrã Ajuste do Laser.

Nota:

Recomenda-se que efetue o Ajuste automático várias vezes. (2 a 3 vezes)

8) Efetue a [1.4.3 Calibração do utilizador] em [Definições] se não quiser apagar os valores de ajuste definidos com [1.4.1 Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor] e [1.4.2 Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora]) depois deste ajuste. Certifique-se de que seleciona as calibrações de cópia e da impressora na calibração.

1.1.2 Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste do densitómetro)

Efetua o ajuste da irregularidade da densidade para imprimir na direção frontal/traseira (digitalização principal) medindo o teste com um densitómetro.

Nota:

O densitómetro tem de ser preparado pelos utilizadores.

1) Selecione [Ajuste do densitómetro] no ecrã Ajuste do Laser.



2) Para imprimir um teste, toque na tecla [Executar] no ecrã Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste do densitómetro). Se precisar de alterar a densidade, selecione a densidade desejada e toque na tecla [Executar].

ijuste da irregularidade da densidade Ajuste do densitómetro)		Anterior
Selecione o intervalo de densidade para ajustar. frima [Executar] para imprimir a mira de teste.		
	Escuro	
	Médio	
	Claro	
	() ()	_
Voltar à Pré-Definições Ajuste de suavização de dens.		Executar

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições Ajuste de suavização de dens.]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. A máquina reinicia para voltar às predefinições. 3) É impresso um teste contendo uma coluna com 28 manchas (3-30).



Nota:

Se a impressão do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão de teste falhou. Utilize papel 8 1/2" X 11" ou A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.

4) Meça os valores das cinco posições especificadas no teste com o densitómetro.

Nota:

Tem de introduzir os cinco valores. O ajuste é efetuado através da redução dos cinco pontos.

5) Introduza os cinco valores medidos e toque na tecla [Executar] para iniciar o ajuste.

juste da irregularidade da densidade guste do densitómetro)			Anterior
troduza os valores medidos elo densitómetro e prima (Executar)			
A: POSIÇÃO (4)	100	(0 - 300) 1=0.01	
B: POSIÇÃO (10)	100	(0 - 300) 1=0.01	
C POSIÇÃO (16)	100	(0 - 300) 1=0.01	
D. POSIÇÃO (22)	100	(0 - 300) 1=0.01	
E POSIÇÃO(28)	100	(0 - 300) 1=0.01	

Intervalo de introdução: [0] a [300] (1 = 0,01) Predefinição: [100] para cada

 Quando o ajuste estiver concluído, aparece uma mensagem de conclusão e o resultado do ajuste é impresso.



Nota:

Se a impressão dos resultados do ajuste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão do resultado do ajuste falhou. Utilize papel 8 1/2" X 11" ou A4. Prima [Executar] para imprimir o resultado do ajuste.

7) Verifique a densidade no resultado de ajuste.

- Se não tiver conseguido obter a densidade desejada, toque na tecla [Reajuste] e repita os passos 3) a 7).
- Quando obtiver a densidade desejada, toque na tecla [Anterior] para voltar ao ecrã Ajuste do Laser.
- 8) Efetue a [1.4.3 Calibração do utilizador] em [Definições] se não quiser apagar os valores de ajuste definidos com [1.4.1 Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor] e [1.4.2 Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora]) depois de efetuado o ajuste. Certifique-se de que seleciona as calibrações de cópia e impressora na calibração.

1.1.3 Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste visual)

Efetua o ajuste da irregularidade da densidade para imprimir na direção frontal/traseira (digitalização principal) medindo o teste visualmente.

1)	Selecione	[Ajuste	visual]	no	ecrã	Ajuste	do	Laser.
• /		L						

uste do Laser		Anterior
Ajuste da suavização da densida	de	
	Ajuste automático	
	Ajuste do densitómetro	
	Ajuste visual	

 Para imprimir um teste, toque na tecla [Executar] no ecrã Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste visual). Se precisar de alterar a densidade, selecione a densidade desejada e toque na tecla [Executar].

Nuste visual)		Anterior
Selecione o intervalo de densidade para ajustar. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.		
	Escuro	
	Médio	
	Claro	
Voltar à Pré-Definições		Executar

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições Ajuste de suavização de dens.]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. A máquina reinicia para voltar às predefinições.

3) É impresso um teste contendo uma coluna com 28 manchas (3-30). Parte de trás



Parte anterio Nota:

> Se a impressão do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão de teste falhou. Utilize papel 8 1/2" X 11" ou A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.

4) Selecione [5] ou [32] para o número de pontos de ajuste.

Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste visual)		Anterior
Seleccione o numero de pontos de ajuste.		
	5	
	32	

5) Introduza os valores desejados e toque na tecla [Executar] para iniciar o ajuste.

◆Se tiver selecionado [5] no passo 4):

juste visual)			Anterior
troduza os valores de ajuste prima [Executar]			
A POSIÇÃO (4)	50	(25 - 75)	
B. POSIÇÃO (10)	50	(25 - 75)	
C. POSIÇÃO (16)	50	(25 - 75)	
D POSIÇÃO (22)	50	(25 - 75)	
E: POSIÇÃO(28)	50	(25 - 75)	

Intervalo de introdução: [0] a [100] Predefinição: 50 C: POSIÇÃO (16) fica fixa em [50].

◆Se tiver selecionado [32] no passo 4): Exemplo do ecrã Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste visual)

Ajuste da irregularidade da densidade (Ajuste visual)			Anterior
Introduza os valores de ajuste e prima (Executar).			
A: POSIÇÃO (1)	50	(25 - 75)	1
B: POSIÇÃO (2)	50	(25 - 75)	6
C POSIÇÃO (3)	50	(25 - 75)	
D. POSIÇÃO (4)	50	(25 - 75)	•
E POSIÇÃO (5)	50	(25 - 75)	
F. POSIÇÃO (6)	50	(25 - 75)	
Voltar à Pré-Definições Ajuste de suavização de dens.			Executor

Intervalo de introdução: [25] a [75] Predefinição: 50

P: POSIÇÃO (16) fica fixa em [50].

 Quando o ajuste estiver concluído, aparece uma mensagem de conclusão e o resultado do ajuste é impresso.



Nota:

Se a impressão do resultado do ajuste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão do resultado do ajuste falhou. Utilize papel 8 1/2" X 11" ou A4. Prima [Executar] para imprimir o resultado do ajuste.

- Se não tiver conseguido obter a densidade desejada, toque na tecla [Reajuste] e repita os passos 3) a 6).
- No ajuste de 4 pontos (excluindo os valores fixos), pode introduzir 4 pontos para extrapolar e ajustar os 32 pontos restantes.
- No ajuste de 28 pontos (excluindo os pontos fixos), pode ajustar cada um dos pontos.
- Quando obtiver a densidade desejada, toque na tecla [Anterior] para voltar ao ecrã Ajuste do Laser.
- 7) Efetue a [1.4.3 Calibração do utilizador] em [Definições] se não quiser apagar os valores de ajuste definidos com [1.4.1 Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor] e [1.4.2 Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora]) depois de efetuado o ajuste. Certifique-se de que selecione as calibrações de cópia e impressora na calibração.

1.2 Ajuste da densidade

Selecione [Ajuste da densidade] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.

1.2.1 Ajuste da densidade Frequência de execução automática

Efetua a definição da frequência (condição) de execução automática do ajuste da densidade (controlo do processo).

1) Selecione [Ajuste da densidade Frequência de execução automática] no ecrã Ajuste da densidade.



 Se a eficiência da tarefa for prioritária, defina Execução durante a tarefa para [Não]. Se a estabilidade da imagem for prioritária, defina Ajuste da densidade para [Sim].

Nota:

Mesmo que Execução durante a tarefa esteja definida para [Não], o ajuste da densidade pode ser executado pelo estado da máquina.

 Se a execução durante a tarefa estiver definida para [Sim], toque nas teclas [+] e [-] para alterar a frequência de execução do ajuste da densidade.



Execução durante a tarefa:

- [Sim]: O ajuste do controlo de processo interrompe a tarefa em curso.
- [Não]: O ajuste do controlo de processo não interrompe a tarefa em curso.

Predefinição: [Não]

Frequência de execução: Intervalo de introdução: [-2] a [2] Predefinição: [0]

Nota:

Se o ajuste da densidade durante uma tarefa em curso for definido para [Não], a frequência de execução é desativada e aparece o valor predefinido.

- Para refletir as definições, é necessário reiniciar a máquina. Se tocar na tecla [Registo], aparece uma mensagem pedindo-lhe que reinicie a máquina.
- 5) Toque na tecla [OK] para reiniciar a máquina.

1.2.2 Definições da densidade máxima

Efetua o ajuste da densidade máxima.

- 1) Selecione [Definições da densidade máxima] no ecrã Ajuste da densidade.
- 2) Para alterar as definições da densidade máxima do ajuste da densidade, toque na tecla [+] e [-].

Definições da densidade máxima	Cancelar Registo
A densidade máxima pode ser ajustada ao alterar o valor da definição.	
Densidade máx. (K):	- 0 + Ata
	(-2 - +2)
Person	

Densidade máx. (K): [-2] a [2] Predefinição: [0]

Nota:

O consumo de toner pode aumentar em função das definições.

- 3) Toque na tecla [Registo] para registar a definição.
- Para refletir as definições, é necessário reiniciar a máquina. Se tocar na tecla [Registo], aparece uma mensagem pedindo-lhe que reinicie a máquina.
- 5) Toque na tecla [OK] para reiniciar a máquina.
- 6) Uma vez reiniciada a máquina, efetue a Calibração nas definições do sistema.
- 7) A definição feita do passo 3) é aplicada.

Nota:

Quando efetuar este ajuste, tem de ajustar o Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor e o Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora. Se efetuar a [Calibração do utilizador], os valores introduzidos manualmente utilizando o Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor e o Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora são reiniciados. Se não quiser reiniciar esses valores, tem de efetuar a Calibração nas Definições do sistema. Quando efetua este ajuste, aparece uma mensagem no painel de toque pedindo-lhe que efetue a Calibração nas definições do sistema.

1.2.3 Ajuste da densidade (Execução forçada)

Efetua o ajuste forçado da densidade (controlo do processo).

- 1) Selecione [Ajuste da densidade (Execução forçada)] no ecrã Ajuste da densidade.
- Toque na tecla [Executar] no ecrã Ajuste da densidade (Execução forçada).
- 3) Aparece a mensagem seguinte: Quando o modo de ajuste da densidade é executado, é consumido mais toner, demora cerca de 20 segundos e a unidade principal é reiniciada após a conclusão Executar? Toque na tecla [Executar] para confirmar a mensagem.
- 4) Quando o ajuste está concluído, aparece uma mensagem de conclusão. Decorrido um determinado período de tempo, a máquina começa a reiniciar. (No período imediatamente anterior ao reinício da máquina, esta não aceita nenhum pedido.)

1.3 Fusão

Selecione [Fusão] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.

1.3.1 Definições da temperatura de fusão

Efetua as definições da temperatura de fusão. O desempenho da fusão depende muito da gramagem do papel. Selecione o tipo de papel correto para o ajuste da temperatura de fusão. Se utilizar papel não recomendado, defina a propriedade do papel.

Veja abaixo os detalhes de ajuste.

Detalhe do ajuste

Sintomas para ajustar a temperatura alta

- Fusão deficiente provocada por uma temperatura baixa (o toner não fica no papel)
- · Não foi aplicado brilho suficiente.

Sintomas para ajustar a temperatura baixa

- Fusão deficiente provocada por uma temperatura alta (a superfície das imagens está escura, o toner pode sair)
- Foi aplicado demasiado brilho.
- O papel está enrolado.
- O papel está enrugado
- · O papel encravou na área de fusão.
- · O toner tem bolhas.
- · O papel tem bolhas.

Nota:

- Se utilizar papel normal ou papel reciclado, defina [Definições de controlo de fusão] de [Disposit Contr] em [Definições de Sistema].
- Se utilizar papel acetinado não recomendado, defina a propriedade de papel para imprimir com a gramagem correta da definição de papel.
- Se um envelope não estiver definido corretamente no tabuleiro, pode provocar uma fusão deficiente ou o enrugamento.
- Se utilizar um envelope não recomendado, pode provocar uma fusão deficiente ou o enrugamento.
- Selecione [Definições da temperatura de fusão] no ecrã Fusão.



 Para alterar a definição da temperatura de fusão, toque nas teclas [+] e [-] ou utilize o teclado com 10 teclas que aparece quando toca em cada uma das caixas de texto.

Exemplo do ecrã Definições da temperatura de fusão

Definições da temperatura de fusão	Cancelar Registo
Ajuste a temperatura de fusão para o tipo de papel	
Papel Normal 1/Pré-Perfurado/Pré-Impresso/ Papel Cartal/Cor (60 - 89 gtm*)	Merce - 0 + Maior 1/2
Papel Normal 2/Pré-Perfurado/Pré-Impresso/ Papel Carta/Cor (90 - 105 g/m*)	Menor - 0 + Maior
Grosso 1/Grosso 2/Grosso 3/Grosso 4/ Rôtulos/Eliqueta	Menor - 0 + Maior
Fino	Menor - 0 + Maior
Recolocar Valores Introduzidos a Zero	(-20 - +20)

Intervalo de introdução: [-10] a [10] Predefinição: [0] para cada

3) Toque na tecla [Registo] para registar a definição.

Nota:

Para refletir as definições, é necessário reiniciar a máquina. Se tocar na tecla [Registo], aparece uma mensagem pedindo-lhe que reinicie a máquina.

4) Toque na tecla [OK] para reiniciar a máquina.

1.4 Ajuste da Qualidade de Imagem

Selecione [Ajuste da Qualidade de Imagem] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.

1.4.1 Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor

Permite ajustar a densidade de gradação para imprimir no modo de cópia através da medição visual do teste.

1) Selecione [Ajuste do balanço de cinzentos (para cópia)] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.



- 2) Para iniciar o ajuste, toque na tecla [Executar] no ecrã Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor.
- 3) É impresso um padrão de ajuste.
- Consultando o padrão de ajuste, selecione o ponto de densidade a ajustar. Introduza o valor desejado e toque na tecla [Executar].

Exemplo do ecrã Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor

(1-999)		1
(1-999)	Claro	5
(1-999)		
(1-999)		
(1.999)	↓	
	Escuro	
		Escuro

- Para alterar os pontos de densidade separadamente Os pontos de densidade podem ser especificados separadamente.
 Intervalo de introdução: [1] a [999]
 Predefinição: [500] para cada
- Para alterar todos os pontos de densidade de uma vez Também pode especificar todos pontos de densidade de uma vez marcando a caixa de verificação [Enviado em lote]. Intervalo de introdução: [1] a [999]

A caixa de verificação [Enviado em lote] não está selecionada por predefinição. Quando esta caixa de verificação está selecionada, aparece o valor [500] na caixa de texto.

Nota:

Quando a caixa de verificação [Enviado em lote] está selecionada, os Pontos de densidade 1-17 estão desativados. Quando esta caixa de verificação não está selecionada, a caixa de texto de [Enviado em lote] não está ativa. (Quando toca na caixa texto ouve um sinal sonoro.)

 Depois de ter feito o ajuste, toque novamente no botão [Executar], imprima um padrão de impressão e verifique os resultados do ajuste. Volta ao ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (ajuste do balanço de cinzentos)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.

1.4.2 Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora

Permite ajustar da densidade de gradação para imprimir no modo de impressora através da medição visual do teste.

- Selecione [Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.
- Para iniciar o ajuste, toque na tecla [Executar] no ecrã Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora.
- 3) É impresso um padrão de ajuste.
- Consultando o padrão de ajuste, selecione o ponto de densidade a ajustar. Introduza o valor desejado e toque na tecla [Executar].

Exemplo do ecrã Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora

500			
			1
500	(1-999)	Claro	5
500	(1-999)		
500	(1-999)		
500	(1.999)	↓	
	500 500 500 500	500 (1-999) 500 (1-999) 500 (1-999) 500 (1-999) 500 (1-999)	S00 (1.999) Clare 500 (1.999) 500 (1.999) 500 (1.999)

- Para alterar os pontos de densidade separadamente Os pontos de densidade podem ser especificados separadamente.
 Intervalo de introdução: [1] a [999]
 Predefinição: [500] para cada
- Para alterar todos os pontos de densidade de uma vez Também pode especificar todos pontos de densidade de uma vez marcando a caixa de verificação [Enviado em lote]. Intervalo de introdução: [1] a [999]

A caixa de verificação [Enviado em lote] não está selecionada por predefinição. Quando esta caixa de verificação está selecionada, aparece o valor [500] na caixa de texto.

Nota:

Quando a caixa de verificação [Enviado em lote] está selecionada, os Pontos de densidade 1-17 estão desativados. Quando esta caixa de verificação não está selecionada, a caixa de texto de [Enviado em lote] não está ativa. (Quando toca na caixa texto ouve um sinal sonoro.)

 Quando o ajuste estiver concluído, volta ao ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.
Depois de ter feito o ajuste, toque novamente no botão [Executar], imprima um padrão de impressão e verifique os resultados do ajuste.

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (ajuste do balanço de cinzentos)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.

1.4.3 Calibração do utilizador

Efetua a densidade de gradação para impressão automática nos modos de cópia e impressora. É possível efetuar o ajuste dos modos de cópia e impressora separadamente.

Esta função utiliza o digitalizador para ajustar o equilíbrio de cinzentos.

Nota:

Quando efetua este ajuste, os valores definidos em Ajuste do equilíbrio de cinzentos do motor (1.4.1) / Ajuste do Equilíbrio de Cinzentos da Impressora (1.4.2) são apagados.

Para efetuar a calibração sem apagar estes valores, efetue a Calibração nas Definições do sistema.

Quando desejar efetuar a [1.4.4 Calibração de cópia por ecrã] ou a [1.4.5 Calibração da impressora por ecrã], este ajuste não é necessário.

- 1) Selecione [Calibração do utilizador] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.
- Para imprimir um teste, selecione a calibração desejada e toque na tecla [Executar] no ecrã Calibração do utilizador.

Calibragem padrão	Anterior
Use papel 8 1/2x11 ou papel A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.	
Catileração da cópia	
Calibração da impressora	
	Executor

- Caixa de verificação Calibração da cópia*: Quando esta caixa de verificação está selecionada e toca na tecla [Executar], a calibração da cópia é efetuada.
- Caixa de verificação Calibração da impressora *: Quando esta caixa de verificação está selecionada e toca na tecla [Executar], a calibração da impressora é efetuada.

Nota:

Se [Calibração da cópia] e [Calibração da impressora] estiverem ambas selecionadas, é efetuada primeiro a calibração da cópia e depois a calibração da impressora.

- Quando tocar na tecla [Executar], a calibração selecionada inicia-se.
- 4) É impresso um teste.

Nota:

Se a impressão do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão de teste falhou. Utilize papel 8 1/2" X 11" ou A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.

 Coloque o teste impresso passo 4) no vidro de exposição (de modo a que a linha fina na margem da página fique à esquerda).
Coloque papel de cópia (cerca de cinco folhas) do mesmo tamanho do teste no topo do teste colocado, feche cuidadosamente o alimentador automático de documentos e toque na tecla [Executar].

Nota:

Se a digitalização do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Ajuste automático falhou. Verifique se o teste está colocado corretamente no vidro de exposição. Prima [Executar] para retomar a digitalização.

- Quando a calibração está concluída, aparece uma mensagem de conclusão. A mensagem de conclusão varia em função da calibração que foi executada.
 - Para voltar ao ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem, toque na tecla [Anterior].
- Uma vez executadas a [Calibração da cópia] e a [Calibração da impressora], toque na tecla [Executar] para continuar a execução da calibração da impressora.
 Repita os passos 4) a 6) para Calibração da

Repita os passos 4) a 6) para Calibração da impressora.

1.4.4 Calibração de cópia por ecrã

Efetua a densidade de gradação para impressão no modo de cópia para cada ecrã (padrão de composição de cores). Pode utilizar o digitalizador para efetuar o ajuste preciso do equilíbrio de cinzentos de cópia de cada ecrã.

- 1) Selecione [Calibração de cópia por ecrã] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.
- Para iniciar a calibração por ecrã, toque na tecla [Executar] no ecrã Calibração de cópia por ecrã.

3) É impresso um teste.

Nota:

Se a impressão do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão de teste falhou. Use papel 8 1/2" X 11" ou A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.

 Coloque o teste impresso no vidro de exposição, e toque na tecla [Executar] para iniciar o ajuste automático.

Coloque o teste na orientação vertical.

Nota:

Se a digitalização do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Ajuste automático falhou. Verifique se o teste está colocado corretamente no vidro de exposição. Prima [Executar] para retomar a digitalização.

- Quando o ajuste estiver concluído, aparece o ecrã Seleção de padrão.
- 6) Selecione o padrão desejado e toque na tecla [Executar] para iniciar a calibração por ecrã.
- 7) É impresso um teste.

Nota:

Se a impressão do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão de teste falhou. Use papel 8 1/2" X 11" ou A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.

- Coloque o teste impresso no vidro de exposição. Prima [Executar] para iniciar o ajustamento auto. Coloque o teste na orientação vertical.
- 9) Quando a calibração da cópia por ecrã estiver concluída, aparece uma mensagem de conclusão.

Nota:

Se a digitalização do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Ajuste automático falhou. Verifique se o teste está colocado corretamente no vidro de exposição. Prima [Executar] para retomar a digitalização.

- Para voltar ao ecrã de seleção do padrão, toque na tecla [Seleção de padrão].
- Para voltar ao ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem, toque na tecla [Anterior].

1.4.5 Calibração da impressora por ecrã

Efetua a densidade de gradação para impressão no modo de impressora de cada padrão de composição de cores. Pode utilizar o digitalizador para efetuar o ajuste preciso do equilíbrio de cinzentos da impressora de cada ecrã.

1) Selecione [Calibração da impressora por ecrã] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.

- Para iniciar a calibração da impressora por ecrã, toque na tecla [Executar] no ecrã Calibração da impressora por ecrã.
- 3) É impresso um teste.

Nota:

Se a impressão do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão de teste falhou. Use papel 8 1/2" X 11" ou A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.

- Coloque o teste impresso no vidro de exposição. Prima [Executar] para iniciar o ajustamento auto. Coloque o teste na orientação vertical.
- Quando o ajuste estiver concluído, aparece o ecrã de seleção do padrão.
- 6) Selecione o padrão desejado e toque na tecla [Executar] para iniciar a calibração por ecrã.
- 7) É impresso um teste.

Nota:

Se a impressão do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Impressão de teste falhou. Use papel 8 1/2" X 11" ou A4 para este ajuste. Prima [Executar] para imprimir a mira de teste.

- Coloque o teste impresso no vidro de exposição. Prima [Executar] para iniciar o ajustamento auto. Coloque o teste na orientação vertical.
- 9) Quando a calibração da impressora por ecrã está concluída, aparece uma mensagem de conclusão.

Nota:

Se a digitalização do teste falhar, aparece a mensagem seguinte: Ajuste automático falhou. Verifique se o teste está colocado corretamente no vidro de exposição. Prima [Executar] para retomar a digitalização.

- Para voltar ao ecrã de seleção do padrão, toque na tecla [Seleção de padrão].
- Para voltar ao ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem, toque na tecla [Anterior].

1.5 Outras funções

Selecione [Outras funções] no ecrã Ajuste da Qualidade de Imagem.

1.5.1 Operação do dispositivo de limpeza do carregador principal

Efetua a limpeza do carregador principal.

1) Selecione [Limpeza MC] no ecrã Outras funções.



- Para iniciar a operação de limpeza do carregador principal, toque na tecla [Executar] no ecrã Limpeza MC.
- Quando a operação do dispositivo de limpeza está concluída, aparece uma mensagem de conclusão.
- Para voltar ao ecrã Outras funções, toque na tecla [Anterior].

1.5.2 Exibição da temperatura/humidade

Mostra a temperatura e humidade na máquina.

- 1) Selecione [Exibição da temperatura/humidade] no ecrã Outras funções.
- Aparecem as temperaturas e a humidade no interior da máquina (só visualização).

Exemplo do ecrã Exibição da temperatura/humidade.



Cuidado:

O Ajuste da temperatura de fusão para quando entre no modo de ajuste da máquina. Por isso, a temperatura apresentada pode não corresponder à temperatura de fusão da impressão.

 Para voltar ao ecrã Outras funções, toque na tecla [Anterior].

2 Ajuste da posição/proporção/área da imagem

Selecione [Ajuste da posição/proporção/área da imagem] no ecrã Ajuste da máquina.

2.1 Ajuste da Escala

Selecione [Ajuste da Escala] no ecrã Ajuste da posição/proporção/área da imagem.



2.1.1 Ajuste da proporção de digitalização

Efetua o ajuste da ampliação na direção de digitalização secundária para digitalização do original nos modos de cópia e digitalização.

 Selecione [Ajuste da proporção da digitalização] no ecrã Ajuste da Escala.

Indique primeiro o Ajuste da posição de impressão.



2) Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].



Intervalo de introdução: [20] a [80] (1 = 0,1 %) Predefinição: [50] para cada

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (ajuste da relação de digitalização)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajuste da proporção.

2.2 Ajuste de Extremidades

Selecione [Ajuste de Extremidades] no ecrã Ajuste da posição/proporção/área da imagem.

2.2.1 Ajuste Margem Orig. Digitaliz.

Efetua o ajuste da posição da extremidade (início da digitalização) do original a digitalizar no vidro de exposição.

 Selecione [Ajuste Margem Orig. Digitaliz. (Vidro de Originais)] no ecrã Ajuste de Extremidades. Indique primeiro o Ajuste da posição de impressão.



2) Introduza o valor desejado e toque na tecla [Registo].

Ajuste Margem Orig. Digitaliz. (Vidro de Originais) Aumente o valor de ajuste		Cancelar	Registo
para atrasar o inicio do tempo de digitalização. Po, margem original:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Voltar à Pré-Definições (Ajuste Margem Orig. Digitaliz.)			

Intervalo de introdução: [20] a [80] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [50]

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (Ajuste Margem Orig. Digitaliz.)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajuste de Extremidades.

2.2.2 Aj. Pos. Impressão Dir. Aliment. (Registo de Sincronização do Motor)

Efetua o ajuste da posição de início de impressão para imprimir.

- Selecione [Aj. Pos. Impressão Dir. Aliment. (Registo de Sincronização do Motor)] no ecrã de Ajuste de Extremidades.
- 2) Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].

O intervalo que pode introduzir é de [20] a [80] (1 = 0,1 mm) e a predefinição é [50] para cada um.

Nota:

Os itens [Desvio], [LCC] e [LCT] só são apresentados quando as opções estão instaladas.

2.2.3 Ajuste Margem Orig. Digitaliz. (Recir. Doc. Pass. Única Duplex)

Efetua o ajuste da posição da extremidade (início da digitalização) do original a digitalizar a partir do alimentador de originais.

- Selecione [Ajuste Margem Orig. Digitaliz. (Recir. Doc. Pass. Única Duplex)] no ecrã Ajuste de Extremidades. Indique primeiro o Ajuste da posição de impressão.
- 2) Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].

Ajuste Margern Orig. Digitaliz. (Recir. Doc. Pass. Unica Duplex)		Cancelar	Registo
Aumente o valor de ajuste para atrasar o início do tempo de digitalização.			
Lado 1:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Lado 2:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Voter & Pré-Defendes			
(Ajuste Margern Orig. Digitaliz.)			

Intervalo de introdução: [20] a [80] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [50] para cada

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (Ajuste Margem Orig. Digitaliz.)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajuste de Extremidades.

2.3 Ajuste da área em branco

Selecione [Ajuste da área em branco] no ecrã Ajuste da posição/proporção/área da imagem.

2.3.1 Definições do valor de perda de imagem de cópia

Efetua o ajuste da quantidade de perda de imagem do original a digitalizar no modo de cópia.

 Selecione [Definições do valor de perda de imagem de cópia] no ecrã Ajuste da área em branco. Indigue primeiro o Ajuste da posição de impressão.

Ajuste da área em branco		Anterior
	Definições de quantidade de perda de fotocópia de imagem (vidro original)	
	Definições da Quantidade de Anulação de Impressão	
	Def de opd. de perda de cópia de img. (alim. duplex de passagem única)	
	Definições do valor de perda de imagem do digitalizador	

 Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].



Intervalo de introdução: [0] a [99] (1 = 0,1 mm) Predefinições:

Def. valor perda imagem na margem: [30] Def. valor perda imagem parte lateral: [20]

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (qtd. de perda de cópia de img.)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajuste da área em branco.

2.3.2 Definições da Quantidade de Anulação de Impressão

Efetua o ajuste da quantidade de anulação da impressão ao imprimir.

- 1) Selecione [Definições da Quantidade de Anulação de Impressão] no ecrã Ajuste da área em branco.
- 2) Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].

ifinições da Quantidade de Anulação Impressão		Cancelar Registo
umente o valor de aiuste para aumentar valor de perda de imagem.		
Aj, valor em branco margem prin. imp.:	30	(30-99) 1=0.1mm
Aj. valor em branco margem post. imp.:	30	(30-99) 1=0.1mm
Aj. valor em branco FRONTAL/TRAGEIRA:	20	(20-99) 1=0.1mm

Aj. valor em branco margem prin. imp.: Aj. valor em branco margem post. imp.: Intervalo de introdução: [30] a [99] (1 = 0,1 mm) Aj. valor em branco FRONTAL/TRASEIRA: Intervalo de introdução: [20] a [99] (1 = 0,1 mm)

Predefinições:

- Aj. valor em branco margem prin. imp.: [30]
- Aj. valor em branco margem post. imp.: [30]
- Aj. valor em branco FRONTAL/TRASEIRA: [20]

2.3.3 Recirc. Doc. Pass. Única Duplex Def. Qtd. Perda de Imagem

Efetua o ajuste da quantidade de perda de imagem do original a digitalizar a partir do alimentador de originais no modo de cópia.

- Selecione [Recirc. Doc. Pass. Única Duplex Def. Qtd. Perda de Imagem] no ecrã Ajuste da área em branco. Indique primeiro o Ajuste da posição de impressão/Ajuste da posição de digitalização.
- Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].

Exemplo do ecrã Recirc. Doc. Pass. Única Duplex Def. Qtd. Perda de Imagem



Intervalo de introdução: [0] a [99] (1 = 0,1 mm)

Predefinições:

Valor perda imagem margem princ. Iado 1: [20] Valor perda imagem Iat. Iado 1: [20] Valor perda imagem margem post. Iado 1: [30] Valor perda imagem margem princ. Iado 2: [30] Valor perda imagem lateral do Iado 2: [20] Valor perda imagem margem post. Iado 2: [20]

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (qtd. de perda de cópia de img.)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajuste da área em branco.

2.3.4 Definições do valor de perda de imagem do digitalizador

Efetua o ajuste do valor de perda de imagem do original a digitalizar no modo de digitalizador.

- Selecione [Definições do valor de perda de imagem do digitalizador] no ecrã Ajuste da área em branco. Indique primeiro o Ajuste da posição de impressão.
- Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].

Exemplo do ecrã Definições do valor de perda de imagem do digitalizador

efinições do valor e perda de imagem do digitalizador		Cancelar	Registo
umente o valor de ajuste para aumentar valor de perda de imagem.			
Qtd. Perda Im. Margem Sup. Vidro Doc:	0	(0-100) 1=0.1mm	1
Qtd. Perda Im. Margem Lat. Vidro Doc:	0	(0-100) 1=0.1mm	2
Qtd. Perda Im. Margem Inf. Vidro Doc:	0	(0-100) 1=0.1mm	
Voltar à Pré-Definições (atd de perda de imp dipital.)			

Intervalo de introdução: [0] a [100] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [0] para cada

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (qtd.de perda de img.digital.)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajuste da área em branco.

2.4 Ajustar Descentragem

Selecione [Ajustar Descentragem] no ecrã Ajuste da posição/proporção/área da imagem.

2.4.1 Ajustar Descentragem de Impr.

Efetua o ajuste da posição de centragem da impressão.

 Selecione [Ajustar Descentragem de Impr.] no ecrã Ajustar Descentragem.



2) Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].

Exemplo do ecrã Ajustar Descentragem de Impr.

Ajustar Descentragem de Impr.		Cancelar	Registo
Aumente valor ajuste p/ deslocar posição impressão dig. principal p/ lado posterior.			
Bandeja 1 da unidade principal:	50	(30-70) 1=0.1mm	1
Bandeja 2 da unidade principal:	50	(30-70) 1=0.1mm	2
Bandeja 3 da unidade principal:	50	(30-70) 1=0.1mm	
Bandeja 4 da unidade principal:	50	(30-70) 1=0.1mm	•
Bandeja LCT 1.	50	(30-70) 1=0.1mm	
Voltar à Pré-Definições (Ajustar Descentragem de Impr.)			

Intervalo de introdução: [30] a [70] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [50] para cada

Nota:

- Bandeja LCT 1, Bandeja LCT 2, Bandeja LCT 3, Bandeja LCT 4, LCT Alimentador Manual e LCC só aparecem se as opções estiverem instaladas.
- Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (Ajustar Descentragem de Impr.)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajustar Descentragem.

2.4.2 Ajuste de Desalinhamento do Original de Digitalização

Efetua o ajuste da posição de centragem do original a digitalizar.

 Selecione [Ajuste de Desalinhamento do Original de Digitalização] no ecrã Ajustar Descentragem. Indique primeiro o Ajuste da posição de impressão. Introduza os valores desejados e toque na tecla [Registo].

juste de Desalinhamento do Original e Digitalização		Cancelar	Registo
umente o valor de ajuste para deslocar a osição central da digitalização para o lado posterior.			
Vidro de Exposição:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Lado 1 Rec. Doc. P/Única Dup:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Lado 2 Rec. Doc. P/Única Dup:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Voltar à Pré-Defnições			

Intervalo de introdução: [20] a [80] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [50] para cada

Nota:

Para fazer regressar as suas preferências às predefinições, toque na tecla [Voltar à Pré-Definições (digit. original desalinhamento)]. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, toque na tecla [OK]. As suas preferências regressam às predefinições e volta ao ecrã Ajustar Descentragem.

2.4.3 Ajuste da Centralização Automática

Efetua as definições das condições de ajuste da centralização automática (função que deteta a posição do papel e efetua automaticamente o ajuste da centragem).

- Selecione [Ajuste da Centralização Automática] no ecrã Ajustar Descentragem.
- Selecione [LIGADO] ou [DESLIGADO] para ajustar cada direção de digitalização e toque na tecla [Registo].



Ajuste dir. principal do digitalizador: Selecione [LIGADO] ou [DESLIGADO]. Predefinição: [LIGADO]

Ajuste dire. vertical do digitalizador:

Selecione [LIGADO] ou [DESLIGADO]. Predefinição: [LIGADO]

Aj. tempo real direcção digit. princ.: Selecione [LIGADO] ou [DESLIGADO]. Predefinição: [DESLIGADO]

Cuidado:

Se ligar o Aj. tempo real direcção digit. princ. pode afetar a velocidade de impressão e a vida útil do tambor.

3 Ajuste periférico

Selecione [Ajuste periférico] no ecrã Ajuste da máquina.

Opções ajustáveis:

As opções finalizador de encadernação, módulo de corte, finalizador, módulo de perfurar e unidade de dobragem podem ser ajustadas:

As opções instaladas são apresentadas da maneira seguinte:

 Se estiverem instalados o finalizador de encadernação de 100 folhas, o módulo de corte e o módulo de perfurar:

3.1 Finalizador de Encadernação (Se estiver instalado o finalizador de encadernação de 100 folhas)

3.1.1 Ajuste da posição do agrafo

Efetua o ajuste da posição do agrafo na direção da largura do papel.

1) Selecione [Ajuste da posição do agrafo] no ecrã Finalizador de Encadernação.



2) Ajuste as posições do agrafo na direção da largura do papel.

Quando toca em cada uma das caixas de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza os valores desejados.

Ajuste da posição do agrafo		Cancelar Registo
Aumente o valor de ajuste para deslocar a posição do agrafo para o verso da máquina.		
1 agrafo frente (papel: 245 mm ou <):	100	(70-130) 1=0.1mm
1 agrafo frente (papel: > 245 mm):	100	(70-130) 1=0.1mm
1 agrafo verso (papel: 245 mm ou <):	100	(70-130) 1=0.1mm
1 agrafo verso (pape): < 245 mm):	100	(70-130) 1=0.1mm
2 agrafos	100	(85-115) 1=0.1mm

Intervalo de introdução: Um agrafo: [70] a [130] Dois agrafos: [85] a [115] (1 = 0,1 mm) Predefinição: 100 para cada

Nota:

A posição do agrafo na direção de alimentação do papel não pode ser ajustada.

Restrição funcional

No caso de 2 agrafos, as posições do agrafo que podem ser ajustadas variam com o tamanho do papel e o número de folhas incluídas no conjunto a agrafar, como se mostra na tabela seguinte:

Tamanho do papel	Número de folhas incluídas num conjunto	Posição do agrafo que pode ser ajustada
A4R/Letter R	20 folhas ou menos	Só o agrafo na parte traseira
ou menor	Mais de 20 folhas	Ambos os agrafos na parte da frente e de trás
Maior do que A4R/Letter R	-	Ambos os agrafos na parte da frente e de trás

3.1.2 Ajuste da largura de alinhamento do papel para o agrafo

Efetua o ajuste da largura do alinhador basculante relativo ao agrafo (direção da largura do papel).

Defina este ajuste se a pilha de papel agrafado não estiver alinhada.

- 1) Selecione [Ajuste da largura de alinhamento do papel para o agrafo] no ecrã Finalizador de Encadernação.
- Ajuste a distância entre as chapas de alinhamento na direção da largura do papel para o agrafamento. Quando toca na caixa de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza o valor desejado.

	Cancelar	Registo
100	(50-150) 1=0.1mm	
	100	100 (50-150) 1=0.1mm

Intervalo de introdução: [50] a [150] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [100]

3.1.3 Ajuste da posição de dobragem para a dobra de encadernação

Efetua o ajuste da posição de dobragem para a dobra de encadernação (sem agrafo).

- Selecione [Ajuste da posição de dobragem para a dobra de encadernação] no ecrã Finalizador de Encadernação.
- Ajuste as posições de dobragem na direção do transporte do papel para a dobragem de encadernação. Quando toca em cada uma das caixas de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza os valores desejados.

ste da posição de dobragem a a dobra de encademação		Canoeiar Registo
umente o valor de ajuste para mover a posição de obra na direcção da extremidade do papel.		
A4R/Carta R (8 1/2x11R) :	50	(42-58) 1=0.25mm
B4 / Legal(8 1/2x14) :	50	(42-58) 1=0.25mm
A3 / Ledger(11x17) :	50	(42-58) 1=0.25mm
320x450 / 12x18 :	50	(42-58) 1=0.25mm
Outros	50	(42-58) 1=0.25mm

Intervalo de introdução: [42] a [58] (1 = 0,25 mm) Predefinição: [50] para cada

3.1.4 Ajuste da posição de dobragem/agrafo para o encadernador

Efetua o ajuste das posições da dobra e do agrafo para o encadernador (dobra e agrafo) (as posições da dobra e do agrafo são ajustadas em conjunto).

- Selecione [Ajuste da posição de dobragem/agrafo para o encadernador] no ecrã Finalizador de Encadernação.
- Ajuste as posições da dobra/agrafo na direção do transporte do papel para a encadernação. Quando toca em cada uma das caixas de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza os valores desejados.

ljuste da posição de dobragem/agrafo ara o encademador		Cancelar Registo
Aumente valor ajuste p/ deslocar pos. dobra Iposição agrafo p/ dir. margens do papel.		
A4R/Carta R (8 1/2x11R) :	50	(42-58) 1=0.25mm
B4 / Legal(8 1/2x14) :	50	(42-58) 1=0.25mm
A3 / Ledger(11x17) :	50	(42-58) 1=0.25mm
320x450 / 12x18 :	50	(42-58) 1=0.25mm
Outros	50	(42-58) 1=0.25mm

Intervalo de introdução: [42] a [58] (1 = 0,25 mm) Predefinição: [50] para cada

3.1.5 Ajuste preciso da posição do agrafo para o encadernador

Efetua o ajuste preciso da posição do agrafo para o encadernador (dobra e agrafo) (utilizado apenas para ajustar com precisão a posição do agrafo).

- 1) Selecione [Ajuste preciso da posição do agrafo para o encadernador] no ecrã Finalizador de Encadernação.
- Regule com precisão a posição do agrafo em relação à posição da dobra para a dobragem de encadernação. Quando toca na caixa de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza o valor desejado.

Registo

Intervalo de introdução: [20] a [80] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [50]

3.1.6 Ajuste largura de alinh. papel para união/dobra de encadernação

Efetua o ajuste da largura do alinhador basculante para a encadernação com agrafos e a dobra de encadernação. Defina este ajuste se a pilha de papel agrafado não estiver alinhada.

- Selecione [Ajuste largura de alinh. papel para união/dobra de encadernação] no ecrã Finalizador de Encadernação.
- Ajuste a distância entre as chapas de alinhamento na direção da largura do papel para a encadernação com agrafos/dobragem de encadernação.

Quando toca na caixa de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza o valor desejado.

Ajuste largura de alinh, papel para união/dóbra de encademação Aumente o valor de ajuste para aumentar a distância entre guias de alinhamento.		Cancela		Registo
	100	(80-120) 1=0.20944	mm	

Intervalo de introdução: [80] a [120] (1 = 0,20944 mm) Predefinição: [100]

3.2 Módulo de corte

Selecione [Módulo de corte] no ecrã Ajuste periférico.

3.2.1 Ajuste do ponto de corte do original

Efetua o ajuste da posição original de corte para a encadernação com agrafos (dobra e agrafo). Isto corrige o desvio do valor de corte real a partir do valor estabelecido com a definição de corte.

1) Selecione [Ajuste do ponto de corte original] no ecrã Módulo de corte.

Ajuete do ponto de conte do original	Módulo de guilhotina		Anterior
		Ajuete do ponto de corte do original	

 Ajuste o ponto de corte original para a encadernação com agrafos.

Quando toca em cada uma das caixas de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza os valores desejados.

yuste do ponto de corte do original		Gancelar	Registo
Aumente o valor de ajuste para aumentar a largura de corte.			
A3 (direcção de alimentação) ou inf.:	100	(50-150) 1=0.1mm	
Superior a A3 (direcção de alimentação):	100	(50-150) 1=0.1mm	

Intervalo de introdução: [50] a [150] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [100] para cada

3.3 Finalizador (Se estiver instalado o finalizador de 100 folhas)

Selecione [Finalizador] no ecrã Ajuste periférico.

3.3.1 Ajuste da posição do agrafo

Efetua o ajuste da posição do agrafo para agrafamento na direção da largura do papel.

1) Selecione [Ajuste da posição do agrafo] no ecrã Finalizador.

	Anterior
Ajuste da posição do agrafo	
Ajuste da largura de alinhemento do papel para o agrafo	

 Ajuste as posições do agrafo na direção da largura do papel.

Quando toca em cada uma das caixas de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza os valores desejados.

umente o valor de ajuste para deslocar a posição o agrafo para o verso da máquina.		
1 agrafo frente (papel: 245 mm ou <):	100	(70-130) 1=0.1mm
1 agrafo frente (papel: > 245 mm):	100	(70-130) 1=0.1mm
1 agrafo verso (papel: 245 mm ou <).	100	(70-130) 1=0.1mm
1 agrafo verso (papel: < 245 mm).	100	(70-130) 1=0.1mm
2 agrafos	100	(85-115) 1=0.1mm

Intervalo de introdução:

Um agrafo: [70]-[130] (1 = 0,1 mm) Dois agrafos: [85]-[115] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [100] para cada Nota:

A posição do agrafo na direção de alimentação do papel não pode ser ajustada.

Restrição funcional

No caso de 2 agrafos, as posições do agrafo que podem ser ajustadas variam com o tamanho do papel e o número de folhas incluídas no conjunto a agrafar, como se mostra na tabela seguinte:

Tamanho do papel	Número de folhas incluídas num conjunto	Posição do agrafo que pode ser ajustada
A4R/Letter R ou	20 folhas ou	Só o agrafo na parte
menor	menos	traseira
	Mais de 20	Ambos os agrafos na
	folhas	parte da frente e de
		trás
Maior do que		Ambos os agrafos na
A4R/Letter R	-	parte da frente e de
		trás

3.3.2 Ajuste da largura de alinhamento do papel para o agrafo

Efetua o ajuste da largura do alinhador basculante relativo ao agrafo (direção da largura do papel).

- 1) Selecione [Ajuste da largura de alinhamento do papel para o agrafo] no ecrã Finalizador.
- Ajuste a distância entre as chapas de alinhamento na direção da largura do papel para o agrafamento. Quando toca na caixa de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza o valor desejado.



Intervalo de introdução: [50] a [150] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [100]

3.4 Mód. Perfurar (Se estiverem instalados o finalizador de encadernação de 100 folhas e o módulo perfurar para o finalizador)

Selecione [Mód. Perfurar] no ecrã Ajuste periférico.

3.4.1 Ajuste da posição de perfuração

Efetua o ajuste da posição de perfuração a partir da margem do papel ou na direção da largura do papel.

 Selecione [Ajuste da posição de perfuração] no ecrã Mód. Perfurar.

	Anterior
Ajuste da posição de perturação	
Comulação do modo de operação de perfuração	
Ajuste da distorção da operaçilio de perfuração	
	Apuete da posição de perturação Constação de perturação de operação de perturação Apuete da satorização da operação de perturação

 Ajuste as posições do furo em relação à margem superior e na direção da largura do papel. Quando toca na caixa de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza o valor desejado.

yuste da posição de perfuração		Cancelar	Registo
Vertical: pos orificio desl. p/ margens papel Principal: pos. orificio desl. p/ dir. frontal máq.			
Dir. digit. sec.:	100	(50-150) 1=0.1mm	
Dir. digit. princ.:	100	(85-115) 1=0.1mm	

Dir. digit. sec.:

Intervalo de introdução: [50] a [150] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [100]

Dir. digit. princ.

Intervalo de introdução: [85] a [115] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [100]

3.4.2 Comutação do modo de operação de perfuração

Muda o modo de operação de perfuração.

Modo de precisão elevada: Dá prioridade à precisão da posição do furo ao perfurar.

Modo de produção elevada: Dá prioridade à velocidade ao perfurar.

- 1) Selecione [Comutação do modo de operação de perfuração] no ecrã Mód. Perfurar.
- 2) Selecione [Modo de precisão elevada] ou [Modo de produção elevada] para o modo de perfuração.

omutação do modo e operação de perfuração		Cancelar	Registo
tere o modo de operação de perfuração.			
	Modo de precisão elevada		
	Modo de produção elevada		

Predefinição: [Modo de produção elevada]

Nota:

Selecione [Modo de precisão elevada] se o furo estiver distorcido em relação ao papel.

3) Toque na tecla [Registo] para mudar para o modo desejado.

3.4.3 Ajuste da distorção da operação de perfuração

Efetua o ajuste da distorção (inclinação do papel) para furar no Modo de precisão elevada. Efetue este ajuste se o furo estiver distorcido em relação ao papel no modo de elevada precisão.

- 1) Selecione [Ajuste da distorção da operação de perfuração] no ecrã Mód. Perfurar.
- Ajuste os valores de alinhamento para o ajuste da distorção no modo de elevada precisão. Quando toca em cada uma das caixas de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza os valores desejados.

Ajuste da distorção da operação de perfuração		Cancelar	Registo
Especifique valor irreg, papel p/ operação aj, dist, papel modo prec, elev.			
Excepto papel fino:	100	(80-120) 1=0.1mm	
Papel fino:	100	(80-120) 1=0.1mm	

Intervalo de introdução: [80] a [120] (1 = 0,1 mm) Predefinição: [100] para cada

3.5 Unidade de Dobra

Selecione [Unidade de Dobra] no ecrã Ajuste periférico.

3.5.1 Ajuste da posição da dobra de encadernação

Efetua o ajuste da posição de dobragem para dobra de encadernação.

1) Selecione [Ajuste da posição da dobra de encadernação] no ecrã Unidade de Dobra.

Unidade de dobragem		Anterior
	Ajuste da posição de meia dobra	
	Ajuste da posição da dobra em C	
	Ajuste da posição da dobra em acordeão	
	Ajuste da posição da dobra dupla	
	Ajuste da posição da dobra em Z	

 Ajuste a posição da dobra de encadernação se a unidade de dobragem estiver instalada. Quando toca na caixa de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza o valor desejado.

Ajuste da posição de meia dobra		Cancelar	Registo
Aumente o valor de ajuste para aumentar "A"			
A4R/Certa R (8 1/2x11R) :	50	(46-54) 1=0.5mm	
-	— A —	_1	

Intervalo de introdução: [46] a [54] (1 = 0,5 mm) Predefinição: [50]

Diagrama mostrando a posição da dobra de encadernação



Intervalo: -2 a +2 mm Predefinição: 0 mm Incremento: 0,5 mm

3.5.2 Ajuste da posição da dobra em C

Efetua o ajuste da posição de dobragem da dobra em C.

- 1) Selecione [Ajuste da posição da dobra em C] no ecrã Unidade de Dobra.
- 2) Ajuste a posição da dobra em C se a unidade de dobragem estiver instalada.

Quando toca na caixa de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza o valor desejado.

ljuste da posição da dobra em C Aumente o valor de ajuste para aumentar	* A *		Cancelar	Registo
A4R/Carta R (8 1/2x11R) :		48	(36-60) 1=0.5mm	
		A	Ţ	

Intervalo de introdução: [36] a [60] (1 = 0,5 mm) Predefinição: [48]

Diagrama mostrando a posição da dobra de carta



Predefinição: -1 mm Incremento: 0,5 mm

Ajuste da posição da dobra em acordeão 3.5.3

Efetua o ajuste da posição de dobragem da dobra em acordeão.

- 1) Selecione [Ajuste da posição da dobra em acordeão] no ecrã Unidade de Dobra.
- 2) Ajuste a posição da dobra em acordeão se a unidade de dobragem estiver instalada.

Quando toca na caixa de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza o valor desejado.

uste da posição a dobra em acordeão			Cancelar	Registo
umente o valor de ajuste para aumer	tar "A".			
A4R/Carta R (8 1/2x11R) :		48	(36-60) 1=0.5mm	
	1	- A	-	
	7			

Intervalo de introdução: [36] a [60] (1 = 0,5 mm) Predefinição: [48]

Diagrama mostrando a posição da dobra em acordeão



3.5.4 Ajuste da posição da dobra dupla

Efetua o ajuste da posição de dobragem da dobra dupla.

- 1) Selecione [Ajuste da posição da dobra dupla] no ecrã Unidade de Dobra.
- 2) Ajuste a posição da dobra dupla se a unidade de dobragem estiver instalada.

Quando toca em cada uma das caixas de texto aparece o teclado de 10 teclas. Introduza os valores desejados.

Ajuste da posição da dobra dupla		Cancelar	Registo
Aumente o valor de ajuste para aumentar "A" e "B"			
A A4R/Carta R (8 1/2x11R) :	48	(46-60) 1=0.5mm	
B A4R/Carta R (8 1/2x11R) :	52	(50-60) 1=0.5mm	
+	в —	+	
	1		

Intervalo de introdução:

A4R/Letter R (8 1/2 x 11R): [46] a [60] (1 = 0,5 mm) Predefinição: [48]

A4R/ Letter R (8 $1/2 \times 11$ R): [50] a [60] (1 = 0.5 mm) Predefinição: [52]

Diagrama mostrando a posição de dobra dupla



Intervalo: -2 a +5 mm Predefinição: -1 mm Incremento: 0,5 mm

Intervalo: 0 a +5 mm Predefinição: 1 mm Incremento: 0,5 mm

3.5.5 Ajuste da posição da dobra em Z

Efetua o ajuste da posição de dobragem da dobra em Z.

- Selecione [Ajuste da posição da dobra em Z] no ecrã Unidade de Dobra.
- Ajuste a posição da dobra em Z se a unidade de dobragem estiver instalada.
 Quando toca em cada uma das caixas de texto

aparece o teclado de 10 teclas. Introduza os valores desejados.

Ajuste da posição da dobra em acordeão			Cancelar	Registo
Planerie o valor de ajuste para admenta				
A4R/Carta R (8 1/2x11R) :		48	(36-60) 1=0.5mm	
	I+	Α —		
	4		2	

Intervalo de introdução: [46] a [53] (1 = 0,5 mm) A predefinição é [50].

Diagrama mostrando a posição da dobra em Z

Comprimento do papel/2 mm(±A

Intervalo: -2 a +1,5 mm Predefinição: 0 mm Incremento: 0,5 mm

4 Imprimir Lista dos Valores das Definições

Pode imprimir os valores das definições atuais e das predefinições dos itens de ajuste da máquina.

Selecione [Imprimir Lista dos Valores das Definições] no ecrã Ajuste da máquina.

Nota: As definições cujas predefinições tenham sido alteradas estão assinaladas com um asterisco.

1) Verifique os itens que deseja imprimir.



Predefinição: [Verificado] para todos

 Para imprimir os itens selecionados, toque na tecla [Imprimir].

Nota: A tecla [Imprimir] está desativada se não estiver nenhum item selecionado.

5 Disposição do teclado de 10 teclas

- O teclado de 10 teclas utilizado para o ajuste da máquina é constituído pelas teclas numéricas 0 a 9, as teclas [C] e [OK] e o visor numérico.
- As teclas numéricas do teclado de 10 teclas estão dispostas por ordem ascendente e começam no canto superior esquerdo. A ordem não pode ser alterada.



5.1 Localização do teclado de 10 teclas no ecrã

Quando toca em cada uma das caixas de texto aparece o teclado de 10 teclas.

nsidade máxima pode ser ajustada	1	2	3		
and o had do do ninged	-	-	-		
nsidade max. (K):	4	5	6		+ Ata
	7	8	9		
		0	+/-	С	
Person				_	

5.2 Especificações do comportamento do teclado de 10 teclas

As especificações do comportamento do teclado de 10 teclas são as seguintes:

- Quando abre o teclado de 10 teclas, o visor numérico apresenta por predefinição o valor atualmente mostrado na caixa de texto ou o valor predefinido.
- Qualquer nova introdução feita com as teclas numéricas 0 a 9 substitui o valor atualmente mostrado no visor numérico.
- Para fechar o teclado de 10 teclas toque na tecla [OK]. Quando fecha o teclado de 10 teclas, o valor indicado no visor numérico e apresentado na caixa de texto. Não é aceite nenhum valor superior ao intervalo admitido; se tocar numa tecla numérica que tenha como resultado um valor não aceite, é emitido um sinal sonoro. Se o valor indicado no visor numérico for inferior ao intervalo admitido, a tecla [OK] fica inativa.
- Se tocar na tecla [C] apaga o valor apresentado no visor numérico. Se tocar na tecla [OK] imediatamente depois de apagar o visor numérico, a introdução é cancelada e não é refletida na caixa de texto; o valor original ou a predefinição permanecem em vigor.
- As teclas [Cancelar] e [Anterior] de todos os ecrãs de definição estão ativas enquanto o teclado de 10 teclas estiver visível. Se tocar na tecla [Cancelar] ou [Anterior] no ecrã, a introdução em curso é cancelada, o teclado de 10 teclas fecha-se e o ecrã volta ao anterior. No entanto, as teclas [Registo], [Executar] e [Voltar à Pré-Definições] de cada ecrã de definição, não estão ativas durante a visualização do teclado de 10 teclas.

