

MX-M1056 MX-M1206

Yönetici Makinesi Ayar Kılavuzu

Lütfen kılavuzu kaybedilmeyeceği güvenli bir yerde saklayın.

Dikkat

Makine bakımı ve yönetimine ilişkin yeterli bilgiye sahip ve bunlardan sorumlu yönetimle ilgili bir kullanıcının ayarları kullanacağı varsayılarak Makine Ayarı verilmektedir. Makine Ayarı ile verilen ayar değerlerinin yeterli bilgiye sahip olmadan değiştirilmesi yetersiz baskı kalitesi veya ürün performansı, toner tüketiminde artış ve makine ömrü üzerinde etki gibi beklenmedik durumlara yol açabilir.

İçindekiler

1 Görül	ntü Kalite Ayarı	6
1.1 La	azer Ayarı	6
1.1.1	Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Otomatik Ayar)	6
1.1.2	Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Dansitometer Ayarı)	7
1.1.3	Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Görsel Ayarı)	8
1.2 Yo	oğunluk Ayarı	10
1.2.1	Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Otomatik Yerine Getirme Frekansı)	10
1.2.2	Maksimum Yoğunluk Ayarı	10
1.2.3	Yoğunluk Ayarı (Zorunlu Yerine Getirme)	11
1.3 Er	'ime	11
1.3.1	Yapışma Derecesi Ayarı	11
1.4 Gé	örüntü Kalitesi Ayarlaması	12
1.4.1	Makine Gri Denge Ayarı	12
1.4.2	Yazıcı Gri Denge Ayarı	12
1.4.3	Kullanıcı Kalibrasyonu	13
1.4.4	Ekran ile Kopya Kalibrasyonu	13
1.4.5	Ekran ile Yazıcı Kalibrasyonu	14
1.5 Di	ğer İşlevler	15
1.5.1	MC Temizleme İşlemi	15
1.5.2	Sıcaklık/Nem Göstergesi	15
2 Görül	ntü Pozisyon/Oran/Alan Ayarı	
2.1 OI	ran Ayarı	16
2.1.1	Tarama Oranı Ayarı	16
22 Ka	anar Avarlaması	16
2.2 1	Orijinal Kenar Avarını Taravın	
2.2.2	Besleme Yönü Baskı Pozisvon Avarı (Kavıt Motoru Zamanlamada)	
2.2.3	Orijinal Kenar Ayarını Tarayın (Dubleks Tekli Geçiş Besleyici)	17
2.3 AI	an Avarını Gecersiz Kıl	
2.3.1	Kopvalanan Görüntü Kavıp Miktar Avarı	
2.3.2	Baskı Yapılmavacak Miktar Avarları	
2.3.3	Dupleks Tekli Geçiş Besleyici Görüntü Kayıp Miktar Ayarları	
2.3.4	Tarayıcı Görüntü Kayıp Miktar Ayarı	18
2.4 M	erkezden Kaçık Ayarlaması	19
2.4.1	Yazdırma Merkezden Kaçık Ayarı	
2.4.2	Tarama Orijinali Merkez Dışı Ayarı	19
2.4.3	Otomatik Ortalama Ayarı	19

3 (Çevre	sel Ayarlar	20
3.1	Sı	rttan zımbalama birimi (100-yapraklı zımbalama birimi takılı olduğunda)	20
3	3.1.1	Zımba Pozisyon Ayarı	20
3	3.1.2	Zımba için Kağıt Hizalama En Ayarı	21
3	3.1.3	Ortadan Zımbalama için Katlama Yerinin Ayarı	21
3	3.1.4	Ortadan Dikiş için Katlama/ Zımbalama Yerinin Ayarı	21
3	3.1.5	Ortadan Dikiş için Zımbalama Yerinin İnce Ayarı	21
3	3.1.6	Ortadan Dikiş/ Ortadan Katlama için Kağıt Hizalama En Ayarı	22
3.2	. K	esme Modülü	22
3	3.2.1	Ortadan Dikiş/ Ortadan Katlama için	22
3.3	Ci	ltçi (100-yapraklı ciltçi takılı olduğunda)	22
3	3.3.1	Zımba Pozisyon Ayarı	22
3	3.3.2	Zımba için Kağıt Hizalama En Ayarı	23
3.4	Zı	mba Modülü (100-yapraklı zımbalama birimi ve ciltçi için delgi modülü takılı olc	luğunda).23
3	3.4.1	Delik Delme Yeri Ayarı	23
3	3.4.2	Delme İşlemi Mod Düğmesi	24
3	3.4.3	Delme İşlemi Eğrilme Ayarı	24
3.5	5 Ka	atlama Birimi	24
3	3.5.1	Orta Nokta Katlama Yeri Ayarı	24
3	3.5.2	C-Katlama Yeri Ayarı	25
3	3.5.3	Akordeon Katlama Yeri Ayarı	25
3	3.5.4	Çift Katlama Yeri Ayarı	25
3	8.5.5	Z-Katlama Yeri Ayarı	26
4	Ayar	Değer Listesi Yazdırılması	26
5	10-tu	şlu Takım Düzeni	27
5.1	10	-tuşlu Takımın Ekrandaki Konumu	27
5.2	2 10	-tuşlu Takımın Davranış Özellikleri	27

Belgenin Amacı

Bu belge makine bakımından sorumlu kullanıcıların makine ayarını doğru bir şekilde anlamaları ve yerine getirmeleri için her bir ayar hakkında içerik, prosedür ve ikaz açıklamasına yöneliktir.

Makine ayarını yapmak için Ana Ekranda [Makine Ayarı] tuşuna dokunarak Makine Ayar ekranını açın.

∎Ana Ekran



Makine işlem yaparken [Makine Ayarı] ekranına giremez. [Makine Ayarı] üzerine dokunulursa bip sesi ile aşağıdaki mesajlar belirir: Sıradaki/yürüyen iş nedeniyle Makine Ayarı kullanılamaz.

<u>Terminoloji</u>

İşlem kontrolü

Yoğunluk ayarı iş sırasında veya işler arasında otomatik olarak gerçekleştirilir.

Gri dengesi ayarı

Tonlama yoğunluğu için manüel ayar Bu ayar, tonlama yoğunluğunun yoğunluk noktaları için belirli ayar değerleri belirlenerek yapılır.

Kalibrasyon

Tonlama yoğunluğu için otomatik ayar Bu ayar, basılı test şekli orijinal cam ile taranarak gerçekleştirilir.

Titreme

Tonlama (yarım ton) işlemi olan hata dağılımı ve titreme dahil ekran kesinliğine tekabül eder.

Ana Şarjör

Tambura elektrik şarj eder.

Baypas

Çoklu baypas tablası

LCC

Geniş Kapasiteli Kaset Bu MX-LC12'den birine tekabül eder.

LCT

Geniş Kapasiteli Tablalar Bu MX-LC13 N'ye tekabül eder.

Boş Alan

Yazdırmada kağıdın kenarları etrafındaki basılı olmayan alan

Görüntü Kaybı

Taramada orijinalin kenarları etrafındaki taranmayan alan

- Ana Tarama Yönü Makinenin önü ve arkası yönü Kağıt besleme yönüne dik
- Alt Tarama Yönü Kağıt besleme yönü

Jogger

Sonlandırıcıda istif edilen sayfaların zımbalama için ön ve arka yönünde hizalanışını ayarlar.

Makine Ayarı

1 Görüntü Kalite Ayarı

Makine Ayarı ekranında [Görüntü Kalite Ayarı] seçimini yapın.

Cérüntü Kalite Ayarı	
Görüntü PozisyoniOran/Alan Ayarı	
Çevresel Ayarlar	
Ayar değer Listesi Yazdırılması	

1.1 Lazer Ayarı

Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Lazer Ayarı] seçimini yapın.

Görüntü Kalite Ayan		Geri
	Lazer Ayan	
	Yoğunluk Ayan	
	Erime	
	Yoğunluk/Denge Ayarı	
	Diger Foriksiyonlar	

1.1.1 Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Otomatik Ayar)

Yazdırma için ön / arka (ana tarama) yönünde otomatik olarak yoğunluk eşitsizlik ayarını gerçekleştirir.

1) Lazer Ayarı ekranında [Otomatik Ayarlar] seçimini yapın.



 Bir test parçası yazdırmak için Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Otomatik Ayar) ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun. Yoğunluğu değiştirmeniz gerekirse, istenilen yoğunluğu seçin ve [Yürüt] tuşuna dokunun.



 "Yoğunluk Eşitsizlik Ayarında (Dansitometre/Görsel) belirlenen değer mesajı yürütme yapılırsa temizlenir. [Yürüt] tuşuna dokunulduğunda Yürüt?" çıkar. Bir sorun yoksa devam etmek için [Yürüt] tuşuna dokunun. Değeri silmek istemiyorsanız [İptal] tuşuna dokunun.

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Yoğunluk Düzleştirme Ayarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Makine fabrika varsayılanlarına dönmek için yeniden başlar.

4) Bir test parçası yazdırılır.



Not:

Test parçası yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Test yolunu yazdırma başarısız oldu. Ayar için 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt kullanın. Test parçasını yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.

5) Test parçasını belge camına yerleştirin ve ayar işlemini başlatmak için [Yürüt] tuşuna dokunun.

Not:

Test parçası tarama başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Otomatik ayarlama başarısız oldu. Lütfen test parçasının belge camına doğru yerleştirildiğini kontrol edin. Taramayı devam ettirmek için [Yürüt] tuşuna basın.



6) Ayar tamamlandığında, bir tamamlandı mesajı görüntülenir ve ayar sonucu yazdırılır.

Not:

Ayar sonucu yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Ayar sonucu yazdırma başarısız oldu. 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt. Ayar sonucunu yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.



 Lazer Ayarı ekranına geri dönmek için [Geri] tuşuna dokunun.

Not:

Otomatik ayarın birkaç kez yapılması önerilir. (2 ila 3 kez)

8) [1.4.1 Makine Gri Denge Ayarı] ve [1.4.2 Yazıcı Gri Denge Ayarı]) ile belirlenen ayar değerlerini silmek istemiyorsanız bu ayardan sonra [Ayarlar] altındaki [1.4.3 Kullanıcı Kalibrasyonu] işlemini yapmayı unutmayın. Kalibrasyonda hem fotokopi hem de yazıcı kalibrasyonlarını seçmeyi ihmal etmeyin.

1.1.2 Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Dansitometer Ayarı)

Yazdırma için ön / arka (ana tarama) yönünde test parçasını bir dansitometre ile ölçerek yoğunluk eşitsizlik ayarını gerçekleştirir.

Not:

Dansitometre kullanıcılar tarafından hazırlanmalıdır.

1) Lazer Ayarı ekranında [Densitometre Ayarları] seçimini yapın.



 Bir test parçası yazdırmak için Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Dansitometre Ayarı) ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun. Yoğunluğu değiştirmeniz gerekirse, istenilen yoğunluğu seçin ve [Yürüt] tuşuna dokunun.

Коуч		
Orta		
Açık		
	Koyu Orta Açık	Koyu Ora Açık

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Yoğunluk Düzleştirme Ayarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Makine fabrika varsayılanlarına dönmek için yeniden başlar. 28 parçalık (3-30) bir sütun içeren test parçası yazdırılır.



Not:

Test parçası yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Test yolunu yazdırma başarısız oldu. Ayar için 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt kullanın. Test parçasını yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.

4) Test parçası üzerindeki beş adet belirlenmiş konumun değerlerini dansitometre ile ölçün.

Not:

Beş adet değerin hepsi de girilmelidir. Beş adet noktanın hepsinin indirgenmesi ile ayar gerçekleştirilir.

 Ayarı başlatmak için ölçülen beş adet değeri girin ve [Yürüt] tuşuna dokunun.

Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Dansitometer Ayarı)			Geri
Danstometre ile ölçülen değerleri girin. ve [Execute] düğmesine basın.			
A POZISYON (4)	100	(0 - 300) 1=0.01	
B: POZISYON (10)	100	(0 - 300) 1=0.01	
C: POZISYON (16)	100	(0 - 300) 1=0.01	
D POZISYON (22)	100	(0 - 300) 1=0.01	
E POZISYON(28)	100	(0 - 300) 1=0.01	
Varsayılanlara Geri dön (Yoğunluk Düzleştirme Ayan)			Yorut

Giriş aralığı: [0] ila [300] (1 = 0.01) Varsayılan: her biri için [100]

 Ayar tamamlandığında, bir tamamlandı mesajı görüntülenir ve ayar sonucu yazdırılır.
 Arka taraf



Not:

Ayar sonuçlarını yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Ayar sonucu yazdırma başarısız oldu. 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt. Ayar sonucunu yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.

7) Ayar sonucunda yoğunluğu kontrol edin.

- İstenilen yoğunluk eide edilemediği zaman, [Yeni ayar] tuşuna dokunun ve 3) ila 7) adımlarını tekrarlayın.
- İstenilen yoğunluk elde edildiği zaman, Lazer Ayarı ekranına dönmek için [Geri] tuşuna dokunun.
- [1.4.1 Makine Gri Denge Ayarı] ve [1.4.2 Yazıcı Gri Denge Ayarı]) ile belirlenen ayar değerlerini silmek istemiyorsanız bu ayardan sonra [Ayarlar] altındaki [1.4.3 Kullanıcı Kalibrasyonu] işlemini yapmayı unutmayın. Kalibrasyonda hem fotokopi hem de yazıcı kalibrasyonlarını seçmeyi ihmal etmeyin.

1.1.3 Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Görsel Ayarı)

Yazdırma için ön / arka (ana tarama) yönünde test parçasını görsel olarak ölçerek yoğunluk eşitsizlik ayarını gerçekleştirir.

1) Lazer Ayarı ekranında [Görsel Ayarlar] seçimini yapın.

Otomatik Ayarlar	
Densitometre Ayarlan	_
Górsel Ayarlar	

 Bir test parçası yazdırmak için Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Görsel Ayar) ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun. Yoğunluğu değiştirmeniz gerekirse, istenilen yoğunluğu seçin ve [Yürüt] tuşuna dokunun.

agunuk Eşisiszik Ayan Jörsel Ayani)		Geri
varlamak üzere yoğunluk aralığını seçin. est formu basmak için [Yürüt]'a bas		
	Коуц	
	Orta	
	Apik	
	_	
Varsayilanlara Geri dön		Yorot

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Yoğunluk Düzleştirme Ayarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Makine fabrika varsayılanlarına dönmek için yeniden başlar.

 28 parçalık (3-30) bir sütun içeren test parçası yazdırılır.



Not:

Test parçası yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Test yolunu yazdırma başarısız oldu. Ayar için 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt kullanın. Test parçasını yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.

4) Ayar noktalarının sayısı için [5] veya [32] seçimini yapın.

Yoğunluk Eşitsizlik Ayan (Görsel Ayarı) Ayar noktalarının sayısını seçin.		Gen
	-	
	32	

5) Ayarı başlatmak için istenilen değerleri girin ve [Yürüt] tuşuna dokunun.

◆4) adımında [5] seçildiğinde:

Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Görsel Ayarı)			Geri
Ayar değerlerini girin ve [Execute] düğmesine basın.			
A POZISYON (4)	50	(25 - 75)	
B: POZISYON (10)	50	(25 - 75)	
C. POZISYON (16)	50	(25 - 75)	
D: POZISYON (22)	50	(25 - 75)	
E: POZISYON(28)	50	(25 - 75)	
Varsayılanlara Geri dön (Yoğunluk Düzleştirme Ayarı)			Yürüt

Giriş aralığı: [0] ila [100] Varsayılan: 50 C: KONUM (16), [50]'de sabittir.

♦4) adımında [32] seçildiğinde:

Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Görsel Ayarı) ekran örneği

Yoğunluk Eşitsizlik Ayan (Görsel Ayan)			Geri
Ayar değerlerini girin ve [Execute] düğmesine basın.			
A POZISYON (1)	50	(25 - 75)	1
B: POZISYON (2)	50	(25 - 75)	6
C: POZISYON (3)	50	(25 - 75)	
D POZISYON (4)	50	(25 - 75)	•
E POZISYON (5)	50	(25 - 75)	
F. POZISYON (6)	50	(25 - 75)	
Varsayılanlara Geri dön (Yoğunluk Düzleştirme Ayan)			Yurut

Giriş aralığı: [25] ila [75] Varsayılan: 50 P: KONUM (16), [50]'de sabittir.

 Ayar tamamlandığında, bir tamamlandı mesajı görüntülenir ve ayar sonucu yazdırılır.



Not:

Ayar sonucu yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Ayar sonucu yazdırma başarısız oldu. 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt. Ayar sonucunu yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.

- İstenilen yoğunluk eide edilemediği zaman, [Yeni ayar] tuşuna dokunun ve 3) ila 6) adımlarını tekrarlayın.
- 4-noktalı ayarda (sabit değerler hariç), 4 nokta girilerek kalan 32 noktanın hepsi için de dış değerleme ve ayarlama yapılabilir.
- 28-noktalı ayarda (sabit değerler hariç), her bir nokta ayarlanabilir.
- İstenilen yoğunluk elde edildiği zaman, Lazer Ayarı ekranına dönmek için [Geri] tuşuna dokunun.
- [1.4.1 Makine Gri Denge Ayarı] ve [1.4.2 Yazıcı Gri Denge Ayarı]) ile belirlenen ayar değerlerini silmek istemiyorsanız bu ayardan sonra [Ayarlar] altındaki [1.4.3 Kullanıcı Kalibrasyonu] işlemini yapmayı unutmayın. Kalibrasyonda hem fotokopi hem de yazıcı kalibrasyonlarını seçmeyi ihmal etmeyin.

1.2 Yoğunluk Ayarı

Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Yoğunluk Ayarı] seçimini yapın.

1.2.1 Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Otomatik Yerine Getirme Frekansı)

Yoğunluk ayarı (işlem kontrolü) yapmak için otomatik olarak bir frekans (durum) ayarı gerçekleştirir.

1) Yoğunluk Ayarı ekranında [Yoğunluk Eşitsizlik Ayarı (Otomatik Yerine Getirme Frekansı)] seçimini yapın.



 İş verimliliği öncelikli olduğunda, iş sırasında Yoğunluk ayarını [Hayir] olarak belirleyin. Görüntü dengesi öncelikli olduğunda, Yoğunluk ayarını [Evet] olarak belirleyin.

Not:

İş sırasında Yoğunluk ayarı [Hayir] olarak belirlense bile, yoğunluk ayarı makine durumuna göre yürütme yapabilir.

 İş sırasında Yoğunluk ayarı [Evet] olarak belirlendiğinde, yoğunluk ayarının yürütme frekansını değiştirmek için [+] ve [-] tuşlarına dokunun.



İş sırasında yoğunluk ayarı:

[Evet]: İşlem kontrolü ayarı devam eden işi yarıda keser.

[Hayir]: İşlem kontrolü ayarı devam eden işi yarıda kesmez.

Varsayılan: [Hayir]

Yürütme Frekansı:

Giriş aralığı: [-2] ila [2] Varsayılan: [0]

Not:

Bir iş devam ederken yoğunluk ayarı [Hayır] olarak ayarlandığında, yürütme frekansı gri hale gelerek varsayılan değer görüntülenir.

- Ayarları yansıtmak için makinenin yeniden başlatılması gerekir. [Kayıt] tuşuna dokunulduğunda, makineyi yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.
- Makineyi yeniden başlatmak için [TAMAM] tuşuna dokunun.

1.2.2 Maksimum Yoğunluk Ayarı

Bu ayar maksimum yoğunluk uygulamasını gerçekleştirir.

- 1) Yoğunluk Ayarı ekranında [Maksimum Yoğunluk Ayarı] seçimini yapın.
- 2) Yoğunluk ayarının maksimum yoğunluk ayarını değiştirmek için [+] ve [-] tuşuna dokunun.

faksimum Yoğunluk Ayan		lptal	Kayıt
faksimum yoğunluk, ayar değerinin eğiştirilmesi ile ayartanabilir.			
Azami Yoğunluk (K)	- 0	+ Çok	
	(-2 - +2)		
Ozel			

Maks. Yoğunluk (K): [-2] ila [2] Varsayılan: [0]

Not: Ayarlarla toner tüketimi artabilir.

- 3) Ayarı kaydetmek için [Kayıt] tuşuna dokunun.
- Ayarları yansıtmak için makinenin yeniden başlatılması gerekir. [Kayıt] tuşuna dokunulduğunda, makineyi yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.
- Makineyi yeniden başlatmak için [TAMAM] tuşuna dokunun.
- 6) Makine yeniden başlatıldıktan sonra, bunun yerine Kalibrasyonu sistem ayarlarında gerçekleştirin.
- 7) 3) adımındaki ayar yansıtılır.

Not:

Bu ayar yapıldığı zaman, Motor Gri Dengesi Ayarı ve Yazıcı Gri Ayarı yapılmalıdır.

[Kullanıcı Kalibrasyonu] gerçekleştirildiğinde, Motor Gri Dengesi Ayarı ve Yazıcı Gri Dengesi Ayarı kullanılarak manüel olarak girilen değerler başlangıç durumuna getirilir. Bu değerlerin başlangıç durumuna getirilmesini istemiyorsanız, Kalibrasyonu bunun yerine sistem ayarlarında gerçekleştirmeniz gerekir.

Bu ayar gerçekleştirildiğinde, dokunmatik panelde Kalibrasyonu sistem ayarlarında yapmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

1.2.3 Yoğunluk Ayarı (Zorunlu Yerine Getirme)

Yoğunluk ayarını (işlem kontrolü) zorunlu olarak gerçekleştirir.

- 1) Yoğunluk Ayarı ekranında [Yoğunluk Ayarı (Zorunlu Yerine Getirme)] seçimini yapın.
- Yoğunluk Ayarı (Zorunlu Yerine Getirme) ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun.
- Aşağıdaki mesaj belirir: Görüntü yoğunluk ayar modu yürütüldüğü zaman daha fazla toner tüketilir, yaklaşık 20 saniye sürer ve tamamlandıktan sonra ana ünite yeniden başlatılır Yürüt? Mesajı onaylamak için [Yürüt] tuşuna dokunun.
- Ayar tamamlandığında, bir tamamlanma mesajı görünür. Belirli bir süre geçtükten sonra makine yeniden başlatma işlemine geçer. (Yeniden başlatma öncesindeki süre içinde makine tarafından hiç bir istek kabul edilmez.)

1.3 Erime

Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Erime] seçimini yapın.

1.3.1 Yapışma Derecesi Ayarı

Fiksaj sıcaklık ayarını gerçekleştirir.

Fiksaj performansı büyük ölçüde kağıt ağırlığına bağlıdır. Fiksaj sıcaklığı ayarı için uygun kağıt türünü seçin. Önerilmeyen kağıt kullanıldığında, kağıt özelliğini ayarlayın.

Ayar detayı için aşağıya bakın.

Ayar Detayı

Sıcaklığı yüksek ayarlamak için belirtiler

- Düşük sıcaklık nedeniyle yetersiz yapışma (toner kağıt üzerinde kalmaz)
- · Yetersiz parlaklık uygulanmış.

Sıcaklığı düşük ayarlamak için belirtiler

- Yüksek sıcaklık nedeniyle yetersiz yapışma (görüntü yüzeyleri kaba, Toner çıkabilir)
- Çok fazla parlaklık uygulanmış.
- Kağıt kıvrılmış.
- Kağıt buruşuk.
- · Yapışma alanında kağıt sıkışması meydana geliyor.
- Toner kabarcıkları meydana geliyor.
- Kağıt kabarcıkları meydana geliyor.

Not:

- Düz kağıt veya geri dönüşüm kağıdı kullanıldığı zaman, [Sistem Ayarları] seçeneğinde [Aygıt Kontrolü] öğesinin [Fiksaj Kontrol Ayarları] yapılmalıdır.
- Önerilmeyen parlak kağıt kullanıldığında, uygun kağıt ağırlığı ayarı ile yazdırmak için kağıt özelliğini ayarlayın.
- Bir zarf tablada doğru yerleştirilmediği zaman, zayıf fiksaj veya buruşma meydana gelebilir.
- Önerilmeyen zarf kullanıldığında, zayıf fiksaj veya buruşma meydana gelebilir.
- 1) Erime ekranında [Yapışma Derecesi Ayarı] seçimini yapın.

Erime	Geri
Yapışma Derecesi Ayan	

 Fiksaj sıcaklık ayarını değiştirmek için [+] ve [-] tuşuna dokunun veya metin kutularına dokunulduğunda beliren 10-tuşlu takımı kullanın.

Yapışma Derecesi Ayarı ekranına örnek

Yapışma Derecesi Ayarı	lptal Kayıt
Eritme sıcaklığını kağıt tipine göre ayarlayın.	
Normal Kağıt 1/Ön-Delgili/Ön Baskili/ Antetli/Renkli (50 - 89 gim')	Alçak — 0 + Yuksek 1
Normal Kağıt 2/Ön-Delgil/Ön Baskili/	(-20 - +20) 2
Antetlu/Renkli (90 - 105 g/m*)	Alçak - 0 + Yüksek
Ağr 1/Ağır 2/Ağır 3/Ağır 4/Etiketler/Sekme	Alçak — 0 + Yüksek
	(-20 - +20)
Ince	Alçak — 0 + Yüksek
Girlien değerleri sıfıra	(-20 - +20)

Giriş aralığı: [-10] ila [10] Varsayılan: her biri için [0]

3) Ayarı kaydetmek için [Kayıt] tuşuna dokunun.

Not:

Ayarları yansıtmak için makinenin yeniden başlatılması gerekir. [Kayıt] tuşuna dokunulduğunda, makineyi yeniden başlatmanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

 Makineyi yeniden başlatmak için [TAMAM] tuşuna dokunun.

1.4 Görüntü Kalitesi Ayarlaması

Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Görüntü Kalitesi Ayarlaması] seçimini yapın.

1.4.1 Makine Gri Denge Ayarı

Test parçasını görsel olarak ölçmek suretiyle kopya modunda yazdırma için tonlama yoğunluğunun ayarlanmasını sağlar.

1) Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Gri Dengesi Ayarı (Kopyalama için)] seçimini yapın.



- 2) Ayarı başlatmak için Motor Gri Dengesi Ayarı ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun.
- 3) Bir ayarlama şekli yazdırılır.
- Ayarlama şekline bakarak ayarlanacak yoğunluk noktasını seçin. İstenilen değeri girin ve [Yürüt] tuşuna dokunun.

Motor Gri Dengesi Ayarı ekranına örnek

değerlerini girin ve cutel düğmesine başın				
Bir Grup Kur	500			1
loğunluk Noktası 1:	500	(1-999)	Apk	5
foğunluk Noktası 2	500	(1-999)		
foğunluk Noklası 3:	500	(1 999)		
/oğunluk Noktası 4	500	(1.999)	↓	

- Yoğunluk noktalarını ayrı olarak değiştirme Yoğunluk noktaları ayrı olarak değiştirilebilir. Giriş aralığı: [1] ila [999] Varsayılan: her biri için [500]
- Tüm yoğunluk noktalarını tek seferde değiştirme [Bir Yığında ayarlanır] onay kutusu işaretlenerek yoğunluk noktalarının hepsi birden de belirlenebilir. Giriş aralığı: [1] ila [999]

[Bir Yığında ayarlanır] onay kutusu varsayılan olarak işaretli değildir. Bu onay kutusu işaretli olduğunda, metin kutusunda [500] değeri görünür. Not:

[Bir Yığında ayarlanır] onay kutusu işaretli olduğu zaman, Yoğunluk Noktaları 1-17 gri hale gelir. Bu onay kutusu işaretlenmediği zaman, [Bir Yığında ayarlanır] metin kutusu etkin değildir. (Metin kutusuna dokunulduğunda bir sesi gelir.)

 Ayardan sonra, [Yürüt] düğmesine tekrar dokunun, bir yazdırma şekli bastırın ve ayar sonuçlarını gözden geçirin.

Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranına geri dönersiniz.

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Gri Dengesi Ayarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranına geri döner.

1.4.2 Yazıcı Gri Denge Ayarı

Test parçasını görsel olarak ölçmek suretiyle yazıcı modunda yazdırma için tonlama yoğunluğunun ayarlanmasını sağlar.

- Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Yazıcı Gri Denge Ayarı] seçimini yapın.
- 2) Ayarı başlatmak için Yazıcı Gri Dengesi Ayarı ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun.
- 3) Bir ayarlama şekli yazdırılır.
- Ayarlama şekline bakarak ayarlanacak yoğunluk noktasını seçin. İstenilen değeri girin ve [Yürüt] tuşuna dokunun.

Yazıcı Gri Dengesi Ayarı ekranına örnek



- Yoğunluk noktalarını ayrı olarak değiştirme Yoğunluk noktaları ayrı olarak değiştirilebilir. Giriş aralığı: [1] ila [999] Varsayılan: her biri için [500]
- Tüm yoğunluk noktalarını tek seferde değiştirme [Bir Yığında ayarlanır] onay kutusu işaretlenerek yoğunluk noktalarının hepsi birden de belirlenebilir. Giriş aralığı: [1] ila [999]

[Bir Yığında ayarlanır] onay kutusu varsayılan olarak işaretli değildir. Bu onay kutusu işaretli olduğunda, metin kutusunda [500] değeri görünür. Not:

[Bir Yığında ayarlanır] onay kutusu işaretli olduğu zaman, Yoğunluk Noktaları 1-17 gri hale gelir. Bu onay kutusu işaretlenmediği zaman, [Bir Yığında ayarlanır] metin kutusu etkin değildir. (Metin kutusuna dokunulduğunda bir sesi gelir.)

 Ayar tamamlandığında, Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranına geri dönersiniz. Ayardan sonra, [Yürüt] düğmesine tekrar dokunun, bir yazdırma şekli bastırın ve ayar sonuçlarını gözden geçirin.

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Gri Dengesi Ayarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranına geri döner.

1.4.3 Kullanıcı Kalibrasyonu

Kopya ve yazdırma modlarında yazdırma için otomatik olarak tonlama yoğunlu gerçekleştirir. Kopya ve yazıcı modları için ayarın ayrı ayrı yapılması mümkündür. Bu işlev gri dengesini ayarlamak için tarayıcıyı kullanır.

Not:

Bu ayar yapıldığında, Motor Gri Denge Ayarı (1.4.1) / Yazıcı Gri Denge Ayarı (1.4.2) temizlenir. Kalibrasyonu bu değerleri temizlemeden gerçekleştirmek için Kalibrasyon Sistem ayarlarında yapılır.

[1.4.4 Ekran ile Kopya Kalibrasyonu] veya [1.4.5 Ekran ile Yazıcı Kalibrasyonu] yerine getirileceği zaman bu ayar gerekli değildir.

- 1) Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Kullanıcı Kalibrasyonu] seçimini yapın.
- Bir test parçası yazdırmak için istenilen kalibrasyonu seçin ve Kullanıcı Kalibrasyonu ekranındaki [Yürüt] tuşuna dokunun.

Standart Calibration	Geri
Bu kağıt ayanı için 8 1/2x11 veya A4 kağıt kulları. Test formu basınak için [Yürüf]a bas	
Kopya Kalibrasyonu	
Yazori Kalibrasyonu	
	Yurat

Kopya kalibrasyonu onay kutusu*: Bu onay kutusu işaretlenip [Yürüt] tuşuna dokunulduğunda, kopya kalibrasyonu yürütülür.

Yazıcı kalibrasyonu onay kutusu *: Bu onay kutusu işaretlenip [Yürüt] tuşuna dokunulduğunda, yazıcı kalibrasyonu yürütülür. Not:

Hem [Kopya Kalibrasyonu] hem de [Yazıcı Kalibrasyonu] işaretlendiğinde, önce kopya kalibrasyonu ve ardında da yazıcı kalibrasyonu yürütülür.

- [Yürüt] tuşuna dokunulduğunda, işaretli kalibrasyon başlatılır.
- 4) Bir test parçası yazdırılır.

Not:

Test parçası yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Test yolunu yazdırma başarısız oldu. Ayar için 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt kullanın. Test parçasını yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.

5) 4) adımındaki yazıcı test parçasını belge camına yerleştirin (sayfanın kenarındaki ince çizgi solda kalacak şekilde). Test parçası ile aynı boyuttaki (yaklaşık beş yaprak) fotokopi kağıdını yerleştirilen test parçasının üzerine koyun, otomatik belge besleyiciyi yavaşça kapatın ve [Yürüt] tuşuna dokunun.

Not:

Test parçası tarama başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Otomatik ayarlama başarısız oldu. Lütfen test parçasının belge camına doğru yerleştirildiğini kontrol edin. Taramayı devam ettirmek için [Yürüt] tuşuna basın.

- Kalibrasyon tamamlandığında, bir tamamlanma mesajı görünür. Tamamlanma mesajı yürütülen kalibrasyona göre değişir.
 - Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranına dönmek için [Geri] tuşuna dokunun.
 - Hem [Kopya Kalibrasyonu] hem de [Yazıcı Kalibrasyonu] yürütüldüğünde, Yaızcı Kalibrasyonuna geçmek için [Yürüt] tuşuna dokunun. Yazıcı Kalibrasyonu için adım 4) ila 6) tekrarlanır.

1.4.4 Ekran ile Kopya Kalibrasyonu

Kopya modunda yazdırmaya yönelik olarak her bir titreşim şekli için tonlama yoğunluğunu gerçekleştirir. Her bir ekranın gri dengesinin kopyalanmasının ince ayarını yapmak için tarayıcı kullanılabilir.

- 1) Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Ekran ile Kopya Kalibrasyonu] seçimini yapın.
- Ekran ile kopya kalibrasyonunu başlatmak için ekran ile Kopya Kalibrasyonu ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun.
- 3) Bir test parçası yazdırılır.

Not:

Test parçası yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Test yolunu yazdırma başarısız oldu. Ayar için 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt kullanın. Test parçasını yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın. Yazdırılan test parçasını belge camına yerleştirin ve otomatik ayar işlemini başlatmak için [Yürüt] tuşuna dokunun.

Test parçasını dikey olarak yerleştirin.

Not:

Test parçası tarama başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Otomatik ayarlama başarısız oldu. Lütfen test parçasının belge camına doğru yerleştirildiğini kontrol edin. Taramayı devam ettirmek için [Yürüt] tuşuna basın.

- 5) Ayar işlemi tamamlandığında, titreşim şekli seçim ekranı belirir.
- 6) İstenilen titreşim şeklini seçin ve ekran ile kalibrasyon işlemini başlatmak için [Yürüt] tuşuna dokunun.
- 7) Bir test parçası yazdırılır.

Not:

Test parçası yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Test yolunu yazdırma başarısız oldu. Ayar için 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt kullanın. Test parçasını yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.

- Test parçasını belge camına yerleştirin. Otomatik ayar işlemini başlatmak için [Yürüt] tuşuna basın. Test parçasını dikey olarak yerleştirin.
- 9) Ekran ile kopya kalibrasyonu tamamlandığında, bir tamamlanma mesajı görünür.

Not:

Test parçası tarama başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Otomatik ayarlama başarısız oldu. Lütfen test parçasının belge camına doğru yerleştirildiğini kontrol edin. Taramayı devam ettirmek için [Yürüt] tuşuna basın.

- Titreşim şekli seçim ekranına dönmek için [Pattern Selection] tuşuna dokunun.
- Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranına dönmek için [Geri] tuşuna dokunun.

1.4.5 Ekran ile Yazıcı Kalibrasyonu

Yazıcı modunda yazdırmaya yönelik olarak her bir titreşim şekli için tonlama yoğunluğunu gerçekleştirir. Her bir ekranın gri dengesinin yazıcı ince ayarını yapmak için tarayıcı kullanılabilir.

- 1) Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Yazıcı ile Kopya Kalibrasyonu] seçimini yapın.
- 2) Yazıcı ile kopya kalibrasyonunu başlatmak için ekran ile Yazıcı Kalibrasyonu ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun.
- 3) Bir test parçası yazdırılır.

Not:

- Test parçası yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Test yolunu yazdırma başarısız oldu. Ayar için 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt kullanın. Test parçasını yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.
- Test parçasını belge camına yerleştirin. Otomatik ayar işlemini başlatmak için [Yürüt] tuşuna basın. Test parçasını dikey olarak yerleştirin.
- 5) Ayar işlemi tamamlandığında, titreşim şekli seçim ekranı belirir.
- 6) İstenilen titreşim şeklini seçin ve ekran ile kalibrasyon işlemini başlatmak için [Yürüt] tuşuna dokunun.
- 7) Bir test parçası yazdırılır.

Not:

Test parçası yazdırma başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Test yolunu yazdırma başarısız oldu. Ayar için 8 1/2" X 11" veya A4 kağıt kullanın. Test parçasını yazdırmak için [Yürüt] tuşuna basın.

- Test parçasını belge camına yerleştirin. Otomatik ayar işlemini başlatmak için [Yürüt] tuşuna basın. Test parçasını dikey olarak yerleştirin.
- 9) Ekran ile yazıcı kalibrasyonu tamamlandığında, bir tamamlanma mesajı görünür.

Not:

Test parçası tarama başarısız olduğunda, aşağıdaki mesaj görünür: Otomatik ayarlama başarısız oldu. Lütfen test parçasının belge camına doğru yerleştirildiğini kontrol edin. Taramayı devam ettirmek için [Yürüt] tuşuna basın.

- Titreşim şekli seçim ekranına dönmek için [Pattern Selection] tuşuna dokunun.
- Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranına dönmek için [Geri] tuşuna dokunun.

1.5 Diğer İşlevler

Görüntü Kalitesi Ayarlaması ekranında [Diğer İşlevler] seçimini yapın.

1.5.1 MC Temizleme İşlemi

MC temizliğini gerçekleştirir.

 Diğer İşlevler ekranında [MC Temizleme] seçimini yapın.



- 2) Ana şarjör temizleyici işlemini başlatmak içiin, MC Temizleme ekranında [Yürüt] tuşuna dokunun.
- Temizleyici işlemi tamamlandığında, bir tamamlanma mesajı görünür.
- Diğer İşlevler ekranına dönmek için [Geri] tuşuna dokunun.

1.5.2 Sıcaklık/Nem Göstergesi

Makine içindeki sıcaklık ve nemi gösterir.

- 1) Diğer Fonksiyonlar ekranında [Sıcaklık/Nem Göstergesi] seçimini yapın.
- Makine içindeki sıcaklıklar ve nem görüntülenir (yalnız görüntüleme).

Sıcaklık/Nem Göstergesi ekranına örnek.

kikuNem Göstergesi	Gen
une içi isu'nem değerini göster	
İşlem sıcaklık algılayıcısı	5242deg C
İşlem rutubet algılayıcısı	5242 %
Oda sıcaklık algılayıcısı	5242deg C
Oda rutubet algilayicisi	5242 %
Üst Ana Termistör Sigortasi	5242deg C
Üst Ana Termistör Sigortasi (Komp.)	5242deg C
Ust Ana Ikinol Sigortasi	5242deg C

Dikkat:

Makine ayar moduna girildiğinde fiksaj sıcaklık ayarı durur. O nedenle görüntülenen sıcaklık, yazdırma için fiksaj sıcaklığı ile uyuşmayabilir.

 Diğer İşlevler ekranına dönmek için [Geri] tuşuna dokunun.

2 Görüntü Pozisyon/Oran/Alan Ayarı

Makine Ayarı ekranında [Görüntü Pozisyon/Oran/Alan Ayarı] seçimini yapın.

2.1 Oran Ayarı

Görüntü Pozisyon/Oran/Alan Ayarı ekranında [Oran Ayarı] seçimini yapın.



2.1.1 Tarama Oranı Ayarı

Orijinalin kopyalama ve tarama modlarında taranması için alt tarama yönündeki büyütme ayarını gerçekleştirir.

1) Oran Ayarlaması ekranında [Tarama Oranı Ayarı] seçimini yapın.

Önce Yazdırma Konum Ayarını belirleyin.

Oran Ayarı		Geri
	Tarama Orani Ayan	

2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.



Giriş aralığı: [20] ila [80] (1 = % 0,1) Varsayılan: her biri için [50]

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Tarama Oranı Ayarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Oran Ayarı ekranına geri döner.

2.2 Kenar Ayarlaması

Görüntü Pozisyon/Oran/Alan Ayarı ekranında [Kenar Ayarlaması] seçimini yapın.

2.2.1 Orijinal Kenar Ayarını Tarayın

Bu işlem, orijinal taramasının orijinal camından yapılması için kenar (tarama başlangıcı) konum ayarını gerçekleştirir.

 Kenar Ayarlamasıı ekranında [Orijinal Kenar Ayarını Tarayın (Orijinal Cam)] seçimini yapın.
 Önce Yazdırma Konum Ayarını belirleyin.

Kenar Ayarlaması		Geri
	Orijinal Kenar Ayannı Tarayın (Orijinal Cam)	
	Besleme Yonü Baskı Pozisyon Ayarı (Kayıt Motoru Zamanlamada)	
	Onjinal Kenar Ayannı Tarayın (Dubleks Tekli Geçiş Besleyici)	

2) İstenilen değeri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

Orijinal Kenar Ayanını Tarayın (Orijinal Cam) Taramaya başlatma zamanını geciktirmek için ayar değerini atrırın.		lptal	Kayıt
Orijinal Kenar Yeri	50	(20-80) 1=0.1mm	
Varsayılanlara Geri dön (Örijinal Kenar Ayarını Tara)			

Giriş aralığı: [20] ila [80] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: [50]

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Orijinal Kenar Ayarını Tara)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Kenar Ayarlaması ekranına geri döner.

2.2.2 Besleme Yönü Baskı Pozisyon Ayarı (Kayıt Motoru Zamanlamada)

Bu, yazdırma işlemi için gerekli yazdırma başlama konumu ayarını gerçekleştirir.

- 1) [Besleme Yönü Baskı Pozisyon Ayarı (Kayıt Motoru Zamanlamada)] seçeneğini seçin.
- 2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

sleme Yönü Baskı Pozisyon Ayarı ıyıt Motoru Zamanlamada)		lptal Kayıt
ayıt sinyallerini aldıktarı sonra baskı silindirine ÇiK konunda ivme vermek için ayar değerini artırın.		
Ana ünite Tepsi 1:	50	(20-80) 1=0.1mm
Ana ünite Tepsi 2:	50	(20-80) 1=0.1mm
Ana ünite Tepsi 3.	50	(20-80) 1=0.1mm
Ana ünite Tepsi 4	50	(20-80) 1=0.1mm
Bypass.	50	(20-80) 1=0.1mm

Giriş aralığı [20] ila [80] (1 = 0,1 mm) arasındadır ve varsayılan aralık her biri için [50]'dir.

Not:

[Baypas], [LCC] ve [LCT] sadece ayarlar yapıldığında görüntülenir.

2.2.3 Orijinal Kenar Ayarını Tarayın (Dubleks Tekli Geçiş Besleyici)

Bu işlem, orijinal taramasının belge besleyiciden yapılması için kenar (tarama başlangıcı) konum ayarını gerçekleştirir.

- Kenar Ayarlaması ekranında [Orijinal Kenar Ayarını Tarayın (Dubleks Tekli Geçiş Besleyici)] seçimini yapın. Önce Yazdırma Konum Ayarını belirleyin.
- 2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.





Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Orijinal Kenar Ayarını Tara)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Kenar Ayarlaması ekranına geri döner.

2.3 Alan Ayarını Geçersiz Kıl

Görüntü Pozisyon/Oran/Alan Ayarı ekranında [Alan Ayarını Geçersiz Kıl] seçimini yapın.

2.3.1 Kopyalanan Görüntü Kayıp Miktar Ayarı

Orijinalin kopyalama modunda taranması için görüntü kaybının ayarını yapar.

 Alan Ayarını Geçersiz Kıl ekranında [Kopyalanan Görüntü Kayıp Miktar Ayarı] seçimini yapın. Önce Yazdırma Konum Ayarını belirleyin.

 Kopya Goruntu Kayip Miktari Ayartari (Orijinal Cam)	
Baski Yapılmayacak Miktar Ayarları	
Kopya Görüntü Kayıp Miktarı Ayarları (Çıft Yonlü Tek Geçiş Besleyici)	
Tarayıcı Görüntü Kayıp Miktar Ayan	

2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

opya Görüntü Kayıp Miktarı Ayarları Arijinal Cam)		lptal Kayıt
örüntü kayıp miktarını büyütmek için yar değerini artırın.		
Kenar Görüntü Kayıp Miktar Ayan:	30	(0-99) 1=0.1mm
Yan Görüntü Kayıp Miktar Ayan:	20	(0-99) 1=0.1mm

Giriş aralığı: [0] ila [99] (1 = 0,1 mm) Varsayılanlar:

Kenar görüntü kayıp miktar ayarı: [30] Yan görüntü kayıp miktar ayarı: [20]

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Kopya Görüntü Kayıp Miktarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Alan Ayarını Geçersiz Kıl ekranına geri döner.

2.3.2 Baskı Yapılmayacak Miktar Ayarları

Bu işlem yazdırma için baskı yapılmayacak miktar ayarını gerçekleştirir.

- 1) Alan Ayarını Geçersiz Kıl ekranında [Baskı Yapılmayacak Miktar Ayarları] seçimini yapın.
- 2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

	lptal	Kayit
30	(30-99) 1=0.1mm	
30	(30-99) 1=0.1mm	
20	(20-99) 1=0.1mm	
	30 30 20	20 (30-99) 1=0.1mm 30 (30-99) 1=0.1mm 20 (20-99) 1=0.1mm

Baskı Ön Kenar Geçersiz Miktar Ayarı: Baskı Arka Kenar Geçersiz Miktar Ayarı: Giriş aralığı: [30] ila [99] (1 = 0,1 mm) ÖN/ARKA Geçersiz Miktar Ayarı: Giriş aralığı: [20] ila [99] (1 = 0,1 mm)

Varsayılanlar:

Baskı Ön Kenar Geçersiz Miktar Ayarı: [30] Baskı Arka Kenar Geçersiz Miktar Ayarı: [30] ÖN/ARKA Geçersiz Miktar Ayarı: [20]

2.3.3 Dupleks Tekli Geçiş Besleyici Görüntü Kayıp Miktar Ayarları

Orijinalin kopyalama modunda belge besleyiciden taranması için görüntü kaybının ayarını yapar.

 Alan Ayarını Geçersiz Kıl ekranında [Dupleks Tekli Geçiş Besleyici Görüntü Kayıp Miktar Ayarları] seçimini yapın.

Önce Yazdırma Konum Ayarı / Tarama Konum Ayarını belirleyin.

2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

Dupleks Tekli Geçiş Besleyici Görüntü Kayıp Miktar Ayarları ekran örneği

oya Görüntü Kayıp Miktarı Ayarları fit Yönlü Tek Geçiş Besleyici)		lptal	Kayıt
örüntü kayıp miktarını büyütmek için ar değerini artırın.			
1. Taraf Ön Kenar Görüntü Kayıp Miktarı:	20	(0-99) 1=0.1mm	1
1. Taraf Görüntü Yüzü Kayıp Miktan:	20	(0-99) 1=0.1mm	2
1. Taraf Arka Yuzu Kayıp Miktarı:	20	(0-99) 1=0.1mm	
Varsayılarılara Geri dön			

Giriş aralığı: [0] ila [99] (1 = 0,1 mm) Varsayılanlar:

- 1. Taraf Ön Kenar Görüntü Kayıp Miktarı: [20]
- 1. Taraf Görüntü Yüzü Kayıp Miktarı: [20]
- 1. Taraf Arka Yüzü Kayıp Miktarı: [30]
- 2. Taraf Ön Kenar Görüntü Kayıp Miktarı: [30]
- 2. Taraf Görüntü Yüzü Kayıp Miktarı: [20]

2. Taraf Arka Yüzü Kayıp Miktarı: [20]

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Kopya Görüntü Kayıp Miktarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Alan Ayarını Geçersiz Kıl ekranına geri döner.

2.3.4 Tarayıcı Görüntü Kayıp Miktar Ayarı

Orijinalin tarayıcı modunda taranması için görüntü kaybının ayarını yapar.

- Alan Ayarını Geçersiz Kıl ekranında [Tarayıcı Görüntü Kayıp Miktar Ayarı] seçimini yapın. Önce Yazdırma Konum Ayarını belirleyin.
- 2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

Tarayıcı Görüntü Kayıp Miktar Ayarı ekran örneği

rayıcı Görüntü Kayıp Miktar Ayarı		lptal	Kayıt
örüntü kayıp miktarını büyütmek için yar değerini artırın.			
Belge Cami Ön Kenar Görüntü Kayıp Mitri:	0	(0-100) 1=0.1mm	1
Belge Cams Yan Kenar Görüntü Kayıp Mkt	0	(0-100) 1=0.1mm	2
Belge Cami Arka Kenar Gorüntü Kayıp Mkt:	0	(0-100) 1=0.1mm	
			•
Varsayılanlara Geri dön (Tar. Görüntüsü Kayıp Miktan)			

Giriş aralığı: [0] ila [100] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: her biri için [0]

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Tar. Görüntüsü Kayıp Miktarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Alan Ayarını Geçersiz Kıl ekranına geri döner.

2.4 Merkezden Kaçık Ayarlaması

Görüntü Pozisyon/Oran/Alan Ayarı ekranında [Merkezden Kaçık Ayarlaması] seçimini yapın.

2.4.1 Yazdırma Merkezden Kaçık Ayarı

Yazdırma işlemi için merkez konumu ayarını gerçekleştirir.

1) Merkez Dışı Ayarı ekranında [Yazdırma Merkezden Kaçık Ayarı] seçimini yapın.

Yazdırma Merkezden Kaçık Ayarı	
Orijinal Tarama Merkez Dışı Ayarı	
Otomatik Ortalama Ayan	

2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

Yazdırma Merkezden Kaçık Ayarı ekranına örnek

azdırma Merkezden Kaçık Ayan		lptal	Kayit
na tarama baskı pozisyonunu arka tarafa atirmek için ayar değerini artlırın.			
Ana únite Tepsi 1:	50	(30-70) 1=0.1mm	1
Ana ünite Tepsi 2:	50	(30-70) 1=0.1mm	2
Ana ünite Tepsi 3:	50	(30-70) 1=0.1mm	
Ana únite Tepsi 4	50	(30-70) 1=0.1mm	•
LCT Tepsi 1	50	(30-70) 1=0.1mm	

Giriş aralığı: [30] ila [70] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: her biri için [50]

Not:

- · LCT Tabla 1, LCT Tabla 2, LCT Tabla 3, LCT Tabla 4, LCT Baypas Tablası ve LCC sadece opsiyonlar takılı olduğunda görüntülenir.
- Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Yazdırma Merkezden Kaçık Ayarı)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Merkez Dışı Ayarı ekranına geri döner.

2.4.2 Tarama Orijinali Merkez Dışı Ayarı

Orijinal tarama işlemi için merkez konumu ayarını gerçekleştirir.

1) Merkez Dışı Ayarı ekranında [Tarama Orijinali Merkez Dışı Ayarı] seçimini yapın.

Önce Yazdırma Konum Ayarını belirleyin.

2) İstenilen değerleri girin ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

Drijinal Tarama Merkez Dışı Ayarı		İştal Kayıt	8
larama merkez pozisyonunu arka tarafa setirmek için ayar değerini arttırın.			
Belge Cam:	50	(20-80) 1=0.1mm	
Dubleks Tek Geçiş Besleme 1. Yüz	50	(20-80) 1=0.1mm	
Dubleks Tek Geçiş Besleme 2. Yüz	50	(20-80) 1-0.1mm	
Varsayılanlara Geri dön			

Giriş aralığı: [20] ila [80] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: her biri için [50]

Not:

Tercihlerinizi fabrika varsayılanlarına döndürmek için [Varsayılanlara Geri dön (Orijinal Merkez Dışı Tara)] tuşuna dokunun. Onay mesajı görüntülendiğinde [TAMAM] tuşuna dokunun. Tercihleriniz fabrika varsayılanlarına geri döndürülür ve ekran Merkez Dışı Ayarı ekranına geri döner.

2.4.3 **Otomatik Ortalama Ayarı**

Otomatik merkezleme ayarı (otomatik olarak kağıt konumunu algılama ve merkezleme ayarını yapma işlevi) için koşul ayarlamasını yapar.

- 1) Merkezden Kacık Ayarlaması ekranında [Otomatik Ortalama Ayarı] seçimini yapın.
- 2) Her bir tarama yönü ayarı için [AÇIK] veya [KAPALI] seçimini yapın ve [Kayıt] tuşuna dokunun.

Otomatik Ortalama Ayan		lptal	Kayıt
Otomatik ayar kontrol etkinleştirmeyi baskı pozisyı için açık konuma getirin.	onu		
Ana Tarama Yon Ayan	AÇIK	KAPALI	
Düşey Tarama Yon Ayan	AÇIK	KAPALI	
Gerçek Zamanda Ana Tarama Yon Ayan*.	AÇIK (Sad 1.Sayfa)	AÇIK (Sadece S/B)	KAPALI
"Yukandaki õğe açık konumda ise yazdırma hızı g	pecikotilir.		

Ana Tarama Yön Ayarı: [AÇIK] veya [KAPALI] seçimini yapın. Varsayılan: [AÇIK]

- Alt Tarama Yönü Ayarı: [AÇIK] veya [KAPALI] seçimini yapın. Varsayılan: [AÇIK]
- Gerçek Zamanda Ana Tarama Yön Ayarı: [AÇIK] veya [KAPALI] seçimini yapın. Varsayılan: [KAPALI]

Dikkat:

Gerçek Zamanda Ana Tarama Yön Ayarı'nın AÇIK yapılması yazdırma hızı ve tambur ömrünü etkileyebilir.

3 Çevresel Ayarlar

Makine Ayarı ekranında [Çevresel Ayarlar] seçimini yapın.

Ayarlanabilen seçenekler:

Sırttan zımbalama birimi, kırpma modülü, ciltçi, zımba modülü ve katlama birimi ayarlanabilir:

Takılı opsiyonlar şu şekilde görüntülenir:

 100-yapraklı zımbalama birimi, kırpma modülü ve zımba modülü takılı olduğunda:

Çevresel Ayarlar		Geri
	Sirttan zimbalama birimi	
	Kirpma Modülü	
	Zimba Modülü	
	Katiama Birimi	

3.1 Sırttan zımbalama birimi (100-yapraklı zımbalama birimi takılı olduğunda)

3.1.1 Zımba Pozisyon Ayarı

Bu işlem kağıt genişliği yönünde zımba pozisyon ayarını gerçekleştirir.

1) Sırttan zımbalama birimi ekranında [Zımba Pozisyon Ayarı] seçimini yapın.



 Zımba pozisyonlarını kağıt genişliği yönünde ayarlayın. Metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değerleri girin.

Zimba Pozisyon Ayan		lptai	Kayıt
Zımba pozisyonunu makinenin arka yönüne değiştirmek için ayar değerini arttırın.			
1 Zımba Önde (Kağıt: 245 mm veya küçük):	100	(70-130) 1=0.1mm	
1 Zımba Önde (Kağıt: 245 mm'den büyük):	100	(70-130) 1=0.1mm	
1 Zimbe Arkede (Kağıt 245mm veye küçük):	100	(70-130) 1=0.1mm	
1 Zimba Arkada (Kağıt: 245mm'den büyük):	100	(70-130) 1=0.1mm	
2 Zimbali:	100	(85-115) 1=0.1mm	

Giriş aralığı: Bir zımba: [70] ila [130] İki zımba: [85] ila [115] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: her biri için 100

Not:

Kağıt besleme yönündeki zımba pozisyonu ayarlanamaz.

<u>İşlev kısıtlaması</u>

2 zımba için ayarlanabilen zımba pozisyonları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi kağıt boyutu ve zımbalanacak takım içinde bulunan yaprak sayısına bağlı olarak değişir.

Kağıt boyutu	Bir takımda bulunan yaprak sayısı	Ayarlanabilen zımba pozisyonu
A4R/Mektup R veya daha	20 yaprak veya daha az	Sadece arkada zımba
küçük	20 yapraktan fazla	Hem ön hem de arkada zımba
A4R/Mektup R boyutundan daha büyük	-	Hem ön hem de arkada zımba

3.1.2 Zımba için Kağıt Hizalama En Ayarı

Bu işlem zımba için jogger genişlik ayarını yapar (kağıt genişlik yönü).

Zımbalanmış kağıt destesi hizalı değilse bu ayarı yapın.

- 1) Sırttan Zımbalama Birimi ekranında [Zımba için Kağıt Hizalama En Ayarı] seçimini yapın.
- Zımbalama için hizalama plakaları arasındaki mesafeyi kağıt genişliği yönünde ayarlayın. Metin kutusuna dokunulduğunda 10-tuşlu takım

görüntülenir. İstenilen değeri girin.

100	(50-150) 1=0.1mm
	100

Giriş aralığı: [50] ila [150] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: [100]

3.1.3 Ortadan Zımbalama için Katlama Yerinin Ayarı

Ortadan zımbalama için katlama yerinin ayarını yapar (zımba olmadan)

- 1) Sırttan zımbalama birimi ekranında [Ortadan Zımbalama için Katlama Yerinin Ayarı] seçimini yapın.
- Ortadan katlama için kağıt nakli yönünde katlama yerlerini ayarlayın. Metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım



Giriş aralığı: [42] ila [58] (1 = 0,25 mm) Varsayılan: her biri için [50]

3.1.4 Ortadan Dikiş için Katlama/ Zımbalama Yerinin Ayarı

Bu işlem ortadan dikiş (katlama ve zımbalama) (katlama ve zımba yerinin her ikisi de birlikte ayarlanır) için katlama ve zımba yerlerinin ayarını yapar.

- 1) Sırttan zımbalama birimi ekranında [Ortadan Dikiş için Katlama/ Zımbalama Yerinin Ayarı] seçimini yapın.
- Ortadan dikiş için kağıt nakli yönünde katlama/zımba yerlerini ayarlayın.
 Metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değerleri girin.

nbalama Yerinin Ayarı		than the	ացչու
atlama pozisyonunu kağıt kenan yönünde şımak için ayar değerini arttırın.			
A4R/Letter R (8 1/2x11R) :	50	(42-58) 1=0.25mm	
B4 / Legal(8 1/2x14):	50	(42-58) 1=0.25mm	
A3 / Defteri Kebir(11x17)	50	(42-58) 1=0.25mm	
320x450 / 12x18	50	(42-58) 1=0.25mm	
Diğerleri	50	(42-58) 1=0.25mm	

Giriş aralığı: [42] ila [58] (1 = 0,25 mm) Varsayılan: her biri için [50]

3.1.5 Ortadan Dikiş için Zımbalama Yerinin İnce Ayarı

Bu işlem ortadan dikiş (katlama ve zımbalama) (sadece zımbalama yerinin ince ayarı için kullanılır) için zımbalama yerinin ince ayarını yapar

- 1) Sırttan zımbalama birimi ekranında [Ortadan Dikiş için Zımbalama Yerinin İnce Ayarı] seçimini yapın.
- Ortadan katlama için zımbalama yerinin ince ayarını katlama yerine göre yapın. Metin kutusuna dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değeri girin.

Ortadan Dikiş için Zımbalama Yerinin İnce Ayarı Zımbalama pozisyonunu kağıdın arka kenar yöründe taşımak için ayar değerini arttırın.	lptal Kayıt
	50 (20-80) 1=0.1mm

Giriş aralığı: [20] ila [80] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: [50]

3.1.6 Ortadan Dikiş/ Ortadan Katlama için Kağıt Hizalama En Ayarı

Bu işlem ortadan dikiş ve ortadan katlama için jogger genişlik ayarını yapar.

Zımbalanmış kağıt destesi hizalı değilse bu ayarı yapın.

- Sırttan zımbalama birimi ekranında [Ortadan Dikiş/ Ortadan Katlama için Kağıt Hizalama En Ayarı] seçimini yapın.
- Ortadan dikiş/ortadan katlama için hizalama plakaları arasındaki mesafeyi kağıt genişliği yönünde ayarlayın. Metin kutusuna dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değeri girin.

Ortadan Dikişi Ortadan Katlama için Kağıt Hizalama En Ayan		lptar	Kayit
Hizalama plakaları arasındaki mesafeyi açmak için ayar değerini arttırın.			
	100 (8)	0-120) 1=0.20944mm	

Giriş aralığı: [80] ila [120] (1 = 0,20944 mm) Varsayılan: [100]

3.2 Kesme Modülü

Çevresel Ayarlar ekranında [Kesme Modülü] seçimini yapın.

3.2.1 Ortadan Dikiş/ Ortadan Katlama için

Bu işlem ortadan dikiş (katlama ve zımbalama) için kırpma orijin konumunun ayarını yapar.

Bu işlem gerçek kesme miktarının kırpma ayarı ile belirlenen miktardan sapmasını düzeltir.

1) Kırpma Modülü ekranında [Ortadan Dikiş/ Ortadan Katlama için] seçimini yapın.



 Ortadan dikiş için kırpma orijin noktası ayarını yapın. Metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değerleri girin.

Ortadan Dikiş/ Ortadan Katlama için		lptal Kayıt
Kesim enini genişletmek için ayar değerini arttırın		
A3 veya altında (Besleme Yönü):	100	(50-150) 1=0.1mm
A3 Üzerinde (Besleme Yönü):	100	(50-150) 1=0.1mm

Giriş aralığı: [50] ila [150] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: her biri için [100]

3.3 Ciltçi (100-yapraklı ciltçi takılı olduğunda)

Çevresel Ayarlar ekranında [Ciltçi] seçimini yapın.

3.3.1 Zımba Pozisyon Ayarı

Bu işlem kağıt genişliği yönünde zımbalama için zımba pozisyon ayarını gerçekleştirir.

1) Ciltçi ekranında [Zımba Pozisyon Ayarı] seçimini yapın.

Ciltçi		Geri
	Zimba Pazisyan Ayan	
	Zimba için Kağıt Hizalama En Ayan	

 Zımba pozisyonlarını kağıt genişliği yönünde ayarlayın. Metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değerleri girin.

	lptal Kayıt
100	(70-130) 1=0.1mm
100	(70-130) 1=0.1mm
100	(70-130) 1=0.1mm
100	(70-130) 1=0.1mm
100	(85-115) 1=0.1mm
	100 100 100 100

Giriş aralığı:

Bir zımba: [70]-[130] (1 = 0,1 mm) İki zımba: [85]-[115] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: her biri için [100]

Not:

Kağıt besleme yönündeki zımba pozisyonu ayarlanamaz.

<u>İşlev Kısıtlaması</u>

2 zımba için ayarlanabilen zımba pozisyonları, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi kağıt boyutu ve zımbalanacak takım içinde bulunan yaprak sayısına bağlı olarak değişir.

Kağıt boyutu	Bir takımda bulunan yaprak sayısı	Ayarlanabilen zımba pozisyonu
A4R/Mektup R veya daha	20 yaprak veya daha az	Sadece arkada zımba
küçük	20 yapraktan fazla	Hem ön hem de arkada zımba
A4R/Mektup R boyutundan daha büyük	-	Hem ön hem de arkada zımba

3.3.2 Zımba için Kağıt Hizalama En Ayarı

Bu işlem zımba için jogger genişlik ayarını yapar (kağıt genişlik yönü).

- 1) Ciltçi ekranında [Zımba için Kağıt Hizalama En Ayarı] seçimini yapın.
- Zımbalama için hizalama plakaları arasındaki mesafeyi kağıt genişliği yönünde ayarlayın. Metin kutusuna dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değeri girin.

Zimba için Kağıt Hizatama En Ayan Hizatama plakatan ansundaki mesafeyi açmak için ayat değerini aittırın.		lptal	Kayıt	
	100	(50-150) 1=0.1mm		

Giriş aralığı: [50] ila [150] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: [100]

3.4 Zımba Modülü (100-yapraklı zımbalama birimi ve ciltçi için delgi modülü takılı olduğunda)

Çevresel Ayarlar ekranında [Zımba Modülü] seçimini yapın.

3.4.1 Delik Delme Yeri Ayarı

Bu işlem kağıt kenarından veya kağıt genişliği yönünde delgi pozisyon ayarını gerçekleştirir.

1) Zımba Modülü ekranında [Delik Delme Yeri Ayarı] seçimini yapın.

Zimbe Modülü		Geri
	Delik Delme Yeri Ayarı	
	Dolmo İşlemi Mod Düğmesi	
	Deime İşlemi Eğrime Ayarı	

 Ön kenara göre ve kağıt genişliği yönünde delik pozisyonlarını ayarlayın. Metin kutusuna dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değeri girin.

slik Delme Yeri Ayarı		lptal	Kayıt
üşey: Delik pozisyonu kağıt kenarı yönünde taşınır na: Delik pozisyonu makinenin önüne doğru taşınır.			
Alt Tarama Yönü:	100	(50-150) 1=0.1mm	
Ana Tarama Yónü:	100	(85-115) 1=0.1mm	

Alt Tarama Yönü: Giriş aralığı: [50] ila [150] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: [100]

Ana Tarama Yönü: Giriş aralığı: [85] ila [115] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: [100]

3.4.2 Delme İşlemi Mod Düğmesi

Bu işlem delgi çalışma modunu değiştirir.

Yüksek hassasiyet modu: Delme sırasında delgi pozisyon hassasiyetine öncelik kazandırır.

Yüksek Üretim Modu: Delme sırasında hıza öncelik kazandırır.

- 1) Zımba Modülü ekranında [Delme İşlemi Mod Düğmesi] seçimini yapın.
- Delgi modu için [Yüksek Hassasiyet Modu] veya [Yüksek Üretim Modu] seçimini yapın.

Delme İşlemi Mod Düğmesi		lptal	Kayıt
Delme işlemi modunu değiştir.			
	Yüksek hassasiyet modu		
	Yüksek Üretim Modu		

Varsayılan: [Yüksek Üretim Modu]

Not:

Delgi deliği kağıda göre eğik olduğunda [Yüksek hassasiyet modu] seçimini yapın.

3) İstenilen moda geçmek için [Kayıt] tuşuna dokunun.

3.4.3 Delme İşlemi Eğrilme Ayarı

Bu işlem Yüksek Hassasiyet Modunda delgi için eğiklik ayarını yapar.

Yüksek hassasiyet modunda delgi deliği kağıda göre eğik olduğunda bu ayarı yapın.

- 1) Zımba Modülü ekranında [Delme İşlemi Eğrilme Ayarı] seçimini yapın.
- Yüksek hassasiyet modunda kağıt eğim ayarı için kağıt pürüz miktarını belirleyin. Metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım

görüntülenir. İstenilen değerleri girin.

Deme Işemi Egrime Ayarı		the state	Каун
Yüksek hassasiyet modunda kağıt eğim ayarı için kağıt pürüz miktarını belirleyin.			
Ince Kağıt Hariç:	100	(80-120) 1=0.1mm	
Ince Kağıt:	100	(80-120) 1=0.1mm	

Giriş aralığı: [80] ila [120] (1 = 0,1 mm) Varsayılan: her biri için [100]

3.5 Katlama Birimi

Çevresel Ayarlar ekranında [Katlama Birimi] seçimini yapın.

3.5.1 Orta Nokta Katlama Yeri Ayarı

Bu işlem ortadan katlama için katlama pozisyonunun ayarını yapar.

1) Katlama Birimi ekranında [Orta Nokta Katlama Yeri Ayarı] seçimini yapın.

Katlama Birimi		Gen
	Yarım Katlı Pozisyon Ayarı	
	C-Katlama Yeri Ayarı	
	Akordeon Katlama Yeri Ayarı	
	Çift Katlama Yeri Ayarı	
	Z-Katiama Yeri Ayan	

 Katlama birimi takılı olduğunda onun için ortadan katlama pozisyonunu ayarlayın. Metin kutusuna dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değeri girin.

arım Katlı Pozisyon Ayan			lptal	Kayıt
A'yı uzatmak için ayar değerini artırın				
A4R/Letter R (8 1/2x11R) :		50	(46-54) 1=0.5mm	
	•	A —		

Giriş aralığı: [46] ila [54] (1 = 0,5 mm) Varsayılan: [50]

<u>Orta nokta katlama yerini gösteren diyagram</u>



Aralık: -2 ila +2 mm Varsayılan: 0 mm Artım: 0,5 mm

3.5.2 C-Katlama Yeri Ayarı

Bu işlem C-katlama için katlama pozisyonunun ayarını yapar.

- 1) Katlama Birimi ekranında [C-Katlama Yeri Ayarı] seçimini yapın.
- Katlama birimi takılı olduğunda onun için C-katlama pozisyonunu ayarlayın. Metin kutusuna dokunulduğunda 10-tuşlu takım

Görüntülenir. İstenilen değeri girin. C-Katama Yer Ayan bol "Xi'yı Latamak için ayar değensi artını. ARRLemer R (8 1/2x11R) : 48 (36-60) 1=0.5mm

Giriş aralığı: [36] ila [60] (1 = 0,5 mm) Varsayılan: [48]

C-katlama yerini gösteren diyagram



Aralik: -7 ila +5 mm Varsayılan: -1 mm Artım: 0,5 mm

3.5.3 Akordeon Katlama Yeri Ayarı

Bu işlem akordeon katlama için katlama pozisyonunun ayarını yapar.

- 1) Katlama Birimi ekranında [Akordeon Katlama Yeri Ayarı] seçimini yapın.
- Katlama birimi takılı olduğunda onun için akerdeon katlama pozisyonunu ayarlayın. Metin kutusuna dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değeri girin.



Giriş aralığı: [36] ila [60] (1 = 0,5 mm) Varsayılan: [48]

Akordeon katlama yerini gösteren diyagram



3.5.4 Çift Katlama Yeri Ayarı

Bu işlem çift katlama için katlama pozisyonunun ayarını yapar.

- 1) Katlama Birimi ekranında [Çift Katlama Yeri Ayarı] seçimini yapın.
- Katlama birimi takılı olduğunda onun için çift katlama pozisyonunu ayarlayın. Metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değerleri girin.

Çift Katlama Yeri Ayarı			lptal	Kayıt
"A" ve "B'yi uzatmak için ayar değerini artırın				
A A4R/Letter R (8 1/2x11R) :		48	(46-60) 1=0.5mm	
B A4R/Letter R (8 1/2x11R) :		52	(50-60) 1=0.5mm	
	н В		-+	
		-		
	1	_1		

Giriş aralığı:

A4R/Mektup R (8 1/2 x 11R): [46] ila [60] (1 = 0,5 mm) Varsayılan: [48]

A4R/ Mektup R (8 1/2 x 11R): [50] ila [60] (1 = 0,5 mm) Varsayılan: [52]

<u>Çift katlama yerini gösteren diyagram</u>



Aralık: -2 ila +5 mm Varsayılan: -1 mm Artım: 0,5 mm Aralık: 0 ila +5 mm Varsayılan: 1 mm Artım: 0,5 mm

3.5.5 Z-Katlama Yeri Ayarı

Bu işlem Z-katlama için katlama pozisyonunun ayarını yapar.

- 1) Katlama Birimi ekranında [Z-Katlama Yeri Ayarı] seçimini yapın.
- Katlama birimi takılı olduğunda onun için Z-katlama pozisyonunu ayarlayın. Metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir. İstenilen değerleri girin.

Akordeon Katlama Yeri Ayan	lptal Kayıt
"A"yı uzatmak için ayar değerini artırın.	
A4R/Letter R (8 1/2x11R) :	48 (36-60) 1=0.5mm
	▲

Giriş aralığı: [46] ila [53] (1 = 0,5 mm) Varsayılan [50]'dir.

Z-katlama yerini gösteren diyagram

Kağıt uzunluğu/2 mm(±A

Aralık: -2 ila +1,5 mm Varsayılan: -1 mm Artım: 0,5 mm

4 Ayar Değer Listesi Yazdırılması

Makine ayarı içindeki öğeler için geçerli ayar değerleri ve fabrika varsayılanları yazdırılabilir.

Makine Ayarı ekranında [Ayar değer Listesi Yazdırılması] seçimini yapın.

Not: Fabrika varsayılanlarına göre değişmiş olan ayarlar asteriks ile işaretlidir.

1) Yazdırılacak öğeleri işaretleyin.

Ayar değer Listesi Yazdırılması		Geri
Yazdınlacak nesneleri kontrol edin ve, daha sonra [Yazdır] düğmesine basın.		
Görüntü Kalite Ayarı		
Görüntü Pozisyon/Oran/Alan Ayarı		
Çevresel Ayarlar		
		View Contraction
		Fazor

Varsayılan: Tümü için [Kontrol Edildi]

2) Seçilen öğeleri yazdırmak için [Yazdır] tuşuna dokunun.

Not: Hiç bir öğe seçilmediğinde [Yazdır] tuşu gri hale gelir.

5 10-tuşlu Takım Düzeni

- Makine ayarı için kullanılan 10-tuşlu takım 0 ila 9 sayısal tuşları, [C] ve [TAMAM] tuşları ile sayısal ekrandan oluşur.
- 10-tuşlu takımda bulunan sayısal tuşlar sol üstten başlayarak artan sırada düzenlenmiştir. Sıralama değiştirilemez.



5.1 10-tuşlu Takımın Ekrandaki Konumu Ekranda bulunan metin kutularına dokunulduğunda 10-tuşlu takım görüntülenir.



5.2 10-tuşlu Takımın Davranış Özellikleri

10-tuşlu takımın davranış özellikleri aşağıdaki gibidir:

- 10-tuşlu takım açıldığında, sayısal ekran varsayılan olarak metin kutusunda geçerli durumda gösterilen değeri veya fabrika varsayılan değerini gösterir.
- 0 ila 9 sayısal tuşları ile yapılan yeni bir giriş sayısal ekranda halihazırda gösterilen bir değerin üzerine yazılır.
- 10-tuşlu takım [TAMAM] tuşuna dokunarak kapatılır.
 10-tuşlu takım kapandığında, sayısal ekrandaki değer metin kutusunda yansıtılır. Aralıktan daha fazla olan herhangi bir değer kabul edilmez; böyle bir değerle sonuçlanan bir sayısal tuşa dokunulduğunda bunu uyaran bir bip sesi çıkarılır. Sayısal ekrandaki değer aralıktan küçük olduğunda, [TAMAM] tuşu etkisizleşir.
- Sayısal ekrandaki değer [C] tuşuna dokunarak silinir. Sayısal ekran silindikten hemen sonra [TAMAM] tuşuna dokunulduğunda, giriş iptal edilir ve metin kutusunda yansıtılmaz; orijinal değer veya fabrika varsayılan değeri etkin kalır.
- 10-tuşlu takım görüntülenirken her bir ayar ekranındaki [İptal] ve [Geri] tuşları etkindir. Ekrandaki [İptal] veya [Geri] tuşuna dokunulduğunda, 10-tuşlu takımda devam eden giriş iptal edilir ve 10-tuşlu takım kapanır ve ardından ekran öncekine döner. Bununla birlikte 10-tuşlu takım görüntülenirken her bir ayar ekranındaki [Kayıt], [Yürüt] ve [Varsayılanlara Geri dön] tuşları etkin değildir.

