

Guia de ligação na cloud



ÍNDICE

ACERCA DESTE MANUAL	2
CLOUD CONNECT	4
• UTILIZAR O CLOUD CONNECT	4
ENVIAR UM DOCUMENTO DIGITALIZADO POR GMAIL OU EXCHANGE	7
• FUNÇÃO DE LIGAÇÃO AO GMAIL	7
• FUNÇÃO DE LIGAÇÃO AO EXCHANGE	8
• ECRÃ DEFINIÇÕES	9
CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DO CLOUD CONNECT E DO E-MAIL CONNECT	11
• ATIVAR AS FUNÇÕES CLOUD CONNECT E DE LIGAÇÃO AO E-MAIL	11
• ASSOCIAR O CLOUD CONNECT E A LIGAÇÃO AO E-MAIL À REDE	11

ACERCA DESTE MANUAL

Este manual descreve métodos para associar serviços na nuvem e troca de dados ao utilizar as aplicações do conector instaladas na máquina.

Nota

- Neste manual assume-se que as pessoas que instalam e utilizam este produto têm conhecimento sobre o funcionamento do seu computador e do browser Web.
- Para obter informações sobre o seu sistema operativo ou browser Web, consulte o manual do sistema operativo ou do browser Web, ou a função de Ajuda online.
- As explicações dos ecrãs e dos procedimentos destinam-se essencialmente ao Internet Explorer® em ambiente Windows® 8.1. Os ecrãs podem variar consoante a versão do sistema operativo ou o software da aplicação.
- Sempre que surgir "xx-xxxx" no presente manual, substitui-se o nome do modelo por "xxxxx".
- Este manual foi cuidadosamente preparado. Se tiver algum comentário ou preocupação sobre o manual, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Este produto passou por um controlo de qualidade rigoroso, bem como por procedimentos de inspeção. Caso seja detetado um defeito ou outro problema, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorreta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução do conteúdo do manual sem a permissão prévia por escrito é proibida, exceto se permitido pelas leis de direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Ilustrações, painel de operações, painel de toque e páginas Web contidos neste manual

Os dispositivos periféricos são normalmente opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento padrão.

Para algumas funções e procedimentos, as explicações partem do pressuposto de que estão instalados outros dispositivos para além dos acima indicados.

Dependendo do conteúdo, e dependendo do modelo e de que dispositivos periféricos estão instalados, isto poderá não ser utilizável. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador.


- Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas mostrados no manual poderão ser diferentes dos reais mostrados na máquina devido a melhoramentos do produto e modificações.
- O painel de toque, as ilustrações e os ecrãs de definições deste manual destinam-se apenas a referência e podem variar consoante o modelo, as opções instaladas, as definições alteradas do estado predefinido e o país ou região.
- Este manual assume que está a ser utilizada uma máquina a cores. Algumas das explicações podem não aplicar-se a uma máquina monocromática.

Advertências relativas à utilização da função Cloud Connect

- Os resultados da impressão utilizando a função Cloud Connect poderão não apresentar a mesma qualidade que os resultados de impressão utilizando outros métodos de impressão (controlador de impressora, etc.).
O conteúdo de alguns ficheiros pode resultar em impressões incorretas ou impedir a impressão.
- Pode não ser possível utilizar algumas ou todas as funcionalidades da Cloud Connect nalguns países ou regiões em que a máquina é utilizada.
- Pode não ser possível utilizar a função Cloud Connect nalguns ambientes de rede. Mesmo nos casos em que seja possível utilizar esta função, o processamento pode exigir um período mais longo ou ser interrompido.
- As nossas garantias não abrangem a continuidade ou a estabilidade da ligação da função Cloud Connect.
Salvo nos casos previstos por lei, declinamos quaisquer responsabilidades por perdas ou danos sofridos pelo cliente em resultado do acima.

CLOUD CONNECT

A função Cloud Connect é utilizada para ligar a máquina a um serviço em nuvem na Internet, permitindo o envio de dados de digitalização e impressão para armazenamento na nuvem.



A máquina pode ligar-se aos seguintes serviços em nuvem:

- **Google Drive: Um serviço de armazenamento online fornecido pela Google**

Este serviço é autenticado utilizando a conta do Google do utilizador.

- **Microsoft OneDrive®: Serviço de armazenamento incluído no serviço "Office 365"**

O único método de autenticação disponível é o início de sessão com uma conta de utilizador com ID padrão/palavra-passe do Office 365.

Suporta o Microsoft OneDrive para Empresas (a versão gratuita do OneDrive não é suportada)

- **Microsoft SharePoint® Online: Serviço de portal incluído no serviço "Office 365"**

O único método de autenticação disponível é o início de sessão com uma conta de utilizador com ID padrão/palavra-passe do Office 365.

Suporta subsites, bibliotecas personalizadas e propriedades de documentos (metadados).

UTILIZAR O CLOUD CONNECT




Antes de utilizar a função Cloud Connect, configure a definição em "[CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DO CLOUD CONNECT E DO E-MAIL CONNECT \(página 11\)](#)".

Carregar dados de digitalização

Esta máquina pode digitalizar dados e carregá-los para um serviço na nuvem.


1



Premir [Google Drive], [OneDrive] ou [SharePoint Online] no ecrã inicial.

- É exibido o ecrã de início de sessão do serviço na nuvem selecionado.
- Quando a autenticação de utilizador estiver ativada na máquina, o ecrã de início de sessão não será exibido após a primeira vez em que foi efetuado um início de sessão com sucesso no serviço na nuvem. (Se um utilizador alterar um caminho ou outro parâmetro, será necessário iniciar sessão novamente.)
- No caso do OneDrive ou do SharePoint Online, só é possível efetuar o início de sessão utilizando a conta normal do Office 365 para a autenticação com ID/palavra-passe.


2



Introduzir a informação da conta de utilizador do serviço na nuvem.

É exibido um ecrã para seleção de tarefas.

3



Toque na tecla [Digitalizar um documento].

- É exibido o ecrã das definições de digitalização.
- Especificar um "Nome Ficheiro", "Endereço" e "Definições de Envio de Dados de Digitalização".


4

Executar a digitalização ou a pré-visualização.

Dados de impressão

Pode imprimir dados na máquina a partir de serviços na nuvem.


1



Premir [Google Drive], [OneDrive] ou [SharePoint Online] no ecrã inicial.

- É exibido o ecrã de início de sessão do serviço na nuvem selecionado.
- Quando a autenticação de utilizador estiver ativada na máquina, o ecrã de início de sessão não será exibido após a primeira vez em que foi efetuado um início de sessão com sucesso no serviço na nuvem. (Se um utilizador alterar um caminho ou outro parâmetro, será necessário iniciar sessão novamente.)
- No caso do OneDrive ou do SharePoint Online, só é possível efetuar o início de sessão utilizando a conta normal do Office 365 para a autenticação com ID/palavra-passe.


2



Introduzir a informação da conta de utilizador do serviço na nuvem.

É exibido um ecrã para seleção de tarefas.

3



Toque na tecla [Imprimir um documento].

É exibido o ecrã de seleção de ficheiros.

- Prima a tecla [Restringir] para filtrar os ficheiros por extensão. Selecione a extensão de ficheiro que pretende usar para filtrar os ficheiros.
- Selecionar o ficheiro e premir a tecla [Alterar a definição para imprimir] para exibir o ecrã de definições de impressão.
- Os formatos que é possível imprimir são PDF*1, PS*1, PRN, PCL, TIFF, TIF, JFIF, JPE, JPEG, JPG, PNG, DOCX*2, PPTX*2, XLSX*2.

*1 Dependendo do modelo, poderá ser necessário o Kit de Expansão PS3 opcional.

*2 Dependendo do modelo, poderá ser necessário o Kit de expansão de impressão direta opcional.


4

Executar a impressão.

ENVIAR UM DOCUMENTO DIGITALIZADO POR GMAIL OU EXCHANGE

Pode enviar e-mails a partir da máquina utilizando o Gmail ou o Exchange.

Utilizar esta função significa que é possível enviar e-mails simplesmente estabelecendo ligação à rede, em vez de utilizar um servidor SMTP. A utilização de endereços guardados no livro de endereços elimina o passo de introdução do endereço de e-mail e o armazenamento de informações no livro de endereços da máquina. A função de pesquisa permite que os utilizadores procurem destinatários no livro de endereços registado na conta.



FUNÇÃO DE LIGAÇÃO AO GMAIL

Gmail Connector é uma função para envio de documentos digitalizados por e-mail através do servidor de Gmail utilizando uma conta do Google.

Para utilizar o Gmail Connector, tem de iniciar a sessão utilizando uma conta que possua um endereço de Gmail no formato "***@Gmail.com".



Antes de utilizar o Conector Gmail, configure as definições em "[CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DO CLOUD CONNECT E DO E-MAIL CONNECT \(página 11\)](#)".

Enviar um documento digitalizado utilizando a função de ligação ao Gmail

Os passos de digitalização de um documento na máquina e o envio da imagem digitalizada por Gmail são explicados abaixo.

1

Premir a tecla [Gmail] no ecrã inicial.

Aparece o ecrã de início de sessão de gmail.

2

Introduza as informações da conta de Google.

Aparece o ecrã de definições.

3

Selecione o endereço do destinatário e definições de digitalização.

Para informações sobre o endereço e definições de digitalização, consulte "[ECRÃ DEFINIÇÕES \(página 9\)](#)".

4

Para pré-visualizar a imagem digitalizada, toque na tecla [Pré-visualização].

5

Toque na tecla [Iniciar].

O e-mail enviado é gerido na pasta "Correio enviado" do gmail.

FUNÇÃO DE LIGAÇÃO AO EXCHANGE

A função de ligação ao Exchange é uma função que permite enviar documentos digitalizados por e-mail utilizando o Exchange Server e o Exchange Online disponibilizados pela Microsoft Corporation.

É possível estabelecer uma ligação ao "Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019" ou ao "Exchange Online (Cloud Service)".



Antes de utilizar a função de ligação ao Exchange, configure as definições em "[CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DO CLOUD CONNECT E DO E-MAIL CONNECT \(página 11\)](#)".

Além do mais, efetue as operações descritas em "[Exchange Online: Autorização de administrador \(página 13\)](#)".

Enviar um documento digitalizado utilizando o Exchange

Os passos de digitalização de um documento na máquina e o envio da imagem digitalizada por Exchange são explicados abaixo.

1

Premir a tecla [Conector Exchange] no ecrã inicial.

Aparece o ecrã de início de sessão do Exchange.

2

Introduza o nome de utilizador e a palavra-passe usados para estabelecer a ligação ao Exchange Server ou ao Exchange Online.

Aparece o ecrã de definições.

Se o ecrã de Definições não aparecer, efetue as operações descritas em "[Exchange Online: Autorização de administrador \(página 13\)](#)".

3

Selecione o endereço do destinatário e definições de digitalização.

Para informações sobre o endereço e definições de digitalização, consulte "[ECRÃ DEFINIÇÕES \(página 9\)](#)".

4

Para pré-visualizar a imagem digitalizada, toque na tecla [Pré- visualização].

5

Toque na tecla [Iniciar] .

O e-mail enviado é gerido na pasta "Correio enviado" do Exchange.


ECRÃ DEFINIÇÕES

Esta seção explica o ecrã de definições da função de ligação ao Gmail e da função de ligação ao Exchange. Pode utilizar este ecrã para introduzir as definições do destinatário, o assunto do e-mail, uma mensagem e o nome do ficheiro a anexar. Também pode alterar a conta utilizada para iniciar a sessão e seleccionar definições de digitalização avançadas.

Definições de destinatário

- Introduza os endereços dos destinatários desejados nas caixas de texto Para, Cc, e Bcc. Para introduzir vários endereços, separe-os por vírgulas. Também pode procurar endereços no livro de endereços.
- Se definir [Definição de Endereço Original] em "Definições (administrador)" → [Definições de Sistema] → [Definições Envio Imagem] → [Definição de Endereço Original] e o endereço do destinatário for um endereço de e-mail, o endereço será selecionado quando o conector for ativado.
- Pode pesquisar e seleccionar o seu endereço no livro de endereços do utilizador com sessão iniciada ao tocar no botão [Localizar Meu Endereço].

Ecrã Procurar

Pode tocar em  junto das caixas de texto Para, Cc e Bcc para procurar um endereço guardado. Introduza, na caixa, o texto que pretende encontrar e toque em [Iniciar Proc.]. Aparece uma lista dos endereços que começam com o texto que introduziu. Pode seleccionar vários endereços na lista. Quando procura um endereço, pode alternar entre o livro de endereços normal e o livro de endereços global. Para voltar a procurar, introduza o texto que quer encontrar na caixa de texto e toque em [Nova Busca].



- Para efetuar a busca global de endereço enquanto estiver conectado a Exchange Online, efetue as operações descritas em "[Exchange Online: Autorização de administrador \(página 13\)](#)".
- Para procurar utilizando o livro de endereços regular enquanto estiver ligado ao Exchange Online, defina o número de endereço no livro de endereços para cerca de 500. Se houver demasiados endereço, pode não ser possível obter os resultados da procura.



Consultar um endereço

Pode tocar na tecla [Lista de endereços] para ver a lista de endereços a utilizar. Pode consultar os endereços em To, Cc e Bcc. Também pode remover endereços da lista. Para remover um endereço, selecione-o e toque na tecla [Apagar].



Se estiver seleccionado um contacto na lista, não pode introduzir diretamente nenhum contacto.



Quando introduz um contacto em Para, Cc ou Bcc, aparece o símbolo . Para cancelar todos os endereços mostrados, toque em .

Definições de assunto, mensagem e nome de ficheiro

Introduza o assunto do e-mail, uma mensagem e o nome de ficheiro da imagem digitalizada que vai anexar. Quando [Enviar ligação de destino] estiver marcado, os dados digitalizados não serão enviados, serao guardados no unidade local da máquina e o URL desse ficheiro será enviado para um endereço.

Alterar a conta de início de sessão

Pode mudar a conta que está a utilizar para iniciar a sessão para uma conta diferente. Toque na tecla [Alternar Contas] para abrir o ecrã de início de sessão do Gmail ou do Exchange e introduza o nome de utilizador e a senha da conta que quer utilizar.

Definições de digitalização

Para seleccionar as definições de digitalização avançadas, toque na tecla [Detalhe].

Ecrã Detalhes

Pode seleccionar as definições de digitalização indicadas abaixo.

Definição	Descrição
Modo de Cor	Auto, Mono2, Tons de cinzento, Cor total
Resolução	100x100dpi, 150x150dpi, 200x200dpi, 300x300dpi, 400x400dpi, 600x600dpi
Formato	<p>Separador [Cor/Escala de Cinzentos] Formato PDF, PDF Comp, *1, PDF compacto (Ultrafino)*1, PDF/A-1a*2, PDF/A-1b*2, PDF/A*3, PDF/A-1a compacto*4, PDF/A-1b compacto*4, PDF/A compacto*1, 3, PDF/A-1a compacto (Ultrafino)*4, PDF/A-1b compacto (Ultrafino)*4, PDF/A compacto (Ultrafino)*1, 3, PDF Encri., Encrptação/PDF Compacto*1, PDF encriptado/compacto (Ultrafino)*1, TIFF, XPS, TXT(UTF-8)*2, RTF*2, DOCX*2, XLSX*2, PPTX*2</p> <p>Definições de OCR*2 Definição de idioma, Tipo de letra, Detetar direcção da imagem, Extr. Auto de nome fich., Precisão de OCR</p> <p>Taxa de Compressão Baixa compressão, Média, Alta compressão, Ênf. Carta preto</p> <p>Separador [P/B] Formato PDF, PDF/A-1a*2, PDF/A-1b*2, PDF/A*3, PDF Encri., TIFF, XPS, TXT(UTF-8)*2, RTF*2, DOCX*2, XLSX*2, PPTX*2</p> <p>Definições de OCR*2 Definição de idioma, Tipo de letra, Detetar direcção da imagem, Extr. Auto de nome fich., Precisão de OCR</p> <p>Modo de Compressão Nenhum, MH (G3), MMR (G4)</p>
Original*5	<p>Tamanho de Digitalização Auto Separador [AB] A5, A5R, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3, 216 x 340, 216 x 343, Tam. grande</p> <p>Separador [Polegada] 5-1/2" x 8-1/2", 8-1/2" x 11"R, 11" x 17", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", Tam. grande</p> <p>Orientação da Imagem Vertical, Horizontal</p> <p>Configuração Duplex 1-Face, Livro, Bloco</p>
Constr. Traba.	Ativo, Inativo
Ignorar pág. em branco	Desligado, Ignorar pág. branca, Ignorar branca e sombra

*1 Dependendo do modelo, poderá ser necessário o Kit de Compressão Avançada.

*2 Dependendo do modelo, poderá ser necessário o Kit de expansão de OCR.

*3 Em modelos com função OCR de série ou que tenham o Kit de expansão de OCR montado, este item não será apresentado.

*4 Dependendo do modelo, poderá ser necessária a instalação do Kit de Compressão Avançada ou do Kit de expansão de OCR.

*5 Dependendo do modelo, pode haver uma limitação quanto aos tamanhos que podem ser seleccionados.



- O e-mail que é enviado pode ser limitado pelas definições e especificações do servidor de Gmail ou do Exchange.
- Em alguns ambientes de rede, a máquina pode não poder utilizar as funções de ligação ao Gmail ou Exchange, bem como o envio ser lento ou parar antes da tarefa estar concluída.
- A Sharp Corporation não garante, de nenhuma forma, a continuidade ou estabilidade das funções de ligação ao Gmail ou Exchange. Salvo nos casos previstos por lei, a Sharp Corporation não assume qualquer responsabilidade pelas perdas ou danos sofridos pelo cliente em resultado da utilização destes funções.

Gmail é uma marca comercial da Google LLC.

CONFIGURAR AS DEFINIÇÕES DO CLOUD CONNECT E DO E-MAIL CONNECT

Esta seção explica as definições que tem de configurar antes de poder utilizar as funções Cloud Connect e de ligação ao e-mail.

ATIVAR AS FUNÇÕES CLOUD CONNECT E DE LIGAÇÃO AO E-MAIL

Ative o Cloud Connect ou a ligação ao e-mail que pretende usar.

- (1) Em "Definições (administrador)", selecione [Definições de Sistema] → [Definições Sharp OSA] → [Ligação a serviço externo].

A página "Ligação a serviço externo" irá surgir.

- (2) Selecione o conector que pretende utilizar e prima a tecla [Activar].

O conector selecionado será apresentado no ecrã inicial.

Além disso, as funções Cloud Connect e de ligação ao e-mail ativadas nas definições do sistema [Definições Sharp OSA] → [Definições de Aplicações Padrão] e [Definições de Aplicação Incorporada] são guardadas.



Os modelos que tenham a função de comunicação de aplicações de série e que tenham um Módulo de Comunicação de Aplicação instalado, apresentarão os itens SharePoint Online, OneDrive, e Google Drive.

ASSOCIAR O CLOUD CONNECT E A LIGAÇÃO AO E-MAIL À REDE

Configure as definições para ligar ao serviço na nuvem e o valor inicial do conector.

- (1) Em "Definições (administrador)", selecione [Definições de Sistema] → [Definições Sharp OSA] → [Definições de Aplicação Incorporada].

A página "Definições de Aplicação Incorporada" irá surgir para apresentar o conector instalado.

- (2) Toque no conector que pretende configurar.

A página "Informação sobre Aplicação Incorporada" irá surgir.

- (3) Toque no botão [Detalhe].

É exibido o ecrã da definição detalhada.

Defina os itens necessários e toque em [Submeter].



Poderá usar [Exportar/Importar] para guardar as definições da atual aplicação incorporada e importar as suas definições.

Definições de Aplicação Incorporada

Google Drive

Nome Ficheiro

Introduza o Nome Ficheiro.

Incluir Data no Nome de Ficheiro

Especifique se pretende adicionar uma data após o nome do ficheiro.

OneDrive

Nome Ficheiro

Introduza o Nome Ficheiro.

Incluir Data no Nome de Ficheiro

Especifique se pretende adicionar uma data após o nome do ficheiro.

SharePoint Online

Nome de domínio

Defina esta opção se utilizar a função de ligação do SharePoint Online. Introduza o nome de domínio do Office 365 (a parte ***** de *****.onmicrosoft.com).

URL do site

Para estabelecer uma ligação a um subsite ou a uma coleção de sites do servidor SharePoint Online, introduza o URL.

Nome Ficheiro

Introduza o Nome Ficheiro.

Incluir Data no Nome de Ficheiro

Especifique se pretende adicionar uma data após o nome do ficheiro.

Busca Global De Endereço

Uma vez conectado ao Conector Exchange, seleccione "Allow" para efetuar a busca global de endereço usando a lista global de endereços.



Para usar o Conector Exchange após seleccionar "Allow" em "Busca Global De Endereço", efetue as operações descritas em "[Exchange Online: Autorização de administrador \(página 13\)](#)".

Gmail

Assunto

Pode guardar um assunto predefinido para os ficheiros transmitidos.

Corpo do Texto

Pode guardar um assunto e um corpo de mensagem predefinidos para o e-mail (texto fixo).

Nome Ficheiro

Introduza o Nome Ficheiro.

Incluir Data no Nome de Ficheiro

Especifique se pretende adicionar uma data após o nome do ficheiro.

Exchange

Nome anfitrião

Introduza o nome do anfitrião (FQDN) do servidor Exchange.

Usar o Exchange Online

Para estabelecer uma ligação ao Exchange Online, configure esta definição como .

Assunto

Pode guardar um assunto predefinido para os ficheiros transmitidos.

Corpo do Texto

Pode guardar um assunto e um corpo de mensagem predefinidos para o e-mail (texto fixo).

Nome Ficheiro

Introduza o Nome Ficheiro.

Incluir Data no Nome de Ficheiro

Especifique se pretende adicionar uma data após o nome do ficheiro.

Informações de autenticação da cache para ligação externa de serviço

Esta definição está disponível se a autenticação do utilizador estiver definida e a opção [Guardar dados do utilizador] estiver ativada. Em "Definições (administrador)", seleccione [Definições de Sistema] → [Definições de autenticação] → [Definições Padrão] → [Informações de autenticação da cache para ligação externa de serviço].

Define se a informação de autenticação para a ligação à nuvem é retida como informação de cache.

Quando esta definição estiver ativada, a informação de autenticação de um utilizador autenticado é retida para permitir uma autenticação fácil em inícios de sessão subsequentes.

Caso contrário, a informação de autenticação de ligação à nuvem de todos os utilizadores anteriormente retida é eliminada e a informação de autenticação deixa de ser retida.



Para eliminar informações de cache do Cloud Connect:

Em "Definições (administrador)", seleccione [Controlo por Utilizador] → [Definições do Utilizador] → [Lista De Utilizadores] → [Apagar os seus dados para ligação externa de serviço] para eliminar a cache de ligação do serviço externo utilizado pelo utilizador autenticado.

Em "Definições (administrador)", seleccione [Controlo por Utilizador] → [Definições do Utilizador] → [Lista De Utilizadores] → [Apagar todas os dados para ligação externa de serviço] para eliminar todas as informações de ligação do serviço externo.

Exchange Online: Autorização de administrador

Para conectar a Exchange Online e usar a função de busca global de endereço, é necessária uma autorização por parte de um administrador Microsoft Azure.



Se os sistemas multifunções da SHARP estiverem instalados no seu Microsoft 365, é necessária autorização para apenas uma máquina. A autorização para as outras máquinas não é necessária.

(1) Prima [Conector Exchange] no ecrã inicial.

Aparece o ecrã de início de sessão do Exchange Online.

(2) Introduza a ID e palavra-passe do utilizador admin do Microsoft 365.

Aparece a lista de permissões de acesso necessárias para o Conector Exchange.

(3) Verifique o "Consentimento em nome da sua organização" no ecrã apresentado.

(4) Prima "Aceitar".

Com esta operação, o Conector Exchange passa a poder ser utilizado por todos os utilizadores no seu Microsoft 365.



Se for premido "Aceitar" sem verificar o "Consentimento em nome da sua organização", o Conector Exchange não poderá ser utilizado por mais ninguém para além do administrador.

Neste caso, o administrador do Microsoft 365 deverá aceder à página do portal Azure e eliminar o "conector Exchange Online (Conector Exchange (Sharp))" das "As Suas Aplicações Autorizadas".

Após a eliminação, efetue novamente o procedimento de autorização descrito acima.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION