

SHARP[®]

Instrukcja użytkowania Łącznika Dropbox

SPIS TREŚCI

O INSTRUKCJI.....	2
PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z FUNKCJI Łącznik Dropbox.....	4
KORZYSTANIE Z FUNKCJI Łącznik Dropbox.....	5

O INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja objaśnia działanie funkcji aplikacji "Łącznik Dropbox", takich jak przesyłanie zeskanowanych danych i drukowanie plików z chmury, z których użytkownik może korzystać poprzez połączenie urządzenia z usługą przechowywania plików online o nazwie "Dropbox", świadczoną przez Dropbox, Inc.

Uwaga

- Autorzy niniejszej instrukcji przyjęli założenie, że osoby, które instalują i korzystają z opisywanego produktu, posiadają praktyczną wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z przeglądarki internetowej.
- Informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej można znaleźć w instrukcji systemu operacyjnego, instrukcji obsługi przeglądarki internetowej lub w Pomocy online.
- Wyjaśnienia odnośnie ekranów i procedur dotyczą przede wszystkim przeglądarki Internet Explorer®. Ekran mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego lub używanej aplikacji.
- Za każdym razem, gdy w instrukcji pojawi się "MX-xxxx", należy zamienić nazwę swojego modelu w części "xxxx".
- Instrukcję przygotowano z zachowaniem należytej staranności. Uwagi i wątpliwości dotyczące instrukcji można zgłaszać sprzedawcy lub w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Produkt poddano dokładnym procedurom sprawdzającym i kontroli jakości. Jeśli mimo to wykryta zostanie wada lub wystąpi inny problem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji bądź usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia i jego opcji lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

Ostrzeżenie

- Kopiowanie, przetwarzanie i tłumaczenie treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, o ile nie zezwalają na nie przepisy prawa autorskiego.
- Wszystkie informacje zawarte w tej instrukcji mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Ilustracje, panel sterowania, panel dotykowy i ekran ustawień strony internetowej przedstawione w niniejszej instrukcji

Urządzenia peryferyjne to wyposażenie opcjonalne. Jednakże w przypadku niektórych modeli poszczególne urządzenia peryferyjne stanowią standardowe wyposażenie.

W przypadku niektórych funkcji i procedur w objaśnieniach założono, że zainstalowane są urządzenia inne, niż podane powyżej.

W zależności od zawartości oraz modelu i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych użycie tej funkcji może być niemożliwe. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika.

Ze względu na zmiany i poprawki wprowadzane w urządzeniu niektóre ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji mogą się nieco różnić od elementów urządzenia.

W niniejszej instrukcji założono, że używane jest pełnokolorowe urządzenie wielofunkcyjne.

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne w przypadku korzystania z monochromatycznego urządzenia wielofunkcyjnego.

Dropbox i logo Dropbox są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dropbox, Inc.

Ostrzeżenia dotyczące korzystania z funkcji Łącznik Dropbox

- Jakość dokumentów wydrukowanych za pośrednictwem funkcji Łącznik Dropbox może być gorsza od dokumentów drukowanych innymi metodami (przez sterownik drukarki itd.).
Zawartość niektórych plików może nie być drukowana prawidłowo lub może w ogóle nie być drukowana.
- W niektórych krajach i regionach, w których użytkowane jest urządzenie, korzystanie z funkcji Łącznik Dropbox może nie być możliwe.
- Korzystanie z funkcji Łącznik Dropbox może nie być możliwe w niektórych środowiskach sieciowych. Nawet jeśli funkcja Łącznik Dropbox jest dostępna, przetwarzanie danych może trwać dłużej lub zostać przerwane.
- Producent nie udziela żadnej gwarancji ciągłości ani stabilności połączenia podczas korzystania z funkcji Łącznik Dropbox.
Za wyjątkiem przypadków wyraźnie określanych przez prawo, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty spowodowane opisanymi wyżej przyczynami.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z FUNKCJI Łącznik Dropbox

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Łącznik Dropbox konieczne jest zainstalowanie aplikacji Łącznik Dropbox na urządzeniu wielofunkcyjnym.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat instalacji aplikacji Łącznik Dropbox, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.

Wymagania podstawowe i systemowe dla aplikacji Łącznik Dropbox

Element		Opis
Urządzenie wielofunkcyjne	Sharp OSA (MX-AMX2)	Wymagane
	Kontrola portu	Obsługiwane są następujące porty: <ul style="list-style-type: none"> Port serwera: Sharp OSA (Rozszerzona platforma): HTTP Port klienta: HTTPS
	Moduł rozszerzenia druku bezpośredniego	Wymagane podczas drukowania plików xlsx, docx i pptx.
	Inne ustawienia sieciowe	W razie potrzeby zmień ustawienia takie jak Adres IP, Maska podsieci, Bramka domyślna, serwer DNS i Serwer proxy.

Ustawienia wartości początkowych w aplikacji Łącznik Dropbox

Kliknij przycisk [Szczegóły] na stronie, która zostanie wyświetlona po wybraniu opcji Łącznik Dropbox z menu [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Sharp OSA] → [Ustawienia wbudowanej aplikacji] w "Ustawieniach (administrатора)", aby skonfigurować następujące elementy.

Element	Opis
Nazwa Pliku	Ustawia wartość początkową dla właściwości Nazwa Pliku zeskanowanych danych, które mają zostać zapisane.
Załącz datę do nazwy pliku	Określa, czy data i godzina zostaną dodane do właściwości Nazwa Pliku.

Importowanie lub eksportowanie pliku wartości początkowych


Poniższe instrukcje opisują procedurę eksportowania wartości początkowych używanych w aplikacji Łącznik Dropbox, z której korzysta urządzenie wielofunkcyjne, aby wykorzystać je dla innego łącznika w innym urządzeniu, a także procedurę importowania wyeksportowanego pliku zawierającego ustawienia wartości początkowych.

Wybierz opcję Łącznik Dropbox z menu [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Sharp OSA] → [Ustawienia wbudowanej aplikacji] w "Ustawieniach (administrатора)".


Zaimportuj plik wartości początkowych, aby zarejestrować następujące elementy w ustawieniach szczegółowych aplikacji Łącznik Dropbox.

Element	Opis	
Elementy eksportowane przez aplikację Łącznik Dropbox	Nazwa Pliku	Określa wartość początkową dla właściwości Nazwa Pliku zeskanowanych danych, które mają zostać przechowane.
	Załącz datę do nazwy pliku	Określa, czy data i godzina zostaną dodane do właściwości Nazwa Pliku.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI Łącznik Dropbox



1



Na ekranie głównym naciśnij przycisk [Łącznik Dropbox].




Jeśli nie możesz znaleźć ikony aplikacji Łącznik Dropbox w lokalizacji Ekran główny (Home), zarejestruj aplikację Łącznik Dropbox w lokalizacji Ekran główny (Home) na ekranie Ustawienia ekranu początkowego w zakładce Ustawienia Systemowe urządzenia.

2

Gdy wyświetlony zostanie ekran logowania do usługi Dropbox, wpisz adres e-mail będący loginem i wprowadź hasło, a następnie naciśnij przycisk [OK].


3



Aby zeskanować oryginały i przesłać zeskanowane dane, dotknij zakładki [Zeskanuj dokument].

Aby wydrukować plik, dotknij zakładki [Drukuj] i przełącz się na ekran wydruku.

4



Jeśli skończyłeś pracę i chcesz się wylogować, naciśnij przycisk .


Nastąpi powrót do ekranu logowania.

Drukowane dane

Wybierz pliki, które chcesz wydrukować.

Jednocześnie możesz drukować do 10 plików. Możesz zarezerwować do 16 zadań drukowania.


1



Na ekranie wyświetlonym po zalogowaniu przełącz się na ekran wydruku i wybierz folder zawierający plik, który zamierzasz wydrukować.

Pliki zapisane w folderze zostaną wyświetlone.

2



Dotknij plików, które chcesz wydrukować.

Ustawienia druku mogą zostać zmienione z poziomu menu widocznego po prawej stronie ekranu.

3

Naciśnij przycisk [Start].


Wybrany plik zostanie wydrukowany.

Ustawienia druku


Aby wydrukować pojedynczy plik, możesz zmienić następujące ustawienia. Gdy wybranych zostanie kilka plików, możliwa będzie jedynie zmiana liczby kopii. Wartości początkowe są wykorzystywane w innych ustawieniach.

Element	Wartości początkowe	Opis
Liczba kopii	1	Umożliwia ustawienie od 1 do 9999 kopii.
Rozmiar papieru	Auto	Ustaw format papieru.
Wydruk 2-Stronny	Wył	Umożliwia drukowanie dwustronne.
Drukowanie N w 1	Wył	Umożliwia drukowanie N w 1.
Sortowanie ze zszywaniem*	Wył	Umożliwia sortowanie ze zszywaniem.
Sortuj/grupuj	Wył	Umożliwia ustawienie sortowania i grup do druku.
Dziurkuj*	Wył	Umożliwia dziurkowanie.
Co drukować*	Wybrany arkusz	Opcja wyświetlana tylko podczas druku pliku programu Excel. Umożliwia wydruk pojedynczego arkusza w skoroszycie lub całego skoroszytu.
Dop. do str.	Wł.	Drukuj, gdy plik jest dopasowany do formatu papieru.
Druk Cz-B	Wył	Drukuje plik w trybie czarno-białym.

* Opcja "Sortowanie ze zszywaniem" wymaga zainstalowania finiszera bądź finiszera wewnętrznego lub siodłowego. Opcja "Dziurkuj" oprócz finiszera bądź finiszera wewnętrznego lub siodłowego wymaga również zainstalowania dziurkacza. W zależności od modelu, Moduł rozszerzenia druku bezpośredniego może być wymagany do użycia funkcji "Co drukować".



Dotknij ▼, aby wyświetlić wszystkie ustawienia druku, których możesz użyć.



Skanowanie/przesyłanie danych

Zeskanowane dane możesz przesyłać z urządzenia do usługi Dropbox. Wybierz folder, w którym plik ma zostać zapisany.


Możesz przesłać zeskanowane dane o maksymalnym rozmiarze ustawionym jako "Maks. Rozmiar Załącz. Danych (FTP/Pulpit/Folder sieciowy)" w zakładce Ustawienia Systemowe (administratora) lub maksymalnie 9999 arkuszy (stron) w pliku.

1

Wprowadź ustawienia oryginału w urządzeniu.

Aby poznać procedurę wprowadzania ustawień oryginału, zobacz instrukcję obsługi urządzenia.


2



Dotknij opcji Nazwa Foldera.

Wyświetlany jest folder zarejestrowany w Dropbox.

3



Wybierz folder, który chcesz zapisać.

Dotknij folderu, który ma zostać zapisany i naciśnij przycisk [OK]. Nastąpi powrót do ekranu przedstawionego w kroku 2. Nazwa wybranego folderu będzie wyświetlana jako nazwa folderu.

4

Naciśnij przycisk [Start].

Wybrany plik zostanie zeskanowany.

Ustawienia skanowania


Ekran podstawowy

Element	Opis
Nazwa Pliku	Umożliwia ustawienie nazwy pliku. Początkowo wyświetla właściwość "Nazwa Pliku" wybraną w ustawieniach szczegółowych aplikacji Łącznik Dropbox. W polu wprowadzania Nazwa Pliku wyświetla datę i godzinę skanowania, gdy funkcja "Załącz datę do nazwy pliku" jest aktywna.
Nazwa Foldera	Umożliwia ustawienie folderu, w którym zostanie zapisany plik.
Konfiguracja Duplexu	Wdraża ustawienia dla skanowania dwustronnego.
Orientacja obrazu	Umożliwia ustawienie orientacji obrazu.


Ekran ustawień skanowania

Podczas skanowania możesz skonfigurować następujące ustawienia.

Element	Wartości początkowe	Opis
Tryb kolorowy	Auto	Umożliwia wybór trybu kolorowego.
Rozdzielczość	200 dpi	Umożliwia wybór rozdzielczości.
Format Pliku	PDF	Umożliwia ustawienie formatu, w jakim dane zostaną zapisane.
Oryginał	Auto	Umożliwia wybór ustawień oryginałów.
Ekspozycja	Auto	Umożliwia wybór gęstości obrazu.
Budowanie Pracy	Wył	Umożliwia wybór trybu Budowanie Pracy.
Pomijanie pustych stron	Wył	Umożliwia wybór trybu Pomiń Puste Strony.
Podgląd	-	Przed zeskanowaniem oryginałów wyświetlony zostanie podgląd zeskanowanych danych.



Dotknij ▼, aby wyświetlić wszystkie ustawienia skanowania, których możesz użyć.



SHARP[®]
SHARP CORPORATION