

# **SHARP®**

## **de Sicherheitshandbuch**

### **DIGITALES FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM**

**MODELL: MX-C357F**

**MX-C428F**

**MX-C528F**

**MX-C557F**

**MX-C607F**

### **DIGITALES FARBDRUCKER**

**MODELL: MX-C407P**

**MX-C528P**

**MX-C607P**

### **DIGITALES-MULTIFUNKTIONSSYSTEM**

**MODELL: MX-B557F**

**MX-B707F**

**MX-B427W**

**MX-B467F**

### **LASERDRUCKER**






**MODELL: MX-B557P**

**MX-B707P**

**MX-B427PW**

**MX-B467P**

## VORSICHTSMASSNAHMEN

-  **VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR** Um Feuer- und Stromschlaggefahr zu vermeiden, schließen Sie das Netzkabel direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Geräts befindet und leicht zugänglich ist.
-  **VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR** Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.
-  **VORSICHT – STROMSCHLAGGEFAHR:** Dieses Produkt verwendet einen weichen Netzschalter. Er trennt die Eingangswchselspannung nicht physisch. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu vermeiden, ziehen Sie stets das Netzkabel vom Drucker ab, wenn eine Abtrennung der Eingangswchselspannung erforderlich ist.
-  **VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR** Verwenden Sie zur Verringerung der Brandgefahr ausschließlich ein 26-AWG-Telekommunikationskabel (RJ-11) oder höher, wenn Sie dieses Produkt mit dem öffentlichen Telefonnetz verbinden. Benutzer in Australien müssen ein Kabel verwenden, das von der australischen Behörde für Kommunikation und Medien (Australian Communications and Media Authority) zugelassen ist.
-  **VORSICHT – MÖGLICHE VERLETZUNGSGEFAHR** Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Lasergerät. Die Verwendung von Reglern oder Anpassungen oder die Durchführung von anderen als den im *Benutzerhandbuch* angegebenen Vorgehensweisen kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.

Dieses Produkt erzeugt bei normalem Betrieb eventuell kleine Mengen Ozon und kann mit einem Filter ausgestattet werden, der die Ozonkonzentration so senkt, dass sie weit unter den empfohlenen Expositionsgrenzwerten liegt. Zur Vermeidung einer hohen Ozonkonzentration bei intensivem Gebrauch sollten Sie dieses Produkt in einer gut-belüfteten Umgebung aufstellen und die Ozon- und Abgasfilter gemäß den Anweisungen zur Produktwartung ersetzen. Wenn sich in den Anweisungen zur Produktwartung keine Angaben zu Filtern befinden, verfügt dieses Produkt nicht über Filter, die ausgetauscht werden müssen.

### WLAN

Der WLAN-Kommunikationsbereich kann in manchen Umgebungen geringer ausfallen oder gar nicht verfügbar sein. Grund dafür sind Abschirmmaterialien, Installationsort, Auswirkungen von Nebengeräuschen, Übertragungsgeschwindigkeiten und sonstige Faktoren.

### EMV (dieses Gerät und Peripheriegeräte)

#### WARNUNG:

Für dieses Gerät müssen abgeschirmte Schnittstellenleitungen verwendet werden, damit die EMV-Vorgaben erfüllt werden.

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann vom Benutzer verlangt werden, entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Bitte beachten Sie, dass MX-C357F, MX-B427PW, MX-B427W und MX-B467P EMC-Produkte der Klasse B sind.

Dieses spezielle Zubehör muss mit dem Gerät verwendet werden.

Jede Anweisung ist auch für die optionalen Einheiten gültig, die mit diesen Produkten verwendet werden. Zur eigenen Sicherheit beachten Sie bitte die nachfolgend aufgeführten Sicherheitsvorschriften.

### Benötigte Versorgungsspannung

MX-C357F	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 7,8 A 0,610 kW
MX-C557F / MX-C607F	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 10,6 A 1,010 kW
MX-C407P	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 7,6 A 0,600 kW
MX-C607P	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 10,2 A 0,910 kW

MX-B557F / MX-B707F	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 10,4 A 0,975 kW
MX-B557P / MX-B707P	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 9,8 A 1,035 kW
MX-B427PW / MX-B427W	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 7,5 A 0,640 kW
MX-B467P / MX-B467F	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 8,0 A 0,745 kW
MX-C428F / MX-C528F	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 10,0 A 0,765 kW
MX-C528P	AC 120 V $\pm$ 10% 60 Hz 9,0 A 0,760 kW

### Örtliche Spannung $\pm$ 10%

MX-C357F	220–240 V: 3,9 A / 100–127 V: 7,8 A 0,610 kW / 0,610 kW
MX-C557F / MX-C607F	220–240 V: 5,3 A / 100–127 V: 10,6 A 1,010 kW / 1,010 kW
MX-C407P	220–240 V: 3,8 A / 100–127 V: 7,6 A 0,600 kW / 0,600 kW
MX-C607P	220–240 V: 5,1 A / 100–127 V: 10,2 A 0,910 kW / 0,910 kW
MX-B557F / MX-B707F	220–240 V: 5,3 A / 100–127 V: 10,4 A 0,975 kW / 0,975 kW
MX-B557P / MX-B707P	220–240 V: 4,9 A / 100–127 V: 9,8 A 1,035 kW / 1,035 kW
MX-B427PW / MX-B427W	220–240 V: 3,8 A / 100–127 V: 7,5 A 0,640 kW / 0,640 kW
MX-B467P / MX-B467F	220–240 V: 4,0 A / 100–127 V: 8,0 A 0,745 kW / 0,745 kW
MX-C428F / MX-C528F	220–240 V: 5,0 A / 100–127 V: 10,0 A 0,765 kW / 0,765 kW
MX-C528P	220–240 V: 4,5 A / 100–127 V: 9,0 A 0,760 kW / 0,760 kW

### Betriebsumgebung

10–35°C (50–95°F)  
(20–85% RH) 800–1013 hPa

### Schallemission

Die Geräuschentwicklung können Sie unter folgender URL-Adresse ansehen:

<https://global.sharp/products/copier/products/>

### Hinweise für Benutzer

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

### Informationen zum Laser

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den Anforderungen der Vorschriften DHHS 21 CFR Kapitel I für Laserprodukte der Klasse I (1), andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den Anforderungen von IEC 60825-1 entspricht: 2014.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich betrachtet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für

Klasse I überschreitet. Der Drucker verfügt über eine Druckkopfeinheit, die nicht gewartet werden kann und mit einem Laser mit den folgenden Spezifikationen ausgestattet ist.

	<b>Wellenlänge</b>	<b>Ausgabeleistung</b>
MX-C357F / MX-C407P	650–670 nm	Max 15 mW
MX-C557F / MX-C607F / MX-C607P	755–800 nm	Max 20 mW
MX-B557F / MX-B707F / MX-B557P / MX-B707P	755–800 nm	Max 25 mW
MX-B427PW / MX-B427W	775–800 nm	Max 25 mW
MX-B467P / MX-B467F	650–670 nm	Max 15 mW
MX-C428F / MX-C528F / MX-C528P	770–800 nm	Max 12 mW

Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

- Entfernen Sie nicht das Gehäuse, das Bedienfeld oder andere Abdeckungen bzw. Gehäuseteile.
- Die Außentüren und Abdeckungen des Geräts können Sicherheitsverriegelungen enthalten. Umgehen Sie keine Sicherheitsverriegelungen.

### **Für die Nutzer der Faxfunktion**

#### **Wichtige Sicherheitsanweisungen**

- Wenn einer Ihrer Telefonapparate nicht richtig funktioniert, sollten Sie ihn sofort von der Telefonleitung trennen, da er das Telefonnetz beschädigen kann.
- Installieren Sie nie Telefonleitungen während eines Gewitters.
- Installieren Sie Telefonbuchsen nie in feuchter Umgebung, außer wenn die Steckdose speziell für Feuchträume ausgelegt ist.
- Berühren Sie niemals nicht isolierte Telefondrähte oder Apparate, außer wenn die Telefonleitung von der Netzwerk-Schnittstelle genommen wurde.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Telefonleitungen installieren oder ändern.
- Telefonieren Sie nicht während eines Gewitters (außer mit kabellosen Geräten). Es besteht die Gefahr eines durch einen Blitz ausgelösten Stromschlags.
- Nehmen Sie nicht das Telefon, wenn Sie eine Gasleckage in der näheren Umgebung des Lecks melden wollen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder wenn Sie nass sind. Keine Flüssigkeit auf die Maschine verspritzen.
- Bewahren Sie diese Anweisungen auf.